



# Sun Fire™ E6900/E4900 システムの概要

## マニュアルの参照方法

Sun Fire E6900/E4900 システムのマニュアルセットは、マニュアル CD に収録されています。

1. マニュアル CD を CD-ROM または DVD-ROM ドライブに挿入します。
  - Power Macintosh または PC からマニュアル CD にアクセスする場合、あるいはシステムでボリュームマネージャーが動作している場合は、CD-ROM は自動的にマウントされます。
  - システムでボリュームマネージャーが動作していない場合は、次のように入力して CD-ROM を手動でマウントします。

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0  
  
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

このコマンドは、SCSI ドライブが構成されているワークステーションの場合です。IDE ドライブが構成されているワークステーションの場合、デバイスは /dev/dsk/c0t2d0s2 になります。

2. sunfire\_E6900\_E4900\_docs ディレクトリに移動して、Adobe® Acrobat Reader で PDF ファイルを参照します。  
Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場合は、次のサイトから無料でダウンロードできます。  
<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

## Sun Fire E6900/E4900 システムのマニュアル



システムの計画  
とサイトの準備

### Sun Fire E6900/E4900 システムの到着前の準備

- 『Sun Fire E6900/E4900 システム製品概要』
- 『Sun Fire E6900/E4900 システムサイト計画の手引き』



システムの設置

### Sun Fire E6900/E4900 システムキット

- 『Sun Fire E6900/E4900 システムの概要』
- 『Sun Fire E6900/E4900 システム設置マニュアル』

### Sun Fire E6900/E4900 システムのマニュアル CD

- 『Sun Fire キャビネット設置およびリファレンスマニュアル』
- 『Sun Fire E4900 Systems Cabinet Mounting Guide』 (英語版)
- 『Sun Fire ミッドレンジシステムプラットフォーム管理ガイド』



管理

### Sun Fire E6900/E4900 システムのマニュアル CD

- 『Sun Fire E6900/E4900 Systems Software Release Notes』 (英語版)
- 『Sun Fire ミッドレンジシステムプラットフォーム管理ガイド』
- 『Sun Fire ミッドレンジシステムコントローラコマンドリファレンスマニュアル』

### その他のソフトウェア関連マニュアル

- 『Sun Management Center ソフトウェアユーザーマニュアル』
- 『Solaris のシステム管理』
- 『Sun Fire ミッドレンジシステム Dynamic Reconfiguration ユーザーマニュアル』



修復および  
障害追跡

### Sun Fire E6900/E4900 システムのマニュアル CD

- 『Sun Fire E6900/E4900 システムサービスマニュアル』
- 『Sun Fire ミッドレンジシステムプラットフォーム管理ガイド』

### その他のソフトウェア関連マニュアル

- 『Sun Management Center ソフトウェアユーザーマニュアル』
- 『Solaris のシステム管理』



各言語対応

### Sun Fire E6900/E4900 システムキット

- フランス語、日本語、韓国語、簡体字中国語、繁体字中国語版の『Sun Fire E6900/E4900 システムの概要』および『Sun Fire E6900/E4900 システム設置マニュアル』が含まれています。

### Sun Fire E6900/E4900 システムのマニュアル CD

- その他の各言語対応マニュアル

## スタンドアロン Sun Fire E6900/E4900 システムの設置作業の概要



- 
- |      |   |
|------|---|
| 手順 1 | <ul style="list-style-type: none"><li>電源、空調、および設置スペースの要件を確認 — 『Sun Fire E6900/E4900 システムサイト計画の手引き』を参照</li></ul> |
|------|---|
- 
- |      |  |
|------|--|
| 手順 2 | <ul style="list-style-type: none"><li>システムを設置し、電源ケーブルを接続 — 『Sun Fire E6900/E4900 システム設置マニュアル』を参照</li></ul> |
|------|--|
- 
- |      |  |
|------|--|
| 手順 3 | <ul style="list-style-type: none"><li>システムコントローラにアクセスするための管理コンソールを接続 — 『Sun Fire E6900/E4900 システム設置マニュアル』を参照</li></ul> |
|------|--|
- 
- |      |  |
|------|--|
| 手順 4 | <ul style="list-style-type: none"><li>システムの電源を投入 — 『Sun Fire E6900/E4900 システム設置マニュアル』を参照</li></ul> |
|------|--|
- 
- |      |   |
|------|---|
| 手順 5 | <ul style="list-style-type: none"><li>POST が終了するまでシステムを実行し、エラーがないことを確認したあと、システムの電源を切断</li></ul> |
|------|---|
- 
- |      |  |
|------|--|
| 手順 6 | <ul style="list-style-type: none"><li>オプションおよび記憶装置を設置 — オプションまたは記憶装置に付属のマニュアルを参照</li></ul> |
|------|--|
- 
- |      |  |
|------|--|
| 手順 7 | <ul style="list-style-type: none"><li>システムの電源を投入 — 『Sun Fire E6900/E4900 システム設置マニュアル』を参照</li></ul> |
|------|--|
- 
- |      |  |
|------|--|
| 手順 8 | <ul style="list-style-type: none"><li>システムを構成 — 使用する製品のシステム管理に関するマニュアルを参照</li><li>必要に応じて追加のドメインを作成 — 使用する製品のシステム管理に関するマニュアルを参照</li></ul> |
|------|--|
- 
- |      |  |
|------|--|
| 手順 9 | <ul style="list-style-type: none"><li>各ドメインに Solaris オペレーティングシステムをインストール — 『Solaris インストールガイド (SPARC 版)』を参照</li><li>各ドメインで Solaris オペレーティングシステムを起動 — 使用する製品のシステム管理に関するマニュアルを参照</li></ul> |
|------|--|

## Sun Fire キャビネットに事前構成された Sun Fire E4900 システムの設置作業の概要



- 
- |      |  |
|------|--|
| 手順 1 | <ul style="list-style-type: none"><li>電源、空調、および設置スペースの要件を確認 — 『Sun Fire E6900/E4900 システム サイト計画の手引き』を参照</li></ul>   |
| 手順 2 | <ul style="list-style-type: none"><li>Sun Fire キャビネットを設置し、電源ケーブルを接続 — 『Sun Fire キャビネット設置およびリファレンスマニュアル』を参照</li></ul>   |
| 手順 3 | <ul style="list-style-type: none"><li>システムコントローラにアクセスするための管理コンソールを接続 — 『Sun Fire E6900/E4900 システム設置マニュアル』を参照</li></ul>   |
| 手順 4 | <ul style="list-style-type: none"><li>Sun Fire キャビネットの電源を投入 — 『Sun Fire キャビネット設置およびリファレンスマニュアル』を参照</li><li>システムの電源を投入 — 『Sun Fire E6900/E4900 システム設置マニュアル』を参照</li></ul>                  |
| 手順 5 | <ul style="list-style-type: none"><li>POST が終了するまでシステムを実行し、エラーがないことを確認したあと、システムおよび Sun Fire キャビネットの電源を切断</li></ul>   |
| 手順 6 | <ul style="list-style-type: none"><li>オプションおよび記憶装置を設置 — オプションまたは記憶装置に付属のマニュアルを参照</li></ul>   |
| 手順 7 | <ul style="list-style-type: none"><li>Sun Fire キャビネットの電源を投入 — 『Sun Fire キャビネット設置およびリファレンスマニュアル』を参照</li><li>システムの電源を投入 — 『Sun Fire E6900/E4900 システム設置マニュアル』を参照</li></ul>                  |
| 手順 8 | <ul style="list-style-type: none"><li>システムを構成 — 使用する製品のシステム管理に関するマニュアルを参照</li><li>必要に応じて追加のドメインを作成 — 使用する製品のシステム管理に関するマニュアルを参照</li></ul>   |
| 手順 9 | <ul style="list-style-type: none"><li>各ドメインに Solaris オペレーティングシステムをインストール — 『Solaris インストールガイド (SPARC 版)』を参照</li><li>各ドメインで Solaris オペレーティングシステムを起動 — 使用する製品のシステム管理に関するマニュアルを参照</li></ul> |

## Sun Fire E4900 システムを Sun Fire キャビネットに搭載するための設置作業の概要



- 
- |       |  |
|-------|--|
| 手順 1  | <ul style="list-style-type: none"><li>電源、空調、および設置スペースの要件を確認 — 『Sun Fire キャビネット設置およびリファレンスマニュアル』を参照</li></ul>   |
| 手順 2  | <ul style="list-style-type: none"><li>Sun Fire キャビネットを設置 — 『Sun Fire キャビネット設置およびリファレンスマニュアル』を参照</li></ul>  |
| 手順 3  | <ul style="list-style-type: none"><li>システムを Sun Fire キャビネットに取り付け、電源ケーブルを接続 — 『Sun Fire E6900/E4900 システム設置マニュアル』を参照</li></ul>   |
| 手順 4  | <ul style="list-style-type: none"><li>システムコントローラにアクセスするための管理コンソールを接続 — 『Sun Fire E6900/E4900 システム設置マニュアル』を参照</li></ul>   |
| 手順 5  | <ul style="list-style-type: none"><li>Sun Fire キャビネットの電源を投入 — 『Sun Fire キャビネット設置およびリファレンスマニュアル』を参照</li><li>システムの電源を投入 — 『Sun Fire E6900/E4900 システム設置マニュアル』を参照</li></ul>                  |
| 手順 6  | <ul style="list-style-type: none"><li>POST が終了するまでシステムを実行し、エラーがないことを確認</li></ul>   |
| 手順 7  | <ul style="list-style-type: none"><li>システムの電源を投入 — 『Sun Fire E6900/E4900 システム設置マニュアル』を参照</li><li>Sun Fire キャビネットの電源を切断 — 『Sun Fire キャビネット設置およびリファレンスマニュアル』を参照</li></ul>                  |
| 手順 8  | <ul style="list-style-type: none"><li>オプションおよび記憶装置を設置 — オプションまたは記憶装置に付属のマニュアルを参照</li></ul>   |
| 手順 9  | <ul style="list-style-type: none"><li>Sun Fire キャビネットの電源を投入 — 『Sun Fire キャビネット設置およびリファレンスマニュアル』を参照</li><li>システムの電源を投入 — 『Sun Fire E6900/E4900 システム設置マニュアル』を参照</li></ul>                  |
| 手順 10 | <ul style="list-style-type: none"><li>システムを構成 — 使用する製品のシステム管理に関するマニュアルを参照</li><li>必要に応じて追加のドメインを作成 — 使用する製品のシステム管理に関するマニュアルを参照</li></ul>   |
| 手順 11 | <ul style="list-style-type: none"><li>各ドメインに Solaris オペレーティングシステムをインストール — 『Solaris インストールガイド (SPARC 版)』を参照</li><li>各ドメインで Solaris オペレーティングシステムを起動 — 使用する製品のシステム管理に関するマニュアルを参照</li></ul> |

## Sun のオンラインマニュアル

各言語対応版を含むサン各種マニュアルは、次の URL から表示、印刷、または購入できます。

<http://www.sun.com/documentation>

## Sun の技術サポート

このマニュアルに記載されていない技術的な問い合わせについては、次の URL にアクセスしてください。

<http://www.sun.com/service/contacting>

## コメントをお寄せください

弊社では、マニュアルの改善に努力しており、お客様からのコメントおよびご忠告をお受けしております。コメントは下記よりお送りください。

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

コメントにはマニュアルの Part No. (817-5834-10) とタイトルを記載してください。

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

本書およびそれに付属する製品は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社の書面による事前の許可なく、本製品および本書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。Sun、Sun Microsystems、docs.sun.com、Sun Fire は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems 社の商標もしくは登録商標です。サンロゴマークおよび Solaris は、米国 Sun Microsystems 社の登録商標です。すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

U.S. Government Rights-Commercial use. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements.

原典: Sun Fire E6900/E4900 Systems Getting Started (Part No: 817-4116-10)



Sun Microsystems, Inc.  
[www.sun.com](http://www.sun.com)

Part No. 817-5834-10, Rev. A  
2004 年 3 月