



# Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）



Sun Microsystems, Inc.  
4150 Network Circle  
Santa Clara, CA 95054  
U.S.A.

文件号码 820-6943-10  
2009 年 1 月，修订版 A

版权所有 2009 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 保留所有权利。

对于本文中介绍的产品，Sun Microsystems, Inc. 对其所涉及的技术拥有相关的知识产权。需特别指出的是（但不局限于此），这些知识产权可能包含一项或多项美国专利，以及在美国和其他国家/地区申请的一项或多项待批专利。

美国政府权利—商业软件。政府用户应遵循 Sun Microsystems, Inc. 的标准许可协议，以及 FAR（Federal Acquisition Regulations，即“联邦政府采购法规”）的适用条款及其补充条款。

本发行版可能包含由第三方开发的内容。

本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是 X/Open Company, Ltd. 在美国和其他国家/地区独家许可的注册商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Solaris 徽标、Java 咖啡杯徽标、docs.sun.com、Sun StorageTek、Sun StorEdge、Java 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 或其子公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有 SPARC 商标的使用均已获得许可，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。标有 SPARC 商标的产品均基于由 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。ORACLE 是 Oracle Corporation 的注册商标。

OPEN LOOK 和 Sun<sup>TM</sup> 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和许可证持有者开发的。Sun 感谢 Xerox 在研究和开发可视或图形用户界面的概念方面为计算机行业所做的开拓性贡献。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证，该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 和在其他方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

本出版物所介绍的产品以及包含的信息受美国出口控制法制约，并应遵守其他国家/地区的进出口法律。严禁将本产品直接或间接地用于核设施、导弹、生化武器或海上核设施，也不能直接或间接地出口给核设施、导弹、生化武器或海上核设施的最终用户。严禁出口或转口到美国禁运的国家/地区以及美国禁止出口清单中所包含的实体，包括但不限于被禁止的个人以及特别指定的国家/地区的公民。

本文档按“原样”提供，对于所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括对适销性、适用性或非侵权性的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。

# 目录

---

前言 .....	7
<b>1 使用 Sun StorageTek Availability Suite 软件复制数据 .....</b>	<b>13</b>
在 Sun StorageTek Availability Suite 保护组中复制数据的任务汇总 .....	13
Sun StorageTek Availability Suite 数据复制概述 .....	14
Sun StorageTek Availability Suite 轻量资源组 .....	14
Sun StorageTek Availability Suite 复制资源组 .....	15
Sun StorageTek Availability Suite 软件的初始配置 .....	15
Sun StorageTek Availability Suite 卷集 .....	16
▼ 如何为 Sun Cluster Geographic Edition 系统设置原始磁盘设备组 .....	17
▼ 如何在 Sun Cluster 中配置 Sun StorageTek Availability Suite 卷 .....	18
启用 Sun StorageTek Availability Suite 卷集 .....	19
▼ 如何配置由 Sun StorageTek Availability Suite 控制的 Sun Cluster 设备组 .....	23
▼ 如何配置具有高可用性的群集全局文件系统以便与 Sun StorageTek Availability Suite 配合使用 .....	23
<b>2 管理 Sun StorageTek Availability Suite 保护组 .....</b>	<b>27</b>
Sun StorageTek Availability Suite 保护组的创建策略 .....	27
在应用程序脱机时创建保护组 .....	28
在应用程序联机时创建保护组 .....	28
创建、修改、验证和删除 Sun StorageTek Availability Suite 保护组 .....	35
▼ 如何创建和配置 Sun StorageTek Availability Suite 保护组 .....	35
▼ 如何修改 Sun StorageTek Availability Suite 保护组 .....	37
▼ 如何验证 Sun StorageTek Availability Suite 保护组 .....	38
数据复制层如何验证应用程序资源组和数据复制实体 .....	38
▼ 如何删除 Sun StorageTek Availability Suite 保护组 .....	39
管理 Sun StorageTek Availability Suite 应用程序资源组 .....	41
▼ 如何将应用程序资源组添加至 Sun StorageTek Availability Suite 保护组 .....	41

▼ 如何从 Sun StorageTek Availability Suite 保护组中删除应用程序资源组 .....	43
管理 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制设备组 .....	44
▼ 如何将数据复制设备组添加至 Sun StorageTek Availability Suite 保护组 .....	44
数据复制子系统如何验证设备组 .....	46
▼ 如何修改 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制设备组 .....	47
▼ 如何从 Sun StorageTek Availability Suite 保护组中删除数据复制设备组 .....	48
将 Sun StorageTek Availability Suite 保护组的配置复制到伙伴群集 .....	49
▼ 如何将 Sun StorageTek Availability Suite 保护组的配置复制到伙伴群集 .....	49
激活和取消激活保护组 .....	50
▼ 如何激活 Sun StorageTek Availability Suite 保护组 .....	50
▼ 如何取消激活 Sun StorageTek Availability Suite 保护组 .....	52
重新同步 Sun StorageTek Availability Suite 保护组 .....	55
▼ 如何重新同步 Sun StorageTek Availability Suite 保护组 .....	55
查看 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制的运行时状态 .....	55
显示 Sun StorageTek Availability Suite 的运行时状态概况 .....	56
显示详细的 Sun StorageTek Availability Suite 运行时状态 .....	57
<b>3 迁移使用 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制的服务 .....</b>	<b>59</b>
在使用 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制的系统上检测群集故障 .....	59
检测主群集故障 .....	59
检测辅助群集故障 .....	60
通过切换操作迁移使用 Sun StorageTek Availability Suite 的服务 .....	60
▼ 如何将 Sun StorageTek Availability Suite 保护组从主群集切换到辅助群集 .....	61
Sun Cluster Geographic Edition 软件在切换操作期间执行的操作 .....	61
在使用 Sun StorageTek Availability Suite 的系统上强制执行接管操作 .....	62
▼ 如何强制辅助群集立即接管 Sun StorageTek Availability Suite 服务 .....	63
执行接管操作期间由 Sun Cluster Geographic Edition 软件执行的操作 .....	64
执行接管操作后恢复 Sun StorageTek Availability Suite 数据 .....	65
▼ 如何重新同步和重新验证保护组的配置 .....	66
▼ 如何在使用 Sun StorageTek Availability Suite 复制的系统上执行故障恢复-切换操作 .....	68
▼ 如何在使用 Sun StorageTek Availability Suite 复制的系统上执行故障恢复-接管操作 .....	71
从 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制错误中恢复 .....	74
▼ 如何从数据复制错误中恢复 .....	74

---

<b>A</b>	针对于 <b>Sun StorageTek Availability Suite</b> 的 <b>Sun Cluster Geographic Edition</b> 属性 .....	77
	Sun StorageTek Availability Suite 属性 .....	77
	针对于 Sun StorageTek Availability Suite 不得更改的 Sun Cluster Geographic Edition 资源属性 .....	78
	索引 .....	79



# 前言

---

《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》介绍了使用 Sun™ Cluster Geographic Edition 软件来管理 Sun StorageTek™ Availability Suite 数据复制的过程。此文档面向具有丰富的 Sun 软硬件知识的有经验的系统管理员。请不要将本文档用作规划指南或销售前指南。

本书中的说明假定读者具有 Solaris™ 操作系统 (Solaris Operating System, Solaris OS) 方面的知识，并且精通 Sun Cluster 软件以及与 Sun Cluster 软件配合使用的卷管理器软件。

---

注 -

本版本的 Sun Cluster Geographic Edition 支持以下版本的可用性套件软件：

- Sun StorageTek Availability Suite 4.0
- Sun StorEdge Availability Suite 3.2.1

除非另有说明，否则本手册中涉及 Sun StorageTek Availability Suite 软件的内容也适用于 Sun StorEdge™ Availability Suite 软件。

---

## 相关书籍

有关相关的 Sun Cluster Geographic Edition 主题的信息，可从下表列出的文档中获得。所有 Sun Cluster Geographic Edition 文档均可从 <http://docs.sun.com> 获得。

主题	文档
概述	《Sun Cluster Geographic Edition Overview》
	《Sun Cluster Geographic Edition 3.2 1/09 Documentation Center》
安装	《Sun Cluster Geographic Edition 安装指南》

---

主题	文档
数据复制	《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility）》
	《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Hitachi TrueCopy）》
	《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Oracle Data Guard）》
	《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》
系统管理	《Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南》
	《Sun Cluster Quick Reference》

有关相关的 Sun Cluster 主题的信息，可从下表列出的文档中获得。所有 Sun Cluster 文档均可从 <http://docs.sun.com> 获得。

主题	文档
概述	《Sun Cluster Overview for Solaris OS》
	《Sun Cluster 3.2 1/09 Documentation Center》
概念	《Sun Cluster Concepts Guide for Solaris OS》
硬件安装和管理	《Sun Cluster 3.1 - 3.2 Hardware Administration Manual for Solaris OS》
	针对具体硬件的管理指南
软件安装	《Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）》
	《Sun Cluster 快速入门指南（适用于 Solaris OS）》
数据服务安装和管理	《Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS》
	单个数据服务指南
数据服务开发	《Sun Cluster Data Services Developer's Guide for Solaris OS》
系统管理	《Sun Cluster 系统管理指南（适用于 Solaris OS）》
	《Sun Cluster Quick Reference》
软件升级	《Sun Cluster Upgrade Guide for Solaris OS》
错误消息	《Sun Cluster Error Messages Guide for Solaris OS》



---

主题	文档
命令和功能参考	《Sun Cluster Reference Manual for Solaris OS》
	《Sun Cluster Data Services Reference Manual for Solaris OS》
	《Sun Cluster Quorum Server Reference Manual for Solaris OS》

---

有关 Sun Cluster 文档的完整列表，请参见您所用 Sun Cluster Geographic Edition 软件发行版的发行说明，网址是 <http://wikis.sun.com/display/SunCluster/Home/>。

## 使用 UNIX 命令

本文档包含用于安装、配置或管理 Sun Cluster Geographic Edition 的命令的信息。本文档所包含的关于 UNIX® 基本命令和过程（如关闭系统、引导系统和配置设备）的信息可能不完整。

有关该方面的信息，请参见以下一个或多个资料：

- Solaris 软件系统的联机文档
- 系统附带的其他软件文档
- Solaris OS 手册页

## 相关的第三方 Web 站点引用

本文档中引用了第三方 URL，这些 URL 提供了其他相关信息。

---

注 - Sun 对本文档中提到的第三方 Web 站点的可用性不承担任何责任。对于此类站点或资源中的（或通过它们获得的）任何内容、广告、产品或其他资料，Sun 并不表示认可，也不承担任何责任。对于因使用或依靠此类站点或资源中的（或通过它们获得的）任何内容、产品或服务而造成的或连带产生的实际或名义损坏或损失，Sun 概不负责，也不承担任何责任。

---

## 文档、支持和培训

Sun 的 Web 站点提供了有关其他资源的信息，如下所示：

- 文档(<http://www.sun.com/documentation/>)
- 支持(<http://www.sun.com/support/>)
- 培训(<http://www.sun.com/training/>)

## Sun 欢迎您提出意见

Sun 致力于提高其文档的质量，并十分乐意收到您的意见和建议。要共享您的评论，请转到 <http://docs.sun.com> 并单击“反馈”。

## 印刷约定

下表介绍了本书中的印刷约定。

表 P-1 印刷约定

字体或符号	含义	示例
AaBbCc123	命令、文件和目录的名称；计算机屏幕输出	编辑 .login 文件。 使用 <code>ls -a</code> 列出所有文件。 <code>machine_name% you have mail.</code>
<b>AaBbCc123</b>	用户键入的内容，与计算机屏幕输出的显示不同	<code>machine_name% su</code> <code>Password:</code>
<i>aabbcc123</i>	要使用实名或值替换的命令行占位符	删除文件的命令为 <code>rm filename</code> 。
<i>AaBbCc123</i>	保留未译的新词或术语以及要强调的词	这些称为 <i>Class</i> 选项。 <b>注意：</b> 有些强调的项目在联机时以粗体显示。
<b>新词术语强调</b>	新词或术语以及要强调的词	<b>高速缓存</b> 是存储在本地的副本。 请勿保存文件。
《书名》	书名	阅读《用户指南》的第 6 章。

## 命令中的 shell 提示符示例

下表列出了 C shell、Bourne shell 和 Korn shell 的缺省 UNIX 系统提示符和超级用户提示符。

表 P-2 shell 提示符

shell	提示符
C shell 提示符	<code>machine_name%</code>
C shell 超级用户提示符	<code>machine_name#</code>

表 P-2 shell 提示符 (续)

shell	提示符
Bourne shell 和 Korn shell 提示符	\$
Bourne shell 和 Korn shell 超级用户提示符	#



# 使用 Sun StorageTek Availability Suite 软件复制数据

---

在数据复制期间，主群集的数据被复制到备用或辅助群集。辅助群集和主群集可以处于不同的地理位置。它们之间的距离取决于数据复制产品支持的距离。

Sun Cluster Geographic Edition 软件支持将 Sun StorageTek Availability Suite 远程镜像软件用于数据复制。在使用 Sun StorageTek Availability Suite 软件复制数据之前，您必须先熟悉 Sun StorageTek Availability Suite 文档，并在系统中安装 Sun StorageTek Availability Suite 产品和最新的 Sun StorageTek Availability Suite 修补程序。有关安装 Sun StorageTek Availability Suite 软件及其最新修补程序的信息，请参见《[Sun StorageTek Availability Suite 4.0 软件安装和配置指南](#)》。

本章介绍了使用 Sun StorageTek Availability Suite 软件配置数据复制的过程。本章包括以下各节：

- 第 13 页中的“在 Sun StorageTek Availability Suite 保护组中复制数据的任务汇总”
- 第 14 页中的“Sun StorageTek Availability Suite 数据复制概述”
- 第 15 页中的“Sun StorageTek Availability Suite 软件的初始配置”

## 在 Sun StorageTek Availability Suite 保护组中复制数据的任务汇总

本节汇总了在保护组中配置 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制的步骤。

表 1-1 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制的管理任务

任务	描述
对 Sun StorageTek Availability Suite 软件执行初始配置。	请参见第 15 页中的“Sun StorageTek Availability Suite 软件的初始配置”。

表 1-1 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制的管理任务 (续)

任务	描述
创建可配置用于 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制的保护组。	请参见第 35 页中的“如何创建和配置 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”。
添加由 Sun StorageTek Availability Suite 控制的设备组。	请参见第 44 页中的“如何将数据复制设备组添加至 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”。
向保护组添加应用程序资源组。	请参见第 41 页中的“如何将应用程序资源组添加至 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”。
将保护组配置复制到辅助群集。	请参见第 49 页中的“如何将 Sun StorageTek Availability Suite 保护组的配置复制到伙伴群集”。
激活该保护组。	请参见第 50 页中的“如何激活 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”。
验证保护组的配置。	在将系统转入联机状态之前，请尝试执行切换或接管操作并测试某些简单的故障情况。请参见第 3 章，迁移使用 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制的服务。
检查复制的运行状态。	请参见第 55 页中的“查看 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制的运行状态”。
检测故障。	请参见第 59 页中的“在使用 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制的系统上检测群集故障”。
使用切换操作来迁移服务。	请参见第 60 页中的“通过切换操作迁移使用 Sun StorageTek Availability Suite 的服务”。
使用接管操作来迁移服务。	请参见第 62 页中的“在使用 Sun StorageTek Availability Suite 的系统上强制执行接管操作”。
强制执行接管操作后恢复数据。	请参见第 65 页中的“执行接管操作后恢复 Sun StorageTek Availability Suite 数据”。

## Sun StorageTek Availability Suite 数据复制概述

此部分提供了 Sun StorageTek Availability Suite 资源组的概述。

### Sun StorageTek Availability Suite 轻量资源组

您可以向保护组中添加由 Sun StorageTek Availability Suite 软件控制的设备组。Sun Cluster Geographic Edition 软件会为每个设备组创建一个轻量资源组。轻量资源组的名称具有以下格式：

*AVSdevicegroupname-stor-rg*

例如，由 Sun StorageTek Availability Suite 软件控制的名为 `avsdg` 的设备组就会对应一个名为 `avsdg-stor-rg` 的轻量资源组。

轻量资源组用于并置逻辑主机和设备组，这是使用 Sun StorageTek Availability Suite 远程镜像软件进行数据复制的要求。

每个轻量资源组均包含两种资源：

- 用于设备组复制的本地逻辑主机的逻辑主机名资源。此资源的名称具有以下格式：

`SSEdevicegroup-lh`

- 用于控制设备组与轻量资源组并置的 `HASStoragePlus` 资源。此资源的名称格式为 `AVSdevicegroupname-stor`。

有关轻量资源组的更多信息，请参见 Sun StorageTek Availability Suite 文档。

## Sun StorageTek Availability Suite 复制资源组

将由 Sun StorageTek Availability Suite 软件控制的设备组添加到保护组时，Sun Cluster Geographic Edition 软件会在复制资源组中为该设备组创建一个专用的复制资源。通过监视这些复制资源组，Sun Cluster Geographic Edition 软件即可监视复制的整体状态。系统将为每个保护组创建一个带有一个复制资源的复制资源组。

复制资源组的名称具有以下格式：

`AVSprotectiongroupname-rep-rg`

复制资源组中的复制资源可监视本地群集上设备组的复制状态。该状态由 Sun StorageTek Availability Suite 远程镜像软件报告。

复制资源的名称格式如下：

`AVSdevicegroupname-rep-rs`

## Sun StorageTek Availability Suite 软件的初始配置

本节介绍了在 Sun Cluster Geographic Edition 产品中配置 Sun StorageTek Availability Suite 复制之前必须执行的初始步骤。

本节假定：在由 `cluster-paris` 和 `cluster-newyork` 两个群集构成的伙伴关系中配置了名为 `avspg` 的保护组。封装在 `apprg1` 资源组中的应用程序将由 `avspg` 保护组进行保护。应用程序数据则包含在 `avsdg` 设备组中。`avsdg` 设备组中的卷可以是 Solaris Volume Manager 卷、VERITAS 卷管理器卷或原始设备卷。

资源组 `apprg1` 和设备组 `avsdg` 既存在于 `cluster-paris` 群集上，也存在于 `cluster-newyork` 群集上。`avspg` 保护组通过在 `cluster-paris` 群集与 `cluster-newyork` 群集之间复制数据来保护应用程序数据。

---

注 – 每个设备组的复制都需要本地群集中的一个逻辑主机和伙伴群集中的一个逻辑主机。

---

在 Sun Cluster Geographic Edition 软件中，不可将斜杠字符 (/) 用于群集标记内。如果您正在使用原始 DID 设备，则无法使用预定义的 DID 设备组名称，比如 `dsk/s3`。

要将 DID 用于原始设备组，请参见第 17 页中的“如何为 Sun Cluster Geographic Edition 系统设置原始磁盘设备组”。

本节提供了以下信息：

- 第 16 页中的“Sun StorageTek Availability Suite 卷集”
- 第 17 页中的“如何为 Sun Cluster Geographic Edition 系统设置原始磁盘设备组”
- 第 18 页中的“如何在 Sun Cluster 中配置 Sun StorageTek Availability Suite 卷”
- 第 19 页中的“启用 Sun StorageTek Availability Suite 卷集”
- 第 23 页中的“如何配置由 Sun StorageTek Availability Suite 控制的 Sun Cluster 设备组”
- 第 23 页中的“如何配置具有高可用性的群集全局文件系统以便与 Sun StorageTek Availability Suite 配合使用”

## Sun StorageTek Availability Suite 卷集

在定义 Sun StorageTek Availability Suite 卷集之前，您必须先确定以下内容：

- **要复制的数据卷**，如：`cluster-paris` 上 `avsdg` 中的 `vol-data-paris`，以及 `cluster-newyork` 上 `avsdg` 中的 `vol-data-newyork`。
- **复制时所需的位图卷**，如：`cluster-paris` 上 `avsdg` 中的 `vol-bitmap-paris`，以及 `cluster-newyork` 上 `avsdg` 中的 `vol-bitmap-newyork`。
- **专门用于复制设备组 `avsdg` 的逻辑主机**，如：`cluster-paris` 上的逻辑主机 `logicalhost-paris-1`，以及 `cluster-newyork` 上的逻辑主机 `logicalhost-newyork-1`。

---

注 – 用于 Sun StorageTek Availability Suite 复制的逻辑主机不能与 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构逻辑主机相同。有关配置逻辑主机名的更多信息，请参见《Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南》中的“配置逻辑主机名”。

---

`volset` 文件位于保护组的主群集和辅助群集的所有节点上的 `/var/cluster/geo/avs/devicegroupname-volset.ini` 中。例如，设备组 `avsdg` 的 `volset` 文件位于 `/var/cluster/geo/avs/avsdg-volset.ini` 中。

下表介绍了卷集文件中由 Sun Cluster Geographic Edition 软件处理的字段。Sun Cluster Geographic Edition 软件不处理卷集的其他参数，这包括磁盘队列、内存队列的大小和异步线程的数目。您必须使用 Sun StorageTek Availability Suite 命令手动调整这些参数。



字段	含义	描述
pghost	主主机	主卷所在的服务器的逻辑主机。
pdev	主设备	主卷分区。只能指定完整的路径名称。
pbitmap	主位图	存储主分区位图的卷分区。只能指定完整的路径名称。
shost	辅助主机	辅助卷所在的服务器的逻辑主机。
sdev	辅助设备	辅助卷分区。只能指定完整的路径名称。
sbitmap	辅助位图	存储辅助分区位图的卷分区。只能指定完整的路径名称。
ip	网络传输协议	IP 地址。
sync   async	操作模式	sync 是仅在辅助群集上的卷得到更新后才确认 I/O 操作完成的模式。 async 是在更新辅助群集上的卷之前确认主主机的 I/O 操作完成的模式。
giogroupname	I/O 组名	I/O 组的名称。必须在主群集和辅助群集的不同 I/O 组中配置该设置。此参数是可选参数，仅当您具有 I/O 组时才需配置。
C	C 标记	本地数据卷和位图卷的设备组名称或资源标记（如果卷名中没有包含此信息，请配置此参数）。例如，/dev/md/avsset/rdisk/vol 表示一个名为 avsset 的设备组。再例如，/dev/vx/rdsk/avsdg/vol 表示一个名为 avsdg 的设备组。

Sun Cluster Geographic Edition 软件并不修改 Sun StorageTek Availability Suite 的参数值，只是用于在执行切换和接管操作期间控制卷集的角色。

有关卷集文件格式的更多信息，请参阅 Sun StorageTek Availability Suite 文档。

## ▼ 如何为 Sun Cluster Geographic Edition 系统设置原始磁盘设备组

Sun Cluster Geographic Edition 除了支持使用各种卷管理器外，还支持使用原始磁盘设备组。对 Sun Cluster 进行初始配置时，该软件会为群集中的每个原始设备自动配置设备组。请使用以下过程重新配置这些自动创建的设备组，以便在 Sun Cluster Geographic Edition 中使用。

- 1 对于要使用的设备，请取消配置为其预定义的设备组。

使用以下命令可删除为 d7 和 d8 预定义的设备组。

```
phys-paris-1# cldevicegroup disable dsk/d7 dsk/d8
phys-paris-1# cldevicegroup offline dsk/d7 dsk/d8
phys-paris-1# cldevicegroup delete dsk/d7 dsk/d8
```

- 2 创建包含所需设备的新原始磁盘设备组。

确保不要在新的 DID 中包含任何斜杠。使用以下命令可创建一个名为 rawdg 且包含 d7 和 d8 的全局设备组。

```
phys-paris-1# cldevicegroup create -n phys-paris-1,phys-paris-2 \
-t rawdisk -d d7,d8 rawdg
phys-paris-1# /usr/cluster/lib/dcs/dgconv -d d7 rawdg
phys-paris-1# /usr/cluster/lib/dcs/dgconv -d d8 rawdg
```

- 3 在伙伴群集上，取消配置为要使用的设备而预定义的设备组。

您可以在每个群集上使用相同的 DID。以下命令中的 newyork 群集是 paris 群集的伙伴。

```
phys-newyork-1# cldevicegroup disable dsk/d5 dsk/d6
phys-newyork-1# cldevicegroup offline dsk/d5 dsk/d6
phys-newyork-1# cldevicegroup delete dsk/d5 dsk/d6
```

- 4 在伙伴群集上创建原始磁盘设备组。

请使用您在主群集上所用的那个设备组名称。

```
phys-newyork-1# cldevicegroup create -n phys-newyork-1,phys-newyork-2 \
-t rawdisk -d d5,d6 rawdg
```

- 5 需要设备组名称时，请使用这一新名称。

使用以下命令可将 rawdg 添加至 AVS 保护组 rawpg 中。

```
phys-paris-1# geopg add-device-group -p local_logical_host=paris-1h \
-p remote_logical_host=newyork-1h rawdg rawpg
```

## ▼ 如何在 Sun Cluster 中配置 Sun StorageTek Availability Suite 卷

以下过程用于在 Sun Cluster 环境中配置 Sun StorageTek Availability Suite 卷。这些卷可以是 Solaris Volume Manager 卷、VERITAS 卷管理器卷或原始设备卷。

它们在 Sun Cluster 的设备组级别进行封装。Sun StorageTek Availability Suite 软件可通过此设备组接口与 Solaris Volume Manager 磁盘集、VERITAS 卷管理器磁盘组或原始设备进行交互。这些卷的路径取决于卷自身的类型，具体如下表所述。

卷类型	路径
Solaris Volume Manager	/dev/md/ <i>disksetname</i> /rdsk/d#, 其中 # 表示一个数字
VERITAS 卷管理器	/dev/vx/rdsk/ <i>diskgroupname</i> / <i>volumename</i>
原始设备	/dev/did/rdsk/d#s#

- 1 使用 **Solaris Volume Manager** 创建一个磁盘集 `avssset`，或使用 **VERITAS 卷管理器** 创建一个磁盘组 `avsdg`，或在 `cluster-paris` 和 `cluster-newyork` 上创建一个原始设备。  
例如，如果使用原始设备来配置卷，请在 `cluster-paris` 和 `cluster-newyork` 上选择原始设备组 `dsk/d3`。
- 2 在 `cluster-paris` 上的磁盘集或磁盘组中创建两个卷。  
Sun StorageTek Availability Suite 软件要求每个数据卷均有专用的位图卷，从而跟踪系统处于日志模式时数据卷的修改情况。  
如果使用原始设备来配置卷，请在 `cluster-paris` 上的 `/dev/did/rdsk/d3` 设备中创建两个分区：`/dev/did/rdsk/d3s3` 和 `/dev/did/rdsk/d3s4`。
- 3 在 `cluster-newyork` 上的磁盘集或磁盘组中创建两个卷。  
如果使用原始设备来配置卷，请在 `cluster-paris` 上的 `/dev/did/rdsk/d3` 设备中创建两个分区：`/dev/did/rdsk/d3s5` 和 `/dev/did/rdsk/d3s6`。

## 启用 Sun StorageTek Availability Suite 卷集

可以使用以下两种方法之一来启用 Sun StorageTek Availability Suite 卷集：

- 自动，将设备组添加到保护组 `avspg` 的时候  
首次设置 Sun StorageTek Availability Suite 软件时，请使用自动过程准备 `devicegroupname-volset.ini` 文件。准备好该文件后，将设备组添加到保护组时，请将设备组的 `Enable_volume_set` 属性设置为 `True`。这样，Sun StorageTek Availability Suite 软件就会通过读取 `devicegroupname-volset.ini` 文件中的信息自动启用设备组。
- 手动，将设备组添加到保护组 `avspg` 之后  
在已配置的系统上创建卷时，请使用手动过程来启用卷集。

### 自动启用 Solaris Volume Manager 卷集

在此示例中，群集 `cluster-paris` 是主群集，`avssset` 是包含 Solaris Volume Manager 磁盘集的设备组。

示例 1-1 自动启用 Solaris Volume Manager 卷集

在此示例中，`/var/cluster/geo/avs/avssset-volset.ini` 文件包含以下条目：

### 示例 1-1 自动启用 Solaris Volume Manager 卷集 (续)

```
logicalhost-paris-1 /dev/md/avsset/rdisk/d100 /dev/md/avsset/rdisk/d101
logicalhost-newyork-1 /dev/md/avsset/rdisk/d100 /dev/md/avsset/rdisk/d101
ip async C avsset
```

avsset-volset.ini 文件包含以下条目：

- lh-paris-1—主机
- /dev/md/avsset/rdisk/d100—主数据
- /dev/md/avsset/rdisk/d101—主位图
- lh-newyork-1—辅助主机
- /dev/md/avsset/rdisk/d100—辅助数据
- /dev/md/avsset/rdisk/d101—辅助位图
- ip—协议
- async—模式
- C—C 标记
- avsset—磁盘集

配置文件样例定义了一个卷集，该卷集使用文件中指定的位图卷和逻辑主机名将 **d100** 从 cluster-paris 复制到 cluster-newyork 上的 **d100**。

## 自动启用 VERITAS 卷管理器卷集

在此示例中，群集 cluster-paris 是主群集，avsdg 是包含 VERITAS 卷管理器 磁盘组的设备组。

### 示例 1-2 自动启用 VERITAS 卷管理器卷集

在此示例中，/var/cluster/geo/avs/avsdg-volset.ini 文件包含以下条目：

```
logicalhost-paris-1 /dev/vx/rdisk/avsdg/vol-data-paris /dev/vx/rdisk/avsdg/vol-bitmap-paris
logicalhost-newyork-1 /dev/vx/rdisk/avsdg/vol-data-newyork /dev/vx/rdisk/avsdg/vol-bitmap-ny
ip async C avsdg
```

avsdg-volset.ini 文件包含以下条目：

- lh-paris-1—主机
- /dev/vx/rdisk/avsdg/vol-data-paris—主数据
- /dev/vx/rdisk/avsdg/vol-bitmap-paris—主位图
- lh-newyork-1 是辅助主机。
- /dev/vx/rdisk/avsdg/vol-data-newyork—辅助数据
- /dev/vx/rdisk/avsdg/vol-bitmap-ny—辅助位图
- ip—协议
- async—模式
- C—C 标志
- avsdg—设备组

### 示例 1-2 自动启用 VERITAS 卷管理器卷集 (续)

配置文件样例定义了一个卷集，该卷集将 `vol-data-paris` 从 `cluster-paris` 复制到 `cluster-newyork` 上的 `vol-data-newyork`。该卷集使用文件中指定的位图卷和逻辑主机名。

## 自动启用原始设备卷集

在此示例中，群集 `cluster-paris` 是主群集，`rawdg` 是包含原始设备磁盘组 `/dev/did/rdisk/d3` 的设备组的名称。

### 示例 1-3 自动启用原始设备卷集

在此示例中，`/var/cluster/geo/avs/avsdg-volset.ini` 文件包含以下条目：

```
logicalhost-paris-1 /dev/did/rdisk/d3s3 /dev/did/rdisk/d3s4
logicalhost-newyork-1 /dev/did/rdisk/d3s5 /dev/did/rdisk/d3s6
ip async C rawdg
```

`rawdg-volset.ini` 文件包含以下条目：

- `logicalhost-paris-1`—主主机
- `/dev/did/rdisk/d3s3`—主数据
- `/dev/did/rdisk/d3s4`—主位图
- `logicalhost-newyork-1`—辅助主机
- `/dev/did/rdisk/d3s5`—辅助数据
- `/dev/did/rdisk/d3s6`—辅助位图
- `ip`—协议
- `async`—模式
- `C`—C 标志
- `rawdg`—设备组

配置文件样例定义了一个卷集，该卷集将 `d3s3` 从 `cluster-paris` 复制到 `cluster-newyork` 上的 `d3s5`。该卷集使用文件中指定的位图卷和逻辑主机名。

## 手动启用卷集

将设备组添加到保护组 `avspg` 后，您便可以手动启用 Sun StorageTek Availability Suite 卷集。由于在不同的受支持软件版本中 Sun Availability Suite 命令的安装位置也会有所不同，因此以下示例针对各种软件版本逐一介绍了卷集的启用方法。

### 示例 1-4 手动启用 Sun StorageTek Availability Suite 4.0 卷集

以下示例介绍了如何在使用 Sun StorageTek Availability Suite 4.0 时手动启用 Solaris Volume Manager 卷集。

示例 1-4 手动启用 Sun StorageTek Availability Suite 4.0 卷集 (续)

```
phys-paris-1# /usr/sbin/sndradm -e logicalhost-paris-1 \
/dev/md/avsset/rdisk/d100 /dev/md/avsset/rdisk/d101 \
logicalhost-newyork-1 /dev/md/avsset/rdisk/d100 \
/dev/md/avsset/rdisk/d101 ip async C avsset
```

示例 1-5 手动启用 Sun StorEdge Availability Suite 3.2.1 卷集

以下示例介绍了如何在使用 Sun StorEdge Availability Suite 3.2.1 时手动启用 Solaris Volume Manager 卷集。

```
phys-paris-1# /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm -e logicalhost-paris-1 \
/dev/md/avsset/rdisk/d100 /dev/md/avsset/rdisk/d101 \
logicalhost-newyork-1 /dev/md/avsset/rdisk/d100 \
/dev/md/avsset/rdisk/d101 ip async C avsset
```

示例 1-6 手动启用 VERITAS 卷管理器卷集

以下示例介绍了如何在使用 Sun StorageTek Availability Suite 4.0 时手动启用 VERITAS 卷管理器卷集。

```
phys-paris-1# /usr/sbin/sndradm -e logicalhost-paris-1 \
/dev/vx/rdisk/avsdg/vol-data-paris /dev/vx/rdisk/avsdg/vol-bitmap-paris \
logicalhost-newyork-1 /dev/vx/rdisk/avsdg/vol-data-newyork \
/dev/vx/rdisk/avsdg/vol-bitmap-newyork ip async C avsdg
```

以下示例介绍了如何在使用 Sun StorEdge Availability Suite 3.2.1 时手动启用 VERITAS 卷管理器卷集。

```
phys-paris-1# /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm -e logicalhost-paris-1 \
/dev/vx/rdisk/avsdg/vol-data-paris /dev/vx/rdisk/avsdg/vol-bitmap-paris \
logicalhost-newyork-1 /dev/vx/rdisk/avsdg/vol-data-newyork \
/dev/vx/rdisk/avsdg/vol-bitmap-newyork ip async C avsdg
```

示例 1-7 手动启用原始设备卷集

以下示例介绍了如何在使用 Sun StorageTek Availability Suite 4.0 时手动启用原始设备卷集。

```
phys-paris-1# /usr/sbin/sndradm -e logicalhost-paris-1 \
/dev/did/rdisk/d3s3 /dev/did/rdisk/d3s4 logicalhost-newyork-1 /dev/did/rdisk/d3s5 \
/dev/did/rdisk/d3s6 ip async C dsk/d3
```

以下示例介绍了如何在使用 Sun StorEdge Availability Suite 3.2.1 时手动启用原始设备卷集。

示例 1-7 手动启用原始设备卷集 (续)

```
phys-paris-1# /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm -e logicalhost-paris-1 \
/dev/did/rdsd/d3s3 /dev/did/rdsd/d3s4 logicalhost-newyork-1 /dev/did/rdsd/d3s5 \
/dev/did/rdsd/d3s6 ip async C dsk/d3
```

sndradm 命令的执行信息会写入到位于以下位置的 Sun StorageTek Availability Suite 日志文件中：

- 使用 Sun StorageTek Availability Suite 4.0 时，位于 /var/adm/ds.log
- 使用 Sun StorEdge Availability Suite 3.2.1 时，位于 /var/opt/SUNWesm/ds.log

如果在手动启用卷集时发生错误，请参阅此文件。

## ▼ 如何配置由 Sun StorageTek Availability Suite 控制的 Sun Cluster 设备组

Sun StorageTek Availability Suite 软件支持 Solaris Volume Manager 卷、VERITAS 卷管理器卷和原始设备卷。

- 1 确保包含要复制的卷集的设备组已在 Sun Cluster 软件中注册。

```
# cldevicegroup show -v dgl
```

有关该命令的更多信息，请参阅 [cldevicegroup\(1CL\)](#) 手册页。

- 2 如果您使用的是 VERITAS 卷管理器设备组，请使用 Sun Cluster 命令 `clsetup` 或 `cldevicegroup` 对 VERITAS 卷管理器的配置进行同步。

- 3 确保 `cldevicegroup show` 命令的输出结果中会显示该设备组。

```
# cldevicegroup show -v dgl
```

有关此命令的更多信息，请参见 [cldevicegroup\(1CL\)](#) 手册页。

- 4 在 `cluster-paris` 和 `cluster-newyork` 两个群集上重复执行步骤 1-3。

## ▼ 如何配置具有高可用性的群集全局文件系统以便与 Sun StorageTek Availability Suite 配合使用

- 1 在以前的步骤中创建的卷集上创建所需的文件系统 `vol-data-paris`。应用程序将写入此文件系统。

- 2 将一个条目添加到包含挂载位置之类信息的 `/etc/vfstab` 文件中。

注 – 您必须将此文件中的 `mount at boot` 字段指定为 `no`。此值可以防止在群集启动时在辅助群集上挂载文件系统。实际情况是，当应用程序在主群集上进入联机状态时，Sun Cluster 软件和 Sun Cluster Geographic Edition 框架通过使用 `HASStoragePlus` 资源来处理文件系统的挂载。由于主群集上的数据不会复制到辅助群集，因此不能在辅助群集上挂载数据。

- 3 要处理新的文件系统，请将 `HASStoragePlus` 资源添加到应用程序资源组 `apprg1`。添加此资源可以确保在启动应用程序之前重新挂载必要的文件系统。

有关 `HASStoragePlus` 资源类型的更多信息，请参阅《[Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS](#)》。

- 4 在 `cluster-paris` 和 `cluster-newyork` 上重复步骤 1-3。

### 示例 1-8 为 Solaris Volume Manager 卷配置具有高度可用性的群集全局文件系统

以下示例为 Solaris Volume Manager 卷配置了一个具有高可用性的群集全局文件系统。此示例假定资源组 `apprg1` 已经存在。

1. 创建 UNIX 文件系统 (UFS)。

```
# newfs /dev/md/avsset/rdisk/d100
```

此命令将在 `/etc/vfstab` 文件中创建以下条目：

```
/dev/md/avsset/dsk/d100 /dev/md/avsset/rdisk/d100 /global/sample ufs 2 no logging
```

2. 添加 `HASStoragePlus` 资源。

```
# clresource create -g apprg1 -t SUNWHASStoragePlus \  
-p FilesystemMountPoints=/global/sample -p Affinityon=TRUE rs-hasp
```

### 示例 1-9 为 VERITAS 卷管理器卷配置具有高度可用性的群集全局文件系统

此示例假定资源组 `apprg1` 已经存在。

1. 创建 UNIX 文件系统 (UFS)。

```
# newfs /dev/vx/rdsk/avsdg/vol-data-paris
```

此命令将在 `/etc/vfstab` 文件中创建以下条目：

```
/dev/vx/dsk/avsdg/vol-data-paris /dev/vx/rdsk/avsdg/vol-data-paris  
/global/sample ufs 2 no logging
```

2. 添加 `HASStoragePlus` 资源。



```
# clresource create -g apprg1 -t SUNWHASStoragePlus \  
-p FilesystemMountPoints=/global/sample -p Affinityon=TRUE rs-hasp
```

### 示例 1-10 为原始设备卷配置具有高可用性的群集全局文件系统

此示例假定资源组 apprg1 已经存在。

1. 创建 UNIX 文件系统 (UFS)。

```
# newfs /dev/did/rdisk/d3s3
```

此命令将在 /etc/vfstab 文件中创建以下条目：

```
/dev/did/dsk/d3s3 /dev/did/rdisk/d3s3  
/global/sample ufs 2 no logging
```

2. 添加 HASStoragePlus 资源。

```
# clresource create -g apprg1 -t SUNWHASStoragePlus \  
-p FilesystemMountPoints=/global/sample -p Affinityon=TRUE rs-hasp
```



## 管理 Sun StorageTek Availability Suite 保护组

---

本章介绍了使用 Sun StorageTek Availability Suite 软件管理数据复制的过程。本章包括以下各节：

- 第 27 页中的“Sun StorageTek Availability Suite 保护组的创建策略”
- 第 35 页中的“创建、修改、验证和删除 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”
- 第 41 页中的“管理 Sun StorageTek Availability Suite 应用程序资源组”
- 第 44 页中的“管理 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制设备组”
- 第 49 页中的“将 Sun StorageTek Availability Suite 保护组的配置复制到伙伴群集”
- 第 50 页中的“激活和取消激活保护组”
- 第 55 页中的“重新同步 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”
- 第 55 页中的“查看 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制的运行时状态”

### Sun StorageTek Availability Suite 保护组的创建策略

开始创建保护组之前，可考虑采用以下策略：

- 在创建保护组之前停止应用程序  
此策略最为直接。但是，由于保护组必须等到创建过程结束后方可联机，因此您必须先使应用程序资源组处于不受管理状态，然后才可将其添加到保护组。
- 在应用程序保持联机时创建保护组  
尽管此策略使您能够在不中断应用程序的情况下创建保护组，但它需要发出更多的命令。

在使用下面几节介绍的步骤创建保护组之前，请确保满足以下前提条件。

- 在两个群集上均已使用 Sun Cluster 软件配置了应用程序。
- 已为进行数据复制配置了相应的设备组。

## 在应用程序脱机时创建保护组

要在应用程序资源组脱机时创建保护组，请执行以下步骤。

- 从一个群集上的节点创建保护组。  
有关更多信息，请参见第 35 页中的“[如何创建和配置 Sun StorageTek Availability Suite 保护组](#)”。
- 将数据复制设备组添加到该保护组。  
有关更多信息，请参见第 44 页中的“[如何将数据复制设备组添加至 Sun StorageTek Availability Suite 保护组](#)”。
- 使应用程序资源组处于不受管理状态。
- 将应用程序资源组添加到一个群集上的保护组。  
有关更多信息，请参见第 41 页中的“[如何将应用程序资源组添加至 Sun StorageTek Availability Suite 保护组](#)”。
- 在另一个群集上检索该保护组的配置。  
有关更多信息，请参见第 49 页中的“[如何将 Sun StorageTek Availability Suite 保护组的配置复制到伙伴群集](#)”。
- 从任何一个群集，全局激活该保护组。  
有关更多信息，请参见第 50 页中的“[如何激活 Sun StorageTek Availability Suite 保护组](#)”。

## 在应用程序联机时创建保护组

在不使应用程序脱机的情况下，要将现有的应用程序资源组添加到新的保护组，请在应用程序资源组处于联机状态的群集上执行以下步骤。

- 从一个群集上的节点创建保护组。  
有关更多信息，请参见第 35 页中的“[如何创建和配置 Sun StorageTek Availability Suite 保护组](#)”。
- 将数据复制设备组添加到该保护组。  
有关更多信息，请参见第 44 页中的“[如何将数据复制设备组添加至 Sun StorageTek Availability Suite 保护组](#)”。
- 从本地激活该保护组。  
有关更多信息，请参见第 50 页中的“[如何激活 Sun StorageTek Availability Suite 保护组](#)”。
- 将应用程序资源组添加到该保护组。  
有关更多信息，请参见第 41 页中的“[如何将应用程序资源组添加至 Sun StorageTek Availability Suite 保护组](#)”。

在另一个群集上执行以下步骤。

- 检索保护组的配置。  
有关更多信息，请参见第 49 页中的“如何将 Sun StorageTek Availability Suite 保护组的配置复制到伙伴群集”。
- 从本地激活该保护组。  
有关更多信息，请参见第 50 页中的“如何激活 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”。

示例 2-1 在应用程序保持联机状态时创建 Sun StorageTek Availability Suite 保护组

此示例将在应用程序不脱机的情况下创建一个保护组。

在此示例中，`apprg1` 资源组在 `cluster-paris` 群集上处于联机状态。

1. 在 `cluster-paris` 群集上创建保护组。
  - a. 在该群集中某个已运行应用程序资源组的节点上，检查和修复资源组与资源组具有关联的设备组之间可能存在的 `Nodelist` 不一致性。
  - b. 创建具有匹配 `Nodelist` 的保护组。

```
phys-paris-1# clresourcegroup show -v apprg1 | grep Nodelist
Nodelist:                                phys-paris-1 phys-paris-2
phys-paris-1# cldevicegroup show -v avsdg1 | grep "Node List:"
Node List:                                phys-paris-2, phys-paris-1
```

此处，设备组节点列表的顺序不同于资源组节点列表的顺序。可按如下所示更改设备组节点列表的顺序：

```
phys-paris-1# cldevicegroup set -p preferenced=true \
-n phys-paris-1,phys-paris-2 avsdg
```

您还可以对资源组的节点列表进行更改以满足要求。

创建的保护组具有与资源组和设备组的 `Nodelist` 相同的 `Nodelist`：

```
phys-paris-1# geopg create -d avs -p Nodelist=phys-paris-1,phys-paris-2 \
-o Primary -s paris-newyork-ps avspg
phys-paris-1# Protection group "avspg" has been successfully created
```

2. 将 Sun StorageTek Availability Suite 设备组 `avsdg` 添加到该保护组。

```
phys-paris-1# geopg add-device-group -p Local_logical_host=lh-paris-1 \
-p Remote_logical_host=lh-newyork-1 -p Enable_volume_set=True avsdg avspg
```

3. 检验是否已创建了数据复制资源组和轻量资源组以及它们是否已联机。此外，还需检验是否已通过将 `Enable-volume-set` 属性设置为 `True` 而启用了 Sun StorageTek Availability Suite 卷集。

示例 2-1 在应用程序保持联机状态时创建 Sun StorageTek Availability Suite 保护组 (续)

```
phys-paris-1# dsstat
name          t      s      pct      role      ckps      dkps      tps      svt
/avsdg/rdsk/d100 P      L      100.00  net      -          0          0          0
/avsdg/rdsk/d101                bmp      0          0          0          0
```

```
phys-paris-1# clresource list -v
Resource Name      Resource Type      Resource Group
-----
geo-clustername    SUNW.LogicalHostname:2  geo-infrastructure
geo-hbmonitor       SUNW.HBmonitor        geo-infrastructure
geo-failovercontrol SUNW.scmasa           geo-infrastructure
lh-paris-1          SUNW.LogicalHostname:2  avsdg-stor-rg
avsdg-stor          SUNW.HASStoragePlus:4  avsdg-stor-rg
avsdg-rep-rs        SUNW.GeoCtlAVS         avspg-rep-rg
avs-lh              SUNW.LogicalHostname:2  apprg1
avs-stor            SUNW.HASStoragePlus:4  apprg1
avs-server-res      SUNW.oracle_server:6   apprg1
avs-listener-res    SUNW.oracle_listener:5 apprg1
```

```
phys-paris-1# clresourcegroup status
```

```
=== Cluster Resource Groups ===
```

Group Name	Node Name	Suspended	Status
geo-clusterstate	phys-paris-1	No	Online
	phys-paris-2	No	Online
geo-infrastructure	phys-paris-1	No	Online
	phys-paris-2	No	Offline
avsdg-stor-rg	phys-paris-1	No	Online
	phys-paris-2	No	Offline
avspg-rep-rg	phys-paris-1	No	Online
	phys-paris-2	No	Offline
apprg1	phys-paris-1	No	Online
	phys-paris-2	No	Offline

```
phys-paris-1# clresource status
```

```
=== Cluster Resources ===
```

Resource Name	Node Name	State	Status Message
-----	-----	-----	-----

示例 2-1 在应用程序保持联机状态时创建 Sun StorageTek Availability Suite 保护组 (续)

geo-clustername	phys-paris-1 phys-paris-2	Online Offline	Online - LogicalHostname online. Offline
geo-hbmonitor	phys-paris-1 phys-paris-2	Online Offline	Online Offline
geo-failovercontrol	phys-paris-1 phys-paris-2	Online Offline	Online Offline
lh-paris-1	phys-paris-1 phys-paris-2	Online Offline	Online - LogicalHostname online. Offline
avsdg-stor	phys-paris-1 phys-paris-2	Online Offline	Online Offline
avsdg-rep-rs	phys-paris-1 phys-paris-2	Online Offline	Degraded - Logging Offline
avs-lh	phys-paris-1 phys-paris-2	Online Offline	Online - LogicalHostname online. Offline
avs-stor	phys-paris-1 phys-paris-2	Online Offline	Online Offline
avs-server-res	phys-paris-1 phys-paris-2	Online Offline	Online Offline
avs-listener-res	phys-paris-1 phys-paris-2	Online Offline	Online Offline

对于 Sun StorageTek Availability Suite 4.0 软件，此命令位于 `/usr/sbin/dsstat`。对于 Sun StorEdge Availability Suite 3.2.1 软件，此命令位于 `/usr/opt/SUNWesm/sbin/dsstat`。

4. 从本地激活该保护组。

```
phys-paris-1# geopg start -e local avspg
Processing operation... this may take a while...
Protection group "avspg" successfully started.
```

5. 将已联机的应用程序资源组添加至该保护组。

```
phys-paris-1# geopg add-resource-group apprg1 avspg
Following resource groups were successfully inserted:
"apprg1"
```

验证是否已成功添加该应用程序资源组。

示例 2-1 在应用程序保持联机状态时创建 Sun StorageTek Availability Suite 保护组 (续)

```
phys-paris-1# geoadm status
Cluster: cluster-paris

Partnership "paris-newyork-ps"      : OK
Partner clusters                    : newyork
Synchronization                     : OK
ICRM Connection                     : OK

Heartbeat "hb_cluster-paris~cluster-newyork" monitoring \
"paris-newyork-ps" OK
  Plug-in "ping-plugin"              : Inactive
  Plug-in "tcp_udp_plugin"           : OK

Protection group "avspg"             : Unknown
Partnership                          : paris-newyork-ps
Synchronization                      : Error

Cluster cluster-paris                : Degraded
Role                                  : Primary
Activation State                     : Activated
Configuration                        : OK
Data replication                     : Degraded
Resource groups                      : OK

Cluster cluster-newyork              : Unknown
Role                                  : Unknown
Activation State                     : Unknown
Configuration                        : Unknown
Data Replication                    : Unknown
Resource Groups                     : Unknown
```

6. 在伙伴群集中的一个节点上，检索该保护组。

```
phys-newyork-1# geopg get -s paris-newyork-ps avspg
Protection group "avspg" has been successfully created.
```

7. 检验是否已创建数据复制资源组和轻量资源组以及它们是否已联机。

```
phys-newyork-1# dsstat
name          t  s  pct  role  ckps  dkps  tps  svt
/avsdg/rdsk/d100  S  L  100.00  net   -    0    0    0
/avsdg/rdsk/d101                bmp   0    0    0    0
```

```
phys-newyork-1# clresource list -v
Resource Name      Resource Type      Resource Group
-----
-----
-----
```



示例 2-1 在应用程序保持联机状态时创建 Sun StorageTek Availability Suite 保护组 (续)

```

geo-clustername      SUNW.LogicalHostname:2  geo-infrastructure
geo-hbmonitor        SUNW.HBmonitor          geo-infrastructure
geo-failovercontrol  SUNW.scmasa             geo-infrastructure
lh-newyork-1         SUNW.LogicalHostname:2  avsdg-stor-rg
avsdg-stor           SUNW.HASStoragePlus:4  avsdg-stor-rg
avsdg-rep-rs        SUNW.GeoCtlAVS          avspg-rep-rg
avs-lh               SUNW.LogicalHostname:2  apprg1
avs-stor             SUNW.HASStoragePlus:4  apprg1
avs-server-res       SUNW.oracle_server:6    apprg1
avs-listener-res     SUNW.oracle_listener:5  apprg1

```

phys-newyork-1# clresourcegroup status

=== Cluster Resource Groups ===

Group Name	Node Name	Suspended	Status
geo-clusterstate	phys-newyork-1	No	Online
	phys-newyork-2	No	Online
geo-infrastructure	phys-newyork-1	No	Online
	phys-newyork-2	No	Offline
avsdg-stor-rg	phys-newyork-1	No	Online
	phys-newyork-2	No	Offline
avspg-rep-rg	phys-newyork-1	No	Online
	phys-newyork-2	No	Offline
apprg1	phys-newyork-1	No	Unmanaged
	phys-newyork-2	No	Unmanaged

phys-newyork-1# clresource status

=== Cluster Resources ===

Resource Name	Node Name	State	Status Message
geo-clustername	phys-newyork-1	Online	Online - LogicalHostname online.
	phys-newyork-2	Offline	Offline
geo-hbmonitor	phys-newyork-1	Online	Online
	phys-newyork-2	Offline	Offline
geo-failovercontrol	phys-newyork-1	Online	Online
	phys-newyork-2	Offline	Offline

## 示例 2-1 在应用程序保持联机状态时创建 Sun StorageTek Availability Suite 保护组 (续)

lh-newyork-1	phys-newyork-1	Online	Online - LogicalHostname online.
	phys-newyork-2	Offline	Offline
avsdg-stor	phys-newyork-1	Online	Online
	phys-newyork-2	Offline	Offline
avsdg-rep-rs	phys-newyork-1	Online	Degraded - Logging
	phys-newyork-2	Offline	Offline
avs-lh	phys-newyork-1	Offline	Offline
	phys-newyork-2	Offline	Offline
avs-stor	phys-newyork-1	Offline	Offline
	phys-newyork-2	Offline	Offline
avs-server-res	phys-newyork-1	Offline	Offline
	phys-newyork-2	Offline	Offline
avs-listener-res	phys-newyork-1	Offline	Offline
	phys-newyork-2	Offline	Offline

对于 Sun StorageTek Availability Suite 4.0 软件, 此命令位于 /usr/sbin/dsstat。对于 Sun StorEdge Availability Suite 3.2.1 软件, 此命令位于 /usr/opt/SUNWesm/sbin/dsstat。

- 在伙伴群集上本地激活该保护组。

```
phys-newyork-1# geopg start -e local avspg
Processing operation... this may take a while...
Protection group "avspg" successfully started.
```

- 检验是否已成功创建并激活该保护组。

在 cluster-paris 上运行 geoadm status 命令会产生如下输出:

```
phys-paris-1# geoadm status
Cluster: cluster-paris

Partnership "paris-newyork-ps": OK
  Partner clusters      : cluster-newyork
  Synchronization      : OK
  ICRM Connection       : OK

Heartbeat "paris-to-newyork" monitoring "cluster-newyork": OK
  Heartbeat plug-in "ping_plugin" : Inactive
  Heartbeat plug-in "tcp_udp_plugin": OK
```

示例 2-1 在应用程序保持联机状态时创建 Sun StorageTek Availability Suite 保护组 (续)

```

Protection group "tcpg" : OK
  Partnership           : "paris-newyork-ps"
  Synchronization      : OK

Cluster cluster-paris  : OK
  Role                  : Primary
  PG activation state   : Activated
  Configuration        : OK
  Data replication     : OK
  Resource groups      : OK

Cluster cluster-newyork : OK
  Role                  : Secondary
  PG activation state   : Activated
  Configuration        : OK
  Data replication     : OK
  Resource groups      : OK

```

## 创建、修改、验证和删除 Sun StorageTek Availability Suite 保护组

本部分包括以下信息：

- 第 35 页中的“如何创建和配置 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”
- 第 37 页中的“如何修改 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”
- 第 38 页中的“如何验证 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”
- 第 38 页中的“数据复制层如何验证应用程序资源组和数据复制实体”
- 第 39 页中的“如何删除 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”

---

注 – 您可以创建不配置为使用数据复制的保护组。要创建不使用数据复制子系统的保护组，请在使用 `geopg` 命令时省略 `-d datareplicationtype` 选项。 `geoadm status` 命令显示数据复制的状态为 `NONE`。

---

### ▼ 如何创建和配置 Sun StorageTek Availability Suite 保护组

开始之前 确保满足以下条件：

- 本地群集是伙伴关系的成员。
- 您要创建的保护组尚不存在。

注 – 保护组的名称在全局的 Sun Cluster Geographic Edition 名称空间中是唯一的。不能在同一个系统的两个伙伴关系中使用相同的保护组名称。

---

您还可以将现有的保护组配置从远程群集复制到本地群集。有关更多信息，请参见第 49 页中的“将 Sun StorageTek Availability Suite 保护组的配置复制到伙伴群集”。

**1 登录到一个群集节点。**

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见《Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南》中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

**2 使用 `geopg create` 命令创建一个新的保护组。**

此命令将在本地群集的所有节点上创建一个保护组。

```
# geopg create -s partnershipname -d avs \  
-o localrole [-p property [-p...]] protectiongroupname
```

-s*partnershipname* 指定伙伴关系的名称。

-d*avs* 指定由 Sun StorageTek Availability Suite 软件复制保护组数据。

-o*localrole* 指定此保护组在本地群集上的角色为 `primary` 或 `secondary`。

-p*propertysetting* 指定保护组的属性。

有关可设置的属性的信息，请参见《Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南》中的附录 A “标准 Sun Cluster Geographic Edition 属性”。

*protectiongroupname* 指定保护组的名称。

有关 Sun Cluster Geographic Edition 软件所支持的名称和值的信息，请参见《Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南》中的附录 B “Sun Cluster Geographic Edition 实体合法的名称和值”。

有关 `geopg` 命令的更多信息，请参阅 `geopg(1M)` 手册页。

创建保护组之前，数据复制层将验证配置是否正确。

如果验证成功，则本地 Configuration 状态将被设置为 OK 并且 Synchronization 状态将被设置为 Error。

如果验证不成功，则不会创建保护组。

## 示例 2-2 创建和配置保护组

以下示例在被设置为主群集的 `cluster-paris` 群集上创建了一个 Sun StorageTek Availability Suite 保护组。

```
phys-paris-1# geopg create -s paris-newyork-ps -d avs -o primary \
-p Nodelist=phys-paris-1,phys-paris-2 avspg
```

## ▼ 如何修改 Sun StorageTek Availability Suite 保护组

开始之前 确保本地存在要修改的保护组。

### 1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南](#)》中的“[Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC](#)”。

### 2 修改保护组的配置

如果伙伴群集包含具有相同名称的保护组，则 `geopg set-prop` 命令还会将新的配置信息传播到伙伴群集。

```
# geopg set-prop -p property[-p...] protectiongroupname
```

`-ppropertysetting` 指定保护组的属性。

有关可设置的属性的更多信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南](#)》中的附录 A “[标准 Sun Cluster Geographic Edition 属性](#)”。

`protectiongroupname` 指定保护组的名称。

`geopg set-prop` 命令会用新的配置信息来重新验证保护组。如果在本地群集上验证不成功，则不会修改保护组的配置。否则，本地群集上的 Configuration 状态将被设置为 OK。

如果本地群集上的 Configuration 状态为 OK，但伙伴群集上的验证不成功，则伙伴群集上的 Configuration 状态将被设置为 Error。

有关 Sun Cluster Geographic Edition 软件所支持的名称和值的信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南](#)》中的附录 B “[Sun Cluster Geographic Edition 实体合法的名称和值](#)”。

有关 `geopg` 命令的更多信息，请参阅 [geopg\(1M\)](#) 手册页。

### 示例 2-3 修改保护组的配置

以下示例修改了 [示例 2-2](#) 中所创建的保护组的 `timeout` 属性。

```
# geopg set-prop -p Timeout=300 avspg
```

## ▼ 如何验证 Sun StorageTek Availability Suite 保护组

**开始之前** 如果保护组的 Configuration 状态在 `geoadm status` 的输出中显示为 Error，则您可以使用 `geopg validate` 命令对该配置进行验证。此命令可检查保护组及其实体的当前状态。

如果保护组及其实体是有效的，则保护组的 Configuration 状态将被设置为 OK。如果 `geopg validate` 命令在配置文件中发现了错误，它将显示一条有关该错误的消息，并且配置将保持错误状态。在这种情况下，您可以修正配置中的错误，然后再次运行 `geopg validate` 命令。

此命令仅对本地群集上保护组的配置进行验证。要验证伙伴群集上的保护组配置，请再次在伙伴群集上运行该命令。

在验证保护组的配置之前，请确保本地存在要进行验证的保护组，而且伙伴双方群集所有节点上的通用代理容器均处于联机状态。

### 1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南](#)》中的“[Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC](#)”。

### 2 验证保护组的配置。

此命令仅对本地群集上保护组的配置进行验证。

```
# geopg validate protectiongroupname
```

*protectiongroupname* 指定标识单个保护组的唯一名称

### 示例 2-4 验证保护组的配置

本示例对保护组进行验证。

```
# geopg validate avspg
```

## 数据复制层如何验证应用程序资源组和数据复制实体

在验证保护组的过程中，Sun StorageTek Availability Suite 数据复制层会对应用程序资源组和数据复制实体进行如下验证：

- 验证保护组中应用程序资源组的 `Auto_start_on_new_cluster` 属性是否已设置为 `False`。

当您使保护组在主群集上联机时，请仅使同一主群集上参与该保护组的应用程序资源组联机。将 `Auto_start_on_new_cluster` 属性设置为 `False` 可以防止 Sun Cluster 资源组管理器自动启动应用程序资源组。在这种情况下，保留资源组的启动功能供 Sun Cluster Geographic Edition 软件使用。

激活保护组后，应用程序资源组应仅在主群集上处于联机状态。

- 检验与 `HASStoragePlus` 资源所定义的设备组相关联的应用程序资源组的 `Nodelist` 属性，确定该属性是否与保护组的 `Nodelist` 属性包含相同的条目，且条目顺序相同。
- 检验保护组中设备组的 `Nodelist` 属性是否与保护组的 `Nodelist` 属性包含相同的条目，且条目顺序相同。
- 验证是否已为该保护组中的每个设备组创建了轻量资源组。每个轻量资源组均包含两种资源：逻辑主机名资源和 `HASStoragePlus` 资源。有关轻量资源组及其资源的更多信息，请参见第 14 页中的“Sun StorageTek Availability Suite 轻量资源组”。
- 检验在保护组的每个设备组的复制资源组中是否已创建 `GeoCtlAVS` 类型的复制资源。有关复制资源组的格式的信息，请参见第 15 页中的“Sun StorageTek Availability Suite 复制资源组”。
- 检验轻量资源组和复制资源组的 `Nodelist` 属性是否与保护组的 `Nodelist` 属性包含相同的条目，且条目顺序也相同。

如果已成功验证的设备组的 `Enable_volume_set` 属性被设置为 `True`，则将启用 `/var/cluster/geo/avs/avsdg-volset.ini` 文件中定义的卷集。设备组的其他卷集则被禁用。如果希望启用其他卷集，可以将这些卷集添加到 `/var/cluster/geo/avs/avsdg-volset.ini` 文件中，或将 `Enable_volume_set` 属性设置为 `False`。

验证完成时，Sun Cluster Geographic Edition 软件将创建轻量资源组、复制资源组以及此复制资源组的资源（如果不存在的话），并使它们进入联机状态。如果具有相同名称的资源组或资源已经存在，则 Sun Cluster Geographic Edition 操作可能会修改它们的属性。Sun Cluster Geographic Edition 软件无法创建具有相同名称的新资源组或资源（如果已经有一个存在）。

成功地完成验证后，`Configuration` 状态将被设置为 `OK`。如果验证不成功，则 `Configuration` 状态将被设置为 `Error`。

## ▼ 如何删除 Sun StorageTek Availability Suite 保护组

**开始之前** 要将某个保护组从所有群集上删除，请在该保护组所在的每个群集上运行 `geopg delete` 命令。

在删除保护组之前，请确保满足以下条件。

- 该保护组在本地存在。
- 该保护组在本地群集上处于脱机状态。

注 – 要在删除保护组的同时保持应用程序资源组的联机状态，您必须从该保护组删除这些应用程序资源组。

- 1 登录到您希望从中删除该保护组的群集（如 `cluster-paris`）内的一个节点上。

`cluster-paris` 是主群集。有关群集配置样例，请参见《Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南》中的“Sun Cluster Geographic Edition 群集配置示例”。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见《Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南》中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

- 2 删除该保护组。

此命令可从本地群集删除保护组的配置。该命令还可以删除保护组中每个设备组的轻量资源组和复制资源组。

```
# geopg delete protectiongroupname
```

`protectiongroupname` 指定保护组的名称。

如果删除不成功，则 Configuration 状态将被设置为 Error。请修正导致错误的原因，然后重新运行 `geopg delete` 命令。

### 示例 2-5 删除保护组

本示例从两个伙伴群集上删除保护组。

```
# rlogin cluster-paris -l root
cluster-paris# geopg delete avspg
# rlogin cluster-newyork -l root
cluster-newyork# geopg delete avspg
```

### 示例 2-6 应用程序资源组保持联机时删除保护组

以下示例在使两个应用程序资源组（`apprg1` 和 `apprg2`）保持联机状态的同时删除了由它们共享的保护组 `avspg`。

从保护组中删除应用程序资源组，然后再删除该保护组。

```
# geopg remove-resource-group apprg1,apprg2 avspg
# geopg stop -e global avspg
# geopg delete avspg
```



## 管理 Sun StorageTek Availability Suite 应用程序资源组

要使应用程序具有高可用性，必须将该应用程序作为一种资源在应用程序资源组中进行管理。

您在主群集上为应用程序资源组配置的所有实体（比如应用程序数据资源、配置文件和资源组）都必须复制到辅助群集。资源组的名称在这两个群集上必须相同。而且，应用程序资源使用的数据也必须被复制到辅助群集上。

本节介绍了以下任务的信息：

- 第 41 页中的“如何将应用程序资源组添加至 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”
- 第 43 页中的“如何从 Sun StorageTek Availability Suite 保护组中删除应用程序资源组”

### ▼ 如何将应用程序资源组添加至 Sun StorageTek Availability Suite 保护组

**开始之前** 您可以将现有的资源组添加到保护组的应用程序资源组列表中。将应用程序资源组添加到保护组之前，请确保满足以下条件：

- 已定义该保护组。
- 要添加的资源组在两个群集上均已存在，并且处于适当的状态。
- 资源组的 `Auto_start_on_new_cluster` 属性已设置为 `False`。您可以使用 `clresourcegroup show` 命令查看此属性。

```
# clresourcegroup show -p auto_start_on_new_cluster apprg
```

按如下所示将 `Auto_start_on_new_cluster` 属性设置为 `False`：

```
# clresourcegroup set -p Auto_start_on_new_cluster=False apprg1
```

将 `Auto_start_on_new_cluster` 属性设置为 `False` 可防止 Sun Cluster 资源组管理器自动启动保护组中的资源组。因此，在 Sun Cluster Geographic Edition 软件重新启动之后再与远程群集进行通信，以确保远程群集正在运行并且远程群集是该资源组的辅助群集。Sun Cluster Geographic Edition 软件不会自动在主群集上启动资源组。

激活保护组后，应用程序资源组应仅在主群集上处于联机状态。

- 与资源所定义的设备组相关联的故障转移应用程序资源组的 `NodeList` 属性必须与保护组的 `NodeList` 属性包含相同的条目，且条目顺序相同。
- 该应用程序资源组与此保护组外部的资源组和资源绝不能具有依赖性。要添加几个共享依赖关系的应用程序资源组，您必须在单个操作中将所有共享依赖关系的应用程序资源组添加到该保护组。如果单独添加这些应用程序资源组，则操作会失败。

保护组的状态可以是已激活或已取消激活，资源组的状态可以是 OnLine 或 Unmanaged。

如果资源组的状态是 Unmanaged，并且在保护组的配置更改后激活了保护组，则保护组的本地状态将变为 Error。

如果要添加的资源组处于 Online 状态并且已取消激活保护组，则请求将被拒绝。在添加联机资源组之前，必须先激活保护组。

## 1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南](#)》中的“[Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC](#)”。

## 2 将应用程序资源组添加到该保护组。

```
# geopg add-resource-group resourcegrouplist protectiongroup
```

*resourcegrouplist* 指定应用程序资源组的名称。您可以在逗号分隔的列表中指定多个资源组。

*protectiongroup* 指定保护组的名称。

此命令将应用程序资源组添加到本地群集上的保护组。如果伙伴群集上包含有相同名称的保护组，则该命令会将新的配置信息传播给伙伴群集。

有关 Sun Cluster Geographic Edition 软件所支持的名称和值的信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南](#)》中的附录 B“[Sun Cluster Geographic Edition 实体合法的名称和值](#)”。

如果在本地群集上添加操作不成功，则不会修改保护组的配置。否则，本地群集上的 Configuration 状态将被设置为 OK。

如果本地群集上的 Configuration 状态为 OK，但伙伴群集上的添加操作不成功，则伙伴群集上的 Configuration 状态将被设置为 Error。

将应用程序资源组添加到保护组后，该应用程序资源组将被作为保护组的一个实体进行管理。此后，该应用程序资源组将会受到保护组操作（如启动、停止、切换和接管）的影响。

如果应用程序资源组是故障转移类型的资源组，且它与同一保护组中的某个设备组具有关联，则 Sun Cluster Geographic Edition 软件会更改它的 RG *affinities* 属性，使之包括一个与内部资源组（称为轻量资源组）的牢固正关联。此关联包含故障转移委托。

该应用程序资源组绝不能与其他资源组之间存在带有故障转移委托的牢固正关联。否则，在轻量资源组上添加带有故障转移委托的牢固正关联将会失败。

Sun Cluster Geographic Edition 软件还会在应用程序资源组中的 HAStoragePlus 资源和轻量资源组中的 HAStoragePlus 资源之间为此设备组建立牢固的依赖性。当保护组进入联机状态时或将联机应用程序资源组添加到联机保护组时，就会发生此重定向。

请勿修改应用程序资源组和轻量资源组之间的依赖性和资源组关联。

## 示例 2-7 将应用程序资源组添加至 Sun StorageTek Availability Suite 保护组

以下示例将向 avspg 中添加两个应用程序资源组 apprg1 和 apprg2。

```
# geopg add-resource-group apprg1,apprg2 avspg
```

## ▼ 如何从 Sun StorageTek Availability Suite 保护组中删除应用程序资源组

您可以在不改变应用程序资源组的状态或内容的情况下从保护组删除应用程序资源组。

开始之前 确保满足以下条件：

- 在本地群集上已定义该保护组。
- 要删除的资源组属于保护组的应用程序资源组。例如，您不能删除属于数据复制管理实体的资源组。

### 1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南](#)》中的“[Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC](#)”。

### 2 从保护组中删除应用程序资源组：

此命令从本地群集上的保护组中删除应用程序资源组。如果伙伴群集中包含具有相同名称的保护组，则还会从伙伴群集的保护组中删除该应用程序资源组。

```
# geopg remove-resource-group resourcegrouplist protectiongroup
```

*resourcegrouplist* 指定应用程序资源组的名称。

您可以在逗号分隔的列表中指定多个资源组。

*protectiongroup* 指定保护组的名称。

如果即将删除的资源组与保护组中的其他资源组存在依赖性，则必须同时删除与即将删除的资源组存在依赖性的其他所有资源组。

如果本地群集上的删除操作失败，则不会修改保护组的配置。否则，本地群集上的 Configuration 状态将被设置为 OK。

如果本地群集上的 Configuration 状态为 OK，但伙伴群集上的添加操作不成功，则伙伴群集上的 Configuration 状态将被设置为 Error。

Sun Cluster Geographic Edition 软件将删除应用程序资源组和轻量资源组之间的关联和资源依赖性。

### 示例 2-8 从保护组删除应用程序资源组

以下示例将从 avspg 中删除两个应用程序资源组 apprg1 和 apprg2。

```
# geopg remove-resource-group apprg1,apprg2 avspg
```

## 管理 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制设备组

本节介绍了如何在 Sun StorageTek Availability Suite 保护组中管理数据复制设备组，包括以下信息：

- 第 44 页中的“如何将数据复制设备组添加至 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”
- 第 46 页中的“数据复制子系统如何验证设备组”
- 第 47 页中的“如何修改 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制设备组”
- 第 48 页中的“如何从 Sun StorageTek Availability Suite 保护组中删除数据复制设备组”

有关配置 Sun StorageTek Availability Suite 保护组的详细信息，请参见第 35 页中的“如何创建和配置 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”。

### ▼ 如何将数据复制设备组添加至 Sun StorageTek Availability Suite 保护组

**开始之前** 保护组是应用程序资源组的容器，它包含了保护服务免于灾难的数据。Sun Cluster Geographic Edition 软件通过将数据从主群集复制到辅助群集对其进行保护。通过将 Sun Cluster 设备组添加到保护组，Sun Cluster Geographic Edition 软件可以监视设备组中属于 Sun StorageTek Availability Suite 卷集的所有卷的复制状态。Sun Cluster Geographic Edition 软件还在执行保护组操作（如启动、停止、切换和接管）期间控制卷集的角色和状态。

将设备组添加到保护组之前，请确保满足以下条件：

- 在本地群集上已定义该保护组。
- 该保护组在本地群集和伙伴群集上均已脱机（如果可以访问该伙伴群集）。
- 该设备组在本地群集和伙伴群集上均存在。

- 设备组的 `Nodelist` 属性与保护组的 `Nodelist` 属性包含相同的条目，且条目顺序相同。
- `Local_logical_host` 属性指定本地群集可接受的有效主机名，此主机名是为此设备组保留的。
- `Remote_logical_host` 属性指定远程群集可托管的有效主机名，此主机名已为此设备组保留。
- 如果 `Enable_volume_set` 属性被设置为 `true`，则在伙伴双方群集的所有节点上都必须存在 `/var/cluster/geo/avs/avsdg-volset.ini` 文件并且必须包含有效的条目。有关配置此文件的信息，请参见第 19 页中的“启用 Sun StorageTek Availability Suite 卷集”。

## 1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见《Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南》中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

## 2 将数据复制设备组添加到该保护组。

此命令将设备组添加到本地群集上的保护组，并且将新的配置传播给伙伴群集（如果伙伴群集包含具有相同名称的保护组）。

```
# geopg add-device-group -p property [-p...] AVSdevicegroupname protectiongroupname
-pproperty
```

指定数据复制设备组的属性。

可指定以下 Sun StorageTek Availability Suite 属性：

- `Local_logical_host`—指定用于复制设备组的本地逻辑主机名。
- `Remote_logical_host`—指定用于复制设备组的远程逻辑主机名。
- `Enable_volume_set`—指定是否应自动启用文件中的卷集。可设置为 `True` 或 `False`。

有关可设置的属性的更多信息，请参见《Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南》中的附录 A “标准 Sun Cluster Geographic Edition 属性”。

*AVSdevicegroupname* 指定新数据复制设备组的名称。

*protectiongroupname* 指定将包含新的数据复制设备组的保护组的名称。

有关 Sun Cluster Geographic Edition 软件所支持的名称和值的信息，请参见《Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南》中的附录 B “Sun Cluster Geographic Edition 实体合法的名称和值”。

有关 `geopg` 命令的更多信息，请参阅 `geopg(1M)` 手册页。

## 示例 2-9 将数据复制设备组添加至 Sun StorageTek Availability Suite 保护组

以下示例在 avspg 保护组中创建了一个 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制设备组。

```
# geopg add-device-group -p Local_logical_host=lh-paris-1 \  
-p Remote_logical_host=lh-newyork-1 avsdg avspg
```

## 数据复制子系统如何验证设备组

由 Sun StorageTek Availability Suite 控制的设备组被添加至保护组后，数据复制层会验证该设备组是否存在，还会验证其 `Nodelist` 属性值是否与保护组的 `Nodelist` 属性包含相同的条目且条目的顺序是否相同。

运行 `geopg add-device-group` 命令时，系统将创建该设备组的轻量资源组并使其进入联机状态。该轻量资源组包含以下资源：

- 用于进行数据复制的逻辑主机名资源，在 `Local_logical_host` 属性中指定
- 用于控制设备组与轻量资源组并置的 `HAStoragePlus` 资源

有关轻量资源组及其资源的更多信息，请参见第 14 页中的“[Sun StorageTek Availability Suite 轻量资源组](#)”。

运行 `geopg add-device-group` 命令时，系统将在保护组的每个设备组的复制资源组中创建 `GeoCtlAVS` 类型的复制资源，并使其进入联机状态。有关复制资源组的格式信息，请参见第 15 页中的“[Sun StorageTek Availability Suite 复制资源组](#)”。

轻量资源组和复制资源组的 `Nodelist` 属性与保护组的 `Nodelist` 属性包含相同的条目，且条目的顺序相同。

如果在本地群集上已经配置了具有相同名称的资源或资源组，则 Sun Cluster Geographic Edition 将对配置进行验证，并在配置不正确的情况下将 `Configuration` 设置为 `Error`。

如果此设备组的 `Enable_volume_set` 属性已设置为 `True`，则系统将启用 `/var/cluster/geo/avs/AVS-devicegroup-volset.ini` 文件中定义的卷集。否则，Sun Cluster Geographic Edition 软件将控制和监视您使用 Sun StorageTek Availability Suite 命令手动启用的所有卷集。

如果 `geopg add-device-group` 命令执行不成功，则不会修改该保护组的配置。

如果 `geopg add-device-group` 命令执行成功，并且本地群集上的 `Configuration` 状态已设置为 `OK`，则新的配置将传播到伙伴群集中。此传播将导致在伙伴群集上对整个保护组配置进行重新验证。在重新验证期间，系统将在伙伴群集上创建相同的实体，包括轻量资源组和复制资源组。此外，如果伙伴群集上存在



`/var/cluster/geo/avs/AVS-devicegroup-volset.ini` 文件，并且该文件包含了正确定义的卷集，则伙伴群集上也将启用卷集。如果验证不成功，则伙伴群集上的 Configuration 状态将被设置为 Error。



**注意** – 请勿使用 Sun Cluster 命令来更改、删除这些资源/资源组或使其脱机。由于轻量资源组、复制资源组以及资源都是 Sun Cluster Geographic Edition 软件管理的内部实体，因此仅可使用 Sun Cluster Geographic Edition 命令来管理它们。直接使用 Sun Cluster 命令更改这些实体的配置或状态可能会导致不可修复的故障。

如果成功验证了伙伴群集中的设备组，并且该设备组的 `Enable_volume_set` 属性已设置为 `true`，则伙伴群集上将启用 `/var/cluster/geo/avs/AVS-devicegroup-volset.ini` 文件中所定义的卷集。而设备组的其他卷集将被禁用。

将设备组添加到保护组后，您可以使用 Sun StorageTek Availability Suite 命令直接启用或禁用设备组的卷集。只有在第一次成功验证包含设备组的保护组时才使用 `/var/cluster/geo/avs/AVS-devicegroup-volset.ini` 文件。

## ▼ 如何修改 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制设备组

### 1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见《Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南》中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

### 2 修改该设备组。

此命令可修改本地群集上的保护组中设备组的属性。如果伙伴群集包含有相同名称的保护组，则该命令会将新的配置传播给伙伴群集。

```
# geogg modify-device-group -p property [-p...] AVSdevicegroupname protectiongroupname
-pproperty                指定数据复制设备组的属性。
```

有关可设置的属性的更多信息，请参见《Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南》中的附录 A “标准 Sun Cluster Geographic Edition 属性”。

```
AVSdevicegroupname        指定新数据复制设备组的名称。
```

```
protectiongroupname      指定将包含新的数据复制设备组的保护组的名称。
```

## ▼ 如何从 Sun StorageTek Availability Suite 保护组中删除数据复制设备组

**开始之前** 如果曾将某个数据复制设备组添加到保护组中，则您可能需要从保护组中将其删除。一般而言，将某应用程序配置为写入一组磁盘之后，您就不会更改这些磁盘。

在删除数据复制设备组之前，请确保满足以下条件：

- 在本地群集上已定义该保护组。
- 该保护组在本地群集和伙伴群集上均已脱机（如果可以访问该伙伴群集）。
- 该设备组是由该保护组进行管理的。

有关删除保护组的信息，请参阅第 39 页中的“如何删除 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”。

### 1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见《Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南》中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

### 2 删除该设备组。

此命令从本地群集上的保护组中删除设备组。如果伙伴群集包含有相同名称的保护组，则该命令会将新的配置传播给伙伴群集。

此命令将从保护组删除设备组。此命令还将禁用与该设备组相关联的所有卷集，并删除此设备组的轻量资源组和复制资源组。

```
# geopg remove-device-group AVSdevicegroupname protectiongroupname
```

*AVSdevicegroupname* 指定数据复制设备组的名称

*protectiongroupname* 指定保护组的名称

### 示例 2-10 从 Sun StorageTek Availability Suite 保护组中删除复制设备组

以下示例从 Sun StorageTek Availability Suite 保护组中删除了一个数据复制设备组。

```
# geopg remove avsdg avspg
```



# 将 Sun StorageTek Availability Suite 保护组的配置复制到伙伴群集

在两个群集上配置数据复制、资源组和资源的操作前后，您均可以将保护组的配置复制到伙伴群集。

## ▼ 如何将 Sun StorageTek Availability Suite 保护组的配置复制到伙伴群集

**开始之前** 将 Sun StorageTek Availability Suite 保护组的配置复制到伙伴群集之前，请确保满足以下条件：

- 该保护组是在远程群集上定义的，而不是在本地群集上。
- 远程群集上保护组中的设备组存在于本地群集上。
- 远程群集上保护组中的应用程序资源组存在于本地群集上。
- 资源组的 `Auto_start_on_new_cluster` 属性设置为 `False`。可以使用 `clresourcegroup show` 命令查看此属性。

```
# clresourcegroup show -p auto_start_on_new_cluster apprg
```

按如下所示将 `Auto_start_on_new_cluster` 属性设置为 `False`：

```
# clresourcegroup set -y Auto_start_on_new_cluster=False apprg1
```

将 `Auto_start_on_new_cluster` 属性设置为 `False` 可防止 Sun Cluster 资源组管理器自动启动保护组中的资源组。因此，在 Sun Cluster Geographic Edition 软件重新启动之后再与远程群集进行通信，以确保远程群集正在运行并且远程群集是该资源组的辅助群集。Sun Cluster Geographic Edition 软件不会自动在主群集上启动资源组。

激活保护组后，应用程序资源组应仅在主群集上处于联机状态。

### 1 登录到 `phys-newyork-1`。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南](#)》中的“[Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC](#)”。

### 2 使用 `geopg get` 命令将保护组配置复制到伙伴群集。

此命令从远程群集检索保护组的配置信息，然后在本地群集上创建保护组。

```
# geopg get -s partnershipname AVSProtectiongroup
```

`-s partnershipname` 指定从中收集保护组配置信息的伙伴关系的名称

*AVSprotectiongroup* 指定保护组的名称

---

注 – `geopg get` 命令可复制与 Sun Cluster Geographic Edition 相关的实体。有关如何复制 Sun Cluster 实体的信息，请参见《[Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS](#)》中的“[Replicating and Upgrading Configuration Data for Resource Groups, Resource Types, and Resources](#)”。

---

## 示例 2-11 将 Sun StorageTek Availability Suite 保护组复制到伙伴群集

以下示例将 `avspg` 的配置复制到 `cluster-newyork` 中。

从远程群集（在此示例中是 `cluster-paris`）检索保护组的配置，然后由本地群集 `cluster-newyork` 上的数据复制子系统验证。

如果验证成功，则 `Configuration` 状态将被设置为 `OK`，并且将在本地群集上创建保护组。此保护组包含一个设备组和一个应用程序组，它们与远程群集上的设备组和应用程序组的配置几乎完全相同。

如果验证失败，则本地群集上将不会创建保护组。请修正导致错误的原因，然后再次进行复制。

```
# rlogin phys-newyork-1 -l root
phys-newyork-1# geopg get -s paris-newyork-ps avspg
```

## 激活和取消激活保护组

本节介绍了以下任务：

- 第 50 页中的“如何激活 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”
- 第 52 页中的“如何取消激活 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”

激活保护组时，它承担着配置期间指定给它的角色。

有关配置保护组的更多信息，请参见第 35 页中的“如何创建和配置 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”。

### ▼ 如何激活 Sun StorageTek Availability Suite 保护组

**开始之前** 可以通过以下几种方式激活保护组：

- 全局，即在配置了保护组的两个群集上激活该保护组
- 仅在主群集上

- 仅在辅助群集上

激活保护组时，您所用的数据复制产品决定了哪个群集上可以启动数据复制。例如，Sun StorageTek Availability Suite 软件仅允许从主群集启动数据复制。因此，如果从辅助群集激活保护组，数据复制便不会启动。

## 1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见《Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南》中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

## 2 激活该保护组。

此命令在本地群集上激活保护组。

如果您在主群集上激活保护组，则其应用程序资源组也会进入联机状态。

```
# geogg start -e scope [-n] AVSprotectiongroup
```

`-e scope` 指定命令的范围。

如果该范围为 `Local`，则此命令仅在本地群集上生效。如果该范围为 `Global`，则此命令在部署保护组的两个群集上均会生效。

---

注-属性值（例如 `Global` 和 `Local`）不区分大小写。

---

`-n` 防止在启动保护组时启动数据复制。

如果省略此选项，则在保护组启动时将启动数据复制子系统，并且该命令会在保护组中的每个设备组上执行以下操作：

- 验证为复制资源配置的角色是否与本地群集上保护组的角色相同。
- 验证与设备组相关联的卷集的角色是否与本地群集上保护组的角色相同。
- 如果本地群集上保护组的角色为 `secondary`，请卸载所有与设备组相关联的卷集中所定义的本地卷。
- 如果本地群集上保护组的角色为 `primary`，请启用 Sun StorageTek Availability Suite 远程镜像软件的自动同步功能。此外，请重新同步与设备组相关联的卷集。

`AVSprotectiongroup` 指定保护组的名称。

`geogg start` 命令使用 `scswitch -Z -g resourcegroups` 命令使资源组和资源联机。有关使用此命令的更多信息，请参见 `scswitch(1M)` 手册页。

如果保护组在本地群集上的角色为 `primary`，则 `geopg start` 命令将执行以下操作：

- 此命令会运行 `RoleChange_ActionCmd` 中定义的脚本。
- 此命令使保护组中的应用程序资源组在本地群集上进入联机状态。
- 如果应用程序资源组是故障转移类型的资源组，且它与同一保护组中的某个设备组具有关联，则此命令会在应用程序资源组和轻量资源组之间添加牢固的正关联和故障转移委托。

该应用程序资源组绝不能具有带有故障转移委托的牢固正关联。否则，在轻量资源组上添加带有故障转移委托的牢固正关联将会失败。

- 该命令将在应用程序资源组中的 `HASStoragePlus` 资源和轻量资源组中的 `HASStoragePlus` 资源之间为此设备组建立牢固的依赖性。

如果该命令失败，则 `Configuration` 状态可能会被设置为 `Error`，具体取决于故障的原因。保护组会保持已取消激活的状态，但此时数据复制可能已启动，并且某些资源组可能已进入联机状态。请运行 `geoadm status` 命令获取系统的状态。

如果 `Configuration` 状态被设置为 `Error`，请使用第 38 页中的“如何验证 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”中所介绍的过程重新验证保护组。

## 示例 2-12 以全局方式激活 Sun StorageTek Availability Suite 保护组

以下示例以全局方式激活了一个保护组。

```
# geopg start -e global avspg
```

## 示例 2-13 以本地方式激活 Sun StorageTek Availability Suite 保护组

以下示例仅在本地群集上激活了一个保护组。根据群集角色，此本地群集可能是主群集或辅助群集。

```
# geopg start -e local avspg
```

## ▼ 如何取消激活 Sun StorageTek Availability Suite 保护组

开始之前 可以通过以下几种方式取消激活保护组：

- 全局，即在配置保护组的主群集和辅助群集上均取消激活保护组
- 仅在主群集上
- 仅在辅助群集上

在主群集或辅助群集上取消激活保护组的结果取决于正在使用的数据复制类型。如果正在使用 Sun StorageTek Availability Suite 软件，则仅能从主群集停止数据复制。因此，在辅助群集上取消激活保护组时，此取消激活命令并不会停止数据复制。

## 1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南](#)》中的“[Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC](#)”。

## 2 取消激活该保护组。

此命令将在本地群集的所有节点上取消激活保护组。

取消激活保护组时，它的应用程序资源组也会进入未受管理状态。

```
# geopg stop -e scope [-D] protectiongroupname
```

`-e scope` 指定命令的范围。

如果该范围为 `Local`，则此命令仅在本地群集上生效。如果该范围为 `Global`，则此命令在部署保护组的两个群集上均会生效。

---

注 - 属性值（例如 `Global` 和 `Local`）不区分大小写。

---

`-D` 指定仅停止数据复制并且保持保护组的联机状态。

如果省略此选项，则数据复制子系统和保护组均会停止。如果本地群集上保护组的角色为 `primary`，则省略 `-d` 选项还会导致以下操作：

- 在保护组中的应用程序资源组和内部资源组之间删除资源组关联和资源依赖性
- 使应用程序资源组脱机，并将它们置于 `Unmanaged` 状态

`protectiongroupname` 指定保护组的名称。

如果保护组在本地群集上的角色为 `primary`，则 `geopg stop` 命令将禁用每个设备组的自动同步，并使卷集进入记录模式。

如果 `geopg stop` 命令失败，请运行 `geoadm status` 命令查看每个组件的状态。例如，`Configuration` 状态可能会被设置为 `Error`，具体取决于故障的原因。即使某些资源组可能处于未受管理状态，保护组仍可能保持已激活状态。还可以在在进行数据复制时取消激活保护组。

如果 `Configuration` 状态被设置为 `Error`，请使用第 38 页中的“[如何验证 Sun StorageTek Availability Suite 保护组](#)”中所介绍的过程重新验证保护组。

### 示例 2-14 取消激活处在所有群集上的 Sun StorageTek Availability Suite 保护组

以下示例取消激活了处在所有群集上的一个保护组。

```
# geopg stop -e global avspg
```

### 示例 2-15 取消激活处在本地群集上的 Sun StorageTek Availability Suite 保护组

以下示例取消激活了处在本地群集上的一个保护组。

```
# geopg stop -e local avspg
```

### 示例 2-16 使保护组保持联机状态的同时停止 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制

以下示例在本地群集上仅停止了数据复制。

```
# geopg stop -e local -D avspg
```

如果管理员日后决定取消激活保护组及其底层的数据复制子系统，则可以重新运行不带 `-d` 选项的命令。

```
# geopg stop -e local avspg
```

### 示例 2-17 使应用程序资源组保持联机状态的同时取消激活 Sun StorageTek Availability Suite 保护组

以下示例在使 `apprg1` 和 `apprg2` 两个应用程序资源组保持联机状态的同时取消激活了它们的保护组 `avspg`。

1. 从保护组中删除应用程序资源组。

```
# geopg remove-resource-group apprg1,apprg2 avspg
```

2. 取消激活该保护组。

```
# geopg stop -e global avspg
```

## 重新同步 Sun StorageTek Availability Suite 保护组

对于具有从伙伴群集检索到的配置信息的本地保护组，您可以重新同步它的配置信息。保护组的 Synchronization 状态在 `geoadm status` 命令的输出中显示为 Error 时，需要对该保护组进行重新同步。

例如，在引导群集后，您可能需要重新同步保护组。有关更多信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南](#)》中的“引导群集”。

重新同步保护组仅更新与 Sun Cluster Geographic Edition 相关的实体。有关如何更新 Sun Cluster 实体的信息，请参见《[Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS](#)》中的“Replicating and Upgrading Configuration Data for Resource Groups, Resource Types, and Resources”。

### ▼ 如何重新同步 Sun StorageTek Availability Suite 保护组

**开始之前** 必须在运行 `geopg update` 命令的群集上取消激活该保护组。

#### 1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南](#)》中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

#### 2 重新同步该保护组。

```
# geopg update protectiongroupname
protectiongroupname 指定保护组的名称
```

#### 示例 2-18 重新同步 Sun StorageTek Availability Suite 保护组

以下示例对一个保护组进行了重新同步。

```
# geopg update avspg
```

## 查看 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制的运行时状态

本节提供了以下信息：

- 第 56 页中的“显示 Sun StorageTek Availability Suite 的运行时状态概况”

- 第 57 页中的“显示详细的 Sun StorageTek Availability Suite 运行时状态”

您既可以查看整体的复制状态，也可以通过复制资源组的状态获取更为详细的 Sun StorageTek Availability Suite 软件运行时状态。以下几节介绍了每种状态的检查过程。

## 显示 Sun StorageTek Availability Suite 的运行时状态概况

每个 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制资源的状态指出了特定设备组上的复制状态。保护组中所有资源的状态汇总到复制状态中。

要查看整体的复制状态，请按以下过程所述查看保护组的状态。

### ▼ 如何检查整体的复制运行时状态

- 1 访问一个已定义保护组的群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Basic Solaris User RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南](#)》中的“[Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC](#)”。

- 2 检查复制的运行时状态。

```
# geoadm status
```

有关复制信息，请参阅输出内容中的 Protection Group 部分。此命令显示的信息包含以下内容：

- 是否为参与伙伴关系启用本地群集
- 伙伴关系中是否涉及到本地群集
- 心跳配置的状态
- 已定义的保护组的状态
- 当前事务的状态

- 3 查看每个 Sun StorageTek Availability Suite 保护组的数据复制运行时状态。

```
# clresource status -v avsdg-rep-rs
```

请参阅针对您要检查的数据复制设备组所显示的 Status 和 Status Message 字段。有关这些字段的更多信息，请参见表 2-1。



## 显示详细的 Sun StorageTek Availability Suite 运行时状态

每个保护组都会有一个复制资源组与之对应。复制资源组的名称具有以下格式：

*avsprotectiongroupname-rep-rg*

如果将 Sun StorageTek Availability Suite 设备组添加到保护组，则 Sun Cluster Geographic Edition 软件将为每个设备组创建一个资源。此资源监视其设备组的复制状态。每个资源的名称具有以下格式：

*avsdevicegroupname-rep-rs*

您可以监视复制资源的状态以便了解复制的整体状态。请按以下所示，使用 `clresource status` 命令来获取设备组复制状态的 State 和 Status Message 值：

```
# clresource status -v avsdg-rep-rs
```

资源联机时 State 的值为 Online。

下表介绍了 Sun StorageTek Availability Suite 复制资源组的 State 为 Online 时，`clresource status` 命令返回的 Status 和 Status Message 值。

表 2-1 联机 Sun StorageTek Availability Suite 复制资源组的状态和状态消息

状态	状态消息
Faulted	Replication service disabled
Faulted	Incorrect role
Faulted	Volume failed
Faulted	Bitmap failed
Faulted	Queue failed
Faulted	Need sync
Faulted	Need reverse sync
Faulted	Reverse synching
Degraded	Synching
Degraded	Queuing
Degraded	日志记录
联机提供	正在复制

有关这些值的更多详细信息，请参阅《Sun StorageTek Availability Suite Remote Mirror Software Administration and Operations Guide》。

有关 `clresource` 命令的更多信息，请参见 `clresource(1CL)` 手册页。

## 迁移使用 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制的服务

---

本章介绍了维护中常用的服务迁移信息或群集故障所产生的服务迁移信息。本章介绍了有关以下内容的信息：

- 第 59 页中的“在使用 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制的系统上检测群集故障”
- 第 60 页中的“通过切换操作迁移使用 Sun StorageTek Availability Suite 的服务”
- 第 62 页中的“在使用 Sun StorageTek Availability Suite 的系统上强制执行接管操作”
- 第 65 页中的“执行接管操作后恢复 Sun StorageTek Availability Suite 数据”
- 第 74 页中的“从 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制错误中恢复”

### 在使用 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制的系统上检测群集故障

本节介绍了当主群集或辅助群集上检测到故障时发生的内部进程。

- 第 59 页中的“检测主群集故障”
- 第 60 页中的“检测辅助群集故障”

#### 检测主群集故障

特定保护组的主群集出现故障时，伙伴关系中的辅助群集将检测到故障。出现故障的群集可能是多个伙伴关系的成员，这将导致进行多个故障检测。

当保护组的整体状态变为 `Unknown` 时，系统将会执行以下操作：

- 伙伴群集检测到心跳故障。
- 以紧急模式激活心跳以验证心跳丢失是否不是瞬态以及主群集是否已出现故障。当心跳机制继续重试主群集时，心跳在此默认超时时间间隔内保持 `OK` 状态。只有心跳插件显示 `Error` 状态。

此查询时间间隔是通过心跳的 `Query_interval` 属性设置的。如果心跳在经过了四倍于所配置的 `Query_interval` 时间（三次重试以及一次紧急模式探测）后仍然存在故障，系统将会生成心跳丢失事件，并将其记录到系统日志中。使用默认的时间间隔时，紧急模式的重试操作可能会使心跳丢失通知延迟大约九分钟。多条消息将显示在图形用户界面 (graphical user interface, GUI) 和 `geoadm status` 命令的输出中。

有关日志记录的更多信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南](#)》中的“[查看 Sun Cluster Geographic Edition 日志消息](#)”。

## 检测辅助群集故障

特定保护组的辅助群集出现故障时，同一伙伴关系中的另一个群集将检测到故障。出现故障的群集可能是多个伙伴关系的成员，这将导致进行多个故障检测。

故障检测过程中，将会发生以下操作：

- 伙伴群集检测到心跳故障。
- 以紧急模式激活心跳以验证辅助群集是否已停用。
- 群集将通知管理员。系统会检测将故障群集作为辅助群集的所有保护组。这些保护组的状态变为 `Unknown`。

## 通过切换操作迁移使用 Sun StorageTek Availability Suite 的服务

当您希望将服务依次迁移到伙伴群集上时，请对 Sun StorageTek Availability Suite 保护组执行切换操作。切换操作包括以下内容：

- 在原先的主群集 `cluster-paris` 上使应用程序服务进入未受管理状态。  
关于哪个群集是 `cluster-paris` 的提示信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南](#)》中的“[Sun Cluster Geographic Edition 群集配置示例](#)”。
- 颠倒数据复制的角色，然后从新的主群集 `cluster-newyork` 到原先的主群集 `cluster-paris` 继续进行数据复制。
- 使应用程序服务在新的主群集 `cluster-newyork` 上进入联机状态。

本节提供了以下信息：

- [第 61 页](#)中的“[如何将 Sun StorageTek Availability Suite 保护组从主群集切换到辅助群集](#)”
- [第 61 页](#)中的“[Sun Cluster Geographic Edition 软件在切换操作期间执行的操作](#)”

## ▼ 如何将 Sun StorageTek Availability Suite 保护组从主群集切换到辅助群集

**开始之前** 要进行切换操作，主群集和辅助群集之间的数据复制必须处于活动状态。此外，两个群集上的数据卷也必须处于已同步的状态。

将保护组从主群集切换到辅助群集前，请确保满足以下条件：

- Sun Cluster Geographic Edition 软件运行在两个群集上。
- 辅助群集是伙伴关系的成员。
- 两个群集伙伴均可访问。
- 保护组的整体状态为 OK。

### 1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见《Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南》中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

### 2 执行切换操作。

在切换操作期间启动和停止属于该保护组的应用程序资源组。

```
# geogg switchover [-f] -m newprimarycluster protectiongroupname
-f                               在不经您确认的情况下强制命令执行该操作
-m newprimarycluster            指定将作为保护组主群集的群集的名称
protectiongroupname           指定保护组的名称
```

#### 示例 3-1 强制从主群集切换到辅助群集

以下示例执行了到辅助群集的切换操作。

```
# geogg switchover -f -m cluster-newyork avspg
```

## Sun Cluster Geographic Edition 软件在切换操作期间执行的操作

运行 `geogg switchover` 命令时，该软件将确认与设备组相关联的卷集是否处于 `replicating` 状态。然后，软件在最初的主群集上执行以下操作：

- 删除保护组中所有应用程序资源组和内部资源组（如轻量资源组）之间的关联和资源依赖性
- 使应用程序资源组脱机，并将它们置于 `Unmanaged` 状态

- 等待写入操作完成
- 卸载与保护组中的设备组相对应的主卷
- 将所有的卷集置于记录模式以停止数据复制
- 颠倒所有卷集的角色

在最初的辅助群集上，该命令进行以下操作：

- 将所有的卷集置于记录模式
- 颠倒所有卷集的角色
- 在已启用自动同步特性的情况下通过更新同步来启动数据复制
- 运行 `RoleChange_ActionCmd` 属性中定义的脚本
- 使所有的应用程序资源组进入联机状态，并在应用程序资源组和内部资源组（如轻量资源组）之间添加关联

如果命令成功完成，则辅助群集 `cluster-newyork` 将成为保护组的新主群集。而最初的主群集 `cluster-paris` 将成为新的辅助群集。与保护组的设备组相关联的卷集将根据本地群集上保护组的角色颠倒其角色。应用程序资源组在新的主群集上处于联机状态。从新的主群集到新的辅助群集的数据复制开始进行。

如果以前的任何操作失败，则此命令均会返回错误。运行 `geoadm status` 命令查看每个组件的状态。例如，保护组的 `Configuration` 状态可能设置为 `Error`，具体取决于故障的原因。保护组可以处于已激活或已取消激活的状态。

如果保护组的 `Configuration` 状态被设置为 `Error`，请使用第 38 页中的“如何验证 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”中所介绍的过程重新验证保护组。

如果在每个伙伴群集上保护组的配置不相同，则您需要使用第 55 页中的“如何重新同步 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”中所介绍的过程对配置进行重新同步。

## 在使用 Sun StorageTek Availability Suite 的系统上强制执行接管操作

在辅助群集上需要使应用程序进入联机状态时，您可以执行接管操作（而无论在主卷和辅助卷之间数据是否完全一致）。本节中介绍的信息均假定保护组已经启动。

启动接管操作后将执行以下步骤：

- 如果可以访问原先的主群集 `cluster-paris`，并且保护组因为要处理通知或另外某种原因而未锁定，则保护组将被取消激活。  
关于哪个群集是 `cluster-paris` 的提示信息，请参见《Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南》中的“Sun Cluster Geographic Edition 群集配置示例”。

- 以前的主群集 `cluster-paris` 的数据卷将由新的主群集 `cluster-newyork` 接管。

---

注 - 此数据可以与最初的主卷不一致。从新的主群集 `cluster-newyork` 到原先的主群集 `cluster-paris` 的数据复制将停止。

---

- 在不进行数据复制的情况下激活保护组。

有关主群集和辅助群集在接管操作前后可能出现哪些状况的详细信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南](#)》中的附录 C “接管后的情况”。

以下过程介绍了强制辅助群集执行接管操作时必须执行的步骤，以及如何在接管操作完成后恢复数据的步骤。

- 第 63 页中的“如何强制辅助群集立即接管 Sun StorageTek Availability Suite 服务”
- 第 64 页中的“执行接管操作期间由 Sun Cluster Geographic Edition 软件执行的操作”

## ▼ 如何强制辅助群集立即接管 Sun StorageTek Availability Suite 服务

**开始之前** 在强制辅助群集承担主群集的活动前，请确保满足以下条件：

- 已在该群集上启动和运行 Sun Cluster Geographic Edition 软件。
- 该群集是伙伴关系的成员。
- 在辅助群集上保护组的 Configuration 状态为 OK。

### 1 登录到一个辅助群集中的节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南](#)》中的“[Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC](#)”。

### 2 启动接管操作。

```
# geopg takeover [-f] protectiongroupname
-f                在不经您确认的情况下强制该命令执行操作
protectiongroupname 指定保护组的名称
```

### 示例 3-2 强制辅助群集执行接管操作

以下示例强制辅助群集 `cluster-newyork` 对 `avspg` 执行了接管操作。

phys-newyork-1 是辅助群集上的第一个节点。有关哪个节点是 phys-newyork-1 的提示信息，请参见《Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南》中的“Sun Cluster Geographic Edition 群集配置示例”。

```
phys-newyork-1# geopg takeover -f avspg
```

**接下来的操作** 有关主群集和辅助群集在接管操作完成后的状态信息，请参见《Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南》中的附录 C “接管后的情况”。

## 执行接管操作期间由 Sun Cluster Geographic Edition 软件执行的操作

当您运行 `geopg takeover` 命令时，该软件将确认在辅助群集上卷集是处于 `Replicating` 状态还是 `Logging` 状态。

如果可以访问最初的主群集 `cluster-paris`，则软件将执行以下操作：

- 删除保护组中的所有应用程序资源组与内部资源组之间的关联和资源依赖性（如果保护组处于活动状态）
- 使应用程序资源组脱机，并将它们置于 `Unmanaged` 状态
- 卸载与保护组中的设备组相对应的主卷
- 将所有的卷集置于记录模式以停止数据复制
- 颠倒所有卷集的角色

在最初的辅助群集 `cluster-newyork` 上，软件将执行以下操作：

- 使所有的卷集进入记录模式
- 颠倒所有卷集的角色
- 运行 `RoleChange_ActionCmd` 属性中指定的脚本
- 如果在执行接管操作之前在最初的辅助群集上保护组处于活动状态，则将使所有的应用程序资源组进入联机状态，并在应用程序资源组和内部资源组之间添加关联和资源依赖性

如果命令成功完成，则辅助群集 `cluster-newyork` 将成为保护组的新主群集。与保护组中的设备组相关联的卷集将根据本地群集上保护组的角色颠倒其角色。如果在执行接管操作之前在原来的辅助群集上保护组处于活动状态，则新的主群集上应用程序资源组将进入联机状态。如果可以访问最初的主群集，则该群集将成为该保护组的新辅助群集。对于与保护组中的设备组相关联的所有卷集，复制将停止。





注意 - 成功地执行接管操作后，数据复制将停止。如果您希望继续暂停复制，请在使用 `geopg start` 命令时指定 `-n` 选项。此选项可防止启动从新的主群集到新的辅助群集的数据复制。

如果以前的任何操作失败，则此命令均会返回错误。请使用 `geoadm status` 命令查看每个组件的状态。例如，保护组的 `Configuration` 状态可能会被设置为 `Error`，具体取决于故障的原因。保护组可以处于已激活或已取消激活的状态。

如果保护组的 `Configuration` 状态被设置为 `Error`，请使用第 38 页中的“如何验证 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”中所介绍的过程重新验证保护组。

如果在每个伙伴群集上保护组的配置不相同，则需要使用第 55 页中的“如何重新同步 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”中所介绍的过程对配置进行重新同步。

## 执行接管操作后恢复 Sun StorageTek Availability Suite 数据

成功执行接管操作后，辅助群集 `cluster-newyork` 将成为保护组的主群集，并且服务将在辅助群集上处于联机状态。恢复最初的主群集后，可使用故障恢复过程重新使服务在最初的主群集上联机。

Sun Cluster Geographic Edition 软件支持以下两种故障恢复：

- **故障恢复-切换。**在故障恢复-切换期间，当使用辅助群集 `cluster-newyork` 上的数据对最初的主群集 `cluster-paris` 上的数据进行重新同步之后，应用程序将重新在最初的主群集上联机。  
有关哪些群集是 `cluster-paris` 和 `cluster-newyork` 的提示信息，请参见《Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南》中的“Sun Cluster Geographic Edition 群集配置示例”。
- **故障恢复-接管。**在故障恢复-接管期间，应用程序在最初的主群集上再次进入联机状态，并使用主群集上的当前数据。在辅助群集上进行的任何更新将被放弃。

当最初的主群集重新启动后，如果要使新的主群集 `cluster-newyork` 成为主群集并使最初的主群集 `cluster-paris` 成为辅助群集，您可以重新同步和重新验证保护组配置，而无需执行切换或接管操作。

本节提供了以下信息：

- 第 66 页中的“如何重新同步和重新验证保护组的配置”
- 第 68 页中的“如何在使用 Sun StorageTek Availability Suite 复制的系统上执行故障恢复-切换操作”
- 第 71 页中的“如何在使用 Sun StorageTek Availability Suite 复制的系统上执行故障恢复-接管操作”

## ▼ 如何重新同步和重新验证保护组的配置

可通过执行以下过程用当前主群集 `cluster-newyork` 上的数据重新同步和重新验证最初的主群集 `cluster-paris` 上的数据。

**开始之前** 重新同步和重新验证保护组的配置之前，`cluster-newyork` 上已执行了接管操作。这些群集现在具有以下角色：

- 如果最初的主群集 `cluster-paris` 已关闭，请确认是否已引导该群集以及是否已在该群集上启用 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构。有关引导群集的更多信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南](#)》中的“引导群集”。
- `cluster-newyork` 上的保护组具有 `primary` 角色。
- `cluster-paris` 上保护组的角色为 `primary` 或 `secondary`，具体取决于在 `cluster-newyork` 上执行接管操作期间是否可以对 `cluster-paris` 进行访问。

- 1 将最初的主群集 `cluster-paris` 与当前的主群集 `cluster-newyork` 进行重新同步。群集 `cluster-paris` 将放弃自己的配置，并在本地复制 `cluster-newyork` 的配置。重新同步伙伴关系和保护组配置。

- a. 在 `cluster-paris` 上，取消激活本地群集上的保护组。

```
# geopg stop -e Local protectiongroupname
```

`-e Local` 指定命令的范围。

指定 `local` 范围后，该命令将仅在本地群集上生效。

`protectiongroupname` 指定保护组的名称。

如果已取消激活该保护组，则保护组中资源组的状态可能为 `Error`。状态为 `Error`，原因是应用程序资源组处于被管理和脱机状态。

取消激活保护组将导致应用程序资源组不再受到管理，并且清除 `Error` 状态。

- b. 在 `cluster-paris` 上重新同步伙伴关系。

```
# geops update partnershipname
```

`partnershipname` 指定伙伴关系的名称。

---

注-此步骤只需执行一次即可，即使是要重新同步多个保护组亦是如此。

---

有关对伙伴关系进行同步的更多信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南](#)》中的“重新同步伙伴关系”。

c. 在 cluster-paris 上重新同步每个保护组。

由于在 cluster-newyork 上保护组的角色为 primary，因此此步骤可确保在 cluster-paris 上保护组的角色为 secondary。

```
# geopg update protectiongroupname
```

*protectiongroupname* 指定保护组的名称

有关对保护组进行同步的更多信息，请参见第 55 页中的“重新同步 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”。

2 在 cluster-paris 上，验证每个保护组的配置。

```
# geopg validate protectiongroupname
```

*protectiongroupname* 指定标识单个保护组的唯一名称

有关更多信息，请参见第 38 页中的“如何验证 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”。

3 在 cluster-paris 上激活每个保护组。

在激活保护组时，它的应用程序资源组也会进入联机状态。

```
# geopg start -e Global protectiongroupname
```

-e Global 指定命令的范围。

通过指定 Global 范围，该命令在部署了保护组的两个群集上生效。

*protectiongroupname* 指定保护组的名称。



注意 - 由于需要将数据从当前的主群集 - cluster-newyork 同步到当前的辅助群集 cluster-paris，因此请不要使用 n 选项。

由于保护组具有辅助角色，因此将从当前主群集 cluster-newyork 到当前辅助群集 cluster-paris 对数据进行同步。

有关 `geopg start` 命令的更多信息，请参见第 50 页中的“如何激活 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”。

4 确认数据已完全同步。

首先，确认在 cluster-newyork 上保护组的状态为 OK。

```
phys-newyork-1# geoadm status
```

参阅输出的 Protection Group 部分。

下一步，确认复制资源组 *AVSprotectiongroupname-rep-rg* 中的所有资源是否均报告 OK 状态。

```
phys-newyork-1# clresource status -v AVSdevicegroupname-rep-rs
```

## ▼ 如何在使用 Sun StorageTek Availability Suite 复制的系统上执行故障恢复-切换操作

当使用当前主群集 *cluster-newyork* 上的数据重新同步最初的主群集 *cluster-paris* 上的数据后，可执行本过程在最初的主群集上重新启动应用程序。

故障恢复过程仅适用于处在伙伴关系中的群集。对于每个伙伴关系而言，以下过程只需执行一次。

**开始之前** 在执行故障恢复-切换前，在 *cluster-newyork* 上已进行了接管操作。这些群集现在具有以下角色：

- 如果最初的主群集 *cluster-paris* 发生了故障，请确认是否已引导该群集以及是否已在该群集上启用 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构。有关引导群集的更多信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南](#)》中的“引导群集”。
- *cluster-newyork* 上的保护组具有 *primary* 角色。
- *cluster-paris* 上保护组的角色为 *primary* 或 *secondary*，具体取决于在 *cluster-newyork* 上执行接管操作期间是否可以对 *cluster-paris* 进行访问。

### 1 将最初的主群集 *cluster-paris* 与当前的主群集 *cluster-newyork* 进行重新同步。

群集 *cluster-paris* 将放弃自己的配置，并在本地复制 *cluster-newyork* 的配置。重新同步伙伴关系和保护组配置。

#### a. 在 *cluster-paris* 上重新同步伙伴关系。

```
phys-paris-1# geops update partnershipname
partnershipname    指定伙伴关系的名称。
```

---

注-对于每个伙伴关系而言，即使是要对该伙伴关系中的多个保护组执行故障恢复-切换操作，也只需为该伙伴关系执行一次此步骤即可。

---

有关对伙伴关系进行同步的更多信息，请参见《[Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南](#)》中的“重新同步伙伴关系”。

#### b. 确定最初的主群集 *cluster-paris* 上的保护组是否处于活动状态。

```
phys-paris-1# geoadm status
```

- c. 如果原始主群集上的保护组处于活动状态，则将其停止。

```
phys-paris-1# geopg stop -e local protectiongroupname
```

-e local                    指定命令的范围。

指定 local 范围后，该命令将仅在本地群集上生效。

*protectiongroupname*    指定保护组的名称。

如果已取消激活该保护组，则保护组中资源组的状态可能为 Error。状态为 Error，原因是应用程序资源组处于被管理和脱机状态。

取消激活保护组将导致应用程序资源组不再受到管理，并且清除 Error 状态。

- d. 检验保护组是否已停止。

```
phys-paris-1# geoadm status
```

- e. 在 cluster-paris 上重新同步每个保护组。

由于保护组在 cluster-newyork 上的本地角色现在为 primary，因而此步骤可确保它在 cluster-paris 上成为 secondary 角色。

```
phys-paris-1# geopg update protectiongroupname
```

*protectiongroupname*    指定保护组的名称

有关对保护组进行同步的更多信息，请参见第 55 页中的“重新同步 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”。

- 2 在 cluster-paris 上，验证每个保护组的配置。

由于保护组处于错误状态时是无法启动的，因此，请确保保护组不处于错误状态。

```
phys-paris-1# geopg validate protectiongroupname
```

*protectiongroupname*    指定标识单个保护组的唯一名称

有关更多信息，请参见第 38 页中的“如何验证 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”。

- 3 在 cluster-paris 上激活每个保护组。

在激活保护组时，它的应用程序资源组也会进入联机状态。

```
phys-paris-1# geopg start -e Global protectiongroupname
```

-e Global                    指定命令的范围。

通过指定 Global 范围，该命令在部署了保护组的两个群集上生效。

*protectiongroupname*    指定保护组的名称。



**注意** – 执行故障恢复-切换操作时，因为需要在当前的主群集 `cluster-newyork` 和当前的辅助群集 `cluster-paris` 之间进行数据同步，所以请不要使用 `-n` 选项。

由于保护组具有辅助角色，因此将从当前主群集 `cluster-newyork` 到当前辅助群集 `cluster-paris` 对数据进行同步。

有关 `geopg start` 命令的更多信息，请参见第 50 页中的“[如何激活 Sun StorageTek Availability Suite 保护组](#)”。

#### 4 确认数据已完全同步。

首先，确认在 `cluster-newyork` 上保护组的状态为 OK。

```
phys-newyork-1# geoadm status
```

参阅输出的 Protection Group 部分。

下一步，确认复制资源组 `AVSprotectiongroupname-rep-rg` 中的所有资源是否均报告 OK 状态。

```
phys-newyork-1# clresource status -v AVSdevicegroupname-rep-rs
```

#### 5 确保两个伙伴群集上的保护组处于激活状态。

```
# geoadm status
```

#### 6 在任一个群集上，为每个保护组从 `cluster-newyork` 到 `cluster-paris` 执行切换操作。

```
# geopg switchover [-f] -m clusterparis protectiongroupname
```

有关更多信息，请参见第 61 页中的“[如何将 Sun StorageTek Availability Suite 保护组从主群集切换到辅助群集](#)”。

`cluster-paris` 承担其作为保护组主群集的最初角色。

#### 7 确保成功执行了切换操作。

检验保护组此时在 `cluster-paris` 上是否为主角色，在 `cluster-newyork` 上是否为辅助角色，并检验其在两个群集上的“数据复制”状态和“资源组”状态是否均为 OK。

```
# geoadm status
```

查看每个 Sun StorageTek Availability Suite 保护组的应用程序资源组和数据复制的运行时状态。

```
# clresourcegroup status -v resourcegroupname
```

```
# clresource status -v AVSdevicegroupname-rep-rs
```

请参阅针对您要检查的数据复制设备组所显示的 Status 和 Status Message 字段。有关这些字段的更多信息，请参见表 2-1。

有关数据复制运行时状态的更多信息，请参见第 55 页中的“查看 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制的运行时状态”。

## ▼ 如何在使用 Sun StorageTek Availability Suite 复制的系统上执行故障恢复-接管操作

执行本过程可在最初的主群集 `cluster-paris` 上重新启动应用程序，并使用该群集上当前的数据。在辅助群集 `cluster-newyork` 作为主群集时，在它的上面进行的任何更新均将被放弃。

故障恢复过程仅适用于处在伙伴关系中的群集。对于每个伙伴关系而言，以下过程只需执行一次。

---

注 - 在有些情况下，您可以继续使用最初的主群集 `cluster-paris` 上的数据。在 `cluster-newyork` 上执行接管操作后，不要从新的主群集 `cluster-newyork` 向最初的主群集 `cluster-paris` 复制数据。

---

**开始之前** 开始执行故障恢复-接管操作之前，群集角色如下：

- 如果最初的主群集 `cluster-paris` 发生了故障，请确认是否已引导该群集以及是否已在该群集上启用 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构。有关引导群集的更多信息，请参见《Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南》中的“引导群集”。
- `cluster-newyork` 上的保护组具有 `primary` 角色。
- `cluster-paris` 上的保护组具有 `primary` 角色或 `secondary` 角色，具体取决于在执行接管操作期间是否可以访问该保护组。

- 1 将最初的主群集 `cluster-paris` 与最初的辅助群集 `cluster-newyork` 进行重新同步。  
`cluster-paris` 将放弃自己的配置，并在本地复制 `cluster-newyork` 的配置。

- a. 在 `cluster-paris` 上重新同步伙伴关系。

```
phys-paris-1# geops update partnershipname
```

*partnershipname* 指定伙伴关系的名称。

---

注 - 对于每个伙伴关系而言，即使是要对该伙伴关系中的多个保护组执行故障恢复-接管操作，也只需为该伙伴关系执行一次此步骤即可。

---

有关对伙伴关系进行同步的更多信息，请参见《Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南》中的“重新同步伙伴关系”。



- b. 确定最初的主群集 `cluster-paris` 上的保护组是否处于活动状态。

```
phys-paris-1# geoadm status
```

- c. 如果原始主群集上的保护组处于活动状态，则将其停止。

```
phys-paris-1# geogg stop -e local protectiongroupname
```

- d. 检验保护组是否已停止。

```
phys-paris-1# geoadm status
```

- e. 在 `cluster-paris` 上重新同步每个保护组。

如果已激活保护组，请使用 `geogg stop` 命令取消激活该保护组。有关取消激活保护组的更多信息，请参见第 52 页中的“如何取消激活 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”。

```
phys-paris-1# geogg update protectiongroupname
```

*protectiongroupname* 指定保护组的名称

有关对保护组进行同步的更多信息，请参见第 55 页中的“如何重新同步 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”。

- 2 在 `cluster-paris` 上，验证每个保护组的配置。

因此，请确保保护组不处于错误状态。保护组处于错误状态时是无法启动的。

```
phys-paris-1# geogg validate protectiongroupname
```

*protectiongroupname* 指定标识单个保护组的唯一名称

有关更多信息，请参见第 38 页中的“如何验证 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”。

- 3 在 `cluster-paris` 上，在没有进行数据复制的情况下激活辅助角色中的每个保护组。

由于 `cluster-paris` 上保护组的角色为 `secondary`，因此 `geogg start` 命令不会在 `cluster-paris` 上重新启动应用程序。

```
phys-paris-1# geogg start -e local -n protectiongroupname
```

`-e local` 指定命令的范围。

指定 `local` 范围后，该命令将仅在本地群集上生效。

`-n` 防止在启动保护组时启动数据复制。

---

注 - 您必须使用 `-n` 选项。

---

*protectiongroupname* 指定保护组的名称。



有关更多信息，请参见第 50 页中的“[如何激活 Sun StorageTek Availability Suite 保护组](#)”。

由于在 cluster-paris 上使用了 -n 选项，因此从 cluster-newyork 到 cluster-paris 的复制不会启动。

#### 4 在 cluster-paris 上，为每个保护组启动接管操作。

```
phys-paris-1# geopg takeover [-f] protectiongroupname
```

-f 在不经您确认的情况下强制该命令执行操作

*protectiongroupname* 指定保护组的名称

有关 geopg takeover 命令的更多信息，请参见第 63 页中的“[如何强制辅助群集立即接管 Sun StorageTek Availability Suite 服务](#)”。

此时 cluster-paris 上保护组的角色为 primary，cluster-newyork 上保护组的角色为 secondary。

#### 5 在 cluster-newyork 上激活每个保护组。

由于 cluster-newyork 上的保护组具有 secondary 角色，因此 geopg start 命令不会在 cluster-newyork 上重新启动应用程序。

```
phys-newyork-1# geopg start -e local [-n] protectiongroupname
```

-e local 指定命令的范围。

指定 local 范围后，该命令将仅在本地群集上生效。

-n 防止在启动保护组时启动数据复制。

如果省略此选项，则在启动保护组时会启动数据复制子系统。

*protectiongroupname* 指定保护组的名称。

有关 geopg start 命令的更多信息，请参见第 50 页中的“[如何激活 Sun StorageTek Availability Suite 保护组](#)”。

#### 6 启动数据复制。

要启动数据复制，请激活主群集 cluster-paris 上的保护组。

```
phys-paris-1# geopg start -e local protectiongroupname
```

有关 geopg start 命令的更多信息，请参见第 50 页中的“[如何激活 Sun StorageTek Availability Suite 保护组](#)”。

- 7 针对每个群集，检验保护组的设置是否正确，应用程序资源组的状态和数据复制的状态是否均为正常。
  - a. 检验保护组此时在 `cluster-paris` 上是否为主角色，在 `cluster-newyork` 上是否为辅助角色。请从每个群集中的某一节点上运行以下命令：
  - b. 查看每个 Sun StorageTek Availability Suite 保护组的应用程序资源组和数据复制的运行时状态。请从每个群集中的某一节点上运行以下命令：

```
# geoadm status
```

```
# clresourcegroup status -v resourcegroupname  
# clresource status -v AVSdevicegroupname-rep-rs
```

请参阅要查看的数据复制设备组所对应的 "Status" 和 "Status Message" 字段。有关这些字段的更多信息，请参见表 2-1。

有关数据复制运行时状态的更多信息，请参见第 55 页中的“查看 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制的运行时状态”。

## 从 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制错误中恢复

在数据复制级别发生错误时，该错误反映在相关设备组的复制资源组中资源的状态中。

例如，假设一个由 Sun StorageTek Availability Suite 控制的名为 `avsdg` 的设备组变为 `Volume failed` 状态 `VF`。此状态反映在以下的资源状态中：

```
Resource Status = "FAULTED"  
Resource status message = "FAULTED : Volume failed"
```

---

注 – Resource State 保持为 `Online` 是由于探测仍在正确运行。

---

由于资源的状态发生了更改，因此保护组的状态也会发生更改。在这种情况下，本地 `Data Replication` 状态、本地群集上的 `Protection Group` 状态以及整体的 `Protection Group` 状态将变成 `Error`。

要从错误状态中恢复，请执行以下过程中的相关步骤。

### ▼ 如何从数据复制错误中恢复

- 1 使用 Sun StorageTek Availability Suite 文档中介绍的过程来确定导致 `FAULTED` 状态的原因。此状态显示为 `VF`。

## 2 使用 Sun StorageTek Availability Suite 过程从故障状态中恢复。

如果恢复过程更改了设备组状态，则资源将自动检测此状态并将其作为新的保护组状态来报告。

## 3 重新验证保护组的配置

```
phys-paris-1# geopg validate protectiongroupname
```

*protectiongroupname* 指定 Sun StorageTek Availability Suite 保护组的名称

## 4 查看保护组配置的状态。

```
phys-paris-1# geopg list protectiongroupname
```

*protectiongroupname* 指定 Sun StorageTek Availability Suite 保护组的名称



# 针对于 Sun StorageTek Availability Suite 的 Sun Cluster Geographic Edition 属性

---

本附录介绍了 Sun Cluster Geographic Edition 数据复制设备组的属性。

本附录包括以下几节：

- 第 77 页中的“Sun StorageTek Availability Suite 属性”
- 第 78 页中的“针对于 Sun StorageTek Availability Suite 不得更改的 Sun Cluster Geographic Edition 资源属性”

## Sun StorageTek Availability Suite 属性

下表介绍了 Sun Cluster Geographic Edition 软件定义的 Sun StorageTek Availability Suite 属性。

表 A-1 Sun StorageTek Availability Suite 属性

属性	描述
设备组属性 : Enable_volume_set (布尔)	定义添加设备组时是否启用在文件 (/var/cluster/geo/avs/AVSdevicegroupname-volset.ini) 中定义的卷集。可设置为 True 或 False。  调整建议：将设备组添加到保护组之后，便不能再调整此属性。  类别：可选  默认值：false

表 A-1 Sun StorageTek Availability Suite 属性 (续)

属性	描述
设备组属性 : Local_logical_host (字符串)	定义用于设备组复制的本地逻辑主机名。请勿在逻辑主机名中使用下划线(_)字符。 调整建议: 将设备组添加到保护组之后, 便不能再调整此属性。 所需类别 默认值: 无
数据复制属性: Nodelist (字符串数组)	列出可作为保护组中设备组的主角色的计算机的主机名。保护组中的不同设备组必须具有相同的有序节点列表。列表中的内容以逗号隔开。 调整建议: 仅在保护组脱机时, 才能调整此属性。 类别: 可选 默认值: 群集中的所有节点
数据复制属性 : Remote_logical_host (字符串)	定义用于设备组复制的远程逻辑主机名。请勿在逻辑主机名中使用下划线(_)字符。 调整建议: 将设备组添加到保护组之后, 便不能再调整此属性。 所需类别 默认值: 无

## 针对于 Sun StorageTek Availability Suite 不得更改的 Sun Cluster Geographic Edition 资源属性

Sun Cluster Geographic Edition 软件会在内部更改 SUNWscgrepavs 资源类型的某些属性。因此, 您不能手动编辑这些属性。

对于 Sun StorageTek Availability Suite 的以下属性, 请不要进行编辑:

- Device\_group—指定包含要复制的卷的 Sun Cluster 设备组。
- Remote\_logical\_host—定义用于复制设备组的远程逻辑主机名。
- Role—本地数据复制角色。

# 索引

---

## D

DID, 使用原始磁盘设备组, 17-18

## H

HAStoragePlus 资源, 配置, 23-25

## S

Sun Cluster 卷, 配置, 18-19

Sun StorageTek Availability Suite 4.0, 7

Sun StorageTek Availability Suite

    初始化软件配置, 15-25

    复制资源组, 15

    检测失败, 59-60

    配置软件, 16-17

    迁移的服务使用, 59-75

    轻量资源组, 14-15

    属性, 77-78

    数据复制管理工具, 13-25, 27-58

    运行时状态, 55-58

        整体, 56

    支持的版本, 7

Sun StorEdge Availability Suite 3.2.1, 7

## V

volset 文件, 16-17

## 保

保护组

    创建, 35-37

    创建策略, 27-35

    复制配置, 49-50

    激活, 50-52

    将应用程序资源组添加到, 41-43

    配置, 35-37

    取消激活, 52-54

    删除, 39-40

    删除设备组, 48

    删除应用程序资源组, 43-44

    添加设备组, 44-46

    修改, 37

    修改设备组, 47

    验证, 38

    在应用程序联机时创建, 28-35

        示例, 29-35

    在应用程序脱机时创建, 28

    重新同步, 55

## 本

本地文件系统配置, 23-25

## 创

创建

    保护组, 35-37

    复制设备组, 44-46

## 创建 (续)

应用程序资源组, 41-43

## 辅

### 辅助群集

接管, 62-65

切换, 60-62

失败检测, 60

## 复

### 复制

Sun StorageTek Availability Suite, 13-25, 27-58

保护组配置, 49-50

初始化配置, 15-25

从错误中恢复, 74-75

迁移服务, 59-75

删除设备组, 48

添加设备组, 44-46

修改设备组, 47

运行时状态概述, 56

运行时状态详细信息, 57-58

资源组, 15

## 故

故障恢复-接管, 71-74

故障恢复-切换, 68-71

## 管

### 管理

设备组, 44-48

通过 Sun StorageTek Availability Suite 进行数据复制, 13-25, 27-58

## 恢

### 恢复

请参见数据恢复

从复制错误, 74-75

## 激

激活, 保护组, 50-52

## 检

检测失败, 59-60

## 接

### 接管, 62-65

故障恢复-接管, 71-74

故障恢复-切换, 68-71

如何强制, 63-64

在此之后的数据恢复, 65-74

在接管期间执行的操作, 64-65

## 卷

### 卷集

配置, 18-19

#### 启用

Solaris Volume Manager, 19-20

VERITAS 卷管理器, 20-21

手动, 21-23

原始设备, 21

## 配

### 配置

HAStoragePlus 资源, 23-25

Sun StorageTek Availability Suite 卷, 18-19

Sun StorageTek Availability Suite 软件, 16-17

保护组, 35-37

本地文件系统, 23-25



**配置 (续)**

- 设备组, 23
- 配置汇总, 13-14

**启**

- 启用
  - 卷集
    - Solaris Volume Manager, 19-20
    - VERITAS 卷管理器, 20-21
    - 手动, 21-23
    - 原始设备, 21

**迁**

- 迁移服务, 59-75
  - 使用接管, 62-65
  - 使用切换, 60-62
  - 在此之后的数据恢复, 65-74

**切**

- 切换, 60-62
  - 从主群集到辅助群集, 61
  - 在切换期间执行的操作, 61-62

**轻**

- 轻量资源组, 14-15

**取**

- 取消激活, 保护组, 52-54

**删**

- 删除
  - 保护组, 39-40
  - 复制设备组, 48

**删除 (续)**

- 应用程序资源组, 43-44

**设**

- 设备组
  - 管理, 44-48
  - 配置, 23
  - 删除, 48
  - 添加到保护组, 44-46
  - 修改, 47

**失**

- 失败
  - 辅助群集, 60
  - 检测, 59-60
  - 主群集, 59-60

**属**

- 属性, Sun StorageTek Availability Suite, 77-78

**数**

- 数据恢复, 65-74
  - 故障恢复-接管, 71-74
  - 故障恢复-切换, 68-71

**修**

- 修改
  - 保护组, 37
  - 复制设备组, 47

**验**

- 验证, 保护组, 38

## 应

应用程序资源组  
    创建, 41-43  
    管理, 41-44  
    删除, 43-44

## 资源组 (续)

    应用程序, 41-44

## 原

原始磁盘设备组, 17-18

## 运

运行时状态  
    复制, 55-58  
    状态和状态消息, 57-58

## 支

支持的复制软件, Sun StorageTek Availability Suite, 7

## 重

重新同步, 保护组, 55

## 主

主群集  
    接管, 62-65  
    切换, 60-62  
    失败检测, 59-60  
    数据恢复, 65-74

## 资

资源组  
    复制, 15  
    复制状态, 57-58  
    轻量, 14-15