
Servidores SPARC Enterprise M4000/M5000

Guía básica

Acceso a la documentación

La documentación completa de los servidores SPARC Enterprise M4000/M5000 se puede encontrar en:

<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19855-01&id=homepage>

<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19580-01&id=homepage>

Para obtener versiones traducidas de la documentación, visite el sitio web <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sparc-mseries-servers-252709.html>, luego seleccione el idioma en el que desea la documentación.

Nota – Para obtener información de última hora acerca SPARC Enterprise M4000/M5000del hardware, software o documentación sobre los servidores, consulte *Servidores SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000: Notas del producto* en:

<http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sparc-mseries-servers-252709.html>.

Documentación de los Servidores SPARC Enterprise M4000/M5000



Planificación del sistema y preparación del sitio

- *Servidores SPARC Enterprise M4000/M5000 Guía de descripción*
- *Servidores SPARC Enterprise M4000/M5000 Site Planning Guide*
- *SPARC Enterprise Equipment Rack Mounting Guide*



Instalación del sistema

- *Servidores SPARC Enterprise M4000/M5000 Guía de instalación*
- *Servidores SPARC Enterprise M4000/M5000 Manual de servicio*
- *Servidores SPARC Enterprise M4000/M5000 Safety and Compliance Guide*
- *SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers User's Guide for XSCF*
- *SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide*

El paquete de los servidores SPARC Enterprise M4000/M5000, además del servidor, incluye los siguientes libros:

- *Guía básica Servidores SPARC Enterprise M4000/M5000*
- *Important Legal and Safety Information*
- *SPARC Enterprise M4000 Server Unpacking Guide*
- *SPARC Enterprise M5000 Server Unpacking Guide*



Administración

- *SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide*
- *SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers User's Guide for XSCF*
- *SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/ M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual*
- *SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Capacity on Demand (COD) User's Guide*
- *Servidores SPARC Enterprise 3000/M4000/M5000/M8000/M9000: Notas del producto*
- *SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Dynamic Reconfiguration (DR) User's Guide*



Reparación y solución de problemas

- *Servidores SPARC Enterprise M4000/M5000 Manual de servicio*
- *SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide*

Mapa de tareas de la instalación de los Servidores SPARC Enterprise M4000/M5000



- | | |
|----------------|--|
| Paso 1 | • Verifique que se cumplan los requisitos de alimentación, aire acondicionado y suelo. — Consulte la guía <i>Servidores SPARC Enterprise M4000/M5000 Site Planning Guide</i> y <i>SPARC Enterprise Equipment Rack Mounting Guide</i> . |
| Paso 2 | • Configure el bastidor para equipos. — Consulte <i>SPARC Enterprise Equipment Rack Mounting Guide</i> . |
| Paso 3 | • Si el servidor estaba preinstalado en un bastidor para equipos, vaya al paso 5 para conectar la consola a un servidor.
• Si el servidor se debe montar en un bastidor para equipos, vaya al paso 4. |
| Paso 4 | • Monte el servidor en el bastidor. — Consulte <i>SPARC Enterprise Equipment Rack Mounting Guide</i> . |
| Paso 5 | • Conecte la consola a un servidor. — Consulte la Guía de instalación <i>Servidores SPARC Enterprise M4000/M5000</i> . |
| Paso 6 | • Conecte los cables de alimentación. — Consulte la Guía de instalación <i>Servidores SPARC Enterprise M4000/M5000</i> . |
| Paso 7 | • Encienda la fuente de alimentación de entrada. — Consulte la Guía de instalación <i>Servidores SPARC Enterprise M4000/M5000</i> . |
| Paso 8 | • Prepare la información para configurar el hardware. —Consulte <i>SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers User's Guide for XSCF</i> . |
| Paso 9 | • Encienda el servidor. Compruebe que POST se ejecuta correctamente en la unidad de utilidades de control del sistema ampliada (XSCFU) y confirme que no existan errores. — Consulte la Guía de instalación <i>Servidores SPARC Enterprise M4000/M5000</i> . |
| Paso 10 | • Configure la unidad XSCFU para acceder a la red. —Consulte <i>SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide</i> . |
| Paso 11 | • Si hay que instalar hardware adicional o dispositivos periféricos en el servidor, vaya al paso 12.
• Si no hay que instalar hardware adicional ni dispositivos periféricos en el servidor, vaya al paso 16. |
| Paso 12 | • Apague la fuente de alimentación de entrada. — Consulte la Guía de instalación <i>Servidores SPARC Enterprise M4000/M5000</i> . |
| Paso 13 | • Instale el hardware adicional o los dispositivos periféricos. — Consulte la documentación que se facilita con el hardware o los dispositivos periféricos para obtener más información. |
| Paso 14 | • Encienda la fuente de alimentación de entrada. — Consulte la Guía de instalación <i>Servidores SPARC Enterprise M4000/M5000</i> . |
| Paso 15 | • Deje que cada dominio ejecute POST y confirme que no haya errores. |
| Paso 16 | • Compruebe la configuración de red y las conexiones. — Consulte la Guía de instalación <i>Servidores SPARC Enterprise M4000/M5000</i> . |
| Paso 17 | • Confirme la operación mediante el software Oracle VTS. — Consulte la <i>Servidores SPARC Enterprise M4000/M5000 Guía de instalación</i> y la guía del usuario de Oracle VTS. |
| Paso 18 | • Realice la configuración inicial de cada dominio. —Consulte <i>SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide</i> . |

Acceso a la documentación

Se puede visualizar, imprimir o adquirir una amplia selección de documentación, incluidas las versiones traducidas, en:
<http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sparc-mseries-servers-252709.html>

Contacto con la asistencia técnica

Si tiene dudas técnicas acerca de este producto que no se resuelven en este documento, visite la dirección:
<http://www.sun.com/service/contacting>

Copyright © 2007, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Parte de la información técnica suministrada y la revisión de este material procede de FUJITSU LIMITED.

