

Netra™ T2000-Server

Erste Schritte

Inhalt der Transportverpackung

Die Lieferung umfasst folgende Positionen:

- *Netra T2000-Server Erste Schritte* (dieses Dokument)
- Rack-Einbausatz:
 - Schienenmodule mit Halterungen (2)
 - Schrauben UNF 10-32 mit Unterlegscheiben (8)
 - Schrauben M6 mit Unterlegscheiben (8)
- Kabelführungsarm CMA-Lite
- Ethernetkabel und serielle Kabel
- Netzkabel (Wechselspannungssystem)
- Luftfilter
- Anschlüsse für Netzkabel (Gleichspannungssystem)
- Antistatikarmband und anklemmbarer Umformer
- Adapter RJ-45 auf DB-25 (Stecker)
- Adapter RJ-45 auf DB-9 (Buchse)

Einrichten des Netra T2000-Servers

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der für das Einrichten des Netra T2000-Servers erforderlichen Schritte:

1. Überprüfen Sie die Voraussetzungen für Stromversorgung, Lüftung und Stellfläche.
2. Richten Sie das Sun™ Rack ein und schließen Sie die Netzkabel an. Genauere Anweisungen entnehmen Sie dem *Sun Rack Installation Guide*.
3. Packen Sie den Netra T2000-Server aus und installieren Sie das Gerät im Rack. Genauere Anweisungen entnehmen Sie dem *Netra T2000 Server Installation Guide*, 819-5838.
4. Schalten Sie das Sun Rack ein. Genauere Anweisungen entnehmen Sie dem *Sun Rack Installation Guide*.
5. Schließen Sie eine Verwaltungskonsole an, um den Zugang zum System Controller herzustellen, und schalten Sie den Netra T2000 Server ein. Genauere Anweisungen entnehmen Sie dem *Netra T2000 Server Installation Guide*, 819-5838.
6. Lassen Sie den Server den POST durchlaufen und vergewissern Sie sich, dass keine Fehler auftreten. Schalten Sie den Server wieder aus. Falls Fehler auftreten, schlagen Sie im *Netra T2000 Server Administration Guide*, 819-5837, nach.
7. (Optional) Installation von Optionen und Speichergeräten. Genauere Anweisungen entnehmen Sie dem *Netra T2000 Server Service Manual*, 819-5841, und der Dokumentation im Lieferumfang der Option oder des Speichergeräts.
8. Schalten Sie den Netra T2000-Server ein und konfigurieren Sie das System. Genauere Anweisungen entnehmen Sie dem *Netra T2000 Server Installation Guide*, 819-5838 oder dem *Netra T2000 Server Administration Guide*, 819-5837.

Verfügbare Dokumentation für den Netra T2000-Server

Die Dokumentation für den Netra T2000-Server steht online unter der folgenden URL zur Verfügung:

<http://www.sun.com/documentation>

So erreichen Sie den Technischen Support von Sun

Falls Sie technische Fragen zu diesem Produkt haben, auf die Sie in der Dokumentation des Netra T2000-Servers keine Antwort finden, versuchen Sie es hier:

<http://www.sun.com/service/contacting>

Sun möchte Ihre Meinung erfahren

Sun ist bestrebt, seine Dokumentation ständig zu verbessern und interessiert sich deshalb für Ihre Kommentare und Vorschläge. Bitte hinterlassen Sie Ihren Kommentar hier:

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Geben Sie bitte Titel und Teilenummer des betreffenden Dokuments an:

Netra T2000-Server Erste Schritte, Teilenummer 819-7343-10.

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung unterliegt den Lizenzbedingungen. Software von Drittanbietern, einschließlich Font-Technologie, ist urheberrechtlich von den Zulieferern von Sun geschützt und wird von ihnen lizenziert. Teile des Produkts können von Berkeley BSD-Systemen abgeleitet sein, die von der University of California lizenziert werden. Sun, Sun Microsystems, das Sun Logo, Netra und Solaris sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern. Alle SPARC-Marken werden unter Lizenz verwendet und sind entweder Marken oder eingetragene Marken von SPARC International, Inc. in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern. Beschränkte Rechte der US-Regierung – Kommerzielle Software. Für Regierungsangehörige gelten die Bedingungen der Standardlizenzvereinbarung von Sun Microsystems, Inc. sowie die anwendbaren FAR-Richtlinien und deren Unterabschnitte

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés. Distribué par des licences qui en restreignent l'utilisation. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun. Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Netra, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com