

Netra™ T2000 Server

Guía de inicio rápido

Contenido del kit

El kit contiene los siguientes elementos:

- *Guía de inicio rápido de Netra T2000 Server* (este documento)
- Kit de montaje en bastidor:
 - Soporte para montaje en panel con escuadras (2)
 - Tornillos No. 10-32 UNF con arandelas (8)
 - Tornillos M6 con arandelas (8)
- Guía para cables (CMA-Lite)
- Cables de serie y Ethernet
- Cables de alimentación (para sistemas con alimentación CA)
- Filtro de aire
- Conectores de alimentación CC (para sistemas con alimentación CC)
- Conversor acoplable y muñequera antiestática
- Adaptador macho RJ-45 a DB-25
- Adaptador hembra RJ-45 a DB-9

Configuración de Netra T2000 Server

En la siguiente lista encontrará los pasos que debe seguir para configurar el servidor Netra T2000:

1. Verifique que se cumplen los requisitos de alimentación, aire acondicionado y suelo.
2. Monte el bastidor Sun™ Rack y conecte los cables de alimentación. Consulte la *Sun Rack Installation Guide*.
3. Saque el servidor Netra T2000 del embalaje y colóquelo en el bastidor. Consulte la *Netra T2000 Server Installation Guide*, 819-5838.
4. Encienda el bastidor Sun Rack. Consulte la *Sun Rack Installation Guide*.
5. Conecte una consola de administración para acceder al controlador del sistema y encienda el servidor Netra T2000. Consulte la *Netra T2000 Server Installation Guide*, 819-5838.
6. Espere a que el servidor ejecute el proceso POST y asegúrese de que no se producen errores; a continuación, apague el servidor. Consulte la *Netra T2000 Server Administration Guide*, 819-5837, si se producen errores.
7. (Optativo) Instale los dispositivos de almacenamiento y opciones. Consulte el *Manual de servicio de Netra T2000 Server*, 819-5841, y la documentación del dispositivo de almacenamiento y opciones si necesita más información.
8. Encienda el servidor Netra T2000 y configure el sistema. Consulte la *Netra T2000 Server Installation Guide*, 819-5838 o la *Netra T2000 Server Administration Guide*, 819-5837

Acceso a la documentación de Netra T2000 Server

Puede acceder a la documentación del servidor Netra T2000 en línea mediante el siguiente URL:

<http://www.sun.com/documentation>

Contactar con el servicio de asistencia técnica de Sun

Si tiene dudas técnicas sobre este producto que no puede resolver con la documentación del servidor Netra T2000, vaya a:

<http://www.sun.com/service/contacting>

Sun agradece los comentarios de los usuarios

Sun está interesado en mejorar esta documentación y agradece recibir comentarios y sugerencias. Pueden enviar sus comentarios en:

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Por favor, incluya el título y código de referencia del documento en su comentario:

Guía de inicio rápido de Netra T2000 Server, código de referencia 819-7344-10.

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. Reservados todos los derechos. El uso está sujeto a los términos de la licencia. El software de otras empresas, incluida la tecnología de fuentes, está protegido por copyright y Sun lo utiliza con licencia. Partes del software son derivados de sistemas Berkeley BSD, con licencia de U. of CA. Sun, Sun Microsystems, el logotipo de Sun, Netra y Solaris son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y otros países. Todas las marcas SPARC se utilizan con licencia y son marcas comerciales o marcas registradas de SPARC International, Inc. en Estados Unidos y otros países. Derechos del Gobierno de Estados Unidos, uso comercial. Los usuarios gubernamentales deben observar los términos del acuerdo de licencia estándar de Sun Microsystems, Inc. y las disposiciones aplicables de FAR y sus suplementos.

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés. Distribué par des licences qui en restreignent l'utilisation. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun. Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Netra, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com