

Netra™ T2000-server

Startbok

Leveransens innehåll

Leveransen ska innehålla följande:

- *Netra T2000-server Startbok* (detta dokument)
- Rackmonteringssats:
 - Skenrällssatser med monteringsfästen (2)
 - 10-32 UNF-skruvar med brickor (8)
 - M6-skruvar med brickor (8)
- Kabelhanteringsarm (CMA-Lite)
- Ethernet- och seriekablar
- Nätkablar (för växelströmssystem)
- Luftfilter
- Likströmskontakter (för likströmssystem)
- Antistatisk handledsrem och snäppkonverterare
- Hanadapter, RJ-45 till DB-25
- Honadapter, RJ-45 till DB-9

Installera Netra T2000-servern

Följ anvisningarna i sammanfattningen nedan när du installerar Netra T2000-servern:

1. Kontrollera att kraven på strömförsörjning, luftkonditionering och golvyta är uppfyllda.
2. Installera Sun™ Rack och anslut nätkablarna. Se *Sun Rack Installation Guide*.
3. Packa upp Netra T2000 och montera servern i racket. Se *Netra T2000 Server Installation Guide* (819-5838).
4. Starta Sun Rack. Se *Sun Rack Installation Guide*.
5. Anslut ett administratörssystemfönster (krävs för att få tillgång till systemstyrenheten) och starta Netra T2000. Se *Netra T2000 Server Installation Guide* (819-5838).
6. Låt servern köra självtesterna (POST), kontrollera att det inte visas några felmeddelanden och stäng av servern. Se *Netra T2000 Server Administration Guide* (819-5837) om felmeddelanden visas.
7. Installera eventuella tillval och lagringsenheter. Se *Netra T2000 Server Service Manual* (819-5841) och dokumentationen som medföljer tillvalet eller lagringsenheten för vidare information.
8. Starta Netra T2000 och konfigurera systemet. Se *Netra T2000 Server Installation Guide* (819-5838) eller *Netra T2000 Server Administration Guide* (819-5837).

Netra™ T2000-serverdokumentation

Dokumentationen till Netra T2000-servern är tillgänglig online på följande webbplats:

<http://www.sun.com/documentation>

Kontakta Suns tekniska support

Om du har tekniska frågor om denna produkt som inte besvaras i dokumentationen till Netra T2000-servern, se:

<http://www.sun.com/service/contacting>

Hör gärna av dig till Sun med kommentarer

Sun strävar hela tiden efter att förbättra sin dokumentation och tar därför gärna emot kommentarer och förslag. Du kan skicka in dina kommentarer på:

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Ange titel och artikelnummer för det dokument som kommentaren gäller:

Netra T2000 Server Startbok (art-nr: 819-7345-10).

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. Med ensamrätt. Se licensavtalet för användningsvillkor. Programvara, inklusive typsnittsteknik, från andra tillverkare skyddas av upphovsrätt och tillhandahålls på licens av Sun-leverantörer. Delar av produkt kan härröra från Berkeley BSD-system som tillhandahålls på licens av University of California. Sun, Sun Microsystems, Sun-logotypen, Netra och Solaris Java är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder. Alla SPARC-varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör SPARC International, Inc. i USA och andra länder. Statliga myndigheter i USA – bruk av kommersiell programvara. För användare på myndigheter i USA gäller Sun Microsystems standardlicensavtal och tillämpliga delar av FAR och dess bilagor.

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés. Distribué par des licences qui en restreignent l'utilisation. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun. Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Netra, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com