



Netra™ T2000 서버 시작 설명서

운반 키트 내용물

운반 키트에는 다음 항목이 있어야 합니다.

- Netra T2000 서버 시작 설명서(본 설명서)
- 랙마운트 키트
 - 마운팅 브래킷이 있는 슬라이드 조립품(2)
 - 와셔가 있는 10-32 UNF 나사(8)
 - 와셔가 있는 M6 나사(8)
- Lite 케이블 관리 암(CMA-Lite)
- 이더넷 및 직렬 케이블
- 전원 케이블(AC 전원 시스템용)
- 공기 정화기
- DC 전원 공급 장치 커넥터(DC 전원 시스템용)
- 방전 손목 고정대 및 스냅온 변환기
- RJ-45 to DB-25 플러그 어댑터
- RJ-45 to DB-9 소켓 어댑터

Netra T2000 서버 설치

다음은 Netra T2000 서버를 설치하기 위한 작업 요약 내용입니다.

1. 전원, 에어 컨디션닝 및 바닥 부분 요구 사항을 확인하십시오.
2. Sun™ Rack을 설치하고 전원 케이블을 연결하십시오. Sun Rack Installation Guide를 참조하십시오.
3. Netra T2000 서버의 포장을 풀고 랙에 설치하십시오. Netra T2000 Server Installation Guide(819-5838)을 참조하십시오.
4. Sun Rack의 전원을 켜십시오. Sun Rack Installation Guide를 참조하십시오.
5. 관리 콘솔을 연결하여 시스템 제어기에 액세스한 다음 Netra T2000 서버의 전원을 켜십시오. Netra T2000 Server Installation Guide(819-5838)을 참조하십시오.
6. POST를 통해 서버를 실행하도록 하고 오류가 없는지 확인한 다음 서버의 전원을 끄십시오. 오류가 있는 경우에는 Netra T2000 Server Administration Guide(819-5837)을 참조하십시오.
7. (선택 사항) 옵션 및 저장 장치를 설치합니다. 자세한 내용은 Netra T2000 Server Service Manual(819-5841) 및 옵션 또는 저장 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
8. Netra T2000 서버의 전원을 켜고 시스템을 구성하십시오. Netra T2000 Server Installation Guide(819-5838) 또는 Netra T2000 Server Administration Guide(819-5837)을 참조하십시오.

Netra T2000 서버 설명서 액세스

Netra T2000 서버 설명서는 다음 URL에서 보실 수 있습니다.

<http://www.sun.com/documentation>

Sun 기술 지원에 문의

Netra T2000 서버 설명서에 설명되지 않은 이 제품에 대한 기술 문제는 다음을 참조하십시오.

<http://www.sun.com/service/contacting>

Sun은 여러분의 의견을 환영합니다.

Sun은 설명서의 내용 개선에 노력을 기울이고 있으며, 여러분의 의견과 제안을 환영합니다. 다음 사이트에 여러분의 의견을 제출하여 주십시오.

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

아래와 같이 설명서의 제목과 부품 번호를 함께 적어 보내주시기 바랍니다.

Netra T2000 서버 시작 설명서, 부품 번호 819-7347-10

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다. 라이선스 계약 조건의 적용 하에서 사용해야 합니다. 글꼴 기술을 포함한 타사 소프트웨어는 저작권이 등록되어 있으며 Sun 공급업 체로부터 라이선스를 취득한 것입니다. 본 제품의 일부는 Berkeley BSD 시스템일 수 있으며 University of California로부터 라이선스를 취득했습니다. Sun, Sun Microsystems, Sun로고, Netra 및 Solaris 등은 미국 및 기타 국가에서 Sun Microsystems, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 모든 SPARC 상표는 라이선스 하에 사용되며 미국 및 기타 국가에서 SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. U.S. 정부 권한 - 상용. 정부 사용자는 Sun Microsystems, Inc. 표준 사용권 계약과 FAR의 해당 규정 및 추가 사항의 적용을 받습니다.



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

부품 번호: 819-7347-10, 개정판 50
2006년 7월