



# Netra™ T2000 服务器入门指南

## 产品套件内容

产品套件中应包含以下各项：

- 《Netra T2000 服务器入门指南》（本文档）
- 机架装配套件：
  - 带装配托架的滑轨装置 (2)
  - 10-32 号 UNF 螺丝及垫圈 (8)
  - M6 螺丝及垫圈 (8)
- Lite 电缆管理臂 (Lite cable management arm, CMA-Lite)
- 以太网和串行电缆
- 电源电缆（适用于交流供电系统）
- 空气过滤器
- 直流电源连接器（适用于直流供电系统）
- 防静电手腕带和卡口固定式转换器
- RJ-45 至 DB-25 插针式适配器
- RJ-45 至 DB-9 插孔式适配器

## 安装 Netra T2000 服务器

安装 Netra T2000 服务器所需执行的任务归纳如下：

1. 验证是否满足电源要求、空气调节要求和建筑面积要求。
2. 安装 Sun™ 机架，并连接电源电缆。请参阅《Sun Rack Installation Guide》。
3. 打开 Netra T2000 服务器的包装，并将其安装到机架上。请参阅《Netra T2000 Server Installation Guide》(819-5838)。
4. 打开 Sun 机架的电源。请参阅《Sun Rack Installation Guide》。
5. 连接管理控制台以访问系统控制器，然后打开 Netra T2000 服务器的电源。请参阅《Netra T2000 Server Installation Guide》(819-5838)。
6. 让服务器完成开机自检，并确保无错误发生，然后关闭服务器电源。如果出现错误，请参阅《Netra T2000 Server Administration Guide》(819-5837)。
7. （可选）安装选件和存储设备。有关详细信息，请参阅《Netra T2000 Server Service Manual》(819-5841) 以及随选件或存储设备附带的文档。
8. 打开 Netra T2000 服务器的电源，并配置系统。请参阅《Netra T2000 Server Installation Guide》(819-5838) 或《Netra T2000 Server Administration Guide》(819-5837)。

## 访问 Netra T2000 服务器文档

可以通过以下 URL 获得 Netra T2000 服务器的联机文档：

<http://www.sun.com/documentation>

## 联系 Sun 技术支持

如果您遇到通过 Netra T2000 服务器文档无法解决的技术问题，请访问以下网址：

<http://www.sun.com/service/contacting>

## Sun 欢迎您提出意见

Sun 致力于提高其文档的质量，并十分乐意收到您的意见和建议。您可以通过以下网址提交您的意见和建议：

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

请在您的反馈信息中包含文档的书名和文件号码：

《Netra T2000 服务器入门指南》，文件号码 819-7348-10。

版权所有 2006 Sun Microsystems, Inc. 保留所有权利。必须依据许可证条款使用。第三方软件，包括字体技术，均已从 Sun 供应商处获得版权和使用许可。本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Netra 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有 SPARC 商标的使用均已获得许可，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。  
美国政府权利 - 商业用途。政府用户应遵循 Sun Microsystems, Inc. 的标准许可协议，以及 FAR (Federal Acquisition Regulations, 即“联邦政府采购法规”) 的适用条款及其补充条款。



Sun Microsystems, Inc.  
[www.sun.com](http://www.sun.com)

文件号码 819-7348-10, 修订版 50  
2006 年 7 月