
Sun Fire™ 15K/12K

系统入门



系统概述

Sun Fire 15K/12K 系统文档

- *Sun Fire 15K/12K 系统概述手册*



安装

Sun Fire 15K/12K 系统文档

- *Sun Fire 15K/12K Systems Site Planning Guide*
- *Sun Fire 15K/12K 系统安装与拆卸指南*

其它安装文档

- *System Management Services (SMS) 1.2 Administrator Guide*
- *Sun Fire 15K/12K 系统自述文档*
- *Sun Fire 15K/12K 系统拆箱指南*
- *Sun Fire 15K/12K Systems 任务图* (请参阅背面的任务图)



管理

Sun Fire 15K/12K 系统

其它管理文档

- *System Management Services (SMS) 1.2 Administrator Guide*



硬件维修

Sun Fire 15K/12K 系统文档

- *Sun Fire 15K/12K Systems Service Manual*

其它文档

- *Sun Fire 15K/12K Systems Service Reference I-Nomenclature*
- *Sun Fire 15K/12K Systems Service Reference II - Component Numbering*
- *Sun Fire 15K/12K Systems Carrier Plate Configurations*



本地化文档包

Sun Fire 15K/12K 系统文档

法语、韩语、简体中文和繁体中文

Sun Fire 15K/12K 系统的 安装任务图



- 步骤 1**
- 核查电源、空调及地板面积要求 — 请参阅 *Sun Fire 15K/12K Systems Site Planning Guide*



- 步骤 2**
- 安装机柜，连接电源电缆 — 请参阅 *Sun Fire 15K/12K 系统安装与拆卸指南*

- 步骤 3**
- 启动 Sun Fire 15K/12K 系统 — 请参阅 *Sun Fire 15K/12K 系统安装与拆卸指南*
 - 允许系统运行 POST 并确保没有错误，然后关闭系统电源

- 步骤 4**
- 安装选件和存储设备 — 有关详细信息，请参考选件或存储设备随带的文档

- 步骤 5**
- 配置系统 — 请参阅 *System Management Services (SMS) 1.2 Administrator Guide* 和 *Sun Fire 15K/12K Software Overview Guide*

- 步骤 6**
- 在每个域上安装 Solaris™ Operating Environment — 请参阅 *Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide*
 - 在每个域上启动 Solaris Operating Environment — 请参阅 *System Management Services (SMS) 1.2 Administrator Guide* 和 *Sun Fire 15K/12K Software Overview Guide*
-

版权所有 2002 Sun Microsystems, Inc.。保留所有权利。使用时受许可条款的约束。第三方软件，包括字体技术，均受版权法保护，并已从 Sun 供应商处取得使用许可。部分内容可能源于 Berkeley BSD 系统，已获得 University of CA 的使用许可。Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Sun Fire 以及 Solaris 均为 Sun Microsystems, Inc. 在美国及其它国家的商标或注册商标。所有 SPARC 商标均在许可证范围内使用，是 SPARC International, Inc. 在美国及其它国家的商标或注册商标。



请回收 Sun Microsystems, Inc. • 4150 Network Circle • Santa Clara, CA 95054 USA • 650-960-1300 • 传真 650 969-9131

