



Guide de démarrage des systèmes Sun Fire™ E25K/E20K

Accès aux fichiers de documentation

La documentation complète sur les systèmes Sun Fire E25K/E20K est disponible sur le CD de documentation.

1. Insérez-le dans votre lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM.

- Si vous accédez à ce CD depuis un Power Macintosh, un PC ou si votre système exécute Volume Manager, le CD-ROM s'installe automatiquement.
- Si votre système n'exécute pas Volume Manager, devenez superutilisateur et installez le CD-ROM manuellement en tapant :

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0  
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

Cette commande s'applique aux stations de travail pourvues de lecteurs SCSI. Si votre station de travail est équipée d'un lecteur IDE, le périphérique correspondant est `/dev/dsk/c0t2d0s2`.

- ### 2. Ouvrez le répertoire `cdrom0` pour accéder aux fichiers PDF avec Adobe® Acrobat Reader. Si Adobe Acrobat Reader n'est pas installé sur votre système, vous pouvez le télécharger gratuitement à l'adresse : <http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

Liste des documents systèmes Sun Fire E25K/E20K



Présentation des systèmes

Kit d'assemblage des systèmes Sun Fire E25K/E20K

- *Présentation des systèmes Sun Fire E25K/E20K*



Installation

Kit d'assemblage des systèmes Sun Fire E25K/E20K

- *Guide de planification du site des systèmes Sun Fire E25K/E20K*
- *Guide d'installation et de désinstallation matérielles des systèmes Sun Fire E25K/E20K*

Autres documents relatifs à l'installation

- *System Management Services (SMS) Administrator Guide*
- *System Management Services (SMS) Installation Guide*
- *Systèmes Sun Fire E25K/E20K - Instructions préalables*
- *Guide de déballage des systèmes Sun Fire E25K/E20K*
- *Cable Management Guide Sun Fire High-End Server Systems*
- *Aide-mémoire des systèmes Sun Fire E25K/E20K* (voir l'Aide-mémoire à la page suivante)



Administration

Systèmes Sun Fire E25K/E20K

Autres documents relatifs à l'administration

- *System Management Services (SMS) Administrator Guide*
- *System Management Services (SMS) Reference Manual*
- *Sun Fire High-End System Users Guide*



Dépannage matériel

Kit d'assemblage des systèmes Sun Fire E25K/E20K

- *Sun Fire E25K/E20K Systems Service Manual*

Autres documents

- *Sun Fire E25K/E20K Systems Service Reference I—Nomenclature*
- *Sun Fire E25K/E20K Systems Service Reference II—Component Numbering*
- *Sun Fire E25K/E20K Systems Carrier Plate Configurations*



Localisation

Kit d'assemblage des systèmes Sun Fire E25K/E20K

- Français, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel.
-

Aide-mémoire : installation des systèmes Sun Fire E25K/E20K



- Etape 1**
- Vérifiez les conditions requises en matière d'alimentation, de climatisation et de surface d'encombrement. Pour cela, reportez-vous au *Guide de planification du site des systèmes Sun Fire E25K/E20K*.
-



- Etape 2**
- Configurez l'armoire et connectez les câbles d'alimentation. Reportez-vous au *Guide d'installation et de désinstallation matérielles des systèmes Sun Fire E25K/E20K*.
-

- Etape 3**
- Mettez les systèmes Sun Fire 25K/20K sous tension. Reportez-vous au *Guide d'installation et de désinstallation matérielles des systèmes Sun Fire E25K/E20K*.
 - Faites exécuter l'autotest à la mise sous tension par les systèmes pour vous assurer qu'il n'y a aucune erreur, puis mettez les systèmes hors tension.
-

- Etape 4**
- Installez les options et les périphériques de stockage. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie avec les options ou les périphériques de stockage.
-

- Etape 5**
- Mettez les systèmes Sun Fire 25K/20K de nouveau sous tension. Reportez-vous au *Guide d'installation et de désinstallation matérielles des systèmes Sun Fire E25K/E20K*.
-

- Etape 6**
- Configurez les systèmes. Reportez-vous au *System Management Services (SMS) Administrator Guide* et au *Sun Fire E25K/E20K Software Overview Guide*.
-

- Etape 7**
- Installez l'environnement d'exploitation Solaris™ sur chacun des domaines. Reportez-vous au *Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide*.
 - Initialisez l'environnement d'exploitation Solaris sur chacun des domaines. Reportez-vous au *System Management Services (SMS) Administrator Guide* et au *Sun Fire E25K/E20K Software Overview Guide*.
-

Accès à la documentation de Sun

Vous pouvez afficher, imprimer ou acheter un vaste choix de documents Sun originaux et traduits à l'adresse suivante :

<http://www.sun.com/documentation>

Assistance technique

Si vous avez des questions techniques sur ce produit dont vous ne trouvez pas les réponses dans ce document, contactez-nous à l'adresse suivante :

<http://www.sun.com/service/contacting>

Vos commentaires sont les bienvenus chez Sun

Dans le souci d'améliorer notre documentation, tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Vous pouvez nous transmettre vos commentaires à l'adresse :

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

N'oubliez pas de préciser le titre du document ainsi que le numéro de référence :

Guide de démarrage des systèmes Sun Fire E25K/E20K, numéro de référence 817-6839-10.

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés. Utilisation soumise aux conditions de licence. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et accordé sous licence par des fournisseurs de Sun. Des parties de ce produit peuvent être dérivées des systèmes Berkeley BSD, sous licence par l'Université de Californie. Sun, Sun Microsystems, le logo Sun et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com