

# Sun Fire™ E25K/E20K システム 概要

---

## マニュアルの参照方法

Sun Fire E25K/E20K システムのマニュアルセットは、マニュアル CD から参照できます。

1. マニュアル CD を CD-ROM または DVD-ROM ドライブに挿入します。
  - Power Macintosh または PC からマニュアル CD にアクセスする場合、あるいはシステムでボリュームマネージャーが動作している場合は、CD-ROM は自動的にマウントされます。
  - システムでボリュームマネージャーが動作していない場合は、次のように入力して CD-ROM を手動でマウントします。

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0  
# mount -o ro -F hfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

このコマンドは、SCSI ドライブが構成されているワークステーションの場合です。IDE ドライブが構成されているワークステーションの場合、デバイスは /dev/dsk/c0t2d0s2 になります。

2. cdrom0 ディレクトリに移動して、Adobe® Acrobat Reader で PDF ファイルを参照します。Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場合は、次のサイトから無料でダウンロードできます。  
<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

---

# Sun Fire E25K/E20K システムのマニュアル

---



## システムの概要

### Sun Fire E25K/E20K システムバイндаセット

- 『Sun Fire E25K/E20K システム製品概要』



## 設置

### Sun Fire E25K/E20K システムバイндаセット

- 『Sun Fire E25K/E20K システムサイト計画の手引き』
- 『Sun Fire E25K/E20K システムハードウェアの設置と移動の手引き』

### その他の設置マニュアル

- 『System Management Services (SMS) 管理者マニュアル』
- 『System Management Services (SMS) インストールマニュアル』
- 『Sun Fire E25K/E20K Systems Read Me First』 (英語版)
- 『Sun Fire E25K/E20K システム開梱の手引き』
- 『Sun Fire ハイエンドサーバーシステムケーブル管理マニュアル』
- このマニュアルの次のページの「設置作業の概要」を参照



## 管理

### Sun Fire E25K/E20K システム

### その他の管理マニュアル

- 『System Management Services (SMS) 管理者マニュアル』
- 『System Management Services (SMS) リファレンスマニュアル』
- 『Sun Fire High-End System Users Guide』 (英語版)



## ハードウェアの 修復

### Sun Fire E25K/E20K システムバイндаセット

- 『Sun Fire E25K/E20K システムサービスマニュアル』

### その他のマニュアル

- 『Sun Fire E25K/E20K システムサービスリファレンス I - 名称一覧』
- 『Sun Fire E25K/E20K システムサービスリファレンス II - コンポーネントの番号』
- 『Sun Fire E25K/E20K システムキャリアプレートの構成』



## 地域対応 パッケージ

### Sun Fire E25K/E20K システムバイндаセット

- フランス語、韓国語、簡体字中国語、繁体字中国語
-

## Sun Fire E25K/E20K システム設置作業の概要



- 手順 1
- 電源、空調、および設置スペースの要件を確認 – 『Sun Fire E25K/E20K システムサイト計画の手引き』を参照



- 手順 2
- キャビネットを設置し、電源ケーブルを接続 – 『Sun Fire E25K/E20K システムハードウェアの設置と移動の手引き』を参照

- 手順 3
- Sun Fire E25K/E20K システムの電源を投入 – 『Sun Fire E25K/E20K システムハードウェアの設置と移動の手引き』を参照
  - POST が終了するまでシステムを実行し、エラーがないことを確認したあと、システムの電源を切断

- 手順 4
- オプションおよび記憶装置を取り付け – オプションまたは記憶装置に付属のマニュアルを参照

- 手順 5
- Sun Fire E25K/E20K システムの電源を再投入 – 『Sun Fire E25K/E20K システムハードウェアの設置と移動の手引き』を参照

- 手順 6
- システムを構成 – 『System Management Services (SMS) 管理者マニュアル』および『Sun Fire E25K/E20K Software Overview Guide』を参照

- 手順 7
- 各ドメインに Solaris™ オペレーティング環境をインストール – 『Solaris インストールガイド (SPARC 版)』を参照
  - 各ドメインで Solaris オペレーティングシステムを起動 – 『System Management Services (SMS) 管理者マニュアル』および『Sun Fire E25K/E20K Software Overview Guide』を参照

## Sun のオンラインマニュアル

各言語対応版を含むサン各種マニュアルは、次の URL から表示、印刷、または購入できます。

<http://www.sun.com/documentation>

## Sun の技術サポート

このマニュアルに記載されていない技術的な問い合わせについては、次の URL にアクセスしてください。

<http://www.sun.com/service/contacting>

## コメントをお寄せください

弊社では、マニュアルの改善に努力しており、お客様からのコメントおよびご忠告をお受けしております。コメントは下記よりお送りください。

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

コメントにはマニュアルの Part No. (817-6840-10) とタイトルを記載してください。

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

本書およびそれに付属する製品は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社による事前の許可なく、本製品および本書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。Sun、Sun Microsystems は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems 社の商標もしくは登録商標です。サン・マイクロシステムズ社のロゴマークおよび Solaris は、米国 Sun Microsystems 社の登録商標です。U.S. Government Rights-Commercial use. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements.

原典 : Sun Fire E25K/E20K Systems Getting Started (Part No. 817-4133-10)



Sun Microsystems, Inc.  
[www.sun.com](http://www.sun.com)

Part No. 817-6840-10, Rev. A  
2004 年 4 月