

Sun Fire™ E25K/E20K 시스템 시작하기

설명서 파일 액세스

설명서 CD에는 Sun Fire E25K/E20K 시스템에 대한 모든 설명서가 들어 있습니다.

1. 이 설명서 CD를 CD-ROM 또는 DVD-ROM 드라이브에 넣습니다.

- Power Macintosh 또는 PC에서 이 설명서 CD에 액세스하거나 시스템에서 Volume Manager를 실행 중인 경우에는 CD-ROM이 자동으로 실행됩니다.
- Volume Manager를 실행 중이 아닌 경우, 슈퍼유저 권한으로 다음을 입력하여 CD-ROM을 수동으로 실행하십시오.

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0  
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

위의 명령은 SCSI 드라이브가 설치된 워크스테이션에 적용됩니다. 워크스테이션에 IDE 드라이브가 설치된 경우, 해당 장치는 /dev/dsk/c0t2d0s2입니다.

2. cdrom0 디렉토리를 열어 Adobe® Acrobat Reader로 PDF 파일에 액세스합니다. Adobe Acrobat Reader가 설치되어 있지 않은 경우 다음 웹 사이트에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

Sun Fire E25K/E20K 시스템 설명서 목록



시스템 개요

Sun Fire E25K/E20K 시스템 바인더 세트

- Sun Fire E25K/E20K 시스템 개요 설명서



설치

Sun Fire E25K/E20K 시스템 바인더 세트

- Sun Fire E25K/E20K 시스템 현장 계획 안내서
- Sun Fire E25K/E20K 시스템 하드웨어 설치 및 설치 제거 안내서

기타 설치 설명서

- System Management Services (SMS) Administrator Guide
- System Management Services (SMS) Installation Guide
- Sun Fire E25K/E20K 시스템 시작 전 읽어 보기
- Sun Fire E25K/E20K 시스템 포장 풀기 안내서
- Cable Management Guide Sun Fire High-End Server Systems
- Sun Fire E25K/E20K 시스템 작업 맵(다음 페이지의 작업 맵 참조)



관리

Sun Fire E25K/E20K 시스템

기타 관리 설명서

- System Management Services (SMS) Administrator Guide
- System Management Services (SMS) Reference Manual
- Sun Fire High-End System Users Guide



하드웨어 수리

Sun Fire E25K/E20K 시스템 바인더 세트

- Sun Fire E25K/E20K Systems Service Manual

기타 설명서

- Sun Fire E25K/E20K Systems Service Reference I—Nomenclature
- Sun Fire E25K/E20K Systems Service Reference II—Component Numbering
- Sun Fire E25K/E20K Systems Carrier Plate Configurations



번역본

Sun Fire E25K/E20K 시스템 바인더 세트

- 프랑스어, 한국어, 중국어 간체 및 중국어 번체

Sun Fire E25K/E20K 시스템 설치 작업 맵



-
- 1 단계**
- 전원, 실내 온도 조절 장치 및 바닥 부분 요구 사항 확인 – *Sun Fire E25K/E20K 시스템 현장 계획 안내서*를 참조하십시오.



-
- 2 단계**
- 케이블 설치 및 전원 케이블 연결 – *Sun Fire E25K/E20K 시스템 하드웨어 설치 및 설치 제거 안내서*를 참조하십시오.

-
- 3 단계**
- Sun Fire 25K/20K 시스템 전원 켜기 – *Sun Fire E25K/E20K 시스템 하드웨어 설치 및 설치 제거 안내서*를 참조하십시오.
 - 시스템에 POST를 실행하여 오류가 없는지 확인한 다음 시스템의 전원을 끄십시오.

-
- 4 단계**
- 옵션 및 저장 장치 설치 – 자세한 내용은 해당 옵션 또는 저장 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

-
- 5 단계**
- Sun Fire 25K/20K 시스템 전원 다시 켜기 – *Sun Fire E25K/E20K 시스템 하드웨어 설치 및 설치 제거 안내서*를 참조하십시오.

-
- 6 단계**
- 시스템 구성 – *System Management Services (SMS) Administrator Guide* 및 *Sun Fire E25K/E20K Software Overview Guide*를 참조하십시오.

-
- 7 단계**
- 각 도메인에 Solaris™ 운영 환경 설치 – *Solaris (SPARC Platform Edition) 설치 안내서*를 참조하십시오.
 - 각 도메인에 Solaris 운영 환경 부팅 – *System Management Services (SMS) Administrator Guide* 및 *Sun Fire E25K/E20K Software Overview Guide*를 참조하십시오.
-

Sun 설명서 액세스

다음을 통해서 한글화된 버전을 비롯하여 Sun에서 제공하는 다양한 설명서를 보거나 인쇄 또는 구입할 수 있습니다.

<http://www.sun.com/documentation>

Sun 기술 지원 문의

본 제품과 관련하여 설명서에 나와 있지 않은 기술적 의문 사항은 다음을 참조하십시오.

<http://www.sun.com/service/contacting>

고객 의견

Sun은 설명서의 개선을 위해 항상 노력하고 있으며, 고객의 의견 및 제안을 언제나 환영합니다. 의견이 있으시면 다음 주소로 전자 메일을 보내 주십시오.

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

보내실 때는 다음과 같이 해당 설명서의 제목과 부품 번호를 표기해 주십시오.

Sun Fire E25K/E20K 시스템 시작하기, 부품 번호: 817-6841-10

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다. 본 제품의 사용은 라이선스 약관에 의거합니다. 글꼴 기술을 포함한 타사 소프트웨어는 저작권이 등록되었으며 Sun 공급업체로부터 라이선스를 취득한 것입니다. 본 제품의 일부는 Berkeley BSD 시스템일 수 있으며 University of California로부터 라이선스를 취득했습니다. Sun, Sun Microsystems, Sun 로고 및 Solaris는 미국 및 기타 국가에서 Sun Microsystems, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 모든 SPARC 상표는 라이선스 하에서 사용되며 미국 및 기타 국가에서 SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

부품 번호: 817-6841-10, 개정판 A
2004년 4월