



Sun Fire™ E25K/E20K 系统使用入门

访问文档文件

本文档 CD 提供了 Sun Fire E25K/E20K 系统的全套文档。

1. 将文档 CD 放入 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器。

- 如果您从 Power Macintosh、PC 中访问文档 CD，或者您的系统正在运行 Volume Manager，则 CD-ROM 会自动挂装。
- 如果您的系统未运行 Volume Manager，请以超级用户身份键入以下命令，手动挂装 CD-ROM:

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

上面的命令适用于安装 SCSI 驱动器的工作站。如果您的工作站安装的是 IDE 驱动器，则设备应为 /dev/dsk/c0t2d0s2。

2. 打开 cdrom0 目录，使用 Adobe® Acrobat Reader 访问 PDF 文件。如果您没有安装 Adobe Acrobat Reader，可免费从以下网址下载：

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

Sun Fire E25K/E20K 系统文档列表



系统概述

Sun Fire E25K/E20K 系统文档系列

- *Sun Fire E25K/E20K 系统概述手册*



安装

Sun Fire E25K/E20K 系统文档系列

- *Sun Fire E25K/E20K 系统场地规划指南*
- *Sun Fire E25K/E20K 系统硬件安装与拆卸指南*

其它安装文档

- *System Management Services (SMS) Administrator Guide*
- *System Management Services (SMS) Installation Guide*
- *Sun Fire E25K/E20K 系统自述文档*
- *Sun Fire E25K/E20K 系统拆箱指南*
- *Cable Management Guide Sun Fire High-End Server Systems*
- *Sun Fire E25K/E20K 系统任务表*（参见下页的任务表）



管理

Sun Fire E25K/E20K 系统

其它管理文档

- *System Management Services (SMS) Administrator Guide*
- *System Management Services (SMS) Reference Manual*
- *Sun Fire High-End System Users Guide*



硬件维修

Sun Fire E25K/E20K 系统文档系列

- *Sun Fire E25K/E20K Systems Service Manual*

其它文档

- *Sun Fire E25K/E20K Systems Service Reference I—Nomenclature*
- *Sun Fire E25K/E20K Systems Service Reference II—Component Numbering*
- *Sun Fire E25K/E20K Systems Carrier Plate Configurations*



全球化

Sun Fire E25K/E20K 系统文档系列

- 法文、韩文、简体中文和繁体中文
-

Sun Fire E25K/E20K 系统的安装任务表



-
- 步骤 1**
- 核查电源、空气条件及地板面积是否符合要求 – 参阅 《Sun Fire E25K/E20K 系统场地规划指南》



-
- 步骤 2**
- 安装机柜，连接电源线 – 参阅 《Sun Fire E25K/E20K 系统硬件安装与拆卸指南》

-
- 步骤 3**
- 打开 Sun Fire 25K/20K 系统的电源 – 参阅 《Sun Fire E25K/E20K 系统硬件安装与拆卸指南》
 - 让系统运行 POST 并确保没有错误，然后关闭系统的电源

-
- 步骤 4**
- 安装选件和存储设备 – 参阅选件或存储设备随附的文档，了解详细信息

-
- 步骤 5**
- 再次打开 Sun Fire 25K/20K 系统的电源 – 参阅 《Sun Fire E25K/E20K 系统硬件安装与拆卸指南》

-
- 步骤 6**
- 配置系统 – 参阅 《System Management Services (SMS) Administrator Guide》 和 《Sun Fire E25K/E20K Software Overview Guide》

-
- 步骤 7**
- 在每个域中安装 Solaris™ 操作系统 – 参阅 《Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide》
 - 启动每个域中的 Solaris 操作系统 – 参阅 《System Management Services (SMS) Administrator Guide》 和 《Sun Fire E25K/E20K Software Overview Guide》
-

访问 Sun 文档

用户可从以下网站查看、打印和订购 Sun 提供的各类文档（包括本地化版本）：

<http://www.sun.com/documentation>

联系 Sun 技术支持人员

如果遇到本文档不能解答的产品技术问题，请访问以下网址：

<http://www.sun.com/service/contacting>

Sun 欢迎您提出意见

Sun 十分注重改进自身文档的质量，欢迎您提出宝贵的意见和建议。您可访问以下网址来提交您的建议和意见：

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

请在您的反馈意见中注明本文档的标题和部件号码：

Sun Fire E25K/E20K 系统使用入门，部件号码 817-6842-10。

版权所有 2004 Sun Microsystems, Inc. 保留所有权利。使用本产品必须遵守许可证条款。第三方软件，包括字体技术，已从 Sun 供应商获得版权和使用许可。某些部件可能源于 Berkeley BSD 系统，Sun 已从加利福尼亚大学获得使用许可。Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国及其它国家/地区的商标或注册商标。所有 SPARC 商标都是 SPARC International, Inc. 在美国和其它国家/地区的商标或注册商标，必须根据许可证条款使用。



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

部件号码 817-6842-10，修订版 A
2004 年 4 月