



Guide de démarrage des systèmes Sun Fire™ 6800/4810/4800/3800

Accès à la documentation de Sun

L'ensemble de la documentation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800 est disponible sur le CD-ROM de documentation.

1. **Insérez le CD-ROM de documentation dans un lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM.**
 - Si vous accédez au CD-ROM de documentation sur un Power Macintosh, un PC, ou si votre système exécute le logiciel Volume Manager, le CD-ROM est placé automatiquement.
 - Si votre système n'exécute pas le logiciel Volume Manager, devenez superutilisateur et placez le CD-ROM manuellement.

```
# mkdir -p /cdrom/sunfire_6800_4810_4800_3800_docs  
  
# mount -o ro -F hfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/  
sunfire_6800_4810_4800_3800_docs
```

La seconde commande ci-dessus s'applique aux stations de travail comportant des lecteurs SCSI. Si votre station de travail comporte un lecteur IDE, le périphérique est /dev/dsk/c0t2d0s2.

2. **Ouvrez le répertoire `sunfire_6800_4810_4800_3800_docs` pour accéder aux fichiers PDF que vous pouvez consulter à l'aide du logiciel Adobe® Acrobat Reader. Si Adobe Acrobat Reader n'est pas installé sur votre système, vous pouvez le télécharger gratuitement à l'adresse : <http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html>.**

Liste de la documentation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800



Organisa- tion du système et préparation du site

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Pre-Sales

- *Présentation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*
- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Site Planning Guide*



Installation du système

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Kit

- *Guide de démarrage des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*
- *Guide d'installation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*
- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Hardware Product Notes*

CD-ROM de documentation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800

- *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*
- *Guide de montage en armoire des systèmes Sun Fire 4810/4800/3800*
- *Guide d'administration de la plate-forme pour les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*



Administra- tion

CD-ROM de documentation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800

- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Software Release Notes*
- *Guide d'administration de la plate-forme pour les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*
- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 System Controller Command Reference Manual*

Sun Management Center User's Guide

Solaris System Administration Guide

Guide de la fonctionnalité Dynamic Reconfiguration sur les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800



Réparation et dépannage

CD-ROM de documentation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800

- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual*
- *Guide d'administration de la plate-forme pour les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*

Sun Management Center User's Guide

Solaris System Administration Guide



Versions localisées

Sun Fire Systems Kit 6800/4810/4800/3800

- Des versions en français, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel de l'*Aide-mémoire des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800* et du *Guide d'installation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800* sont incluses.

CD-ROM de documentation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800

- D'autres guides localisés figurent sur le CD-ROM de documentation.

Aide-mémoire d'installation des systèmes autonomes Sun Fire 6800/4810/4800/3800



-
- Etape 1**
- Vérifiez les exigences en matière d'alimentation, de climatisation et de surface d'encombrement. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*.
-
- Etape 2**
- Installez le système et connectez les câbles d'alimentation. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*.
-
- Etape 3**
- Connectez une console administrative pour accéder au contrôleur système. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*.
-
- Etape 4**
- Mettez le système sous tension. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*.
-
- Etape 5**
- Faites exécuter l'autotest POST par le système, pour vous assurer qu'il n'y a aucune erreur, puis mettez le système hors tension.
-
- Etape 6**
- Installez les options et les périphériques de stockage. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie avec les options ou les périphériques de stockage.
-
- Etape 7**
- Mettez le système sous tension. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*.
-
- Etape 8**
- Configurez le système. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'administration de la plate-forme pour les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*.
 - Le cas échéant, créez des domaines supplémentaires. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'administration de la plate-forme pour les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*.
-
- Etape 9**
- Installez l'environnement d'exploitation Solaris sur chacun des domaines. Pour cela, reportez-vous au *Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide*.
 - Initialisez l'environnement d'exploitation Solaris sur chaque domaine. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'administration de la plate-forme pour les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*.

Aide-mémoire d'installation des systèmes Sun Fire 4810/4800/3800 dans une armoire Sun Fire



-
- Etape 1** • Vérifiez les exigences en matière d'alimentation, de climatisation et de surface d'encombrement. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*.
-
- Etape 2** • Installez l'armoire Sun Fire et connectez les câbles d'alimentation. Pour cela, reportez-vous au *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*.
-
- Etape 3** • Connectez une console administrative pour accéder au contrôleur système. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*.
-
- Etape 4** • Mettez l'armoire Sun Fire sous tension. Pour cela, reportez-vous au *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*.
• Mettez le système sous tension. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*.
-
- Etape 5** • Faites exécuter l'autotest POST par le système pour vous assurer qu'il n'y a aucune erreur, puis mettez l'armoire Sun Fire hors tension.
-
- Etape 6** • Installez les options et les périphériques de stockage. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie avec les options ou les périphériques de stockage.
-
- Etape 7** • Mettez l'armoire Sun Fire sous tension. Pour cela, reportez-vous au *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*.
• Mettez les différents systèmes sous tension. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*.
-
- Etape 8** • Configurez le système. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'administration de la plate-forme pour les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*.
• Le cas échéant, créez des domaines supplémentaires. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'administration de la plate-forme pour les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*.
-
- Etape 9** • Installez l'environnement d'exploitation Solaris sur chacun des domaines. Pour cela, reportez-vous au *Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide*.
• Initialisez l'environnement d'exploitation Solaris sur chaque domaine. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'administration de la plate-forme pour les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*.

Aide-mémoire d'installation pour le montage d'un système Sun Fire en armoire Sun Fire



-
- Etape 1**
- Vérifiez les exigences en matière d'alimentation, de climatisation et de surface d'encombrement. Pour cela, reportez-vous au *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*.
-
- Etape 2**
- Installez l'armoire Sun Fire. Pour cela, reportez-vous au *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*.
-
- Etape 3**
- Placez le système dans l'armoire Sun Fire et connectez les câbles d'alimentation. Pour cela, reportez-vous au *Guide de montage en armoire des systèmes Sun Fire 4810/4800/3800*.
-
- Etape 4**
- Connectez une console administrative pour accéder au contrôleur système. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*.
-
- Etape 5**
- Mettez l'armoire Sun Fire sous tension. Pour cela, reportez-vous au *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*.
 - Mettez les différents systèmes sous tension. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*.
-
- Etape 6**
- Faites exécuter l'autotest POST par le système pour vous assurer qu'il n'y a aucune erreur.
-
- Etape 7**
- Mettez les systèmes hors tension. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*.
 - Mettez l'armoire Sun Fire hors tension. Pour cela, reportez-vous au *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*.
-
- Etape 8**
- Installez les options et les périphériques de stockage. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie avec les options ou les périphériques de stockage.
-
- Etape 9**
- Mettez l'armoire Sun Fire sous tension. Pour cela, reportez-vous au *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*.
 - Mettez le système sous tension. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*.
-
- Etape 10**
- Configurez le système. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'administration de la plate-forme pour les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*.
 - Le cas échéant, créez des domaines supplémentaires. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'administration de la plate-forme pour les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*.
-
- Etape 11**
- Installez l'environnement d'exploitation Solaris sur chacun des domaines. Pour cela, reportez-vous au *Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide*.
 - Initialisez l'environnement d'exploitation Solaris sur chaque domaine. Pour cela, reportez-vous au *Guide d'administration de la plate-forme pour les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800*.

Accès à la documentation de Sun

Vous pouvez afficher, imprimer et acheter un grand choix de documentation Sun, y compris les versions localisées, à l'adresse suivante :

<http://www.sun.com/documentation>

Vos commentaires sont les bienvenus chez Sun

Dans le souci d'améliorer notre documentation, tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous les faire parvenir à l'adresse suivante :

docfeedback@sun.com

Veuillez mentionner le numéro de référence (817-2366-10) de votre document dans la ligne objet de votre message électronique.

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés. Utilisation soumise aux conditions de licence. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et accordé sous licence par des fournisseurs de Sun. Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD dont les licences sont accordées par l'Université de Californie (Etats-Unis). Sun, Sun Microsystems, le logo Sun et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.



Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054 Etats-Unis
www.sun.com

Référence n° 817-2366-10, rév. A
avril 2003