



Sun Fire™ 6800/4810/4800/3800 系統入門

存取文件檔案

文件光碟（doc 光碟）上提供了 Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統的整套文件集。

1. 將 doc 光碟放入 CD-ROM 或 DVD-ROM 光碟機。

- 如果從 Power Macintosh、PC 存取 doc 光碟，或系統執行的是 Volume Manager，CD-ROM 將會自動掛載。
- 如果系統未執行 Volume Manager，請鍵入下列指令以成為超級使用者並掛載 CD-ROM：

```
# mkdir -p /cdrom/sunfire_6800_4810_4800_3800_docs  
  
# mount -o ro -F hfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/  
sunfire_6800_4810_4800_3800_docs
```

上述指令適用於具有 SCSI 磁碟機的工作站。如果工作具有 IDE 磁碟機，則裝置是 /dev/dsk/c0t2d0s2。

2. 開啟 sunfire_6800_4810_4800_3800_docs 目錄以使用 Adobe® Acrobat Reader 存取 PDF 檔案。如果未安裝 Adobe Acrobat Reader，您可以在下列網站免費下載：

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統文件清單



系統規劃與 現場準備

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統銷售前諮詢服務

- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統概觀手冊*
- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Site Planning Guide*



系統安裝

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統套件

- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統入門*
- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統安裝指南*
- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Hardware Product Notes*

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統 Doc 光碟

- *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*
- *Sun Fire 4810/4800/3800 系統機櫃安裝指南*
- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統平台管理手冊*



管理

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統 Doc 光碟

- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統軟體版本注意事項*
- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統平台管理手冊*
- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 System Controller Command Reference Manual*

Sun Management Center User's Guid

Solaris System Administration Guide

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Dynamic Reconfiguration User Guide



維修與疑難排解

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統 Doc 光碟

- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual*
- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統平台管理手冊*

Sun Management Center User's Guid

Solaris System Administration Guide



全球化

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統套件

- 法文、韓文、簡體中文及繁體中文版 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 System Task Map* 與 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統安裝指南*

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統 Doc 光碟

- doc 光碟上提供了其他本土化的手冊。

用於獨立 Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統的安裝工作圖



-
- 步驟 1**
- 檢查電源、空調以及地板面積是否符合要求 — 請參閱 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統安裝指南*
-
- 步驟 2**
- 安裝系統並連接電源線 — 請參閱 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統安裝指南*
-
- 步驟 3**
- 連接管理主控台以存取系統控制器 — *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統安裝指南*
-
- 步驟 4**
- 開啓系統電源 — 請參閱 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統安裝指南*
-
- 步驟 5**
- 等待系統通過開機自我測試 (POST)，確認一切正常後，關閉系統電源
-
- 步驟 6**
- 安裝選用元件與儲存裝置 — 請參閱選用元件或儲存裝置隨附文件以取得詳細資料
-
- 步驟 7**
- 開啓系統電源 — *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統安裝指南*
-
- 步驟 8**
- 設定系統 — 請參閱 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統平台管理手冊*
 - 依需要建立其他網域 — 請參閱 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統平台管理手冊*
-
- 步驟 9**
- 在各個網域中安裝 Solaris 作業環境 — 請參閱 *Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide*
 - 在各個網域中啓動 Solaris 作業環境 — 請參閱 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統平台管理手冊*

用於 Sun Fire 機櫃中的 Sun Fire 4810/4800/3800 系統的安裝工作圖



-
- 步驟 1**
- 檢查電源、空調以及地板面積是否符合要求 — 請參閱 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統安裝指南*
-
- 步驟 2**
- 安裝 Sun Fire 機櫃並連接電源線 — 請參閱 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*
-
- 步驟 3**
- 連接管理主控台以存取系統控制器 — 請參閱 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統安裝指南*
-
- 步驟 4**
- 開啓 Sun Fire 機櫃電源 — 請參閱 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*
 - 開啓各系統電源 — 請參閱 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統安裝指南*
-
- 步驟 5**
- 等待系統通過開機自我測試 (POST)，確認一切正常後，關閉系統與 Sun Fire 機櫃的電源
-
- 步驟 6**
- 安裝選用元件與儲存裝置 — 請參閱選用元件或儲存裝置隨附文件以取得詳細資料
-
- 步驟 7**
- 開啓 Sun Fire 機櫃電源 — 請參閱 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*
 - 開啓各系統電源 — 請參閱 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統安裝指南*
-
- 步驟 8**
- 設定系統 — 請參閱 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統平台管理手冊*
 - 依需要建立其他網域 — 請參閱 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統平台管理手冊*
-
- 步驟 9**
- 在各個網域中安裝 Solaris 作業環境 — 請參閱 *Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide*
 - 在各個網域中啓動 Solaris 作業環境 — 請參閱 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統平台管理手冊*

在 Sun Fire 機櫃中機架安裝 Sun Fire 系統的 安裝工作圖



-
- 步驟 1**
- 檢查電源、空調以及地板面積是否符合要求 — 請參閱 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*
-
- 步驟 2**
- 安裝 Sun Fire 機櫃 — 請參閱 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*
-
- 步驟 3**
- 將系統安裝到 Sun Fire 機櫃中並連接電源線 — 請參閱 *Sun Fire 4810/4800/3800 系統機櫃安裝指南*
-
- 步驟 4**
- 連接管理主控台以存取系統控制器 — 請參閱 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統安裝指南*
-
- 步驟 5**
- 開啓 Sun Fire 機櫃電源 — 請參閱 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*
 - 開啓各系統電源 — 請參閱 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統安裝指南*
-
- 步驟 6**
- 等待系統通過開機自我測試 (POST)，並確認一切正常。
-
- 步驟 7**
- 關閉各系統電源 — 請參閱 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統安裝指南*
 - 關閉 Sun Fire 機櫃電源 — 請參閱 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*
-
- 步驟 8**
- 安裝選用元件與儲存裝置 — 請參閱選用元件或儲存裝置隨附文件以取得詳細資料
-
- 步驟 9**
- 開啓 Sun Fire 機櫃電源 — 請參閱 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*
 - 開啓系統電源 — 請參閱 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統安裝指南*
-
- 步驟 10**
- 設定系統 — 請參閱 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統平台管理手冊*
 - 依需要建立其他網域 — 請參閱 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統平台管理手冊*
-
- 步驟 11**
- 在各個網域中安裝 Solaris 作業環境 — 請參閱 *Solaris (Sparc Platform Edition) Installation Guide*
 - 在各個網域中啓動 Solaris 作業環境 — *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系統平台管理手冊*

存取 Sun 文件

您可以在下列網站檢視、列印或購買各種 Sun 文件（包括本土化版本）：

<http://www.sun.com/documentation>

Sun 歡迎您提出寶貴意見

Sun 非常樂於提高文件品質，誠心歡迎您的建議與意見。您可以將意見用電子郵件傳送給 Sun，收件地址為：

docfeedback@sun.com

請在電子郵件的主旨行標明文件的零件編號 (817-2370-10)。

著作權所有 2003 年 Sun Microsystems, Inc.。所有權利均予保留。使用本產品必須遵循授權條款。協力廠商軟體，包含字型技術，其著作權歸 Sun 供應商所有，經授權後使用。本產品中的某些部分可能衍生自加州大學授權的 Berkeley BSD 系統的開發成果。Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌及 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標。所有 SPARC 商標都是 SPARC International, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標，經授權後使用。



Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054 USA
www.sun.com

零件編號 817-2370-10，修訂版 A
2003 年 4 月