



Sun Fire™ 6800/4810/4800/3800 系统使用入门

访问文档文件

文档 CD (doc CD) 中包含 Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统的全套文档。

1. 将文档 CD 放入 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器。

- 如果您从 Power Macintosh、PC 上访问文档 CD，或者您的系统正在运行 Volume Manager，则 CD-ROM 驱动器会自动挂装。
- 如果您的系统未运行 Volume Manager，请键入以下命令以超级用户身份手动挂装 CD-ROM 驱动器：

```
# mkdir -p /cdrom/sunfire_6800_4810_4800_3800_docs  
  
# mount -o ro -F hfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/  
sunfire_6800_4810_4800_3800_docs
```

上面的命令适用于安装 SCSI 驱动器的工作站。如果您的工作站安装了 IDE 驱动器，则设备应为 /dev/dsk/c0t2d0s2。

- ### 2. 转至 sunfire_6800_4810_4800_3800_docs 目录，使用 Adobe® Acrobat Reader 打开 PDF 文件。如果您的工作站没有安装 Adobe Acrobat Reader，可免费从 <http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html> 网站下载。

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统文档列表



系统规划与 场地准备

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统售前说明

- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统概述手册*
- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Site Planning Guide*



系统安装

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统套件

- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统使用入门*
- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统安装指南*
- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Hardware Product Notes*

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统文档 CD

- *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*
- *Sun Fire 4810/4800/3800 系统机柜安装指南*
- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统平台管理手册*



系统管理

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统文档 CD

- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Software Release Notes*
- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统平台管理手册*
- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 System Controller Command Reference Manual*

Sun Management Center User's Guide

Solaris System Administration Guide

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Dynamic Reconfiguration User Guide



维修与故障排除

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统文档 CD

- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual*
- *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统平台管理手册*

Sun Management Center User's Guide

Solaris System Administration Guide



全球化

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统套件

- 法文、韩文、简体中文和繁体中文版本的 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统任务表和 Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统安装指南*

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统文档 CD

- 文档 CD 中包含其它翻译版本的手册

独立式 Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统的安装任务表



-
- 步骤 1**
- 验证电源、空气条件及地面是否符合要求 — 参阅 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统安装指南*
-
- 步骤 2**
- 安装系统并连接电源电缆 — 参阅 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统安装指南*
-
- 步骤 3**
- 连接管理控制台以访问系统控制器 — 参阅 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统安装指南*
-
- 步骤 4**
- 打开系统的电源 — 参阅 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统安装指南*
-
- 步骤 5**
- 让系统运行 POST 并确保没有错误，然后关闭系统的电源
-
- 步骤 6**
- 安装选件和存储设备 — 参阅选件或存储设备随附的文档，了解详细信息
-
- 步骤 7**
- 打开系统的电源 — *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统安装指南*
-
- 步骤 8**
- 配置系统 — 参阅 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统平台管理手册*
 - 创建其它域（如果需要） — 参阅 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统平台管理手册*
-
- 步骤 9**
- 在每个域中安装 Solaris 操作环境 — 参阅 *Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide*
 - 启动每个域中的 Solaris 操作环境 — 参阅 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统平台管理手册*

Sun Fire 机柜中 Sun Fire 4810/4800/3800 系统的安装任务表



-
- 步骤 1**
- 验证电源、空气条件及地面是否符合要求 — 参阅 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统安装指南*
-
- 步骤 2**
- 安装 Sun Fire 机柜并连接电源电缆 — 参阅 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*
-
- 步骤 3**
- 连接管理控制台以访问系统控制器 — 参阅 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统安装指南*
-
- 步骤 4**
- 打开 Sun Fire 机柜的电源 — 参阅 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*
 - 打开各个系统的电源 — 参阅 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统安装指南*
-
- 步骤 5**
- 让系统运行 POST 并确保没有错误，然后关闭系统和 Sun Fire 机柜电源
-
- 步骤 6**
- 安装选件和存储设备 — 参阅选件或存储设备随附的文档，了解详细信息
-
- 步骤 7**
- 打开 Sun Fire 机柜的电源 — 参阅 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*
 - 打开各个系统的电源 — 参阅 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统安装指南*
-
- 步骤 8**
- 配置系统 — 参阅 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统平台管理手册*
 - 创建其它域（如果需要） — 参阅 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统平台管理手册*
-
- 步骤 9**
- 在每个域中安装 Solaris 操作环境 — 参阅 *Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide*
 - 启动每个域中的 Solaris 操作环境 — 参阅 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统平台管理手册*

在 Sun Fire 机柜中机架安装 Sun Fire 系统的安装任务表



-
- 步骤 1**
- 验证电源、空气条件及地面是否符合要求 — 参阅 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*
-
- 步骤 2**
- 安装 Sun Fire 机柜 — 参阅 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*
-
- 步骤 3**
- 将系统装入 Sun Fire 机柜并连接电源电缆 — 参阅 *Sun Fire 4810/4800/3800 系统机柜安装指南*
-
- 步骤 4**
- 连接管理控制台以访问系统控制器 — 参阅 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统安装指南*
-
- 步骤 5**
- 打开 Sun Fire 机柜的电源 — 参阅 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*
 - 打开各个系统的电源 — 参阅 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统安装指南*
-
- 步骤 6**
- 让系统运行 POST 并确保没有错误。
-
- 步骤 7**
- 关闭各个系统的电源 — 参阅 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统安装指南*
 - 关闭 Sun Fire 机柜的电源 — 参阅 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*
-
- 步骤 8**
- 安装选件和存储设备 — 参阅选件或存储设备随附的文档，了解详细信息
-
- 步骤 9**
- 打开 Sun Fire 机柜的电源 — 参阅 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*
 - 打开各个系统的电源 — 参阅 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统安装指南*
-
- 步骤 10**
- 配置系统 — 参阅 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统平台管理手册*
 - 创建其它域（如果需要） — 参阅 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统平台管理手册*
-
- 步骤 11**
- 在每个域中安装 Solaris 操作环境 — 参阅 *Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide*
 - 启动每个域中的 Solaris 操作环境 — 参阅 *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统平台管理手册*

访问 Sun 文档

您可在以下网站查看、打印和订购 Sun 提供的各类文档（包括本地化版本）：

<http://www.sun.com/documentation>

Sun 欢迎您提出意见

Sun 十分注重改进自身文档的质量，欢迎您提出宝贵的意见和建议。您可以通过电子邮件将意见发送至：

docfeedback@sun.com

请在电子邮件的主题行内注明本文档的部件号 (817-2369-10)。

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. 保留所有权利。产品的使用必须遵守许可证条款。第三方软件，包括字体技术，已从 Sun 供应商获得版权和使用许可。部分部件可能源于 Berkeley BSD 系统，Sun 已从 U. of CA 获得使用许可。Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国及其它国家/地区的商标或注册商标。所有 SPARC 商标都是 SPARC International, Inc. 在美国和其它国家/地区的商标或注册商标，必须根据许可证条款使用它们。



Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054 USA
www.sun.com

部件号 817-2369-10, 修订版 A
2003 年 4 月