

# Sun Fire™ E2900 시스템 시작하기

## Sun Fire E2900 설명서 파일 액세스

설명서 CD에는 Sun Fire™ E2900 시스템의 전체 설명서 모음이 들어 있습니다.

### 1. CD-ROM 또는 DVD-ROM 드라이브에 설명서 CD를 넣습니다.

- Power Macintosh 또는 PC에서 설명서 CD를 액세스하거나 Volume Manager가 실행 중인 경우 CD-ROM이 자동으로 마운트됩니다.
- Volume Manager가 실행 중이 아닌 경우 슈퍼유저로 로그인하여 다음을 입력하여 CD-ROM을 수동으로 마운트합니다.

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0
# mount -o ro -F hfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

위 명령은 SCSI 드라이브가 있는 워크스테이션에 사용됩니다. 워크스테이션에 IDE 드라이브가 있는 경우 장치는 /dev/dsk/c0t2d0s2입니다.

### 2. Adobe® Acrobat Reader로 PDF 파일에 액세스하려면 cdrom0 디렉토리를 엽니다. Adobe Acrobat Reader가 설치되어 있지 않은 경우 다음 사이트에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

# Sun Fire E2900 시스템 설명서 목록



## 시스템 계획

### Sun Fire E2900 Systems Pre-Sales

- Sun Fire E2900 시스템 현장 계획 안내서



## 시스템 설치

### Sun Fire E2900 Systems Kit

- Sun Fire E2900 Systems Unpacking Guide
- Sun Fire E2900 시스템 시작하기
- Sun Fire E2900 시스템 설치 안내서

### Sun Fire E2900 시스템 설명서 CD

- Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide
- Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual



## 관리

### Sun Fire E2900 시스템 설명서 CD

- Sun Fire E2900 시스템 소프트웨어 릴리스 노트
- Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide
- Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual

### 기타 Sun Fire E2900 시스템 설명서

- Sun Management Center User's Guide
- Solaris System Administration Guide



## 수리 및 문제 해결

### Sun Fire E2900 시스템 설명서 CD

- Sun Fire E2900 Systems Service Manual
- Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide

### 기타 Sun Fire E2900 시스템 설명서

- Sun Management Center User's Guide
- Solaris System Administration Guide



## 다국어 지원

### Sun Fire E2900 시스템 설명서 CD

- 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 스페인어, 스웨덴어, 일본어, 한국어, 중국어 간체, 중국어 번체

# Sun 랙에 사전 장착된 Sun Fire E2900 시스템의 설치 작업 맵



- |             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1단계</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 전원, 환기 및 바닥 면적 요구 사항을 확인합니다. <i>Sun Fire E2900 시스템 현장 계획 안내서</i>를 참조하십시오.</li></ul>                                                                                                                 |
| <b>2단계</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sun™ 랙을 설치하고 전원 케이블을 연결합니다. <i>Sun 랙 설치 안내서</i>를 참조하십시오.</li></ul>                                                                                                                                  |
| <b>3단계</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 관리 콘솔에 연결하여 시스템 컨트롤러에 액세스합니다. <i>Sun Fire E2900 시스템 설치 안내서</i>를 참조하십시오.</li></ul>                                                                                                                   |
| <b>4단계</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sun 랙의 전원을 켭니다. <i>Sun 랙 설치 안내서</i>를 참조하십시오.</li><li>• 개별 시스템의 전원을 켭니다. <i>Sun Fire E2900 시스템 설치 안내서</i>를 참조하십시오.</li></ul>                                                                         |
| <b>5단계</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• POST를 실행하여 시스템에 오류가 없는지 확인한 후 시스템과 Sun 랙의 전원을 끕니다.</li></ul>                                                                                                                                        |
| <b>6단계</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 시스템 전원을 끕니다. <i>Sun Fire E2900 시스템 설치 안내서</i>를 참조하십시오.</li><li>• 캐비닛의 전원을 끕니다. 캐비닛과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.</li></ul>                                                                                   |
| <b>7단계</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 옵션 장치 및 스토리지 장치를 설치합니다. 자세한 내용은 옵션 장치 또는 스토리지 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.</li></ul>                                                                                                                     |
| <b>8단계</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sun 랙의 전원을 켭니다. <i>Sun 랙 설치 안내서</i>를 참조하십시오.</li><li>• 개별 시스템의 전원을 켭니다. <i>Sun Fire E2900 시스템 설치 안내서</i>를 참조하십시오.</li></ul>                                                                         |
| <b>9단계</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 시스템을 구성합니다. <i>Sun Fire E2900 시스템 관리 안내서</i>를 참조하십시오.</li><li>• 필요에 따라 추가 도메인을 생성합니다. <i>Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide</i>를 참조하십시오.</li></ul>                          |
| <b>10단계</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 각 도메인에 Solaris 소프트웨어를 설치합니다. <i>Solaris Installation Guide</i>를 참조하십시오.</li><li>• 각 도메인에 Solaris 소프트웨어를 부팅합니다. <i>Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide</i>를 참조하십시오.</li></ul> |

# Sun Fire E2900 시스템의 랙 마운팅을 위한 설치 작업 맵



- |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1단계</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 전원, 환기 및 바닥 면적 요구 사항을 확인합니다. <i>Sun Fire E2900 시스템 현장 계획 안내서</i>를 참조하십시오.</li></ul>                                                                                                                         |
| <b>2단계</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 캐비닛을 설치하고 전원 케이블을 연결합니다. 캐비닛과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.</li></ul>                                                                                                                                                 |
| <b>3단계</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 캐비닛에 시스템을 장착하고 전원 케이블을 연결합니다. <i>Sun Fire E2900 시스템 설치 안내서</i>를 참조하십시오.</li></ul>                                                                                                                           |
| <b>4단계</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 관리 콘솔에 연결하여 시스템 컨트롤러에 액세스합니다. <i>Sun Fire E2900 시스템 설치 안내서</i>를 참조하십시오.</li></ul>                                                                                                                           |
| <b>5단계</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 캐비닛의 전원을 켭니다. 캐비닛과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.</li><li>• 개별 시스템의 전원을 켭니다. <i>Sun Fire E2900 시스템 설치 안내서</i>를 참조하십시오.</li></ul>                                                                                       |
| <b>6단계</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• POST를 실행하여 시스템에 오류가 없는지 확인합니다.</li></ul>                                                                                                                                                                    |
| <b>7단계</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 시스템 전원을 끕니다. <i>Sun Fire E2900 시스템 설치 안내서</i>를 참조하십시오.</li><li>• 캐비닛의 전원을 끕니다. 캐비닛과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.</li></ul>                                                                                           |
| <b>8단계</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 옵션 장치 및 스토리지 장치를 설치합니다. 자세한 내용은 옵션 장치 또는 스토리지 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.</li></ul>                                                                                                                             |
| <b>9단계</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 캐비닛의 전원을 켭니다. 캐비닛과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.</li><li>• 시스템 전원을 켭니다. <i>Sun Fire E2900 시스템 설치 안내서</i>를 참조하십시오.</li></ul>                                                                                           |
| <b>10단계</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 시스템을 구성합니다. <i>Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide</i>를 참조하십시오.</li><li>• 필요에 따라 추가 도메인을 생성합니다. <i>Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide</i>를 참조하십시오.</li></ul> |
| <b>11단계</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 각 도메인에 Solaris 소프트웨어를 설치합니다. <i>Solaris Installation Guide</i>를 참조하십시오.</li><li>• 각 도메인에 Solaris 소프트웨어를 부팅합니다. <i>Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide</i>를 참조하십시오.</li></ul>         |

---

## Sun 설명서 액세스

다음 웹페이지에서 한글화된 버전을 비롯하여 Sun에서 제공하는 다양한 설명서를 보거나 인쇄 및 구입할 수 있습니다.

<http://www.sun.com/documentation>

## 타사 웹 사이트

Sun은 본 설명서에서 언급된 타사 웹 사이트의 사용 여부에 책임을 지지 않습니다. Sun은 이러한 사이트 또는 리소스에 있거나 이를 통해 이용할 수 있는 어떠한 콘텐츠, 광고, 제품 또는 기타 자료에 대해서도 보증 및 책임을 지지 않습니다.

Sun은 이러한 사이트 또는 리소스에 있거나 이를 통해 사용할 수 있는 콘텐츠, 재화 또는 서비스의 사용이나 신뢰 행위를 통해 직접 또는 간접적으로 발생하는 실질적이거나 관련 혐의가 있는 손해 또는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.

## Sun 기술 지원 문의

이 설명서에 수록되지 않은 기술적인 질문 사항이 있는 경우 다음 사이트를 참조하십시오.

<http://www.sun.com/service/contacting>

## 고객 의견

Sun은 설명서의 개선을 위해 항상 노력하고 있으며, 고객의 의견 및 제안을 언제나 환영합니다. 의견이 있으시면 다음 주소로 전자 메일을 보내 주십시오.

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

보내실 때는 다음과 같이 해당 설명서의 제목과 부품 번호를 표기해 주십시오.

*Sun Fire E2900 시스템 시작하기*, 부품 번호: 817-6454-10

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다. 본 제품의 사용은 라이선스 약관에 의거합니다. 글꼴 기술을 포함한 타사 소프트웨어는 저작권이 등록되었으며 Sun 공급업체로부터 라이선스를 취득한 것입니다. 본 제품의 일부는 Berkeley BSD 시스템일 수 있으며 University of California로부터 라이선스를 취득했습니다. Sun, Sun Microsystems, Sun 로고 및 Solaris는 미국 및 기타 국가에서 Sun Microsystems, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 모든 SPARC 상표는 라이선스 하에서 사용되며 미국 및 기타 국가에서 SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.



Sun Microsystems, Inc.  
[www.sun.com](http://www.sun.com)

부품 번호: 817-6454-10, 개정판 A  
2004년 4월