

Sun Fire™ E6900/E4900 시스템 시작 안내서

설명서 파일 액세스

설명서 CD (doc CD) 에 Sun Fire E6900/E4900 시스템용 설명서 세트가 들어 있습니다.

1. CD-ROM 또는 DVD-ROM 드라이브에 설명서 CD를 넣습니다.

- Power Macintosh 또는 PC에서 설명서 CD에 액세스하거나 시스템에서 Volume Manager가 실행 중인 경우 CD-ROM이 자동으로 마운트됩니다.
- 시스템에서 Volume Manager가 실행 중이 아닌 경우 슈퍼유저로 로그인하고 다음을 입력하여 CD-ROM을 수동으로 마운트합니다.

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0  
  
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

위 명령은 SCSI 드라이브가 있는 워크스테이션에 적용됩니다. 워크스테이션에 IDE 드라이브가 있는 경우 해당 장치는 /dev/dsk/c0t2d0s2입니다.

- ### 2. sunfire_E6900_E4900_docs 디렉토리를 열어 Adobe® Acrobat Reader로 PDF 파일에 액세스합니다.
- Adobe Acrobat Reader가 설치되어 있지 않은 경우 다음 웹 사이트에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.
<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

Sun Fire E6900/E4900 시스템 설명서



시스템 계획 및 현장 설치 준비

Sun Fire E6900/E4900 시스템 사전 판매

- Sun Fire E6900/E4900 시스템 개요 설명서
- Sun Fire E6900/E4900 시스템 현장 계획 안내서



시스템 설치

Sun Fire E4900/E6900 시스템 키트

- Sun Fire E6900/E4900 시스템 시작 안내서
- Sun Fire E6900/E4900 시스템 설치 안내서

Sun Fire E6900/E4900 시스템 설명서 CD

- Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual
- Sun Fire E4900 시스템 캐비닛 설치 안내서
- Sun Fire Midrange Systems Platform Administration Manual




관리

Sun Fire E6900/E4900 시스템 설명서 CD

- Sun Fire E6900/E4900 Systems Software Release Notes
- Sun Fire Midrange Systems Platform Administration Manual
- Sun Fire Midrange System Controller Command Reference Manual

추가 소프트웨어 지원 설명서

- Sun Management Center User's Guide
- Solaris System Administration Guide
- Sun Fire Midrange Systems Dynamic Reconfiguration User Guide



수리 및 문제 해결

Sun Fire E6900/E4900 시스템 설명서 CD

- Sun Fire E6900/E4900 Systems Service Manual
- Sun Fire Midrange Systems Platform Administration Manual

추가 소프트웨어 지원 설명서

- Sun Management Center User's Guide
- Solaris System Administration Guide



현지화

Sun Fire E6900/E4900 시스템 키트

- Sun Fire E6900/E4900 시스템 작업 맵 및 Sun Fire E6900/E4900 시스템 설치 안내서의 프랑스어, 일본어, 한국어, 중국어 간체 및 중국어 번체 버전

Sun Fire E6900/E4900 시스템 설명서 CD

- 기타 한글화된 설명서

독립형 Sun Fire E6900/E4900 시스템을 위한 설치 작업 맵



- | | |
|------------|--|
| 1단계 | <ul style="list-style-type: none">전원, 실내 온도 조절 장치 및 바닥 부분 요구 사항 확인 — <i>Sun Fire E6900/E4900 시스템 현장 계획 안내서</i>를 참조하십시오. |
| 2단계 | <ul style="list-style-type: none">시스템 설치 및 전원 케이블 연결 — <i>Sun Fire E6900/E4900 시스템 설치 안내서</i>를 참조하십시오. |
| 3단계 | <ul style="list-style-type: none">시스템 컨트롤러에 액세스하기 위한 관리 콘솔 연결 — <i>Sun Fire E6900/E4900 시스템 설치 안내서</i>를 참조하십시오. |
| 4단계 | <ul style="list-style-type: none">시스템 전원 켜기 — <i>Sun Fire E6900/E4900 시스템 설치 안내서</i>를 참조하십시오. |
| 5단계 | <ul style="list-style-type: none">시스템에 POST를 실행하여 오류가 없는지 확인한 다음 시스템의 전원을 끕니다. |
| 6단계 | <ul style="list-style-type: none">옵션 및 저장 장치 설치 — 자세한 내용은 해당 옵션 또는 저장 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오. |
| 7단계 | <ul style="list-style-type: none">시스템 전원 켜기 — <i>Sun Fire E6900/E4900 시스템 설치 안내서</i>를 참조하십시오. |
| 8단계 | <ul style="list-style-type: none">시스템 구성 — 해당 제품의 시스템 관리 설명서를 참조하십시오.추가 도메인 생성 (필요한 경우) — 해당 제품의 시스템 관리 설명서를 참조하십시오. |
| 9단계 | <ul style="list-style-type: none">각 도메인에 Solaris 운영 환경 설치 — <i>Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide</i>를 참조하십시오.각 도메인의 Solaris 운영 환경 부팅 — 해당 제품의 시스템 관리 설명서를 참조하십시오. |

Sun Fire 캐비닛의 Sun Fire E4900 시스템을 위한 설치 작업 맵



- | | |
|------------|---|
| 1단계 | <ul style="list-style-type: none">전원, 실내 온도 조절 장치 및 바닥 부분 요구 사항 확인 — <i>Sun Fire E6900/E4900 시스템 현장 계획 안내서</i>를 참조하십시오. |
| 2단계 | <ul style="list-style-type: none">Sun Fire 캐비닛 설치 및 전원 케이블 연결 — <i>Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual</i>을 참조하십시오. |
| 3단계 | <ul style="list-style-type: none">시스템 컨트롤러에 액세스하기 위한 관리 콘솔 연결 — <i>Sun Fire E6900/E4900 시스템 설치 안내서</i>를 참조하십시오. |
| 4단계 | <ul style="list-style-type: none">Sun Fire 캐비닛 전원 켜기 — <i>Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual</i>을 참조하십시오.시스템 전원 켜기 — <i>Sun Fire E6900/E4900 시스템 설치 안내서</i>를 참조하십시오. |
| 5단계 | <ul style="list-style-type: none">시스템에 POST를 실행하여 오류가 없는지 확인한 다음 시스템 및 Sun Fire 캐비닛의 전원을 끕니다. |
| 6단계 | <ul style="list-style-type: none">옵션 및 저장 장치 설치 — 자세한 내용은 해당 옵션 또는 저장 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오. |
| 7단계 | <ul style="list-style-type: none">Sun Fire 캐비닛 전원 켜기 — <i>Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual</i>을 참조하십시오.시스템 전원 켜기 — <i>Sun Fire E6900/E4900 시스템 설치 안내서</i>를 참조하십시오. |
| 8단계 | <ul style="list-style-type: none">시스템 구성 — 해당 제품의 시스템 관리 설명서를 참조하십시오.추가 도메인 생성 (필요한 경우) — 해당 제품의 시스템 관리 설명서를 참조하십시오. |
| 9단계 | <ul style="list-style-type: none">각 도메인에 Solaris 운영 환경 설치 — <i>Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide</i>를 참조하십시오.각 도메인의 Solaris 운영 환경 부팅 — 해당 제품의 시스템 관리 설명서를 참조하십시오. |

Sun Fire 캐비닛에 Sun Fire E4900 시스템 랙마운팅을 위한 설치 작업 맵



- | | |
|-------------|---|
| 1단계 | <ul style="list-style-type: none">전원, 실내 온도 및 공간 요구 사항 확인 — <i>Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual</i>을 참조하십시오. |
| 2단계 | <ul style="list-style-type: none">Sun Fire 캐비닛 설치 — <i>Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual</i>을 참조하십시오. |
| 3단계 | <ul style="list-style-type: none">Sun Fire 캐비닛에 시스템 장착 및 전원 케이블 연결 — <i>Sun Fire E6900/E4900 시스템 설치 안내서</i>를 참조하십시오. |
| 4단계 | <ul style="list-style-type: none">시스템 컨트롤러에 액세스하기 위한 관리 콘솔 연결 — <i>Sun Fire E6900/E4900 시스템 설치 안내서</i>를 참조하십시오. |
| 5단계 | <ul style="list-style-type: none">Sun Fire 캐비닛 전원 켜기 — <i>Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual</i>을 참조하십시오.시스템 전원 켜기 — <i>Sun Fire E6900/E4900 시스템 설치 안내서</i>를 참조하십시오. |
| 6단계 | <ul style="list-style-type: none">시스템에 POST를 실행하여 오류가 없는지 확인합니다. |
| 7단계 | <ul style="list-style-type: none">시스템 전원 끄기 — <i>Sun Fire E6900/E4900 시스템 설치 안내서</i>를 참조하십시오.Sun Fire 캐비닛 전원 끄기 — <i>Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual</i>을 참조하십시오. |
| 8단계 | <ul style="list-style-type: none">옵션 및 저장 장치 설치 — 자세한 내용은 해당 옵션 또는 저장 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오. |
| 9단계 | <ul style="list-style-type: none">Sun Fire 캐비닛 전원 켜기 — <i>Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual</i>을 참조하십시오.시스템 전원 켜기 — <i>Sun Fire E6900/E4900 시스템 설치 안내서</i>를 참조하십시오. |
| 10단계 | <ul style="list-style-type: none">시스템 구성 — 해당 제품의 시스템 관리 설명서를 참조하십시오.추가 도메인 생성 (필요한 경우) — 해당 제품의 시스템 관리 설명서를 참조하십시오. |
| 11단계 | <ul style="list-style-type: none">각 도메인에 Solaris 운영 환경 설치 — <i>Solaris (Sparc Platform Edition) 설치 안내서</i>를 참조하십시오.각 도메인의 Solaris 운영 환경 부팅 — 해당 제품의 시스템 관리 설명서를 참조하십시오. |

Sun 설명서 액세스

한글화 버전을 포함하는 다양한 종류의 Sun 설명서를 다음 사이트에서 열람, 인쇄 또는 구입할 수 있습니다.

<http://www.sun.com/documentation>

Sun 기술 지원 문의

본 제품과 관련하여 설명서에 나와 있지 않은 기술적 의문 사항이 있는 경우 다음을 참조하십시오.

<http://www.sun.com/service/contacting>

고객 의견

Sun은 본 설명서의 개선을 위해 항상 노력하고 있으며, 고객의 의견 및 제안을 언제나 환영합니다. 의견이 있으시면 다음 주소로 전자 메일을 보내 주십시오.

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

보내실 때는 다음과 같이 해당 설명서의 제목과 부품 번호를 표기해 주십시오.

Sun Fire E6900/E4900 시스템 시작 안내서, 부품 번호 817-5835-10

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다. 사용권 조항의 적용을 받습니다. 글꼴 기술을 포함한 타사 소프트웨어는 저작권이 등록되었으며 Sun 공
급업체로부터 라이선스를 취득한 것입니다. 본 제품의 일부는 Berkeley BSD 시스템일 수 있으며 University of California로부터 라이선스를 취득했습니다. Sun, Sun Microsystems,
Sun 로고, Sun Fire 및 Solaris는 미국 및 기타 국가에서 Sun Microsystems, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 모든 SPARC 상표는 라이선스 하에서 사용되며 미국 및 기타 국가에서
SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

부품 번호 817-5835-10, 개정판A
2004년 3월