



# Sun Fire™ E6900/E4900 系统使用入门

---

## 访问文档

文档 CD（doc CD）中包含 Sun Fire E6900/E4900 系统的全套文档。

### 1. 将文档 CD 放入 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器。

- 如果您从 Power Macintosh、PC 上访问文档 CD，或者您的系统正在运行 Volume Manager，则 CD-ROM 驱动器会自动挂装。
- 如果您的系统未运行 Volume Manager，请成为超级用户，然后键入以下命令手动挂装 CD-ROM 驱动器：

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0  
  
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

上面的命令适用于安装 SCSI 驱动器的工作站。如果您的工作站安装了 IDE 驱动器，则设备应为 /dev/dsk/c0t2d0s2。

### 2. 打开 sunfire\_E6900\_E4900\_doc 目录，使用 Adobe® Acrobat Reader 访问 PDF 文件。

如果您没有安装 Adobe Acrobat Reader，可免费从以下网址下载：

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

# Sun Fire E6900/E4900 系统文档



## 系统规划和 场地准备

### Sun Fire E6900/E4900 系统售前说明

- *Sun Fire E6900/E4900 系统概述手册*
- *Sun Fire E6900/E4900 系统场地规划指南*



## 系统安装

### Sun Fire E6900/E4900 系统套件

- *Sun Fire E6900/E4900 系统使用入门*
- *Sun Fire E6900/E4900 系统安装指南*

### Sun Fire E6900/E4900 系统文档 CD

- *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*
- *Sun Fire E4900 Systems Cabinet Mounting Guide*
- *Sun Fire Midrange Systems Platform Administration Manual*



## 管理

### Sun Fire E6900/E4900 系统文档 CD

- *Sun Fire E6900/E4900 系统软件版本说明*
- *Sun Fire Midrange Systems Platform Administration Manual*
- *Sun Fire Midrange System Controller Command Reference Manual*

### 其它软件支持手册

- *Sun Management Center User's Guide*
- *Solaris System Administration Guide*
- *Sun Fire Midrange Systems Dynamic Reconfiguration User Guide*



## 维修与故障排除

### Sun Fire E6900/E4900 系统文档 CD

- *Sun Fire E6900/E4900 系统服务手册*
- *Sun Fire Midrange Systems Platform Administration Manual*

### 其它软件支持手册

- *Sun Management Center User's Guide*
- *Solaris System Administration Guide*



## 通译版本

### Sun Fire E6900/E4900 系统套件

- 法文、日文、韩文、简体中文和繁体中文版本的 *Sun Fire E6900/E4900 系统任务表* 和 *Sun Fire E6900/E4900 系统安装指南*

### Sun Fire E6900/E4900 系统文档 CD

- 其它本地化手册

## 独立式 Sun Fire E6900/E4900 系统的安装任务表



- 
- 步骤 1**
- 核查电源、空气条件及地板面积是否符合要求 — 参阅 《Sun Fire E6900/E4900 场地规划指南》。
- 
- 步骤 2**
- 安装系统并连接电源线 — 参阅 《Sun Fire E6900/E4900 系统安装指南》。
- 
- 步骤 3**
- 连接管理控制台以访问系统控制器 — 参阅 《Sun Fire E6900/E4900 系统安装指南》。
- 
- 步骤 4**
- 打开系统的电源 — 参阅 《Sun Fire E6900/E4900 系统安装指南》。
- 
- 步骤 5**
- 让系统运行 POST 并确保没有错误，然后关闭系统的电源。
- 
- 步骤 6**
- 安装选件和存储设备 — 参阅选件或存储设备随附的文档，了解详细信息。
- 
- 步骤 7**
- 打开系统的电源 — 参阅 《Sun Fire E6900/E4900 系统安装指南》。
- 
- 步骤 8**
- 配置系统 — 参阅产品的系统管理手册。
  - 根据需要创建其它域 — 参阅产品的系统管理手册。
- 
- 步骤 9**
- 在每个域中安装 Solaris 操作系统 — 参阅 《Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide》。
  - 启动每个域中的 Solaris 操作系统 — 参阅产品的系统管理手册。

## 在 Sun Fire 机柜中安装 Sun Fire E4900 系统的任务表



- |             |  |
|-------------|--|
| <b>步骤 1</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 检查电源、空气条件及地板面积是否符合要求 — 参阅 《Sun Fire E6900/E4900 场地规划指南》。</li></ul>   |
| <b>步骤 2</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 安装 Sun Fire 机柜并连接电源线 — 参阅 《Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual》。</li></ul>  |
| <b>步骤 3</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 连接管理控制台以访问系统控制器 — 参阅 《Sun Fire E6900/E4900 系统安装指南》。</li></ul>  |
| <b>步骤 4</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 打开 Sun Fire 机柜的电源 — 参阅 《Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual》。</li><li>• 打开系统的电源 — 参阅 《Sun Fire E6900/E4900 系统安装指南》。</li></ul> |
| <b>步骤 5</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 让系统运行 POST 并确保没有错误，然后关闭系统和 Sun Fire 机柜的电源。</li></ul>   |
| <b>步骤 6</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 安装选件和存储设备 — 参阅选件或存储设备随附的文档，了解详细信息。</li></ul>   |
| <b>步骤 7</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 打开 Sun Fire 机柜的电源 — 参阅 《Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual》。</li><li>• 打开系统的电源 — 参阅 《Sun Fire E6900/E4900 系统安装指南》。</li></ul> |
| <b>步骤 8</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 配置系统 — 参阅产品的系统管理手册。</li><li>• 根据需要创建其它域 — 参阅产品的系统管理手册。</li></ul>   |
| <b>步骤 9</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 在每个域中安装 Solaris 操作系统 — 参阅 《Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide》。</li><li>• 启动每个域中的 Solaris 操作系统 — 参阅产品的系统管理手册。</li></ul>     |

## 在 Sun Fire 机柜中以架装方式安装 Sun Fire E4900 系统的任务表



- |              |  |
|--------------|--|
| <b>步骤 1</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 核查电源、空气条件及地板面积是否符合要求 — 参阅 《<i>Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual</i>》。</li></ul>   |
| <b>步骤 2</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 安装 Sun Fire 机柜 — 参阅 《<i>Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual</i>》。</li></ul>   |
| <b>步骤 3</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 将系统装入 Sun Fire 机柜并连接电源线 — 参阅 《<i>Sun Fire E6900/ E4900 系统安装指南</i>》。</li></ul>  |
| <b>步骤 4</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 连接管理控制台以访问系统控制器 — 参阅 《<i>Sun Fire E6900/E4900 系统安装指南</i>》。</li></ul>   |
| <b>步骤 5</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 打开 Sun Fire 机柜的电源 — 参阅 《<i>Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual</i>》。</li><li>• 打开系统的电源 — 参阅 《<i>Sun Fire E6900/E4900 系统安装指南</i>》。</li></ul> |
| <b>步骤 6</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 让系统运行 POST 并确保没有错误。</li></ul>  |
| <b>步骤 7</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 关闭系统的电源 — 参阅 《<i>Sun Fire E6900/E4900 系统安装指南</i>》。</li><li>• 关闭 Sun Fire 机柜的电源 — 参阅 《<i>Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual</i>》。</li></ul> |
| <b>步骤 8</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 安装选件和存储设备 — 参阅选件或存储设备随附的文档，了解详细信息。</li></ul>   |
| <b>步骤 9</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 打开 Sun Fire 机柜的电源 — 参阅 《<i>Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual</i>》。</li><li>• 打开系统的电源 — 参阅 《<i>Sun Fire E6900/E4900 系统安装指南</i>》。</li></ul> |
| <b>步骤 10</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 配置系统 — 参阅产品的系统管理手册。</li><li>• 根据需要创建其它域 — 参阅产品的系统管理手册。</li></ul>   |
| <b>步骤 11</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 在每个域中安装 Solaris 操作系统 — 参阅 《<i>Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide</i>》。</li><li>• 启动每个域中的 Solaris 操作系统 — 参阅产品的系统管理手册。</li></ul>            |

## 访问 Sun 文档

您可从以下网站查看、打印或订购 Sun 提供的各类文档（包括本地化版本）：

<http://www.sun.com/documentation>

## 联系 Sun 技术支持人员

如果您遇到本文档不能解决的产品技术问题，请访问以下网址：

<http://www.sun.com/service/contacting>

## Sun 欢迎您提出意见

Sun 十分注重改进自身文档的质量，欢迎您提出宝贵的意见和建议。您可访问以下网址来提交您的意见：

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

请在您的反馈意见中注明本文档的标题和部件号：

*Sun Fire E6900/E4900 系统使用入门*, 部件号 817-5836-10

版权所有 2004 Sun Microsystems, Inc. 保留所有权利。产品的使用必须遵守许可证条款。第三方软件，包括字体技术，已从 Sun 供应商获得版权和使用许可。部分部件可能源于 Berkeley BSD 系统，Sun 已从 U. of CA 获得使用许可。Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Sun Fire 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国及其它国家 / 地区的商标或注册商标。所有 SPARC 商标都是 SPARC International, Inc. 在美国和其它国家 / 地区的商标或注册商标，必须根据许可证条款使用。



Sun Microsystems, Inc.  
[www.sun.com](http://www.sun.com)

部件号 817-5836-10, 修订版 A  
2004 年 3 月