



# Guide de démarrage des systèmes Sun Fire™ V1280/Netra™ 1280

---

## Accès aux fichiers de la documentation des systèmes Sun Fire™ V1280/Netra™ 1280

La documentation complète relative aux systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280 est disponible sur le CD-ROM de la documentation (CD doc).

- 1. Insérez le CD doc dans un lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM.**
  - Si vous travaillez sur un Power Macintosh ou un PC ou si le système utilise Volume Manager, le CD-ROM démarre automatiquement.
  - Si le système n'utilise pas Volume Manager, ouvrez une session superutilisateur et installez le CD-ROM manuellement en tapant :

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

Les commandes ci-dessus sont valides sur les postes de travail avec lecteurs SCSI. Si votre poste est équipé d'un lecteur IDE, le périphérique est /dev/dsk/c0t2d0s2.

- 2. Ouvrez le répertoire `cdrom0` pour accéder aux fichiers PDF avec Adobe® Acrobat Reader. Si vous n'avez pas déjà installé Adobe Acrobat Reader, vous pouvez le télécharger gratuitement à partir de la page :**  
<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

# Documentation relative aux systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280



**Planification système et préparation du site**

## **Avant vente des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280**

- *Guide de planification du site pour les systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280*



**Installation d'un système**

## **Kit des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280**

- *Sun Fire V1280/Netra 1280 Guide de déballage des systèmes*
- *Guide de démarrage des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280*
- *Guide d'installation des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280*

## **Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD**

- *Guide d'administration des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 System Controller Command Reference Manual*



**Administration**

## **Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD**

- *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Software Release Notes*
- *Guide d'administration des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 System Controller Command Reference Manual*

## **Autre documentation sur les systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280**

- *Guide de l'utilisateur du logiciel Sun Management Center*
- *Solaris System Administration Guide*



**Réparations et dépannages**

## **Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD**

- *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Service Manual*
- *Guide d'administration des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280*

## **Autre documentation sur les systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280**

- *Guide de l'utilisateur du logiciel Sun Management Center*
- *Solaris System Administration Guide*



**International**

## **Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD**

- Français, allemand, italien, espagnol, suédois, japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel.

# Procédure d'installation abrégée des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280 prémontés dans un rack Sun



- 
- Etape 1**
- Vérifiez les conditions requises pour l'alimentation, l'aération et le sol : reportez-vous au *Guide de planification du site pour les systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280*.
- 
- Etape 2**
- Installez le rack Sun et branchez les câbles d'alimentation : reportez-vous au manuel *Sun Rack Installation Guide*.
- 
- Etape 3**
- Connectez une console d'administration pour accéder au contrôleur système : reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280*.
- 
- Etape 4**
- Mettez le rack Sun sous tension : reportez-vous au manuel *Sun Rack Installation Guide*.
  - Mettez chaque système sous tension : reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280*.
- 
- Etape 5**
- Exécutez un autotest à la mise sous tension (POST) pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, puis mettez les systèmes et le rack Sun hors tension.
- 
- Etape 6**
- Mettez votre système hors tension : reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280*.
  - Mettez l'armoire hors tension : reportez-vous à la documentation livrée avec l'armoire.
- 
- Etape 7**
- Installez le matériel facultatif et les périphériques de stockage : reportez-vous à la documentation livrée avec le matériel ou les périphériques de stockage pour plus d'informations.
- 
- Etape 8**
- Mettez le rack Sun sous tension : reportez-vous au manuel *Sun Rack Installation Guide*.
  - Mettez chaque système sous tension : reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280*.
- 
- Etape 9**
- Configurez le système : reportez-vous au *Guide d'administration des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280*.
  - Créez des domaines supplémentaires (le cas échéant) : reportez-vous au manuel *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Platform Administration Manual*.
- 
- Etape 10**
- Installez le logiciel Solaris sur chaque domaine : reportez-vous au *Guide d'installation Solaris*.
  - Démarrez le logiciel Solaris sur chaque domaine : reportez-vous au *Guide d'administration des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280*.

# Procédure d'installation abrégée pour le montage en rack des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280



- 
- Etape 1** • Vérifiez les conditions requises pour l'alimentation, l'aération et le sol : reportez-vous au *Guide de planification du site pour les systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280*.
- 
- Etape 2** • Installez l'armoire et branchez les câbles d'alimentation : reportez-vous à la documentation livrée avec l'armoire.
- 
- Etape 3** • Installez le système dans l'armoire et branchez les câbles d'alimentation : reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280*.
- 
- Etape 4** • Connectez une console d'administration pour accéder au contrôleur système : reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280*.
- 
- Etape 5** • Mettez l'armoire sous tension : reportez-vous à la documentation livrée avec l'armoire.  
• Mettez chaque système sous tension : reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280*.
- 
- Etape 6** • Exécutez un autotest à la mise sous tension (POST) pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur.
- 
- Etape 7** • Mettez le système hors tension : reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280*.  
• Mettez l'armoire hors tension : reportez-vous à la documentation livrée avec l'armoire.
- 
- Etape 8** • Installez le matériel facultatif et les périphériques de stockage : reportez-vous à la documentation livrée avec le matériel ou les périphériques de stockage pour plus d'informations.
- 
- Etape 9** • Mettez l'armoire sous tension : reportez-vous à la documentation livrée avec l'armoire.  
• Mettez le système sous tension : reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280*.
- 
- Etape 10** • Configurez le système : reportez-vous au manuel *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Platform Administration Manual*.  
• Créez des domaines supplémentaires (le cas échéant) : reportez-vous au *Guide d'administration des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280*.
- 
- Etape 11** • Installez le logiciel Solaris sur chaque domaine : reportez-vous au *Guide d'installation Solaris*.  
• Démarrez le logiciel Solaris sur chaque domaine : reportez-vous au *Guide d'administration des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280*.

---

## **Documentation Sun en ligne**

Vous pouvez afficher, imprimer et acheter un grand choix de documentation Sun, y compris des versions localisées, à l'adresse :

<http://www.sun.com/documentation>

## **Contactez l'assistance technique Sun**

Si vous avez des questions techniques sur ce produit et que vous n'en trouvez pas les réponses dans ce document, visitez :

<http://www.sun.com/service/contacting>

## **Vos commentaires sont les bienvenus chez Sun**

Dans le souci d'améliorer notre documentation, tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous les faire parvenir à l'adresse suivante :

[docfeedback@sun.com](mailto:docfeedback@sun.com)

Mentionnez le numéro de référence (817-4493-10) de votre documentation dans l'objet de votre message électronique.

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés. Utilisation limitée selon licence. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et accordé sous licence par des fournisseurs de Sun. Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD dont les licences sont accordées par l'Université de Californie. Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Sun Fire, Netra et Solaris sont des marques de fabrique ou marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques commerciales ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.



Sun Microsystems, Inc.  
[www.sun.com](http://www.sun.com)

Référence n° 817-4493-10, rév. A  
Décembre 2003