



Sun Fire™ V1280/Netra™ 1280 システムの概要

Sun Fire™ V1280/Netra™ 1280 マニュアルの参照方法

Sun Fire V1280/Netra 1280 システムのマニュアルセットは、マニュアル CD に収録されています。

1. マニュアル CD を CD-ROM または DVD-ROM ドライブに挿入します。
 - Power Macintosh または PC からマニュアル CD にアクセスする場合、あるいはシステムでボリュームマネージャーが動作している場合は、CD-ROM は自動的にマウントされます。
 - システムでボリュームマネージャーが動作していない場合は、スーパーユーザーで次のように入力して CD-ROM を手動でマウントします。

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0  
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

このコマンドは、SCSI ドライブが構成されているワークステーションの場合です。IDE ドライブが構成されているワークステーションの場合、デバイスは /dev/dsk/c0t2d0s2 になります。

2. cdrom0 ディレクトリに移動して、Adobe® Acrobat Reader で PDF ファイルを参照します。Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場合は、次のサイトから無料でダウンロードできます。

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

Sun Fire V1280/Netra 1280 システムのマニュアル



システム計画と サイトの準備

- Sun Fire V1280/Netra 1280 システム到着前の準備
- 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システムサイト計画の手引き』



システムの設置

- Sun Fire V1280/Netra 1280 システムキット
- 『Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Unpacking Guide』 (英語版)
 - 『Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Getting Started』 (英語版)
 - 『Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Installation Guide』 (英語版)

Sun Fire V1280/Netra 1280 システムマニュアル CD

- 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システム管理マニュアル』
- 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システムコントローラ コマンドリファレンスマニュアル』



管理

Sun Fire V1280/Netra 1280 システムマニュアル CD

- 『Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Software Release Notes』 (英語版)
- 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システム管理マニュアル』
- 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システムコントローラ コマンドリファレンスマニュアル』

Sun Fire V1280/Netra 1280 システムのその他のマニュアル

- Sun Management Center ユーザーマニュアル
- Solaris システム管理マニュアル



修復および 障害追跡

Sun Fire V1280/Netra 1280 システムマニュアル CD

- 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システムサービスマニュアル』
- 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システム管理マニュアル』

Sun Fire V1280/Netra 1280 システムのその他のマニュアル

- Sun Management Center ユーザーマニュアル
- Solaris システム管理マニュアル



各言語対応

Sun Fire V1280/Netra 1280 システムマニュアル CD

- フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、スウェーデン語、日本語、韓国語、簡体字中国語、繁体字中国語

Sun Rack に事前構成された Sun Fire V1280/Netra 1280 システムの設置作業の概要



-
- 手順 1
- 電源および空調、設置スペースの要件を確認 — 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システムサイト計画の手引き』を参照
-
- 手順 2
- Sun Rack を設置し、電源ケーブルを接続 — 『Sun Rack 設置マニュアル』を参照
-
- 手順 3
- システムコントローラにアクセスするための管理コンソールを接続 — 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システム設置マニュアル』を参照
-
- 手順 4
- Sun Rack の電源を投入 — 『Sun Rack 設置マニュアル』を参照
 - 各システムの電源を投入 — 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システム設置マニュアル』を参照
-
- 手順 5
- POST が終了するまでシステムを実行し、エラーがないことを確認したあと、システムと Sun Rack の電源を切断
-
- 手順 6
- システムの電源を切断 — 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システム設置マニュアル』を参照
 - キャビネットの電源を切断 — キャビネットに付属のマニュアルを参照
-
- 手順 7
- オプションおよび記憶装置を設置 — オプションまたは記憶装置に付属のマニュアルを参照
-
- 手順 8
- Sun Rack の電源を投入 — 『Sun Rack 設置マニュアル』を参照
 - 各システムの電源を投入 — 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システム設置マニュアル』を参照
-
- 手順 9
- システムを構成 — 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システム管理マニュアル』を参照
 - 必要に応じて追加のドメインを作成 — 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システム管理マニュアル』を参照
-
- 手順 10
- 各ドメインに Solaris ソフトウェアをインストール — 『Solaris インストールガイド』を参照
 - 各ドメインで Solaris ソフトウェアを起動 — 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システム管理マニュアル』を参照

Sun Fire V1280/Netra 1280 システムをラックに搭載するための設置作業の概要



- | | |
|-------|---|
| 手順 1 | <ul style="list-style-type: none">電源および空調、設置スペースの要件を確認 — 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システムサイト計画の手引き』を参照 |
| 手順 2 | <ul style="list-style-type: none">キャビネットを設置し、電源ケーブルを接続 — キャビネットに付属のマニュアルを参照 |
| 手順 3 | <ul style="list-style-type: none">システムをキャビネットに取り付け、電源ケーブルを接続 — 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システム設置マニュアル』を参照 |
| 手順 4 | <ul style="list-style-type: none">システムコントローラにアクセスするための管理コンソールを接続 — 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システム設置マニュアル』を参照 |
| 手順 5 | <ul style="list-style-type: none">キャビネットの電源を投入 — キャビネットに付属のマニュアルを参照各システムの電源を投入 — 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システム設置マニュアル』を参照 |
| 手順 6 | <ul style="list-style-type: none">POST が終了するまでシステムを実行し、エラーがないことを確認 |
| 手順 7 | <ul style="list-style-type: none">システムの電源を切断 — 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システム設置マニュアル』を参照キャビネットの電源を切断 — キャビネットに付属のマニュアルを参照 |
| 手順 8 | <ul style="list-style-type: none">オプションおよび記憶装置を設置 — オプションまたは記憶装置に付属のマニュアルを参照 |
| 手順 9 | <ul style="list-style-type: none">キャビネットの電源を投入 — キャビネットに付属のマニュアルを参照システムの電源を投入 — 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システム設置マニュアル』を参照 |
| 手順 10 | <ul style="list-style-type: none">システムを構成 — 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システム管理マニュアル』を参照必要に応じて追加のドメインを作成 — 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システム管理マニュアル』を参照 |
| 手順 11 | <ul style="list-style-type: none">各ドメインに Solaris ソフトウェアをインストール — 『Solaris インストールガイド』を参照各ドメインで Solaris ソフトウェアを起動 — 『Sun Fire V1280/Netra 1280 システム管理マニュアル』を参照 |

Sun のオンラインマニュアル

各言語対応版を含むサンの各種マニュアルは、次の URL から表示または印刷、購入できます。

<http://www.sun.com/documentation>

Sun の技術サポート

このマニュアルに記載されていない技術的な問い合わせについては、次の URL にアクセスしてください。

<http://www.sun.com/service/contacting>

コメントをお寄せください

弊社では、マニュアルの改善に努力しており、お客様からのコメントおよびご忠告をお受けしております。コメントは下記よりお送りください。

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

コメントにはマニュアルの Part No. (817-4498-10) とタイトルを記載してください。

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

本書およびそれに付属する製品は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社の書面による事前の許可なく、本製品および本書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。Sun、Sun Microsystems、Sun Fire、Netra は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems 社の商標もしくは登録商標です。サンのロゴマークおよび Solaris は、米国 Sun Microsystems 社の登録商標です。すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

U.S. Government Rights—Commercial use. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements.

原典 : *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Getting Started* (Part No: 817-0507-11)



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

Part No. 817-4498-10, Rev. A
2003 年 12 月