

Liste de contrôle d'installation de Sun StorEdge™ N8400 et N8600 Filer

Ce document fournit une liste détaillée des tâches d'installation de Sun StorEdge N8400 et N8600 Filer. Reportez-vous au *Guide d'installation, de configuration et de maintenance de Sun StorEdge N8x00 Filer*, 806-7809-10 ou 806-7814-10 pour consulter les procédures détaillées.

☐ 1. Déballez l'équipement et montez-le en armoire.

Remarque – Prévoyez suffisamment d'espace derrière les plateaux de disque et le serveur Sun Enterprise 420R / 4500 pour faire passer les câbles sans imposer de contrainte sur les connecteurs.

- ☐ 2. Branchez les câbles d'interconnexion, de raccordement fibre optique, de réseau, SCSI et d'alimentation.
- ☐ 3. Etablissez une connexion temporaire avec le câble série entre le serveur et un port série sur un hôte qui agira comme console pendant la configuration initiale du système.
- ☐ 4. Mettez les plateaux de disque sous tension. Attendez, un amorçage à froid d'un groupe partenaire dure environ sept minutes.
- ☐ 5. Mettez le serveur sous tension.
- ☐ 6. Etablissez la communication avec le serveur depuis votre système.
- ☐ 7. Appuyez sur Entrée pour obtenir l'invite ok, puis tapez boot.

La configuration initiale commence.

☐ 8. Fournissez les informations suivantes quand le système vous invite à établir la configuration initiale.

- ☐ a. Choisissez une langue. [1 = Français] 0
- ☐ b. Choisissez des paramètres régionaux. [1 = Français] 0
- ☐ c. Choisissez un type de terminal. [3 = DEC VT100, 12 = XTERM] 3 ou 12
- ☐ d. Saisissez le nom de l'hôte. _____, F2
- ☐ e. Indiquez si vous disposez d'une connectivité réseau. [Oui/Non] F2 (Oui)
- ☐ f. Indiquez l'adresse IP. _____, F2
- ☐ g. Confirmez les informations fournies ci-dessus. [Oui/Non] F2 (Oui)
- ☐ h. Nommez le service. [NIS, DNS, ou none] _____, F2
 - Si NIS ou DNS est utilisé, consultez votre administrateur réseau pour fournir également :
 - Le nom de domaine _____, F2
 - Le nom du serveur. _____, F2

- ☐ i. Confirmez les informations fournies ci-dessus. [Oui/Non] F2 (Oui)
- ☐ j. Le système fait-il partie d'un sous-réseau ? [Oui/Non] F2 (Oui)
- ☐ k. Saisissez le masque de réseau. _____, F2
- ☐ l. Confirmez l'heure.
 - Région _____, F2
 - Fuseau horaire _____, F2
 - Date et heure _____, F2
 - Confirmez les informations _____, F2
- ☐ m. Tapez et vérifiez le mot de passe de superutilisateur. _____, Entrée

Remarque – Faites une copie de ces paramètres et rangez ces informations en lieu sûr pour y faire référence ultérieurement.

☐ **9. Attendez le redémarrage automatique du système.**

Lorsque l'invite de connexion apparaît, confirmant l'amorçage du système, débranchez le câble série du port série du contrôleur et de la console.

Filer est installé et prêt à utiliser. Pour la procédure d'utilisation et de gestion de Filer, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de Sun StorEdge N8400 et N8600 Filer* (référence 806-7794-10).

Sun apprécie vos commentaires

Sun souhaite améliorer sa documentation et apprécie vos commentaires et suggestions. Vous pouvez envoyer vos commentaires à l'adresse électronique suivante de Sun :

docfeedback@sun.com

Veuillez indiquer la référence (806-7799-10) du document dans la ligne d'objet de votre message électronique.