

Sun StorEdge™ N8400 및 N8600 Filer 설치 체크리스트

이 문서는 Sun StorEdge N8400 및 N8600 Filer를 설치하기 위한 수준 높은 작업 목록을 제공합니다. 자세한 지침에 대해서는 적절한 *Sun StorEdge N8x00 Filer 설치, 구성 및 서비스 설명서*, 806-7811-10 또는 806-7817-10를 참조하십시오.

☐ 1. 장비의 포장을 풀고 랙에 장착합니다.

주의 – 반드시 커넥터에 장력을 주지 않고 케이블이 설치될 수 있도록 디스크 트레이 및 Sun Enterprise 420R/4500 Server 뒤에 반드시 충분한 공간을 허용하십시오.

- ☐ 2. 상호연결, 광섬유, 네트워크, (SCSI) 및 전원 케이블을 연결합니다.
- ☐ 3. 직렬 케이블을 사용하여 서버에서 초기 시스템 구성 중에 콘솔 기능을 수행할 호스트의 직렬 포트 로 임시 연결합니다.
- ☐ 4. 디스크 트레이를 켵니다. 기다리십시오. 파트너 그룹 냉가동은 약 7분이 소요됩니다.
- ☐ 5. 서버를 켵니다.
- ☐ 6. 사용자 시스템에서 서버와의 통신을 설정합니다.
- ☐ 7. Enter 키를 눌러서 ok 프롬프트를 표시한 후, boot를 입력합니다.

초기 구성이 시작됩니다.

☐ 8. 초기 구성을 설정하라는 메시지가 나오면, 다음 정보를 제공합니다.

- ☐ a. 언어를 선택합니다. [0 = English] 0
- ☐ b. 로케일을 선택합니다. [0 = English] 0
- ☐ c. 단말기 유형을 선택합니다. [3 = DEC VT100, 12 = XTERM] 3 또는 12
- ☐ d. 호스트 이름을 입력합니다. _____, F2
- ☐ e. 네트워크에 연결되는지 여부를 지정합니다. [예/아니오] F2 (예)
- ☐ f. IP 주소를 제공합니다. _____, F2
- ☐ g. 위의 정보를 확인합니다. [예/아니오] F2 (예)
- ☐ h. 서비스를 지명합니다. [NIS, DNS, 또는 없음] _____, F2

NIS 또는 DNS인 경우, 네트워크 관리자에게 문의하여 다음 정보도 제공합니다.

 - 도메인 이름 _____, F2
 - 서버 이름 _____, F2

- ☐ i. 위의 정보를 확인합니다. [예/아니오] F2 (예)
- ☐ j. 시스템이 서버네트의 일부입니까? [예/아니오] F2 (예)
- ☐ k. 넷마스크를 입력합니다. _____, F2
- ☐ l. 시간을 확인합니다.
- 지역 _____, F2
 - 시간대 _____, F2
 - 날짜 및 시간 _____, F2
 - 정보 확인 _____, F2
- ☐ m. root 암호를 입력하고 검증합니다. _____, Enter

주의 – 이들 설정의 사본을 만들어서 나중에 참조할 수 있도록 안전한 장소에 보관합니다.

- ☐ 9. 시스템이 자동으로 재시동하는 동안 기다립니다.
시스템이 성공적으로 시동했음을 표시하는 로그인 프롬프트가 나타날 때, 컨트롤러 직렬 포트 및 콘솔에서 직렬 케이블을 단절합니다.

Filer가 설치되고 실행할 준비가 되었습니다. Filer 사용 및 관리 방법에 대한 지침은 *Sun StorEdge N8400 및 N8600 Filer 관리 지침서*(부품 번호 806-7796-10)를 참조하십시오 .

Sun은 당신의 의견을 환영합니다

Sun은 자사의 문서를 개선하는 데 관심을 가지고 있으며 사용자의 의견이나 제안을 환영합니다. 다음 주소를 사용하여 사용자 의견을 보낼 수 있습니다.

docfeedback@sun.com

전자우편의 제목란에 문서의 부품 번호(806-7801-10)를 포함시키십시오.