



Sun SPARC® Enterprise M8000/M9000 伺服器 入門指南

文件位置

SPARC® Enterprise M8000/M9000 伺服器的完整文件集位於：

<http://www.sun.com/documentation>。

備註 - 有關 SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器硬體、軟體或文件的最新資訊，請參閱位於下列網址的「SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器產品說明」：

<http://www.sun.com/documentation>。

Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器文件



系統規劃和站點準備

在使用 SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器之前，請先閱讀下列手冊：

- 「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器簡介指南」
- 「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器站點規劃指南」



系統安裝及元件的 新增/移除/更換

與 SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝作業相關的手冊：

- 「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器入門指南」
- 「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器拆封指南」
- 「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」
- 「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Safety and Compliance Manual」
- 「Sun SPARC Enterprise 1.0 Administration Guide for eXtended System Control Facility (XSCF)」
- 「Sun SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide」
- 「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Service Manual」



管理

- 「Sun SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide」
- 「Sun SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide」
- 「Sun SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual」
- 「Sun SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 伺服器 XSCF 控制套裝軟體 (XCP) 版本說明」
- 「Sun SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Dynamic Reconfiguration (DR) User's Guide」
- 「Sun SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Capacity on Demand (COD) User's Guide」
- 「Sun MC Software Supplement」
- 「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器產品說明」



修復和疑難排解

SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器

- 「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Service Manual」
- 「Sun SPARC Enterprise 1.0 Administration Guide for eXtended System Control Facility (XSCF)」



全球化

- 英文、法文、日文、韓文、簡體中文及繁體中文等語言版本的「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器入門指南」、「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」和「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Safety and Compliance Manual」

Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器的安裝作業說明



-
- 步驟 1**
- 檢查電力來源、空調設備，以及安裝站點的位置。如需詳細資訊，請參閱「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器站點規劃指南」。
-
- 步驟 2**
- 參閱隨附於伺服器的「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器拆封指南」，拆封產品包裝。
-
- 步驟 3**
- 安裝主要單元。若有擴充機櫃要連接到 Sun SPARC Enterprise M9000，或是要在 SPARC Enterprise M8000 或 SPARC Enterprise M9000 中裝配電源供應器機櫃，請將其連接到相關的機櫃。如需詳細資訊，請參閱「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 4**
- 將輸入電源纜線連接到主要單元。如需詳細資訊，請參閱「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 5**
- 將主控台連接到主要單元。如需詳細資訊，請參閱「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 6**
- 開啓主要單元的斷路器。如需詳細資訊，請參閱「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 7**
- 設定必要的硬體資訊。如需詳細資訊，請參閱相關的硬體手冊。
-
- 步驟 8**
- 開啓主要單元的電源。開啓電源後將自動執行 POST 程序。如需詳細資訊，請參閱「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 9**
- 在 XSCF 單元上設定 LAN 連接埠並加以連接。請參閱「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 10**
- 如果您要在主要單元中安裝其他週邊裝置，請繼續步驟 11。
 - 如果您不在主要單元中安裝週邊裝置，請繼續步驟 14。
-
- 步驟 11**
- 關閉主要單元的電源。如需詳細資訊，請參閱「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 12**
- 安裝其他週邊裝置。如需詳細資訊，請參閱各個週邊裝置隨附的手冊。
-
- 步驟 13**
- 開啓主要單元的電源。開啓電源後將自動執行 POST 程序。如需詳細資訊，請參閱「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 14**
- 檢查網域的網路連線。如需詳細資訊，請參閱「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 15**
- 使用 SunVTS 軟體確認操作。如需詳細資訊，請參閱「Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」和「SunVTS 使用者指南」。
-
- 步驟 16**
- 執行對系統進行操作所需的設定作業。如需詳細資訊，請參閱「Sun SPARC Enterprise 1.0 Administration Guide for eXtended System Control Facility (XSCF)」。
-

線上存取 Sun 文件

您可以在下列網站檢視、列印及購買各種 Sun 文件 (包括本土化版本)：

<http://www.sun.com/documentation>

協力廠商網站

Sun 對於本文件中所提及之協力廠商網站的使用不承擔任何責任。Sun 對於此類網站或資源中的 (或透過它們所取得的) 任何內容、廣告、產品或其他材料不做背書，也不承擔任何責任。對於因使用或依靠此類網站或資源中的 (或透過它們所取得的) 任何內容、產品或服務而造成的或連帶產生的實際或名義上之損壞或損失，Sun 概不負責，也不承擔任何責任。

連絡 Sun 技術支援

如果您在本文件中找不到所需之本產品相關技術問題的解答，請至：

<http://www.sun.com/service/contacting>

Sun 歡迎您提出寶貴意見

Sun 致力於提高文件品質，因此誠心歡迎您提出意見與建議。請至下列網址提出您對本文件的意見：

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

請隨函附上文件書名與文件號碼：

「SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器入門指南」，文件號碼 820-1434-10

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 版權所有。

Fujitsu Limited 已針對本材料某些部份提供技術意見並已進行校對。本發行軟體可能包括由協力廠商開發的材料。本產品中的某些部份可能源自加州大學授權的 Berkeley BSD 系統的開發成果。UNIX 是在美國和其他國家/地區的註冊商標，已獲得 X/OpenCompany, Ltd. 專屬授權。

Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、Java、Netra、Solaris、Sun Ray、Answerbook2、docs.sun.com、OpenBoot 和 Sun Fire 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。所有 SPARC 商標都是 SPARC International, Inc. 在美國及其他國家/地區的註冊商標，經授權後使用。凡具有 SPARC 商標的產品都是採用 Sun Microsystems, Inc. 所開發的架構。SPARC64 是 SPARC International, Inc. 的商標，Fujitsu Microelectronics, Inc. 和 Fujitsu Limited 已獲得其使用授權。OPEN LOOK 與 Sun™ Graphical User Interface (Sun 圖形化使用者介面) 都是由 Sun Microsystems, Inc. 為其使用者與授權者所開發的技術。Sun 感謝 Xerox 公司在研究和開發視覺化或圖形化使用者介面之概念上，為電腦工業所做的開拓性貢獻。Sun 已向 Xerox 公司取得 Xerox 圖形化使用者介面之非獨占性授權，該授權亦適用於使用 OPEN LOOK GUI 並遵守 Sun 書面授權合約的 Sun 公司授權者。

本文件以其「原狀」提供，對任何明示或暗示的條件、陳述或擔保，包括對適銷性、特殊用途的適用性或非侵權性的暗示保證，均不承擔任何責任，除非此免責聲明的適用範圍在法律上無效。



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com