
SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器

入门指南

访问文档

可在以下位置找到 SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器的完整文档集：

<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19170-01&id=homepage>

<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19415-01&id=homepage>

有关文档的翻译版本，请访问 <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sparc-mseries-servers-252709.html> Web 站点，然后选择您的语言，以获取相应语言版本的文档集。

注 – 有关 SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器硬件、软件或文档的最新信息，请参阅 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 服务器产品说明》，网址为：

<http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sparc-mseries-servers-252709.html>。

SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器文档



系统规划和场地准备

- 《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器概述指南》
- 《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器场地规划指南》



系统安装

- 《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》
- 《SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Service Manual》
- 《SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Safety and Compliance Guide》
- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers User's Guide for XSCF》
- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide》

随服务器一起提供的 SPARC Enterprise M8000/M9000 工具包中包含以下书目:

- 《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器入门指南》
- 《Important Legal and Safety Information》
- 《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器拆箱指南》



管理

- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide》
- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers User's Guide for XSCF》
- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual》
- 《SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Capacity on Demand (COD) User's Guide》
- Sun Management Center 软件补充资料
- 《SPARC Enterprise 3000/M4000/M5000/M8000/M9000 服务器产品说明》
- 《SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Dynamic Reconfiguration (DR) User's Guide》



维修和故障排除

- 《SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Service Manual》
- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide》

SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器的安装任务图



- | | |
|-------|---|
| 步骤 1 | • 检查安装站点的电源、空调设备以及位置。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器场地规划指南》。 |
| 步骤 2 | • 参考随服务器一起提供的《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器拆箱指南》来打开产品包。 |
| 步骤 3 | • 安装主单元。如果有要与 SPARC Enterprise M9000 连接的扩充机柜，或者有要挂接到 SPARC Enterprise M8000 或 SPARC Enterprise M9000 的电源机柜，将其中每个连接到相关机柜。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》。 |
| 步骤 4 | • 将输入电源电缆连接到主单元。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》。 |
| 步骤 5 | • 将控制台连接到主单元。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》。 |
| 步骤 6 | • 打开主单元的断路器。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》。 |
| 步骤 7 | • 为硬件设置必要的信息。有关详细信息，请参见相关硬件手册。 |
| 步骤 8 | • 打开主单元的电源。电源打开后自动执行开机自检。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》。 |
| 步骤 9 | • 在 XSCF 单元上设置 LAN 端口，并连接该单元。请参见《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》。 |
| 步骤 10 | • 如果要在主单元中安装其他外围设备，请继续执行步骤 11。
• 如果不在主单元中安装外围设备，请继续执行步骤 14。 |
| 步骤 11 | • 关闭主单元的电源。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》。 |
| 步骤 12 | • 安装其他外围设备。有关详细信息，请参见随每个外围设备一起提供的手册。 |
| 步骤 13 | • 打开主单元的电源。电源打开后自动执行开机自检。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》。 |
| 步骤 14 | • 检查域的网络连接。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》。 |
| 步骤 15 | • 使用 Oracle VTS 软件来确认操作。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》和 Oracle VTS 用户指南。 |
| 步骤 16 | • 执行系统运行所必需的设置。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide》。 |

访问文档

您可以从以下站点查看、打印或购买各类文档（包括本地化版本）：

<http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sparc-mseries-servers-252709.html>

联系技术支持

如果您遇到通过本文档无法解决的技术问题，请访问以下网址：

<https://support.oracle.com>

版权所有 © 2007, 2011, Oracle 和/或其附属公司。保留所有权利。FUJITSU LIMITED 对本文档的某些部分提供了技术支持并进行了审核。



文件号码: E21776-01
制造编号: 7012632
手册代码: C120-E394-03ZH
2011 年 2 月