
SPARC Enterprise M8000/M9000 서버

시작 안내서

설명서 액세스

SPARC Enterprise M8000/M9000 서버에 대한 전체 설명서 세트는 다음 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다.

<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19170-01&id=homepage>

<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19415-01&id=homepage>

번역된 설명서 버전은 <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sparc-mseries-servers-252709.html> 웹 사이트로 이동한 다음 원하는 언어를 선택하여 해당 언어로 번역된 설명서 세트를 얻으십시오.

주 - SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 하드웨어, 소프트웨어 또는 설명서에 대한 최신 정보는 다음 사이트에서 SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000/M9000 서버 제품 안내서를 참조하십시오.

<http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sparc-mseries-servers-252709.html>

SPARC Enterprise M8000/M9000 서버문서



시스템 계획 및 현장 준비

- SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 개요 안내서
- SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 현장 계획 안내서



시스템 설치

- SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치 안내서
- SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Service Manual
- SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Safety and Compliance Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers User's Guide for XSCF
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide

SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 키트는 서버와 함께 패키지로 제공되고 다음 설명서가 포함되어 있습니다.

- SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 시작 안내서
- Important Legal and Safety Information
- SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Unpacking Guide



관리

- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers User's Guide for XSCF
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual
- SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Capacity on Demand (COD) User's Guide
- Sun Management Center 소프트웨어 추가 설명서
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/8000/M9000 서버 제품 설명서
- SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Dynamic Reconfiguration (DR) User's Guide



복구 및 문제 해결

- SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Service Manual
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide

SPARC Enterprise M8000/M9000 서버의 설치 작업 맵



- | | |
|-------|---|
| 단계 1 | <ul style="list-style-type: none">전원 공급원, 에어 컨디셔닝 장비 및 설치 현장의 위치를 확인합니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 현장 계획 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 2 | <ul style="list-style-type: none">서버와 함께 제공되는 SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Unpacking Guide 를 참조하여 제품 패키지의 포장을 풉니다. |
| 단계 3 | <ul style="list-style-type: none">기본 장치를 설치합니다. SPARC Enterprise M9000에 연결되는 확장 캐비닛이나 SPARC Enterprise M8000 또는 SPARC Enterprise M9000에 마운트되는 전원 공급 장치 캐비닛이 있는 경우 관련 캐비닛에 각각 연결합니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 4 | <ul style="list-style-type: none">기본 장치에 입력 전원 케이블을 연결합니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 5 | <ul style="list-style-type: none">기본 장치에 콘솔을 연결합니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 6 | <ul style="list-style-type: none">기본 장치의 회로 차단기를 켭니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 7 | <ul style="list-style-type: none">하드웨어에 필요한 정보를 설정합니다. 자세한 내용은 관련 하드웨어 설명서를 참조하십시오. |
| 단계 8 | <ul style="list-style-type: none">기본 장치에 전원을 켭니다. 전원이 켜진 후 POST가 자동으로 실행됩니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 9 | <ul style="list-style-type: none">XSCF 장치의 LAN 포트를 설정하고 연결합니다. SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 10 | <ul style="list-style-type: none">기본 장치의 기타 주변 장치를 설치 중인 경우 단계 11을 진행합니다.기본 장치의 기타 주변 장치를 설치하지 않으면 단계 14를 진행합니다. |
| 단계 11 | <ul style="list-style-type: none">기본 장치의 전원을 끕니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 12 | <ul style="list-style-type: none">기타 주변 장치를 설치합니다. 자세한 내용은 각 주변 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오. |
| 단계 13 | <ul style="list-style-type: none">기본 장치에 전원을 켭니다. 전원이 켜진 후 POST가 자동으로 실행됩니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 14 | <ul style="list-style-type: none">도메인의 네트워크 연결을 확인합니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 15 | <ul style="list-style-type: none">Oracle VTS 소프트웨어를 사용하여 작동을 확인합니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치 안내서 및 Oracle VTS User's Guide를 참조하십시오. |
| 단계 16 | <ul style="list-style-type: none">시스템 작동에 필요한 설정을 수행합니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide을 참조하십시오. |

설명서 액세스

다음 웹 사이트에서 지역화된 버전을 포함하여 다양한 종류의 설명서를 보고, 인쇄하거나 구매할 수 있습니다.

<http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sparc-mseries-servers-252709.html>

기술 지원 문의

이 제품과 관련하여 설명서에 나와 있지 않은 기술적 의문 사항은 다음을 참조하십시오.

<https://support.oracle.com>

Copyright © 2007, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. FUJITSU LIMITED에서 이 자료에 대한 기술적 정보와 검토 작업을 제공했습니다.



부품 번호: E21781-01
Mfg 번호: 7012632
설명서 코드: C120-E394-03HN
2011년 2월