
SPARC Enterprise M4000/M5000 서버

시작 안내서

설명서 액세스

SPARC Enterprise M4000/M5000 서버에 대한 전체 설명서 세트는 다음 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다.

<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19855-01&id=homepage>

<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19580-01&id=homepage>

번역된 설명서 버전은 <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sparc-mseries-servers-252709.html> 웹 사이트로 이동한 다음 원하는 언어를 선택하여 해당 언어로 번역된 설명서 세트를 얻으십시오.

주 - SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 하드웨어, 소프트웨어 또는 설명서에 대한 최신 정보는 다음 사이트에서 SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 서버 제품 안내서를 참조하십시오.

<http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sparc-mseries-servers-252709.html>

SPARC Enterprise M4000/M5000 서버문서



시스템 계획 및 현장 준비

- SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 개요 안내서
- SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 현장 계획 안내서
- SPARC Enterprise 장치 랙 마운팅 설명서



시스템 설치

- SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 설치 안내서
- SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Service Manual
- SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Safety and Compliance Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers User's Guide for XSCF
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide

SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 키트는 서버와 함께 패키지로 제공되고 다음 설명서가 포함되어 있습니다.

- SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 시작 안내서
- Important Legal and Safety Information
- SPARC Enterprise M4000 Server Unpacking Guide
- SPARC Enterprise M5000 Server Unpacking Guide



관리

- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers User's Guide for XSCF
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual
- SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Capacity on Demand (COD) User's Guide
- SPARC Enterprise 3000/M4000/M5000/M8000/M9000 서버 제품 안내서
- SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Dynamic Reconfiguration (DR) User's Guide



복구 및 문제 해결

- SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Service Manual
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide

SPARC Enterprise M4000/M5000 서버의 설치 작업 맵



- | | |
|-------|--|
| 단계 1 | <ul style="list-style-type: none"> 전원, 온도 조절 및 바닥 면적 요구 사항을 확인합니다. SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 현장 계획 안내서 및 SPARC Enterprise 장치 랙 마운팅 설명서를 참조하십시오. |
| 단계 2 | <ul style="list-style-type: none"> 장비 랙을 설치합니다. SPARC Enterprise 장치 랙 마운팅 설명서를 참조하십시오. |
| 단계 3 | <ul style="list-style-type: none"> 서버가 장비 랙에 사전 설치되어 있으면 단계 5로 이동하여 콘솔을 서버에 연결합니다. 서버를 장비 랙에 마운트해야 하는 경우 단계 4로 이동합니다. |
| 단계 4 | <ul style="list-style-type: none"> 장비 랙에 서버를 마운트합니다. SPARC Enterprise 장치 랙 마운팅 설명서를 참조하십시오. |
| 단계 5 | <ul style="list-style-type: none"> 서버에 콘솔을 연결합니다. SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 6 | <ul style="list-style-type: none"> 전원 케이블을 연결합니다. SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 7 | <ul style="list-style-type: none"> 입력 전원 공급원의 전원을 켭니다. SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 8 | <ul style="list-style-type: none"> 하드웨어 구성에 대한 정보를 준비합니다. SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers User's Guide for XSCF를 참조하십시오. |
| 단계 9 | <ul style="list-style-type: none"> 서버의 전원을 켭니다. 확장된 시스템 제어 설비(eXtended System Control Facility Unit, XSCFU)에서 POST가 성공적으로 실행되고 오류가 없는지 확인합니다. SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 10 | <ul style="list-style-type: none"> 네트워크 액세스에 대해 XSCFU를 설정합니다. SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide를 참조하십시오. |
| 단계 11 | <ul style="list-style-type: none"> 추가 하드웨어 또는 주변 장치를 서버에 설치하려면 단계 12로 이동합니다. 추가 하드웨어 또는 주변 장치를 서버에 설치하지 않으려면 단계 16으로 이동합니다. |
| 단계 12 | <ul style="list-style-type: none"> 입력 전원 공급원을 끕니다. SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 13 | <ul style="list-style-type: none"> 추가 하드웨어 또는 주변 장치를 설치합니다. 자세한 내용은 하드웨어 또는 주변 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오. |
| 단계 14 | <ul style="list-style-type: none"> 입력 전원 공급원을 켭니다. SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 15 | <ul style="list-style-type: none"> POST를 통해 각 도메인을 실행하도록 허용하고 오류가 없는지 확인합니다. |
| 단계 16 | <ul style="list-style-type: none"> 네트워크 설정 및 연결을 확인합니다. SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 17 | <ul style="list-style-type: none"> Oracle VTS 소프트웨어를 사용하여 작동을 확인합니다. SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 설치 안내서 및 Oracle VTS 사용자 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 18 | <ul style="list-style-type: none"> 각 도메인의 초기 설정을 수행합니다. SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide를 참조하십시오. |

설명서 액세스

다음 웹 사이트에서 지역화된 버전을 포함하여 다양한 종류의 설명서를 보고, 인쇄하거나 구매할 수 있습니다.

<http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sparc-mseries-servers-252709.html>

기술 지원 문의

이 제품과 관련하여 설명서에 나와 있지 않은 기술적 의문 사항은 다음을 참조하십시오.

<https://support.oracle.com>

Copyright © 2007, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. FUJITSU LIMITED에서 이 자료에 대한 기술적 정보와 검토 작업을 제공했습니다.



부품 번호: E21786-01

제조 번호: 7012633

2011년 2월

#