

Netra™ T2000 Server Guide de démarrage

Contenu du kit

Le kit qui vous a été remis doit comprendre les éléments suivants :

- *Guide de démarrage de Netra T2000 Server* (ce document) ;
- kit de montage en rack :
 - ensemble coulissant et supports de montage (2) ;
 - vis UNF N° 10-32 et rondelles (8) ;
 - vis M6 et rondelles (8).
- bras passe-câbles CMA-Lite ;
- câbles Ethernet et de série ;
- câbles d'alimentation (pour les systèmes alimentés par courant alternatif) ;
- filtre d'aération ;
- connecteurs d'alimentation continue (pour les systèmes alimentés par courant continu) ;
- bracelet antistatique et convertisseur amovible ;
- adaptateur RJ-45 vers DB-25 mâle ;
- adaptateur RJ-45 vers DB-9 femelle.

Configuration de Netra T2000 Server

La configuration de Netra T2000 Server s'effectue selon les étapes suivantes :

1. Vérification de l'alimentation, du circuit de climatisation et de la surface de support.
2. Installation du rack Sun™ et connexion des câbles d'alimentation. Reportez-vous au guide *Sun Rack Installation Guide*.
3. Déballage du serveur Netra T2000 Server et placement dans le rack. Reportez-vous au guide *Netra T2000 Server Installation Guide*, 819-5838.
4. Mise sous tension du rack Sun. Reportez-vous au guide *Sun Rack Installation Guide*.
5. Connexion de la console d'administration permettant d'accéder au contrôleur du système et de mettre sous tension le serveur Netra T2000 Server. Reportez-vous au guide *Netra T2000 Server Installation Guide*, 819-5838.
6. Exécution de l'autotest d'allumage (POST), vérification des erreurs et mise hors tension du serveur. Reportez-vous au guide *Netra T2000 Server Administration Guide*, 819-5837.
7. (Facultatif) Installation des options et des périphériques de stockage. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide *Netra T2000 Server Service Manual*, 819-5841, et à la documentation accompagnant les options ou les périphériques de stockage.
8. Mise sous tension du serveur Netra T2000 Server et configuration du système. Reportez-vous au guide *Netra T2000 Server Installation Guide*, 819-5838 ou *Netra T2000 Server Administration Guide*, 819-5837.

Documentation relative à Netra™ T2000 Server

La documentation relative à Netra T2000 Server est accessible en ligne à l'URL suivant :

<http://www.sun.com/documentation>

Pour contacter le support technique de Sun

Pour toute question d'ordre technique relative à ce produit et non traitée dans la documentation correspondante, accédez à l'adresse suivante :

<http://www.sun.com/service/contacting>

Vos commentaires sont les bienvenus

Sun s'attache à améliorer la qualité de sa documentation. Vos commentaires et suggestions sont par conséquent les bienvenus. Vous pouvez les adresser à la page :

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Merci d'indiquer le titre et la référence de votre document dans vos commentaires :

Guide de démarrage de Netra T2000 Server, référence 819-7342-10.

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés. Utilisation soumise aux modalités de la licence. Le logiciel tiers, y compris sa technologie relative aux polices de caractère, est protégé par un copyright et une licence des fournisseurs de Sun. Certaines parties du produit peuvent être dérivées des systèmes Berkeley BSD, sous licence de l'Université de Californie. Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Netra et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Droits du gouvernement américain - usage commercial. Les utilisateurs gouvernementaux sont soumis au contrat de licence standard de Sun Microsystems, Inc. et aux dispositions du Federal Acquisition Regulation (FAR, règlements des marchés publics fédéraux) et de leurs suppléments.



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

Référence 819-7342-10, Rév. 50
Juillet 2006