

Netra™ T2000 サーバー ご使用の手引き

出荷キットの内容

出荷キットには、次のものが含まれています。

- 『Netra T2000 サーバーご使用の手引き』(このマニュアル)
- ラックマウントキット
 - 固定部品付きスライド部品 (2 つ)
 - ワッシャー付き No. 10-32 UNF ねじ (8 つ)
 - ワッシャー付き M6 ねじ (8 つ)
- Lite ケーブル管理アーム (CMA-Lite)
- Ethernet ケーブルおよびシリアルケーブル
- 電源ケーブル (AC 電源システム用)
- エアフィルタ
- DC 電源装置コネクタ (DC 電源システム用)
- 静電気防止用リストストラップおよびスナップ式コンバータ
- RJ-45/DB-25 オスアダプタ
- RJ-45/DB-9 メスアダプタ

Netra T2000 サーバーの設定

Netra T2000 サーバーの設定作業の概要を次に示します。

1. 電源、空調、および設置スペースの要件を確認します。
2. Sun™ Rack を設定し、電源ケーブルを接続します。『Sun Rack Installation Guide』を参照してください。
3. Netra T2000 サーバーを開梱し、ラックに取り付けます。『Netra T2000 Server Installation Guide』(819-5838)を参照してください。
4. Sun Rack の電源を入れます。『Sun Rack Installation Guide』を参照してください。
5. システムコントローラにアクセスするための管理コンソールを接続し、Netra T2000 サーバーの電源を入れます。『Netra T2000 Server Installation Guide』(819-5838)を参照してください。
6. POST が終了するまでサーバーを実行し、エラーがないことを確認してから、サーバーの電源を切ります。エラーがある場合は、『Netra T2000 Server Administration Guide』(819-5837)を参照してください。
7. (省略可能) オプションおよびストレージデバイスを設置します。詳細は、『Netra T2000 Server Service Manual』(819-5841)と、オプションまたはストレージデバイスに付属のマニュアルを参照してください。
8. Netra T2000 サーバーの電源を入れ、システムを構成します。『Netra T2000 Server Installation Guide』(819-5838)または『Netra T2000 Server Administration Guide』(819-5837)を参照してください。

Netra T2000 サーバーのマニュアルへのアクセス

Netra T2000 サーバーのマニュアルは、次の URL からオンラインで入手できます。

<http://www.sun.com/documentation>

Sun の技術サポート

Netra T2000 サーバーのマニュアルに記載されていない技術的な問い合わせについては、次の URL にアクセスしてください。

<http://www.sun.com/service/contacting>

コメントをお寄せください

マニュアルの品質改善のため、お客様からのご意見およびご要望をお待ちしております。コメントは下記よりお送りください。

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

ご意見をお寄せいただく際には、下記のタイトルと Part No. を記載してください。

『Netra T2000 サーバーご使用の手引き』、Part No. 819-7346-10

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. 本書およびそれに付属する製品は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社の書面による事前の許可なく、本製品および本書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。Sun、Sun Microsystems、Netra は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems 社の商標もしくは登録商標です。サンのロゴマークおよび Solaris は、米国 Sun Microsystems 社の登録商標です。すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。U.S. Government Rights—Commercial use. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements.

原典 : Netra T2000 Server Getting Started Guide (Part No: 819-5844-10)



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

Part No. 819-7346-10, Rev. A
2006 年 7 月