



Netra™ T2000 伺服器入門指南

出貨套件內容

出貨套件應包含下列項目：

- 「Netra T2000 伺服器入門指南」(本文件)
- 機架裝配工具組：
 - 具有安裝托架的滑動組件 (2)
 - 編號 10-32 含墊圈的 UNF 螺絲 (8)
 - 含墊圈的 M6 螺絲 (8)
- 輕型纜線管理支架 (CMA-Lite)
- 乙太網路和序列電纜
- 電源電纜 (用於 AC 供電系統)
- 空氣過濾器
- DC 電源供應連接器 (用於 DC 供電系統)
- 抗靜電護腕帶和卡入式轉換器
- RJ-45 至 DB-25 公配接卡
- RJ-45 至 DB-9 母配接卡

設定 Netra T2000 伺服器

以下清單概述了設定 Netra T2000 伺服器所需的作業：

1. 驗證是否滿足電力、空氣調節和樓板面積需求。
2. 設定 Sun™ 機架並連接電源電纜。請參閱「Sun Rack Installation Guide」。
3. 將 Netra T2000 伺服器拆封並安裝至機架中。請參閱「Netra T2000 Server Installation Guide」(819-5838)。
4. 開啓 Sun 機架的電源。請參閱「Sun Rack Installation Guide」。
5. 連接管理主控台以存取系統控制器，並開啓 Netra T2000 伺服器的電源。請參閱「Netra T2000 Server Installation Guide」(819-5838)。
6. 讓伺服器執行完整的開機自我測試 (POST)，確認沒有任何錯誤後再關閉伺服器的電源。如果出現錯誤，請參閱「Netra T2000 Server Administration Guide」(819-5837)。
7. (可選擇) 安裝選購配件和儲存裝置。如需詳細資訊，請參閱「Netra T2000 Server Service Manual」(819-5841)，以及選購配件或儲存裝置隨附的文件。
8. 開啓 Netra T2000 伺服器的電源並配置系統。請參閱「Netra T2000 Server Installation Guide」(819-5838) 或「Netra T2000 Server Administration Guide」(819-5837)。

存取 Netra T2000 伺服器文件

線上 Netra T2000 伺服器文件位於下列 URL：

<http://www.sun.com/documentation>

連絡 Sun 技術支援

如果您面臨 Netra T2000 伺服器文件未能詳盡解答的技術問題，請連線至：

<http://www.sun.com/service/contacting>

Sun 歡迎您提出寶貴意見

Sun 致力於提高文件品質，因此誠心歡迎您提出意見與建議。請至下列網址提出您對本文件的意見：

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

請隨函附上文件書名與文件號碼：

「Netra T2000 伺服器入門指南」，文件號碼 819-7349-10。

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. 版權所有。使用權受授權條款所限。協力廠商軟體，包含字型技術，其版權歸 Sun 供應商所有，經授權後使用。本產品中的某些部分可能源自加州大學授權的 Berkeley BSD 系統的開發成果。Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、Netra 與 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國及其他國家 / 地區的商標或註冊商標。所有 SPARC 商標都是 SPARC International, Inc. 在美國及其他國家 / 地區的商標或註冊商標，經授權後使用。
美國政府權利 — 商業軟體。政府使用者均應遵守 Sun Microsystems, Inc. 的標準授權合約和 FAR 及其增補文件中的適用條款。



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

文件號碼 819-7349-10，修訂版 50
2006 年 7 月