
SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器

入门指南

访问文档

可在以下位置找到 SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器的完整文档集：

<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19855-01&id=homepage>

<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19580-01&id=homepage>

有关文档的翻译版本，请访问 <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sparc-mseries-servers-252709.html> Web 站点，然后选择您的语言，以获取相应语言版本的文档集。

注 – 有关 SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器硬件、软件或文档的最新信息，请参阅 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 服务器产品说明》，网址为：

<http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sparc-mseries-servers-252709.html>。

SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器文档



系统规划和场地准备

- 《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器概述指南》
- 《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器场地规划指南》
- 《SPARC Enterprise 设备机架装配指南》



系统安装

- 《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器安装指南》
- 《SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Service Manual》
- 《SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Safety and Compliance Guide》
- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers User's Guide for XSCF》
- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide》

服务器随附的 SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器包中包含以下书目：

- 《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器入门指南》
- 《Important Legal and Safety Information》
- 《SPARC Enterprise M4000 Server Unpacking Guide》
- 《SPARC Enterprise M5000 Server Unpacking Guide》



管理

- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide》
- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers User's Guide for XSCF》
- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual》
- 《SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Capacity on Demand (COD) User's Guide》
- 《SPARC Enterprise 3000/M4000/M5000/M8000/M9000 服务器产品说明》
- 《SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Dynamic Reconfiguration (DR) User's Guide》



维修和故障排除

- 《SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Service Manual》
- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide》

SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器的安装任务图



-
- 步骤 1**
- 检验电源、空调和占地面积要求。- 请参阅《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器现场规划指南》和《SPARC Enterprise 设备机架装配指南》。
-
- 步骤 2**
- 安装设备机架。- 请参阅《SPARC Enterprise 设备机架装配指南》。
-
- 步骤 3**
- 如果服务器已预安装在设备机架中，请继续执行步骤 5，将控制台连接到服务器。
 - 如果需要将服务器装配到设备机架中，请继续执行步骤 4。
-
- 步骤 4**
- 将服务器安装在设备机架中。- 请参阅《SPARC Enterprise 设备机架装配指南》。
-
- 步骤 5**
- 将控制台连接到服务器。- 请参阅《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 6**
- 连接电源电缆。- 请参阅《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 7**
- 打开输入电源。- 请参阅《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 8**
- 准备硬件配置信息。- 请参阅《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers User's Guide for XSCF》。
-
- 步骤 9**
- 打开服务器电源。检查扩展系统控制设备单元 (eXtended System Control Facility Unit, XSCFU) 上是否成功运行开机自检，并确认没有错误。- 请参阅《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 10**
- 设置 XSCFU 以进行网络访问。- 请参阅《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide》。
-
- 步骤 11**
- 如果要将其他硬件或外围设备安装到服务器，请继续执行步骤 12。
 - 如果没有要安装到服务器中的其他硬件或外围设备，请继续执行步骤 16。
-
- 步骤 12**
- 关闭输入电源。- 请参阅《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 13**
- 安装其他硬件或外围设备。- 有关详细信息，请参阅硬件或外围设备附带的文档。
-
- 步骤 14**
- 打开输入电源。- 请参阅《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 15**
- 允许每个域运行完成开机自检，并确认没有错误。
-
- 步骤 16**
- 检查网络设置和连接。- 请参阅《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 17**
- 使用 Oracle VTS 来确认操作。- 请参阅《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器安装指南》和 Oracle VTS 用户指南。
-
- 步骤 18**
- 针对每个域进行初始设置。- 请参阅《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide》。

访问文档

您可以从以下站点查看、打印或购买各类文档（包括本地化版本）：

<http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sparc-mseries-servers-252709.html>

联系技术支持

如果您遇到通过本文档无法解决的技术问题，请访问以下网址：

<https://support.oracle.com>

版权所有 © 2007, 2011, Oracle 和/或其附属公司。保留所有权利。FUJITSU LIMITED 对本文档的某些部分提供了技术支持并进行了审校。

