
Serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000

Guide de démarrage

Accès à la documentation

La documentation complète relative aux serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000 est disponible aux adresses suivantes :

<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19855-01&id=homepage>

<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19580-01&id=homepage>

Pour les versions traduites de la documentation, rendez-vous sur le site Web <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sparc-mseries-servers-252709.html>, puis sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez afficher la documentation.

Remarque – Pour obtenir des informations de dernière minute concernant le matériel, les logiciels ou la documentation des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000, reportez-vous aux *Notes de produit des serveurs SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000* à l'adresse :

<http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sparc-mseries-servers-252709.html>.

Documentation relative aux serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000



Planification du système et préparation du site

- *Guide de présentation des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000*
- *Guide de planification du site des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000*
- *SPARC Enterprise Equipment Rack Mounting Guide*



Installation du système

- *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000*
- *SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Service Manual*
- *SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Safety and Compliance Guide*
- *SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers User's Guide for XSCF*
- *SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide*

Le coffret d'expédition des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000 contient le serveur et les manuels suivants :

- *Guide de démarrage des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000*
- *Informations juridiques et consignes de sécurité importantes*
- *SPARC Enterprise M4000 Server Unpacking Guide*
- *SPARC Enterprise M5000 Server Unpacking Guide*



Administration

- *SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide*
- *SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers User's Guide for XSCF*
- *SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual*
- *SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Capacity on Demand (COD) User's Guide*
- *Notes de produit des serveurs SPARC Enterprise 3000/M4000/M5000/M8000/M9000*
- *SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Dynamic Reconfiguration (DR) User's Guide*



Réparation et dépannage

- *SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Service Manual*
- *SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide*

Liste des tâches d'installation relatives aux serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000



-
- Étape 1** • Vérifiez les conditions requises en matière d'alimentation, de climatisation et de zone d'installation. Reportez-vous au *Guide de planification du site pour les serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000* et au *SPARC Enterprise Equipment Rack Mounting Guide*.
-
- Étape 2** • Installez le rack d'équipement. Reportez-vous au *SPARC Enterprise Equipment Rack Mounting Guide*.
-
- Étape 3** • Si le serveur est préinstallé dans un rack d'équipement, passez à l'étape 5 afin de connecter la console à un serveur.
• Si votre serveur doit être monté dans un rack d'équipement, passez à l'étape 4.
-
- Étape 4** • Installez le serveur dans un rack d'équipement. Reportez-vous au *SPARC Enterprise Equipment Rack Mounting Guide*.
-
- Étape 5** • Connectez la console à un serveur. Reportez-vous au *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Étape 6** • Connectez les câbles d'alimentation. Reportez-vous au *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Étape 7** • Mettez la source d'alimentation d'entrée sous tension. Reportez-vous au *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Étape 8** • Rassemblez les informations sur la configuration matérielle. Reportez-vous au *SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers User's Guide for XSCF*.
-
- Étape 9** • Mettez le serveur sous tension. Vérifiez que le POST s'exécute correctement sur l'unité XSCFU (eXtended system control facility unit) et qu'aucune erreur ne s'est produite. Reportez-vous au *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Étape 10** • Configurez l'unité XSCFU pour l'accès au réseau. Reportez-vous au *SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide*.
-
- Étape 11** • Si d'autres composants matériels ou unités périphériques doivent être installés sur le serveur, passez à l'étape 12.
• Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape 16.
-
- Étape 12** • Éteignez la source d'alimentation d'entrée. Reportez-vous au *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Étape 13** • Installez les autres composants matériels ou périphériques. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie avec les unités périphériques ou le matériel.
-
- Étape 14** • Procédez à la mise sous tension de la source d'alimentation. Reportez-vous au *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Étape 15** • Exécutez chaque domaine via le POST et vérifiez l'absence de toute erreur.
-
- Étape 16** • Vérifiez les connexions et les paramètres réseau. Reportez-vous au *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Étape 17** • Vérifiez le bon fonctionnement du serveur à l'aide du logiciel Oracle VTS. Reportez-vous au *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000* et au guide de l'utilisateur d'Oracle VTS.
-
- Étape 18** • Configurez les paramètres initiaux de chaque domaine. Reportez-vous au *SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide*.

Accès à la documentation

Vous pouvez consulter, imprimer ou acquérir une large sélection de documents (versions traduites comprises) à l'adresse suivante :

<http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sparc-mseries-servers-252709.html>

Comment contacter le support technique

Pour toute question d'ordre technique sur ce produit à laquelle ce document ne répond pas, consultez l'adresse suivante :

<http://www.sun.com/service/contacting>

Copyright © 2007, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. FUJITSU LIMITED a fourni et vérifié des données techniques de certaines parties de ce composant.

