

Sun Fire™ V445 サーバー 管理マニュアル

Sun Microsystems, Inc. www.sun.com

Part No. 819-7266-11 2007 年 2 月, Revision A

コメントの送付:http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

米国 Sun Microsystems, Inc. (以下、米国 Sun Microsystems 社とします)は、本書に記述されている技術に関する知的所有権を有していま す。これら知的所有権には、http://www.sun.com/patentsに掲載されているひとつまたは複数の米国特許、および米国ならびにその他の 国におけるひとつまたは複数の特許または出願中の特許が含まれています。

本書およびそれに付属する製品は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもと において頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社の書面による事前の許可なく、本製品および本書のいかなる部分も、いかなる 方法によっても複製することが禁じられます。

本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。

本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。UNIX は、 X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

本製品は、株式会社モリサワからライセンス供与されたリュウミン L-KL (Ryumin-Light) および中ゴシック BBB (GothicBBB-Medium) の フォント・データを含んでいます。

本製品に含まれるHG明朝LとHGゴシックBは、株式会社リコーがリョービイマジクス株式会社からライセンス供与されたタイプフェー スマスタをもとに作成されたものです。平成明朝体W3は、株式会社リコーが財団法人日本規格協会文字フォント開発・普及センターから ライセンス供与されたタイプフェースマスタをもとに作成されたものです。また、HG明朝LとHGゴシックBの補助漢字部分は、平成明 朝体W3の補助漢字を使用しています。なお、フォントとして無断複製することは禁止されています。

Sun、Sun Microsystems、Sun Fire、VIS、Sun StorEdge、Solstice DiskSuite、Java、SunVTS、およびSolarisのロゴマークは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems 社の商標もしくは登録商標です。サンのロゴマークおよびSolaris は、米国 Sun Microsystems 社の登録商標です。

すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標また は登録商標です。SPARC 商標が付いた製品は、米国 Sun Microsystems 社が開発したアーキテクチャーに基づくものです。

OPENLOOK、OpenBoot、JLE は、サン・マイクロシステムズ株式会社の登録商標です。

ATOK は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。ATOK8 は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、ATOK8 にかかる著作権その他の権利は、すべて株式会社ジャストシステムに帰属します。ATOK Server/ATOK12 は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、ATOK Server/ATOK12 にかかる著作権その他の権利は、株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

本書で参照されている製品やサービスに関しては、該当する会社または組織に直接お問い合わせください。

OPEN LOOK および Sun™ Graphical User Interface は、米国 Sun Microsystems 社が自社のユーザーおよびライセンス実施権者向けに開発 しました。米国 Sun Microsystems 社は、コンピュータ産業用のビジュアルまたはグラフィカル・ユーザーインタフェースの概念の研究開 発における米国 Xerox 社の先駆者としての成果を認めるものです。米国 Sun Microsystems 社は米国 Xerox 社から Xerox Graphical User Interface の非独占的ライセンスを取得しており、このライセンスは米国 Sun Microsystems 社のライセンス実施権者にも適用されます。

U.S. Government Rights—Commercial use. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements.

本書は、「現状のまま」をベースとして提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含みそれに限 定されない、明示的であるか黙示的であるかを問わない、なんらの保証も行われないものとします。

本書には、技術的な誤りまたは誤植のある可能性があります。また、本書に記載された情報には、定期的に変更が行われ、かかる変更は本 書の最新版に反映されます。さらに、米国サンまたは日本サンは、本書に記載された製品またはプログラムを、予告なく改良または変更す ることがあります。

本製品が、外国為替および外国貿易管理法(外為法)に定められる戦略物資等(貨物または役務)に該当する場合、本製品を輸出または日本国 外へ持ち出す際には、サン・マイクロシステムズ株式会社の事前の書面による承諾を得ることのほか、外為法および関連法規に基づく輸出 手続き、また場合によっては、米国商務省または米国所轄官庁の許可を得ることが必要です。

原典: Sun Fire V445 Server Administration Guide Part No: 819-3741-11 Revision A





目次

はじめに xxi

1. システムの概要 1

Sun Fire V445 サーバーの概要 1 プロセッサおよびメモリー 3 外部ポート 3 ギガビット Ethernet ポート 4 10 BASE-T ネットワーク管理ポート 4 シリアル管理ポートおよび DB-9 ポート 4 USB # # = 5 RAID 0、1 の内蔵ハードドライブ 5 PCI サブシステム 5 電源装置 6 システムファントレー 6 ALOM システムコントローラカード 6 ハードウェアディスクのミラー化およびストライプ化 7 予測的自己修復 7 新しい機能 7 フロントパネルの機能 9 フロントパネルのインジケータ 9

電源ボタン 12

- USB ポート 12
- SAS ディスクドライブ 14
- リムーバブルメディアドライブ 14

背面パネルの機能 16

- 背面パネルのインジケータ 17
- 電源装置 17
 - PCIスロット 17
- システムコントローラポート 19
 - ネットワーク管理ポート 19
 - シリアル管理ポート 20
- システム I/O ポート 20
 - USB ポート 20
 - ギガビット Ethernet ポート 21
 - DB-9 シリアルポート 21
- 信頼性、可用性、および保守性 (RAS) 機能 22
- Sun Cluster ソフトウェア 22
- Sun Management Center ソフトウェア 23
- 2. システムコンソールの構成 25
 - システムとの通信について 26
 - システムコンソールの使用 27
 - シリアル管理ポートおよびネットワーク管理ポートを使用した、デフォ ルトのシステムコンソール接続 29
 - ALOM 30
 - システムコンソールの代替構成 31
 - グラフィックスモニターを使用したシステムコンソールへのアクセス 32
 - sc> プロンプトについて 32
 - 複数のコントローラセッションを介したアクセス 33

sc> プロンプトを表示するための手段 33

ok プロンプトについて 34

ok プロンプトの表示 35

正常な停止 35

ALOM システムコントローラの break または console コマンド 35

L1-A (Stop-A) キーまたは Break キー 36

外部強制リセット(XIR) 36

手動システムリセット 37

ALOM システムコントローラとシステムコンソールとの切り替えについて 38 ok プロンプトの表示 39

▼ ok プロンプトを表示する 40

シリアル管理ポートの使用 41

▼ シリアル管理ポートを使用する 41

ネットワーク管理ポートのアクティブ化 42

▼ ネットワーク管理ポートを起動する 42

端末サーバーを使用したシステムコンソールへのアクセス 43

- ▼ シリアル管理ポートから端末サーバーを使用してシステムコンソールに アクセスする 43
- ▼ TTYB ポートから端末サーバーを使用してシステムコンソールにアクセ スする 45

次の作業 46

tip 接続を使用したシステムコンソールへのアクセス 47

- ▼ シリアル管理ポートから tip 接続を使用してシステムコンソールにアクセ スする 47
- ▼ TTYB ポートから tip 接続を使用してシステムコンソールにアクセスする 48

/etc/remote ファイルの変更 50

▼ /etc/remote ファイルを変更する 50

英数字端末を使用したシステムコンソールへのアクセス 51

- ▼ シリアル管理ポートから英数字端末を使用してシステムコンソールにア クセスする 51
- ▼ TTYB ポートから英数字端末を使用してシステムコンソールにアクセス する 52
- TTYB のシリアルポート設定の確認 53
 - ▼ TTYB のシリアルポート設定を確認する 53
- ローカルグラフィックスモニターを使用したシステムコンソールへのアクセス 54
 - ▼ ローカルグラフィックスモニターを使用してシステムコンソールにアク セスする 55

システムコンソールの OpenBoot 構成変数の設定に関する参照情報 56

3. システムの電源投入および電源切断 59

準備作業 59

遠隔からのサーバーの電源投入 60

▼ 遠隔からサーバーの電源を入れる 60

ローカルでのサーバーの電源投入 61

▼ ローカルでサーバーの電源を入れる 61

遠隔からのシステムの電源切断 62

- ▼ ok プロンプトを使用して遠隔からシステムの電源を切る 63
- ▼ ALOM システムコントローラのプロンプトを使用して遠隔からシステム の電源を切る 63

ローカルでのサーバーの電源切断 64

▼ ローカルでサーバーの電源を切る 64

再起動 (boot -r) の開始 65

▼ 再起動 (boot -r) を開始する 65

起動デバイスの選択 67

▼ 起動デバイスを選択する 68

4. ハードウェアの構成 71

CPU/メモリーモジュールについて 71

DIMM 72

メモリーインタリーブ 74

独立メモリーサブシステム 74

DIMM の構成規則 75

ALOM システムコントローラカードについて 75

構成規則 78

PCI カードおよびバスについて 79

構成規則 82

SAS コントローラについて 82

SAS バックプレーンについて 83

構成規則 83

ホットプラグおよびホットスワップ対応のコンポーネントについて 84

ハードディスクドライブ 84

電源装置 85

システムファントレー 85

USB コンポーネント 86

内蔵ディスクドライブについて 86

構成規則 88

電源装置について 88

電源装置のホットスワップ操作の実行 90

電源装置の構成規則 90

システムファントレーについて 90

システムファンの構成規則 93

USB ポートについて 93

構成規則 94

シリアルポートについて 94

FAS 機能およびシステムファームウェアの管理 95
 信頼性、可用性、および保守性機能について 96

ホットプラグおよびホットスワップ対応コンポーネント 97

n+2 冗長電源装置 97

ALOM システムコントローラ 97

環境の監視および制御 98

自動システム復元 99

Sun StorEdge Traffic Manager 100

ハードウェアウォッチドッグ機構および XIR 100

RAID ストレージ構成のサポート 101

エラー訂正とパリティーチェック 101

ALOM システムコントローラのコマンドプロンプトについて 102 ALOM システムコントローラへのログイン 102

▼ ALOM システムコントローラにログインする 103 scadm ユーティリティーについて 104

環境情報の表示 105

▼ 環境情報を表示する 105

ロケータインジケータの制御 106

▼ ロケータインジケータを制御する 106

OpenBoot の緊急時の手順の実行について 107

Stop-A の機能 108

Stop-N の機能 108

▼ Stop-N 機能をエミュレートする 108 Stop-Fの機能 109

Stop-D の機能 109

自動システム復元について 109

手動によるデバイスの構成解除 110

- ▼ 手動でデバイスを構成解除する 110 手動によるデバイスの再構成 112
 - - ▼ 手動でデバイスを再構成する 112

- ハードウェアウォッチドッグ機構およびオプションの使用可能への切り替え 112
 - ▼ ハードウェアウォッチドッグ機構およびオプションを使用可能にする 113

マルチパスソフトウェアについて 113

6. ディスクボリュームの管理 115

ディスクボリュームについて 116

ボリューム管理ソフトウェアについて 116

VERITAS の動的マルチパス 117

Sun StorEdge Traffic Manager 117

RAID 技術について 118

- ディスクの連結 118
- RAID 0: ディスクのストライプ化または統合ストライプ (IS) 119
- RAID 1: ディスクのミラー化または統合ミラー (IM) 119

ホットスペア 120

- ハードウェアディスクのミラー化について 120
- 物理ディスクスロット番号、物理デバイス名、および論理デバイス名について 121

ハードウェアディスクのミラーの作成 122

- ▼ ハードウェアディスクのミラーを作成する 122
- デフォルトの起動デバイスのハードウェアミラー化ボリュームの作成 124
 - ▼ デフォルトの起動デバイスのハードウェアミラー化ボリュームを作成す る 125
- ハードウェアストライプ化ボリュームの作成 126
- Solaris オペレーティングシステムで使用するハードウェア RAID ボリュームの構成およびラベル付け 128
- ハードウェアディスクのミラーの削除 131
 - ▼ ハードウェアディスクのミラーを削除する 131
- ミラー化ディスクのホットプラグ操作の実行 132
 - ▼ ミラー化ディスクのホットプラグ操作を実行する 133

ミラー化されていないディスクのホットプラグ操作の実行 134

- ▼ SCSI デバイスの状態を表示する 135
- ▼ ミラー化されていないディスクのホットプラグ操作を実行する 136
- ネットワークインタフェースの管理 139
 ネットワークインタフェースについて 139
 冗長ネットワークインタフェースについて 140
 より対線 Ethernet ケーブルの接続 141
 - ▼ より対線 Ethernet ケーブルを接続する 141 主ネットワークインタフェースの構成 142
 - ▼ 主ネットワークインタフェースを構成する 142 追加ネットワークインタフェースの構成 143
 - ▼ 追加ネットワークインタフェースを構成する 144
- 8. 診断 147
 - 診断ツールの概要 148
 - Sun™ Advanced Lights Out Manager (ALOM) 1.0 について 150
 - ALOM 管理ポート 151
 - ALOM の admin パスワードの設定 151
 - ALOM の基本的な機能 152
 - ▼ ALOM プロンプトへ切り替える 152
 - ▼ サーバーコンソールプロンプトへ切り替える 152
 - 状態インジケータについて 153
 - POST 診断について 153
 - OpenBoot PROM の拡張機能による診断操作 154

診断操作の新機能 154

新しい構成変数および再定義された構成変数について 154

デフォルトの構成について 155

保守モードについて 158

保守モードの開始について 159

保守モード設定の上書きについて 160

通常モードについて 160

通常モードの開始について 161

post **コマンドについて** 161

- ▼ 保守モードを開始する 164
- ▼ 通常モードを開始する 164
- システムの起動時間 (ok プロンプトが表示されるまで) の見積もりに関する 参照情報 165

一般的な構成での起動時間の見積もり 165

使用しているシステムの起動時間の見積もり 166

出力例の参照情報 167

診断モードの指定に関する参照情報 168

診断操作のクイックリファレンス 170

OpenBoot 診断 171

▼ OpenBoot 診断を開始する 171

OpenBoot 診断テストの制御 173

test コマンドおよび test-all コマンド 174

OpenBoot 診断のエラーメッセージ 175

OpenBoot コマンドについて 176

probe-scsi-all 176

probe-ide 177

▼ OpenBoot コマンドを実行する 180

予測的自己修復について 180

予測的自己修復ツール 181

予測的自己修復コマンドの使用方法 182

fmdump コマンドの使用方法 182

fmadm faulty コマンドの使用方法 183

fmstat コマンドの使用方法 184

従来の Solaris OS 診断ツールについて 185

エラーメッセージおよびシステムメッセージのログファイル 185

Solaris のシステム情報コマンド 186

prtconf コマンドの使用方法 187

prtdiag コマンドの使用方法 188

prtfru コマンドの使用方法 192

psrinfo コマンドの使用方法 196

showrev コマンドの使用方法 196

▼ Solaris のシステム情報コマンドを実行する 197

最新の診断テスト結果の表示 198

▼ 最新のテスト結果を表示する 198

OpenBoot 構成変数の設定 198

▼ OpenBoot 構成変数を表示および設定する 198

特定のデバイスに対するその他の診断テスト 199

probe-scsi コマンドを使用したハードディスクドライブの動作状態の確認 199

probe-ide コマンドを使用した DVD ドライブの接続の確認 200

watch-net および watch-net-all コマンドを使用したネットワーク接続 の確認 201

自動サーバー再起動について 202

自動システム復元について 203

auto-boot オプション 204

▼ auto-boot スイッチを設定する 204

エラー処理の概要 204

リセットシナリオ 205

自動システム復元に関するユーザーコマンド 206

自動システム復元の使用可能への切り替え 206

自動システム復元の使用不可への切り替え 206

▼ 自動システム復元を使用不可に切り替える 206

自動システム復元情報の表示 207 SunVTS について 208 SunVTS ソフトウェアとセキュリティー 209 SunVTS の使用方法 209 ▼ SunVTS がインストールされているかどうかを確認する 210 SunVTS のインストール 210 SunVTS のマニュアルの参照 211 Sun Management Center について 211 Sun Management Center の機能 212 Sun Management Center の使用方法 213 Sun Management Center のその他の機能 213 正式ではない追跡機能 213 Hardware Diagnostic Suite 214 他社製の監視ツールとの相互運用 214 最新情報の取得 214 Hardware Diagnostic Suite 214 Hardware Diagnostic Suite の用途 214 Hardware Diagnostic Suite の要件 215 9. 障害追跡 217 障害追跡 217 障害追跡情報の更新について 218 リリースノート 218 Web サイト 218 SunSolve Online 218 Big Admin 219 ファームウェアおよびソフトウェアのパッチ管理について 219 Sun Install Check ツールについて 220 Sun Explorer Data Collector について 220

Sun Remote Services Net Connect について 221

障害追跡のためのシステム構成について 221

ハードウェアウォッチドッグ機構 221

自動システム復元の設定 222

遠隔からの障害追跡機能 223

システムコンソールログ 223

予測的自己修復 224

コアダンプ処理 225

コアダンプ処理の使用可能への切り替え 225

▼ コアダンプ処理を使用可能にする 226 コアダンプ設定のテスト 228

▼ コアダンプ設定をテストする 228

A. コネクタのピン配列 229

シリアル管理ポートコネクタの参照情報 229

シリアル管理コネクタの図 229

シリアル管理コネクタの信号 230

ネットワーク管理ポートコネクタの参照情報 230

ネットワーク管理コネクタの図 230

ネットワーク管理コネクタの信号 231

シリアルポートコネクタの参照情報 232

シリアルポートコネクタの図 232

シリアルポートコネクタの信号 232

USB コネクタの参照情報 233

USB コネクタの図 233

USB コネクタの信号 233

ギガビット Ethernet コネクタの参照情報 234

ギガビット Ethernet コネクタの図 234

ギガビット Ethernet コネクタの信号 234

B. システム仕様 235

物理仕様の参照情報 236

電気仕様の参照情報 236

環境仕様の参照情報 237

適合規格仕様の参照情報 238

必要なスペースおよび保守用スペースの参照情報 239

C. OpenBoot 構成変数 241

索引 245

図目次

- 図 1-1 フロントパネルの機能 9
- 図 1-2 フロントパネルのシステム状態インジケータ 10
- 図 1-3 電源ボタンの位置 12
- 図 1-4 USB ポートの位置 13
- 図 1-5 ハードディスクドライブの位置 14
- 図 1-6 リムーバブルメディアドライブの位置 15
- 図 1-7 背面パネルの機能 16
- 図 1-8 PCI スロットの位置 18
- 図 1-9 ネットワーク管理ポートおよびシリアル管理ポートの位置 19
- 図 1-10 システム I/O ポートの位置 20
- 図 1-11 ギガビット Ethernet ポートの位置 21
- 図 2-1 システムコンソールから各種ポートおよび各種デバイスへの接続 28
- 図 2-2 シリアル管理ポート (デフォルトのコンソール接続) 29
- 図 2-3 システムコンソールとシステムコントローラの個別のチャネル 38
- 図 2-4 端末サーバーと Sun Fire V445 サーバーとのパッチパネル接続 44
- 図 2-5 Sun Fire V445 サーバーと Sun のほかのシステムとの tip 接続 47
- 図 4-1 メモリーモジュールグループ 0 および 1 73
- 図 4-2 ALOM システムコントローラカード 76
- 図 4-3 ALOM システムコントローラカードのポート 78
- 図 4-4 PCI スロット 81

- 図 4-5 ハードディスクドライブおよびインジケータ 86
- 図 4-6 電源装置およびインジケータ 89
- 図 4-7 システムファントレーおよびファンインジケータ 91
- 図 8-1 診断モードのフローチャート 169
- 図 A-1 シリアル管理コネクタの図 229
- 図 A-2 ネットワーク管理コネクタの図 230
- 図 A-3 シリアルポートコネクタの図 232
- 図 A-4 USB コネクタの図 233
- 図 A-5 ギガビット Ethernet コネクタの図 234

表目次

- 表 1-1 Sun Fire V445 サーバーの機能の概要 2
- 表 1-2 システム状態インジケータ 11
- 表 1-3 システム診断インジケータ 11
- 表 1-4 ネットワーク管理ポートのインジケータ 19
- 表 1-5 Ethernet インジケータ 21
- 表 2-1 システムとの通信手段 26
- 表 2-2 ok プロンプトの表示方法 40
- 表 2-3 標準の端末サーバーに接続するためのピンのクロスオーバー 45
- 表 2-4 システムコンソールに影響を与える OpenBoot 構成変数 56
- 表 4-1 メモリーモジュールグループ 0 および 1 73
- 表 4-2 PCI バスの特徴、関連するブリッジチップ、マザーボード上のデバイス、および PCI スロット 80
- 表 4-3 PCI スロットのデバイス名およびパス 81
- 表 4-4 ハードディスクドライブの状態インジケータ 87
- 表 4-5 電源装置の状態インジケータ 89
- 表 4-6 ファントレーの状態インジケータ 92
- 表 5-1 デバイス識別名およびデバイス 110
- 表 6-1 ディスクスロット番号、論理デバイス名、および物理デバイス名 122
- 表 8-1 診断ツールの概要 148
- 表 8-2 ALOM の監視対象 150
- 表 8-3 診断テストおよび自動システム復元を制御する OpenBoot 構成変数 156

- 表 8-4 保守モードによる上書き 159
- 表 8-5 保守モード設定の上書きのシナリオ 160
- 表 8-6 診断操作の概要 170
- 表 8-7 obdiag メニューの例 172
- 表 8-8 OpenBoot 構成変数 test-args のキーワード 174
- 表 8-9 システムによって生成される予測的自己修復メッセージ 181
- 表 8-10 showrev -p コマンドの出力例 197
- 表 8-11 Solaris の情報表示コマンドの使用方法 197
- 表 8-12 SunVTS テスト 209
- 表 8-13 Sun Management Center の監視対象 211
- 表 8-14 Sun Management Center の機能 212
- 表 9-1 自動システム復元を使用可能にする OpenBoot 構成変数の設定 222
- 表 A-1 シリアル管理コネクタの信号 230
- 表 A-2 ネットワーク管理コネクタの信号 231
- 表 A-3 シリアルポートコネクタの信号 232
- 表 A-4 USB コネクタの信号 233
- 表 A-5 ギガビット Ethernet コネクタの信号 234
- 表 B-1 寸法および重量 236
- 表 B-2 電気仕様 236
- 表 B-3 環境仕様 237
- 表 B-4 適合規格の仕様 238
- 表 B-5 必要なスペースおよび保守用スペースの仕様 239
- 表 C-1 ROM チップに格納されている OpenBoot 構成変数 241

はじめに

このマニュアルは、経験豊富なシステム管理者を対象にしています。このマニュアル では、Sun Fire™ V445 サーバーに関する全般的な情報と、サーバーの構成および管 理に関する詳細な手順について説明します。

このマニュアルの情報を活用するには、コンピュータネットワークの概念や用語に関 する実践的な知識を持ち、Solaris[™] オペレーティングシステム (OS) を熟知している 必要があります。

マニュアルの構成

このマニュアルは、次の章で構成されています。

- 第1章では、システムの概要を図で示し、システムの信頼性、可用性、および保 守性 (RAS) 機能と、このサーバーの新機能について説明します。
- 第2章では、システムコンソールおよびシステムコンソールへのアクセス方法について説明します。
- 第3章では、システムの電源投入方法および電源切断方法と、再起動 (boot -r)の 開始方法について説明します。
- 第4章では、システムのハードウェアコンポーネントについて説明し、その図を示します。また、CPU/メモリーモジュールおよび DIMM (Dual Inline Memory Module)の構成についても説明します。
- 第5章では、Sun[™] Advanced Lights Out Manager (ALOM) システムコントロー ラの環境監視、自動システム回復 (ASR)、ハードウェアウォッチドッグ機構、マ ルチパスソフトウェアなどの、システムファームウェアの構成に使用するツール について説明します。また、デバイスを手動で構成解除して再構成する方法につ いても説明します。
- 第6章では、内蔵ディスクボリュームおよびデバイスを管理する方法について説明します。

- 第7章では、ネットワークインタフェースの構成方法について説明します。
- 第8章では、システム診断の実行方法について説明します。
- 第9章では、システムの障害追跡方法について説明します。

また、このマニュアルには、次の付録があります。

- 付録 A では、コネクタのピン配列について詳しく説明します。
- 付録 B では、さまざまなシステム仕様を表にまとめて示します。
- 付録 C では、すべての OpenBoot[™] 構成変数およびその説明を表にまとめて示し ます。

UNIX コマンド

このマニュアルには、システムの停止、システムの起動、およびデバイスの構成など に使用する基本的な UNIX® コマンドと操作手順に関する説明は含まれていない可能 性があります。

これらについては、以下を参照してください。

- 『Sun 周辺機器 使用の手引き』
- Solaris OS の AnswerBook2[™] オンラインマニュアル
- 使用しているシステムに付属するその他のソフトウェアマニュアル

書体と記号について

書体または記号 [*]	意味	例
AaBbCc123	コマンド名、ファイル名、ディ レクトリ名、画面上のコン ピュータ出力、コード例。	.login ファイルを編集します。 ls -a を実行します。 % You have mail.
AaBbCc123	ユーザーが入力する文字を、画 面上のコンピュータ出力と区別 して表します。	% su Password:
AaBbCc123	コマンド行の可変部分。実際の 名前や値と置き換えてくださ い。	rm <i>filename</i> と入力します。
ſ J	参照する書名を示します。	『Solaris ユーザーマニュアル』
Ll	参照する章、節、または、強調 する語を示します。	第6章「データの管理」を参照。 この操作ができるのは「スーパーユー ザー」だけです。
١	枠で囲まれたコード例で、テキ ストがページ行幅を超える場合 に、継続を示します。	<pre>% grep `^#define \ XV_VERSION_STRING'</pre>

* 使用しているブラウザにより、これらの設定と異なって表示される場合があります。

システムプロンプトについて

プロンプトの種類	プロンプト
UNIXのCシェル	machine_name%
UNIX \mathcal{O} Bourne $\mathcal{V} \pm \mathcal{V} \mathcal{E}$ Korn $\mathcal{V} \pm \mathcal{V}$	\$
スーパーユーザー (シェルの種類を問わない)	#
ALOM システムコントローラ	sc>
OpenBoot ファームウェア	ok
OpenBoot 診断	obdiag>

関連マニュアル

用途	タイトル	Part No.
製品に関する最新情報	『Sun Fire V445 サーバーご使用にあ たって』	819-7275
設置の概要	『Sun Fire V445 サーバーご使用の手引 き』	819-7492
システムの設置 (ラックへ の取り付け、配線など)	『Sun Fire V445 Server Installation Guide』	819-3743
保守	『Sun Fire V445 Server Service Manual』	819-3742
サイト計画の概要	『Site Planning Guide for Sun Servers』	
サイト計画のデータ	『Sun Fire V445 Server Site Planning Guide』	819-3745
Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) システ ムコントローラ	『Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) 1.6 Online Help』	817-2491

マニュアル、サポート、およびトレーニ ング

Sun のサービス	URL
マニュアル	http://jp.sun.com/documentation/
サポート	http://jp.sun.com/support/
トレーニング	http://jp.sun.com/training/

コメントをお寄せください

マニュアルの品質改善のため、お客様からのご意見およびご要望をお待ちしておりま す。コメントは下記よりお送りください。

http://www.sun.com/hwdocs/feedback

ご意見をお寄せいただく際には、下記のタイトルと Part No. を記載してください。

『Sun Fire V445 サーバー管理マニュアル』、Part No. 819-7266

第1章

システムの概要

この章では、Sun Fire V445 サーバーの概要とその機能について説明します。この章 は、次のセクションで構成されています。

- 1 ページの「Sun Fire V445 サーバーの概要」
- 7ページの「新しい機能」
- 9ページの「フロントパネルの機能」
- 16 ページの「背面パネルの機能」
- 22 ページの「信頼性、可用性、および保守性 (RAS) 機能」
- 22 ページの「Sun Cluster ソフトウェア」
- 23 ページの「Sun Management Center ソフトウェア」

注 – このマニュアルでは、ハードウェアコンポーネントの取り付けまたは取り外し 方法は説明していません。システムの保守のための準備と、このマニュアルで説明す るサーバーコンポーネントの取り付けおよび取り外しの手順については、『Sun Fire V445 Server Service Manual』を参照してください。

Sun Fire V445 サーバーの概要

Sun Fire V445 サーバーは、最大 4 つの UltraSPARC® IIIi プロセッサをサポートする、高性能でメモリー共有型の対称型マルチプロセッシングサーバーです。このサーバーは、PCI-X および PCIe 拡張スロットと、Fire ASIC PCI-Express NorthBridge を使用しています。UltraSPARC IIIi プロセッサは、1M バイトの L2 キャッシュを搭載し、マルチメディア、ネットワーキング、暗号化、および JavaTM ソフトウェアの処理を高速化する SPARC® V9 Instruction Set Architecture (ISA) 拡張機能と Visual Instruction Set 拡張機能 (Sun VISTM ソフトウェア) を実装しています。Fire ASIC は高い入出力パフォーマンスと、I/O サブシステムとのインタフェースを提供します。I/O サブシステムには 10/100/1000 Mbps の Ethernet ポート 4 つ、SAS ディスクド

ライブ 8 台、DVD-RW ドライブ 1 台、USB ポート 4 つ、POSIX 準拠の DB-9 シリア ルポート 1 つ、および複数のサービスプロセッサ通信ポートがあります。PCI 拡張サ ブシステムは、他社製のさまざまなプラグインアダプタで構成できます。

ホットプラグ対応のディスクドライブ、冗長構成でホットスワップ対応の電源装置お よびファントレーなどによって、システムの RAS (信頼性、可用性、および保守性) が強化されています。RAS 機能の詳細は、第5章で説明します。

システムは 4 ポストラックに搭載できます。システムの寸法は、高さ 17.5 cm (6.85 インチ、4 ラックユニット – U)、幅 44.5 cm (17.48 インチ)、奥行 64.4 cm (25 イン チ)です。システムの重量は、約 34.02 kg (75 ポンド)です。Advanced Lights Out Manager (ALOM) ソフトウェアによって、堅牢な遠隔アクセスに加え、電源の投入 および切断の制御機能と診断機能が提供されます。このシステムは、ROHS 要件も満 たしています。

表 1-1 に、Sun Fire V445 サーバーの機能の概要を示します。これらの機能の詳細 は、以降のセクションを参照してください。

機能	説明
プロセッサ	UltraSPARC IIIi CPU 4 🔿
メモリー	次のいずれかの種類の DDR1 DIMM を搭載できるスロット 16 個 • 512M バイト (最大 8G バイト) • 1G バイト (最大 16G バイト) • 2G バイト (最大 32G バイト)
外部ポート	 ギガビット Ethernet ポート 4 つ - 10 Mbps、100 Mbps、および 1000 Mbps の動作モードをサポート 10 BASE-T ネットワーク管理ポート 1 つ - ALOM システムコン トローラとそのシステムコンソール用に予約済み シリアルポート 2 つ - ALOM システムコントローラカード上の POSIX 準拠の DB-9 コネクタ 1 つと、RJ-45 シリアル管理コネク タ 1 つ USB ポート 4 つ - USB 2.0 準拠で、480 Mbps、12 Mbps、およ び 1.5 Mbps の速度をサポート
内蔵ハードドライブ	ホットプラグに対応する高さ 5.1 cm (2.5 インチ) の SAS (Serial Attached SCSI) ディスクドライブ 8 台
その他の内蔵装置	DVD/ROM/RW デバイス1台
PCI インタフェース	PCI スロット 8 つ: 8 レーン PCI-Express スロット 4 つ (このうち 2 つは 16 レーンのフォームファクタカードもサポート) と、PCI-X ス ロット 4 つ
電源	冷却ファン内蔵の 550 W のホットスワップ対応電源装置 4 台

表 1-1 Sun Fire V445 サーバーの機能の概要

表 1-	1 Sun	Fire V445	サーバー	の機能の	概要((続き)
------	-------	-----------	------	------	-----	------

機能	説明
冷却	3 組の冗長ペアにまとめられたホットスワップ対応の高性能ファン トレー6つ (各トレーに1つのファン) – 1 組はディスクドライブ 用、ほかの2 組は CPU/メモリーモジュール、メモリー DIMM、 I/O サブシステム用で、システムの正面から背面に冷却用空気を送 風
遠隔管理	ALOM 管理コントローラカード用のシリアルポート 1 つ、システ ムの機能およびシステムコントローラに遠隔アクセスするための 10 BASE-T ネットワーク管理ポート 1 つ
ディスクのミラー化	内蔵ディスクドライブでのハードウェア RAID 0、1 のサポート
RAS 機能	堅牢な信頼性、可用性、および保守性 (RAS) 機能をサポート。詳細 は、第5章を参照
ファームウェア	 Sun のシステムファームウェアは、次のものから構成されます。 システム設定および電源投入時自己診断 (POST) サポート用の OpenBoot PROM 遠隔管理用の ALOM
オペレーティングシス テム	ディスク 0 に Solaris OS をプリインストール済み

プロセッサおよびメモリー

CPU/メモリーモジュールは、4 つまで取り付けることができます。各モジュールに は、UltraSPARC IIIi プロセッサが1つと、DDR (Double Data Rate)の DIMM (Dual Inline Memory Module)を4 枚搭載できるスロットが組み込まれています。

システムのメインメモリーには、最大 16 枚の DDR SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) DIMM を使用します。このシステムは、512M バイト、1G バイト、および 2G バイトの DIMM をサポートします。システムメモリーは、シス テム内のすべての CPU で共有され、最小で 1G バイト (512M バイトの DIMM を 2 枚搭載した CPU/メモリーモジュール1つ)、最大で 32G バイト (2G バイトの DIMM をフル搭載した CPU/メモリーモジュール 4 つ) になります。システムメモリーの詳 細は、72 ページの「DIMM」を参照してください。

外部ポート

Sun Fire V445 サーバーは、ギガビット Ethernet ポート 4 つ、10 BASE-T ネットワー ク管理ポート 1 つ、シリアルポート 2 つ、および USB ポート 4 つを備えています。

ギガビット Ethernet ポート

背面パネル上の4 つのオンボードギガビット Ethernet ポートは、10 Mbps、100 Mbps、および 1000 Mbps の動作モードをサポートします。適切な PCI インタフェー スカードを取り付けると、Ethernet インタフェースの追加や、その他のネットワーク タイプへの接続が可能になります。複数のネットワークインタフェースを、Solaris インターネットプロトコル (IP) ネットワークマルチパスソフトウェアと組み合わせ ると、ハードウェアの冗長性とフェイルオーバー機能のほか、送信トラフィックの負 荷分散を実現できます。1 つのインタフェースに障害が発生すると、ソフトウェアは 自動的にすべてのネットワークトラフィックを代替インタフェースに切り替えて、 ネットワークの可用性を維持します。ネットワーク接続の詳細は、142 ページの「主 ネットワークインタフェースの構成」および 143 ページの「追加ネットワークインタ フェースの構成」を参照してください。

10 BASE-T ネットワーク管理ポート

ネットワーク管理ポート (NET MGT のラベル) は、シャーシの背面パネル上にあり ます。このポートは、ALOM システムコントローラとシステムコンソール用に予約 されています。

このポートは、ALOM システムコントローラカードおよびそのファームウェアに、 ネットワークを介して直接アクセスする手段を提供します。また、システムコンソー ル、POST の出力メッセージ、および ALOM システムコントローラのメッセージへ のアクセスも提供します。このポートを使用して、外部強制リセット (eXternally Initiated Reset、XIR) などの遠隔管理を実行できます。

シリアル管理ポートおよび DB-9 ポート

DB-9 ポートは、システムの背面パネル上にある汎用 DB-9 コネクタ (TTYB のラベル) で、POSIX に準拠しています。シリアル管理ポートは、シャーシの背面パネル上に ある RJ-45 コネクタ (SERIAL MGT のラベル) で、ALOM システムコントローラとシ ステムコンソール用に予約されています。

シリアル管理ポートを使用すると、既存のポートを構成することなくシステムコン ソールデバイスを設定できます。電源投入時自己診断 (POST) および ALOM システ ムコントローラのすべてのメッセージは、デフォルトでシリアル管理ポートに送信さ れます。詳細は、94 ページの「シリアルポートについて」を参照してください。

USB ポート

フロントパネルと背面パネルの両方に、2 つの USB (Universal Serial Bus) ポートが 装備されており、モデム、プリンタ、スキャナ、デジタルカメラ、Sun の Type 6 USB キーボードおよびマウスなどの周辺デバイスを接続できます。USB ポートは USB 2.0 に準拠しており、480 Mbps、12 Mbps、および 1.5 Mbps の速度をサポート します。詳細は、93 ページの「USB ポートについて」を参照してください。

RAID 0、1 の内蔵ハードドライブ

内蔵ディスクストレージには、高さ 5.1 cm (2.5 インチ)の、ホットプラグ対応の SAS ディスクドライブを最大で 8 台搭載できます。基本システムには、320M バイト/秒 のデータ転送速度に対応するディスク 8 台を搭載する SAS ディスクバックプレーン が 1 つ含まれます。詳細は、86 ページの「内蔵ディスクドライブについて」および 16 ページの「背面パネルの機能」を参照してください。

PCI (Peripheral Component Interconnect) ホストアダプタカードを取り付け、適切な システムソフトウェアをインストールすることで、外部マルチディスクストレージサ ブシステムおよび RAID (Redundant Array of Independent Disks) ストレージアレイ をサポートできます。Solaris OS には、SCSI およびその他の形式のデバイスをサ ポートするソフトウェアドライバが含まれています。また、オンボード SAS コント ローラを使用した、内蔵ハードウェアのミラー化 (RAID 0/1) もサポートします。詳 細は、118 ページの「RAID 技術について」を参照してください。

PCI サブシステム

システムの入出力は、2 つの拡張 PCI (Peripheral Component Interconnect) -Express バスと2 つの PCI-X バスで処理されます。システムには8 つの PCI スロットがあ り、4 つが8 レーン PCI-Express スロット (このうち2 つは16 レーンのフォームファ クタカードもサポート)で、4 つが PCI-X スロットです。PCI-X スロットは、最大 133 MHz で動作する 64 ビット対応のスロットで、旧バージョンの PCI デバイスもサ ポートします。すべての PCI-X スロットは、PCI Local Bus Specification Rev. 2.2 お よび PCI-X Local Bus Specification Rev. 1.0 に準拠しています。すべての PCIe ス ロットは、PCI-Express Base Specification Rev. 1.0a および PCI Standard SHPC Specification Rev. 1.1 に準拠しています。詳細は、79 ページの「PCI カードおよびバ スについて」を参照してください。

電源装置

基本システムには、冷却ファン内蔵の 550 W の電源装置が4 台取り付けられていま す。電源装置は、独立した配電盤 (PDB)に接続されます。この配電盤は、12 V の高 電流バスバーでマザーボードに接続されます。2 台の電源装置で、最大構成のシステ ムにも十分な電流 (1100 DC W) が供給されます。ほかの電源装置を使用して 2+2 の 冗長性を実現すると、最大2 台の電源装置に障害が発生した場合でも、システムは動 作を継続できます。

電源装置はホットスワップ対応であるため、システムを停止しなくても、障害の発生 した電源装置の取り外しおよび交換を行うことができます。4 つの個別の AC 電源差 し込み口を使用して、完全冗長構成の AC 回路にサーバーを接続できます。障害が発 生した電源装置を、冷却を正常に保つために取り付けたままにしておく必要はありま せん。電源装置の詳細は、88 ページの「電源装置について」を参照してください。

システムファントレー

システムには、3 組の冗長ペアにまとめられた 6 つのファントレーが装備されていま す。1 組の冗長ペアはディスクドライブの冷却用です。ほかの 2 組の冗長ペアは、 CPU/メモリーモジュール、メモリー DIMM、および I/O サブシステムの冷却用 で、システムの正面から背面に冷却空気を送風します。適切な冷却を行うために、す べてのファンが取り付けられている必要はありません。冗長ペアごとに1 つのファン が取り付けられている必要があります。

注 - すべてのシステム冷却は、ファントレーによって行われます。電源装置のファンはシステムの冷却を行いません。

詳細は、90ページの「システムファントレーについて」を参照してください。

ALOM システムコントローラカード

Sun ALOM システムコントローラカードは、シリアル回線または Ethernet ネット ワークを介した Sun Fire V445 サーバーのシステム管理を可能にします。ALOM シ ステムコントローラを使用すると、地理的に分散しているシステムや、物理的にアク セス不可能なシステムを遠隔から管理できます。ALOM の機能には、システムの電 源投入および切断、診断の有効化などがあります。ALOM システムコントローラ カードにインストールされているファームウェアを使用すると、サポートソフトウェ アをインストールすることなくシステムを監視できます。 ALOM システムコントローラカードは、ホストシステムから独立して動作し、シス テムの電源装置のスタンバイ電力で動作します。この機能によって、ALOM システ ムコントローラは、サーバーのオペレーティングシステムがオフラインになったり、 サーバーの電源が切断されたりした場合でも機能し続ける、Lights Out 管理ツールと して使用できます。

ハードウェアディスクのミラー化およびストライ プ化

SAS コントローラは、すべての内蔵ディスクドライブ間でハードウェアディスクのミ ラー化およびストライプ化 (RAID 0/1) 機能をサポートします。この機能によって、 ディスクドライブのパフォーマンス、データの完全性、データの可用性、および障害 回復力が向上します。

予測的自己修復

Solaris 10 以降をインストールした Sun Fire V445 サーバーは、最新の障害管理技術 を備えています。Sun は、Solaris 10 で、予測的自己修復が可能なシステムおよび サービスを構築して配備するための新しいアーキテクチャーを導入しました。自己修 復技術を使用すると、Sun のシステムはコンポーネントの障害を正確に予測し、多く の重大な問題を発生前に抑制できます。この技術は、Sun Fire V445 サーバーのハー ドウェアとソフトウェアの両方に組み込まれています。

予測的自己修復機能の中心となる Solaris 障害管理は、ハードウェアエラーやソフト ウェアエラーに関連するデータを受信するサービスで、根本的な問題を自動的かつ メッセージを表示せずに診断します。問題の診断が行われると、一連のエージェント はイベントをログに記録することで自動的に応答し、必要に応じて、障害の発生した コンポーネントをオフラインにします。問題を自動的に診断することによって、ソフ トウェアや主要なハードウェアコンポーネントに障害が発生した場合でも、ビジネス の基幹アプリケーションや重要なシステムサービスの動作を中断せずに継続できま す。

新しい機能

Sun Fire V445 サーバーは、密度と電力効率が向上したパッケージによって、より高速な処理を提供します。主な新機能は、次のとおりです。

UltraSPARC IIIi CPU

UltraSPARC IIIi CPU は、システムパフォーマンスを大幅に向上する、高速な JBus システムインタフェースバスを提供します。

■ Fire ASIC、PCI-Express、および PCI-X による高い入出力パフォーマンス

Sun Fire V445 サーバーは、最新の Fire チップ (NorthBridge) を統合した PCI-Express カードによって、高い入出力パフォーマンスを提供します。この統合に よって、I/O サブシステムと CPU 間のデータパスの帯域幅が広くなり、待ち時間 が短くなりました。サーバーは、フルハイトまたはロープロファイル/フルデプス の 16 レーン (8 レーン接続) PCI-Express カード 2 枚と、フルハイトまたはロープ ロファイル/ハーフデプスの 8 レーン PCI-Express カード 2 枚をサポートします。 また、旧バージョンの PCI カードもサポートする、最大 133 MHz で動作する 64 ビット対応の PCI-X スロット 4 つもサポートします。このスロットでは旧バー ジョンの PCI カードもサポートできます。

Fire ASIC は、JBus と PCI-Express を接続する高性能ホストブリッジです。ホスト バス側では、一貫性のあるトランザクション分割を行う 128 ビット JBus インタ フェースがサポートされます。入出力側では、8 レーンのシリアル PCI-Express イ ンターコネクト 2 つがサポートされます。

■ SAS ディスクサブシステム

コンパクトな 2.5 インチディスクドライブは、速度、密度、および柔軟性が向上した、より堅牢なストレージを提供します。8 台のすべてのディスク間で、ハードウェア RAID 0/1 がサポートされます。

■ システム設定の ALOM 制御

Sun Fire V445 サーバーは、システムの機能およびシステムコントローラへの堅牢 な遠隔アクセスを提供します。物理的なシステム制御キースイッチはなくなり、 スイッチ設定(電源の投入/切断、診断モード)は、ALOM およびソフトウェアコ マンドでエミュレートされるようになりました。

ほかにも、次のような新機能があります。

- ホットスワップ対応の電源装置4台による、完全冗長構成のAC/DC機能(N+N)
- 冗長構成のホットスワップ対応ファントレー (N+1)
- HW RAID (0+1) コントローラにより、すべての SAS ディスクドライブでデータの 完全性と可用性が向上
- ファームウェアの初期化およびプローブ用の持続的記憶領域
- エラーリセットイベント時のエラー状態用の持続的記憶領域
- 診断出力用の持続的記憶領域
- 構成変更イベント用の持続的記憶領域
- 実行時の CPU、メモリー、および入出力障害イベントの自動診断 (Solaris 10 およ びそれ以降の互換バージョンの Solaris OS で対応)
- 環境イベントの動的 FRUID のサポート
- ソフトウェアで読み込み可能な資産管理用のシャーシシリアル番号

フロントパネルの機能

次の図に、フロントパネルから取り扱うことのできるシステム機能を示します。



図 1-1 フロントパネルの機能

フロントパネルのコントロールおよびインジケータの詳細は、9ページの「フロント パネルのインジケータ」を参照してください。

システムは最大8台のディスクドライブで構成されています。これらのドライブはシ ステムの正面から取り扱うことができます。

フロントパネルのインジケータ

いくつかのフロントパネルのインジケータは、システムの一般的な状態を表示し、シ ステムの問題をユーザーに警告し、システム障害の発生場所を特定するために役立ち ます。

システムの起動時には、インジケータの点灯と消灯が切り替わり、それぞれが正しく 動作することが確認されます。フロントパネルのインジケータは、特定の障害インジ ケータと連動して動作します。たとえば、電源装置サブシステムに障害が発生する と、システム保守要求インジケータだけでなく、障害の発生している電源装置の保守 要求インジケータも点灯します。フロントパネルにあるすべての状態インジケータに は、システムのスタンバイ電源によって電力が供給されているため、システムが停止 するような障害状況が発生しても、障害インジケータは点灯を続けます。

システムの正面から見て左上には、6 つのシステム状態インジケータがあります。電 源 OK インジケータと保守要求インジケータは、システム全体のある時点での状態を 示します。ロケータインジケータは、多数のシステムが設置された室内でも、特定の システムの位置をすばやく確認するために役立ちます。クラスタの左端にあるロケー タインジケータ/ボタンは、システム管理者が遠隔で点灯させるか、またはボタンを 押すことによってローカルで点灯と消灯を切り替えることができます。



図 1-2 フロントパネルのシステム状態インジケータ

背面パネルには、各システム状態インジケータに対応するインジケータがあります。
システム状態インジケータには、左から順に、次の表に示す機能があります。

表 1-2 システム状態インジケータ

アイコン	名称	説明
0	ロケータ	この白色のインジケータは、Solaris コマンド、Sun Management Center コマンド、または ALOM コマンドに よって点灯し、システムの位置を特定するために役立ちま す。ロケータインジケータをリセットできるロケータインジ ケータボタンもあります。ロケータインジケータの制御方法 については、106ページの「ロケータインジケータの制御」 を参照してください。
\wedge	保守要求	このオレンジ色のインジケータは、システム障害が検出され ると点灯します。たとえば、電源装置またはディスクドライ ブに障害が発生すると、システム保守要求インジケータが点 灯します。
		障害の種類によっては、システム保守要求インジケータ以外 の障害インジケータも点灯する場合があります。システム保 守要求インジケータが点灯した場合は、フロントパネル上お よびほかの FRU 上の障害インジケータの状態を確認して、 障害の種類を特定します。詳細は、第8章および第9章を参 照してください。
ወ	システムアク ティビティー	この緑色のインジケータは、起動時にゆっくりと点滅してか ら、すばやく点滅するようになります。システムの電源が投 入されており、Solaris オペレーティングシステムが読み込ま れ動作中であるときには、電源 OK インジケータが常に点灯 しています。

その他の障害インジケータは、保守要求の種類を示します。表 1-3 に、これらのイン ジケータの機能を示します。

表 1-3 システム診断インジケータ

アイコン	名称	場所
TOP FT	ファントレー障害	このインジケータは、ファントレーで障害が発生したこと を示します。上部パネル上にある補足のインジケータが、 保守が必要なファントレーを示します。
REAR PS	電源装置障害	このインジケータは、電源装置で障害が発生したことを示 します。背面パネル上の個々の電源装置の状態インジケー タを確認して、保守が必要な電源装置を特定できます。
	CPU 温度超過	このインジケータは、CPU が適正な温度を超えた状態を検 知したことを示します。サーバー周辺での温度超過と、 ファンに障害が発生しているかどうかを確認してくださ い。

ハードディスクドライブインジケータの詳細は、表 4-4 を参照してください。サー バーの上部パネルにあるファントレーのインジケータについては、表 4-6 を参照して ください。

電源ボタン

システムの電源ボタンは、誤ってシステムの電源投入または切断を行わないように、 くぼんでいます。オペレーティングシステムが動作中の場合は、電源ボタンを押して すぐ離すと、ソフトウェアによるシステムの正常な停止が開始されます。電源ボタン を4秒間押し続けると、ハードウェアによる即時停止が行われます。



注意 – 可能なかぎり、正常に停止してください。ハードウェアによる強制即時停止 を行うと、ディスクドライブが破壊されたり、データが失われる可能性があります。



図 1-3 電源ボタンの位置

USB ポート

Sun Fire V445 サーバーには 4 つの USB (Universal Serial Bus) ポートがあり、そのう ち 2 つはフロントパネルに、2 つは背面パネルにあります。USB ポートは 4 つとも USB 2.0 仕様に準拠しています。



図 1-4 USB ポートの位置

USB ポートの詳細は、93 ページの「USB ポートについて」を参照してください。

SAS ディスクドライブ

システムには、最大8台のホットプラグ対応内蔵SASディスクドライブを取り付けることができます。

SAS ディスクドライブ (8 台)



図 1-5 ハードディスクドライブの位置

内蔵ディスクドライブの構成方法については、86ページの「内蔵ディスクドライブ について」を参照してください。

リムーバブルメディアドライブ

Sun Fire V445 サーバーは、リムーバブルメディアベイに DVD-ROM ドライブを装備 しています。このドライブには DVD-RW 機能および CD-RW 機能もあります。



図 1-6 リムーバブルメディアドライブの位置

DVD-ROM ドライブの保守に関する情報については、『Sun Fire V445 Server Service Manual』を参照してください。

背面パネルの機能

次の図に、背面パネルから取り扱うことのできるシステム機能を示します。



図 1-7 背面パネルの機能

背面パネルのインジケータ

背面パネルのシステム状態インジケータは、ロケータインジケータ、保守要求インジ ケータ、およびシステムアクテイビティーインジケータで構成されます。これらのイ ンジケータは背面パネルの下部中央にあり、表 1-2 で説明するように動作します。



電源装置のインジケータの説明については、表 4-5 を参照してください。サーバーの 上部パネルにあるファントレーのインジケータについては、表 4-6 を参照してくださ い。

電源装置

AC/DC 冗長構成 (N+N) のホットスワップ対応電源装置は4 台あり、2 台の電源装置によって最大構成のシステムにも十分な電力が供給されます。

電源装置の詳細は、『Sun Fire V445 Server Service Manual』の次のセクションを参照してください。

- 「About Hot-Pluggable Components」
- 「Removing a Power Supply」
- 「Removing a Power Supply」
- 「Reference for Power Supply Status LEDs」

また、電源装置に関する情報は、88ページの「電源装置について」も参照してください。

PCI スロット

Sun Fire V445 サーバーには、4 つの PCIe スロットと 4 つの PCI-X スロットがあり ます。PCI-X スロットのうち 1 つには、LSI Logic 1068X SAS コントローラが取り付 けられています。これらのスロットは背面パネル上にあり、ラベルが付いています。



図 1-8 PCI スロットの位置

PCI カードの取り付け方法については、『Sun Fire V445 Server Service Manual』を 参照してください。

PCI カードの詳細は、79ページの「PCI カードおよびバスについて」を参照してください。

システムコントローラポート

システムコントローラポートは2つあります。どちらのポートもRJ-45 コネクタを使用します。



図 1-9 ネットワーク管理ポートおよびシリアル管理ポートの位置

ネットワーク管理ポート

このポートを使用すると、構成時に ALOM システムコントローラへの直接のネット ワークアクセスが可能になり、ALOM プロンプトおよびシステムコンソールの出力 にもアクセスできます。

注-デフォルトでは、システムコントローラにはシリアル管理ポートを介してアク セスします。ネットワーク管理ポートを使用するには、システムコントローラを再構 成する必要があります。詳細は、42ページの「ネットワーク管理ポートのアクティ ブ化」を参照してください。

ネットワーク管理ポートにはリンクインジケータがあり、表 1-4 で説明するように動 作します。

表 1-4 ネットワーク管理ポートのインジケータ

名称	説明
リンク	この緑色のインジケータは、Ethernet 接続が存在すると点灯し ます。

シリアル管理ポート

シリアル管理ポートは、システムコントローラへのデフォルト接続を提供し、ALOM プロンプトおよびシステムコンソールの出力にもアクセスできます。シリアル管理 ポートには、VT100 端末、tip 接続、または端末サーバーを使用して接続できます。

システム 1/0 ポート



図 1-10 システム I/O ポートの位置

USB ポート

背面パネルには 2 つの USB ポートがあります。これらのポートは USB 2.0 仕様に準拠しています。

USB ポートの詳細は、93 ページの「USB ポートについて」を参照してください。

ギガビット Ethernet ポート

Sun Fire V445 サーバーには、4 つのギガビット Ethernet ポートがあります。



図 1-11 ギガビット Ethernet ポートの位置

各ギガビット Ethernet ポートには、表 1-5 に示すように、対応する状態インジケー タがあります。

表 1-5	Ethernet イ	ンジケータ
-------	------------	-------

色	説明
(なし)	接続が存在しません。
緑色	10/100 Mbps の Ethernet 接続を示します。ネットワークの動作中は点滅し ます。
オレンジ色	ギガビット Ethernet 接続を示します。ネットワークの動作中は点滅しま す。

DB-9 シリアルポート

TTYB のラベルが付いている POSIX 準拠の DB-9 シリアルポートが1つあります。また、RJ-45 シリアル管理ポートを通常のシリアルポートとして構成することもできます。詳細は、94 ページの「シリアルポートについて」を参照してください。

信頼性、可用性、および保守性 (RAS) 機能

Sun Fire V445 サーバーには、次の RAS 機能があります。

- ホットプラグ対応のディスクドライブ
- 冗長構成の、ホットスワップ対応の電源装置、ファントレー、および USB コン ポーネント
- すべての遠隔監視および制御を行う Sun ALOM システムコントローラと SSH 接続
- 環境監視
- PCI カードおよびメモリー DIMM の自動システム復元 (ASR) 機能
- ハードウェアウォッチドッグ機構および外部強制リセット (XIR) 機能
- 内蔵ハードウェアディスクのミラー化 (RAID 0/1)
- 自動フェイルオーバーを備えた、ディスクおよびネットワークマルチパスのサポート
- データの完全性を高めるエラー訂正およびパリティーチェック
- 内部の交換可能コンポーネントの取り扱いが容易
- すべてのコンポーネントを、ラックに取り付けたままで保守可能
- すべての構成変更イベント用の持続的記憶領域
- すべてのシステムコンソール出力用の持続的記憶領域

これらの機能の構成方法については、第5章を参照してください。

Sun Cluster ソフトウェア

Sun Cluster ソフトウェアを使用すると、最大で8台のSunのサーバーをクラスタ構成で接続できます。「クラスタ」とは、可用性および拡張性の高い単一のシステムとして動作するように相互接続されたノードのグループです。「ノード」とは、Solaris ソフトウェアの単一のインスタンスです。Sun Cluster ソフトウェアは、スタンドアロンサーバー上またはスタンドアロンサーバー内のドメイン上で動作できます。Sun Cluster ソフトウェアを使用すると、オンライン状態でノードを追加または削除し、 具体的な要求に合わせてサーバーを組み合わせることができます。 Sun Cluster ソフトウェアは、自動的な障害検出および回復機能による高可用性と拡張性を提供するため、基幹アプリケーションおよびサービスを必要なときにいつでも使用できます。

Sun Cluster ソフトウェアをインストールすると、ノードが停止した場合にクラスタ 内のほかのノードが自動的にそのノードの作業負荷を引き継ぎ、停止したノードに代 わって機能するようになります。このソフトウェアは、ローカルアプリケーションの 再起動、個々のアプリケーションのフェイルオーバー、ローカルネットワークアダプ タのフェイルオーバーなどの機能によって、予測可能性および高速回復機能を提供し ます。Sun Cluster ソフトウェアは、停止時間を著しく削減し、すべてのユーザーに 対して確実にサービスを継続することによって生産性を向上させます。

Sun Cluster ソフトウェアを使用すると、同一クラスタ内で標準および並列アプリ ケーションを実行できます。ノードの動的な追加および削除が行えるため、Sun の サーバーおよびストレージを多様な構成でクラスタ化できます。既存の資源がより効 果的に使用されるため、いっそうの経費削減になります。

Sun Cluster ソフトウェアを使用すると、ノードを最大 10 km 離れた場所に設置でき ます。これにより1つの場所で災害が発生した場合でも、すべての重要なデータおよ びサービスを、影響を受けていないほかの場所から引き続き使用できます。

詳細は、Sun Cluster ソフトウェアに付属するマニュアルを参照してください。

Sun Management Center ソフトウェア

Sun Management Center ソフトウェアは、オープンで拡張可能な、システムの監視 および管理ツールです。このソフトウェアは Java で記述され、SNMP (ネットワーク 管理プロトコル)を使用して、サブシステム、コンポーネント、周辺デバイスを含む Sun のサーバーおよびワークステーションを、企業全体にわたって監視する機能を提 供します。

詳細は、211 ページの「Sun Management Center について」を参照してください。

第2章

システムコンソールの構成

この章では、システムコンソールの役割と、Sun Fire V445 サーバーでシステムコン ソールを構成するさまざまな方法について説明し、システムコンソールとシステムコ ントローラとの関係を理解するために役立つ情報を提供します。

この章で説明する作業手順は、次のとおりです。

- 39 ページの「ok プロンプトの表示」
- 41 ページの「シリアル管理ポートの使用」
- 42ページの「ネットワーク管理ポートのアクティブ化」
- 43 ページの「端末サーバーを使用したシステムコンソールへのアクセス」
- 47 ページの「tip 接続を使用したシステムコンソールへのアクセス」
- 50 ページの「/etc/remote ファイルの変更」
- 51ページの「英数字端末を使用したシステムコンソールへのアクセス」
- 53 ページの「TTYB のシリアルポート設定を確認する」
- 54 ページの「ローカルグラフィックスモニターを使用したシステムコンソールへのアクセス」

この章で説明するその他の情報は、次のとおりです。

- 26ページの「システムとの通信について」
- 32 ページの「sc> プロンプトについて」
- 34 ページの「ok プロンプトについて」
- 38 ページの「ALOM システムコントローラとシステムコンソールとの切り替えについて」
- 56 ページの「システムコンソールの OpenBoot 構成変数の設定に関する参照情報」

システムとの通信について

システムソフトウェアのインストールや、問題の診断を行うには、システムと低レベルで通信するための手段が必要です。Sun では、システムとの通信に「システムコン ソール」を使用します。メッセージの表示や、システムコマンドの入力に、システム コンソールを使用します。システムコンソールは、各コンピュータに1つだけありま す。

シリアル管理ポート (SERIAL MGT) は、システムの初期インストールに使用する、 システムコンソールにアクセスするためのデフォルトのポートです。インストール後 は、さまざまなデバイスに対する入出力を送受信するようにシステムコンソールを構 成できます。概要については、表 2-1 を参照してください。

表 2-1 システムとの通信手段

システムコンソールへのアクセスに使用可能なデバイス	インス トール時 [*]	インス トール後
 シリアル管理ポート (SERIAL MGT) または TTYB に接続されてい る端末サーバー。詳細は、次のセクションを参照してください。 41 ページの「シリアル管理ポートの使用」 43 ページの「シリアル管理ポートから端末サーバーを使用して システムコンソールにアクセスする」 53 ページの「TTYB のシリアルポート設定を確認する」 56 ページの「システムコンソールの OpenBoot 構成変数の設定 に関する参照情報」 	/	1
シリアル管理ポート (SERIAL MGT) または TTYB に接続されてい る英数字端末または類似のデバイス。詳細は、次のセクションを参 照してください。 • 41 ページの「シリアル管理ポートの使用」 • 51 ページの「英数字端末を使用したシステムコンソールへのア クセス」	1	1
 53 ページの「TTYB のシリアルポート設定を確認する」 56 ページの「システムコンソールの OpenBoot 構成変数の設定 		

に関する参照情報」

表 2-1 システムとの通信手段 (続き)

システムコンソールへのアクセスに使用可能なデバイス	インス トール時 [*]	インス トール後
 シリアル管理ポート (SERIAL MGT) または TTYB に接続されている tip 回線。詳細は、次のセクションを参照してください。 41 ページの「シリアル管理ポートの使用」 47 ページの「tip 接続を使用したシステムコンソールへのアクセス」 50 ページの「/etc/remote ファイルの変更」 	J	V
 53 ページの「TTYB のシリアルポート設定を確認する」 56 ページの「システムコンソールの OpenBoot 構成変数の設定 に関する参照情報」 		
ネットワーク管理ポート (NET MGT) に接続されている Ethernet 回線。詳細は、次のセクションを参照してください。 • 42 ページの「ネットワーク管理ポートのアクティブ化」		1
ローカルグラフィックスモニター (フレームバッファーカード、グ ラフィックスモニター、マウスなど)。詳細は、次のセクションを 参照してください。 • 55 ページの「ローカルグラフィックスモニターを使用してシス テムコンソールにアクセスする」		J
• 56 ペーシの「システムコンソールの OpenBoot 構成変数の設定 に関する参照情報」		

* システムの初期インストール後は、シリアルポート TTYB に対する入出力を送受信するようにシステムコンソールをリダイレクトできます。

システムコンソールの使用

システムコンソールデバイスには、標準の英数字端末、端末サーバー、別の Sun シ ステムからの tip 接続、またはローカルグラフィックスモニターのいずれかを使用で きます。デフォルトの接続では、シャーシの背面パネルにあるシリアル管理ポート (SERIAL MGT)を使用します。システム背面パネルにあるシリアル (DB-9) コネクタ (TTYB)に、英数字端末を接続することも可能です。ローカルグラフィックスモニ ターには、PCI グラフィックスカード、モニター、USB キーボード、およびマウスを 取り付ける必要があります。また、ネットワーク管理ポートを使用するネットワーク 接続を介してシステムコンソールにアクセスすることもできます。

システムコンソールは、システムの起動中に、ファームウェアベースのテストによっ て生成された状態メッセージおよびエラーメッセージを表示します。テストの実行後 に、ファームウェアに対してシステムの動作を変更するための特別なコマンドを入力 できます。起動処理中に実行されるテストの詳細は、第8章および第9章を参照して ください。 OS が起動すると、システムコンソールは UNIX システムメッセージを表示し、 UNIX コマンドを受け付けるようになります。

システムコンソールを使用するには、システムにデータを入出力するための手段が必要であるため、適切なハードウェアをシステムに接続します。まず、このハードウェ アを構成し、適切なソフトウェアを読み込んで設定する必要があります。

また、システムコンソールの出力先を、Sun Fire V445 サーバーの背面パネルの適切 なポートに設定する必要があります。通常、このポートには、ハードウェアコンソー ルデバイスが接続されています (図 2-1 を参照)。この設定は、OpenBoot 構成変数 input-device および output-device を使用して行います。



図 2-1 システムコンソールから各種ポートおよび各種デバイスへの接続

以降のセクションに、システムコンソールへのアクセス用に選択した特定のデバイス に関する基本的な情報および手順の参照先を示します。デバイスを接続および構成し て、システムコンソールにアクセスする方法については、次のセクションを参照して ください。

- 41 ページの「シリアル管理ポートの使用」
- 42ページの「ネットワーク管理ポートのアクティブ化」
- 43 ページの「端末サーバーを使用したシステムコンソールへのアクセス」
- 47 ページの「tip 接続を使用したシステムコンソールへのアクセス」

シリアル管理ポートおよびネットワーク管理ポートを使用した、デフォルトのシステムコンソール接続

Sun Fire V445 サーバーでは、システムコンソールは、シリアル管理ポートおよび ネットワーク管理ポートに接続されたハードウェアデバイスでのみ入出力処理を行え るようにあらかじめ構成されています。ただし、ネットワーク管理ポートはネット ワークパラメータが割り当てられるまで使用できないため、まず、シリアル管理ポー トに接続する必要があります。システムを電源に接続し、ALOM による自己診断が 終了すると、ネットワークを構成できます。

通常、次のハードウェアデバイスのいずれかをシリアル管理ポートに接続します。

- 端末サーバー
- 英数字端末または類似のデバイス
- 別の Sun のコンピュータに接続されている tip 回線

これによって、設置場所でのセキュリティー保護されたアクセスが提供されます。



図 2-2 シリアル管理ポート (デフォルトのコンソール接続)

tip コマンドでは、Sun Fire V445 サーバーへの接続に使用するマシン上でウィンド ウ機能および OS の機能が使用できるため、英数字端末を接続するより、tip 回線を 使用する方が適している場合があります。

Solaris OS では、シリアル管理ポートは TTYA と認識されますが、シリアル管理ポートは汎用シリアルポートではありません。シリアルプリンタの接続などのために、 サーバーで汎用シリアルポートを使用する場合は、Sun Fire V445 の背面パネルにあ る標準の9 ピンシリアルポートを使用します。Solaris OS では、このポートは TTYB と認識されます。 端末サーバーを使用してシステムコンソールにアクセスする方法については、43 ページの「端末サーバーを使用したシステムコンソールへのアクセス」を参照してく ださい。

英数字端末を使用してシステムコンソールにアクセスする方法については、51 ページの「英数字端末を使用したシステムコンソールへのアクセス」を参照してください。

tip 回線を使用してシステムコンソールにアクセスする方法については、47 ページの 「シリアル管理ポートから tip 接続を使用してシステムコンソールにアクセスする」 を参照してください。

ネットワーク管理ポートを使用したアクセス

ネットワーク管理ポートを構成すると、ネットワークを介して Ethernet 対応デバイ スをシステムコンソールに接続できます。この接続によって、遠隔監視および制御が 可能になります。また、ネットワーク管理ポートを使用して、システムコントローラ の sc> プロンプトに、最大4 つの同時接続を行うことができます。詳細は、42 ペー ジの「ネットワーク管理ポートのアクティブ化」を参照してください。

システムコンソールおよび ALOM システムコントローラの詳細は、次のセクション を参照してください。

- 32 ページの「sc> プロンプトについて」
- 34 ページの「ok プロンプトについて」

ALOM

ALOM ソフトウェアはサーバーのシステムコントローラ (SC) にプリインストールさ れており、最初の電源投入時に使用可能になります。ALOM を使用すると、遠隔か らの電源投入と電源切断、診断機能、環境制御、およびサーバーの動作の監視が可能 になります。ALOM の主な機能は、次のとおりです。

- システムインジケータの操作
- ファンの回転速度の監視および調節
- 温度の監視と警告
- 電源装置の健全性の監視と制御
- USB の過電流の監視と警告
- ホットプラグ構成の変更の監視と警告
- 動的な FRU ID データのトランザクション

ALOM ソフトウェアの詳細は、75ページの「ALOM システムコントローラカードについて」を参照してください。

システムコンソールの代替構成

デフォルトの構成では、システムコントローラの警告およびシステムコンソールの出 力は、1 つのウィンドウ内に混在して表示されます。システムの初期インストール後 は、シリアルポート TTYB またはグラフィックスカードのポートに対して入出力デー タを送受信するようにシステムコンソールをリダイレクトできます。

シリアルポートと PCI スロットは、背面パネルにあります。USB ポートは、フロントパネルに 2 つ付いています。

システムコンソールを別のポートにリダイレクトすることの主な利点は、システムコントローラの警告とシステムコンソールの出力を別々のウィンドウに表示できるようになることです。

ただし、コンソールの代替構成には、いくつかの重大な欠点もあります。

- POST 出力は、シリアル管理ポートおよびネットワーク管理ポートにのみ送信され ます。POST 出力は、TTYB またはグラフィックスカードのポートには送信できま せん。
- システムコンソールをTTYBに接続すると、このポートをほかのシリアルデバイ スに使用できなくなります。
- デフォルトの構成では、シリアル管理ポートおよびネットワーク管理ポートを使用すると、最大4つの追加ウィンドウを開いて、影響を与えることなくシステム コンソールの動作を表示できます。システムコンソールがTTYBまたはグラ フィックスカードのポートにリダイレクトされている場合は、これらのウィンド ウを開くことができません。
- デフォルトの構成では、シリアル管理ポートおよびネットワーク管理ポートを使用すると、簡単なエスケープシーケンスまたはコマンドを入力することによって、同一デバイス上でシステムコンソールの出力とシステムコントローラの出力を切り替えることができます。システムコンソールがTTYBまたはグラフィックスカードのポートにリダイレクトされている場合は、エスケープシーケンスおよびコマンドが機能しません。
- システムコントローラはコンソールメッセージのログを保持しますが、システム コンソールが TTYB またはグラフィックスカードのポートにリダイレクトされて いる場合は、いくつかのメッセージが記録されません。省略された情報は、問題 に関して保守作業員に問い合わせる場合に必要であることがあります。

これらの理由から、システムコンソールはデフォルトの構成のままにしておくことをお勧めします。

システムコンソールの構成は、OpenBoot構成変数を設定することによって変更しま す。詳細は、56ページの「システムコンソールの OpenBoot構成変数の設定に関す る参照情報」を参照してください。

また、ALOM システムコントローラを使用して OpenBoot 構成変数を設定すること もできます。詳細は、『Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) Online Help』 を参照してください。

グラフィックスモニターを使用したシステムコンソールへの アクセス

Sun Fire V445 サーバーには、マウス、キーボード、モニター、またはビットマップ グラフィックスを表示するためのフレームバッファーは付属していません。サーバー にグラフィックスモニターを取り付けるには、PCI スロットにフレームバッファー カードを取り付け、背面パネルの適切なポートにモニター、マウス、およびキーボー ドを接続する必要があります。

システムの起動後に、取り付けた PCI カードに対応するソフトウェアドライバのイ ンストールが必要になる場合があります。ハードウェアの手順の詳細は、55 ページ の「ローカルグラフィックスモニターを使用してシステムコンソールにアクセスす る」を参照してください。

注 - 電源投入時自己診断 (POST) は、ローカルグラフィックスモニターに状態メッ セージおよびエラーメッセージを表示することができません。

sc> プロンプトについて

ALOM システムコントローラは、Sun Fire V445 サーバーから独立して動作し、シス テムの電源状態にかかわらず動作します。Sun Fire V445 サーバーを AC 電源に接続 すると、ALOM システムコントローラがただちに起動し、システムの監視を開始し ます。

注 – ALOM システムコントローラ起動メッセージを表示するには、AC 電源コード を Sun Fire V445 サーバーに接続する前に、英数字端末をシリアル管理ポートに接続 する必要があります。

システムを AC 電源に接続してシステムとの対話手段を確保すると、システムの電源 状態にかかわらずいつでも ALOM システムコントローラにログインできます。ま た、シリアル管理ポートおよびネットワーク管理ポートからアクセスできるようにシ ステムコンソールが構成されていれば、ok プロンプトまたは Solaris プロンプトから ALOM システムコントローラプロンプト (sc>) にアクセスすることもできます。詳 細は、次のセクションを参照してください。

- 39 ページの「ok プロンプトの表示」
- 38ページの「ALOM システムコントローラとシステムコンソールとの切り替えについて」

sc> プロンプトは、ALOM システムコントローラと直接対話していることを示しま す。このプロンプトは、システムの電源状態にかかわらず、シリアル管理ポートまた はネットワーク管理ポートを使用してシステムにログインしたときに、最初に表示さ れるプロンプトです。

注 – ALOM システムコントローラにはじめてアクセスする場合は、以降のアクセス 時に使用するユーザー名およびパスワードの作成を求められます。この最初の構成を 行なったあとは、ALOM システムコントローラにアクセスするたびに、ユーザー名 およびパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。

複数のコントローラセッションを介したアクセス

ALOM システムコントローラでは、シリアル管理ポートで1セッション、ネット ワーク管理ポートで最大4セッションの、合計で最大5つのセッションを同時に有効 にできます。

各セッションのユーザーは、sc> プロンプトでコマンドを実行できますが、システム コンソールへの書き込み権があるユーザーセッションは常に1つのみです。その他の セッションからのシステムコンソールへのアクセスは、読み取り専用になります。

詳細は、次のセクションを参照してください。

- 41 ページの「シリアル管理ポートの使用」
- 42ページの「ネットワーク管理ポートのアクティブ化」

ALOM システムコントローラの追加セッションでは、システムコンソールのアク ティブなユーザーがログアウトするまで、システムコンソールの動作を表示すること しかできません。ただし、console -f コマンドを使用できる場合は、このコマン ドによってシステムコンソールへのアクセスを交互に取得できます。詳細は、『Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) Online Help』を参照してください。

sc> プロンプトを表示するための手段

sc> プロンプトを表示するには、次のようなさまざまな手段があります。

 システムコンソールがシリアル管理ポートおよびネットワーク管理ポートに接続 されている場合は、ALOM システムコントローラのエスケープシーケンス (#.)を 入力します。

注-#. (シャープとピリオド)は、ALOM にログインするためのエスケープシーケン スのデフォルト設定です。これは、構成可能な変数です。

- シリアル管理ポートに接続されたデバイスから、ALOM システムコントローラに 直接ログインします。41ページの「シリアル管理ポートの使用」を参照してくだ さい。
- ネットワーク管理ポートを使用した接続を介して ALOM システムコントローラに 直接ログインします。42 ページの「ネットワーク管理ポートのアクティブ化」を 参照してください。

ok プロンプトについて

Solaris OS がインストールされている Sun Fire V445 サーバーは、異なる実行レベル での動作が可能です。次に、実行レベルの概要を示します。詳細は、Solaris のシス テム管理マニュアルを参照してください。

多くの場合、Sun Fire V445 サーバーは実行レベル 2 または実行レベル 3 で動作しま す。実行レベル 2 および 3 は、システムおよびネットワーク資源にフルアクセスでき るマルチユーザー状態です。場合によっては、実行レベル 1 でシステムを動作させる こともあります。実行レベル 1 は、シングルユーザーによるシステム管理状態です。 もっとも下位の動作状態は、実行レベル 0 です。この状態では、システムの電源を安 全に切断できます。

Sun Fire V445 サーバーが実行レベル 0 になっているときは、ok プロンプトが表示されます。このプロンプトは、OpenBoot ファームウェアがシステムを制御していることを示します。

次に示すようなさまざまな状況では、制御が OpenBoot ファームウェアに移行します。

- デフォルトでは、OS をインストールするまでは、システムは OpenBoot ファーム ウェアの制御下で起動されます。
- OpenBoot 構成変数 auto-boot? を false に設定すると、システム起動時に ok プロンプトが表示されます。
- OS が停止すると、システムは正常な手順で実行レベル 0 に移行します。
- OS がクラッシュすると、システムは OpenBoot ファームウェアの制御下に戻ります。
- システムの動作中にハードウェアに重大な問題が発生すると、OS は実行レベル 0 に移行します。
- ファームウェアベースのコマンドまたは診断テストを実行するには、意図的に サーバーをファームウェアの制御下に置きます。

管理者は最後に示した状況に関与することがもっとも多く、そのため ok プロンプト を表示する機会が多くなります。ok プロンプトを表示する方法の概要は、35 ページ の「ok プロンプトの表示」を参照してください。手順は、39 ページの「ok プロン プトの表示」を参照してください。

ok プロンプトの表示

システムの状態およびシステムコンソールへのアクセス方法によって、ok プロンプトを表示するにはさまざまな手段があります。次に、ok プロンプトを表示する手段を、推奨する順に示します。

- 正常な停止
- ALOM システムコントローラの break または console コマンド
- L1-A (Stop-A) キーまたは Break キー
- 外部強制リセット (XIR)
- 手動システムリセット

次に、これらの手段の概要を示します。詳細は、39ページの「ok プロンプトの表示」を参照してください。

正常な停止

ok プロンプトを表示するには、Solaris のシステム管理マニュアルに記載されている ように、適切なコマンド (shutdown、init、uadmin コマンドなど) を実行するこ とによって、OS を停止することをお勧めします。また、システムの電源ボタンを使 用して、システムの正常な停止を開始することもできます。

システムを正常に停止すると、データの損失を防ぎ、ユーザーにあらかじめ警告して、システムの中断を最小限に抑えることができます。通常、Solaris OS が動作し、 ハードウェアに重大な障害が発生していない場合は、正常な停止を行うことができま す。

また、ALOM システムコントローラのコマンドプロンプトから正常な停止を実行することもできます。

詳細は、次のセクションを参照してください。

- 64 ページの「ローカルでのサーバーの電源切断」
- 62 ページの「遠隔からのシステムの電源切断」

ALOM システムコントローラの break または console コマ ンド

sc> プロンプトから break と入力すると、動作中の Sun Fire V445 サーバーは強制 的に OpenBoot ファームウェアの制御下に移行します。OS がすでに停止している場 合は、break ではなく console コマンドを使用して、ok プロンプトを表示しま す。 SC で break を実行した場合、表示は SC プロンプトのままです。OpenBoot プロンプトを使用するには、console コマンドを入力します。次に、例を示します。

```
hostname> #. [文字は画面に表示されない]
sc> break -y [何も指定しない break を実行すると、確認プロンプトが表示される]
sc> console
ok
```

強制的にシステムを OpenBoot ファームウェアの制御下に移行したあとは、一部の OpenBoot コマンド (probe-scsi、probe-scsi-all、probe-ide など)の実行に よって、システムがハングアップする可能性があることに注意してください。

L1-A (Stop-A) キーまたは Break キー

システムの正常な停止が不可能な場合や、正常な停止を実行できない場合には、Sun のキーボードで L1-A (Stop-A) キーシーケンスを入力するか、Sun Fire V445 サーバーに英数字端末が接続されている場合は Break キーを押すことによって、ok プロンプトを表示できます。

強制的にシステムを OpenBoot ファームウェアの制御下に移行したあとは、一部の OpenBoot コマンド (probe-scsi、probe-scsi-all、probe-ide など) の実行に よって、システムがハングアップする可能性があることに注意してください。

注 – ok プロンプトを表示するためのこれらの方法は、システムコンソールが適切な ポートにリダイレクトされている場合にのみ機能します。詳細は、56 ページの「シ ステムコンソールの OpenBoot 構成変数の設定に関する参照情報」を参照してくださ い。

外部強制リセット (XIR)

XIR を実行するには、ALOM システムコントローラの reset -x コマンドを使用し ます。XIR の強制実行は、システムのハングアップの原因であるデッドロックの解除 に効果がある場合があります。ただし、XIR を実行すると、アプリケーションの正常 な停止ができなくなるため、システムのこのようなハングアップの障害追跡を行うと き以外は、ok プロンプトを表示する手段としては推奨できません。XIR を生成する と、sync コマンドを実行して、現在のシステムの状態のダンプファイルの作成を行 い、診断に使用できるという利点があります。

詳細は、次のセクションおよびマニュアルを参照してください。

- 第8章および第9章
- Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) Online Help.



注意 – XIR を実行すると、アプリケーションの正常な停止ができなくなるため、前述の方法が機能しなかった場合にのみ実行してください。

手動システムリセット

サーバーをリセットするには、ALOM システムコントローラの reset コマンドを使用するか、poweron コマンドと poweroff コマンドを使用します。手動システムリ セットまたはシステムの電源の再投入による ok プロンプトの表示は最後の手段で す。この方法を行うと、システムの一貫性および状態情報がすべて失われます。手動 システムリセットを実行すると、サーバーのファイルシステムが破壊される可能性が あります。通常、破壊されたファイルシステムは fsck コマンドで復元します。



注意 - 手動システムリセットを強制的に実行すると、システムの状態データが失わ れるため、この方法は最後の手段として使用してください。手動システムリセットを 実行するとすべての状態情報が失われるため、同じ問題が再発するまでこの問題の原 因の障害追跡を行うことができません。



注意 – 動作中の Sun Fire V445 サーバーから ok プロンプトにアクセスすると、 Solaris OS が中断され、システムがファームウェアの制御下に置かれます。また、 OS 下で実行中のすべてのプロセスが中断され、これらのプロセスの状態は回復でき ないことがあります。

ok プロンプトから実行するコマンドによっては、システムの状態に影響を及ぼす可 能性があります。これは、OS を、中断した時点の状態から復元再開できない場合が あることを意味します。ok プロンプトから実行する診断テストは、システムの状態 に影響を及ぼします。これは、OS を、中断した時点の状態から復元再開できないこ とを意味します。

ほとんどの場合は go コマンドによって復元再開できますが、一般的には、システム を強制的に ok プロンプトに移行するたびに、OS に戻すためにシステムを再起動す る必要があります。

原則として、OS を中断する前には、ファイルのバックアップを行い、ユーザーにシ ステムの停止を警告してから、正常の手順でシステムを停止するようにしてくださ い。ただし、特にシステムに障害が発生した場合などで、このような事前の手順を行 うことができない場合もあります。

OpenBoot ファームウェアの詳細は、『OpenBoot 4.x Command Reference Manual』を参照してください。このマニュアルのオンライン版は、Solaris ソフト ウェアに同梱される AnswerBook の OpenBoot Collection に含まれています。

ALOM システムコントローラとシステム コンソールとの切り替えについて

Sun Fire V445 サーバーは、背面パネルに、SERIAL MGT および NET MGT というラ ベルが付いた 2 つの管理ポートを備えています。システムコンソールがシリアル管理 ポートおよびネットワーク管理ポートを使用するように構成されている (デフォルト の構成である) 場合は、これらのポートを使用することによって、システムコンソー ルと ALOM システムコントローラの両方に別々のチャネルでアクセスできます (図 2-3 を参照)。



図 2-3 システムコンソールとシステムコントローラの個別のチャネル

シリアル管理ポートおよびネットワーク管理ポートからシステムコンソールにアクセ スできるように構成されている場合は、いずれかのポートを使用して接続すると ALOM コマンド行インタフェースとシステムコンソールのいずれにもアクセスでき ます。ALOM システムコントローラとシステムコンソールはいつでも切り替えるこ とができますが、1つの端末またはシェルツールから両方に同時にアクセスすること はできません。 端末またはシェルツールに表示されるプロンプトによって、どのチャネルにアクセス しているかが示されます。

- # または % プロンプトが表示される場合は、システムコンソールにアクセスして おり、Solaris OS が動作していることを示します。
- ok プロンプトが表示される場合は、システムコンソールにアクセスしており、 サーバーが OpenBoot ファームウェアの制御下で動作していることを示します。
- sc> プロンプトが表示される場合は、ALOM システムコントローラにアクセスしていることを示します。

注 – テキストやプロンプトが表示されない場合は、コンソールメッセージがしばら く生成されていなかった可能性があります。この場合は、端末の Enter または Return キーを押して、プロンプトを表示します。

ALOM システムコントローラからシステムコンソールを表示するには、sc> プロン プトで console コマンドを実行します。システムコンソールから ALOM システム コントローラを表示するには、システムコントローラのエスケープシーケンスを入力 します。エスケープシーケンスは、デフォルトでは、#.(シャープとピリオド)で す。

詳細は、次のセクションおよびマニュアルを参照してください。

- 26ページの「システムとの通信について」
- 32 ページの「sc> プロンプトについて」
- 34 ページの「ok プロンプトについて」
- 41 ページの「シリアル管理ポートの使用」
- 『Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) Online Help』

ok プロンプトの表示

このセクションでは、いくつかの ok プロンプトの表示方法について説明します。ok プロンプトの表示方法には、推奨する順序があります。各方法を使用する状況につい ては、34 ページの「ok プロンプトについて」を参照してください。



注意 – Sun Fire V445 サーバーで ok プロンプトを表示すると、すべてのアプリケー ションおよび OS ソフトウェアが中断されます。ok プロンプトからファームウェア コマンドを実行し、ファームウェアベースのテストを行なったあとは、中断した箇所 からシステムを再開できないことがあります。

▼ ok プロンプトを表示する

- 1. 可能な場合は、この手順を開始する前にシステムのデータをバックアップします。 適切なバックアップおよび停止手順については、Solaris のシステム管理マニュアル を参照してください。
- すべてのアプリケーションを終了または中止して、サービスを停止することをユー ザーに警告します。
- **3. どの方法で** ok **プロンプトを表示するかを決定します。** 詳細は、34 ページの「ok プロンプトについて」を参照してください。
- 4. 表 2-2 を参照して、該当する手順を行います。

±	<u></u>	- 1	* -	1-1º 1	の ま ニー	
衣	2-2	ок /	· · · ·	ノト	い衣小ノ	ワ広

表示方法	作業手順
Solaris OS の正常な停 止	 シェルまたはコマンドツールウィンドウから、Solarisのシステム管理マニュアルに記載されているように、shutdown または init などの適切なコマンドを実行します。
L1-A (Stop-A) キー または Break キー	 Sun Fire V445 サーバーに直接接続されている Sun のキーボードで、Stop キーと A キーを同時に押します。* または
	 システムコンソールにアクセスできるように構成されている英数字端末で、Break キーを押します。
ALOM システムコン トローラの console または break コマン ド	 sc> プロンプトで break コマンドを実行します。また、 console コマンドは、OS ソフトウェアが動作しておらず、 サーバーがすでに OpenBoot ファームウェアの制御下にある場 合に機能します。
外部強制リセット (XIR)	• sc> プロンプトで reset -x コマンドを実行します。
手動システムリセット	• sc> プロンプトで reset コマンドを実行します。

* OpenBoot 構成変数を input-device=keyboard に設定する必要があります。詳細は、54 ページの「ロー カルグラフィックスモニターを使用したシステムコンソールへのアクセス」および 56 ページの「システムコ ンソールの OpenBoot 構成変数の設定に関する参照情報」を参照してください。

シリアル管理ポートの使用

この手順では、システムコンソールがシリアル管理ポートおよびネットワーク管理 ポートを使用して接続されている (デフォルトの構成になっている) ことを前提にし ています。

シリアル管理ポートに接続されているデバイスを使用してシステムにアクセスする場合は、ALOM システムコントローラとその sc> プロンプトが最初のアクセスポイントとなります。ALOM システムコントローラに接続してから、システムコンソールに切り替えることができます。

ALOM システムコントローラカードの詳細は、次のセクションおよびマニュアルを 参照してください。

- 75 ページの「ALOM システムコントローラカードについて」
- Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) Online Help.

接続しているデバイスのシリアルポートのパラメータが、次のように設定されている ことを確認してください。

- 9600 ボー
- 8ビット
- パリティーなし
- ストップビット1
- ハンドシェークなし

▼ シリアル管理ポートを使用する

1. ALOM システムコントローラセッションを確立します。

詳細は、『Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) Online Help』を参照してく ださい。

 システムコンソールに接続するには、ALOM システムコントローラのコマンドプロン プトで次のように入力します。

sc> console

console コマンドによって、システムコンソールに切り替わります。

3. sc> プロンプトに戻るには、#. エスケープシーケンスを入力します。

ok **#.** [文字は画面に表示されない]

ALOM システムコントローラの使用方法については、次のマニュアルを参照してください。

■ 『Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) Online Help』

ネットワーク管理ポートのアクティブ化

ネットワーク管理ポートを使用するには、IP アドレスを割り当てる必要がありま す。はじめてネットワーク管理ポートを構成する場合は、シリアル管理ポートを使用 して ALOM システムコントローラに接続してから、ネットワーク管理ポートに IP アドレスを割り当てます。IP アドレスは、手動で割り当てるか、別のサーバーから DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) を使用して IP アドレスを取得するよ うにポートを構成します。

データセンターは、システム管理に独立したサブネットを提供することがあります。 データセンターがこのように構成されている場合は、ネットワーク管理ポートをこの サブネットに接続します。

注 – ネットワーク管理ポートは 10 BASE-T ポートです。ネットワーク管理ポートに は、Sun Fire V445 サーバーのメイン IP アドレスとは別の固有の IP アドレスが割り 当てられます。この IP アドレスは、ALOM システムコントローラでのみ使用されま す。詳細は、75 ページの「ALOM システムコントローラカードについて」を参照し てください。

▼ ネットワーク管理ポートを起動する

- 1. ネットワーク管理ポートに Ethernet ケーブルを接続します。
- シリアル管理ポートを使用して ALOM システムコントローラにログインします。
 シリアル管理ポートへの接続については、41 ページの「シリアル管理ポートの使用」を参照してください。
- 3. 次のいずれかのコマンドを実行して IP アドレスを割り当てます。
 - 静的 IP アドレスを使用したネットワークの場合は、次のように入力します。

sc> setsc if_network true
sc> setsc netsc_ipaddr ip-address
sc> setsc netsc_ipnetmask ip-address
sc> setsc netsc_ipgateway ip-address

注 – 変更を有効にするには、if_network コマンドで SC をリセットする必要があ ります。ネットワークパラメータを変更したあと、resetsc コマンドで SC をリ セットしてください。

DHCP を使用したネットワークの場合は、次のように入力します。

```
sc> setsc netsc_dhcp
```

4. 通信プロトコル (Telnet、SSH、または none) を選択し、次のように入力します。

sc> setsc if_connection none|ssh|telnet

注 – デフォルトは none です。

5. ネットワークの設定を確認するには、次のように入力します。

sc> shownetwork

6. ALOM システムコントローラセッションからログアウトします。

ネットワーク管理ポートを使用して接続するには、前述の手順3で指定した IP アドレスに対して telnet コマンドを実行します。

端末サーバーを使用したシステムコン ソールへのアクセス

この手順は、Sun Fire V445 サーバーのシリアル管理ポート (SERIAL MGT) に端末 サーバーを接続してシステムコンソールにアクセスしていることを前提にしていま す。

▼ シリアル管理ポートから端末サーバーを使用して システムコンソールにアクセスする

1. シリアル管理ポートから端末サーバーへの物理的な接続を完了します。

Sun Fire V445 サーバーのシリアル管理ポートは、DTE (データ端末装置) ポートで す。シリアル管理ポートのピン配列は、Cisco AS2511-RJ 端末サーバーで使用する Cisco 提供のシリアルインタフェースブレイクアウトケーブルの、RJ-45 ポートのピ ン配列に対応しています。別のメーカーの端末サーバーを使用する場合は、Sun Fire V445 サーバーのシリアルポートのピン配列が使用する端末サーバーのピン配列と一 致することを確認してください。

サーバーのシリアルポートのピン配列が、端末サーバーの RJ-45 ポートのピン配列に 対応している場合は、次の 2 つの接続オプションがあります。

- シリアルインタフェースブレイクアウトケーブルを、Sun Fire V445 サーバーに直 接接続します。41 ページの「シリアル管理ポートの使用」を参照してください。
- シリアルインタフェースブレイクアウトケーブルをパッチパネルに接続し、Sun 提供のストレートパッチケーブルを使用してパッチパネルをサーバーに接続します。



図 2-4 端末サーバーと Sun Fire V445 サーバーとのパッチパネル接続

シリアル管理ポートのピン配列が端末サーバーの RJ-45 ポートのピン配列に対応して いない場合は、Sun Fire V445 サーバーのシリアル管理ポートの各ピンを、端末サー バーのシリアルポートの各ピンに対応させるためのクロスケーブルが必要です。

表 2-3 に、クロスケーブルのピン対応を示します。

Sun Fire V445 シリアルポート (RJ-45 コネクタ) ピン	端末サーバーシリアルポートピン
ピン 1 (RTS)	ピン 1 (CTS)
ピン 2 (DTR)	ピン 2 (DSR)
ピン 3 (TXD)	ピン 3 (RXD)
ピン 4 (Signal ground)	ピン 4 (Signal ground)
ピン 5 (Signal ground)	ピン 5 (Signal ground)
ピン 6 (RXD)	ピン 6 (TXD)
ピン 7 (DSR/DCD)	ピン 7 (DTR)
ピン 8 (CTS)	ピン 8 (RTS)

表 2-3 標準の端末サーバーに接続するためのピンのクロスオーバー

2. 接続しているデバイスで端末セッションを開始します。

% **telnet** *IP-address-of-terminal-server* port-number

たとえば、IP アドレス 192.20.30.10 の端末サーバーのポート 10000 に接続されている Sun Fire V445 サーバーの場合は、次のように入力します。

% telnet 192.20.30.10 10000

▼ TTYB ポートから端末サーバーを使用してシステ ムコンソールにアクセスする

1. OpenBoot 構成変数を変更し、システムコンソールをリダイレクトします。 ok プロンプトで、次のコマンドを実行します。

ok setenv input-device ttyb ok setenv output-device ttyb

注 – システムコンソールをリダイレクトしても、POST 出力はリダイレクトされません。POST メッセージは、シリアル管理ポートのデバイスおよびネットワーク管理 ポートのデバイスからのみ表示できます。 注 – ほかにも多数の OpenBoot 構成変数があります。これらの変数は、システムコ ンソールへのアクセスに使用するハードウェアデバイスの種類には影響を与えません が、いくつかの構成変数は、システムが実行する診断テストおよびシステムがコン ソールに表示するメッセージに影響を与えます。詳細は、第8章および第9章を参照 してください。

2. 変更内容を有効にするには、システムの電源を切断します。次のように入力します。

ok power-off

パラメータの変更がシステムに永続的に保存され、電源が切断されます。

注 – また、フロントパネルの電源ボタンを使用してシステムの電源を切断すること もできます。

3. Sun Fire V445 サーバーの TTYB ポートに、ヌルモデムシリアルケーブルを接続しま す。

必要に応じて、サーバーに付属する DB-9 または DB-25 ケーブルアダプタを使用して ください。

4. システムの電源を投入します。

電源投入の手順については、第3章を参照してください。

次の作業

必要に応じて、ほかの設置作業または診断テストセッションに進んでください。作業 が終了したら、端末サーバーのエスケープシーケンスを入力してセッションを終了 し、ウィンドウを閉じます。

ALOM システムコントローラへの接続およびその使用方法については、次のマニュアルを参照してください。

Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) Online Help.

TTYB にリダイレクトしたシステムコンソールの設定を、シリアル管理ポートおよび ネットワーク管理ポートを使用するように戻す場合は、次のセクションを参照してく ださい。

■ 56 ページの「システムコンソールの OpenBoot 構成変数の設定に関する参照情報」
tip 接続を使用したシステムコンソール へのアクセス

この手順は、Sun Fire V445 サーバーのシリアル管理ポート (SERIAL MGT) に Sun の ほかのシステムのシリアルポートを接続することによって、Sun Fire V445 サーバー のシステムコンソールにアクセスしていることを前提にしています (図 2-5)。



図 2-5 Sun Fire V445 サーバーと Sun のほかのシステムとの tip 接続

▼ シリアル管理ポートから tip 接続を使用してシス テムコンソールにアクセスする

1. RJ-45 シリアルケーブルを接続します。必要に応じて、DB-9 または DB-25 アダプタ を使用します。

ケーブルおよびアダプタを使用して、Sun Fire V445 サーバーの背面パネルにあるシ リアル管理ポートと、Sun のほかのシステムのシリアルポート (通常は TTYB) を接続 します。シリアルケーブルおよびアダプタのピン配列、パーツ番号、その他の詳細 は、『Sun Fire V445 Server Parts Installation and Removal Guide』を参照してくだ さい。

2. Sun のシステムの /etc/remote ファイルに、hardwire エントリが含まれている ことを確認します。

1992 年以降に出荷された Solaris OS ソフトウェアのほとんどのリリースでは、 /etc/remote ファイルに適切な hardwire エントリが含まれています。ただし、 Sun のシステムで動作している Solaris OS ソフトウェアのバージョンが古い場合や、 /etc/remote ファイルを変更していた場合には、ファイルの編集が必要になる可能 性があります。詳細は、50 ページの「/etc/remote ファイルの変更」を参照してく ださい。 3. Sun のシステムのシェルツールウィンドウで、次のように入力します。

% tip hardwire

Sun のシステムは、次のように表示して応答します。

connected

これで、シェルツールは、Sun のシステムのシリアルポートを介して Sun Fire V445 サーバーに接続する tip ウィンドウになりました。Sun Fire V445 サーバーの電源が 完全に切断されているときや、システムを起動した直後でも、この接続は確立され維 持されます。

注 – コマンドツールではなく、シェルツールまたは dtterm などの CDE 端末や JDS 端末を使用してください。コマンドツールウィンドウでは正しく動作しない tip コ マンドがあります。

▼ TTYB ポートから tip 接続を使用してシステムコ ンソールにアクセスする

1. OpenBoot 構成変数を変更することによって、システムコンソールをリダイレクトします。

Sun Fire V445 サーバーの ok プロンプトで、次のコマンドを実行します。

ok setenv input-device ttyb ok setenv output-device ttyb

注 - sc> プロンプトへのアクセスおよび POST メッセージの表示は、シリアル管理 ポートおよびネットワーク管理ポートからのみ行うことができます。

注 – ほかにも多数の OpenBoot 構成変数があります。これらの変数は、システムコ ンソールへのアクセスに使用するハードウェアデバイスの種類には影響を与えません が、いくつかの構成変数は、システムが実行する診断テストおよびシステムがコン ソールに表示するメッセージに影響を与えます。詳細は、第8章および第9章を参照 してください。 変更内容を有効にするには、システムの電源を切断します。次のように入力します。

ok **power-off**

パラメータの変更がシステムに永続的に保存され、電源が切断されます。

注 – また、フロントパネルの電源ボタンを使用してシステムの電源を切断すること もできます。

Sun Fire V445 サーバーの TTYB ポートに、ヌルモデムシリアルケーブルを接続します。

必要に応じて、サーバーに付属する DB-9 または DB-25 ケーブルアダプタを使用して ください。

4. システムの電源を投入します。

電源投入の手順については、第3章を参照してください。

必要に応じて、ほかの設置作業または診断テストセッションに進んでください。tip ウィンドウの使用を終了する場合は、~.(チルド文字のあとにピリオド)を入力して tip セッションを終了しウィンドウを閉じます。tip コマンドの詳細は、tip のマ ニュアルページを参照してください。

ALOM システムコントローラへの接続およびその使用方法については、次のマニュ アルを参照してください。

■ 『Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) Online Help』

TTYB にリダイレクトしたシステムコンソールの設定を、シリアル管理ポートおよび ネットワーク管理ポートを使用するように戻す場合は、次のセクションを参照してく ださい。

56 ページの「システムコンソールの OpenBoot 構成変数の設定に関する参照情報」

/etc/remote ファイルの変更

古いバージョンの Solaris OS ソフトウェアが動作している Sun のシステムから tip 接続を介して Sun Fire V445 サーバーにアクセスする場合に、この手順の実行が必要 になることがあります。Sun のシステムの /etc/remote ファイルが変更されてい て、適切な hardwire エントリがない場合にも、この手順の実行が必要になる可能 性があります。

この手順では、Sun Fire V440 サーバーへの tip 接続を確立するために使用する Sun のシステムのシステムコンソールに、スーパーユーザーとしてログインしていることを前提にしています。

▼ /etc/remote ファイルを変更する

1. Sun のシステムにインストールされている Solaris OS ソフトウェアのリリースレベ ルを確認します。次のように入力します。

uname -r

リリース番号が表示されます。

- 2. 表示された番号によって、次のいずれかの手順を行います。
 - uname -r コマンドで表示された番号が 5.0 以降の場合:

Solaris ソフトウェアは、/etc/remote ファイルに hardwire の適切なエントリ が設定された状態で出荷されています。このファイルが変更されて、hardwire エントリが修正または削除されている可能性がある場合は、次の例に示すエント リがあるかどうかを確認し、必要に応じてファイルを編集します。

hardwire:\
 :dv=/dev/term/b:br#9600:el=^C^S^Q^U^D:ie=%\$:oe=^D:

注 – Sun のシステムのシリアルポート B ではなくシリアルポート A を使用する場合 は、このエントリの /dev/term/b を /dev/term/a に置き換えて編集してくださ い。 ■ uname -r コマンドで表示された番号が 5.0 未満の場合:

/etc/remote ファイルを確認して、次のエントリがない場合は追加します。

hardwire:\

:dv=/dev/ttyb:br#9600:el=^C^S^Q^U^D:ie=%\$:oe=^D:

注 – Sun のシステムのシリアルポート B ではなくシリアルポート A を使用する場合 は、このエントリの /dev/ttyb を /dev/ttya に置き換えて編集してください。

/etc/remote ファイルが適切に構成されました。Sun Fire V445 サーバーのシステ ムコンソールへの tip 接続を確立する手順に進んでください。詳細は、次のセクショ ンを参照してください。

■ 47 ページの「tip 接続を使用したシステムコンソールへのアクセス」

TTYB にリダイレクトしたシステムコンソールの設定を、シリアル管理ポートおよび ネットワーク管理ポートを使用するように戻す場合は、次のセクションを参照してく ださい。

56 ページの「システムコンソールの OpenBoot 構成変数の設定に関する参照情報」

英数字端末を使用したシステムコンソー ルへのアクセス

この手順は、Sun Fire V445 サーバーのシリアル管理ポート (SERIAL MGT) に英数字 端末のシリアルポートを接続することによって、Sun Fire V445 サーバーのシステム コンソールにアクセスしていることを前提にしています。

▼ シリアル管理ポートから英数字端末を使用してシ ステムコンソールにアクセスする

- 1. シリアルケーブルの一方の端を、英数字端末のシリアルポートに接続します。 ヌルモデムシリアルケーブルか、RJ-45 シリアルケーブルとヌルモデムアダプタを使 用します。このケーブルを端末のシリアルポートコネクタに差し込みます。
- シリアルケーブルのもう一方の端を、Sun Fire V445 サーバーのシリアル管理ポート に接続します。

- 3. 英数字端末の電源コードを AC 電源に接続します。
- 4. 英数字端末の受信設定を次のように設定します。
 - 9600 ボー
 - 8ビット
 - パリティーなし
 - ストップビット1
 - ハンドシェークプロトコルなし

設定方法については、ご使用の端末に付属するマニュアルを参照してください。

▼ TTYB ポートから英数字端末を使用してシステム コンソールにアクセスする

1. OpenBoot 構成変数を変更することによって、システムコンソールをリダイレクトします。

ok プロンプトで、次のコマンドを実行します。

ok setenv input-device ttyb
ok setenv output-device ttyb

注 - sc> プロンプトへのアクセスおよび POST メッセージの表示は、シリアル管理 ポートおよびネットワーク管理ポートからのみ行うことができます。

注 - ほかにも多数の OpenBoot 構成変数があります。これらの変数は、システムコ ンソールへのアクセスに使用するハードウェアデバイスの種類には影響を与えません が、いくつかの構成変数は、システムが実行する診断テストおよびシステムがコン ソールに表示するメッセージに影響を与えます。詳細は、第8章および第9章を参照 してください。

2. 変更内容を有効にするには、システムの電源を切断します。次のように入力します。

ok **power-off**

パラメータの変更がシステムに永続的に保存され、電源が切断されます。

注 – また、フロントパネルの電源ボタンを使用してシステムの電源を切断すること もできます。 3. Sun Fire V445 サーバーの TTYB ポートに、ヌルモデムシリアルケーブルを接続しま す。

必要に応じて、サーバーに付属する DB-9 または DB-25 ケーブルアダプタを使用して ください。

4. システムの電源を投入します。

電源投入の手順については、第3章を参照してください。

英数字端末でのシステムコマンドの入力とシステムメッセージの表示が可能になりました。必要に応じて、ほかのインストール手順または診断手順に進んでください。作 業が終了したら、英数字端末のエスケープシーケンスを入力します。

ALOM システムコントローラへの接続およびその使用方法については、次のマニュアルを参照してください。

Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) Online Help.

TTYB にリダイレクトしたシステムコンソールの設定を、シリアル管理ポートおよび ネットワーク管理ポートを使用するように戻す場合は、次のセクションを参照してく ださい。

56 ページの「システムコンソールの OpenBoot 構成変数の設定に関する参照情報」

TTYB のシリアルポート設定の確認

この手順を行うと、Sun Fire V445 サーバーが TTYB ポートに接続されているデバイ スと通信を行うために使用するボーレートやその他のシリアルポート設定を確認でき ます。

注 - シリアル管理ポートは、常に、9600 ボー、8 ビット、パリティーなし、ストッ プビット1 で動作します。

Sun Fire V445 サーバーにログインしてください。サーバーでは、Solaris OS ソフト ウェアが動作している必要があります。

▼ TTYB のシリアルポート設定を確認する

1. シェルツールウィンドウを開きます。

2. 次のように入力します。

3. 次のような出力を探します。

ttyb-mode = 9600,8,n,1,-

この行は、Sun Fire V445 サーバーのシリアルポート TTYB が、次のように設定されていることを示します。

- 9600 ボー
- 8ビット
- パリティーなし
- ストップビット1
- ハンドシェークプロトコルなし

シリアルポート設定の詳細は、eepromのマニュアルページを参照してください。 OpenBoot 構成変数 ttyb-mode の詳細は、付録 C を参照してください。

ローカルグラフィックスモニターを使用 したシステムコンソールへのアクセス

システムの初期インストール後は、ローカルグラフィックスモニターを取り付けてシ ステムコンソールにアクセスするように構成できます。ローカルグラフィックスモニ ターは、システムの初期インストールの実行には使用できません。また、ローカルグ ラフィックスモニターに、POST メッセージを表示することもできません。

ローカルグラフィックスモニターの取り付け作業には、次のものが必要です。

- サポートされる PCI ベースのグラフィックスフレームバッファーカードおよびソフトウェアドライバ。
 8/24 ビットカラーグラフィックスの PCI アダプタフレームバッファーカード (Sun のパーツ番号 X3768A または X3769A が現在サポートされている)
- フレームバッファーのサポートに適切な解像度を持つモニター
- Sun 互換の USB キーボード (Sun の USB Type-6 キーボード)
- Sun 互換の USB マウス (Sun の USB マウス) およびマウスパッド

▼ ローカルグラフィックスモニターを使用してシス テムコンソールにアクセスする

1. 適切な PCI スロットにグラフィックスカードを取り付けます。

この取り付けは、認定された保守プロバイダが行う必要があります。詳細は、『Sun Fire V445 Server Installation Guide』を参照するか、ご購入先にお問い合わせください。

- グラフィックスカードのビデオポートに、モニターのビデオケーブルを接続します。
 つまみねじを締めて、接続を固定します。
- 3. モニターの電源コードを AC 電源に接続します。
- 4. USB キーボードケーブルを、Sun Fire V445 サーバーのフロントパネルにある USB ポートに接続します。
- 5. USB マウスケーブルを、Sun Fire V445 サーバーのフロントパネルにある USB ポートに接続します。
- 6. ok **プロンプトを表示します。** 詳細は、39 ページの「ok プロンプトの表示」を参照してください。
- OpenBoot 構成変数を適切に設定します。
 現在のシステムコンソールから、次のように入力します。

ok setenv input-device keyboard ok setenv output-device screen

注 - ほかにも多数の OpenBoot 構成変数があります。これらの変数は、システムコ ンソールへのアクセスに使用するハードウェアデバイスの種類には影響を与えません が、いくつかの構成変数は、システムが実行する診断テストおよびシステムがコン ソールに表示するメッセージに影響を与えます。詳細は、第8章および第9章を参照 してください。

8. 変更内容を有効にするには、次のように入力します。

ok **reset-all**

パラメータの変更がシステムに保存されます。OpenBoot 構成変数 auto-boot? が true (デフォルト値) に設定されていると、システムが自動的に起動します。

注 – パラメータの変更を保存するには、電源ボタンを使用してシステムの電源を再 投入する方法もあります。

ローカルグラフィックスモニターを使用したシステムコマンドの入力とシステムメッ セージの表示が可能になりました。必要に応じて、ほかのインストール手順または診 断手順に進んでください。

システムコンソールをリダイレクトして、シリアル管理ポートおよびネットワーク管 理ポートに戻す場合は、次のセクションを参照してください。

56 ページの「システムコンソールの OpenBoot 構成変数の設定に関する参照情報」

システムコンソールの OpenBoot 構成変 数の設定に関する参照情報

Sun Fire V445 システムコンソールは、デフォルトでシリアル管理ポートおよびネッ トワーク管理ポート (SERIAL MGT および NET MGT) に接続されます。ただし、シ ステムコンソールをシリアル DB-9 ポート (TTYB)、またはローカルグラフィックス モニター、キーボード、およびマウスにリダイレクトすることができます。また、シ ステムコンソールをリダイレクトし、シリアル管理ポートおよびネットワーク管理 ポートに戻すこともできます。

いくつかの OpenBoot 構成変数は、システムコンソールの入力元と出力先を制御しま す。次の表に、シリアル管理ポート、ネットワーク管理ポート、TTYB、およびロー カルグラフィックスモニターをシステムコンソール接続として使用する場合の OpenBoot 構成変数の設定を示します。

	システムコンソールの出力		
OpenBoot 構成変数名	シリアル管理ポート およびネットワーク 管理ポート	シリアルポート (TTYB) [*]	ローカルグラ フィックスモニ ター*
output-device	ttya	ttyb	screen
input-device	ttya	ttyb	keyboard

表 2-4 システムコンソールに影響を与える OpenBoot 構成変数

* POST 出力はシリアル管理ポートに送信されます。POST には、グラフィックスモニターに出力を送信する機能がありません。

シリアル管理ポートおよびネットワーク管理ポートは、OpenBoot 構成変数では ttya と示されます。ただし、シリアル管理ポートは、標準のシリアル接続としては 機能しません。プリンタなどの通常のシリアルデバイスをシステムに接続する場合 は、シリアル管理ポートではなく、TTYB に接続する必要があります。詳細は、94 ページの「シリアルポートについて」を参照してください。

sc> プロンプトおよび POST メッセージは、シリアル管理ポートおよびネットワーク 管理ポートを使用した場合にのみ表示できます。また、システムコンソールが TTYB またはローカルグラフィックスモニターにリダイレクトされていると、ALOM シス テムコントローラの console コマンドは無効となります。

表 2-4 で説明した OpenBoot 構成変数以外にも、システムの動作に影響を与える変数 があります。これらの変数は、システム構成時に作成され、ROM チップに格納され ます。

第3章

システムの電源投入および電源切断

この章では、システムの電源投入方法および電源切断方法、再起動 (boot -r) の方法 について説明します。

この章は、次のセクションで構成されています。

- 60 ページの「遠隔からのサーバーの電源投入」
- 61 ページの「ローカルでのサーバーの電源投入」
- 62 ページの「遠隔からのシステムの電源切断」
- 64 ページの「ローカルでのサーバーの電源切断」
- 65 ページの「再起動 (boot -r) の開始」
- 67 ページの「起動デバイスの選択」

準備作業

注 – システムの電源を投入する前に、システムにアクセスするためのシステムコン ソールデバイスを取り付けてください。詳細は、第2章を参照してください。システ ムを電源に接続すると、ALOM が自動的に起動します。

次に、システムの適切な電源の投入方法について簡単に説明します。

- シリアル管理ポートにシステムコンソールデバイスを取り付け、コンソールデバイスの電源を入れます。
 初回起動時には、シリアル管理アクセスのみが可能です。
- 2. システムの電源コードを接続します。

ALOM が起動し、コンソールメッセージの発行を開始します。この時点で、ユー ザー名およびパスワードを割り当てることができます。 3. システムの電源を投入します。電源を投入したら、console と入力して ok プロ ンプトを表示し、システムの起動処理を監視します。

遠隔からのサーバーの電源投入

ソフトウェアコマンドを実行するには、英数字端末接続、ローカルグラフィックスモ ニター接続、ALOM システムコントローラ接続、または Sun Fire V445 サーバーへ の tip 接続を設定する必要があります。Sun Fire V445 サーバーの端末または同様の デバイスへの接続に関する情報は、第2章を参照してください。

新しい内部オプションまたは外部ストレージデバイスを追加したあとや、ストレージ デバイスを取り外して交換用デバイスを取り付けなかった場合には、この電源投入手 順を行わないでください。このような場合にシステムの電源を入れるには、システム を再起動 (boot -r) する必要があります。再起動の手順の詳細は、次のセクションを 参照してください。

■ 65 ページの「再起動 (boot -r) の開始」



注意 – システムの電源を投入する前に、システムドアおよびすべてのパネルが正し く取り付けられていることを確認してください。

注意 - システムの電源が投入されているときは、システムを移動させないでくださ い。移動すると、修復不可能なディスクドライブ障害が発生することがあります。シ ステムを移動する前に、必ず電源を切断してください。

詳細は、次のセクションを参照してください。

- 26ページの「システムとの通信について」
- 32 ページの「sc> プロンプトについて」

▼ 遠隔からサーバーの電源を入れる

1. ALOM システムコントローラにログインします。

2. 次のコマンドを実行します。

SC> poweron

ローカルでのサーバーの電源投入

新しい内部オプションまたは外部ストレージデバイスを追加したあとや、ストレージ デバイスを取り外して交換用デバイスを取り付けなかった場合には、この電源投入手 順を行わないでください。このような場合にシステムの電源を入れるには、システム を再起動 (boot -r) する必要があります。再起動の手順の詳細は、次のセクションを 参照してください。

■ 65 ページの「再起動 (boot -r) の開始」



注意 – システムの電源が投入されているときは、システムを移動させないでください。移動すると、修復不可能なディスクドライブ障害が発生することがあります。シ ステムを移動する前に、必ず電源を切断してください。



注意 – システムの電源を投入する前に、システムドアおよびすべてのパネルが正し く取り付けられていることを確認してください。

▼ ローカルでサーバーの電源を入れる

- 1. すべての外部周辺装置およびストレージデバイスの電源を入れます。 詳細は、各デバイスに付属するマニュアルを参照してください。
- 2. サーバーのシステムコンソールへの接続を確立します。

はじめてシステムの電源を投入する場合は、第2章のいずれかの方法で、デバイスを シリアル管理ポートに接続します。2回目以降は、第2章のいずれかの方法で、シス テムコンソールに接続します。

3. AC 電源コードを接続します。

注 – システムに AC 電源コードを接続すると、ALOM システムコントローラが起動 し、POST メッセージが表示されます。システムの電源が切断されたままでも、 ALOM システムコントローラは起動し、システムの監視を行います。システムの電 源状態にかかわらず、電源コードが接続されてスタンバイ電力が供給されると、 ALOM システムコントローラはオンになり、システムの監視を行います。 4. ボールペンで電源ボタンを押してすぐ離し、システムの電源を入れます。



システムに電源が供給されると、電源装置の電源 OK インジケータが点灯します。電 源投入によって診断が可能になると、ただちに POST の冗長出力がシステムコンソー ルに表示され、システムコンソールはシリアル管理ポートおよびネットワーク管理 ポートに接続されます。

システムモニター (接続されている場合) にテキストメッセージが表示されるまで に、あるいは接続された端末にシステムプロンプトが表示されるまでに 30 秒~20 分 かかります。要する時間は、システム構成 (CPU、メモリーモジュール、PCI カード の数と、コンソール構成) と、実行される電源投入時自己診断 (POST) および OpenBoot 診断テストのレベルによって異なります。Solaris OS の制御下でサーバー が動作している場合は、システムアクティビティーインジケータが点灯します。

遠隔からのシステムの電源切断

ソフトウェアコマンドを実行するには、英数字端末接続、ローカルグラフィックスモ ニター接続、ALOM システムコントローラ接続、または Sun Fire V445 サーバーへ の tip 接続を設定する必要があります。Sun Fire V445 サーバーの端末または同様の デバイスへの接続に関する情報は、第2章を参照してください。

遠隔からシステムの電源を切断する場合は、ok プロンプトまたは ALOM システムコ ントローラの sc> プロンプトから実行します。



注意 – システムの停止を正しく行わないと、Solaris OS で実行中のアプリケーションに悪影響を与える可能性があります。サーバーの電源を切る前に、すべてのアプリケーションを終了し、OS を停止してください。

詳細は、次のセクションを参照してください。

- 26ページの「システムとの通信について」
- 34 ページの「ok プロンプトについて」
- 39 ページの「ok プロンプトの表示」
- 32 ページの「sc> プロンプトについて」
- ▼ ok プロンプトを使用して遠隔からシステムの電 源を切る
 - 1. サーバーの電源を切ることをユーザーに通知します。
 - 2. 必要に応じて、システムファイルとデータのバックアップを取ります。
 - **3.** ok **プロンプトを表示します。** 詳細は、**39** ページの「ok プロンプトの表示」を参照してください。
 - 4. 次のコマンドを実行します。

ok power-off

- ▼ ALOM システムコントローラのプロンプトを使用 して遠隔からシステムの電源を切る
 - 1. システムの電源を切ることをユーザーに通知します。
 - 2. 必要に応じて、システムファイルとデータのバックアップを取ります。
 - 3. ALOM システムコントローラにログインします。 詳細は、41 ページの「シリアル管理ポートの使用」を参照してください。
 - 4. 次のコマンドを実行します。

sc> poweroff

ローカルでのサーバーの電源切断



注意 – システムの停止を正しく行わないと、Solaris OS で実行中のアプリケーションに悪影響を与える場合があります。サーバーの電源を切る前に、すべてのアプリケーションを終了し、OS を停止してください。

▼ ローカルでサーバーの電源を切る

- 1. サーバーの電源を切ることをユーザーに通知します。
- 2. 必要に応じて、システムファイルとデータのバックアップを取ります。
- 3. ボールペンで電源ボタンを押してすぐ離します。

ソフトウェアによるシステムの正常な停止が開始されます。

注 - 電源ボタンを押してすぐ離すと、ソフトウェアによるシステムの正常な停止が 開始されます。電源ボタンを4秒間押し続けると、ハードウェアによる即時停止が行 われます。可能なかぎり、正常に停止してください。ハードウェアによる強制即時停 止を行うと、ディスクドライブが破壊されたり、データが失われる可能性がありま す。ハードウェアによる即時停止は、ほかに手段がない場合にのみ使用してくださ い。

システムの電源が切断されるまで待機します。
 システムの電源が切断されると、電源装置の電源 OK インジケータが消灯します。



注意 – 内部コンポーネントでの作業中に、ほかのユーザーがシステムまたはシステムコンポーネントにアクセスして電源を投入できないようにしてください。

再起動 (boot -r) の開始

新しい内部オプションまたは外部ストレージデバイスを取り付けたあとは、OS が新 しいデバイスを認識できるように再起動 (boot -r) を行なってください。また、デバ イスを取り外したあと、交換用デバイスを取り付けずにシステムを再起動する場合に も再起動 (boot -r) を行なって、OS に構成の変更を認識させます。この手順は、適切 な環境監視を行うために、システムの I²C バスに接続されているコンポーネントにも 必要です。

次のコンポーネントには、再起動 (boot -r) は不要です。

- ホットプラグ操作によって、取り付けまたは取り外しを行なったコンポーネント
- OS をインストールする前に、取り付けまたは取り外しを行なったコンポーネント
- OSによって認識されているコンポーネントの、同一の交換品として取り付けたコンポーネント

ソフトウェアコマンドを実行するには、英数字端末接続、ローカルグラフィックスモニター接続、ALOM システムコントローラ接続、または Sun Fire V445 サーバーへの tip 接続を設定する必要があります。Sun Fire V445 サーバーの端末または同様の デバイスへの接続に関する情報は、第2章を参照してください。

この手順では、シリアル管理ポートまたはネットワーク管理ポートを使用してシステムコンソールにアクセスすることを前提にしています。

詳細は、次のセクションを参照してください。

- 26ページの「システムとの通信について」
- 32 ページの「sc> プロンプトについて」
- 34 ページの「ok プロンプトについて」
- 38ページの「ALOM システムコントローラとシステムコンソールとの切り替えについて」
- 39 ページの「ok プロンプトの表示」

▼ 再起動 (boot -r) を開始する

- 1. すべての外部周辺装置およびストレージデバイスの電源を入れます。 詳細は、各デバイスに付属するマニュアルを参照してください。
- 電源投入時自己診断 (POST) と OpenBoot 診断テストを実行して、取り付けた新しい 部品でシステムが正しく機能するかどうかを確認するために、ALOM を使用して診断 モードを開始します。

- 4. ボールペンで電源ボタンを押して、システムの電源を入れます。
- 5. sc> プロンプトにログインしている場合は、ok プロンプトに切り替えます。次のように入力します。

sc> console

6. 起動画面がシステムコンソールに表示されたら、すぐに起動処理を中止して、システムの ok プロンプトにアクセスします。

起動画面には Ethernet アドレスとホスト ID が表示されます。起動処理を中止するには、次のいずれかの方法を使用します。

- キーボードで Stop (または L1) キーを押したまま A を押します。
- 端末キーボードの Break キーを押します。
- sc> プロンプトで break コマンドを実行します。

7. ok プロンプトで、次のコマンドを実行します。

```
ok setenv auto-boot? false ok reset-all
```

再起動時にシステムを正常に開始させるには、auto-boot? 変数を false に設定 し、reset-all コマンドを実行する必要があります。手順6 で起動処理が中止され ているため、このコマンドを実行しないと、システムが初期化されない場合がありま す。

8. ok プロンプトで、次のコマンドを実行します。

ok setenv auto-boot? true

システムのリセット後にシステムが自動的に起動するように、auto-boot? 変数を 再度 true に設定します。

9. ok プロンプトで、次のコマンドを実行します。

ok **boot -r**

boot -r コマンドによって、システムのデバイスツリーが再構築され、新しく取り 付けた部品が組み込まれて、OS がそれらを認識できるようになります。 **注** – 起動画面が表示されるまでに 30 秒~ 20 分かかります。要する時間は、システ ム構成 (CPU、メモリーモジュール、PCI カードの数) と、POST および OpenBoot 診 断テストのレベルによって異なります。OpenBoot 構成変数の詳細は、付録 C を参照 してください。

システムのフロントパネルの LED インジケータは、電源の状態を示します。システムインジケータの詳細は、次のセクションを参照してください。

- 9ページの「フロントパネルのインジケータ」
- 17 ページの「背面パネルのインジケータ」

(標準モードでの)システムの起動中に障害が発生した場合は、診断モードでシステム を再起動して、障害の原因を特定します。ALOM または OpenBoot プロンプト (ok プロンプト)を使用して診断モードに切り替え、システムの電源を再投入します。詳 細は、64 ページの「ローカルでのサーバーの電源切断」を参照してください。

システムの診断および障害追跡については、第8章を参照してください。

起動デバイスの選択

起動デバイスは、OpenBoot 構成変数 boot-device の設定によって決まります。こ の変数は、デフォルトで disk net に設定されています。この設定により、ファー ムウェアは、まずシステムのハードディスクドライブからの起動を試み、この起動に 失敗した場合にはオンボードのギガビット Ethernet インタフェース net0 からの起 動を試みます。

起動デバイスを選択する前に、『Sun Fire V445 Server Installation Guide』の説明に 従って、システムの設置手順を完了する必要があります。

この作業手順は、OpenBoot ファームウェアに関する知識があり、OpenBoot 環境の 起動方法を理解していることを前提としています。詳細は、次のセクションを参照し てください。

■ 34 ページの「ok プロンプトについて」

注 – ALOM システムコントローラカードのシリアル管理ポートは、デフォルトのシ ステムコンソールポートとしてあらかじめ構成されています。詳細は、第2章を参照 してください。

ネットワークから起動する場合は、ネットワークインタフェースをネットワークに接 続する必要があります。詳細は、141ページの「より対線 Ethernet ケーブルの接続」 を参照してください。

▼ 起動デバイスを選択する

● ok プロンプトで、次のように入力します。

ok setenv boot-device device-specifier

device-specifier には、次のいずれかの値を指定します。

- cdrom DVD-ROM ドライブ
- disk システム起動ディスク (デフォルトでは内蔵ディスク 0)
- disk0 内蔵ディスク 0
- disk1 内蔵ディスク1
- disk2 内蔵ディスク2
- disk3 内蔵ディスク3
- disk4 内蔵ディスク 4
- disk5 内蔵ディスク 5
- disk6 内蔵ディスク 6
- disk7 内蔵ディスク7
- net、net0、net1 ネットワークインタフェース
- フルパス名 デバイスまたはネットワークインタフェースをフルパス名で指定

注 – Solaris OS は、boot-device 変数を、別名ではなくフルパス名に変更します。 デフォルト以外の boot-device 変数を選択すると、Solaris OS は、起動デバイスの フルパス名を特定します。

注 – 起動プログラムの実行方法を指定するほか、起動するプログラムの名前を指定 することもできます。詳細は、使用している Solaris OS リリースの OpenBoot Collection AnswerBook に含まれている『OpenBoot 4.x コマンド・リファレンスマ ニュアル』を参照してください。

デフォルトの起動デバイスに、オンボードの Ethernet インタフェース以外のネット ワークインタフェースを指定する場合は、次のコマンドによって各インタフェースの フルパス名を調べることができます。

ok show-devs

show-devs コマンドを実行すると、システムのデバイスが一覧で表示され、各 PCI デバイスのフルパス名が表示されます。

OpenBoot ファームウェアの使用に関する情報は、使用している Solaris リリースの OpenBoot Collection AnswerBook に含まれている『OpenBoot 4.x コマンド・リファ レンスマニュアル』を参照してください。

第4章

ハードウェアの構成

この章では、Sun Fire V445 サーバーのハードウェア構成について説明します。

注 - この章では、ハードウェアコンポーネントの取り付けまたは取り外し方法は説明しません。システムの保守を準備する方法と、この章で説明するサーバーコンポーネントの取り付けおよび取り外し手順については、『Sun Fire V445 Server Service Manual』を参照してください。

この章の内容は、次のとおりです。

- 71 ページの「CPU/メモリーモジュールについて」
- 75 ページの「ALOM システムコントローラカードについて」
- 79 ページの「PCI カードおよびバスについて」
- 82 ページの「SAS コントローラについて」
- 83 ページの「SAS バックプレーンについて」
- 84ページの「ホットプラグおよびホットスワップ対応のコンポーネントについて」
- 86ページの「内蔵ディスクドライブについて」
- 88 ページの「電源装置について」
- 90ページの「システムファントレーについて」
- 93 ページの「USB ポートについて」
- 94 ページの「シリアルポートについて」

CPU/メモリーモジュールについて

システムのマザーボードのスロットには、CPU/メモリーモジュールを4つまで取り 付けることができます。各 CPU/メモリーモジュールには、UltraSPARC IIIi プロ セッサ1つと、DIMM (Dual Inline Memory Module)を4枚まで搭載できるスロッ トが組み込まれています。システムの CPU には、各 CPU を取り付けるスロットに 応じて、0~3の番号が付けられます。 **注** – Sun Fire V445 サーバーの CPU/メモリーモジュールは、ホットプラグおよび ホットスワップに対応していません。

UltraSPARC IIIi プロセッサは、SPARC V9 64 ビットアーキテクチャーを実装した、 高統合型の高性能スーパースカラープロセッサです。UltraSPARC IIIi プロセッサ は、高度な Visual Instruction Set (Sun VIS ソフトウェア) 拡張機能を使用して、2D および 3D グラフィックスのほか、イメージ処理、ビデオの圧縮および圧縮解除、ビ デオ特殊効果をサポートします。VIS ソフトウェアは、ハードウェアによるサポート がなくても、2 本の完全なブロードキャストクオリティーの MPEG-2 圧縮解除スト リームなどの、高いレベルのマルチメディアパフォーマンスを提供します。

Sun Fire V445 サーバーは、すべてのプロセッサで同じ物理アドレス領域を共有す る、メモリー共有型マルチプロセッサアーキテクチャーを採用しています。システム プロセッサ、メインメモリー、および I/O サブシステムは、高速なシステムイン ターコネクトバスを介して通信します。複数の CPU/メモリーモジュールで構成され たシステムでは、どのプロセッサもシステムバスを介してすべてのメインメモリーに アクセスできます。メインメモリーは、システム内のすべてのプロセッサおよび I/O デバイスによって論理的に共有されます。ただし、メモリーは、そのホストモジュー ルの CPU によって制御および割り当てられます。つまり、CPU/メモリーモジュー ル 0 の DIMM は CPU 0 によって管理されます。

DIMM

Sun Fire V445 サーバーは、ECC 付きの、2.5 V の大容量のダブルデータレート DIMM (DDR DIMM) を使用します。このシステムは、512M バイト、1G バイト、お よび 2G バイトの DIMM をサポートします。各 CPU/メモリーモジュールには 4 枚 の DIMM を搭載できるスロットがあります。システムメモリーの合計は、最小で 1G バイト (512M バイトの DIMM を 2 枚搭載した CPU/メモリーモジュールが 1 つ)、 最大で 32G バイト (2G バイトの DIMM をフル搭載した CPU/メモリーモジュールが 4 つ) になります。

各 CPU/メモリーモジュール内の 4 つの DIMM スロットは、2 つのグループにまと められます。システムは、グループ内の両方の DIMM に対して、同時に読み取りお よび書き込みを行います。そのため、DIMM は組単位で追加してください。次の図 に、Sun Fire V445 サーバーの CPU/メモリーモジュール上にある DIMM スロットと DIMM グループを示します。隣接するスロットは同じ DIMM グループに属します。 図 4-1 に示すように、これらの 2 つのグループは 0 および 1 と表されます。



図 4-1 メモリーモジュールグループ 0 および 1

表 4-1 に、CPU/メモリーモジュール上の DIMM および各 DIMM が属するグループ を示します。

ラベル	グループ	物理グループ
B1/D1	B1	1 (組単位で取り付ける)
B1/D0		
B0/D1	B0	0(組単位で取り付ける)
B0/D0		

表 4-1 メモリーモジュールグループ 0 および 1

DIMM は、組単位で同じ DIMM グループに追加してください。また、使用する各組 には同じ種類の 2 枚の DIMM を取り付ける必要があります。つまり、各グループ内 の 2 枚の DIMM は、同じメーカーの同じ容量のものである必要があります。たとえ ば、512M バイトの DIMM 2 枚または 1G バイトの DIMM 2 枚です。

注 – 各 CPU/メモリーモジュールには、必ず 2 枚以上の DIMM を、グループ 0 または 1 のいずれかに取り付けてください。



注意 – DIMM は静電気にきわめて弱い電子コンポーネントで作られています。衣服 または作業環境で発生する静電気によりモジュールが損傷を受けることがあります。 CPU/メモリーモジュールに取り付ける準備ができるまで、静電気防止袋から DIMM を取り出さないでください。取り扱う際は、モジュールの縁を持ってください。構成 部品や金属部分には触れないでください。モジュールを扱うときは、必ず静電気防止 用ストラップを着用してください。詳細は、『Sun Fire V445 Server Installation Guide』および『Sun Fire V445 Server Service Manual』を参照してください。

CPU/メモリーモジュールに DIMM を取り付けて識別する方法に関するガイドラインおよび詳細な手順については、『Sun Fire V445 Server Service Manual』および 『Sun Fire V445 Server Installation Guide』を参照してください。

メモリーインタリーブ

メモリーインタリーブ機能を使用すると、システムのメモリー帯域幅を最大限に利用 できます。Sun Fire V445 サーバーは、2 ウェイインタリーブをサポートします。ほ とんどの場合、インタリーブを大きくした方がシステムパフォーマンスが向上しま す。ただし、システムアプリケーションによって実際の結果は異なることがありま す。DIMM グループ 0 の DIMM の容量が DIMM グループ 1 の容量と一致する DIMM バンクでは、自動的に 2 ウェイインタリーブが発生します。パフォーマンス を最適化するには、CPU/メモリーモジュールにある 4 つのスロットすべてに、同じ 種類の DIMM を取り付けてください。

独立メモリーサブシステム

Sun Fire V445 サーバーの各 CPU/メモリーモジュールは、独立メモリーサブシステムを備えています。UltraSPARC IIIi CPU に組み込まれたメモリーコントローラロジックによって、CPU がそれぞれ独自のメモリーサブシステムを制御することが可能になります。

Sun Fire V445 サーバーは、共有メモリーアーキテクチャーを使用します。通常のシ ステム運用中は、システム内のすべての CPU がシステムメモリー全体を共有しま す。

DIMM の構成規則

- DIMMの取り付けまたは取り外しを行うには、システムから CPU/メモリーモジュールを物理的に取り外しておく必要があります。
- DIMM は組単位で追加する必要があります。
- 使用する各グループには、同じ種類の DIMM を 2 枚取り付ける必要があります。 つまり、2 枚の DIMM は同じメーカーの同じ密度および容量のものである必要が あります。たとえば、512M バイトの DIMM 2 枚または 1G バイトの DIMM 2 枚 です。
- メモリーパフォーマンスを最大限にし、Sun Fire V445 サーバーのメモリーインタ リーブ機能を最大限に利用するには、CPU/メモリーモジュールにある 4 つのス ロットすべてに、同じ種類の DIMM を使用します。

DIMM の取り付けおよび取り外し方法については、『Sun Fire V445 Server Parts Installation and Removal Guide』を参照してください。

ALOM システムコントローラカードにつ いて

Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) システムコントローラカードを使用すると、遠隔地から Sun Fire V445 サーバーにアクセスして、監視および制御することができます。このカードは、独自の常駐ファームウェア、自己診断、および OS を備えた、完全に独立したプロセッサカードです。

また、ALOM システムコントローラカードはシリアル管理ポートを使用したデフォ ルトのシステムコンソール接続として機能します。デフォルトのコンソール接続とし て ALOM システムコントローラを使用する方法については、次のセクションを参照 してください。

- 26ページの「システムとの通信について」
- 41 ページの「シリアル管理ポートの使用」

はじめてシステムに電源を投入すると、ALOM システムコントローラカードは、デフォルトの設定で、シリアル管理ポートを使用してシステムコンソールに接続します。初期設定後は、IP アドレスをネットワーク管理ポートに割り当て、ネットワーク管理ポートをネットワークに接続できます。ALOM システムコントローラソフトウェアを使用すると、診断テストの実行、診断およびエラーメッセージの表示、サーバーの再起動、環境状態の情報の表示を行うことができます。オペレーティングシステムが停止したりシステムの電源が切断された場合でも、ALOM システムコントローラは、ハードウェア障害またはサーバー上で発生した可能性のあるその他の重要なイベントに関する警告を、電子メールで送信できます。

ALOM システムコントローラには、次の機能があります。

- セキュアシェル (SSH) または Telnet 接続 ネットワーク接続を使用不可にする ことも可能
- 遠隔からのシステムの電源投入および電源切断と診断
- シリアル管理ポートを使用した、英数字端末または端末サーバー、モデムへの、
 デフォルトのシステムコンソール接続
- 初期設定後にネットワークを介した遠隔監視および制御を行うためのネットワーク管理ポート
- 遠隔システムの監視と、診断の出力を含むエラーの報告
- 遠隔からの再起動、電源投入、電源切断、およびリセット機能
- システム環境の状態の遠隔監視
- 遠隔接続を使用した診断テストの実行
- 起動ログと実行ログの遠隔での取得および格納と、そのログの再表示または再現
- 適性温度を超えた状態、電源装置障害、システムの停止、またはシステムのリ セットに対する遠隔イベント通知
- 詳細なイベントログへの遠隔アクセス



図 4-2 ALOM システムコントローラカード

ALOM システムコントローラカードは、シリアルおよび 10 BASE-T Ethernet インタ フェースを備えているため、複数の ALOM システムコントローラソフトウェアの ユーザーが Sun Fire V445 サーバーに同時にアクセスできます。ALOM システムコ ントローラソフトウェアのユーザーは、システムの Solaris および OpenBoot コン ソール機能に対してパスワードでセキュリティー保護されたアクセスを行うことがで きます。また、ALOM システムコントローラのユーザーは、電源投入時自己診断 (POST) および OpenBoot 診断テストを完全に制御できます。



注意 – ネットワーク管理ポートを使用した ALOM システムコントローラへのアクセ スはセキュリティー保護されていますが、シリアル管理ポートを使用したアクセスは セキュリティー保護されていません。そのため、シリアルモデムをシリアル管理ポー トに接続しないでください。

注 - ALOM システムコントローラのシリアル管理ポート (SERIAL MGT のラベル) およびネットワーク管理ポート (NET MGT のラベル) は、Solaris OS のデバイスツ リーでは /dev/ttya として、OpenBoot 構成変数では ttya として示されます。た だし、シリアル管理ポートは、標準のシリアル接続としては機能しません。プリンタ などの標準のシリアルデバイスをシステムに接続する場合は、システムの背面パネル の DB-9 コネクタを使用する必要があります。このコネクタは、Solaris デバイスツ リーでは /dev/ttyb、OpenBoot 構成変数では ttyb に対応します。詳細は、94 ページの「シリアルポートについて」を参照してください。

ALOM システムコントローラカードは、ホストサーバーから独立しており、サー バーの電源装置のスタンバイ電力で動作します。このカードは、サーバーの環境監視 サブシステムとのインタフェースになるオンボードデバイスを備えており、管理者に システム障害を自動的に警告することができます。これらの機能によって、ALOM システムコントローラカードおよび ALOM システムコントローラソフトウェアは、 サーバーの OS がオフラインになったり、サーバーの電源が切断された場合でも機能 し続ける、Lights Out 管理ツールとして使用できます。

ALOM システムコントローラカードはマザーボードの専用スロットに差し込みま す。このカードには、図 4-3 に示す次のポートがあり、システムの背面パネルの開口 部から利用できます。

- RJ-45 コネクタを介して接続するシリアル通信ポート (SERIAL MGT のラベルが付いたシリアル管理ポート)
- RJ-45 より対線 Ethernet (TPE) コネクタを介して接続する 10 Mbps Ethernet ポート (NET MGT のラベルが付いたネットワーク管理ポート)。緑色のリンク/アクティビティーインジケータが付いています。



図 4-3 ALOM システムコントローラカードのポート

構成規則



注意 – システムの電源が切断された場合でも、システムは ALOM システムコント ローラカードに電力を供給します。怪我または ALOM システムコントローラカード の損傷を防ぐため、ALOM システムコントローラカードの保守を行う前に、システ ムから AC 電源コードを外してください。ALOM システムコントローラカードは、 ホットスワップおよびホットプラグに対応していません。

- ALOM システムコントローラカードは、システムのマザーボードの専用スロット に取り付けます。ALOM システムコントローラカードは、PCI 互換のカードでは ないため、別のシステムスロットには取り付けないでください。また、PCI カー ドを ALOM システムコントローラスロットに取り付けないでください。
- シリアルモデムはセキュリティー保護されていないため、シリアルモデムをシリアル管理ポートに接続しないでください。
- ALOM システムコントローラカードはホットプラグ対応コンポーネントではあり ません。ALOM システムコントローラカードの取り付けまたは取り外しを行う前 に、システムの電源を切断し、システムの電源コードをすべて外す必要がありま す。
- ALOM システムコントローラのシリアル管理ポートは、通常のシリアルポートとして使用することはできません。標準のシリアル接続が必要な構成では、代わりにTTYBというラベルの付いた DB-9 ポートを使用してください。

- ALOM システムコントローラの 100 BASE-T ネットワーク管理ポートは、ALOM システムコントローラおよびシステムコンソール用に予約されています。ネット ワーク管理ポートは、ギガビットのネットワーク接続をサポートしません。高速 Ethernet ポートが必要な構成では、代わりにギガビット Ethernet ポートの1つを 使用してください。ギガビット Ethernet ポートの構成方法の詳細は、第7章を参 照してください。
- システムが正しく機能するように、ALOM システムコントローラカードはシステムに常に取り付けておく必要があります。

PCI カードおよびバスについて

ストレージデバイス、周辺デバイス、およびネットワークインタフェースデバイスとのすべてのシステム通信は、4 つのバスによって、システムのマザーボードに搭載された3 つの PCI ブリッジチップを介して行われます。Fire ASIC PCI-Express (PCIe) Northbridge は、システムのメインインターコネクトバス (J-Bus) と2 つの PCI-Express バスとの間の通信を管理します。また、2 つの PCI-Express/PCI-X ブリッジ ASIC は、各 PCI-Express バスから2 つの PCI-X バスへの通信を管理し、合計で4 つ の PCI バスをシステムで使用できるようにします。これらの4 つの PCI バスは、最 大で4 枚の PCI-Express インタフェースカードと4 枚の PCI-X インタフェースカー ドのほかに、複数のマザーボード上のデバイスをサポートします。

表 4-2 に、PCI バスの特徴と、各バスに関連するブリッジチップおよび統合されてい るデバイス、PCI カードスロットを示します。すべての PCI スロットは、PCI Local Bus Specification Rev. 2.2 に準拠しています。

注 – Sun Fire V445 サーバーの PCI カードは、ホットプラグおよびホットスワップに 対応していません。

表 4-2	PCI バスの特徴、	関連するブリ	ッジチップ、	マザーボー	ド上のデバイス、	およ
	びPCIスロット					

PCI-Express バス	データレート/ 帯域幅	統合されているデバイス	PCI スロットのタイプ/番号/機能
A	2.5G バイト/秒* 8 レーン	ギガビット Ethernet 0 ギガビット Ethernet 1 PCI-X ブリッジ 0	PCIe スロット 0 x16 (x8 接続) PCIe スロット 6 x8 (x16 接続) SAS コントローラ拡張コネクタ ** PCI-X スロット 2 64 ビット 133 MHz 3.3 V PCI-X スロット 3 64 ビット 133 MHz 3.3 V
В	2.5G バイト/秒* 8 レーン	PCI-X ブリッジ 1 ギガビット Ethernet 2 ギガビット Ethernet 3 Southbridge M1575 (USB 2.0 コントローラ DVD-ROM コントローラ その他のシステム デバイス)	PCI-X スロット 4 64 ビット 133 MHz 3.3 V *** PCI-X スロット 5 64 ビット 133 MHz 3.3 V PCIe スロット 1 x16 (x8 接続) PCIe スロット 7 x8 (x16 接続)

* 1レーンおよび1方向のデータレートを示します。

** このリリースでは、内蔵 SAS コントローラカード拡張コネクタは使用しません

*** SAS1068 ディスクコントローラによって使用されるスロット

図 4-4 に、マザーボード上の PCI カードスロットを示します。



図 4-4 PCI スロット

表 4-3 に、8 つの PCI スロットのデバイス名およびパスを示します。

表 4-3 PCI スロットのデバイス名およびパス

PCI スロット	PCI-Express バス	デバイス名と基本パス (パスの一部)
PCIe スロット 0	А	/pci@1e,600000/pci@0
PCIe スロット 1	В	/pci@1f,700000/pci@0
PCI-X スロット 2	А	/pci@1e,600000/pci@0
PCI-X スロット 3	А	/pci@1e,600000/pci@0
PCI-X スロット 4	В	/pci@1f,700000/pci@0
PCI-X スロット 5	В	/pci@1f,700000/pci@0
PCIe スロット 6	А	/pci@1e,600000/pci@0
PCIe スロット7	В	/pci@1f,700000/pci@0

構成規則

- スロット (左側) には、2 枚のロングの PCI-X カードと 2 枚のロングの PCI-Express カードを使用できます。
- スロット (右側)には、2 枚のショートの PCI-X カードと 2 枚のショートの PCI-Express カードを使用できます。
- すべての PCI-X スロットは、PCI-X Local Bus Specification Rev. 1.0 に準拠しています。
- すべての PCI-Express スロットは、PCI-Express Base Specification Rev. 1.0a および PCI Standard SHPC Specification Rev. 1.1 に準拠しています。
- すべての PCI-X スロットで、32 ビットまたは 64 ビットの PCI カードを使用できます。
- すべての PCI-X スロットは、PCI Local Bus Specification Rev. 2.2 に準拠しています。
- すべての PCI-X スロットで、ユニバーサル PCI カードを使用できます。
- Compact PCI (cPCI) カードおよび SBus カードはサポートされていません。
- 「 「長ネットワークやストレージインタフェースをそれぞれ異なる PCI バスに接続 することによって、全体的なシステムの可用性を高めることができます。詳細 は、113ページの「マルチパスソフトウェアについて」を参照してください。

注 - 66 MHz または 133 MHz のスロットに 33 MHz の PCI カードを取り付けると、 そのバスは 33 MHz で動作します。PCI-X スロット 2 および 3 は、取り付けられてい るカードの中でもっとも低速のカードと同じ速度で動作します。PCI-X スロット 4 お よび 5 は、取り付けられているカードの中でもっとも低速のカードと同じ速度で動作 します。同じバス (PCI-X スロット 2 および 3) に 133 MHz の PCI-X カードが 2 枚取 り付けられている場合、それぞれのカードが 100 MHz で動作します。133 MHz での 動作は、1 つのスロットに 133 MHz での動作が可能な PCI-X カードが 1 枚取り付け られている場合にのみ可能です。

PCI カードの取り付けまたは取り外し方法については、『Sun Fire V445 Server Service Manual』を参照してください。

SAS コントローラについて

Sun Fire V445 サーバーは、インテリジェントな2 チャネルの SAS コントローラを使用します。コントローラは PCI バス 2B 上にあり、64 ビット、66-MHz の PCI イン タフェースをサポートします。
このコントローラは、通常のソフトウェア RAID ミラー化より高性能のハードウェア RAID ミラー化 (RAID 0、1) 機能を提供します。SAS コントローラを使用して、最大 で 2 組のハードディスクドライブをミラー化できます。

RAID 構成の詳細は、118 ページの「**RAID** 技術について」を参照してください。 SAS コントローラを使用したハードウェアのミラー化の構成に関する情報は、122 ページの「ハードウェアディスクのミラーの作成」を参照してください。

SAS バックプレーンについて

Sun Fire V445 サーバーには、最大 8 台のホットプラグ対応の内蔵ハードディスクド ライブを搭載する SAS バックプレーンが 1 つ含まれます。

SAS ディスクバックプレーンには、8 台のロープロファイル (2.5 インチ) SAS ディス クドライブを取り付けることができます。各ハードディスクドライブは、標準の SAS ホットプラグディスクコネクタを使用してバックプレーンに接続され、システムの ハードディスクドライブの追加および取り外しを容易に行うことができます。SCA コネクタを使用するディスクは、ほかのタイプのコネクタを使用したディスクに比べ て、より優れた保守性を提供します。

SAS バックプレーンの取り付けまたは取り外しに関する情報は、『Sun Fire V445 Server Service Manual』を参照してください。

構成規則

- SAS バックプレーンには、ロープロファイル (2.5 インチ) ハードディスクドライブ が必要です。
- SAS のディスクドライブは、ホットプラグ対応です。

SAS バックプレーンの取り付けまたは取り外しに関する情報は、『Sun Fire V445 Server Service Manual』を参照してください。

ホットプラグおよびホットスワップ対応 のコンポーネントについて

Sun Fire V445 サーバーの SAS ディスクドライブは、ホットプラグ対応コンポーネン トです。ホットプラグ対応コンポーネントとは、システムの動作中でも、システムの 動作には影響を与えずに、取り付けまたは取り外しのできるコンポーネントのことで す。ただし、ホットプラグ操作を行う前に、なんらかのシステム管理作業を行なっ て、OS を準備する必要があります。

電源装置、ファントレー、および USB コンポーネントは、ホットスワップ対応コン ポーネントです。ホットスワップ対応コンポーネントとは、ソフトウェアによる準備 を必要とせず、システムの動作には影響を与えずに、取り外しおよび交換のできるコ ンポーネントのことです。これ以外のコンポーネントは、ホットスワップ対応ではあ りません。



注意 - 2 つ以上の電源装置と、3 組のファントレーのそれぞれ 1 つのファントレーを 必ず動作可能な状態にしておいてください。



注意 – ALOM システムコントローラカードはホットプラグ対応コンポーネントでは ありません。怪我または ALOM システムコントローラカードの損傷を防ぐため、 カードの取り付けまたは取り外しを行う前に、システムの電源を切り、すべての AC 電源コードを外してください。



注意 – PCI カードはホットプラグ対応コンポーネントではありません。カードの損 傷を防ぐため、PCI カードの取り外しまたは取り付けを行う前に、システムの電源を 切ってください。PCI スロットにアクセスするには、上部カバーを取り外す必要があ ります。これによって、システムの電源が自動的に切断されます。

ハードディスクドライブ

ハードディスクドライブのホットプラグ操作を実行する前に、Solaris の cfgadm(1M) ユーティリティーを使用して OS を準備します。cfgadm ユーティリ ティーは、Sun Fire V445 の内蔵ディスクドライブおよび外部ストレージアレイの ホットプラグ操作を管理するためのコマンド行ツールです。詳細は、cfgadm のマ ニュアルページを参照してください。 ディスクドライブの詳細は、86 ページの「内蔵ディスクドライブについて」を参照 してください。全般的なハードディスクのホットプラグ手順については、『Sun Fire V445 Server Service Manual』を参照してください。ミラー化ディスクおよびミラー 化されていないディスクのハードディスクのホットプラグ操作を実行する手順につい ては、132 ページの「ミラー化ディスクのホットプラグ操作の実行」および 134 ペー ジの「ミラー化されていないディスクのホットプラグ操作の実行」を参照してくださ い。



注意 - ハードディスクドライブのホットプラグを行うときは、まず、ドライブの青 色の取り外し可能インジケータが点灯していることを確認してください。次に、ドラ イブを SAS バックプレーンから切り離したあと、ドライブの回転が完全に停止する まで約 30 秒待機してからドライブを取り外してください。完全に停止していないと きにドライブを取り外すと、ドライブが損傷する可能性があります。詳細は、第6章 を参照してください。

電源装置

Sun Fire V445 サーバーの電源装置は、ホットスワップ対応コンポーネントです。電源装置は、冗長電源構成の一部である場合にのみ、ホットスワップ可能になります。 冗長電源構成とは、2 つ以上の電源装置が動作するように構成されたシステムのことです。



注意 – 電源装置が2つだけ取り付けられている場合にそのうちの1つを取り外す と、サーバーで予測できない動作が発生し、システムが停止する可能性があります。

詳細は、88ページの「電源装置について」を参照してください。電源装置の取り外しおよび取り付け方法については、『Sun Fire V445 Server Service Manual』を参照してください。

システムファントレー

ファントレーの取り外しおよび取り付け方法については、『Sun Fire V445 Server Service Manual』を参照してください。



注意 – 適切なシステム冷却を維持するためには、3 組のファントレーのそれぞれ1つ 以上のファンを動作状態にしておいてください。

USB コンポーネント

フロントパネルに2つ、背面パネルに2つのUSBポートがあります。サポートされているコンポーネントの詳細は、93ページの「USBポートについて」を参照してください。

内蔵ディスクドライブについて

Sun Fire V445 サーバーは、バックプレーンに接続されたホットプラグ対応の 2.5 イ ンチの内蔵 SAS ディスクドライブを 8 台までサポートします。システムには、内蔵 SAS コントローラも搭載されています。詳細は、82 ページの「SAS コントローラに ついて」を参照してください。

インジケータは各ドライブに関連付けられており、それぞれドライブの動作状態、 ホットプラグの準備状態、ドライブに関連する障害状態を示します。

図 4-5 に、システムの 8 台の内蔵ハードディスクドライブを示し、各ドライブの一連 のインジケータを拡大表示します。ディスクドライブには 0、1、2、3、4、5、6、お よび 7 の番号が付けられ、ドライブ 0 がデフォルトのシステムディスクです。



図 4-5 ハードディスクドライブおよびインジケータ

表 4-4 に、ハードディスクドライブのインジケータとその機能の詳細を示します。

LED	色	説明
取り外し可能	青色	オン - ドライブは、ホットプラグによる取り外しの準 備ができています。 オフ - 正常に動作しています。
未使用	オレンジ色	
アクティビティー	緑色	オン - ドライブに電力が供給されています。ドライブ がアイドル状態である場合は、点灯します。ドライ ブがコマンドを処理している間は、点滅します。 オフ - 電源が入っていません。

表 4-4 ハードディスクドライブの状態インジケータ

注 – ハードディスクドライブに障害が発生した場合、システムの保守要求インジ ケータも点灯します。詳細は、9ページの「フロントパネルのインジケータ」を参照 してください。

システムの内蔵ハードディスクドライブのホットプラグ機能を使用すると、システム の動作を継続したまま、ディスクの追加、取り外し、または交換が可能になります。 この機能によって、ハードディスクドライブの交換に伴うシステムの停止時間を大幅 に短縮できます。

ディスクドライブのホットプラグ手順では、ハードディスクドライブを取り外す前の システムの準備と、ドライブを取り付けたあとの OS の再構成で、ソフトウェアコマ ンドが必要です。詳細は、第6章および『Sun Fire V445 Server Service Manual』を 参照してください。

Solaris OS の一部として提供される Solaris ボリュームマネージャーソフトウェアを 使用すると、3 つのソフトウェア RAID 構成で内蔵ハードディスクドライブを使用で きます。ソフトウェア RAID 構成には、RAID 0 (ストライプ化)、RAID 1 (ミラー化)、 および RAID 0+1 (ストライプ化とミラー化) があります。ドライブは、ほかのディス クに障害が発生した場合に動作させるためのホットスペアディスクとして構成できま す。また、システムの SAS コントローラを使用して、ハードウェアのミラー化を構 成することもできます。サポートされるすべての RAID 構成の詳細は、118 ページの 「RAID 技術について」を参照してください。ハードウェアのミラー化の構成につい ては、122 ページの「ハードウェアディスクのミラーの作成」を参照してください。

構成規則

- 幅 8.89 cm (3.5 インチ)、高さ 5.08 cm (2 インチ)の Sun の標準ハードディスクド ライブを使用してください。このドライブは、SCSI 互換で、10,000 RPM の回転 速度で動作します。ドライブのタイプは、シングルエンドまたは LVD (低電圧差 動型)のいずれかである必要があります。
- 各ハードディスクドライブの SCSI ターゲットアドレス (SCSI ID) は、ドライブを SAS バックプレーンに接続したスロットの位置によって決まります。ハードディ スクドライブ自体に SCSI ID ジャンパを設定する必要はありません。

電源装置について

配電盤は、4 台の電源装置からすべての内部システムコンポーネントに DC 電力を分 配します。システムの4 台の電源装置は電源装置 0、電源装置 1、電源装置 2、およ び電源装置 3 と呼ばれ、配電盤上のコネクタに直接接続されます。各電源装置には個 別の AC 電源差し込み口があります。冗長 AC 電源差し込み口に電源を供給するに は、2 つの独立した AC 電源を使用する必要があります。4 台すべての電源装置が、 システムが要求する電力を均等に分担して供給します。そのうち 2 台の電源装置で、 最大構成のシステムにも十分な電力を供給できます。AC 電力は、合計で4本の電源 コードを使用して各電源装置に供給されます。

Sun Fire V445 サーバーの電源装置は、ホットスワップ対応のモジュラーユニットで す。電源装置は、システムが完全に動作している状態でも、迅速かつ容易に取り付け および取り外しを行えるように設計されている顧客交換可能ユニット (CRU) です。 電源装置はシステム背面のベイに取り付けられています。

電源装置は、100 ~ 240 VAC、47 ~ 63 Hz の AC 入力範囲で動作します。各電源装置は、最大 550 W の 12 V DC 電力を供給できます。各電源装置には一連の状態イン ジケータがあり、システムの背面パネルで確認できます。図 4-6 に、電源装置とイン ジケータの位置を示します。



図 4-6 電源装置およびインジケータ

表 4-5 に、電源装置インジケータとその機能の詳細を上から順に示します。

表 4-5 電源装置の状態インジケータ

インジケータ	色	備考
DC 電源オン	緑色	このインジケータは、システムへの電源投入時および電 源装置の正常動作時に点灯します。
保守要求	オレンジ色	このインジケータは、電源装置で障害が発生した場合に 点灯します。
AC 電源使用可能	緑色	このインジケータは、システムの電源状態にかかわら ず、電源装置が接続されており、AC 電源が使用可能で ある場合に点灯します。

注 - 電源装置に障害が発生した場合、システムの保守要求インジケータも点灯します。詳細は、9ページの「フロントパネルのインジケータ」を参照してください。

冗長構成の電源装置は、ホットスワップが可能です。OS を停止したりシステム電源 を切断しなくても、障害が発生した電源装置の取り外しおよび交換を行うことができ ます。 電源装置は、ほかの2台以上の電源装置がオンライン状態で正しく動作している場合 にのみ、ホットスワップが可能です。また、各電源装置の冷却ファンは、電源装置と は独立して動作するように設計されています。電源装置の障害が発生してもファンが 動作可能な場合、ファンは配電盤を介してもう一方の電源装置から電力を取得して動 作を継続します。

詳細は、84 ページの「ホットプラグおよびホットスワップ対応のコンポーネントに ついて」を参照してください。電源装置の取り外しおよび取り付け方法に関する情報 は、90 ページの「電源装置のホットスワップ操作の実行」および『Sun Fire V445 Server Service Manual』を参照してください。

電源装置のホットスワップ操作の実行

ほかに2台の電源装置が取り付けられており、これらがオンライン状態で動作してい る場合には、電源装置のホットスワップを行うことができます。保守要求インジケー タで、障害が発生した電源装置を確認します。電源装置に障害が発生すると、システ ム保守要求インジケータおよび電源装置の保守要求インジケータがオレンジ色に点灯 します。

この手順を実行する場合は、『Sun Fire V445 Server Service Manual』を参照してください。

電源装置の構成規則

- 電源装置は、ほかの2台以上の電源装置がオンライン状態で正しく動作している 場合にのみ、ホットスワップが可能です。
- 4 台の電源装置を 2 つの個別の AC 回路に接続することをお勧めします。1 つの回路に 2 台の電源装置を接続すると、1 つの AC 回路に障害が発生しても、システムは動作を継続できます。詳細な要件については、使用地域の電気に関する条例を調べてください。

システムファントレーについて

システムには、3 組の冗長ペアにまとめられた 6 つのファントレーが装備されていま す。1 組の冗長ペアはディスクドライブの冷却用です。ほかの 2 組の冗長ペアは、 CPU/メモリーモジュール、メモリー DIMM、および I/O サブシステムの冷却用 で、システムの正面から背面に冷却空気を送風します。適切な冷却を行うために、す べてのファンが取り付けられている必要はありません。冗長ペアごとに1 つのファン が取り付けられている必要があります。 **注** - すべてのシステム冷却は、ファントレーによって行われます。電源装置のファンはシステムの冷却を行いません。

システム内のファンは、マザーボードに直接接続されます。各ファンは独自のトレー に取り付けられており、個々にホットスワップが可能です。ペアのいずれかのファン に障害が発生すると、もう一方のファンによって適切なシステム冷却が行われます。 ファンの有無と健全性は、SAS バックプレーンにある 6 つの 2 色インジケータに よって示されます。

システムファンを取り扱うには、サーバーの上部カバーのファントレードアを開いて ください。電源装置はそれぞれの内蔵ファンによって個々に冷却されます。



注意 – ファントレーには鋭利な可動部品があります。ファントレーおよび送風機の 保守を行うときには、十分に注意してください。

図 4-7 に、6 つのシステムファントレーとそれに対応するインジケータを示します。 環境監視サブシステムによって、システム内の各ファンの回転速度 (RPM) が監視さ れます。



図 4-7 システムファントレーおよびファンインジケータ

交換が必要なファントレーを特定するには、これらのインジケータを確認してください。

表 4-6 に、ファントレーインジケータの説明を示します。

表 4-6 ファントレーの状態インジケータ

インジケータ	色	備考
電源/OK	緑色	このインジケータは、システムが実行されており、ファ ントレーが正常に動作している場合に点灯します。
保守要求	黄色	このインジケータは、システムの実行時に、ファント レーに障害が発生した場合に点灯します。

注 – ファントレーが取り付けられていない場合、対応するインジケータは点灯しません。

注 – ファントレーに障害が発生した場合、システムの保守要求インジケータも点灯 します。詳細は、9ページの「フロントパネルのインジケータ」を参照してください。

環境サブシステムは、システム内のすべてのファンを監視し、ファンが通常の動作速 度より遅くなった場合に、警告を表示してシステム保守要求インジケータを点灯させ ます。こうしてファンの障害が発生する可能性が早期に警告されるため、適正温度を 超えた状態が原因で予期しないシステム停止が発生する前に、交換のための停止時間 を計画できます。

ファンの障害が発生した場合、次のインジケータが点灯します。

フロントパネル:

- 保守要求 (オレンジ色)
- アクティビティー (緑色)
- ファンの障害 (オレンジ色)
- CPU 温度超過 (システムが過熱している場合)

上部パネル:

- 特定のファンの障害 (オレンジ色)
- その他のすべてのファン (緑色)

背面パネル:

- 保守要求 (オレンジ色)
- 実行中(緑色)

また、環境サブシステムは、ファンの障害または外部の環境状態のいずれかが原因で 内部温度が所定のしきい値より高くなった場合にも警告を表示して、システム保守要 求インジケータを点灯させます。詳細は、第8章を参照してください。

システムファンの構成規則

システム構成では、必ず、冗長ペアごとに少なくとも1つのファンが動作している必要があります。

注 – ファントレーの取り外しおよび取り付け方法については、『Sun Fire V445 Server Service Manual』を参照してください。

USB ポートについて

システムのフロントパネルおよび背面パネルには、2 つの独立したコントローラに 2 つの外部 USB (Universal Serial Bus) ポートがあり、次の USB 周辺デバイスを接続で きます。

- Sun の Type 6 USB キーボード
- Sun の 3 ボタン光学機械式 USB マウス
- モデム
- プリンタ
- スキャナ
- デジタルカメラ

USB ポートは Open HCI (Open Host Controller Interface) の USB Rev. 1.1 仕様と EHCI の 2.0 に準拠しており、12 Mbps および 1.5 Mbps のほか 480 Mbps の速度をサ ポートしています。このポートは、等時モードと非同期モードをサポートし、1.5 Mbps および 12 Mbps の速度でデータを転送できます。USB のデータ転送速度は標 準のシリアルポートに比べて著しく高速で、最大 460.8K ボーで転送できます。

USB ポートを使用するには、USB ケーブルを背面パネルの USB コネクタに接続しま す。USB ケーブルの両端のコネクタは、接続場所を間違えることがないような形状 になっています。一方のコネクタはシステムまたは USB ハブに接続します。もう一 方のコネクタは周辺機器に接続します。USB ハブを使用すると、最大 126 台の USB デバイスを各コントローラに同時に接続できます。USB ポートは、モデムなどの小 型の USB デバイスに電力を供給します。スキャナなどの大型の USB デバイスには、 専用の電源が必要です。

USB ポートの位置については、16 ページの「背面パネルの機能」および9 ページの「フロントパネルの機能」を参照してください。また、233 ページの「USB コネクタの参照情報」も参照してください。

構成規則

- USB ポートは、ホットスワップが可能です。システムの動作中に USB ケーブルと 周辺デバイスを接続したり切り離したりしても、ソフトウェアコマンドは実行さ れず、システムの動作に影響はありません。ただし、USB コンポーネントのホッ トスワップは、OS の動作中にのみ行うことができます。
- USB コンポーネントのホットスワップ操作は、システムの ok プロンプトが表示 されているとき、または OS を起動する前には実行できません。
- 2 つある USB コントローラのそれぞれに最大 126 台のデバイスを接続できるため、1 つのシステムで合計 252 台の USB デバイスを接続できます。

シリアルポートについて

Sun Fire V445 サーバーへのデフォルトのコンソール接続には、ALOM システムコン トローラカードの背面パネルにある RJ-45 シリアル管理ポート (SERIAL MGT のラベ ル)を使用します。このポートは、9600 ボーでのみ動作します。

注 – シリアル管理ポートは、標準のシリアルポートではありません。標準および POSIX 準拠のシリアルポートには、システムの背面パネルにある DB-9 ポートを使用 します。このポートは、TTYB に対応しています。

また、システムは、背面パネルにある DB-9 ポート (TTYB のラベル)によって標準シ リアル通信ポートを提供します。このポートは、TTYB に対応し、50、75、110、 134、150、200、300、600、1200、1800、2400、4800、9600、19200、38400、 57600、115200、153600、230400、307200、460800 の各ボーレートをサポートしま す。このポートを使用するには、シリアルケーブルを背面パネルのシリアルポートコ ネクタに接続します。

シリアルポートの位置については、16ページの「背面パネルの機能」を参照してく ださい。また、232ページの「シリアルポートコネクタの参照情報」も参照してくだ さい。シリアル管理ポートの詳細は、第2章を参照してください。

第5章

RAS 機能およびシステムファーム ウェアの管理

この章では、Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) システムコントローラ、 自動システム復元 (ASR)、ハードウェアウォッチドッグ機構などの信頼性、可用性、 および保守性 (RAS) 機能と、システムファームウェアの管理方法について説明しま す。また、デバイスを手動で構成解除し再構成する方法と、マルチパスソフトウェア についても説明します。

この章は、次のセクションで構成されています。

- 96ページの「信頼性、可用性、および保守性機能について」
- 102 ページの「ALOM システムコントローラのコマンドプロンプトについて」
- 102 ページの「ALOM システムコントローラへのログイン」
- 104 ページの「scadm ユーティリティーについて」
- 105 ページの「環境情報の表示」
- 106 ページの「ロケータインジケータの制御」
- 107 ページの「OpenBoot の緊急時の手順の実行について」
- 109 ページの「自動システム復元について」
- 110 ページの「手動によるデバイスの構成解除」
- 112 ページの「手動によるデバイスの再構成」
- 112 ページの「ハードウェアウォッチドッグ機構およびオプションの使用可能への 切り替え」
- 113 ページの「マルチパスソフトウェアについて」

注 - この章では、詳細な障害追跡および診断手順については説明しません。障害の 特定および診断手順の詳細は、第8章および第9章を参照してください。

信頼性、可用性、および保守性機能について

信頼性、可用性、および保守性 (Reliability, Availability, Serviceability、RAS) は、シ ステム設計時に考慮する事項で、システムの連続稼働性を高め、保守に必要な時間を 最小限に抑える能力に影響を与えます。

- 信頼性とは、障害を発生させずにシステムを連続運用し、データの完全性を維持 するシステムの特性を意味します。
- システムの可用性とは、障害の発生時にオペレーティング環境に影響を与えずに 回復するシステムの特性と、障害の発生時にオペレーティング環境への影響を最 小限に抑えて回復するシステムの特性の両方を意味します。
- 保守性とは、システムに障害が発生してから、診断を行い、システムの修復ポリシーを実行するまでに必要な時間を意味します。

信頼性、可用性、および保守性の3つを実現することによって、システムの連続稼動 性を最大限に引き出すことができます。

Sun Fire V445 サーバーは、高度な信頼性、可用性、および保守性を実現するため に、次の機能を備えています。

- ホットプラグ対応のディスクドライブ
- 冗長構成の、ホットスワップ対応の電源装置、ファントレー、および USB コンポーネント
- SSH 接続で遠隔からの監視および制御を行う Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) システムコントローラ
- 環境監視
- PCI カードおよびメモリー DIMM の自動システム復元 (ASR) 機能
- ハードウェアウォッチドッグ機構および外部強制リセット (XIR) 機能
- 内蔵ハードウェアディスクのミラー化 (RAID 0/1)
- 自動フェイルオーバーを備えた、ディスクおよびネットワークマルチパスのサポート
- データの完全性を高めるエラー訂正およびパリティーチェック
- 内部の交換可能コンポーネントの取り扱いが容易
- すべてのコンポーネントを、ラックに取り付けたままで保守可能

ホットプラグおよびホットスワップ対応コンポー ネント

Sun Fire V445 のハードウェアは、内蔵ディスクドライブのホットプラグをサポート するように設計されています。適切なソフトウェアコマンドを実行することによっ て、システムの動作中もこれらのコンポーネントの取り付けまたは取り外しを行うこ とができます。また、サーバーも、ホットスワップ対応の電源装置、ファントレー、 および USB コンポーネントをサポートしています。これらのコンポーネントは、ソ フトウェアコマンドを実行することなく、取り外しおよび取り付けを行うことができ ます。ホットプラグおよびホットスワップ技術によって次のことが可能になり、シス テムの保守性および可用性が大幅に向上します。

- ストレージの容量を動的に増加することで、作業負荷の増大に対応し、システム パフォーマンスを向上させる
- サービスを中断することなく、ディスクドライブおよび電源装置を交換する

システムのホットプラグおよびホットスワップ対応コンポーネントの詳細は、84 ページの「ホットプラグおよびホットスワップ対応のコンポーネントについて」を参 照してください。

n+2 冗長電源装置

このシステムには、4 台のホットプラグ対応の電源装置があり、そのうち2 台の電源 装置だけでシステム全体の負荷に対応できます。このように、4 台の電源装置が N+N の冗長性を実現することによって、2 台までの電源装置または AC 電源に障害 が発生した場合でも、システムは動作を続けることができます。

電源装置、冗長性、および構成規則の詳細は、88ページの「電源装置について」を 参照してください。

ALOM システムコントローラ

Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) システムコントローラは、セキュリ ティー保護されたサーバー管理ツールで、ファームウェアがプリインストールされた モジュールとして Sun Fire V445 サーバーに搭載されています。ALOM システムコ ントローラは、シリアル回線またはネットワークを介してサーバーを監視および制御 するために使用します。ALOM システムコントローラを使用すると、地理的に分散 しているシステムや、物理的にアクセス不可能なシステムを遠隔から管理できます。 ALOM システムコントローラカードには、シリアル管理ポートに接続したローカル 英数字端末、端末サーバー、またはモデムを使用して接続するか、10 BASE-T ネット ワーク管理ポートを使用してネットワークを介して接続できます。 ALOM システムコントローラのハードウェアの詳細は、75ページの「ALOM システ ムコントローラカードについて」を参照してください。

ALOM システムコントローラの構成および使用方法については、次のセクションを 参照してください。

- 102 ページの「ALOM システムコントローラのコマンドプロンプトについて」
- 102 ページの「ALOM システムコントローラへのログイン」
- 104 ページの「scadm ユーティリティーについて」
- Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) Online Help.

環境の監視および制御

Sun Fire V445 サーバーおよびそのコンポーネントは、環境監視サブシステム機能に よって、次の問題から保護されます。

- 極端な低温および高温
- システム内の通気の不足
- 欠落したコンポーネントまたは誤って構成されたコンポーネントがある状態での 動作
- 電源装置の障害
- 内部ハードウェア障害

監視および制御機能は、ALOM システムコントローラのファームウェアによって処 理されます。そのため、システムが停止したり起動できない場合でも監視機能は動作 を続けることができ、監視用に CPU およびメモリー資源を使用することもありませ ん。ALOM システムコントローラに障害が発生した場合は、オペレーティングシス テムが障害を報告し、一部の環境監視および制御機能を引き継ぎます。

環境監視サブシステムは、業界標準の I²C バスを使用します。I²C バスは、システム 全体で使用される単純な 2 線式のシリアルバスです。このバスによって、温度セン サー、ファントレー、電源装置、および状態インジケータの監視および制御が可能に なります。

温度センサーはシステム全体に配置されていて、システムの周囲の温度、CPU、および CPU チップの温度を監視します。監視サブシステムは、各センサーにポーリングしてサンプリングした温度に基づいて、適正温度を超えた状態または適正温度より低い状態があれば通知して対処します。その他の I²C センサーは、コンポーネントの有無および障害を検出します。

ハードウェアおよびソフトウェアは、格納装置内の温度が所定の安全動作範囲を超え ないようにします。センサーが監視する温度が低温警告しきい値より低くなるか、高 温警告しきい値を超えると、監視サブシステムソフトウェアによって、フロントパネ ルおよび背面パネルのシステム保守要求インジケータが点灯します。この温度状態が 持続し、危険しきい値に達すると、システムの正常な停止が開始されます。ALOM システムコントローラに障害が発生した場合は、バックアップセンサーがハードウェ ア強制停止を開始して、システムが重大な損傷を受けないように保護します。 すべてのエラーメッセージおよび警告メッセージはシステムコンソールに送信され、 /var/adm/messages ファイルに記録されます。保守要求インジケータは、障害診 断のため、システムの自動停止後も点灯し続けます。

また、監視サブシステムは、ファンの障害を検出するように設計されています。シス テムでは、電源装置の内蔵ファントレーのほかに、それぞれに1つのファンを装備し た6つのファントレーが機能しています。4つのファンが CPU/メモリーモジュール の冷却用、2つのファンがディスクドライブの冷却用です。すべてのファンは、ホッ トスワップ対応コンポーネントです。ファンのいずれかに障害が発生すると、監視サ ブシステムが障害を検出してシステムコンソールに対するエラーメッセージを生成 し、/var/adm/messages ファイルにそのメッセージを記録して、保守要求インジ ケータを点灯させます。

電源サブシステムも同じ方法で監視されます。監視サブシステムは、電源装置の状態 を定期的にポーリングし、各電源装置の DC 出力、AC 入力、および電源装置の有無 を示します。

注 – システム冷却には、電源装置のファンは不要です。ただし、電源装置に障害が 発生した場合、そのファンはほかの電源装置およびマザーボードから電力を取得し て、冷却機能を維持します。

電源装置に障害が検出されると、エラーメッセージがシステムコンソールに送信され、/var/adm/messagesファイルに記録されます。また、各電源装置のインジケータが点灯して、障害が発生したことを示します。システム保守要求インジケータも点灯して、システム障害を示します。ALOMシステムコントローラのコンソール 警告は、電源装置の障害を記録します。

自動システム復元

システムは、メモリーモジュールおよび PCI カードにあるコンポーネントの障害からの自動システム復元 (Automatic System Restoration、ASR) 機能を備えています。

致命的でないハードウェア障害が発生したあと、システムは ASR 機能によって動作 を再開できます。システムは、自動自己診断機能によって障害の発生したハードウェ アコンポーネントを検出します。また、システムの起動ファームウェアに組み込まれ た自動構成機能によって、システムは障害の発生したコンポーネントを構成解除し て、システムの動作を回復します。障害の発生したコンポーネントがなくてもシステ ムが動作可能であれば、ASR 機能は、オペレータの介入なしにシステムを自動的に 再起動できます。

電源投入シーケンス中に障害のあるコンポーネントが検出された場合、そのコンポー ネントは使用不可となります。システムが動作可能である場合は、起動処理が続行さ れます。動作中のシステムでは、障害の種類によってはシステムが停止することがあ ります。このとき、システムが障害の発生したコンポーネントを検出し、このコン ポーネントが構成に含まれていなくても動作可能であれば、ASR 機能はただちにシ ステムを再起動します。これにより、ハードウェアコンポーネントの障害によってシ ステム全体が停止したり、システムが繰り返しクラッシュすることを回避できます。

注 – システムの ASR 機能は、いくつかの OpenBoot コマンドおよび構成変数を使用 して制御します。詳細は、203 ページの「自動システム復元について」を参照してく ださい。

Sun StorEdge Traffic Manager

Sun StorEdge[™] Traffic Manager は、Solaris 8 以降の OS に組み込まれている機能 で、Sun StorEdge ディスクアレイなどのストレージデバイスに対するネイティブの マルチパスソリューションです。Sun StorEdge Traffic Manager には、次の機能があ ります。

- ホストレベルのマルチパス
- 物理ホストコントローラインタフェース (pHCI) のサポート
- Sun StorEdge T3、Sun StorEdge 3510、および Sun StorEdge A5x00 のサポート
- 負荷分散

詳細は、117 ページの「Sun StorEdge Traffic Manager」を参照してください。ま た、Solaris ソフトウェアのマニュアルも参照してください。

ハードウェアウォッチドッグ機構および XIR

システムのハングアップ状態を検出し、それに対応するため、Sun Fire V445 サー バーはハードウェアの「ウォッチドッグ」機能を備えています。この機能は、オペ レーティングシステムの動作中、継続的にリセットされるハードウェアタイマーで す。システムがハングアップすると、オペレーティングシステムはタイマーをリセッ トできなくなります。そのためタイマーが切れ、オペレータの介入なしに自動的に外 部強制リセット (XIR) が発生します。ハードウェアウォッチドッグ機構が XIR を実行 すると、デバッグ情報がシステムコンソールに表示されます。ハードウェアウォッチ ドッグ機構はデフォルトで使用可能になっていますが、Solaris OS でいくつかの追加 設定が必要です。

XIR 機能は、ALOM システムコントローラプロンプトから手動で起動することもで きます。システムからの応答がなく、L1-A (Stop-A) キーボードコマンドまたは英数 字端末の Break キーも機能しないときには、ALOM システムコントローラの reset -x コマンドを手動で実行します。reset -x コマンドを手動で実行すると、システ ムはただちに OpenBoot の ok プロンプトに戻ります。ok プロンプトでは、 OpenBoot コマンドを使用してシステムのデバッグを行うことができます。 詳細は、次のセクションおよび章を参照してください。

- 112 ページの「ハードウェアウォッチドッグ機構およびオプションの使用可能への 切り替え」
- 第8章および第9章

RAID ストレージ構成のサポート

Sun Fire V445 サーバーに 1 台以上の外部ストレージデバイスを接続すると、Solstice DiskSuite[™] などの RAID ソフトウェアアプリケーションを使用して、さまざまな RAID レベルでシステムディスクストレージを構成できます。構成のオプションに は、RAID 0 (ストライプ化)、RAID 1 (ミラー化)、RAID 0 (ストライプ化)、RAID 1 (ミラー化)、RAID 5 (インタリーブパリティー付きの ストライプ化) 構成があります。価格、パフォーマンス、信頼性、可用性など、シス テムの目的に合わせて適切な RAID 構成を選択してください。また、1 台以上のディ スクドライブをホットスペアとして設定し、ディスクドライブに障害が発生した場合 に自動的にその代用とすることもできます。

ソフトウェア RAID 構成に加え、SAS コントローラを使用して、任意の1組の内蔵 ディスクドライブによってハードウェア RAID1(ミラー化)構成を設定できます。こ れによって、高パフォーマンスなディスクドライブのミラー化を実現できます。

詳細は、次のセクションを参照してください。

- 116 ページの「ボリューム管理ソフトウェアについて」
- 118 ページの「RAID 技術について」
- 122 ページの「ハードウェアディスクのミラーの作成」

エラー訂正とパリティーチェック

DIMM は誤り訂正符号 (ECC) を使用して、高度なデータの完全性を実現します。シ ステムは、訂正可能な ECC エラーを報告および記録します。訂正可能な ECC エ ラーとは、128 ビットフィールド内のシングルビットエラーを意味します。この種の エラーは、検出後すぐに訂正されます。また、システムに実装されている ECC 機能 は、同じ 128 ビットフィールド内のダブルビットエラーおよび同じニブル (4 ビット) 内の複数ビットエラーも検出できます。データの ECC 保護およびパリティー保護 は、PCI バスおよび UltraSCSI バス、UltraSPARC IIIi CPU の内部キャッシュで使用 されます。DRAM の ECC 検出および訂正は、UltraSPARC-IIIi プロセッサの 1M バ イトのオンチップ外部キャッシュ SRAM で行われます。

ALOM システムコントローラのコマンド プロンプトについて

ALOM システムコントローラは、サーバーごとに合計 5 つの並行セッションをサ ポートします。ネットワーク管理ポートを介した 4 つの接続と、シリアル管理ポート を介した 1 つの接続を使用できます。

注 – ALOM システムコントローラのコマンドには、Solaris の scadm ユーティリ ティーから使用できるものもあります。詳細は、『Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) Online Help』を参照してください。

ALOM アカウントにログインすると、ALOM システムコントローラのコマンドプロ ンプト (sc>) が表示され、ALOM システムコントローラのコマンドを入力できるよ うになります。使用するコマンドに複数のオプションがある場合は、次の例に示すよ うに、オプションを分けて入力するか、ひとまとめにして入力します。コマンドの意 味はまったく同じです。

sc> poweroff -f -y
sc> poweroff -fy

ALOM システムコントローラへのログイ ン

すべての環境の監視と管理は、ALOM システムコントローラによって処理されま す。ALOM システムコントローラのコマンドプロンプト (sc>) は、システムコント ローラとの対話手段を提供します。sc> プロンプトの詳細は、32 ページの「sc> プ ロンプトについて」を参照してください。

ALOM システムコントローラへの接続方法については、次のセクションを参照して ください。

- 41 ページの「シリアル管理ポートの使用」
- 42 ページの「ネットワーク管理ポートのアクティブ化」

▼ ALOM システムコントローラにログインする

注 – この手順では、システムコンソールがシリアル管理ポートおよびネットワーク 管理ポートを使用して接続されている (デフォルトの構成になっている) ことを前提 にしています。

- システムコンソールにログインしている場合は、#.と入力して sc> プロンプトを表示します。
 ハッシュキーを押してから、ピリオドのキーを押します。次に Return キーを押します。
- 2. ログインプロンプトでログイン名を入力し、Return キーを押します。

デフォルトのログイン名は admin です。

Sun(tm) Advanced Lights Out Manager 1.1

Please login: admin

3. パスワードプロンプトでパスワードを入力し、Return キーを 2 回押して、sc> プロ ンプトを表示します。

Please Enter password:

sc>

注 – デフォルトのパスワードはありません。最初のシステム構成時にパスワードを 割り当てる必要があります。詳細は、『Sun Fire V445 Server Installation Guide』お よび『Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) Online Help』を参照してくださ い。



注意 - 最適なシステムセキュリティー保護のために、初期設定時にデフォルトのシ ステムログイン名およびパスワードを変更することをお勧めします。

ALOM システムコントローラを使用して、システムの監視またはロケータインジ ケータの点灯と消灯、または ALOM システムコントローラカード自体の保守作業を 実行できます。詳細は、次のマニュアルを参照してください。

Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) Online Help.

scadm ユーティリティーについて

システムコントローラ管理 (scadm) ユーティリティーは、Solaris OS の一部です。こ のユーティリティーによって、ホストサーバーにログインして多くの ALOM タスク を実行できます。scadm コマンドは、いくつかの機能を制御します。ALOM 環境変 数を表示または設定できる機能もあります。

注 – SunVTS[™] 診断の実行時には、scadm ユーティリティーを使用しないでください。詳細は、SunVTS のマニュアルを参照してください。

scadm ユーティリティーを使用するには、スーパーユーザーでシステムにログイン する必要があります。scadm ユーティリティーでは、次の構文を使用します。

scadm command

scadm ユーティリティーは出力を stdout に送信します。スクリプトで scadm ユー ティリティーを使用して、ホストシステムから ALOM の管理および構成を実行する こともできます。

scadm ユーティリティーの詳細は、次のマニュアルを参照してください。

- scadm のマニュアルページ
- Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) Online Help.

環境情報の表示

環境情報を表示するには、showenvironment コマンドを使用します。

▼ 環境情報を表示する

- 1. ALOM システムコントローラにログインします。
- 2. showenvironment コマンドを使用して、サーバーのその時点での環境状態を表示 します。

sc> showenvironment _____ System Temperatures (Temperatures in Celsius): _____ Temp LowHard LowSoft LowWarn HighWarn HighSoft HighHard Sensor Status _____ C1.P0.T_CORE OK 72 -20 -10 0 108 113 120 C1.P0.T_CORE OK 68 -20 -10 0 108 113 120 C2.P0.T CORE OK 70 -20 -10 0 108 113 120 70 -20 C3.P0.T_CORE OK -10 0 108 113 120 23 -20 -10 75 C0.T_AMB OK 0 60 65 C1.T AMB OK 23 -20 -10 0 60 65 75 60 60 -20 C2.T_AMB 23 -10 0 65 75 OK 23 -20 C3.T AMB OK -10 0 65 75 80 70 65 -20 FIRE.T CORE OK 40 -10 0 85 92 MB.IO_T_AMB 31 -20 -10 0 75 82 OK 26 FIOB.T_AMB OK -18 -10 0 75 85 28 -20 -10 MB.T_AMB 0 70 75 82 OK

このコマンドで表示できる情報には、温度、電源装置の状態、フロントパネルインジケータの状態などがあります。表示形式は、UNIX コマンド prtdiag(1m) に類似しています。

注 – サーバーがスタンバイモードのときには、一部の環境情報を取得できない場合があります。

注 – このコマンドの使用には、ALOM システムコントローラのユーザーアクセス権 は必要ありません。

showenvironment コマンドには、1 つのオプション -v があります。このオプショ ンを使用すると、ALOM は、警告および停止のしきい値を含む、ホストサーバーの 状態に関するより詳細な情報を表示します。

ロケータインジケータの制御

ロケータインジケータは、データセンターまたはラボ内のサーバーの位置を特定しま す。ロケータインジケータが使用可能になっていると、白色のインジケータが点滅し ます。このインジケータは、Solaris コマンドプロンプトまたは sc> プロンプトのい ずれかから制御できます。ロケータインジケータボタンを使用して、ロケータインジ ケータをリセットすることもできます。

▼ ロケータインジケータを制御する

ロケータインジケータを点灯するには、次のいずれかの手順を実行します。

1. Solaris OS にスーパーユーザーでログインし、次のコマンドを実行します。

```
# /usr/sbin/locator -n
Locator LED is on.
```

2. ALOM システムコントローラのコマンドプロンプトから、次のように入力します。

sc> **locator on** Locator LED is on.

- 3. ロケータインジケータを消灯するには、次のいずれかの手順を実行します。
- Solaris にスーパーユーザーでログインし、次のコマンドを実行します。

```
# /usr/sbin/locator -f
Locator LED is off.
```

● ALOM システムコントローラのコマンドプロンプトから、次のように入力します。

```
sc> locator off
Locator LED is off.
```

- 4. ロケータインジケータの状態を表示するには、次のいずれかの手順を実行します。
- Solaris OS にスーパーユーザーでログインし、次のコマンドを実行します。

```
# /usr/sbin/locator
The 'system' locator is on.
```

● ALOM システムコントローラのコマンドプロンプトから、次のように入力します。

```
sc> locator
The 'system' locator is on.
```

注 - locator コマンドの使用には、ユーザーアクセス権は必要ありません。

OpenBoot の緊急時の手順の実行につい て

最新の Sun のシステムでは USB キーボードが導入されているため、OpenBoot の緊 急時の手順の一部を変更する必要があります。具体的には、非 USB キーボードを使 用するシステムで使用可能な Stop-N、Stop-D、および Stop-F コマンドは、Sun Fire V445 サーバーなどの USB キーボードを使用するシステムではサポートされていませ ん。従来の (非 USB) キーボード機能に慣れているユーザーのために、このセクショ ンでは、USB キーボードを使用する新しいシステムでの、類似した OpenBoot の緊 急時の手順について説明します。

次に、Sun Fire V445 サーバーなど、USB キーボードを使用するシステムで Stop コ マンドの機能を実行する方法を説明します。Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) システムコントローラソフトウェアからも、同じ機能を実行できます。

Stop-A の機能

Stop-A (中止) キーシーケンスは、サーバーのリセット後の最初の数秒間は機能しないこと以外は、標準キーボードを使用するシステムと同様に動作します。また、 ALOM システムコントローラの break コマンドを実行することもできます。詳細は、35 ページの「ok プロンプトの表示」を参照してください。

Stop-N の機能

Stop-N の機能は使用できません。ただし、シリアル管理ポートまたはネットワーク 管理ポートのいずれかを使用してアクセスできるようにシステムコンソールが構成さ れている場合は、次の手順を実行することによって OpenBoot 構成変数をデフォルト 値にリセットできます。

▼ Stop-N 機能をエミュレートする

- 1. ALOM システムコントローラにログインします。
- 2. 次のコマンドを実行します。

```
sc> bootmode reset_nvram
sc>
SC Alert: SC set bootmode to reset_nvram, will expire
20030218184441.
bootmode
Bootmode: reset_nvram
Expires TUE FEB 18 18:44:41 2003
```

このコマンドは、デフォルトの OpenBoot 構成変数をリセットします。

3. システムをリセットするには、次のコマンドを実行します。

```
sc> reset Are you sure you want to reset the system [y/n]? {\bf y} sc> console
```

4. コンソール出力を表示してシステムがデフォルトの OpenBoot 構成変数を使用して起 動することを確認するため、console モードに切り替えます。

```
sc> console
```

5. set-defaults を入力して、カスタマイズした IDPROM の設定を廃棄し、すべての OpenBoot 構成変数をデフォルト設定に戻します。

Stop-F の機能

Stop-F 機能は、USB キーボードを使用するシステムでは使用できません。

Stop-D の機能

Stop-D (診断) キーシーケンスは、USB キーボードを使用するシステムではサポート されていません。ただし、診断モードを使用可能にすることによって、ALOM ソフ トウェアで Stop-D 機能をほぼエミュレートできます。

また、ALOM システムコントローラの bootmode diag コマンドを使用して Stop-D 機能をエミュレートすることもできます。詳細は、『Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) Online Help』を参照してください。

自動システム復元について

システムは、メモリーモジュールまたは PCI カードの障害に対応する自動システム 復元 (ASR) 機能を備えています。

自動システム復元機能によって、システムは、致命的でないハードウェアの故障また は障害が発生したあとで動作を再開できます。ASR が使用可能になっていると、シ ステムのファームウェア診断は、障害の発生したハードウェアコンポーネントを自動 的に検出します。OpenBoot ファームウェアに組み込まれた自動構成機能によって、 システムは障害の発生したコンポーネントを構成解除して、システムの動作を回復し ます。障害の発生したコンポーネントがなくてもシステムが動作可能であれば、ASR 機能は、オペレータの介入なしにシステムを自動的に再起動できます。

ASR の詳細は、203ページの「自動システム復元について」を参照してください。

手動によるデバイスの構成解除

縮退起動機能をサポートするために、OpenBoot ファームウェアは asr-disable コ マンドを提供しています。このコマンドによって、システムデバイスを手動で構成解 除できます。このコマンドは、該当するデバイスツリーノードに適切な状態プロパ ティーを作成することによって、特定のデバイスに使用不可 (Disabled) のマークを 付けます。通常、Solaris OS は、使用不可とマークされているデバイスのドライバを 起動しません。

▼ 手動でデバイスを構成解除する

1. ok プロンプトで、次のように入力します。

ok asr-disable device-identifier

device-identifier には、次のいずれかの値を指定します。

- OpenBoot コマンド show-devs で表示された物理デバイスのフルパス
- OpenBoot コマンド devalias で表示された有効なデバイス別名
- 次の表に示すデバイス識別名

注 – デバイス識別名には大文字と小文字の区別はありません。大文字または小文字のどちらでも入力できます。

表 5-1 デバイス識別名およびデバイス

デバイス識別名	デバイス
cpu0-bank0、cpu0-bank1、cpu0-bank2、cpu0-bank3、 cpu3-bank0、cpu3-bank1、cpu3-bank2、cpu3-bank3	各 CPU のメモリーバンク 0 ~ 3
cpu0-bank*、cpu1-bank*、 cpu3-bank*	各 CPU のすべてのメモリーバンク
ide	オンボード IDE コントローラ
net0、net1、net2、net3	オンボード Ethernet コントローラ
ob-scsi	SAS コントローラ
pci0 \sim pci7	PCI スロット 0 \sim 7
pci-slot*	すべての PCI スロット

デバイス識別名	デバイス
pci*	すべてのオンボード PCI デバイス (オン ボード Ethernet、SAS) およびすべての PCI スロット
hba8、hba9	PCI ブリッジチップ 0 および 1
usb0 \sim usb4	USB デバイス
*	すべてのデバイス

表 5-1 デバイス識別名およびデバイス (続き)

物理デバイスのフルパスを確認するには、次のように入力します。

ok **show-devs**

show-devs コマンドは、システムデバイスとそのフルパス名を表示します。 現在のデバイスの別名を一覧で表示するには、次のように入力します。

ok **devalias**

物理デバイスに対して独自のデバイス別名を作成するには、次のように入力します。

ok **devalias** alias-name physical-device-path

ここで、alias-name には割り当てる別名を、physical-device-path にはデバイスの物理 デバイスとしてのフルパスを指定します。

注 - asr-disable を使用して手動でデバイスを使用不可にし、そのデバイスにほかの別名を割り当てた場合は、デバイス別名が変更されてもそのデバイスは使用不可のままです。

2. パラメータの変更を有効にするには、次のように入力します。

ok reset-all

パラメータの変更が、システムに永続的に保存されます。

注 - パラメータの変更を保存するには、フロントパネルの電源ボタンを使用してシ ステムの電源を再投入する方法もあります。

手動によるデバイスの再構成

OpenBoot コマンド asr-enable を使用すると、asr-disable コマンドを使用して 構成解除したデバイスを再構成できます。

▼ 手動でデバイスを再構成する

1. ok プロンプトで、次のように入力します。

ok **asr-enable** device-identifier

device-identifier には、次のいずれかの値を指定します。

- OpenBoot コマンド show-devs で表示された物理デバイスのフルパス
- OpenBoot コマンド devalias で表示された有効なデバイス別名
- 次の表に示すデバイス識別名

注 – デバイス識別名には大文字と小文字の区別はありません。大文字または小文字のどちらでも入力できます。

デバイス識別名およびデバイスのリストについては、表 5-1 を参照してください。

ハードウェアウォッチドッグ機構および オプションの使用可能への切り替え

ハードウェアウォッチドッグ機構および関連する外部強制リセット (XIR) 機能の基本 的な情報は、次のセクションを参照してください。

■ 100 ページの「ハードウェアウォッチドッグ機構および XIR」

▼ ハードウェアウォッチドッグ機構およびオプションを使用可能にする

1. /etc/system ファイルを編集して、次のエントリを設定します。

set watchdog_enable = 1

2. 次のように入力して ok プロンプトを表示します。

init 0

- 3. システムを再起動して、変更を有効にします。
- システムがハングアップしたときに、ハードウェアウォッチドッグ機構が自動的にシ ステムを再起動するように設定します。ok プロンプトで、次のように入力します。

ok setenv error-reset-recovery = boot

5. システムがハングアップしたときに、自動的にクラッシュダンプを生成する用に設定 します。ok プロンプトで、次のように入力します。

ok setenv error-reset-recovery = none

sync オプションを指定すると、システムをデバッグするために ok プロンプトが表示されたままになります。OpenBoot 構成変数の詳細は、付録 C を参照してください。

マルチパスソフトウェアについて

マルチパスソフトウェアを使用すると、ストレージデバイス、ネットワークインタフェースなどの I/O デバイスに対する冗長物理パスを定義および制御できます。デバイスへの現在のパスが使用不可になった場合、可用性を維持するために、マルチパスソフトウェアは自動的に代替パスへの切り替えを行います。この機能を「自動フェイルオーバー」と呼びます。マルチパス機能を活用するには、冗長ネットワークインタフェース、同一のデュアルポートストレージアレイに接続されている2つのホストバスアダプタなどの冗長ハードウェアを使用して、サーバーを構成する必要があります。

Sun Fire V445 サーバーでは、次の3種類のマルチパスソフトウェアを利用できます。

- Solaris IP ネットワークマルチパスソフトウェアは、IP ネットワークインタフェー ス用のマルチパスおよび負荷分散機能を提供します。
- Sun StorEdgeTM Traffic Manager は、Solaris 8 以降の Solaris OS に完全に統合され たアーキテクチャーで、1 つの I/O デバイスのインスタンスから、複数のホスト コントローラインタフェースを介して I/O デバイスにアクセスできます。
- VERITAS Volume Manager

ネットワーク用の冗長ハードウェアインタフェースの設定の詳細は、140ページの 「冗長ネットワークインタフェースについて」を参照してください。

Solaris IP ネットワークマルチパスの設定および管理の詳細は、ご使用のリリースの Solaris に付属する『IP ネットワークマルチパスの管理』を参照してください。

Sun StorEdge Traffic Manager の詳細は、100 ページの「Sun StorEdge Traffic Manager」および使用している Solaris OS のマニュアルを参照してください。

VERITAS Volume Manager および DMP 機能の詳細は、116 ページの「ボリューム管 理ソフトウェアについて」および VERITAS Volume Manager ソフトウェアに付属す るマニュアルを参照してください。

第6章

ディスクボリュームの管理

この章では、RAIDの概念、ディスクボリュームの管理方法、および SAS コント ローラを使用したハードウェアのミラー化の構成方法について説明します。

この章は、次のセクションで構成されています。

- 116 ページの「ディスクボリュームについて」
- 116ページの「ボリューム管理ソフトウェアについて」
- 118 ページの「RAID 技術について」
- 120ページの「ハードウェアディスクのミラー化について」
- 121 ページの「物理ディスクスロット番号、物理デバイス名、および論理デバイス 名について」
- 122 ページの「ハードウェアディスクのミラーの作成」
- 124 ページの「デフォルトの起動デバイスのハードウェアミラー化ボリュームの作成」
- 126 ページの「ハードウェアストライプ化ボリュームの作成」
- 128 ページの「Solaris オペレーティングシステムで使用するハードウェア RAID ボリュームの構成およびラベル付け」
- 131 ページの「ハードウェアディスクのミラーの削除」
- 132 ページの「ミラー化ディスクのホットプラグ操作の実行」
- 134 ページの「ミラー化されていないディスクのホットプラグ操作の実行」

ディスクボリュームについて

「ディスクボリューム」とは論理的なディスクデバイスで、1 つ以上の物理ディス ク、または複数の異なるディスクによる 1 つ以上のパーティションから構成されま す。

ボリュームが作成されると、OSは、そのボリュームを単一のディスクのように使用および維持します。ボリューム管理ソフトウェアは、この論理的なボリュームの管理 層を提供して、物理的なディスクデバイスによる制約をなくします。

また、Sun のボリューム管理製品は、RAID によるデータの冗長性およびパフォーマンスを提供します。RAID は、ディスクおよびハードウェアの障害の保護に役立つ技術です。RAID 技術によって、ボリューム管理ソフトウェアは、高度なデータ可用性および優れた入出力パフォーマンス、簡素化された管理を提供できます。

ボリューム管理ソフトウェアについて

ボリューム管理ソフトウェアを使用すると、ディスクボリュームを作成できます。 Sun は、Sun Fire V445 サーバー用に、次の 2 つのボリューム管理アプリケーション を提供します。

- Solaris ボリュームマネージャーソフトウェア
- VERITAS Volume Manager ソフトウェア

Sun のボリューム管理アプリケーションには、次の機能があります。

- 数種類の RAID 構成のサポート。各 RAID 構成は、可用性、容量、およびパフォーマンスの程度が異なります
- ホットスペア機能。ディスク障害時に自動的にデータを回復します
- 入出力パフォーマンスの監視およびボトルネックの特定を行うためのパフォーマンス分析ツール
- ストレージの管理を簡素化するグラフィカルユーザーインタフェース (GUI)
- オンラインサイズ変更のサポート。ボリュームおよびファイルシステムをオンラインで拡張および縮小できます
- オンライン再構成機能。ほかの RAID 構成への変更、または既存の構成の特性の 変更ができます

VERITAS の動的マルチパス

VERITAS Volume Manager ソフトウェアは、複数ポートのディスクアレイをサポートしています。そのため、アレイ内の特定のディスクデバイスへの複数の I/O パスを自動的に認識します。動的マルチパス (Dynamic Multipathing、DMP) と呼ばれるこの機能を使用すると、パスフェイルオーバーメカニズムによって信頼性が向上します。ディスクへの1つの接続が失われた場合、VERITAS Volume Manager は、残りの接続を使用してデータへのアクセスを継続します。また、このマルチパス機能は、入出力の負荷を各ディスクデバイスに対する複数の I/O パスへ自動的に均等に分散することで、入出力スループットの向上を実現します。

Sun StorEdge Traffic Manager

Sun StorEdge Traffic Manager は、DMP に代わる新しいソフトウェアで、Sun Fire V445 サーバーでサポートされています。Sun StorEdge Traffic Manager は、サー バーをベースにした動的なパスフェイルオーバーのソフトウェアソリューションで、 ビジネスアプリケーションの全体的な可用性を向上するために使用します。Sun StorEdge Traffic Manager (以前の多重化入出力 (MPxIO)) は、Solaris OS に含まれています。

Sun StorEdge Traffic Manager ソフトウェアは、サポート対象の Sun StorEdge シス テムに接続する Sun のサーバー用に、複数のパスの入出力機能、自動負荷分散、お よびパスフェイルオーバー機能を1つのパッケージに統合したものです。Sun StorEdge Traffic Manager は、ミッションクリティカルな SAN (Storage Area Networks) を構築するために、システムパフォーマンスおよび可用性の向上を実現し ます。

Sun StorEdge Traffic Manager アーキテクチャーには、次の機能があります。

- I/O コントローラの障害による入出力停止を防止します。1 つの I/O コントロー ラに障害が発生した場合に、Sun StorEdge Traffic Manager は自動的に処理を代替 コントローラに切り替えます。
- 複数の I/O チャネルに負荷を均等に分散することで、入出力パフォーマンスを向 上します。

Sun StorEdge T3、Sun StorEdge 3510、および Sun StorEdge A5x00 ストレージアレ イは、Sun Fire V445 サーバーの Sun StorEdge Traffic Manager によってサポートさ れます。サポートされる I/O コントローラは、シングルおよびデュアルのファイバ チャネルネットワークアダプタです。このアダプタには、次のものが含まれます。

- PCI Single Fibre Channel ホストアダプタ (Sun のパーツ番号 x6799A)
- PCI Dual Fibre Channel ネットワークアダプタ (Sun のパーツ番号 x6727A)
- 2G バイト PCI Single Fibre Channel ホストアダプタ (Sun のパーツ番号 x6767A)
- 2G バイト PCI Dual Fibre Channel ネットワークアダプタ (Sun のパーツ番号 x6768A)

注 – Sun StorEdge Traffic Manager は、ルート(/) ファイルシステムを含む起動ディ スクではサポートされていません。代わりに、ハードウェアのミラー化または VERITAS Volume Manager を使用できます。詳細は、122 ページの「ハードウェア ディスクのミラーの作成」および 116 ページの「ボリューム管理ソフトウェアについ て」を参照してください。

詳細は、VERITAS Volume Manager および Solaris ボリュームマネージャーソフト ウェアに付属するマニュアルを参照してください。Sun StorEdge Traffic Manager の 詳細は、Solaris のシステム管理マニュアルを参照してください。

RAID 技術について

VERITAS Volume Manager および Solstice DiskSuite[™] ソフトウェアは、パフォーマ ンス、可用性、およびユーザーごとのコストを最適化するために RAID 技術をサポー トしています。RAID 技術は、ファイルシステムエラー時の回復時間を短縮し、ディ スク障害時でもデータの可用性を高めます。RAID 構成にはいくつかのレベルがあ り、それぞれパフォーマンスおよびコストとデータ可用性のかね合いの度合いが異な ります。

このセクションでは、RAID 構成の中でも特に一般的で有用な、次の構成について説明します。

- ディスクの連結
- ディスクのストライプ化、統合ストライプ (IS)、または IS ボリューム (RAID 0)
- ディスクのミラー化、統合ミラー (IM)、または IM ボリューム (RAID 1)
- ホットスペア

ディスクの連結

ディスクの連結は、複数の小容量ドライブから1つの大容量ボリュームを作成することによって、単体のディスクドライブの容量の上限を超える論理ボリュームを作成する手法です。この方法によって、大きなパーティションを自由に作成できます。1つめのディスクに空き領域がなくなると、2つめのディスクに書き込みが行われ、2つめのディスクに空き領域がなくなると、3つめのディスクに書き込みが行われるというように、連結されたディスクには、順にデータが書き込まれていきます。
RAID 0: ディスクのストライプ化または統合スト ライプ (IS)

ディスクのストライプ化、統合ストライプ (IS)、または RAID 0 は、複数のディスク ドライブを並列化して使用することによってシステムのスループットを向上させる手 法です。ストライプ化されていないディスクでは、OS は1 つのディスクに1 つのブ ロックを書き込みます。ストライプ化構成では各ブロックが分割され、分割されたブ ロックが部分ごとにそれぞれ異なるディスクに同時に書き込まれます。



RAID 0 を使用したときのシステムパフォーマンスは RAID 1 を使用した場合より向 上しますが、障害が発生したディスクドライブに格納されたデータの取り出しや再構 築の手段がないため、データが失われる可能性は高くなります。

RAID 1: ディスクのミラー化または統合ミラー (IM)

ディスクのミラー化、統合ミラー (IM)、または RAID1は、データの冗長性、つまり 2 つの異なるディスクに格納されたすべてのデータの完全なコピーを利用して、ディ スク障害によるデータの損失を防ぐ手法です。1 つの論理ボリュームが 2 つの異なる ディスクに複製されます。



OS がミラー化ボリュームに書き込みを行うときは、必ず両方のディスクが更新され ます。両方のディスクには、常に同じ情報が格納されます。ミラー化ボリュームを読 み取る必要がある場合、OS は、その時点でアクセスしやすい方のディスクを読み取 ります。これによって、読み取り操作のパフォーマンスが向上します。

RAID1によってデータ保護の機能は最大限まで高まりますが、すべてのデータが二 重に格納されるため、ストレージのコストが高くなり、書き込みパフォーマンスは RAID0よりも低下します。

Sun Fire V445 サーバーでは、SAS コントローラを使用してハードウェアディスクの ミラー化を構成できます。これによって、ボリューム管理ソフトウェアを使用した通 常のソフトウェアのミラー化より高いパフォーマンスを得ることができます。詳細 は、次のセクションを参照してください。

- 122 ページの「ハードウェアディスクのミラーの作成」
- 131 ページの「ハードウェアディスクのミラーの削除」
- 132 ページの「ミラー化ディスクのホットプラグ操作の実行」

ホットスペア

ホットスペア構成では、通常の運用中には使用しない1つ以上のディスクドライブを システムに追加します。この構成を「ホットリロケーション」とも呼びます。動作中 のドライブのうちの1つに障害が発生しても、障害ディスクのデータがホットスペア ディスクに自動的に再構築および生成されるため、データセット全体の可用性を維持 できます。

ハードウェアディスクのミラー化につい て

Sun Fire V445 サーバーでは、SAS コントローラは、Solaris OS の raidct1 ユー ティリティーを使用して、ミラー化およびストライプ化をサポートします。

raidctl ユーティリティーを使用して作成したハードウェア RAID ボリュームは、 ボリューム管理ソフトウェアを使用して作成したものとは若干動作が異なります。ソ フトウェアボリュームでは、デバイスごとに仮想デバイスツリーに自身のエントリが あり、読み取り/書き込み操作は両方の仮想デバイスに対して実行されます。ハード ウェア RAID ボリュームでは、1 つのデバイスのみがデバイスツリーに表示されま す。メンバーディスクデバイスはオペレーティングシステムには表示されず、SAS コ ントローラによってのみアクセスされます。 **注** – Sun Fire V445 サーバーのオンボードコントローラでは、最大 2 つの RAID セットを構成できます。ボリュームを作成する前に、メンバーディスクが使用可能で、2 つのセットがまだ作成されていないことを確認してください。



注意 - オンボードコントローラを使用して RAID ボリュームを作成すると、メン バーディスク上のすべてのデータが削除されます。ディスクコントローラのボリュー ム初期化手順では、コントローラによって使用されるメタデータおよびその他の内部 情報のために各物理ディスクの一部の領域が予約されます。ボリュームの初期化が完 了したら、format(1M)を使用して、そのボリュームの構成およびラベル付けを実行 できます。その後、Solaris オペレーティングシステムでボリュームを使用できま す。



注意 - オンボードコントローラを使用して RAID ボリュームを作成し、その RAID ボリュームを削除せずにボリュームセット内のディスクドライブを取り外すと、特別 な手順を実行しないかぎり、そのディスクは Solaris オペレーティングシステムで使 用できなくなります。RAID ボリュームから取り外したディスクドライブが再利用で きない場合は、ご購入先にお問い合わせください。

物理ディスクスロット番号、物理デバイ ス名、および論理デバイス名について

ディスクのホットプラグ手順を実行するには、取り付けまたは取り外しを行うドライ ブの物理デバイス名または論理デバイス名を知っている必要があります。システムで ディスクエラーが発生すると、多くの場合、障害が発生したディスクに関するメッ セージがシステムコンソールに表示されます。この情報は /var/adm/messages ファイルにも記録されます。

これらのエラーメッセージでは、通常、障害が発生したハードディスクドライブを、 その物理デバイス名 (/devices/pci@1f,700000/scsi@2/sd@1,0 など) または論理デ バイス名 (c1t1d0 など) で表します。また、アプリケーションによっては、ディスク スロット番号 (0 ~ 3) が報告される場合もあります。 表 6-1 に、各ハードディスクドライブの内蔵ディスクスロット番号と、論理デバイス 名および物理デバイス名との関連を示します。

表 6-1 ディスクスロット番号、論理デバイス名、および物理デバイス名

ディスク スロット 番号	論理デバイス名 [*]	物理デバイス名
スロット 0	c1t0d0	/pci@1f,700000/pci@0/pci@2/pci@0/pci@8/LSILogic,sas@1/sd@0,0
スロット1	c1t1d0	/pci@lf,700000/pci@0/pci@2/pci@0/pci@8/LSILogic,sas@1/sd@1,0
スロット2	c1t2d0	/pci@lf,700000/pci@0/pci@2/pci@0/pci@8/LSILogic,sas@1/sd@2,0
スロット3	c1t3d0	/pci@lf,700000/pci@0/pci@2/pci@0/pci@8/LSILogic,sas@1/sd@3,0
スロット4	c1t4d0	/pci@lf,700000/pci@0/pci@2/pci@0/pci@8/LSILogic,sas@1/sd@4,0
スロット 5	c1t5d0	/pci@1f,700000/pci@0/pci@2/pci@0/pci@8/LSILogic,sas@1/sd@5,0
スロット6	c1t6d0	/pci@1f,700000/pci@0/pci@2/pci@0/pci@8/LSILogic,sas@1/sd@6,0
スロット7	c1t7d0	/pci@lf,700000/pci@0/pci@2/pci@0/pci@8/LSILogic,sas@1/sd@7,0

* 表示される論理デバイス名は、取り付けられている追加ディスクコントローラの数と種類によって異なります。

ハードウェアディスクのミラーの作成

システム上に内蔵ハードウェアディスクのミラー (IM または RAID 1) 構成を作成するには、次の手順を実行します。

ディスクドライブに対応する論理デバイス名および物理デバイス名を確認します。詳細は、次のセクションを参照してください。

■ 121 ページの「物理ディスクスロット番号、物理デバイス名、および論理デバイス 名について」

▼ ハードウェアディスクのミラーを作成する

 ハードウェアディスクのミラーがまだ存在していないことを確認するには、次のよう に入力します。

raidct1
No RAID volumes found.

この例では、RAID ボリュームが存在しないことが示されています。次に別の例を示します。

# raidc RAID Volume	tl Volume Type	RAID Status	RAID Disk	Disk Status
c0t4d0	IM	OK	c0t5d0 c0t4d0	OK OK

注 – 表示される論理デバイス名は、取り付けられている追加ディスクコントローラの数と種類によって異なります。

2. 次のコマンドを実行します。

raidctl -c master slave

次に、例を示します。

raidctl -c c1t0d0 c1t1d0

RAID ミラーを作成すると、スレーブドライブ (ここでは c1t1d0) が Solaris デバイ スツリーに表示されなくなります。

3. RAID ミラーの状態を確認するには、次のコマンドを実行します。

# raidctl RAID Volum	RAID ne Status	RAID Disk	Disk Status	
clt0	10 RESYNCIN	G c1t0d0 c1t1d0	OK OK	

この例では、RAID ミラーがバックアップドライブと再同期化中であることが示されています。

注 – ドライブの同期化の処理は、最大 60 分かかる場合があります。

次の例は、RAID ミラーが完全に復元され、オンラインであることを示しています。

<pre># raidctl</pre>			
RAID	RAID	RAID	Disk
Volume	Status	Disk	Status
	OK	c1t0d0	OK
c1t0d0		c1t1d0	OK

RAID1(ディスクのミラー化)では、すべてのデータが両方のドライブに重複して格納されます。ディスクに障害が発生した場合は、正常なドライブと交換して、ミラーを復元します。手順の詳細は、次のセクションを参照してください。

■ 132 ページの「ミラー化ディスクのホットプラグ操作の実行」

raidctl ユーティリティーの詳細は、raidctl(1M)のマニュアルページを参照して ください。

デフォルトの起動デバイスのハードウェ アミラー化ボリュームの作成

新しいボリュームを作成すると、ディスクコントローラ上でボリュームが初期化され るため、ボリュームを Solaris オペレーティングシステムで使用する前に、 format(1M) ユーティリティーを使用して構成およびラベル付けを行う必要がありま す (128 ページの「Solaris オペレーティングシステムで使用するハードウェア RAID ボリュームの構成およびラベル付け」を参照)。この制限があるため、メンバーディ スクのいずれかにファイルシステムが現在マウントされている場合には、 raidct1(1M) はハードウェア RAID ボリュームの作成を阻止します。

このセクションでは、デフォルトの起動デバイスを含むハードウェア RAID ボリュー ムの作成に必要な手順について説明します。起動デバイスには起動時に必ずファイル システムがマウントされているため、代替の起動媒体を使用して、その環境でボ リュームを作成する必要があります。代替媒体の1つにシングルユーザーモードでの ネットワークインストールイメージがあります (ネットワークベースのインストール の構成および使用については、『Solaris 10 インストールガイド』を参照)。

▼ デフォルトの起動デバイスのハードウェアミラー 化ボリュームを作成する

1. デフォルトの起動デバイスであるディスクを確認します。

OpenBoot の ok プロンプトで printenv コマンドを入力し、必要に応じて devalias コマンドを入力して、デフォルトの起動デバイスを特定します。次に、例 を示します。

```
ok printenv boot-devi
boot-device = disk
ok devalias disk
disk /pci@780/pci@0/pci@9/scsi@0/disk@0,0
```

2. boot net -s コマンドを入力します。

ok boot net -s

 システムが起動したら、raidct1(1M) ユーティリティーを実行し、主ディスクとし てデフォルトの起動デバイスを使用して、ハードウェアミラー化ボリュームを作成し ます。

詳細は、128 ページの「Solaris オペレーティングシステムで使用するハードウェア RAID ボリュームの構成およびラベル付け」を参照してください。次に、例を示しま す。

raidctl -c c0t0d0 c0t1d0 Creating RAID volume c0t0d0 will destroy all data on member disks, proceed (yes/no)? yes Volume c0t0d0 created

4. サポートされているいずれかの方法を使用して、Solaris オペレーティングシステム によるボリュームのインストールを行います。

ハードウェア RAID ボリューム c0t0d0 が Solaris インストールプログラムにディス クとして表示されます。 **注** – 表示される論理デバイス名は、取り付けられている追加ディスクコントローラの数と種類によって異なります。

ハードウェアストライプ化ボリュームの 作成

ハードウェアストライプ化 (IS または RAID 0) ボリュームを作成するには、この手順 を使用します。

1. ハードドライブに対応する論理デバイス名および物理デバイス名を確認します。

詳細は、121ページの「物理ディスクスロット番号、物理デバイス名、および論理デバイス名について」を参照してください。

現在の RAID 構成を確認するには、次のように入力します。

raidctl
No RAID volumes found.

前述の例は、RAID ボリュームが存在しないことを示しています。

注 – 表示される論理デバイス名は、取り付けられている追加ディスクコントローラの数と種類によって異なります。

2. 次のコマンドを実行します。

raidctl -c -r 0 *disk1 disk2* ...

RAID ボリュームは、デフォルトでは対話形式で作成します。次に、例を示します。

```
# raidctl -c -r 0 c0t1d0 c0t2d0 c0t3d0
Creating RAID volume c0t1d0 will destroy all data on member disks,
proceed
(yes/no)? yes
Volume 'c0t1d0' created
#
```

RAID ストライプ化ボリュームを作成すると、ほかのメンバードライブ (この場合は c0t2d0 および c0t3d0) は Solaris デバイスツリーに表示されなくなります。

別の方法として、メンバーディスクについて把握しており、ほかのすべてのメンバー ディスク上のデータを失っても問題がないことを確認済みである場合には、-f オプ ションを使用して強制的にボリュームを作成できます。次に、例を示します。

```
# raidctl -f -c -r 0 c0t1d0 c0t2d0 c0t3d0
Volume 'c0t1d0' created
#
```

3. 次のコマンドを入力して、RAID ストライプ化ボリュームの状態を確認します。

# raidc	tl			
RAID	Volume	RAID	RAID	Disk
Volume	Туре	Status	Disk	Status
c0t1d0	IS	OK	c0t1d0	OK
			c0t2d0	OK
			c0t3d0	OK

この例は、RAID ストライプ化ボリュームがオンラインで機能していることを示して います。

RAID 0 (ディスクのストライプ化) では、ドライブ間でデータは複製されません。 データは、RAID ボリュームのすべてのメンバーディスクにラウンドロビン方式で書 き込まれます。ディスクを1つでも失うと、そのボリューム上のすべてのデータが失 われます。このため、RAID 0 はデータの完全性または可用性を確保するためには使 用できませんが、いくつかの状況で書き込みパフォーマンスを向上させるために使用 できます。

raidctl ユーティリティーの詳細は、raidctl(1M)のマニュアルページを参照して ください。

Solaris オペレーティングシステムで使 用するハードウェア RAID ボリュームの 構成およびラベル付け

raidctl を使用して RAID ボリュームを作成したら、Solaris オペレーティングシス テムで使用する前に、format(1M) を実行してボリュームの構成およびラベル付けを 行います。

1. format ユーティリティーを起動します。

format

format ユーティリティーによって、これから変更するボリュームの現在のラベルが 破損していることを示すメッセージが作成される場合があります。このメッセージ は、無視しても問題ありません。

2. 構成した RAID ボリュームを表すディスク名を選択します。

この例では、c0t2d0 がボリュームの論理名です。

#format		
Searching	for disks.	done
AVAILABLE	DISK SELEC	TIONS:
0 1 2	 cottodo <s /pci@780/</s cottldo <s /pci@780/</s cott2do <s /pci@780/</s 	<pre>UN72G cyl 14084 alt 2 hd 24 sec 424> pci@0/pci@9/scsi@0/sd@0,0 UN72G cyl 14084 alt 2 hd 24 sec 424> pci@0/pci@9/scsi@0/sd@1,0 UN72G cyl 14084 alt 2 hd 24 sec 424> pci@0/pci@9/scsi@0/sd@2,0</pre>
Specify d	lisk (enter	its number): 2
selecting	r c0t2d0	
[disk for	matted]	
FORMAT ME	ENU:	
	disk	- select a disk
	type	- select (define) a disk type
	partition	- select (define) a partition table
	current	- describe the current disk
	format	- format and analyze the disk
	fdisk	- run the fdisk program
	repair	- repair a defective sector
	label	- write label to the disk
	analyze	- surface analysis
	defect	- defect list management
	backup	- search for backup labels
	verify	- read and display labels
	save	- save new disk/partition definitions
	inquiry	- show vendor, product and revision
	volname	- set 8-character volume name
	! <cmd></cmd>	- execute <cmd>, then return</cmd>
	quit	



注意 – オンボードコントローラを使用して RAID ボリュームを作成し、その RAID ボリュームを削除せずにボリュームセット内のディスクドライブを取り外すと、特別 な手順を実行しないかぎり、そのディスクは Solaris オペレーティングシステムで使 用できなくなります。RAID ボリュームから取り外したディスクドライブが再利用で きない場合は、ご購入先にお問い合わせください。

3. format> プロンプトで type コマンドを入力し、次に 0 (ゼロ) を選択してボリュー ムを自動的に構成します。

次に、例を示します。

4. partition コマンドを使用して、必要な構成になるように、ボリュームをパーティ ション (スライス) に分割します。

詳細は、format(1M)のマニュアルページを参照してください。

5. label コマンドを使用して、ディスクに新しいラベルを書き込みます。

format> label
Ready to label disk, continue? yes

6. disk コマンドを使用して、ディスクの一覧を出力し、新しいラベルが書き込まれて いることを確認します。

c0t2d0 に、LSILOGIC-LogicalVolume であることを示すタイプ情報が設定されています。

7. format ユーティリティーを終了します。

これで、ボリュームを Solaris オペレーティングシステムで使用できるようになります。

注 – 表示される論理デバイス名は、取り付けられている追加ディスクコントローラの数と種類によって異なります。

ハードウェアディスクのミラーの削除

システムからハードウェアディスクのミラー構成を削除するには、次の手順を実行します。

ディスクドライブに対応する論理デバイス名および物理デバイス名を確認します。詳 細は、次のセクションを参照してください。

■ 121 ページの「物理ディスクスロット番号、物理デバイス名、および論理デバイス 名について」

▼ ハードウェアディスクのミラーを削除する

1. ミラー化ボリュームの名前を確認します。次のように入力します。

# raidctl RAID Volume	RAID Status	RAID Disk	Disk Status
c1t0d0	OK	c1t0d0 c1t1d0	OK OK

この例では、ミラー化ボリュームは c1t0d0 です。

注 – 表示される論理デバイス名は、取り付けられている追加ディスクコントローラの数と種類によって異なります。

2. ボリュームを削除するには、次のコマンドを実行します。

raidct1 -d mirrored-volume

次に、例を示します。

raidctl -d c1t0d0
RAID Volume 'c1t0d0' deleted

3. RAID アレイが削除されたことを確認するには、次のコマンドを実行します。

raidct1

次に、例を示します。

raidctl
No RAID volumes found

詳細は、raidct1(1M)のマニュアルページを参照してください。

ミラー化ディスクのホットプラグ操作の 実行

ディスクドライブに対応する論理デバイス名および物理デバイス名を確認します。詳細は、次のセクションを参照してください。

■ 121 ページの「物理ディスクスロット番号、物理デバイス名、および論理デバイス 名について」

この手順を実行するには、次のマニュアルを参照する必要があります。

■ 『Sun Fire V445 Server Service Manual』

▼ ミラー化ディスクのホットプラグ操作を実行する



注意 - ディスクドライブの取り外し可能インジケータが点灯し、ディスクドライブ がオフラインであることを確認します。ディスクドライブがまだオンラインである場 合は、読み取り/書き込み操作中にディスクを取り外す危険性があり、その結果デー タが失われる可能性があります。

1. 障害の発生したディスクを確認するには、次のコマンドを実行します。

```
# raidctl
```

次に、例を示します。

<pre># raidct1</pre>			
RAID	RAID	RAID	Disk
Volume	Status	Disk	Status
c1t1d0	DEGRADED	c1t1d0 c1t2d0	OK DEGRADED

この例では、ディスク c1t2d0 で障害が発生したために、ディスクミラーが縮退していることを示しています。

注 – 表示される論理デバイス名は、取り付けられている追加ディスクコントローラの数と種類によって異なります。

 『Sun Fire V445 Server Service Manual』の手順に従って、ディスクドライブを取り 外します。

ドライブに障害が発生し取り外し可能インジケータが点灯しているときは、ドライブ をオフラインにするソフトウェアコマンドを実行する必要はありません。

 『Sun Fire V445 Server Service Manual』の手順に従って、新しいディスクドライブ を取り付けます。

RAID ユーティリティーが自動的にデータをディスクに復元します。

4. RAID の再構築の状態を確認するには、次のコマンドを実行します。

raidctl

次に、例を示します。

<pre># raidct</pre>	1		
RAID Volume	RAID Status	RAID Disk	Disk Status
c1t1d0	RESYNCING	c1t1d0 c1t2d0	OK OK

この例では、RAID ボリューム c1t1d0 が再同期化中であることが示されています。

数分後にもう一度コマンドを実行すると、RAID ミラーが再同期化を終了し、オンラ インに戻っていることが示されます。

# raidctl RAID Volume	RAID Status	RAID Disk	Disk Status
cltld0	OK	c1t1d0 c1t2d0	OK OK

詳細は、raidct1(1M)のマニュアルページを参照してください。

ミラー化されていないディスクのホット プラグ操作の実行

ディスクドライブに対応する論理デバイス名および物理デバイス名を確認します。詳 細は、次のセクションを参照してください。

■ 121 ページの「物理ディスクスロット番号、物理デバイス名、および論理デバイス 名について」

ディスクドライブにアクセスしているアプリケーションまたはプロセスがないことを 確認します。

この手順を実行するには、次のマニュアルを参照する必要があります。

■ 『Sun Fire V445 Server Service Manual』

▼ SCSI デバイスの状態を表示する

1. 次のコマンドを実行します。

cfgadm -al

次に、例を示します。

# cfgadm -al				
Ap_Id	Туре	Receptacle	Occupant	Condition
c0	scsi-bus	connected	configured	unknown
c0::dsk/c0t0d0	CD-ROM	connected	configured	unknown
c1	scsi-bus	connected	configured	unknown
cl::dsk/c1t0d0	disk	connected	configured	unknown
cl::dsk/c1t1d0	disk	connected	configured	unknown
cl::dsk/c1t2d0	disk	connected	configured	unknown
cl::dsk/c1t3d0	disk	connected	configured	unknown
c2	scsi-bus	connected	configured	unknown
c2::dsk/c2t2d0	disk	connected	configured	unknown
usb0/1	unknown	empty	unconfigured	l ok
usb0/2	unknown	empty	unconfigured	l ok
usb1/1	unknown	empty	unconfigured	l ok
usb1/2	unknown	empty	unconfigured	l ok
#				

注 - 表示される論理デバイス名は、取り付けられている追加ディスクコントローラの数と種類によって異なります。

al オプションを指定すると、バスおよび USB デバイスを含むすべての SCSI デバイ スの状態が表示されます。この例では、USB デバイスはシステムに接続されていま せん。 ディスクドライブのホットプラグ手順を実行するには、Solaris OS の cfgadm install_device コマンドおよび cfgadm remove_device コマンドを使用できま すが、システムディスクを含むバスでこれらのコマンドを実行すると、次の警告メッ セージが発行されます。

この警告は、このコマンドが SAS バスの休止を試みるために表示されますが、Sun Fire V445 サーバーのファームウェアによって休止は回避されます。この警告メッ セージは Sun Fire V445 サーバーでは無視できますが、次の手順を実行すると、この 警告メッセージを回避できます。

▼ ミラー化されていないディスクのホットプラグ操 作を実行する

1. ディスクドライブをデバイスツリーから削除するには、次のコマンドを実行します。

cfgadm -c unconfigure Ap-Id

次に、例を示します。

cfgadm -c unconfigure c1::dsk/c1t3d0

この例では、c1t3d0 をデバイスツリーから削除しています。青色の取り外し可能イ ンジケータが点灯します。 2. デバイスがデバイスツリーから削除されたことを確認するには、次のコマンドを実行 します。

# cfgadm -al				
Ap_Id	Туре	Receptacle	Occupant (Condition
c0	scsi-bus	connected	configured	unknown
c0::dsk/c0t0d0	CD-ROM	connected	configured	unknown
c1	scsi-bus	connected	configured	unknown
cl::dsk/clt0d0	disk	connected	configured	unknown
cl::dsk/clt1d0	disk	connected	configured	unknown
cl::dsk/clt2d0	disk	connected	configured	unknown
cl::dsk/clt3d0	unavailable	connected	unconfigured	unknown
c2	scsi-bus	connected	configured	unknown
c2::dsk/c2t2d0	disk	connected	configured	unknown
usb0/1	unknown	empty	unconfigured	ok
usb0/2	unknown	empty	unconfigured	ok
usb1/1	unknown	empty	unconfigured	ok
usb1/2	unknown	empty	unconfigured	ok
#				

c1t3d0 は unavailable および unconfigured と表示されています。対応する ディスクドライブの取り外し可能インジケータが点灯します。

- 『Sun Fire V445 Server Parts Installation and Removal Guide』の手順に従って、 ディスクドライブを取り外します。
 ディスクドライブを取り外すと、青色の取り外し可能インジケータが消灯します。
- 『Sun Fire V445 Server Parts Installation and Removal Guide』の手順に従って、新しいディスクドライブを取り付けます。
- 5. 新しいディスクドライブを構成するには、次のコマンドを実行します。

cfgadm -c configure Ap-Id

次に、例を示します。

cfgadm -c configure c1::dsk/c1t3d0

c1t3d0 の新しいディスクがデバイスツリーに追加されると、緑色のアクティビ ティーインジケータが点滅します。 6. 新しいディスクドライブがデバイスツリーにあることを確認するには、次のコマンド を実行します。

# cfgadm -al			
Ap_Id	Туре	Receptacle	Occupant Condition
c0	scsi-bus	connected	configured unknown
c0::dsk/c0t0d0	CD-ROM	connected	configured unknown
c1	scsi-bus	connected	configured unknown
cl::dsk/clt0d0	disk	connected	configured unknown
cl::dsk/c1t1d0	disk	connected	configured unknown
cl::dsk/clt2d0	disk	connected	configured unknown
cl::dsk/clt3d0	disk	connected	configured unknown
c2	scsi-bus	connected	configured unknown
c2::dsk/c2t2d0	disk	connected	configured unknown
usb0/1	unknown	empty	unconfigured ok
usb0/2	unknown	empty	unconfigured ok
usb1/1	unknown	empty	unconfigured ok
usb1/2	unknown	empty	unconfigured ok
#			

c1t3d0 は configured と表示されています。

第7章

ネットワークインタフェースの管理

この章では、ネットワークインタフェースの管理方法について説明します。

この章は、次のセクションで構成されています。

- 139 ページの「ネットワークインタフェースについて」
- 140 ページの「冗長ネットワークインタフェースについて」
- 141 ページの「より対線 Ethernet ケーブルの接続」
- 142 ページの「主ネットワークインタフェースの構成」
- 143 ページの「追加ネットワークインタフェースの構成」

ネットワークインタフェースについて

Sun Fire V445 サーバーは、4 つのオンボード Sun Gigabit Ethernet インタフェース を提供します。2 つのインタフェースは、システムのマザーボード上にあり、IEEE 802.3z の Ethernet 規格に準拠しています。Ethernet ポートの図は、図 1-7 を参照し てください。この Ethernet インタフェースは、10 Mbps、100 Mbps、および 1000 Mbps で動作します。

背面パネルの 4 つの RJ-45 コネクタのポートを使用すると、オンボード Ethernet イ ンタフェースにアクセスできます。各インタフェースには、固有のメディアアクセス 制御 (MAC) アドレスが設定されています。各コネクタは、表 1-5 に示す 2 つの LED インジケータを備えています。適切な PCI インタフェースカードを取り付けると、 Ethernet インタフェースの追加と、その他のネットワークタイプへの接続が可能にな ります。

システムのオンボードインタフェースは、冗長性を持たせるように構成できます。つ まり、追加したネットワークインタフェースカードを冗長ネットワークインタフェー スとして使用できます。動作中のネットワークインタフェースが使用できなくなった 場合、可用性を維持するために、システムは自動的に冗長インタフェースに切り替え ることができます。この機能を「自動フェイルオーバー」と呼び、Solaris OS レベル で設定する必要があります。また、この構成によって発信データの負荷分散を行い、 パフォーマンスを向上させることができます。詳細は、140ページの「冗長ネット ワークインタフェースについて」を参照してください。

Ethernet ドライバは、Solaris のインストール処理の中で自動的にインストールされます。

システムのネットワークインタフェースの構成方法については、次のセクションを参照してください。

- 142 ページの「主ネットワークインタフェースの構成」
- 143 ページの「追加ネットワークインタフェースの構成」

冗長ネットワークインタフェースについ て

Sun Gigabit Ethernet インタフェースは、一方のコントローラに 2 つ (bge0 および bge1)、もう一方のコントローラに 2 つ (bge2 および bge3) あります。これらのイ ンタフェースは、Dual Ethernet コントローラで PCI-X ブリッジコンポーネントであ る、Broadcom 5714 チップに接続されています。

システムに冗長ネットワークインタフェースを構成して、ネットワーク接続の可用性 を高めることができます。このような構成は、障害の発生した、または発生しそうな ネットワークインタフェースを検知し、自動的にすべてのネットワークトラフィック を冗長インタフェースに切り替える Solaris の特別なソフトウェア機能に依存しま す。この機能を自動フェイルオーバーと呼びます。

冗長ネットワークインタフェースを構成するには、Solaris OS の IP ネットワークマ ルチパス機能を使用して、2 つの類似したインタフェース間の自動フェイルオーバー を使用可能にします。詳細は、113ページの「マルチパスソフトウェアについて」を 参照してください。または、同一の PCI ネットワークインタフェースカードを2枚 取り付けるか、2 つのオンボード Ethernet インタフェースのいずれかと同じインタ フェースを持つカードを1枚追加することもできます。

最大の冗長性を確保するために、各オンボード Ethernet インタフェースは異なる PCI バス上にあります。システムの可用性を最大まで高めるには、冗長性を持たせる ために追加したネットワークインタフェースも、異なる PCI ブリッジがサポートす る異なる PCI バス上に置きます。詳細は、79 ページの「PCI カードおよびバスにつ いて」を参照してください。

より対線 Ethernet ケーブルの接続

必要な作業は、次のとおりです。

 『Sun Fire V445 Server Installation Guide』の手順に従って、サーバーをラックに 搭載します。

▼ より対線 Ethernet ケーブルを接続する

1. ラックにサーバーを設置します。

『Sun Fire V445 Server Installation Guide』を参照してください。

 適切な Ethernet インタフェースの RJ-45 より対線 Ethernet (TPE) コネクタの位置を 確認します。左上のコネクタ (net0)、左下のコネクタ (net1)、右上のコネクタ (net2)、右下のコネクタ (net3) を使用します。

詳細は、16ページの「背面パネルの機能」を参照してください。PCI Ethernet アダプタカードについては、カードに付属するマニュアルを参照してください。

 システムの背面パネルにある適切な RJ-45 コネクタに、カテゴリ 5 のシールドな し・より対線 (UTP) ケーブルを接続します。
 カチッという音が聞こえるまで、コネクタの爪を差し込みます。UTP ケーブルの長

ングックという言が聞こえるまで、コネックの爪を差し込みます。 UTP クークルの長 さは、100 m (328 フィート) を超えないようにしてください。

ケーブルのもう一方の端を、適切なネットワークデバイスの RJ-45 コンセントに接続します。

カチッという音が聞こえるまで、コネクタの爪を差し込みます。

ネットワークの接続方法の詳細は、ネットワークに関するマニュアルを参照してくだ さい。

システムを設置している場合は、『Sun Fire V445 Server Installation Guide』の設置 手順を完了してください。

システムにネットワークインタフェースを追加する場合は、追加インタフェースを構成する必要があります。詳細は、次のセクションを参照してください。

■ 143 ページの「追加ネットワークインタフェースの構成」

主ネットワークインタフェースの構成

基本的な情報については、次のマニュアルおよびセクションを参照してください。

- 『Sun Fire V445 Server Installation Guide』
- 139 ページの「ネットワークインタフェースについて」

PCI ネットワークインタフェースカードを使用する場合は、カードに付属するマニュ アルを参照してください。

▼ 主ネットワークインタフェースを構成する

Ethernet ポート PCI	OpenBoot PROM のデバイス別名	デバイスパス
0	net0	/pci@1e,600000/pci@0/pci@1/pci@0/network@4
1	net1	/pci@le,600000/pci@0/pci@1/pci@0/network@4,1
2	net2	/pci@1f,700000/pci@0/pci@2/pci@0/network@4
3	net3	/pci@1f,700000/pci@0/pci@2/pci@0/network@4,1

1. 次の表を参考にして、ネットワークポートを選択します。

2. 選択したポートに Ethernet ケーブルを接続します。

詳細は、141 ページの「より対線 Ethernet ケーブルの接続」を参照してください。

3. システムにネットワークホスト名を割り当て、そのホスト名を書きとめておきます。 あとの手順で、このホスト名を使用します。

接続するネットワーク内に同じホスト名が存在してはいけません。ホスト名には、英数字およびハイフン (-)を使用します。ドットは使用できません。また、数字および 特殊文字から始まるホスト名も使用できません。ホスト名は 30 文字以下にする必要 があります。

ネットワークインタフェースの固有の IP アドレスを設定し、そのアドレスを書きと めておきます。

あとの手順で、このアドレスを使用します。

IP アドレスは、ネットワーク管理者が割り当ててください。各ネットワークデバイ スまたはインタフェースには、固有の IP アドレスを割り当てる必要があります。

Solaris OS のインストール中、ソフトウェアは、システムのオンボードのネットワー クインタフェースと、Solaris のネイティブのデバイスドライバが存在する取り付け 済みの PCI ネットワークインタフェースカードを自動的に検出します。次に、OS は、そのうちの1つを主ネットワークインタフェースとして選択し、ホスト名および IP アドレスを入力するよう要求します。OS のインストール中に構成できるネット ワークインタフェースは、1 つだけです。追加のインタフェースは、OS のインス トール後、別に構成する必要があります。詳細は、143 ページの「追加ネットワーク インタフェースの構成」を参照してください。

注 – Sun Fire V445 サーバーは、Ethernet 10/100 BASE-T 規格に準拠しています。こ の規格は、ホストシステムと Ethernet ハブの両方で Ethernet 10 BASE-T 接続完全性 テスト (Link Integrity Test) 機能を常に有効にしておくように規定しています。シス テムと Ethernet ハブの接続に問題がある場合は、Ethernet ハブ側の接続テスト機能 が有効になっていることを確認してください。接続完全性テスト機能については、ハ ブに付属するマニュアルを参照してください。

この構成手順を完了すると、主ネットワークインタフェースが動作可能になります。 ただし、システムとその他のネットワークデバイスの通信を可能にするには、ネット ワークネームサーバーの名前空間に、そのシステムの IP アドレスとホスト名を登録 する必要があります。ネットワークネームサービスの設定については、次のマニュア ルを参照してください。

■ 使用している Solaris リリースに付属する『Solaris ネーミングの設定と構成』

システムのオンボードの Sun Gigabit Ethernet インタフェース用のデバイスドライバ は、Solaris のインストール時に自動的にインストールされます。このデバイスドラ イバの動作特性と構成パラメータについては、次のマニュアルを参照してください。

■ 『特記事項: Sun GigaSwift Ethernet デバイスドライバ』

このマニュアルは、使用している Solaris リリースの Solaris CD または DVD の、 Solaris on Sun Hardware AnswerBook に含まれています。

追加するネットワークインタフェースの設定は、OS のインストール後、別に行う必要があります。詳細は、次のセクションを参照してください。

■ 143 ページの「追加ネットワークインタフェースの構成」

追加ネットワークインタフェースの構成

次の作業を行なって、ネットワークインタフェースを追加する準備をします。

- 『Sun Fire V445 Server Installation Guide』の手順に従って、Sun Fire V445 サー バーを設置します。
- 冗長ネットワークインタフェースを設定する場合は、140ページの「冗長ネット ワークインタフェースについて」を参照してください。
- PCI ネットワークインタフェースカードを取り付ける場合は、『Sun Fire V445 Server Parts Installation and Removal Guide』を参照してください。

 システム背面パネルの適切なポートに Ethernet ケーブルを接続します。詳細は、 141ページの「より対線 Ethernet ケーブルの接続」を参照してください。PCI ネットワークインタフェースカードを使用する場合は、カードに付属するマニュ アルを参照してください。

注 – ハードディスクドライブを除き、すべての内部オプションの取り付けは認定された保守作業員が行う必要があります。これらのコンポーネントの取り付け手順の詳細は、『Sun Fire V445 Server Parts Installation and Removal Guide』を参照してください。

▼ 追加ネットワークインタフェースを構成する

1. 新しいインタフェースにそれぞれネットワークホスト名を割り当てます。

あとの手順で、このホスト名を使用します。

接続するネットワーク内に同じホスト名が存在してはいけません。ホスト名には、英数字およびハイフン (-)を使用します。ドットは使用できません。また、数字および 特殊文字から始まるホスト名も使用できません。ホスト名は 30 文字以下にする必要 があります。

通常、インタフェースのホスト名には、システムのホスト名に基づいた名前を設定します。詳細は、Solaris ソフトウェアに付属するインストールマニュアルを参照して ください。

新しいインタフェースにそれぞれインターネットプロトコル (IP) アドレスを設定します。

あとの手順で、この IP アドレスを使用します。

IP アドレスは、ネットワーク管理者が割り当ててください。ネットワーク上の各インタフェースには、一意の IP アドレスを割り当てる必要があります。

3. OS が動作していない場合は起動します。

新しい PCI ネットワークインタフェースカードを追加したときは、再起動 (boot -r) を実行します。65 ページの「再起動 (boot -r) の開始」を参照してください。

- 4. スーパーユーザーでシステムにログインします。
- 5. 新しいネットワークインタフェースそれぞれに対して、適切な /etc/hostname ファイルを作成します。

作成するファイルの名前は、/etc/hostname.typenum の形式で設定してください。ここで、type にはネットワークインタフェースのタイプを示す識別子 (一般的なタイプは、ce、le、hme、eri、ge など)を、num にはシステムに取り付けた順序 に基づくインタフェースのデバイスインスタンス番号を設定します。

たとえば、システムのギガビット Ethernet インタフェースのファイル名は、 /etc/hostname.ce0 および /etc/hostname.ce1 です。3 つめのインタフェース として PCI Fast Ethernet アダプタカードを追加する場合には、そのファイル名は /etc/hostname.eri0 になります。これらのファイルの少なくとも1つ(主ネット ワークインタフェース)は、Solaris のインストール処理中に自動的に作成されている ため、すでに存在しています。

注 – 通常、ネットワークインタフェースカードのタイプは、そのインタフェース カードに付属するマニュアルに記述されています。また、ok プロンプトから showdevs コマンドを入力して、システムに取り付けられているすべてのデバイスの情報 を一覧表示させて、インタフェースのタイプを調べることもできます。

 6. 手順5で作成した /etc/hostname ファイルを編集して、手順1で決定したホスト 名を入力します。

次に、sunrise という名前のシステムに必要な /etc/hostname ファイルの例を示 します。このシステムは、2 つのオンボードの Sun Gigabit Ethernet インタフェース (bge0 および bge1) と、Intel Ophir Gigabit Ethernet アダプタ (e1000g0) を装備し ています。オンボードの bge0 および bge1 インタフェースに接続されたネットワー クは、システムをそれぞれ sunrise および sunrise-1 として認識します。PCI ベースの e1000g0 インタフェースに接続されたネットワークは、システムを sunrise-2 として認識します。

```
sunrise # cat /etc/hostname.bge0
sunrise
sunrise # cat /etc/hostname.bge1
sunrise # cat /etc/hostname.e1000g0
sunrise-2
```

 /etc/hosts ファイル内に、有効なネットワークインタフェースに対して1つずつ エントリを作成します。

エントリは、各インタフェースの IP アドレスとホスト名で構成されます。

次に、この手順で例として使用した3つのネットワークインタフェースに対する /etc/hostsファイルのエントリの例を示します。

```
sunrise # cat /etc/hosts
#
# Internet host table
#
127.0.0.1 localhost
129.144.10.57 sunrise loghost
129.144.14.26 sunrise-1
129.144.11.83 sunrise-2
```

8. ifconfig コマンドを使用して、新しいインタフェースをそれぞれ手動で構成し、使 用可能にします。

インタフェース eri0 の場合は、次のように入力します。

ifconfig e1000g0 plumb inet *ip-address* netmask *ip-netmask* up

詳細は、ifconfig(1M) のマニュアルページを参照してください。

注 – Sun Fire V445 サーバーは、Ethernet 10/100 BASE-T 規格に準拠しています。こ の規格は、ホストシステムと Ethernet ハブの両方で Ethernet 10 BASE-T 接続完全性 テスト (Link Integrity Test) 機能を常に有効にしておくように規定しています。シス テムと Ethernet ハブの接続に問題がある場合は、ハブ側の接続テスト機能が有効に なっていることを確認してください。接続完全性テスト機能については、ハブに付属 するマニュアルを参照してください。

この構成手順を完了すると、新しいネットワークインタフェースが動作可能になりま す。ただし、システムとその他のネットワークデバイスとの新しいインタフェースを 介した通信を可能にするには、ネットワークネームサーバーの名前空間に、新しいイ ンタフェースの IP アドレスとホスト名を登録する必要があります。ネットワーク ネームサービスの設定については、次のマニュアルを参照してください。

■ 使用している Solaris リリースに付属する『Solaris ネーミングの設定と構成』

システムのオンボードの Sun Gigabit Ethernet インタフェース用の ce デバイスドラ イバは、Solaris のインストール時に自動的に構成されます。これらのデバイスドラ イバの動作特性と構成パラメータについては、次のマニュアルを参照してください。

■ 『特記事項: Sun GigaSwift Ethernet デバイスドライバ』

このマニュアルは、使用している Solaris リリースの Solaris CD または DVD の、Solaris on Sun Hardware AnswerBook に含まれています。

第8章

診断

この章では、Sun Fire V445 サーバーで使用できる診断ツールについて説明します。 この章の内容は、次のとおりです。 148 ページの「診断ツールの概要」 ■ 150 ページの「Sun[™] Advanced Lights Out Manager (ALOM) 1.0 について」 153 ページの「状態インジケータについて」 153 ページの「POST 診断について」 154 ページの「OpenBoot PROM の拡張機能による診断操作」 ■ 171 ページの「OpenBoot 診断」 ■ 176 ページの「OpenBoot コマンドについて」 ■ 180 ページの「予測的自己修復について」 185 ページの「従来の Solaris OS 診断ツールについて」 198 ページの「最新の診断テスト結果の表示」 ■ 198 ページの「OpenBoot 構成変数の設定」 199 ページの「特定のデバイスに対するその他の診断テスト」 ■ 202 ページの「自動サーバー再起動について」 ■ 203 ページの「自動システム復元について」 ■ 208 ページの「SunVTS について」 ■ 211 ページの「Sun Management Center について」 ■ 214 ページの「Hardware Diagnostic Suite」

診断ツールの概要

Sun は、Sun Fire V445 サーバーで使用できる、さまざまな診断ツールを提供しています。

表 8-1 に、各診断ツールの概要を示します。

表 8-1 診断ツールの概要

診断ツール	種類	機能	アクセス可能性および可用性	遠隔機能
ALOM システ ムコントロー ラ	ハードウェ アおよびソ フトウェア	環境状態の監視、基本的な 障害特定の実行、およびコ ンソールへの遠隔アクセス の提供	OS なしで、スタンバイ電力 で機能できる	遠隔アクセス用に 設計されている
LED インジ ケータ	ハードウェ ア	システム全体および特定の コンポーネントの状態を表 示	システムのシャーシで確認で きる。電力が供給されていれ ば使用可能	ローカル、ALOM システムコンソー ルでも表示可能
POST	ファーム ウェア	システムのコアコンポーネ ントをテスト	起動時に自動的に実行。OS が動作していなくても使用可 能	ローカル、ALOM システムコント ローラでも表示可 能
OpenBoot 診 断	ファーム ウェア	周辺装置および I/O デバイ スを中心に、システムコン ポーネントをテスト起動時 に自動実行可能	自動的にまたは対話式に実 行。OS が動作していなくて も使用可能	ローカル、ALOM システムコント ローラでも表示可 能
OpenBoot コ マンド	ファーム ウェア	システムのさまざまな情報 を表示	OS が動作していなくても使 用可能	ローカル、ALOM システムコント ローラからのアク セスも可能
Solaris 10 の 予測的自己修 復	ソフトウェ ア	システムエラーを監視し、 障害のあるハードウェアを 報告して使用不可にする	OS 実行時にバックグラウン ドで動作	ローカル、ALOM システムコント ローラからのアク セスも可能
従来の Solaris OS コマンド	ソフトウェ ア	システムのさまざまな情報 を表示	OS が必要	ローカル、ALOM システムコント ローラからのアク セスも可能

診断ツール	種類	機能	アクセス可能性および可用性	遠隔機能
SunVTS	ソフトウェ ア	システムの動作テストおよ び負荷テストを並行して実 行	OS が必要。別途インストー ルが必要なオプションのパッ ケージ	ネットワークを介 した表示および制 御が可能
Sun Management Center	ソフトウェ ア	複数のマシンの、ハード ウェアの環境状態およびソ フトウェアのパフォーマン スを監視。さまざまな条件 で警告を生成	監視対象のサーバーおよびマ スターサーバーで、OS を実 行する必要がある。マスター サーバー上には専用データ ベースが必要	遠隔アクセス用に 設計されている
Hardware Diagnostic Suite	ソフトウェ ア	オペレーティングシステム の動作を確認するための順 次テストを実行。障害が発 生した FRU の報告も行う	Sun Management Center の オプションのアドオンを別途 購入する必要がある。OS お よび Sun Management Center が必要	遠隔アクセス用に 設計されている

表 8-1 診断ツールの概要(続き)

Sun™ Advanced Lights Out Manager (ALOM) 1.0 について

Sun Fire V445 サーバーは、Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) 1.0 がイン ストールされた状態で出荷されます。システムコンソールは、デフォルトで ALOM に接続され、起動時にサーバーコンソールの情報を表示するように構成されていま す。

ALOM を使用すると、SERIAL MGT ポートを使用したシリアル接続、または NET MGT ポートを使用した Ethernet 接続のいずれかを介してサーバーを監視および制御 できます。Ethernet 接続の構成については、『Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) Online Help』を参照してください。

注 – SERIAL MGT のラベルが付いた ALOM のシリアルポートは、サーバー管理専 用のポートです。汎用シリアルポートが必要な場合は、TTYB というラベルが付いた シリアルポートを使用してください。

ALOM は、サーバーまたは ALOM に関連するハードウェア障害およびその他のイベ ントについての電子メール通知を送信できます。

ALOM 回路は、サーバーからのスタンバイ電力を使用します。そのため、次の動作 が可能です。

- ALOMは、サーバーが電源に接続された直後から、電源ケーブルを取り外して電源を切断するまで動作します。
- ALOM のファームウェアおよびソフトウェアは、サーバーの OS がオフラインに なった場合でも引き続き機能します。

表 8-2 に、ALOM によって監視されるコンポーネントのリストと、各コンポーネントに関して提供される情報を示します。

表 8-2	ALOM 0	の監視対象
-------	--------	-------

コンポーネント	情報
ハードディスクドライブ	存在および状態
システムファンおよび CPU ファ ン	回転速度および状態
CPU	存在、温度、および温度に関する警告または障害の状態
電源装置	存在および状態
システム温度	周囲の温度、および温度に関する警告または障害の状態

表 8-2 ALOM の監視対象 (続き)

コンポーネント	情報
サーバーのフロントパネル	状態インジケータ
電圧	状態およびしきい値
SAS および USB の回路遮断器	状態

ALOM 管理ポート

デフォルトの管理ポートには、SERIAL MGT というラベルが付いています。これは RJ-45 コネクタを使用する、サーバー管理専用のポートで、外部コンソールへの ASCII 接続のみをサポートしています。サーバーの使用開始時には、このポートを使 用します。

TTYB というラベルが付いたもう 1 つのシリアルポートは、シリアルデータの転送に 使用できる汎用ポートです。このポートは DB-9 コネクタを使用します。ピン配列の 詳細は、『Sun Fire V445 Server Installation Guide』を参照してください。

また、このサーバーには、NET MGT というラベルが付いた 10 BASE-T Ethernet 管 理ドメインインタフェースが 1 つあります。このポートを使用するには、ALOM を 構成する必要があります。詳細は、『Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) Online Help』を参照してください。

ALOM の admin パスワードの設定

最初に電源を投入したあと ALOM プロンプトに切り替えると、admin ユーザーとし てログインされ、パスワードを設定するためのプロンプトが表示されます。このパス ワードは、いくつかのコマンドを実行するために設定する必要があります。

admin ユーザーのパスワードを設定するためのプロンプトが表示されたら、パス ワードを設定します。

パスワードは次の条件を満たす必要があります。

- 2 文字以上の英字を含む
- 1 文字以上の数字または特殊文字を含む
- 6 文字以上の長さである

パスワードを設定したら、admin ユーザーは完全な権限を持ち、すべての ALOM CLI コマンドを実行できるようになります。

ALOM の基本的な機能

このセクションでは、ALOM の基本的な機能のいくつかについて説明します。詳細 な説明については、『Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) Online Help』を 参照してください。

▼ ALOM プロンプトへ切り替える

デフォルトのキーシーケンスを入力します。

#.

注 – ALOM プロンプトに切り替えると、ユーザー ID admin でログインされます。 詳細は、151 ページの「ALOM の admin パスワードの設定」を参照してください。

▼ サーバーコンソールプロンプトへ切り替える

● 次のように入力します。

SC> console

サーバーコンソールのストリームには同時に複数の ALOM ユーザーが接続できますが、コンソールへの文字の入力が許可されるユーザーは1人のみです。

書き込み権限を持つ別のユーザーがログオンしている場合には、console コマンド を実行すると次のメッセージが表示されます。

sc> Console session already in use. [view mode]

コンソールへの書き込み権限を別のユーザーから引き取るには、次のように入力しま す。

sc> console -f

状態インジケータについて

このサーバーの LED 状態インジケータの概要については、9 ページの「フロントパ ネルのインジケータ」および 17 ページの「背面パネルのインジケータ」を参照して ください。

POST 診断について

POST は、システムの一部に障害が発生しているかどうかを判断する際に役立つ ファームウェアプログラムです。POST は、CPU モジュール、マザーボード、メモ リー、一部のオンボード I/O デバイスなどの、システムの主要な機能を検証し、 ハードウェア障害の種類を判断するためのメッセージを生成します。POST は、シス テムが起動できない場合にも実行できます。

POST は、MBC (ALOM) ボード上の SEEPROM 内に格納されており、CPU サブシス テムとメモリーサブシステムの障害を検出します。POST は、diag-switch?、 diag-trigger、および diag-level の3つの環境変数を設定することで、電源投 入時に OpenBoot プログラムによって実行されるように設定できます。

POST は、次の条件が満たされている場合には、システムに電源が供給されたとき、 または重要でないエラーリセットのあとで自動的に実行されます。

- diag-switch? が true または false に設定されている (デフォルトは false)
- diag-level が min、max、または menus に設定されている (デフォルトは min)
- diag-trigger が power-on-reset および error-reset に設定されている (デフォルトは power-on-reset および error-reset)

POST は、diag-level が min に設定されている場合は簡易テスト、max に設定されている場合は拡張テストを実行します。diag-level が menus に設定されている場合、電源投入時に実行されるすべてのテストのメニューが表示されます。POST 診断およびエラーメッセージの報告は、コンソールに表示されます。

POST 診断の開始方法および制御方法については、161 ページの「post コマンドについて」を参照してください。

OpenBoot PROM の拡張機能による診断 操作

このセクションでは、OpenBoot PROM Version 4.15 以降で提供される診断操作の拡 張機能と、その新しい操作機能の使用方法について説明します。使用しているシステ ムでは、一部の操作機能の動作が、このセクションで説明している動作と異なる場合 があります。

診断操作の新機能

診断操作の拡張機能は次のとおりです。

- 新しい構成変数および再定義された構成変数によって、診断機能の制御が簡素化され、環境に合わせて診断操作の「通常モード」をカスタマイズできるようになりました。154ページの「新しい構成変数および再定義された構成変数について」を参照してください。
- 新しい標準の (デフォルトの)構成によって、電源投入時およびエラーリセットイベント後に、診断を有効化して実行し、自動システム復元 (ASR)機能を有効化できます。155ページの「デフォルトの構成について」を参照してください。
- 保守モードでは、Sun が規定した方法で問題の特定および診断が行われるように なりました。158ページの「保守モードについて」を参照してください。
- post コマンドは、電源投入時自己診断 (POST) を実行し、診断テストのレベルおよび診断出力の冗長性を指定するオプションを提供します。161 ページの「post コマンドについて」を参照してください。

新しい構成変数および再定義された構成変数について

新しい構成変数および再定義された構成変数は、診断操作を簡素化し、診断出力の量 をより詳細に制御する手段を提供します。次の一覧に、構成変数の変更の概要を示し ます。変数の詳細は、表 8-3 を参照してください。

- 新しい変数
 - service-mode? Sun の規定したレベルで診断が実行されます。
 - diag-trigger post-trigger および obdiag-trigger に代わるもの で、これらの機能を統合しています。
 - verbosity ファームウェア出力の量および詳細を制御します。
- 再定義された変数
- diag-switch? パラメータでは、Sun UltraSPARC™ ベースのボリュームサー バーの、通常モードでの診断の実行方法を制御する動作が変更されました。 Sun ワークステーションでの diag-switch? パラメータの動作は変更されて いません。
- デフォルト値の変更
 - auto-boot-on-error? 新しいデフォルト値は true です。
 - diag-level 新しいデフォルト値は max です。
 - error-reset-recovery 新しいデフォルト値は sync です。

デフォルトの構成について

新しい標準の (デフォルトの) 構成では、電源投入時およびエラーリセット (RED State Exception Reset、CPU Watchdog Reset、System Watchdog Reset、Software-Instruction Reset、または Hardware Fatal Reset)の発生後に、診断テストが実行され てすべての ASR 機能が有効になります。これと異なり、以前のデフォルトの構成で は診断テストは実行されていませんでした。最初にシステムに電源を投入するときに 起動時間が長くなり、POST 診断および OpenBoot 診断によって生成される約 2 画面 分の診断出力が表示されることで、この変更を感知できます。

注 – 標準の (デフォルトの) 構成では、ユーザーが実行する OpenBoot コマンド (reset-all または boot) または Solaris コマンド (reboot、shutdown、または init) によって開始したリセット後のシステムの起動時間は増加しません。

この明らかな変更は、diag-level (max) および verbosity (normal) の、2つの構成変数のデフォルト設定によるものです。

- diag-level (max) によって、拡張メモリーテストなどの最大限の診断テストを 実行することが指定されるため、システムの起動時間が長くなります。起動時間 の増加については、165ページの「システムの起動時間 (ok プロンプトが表示され るまで)の見積もりに関する参照情報」を参照してください。
- verbosity (normal) によって、診断メッセージおよび診断情報を表示するよう に指定されるため、通常は約2画面分の出力が生成されます。verbosity 設定が min および normal の場合の診断出力の例については、167ページの「出力例の 参照情報」を参照してください。

最初の電源投入後は、標準の (デフォルトの)構成をカスタマイズできます。これを 行うには、構成変数を設定して、実際に使用する環境に適した「通常モード」の操作 を定義します。表 8-3 に、診断テストおよび ASR 機能を制御する OpenBoot 構成変 数のデフォルトおよびキーワードとその説明を示します。ここに示す変数は、操作の 通常モードの定義を設定するものです。 **注** – 障害特定およびシステム回復の機能を向上し、システムの可用性を高めるため に、標準の (デフォルトの) 構成を使用することをお勧めします。

表 8-3 診断テストおよび自動システム復元を制御する OpenBoot 構成変数

OpenBoot 構成変数	説明およびキーワード
auto-boot?	システムを自動的に起動するかどうかを指定します。デフォルト値は、true で す。
	 true - ファームウェアベースの診断エラーまたは OpenBoot エラーが検出さ れなければ、システムは初期化後に自動的に起動します。
	• false — ユーザーが boot を入力するまで、システムは ok プロンプトで待機 します。
auto-boot-on-error?	致命的でないエラーのあと、システムが縮退起動を試行するかどうかを指定しま す。デフォルト値は、true です。
	 true - 変数 auto-boot? も true に設定されている場合は、致命的でないエラーのあと、システムは自動的に起動します。
	• false — システムは ok プロンプトで待機します。
boot-device	デフォルトの起動デバイスの名前を指定します。これは、通常モードの起動デバ イスでもあります。
boot-file	デフォルトの起動引数を指定します。これは、通常モードの起動引数でもありま す。
diag-device	diag-switch? が true の場合に使用される起動デバイスの名前を指定します。
diag-file	diag-switch? が true の場合に使用される起動引数を指定します。
diag-level	実行する診断のレベルまたは種類を指定します。デフォルト値は、max です。 • off - テストを実行しません。
	• min - 基本テストを実行します。
	• max ー アバイスの種類に応じて、より詳細なアストを実行できます。メモリー は詳細に検査されます。
diag-out-console	システムコンソールの出力をシステムコントローラヘリダイレクトします。
	• true - 出力をシステムコントローラヘリダイレクトします。
	• false - 出力をローカルコンソールへ戻します。
	注: システムコシソールの出力をシステムコントローフにリタイレクトする方法 については、使用しているシステムのマニュアルを参照してください。すべての システムがシステムコントローラを装備しているとはかぎりません。
diag-passes	OpenBoot 診断 (obdiag) メニューから実行される OpenBoot 自己診断の連続実 行回数を指定します。デフォルト値は、1 です。
	注: diag-passes は、ファームウェアに OpenBoot 診断が組み込まれているシス テムのみに適用され、OpenBoot 診断メニュー以外には影響しません。

表 8-3 診断テストおよび自動システム復元を制御する OpenBoot 構成変数 (続き)

OpenBoot 構成変数	説明およびキーワード
diag-script	OpenBoot 診断によってテストするデバイスを指定します。デフォルト値は、 normal です。
	• none - OpenBoot 診断テストは実行されません。
	• normal - 自己診断機能があり、システムの基本構成に含まれると予期される すべてのデバイスのテストを行います。
	• all - 自己診断機能があるすべてのデバイスのテストを行います。
diag-switch?	通常モードで実行される診断を制御します。デフォルト値は、false です。 サーバーの場合:
	 true - 診断は、電源投入リセットイベント時にのみ実行されますが、テストの対象範囲、冗長性、および出力の各レベルは、ユーザー定義の設定によって指定されます。
	 false - 診断は、次のシステムリセット時に実行されます。ただし、 OpenBoot 構成変数 diag-trigger によって指定されたリセットイベントの クラスでのみ、診断が行われます。テストの対象範囲、冗長性、および出力の 各レベルは、ユーザー定義の設定によって指定されます。
	ワークステーションの場合:
	 true - 診断は、電源投入リセットイベント時にのみ実行されますが、テストの対象範囲、冗長性、および出力の各レベルは、ユーザー定義の設定によって指定されます。
	 false - 診断は使用不可になります。
diag-trigger	診断を自動的に実行するきっかけとなるリセットイベントのクラスを指定しま す。デフォルト設定は、power-on-reset error-reset です。
	• none — 診断テストは実行されません。
	 error-reset — RED State Exception Reset、Watchdog Reset、Software- Instruction Reset、Hardware Fatal Reset などの特定のハードウェアエラーイ ベントによって発生するリセットです。
	 power-on-reset - システムの電源の再投入によって発生するリセットです。
	 user-reset - OSのパニック、あるいはユーザーが実行する OpenBoot コマンド (reset-all または boot) または Solaris コマンド (reboot、shutdown、または init) によって発生するリセットです。
	• all-resets — すべての種類のシステムリセットです。
	注 : 変数 diag-script に normal または all を設定されている場合は、指定し たリセットイベントの発生時に POST 診断と OpenBoot 診断の両方が実行されま す。diag-script に none が設定されている場合は、POST 診断のみが実行さ れます。
error-reset-recovery	エラーリセット後の回復処理を指定します。デフォルト値は、sync です。
	 none - 回復処理を実行しません。
	• boot - システムが起動を試みます。
	• sync - ファームウェアが Solaris の sync コールバックルーチンの実行を試

みます。

表 8-3 診断テストおよび自動システム復元を制御する OpenBoot 構成変数 (続き)

OpenBoot 構成変数	説明およびキーワード
service-mode?	システムを保守モードにするかどうかを制御します。デフォルト値は、false で す。
	 true - 保守モード。診断は Sun の規定するレベルで実行され、ユーザー設定 は無効になりますが保持されます。
	 false – 通常モード。診断の実行は、diag-switch?の設定およびほかの ユーザー定義の OpenBoot 構成変数の設定に完全に依存します。
test-args	OpenBoot 診断テストをカスタマイズします。予約語のテキスト文字列 (コンマで 区切る) は、次の方法で指定できます。
	• ok プロンプトで、test コマンドの引数として指定します。
	 ok プロンプトまたは obdiag プロンプトで、setenv コマンドの OpenBoot 変数として指定します。
	注: 変数 test-args は、ファームウェアに OpenBoot 診断が組み込まれている システムのみに適用されます。予約語のリストについては、使用しているシステ ムのマニュアルを参照してください。
verbosity	OpenBoot、POST、および OpenBoot 診断の出力の量と詳細を制御します。デ フォルト値は、normal です。
	 none - エラーメッセージおよび致命的なメッセージのみが、システムコン ソールに表示されます。バナーは表示されません。
	注 : verbosity を none に設定したシステムの問題は、診断不可と見なされ、 Sun によるシステムの保守ができなくなる可能性があります。
	 min - 通知メッセージ、エラーメッセージ、警告メッセージ、および致命的な メッセージが、システムコンソールに表示されます。移行状態およびバナーも 表示されます。
	 normal - min 設定で表示されるメッセージに加えて、進捗および操作の概要 メッセージがシステムコンソールに表示されます。処理進捗インジケータに、 起動処理の状態および進捗が表示されます。
	 max - min 設定および normal 設定で表示されるメッセージに加えて、進捗 および操作の詳細メッセージがシステムコンソールに表示されます。

保守モードについて

保守モードは Sun によって定義された操作モードで、機能していないと思われるシ ステムの障害特定と回復に役立ちます。保守モードを開始すると、主要な OpenBoot 構成変数の設定は上書きされます。

保守モードは、ユーザーが保存した設定を変更しません。初期化後に ok プロンプト が表示されると、すべての OpenBoot PROM 構成変数は、ユーザー定義の設定に戻 ります。このため、通常モードの設定を維持したまま、ユーザーまたは購入先のサ ポート技術者は、既知の最大レベルの診断をすばやく開始できます。 表 8-4 に、保守モードの影響を受ける OpenBoot 構成変数と、保守モードを選択した 場合に適用される設定を示します。

表 8-4 保守モードによる上書き

OpenBoot 構成変数	保守モードによる上書き
auto-boot?	false
diag-level	max
diag-trigger	power-on-reset error-reset user-reset
input-device	出荷時のデフォルト値
output-device	出荷時のデフォルト値
verbosity	max
次の変数は、ファームウェアに OpenBoo ます。	ot 診断が組み込まれているシステムのみに適用され
diag-script	normal
test-args	subtests, verbose

保守モードの開始について

拡張機能によって、保守モードを指定するためのソフトウェア機能が提供されます。

service-mode? 構成変数 - true に設定すると、保守モードが開始されます。保 守モードは、Sun 承認サービスプロバイダのみが使用するようにしてください。

注 - diag-switch?構成変数は、通常操作のデフォルト設定 (false) のままにして おくことをお勧めします。使用している OS の診断テストを指定する方法について は、164ページの「通常モードを開始する」を参照してください。

詳細は、164ページの「保守モードを開始する」を参照してください。

保守モード設定の上書きについて

システムが保守モードである場合、3 つのコマンドで保守モードの設定を上書きできます。表 8-5 に、各コマンドの効果を示します。

表 8-5 保守モード設定の上書きのシナリオ

コマンド		実行場所	機能
post		ok プロンプ ト	OpenBoot ファームウェアは、通常モードの診断を一度だけ強制的 に実行します。
			 通常モードの詳細は、160ページの「通常モードについて」を参照してください。
			 post コマンドのオプションの詳細は、161 ページの「post コマンドについて」を参照してください。
bootmode	diag	システムコ ントローラ	OpenBoot ファームウェアは保守モードの設定を上書きし、通常 モードの診断を一度だけ強制的に実行します。 ¹
bootmode	skip_diag	システムコ ントローラ	OpenBoot ファームウェアは保守モードを抑制し、すべてのファー ムウェア診断を省略します。 ¹

1-bootmode システムコントローラコマンドの実行後 10 分以内にシステムをリセットしないと、コマンドはクリアされます。

注 – すべてのシステムがシステムコントローラを装備しているとはかぎりません。

通常モードについて

通常モードは、使用する環境に合わせて定義する、カスタマイズされた操作モードで す。通常モードを定義するには、診断テストを制御する OpenBoot 構成変数の値を設 定します。診断テストを制御する変数のリストについては、表 8-3 を参照してくださ い。

注 – 障害特定およびシステム回復の機能を向上し、システムの可用性を高めるため に、標準の (デフォルトの) 構成を使用することをお勧めします。 通常の環境で診断テストを有効にするかどうかを決定する際は、既存の問題の障害追 跡を行うため、または次のイベントのあとに、常に診断を行う必要があることに留意 してください。

- システムの初期インストール
- 新しいハードウェアの取り付けおよび障害があるハードウェアの交換
- ハードウェア構成の変更
- ハードウェアの再配置
- ファームウェアのアップグレード
- 電源供給の中断または停電
- ハードウェアのエラー
- 重大なまたは説明できないソフトウェアの問題

通常モードの開始について

使用している環境に合わせて通常モードを定義したら、次の方法で通常モードを指定 できます。

システムコントローラの bootmode diag コマンド - このコマンドを実行すると、 ユーザーが定義した構成値で通常モードが指定されます。ただし、次の例外がありま す。

- diag-level = off を定義すると、bootmode diag では、diag-level = min の診断が指定されます。
- verbosity = none を定義すると、bootmode diag では、verbosity = minの 診断が指定されます。

注 – 次のリセットサイクルは、bootmode diag コマンドの実行後 10 分以内に発生 する必要があります。この時間内にリセットしないと、bootmode コマンドはクリア され、通常モードは開始されません。

詳細は、164 ページの「通常モードを開始する」を参照してください。

post コマンドについて

post コマンドを使用すると、POST 診断を簡単に起動し、テストのレベルおよび出 力の量を制御できます。post コマンドを実行すると、OpenBoot ファームウェアは 次の処理を実行します。

- ユーザーリセットを開始する
- 指定したテストレベルおよび冗長性による POST を一度だけ実行する
- 以前のテスト結果を消去する
- 新しいテスト結果を表示してログに記録する

注 – post コマンドは、保守モードの設定と、システムコントローラの保留状態の bootmode diag コマンドおよび bootmode skip_diag コマンドを上書きします。

post コマンドの構文は次のとおりです。

post [level [verbosity]]

各表記の意味は次のとおりです。

- level は、min または max です
- verbosity は、min、normal、または max です

level オプションおよび verbosity オプションは、OpenBoot 構成変数 diaglevel および verbosity と同じ機能を提供します。post コマンドオプションで使 用する設定を判断するには、表 8-3 で diag-level および verbosity のキーワー ドの説明を参照してください。

次のような設定を指定できます。

- level と verbosity の両方を指定
- levelのみを指定 (verbosity 設定を指定する場合は、level 設定も指定する必要があります)。
- level も verbosity も指定なし

level の設定のみを指定した場合、post コマンドでは、verbosity に通常モード の値が使用されます。ただし、次の例外があります。

 通常モードの値が verbosity = none の場合、post は verbosity = min を使用 します。

level にも verbosity にも設定を指定しない場合、post コマンドは、ユーザーが 構成変数 diag-level および verbosity に指定した、通常モードの値を使用しま す。ただし、次の2つの例外があります。

- 通常モードの値が diag-level = off の場合、post は level = min を使用し ます。
- 通常モードの値が verbosity = none の場合、post は verbosity = min を 使用します。

オプションを指定しなかった場合の post コマンドの出力例を、次に示します。

コード例 8-1 post コマンドの出力

```
{3} ok post
SC Alert: Host System has Reset
Executing Power On Self Test
Q#0>
```

コード例 8-1 post コマンドの出力 (続き)

0>@(#)Sun Fire[TM] V445 POST 4.22.11 2006/06/12 15:10 /export/delivery/d.22/4.22.11/post4.22.x/Fiesta/boston /integrated (root) 0>Copyright ? 2006 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved SUN PROPRIETARY/CONFIDENTIAL. Use is subject to license terms. 0>OBP->POST Call with %o0=00000800.01012000. 0>Diag level set to MIN. 0>Verbosity level set to NORMAL. 0>Start Selftest..... 0>CPUs present in system: 0 1 2 3 0>Test CPU(s)....Done 0>Interrupt Crosscall....Done 0>Init Memory.... SC Alert: Host System has Reset 'Done 0>PLL Reset....Done 0>Init Memory....Done 0>Test Memory....Done 0>IO-Bridge Tests....Done 0>INFO: POST Passed all devices. 0> 0> 0>POST: Return to OBP. SC Alert: Host System has Reset Configuring system memory & CPU(s) Probing system devices Probing memory Probing I/O buses screen not found. keyboard not found. Keyboard not present. Using ttya for input and output. Probing system devices Probing memory Probing I/O buses Sun Fire V445, No Keyboard Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. OpenBoot 4.22.11, 24576 MB memory installed, Serial #64548465. Ethernet address 0:3:ba:d8:ee:71, Host ID: 83d8ee71.

▼ 保守モードを開始する

基本的な情報が必要な場合は、158ページの「保守モードについて」を参照してください。

● service-mode? 変数を設定します。ok プロンプトで、次のように入力します。

ok setenv service-mode? true

保守モードを有効にするには、システムをリセットする必要があります。

9. ok プロンプトで、次のように入力します。

ok **reset-all**



基本的な情報が必要な場合は、160ページの「通常モードについて」を参照してください。

1. ok プロンプトで、次のように入力します。

ok setenv service-mode? false

システムは、次にリセットするまで通常モードにはなりません。

2. 次のように入力します。

ok **reset-all**

システムの起動時間 (ok プロンプトが表示される まで)の見積もりに関する参照情報

注 – 標準の (デフォルトの) 構成では、ユーザーが実行する OpenBoot コマンド (reset-all または boot) または Solaris コマンド (reboot、shutdown、または init) によって開始したリセット後のシステムの起動時間は増加しません。

システムの起動時間とは、システムに電源を投入(またはリセット)したときから、 OpenBootのokプロンプトが表示されるまでを指します。起動時間の間にファーム ウェアは、診断(POST 診断および OpenBoot 診断)と、OpenBootの初期化を実行し ます。diag-scriptがallに設定されている場合、OpenBoot診断を実行して OpenBootの設定、構成、および初期化を行うために必要な時間は、通常、すべての システムでほぼ同じで、取り付けられている I/O カードの数に依存します。ただ し、デフォルト設定(diag-level = max で verbosity = normal)では、POST は 拡張メモリーテストを実行するため、システムの起動時間が長くなります。

システムの起動時間はシステムごとに異なり、次に示すように、システムメモリーの 構成および CPU の数に依存します。

- 各 CPU はそれぞれ関連するメモリーのテストを行い、POST はメモリーテストを 同時に実行するため、メモリーテストの時間は、メモリー搭載量が最大の CPU の メモリー量に依存します。
- システム資源の競合によって、CPU テストはメモリーテストほどリニアな処理に ならないため、CPU テストの時間は CPU の数に依存します。

最初に電源を投入する前に新しいシステムの起動時間を概算する必要がある場合は、 次のセクションに示す2つの方法を参照して、起動時間を見積もることができます。

- 使用しているシステムの構成が165ページの「一般的な構成での起動時間の見積 もり」に示す3つの一般的な構成のいずれかに一致する場合、該当する構成に対 して示されている概算起動時間を使用できます。
- CPU間でのメモリーの構成方法を把握している場合、166ページの「使用しているシステムの起動時間の見積もり」に示す方法を使用して、使用しているシステム固有の構成での起動時間を見積もることができます。

一般的な構成での起動時間の見積もり

次に、3つの一般的な構成と、各構成での概算の起動時間を示します。

- 小規模な構成 (CPU 2 つと 4G バイトのメモリー) 起動時間は、約5分です。
- 中規模な構成 (CPU 4 つと 16G バイトのメモリー) 起動時間は、約 10 分です。
- 大規模な構成 (CPU 4 つと 32G バイトのメモリー) 起動時間は、約 15 分です。

使用しているシステムの起動時間の見積もり

デフォルト設定で構成されたシステムでは、通常、OpenBoot 診断を実行して OpenBoot の設定、構成、および初期化を行うために必要な時間は、すべてのシステ ムで同じです。

- OpenBoot 診断テストに1分。テストされるデバイスの数が多いシステムでは、さらに時間が必要な場合があります。
- OpenBoot の設定、構成、および初期化に2分

POST メモリーテストの実行に必要な時間を見積もるには、メモリー搭載量が最大の CPU に関連するメモリーの量を把握する必要があります。POST CPU テストの実行 に必要な時間を見積もるには、CPU の数を把握する必要があります。メモリーおよ び CPU のテスト時間を見積もるには、次のガイドラインを使用します。

- メモリー搭載量が最大の CPU に関連するメモリーの、1G バイトあたり 2 分
- CPU1つあたり1分

次に、システムの起動時間を見積もる方法の例を示します。この例では、システムは CPU 8 つと 32G バイトのシステムメモリーで構成されており、メモリー搭載量が最 大の CPU のメモリーは 8G バイトです。

構成例

8G バイト ← チェリー搭載量が最大の CPU のメモリーは 8G バイト CPU0 CPU1 4G バイト CPU2 8G バイト CPU3 4G バイト CPU4 2G バイト CPU5 2G バイト CPU6 2G バイト CPU7 2G バイト ____ システムには CPU 8 つ

<u>起動時間の見積もり</u>

POST メモリーテスト	8G バイト	×	1G バイトあたり2分	=	16 分
POST CPU テスト	CPU 8 つ	×	1 CPU あたり 1 分	=	8分
OpenBoot 診断					1分
OpenBoot の初期化					<u>2 分</u>
システムの起動	時間 の合計 (o]	、プロ)	ンプトが表示されるまで))	27 分

出力例の参照情報

デフォルト設定の verbosity = normal では、POST 診断および OpenBoot 診断が 生成する出力は、OpenBoot PROM が拡張される前に生成されていた出力 (10 ページ 以上) よりも少なくなります (約 2 ページ)。このセクションでは、verbosity 設定 が min および normal の場合の出力例を示します。

注 - システムが生成する出力の量は、diag-level 構成変数も影響します。次の例は、diag-level がデフォルト設定の max に設定されている場合の出力例です。

次の例では、verbosity を min に設定した場合の、電源リセット後のファームウェ ア出力を示します。この verbosity 設定では、OpenBoot ファームウェアは、通知 メッセージ、エラーメッセージ、警告メッセージ、および致命的なメッセージを表示 しますが、進捗および操作メッセージは表示しません。移行状態および電源投入バ ナーも表示されます。この例では、エラー状態が発生しなかったため、POST の実行 メッセージ、システムのインストールバナー、および OpenBoot 診断によって実行さ れるデバイスの自己診断のみが表示されています。

Executing POST w/\$00 = 0000.0400.0101.2041Sun Fire V445, Keyboard Present Copyright 1998-2006 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. OpenBoot 4.15.0, 4096 MB memory installed, Serial #12980804. Ethernet address 8:0:20:c6:12:44, Host ID: 80c61244. Running diagnostic script obdiag/normal Testing /pci@8,600000/network@1 Testing /pci@8,600000/SUNW,qlc@2 Testing /pci@9,700000/ebus@1/i2c@1,2e Testing /pci@9,700000/ebus@1/i2c@1,30 Testing /pci@9,700000/ebus@1/i2c@1,50002e Testing /pci@9,700000/ebus@1/i2c@1,500030 Testing /pci@9,700000/ebus@1/bbc@1,0 Testing /pci@9,700000/ebus@1/bbc@1,500000 Testing /pci@8,700000/scsi@1 Testing /pci@9,700000/network@1,1 Testing /pci@9,700000/usb@1,3 Testing /pci@9,700000/ebus@1/gpio@1,300600 Testing /pci@9,700000/ebus@1/pmc@1,300700 Testing /pci@9,700000/ebus@1/rtc@1,300070 {7} ok

次の例では、verbosityをデフォルト設定の normal に設定した場合の、電源リ セット後の診断出力を示します。この verbosity 設定では、OpenBoot ファーム ウェアは、min 設定で表示される通知メッセージ、エラーメッセージ、警告メッセー ジ、致命的なメッセージ、移行状態、およびインストールバナーに加えて、進捗また は操作の概要メッセージを表示します。コンソールでは、処理進捗インジケータが、 起動処理の状態および進捗を示します。

Sun Fire V445, Keyboard Present Copyright 1998-2004 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. OpenBoot 4.15.0, 4096 MB memory installed, Serial #12980804. Ethernet address 8:0:20:c6:12:44, Host ID: 80c61244. Running diagnostic script obdiag/normal Testing /pci@8,600000/network@1 Testing /pci@8,600000/SUNW,qlc@2 Testing /pci@9,700000/ebus@1/i2c@1,2e Testing /pci@9,700000/ebus@1/i2c@1,30 Testing /pci@9,700000/ebus@1/i2c@1,50002e Testing /pci@9,700000/ebus@1/i2c@1,500030 Testing /pci@9,700000/ebus@1/bbc@1,0 Testing /pci@9,700000/ebus@1/bbc@1,500000 Testing /pci@8,700000/scsi@1 Testing /pci@9,700000/network@1,1 Testing /pci@9,700000/usb@1,3 Testing /pci@9,700000/ebus@1/gpio@1,300600 Testing /pci@9,700000/ebus@1/pmc@1,300700 Testing /pci@9,700000/ebus@1/rtc@1,300070

```
{7} ok
```

診断モードの指定に関する参照情報

図 8-1 のフローチャートに、さまざまなシステムコントローラ変数および OpenBoot 変数に応じて、システムが通常モードまたは保守モードのどちらで起動するかを決定 する過程、および上書きを行うかどうかを決定する過程の概要を図で示します。



診断操作のクイックリファレンス

表 8-6 に、次のユーザー操作が診断操作に与える影響の概要を示します。

- service-mode? を true に設定
- bootmode コマンドの bootmode diag または bootmode skip_diag を実行
- post コマンドを実行

表 8-6 診断操作の概要

ユーザーの操作	構成変数の設定	開始される処理		
	注 :保守モードでは、次の構成変数の設定を上書きします が、保存された設定は変更しません。	保守モード (Sun が定義)		
	• auto-boot? = false			
	• diag-level = max			
	 diag-trigger = power-on-reset error-reset user reset 			
	● input-device = 出荷時のデフォルト値			
	 output-device = 出荷時のデフォルト値 verbosity = max 			
	次の変数は、ファームウェアに OpenBoot 診断が組み込 まれているシステムのみに適用されます。			
	 diag-script = normal 			
	• test-args = subtests, verbose			
	通常モード			
service-mode?をfalse に設定	 auto-boot? = ユーザー定義の設定 auto-boot-on-error? = ユーザー定義の設定 diag-level = ユーザー定義の設定 verbosity = ユーザー定義の設定 diag-script = ユーザー定義の設定 diag-trigger = ユーザー定義の設定 input-device = ユーザー定義の設定 output-device = ユーザー定義の設定 	通常モード (ユーザーが定義)		
	bootmode コマンド			
bootmode diag コマンドを 実行	 保守モードの設定を上書きして、通常モードの設定を使用します。ただし、次の例外があります。 通常モードの値が off の場合は、diag-level = min 通常モードの値が none の場合は、verbosity = min 	通常モードの診 断。左の列に示す 例外が適用されま す。		
bootmode skip_diag コマ ンドを実行		診断を実行せずに OpenBoot の初期化 を実行		

ユーザーの操作	構成変数の設定	開始される処理		
post コマンド 注: diag-script の値が normal または all の場合は、OpenBoot 診断も実行されます。				
post コマンドを実行		POST 診断		
level と verbosity の両方を 指定	level および verbosity = ユーザー定義の値			
level も verbosity も指 定しない	 level および verbosity = 通常モードの値。ただし、 次の例外があります。 通常モードの値が diag-level = off の場合は、 level = min 通常モードの値が verbosity = none の場合は、 verbosity = min 			
level のみを指定	level = ユーザー定義の値 verbosity = verbosity の通常モードの値 (例外 : 通常 モードの値が verbosity = none の場合は verbosity = min)			

OpenBoot 診断

POST 診断と同様に、OpenBoot 診断のコードはファームウェアベースで、Boot PROM に格納されています。

▼ OpenBoot 診断を開始する

1. 次のように入力します。

```
ok setenv diag-switch? true
ok setenv auto-boot? false
ok reset-all
```

2. 次のように入力します。

ok **obdiag**

このコマンドを実行すると、OpenBoot 診断メニューが表示されます。詳細は、表 8-7 を参照してください。

表 8-7 obdiag メニューの例

obdiag				
1 LSILogic,sas@1	2 flashprom@0,0	3 network@0		
<pre>4 rmc-comm@0,c28000 serial@3,fffff8</pre>	5 rtc@0,70	6 serial@0,c2c000		
Commands: test test-all except help what setenv set-default exit				
diag-passes=1 diag-level=min test-args=args				

注 – サーバーに PCI カードを取り付けている場合は、obdiag メニューに追加テストが表示されます。

3. 次のように入力します。

obdiag> **test** *n*

nには、実行するテストに対応する番号を指定します。

テストの概要を参照できます。obdiag> プロンプトで、次のように入力します。

obdiag> **help**

4. すべてのテストを実行することもできます。次のように入力します。

```
obdiag> test-all
Hit the spacebar to interrupt testing
Testing /pci@1f,700000/pci@0/pci@2/pci@0/pci@8/LSILogic,sas@1
..... passed
Testing /ebus@1f,464000/flashprom@0,0
..... passed
Testing /pci@1f,700000/pci@0/pci@2/pci@0/pci@8/pci@2/network@0
Internal loopback test -- succeeded.
Link is -- up
..... passed
Testing /ebus@lf,464000/rmc-comm@0,c28000
..... passed
Testing /pci@1f,700000/pci@0/pci@1/pci@0/isa@1e/rtc@0,70
..... passed
Testing /ebus@lf,464000/serial@0,c2c000
..... passed
Testing /ebus@1f,464000/serial@3,fffff8
   ..... passed
Pass:1 (of 1) Errors:0 (of 0) Tests Failed:0 Elapsed Time: 0:0:1:1
Hit any key to return to the main menu
```

注 – obdiag プロンプトで、リストからデバイスを選択してテストすることができま す。ただし、ok プロンプトではデバイスのフルパスを使用する必要があります。ま た、デバイスが自己診断メソッドを備えている必要があり、自己診断メソッドを備え ていない場合にはエラーが発生します。

OpenBoot 診断テストの制御

POST の制御に使用する OpenBoot 構成変数 (表 8-3 を参照) は、そのほとんどが OpenBoot 診断テストにも影響を与えます。

- diag-level 変数を使用すると、OpenBoot 診断のテストレベルを制御できます。
- test-args を使用すると、テストの実行方法をカスタマイズできます。

デフォルトでは、test-args には空の文字列が設定されています。表 8-8 に示す 予約語を1つ以上使用することで、test-args を変更できます。

キーワード	機能
bist	外部デバイスおよび周辺デバイスで組み込み型自己診断 (BIST) を起動
debug	すべてのデバッグメッセージを表示
iopath	バスとインターコネクトの完全性を検証
loopback	デバイスへの外部ループバックパスをテスト
media	外部デバイスおよび周辺デバイスのメディアへのアクセスを検証
restore	前のテストが失敗した場合、デバイスの元の状態への復元を試行
silent	各テストの状態は表示せず、エラーだけを表示
subtests	メインテストと、そこから呼び出された各サブテストを表示
verbose	すべてのテストの状態の詳細メッセージを表示
callers=N	エラー発生時に、N件の呼び出し元のバックトレースを表示 • callers=0 - エラー発生前の、すべての呼び出し元のバックト レースを表示
errors=N	エラーが N 回発生するまで実行を継続 • errors=0 - テストを終了せずに、すべてのエラーレポートを表示

表 8-8 OpenBoot 構成変数 test-args のキーワード

OpenBoot 診断テストで複数のカスタマイズを行う場合は、次の例のように、testargs にコンマで区切ったキーワードのリストを設定します。

ok setenv test-args debug,loopback,media

test コマンドおよび test-all コマンド

ok プロンプトから直接 OpenBoot 診断テストを実行することもできます。これを行 うには、test コマンドに続いて、テストするデバイス (または一連のデバイス) の ハードウェアパスをフルパス名で入力します。次に、例を示します。

ok test /pci@x,y/SUNW,qlc@2

注 – 適切なハードウェアデバイスパスを設定するには、Sun Fire V445 システムの ハードウェアアーキテクチャーに関する正確な知識が必要です。 test-args を次のように指定すると、個々のテストをカスタマイズできます。

```
ok test /usb@1,3:test-args={verbose,debug}
```

この指定は現在のテストにだけ影響し、OpenBoot 構成変数 test-args の値は変更 しません。

test-all コマンドを使用すると、デバイスツリー内のすべてのデバイスをテストで きます。

ok test-all

test-all の引数にパスを指定すると、指定したデバイスとそこに接続されたデバイ スだけがテストされます。次に、USB バスとその USB バスに接続された自己診断機 能があるすべてのデバイスをテストする場合の入力例を示します。

```
ok test-all /pci@9,700000/usb@1,3
```

OpenBoot 診断のエラーメッセージ

OpenBoot 診断のエラー結果は、表形式で報告されます。この表には、問題の概要、 影響を受けるハードウェアデバイス、不合格になったサブテスト、およびその他の診 断情報が含まれます。コード例 8-2 に、OpenBoot 診断のエラーメッセージの例を示 します。

コード例 8-2 OpenBoot 診断のエラーメッセージ

```
Testing /pci@le,600000/isa@7/flashprom@2,0
    ERROR : There is no POST in this FLASHPROM or POST header is
unrecognized
    DEVICE : /pci@le,600000/isa@7/flashprom@2,0
    SUBTEST : selftest:crc-subtest
    MACHINE : Sun Fire V445
    SERIAL# : 51347798
    DATE : 03/05/2003 15:17:31 GMT
    CONTROLS: diag-level=max test-args=errors=1
Error: /pci@le,600000/isa@7/flashprom@2,0 selftest failed, return code = 1
Selftest at /pci@le,600000/isa@7/flashprom@2,0 (errors=1) ......
failed
Pass:1 (of 1) Errors:1 (of 1) Tests Failed:1 Elapsed Time: 0:0:0:1
```

OpenBoot コマンドについて

OpenBoot コマンドは、ok プロンプトから実行するコマンドです。有用な診断情報 を提供する OpenBoot コマンドは、次のとおりです。

- probe-scsi-all
- probe-ide
- show-devs

probe-scsi-all

probe-scsi-all コマンドは、SAS デバイスの問題を診断します。



注意 – halt コマンドまたは Stop-A キーシーケンスを使用して ok プロンプトを表示した場合に、probe-scsi-all コマンドを使用すると、システムがハングアップ することがあります。

probe-scsi-all コマンドは、オンボード SAS コントローラに接続されているすべ ての SAS デバイスと通信を行い、PCI スロットに取り付けられているすべてのホス トアダプタに接続されたデバイスにアクセスします。

probe-scsi-all コマンドは、接続され動作しているすべての SAS デバイスについ て、ループ ID、ホストアダプタ、論理ユニット番号、一意の World Wide Name (WWN)、およびタイプとメーカー名を含むデバイスの説明を表示します。 次に、probe-scsi-all コマンドの出力例を示します。

コード例 8-3 probe-scsi-all コマンドの出力例

```
{3} ok probe-scsi-all
/pci@1f,700000/pci@0/pci@2/pci@0/pci@8/LSILogic,sas@1
MPT Version 1.05, Firmware Version 1.08.04.00
Target 0
                    SEAGATE ST973401LSUN72G 0356
  Unit 0 Disk
                                                  143374738
Blocks, 73 GB
  SASAddress 5000c50000246b35 PhyNum 0
Target 1
  Unit O
         Disk
                   SEAGATE ST973401LSUN72G 0356
                                                  143374738
Blocks, 73 GB
  SASAddress 5000c50000246bc1 PhyNum 1
Target 4 Volume 0
  Unit 0 Disk
                 LSILOGICLogical Volume 3000
                                                  16515070
Blocks, 8455 MB
Target 6
  Unit 0 Disk FUJITSU MAV2073RCSUN72G 0301
                                                  143374738
Blocks, 73 GB
  SASAddress 500000e0116a81c2 PhyNum 6
{3} ok
```

probe-ide

probe-ide コマンドは、IDE (Integrated Drive Electronics) バスに接続されているす べての IDE デバイスと通信を行います。IDE バスは、DVD ドライブなどのメディア デバイスに使用する内部システムバスです。



注意 – halt コマンドまたは Stop-A キーシーケンスを使用して ok プロンプトを表示した場合に、probe-ide コマンドを使用すると、システムがハングアップすることがあります。

次に、probe-ide コマンドの出力例を示します。

コード例 8-4 probe-ide コマンドの出力例

show-devs コマンド

show-devs コマンドは、ファームウェアデバイスツリー内の各デバイスのハード ウェアデバイスパスを表示します。コード例 8-5 に、出力例の一部を示します。

```
コード例 8-5 show-devs コマンドの出力例 (一部)
```

/i2c@1f,520000 /ebus@1f,464000 /pci@1f,700000 /pci@1e,600000 /memory-controller@3,0 /SUNW, UltraSPARC-IIIi@3,0 /memory-controller@2,0 /SUNW, UltraSPARC-IIIi@2,0 /memory-controller@1,0 /SUNW,UltraSPARC-IIIi@1,0 /memory-controller@0,0 /SUNW,UltraSPARC-IIIi@0,0 /virtual-memory /memory@m0,0 /aliases /options /openprom /chosen /packages /i2c@1f,520000/cpu-fru-prom@0,e8 /i2c@lf,520000/dimm-spd@0,e6 /i2c@lf,520000/dimm-spd@0,e4 /pci@lf,700000/pci@0 /pci@1f,700000/pci@0/pci@9 /pci@1f,700000/pci@0/pci@8 /pci@1f,700000/pci@0/pci@2 /pci@1f,700000/pci@0/pci@1 /pci@1f,700000/pci@0/pci@2/pci@0 /pci@1f,700000/pci@0/pci@2/pci@0/pci@8 /pci@1f,700000/pci@0/pci@2/pci@0/network@4,1 /pci@lf,700000/pci@0/pci@2/pci@0/network@4 /pci@1f,700000/pci@0/pci@2/pci@0/pci@8/pci@2 /pci@1f,700000/pci@0/pci@2/pci@0/pci@8/LSILogic,sas@1 /pci@1f,700000/pci@0/pci@2/pci@0/pci@8/pci@2/network@0 /pci@1f,700000/pci@0/pci@2/pci@0/pci@8/LSILogic,sas@1/disk /pci@1f,700000/pci@0/pci@2/pci@0/pci@8/LSILogic,sas@1/tape

▼ OpenBoot コマンドを実行する

1. システムを停止して ok プロンプトを表示します。

表示方法は、システムの状態によって異なります。可能な場合は、システムを停止す る前にユーザーに警告します。

2. コンソールプロンプトで、適切なコマンドを実行します。

予測的自己修復について

Solaris 10 システムでは、Solaris の予測的自己修復 (Predictive Self-Healing、PSH) 技術を使用することによって、Sun Fire V445 サーバーは Solaris OS の動作中でも問 題を診断し、動作に悪影響が生じる前に多くの問題を抑制することができます。

Solaris OS は、障害管理デーモン fmd(1M) を使用します。このデーモンは、起動時 に開始され、バックグラウンドで動作してシステムを監視します。コンポーネントが エラーを生成すると、デーモンはそのエラーを前のエラーのデータやその他の関連情 報と相互に関連付けて処理し、問題を診断します。問題の診断が終わると、障害管理 デーモンは問題に汎用一意識別子 (UUID) を割り当てます。この識別子によって、任 意のシステムのセット全体でその問題を識別できます。可能な場合、障害管理デーモ ンは障害のあるコンポーネントを自己修復し、そのコンポーネントをオフラインにす る手順を開始します。また、デーモンは障害を syslogd デーモンに記録して、メッ セージ ID (MSGID) を付けて障害を通知します。このメッセージ ID を使用すると、 Sun のナレッジ記事データベースからその問題に関する詳細情報を入手できます。

予測的自己修復技術は、次の Sun Fire V445 サーバーコンポーネントを対象としています。

- UltraSPARC IIIi プロセッサ
- メモリー
- I/O バス

PSH コンソールメッセージは、次の情報を提供します。

- Type
- Severity
- Description
- Automated Response
- Impact
- Suggested Action for System Administrator

Solaris の PSH 機能によって障害のあるコンポーネントが検出された場合は、 fmdump コマンド (以降のセクションで説明) を使用して、その障害を特定してくださ い。障害のある FRU は、障害メッセージの中で FRU 名によって識別されます。 障害を解釈し、障害に関する情報を入手するには、次の Web サイトにアクセスして ください。

http://www.sun.com/msg/

この Web サイトでは、システムに表示されたメッセージ ID の入力を求められま す。メッセージ ID を入力すると、障害に関するナレッジ記事と、障害を解決するた めの修正措置が表示されます。この Web サイト上の障害情報およびドキュメント は、定期的に更新されます。

Solaris 10 の予測的自己修復の詳細は、次の Web サイトを参照してください。

http://www.sun.com/bigadmin/features/articles/selfheal.html

予測的自己修復ツール

Solaris 障害管理デーモン (fmd) は、主に次の機能を実行します。

- システムソフトウェアで検出された問題に関する遠隔測定情報の受信。
- 問題の診断と、システム生成メッセージの表示。
- 障害の発生したコンポーネントの使用不可への切り替えなどの、予防的自己修復 処理の開始。

表 8-9 に、システムで障害が発生した場合に生成される一般的なメッセージを示しま す。メッセージはコンソールに表示され、/var/adm/messages ファイルに記録さ れます。

注-表 8-9 のメッセージは、障害がすでに診断済みであることを示しています。シ ステムで実行可能なすべての修正措置は、すでに実行されています。サーバーが動作 中の場合、動作は続行されます。

表 8-9 システムによって生成される予測的自己修復メッセージ

表示される出力	説明
Jul 1 14:30:20 sunrise EVENT-TIME: Tue Nov 1 16:30:20	EVENT-TIME: 診断のタイムスタン
PST 2005	プ。
Jul 1 14:30:20 sunrise PLATFORM: SUNW,A70, CSN: -,	PLATFORM: 問題が発生したシステ
HOSTNAME: sunrise	ムの説明
Jul 1 14:30:20 sunrise SOURCE: eft, REV: 1.13	SOURCE: 障害の特定に使用された 診断エンジンに関する情報
Jul 1 14:30:20 sunrise EVENT-ID: afc7e660-d609-4b2f-	EVENT-ID: この障害の汎用一意識
86b8-ae7c6b8d50c4	別子 (UUID)

表 8-9 システムによって生成される予測的自己修復メッセージ(続き)

表示される出力	説明
Jul 1 14:30:20 sunrise DESC: Jul 1 14:30:20 sunrise A problem was detected in the PCI-Express subsystem	DESC: 障害についての基本的な説 明
Jul 1 14:30:20 sunrise Refer to http://sun.com/msg/SUN4-8000-0Y for more information.	WEBSITE: この障害の詳細情報と 措置に関する参照先
Jul 1 14:30:20 sunrise AUTO-RESPONSE: One or more device instances may be disabled	AUTO-RESPONSE: 後続の問題を抑 制するためにシステムで実行され た措置 (該当する場合)
Jul 1 14:30:20 sunrise IMPACT: Loss of services provided by the device instances associated with this fault	IMPACT: その反応がもたらした可 能性のある影響についての説明
Jul 1 14:30:20 sunrise REC-ACTION: Schedule a repair procedure to replace the affected device. Use Nov 1 14:30:20 sunrise fmdump -v -u EVENT_ID to identify the device or contact Sun for support.	REC-ACTION: システム管理者が実 行する必要がある処理についての 簡単な説明

予測的自己修復コマンドの使用方法

予測的自己修復コマンドの詳細は、Solaris 10 のマニュアルページを参照してください。このセクションでは、次のコマンドの詳細を説明します。

- fmdump(1M)
- fmadm(1M)
- fmstat(1M)

fmdump コマンドの使用方法

表 8-9 のメッセージが表示されたあとに、この障害に関する詳細情報を入手できま す。fmdump コマンドは、Solaris 障害管理に関連するログファイルの内容を表示しま す。

fmdump コマンドを実行すると、表 8-9 と同様の出力が生成されます。障害が1つだけ発生している場合の例を次に示します。

fmdump

TIME UUID SUNW-MSG-ID Jul 02 10:04:15.4911 0ee65618-2218-4997-c0dc-b5c410ed8ec2 SUN4-8000-0Y fmdump -V

詳細情報を表示するには、-v オプションを使用します。

```
# fmdump -V -u 0ee65618-2218-4997-c0dc-b5c410ed8ec2
TIME UUID SUNW-MSG-ID
Jul 02 10:04:15.4911 0ee65618-2218-4997-c0dc-b5c410ed8ec2 SUN4-8000-0Y
100% fault.io.fire.asic
FRU: hc://product-id=SUNW,A70/motherboard=0
rsrc: hc://motherboard=0/hostbridge=0/pciexrc=0
```

新たに出力された3行が、-Vオプションによって表示された内容です。

- 最初の行は、以前にコンソールメッセージに表示された情報の概要で、タイムス タンプ、UUID、およびメッセージ ID が含まれます。
- 2番めの行は、診断の確実性を示します。この例では、表示された ASIC で障害が 発生しています。診断に関係するコンポーネントが複数ある場合は、たとえば、2 行にそれぞれ 50% と表示されることがあります。
- FRU 行は、システムを完全に動作している状態に戻すために交換する必要がある 部品を示します。
- rsrc 行は、この障害の結果として使用不可になったコンポーネントを示します。

fmdump -e

この障害を引き起こしたエラーの情報を入手するには、-e オプションを使用します。

fmdump -e

TIME CLASS Nov 02 10:04:14.3008 ereport.io.fire.jbc.mb_per

fmadm faulty コマンドの使用方法

fmadm faulty コマンドは、Solaris 障害管理で保持されるシステム構成パラメータ の一覧表示および変更を行います。fmadm faulty コマンドは、主に、障害に関係 するコンポーネントの状態を確認するために使用されます。

fmadm faulty
STATE RESOURCE / UUID
degraded dev:////pci@1e,600000
0ee65618-2218-4997-c0dc-b5c410ed8ec2

この PCI デバイスは縮退し、上記の UUID に関連付けられています。障害の状態を 確認することもできます。

fmadm config

fmadm config コマンド出力は、システムで使用している診断エンジンのバージョン番号と、現在の状態を表示します。これらのバージョンを、Web サイト http://sunsolve.sun.com で表示されるバージョンと比較することで、サーバー で最新の診断エンジンが使用されているかどうかを判断できます。

# fmadm config			
MODULE	VERSION	I STATUS	DESCRIPTION
cpumem-diagnosis	1.5	active	UltraSPARC-III/IV CPU/Memory Diagnosis
cpumem-retire	1.1	active	CPU/Memory Retire Agent
eft	1.16	active	eft diagnosis engine
fmd-self-diagnosis	1.0	active	Fault Manager Self-Diagnosis
io-retire	1.0	active	I/O Retire Agent
snmp-trapgen	1.0	active	SNMP Trap Generation Agent
sysevent-transport	1.0	active	SysEvent Transport Agent
syslog-msgs	1.0	active	Syslog Messaging Agent
zfs-diagnosis	1.0	active	ZFS Diagnosis Engine

fmstat コマンドの使用方法

fmstat コマンドは、Solaris 障害管理に関連する統計情報を報告します。また、 fmstat コマンドは、DE のパフォーマンスに関する情報を表示します。次の例で は、eft DE (コンソール出力にも表示) がイベントを受信して受け入れています。そ のイベントに対して処置を行うことが決定され、障害の原因を解決するための診断が 実行されます。

# fmstat										
module	ev_recv ev_a	acpt	wait	svc_t	8w	%b	open	solve	memsz	bufsz
cpumem-diagnosis	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3.0K	0
cpumem-retire	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0
eft	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	713K	0
fmd-self-diagnosis	з О	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0
io-retire	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0
snmp-trapgen	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	32b	0
sysevent-transport	0	0	0.0	6704.4	1	0	0	0	0	0
syslog-msgs	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0
zfs-diagnosis	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0

従来の Solaris OS 診断ツールについて

OpenBoot 診断テストに合格すると、通常、システムはマルチユーザーの OS を起動 します。ほとんどの Sun のシステムでは、Solaris OS が起動されます。サーバーがマ ルチユーザーモードで起動すると、SunVTS および Sun Management Center という ソフトウェアベースの動作テストツールにアクセスできるようになります。これらの ツールを使用して、サーバーの監視、動作テスト、および障害の特定を行うことがで きます。

注 – OpenBoot 構成変数 auto-boot を false に設定した場合は、ファームウェア ベースのテストのあとに、OS は起動されません。

前述のツールに加えて、エラーメッセージおよびシステムメッセージのログファイル や、Solarisのシステム情報コマンドを参照することもできます。

エラーメッセージおよびシステムメッセージのロ グファイル

エラーメッセージやその他のシステムメッセージは、/var/adm/messages ファイルに記録されます。OS、環境制御サブシステム、さまざまなソフトウェアアプリケーションなどが発信元となって、このファイルにメッセージを記録します。

Solaris のシステム情報コマンド

次の Solaris コマンドは、Sun Fire V445 サーバーの状態を評価するために使用できる データを表示します。

- ∎ prtconf
- prtdiag
- ∎ prtfru
- ∎ psrinfo
- showrev

このセクションでは、これらのコマンドを実行することによって表示される情報について説明します。これらのコマンドの使用方法については、Solarisのマニュアルページを参照してください。

prtconf **コマンドの使用方法**

prtconf コマンドは、Solaris のデバイスツリーを表示します。このデバイスツリー には、OpenBoot ファームウェアによってプローブされたすべてのデバイスに加え て、個々のディスクなどの追加のデバイスも含まれます。また、prtconf の出力に は、システムメモリーの合計も表示されます。コード例 8-6 に、prtconf の出力例 の一部を示します。

```
コード例 8-6 prtconf コマンドの出力例 (一部)
```

```
# prtconf
System Configuration: Sun Microsystems sun4u
Memory size: 1024 Megabytes
System Peripherals (Software Nodes):
SUNW, Sun-Fire-V445
    packages (driver not attached)
        SUNW, builtin-drivers (driver not attached)
        deblocker (driver not attached)
        disk-label (driver not attached)
        terminal-emulator (driver not attached)
        dropins (driver not attached)
        kbd-translator (driver not attached)
        obp-tftp (driver not attached)
        SUNW, i2c-ram-device (driver not attached)
        SUNW, fru-device (driver not attached)
        ufs-file-system (driver not attached)
    chosen (driver not attached)
    openprom (driver not attached)
        client-services (driver not attached)
    options, instance #0
    aliases (driver not attached)
    memory (driver not attached)
    virtual-memory (driver not attached)
    SUNW, UltraSPARC-IIIi (driver not attached)
    memory-controller, instance #0
    SUNW,UltraSPARC-IIIi (driver not attached)
    memory-controller, instance #1 ...
```

prtconf コマンドに -p オプションを指定して実行すると、OpenBoot の showdevs コマンドと同様の出力が生成されます。この出力には、システムのファーム ウェアによって編集されたデバイスだけの一覧が表示されます。

prtdiag **コマンドの使用方法**

prtdiag コマンドは、システムコンポーネントの状態を要約した診断情報の表を表示します。

prtdiag コマンドの表示形式は、システムで動作している Solaris OS のバージョン によって異なる可能性があります。次に、Sun Fire V445 サーバーで prtdiag コマ ンドを実行したときに生成される出力例の一部を示します。

コード例 8-7 prtdiag コマンドの出力例

# prtdiag								
System Configuration: Sun Microsystems sun4u Sun Fire V445								
System clock frequency: 199 MHZ								
Memory	size:	24GB						
======			========== CPUs ======	========	=======================================			
		ΕŚ	СРИ	CPU				
CPU Fr	rea	Size	Implementation Mask Status Loc					
0 15	592 MH-	7 1MB	SIINW IIItraSPARC-III	34	on-line	MB/C0/P0		
1 15	302 MU-	z 1MB	CINW IIItraCDARC IIII	3 /	on-lino	MB/C0/10		
	00 MII-	- 1MD	GUNE ULTER CONDOLLT	2.4		MD/C1/F0		
2 15	92 MH2	2 IMB	SUNW, UILPASPARC-IIII	3.4	on-line	MB/CZ/PU		
3 15	92 MHz	z imb	SUNW, UITraSPARC-IIII	3.4	on-line	MB/C3/P0		
======			======================================	=======				
Bus	Freq	Slot +	Name +					
Туре	MHz	Status	Path	Path Model				
pci	199	MB/PCI4	LSILogic,sas-pci1000,5	4 (scs+	LSI,1068			
okay /pci@1f,700000/pci@0/pci@2/pci@0/pci@8/LSILogic,sas						Logic,sas@1		
pci 199 MB/PCI5 pci108e,abba (network) SUNW,pci-ce								
okay /pci@1f,700000/pci@0/pci@2/pci@0/pci@8/pci@2/network@						2/network@0		
pciex	199	MB	pci14e4,1668 (network)					
okav /pci@le.600000/pci/pci/pci/network								
		4	, _ , , _ , , _ , , _ , , _ , , _ , , _ , , _ , _ , , _ , , _ , , _ , , _ , , _ , , _ , , _ , , _ , , _ , , _ , , , _ , , _ , , _ , , _ , , _ , , _ , , , _ , , , _ ,					
nciev	199	MB	ncil4e4 1668 (network)					
Perex	T	okay	/pci@10_600000/pci/pc	i /nci /no	twork			
		OKAY	/pciere,000000/pci/pc	.1/pc1/lie	CWOIK			
ngior	100	MD	rai10b0 = 5220 (ida)					
pcrex	199	MB	pc110b9,5229 (1de)	.01 /				
		окау	/pc1@11,/00000/pc1@0/	bci@i/bc	100/1de			
	100							
pciex 199 MB pci14e4,1668 (network)								
okay /pci@1f,700000/pci@0/pci@2/pci@0/network								
pciex	199	MB	pci14e4,1668 (network)					

/pci@1f,700000/pci@0/pci@2/pci@0/network okay Segment Table: _____ Base Address Size Interleave Factor Contains _____ $0 \ge 0$ 8GB 16 BankIDs 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 0x100000000 8GB 16 BankIDs 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 0x200000000 4GB BankIDs 32,33,34,35 4 0x3000000000 4GB 4 BankIDs 48,49,50,51 Bank Table: _____ Physical Location ID ControllerID GroupID Size Interleave Way _____ 0 0 512MB 0 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 1 0 0 512MB 2 1 0 512MB 3 0 1 512MB 4 0 0 512MB 5 0 0 512MB 6 0 1 512MB 7 0 1 512MB 8 0 1 512MB 9 1 0 512MB 0 10 0 512MB 11 0 0 512MB 1 12 0 512MB 13 0 1 512MB 14 0 0 512MB 15 0 0 512MB 16 1 0 512MB 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17 1 0 512MB 18 1 1 512MB 19 1 1 512MB 20 1 0 512MB 21 1 0 512MB 22 1 1 512MB 23 1 1 512MB 24 1 1 512MB 25 1 1 512MB 26 0 1 512MB

	=	コード例 8-7	prtdi	ag コマ	ンドの出力例	(続き)
27	1		0	512MB		
28	1		1	512MB		
29	1		1	512MB		
30	1		0	512MB		
31	1		0	512MB		
32	2		0	1GB		0,1,2,3
33	2		1	1GB		
34	2		1	1GB		
35	2		0	1GB		
48	3		0	1GB		0.1.2.3
49	3		1	1GB		
50	3		1	1GB		
51	3		0	1GB		
01	0		0	102		
Memory	v Module	Groups:				
Contro	ollerID	GroupID	Labels		Status	
0		0	MB/C0/P0	/B0/D0		
0		0	MB/C0/P0	/B0/D1		
0		1	MB/C0/P0	/B1/D0		
0		1	MB/C0/P0	/B1/D1		
1		0	MB/C1/P0	/B0/D0		
1		0	MB/C1/P0	/B0/D1		
1		1	MB/C1/P0	/B1/D0		
1		1	MB/C1/P0	/B1/D1		
2		0	MB/C2/P0	/B0/D0		
2		0	MB/C2/P0	/B0/D1		
2		1	MB/C2/P0	/B1/D0		
2		1	MB/C2/P0	/B1/D1		
3		0	MB/C3/P0	/B0/D0		
3		0	MB/C3/P0	/B0/D1		
3		1	MB/C3/P0	/B1/D0		
3		1	MB/C3/P0	/B1/D1		
-		_	,,	,,		
=====				usb De	vices ====:	
Name		Port#				
hub		HUB0				
bash-3	3.00#					
Page 1	177					
- <u>-</u> -						
Verbo	se outpu	t with far	n tach fai	1		
	<u>F</u> e -					
================		Environmental Status ====================================	ironmental Status ====================================			
------------------	----------	---	--			
Fan Status:						
Location	Sensor	Status	Status			
MB/FT0/F0	TACH	okay	okay			
MB/FT1/F0	TACH	failed (0 rpm)	failed (0 rpm)			
MB/FT2/F0	TACH	okay	okay			
MB/FT5/F0	TACH	okay	okay			
PS1	FF_FAN	okay	okay			
PS3	FF_FAN	okay	okay			
Temperature se	angorg.					
Location	Sensor	Status	Status			
MB/C0/P0	T_CORE	okay	okay			
MB/C1/P0	T_CORE	okay	okay			
MB/C2/P0	T_CORE	okay	okay			
MB/C3/P0	T_CORE	okay	okay			
MB/C0	T_AMB	okay	okay			
MB/C1	T_AMB	okay	okay			
MB/C2	T_AMB	okay	okay			
MB/C3	T_AMB	okay	okay			
MB	T_CORE	okay	okay			
MB	IO_T_AMB	okay	okay			
MB/FIOB	T_AMB	okay	okay			
MB	T_AMB	okay	okay			
PS1	FF_OT	okay	okay			
PS3	FF_OT	okay	okay			
Current sensor	^s:					
Location	Sensor	Status	Status			
MB/USB0	I_USB0	okay	okay			
MB/USB1	I_USB1	okay	okay			

コード例 8-7 prtdiag コマンドの出力例 (続き)

prtdiag に冗長オプション (-v) を指定して実行すると、コード例 8-7 に示した情報のほかに、フロントパネルの状態、ディスクの状態、ファンの状態、電源装置、ハードウェアのバージョン、およびシステム温度が報告されます。

コード例 8-8 prtdiag コマンドの冗長出力

System Temp	eratures (Celsius	s):
Device	Temperature	Status
CPU0 CPU2	59	OK OV
DBP0	22	OK

適正温度を超えた状態が発生すると、prtdiag は、Status 列にエラーを表示します。

コード例 8-9 prtdiag コマンドの高温状態を示す出力例

System	Temperatures	(Celsius):
Device	Temper	rature	Status
CPU0	62		OK
CPU1	102		ERROR
Device CPU0 CPU1	Temper 62 102	rature	Status OK ERROR

同様に、特定のコンポーネントに障害がある場合、prtdiag は、該当する Status 列 に障害を表示します。

コード例 8-10 prtdiag コマンドの障害を示す出力例

Bank RPM Status CPU0 4166 [NO_FAULT] CPU1 0000 [FAULT]	Fan Status:		
CPU0 4166 [NO_FAULT] CPU1 0000 [FAULT]	Bank	RPM	Status
CPU0 4166 [NO_FAULT] CPU1 0000 [FAULT]			
CPU1 0000 [FAULT]	CPU0	4166	[NO_FAULT]
	CPU1	0000	[FAULT]

prtfru コマンドの使用方法

Sun Fire V445 システムは、システムのすべての FRU の階層リストと、さまざまな FRU の固有の情報を保持しています。

prtfru コマンドは、この階層リストと、多くの FRU 上の SEEPROM (Serial Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory) に記録されているデータを 表示します。コード例 8-11 に、-1 オプションを指定した prtfru コマンドで生成される FRU の階層リストの一部を示します。

```
コード例 8-11 prtfru -1 コマンドの出力例 (一部)
```

prtfru -1 /frutree /frutree/chassis (fru) /frutree/chassis/MB?Label=MB /frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board (container) /frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/FT0?Label=FT0 /frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/FT0?Label=FT0/fan-tray (fru) /frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/FT0?Label=FT0/fan-tray/F0?Label=F0 /frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/FT1?Label=FT1 /frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/FT1?Label=FT1/fan-tray (fru) /frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/FT1?Label=FT1/fan-tray/F0?Label=F0 /frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/FT2?Label=FT2 /frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/FT2?Label=FT2/fan-tray (fru) /frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/FT2?Label=FT2/fan-tray/F0?Label=F0 /frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/FT3?Label=FT3 /frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/FT4?Label=FT4 /frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/FT5?Label=FT5 /frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/FT5?Label=FT5/fan-tray (fru) /frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/FT5?Label=FT5/fan-tray/F0?Label=F0 /frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/C0?Label=C0 /frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/C0?Label=C0/cpu-module (container) /frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/C0?Label=C0/cpu-module/P0?Label=P0 /frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/C0?Label=C0/cpu-module/P0?Label= P0/cpu /frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/C0?Label=C0/cpu-module/P0?Label= P0/cpu/B0?Label=B0

コード例 8-12 に、-c オプションを指定した prtfru コマンドで生成される SEEPROM データの一部を示します。

コード例 8-12 prtfru -c コマンドの出力例

prtfru -c
/frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board (container)
SEGMENT: FD
/Customer_DataR
/Customer_DataR/UNIX_Timestamp32: Wed Dec 31 19:00:00 EST 1969
/Customer_DataR/Cust_Data:
/InstallationR (4 iterations)
/InstallationR[0]
/InstallationR[0]/UNIX_Timestamp32: Fri Dec 31 20:47:13 EST 1999

コード例 8-12 prtfru -c コマンドの出力例 (続き)

/InstallationR[0]/Fru_Path: MB.SEEPROM /InstallationR[0]/Parent_Part_Number: 5017066 /InstallationR[0]/Parent_Serial_Number: BM004E /InstallationR[0]/Parent_Dash_Level: 05 /InstallationR[0]/System_Id: /InstallationR[0]/System_Tz: 238 /InstallationR[0]/Geo North: 15658734 /InstallationR[0]/Geo_East: 15658734 /InstallationR[0]/Geo_Alt: 238 /InstallationR[0]/Geo Location: /InstallationR[1] /InstallationR[1]/UNIX_Timestamp32: Mon Mar 6 10:08:30 EST 2006 /InstallationR[1]/Fru_Path: MB.SEEPROM /InstallationR[1]/Parent_Part_Number: 3753302 /InstallationR[1]/Parent_Serial_Number: 0001 /InstallationR[1]/Parent_Dash_Level: 03 /InstallationR[1]/System_Id: /InstallationR[1]/System_Tz: 238 /InstallationR[1]/Geo_North: 15658734 /InstallationR[1]/Geo_East: 15658734 /InstallationR[1]/Geo_Alt: 238 /InstallationR[1]/Geo_Location: /InstallationR[2] /InstallationR[2]/UNIX_Timestamp32: Tue Apr 18 10:00:45 EDT 2006 /InstallationR[2]/Fru_Path: MB.SEEPROM /InstallationR[2]/Parent_Part_Number: 5017066 /InstallationR[2]/Parent_Serial_Number: BM004E /InstallationR[2]/Parent Dash Level: 05 /InstallationR[2]/System_Id: /InstallationR[2]/System_Tz: 0 /InstallationR[2]/Geo North: 12704 /InstallationR[2]/Geo_East: 1 /InstallationR[2]/Geo Alt: 251 /InstallationR[2]/Geo Location: /InstallationR[3] /InstallationR[3]/UNIX_Timestamp32: Fri Apr 21 08:50:32 EDT 2006 /InstallationR[3]/Fru_Path: MB.SEEPROM /InstallationR[3]/Parent_Part_Number: 3753302 /InstallationR[3]/Parent_Serial_Number: 0001 /InstallationR[3]/Parent_Dash_Level: 03 /InstallationR[3]/System_Id: /InstallationR[3]/System_Tz: 0 /InstallationR[3]/Geo North: 1 /InstallationR[3]/Geo_East: 16531457 /InstallationR[3]/Geo_Alt: 251 /InstallationR[3]/Geo_Location: /Status_EventsR (0 iterations)

コード例 8-12 prtfru -c コマンドの出力例 (続き)

SEGMENT: PE	
/Power_EventsR (50 iterations)	
/Power_EventsR[0]	
/Power_EventsR[0]/UNIX_Timestamp32: Mon Jul 10 12:34:20 EDT 2006	
/Power_EventsR[0]/Event: power_on	
/Power_EventsR[1]	
/Power_EventsR[1]/UNIX_Timestamp32: Mon Jul 10 12:34:49 EDT 2006	
/Power_EventsR[1]/Event: power_off	
/Power_EventsR[2]	
/Power_EventsR[2]/UNIX_Timestamp32: Mon Jul 10 12:35:27 EDT 2006	
/Power_EventsR[2]/Event: power_on	
/Power_EventsR[3]	
/Power_EventsR[3]/UNIX_Timestamp32: Mon Jul 10 12:58:43 EDT 2006	
/Power_EventsR[3]/Event: power_off	
/Power_EventsR[4]	
/Power_EventsR[4]/UNIX_Timestamp32: Mon Jul 10 13:07:27 EDT 2006	
/Power_EventsR[4]/Event: power_on	
/Power_EventsR[5]	
/Power_EventsR[5]/UNIX_Timestamp32: Mon Jul 10 14:07:20 EDT 2006	
/Power_EventsR[5]/Event: power_off	
/Power_EventsR[6]	
/Power_EventsR[6]/UNIX_Timestamp32: Mon Jul 10 14:07:21 EDT 2006	
/Power_EventsR[6]/Event: power_on	
/Power_EventsR[7]	
/Power_EventsR[7]/UNIX_Timestamp32: Mon Jul 10 14:17:01 EDT 2006	
/Power_EventsR[7]/Event: power_off	
/Power_EventsR[8]	
/Power_EventsR[8]/UNIX_Timestamp32: Mon Jul 10 14:40:22 EDT 2006	
/Power_EventsR[8]/Event: power_on	
/Power_EventsR[9]	
/Power_EventsR[9]/UNIX_Timestamp32: Mon Jul 10 14:42:38 EDT 2006	
/Power_EventsR[9]/Event: power_off	
/Power_EventsR[10]	
/Power_EventsR[10]/UNIX_Timestamp32: Mon Jul 10 16:12:35 EDT 2000	1
/Power_EventsR[10]/Event: power_on	
/Power_EventsR[11]	
/Power_EventsR[11]/UNIX_Timestamp32: Tue Jul 11 08:53:47 EDT 2000	1
/Power_EventsR[11]/Event: power_off	
/Power_EventsR[12]	

prtfru コマンドが表示するデータは、FRU の種類によって異なります。一般的に、 次の情報が含まれます。

- FRU の説明
- メーカーの名前と所在地
- パーツ番号およびシリアル番号
- ハードウェアのバージョン

psrinfo コマンドの使用方法

psrinfo コマンドは、各 CPU がオンラインになった日付と時刻を表示します。 冗長 (-v) オプションを指定すると、クロックスピードを含む CPU の詳細情報が表示され ます。次に、-v オプションを指定した psrinfo コマンドの出力例を示します。

```
コード例 8-13
            psrinfo -v コマンドの出力例
```

```
# psrinfo -v
```

Status of virtual processor 0 as of: 07/13/2006 14:18:39 on-line since 07/13/2006 14:01:26. The sparcv9 processor operates at 1592 MHz, and has a sparcv9 floating point processor. Status of virtual processor 1 as of: 07/13/2006 14:18:39 on-line since 07/13/2006 14:01:26. The sparcv9 processor operates at 1592 MHz, and has a sparcv9 floating point processor. Status of virtual processor 2 as of: 07/13/2006 14:18:39 on-line since 07/13/2006 14:01:26. The sparcv9 processor operates at 1592 MHz, and has a sparcv9 floating point processor. Status of virtual processor 3 as of: 07/13/2006 14:18:39 on-line since 07/13/2006 14:01:24. The sparcv9 processor operates at 1592 MHz, and has a sparcv9 floating point processor.

showrey **コマンドの使用方法**

showrey コマンドは、現在のハードウェアおよびソフトウェアのバージョン情報を 表示します。コード例 8-14 に、showrev コマンドの出力例を示します。

```
コード例 8-14
          showrev コマンドの出力例
```

```
# showrev
```

```
Hostname: sunrise
Hostid: 83d8ee71
Release: 5.10
Kernel architecture: sun4u
Application architecture: sparc
Hardware provider: Sun_Microsystems
Domain: Ecd.East.Sun.COM
Kernel version: SunOS 5.10 Generic_118833-17
bash-3.00#
```

-p オプションを指定すると、インストールされているパッチが表示されます。表 8-10 に、-p オプションを指定した showrev コマンドの出力例の一部を示します。

表 8-10 showrev -p コマンドの出力例

Patch:	109729-01	Obsoletes:	Requires:	Incompatibles:	Packages:	SUNWcsu
Patch:	109783-01	Obsoletes:	Requires:	Incompatibles:	Packages:	SUNWcsu
Patch:	109807-01	Obsoletes:	Requires:	Incompatibles:	Packages:	SUNWcsu
Patch:	109809-01	Obsoletes:	Requires:	Incompatibles:	Packages:	SUNWcsu
Patch:	110905-01	Obsoletes:	Requires:	Incompatibles:	Packages:	SUNWcsu
Patch:	110910-01	Obsoletes:	Requires:	Incompatibles:	Packages:	SUNWcsu
Patch:	110914-01	Obsoletes:	Requires:	Incompatibles:	Packages:	SUNWcsu
Patch:	108964-04	Obsoletes:	Requires:	Incompatibles:	Packages:	SUNWcsr

▼ Solaris のシステム情報コマンドを実行する

- 表示するシステム情報を決定します。
 詳細は、186ページの「Solaris のシステム情報コマンド」を参照してください。
- 2. コンソールプロンプトで、適切なコマンドを実行します。 コマンドの概要については、表 8-11 を参照してください。

コマンド	表示される情報	入力内容	備考
fmadm	障害管理情報	/usr/sbin/fmadm	情報の一覧表示と、設定の変更を 行います。
fmdump	障害管理情報	/usr/sbin/fmdump	詳細情報を表示するには、-v オ プションを使用します。
prtconf	システムの構成情報	/usr/sbin/prtconf	-
prtdiag	診断および構成情報	/usr/platform/sun4u/sb in/prtdiag	詳細情報を表示するには、-v オ プションを使用します。
prtfru	FRU の階層および SEEPROM メモリーの内容	/usr/sbin/prtfru	階層を表示するには、-1 オプ ションを使用します。SEEPROM データを表示するには、-c オプ ションを使用します。
psrinfo	各 CPU がオンラインになっ た日付および時刻、プロ セッサのクロックスピード	/usr/sbin/psrinfo	クロックスピードおよびその他の データを表示するには、-v オプ ションを使用します。
showrev	ハードウェアおよびソフト ウェアのバージョン情報	/usr/bin/showrev	ソフトウェアパッチを表示するに は、-p オプションを使用しま す。

表 8-11 Solaris の情報表示コマンドの使用方法

最新の診断テスト結果の表示

最新の電源投入時自己診断 (POST) の結果の概要は、電源を再投入したあとも残っています。

▼ 最新のテスト結果を表示する

- 1. ok プロンプトを表示します。
- 2. 最新の POST 結果の概要を表示するには、次のように入力します。

ok show-post-results

OpenBoot 構成変数の設定

IDPROM に格納されているスイッチおよび診断構成変数は、電源投入時自己診断 (POST) および OpenBoot 診断テストをいつどのように実行するかを決定します。こ のセクションでは、OpenBoot 構成変数の表示および変更方法について説明します。 重要な OpenBoot 構成変数のリストは、表 8-3 を参照してください。

OpenBoot 構成変数の変更は、通常、次の再起動後に有効になります。

▼ OpenBoot 構成変数を表示および設定する

1. ok プロンプトを表示します。

■ すべての OpenBoot 構成変数の現在の設定を表示するには、printenv コマンド を使用します。

次に、このコマンドの出力例の一部を示します。

ok printenv Variable Name	Value	Default Value
diag-level	min	min
diag-switch?	false	false

■ OpenBoot 構成変数を設定または変更するには、setenv コマンドを使用します。

```
ok setenv diag-level max
diag-level = max
```

複数のキーワードを指定できる OpenBoot 構成変数を設定する場合は、キーワードを スペースで区切って指定します。

特定のデバイスに対するその他の診断テ スト

probe-scsi コマンドを使用したハードディスク ドライブの動作状態の確認

probe-scsi コマンドは、システムの内蔵 SAS インタフェースに接続されている SAS デバイスにクエリーを送信します。SAS デバイスが接続され動作している場合 は、そのデバイスのユニット番号、デバイスタイプ、およびメーカー名が表示されま す。

コード例 8-15 probe-scsi コマンドの出力メッセージ

ok pro	be-s	scsi			
Target	- 0				
Unit	0	Disk	SEAGATE	ST336605LSUN36G	4207
Target	: 1				
Unit	0	Disk	SEAGATE	ST336605LSUN36G	0136

probe-scsi-all コマンドは、システムの内部および外部の SAS インタフェースに 接続されているすべての SAS デバイスにクエリーを送信します。コード例 8-16 に、 外部接続された SAS デバイスはなく、動作中の 36G バイトのハードディスクドライ ブを 2 台装備したサーバーからの出力例を示します。

コード例 8-16 probe-scsi-all コマンドの出力メッセージ

ok **probe-scsi-all** /pci@lf,0/pci@l/scsi@8,1 /pci@lf,0/pci@l/scsi@8 Target 0 Unit 0 Disk SEAGATE ST336605LSUN36G 4207 Target 1 Unit 0 Disk SEAGATE ST336605LSUN36G 0136

probe-ide コマンドを使用した DVD ドライブの 接続の確認

probe-ide コマンドは、システムのオンボード IDE インタフェースに接続されてい る内部および外部の IDE デバイスにクエリーコマンドを送信します。次の出力例 は、DVD ドライブがサーバーにデバイス 0 として取り付けられ、動作中であること を報告しています。

コード例 8-17 probe-ide コマンドの出力メッセージ

```
ok probe-ide
Device 0 ( Primary Master )
Removable ATAPI Model: DV-28E-B
Device 1 ( Primary Slave )
Not Present
Device 2 ( Secondary Master )
Not Present
Device 3 ( Secondary Slave )
Not Present
```

watch-net および watch-net-all コマンドを 使用したネットワーク接続の確認

watch-net 診断テストは、主ネットワークインタフェース上の Ethernet パケットを 監視します。watch-net-all 診断テストは、主ネットワークインタフェース上と、 システムボードに接続されているすべての追加ネットワークインタフェース上の Ethernet パケットを監視します。システムが受信した正常なパケットは、ピリオド (.) で示されます。フレームエラー、巡回冗長検査 (CRC) エラーなどのエラーは X で 示され、関連するエラー説明が表示されます。

watch-net 診断テストを開始するには、ok プロンプトで watch-net コマンドを入 力します。watch-net-all 診断テストの場合は、ok プロンプトで watch-netall と入力します。

コード例 8-18 watch-net コマンドの診断出力メッセージ

{0} ok watch-net
Internal loopback test -- succeeded.
Link is -- up
Looking for Ethernet Packets.
'.' is a Good Packet. 'X' is a Bad Packet.
Type any key to stop.....

コード例 8-19 watch-net-all コマンドの診断出力メッセージ

```
{0} ok watch-net-all
/pci@lf,0/pci@l,1/network@c,1
Internal loopback test -- succeeded.
Link is -- up
Looking for Ethernet Packets.
'.' is a Good Packet. 'X' is a Bad Packet.
Type any key to stop.
```

自動サーバー再起動について

注 – 自動サーバー再起動は、Sun Fire V445 サーバーで同じくサポートされている自動システム復元 (ASR) とは異なる機能です。

自動サーバー再起動は、ALOM の機能の一部です。この機能は、動作中の Solaris OS を監視し、デフォルトで、ファームウェアレベルの sync コマンドを使用して、 cpu register および memory contents を *dump-device* に取得します。

ALOM は、ウォッチドッグプロセスを使用して、カーネルのみを監視します。プロ セスがハングアップしても、カーネルが動作中であれば、ALOM はサーバーを再起 動しません。ウォッチドッグの動作間隔とタイムアウトを指定する ALOM ウォッチ ドッグパラメータは、ユーザーからは設定できません。

カーネルがハングアップしてウォッチドッグがタイムアウトした場合、ALOM はイ ベントを報告してログに記録し、ユーザーが設定できる次の3つの処理のうちの、い ずれかを実行します。

xir: これは、デフォルトの処理で、サーバーはファームウェアレベルの sync コマンドを使用して、cpu register および memory contents を dump-device に取得します。sync がハングアップした場合は、15分後に ALOM によってハードリセットが行われます。

注 – この OpenBoot の sync コマンドと、Solaris OS の sync コマンドを混同しない でください。Solaris OS の sync コマンドでは、ファイルシステムのマウントを解除 する前に、ディスクドライブへのバッファー済みデータの I/O 書き込みが行われま す。

- Reset: これはハードリセットで、迅速なシステム回復を行いますが、ハングアップに関連する診断データは保存されず、ファイルシステムが損傷する可能性があります。
- None: これを指定すると、ウォッチドッグタイムアウトが報告されたあとも、シ ステムはハングアップした状態のままになります。

詳細は、『Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) Online Help』の sys_autorestart のセクションを参照してください。

自動システム復元について

注 – 自動システム復元 (ASR) は、Sun Fire V445 サーバーで同じくサポートされてい る自動サーバー再起動とは異なる機能です。

自動システム復元 (ASR) は、自己診断機能と自動構成機能によって、障害の発生したハードウェアコンポーネントを検出して構成解除を行います。これによって、致命的でないハードウェア障害が発生したあと、サーバーは動作を再開できます。

ASR で監視しているコンポーネントに障害が発生した場合、そのコンポーネントが なくてもサーバーが動作可能であれば、サーバーは自動的に再起動します。

ASR は、次のコンポーネントを監視します。

- メモリーモジュール
- PCI カード

電源投入シーケンス中に障害が検出された場合、その障害のあるコンポーネントは使 用不可となります。システムが動作可能であれば、起動処理が続行されます。

動作中のサーバーで障害が発生した場合、障害のあるコンポーネントがなくてもサー バーが動作可能であれば、サーバーは自動的に再起動します。これにより、ハード ウェアコンポーネントの障害によってシステム全体が停止したり、システムが繰り返 しクラッシュすることを回避できます。

このような縮退起動機能をサポートするために、OpenBoot ファームウェアは、デバ イスツリーを介して 1275 クライアントインタフェースを使用し、デバイスツリー ノードに適切な状態プロパティーを作成することによって、デバイスに failed または disabled のいずれかのマークを付けます。Solaris OS は、このようにマークされてい るサブシステムのドライバを起動しません。

障害の発生したコンポーネントが電気的に休止していれば(たとえば、ランダムバス エラーや信号ノイズなどが発生していなければ)、サービスコールの実行時にシステ ムは自動的に再起動し、動作を再開します。

注 - ASR はデフォルトで使用可能になっています。

auto-boot オプション

OpenBoot ファームウェアは、構成変数 auto-boot? および auto-boot-on-error? を ROM チップに保存します。Sun Fire V445 サーバーでの これらの変数のデフォルト設定は、いずれも true です。

auto-boot? 設定は、リセットのたびにファームウェアが自動的に OS を起動するか どうかを制御します。auto-boot-on-error? 設定は、サブシステムの障害が検出 された場合に、システムが縮退起動を行うかどうかを制御します。自動縮退起動を使 用可能にするには、auto-boot? および auto-boot-on-error? の両方の設定を true (デフォルト) にする必要があります。

▼ auto-boot スイッチを設定する

1. 次のコマンドを実行します。

ok setenv auto-boot? true
ok setenv auto-boot-on-error? true

注 – これらの変数が両方とも true に設定されていると、回復できない致命的なエ ラーが発生した場合に、システムは縮退起動を試みます。

エラー処理の概要

電源投入シーケンスでのエラー処理は、次の3つの状況に分類されます。

- POST または OpenBoot 診断でエラーが検出されない場合、auto-boot? が true に設定されているときは、システムが起動を試みます。
- POST または OpenBoot 診断で、致命的でないエラーのみが検出された場合、 auto-boot? が true に、auto-boot-on-error? が true に設定されていると きは、システムが起動を試みます。致命的でないエラーには、次のものがありま す。
 - SAS サブシステムの障害。この場合は、起動ディスクへの作業用の代替パスが 必要です。詳細は、113ページの「マルチパスソフトウェアについて」を参照 してください。
 - Ethernet インタフェースの障害。
 - USB インタフェースの障害。
 - シリアルインタフェースの障害。
 - PCI カードの障害。

■ メモリーの障害。

DIMM に障害があると、ファームウェアはその障害モジュールに関連する論理 バンク全体を構成解除します。障害のないほかの論理バンクがシステムに存在 する場合にのみ、システムは縮退起動を試みます。詳細は、71ページの 「CPU/メモリーモジュールについて」を参照してください。

注 – POST または OpenBoot 診断が、通常の起動デバイスに関する致命的でないエ ラーを検出した場合は、OpenBoot ファームウェアは自動的に障害のあるデバイスを 構成解除し、構成変数 boot-device で次に指定されている起動デバイスからの起動 を試みます。

- POST または OpenBoot 診断で重大なエラーまたは致命的なエラーが検出された場合は、auto-boot? または auto-boot-on-error? の設定にかかわらず、システムは起動されません。回復できない重大なエラーおよび致命的なエラーには、次のものがあります。
 - いずれかの CPU の障害
 - すべての論理メモリーバンクの障害
 - フラッシュ RAM の巡回冗長検査 (CRC) の障害
 - 重大な現場交換可能ユニット (FRU) PROM 構成データの障害
 - 重大な特定用途向け集積回路 (ASIC) の障害

致命的なエラーの障害追跡の詳細は、第9章を参照してください。

リセットシナリオ

OpenBoot の2つの構成変数 diag-switch? および diag-trigger は、システム のリセットイベントが発生したときに、システムがファームウェア診断を実行するか どうかを制御します。

power-on-reset および error-reset イベントに対して、POST はデフォルトで 使用可能になっています。diag-switch? 変数を true に設定している場合、診断は ユーザー定義の設定によって実行されます。diag-switch? 変数を false に設定して いる場合、診断は、diag-trigger 変数の設定に応じて実行されます。

また、diag-trigger は power-on-reset および error-reset に設定されてい るため、ASR はデフォルトで使用可能になっています。diag-switch? 変数を false に設定している場合、このデフォルト設定はそのまま使用されます。auto-boot? および auto-boot-on-error? は、デフォルトで true に設定されています。

自動システム復元に関するユーザーコマンド

OpenBoot コマンド.asr および asr-disable、asr-enable は、ASR 状態情報の 取得、およびシステムデバイスの手動による構成解除または再構成に使用します。詳 細は、110ページの「手動によるデバイスの構成解除」を参照してください。

自動システム復元の使用可能への切り替え

ASR 機能はデフォルトで使用可能になっています。OpenBoot 変数 diag-switch? を true、diag-trigger 設定を error-reset に設定している場合、ASR は常に使 用可能です。

パラメータの変更を有効にするには、ok プロンプトで次のように入力します。

ok **reset-all**

パラメータの変更がシステムに永続的に保存されます。また、OpenBoot 構成変数 auto-boot? が true (デフォルト) に設定されていると、システムが自動的に起動し ます。

注 – パラメータの変更を保存するには、フロントパネルの電源ボタンを使用してシ ステムの電源を再投入する方法もあります。

自動システム復元の使用不可への切り替え

自動システム復元 (ASR) 機能を使用不可にすると、システムの ok プロンプトでこの 機能を使用可能に設定しないかぎり、ふたたび起動されません。

▼ 自動システム復元を使用不可に切り替える

1. ok プロンプトで、次のコマンドを実行します。

ok setenv auto-boot-on-error? false

2. パラメータの変更を有効にするには、次のコマンドを実行します。

ok **reset-all**

パラメータの変更が、システムに永続的に保存されます。

注 - パラメータの変更を保存するには、フロントパネルの電源ボタンを使用してシ ステムの電源を再投入する方法もあります。

自動システム復元情報の表示

ASR 機能の状態に関する情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

● ok プロンプトで、次のように入力します。

ok .asr

.asr コマンドの出力で、disabled とマークされたものが、asr-disable コマン ドを使用して手動で構成解除されたデバイスです。.asr コマンドでは、ファーム ウェア診断に失敗し、OpenBoot ASR 機能によって自動的に構成解除されたデバイス の一覧も表示されます。

SunVTS について

SunVTS は、システムおよびサブシステムの負荷テストを実行するソフトウェア群で す。SunVTS セッションは、ネットワークを介して表示および制御できます。遠隔マ シンを使用して、SunVTS テストセッションの進行状況の表示や、テストオプション の変更、ネットワーク上のほかのマシンのすべてのテスト機能の制御を行うことがで きます。

SunVTS ソフトウェアは、次の4つのテストモードで実行できます。

- 接続 (Connection) テストモードは、選択されたデバイスの可用性および接続について、低負荷かつ高速なテストを行います。これらのテストは占有型ではないため、高速テストの実行後はデバイスを解放し、システム動作に多大な負荷をかけることはありません。
- 機能 (Functional) テストモードは、システムおよびデバイスの徹底的なテストを 行います。このモードではシステムの資源を使用して詳細なテストを行うため、 ほかのアプリケーションが動作していないことが前提になります。
- 排他 (Exclusive) テストモードでは、実行中の SunVTS テストまたはアプリケーションがほかにないことが必要となります。
- オンライン (Online) テストモードでは、ほかの顧客アプリケーションの実行中 に、SunVTS テストを実行できます。
- 自動構成 (Auto Config) は、自動的にすべてのサブシステムを検出し、次のいずれ かの方法で動作テストを行います。
 - 信用 (Confidence) テスト すべてのサブシステムに対して1回ずつテストを 行なって終了します。一般的なシステム構成では、このテストには1~2時間 かかります。
 - 総合 (Comprehensive) テスト すべてのサブシステムに対してテストを繰り 返し、最大で 24 時間かかる場合があります。

SunVTS ソフトウェアは、多数のテストを並行して実行できるため、大量のシステム 資源を消費します。実際に稼働しているシステムでこのソフトウェアを実行する場合 は、注意が必要です。機能テストモードでシステムの負荷テストを行う場合は、その システム上でほかの作業を同時に行わないでください。

SunVTS をインストールして使用するには、その SunVTS のバージョンと互換性のあ る Solaris OS がシステムで動作している必要があります。SunVTS ソフトウェアはオ プションのパッケージであるため、システムにインストールされていない場合もあり ます。詳細は、210 ページの「SunVTS がインストールされているかどうかを確認す る」を参照してください。

SunVTS ソフトウェアとセキュリティー

SunVTS ソフトウェアをインストールするときは、基本 (Basic) セキュリティーまた は Sun Enterprise Authentication Mechanism[™] セキュリティーのいずれかを選択す る必要があります。基本セキュリティーでは、SunVTS のインストール先ディレクト リにあるローカルのセキュリティーファイルを使用して、ユーザー、グループ、およ びホストに対する SunVTS ソフトウェアの使用権限を制限します。Sun Enterprise Authentication Mechanism セキュリティーは、標準のネットワーク認証プロトコル である Kerberos に基づいており、ネットワーク上で、セキュリティー保護された ユーザー認証、データの完全性、およびトランザクションの機密性を提供します。

設置場所で Sun Enterprise Authentication Mechanism セキュリティーを使用する場 合は、ネットワーク環境に Sun Enterprise Authentication Mechanism のクライアン トおよびサーバーソフトウェアをインストールし、Solaris および SunVTS ソフト ウェアの両方で正しく設定する必要があります。設置場所で Sun Enterprise Authentication Mechanism セキュリティーを使用していない場合は、SunVTS ソフ トウェアのインストール時に、Sun Enterprise Authentication Mechanism オプショ ンを選択しないでください。

インストール中に間違ったセキュリティースキーマを使用可能にした場合、または選択したセキュリティースキーマを正しく設定しなかった場合には、SunVTS テストを 実行できません。詳細は、『SunVTS User's Guide』および Sun Enterprise Authentication Mechanism ソフトウェアに付属するマニュアルを参照してください。

SunVTS の使用方法

SunVTS (Sun Validation Test Suite) は、ハードウェアコントローラ、デバイス、およ びプラットフォームの構成と機能の検証に使用できるオンライン診断ツールです。こ のツールは、Solaris OS 上で動作し、次のインタフェースを備えています。

- コマンド行インタフェース
- シリアル (TTY) インタフェース

SunVTS ソフトウェアを使用すると、遠隔接続されたサーバー上のテストセッション を表示および制御できます。表 8-12 に、使用できるテストの一部を示します。

表 8-12	SunVTS テスト

SunVTS テスト	説明
cputest	CPU をテスト
disktest	ローカルディスクドライブをテスト
dvdtest	DVD-ROM ドライブをテスト
fputest	浮動小数点ユニットをテスト

表 8-12 SunVTS テスト (続き)

SunVTS テスト	説明
nettest	システムボード上の Ethernet ハードウェアと、オプションの PCI カード上のネットワーキングハードウェアをテスト
netlbtest	ループバックテストを実行し、Ethernet アダプタがパケットの送受信 を行えることを確認
pmemtest	物理メモリーをテスト (読み取りのみ)
sutest	サーバーのオンボードシリアルポートをテスト
vmemtest	仮想メモリー (スワップパーティションと物理メモリーの組み合わせ) をテスト
env6test	環境デバイスをテスト
ssptest	ALOM ハードウェアデバイスをテスト
i2c2test	I2C デバイスが正しく動作しているかどうかをテスト

▼ SunVTS がインストールされているかどうかを確 認する

● 次のように入力します。

pkginfo -1 SUNWvts

SunVTS ソフトウェアがロードされている場合は、SunVTS のパッケージに関する情報が表示されます。

SunVTS ソフトウェアがロードされていない場合は、次のエラーメッセージが表示されます。

ERROR: information for "SUNWvts" was not found

SunVTS のインストール

デフォルトでは、SunVTS は Sun Fire V445 サーバーにインストールされていません。ただし、Solaris メディアキットで提供される Solaris_10/ExtraValue/CoBundled/SunVTS_X.X Solaris 10 DVD から使用できます。Sun ダウンロードセンターから SunVTS をダウンロードする方法については、使用している Solaris バージョンの『Sun ハードウェアマニュアル』を参照してください。 SunVTS の使用方法の詳細は、使用している Solaris リリースに対応する SunVTS の マニュアルを参照してください。

SunVTS のマニュアルの参照

SunVTS のマニュアルには、http://docs.sun.com の Solaris on Sun Hardware マニュアルコレクションからアクセスできます。

詳細な情報については、次の SunVTS マニュアルも参照してください。

- 『SunVTS User's Guide』 SunVTS 診断ソフトウェアのインストール、構成、 および実行方法について説明しています。
- 『SunVTS Quick Reference Card』 SunVTS グラフィカルユーザーインタ フェースの使用方法の概要を説明しています。
- 『SunVTS Test Reference Manual for SPARC Platforms』 各 SunVTS テストの 詳細を説明しています。

Sun Management Center について

Sun Management Center ソフトウェアは、Sun のサーバーおよびワークステーショ ンを、サブシステム、コンポーネント、周辺デバイスも含めて、企業全体にわたって 監視する手段を提供します。監視対象のシステムは、起動して動作している必要があ ります。また、ネットワーク上のさまざまなシステムに、適切なソフトウェアコン ポーネントをすべてインストールする必要があります。

Sun Management Center を使用すると、Sun Fire V445 サーバーの次の部分を監視できます。

監視対象	Sun Management Center の監視対象			
ディスクドライブ	状態			
ファン	状態			
CPU	温度、温度に関する警告または障害の状態			
電源装置	状態			
システム温度	温度、温度に関する警告または障害の状態			

表 8-13 Sun Management Center の監視対象

Sun Management Center ソフトウェアは、Sun のハードウェアおよびソフトウェア 製品の管理機能を拡張します。

表 8-14 Sun Management Ce	nter の機能
--------------------------	----------

機能	説明
システム管理	ハードウェアおよびオペレーティングシステムレベルでシステムを監 視および管理します。監視対象のハードウェアには、ボードテープ、 電源装置、およびディスクが含まれます。
オペレーティング システム管理	負荷、資源の使用状況、ディスク容量、ネットワーク統計など、オペ レーティングシステムのパラメータを監視および管理します。
アプリケーション およびビジネスシ ステム管理	取引システム、会計システム、在庫システム、リアルタイム制御シス テムなど、ビジネスアプリケーションを監視するための技術を提供し ます。
拡張性	オープンかつ拡張性のある柔軟なソリューションを提供し、企業全体 にわたって、多数のシステムで構成される複数の管理ドメインを構成 および管理します。このソフトウェアは、集中型または分散型として 構成でき、複数のユーザーが使用できます。

Sun Management Center ソフトウェアは、主に大規模なデータセンターの監視や、 多くのコンピュータプラットフォームで構成される設備を監視するシステム管理者を 対象にしています。より小規模な設備を管理する場合は、Sun Management Center ソフトウェアの利点と、システムの状態情報を格納する、通常 700M バイトを超える 大規模なデータベースを維持するための要件を比較して検討する必要があります。

Sun Management Center を使用する場合、このツールは Solaris OS に依存している ため、監視対象のサーバーが起動して動作している必要があります。このツールを使 用して Sun Fire V445 サーバーを監視する方法については、第8章を参照してくださ い。

Sun Management Center の機能

Sun Management Center は、次の3つのコンポーネントで構成されます。

- エージェント
- サーバー
- モニター

「エージェント」は、監視対象のシステムにインストールします。このエージェント は、ログファイル、デバイスツリー、およびプラットフォーム固有の情報源からシス テムの状態情報を収集して、これらのデータをサーバーコンポーネントに報告しま す。 「サーバー」コンポーネントは、Sun のプラットフォームの広範囲にわたる状態情報 を格納する、大規模なデータベースを保持します。このデータベースは頻繁に更新さ れて、ボード、テープ、電源装置、およびディスクに関する情報と、負荷、資源の使 用状況、ディスク容量などの OS パラメータを保存します。警告しきい値を作成し て、そのしきい値を超えた場合に通知されるように設定できます。

「モニター」コンポーネントは、収集したデータを標準フォーマットで表示します。 Sun Management Center ソフトウェアには、スタンドアロンの Java アプリケーショ ンと、Web ブラウザベースのインタフェースがあります。Java インタフェースは、 高度な直感的監視を実現するために、システムの物理ビューと論理ビューを提供しま す。

Sun Management Center の使用方法

Sun Management Center ソフトウェアは、大規模なデータセンターの監視や、多く のコンピュータプラットフォームで構成される設備を監視するシステム管理者を対象 にしています。より小規模な設備を管理する場合は、Sun Management Center ソフ トウェアの利点と、システムの状態情報を格納する、通常 700M バイトを超える大規 模なデータベースを維持するための要件を比較して検討する必要があります。

Sun Management Center の動作は Solaris OS に依存しているため、監視対象のサーバーが動作している必要があります。

手順の詳細は、『Sun Management Center Software User's Guide』を参照してください。

Sun Management Center のその他の機能

Sun Management Center ソフトウェアには、他社製の管理ユーティリティーととも に動作可能な追加ツールがあります。

提供されるツールは、正式ではない追跡機能、オプションのアドオン、および Hardware Diagnostic Suite です。

正式ではない追跡機能

Sun Management Center エージェントソフトウェアは、監視対象のすべてのシステ ムにインストールする必要があります。ただし、エージェントソフトウェアがインス トールされていない場合でも、サポートするプラットフォームでは追跡が行われてい ます。この場合の監視機能は完全なものではありませんが、使用しているブラウザに システムを追加して、Sun Management Center でシステムの状態および動作を定期 的に確認し、システムが使用不可になった場合には通知されるように設定できます。

Hardware Diagnostic Suite

Hardware Diagnostic Suite は、Sun Management Center のアドオンとして購入できるパッケージです。このスイートを使用すると、実際に使用している環境でシステムを起動および動作させた状態で、システムの動作テストを実行できます。詳細は、214 ページの「Hardware Diagnostic Suite」を参照してください。

他社製の監視ツールとの相互運用

異機種システム混在ネットワークを管理して、他社製のネットワークベースのシステム監視または管理ツールを使用する場合は、Sun Management Center ソフトウェアの Tivoli Enterprise Console、BMC Patrol、および HP Openview のサポート機能を活用できます。

最新情報の取得

この製品の最新情報については、次の Sun Management Center の Web サイトを参照してください。http://www.sun.com/sunmanagementcenter

Hardware Diagnostic Suite

Sun Management Center には、アドオンとして購入できるオプションの Hardware Diagnostic Suite があります。Hardware Diagnostic Suite は、順次テストを実行して、実際に稼働しているシステムの動作テストを行うように設計されています。

Hardware Diagnostic Suite は順次テストを行うため、システムに与える影響は小さ くなります。多数の並行テストで資源を消費してシステムに負荷を与える SunVTS (208 ページの「SunVTS について」を参照)とは異なり、Hardware Diagnostic Suite では、テストの実行中もサーバー上でほかのアプリケーションを実行できます。

Hardware Diagnostic Suite の用途

Hardware Diagnostic Suite は、ほかの部分は機能しているマシンの主要部品以外の 箇所で、疑わしい問題または断続的に発生する問題を検出するのにもっとも適してい ます。たとえば、十分な容量があるか冗長構成になったディスクとメモリー資源を持 つマシン上で、問題のあるディスクドライブまたはメモリーモジュールを調査する場 合などです。 このような場合、Hardware Diagnostic Suite は、問題の原因を特定するまで、ほか の処理に影響することなく動作を続けます。テスト中のマシンは、修復のために停止 する必要が生じるまで稼働を継続できます。障害のある部品がホットプラグまたは ホットスワップに対応している場合は、システムのユーザーにほとんど影響を与える ことなく診断および修復を完了できます。

Hardware Diagnostic Suite の要件

Hardware Diagnostic Suite は、Sun Management Center の一部であるため、データ センターで Sun Management Center を実行するように設定している場合にのみ、 Hardware Diagnostic Suite を実行できます。つまり、専用のマスターサーバーで Sun Management Center サーバーソフトウェアを実行して、プラットフォームの状 態情報を格納する Sun Management Center ソフトウェアのデータベースを維持する 必要があります。また、監視対象のシステムには、Sun Management Center エー ジェントソフトウェアをインストールおよび設定する必要があります。Sun Management Center ソフトウェアのコンソール部分のインストールも必要です。こ れは、Hardware Diagnostic Suite のインタフェースとして機能します。

Sun Management Center の設定方法と、Hardware Diagnostic Suite の使用方法については、『Sun Management Center Software User's Guide』を参照してください。

第9章

障害追跡

この章では、Sun Fire V445 サーバーで使用できる診断ツールについて説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

- 217 ページの「障害追跡」
- 218 ページの「障害追跡情報の更新について」
- 219 ページの「ファームウェアおよびソフトウェアのパッチ管理について」
- 220 ページの「Sun Install Check ツールについて」
- 220 ページの「Sun Explorer Data Collector について」
- 221 ページの「Sun Remote Services Net Connect について」
- 221 ページの「障害追跡のためのシステム構成について」
- 225 ページの「コアダンプ処理」
- 225 ページの「コアダンプ処理の使用可能への切り替え」
- 228 ページの「コアダンプ設定のテスト」

障害追跡

Sun Fire V445 サーバーを設定し構成するときには、いくつかの障害追跡オプション を実装できます。障害追跡を考慮してシステムを設定すると、問題が発生した場合の 対応時間を短縮し、停止時間を最小限に抑えることができます。

この章で説明する作業手順は、次のとおりです。

- 225 ページの「コアダンプ処理の使用可能への切り替え」
- 228 ページの「コアダンプ設定のテスト」

この章で説明するその他の情報は、次のとおりです。

- 218 ページの「障害追跡情報の更新について」
- 219 ページの「ファームウェアおよびソフトウェアのパッチ管理について」
- 220 ページの「Sun Install Check ツールについて」
- 220 ページの「Sun Explorer Data Collector について」

■ 221 ページの「障害追跡のためのシステム構成について」

障害追跡情報の更新について

このサーバーに関する最新の障害追跡情報は、『Sun Fire V445 サーバーご使用にあたって』および Sun の Web サイトで参照できます。この情報は、発生する問題を理解し診断するために役立ちます。

リリースノート

『Sun Fire V445 サーバーご使用にあたって』には、次に示すような、システムに関 する最新情報が記載されています。

- 最新の推奨および必須ソフトウェアパッチ
- 更新されたハードウェアおよびドライバの互換性に関する情報
- 解決方法および回避方法を含む、既知の問題およびバグの説明

最新のリリースノートは、次の Web サイトから入手できます。

http://www.sun.com/documentation

Web サイト

次に示す Sun の Web サイトでは、障害追跡情報などの有益な情報を提供しています。

SunSolve Online

このサイトには、Sun の技術情報およびサポート情報に関する資源が集約されていま す。Sun との保守契約のレベルによっては、アクセスが制限される情報もあります。 このサイトの内容は、次のとおりです。

- パッチサポートポータル ツール、製品関連パッチ、セキュリティーパッチ、署 名付きパッチ、x86 用ドライバなど、パッチのダウンロードおよびインストールに 必要なすべてのものを入手できます。
- Sun Install Check ツール 新しい Sun Fire サーバーが適切にインストールおよび構成されていることを確認するためのユーティリティーです。このツールは、 Sun Fire サーバーの有効なパッチ、ハードウェア、OS、および構成を確認します。

- Sun System Handbook 技術情報が記載されているドキュメントです。Sun Fire V445 サーバーを含む、Sun のほとんどのハードウェアに関する討議グループにア クセスできます。
- サポート資料、セキュリティー情報、および関連リンク

SunSolve Online Web サイトの URL は、次のとおりです。

http://sunsolve.sun.com

Big Admin

このサイトには、Sun 製品のシステム管理者に必要なあらゆる資源が集約されていま す。Big Admin Web サイトの URL は、次のとおりです。

http://www.sun.com/bigadmin

ファームウェアおよびソフトウェアの パッチ管理について

Sun は、常に、各システムに最新のファームウェアおよびソフトウェアを搭載して出 荷しています。しかし、複雑なシステムでは、出荷後に現場でバグや問題が見つかる ことがあります。このような問題は、通常、システムのファームウェアに対するパッ チによって修正します。最新の推奨パッチおよび必須パッチを適用して、システムの ファームウェアおよび Solaris OS を最新の状態に保つと、ほかで発見されて解決され た問題を回避できます。

問題の診断または修正を行うため、ファームウェアおよび OS は常に更新する必要が あります。都合の悪いときに更新しなくても済むように、システムのファームウェア およびソフトウェアを定期的に更新するようにスケジュールを設定してください。

Sun Fire V445 サーバーの最新のパッチおよび更新は、218 ページの「Web サイト」 に示す Web サイトから入手できます。

Sun Install Check ツールについて

Sun Install Check ツールをインストールすると、Sun Explorer Data Collector もイン ストールされます。Sun Install Check ツールは Sun Explorer Data Collector を使用 して、Sun Fire V445 サーバーのインストールが正常に完了していることを確認しま す。この 2 つのツールによって評価できるシステム情報は、次のとおりです。

- 最低限必要な OS レベル
- 重要なパッチの有無
- システムの適切なファームウェアレベル
- サポートされていないハードウェアコンポーネント

Sun Install Check ツールおよび Sun Explorer Data Collector は、問題の可能性を検 出すると、その問題に対処するための具体的な方法を示すレポートを作成します。

Sun Install Check ツールは、次の Web サイトから入手できます。

http://sunsolve.sun.com

このサイトで、Sun Install Check ツールへのリンクをクリックしてください。

220 ページの「Sun Explorer Data Collector について」も参照してください。

Sun Explorer Data Collector について

Sun Explorer Data Collector は、Sun のサポート技術者が Sun のシステムの障害追跡 を行うために使用するシステムデータ収集ツールです。状況によっては、サポート技 術者がユーザーに、このツールをインストールして実行することをお願いする場合が あります。初期インストール時に Sun Install Check ツールをインストールしている と、Sun Explorer Data Collector もインストールされています。Sun Install Check ツールをインストールしていない場合は、あとから Sun Explorer Data Collector を単 独でインストールできます。システムの初期設定の一部としてこのツールをインス トールしておくと、あとで都合の悪いときにインストールが必要になることがありま せん。

Sun Install Check ツール (Sun Explorer Data Collector を含む) および Sun Explorer Data Collector (スタンドアロン) は、次の Web サイトから入手できます。

http://sunsolve.sun.com

このサイトで、適切なリンクをクリックしてください。

Sun Remote Services Net Connect につ いて

Sun Remote Services (SRS) Net Connect は、コンピューティング環境をより適切に制 御するためのシステム管理サービスのコレクションです。この Web を通じて配信さ れるサービスによって、システムの監視、パフォーマンスおよび傾向に関する報告の 作成、システムイベント通知の自動受信が可能になります。これらのサービスは、シ ステムイベントが発生したときに迅速に対応し、潜在的な問題に事前に対処するため に役立ちます。

SRS Net Connect の詳細は、次の Web サイトを参照してください。

http://www.sun.com/service/support/srs/netconnect

障害追跡のためのシステム構成について

システム障害には、特有の症状があります。特定の障害追跡ツールおよび手法によって、各症状から1つ以上の問題または原因を追跡できます。このセクションでは、構成変数を使用して制御できる障害追跡ツールおよび手法について説明します。

ハードウェアウォッチドッグ機構

ハードウェアウォッチドッグ機構は、OS の動作中に継続的にリセットされるハード ウェアタイマーです。システムがハングアップすると、OS はタイマーをリセットで きなくなります。そのためタイマーが切れ、自動的に外部強制リセット (eXternally Initiated Reset、XIR) が発生して、デバッグ情報がシステムコンソールに表示されま す。デフォルトでは、ハードウェアウォッチドッグ機構は使用可能になっています。 ハードウェアウォッチドッグ機構が使用不可になっている場合は、ふたたび使用可能 にする前に、Solaris OS を構成する必要があります。

構成変数 error-reset-recovery を使用すると、タイマーが切れた場合のハード ウェアウォッチドッグ機構の動作を制御できます。error-reset-recovery には、 次のいずれかを設定します。

- boot (デフォルト) タイマーをリセットし、システムの再起動を試みます。
- sync (推奨) 自動的にコアダンプファイルを生成し、タイマーをリセットして、システムの再起動を試みます。

none (ALOM システムコントローラから手動で XIR を実行した場合と同じ機能)
 ー サーバーを ok プロンプトに戻し、コマンドの実行とシステムのデバッグを可能にします。

ハードウェアウォッチドッグ機構および XIR の詳細は、第5章を参照してください。

自動システム復元の設定

致命的ではないハードウェアの問題または障害が発生したあと、システムは自動シス テム復元 (Automatic System Restoration、ASR) 機能によって動作を再開できます。 ASR が使用可能になっていると、システムのファームウェア診断は、障害の発生し たハードウェアコンポーネントを自動的に検出します。システムは、OpenBoot ファームウェアに組み込まれた自動構成機能によって障害の発生したコンポーネント を構成解除して、システムの動作を回復します。障害の発生したコンポーネントがな くてもシステムが動作可能であれば、ASR 機能は、オペレータの介入なしにシステ ムを自動的に再起動できます。

ASR の設定は、特定の種類の障害に対するシステムの対処方法だけでなく、特定の 問題に対するユーザーの障害追跡方法にも影響を与えます。

日常のシステム運用では、表 9-1 に示すように OpenBoot 構成変数を設定して、ASR を使用可能にします。

変数	設定
auto-boot?	true
auto-boot-on-error?	true
diag-level	max
diag-switch?	true
diag-trigger	all-resets
diag-device	(boot-device の値を設定)

表 9-1	自動シスラ	- ム復元を使用	可能にする	OpenBoot	構成変数の)設定
-------	-------	----------	-------	----------	-------	-----

このようにシステムを構成すると、重大なハードウェアエラーやソフトウェアエラー が発生したときに、自動的に診断テストが実行されます。この ASR 構成では、シス テムにエラーが発生した段階で POST および OpenBoot 診断テストの結果が取得され るため、問題の診断にかかる時間を短縮できます。

ASR の動作および ASR 機能を使用可能にする方法の詳細は、203 ページの「自動シ ステム復元について」を参照してください。

遠隔からの障害追跡機能

Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) システムコントローラ (ALOM システムコントローラ) を使用すると、遠隔からシステムの障害追跡および診断を行うことができます。ALOM システムコントローラでは、次の操作が可能です。

- システムの電源投入および切断
- ロケータインジケータの制御
- OpenBoot 構成変数の変更
- システム環境状態情報の表示
- システムイベントログの表示

また、リダイレクトされていないときに、ALOM システムコントローラを使用して システムコンソールにアクセスすることもできます。システムコンソールにアクセス すると、次の操作が可能です。

- OpenBoot 診断テストの実行
- Solaris OS 出力の表示
- POST 出力の表示
- ok プロンプトでのファームウェアコマンドの実行
- Solaris OS が突然停止した場合のエラーイベントの表示

ALOM システムコントローラの詳細は、第5章または『Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) Online Help』を参照してください。

システムコンソールの詳細は、第2章を参照してください。

システムコンソールログ

コンソールログは、システムコンソールの出力を収集して記録する機能です。コン ソールログはコンソールメッセージを収集するため、Fatal Reset エラーの詳細、 POST 出力などのシステム障害データの記録および分析に使用できます。

コンソールログは、Fatal Reset エラーおよび RED State Exception の障害追跡を行う ときに特に役立ちます。このような状況では、Solaris OS が突然停止し、システムコ ンソールにはメッセージが送信されますが、OS ソフトウェアは /var/adm/messages ファイルなどの通常のファイルシステム上の場所にメッセー ジを記録しません。

エラーログデーモン syslogd は、さまざまなシステムの警告およびエラーをメッ セージファイルに自動的に記録します。デフォルトでは、このようなシステムメッ セージの多くはシステムコンソールに表示され、/var/adm/messages ファイルに 格納されます。 **注** – Solaris 10 は、CPU およびメモリーハードウェアが検出したデータを、 /var/adm/messages ファイルから障害管理コンポーネントに移動します。これに よって、ハードウェアイベントの確認と、予測的自己修復の実行が容易になります。

システムログメッセージの格納場所と、遠隔システムへの送信は、システムメッセージロギングを設定することで制御できます。詳細は、Solaris System Administrator Collection に含まれている『Solaris のシステム管理 (上級編)』の「システムのメッセージ記録のカスタマイズ」を参照してください。

障害の状況によっては、システムコンソールに大量のデータストリームが送信されま す。ALOM システムコントローラログメッセージは 64K バイトのデータを保持する 循環バッファーに書き込まれるため、障害が発生したコンポーネントを特定する出力 が上書きされる可能性があります。そのため、SRS Net Connect や Sun 以外のベン ダーのソリューションなど、システムコンソールログオプションをさらに検討する必 要が生じる可能性があります。SRS Net Connect の詳細は、221 ページの「Sun Remote Services Net Connect について」を参照してください。

また、次の Web サイトでも SRS Net Connect に関する詳細情報が公開されています。

http://www.sun.com/service/support/

Sun 以外の一部のベンダーは、多数のシステムからの出力を監視し記録するための データログ端末サーバーおよび集中型システムコンソール管理ソリューションを提供 しています。管理するシステムの数によっては、これらの製品もシステムコンソール 情報を記録する解決策となります。

システムコンソールの詳細は、第2章を参照してください。

予測的自己修復

Solaris 障害管理デーモン fmd(1M) は、Solaris 10 以降のすべてのシステムのバック グラウンドで動作し、システムソフトウェアが検出した問題に関する遠隔測定情報を 受信します。障害管理は、次にこの情報を使用して検出された問題を診断し、障害の 発生したコンポーネントの使用不可への切り替えなどの、予防的自己修復処理を開始 します。

fmdump(1M)、fmadm(1M)、および fmstat(1M) は、Solaris 障害管理によって生成 されるシステム生成メッセージを管理する 3 つの主要なコマンドです。詳細は、180 ページの「予測的自己修復について」を参照してください。これらのコマンドのマ ニュアルページも参照してください。

コアダンプ処理

障害の状況によっては、サポート技術者がシステムのコアダンプファイルを分析し て、システム障害の根本的な原因を特定しなくてはならないこともあります。コアダ ンプ処理はデフォルトで使用可能になっていますが、コアダンプファイルを十分な容 量のある場所に保存するようにシステムを構成する必要があります。また、より管理 しやすくするために、コアダンプのデフォルトディレクトリをローカルにマウントさ れた別の場所に変更することもできます。テスト環境または本番稼働前の環境では、 コアダンプファイル用に大量のファイルシステム領域を確保できるため、この方法を お勧めします。

スワップ空間はシステムメモリーのダンプを保存するために使用されます。デフォル トでは、Solaris ソフトウェアは定義された最初のスワップデバイスを使用します。 この最初のスワップデバイスを「ダンプデバイス」と呼びます。

システムのコアダンプ時には、カーネルコアメモリーの内容がダンプデバイスに保存 されます。ダンプ内容は、ダンプ処理中に3対1の比率で圧縮されます。つまり、シ ステムが6Gバイトのカーネルメモリーを使用していた場合には、ダンプファイルは 約2Gバイトになります。一般的なシステムでは、ダンプデバイスの容量をシステム メモリーの合計の3分の1以上の大きさにする必要があります。

使用可能なスワップ空間の計算方法の詳細は、225 ページの「コアダンプ処理の使用 可能への切り替え」を参照してください。

コアダンプ処理の使用可能への切り替え

この作業は、通常、システムを実際に使用する環境に設置する直前に完了しておきま す。

システムコンソールにアクセスします。詳細は、次のセクションを参照してください。

■ 26ページの「システムとの通信について」

▼ コアダンプ処理を使用可能にする

1. コアダンプ処理が使用可能になっていることを確認します。スーパーユーザーで、 dumpadm コマンドを実行します。

```
# dumpadm
Dump content: kernel pages
Dump device: /dev/dsk/c0t0d0s1 (swap)
Savecore directory: /var/crash/machinename
Savecore enabled: yes
```

Solaris 8 OS では、コアダンプ処理はデフォルトで使用可能になっています。

2. メモリーのダンプに十分なスワップ空間があることを確認します。swap -1 コマン ドを実行します。

# swap -1				
swapfile	dev	swaplo	blocks	free
/dev/dsk/c0t3d0s0	32,24	16	4097312	4062048
/dev/dsk/c0t1d0s0	32,8	16	4097312	4060576
/dev/dsk/c0t1d0s1	32,9	16	4097312	4065808

スワップ空間に使用できるバイト数を特定するには、blocks 列の数字に 512 を掛けます。たとえば、最初のエントリである c0t3d0s0 の blocks 列の数字を使用して、次のように計算します。

 $4097312 \times 512 = 2097823744$

その結果、約2Gバイトであることがわかります。

3. コアダンプファイル用に十分なファイルシステム領域があることを確認します。df -k コマンドを実行します。

df -k /var/crash/'uname -n'

デフォルトでは、savecore ファイルは次の場所に格納されます。

/var/crash/'uname -n'

たとえば、mysystem サーバーのデフォルトのディレクトリは、次のようになります。

/var/crash/mysystem

指定するファイルシステムには、コアダンプファイル用に十分な容量が必要です。
savecore から /var/crash/ ファイルの容量が不十分であることを示すメッセージ が表示された場合は、NFS ではなくローカルにマウントされているほかのファイル システムを使用します。次に、savecore からのメッセージの例を示します。

System dump time: Wed Apr 23 17:03:48 2003 savecore: not enough space in /var/crash/sf440-a (216 MB avail, 246 MB needed)

十分な容量がない場合は、手順4および手順5を実行します。

4. df -k1 コマンドを実行して、より大きい空き容量のある場所を探します。

# df -k1					
Filesystem	kbytes	used	avail cap	pacity	Mounted on
/dev/dsk/c1t0d0s0	832109	552314	221548	72%	/
/proc	0	0	0	0%	/proc
fd	0	0	0	0%	/dev/fd
mnttab	0	0	0	0%	/etc/mntab
swap	3626264	16	362624	81%	/var/run
swap	3626656	408	362624	81%	/tmp
/dev/dsk/c1t0d0s7	33912732	93	3573596	1%	/export/home

5. dumpadm -s コマンドを実行して、ダンプファイルの場所を指定します。

dumpadm -s /export/home/
 Dump content: kernel pages
 Dump device: /dev/dsk/c3t5d0s1 (swap)
Savecore directory: /export/home
 Savecore enabled: yes

dumpadm -s コマンドを使用すると、スワップファイルの場所を指定できます。詳細は、dumpadm(1M)のマニュアルページを参照してください。

コアダンプ設定のテスト

システムを実際に使用する環境に設置する前に、コアダンプ設定が機能するかどうか をテストすることをお勧めします。この手順には、取り付けられているメモリーの容 量によって、時間がかかる場合があります。

すべてのデータのバックアップを取り、システムコンソールにアクセスします。詳細 は、次のセクションを参照してください。

■ 26ページの「システムとの通信について」

▼ コアダンプ設定をテストする

- 1. shutdown コマンドを使用して、正常な手順でシステムを停止します。
- ok プロンプトで sync コマンドを実行します。 システムコンソールにダンプ中であることを示すメッセージが表示されます。 システムが再起動します。再起動の処理中に、savecore のメッセージが表示されます。
- 3. システムの再起動が完了するまで待機します。
- 4. savecore ディレクトリ内のシステムコアダンプファイルを探します。

ファイル名は unix.y および vmcore.y です。y には、整数のダンプ番号が入りま す。また、次のクラッシュがあったときに savecore が使用する番号が格納されて いる bounds ファイルも存在するはずです。

コアダンプが生成されない場合は、225ページの「コアダンプ処理の使用可能への切り替え」の手順を実行してください。

付録A

コネクタのピン配列

この付録では、システムの背面パネルのポートおよびピン配列について説明します。

この付録の内容は、次のとおりです。

- 229 ページの「シリアル管理ポートコネクタの参照情報」
- 230 ページの「ネットワーク管理ポートコネクタの参照情報」
- 232 ページの「シリアルポートコネクタの参照情報」
- 233 ページの「USB コネクタの参照情報」
- 234 ページの「ギガビット Ethernet コネクタの参照情報」

シリアル管理ポートコネクタの参照情報

シリアル管理コネクタ (SERIAL MGT のラベル) は、背面パネルにある RJ-45 コネク タです。このポートが、システムコンソールへのデフォルト接続になります。

シリアル管理コネクタの図



図 A-1 シリアル管理コネクタの図

シリアル管理コネクタの信号

表 A-1 に、シリアル管理コネクタの信号を示します。

表 A-1 シリアル管理コネクタの信号

ピン	信号説明	ピン	信号説明
1	Request to Send	5	Ground
2	Data Terminal Ready	6	Receive Data
3	Transmit Data	7	Data Set Ready
4	Ground	8	Clear to Send

ネットワーク管理ポートコネクタの参照 情報

ネットワーク管理コネクタ (NET MGT のラベル) は、ALOM カード上の RJ-45 コネ クタで、背面パネルから使用できます。このポートは使用前に構成する必要がありま す。

ネットワーク管理コネクタの図



図 A-2 ネットワーク管理コネクタの図

ネットワーク管理コネクタの信号

表 A-2 に、ネットワーク管理コネクタの信号を示します。

表 A-2 ネットワーク管理コネクタの信号

ピン	信号説明	ピン	信号説明
1	Transmit Data +	5	Common Mode Termination
2	Transmit Data -	6	Receive Data -
3	Receive Data +	7	Common Mode Termination
4	Common Mode Termination	8	Common Mode Termination

シリアルポートコネクタの参照情報

シリアルポートコネクタ (TTYB) は DB-9 コネクタで、背面パネルから使用できます。

シリアルポートコネクタの図



図 A-3 シリアルポートコネクタの図

シリアルポートコネクタの信号

表 A-3 に、シリアルポートコネクタの信号を示します。

表 A-3 シリアルポートコネクタの信号

ピン	信号説明	ピン	信号説明
1	Data Carrier Detect	6	Data Set Ready
2	Receive Data	7	Request to Send
3	Transmit Data	8	Clear to Send
4	Data Terminal Ready	9	Ring Indicate
5	Ground		

USB コネクタの参照情報

2 つの USB (Universal Serial Bus) ポートは、マザーボード上に 2 段に配置されたコ ネクタで、背面パネルから使用できます。

USB コネクタの図



図 A-4 USB コネクタの図

USB コネクタの信号

表 A-4 に、USB コネクタの信号を示します。

表 A-4 USB コネクタの信号

ピン	信号説明	ピン	信号説明
A1	+5 V (fused)	B1	+5 V (fused)
A2	USB0/1-	B2	USB2/3-
A3	USB0/1+	B3	USB2/3+
A4	Ground	B4	Ground

ギガビット Ethernet コネクタの参照情 報

4 つの RJ-45 ギガビット Ethernet コネクタ (NET0、NET1、NET2、NET3) はシステ ムのマザーボード上にあり、背面パネルから使用できます。Ethernet インタフェース は、10 Mbps、100 Mbps、および 1000 Mbps で動作します。

ギガビット Ethernet コネクタの図



図 A-5 ギガビット Ethernet コネクタの図

ギガビット Ethernet コネクタの信号

表 A-5 に、ギガビット Ethernet コネクタの信号を示します。

表 A-5 ギガビット Ethernet コネクタの信号

ピン	信号説明	ピン	信号説明
1	Transmit/Receive Data 0 +	5	Transmit/Receive Data 2 -
2	Transmit/Receive Data 0 -	6	Transmit/Receive Data 1 -
3	Transmit/Receive Data 1 +	7	Transmit/Receive Data 3 +
4	Transmit/Receive Data 2 +	8	Transmit/Receive Data 3 -

付録B

システム仕様

この付録では、Sun Fire V445 サーバーの次の仕様について説明します。

- 236 ページの「物理仕様の参照情報」
- 236 ページの「電気仕様の参照情報」
- 237 ページの「環境仕様の参照情報」
- 238 ページの「適合規格仕様の参照情報」
- 239 ページの「必要なスペースおよび保守用スペースの参照情報」

物理仕様の参照情報

システムの寸法および重量は、次のとおりです。

表 B-1 寸法および重量

測定値	米国表記	メートル表記
高さ	6.85 インチ	17.5 cm
幅	17.48 インチ	44.5 cm
奥行	25 インチ	64.4 cm
重量:		
最小	70 ポンド	31 kg
最大	82 ポンド	37.2 kg
電源コード	8.2 フィート	2.5 m

電気仕様の参照情報

次の表に、システムの電気仕様を示します。値はすべて、50 Hz または 60 Hz で動作 するフル構成されたシステムに関するものです。

表 B-2 電気仕様

パラメータ	值	
入力		
周波数	50 または 60 Hz	
入力電圧	$100\sim 240~\mathrm{VAC}$	
最大電流 AC RMS *	13.2 A @ 100 VAC	
	11 A @ 120 VAC	
	6.6 A @ 200 VAC	
	6.35 A @ 208 VAC	
	6 A @ 220 VAC	
	5.74 A @ 230 VAC	
	5.5 A @ 240 VAC	
出力		
+12 VDC	$0.5 \sim 45~{ m A}$	
-12 VDC	$0\sim 0.8~{ m A}$	
+5 VDC	$0.5\sim 28~{ m A}$	
-5 VDC	$0.5\sim 50~{ m A}$	

パラメータ	值
2 台の電源装置の最大 DC 出力	1100 W、最大 AC 電力消費 1320 W (100 ~ 240 VAC で動作時)、最大放熱量 4505 BTU/時 (200 ~ 240 VAC で動作時)。
最大 AC 電力消費	788 W (100 ~ 240 VAC で動作時、最大構成の場合)
最大放熱量	4505 BTU/時 (100 ~ 240 VAC で動作時)

表 B-2 電気仕様 (続き)

*4 台すべての電源装置で動作しているときに4つの AC 電源差し込み口に必要な入力電流量の合計、または2 台以上の電源装置で動作しているときに2つの AC 電源差し込み口に必要な電流量。

環境仕様の参照情報

システムの動作時および非動作時の環境仕様は、次のとおりです。

表 B-3 環境仕様

パラメータ	值
動作時	
温度	5 ~ 35℃ (41 ~ 95°F) (結露なし) - IEC 60068-2-1 および 2
湿度	20 ~ 80% RH (結露なし)、最大湿球温度 27℃ - IEC 60068-2-3 お よび 56
高度	3000 m 以下、最高周囲温度は、500 m を超えた高度では 500 m ご とに 1℃ ずつ下がる - IEC 60068-2-13
振動 (ランダム)	0.0001 g2/Hz、5 ~ 150 Hz、-12db/オクターブスロープ 150 ~ 500 Hz
衝撃	ピーク値 3.0 g、11 ミリ秒の半正弦パルス - IEC 60068-2-27
非動作時	
温度	-40 \sim 60 $^\circ$ C (-40 \sim 140 $^\circ$ F) (結露なし) $-$ IEC 60068-2-1 および 2
湿度	93% RH 以下 (結露なし)、最大湿球温度 38℃ - IEC 60068-2-3 お よび 56
高度	0 ~ 12,000 m (0 ~ 40,000 フィート) - IEC 60068-2-13
振動	0.001 g2/Hz、5 ~ 150 Hz、-12db/オクターブスロープ 150 ~ 500 Hz
衝撃	ピーク値 15.0 g、11 ミリ秒の半正弦パルス、正面から背面への ロールオフ 1.0 インチ、横方向のロールオフ 0.5 インチ - IEC 60068-2-27
落下	60 mm、角ごとに落下 1 回、4 角 - IEC 60068-2-31
段差	0.85 m/s、キャスタごとに 3 回の衝撃、全 4 キャスタ、25 mm の 段差 - ETE 1010-01

適合規格仕様の参照情報

このシステムは、次の規格に準拠しています。

表 B-4 適合規格の仕様

カテゴリ	関連する標準規格
安全性	UL/CSA-60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 CB Scheme (すべての国 の違いに対応)、IEC825-1 および 2、CFR21 part 1040、CNS14336
RFI/EMI	EN55022 Class A
	47 CFR 15B Class A
	ICES-003 Class A
	VCCI Class A
	AS/NZ 3548 Class A
	CNS 13438 Class A
	KSC 5858 Class A
	EN61000-3-2
	EN61000-3-3
イミュニティー	EN55024
	IEC 61000-4-2
	IEC 61000-4-3
	IEC 61000-4-4
	IEC 61000-4-5
	IEC 61000-4-6
	IEC 61000-4-8
	IEC 61000-4-11
電気通信	EN300-386
規格マーク	CE、FCC、ICES-003、C-tick、VCCI、GOST-R、BSMI、MIC、 UL/cUL、UL/S-mark、UL/GS-mark

必要なスペースおよび保守用スペースの 参照情報

システムの保守に必要なスペースは、次のとおりです。

表 B-5 必要なスペースおよび保守用スペースの仕様

遮断物	必要なスペース
システム正面	91.4 cm (36 インチ)
システム背面	91.4 cm (36 インチ)

<u>付録C</u>

OpenBoot 構成変数

表 C-1 に、新しいシステムコントローラ上の IDPROM モジュールに格納されている OpenBoot ファームウェア構成変数についての説明を示します。ここでは、各 OpenBoot 構成変数を、showenv コマンドを実行したときに表示される順序で並べ ています。

変数	設定できる値	デフォルト値	説明
test-args	変数名	none	OpenBoot 診断に渡されるデフォルトのテスト 引数です。詳細および設定できるテスト引数の 値の一覧については、第8章を参照してください。
diag-passes	$0 \sim n$	1	自己診断メソッドを実行する回数
local-mac- address?	true, false	false	true の場合、ネットワークドライバは、サー バーの MAC アドレスではなくそれ自体の MAC アドレスを使用します。
fcode-debug?	true, false	false	true の場合は、差し込み式デバイスの FCode の名前フィールドを取り込みます。
silent-mode?	true, false	false	true の場合は、diag-switch? が false に 設定されていると、すべてのメッセージが表示 されなくなります。
scsi-initiator-id	$0 \sim 15$	7	SAS コントローラの SAS ID。
oem-logo?	true, false	false	true の場合はカスタム OEM ロゴを使用し、 それ以外の場合は Sun のロゴを使用します。
oem-banner?	true, false	false	true の場合は、カスタム OEM バナーを使用 します。
ansi-terminal?	true, false	true	true の場合は、ANSI 端末エミュレーション を使用可能にします。
screen-#columns	$0\sim n$	80	画面上の1行あたりの文字数を設定します。

表 C-1 ROM チップに格納されている OpenBoot 構成変数

表 C-1	ROM	チップに格納	されている	OpenBoot	構成変数	(続き)

変数	設定できる値	デフォルト値	説明	
screen-#rows	$0\sim n$	34	画面上の行数を設定します。	
ttyb-rts-dtr-off	true, false	false	true の場合、オペレーティングシステムは、 ttyb で rts (request-to-send) および dtr (data-transfer-ready) を表明しません。	
ttyb-ignore-cd	true, false	true	true の場合、オペレーティングシステムは、 ttyb のキャリア検出を無視します。	
ttya-rts-dtr-off	true, false	false	true の場合、オペレーティングシステムは、 シリアル管理ポートで rts (request-to-send) および dtr (data-transfer-ready) を表明しませ ん。	
ttya-ignore-cd	true, false	true	true の場合、オペレーティングシステムは、 シリアル管理ポートのキャリア検出を無視しま す。	
ttyb-mode	ボーレート、ビット 数、パリティー、ス トップビット数、ハ ンドシェーク	9600、8、n、 1、-	ttyb (ボーレート、ビット数、パリティー、ス トップビット数、ハンドシェーク)	
ttya-mode	9600、8、n、1、-	9600、8、n、 1、-	シリアル管理ポート (ボーレート、ビット数、 パリティー、ストップビット数、ハンドシェー ク)。シリアル管理ポートは、デフォルト値で のみ動作します。	
output-device	ttya, ttyb, screen	ttya	電源投入時の出力デバイス	
input-device	ttya, ttyb, keyboard	ttya	電源投入時の入力デバイス	
auto-boot-on- error?	true, false	false	true の場合は、システムエラーが発生したと き自動的に起動します。	
load-base	$0 \sim n$	16384	アドレス	
auto-boot?	true, false	true	true の場合は、電源投入後またはリセット後 に自動的に起動します。	
boot-command	変数名	boot	boot コマンド後の動作	
diag-file	変数名	none	diag-switch? が true の場合に起動元とな るファイル	
diag-device	変数名	net	diag-switch? が true の場合に起動元とな るデバイス	
boot-file	変数名	none	diag-switch? が false の場合に起動元とな るファイル	
boot-device	変数名	disk net	diag-switch? が false の場合に起動元とな るデバイス	

変数	設定できる値	デフォルト値	説明
use-nvramrc?	true, false	false	true の場合は、サーバー起動時に NVRAMRC でコマンドを実行します。
nvramrc	変数名	none	use-nvramrc? が true の場合に実行される コマンドスクリプト
security-mode	none、command、 full	none	ファームウェアセキュリティーレベル
security-password	変数名	none	security-mode が none の場合のファーム ウェアセキュリティーパスワード (表示されな い)。このパスワードは、直接設定しないでく ださい。
security- #badlogins	変数名	none	誤ったセキュリティーパスワードの試行回数
diag-script	all, normal, none	normal	OpenBoot 診断によって実行されるテストの セットを指定します。all を選択すると、 OpenBoot コマンド行から test-all を実行し た場合と同じ結果が得られます。
diag-level	off, min, max	min	診断テストの実行方法を定義します。
diag-switch?	true, false	false	 true の場合: 診断モードで実行します。 boot 要求後に diag-device から diag-file が起動します。 false の場合: 非診断モードで実行します。 boot 要求後に boot-device から boot-cipe がおもします。

表 C-1 ROM チップに格納されている OpenBoot 構成変数 (続き)

表 C-1 ROM チップに格納されている OpenBoot 構成変数 (続	き)
--	----

変数	設定できる値	デフォルト値	説明
diag-trigger	none, error- reset, power-on- reset, user- reset, all-resets	power-on- reset, error- reset	 あばり 診断を自動的に実行するきっかけとなるリセットイベントのクラスを指定します。デフォルト設定は、power-on-reset error-resetです。 none - 診断テストは実行されません。 error-reset - RED State Exception Reset、Watchdog Reset、Software-Instruction Reset、Hardware Fatal Reset などの特定のハードウェアエラーイベントによって発生するリセットです。 power-on-reset - システムの電源の再投入によって発生するリセットです。 user-reset - オペレーティングシステムのパニック、あるいはユーザーが実行する OpenBoot コマンド (reset-all またはboot) または Solaris コマンド (reboot、shutdown、または init)によって発生する リセットです。 all-resets - すべての種類のシステムリセットです。 注:変数 diag-script に normal または allを設定されている場合は、指定したリセットイベントの発生時に POST 診断と OpenBoot 診断の両方が実行されます。diag-script に none が設定されている場合は、POST 診断の
error-reset- recovery	boot, sync, none	boot	みが実行されます。 エラーによるシステムリセット後に実行される コマンド

索引

記号

/etc/hostname ファイル, 144 /etc/hosts ファイル, 145 /etc/remote ファイル, 47 変更, 50 /var/adm/messages ファイル, 185

数字

1+1 冗長性、電源装置, 6

A

Advanced Lights Out Manager (ALOM) xir コマンドの起動, 100 エスケープシーケンス(#.), 33 遠隔からの電源切断, 62, 65 遠隔からの電源投入, 60 機能, 75 構成規則, 78 コマンド、「sc>プロンプト」を参照 説明, 75, 97 複数の接続, 33 ポート, 77 ALOM (Advanced Lights Out Manager) システムコンソールへのアクセス, 223 障害追跡での使用, 223 ALOM の複数のセッション, 33 ALOM、「Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM)」を参照 asr-disable (OpenBoot コマンド), 110 auto-boot (OpenBoot 構成変数), 34,204

В

Big Admin Web サイト, 219 障害追跡のための情報源, 219 BIST、「組み込み型自己診断」を参照 BMC Patrol、「他社製の監視ツール」を参照 boot-device (OpenBoot 構成変数), 67 bootmode diag (sc> コマンド), 109 bootmode reset_nvram (sc> コマンド), 108 bounds ファイル, 228 break (sc> コマンド), 35 Break キー (英数字端末), 40

С

cfgadm (Solaris コマンド), 135 cfgadm install_device (Solaris コマンド)、使 用に関する注意, 136 cfgadm remove_device (Solaris コマンド)、使 用に関する注意, 136 Cisco L2511 端末サーバー、接続, 44 console -f (sc> コマンド), 33 console (sc> コマンド), 35 CPU 情報の表示, 196 CPU/メモリーモジュール、説明, 71 CPU、説明, 3 「UltraSPARC IIIi プロセッサ」も参照

D

DB-9 コネクタ (ttyb ポート用), 27 df -k コマンド (Solaris), 226 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), 42 diag-level 変数, 173 DIMM (Dual Inline Memory Module) インタリーブ,74 エラー訂正,101 グループ、図,73 構成規則,75 説明,3 パリティーチェック,101 DMP (動的マルチパス), 117 dtterm (Solaris ユーティリティー), 48 Dual Inline Memory Module (DIMM), DIMM を参照 dumpadm -s コマンド (Solaris), 227 dumpadm コマンド (Solaris), 226

Е

ECC (誤り訂正符号), 101
error-reset-recovery (OpenBoot 構成変数), 113
error-reset-recovery 変数、障害追跡の設定, 221
Ethernet

インタフェース, 139
インタフェースの構成, 142
ケーブル、接続, 141
接続完全性テスト, 143, 146
複数のインタフェースの使用, 143

Ethernet ポート 冗長インタフェースの構成, 140 説明, 4, 139 送信の負荷分散, 4

F

FRU 階層リスト, 193 パーツ番号, 195 ハードウェアのバージョン, 195 メーカー, 195 FRU データ IDPROM の内容, 195 fsck (Solaris コマンド), 37

G

go (OpenBoot コマンド), 37

Η

Hardware Diagnostic Suite, 214 説明、システムの動作テスト, 214 HP Openview、「他社製の監視ツール」を参照

I

I²C バス, 98 IDE バス, 177 ifconfig (Solaris コマンド), 146 init (Solaris コマンド), 35, 40 input-device (OpenBoot 構成変数), 45, 55, 56 Integrated Drive Electronics、「IDE バス」を参照

L

L1-A キーボードシーケンス, 35, 36, 40, 86 LED アクティビティー (システム状態表示 LED), 62 アクティビティー (ディスクドライブ LED), 137 電源 OK (電源装置 LED), 64 取り外し可能 (ディスクドライブ LED), 133, 136,137 フロントパネル, 9 保守要求 (電源装置 LED), 90

0

okプロンプト ALOM break コマンドによるアクセス, 35 Break キーによるアクセス, 35,36 L1-A (Stop-A) キーによるアクセス, 35, 36, 86 外部強制リセット(XIR)によるアクセス,36 システムの正常な停止によるアクセス,35 手動システムリセットによるアクセス, 35,37 使用時の注意事項,37 説明,34 表示方法, 35, 39 OpenBoot 構成変数 ASR の使用可能への切り替え, 222 auto-boot, 34,204 boot-device, 67 error-reset-recovery, 113 input-device, 45, 55, 56 output-device, 45, 55, 56 ttyb-mode, 54 OpenBoot コマンド asr-disable, 110 go, 37 power-off, 46, 49, 52 probe-ide, 36, 177 probe-scsi, 36 probe-scsi および probe-scsi-all, 176 probe-scsi-all, 36 reset-all, 55, 111, 206 set-defaults, 109 setenv, 45, 55 show-devs, 68, 111, 145, 179 showenv, 241 OpenBoot 診断, 171 OpenBoot 診断テスト ok プロンプトからの実行, 174 test コマンド, 174

test-all コマンド, 175 エラーメッセージ、解釈, 175 ハードウェアデバイスパス, 174 OpenBoot の緊急時の手順 実行, 107 OpenBoot ファームウェア 起動デバイスの選択, 67 制御の状況, 34 output-device (OpenBoot 構成変数), 45, 55, 56

Ρ

PCIカード 構成規則,82 スロット,80 説明,79 デバイス名, 68,111 フレームバッファー,54 PCI グラフィックスカード グラフィックスモニターの接続,55 システムコンソールへのアクセスの構成,54 PCIバス 説明, 79 特徴、表,80 パリティー保護,101 POST メッセージ, 153 POST、「電源投入時自己診断 (POST)」を参照 power-off (OpenBoot $\exists \forall \lor \lor$), 46, 49, 52 poweroff (sc> コマンド), 37 poweron (sc> コマンド), 37 probe-ide (OpenBoot コマンド), 36 probe-ide コマンド (OpenBoot), 177 probe-scsi (OpenBoot コマンド), 36 probe-scsi-all (OpenBoot コマンド), 36 prtconf コマンド (Solaris), 187 prtdiag $\exists \forall \forall \lor \mathsf{F}$ (Solaris), 188 prtfru コマンド (Solaris), 193 psrinfo コマンド (Solaris), 196

R

RAID (Redundant Array of Independent Disks) ストライプ化, 119, 126 ストレージ構成,101 ディスクの連結,118 ハードウェアのミラー化、「ハードウェアディ スクのミラー化」を参照 RAID 0 (ストライプ化), 119, 126 RAID1(ミラー化), 119, 122 raidctl (Solaris コマンド), ??~134 Redundant Array of Independent Disks, 「RAID (Redundant Array of Independent Disks)」を参 照 reset (sc> コマンド), 37 reset -x(sc> コマンド), 36 reset-all (OpenBoot コマンド), 55, 111, 206 RI-45 シリアル通信,94 RJ-45 より対線 Ethernet (TPE) コネクタ, 141

S

savecore ディレクトリ, 228 sc> コマンド bootmode diag, 109 bootmode reset nvram, 108 break, 35 console, 35,109 console -f, 33 poweroff, 37 poweron, 37 reset, 37,108 reset -x, 36 setlocator, 106,107 setsc, 42, 43 showlocator, 107 shownetwork, 43 sc>プロンプト システムコンソール、切り替え,38 システムコンソールのエスケープシーケンス (#.), 33 シリアル管理ポートからのアクセス,34 説明.32 ネットワーク管理ポートからのアクセス,34

表示方法,33 複数のセッション,33 scadm (Solaris ユーティリティー), 104 SEAM (Sun Enterprise Authentication Mechanism), 209 SERIAL MGT、「シリアル管理ポート」を参照 set-defaults (OpenBoot $\exists \forall \forall \lor$), 109 setenv (OpenBoot コマンド), 45,55 setlocator (sc> コマンド), 107 setlocator (Solaris コマンド), 106 setsc (sc> コマンド), 42,43 show-devs (OpenBoot $\neg \neg \checkmark \lor$), 68, 111, 145 show-devs コマンド (OpenBoot), 179 showenv (OpenBoot コマンド), 241 shownetwork (sc> $\exists \forall \mathcal{V} \vdash$), 43 showrev コマンド (Solaris), 196 shutdown (Solaris コマンド), 35,40 Solaris コマンド cfgadm, 135 cfgadm install_device、使用に関する注意 , 136 cfgadm remove_device、使用に関する注意 , 136 df -k, 226 dumpadm, 226 dumpadm -s, 227 fsck, 37 ifconfig, 146 init, 35,40 prtconf, 187 prtdiag, 188 prtfru, 193 psrinfo, 196 raidctl, 134 scadm, 104 setlocator, 106 showlocator, 107 showrev, 196 shutdown, 35,40 swap -1, 226 sync, 36 tip, 47,48 uadmin, 35 uname, 50

uname -r, 50 Solaris ボリュームマネージャー, 87, 116, 118 Solstice DiskSuite, 87, 118 SRS Net Connect, 221 Stop-A (USB キーボード機能), 108 Stop-D (USB キーボード機能), 109 Stop-F (USB キーボード機能), 109 Stop-N (USB キーボード機能), 108 Sun Enterprise Authentication Mechanism, 「SEAM」を参照 Sun Install Check $\mathcal{Y} - \mathcal{V}$, 220 Sun Management Center 正式ではないシステム追跡機能, 213 Sun Management Center ソフトウェア, 23, 212 Sun Management Center ソフトウェアが監視する ソフトウェア属性,212 Sun Remote Services Net Connect, 221 Sun StorEdge 3310, 117 Sun StorEdge A5x00, 117 Sun StorEdge T3, 117 Sun StorEdge Traffic Manager ソフトウェア (TMS), 117, 118 Sun の Type 6 USB キーボード, 5 SunSolve Online Web サイト, 219 障害追跡のための情報源,218 SunVTS システムの動作テスト,208 swap -1 コマンド (Solaris), 226 sync (Solaris コマンド), 36 sync コマンド (Solaris) コアダンプ設定のテスト,228

Т

test コマンド (OpenBoot 診断テスト), 174 test-all コマンド (OpenBoot 診断テスト), 175 test-args 変数, 174 キーワード (表), 174 tip (Solaris コマンド), 48 tip 接続 システムコンソールへのアクセス, 27, 29, 30, 47 端末サーバーへのアクセス, 47
Tivoli Enterprise Console、「他社製の監視ツー ル」を参照
ttyb ポート 設定の確認, 53 説明, 4, 94 ボーレート, 94 ボーレートの確認, 53, 54
ttyb-mode (OpenBoot 構成変数), 54

U

uadmin (Solaris コマンド), 35 Ultra-4 SCSI コントローラ, 82 Ultra-4 SCSI バックプレーン 構成規則,83 UltraSCSI バスのパリティー保護, 101 UltraSPARC IIIi プロセッサ 説明,72 内部キャッシュのパリティー保護, 101 uname (Solaris コマンド), 50 uname -r (Solaris コマンド), 50 Universal Serial Bus (USB) デバイス OpenBoot 自己診断の実行, 175 USB ポート 構成規則,94 接続,93 説明,5

V

VERITAS Volume Manager, 116, 117, 118

W

watch-net 診断 出力メッセージ, 201 watch-net-all 診断 出力メッセージ, 201 World Wide Name (probe-scsi), 176

Х

XIR、「外部強制リセット (XIR)」を参照 XIR、「外部強制リセット」を参照

あ

アクティビティー (システム状態表示 LED), 62 アクティビティー (ディスクドライブ LED), 137 誤り訂正符号 (ECC), 101 安全のための適合規格, 238

い

インターネットプロトコル (IP) ネットワークマル チパス, 4

う

ウォッチドッグ、ハードウェア、「ハードウェア ウォッチドッグ機構」を参照

え

英数字端末 遠隔からの電源切断, 62, 65 遠隔からの電源投入, 60 システムコンソールへのアクセス, 27, 51 ボーレートの設定, 52
エージェント、Sun Management Center, 212
エスケープシーケンス (#.)、ALOM システムコン トローラ, 33
エラーメッセージ
OpenBoot 診断、解釈, 175 訂正可能な ECC エラー, 101
電源関連, 99
ログファイル, 99
エラーメッセージの解釈
OpenBoot 診断テスト, 175

お

オペレーティング環境ソフトウェア、中断, 37 温度センサー, 98 オンボードストレージ, 5 「ディスクドライブ」、「ディスクボリュー ム」、「内蔵ディスクドライブベイ、位置」 も参照

か

外部強制リセット (XIR) sc>プロンプトからの起動, 36 手動コマンド, 100 障害追跡での使用, 221 ネットワーク管理ポートを使用した起動, 4 環境監視サブシステム, 98 環境仕様, 237 環境の監視および制御, 98 監視対象のソフトウェア属性, 212 監視対象のハードウェア, 212

き

キーボード Sun の Type 6 USB, 5 接続, 55 キーボードシーケンス L1-A, 35, 36, 40, 86

<

組み込み型自己診断 test-args 変数, 174
グラフィックスカード、「グラフィックスモニ ター」、「PCI グラフィックスカード」も参照
グラフィックスモニター PCI グラフィックスカードへの接続, 55
POST 出力表示時の使用上の制約, 54
構成, 27
システムコンソールへのアクセス, 54
初期設定時の使用上の制約, 54 クロックスピード (CPU), 196

け ケーブル、キーボード、およびマウス, 55

C

コアダンプ 使用可能への切り替え、障害追跡, 225 テスト, 228 コマンドプロンプト、説明, 39 コンソール構成、代替接続の説明, 31

さ

サーミスタ, 98 再起動 (boot -r), 65 サポートされる UltraSCSI ディスクドライブ, 83

L

システム構成カード,153 システムコンソール sc> プロンプト、切り替え,38 tip 接続を介したアクセス, 47 英数字端末接続, 26, 51 英数字端末を使用したアクセス,51 エラーメッセージのログ,223 グラフィックスモニター接続, 27,32 グラフィックスモニターを使用したアクセス , 54 接続、グラフィックスモニターを使用,32 接続に使用するデバイス,27 説明, 27 代替構成, 31 代替接続 (図), 31 端末サーバーを使用したアクセス, 26,43 定義,26 デフォルトの構成の説明, 26,29 デフォルトの接続,29

ネットワーク管理ポート接続,30 ネットワーク管理ポートを使用した Ethernet 接 続,27 複数の表示セッション,33 システム仕様、「仕様」を参照 システム状態表示 LED 「LED」も参照 アクティビティー, 62 環境障害インジケータ,99 ロケータ, 106, 107 システムとの诵信 オプション、表,26 説明,26 システムの移動、注意, 60, 61 システムの正常な停止, 35,40 システムの動作テスト Hardware Diagnostic Suite, 214 SunVTS, 208 システムメモリー 容量の確認, 187 システムリセットシナリオ,205 実行レベル ok プロンプト, 34 説明, 34 自動システム回復 (ASR) コマンド,206 障害追跡での使用, 222 使用可能への切り替え,206 説明, 109 自動システム復元 (ASR) 使用可能への切り替え、OpenBoot 構成変数 . 222 説明, 99 出力メッセージ watch-net 診断, 201 watch-net-all 診断, 201 手動システムリセット, 37,40 手動によるデバイスの構成解除,110 手動によるデバイスの再構成,112 仕様, 235~238 環境, 237 適合規格, 238

電気,236 必要なスペース, 239 物理,236 保守用スペース, 239 障害追跡 エラーログ,223 構成変数の使用, 221 冗長ネットワークインタフェース,140 シリアル管理ポート (SERIAL MGT) 可能なコンソールデバイス接続, 29 構成規則,78 最初の起動時のデフォルトの通信ポート,26 使用,41 説明, 4.7 デフォルトのコンソール接続,94 デフォルトのシステムコンソール構成, 29 ボーレート,94 シングルビットエラー, 101 診断 obdiag, 171 POST, 153 probe-ide, 200 probe-scsi および probe-scsi-all, 199 SunVTS, 209 watch-net および watch-net-all, 201 診断ツール 概要(表),148 信頼性、可用性、および保守性 (RAS), 96~101

す

ストレージ、オンボード, 5 スワップ空間、計算, 226 スワップデバイス、コアダンプの保存, 225

せ

接続完全性テスト, 143, 146

そ

ソフトウェアのバージョン、showrev による表示 , 196 ソフトウェアパッチ管理, 219

た

他社製の監視ツール, 214 多重化入出力 (MPxIO), 117 ダブルビットエラー, 101 断続的に発生する問題, 214 端末サーバー クロスケーブルのピン配列, 45 システムコンソールへのアクセス, 29, 43 シリアル管理ポートを使用した接続, 27 パッチパネルを使用した接続, 44

ち

中央処理装置、「CPU」を参照 中断、オペレーティング環境ソフトウェア, 37

っ

ツリー、デバイス,212

τ

停止、正常な停止の利点, 35,40 ディスク構成 RAID 0, 87,101,119,126 RAID 1, 87,101,119,122 RAID 5,101 ストライプ化, 87,101,119,126 ホットスペア, 87,101,119,126 ホットプラグ, 87 ミラー化, 87,101,118 連結,118 ディスクスロット番号、参照情報,122 ディスクドライブ LED

アクティビティー,137 取り外し可能, 133, 136, 137 構成規則,88 説明, 5, 84, 86 注意, 60, 61 ドライブベイの位置,87 ホットプラグ,87 論理デバイス名、表, 121 ディスクのストライプ化,87,101,119,126 ディスクのホットプラグ ミラー化されていないディスク,134 ミラー化ディスク,132 ディスクのミラー化 (RAID 0)、「ハードウェア ディスクのミラー化」を参照 ディスクの連結,118 ディスクボリューム 削除, 132 適合規格の仕様,238 適正温度を超えた状態 prtdiag による確認, 192 デバイスツリー Solaris、表示, 187 定義, 212 デバイスツリー、再構築,66 デバイスの構成解除、手動,110 デバイスの再構成、手動, 112 デバイスパス、ハードウェア, 174, 179 デフォルトのシステムコンソール構成,29 電気仕様, 236 電源 仕様, 236 切断, 64 電源 OK (電源装置 LED), 62,64 電源装置 1+1 冗長性, 6 構成規則,90 システム冷却に必要な数,6 出力容量,236 障害の監視,99 冗長性, 6,97 説明, 6,85 ホットプラグ対応コンポーネント,85

電源投入時自己診断 (POST)
 出力メッセージ,4
 メッセージのデフォルトポート,4
 電源ボタン,64

۲

動的マルチパス (DMP), 117 独立メモリーサブシステム, 74 取り外し可能 (ディスクドライブ LED), 133, 136, 137

な

内蔵ディスクドライブベイ、位置,87

ね

ネットワーク 主インタフェース,143 ネームサーバー, 146 ネットワークインタフェース 構成、追加, 143 冗長,140 説明, 139 ネットワーク管理ポート (NET MGT) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) を使用した構成,42 IPアドレスの構成,42,43 外部強制リセット (XIR) の実行, 4 起動,42 構成規則,79 シリアル管理ポートと比較した利点,30 説明, 27 ネットワーク管理ポートの DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) クライアント, 42,43

は

バージョン、ハードウェアおよびソフトウェア showrevによる表示, 196 ハードウェアウォッチドッグ機構,100 ハードウェアウォッチドッグ機構、障害追跡で使 用. 221 ハードウェアディスクのストライプ化ボリューム 状態の確認, 127 ハードウェアディスクのミラー化 削除, 131 作成,122 状態の確認, 123 説明, 7, 8, 120 ホットプラグ操作,132 ハードウェアデバイスパス, 174, 179 ハードウェアのバージョン、showrev による表示 , 196 発光ダイオード (LED) 背面パネルの LED システム状態表示 LED, 17 パッチ、インストール済み showrev による確認, 197 パッチ管理 ソフトウェア,219 ファームウェア,219 パッチパネル、端末サーバー接続,44 パリティー, 52,54 パリティー保護 PCI バス, 101 UltraSCSI バス, 101 UltraSPARC IIIi CPU 内部キャッシュ, 101

ひ

必要なスペースの仕様, 239

ふ

ファームウェアパッチ管理,219 ファン、監視および制御,98 ファントレー 構成規則,93 図,91 負荷テスト、「システムの動作テスト」も参照 ,208 複数ビットエラー, 101 物理仕様, 236 物理デバイス名 (ディスクドライブ), 121 物理ビュー (Sun Management Center), 213 プロセッサの速度、表示, 196 フロントパネル LED, 9 図, 9

ほ

ポート、外部,3 「シリアル管理ポート (SERIAL MGT)」、 「ネットワーク管理ポート (NET MGT)」、 「ttyb ポート」、「Ultra-4 SCSI ポート」、 「USB ポート」も参照 ポート設定、ttybの確認,53 保守要求 (電源装置 LED),90 保守用スペースの仕様,239 ホストアダプタ (probe-scsi),176 ホットスペア (ディスクドライブ),120 「ディスク構成」も参照 ホットプラグ操作 ハードウェアディスクのミラー化,132 ミラー化されていないディスクドライブ,134 ホットプラグ対応コンポーネント、説明,97

ま

マウス USB デバイス, 5,27 接続, 55

み

ミラー化されていないディスクのホットプラグ操作,134ミラー化ディスク,87,101,118

め メッセージ POST, 153 メモリーインタリーブ 「DIMM (Dual Inline Memory Module)」も参照 説明, 74 メモリーサブシステム, 74 メモリーモジュール、「DIMM (Dual Inline Memory Module)」を参照

も

モニター、接続,54

IJ

リセット シナリオ, 205 手動システム, 37,40

る

ループ ID (probe-scsi), 176

ろ

 ローカルグラフィックスモニター 遠隔からの電源切断, 62, 65 遠隔からの電源投入, 60
 ログファイル, 185, 212
 ロケータ (システム状態表示 LED) sc>プロンプトからの制御, 106, 107 Solaris からの制御, 106, 107
 論理デバイス名 (ディスクドライブ)、参照情報 , 121
 論理ビュー (Sun Management Center), 213
 論理ユニット番号 (probe-scsi), 176