

Administratorhandbuch für Sun Fire™ Entry-Level-Midrange-Systeme

Firmware-Version 5.19.0

Sun Microsystems, Inc. www.sun.com

Teile-Nr. 819-3263-10 August 2005, Version A

Feedback zu diesem Dokument können Sie uns unter folgender Adresse geben: http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, USA. Alle Rechte vorbehalten.

Die in dem hier beschriebenen Produkt enthaltene Technologie ist geistiges Eigentum von Sun Microsystems, Inc. Diese geistigen Eigentumsrechte können insbesondere und ohne Einschränkung eines oder mehrere der unter http://www.sun.com/patents aufgeführten US-Patente sowie eines oder mehrere zusätzliche Patente oder schwebende Patentanmeldungen in den USA und anderen Ländern beinhalten.

Dieses Dokument und das Produkt, auf das es sich bezieht, werden im Rahmen von Lizenzen vertrieben, die ihren Gebrauch, ihre Vervielfältigung, Verteilung und Dekompilierung einschränken. Dieses Produkt bzw. Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Sun und seinen Lizenzgebern (falls zutreffend) weder ganz noch teilweise, in keiner Form und mit keinen Mitteln reproduziert werden.

Software von Drittherstellern, einschließlich Schriftart-Technologie, ist urheberrechtlich geschützt und wird im Rahmen von Lizenzen verwendet, die von SUN-Vertragspartnern erteilt wurden.

Teile des Produkts sind möglicherweise von Berkeley BSD-Systemen abgeleitet, für die von der University of California eine Lizenz erteilt wurde. UNIX ist in den USA und in anderen Ländern eine eingetragene Marke, für die X/Open Company, Ltd. die ausschließliche Lizenz erteilt.

Sun, Sun Microsystems, das Sun-Logo, AnswerBook2, docs.sun.com, Sun Fire und Solaris sind Marken bzw. eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Alle SPARC-Marken werden unter Lizenz verwendet und sind Marken bzw. eingetragene Marken von SPARC International, Inc. in den USA und anderen Ländern. Produkte, die SPARC-Marken tragen, basieren auf einer von Sun Microsystems, Inc. entwickelten Architektur.

OPENLOOK und Sun™ Graphical User Interface (Grafische Benutzeroberfläche) wurden von Sun Microsystems, Inc. für seine Benutzer und Lizenznehmer entwickelt. Sun erkennt hiermit die bahnbrechenden Leistungen von Xerox bei der Erforschung und Entwicklung des Konzepts der visuellen und grafischen Benutzeroberfläche für die Computerindustrie an. Sun ist Inhaber einer nicht ausschließlichen Lizenz von Xerox für die grafische Oberfläche von Xerox. Diese Lizenz gilt auch für Lizenznehmer von Sun, die OPENLOOK GUIs implementieren und die schriftlichen Lizenzvereinbarungen von Sun einhalten.

U.S. Government Rights—Commercial use. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements.

SUN ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHR FÜR DIE RICHTIGKEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT DES INHALTS DIESER DOKUMENTATION. EINE HAFTUNG FÜR EXPLIZITE ODER IMPLIZIERTE BEDINGUNGEN, DARSTELLUNGEN UND GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH MÖGLICHER MARKTWERTGARANTIEN, DER ANGEMESSENHEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER DER NICHT-VERLETZBARKEIT, WIRD HIERMIT IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN ABGELEHNT.





Inhalt

	Vorwort xix
1.	Überblick 1
	System Controller 1
	E/A-Anschlüsse 2
	LOM-Eingabeaufforderung 4
	Solaris-Konsole 5
	Umgebungsüberwachung 5
	Systemanzeige 6
	Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit (RAS) 7
	Zuverlässigkeit 7
	Deaktivieren von Komponenten oder Karten und Power-On-Self-Test (POST) 8
	Manuelles Deaktivieren von Komponenten 8
	Umgebungsüberwachung 8
	Verfügbarkeit 9
	Dynamische Rekonfiguration 9
	Stromausfall 9
	Neustart des System Controllers 9
	Host-Watchdog 9

Wartungsfreundlichkeit 10 LEDs 10 Nomenklatur 10 Fehlerprotokollierung des System Controllers 10 XIR-Unterstützung des System Controllers 10 Capacity on Demand-Option 11

- Starten und Einrichten eines Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systems 13 Einrichten der Hardware 14
 - ▼ So installieren und verkabeln Sie die Hardware 14

Verwenden des On/Standby-Schalters 15

Ein- und Ausschalten 16

▼ So fahren Sie das System mithilfe des On/Standby-Schalters hoch 16

So fahren Sie das System mithilfe des LOM-Befehls poweron hoch 17
 Versetzen des Systems in den Standby-Modus 17

- ▼ So verwenden Sie den Solaris-Befehl shutdown 18
- ▼ So verwenden Sie den LOM-Befehl shutdown 18
- So verwenden Sie den Befehl shutdown mit dem On/Standby-Schalter 19
- ▼ So verwenden Sie den LOM-Befehl poweroff 19
- ▼ So verwenden Sie den Befehl poweroff mit dem On/Standby-Schalter 20

Nach dem Einschalten 21

Einrichten des Systems 22

- ▼ So legen Sie Datum und Uhrzeit fest 22
- ▼ So legen Sie das Kennwort fest 23
- ▼ So konfigurieren Sie die Netzwerkparameter 23

Installieren und Starten des Solaris-Betriebssystems 25

▼ So installieren und starten Sie das Solaris-Betriebssystem 25

Installieren der Lights Out Management-Pakete 26

- ▼ So installieren Sie die LOM-Treiber 27
 - ▼ So installieren Sie das LOM-Dienstprogramm 29
- ▼ So installieren Sie die LOM-Manual Pages 30

Zurücksetzen des Systems 31

- ▼ So erzwingen Sie die Zurücksetzung des Systems 31
- ▼ So setzen Sie den System Controller zurück 32

3. Navigation 33

Herstellen einer LOM-Konsolenverbindung 34

Zugreifen auf die LOM-Konsole über den seriellen Anschluss 34

- ▼ So stellen Sie eine Verbindung zu einer ASCII-Datenstation her 35
- ▼ So stellen Sie eine Verbindung zu einem Network Terminal Server her 37
- So stellen Sie eine Verbindung über den seriellen Anschluss einer Workstation her 38
 - ▼ So greifen Sie mithilfe einer Remote-Verbindung auf die LOM-Konsole zu 40
- ▼ So trennen Sie die Verbindung mit der LOM-Konsole 41

Wechseln zwischen verschiedenen Konsolen 42

- ▼ So wechseln Sie zur LOM-Eingabeaufforderung 44
- So stellen Sie von der LOM-Eingabeaufforderung aus eine Verbindung mit der Solaris-Konsole her 44
- ▼ So wechseln Sie vom OpenBoot PROM zur LOM-Eingabeaufforderung 45
- ▼ So wechseln Sie zur OpenBoot-Eingabeaufforderung, wenn Solaris ausgeführt wird 46
- So beenden Sie eine Sitzung, wenn Sie über den seriellen Anschluss mit dem System Controller verbunden sind 46
- So beenden Sie eine Sitzung, wenn Sie über eine Netzverbindung mit dem System Controller verbunden sind 47

4. Nachrichtenprotokollierung des System Controllers 49

Verwenden des Lights Out Management und des System Controllers über das Solaris-Betriebssystem 53

LOM-Befehlssyntax 54

Überwachen des Systems über das Solaris-Betriebssystem 55

Anzeigen der Online-Dokumentation für LOM 55

Anzeigen der LOM-Konfiguration (lom -c) 55

Überprüfen des Status von Fehler-LEDs und Alarmen (10m -1) 56

Anzeigen des Ereignisprotokolls (1om -e) 56

Überprüfen der Lüfter (lom – f) 57

Überprüfen der internen Spannungssensoren (10m –v) 58

Überprüfen der Innentemperatur (lom -t) 61

Anzeigen aller Komponentenstatusdaten und der LOM-Konfigurationsdaten (lom -a) 62

Ausführen weiterer LOM-Funktionen über Solaris 63

Ein- und Ausschalten der Alarme (1om -A) 63

Ändern der Escape-Zeichenfolge zum Aufruf der 1om>-Eingabeaufforderung (1om -X) 64

Unterbrechen der Konsolenausgabe von LOM-Berichten über die LOM-Eingabeaufforderung (lom -E off) 65

Aktualisieren der LOM-Firmware (1om -G Dateiname) 65

6. Ausführen des POST 67

OpenBoot PROM-Variablen für die POST-Konfiguration 68 POST-Steuerung mit dem Befehl bootmode 72 Steuern des System Controller-POST 73

7. Automatische Diagnose und Wiederherstellung 77

Überblick über die automatische Diagnose und Wiederherstellung 77 Automatische Wiederherstellung eines Systems nach einem Absturz 80 Diagnoseereignisse 81

Einstellungen für Diagnose und Wiederherstellung 82

Diagnoseparameter 82

Anzeigen von Informationen der automatischen Diagnose und Wiederherstellung 84

Prüfen von Ereignismeldungen für automatische Diagnosen 84

Prüfen des Komponentenstatus 86

Prüfen zusätzlicher Fehlerinformationen 88

8. Sicherheitsrichtlinien 89

Absichern des Systems 89

Definieren des Konsolenkennworts 90

Verwenden der Standard-Konfiguration des SNMP-Protokolls 90

 So starten Sie den System Controller zum Übernehmen von Einstellungen neu 91

Auswählen eines Remote-Verbindungstyps 92

Aktivieren von SSH 92

▼ So aktivieren Sie SSH 93

Von SSH nicht unterstützte Funktionen 94

Ändern von SSH-Host-Schlüsseln 95

Zusätzliche Sicherheitsanforderungen 95

Bestimmte Tastenkombinationen für einen RTOS-Shell-Zugriff 95

Reduzierung von Domänen 96

Sicherheit des Solaris-Betriebssystems 96

9. Capacity on Demand (COD) 97

Überblick über COD 98

COD-Lizenzierungsvorgang 98

COD-RTU-Lizenzzuweisung 99

CPUs für Sofortzugriff 100

CPUs für Sofortzugriff als Hot-Spares 100

Ressourcen-Überwachung 100

Erste Schritte mit COD 101

Verwalten von COD-RTU-Lizenzen 101

- So erwerben Sie einen COD-RTU-Lizenzschlüssel und fügen ihn der COD-Lizenzdatenbank hinzu 102
- So löschen Sie einen COD-RTU-Lizenzschlüssel aus der COD-Lizenzdatenbank 103
- ▼ So zeigen Sie COD-Lizenzinformationen an 104

Aktivieren von COD-Ressourcen 106

 So aktivieren oder deaktivieren Sie CPUs f
ür Sofortzugriff und reservieren RTU-Lizenzen 106

Überwachen von COD-Ressourcen 108

COD-CPU/Speicherkarten 108

▼ So identifizieren Sie COD-CPU/Speicherkarten 108

COD-Ressourcenverwendung 109

▼ So zeigen Sie die COD-Verwendung an 109

COD-deaktivierte CPUs 110

Weitere COD-Informationen 111

10. Reparatur und Fehlerbehebung 113

Einstellen des PCI-Modus 113

- ▼ So stellen Sie den PCI-Modus für eine Karte auf einer PCI-X-Platine ein 114
- ▼ So zeigen Sie den aktuellen Modus einer Karte auf einer PCI-X-Platine an 114
- ▼ So setzen Sie eine Karte auf einer PCI-X-Platine in den PCI-X-Modus zurück 114

Zuordnen von Geräten 115

Zuordnen von CPU/Speicher 115

Zuordnung für IB_SSC-Modul 116

Systemfehler 120

Vom Kunden austauschbare Einheiten 121

Sun Fire E2900-System 121

Sun Fire V1280-System 122

Netra 1280-System 122

Manuelles Sperren (vor einer anstehenden Reparatur) 123

Besondere Anforderungen für CPU/Speicherkarten 124

Wiederherstellen des Systems nach einem Absturz 125

▼ Manuelle Wiederherstellung des Systems nach einem Absturz 126

Übertragen der Systemidentität 127

Temperatur 128

Stromversorgung 130

Anzeigen von Diagnoseinformationen 131

Unterstützen des Sun-Wartungspersonals bei der Feststellung der Fehlerursache 131

11. Firmware-Aktualisierungsvorgänge 133

Verwenden des Befehls flashupdate 134

- ▼ So aktualisieren Sie ein Sun Fire V1280- oder Netra 1280-System mit Firmware-Version 5.13.x bis 5.17.0 über den Befehl flashupdate 136
- ▼ So aktualisieren Sie ein Sun Fire E2900-, Sun Fire V1280- oder Netra 1280-System mit Firmware-Version 5.17.x oder 5.18.x bis 5.19.0 über den Befehl flashupdate 137
- ▼ So stufen Sie bei einem Sun Fire V1280- oder Netra 1280-System mit dem Befehl flashupdate die Firmware von Version 5.17.x auf Version 5.13.x zurück 137
- ▼ So stufen Sie bei einem Sun Fire E2900-, Sun Fire V1280- oder Netra 1280-System über den Befehl flashupdate die Firmware von Version 5.18.x oder 5.19.0 auf die Version 5.17.x zurück 138

Verwenden des Befehls lom -G 139

Beispiele 140

- ▼ So aktualisieren Sie die Firmware eines Sun Fire E2900-, Sun Fire V1280oder Netra 1280-Systems mit dem Befehl lom -G 142
- ▼ So stufen Sie die Firmware eines Sun Fire E2900-, Sun Fire V1280- oder Netra 1280-Systems mit dem Befehl lom -G zurück 143

12. Ersetzen der CPU/Speicherkarte und dynamische Rekonfiguration (DR) 145

Dynamische Rekonfiguration 145

Befehlszeilenschnittstelle 146

Konzepte der DR 146

Stilllegung 146

Unterbrechungssichere und nicht unterbrechungssichere Geräte 147

Verbindungspunkte 147

DR-Vorgänge 148

Hot-Plugging-Hardware 149

Zustand und Status 149

Status und Zustand von Karten 150

Kartenaufnahmestatus 150

Kartenbelegungsstatus 150

Kartenzustand 151

Status und Zustand von Komponenten 151

Komponentenaufnahmestatus 151

Belegungsstatus der Komponente 151

Komponentenzustand 152

Komponententypen 152

Flüchtiger und nichtflüchtiger Speicher 152

Beschränkungen 153

Speicherverschachtelung 153

Rekonfigurieren des nichtflüchtigen Speichers 153

Befehlszeilenschnittstelle 154

Der Befehl cfgadm 154

- ▼ So zeigen Sie den einfachen Kartenstatus an 155
- So zeigen Sie den detaillierten Kartenstatus an 155 Befehlsoptionen 157

Überprüfen von Karten und Modulen 158

▼ So überprüfen Sie eine CPU/Speicherkarte 158

Installieren oder Ersetzen von CPU/Speicherkarten 160

- ▼ So installieren Sie eine neue Karte 160
- So tauschen Sie eine CPU/Speicherkarte im laufenden Betrieb aus (Hot-Swapping) 161
- ▼ So entfernen Sie eine CPU/Speicherkarte aus dem System 162
- ▼ So trennen Sie eine CPU/Speicherkarte vorübergehend ab 162

Fehlerbehebung 163

Fehlschlagen der CPU/Speicherkarten-Dekonfiguration 163

Eine Karte mit verschachteltem Speicher kann nicht dekonfiguriert werden 164

- Eine CPU mit verbundenem Prozess kann nicht dekonfiguriert werden 164
- Eine CPU kann nicht vor der Dekonfiguration aller Speicher dekonfiguriert werden 164
- Eine Speicherkarte mit nichtflüchtigem Speicher kann nicht dekonfiguriert werden 165

Der Speicher kann nicht rekonfiguriert werden. 165

Unzureichender Speicherplatz 165

Gestiegener Speicherbedarf 166

Die CPU kann nicht dekonfiguriert werden 166

Die Karte kann nicht abgetrennt werden 166

Fehlschlagen der CPU/Speicherkarten-Konfiguration 167

CPU0 bzw. CPU1 kann nicht konfiguriert werden, wenn die andere CPU bereits konfiguriert ist 167

Die CPUs auf einer Karte müssen vor den Speicher konfiguriert werden 167

A. Der Anwendungsmodus des Watchdog-Timers 169

Der Anwendungsmodus des Watchdog-Timers 170

Arbeiten mit dem ntwdt-Treiber 171

Die Benutzer-API 171

Einstellen des Timer-Ablaufwerts 172

Aktivieren/Deaktivieren des Watchdogs 172

Scharfstellen des Watchdog-Timers 173

Abfragen des Watchdog-Timerstatus 173

Speicherort und Definition der Datenstrukturen 174

Watchdog-Beispielprogramm 175

Programmieren von Alarm3 176

Mögliche Fehlermeldungen 177

EAGAIN 177 EFAULT 177 EINVAL 177 EINTR 178 ENXIO 178

Bekannte Beschränkungen und nicht unterstützte Funktionen 178

Glossar 181

Index 185

Abbildungen

- ABBILDUNG 1-1 E/A-Anschlüsse 3
- ABBILDUNG 1-2 Systemanzeigetafel 6
- ABBILDUNG 2-1 On/Standby-Schalter 15
- ABBILDUNG 3-1 Navigationsvorgänge zwischen Konsolen 43
- ABBILDUNG 4-1 Nachrichtenprotokollierung des System Controllers 51
- ABBILDUNG 7-1 Ablauf der automatischen Diagnose und Wiederherstellung 78
- ABBILDUNG 10-1 Physische Steckplatzzuweisungen für IB6 bei IB_SSC-PCI-Karten in Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systemen 119
- ABBILDUNG 10-2 Systemanzeigen 120
- ABBILDUNG 12-1 Beschreibung der Anzeige des Befehls cfgadm -av 157

Tabellen

TABELLE 1-1	Ausgewählte Verwaltungsaufgaben des System Controllers 4
TABELLE 1-2	Funktion der LEDs der Systemanzeige 6
TABELLE 2-1	Beschreibung des On/Standby-Schalters 15
TABELLE 6-1	POST-Konfigurationsparameter 69
TABELLE 7-1	Diagnose- und Wiederherstellungsparameter 83
TABELLE 8-1	SSH-Server-Attribute 92
TABELLE 9-1	COD-Lizenzinformationen 105
TABELLE 9-2	showcodusage-Informationen 109
TABELLE 9-3	Anzeigen von COD-Konfigurations- und Ereignisinformationen 111
TABELLE 10-1	Zuordnung der CPU- und Speicher-Agent-IDs 116
TABELLE 10-2	E/A-Modultypen und Steckplatzanzahl 116
TABELLE 10-3	Name und Anzahl der E/A-Module pro System 116
TABELLE 10-4	Zuordnung der E/A-Controller-Agent-IDs 117
TABELLE 10-5	Zuordnung der PCI-Geräte für das IB_SSC-Modul 118
TABELLE 10-6	Status der Fehleranzeigen des Systems 120
TABELLE 10-7	Sperren von Komponenten 123
TABELLE 10-8	Überprüfen der Temperaturbedingungen mithilfe des Befehls showenvironment 128
TABELLE 12-1	DR-Vorgangsarten 148
TABELLE 12-2	Kartenaufnahmestatus 150
TABELLE 12-3	Kartenbelegungsstatus 150

TABELLE 12-4	Kartenzustand 151
TABELLE 12-5	Belegungsstatus der Komponente 151
TABELLE 12-6	Komponentenzustand 152
TABELLE 12-7	Komponententypen 152
TABELLE 12-8	DR-Kartenstatus des System Controllers (SC) 154
TABELLE 12-9	Befehlsoptionen für cfgadm -c 157
TABELLE 12-10	Befehlsoptionen für cfgadm -x 158
TABELLE 12-11	Diagnoseebenen 159
TABELLE A-1	Verhalten von Alarm3 176

Codebeispiele

CODEBEISPIEL 2-1	Ausgabe der Hardware-Zurücksetzung vom System Controller 21
CODEBEISPIEL 2-2	Ausgabe des Befehls setupnetwork 24
CODEBEISPIEL 2-3	Installieren der LOM-Treiber 27
CODEBEISPIEL 2-4	Installieren des LOM-Dienstprogramms 29
CODEBEISPIEL 2-5	Installieren der LOM-Manual Pages 30
CODEBEISPIEL 5-1	Beispielausgabe des Befehls lom -c 55
CODEBEISPIEL 5-2	Beispielausgabe des Befehls lom -1 56
CODEBEISPIEL 5-3	Beispiel für das LOM-Ereignisprotokoll (ältestes Ereignis zuerst aufgelistet) 57
CODEBEISPIEL 5-4	Beispielausgabe des Befehls lom -f 57
CODEBEISPIEL 5-5	Beispielausgabe des Befehls lom -v 58
CODEBEISPIEL 5-6	Beispielausgabe des Befehls lom -t 61
CODEBEISPIEL 6-1	POST-Ausgabe unter Verwendung der Einstellung max 71
CODEBEISPIEL 6-2	Einstellen der System Controller-POST-Diagnoseebene auf min 73
CODEBEISPIEL 6-3	System Controller-POST-Ausgabe bei Diagnoseebene min 74
CODEBEISPIEL 7-1	Beispiel für eine an der Konsole angezeigte Ereignismeldung für eine automatische Diagnose 79
CODEBEISPIEL 7-2	Beispiel für die Meldungsausgabe bei der automatischen Wiederherstellung einer Domäne nach dem Aussetzen des Heartbeats des Betriebssystems 81
CODEBEISPIEL 7-3	Beispiel für die Meldungsausgabe bei der automatischen Wiederherstellung nach dem Ausbleiben einer Reaktion des Betriebssystems auf Interrupts 81
CODEBEISPIEL 7-4	Ereignismeldung für eine Domänendiagnose bei einem nichtkritischen Domänen- Hardware-Fehler 82

CODEBEISPIEL 7-5	Beispiel für eine Meldung zur automatischen Diagnose 85
CODEBEISPIEL 7-6	Ausgabe des Befehls showboards bei Komponenten mit dem Status <code>Disabled</code> oder <code>Degraded</code> 86
CODEBEISPIEL 7-7	Ausgabe des Befehls showcomponent bei deaktivierten Komponenten 87
CODEBEISPIEL 7-8	Ausgabe des Befehls showerrorbuffer bei einem Hardware-Fehler 88
CODEBEISPIEL 9-1	Konsolenprotokollausgabe mit deaktivierten COD-CPUs 110
CODEBEISPIEL 9-2	Ausgabe des Befehls showcomponent bei deaktivierten COD-CPUs 111
CODEBEISPIEL 11-1	Herunterladen des Image lw8pci.flash 140
CODEBEISPIEL 11-2	Herunterladen des Image lw8cpu.flash 140
CODEBEISPIEL 12-1	Ausgabe des einfachen Befehls cfgadm 155
CODEBEISPIEL 12-2	Ausgabe des Befehls cfgadm -av 156
CODEBEISPIEL A-1	Datenstruktur für Status des Watchdog-Timers / der Zurücksetzungsfunktion 174
CODEBEISPIEL A-2	Steuerdatenstruktur für Watchdog-Timer / Zurücksetzungsfunktion 174
CODEBEISPIEL A-3	Watchdog-Beispielprogramm 175
CODEBEISPIEL A-4	Datenstruktur für IOCTLs LOMIOCALCTL und LOMIOCALSTATE 177

Vorwort

Dieses Handbuch bietet einen Uberblick über das System sowie eine schrittweise Anleitung für die häufigsten Verwaltungsvorgänge. Es enthält eine Erläuterung der Vorgehensweise zum Konfigurieren und Verwalten der System Controller-Firmware auf Sun Fire™ Entry-Level-Midrange-Servern, d. h. den Sun Fire E2900- und Sun Fire V1280/Netra 1280-Systemen. Darüber hinaus wird die Vorgehensweise zum Entfernen und Ersetzen von Komponenten sowie zum Durchführen von Firmware-Aktualisierungen beschrieben. Es enthält außerdem Informationen zur Sicherheit und zur Fehlerbehebung sowie ein Glossar technischer Begriffe.

Aufbau dieses Handbuchs

Kapitel 1 enthält eine Beschreibung des System Controllers und Erläuterungen zum Kartenstatus, zu redundanten Systemkomponenten, zu Mindest-Systemkonfigurationen sowie zu Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit.

In Kapitel 2 wird beschrieben, wie Sie das System zum ersten Mal starten und einrichten.

In Kapitel 3 wird das Navigieren innerhalb des System Controllers erläutert.

In Kapitel 4 wird die Nachrichtenprotokollierung des System Controllers erklärt.

In Kapitel 5 wird die Verwendung des LOM von der SolarisTM-Konsole aus beschrieben.

In Kapitel 6 wird das Ausführen des Power-on-Self-Tests (POST) erläutert.

In Kapitel 7 werden die Funktionen der Firmware für die automatische Diagnose und Wiederherstellung beschrieben.

In Kapitel 8 werden Sicherheitsrichtlinien erläutert.

In Kapitel 9 werden die Capacity on Demand (COD)-Option sowie die Zuweisung, Aktivierung und Überwachung von COD-Ressourcen beschrieben.

Kapitel 10 enthält Informationen zur Fehlerbehebung, darunter LEDs, Systemfehler, Anzeigen von Diagnoseinformationen, Anzeigen von Systemkonfigurationsinformationen, Deaktivieren von Komponenten (Sperren) und Zuordnen von Gerätepfadnamen zu physischen Systemgeräten.

Kapitel 11 enthält Informationen zu Firmware-Updates, einschließlich einer Beschreibung des Aktualisierens von Flash-PROMs und Aktualisierungsverfahren für die System Controller-Firmware.

In Kapitel 12 werden die dynamische Rekonfiguration und die verfügbaren Verfahren beschrieben.

Anhang A beschreibt Funktionsweise und Verwendung des Watchdog-Timers sowie von Alarm3.

Verwenden von UNIX-Befehlen

In diesem Handbuch wird davon ausgegangen, dass Sie über Erfahrung mit dem Betriebssystem UNIX[®] verfügen. Sollte dies nicht der Fall sein, finden Sie weitere Informationen in den folgenden Dokumentationen:

- AnswerBook2TM-Online-Dokumentation zum Solaris-Betriebssystem
- Andere Softwaredokumentation aus dem Lieferumfang des von Ihnen verwendeten Systems

Typografische Konventionen

Schriftart Bedeutung		Beispiele		
AaBbCc123	Namen von Befehlen, Dateien und Verzeichnissen; Meldungen auf dem Bildschirm	Bearbeiten Sie die Datei .login. Verwenden Sie den Befehl 1s -a, um eine Liste aller Dateien aufzurufen. % Sie haben Post.		
AaBbCc123	Ihre Eingabe, wenn sich diese von Meldungen auf dem Bildschirm abheben soll	% su Kennwort:		
AaBbCc123	Buchtitel, neue Wörter oder Ausdrücke; hervorgehobene Wörter	Siehe Kapitel 6 im <i>Benutzerhandbuch</i> . Diese Optionen werden als <i>Klassenoptionen</i> bezeichnet. Sie <i>müssen</i> Superuser sein, um dies zu tun.		
	Befehlszeilen-Variable; ersetzen Sie diese durch einen tatsächlichen Namen oder Wert	Geben Sie zum Löschen einer Datei rm Dateiname ein.		

Shell-Eingabeaufforderungen

Shell	Eingabeaufforderung
C-Shell	Rechnername%
C-Shell-Superuser	Rechnername#
Bourne-Shell und Korn-Shell	\$
Bourne-Shell und Korn-Shell-Superuser	#
LOM-Shell	lom>

Zugehörige Dokumentation

Handbuchart	Titel	Teilenummer
Befehlsreferenz	Sun Fire V1280/Netra 1280 System Controller Command Reference Manual	819-1268-10

Zugriff auf die Sun-Dokumentation

Unter der folgenden Adresse finden Sie eine große Auswahl an Sun[™]-Dokumentationen zum Anzeigen und Drucken (auch lokalisierte Versionen):

http://www.sun.com/documentation/

Wir von Sun freuen uns über Ihre Kommentare

Da wir an einer ständigen Verbesserung unserer Dokumentation interessiert sind, freuen wir uns über Ihre Kommentare und Vorschläge. Sie können Ihre Kommentare an folgende E-Mail-Adresse senden:

docfeedback@sun.com

Bitte geben Sie die Teilenummer (819-3263-10) Ihres Dokuments in der Betreffzeile Ihrer E-Mail an.

KAPITEL

Überblick

Ziel dieses Kapitels ist es, ein grundlegendes Verständnis der Funktionen von Sun Fire Entry-Level-Midrange-Servern, d. h. Sun Fire E2900- und Sun Fire V1280-/Netra 1280-Systemen, zu vermitteln.

Eine Darstellung des Einrichtungsvorgangs mit detaillierten Anleitungen finden Sie in Kapitel 2.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- "System Controller" auf Seite 1
- "Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit (RAS)" auf Seite 7
- "Capacity on Demand-Option" auf Seite 11

System Controller

Der System Controller (SC) ist ein im IB_SSC-Modul residentes, eingebettetes System, das mit der Basisebene des Systems verbunden ist. Der System Controller stellt die Funktionen des Lights Out Management (LOM) bereit. Dazu gehören die Sequenzierung beim Einschalten, die Sequenzierung der Power-On-Self-Tests (POST) der Module, die Fehleranzeige sowie Alarme.

Der System Controller verfügt über eine serielle RS 232- und eine 10/100 Ethernet-Schnittstelle. Der Zugriff auf die Schnittstelle der LOM-Befehlszeile und der Solaris bzw. OpenBoot[™] PROM-Konsolen wird gemeinsam genutzt und erfolgt über diese Schnittstellen. Zu den Funktionen des System Controllers gehören folgende:

- Überwachen des Systems
- Bereitstellen der Solaris- und OpenBoot PROM-Konsolen
- Bereitstellen der virtuellen TOD (time of day, Tageszeit)
- Überwachen der Umgebung
- Ausführen des Systemstarts
- Koordinieren des POST

Die auf dem System Controller ausgeführte Software-Anwendung stellt eine Befehlszeilenschnittstelle zum Ändern von Systemeinstellungen zur Verfügung.

E/A-Anschlüsse

Auf der Rückseite des Systems befinden sich die folgenden Anschlüsse:

- serieller (RS-232) Anschluss der Konsole (RJ-45)
- reservierter serieller (RS-232) Anschluss (RJ-45)
- zwei Gigabit Ethernet-Anschlüsse (RJ-45)
- Alarmanschluss (DB-15)
- 10/100 Ethernet-Anschluss des System Controllers (RJ-45)
- UltraSCSI-Anschluss
- bis zu sechs PCI-Anschlüsse (fünf mit 33 MHz, einer mit 66 MHz)

Die entsprechenden Positionen werden in ABBILDUNG 1-1 dargestellt.



ABBILDUNG 1-1 E/A-Anschlüsse

Der serielle Konsolenanschluss und der 10/100 Ethernet-Anschluss können für den Zugriff auf den System Controller verwendet werden.

Verwenden Sie den seriellen Anschluss zum Erstellen einer direkten Verbindung mit einer ASCII-Datenstation oder einem NTS (Network Terminal Server). Durch Verbinden der System Controller-Karte mit einem seriellen Kabel haben Sie die Möglichkeit, über eine ASCII-Datenstation oder einen NTS auf die Befehlszeilenschnittstelle des System Controllers zuzugreifen.

Verwenden Sie den 10/100 Ethernet-Anschluss zum Verbinden des System Controllers mit dem Netzwerk.

LOM-Eingabeaufforderung

Die LOM-Eingabeaufforderung stellt die Befehlszeilenschnittstelle für den System Controller bereit. Konsolennachrichten werden ebenfalls an der LOM-Eingabeaufforderung angezeigt:

lom>

In TABELLE 1-1 finden Sie eine Auflistung einiger Systemverwaltungsaufgaben.

TABELLE 1-1	Ausgewählte	Verwaltungsaufgaben	des System	Controllers
-------------	-------------	---------------------	------------	-------------

Aufgaben	Befehle			
Konfigurieren des System Controllers	password, setescape, seteventreporting, setupnetwork, setupsc			
Konfigurieren des Systems	setalarm, setlocator			
Ein- und Ausschalten der Karten und des Systems	poweron, poweroff, reset, shutdown			
Überprüfen der CPU/Speicherkarte	testboard			
Zurücksetzen des System Controllers	resetsc			
Kennzeichnen von Komponenten als fehlerhaft oder funktionsfähig	disablecomponent, enablecomponent			
Aktualisieren von Firmware	flashupdate			
Anzeigen der aktuellen Einstellungen des System Controllers	showescape, showeventreporting, shownetwork, showsc			
Anzeigen des aktuellen Systemstatus	showalarm, showboards, showcomponent, showenvironment, showfault, showhostname, showlocator, showlogs, showmodel, showresetstate			
Festlegen von Datum, Uhrzeit und Zeitzone	setdate			
Anzeigen von Datum und Uhrzeit	showdate			

Solaris-Konsole

Sie können auf die Solaris-Konsole zugreifen, wenn das Solaris-Betriebssystem, das OpenBoot PROM oder der POST ausgeführt wird. Beim Verbinden mit der Solaris-Konsole befinden Sie sich in einem der folgenden Betriebsmodi:

- Solaris-Betriebssystemkonsole (Eingabeaufforderung % oder #)
- OpenBoot PROM (Eingabeaufforderung ok)
- Das System führt den POST aus und zeigt das Ergebnis an.

Genauere Informationen zum Wechseln zwischen diesen Eingabeaufforderungen und der LOM-Eingabeaufforderung finden Sie unter "Wechseln zwischen verschiedenen Konsolen" auf Seite 42.

Umgebungsüberwachung

Das System ist mit Sensoren zur Überwachung der Temperatur, Spannung und Kühlung ausgestattet.

Der System Controller überprüft die Messwerte dieser Sensoren in geeigneten Zeitabständen und stellt die entsprechenden Umgebungsdaten bereit. Bei Bedarf fährt der System Controller verschiedene Komponenten herunter und verhindert dadurch einen Schaden am System.

Im Falle einer Überhitzung des Systems benachrichtigt der System Controller beispielsweise das Solaris-Betriebssystem, das wiederum die notwendigen Maßnahmen ergreift. Handelt es sich dabei jedoch um eine drastische Überhitzung, kann der System Controller das System auch ohne vorherige Benachrichtigung des Betriebssystems herunterfahren.

Systemanzeige

Auf der Systemanzeigetafel befinden sich der On/Standby-Schalter sowie die in ABBILDUNG 1-2 dargestellten LEDs.



Die Funktion der LEDs wird in TABELLE 1-2 beschrieben.

TABELLE 1-2	Funktion	der	LEDs	der	System	anzeige
-------------	----------	-----	------	-----	--------	---------

Name	Farbe	Funktion
Locator*	weiß	Normalerweise aus, kann aber durch Benutzerbefehl eingeschaltet werden
Systemfehler*	gelb	Leuchtet auf, wenn LOM einen Fehler feststellt
System aktiv [*]	grün	Leuchtet auf, wenn die Stromzufuhr zum System aktiv ist
Zugang von oben	gelb	Leuchtet auf, wenn ein Fehler in einer FRU auftritt, die nur durch Entfernen der oberen Abdeckung ersetzt werden kann
UNIX wird ausgeführt	grün	Leuchtet auf, wenn Solaris ausgeführt wird. Aus, während das System hochfährt. Kann durch Ablauf des Watchdog-Timers oder eine benutzerdefinierte Alarm3-Auslösung zurückgesetzt werden (nähere Informationen siehe "Programmieren von Alarm3" auf Seite 176
Alarm1 und Alarm2	grün	Leuchten auf, wenn im LOM festgelegte Ereignisse eintreten
Stromquelle A und B	grün	Leuchten auf, wenn die entsprechenden Stromquellen aktiv sind

* Diese Anzeige befindet sich auch auf der Rückseite des Systems.

Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit (RAS)

Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit (RAS; Reliability, Availability, Serviceability) sind Funktionen dieses Systems.

- Zuverlässigkeit ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ein System unter normalen Umgebungsbedingungen für einen bestimmten Zeitraum funktionsfähig bleibt. Die Zuverlässigkeit unterscheidet sich von der Verfügbarkeit dahin gehend, dass bei der Zuverlässigkeit nur der Systemausfall berücksichtigt wird, während die Verfügbarkeit sowohl vom Ausfall als auch von der Wiederherstellung des Systems abhängt.
- Verfügbarkeit, auch durchschnittliche Verfügbarkeit genannt, ist der prozentuale Anteil des Zeitraums, in dem das Systems fehlerfrei arbeitet. Die Verfügbarkeit kann entweder auf Systemebene oder als Verfügbarkeit einer Leistung einem Endkunden gegenüber gemessen werden. Die "Systemverfügbarkeit" wirkt sich auf alle auf dem entsprechenden System aufbauenden Produkte aus, deren Verfügbarkeit nicht höher als die des Systems sein kann.
- Wartungsfreundlichkeit bezeichnet die Einfachheit und Effizienz von am Produkt durchzuführenden Wartungsarbeiten. Für die Messung der Wartungsfreundlichkeit gibt es keine eindeutige Maßeinheit, da sie sowohl die MTTR (Mean Time to Repair, mittlere Reparaturzeit) als auch die Diagnosefähigkeit mit einschließen kann.

Weitere Informationen zu RAS finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten. Weitere Informationen zu RAS in Verbindung mit Hardware erhalten Sie im *Sun Fire E2900 System Service Manual* oder *Sun Fire V1280/Netra 1280 Service Manual*. Informationen zu RAS-Funktionen im Zusammenhang mit dem Solaris-Betriebssystem finden Sie im *Handbuch zur Hardware-Plattform von Sun*.

Zuverlässigkeit

Die Zuverlässigkeitsfunktionen der Software schließen Folgendes ein:

- Deaktivieren von Komponenten oder Karten und Power-On-Self-Test (POST)
- Manuelles Deaktivieren von Komponenten
- Umgebungsüberwachung

Die Zuverlässigkeitsfunktionen wirken sich auch positiv auf die Verfügbarkeit des Systems aus.

Deaktivieren von Komponenten oder Karten und Power-On-Self-Test (POST)

Der Power-on-Self-Test (POST) ist Teil des Einschaltvorgangs des Systems. Wenn der POST bei bestimmten Karten oder Komponenten negativ ausfällt, werden die entsprechenden Teile deaktiviert. Durch den Befehl showboards werden die Karten entweder als "failed" (fehlerhaft) oder "degraded" (heruntergestuft) angezeigt. Beim Startvorgang des Systems, auf dem das Solaris-Betriebssystem ausgeführt wird, werden lediglich die Komponenten mit einem positiven POST-Ergebnis gestartet.

Manuelles Deaktivieren von Komponenten

Der System Controller bietet einen Komponentenebenenstatus sowie die Möglichkeit, den Komponentenstatus benutzergesteuert zu ändern.

Legen Sie den Komponentenpositionsstatus fest, indem Sie den Befehl "setls" an der Konsole ausführen. Der Komponentenpositionsstatus wird beim nächsten Domänenneustart, Aus- und Einschalten der Karten oder Ausführen des POST aktualisiert. (Ein POST wird beispielsweise bei jedem "setkeyswitch on or off"-Vorgang ausgeführt.)

Hinweis – Die Befehle enablecomponent und disablecomponent sind durch den Befehl setls ersetzt worden. Diese Befehle wurden früher zum Verwalten von Komponentenressourcen verwendet. Die Befehle enablecomponent und disablecomponent sind zwar noch verfügbar, es wird jedoch empfohlen, das Konfigurieren und Dekonfigurieren der Systemkomponenten mit dem Befehl setls durchzuführen.

Durch den Befehl showcomponent können Sie die Statusinformationen einer Komponente anzeigen, darunter auch eine eventuelle Sperrung.

Umgebungsüberwachung

Der System Controller überwacht die Temperatur-, Kühlungs- und Spannungssensoren des Systems. Der System Controller gibt die aktuellsten Informationen zum Umgebungsstatus an das Solaris-Betriebssystem weiter. Falls die Stromzufuhr der Hardware unterbrochen werden muss, fordert der System Controller das Solaris-Betriebssystem zum Herunterfahren des Systems auf.

Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeitsfunktionen der Software schließen Folgendes ein:

- Dynamische Rekonfiguration
- Stromausfall
- Neustart des System Controllers
- Host-Watchdog

Dynamische Rekonfiguration

Die folgenden Komponenten können dynamisch rekonfiguriert werden:

- Festplattenlaufwerke
- CPU/Speicherkarten
- Stromversorgung
- Lüfter

Stromausfall

Beim Wiederherstellen der Stromversorgung nach einem Stromausfall versucht der System Controller, den vorherigen Systemstatus wiederherzustellen.

Neustart des System Controllers

Der System Controller kann neu gestartet werden, um für die Systemverwaltung wieder zur Verfügung zu stehen. Der Neustart wirkt sich nicht auf das gleichzeitig ausgeführte Solaris-Betriebssystem aus.

Host-Watchdog

Der System Controller überwacht den Status des Solaris-Betriebssystems und leitet einen Zurücksetzvorgang ein, falls das System nicht mehr reagiert.

Wartungsfreundlichkeit

Die Wartungsfreundlichkeitsfunktionen der Software bieten Unterstützung für effiziente, zeitnahe Wartungsarbeiten sowohl bei Routineüberprüfungen als auch im Notfall.

- LEDs
- Nomenklatur
- Fehlerprotokollierung des System Controllers
- XIR-Unterstützung des System Controllers (extern eingeleitete Zurücksetzung)

LEDs

Alle vor Ort austauschbaren Komponenten (FRUs), auf die von außen zugegriffen werden kann, verfügen über LEDs zur Anzeige ihres Status. Der System Controller verwaltet alle LEDs im System mit Ausnahme der Stromzufuhr-LEDs, die von den Stromversorgungseinheiten verwaltet werden. Genaue Angaben zu den LED-Funktionen finden Sie im Kapitel zum jeweiligen Gerät bzw. zur jeweiligen Karte im *Sun Fire V1280/Netra 1280 Service Manual*.

Nomenklatur

In den Fehlermeldungen des System Controllers, des Solaris-Betriebssystems, des Power-on-Self-Tests (POST) und des OpenBoot PROM werden eindeutige Bezeichnungen für die FRUs verwendet, die den Beschriftungen des Systems entsprechen. Die einzige Ausnahme bildet die OpenBoot PROM-Nomenklatur für E/A-Geräte, die zur Bezeichnung des Geräts während des Suchvorgangs den Gerätepfad verwenden, wie in Kapitel 10 beschrieben.

Fehlerprotokollierung des System Controllers

Fehlermeldungen seitens des System Controllers werden automatisch an das Solaris-Betriebssystem weitergeleitet. Der System Controller verfügt außerdem über einen internen Puffer, in dem Fehlermeldungen gespeichert werden. Mit dem Befehl showlogs können die vom System Controller protokollierten und im Nachrichtenpuffer gespeicherten Ereignisse anzeigt werden.

XIR-Unterstützung des System Controllers

Mit dem System Controller-Befehl reset können Sie das System nach einem Absturz wieder funktionsfähig machen und eine Kerndatei (core) des Solaris-Betriebssystems extrahieren.

Capacity on Demand-Option

Die Capacity on Demand (COD)-Option stellt zusätzliche Prozessor-Ressourcen (zusätzliche CPUs) auf Systemen (z. B. Sun Fire 2900-Server) bereit, die über UltraSPARC IV-CPU/Speicherkarten verfügen, wenn Sie weitere Ressourcen benötigen. Diese zusätzlichen CPUs werden auf COD-CPU/Speicherkarten zur Verfügung gestellt, die in Ihrem System installiert werden. Um auf diese COD-CPUs zugreifen zu können, müssen Sie jedoch zunächst RTU (Right-to-Use)-Lizenzen für sie erwerben. Nachdem Sie COD-RTU-Lizenzen für Ihre COD-CPUs erworben haben, können Sie diese CPUs bei Bedarf aktivieren. Weitere Informationen zu COD finden Sie unter "Capacity on Demand (COD)" auf Seite 97.

Starten und Einrichten eines Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systems

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie mithilfe der Befehlszeilenschnittstelle des System Controllers (LOM-Eingabeaufforderung) das System einschalten, mithilfe des Befehls setupnetwork den System Controller einrichten und wie Sie das Solaris-Betriebssystem starten können.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- "Einrichten der Hardware" auf Seite 14
- "Verwenden des On/Standby-Schalters" auf Seite 15
- "Ein- und Ausschalten" auf Seite 16
- "Einrichten des Systems" auf Seite 22
- "Installieren und Starten des Solaris-Betriebssystems" auf Seite 25
- "Zurücksetzen des Systems" auf Seite 31

Folgende Schritte sind zum Einschalten und Installieren des Systems notwendig:

- 1. Installieren und Verkabeln der Hardware
- 2. Einrichten der externen Stromzufuhr der Hardware
- 3. Festlegen des Datums und der Uhrzeit des Systems
- 4. Festlegen des Kennworts für den System Controller
- 5. Festlegen von systemspezifischen Parametern mithilfe des Befehls setupnetwork
- 6. Einschalten aller Hardware-Komponenten mithilfe des Befehls poweron
- 7. Installieren des Solaris-Betriebssystems, wenn es noch nicht installiert ist
- 8. Starten des Solaris-Betriebssystems
- 9. Installieren der Lights Out Management-Pakete von der Solaris-Zusatz-CD

Einrichten der Hardware

▼ So installieren und verkabeln Sie die Hardware

- 1. Erstellen Sie eine Verbindung zwischen der Datenstation und dem seriellen Anschluss auf der System Controller-Karte (siehe ABBILDUNG 1-1).
- 2. Richten Sie die Datenstation so ein, dass sie über dieselbe Baudrate verfügt wie der serielle Anschluss des System Controllers (9600 8N1).

Die Einstellungen des seriellen Anschlusses auf der System Controller-Karte lauten wie folgt:

- 9600 Baud
- 8 Datenbits
- keine Parität
- 1 Stoppbit

Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch für Sun Fire E2900-Systeme oder Installationshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme.
Verwenden des On/Standby-Schalters

Der On/Standby-Schalter der Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systeme ist ein Momentkippschalter. Er bearbeitet nur Niederspannungssignale und ist nicht an Schaltkreise mit hoher Spannung angeschlossen.

Hinweis – Beim On/Standby-Schalter handelt es sich nicht um einen Ein/Aus-Schalter, sondern um einen Ein/Standby-Schalter. Er trennt das Gerät nicht von der Stromversorgung.



ABBILDUNG 2-1 On/Standby-Schalter

In der folgenden Tabelle werden die Schalterpositionen beschrieben:

TABELLE 2-1	Beschreibung	des On	/Standby	/-Schalters
-------------	--------------	--------	----------	-------------

Symbol	Beschreibung			
Ein	Drücken Sie zum Einschalten des Servers auf den Schalter und lassen Sie ihn wieder los. Dieser Vorgang entspricht dem LOM-Befehl poweron.			
() Standby	 Drücken Sie weniger als vier Sekunden lang auf den Schalter, um das System ordnungsgemäß in den Standby-Modus zu versetzen. Dieser Vorgang entspricht dem Befehl shutdown an der lom>-Eingabeaufforderung. Diese Methode wird gewöhnlich beim normalen Betrieb verwendet. 			
	• Halten Sie den Schalter mehr als vier Sekunden lang gedrückt, um die Stromzufuhr zu unterbrechen und das System in den Standby-Modus zu versetzen. Dieser Vorgang entspricht dem Befehl poweroff an der lom>-Eingabeaufforderung. Dieser Vorgang kann nicht unterbrochen werden. Stellen Sie sicher, dass das Solaris-Betriebssystem ordnungsgemäß heruntergefahren wurde, bevor Sie ein System in den Standby-Modus versetzen. Andernfalls droht ein Datenverlust. Es wird empfohlen, zum Herunterfahren des Systems den Befehl shutdown an der LOM-Eingabeaufforderung zu verwenden.			

Mithilfe des LOM-Befehls setupsc können Sie eine unbeabsichtigte Betätigung des On/Standby-Schalters vermeiden.

Ein- und Ausschalten

Wenn alle Stromkabel angeschlossen und die externen Überlastschalter eingeschaltet sind, wird das System in den Standby-Modus versetzt. Die "Power Source"-Anzeigen "A" und "B" sind die einzigen LED-Anzeigen, die auf der Anzeigetafel des Systems aufleuchten. Die Aktiv-LED-Anzeige des IB_SSC-Moduls leuchtet auf, ist aber von der Vorderansicht des Systems aus nicht sichtbar.

Wenn sich das System im Standby-Modus befindet, kann es auf zwei unterschiedliche Arten wieder eingeschaltet werden:

- Betätigen des On/Standby-Schalters
- Senden des Befehls poweron über den LOM-Anschluss

Wenn im OBP die Variable auto-boot? festgelegt wurde, startet das System automatisch und öffnet das Solaris-Betriebssystem.

So fahren Sie das System mithilfe des On/Standby-Schalters hoch

1. Überprüfen Sie, ob das System mit Strom versorgt wird und es sich ordnungsgemäß im Standby-Modus befindet.

Die einzigen LED-Anzeigen, die auf der Anzeigetafel des Systems aufleuchten, sind die "Power Source"-Anzeigen "A" und "B". Die Aktiv-LED-Anzeige des IB_SSC-Moduls leuchtet ebenfalls auf, ist aber von der Vorderansicht des Systems aus nicht sichtbar.

2. Drücken Sie kurz rechts auf den On/Standby-Schalter.

Das System wird vollständig hochgefahren. Zusätzlich zu den "Power Source"-Anzeigen "A" und "B" leuchtet nun auch die Aktiv-Anzeige des Systems auf. Das System führt den Power-On-Self-Test (POST) aus.

So fahren Sie das System mithilfe des LOM-Befehls poweron hoch

• Geben Sie an der lom>-Eingabeaufforderung Folgendes ein:

lom>poweron

Der System Controller schaltet zunächst die Stromversorgungseinheiten und anschließend die Lüfter ein. Als Letztes schaltet der System Controller die Systemkarten ein. Wenn der Wert der OpenBoot PROM-Variablen auto-boot? auf true gesetzt ist, startet das System auch das Solaris-Betriebssystem.

Mithilfe des Befehls poweron können auch individuelle Module eingeschaltet werden. Nähere Angaben dazu finden Sie im *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*.

Die Aktiv-Anzeige des Systems leuchtet auf. Das System führt die Power-On-Self-Tests (POST) aus.

Hinweis – Durch den Befehl poweron all werden nur einzelne Komponenten und nicht die Solaris-Software gestartet.

Eine vollständige Beschreibung des Befehls poweron finden Sie im Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual.

Versetzen des Systems in den Standby-Modus

Dazu stehen fünf verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

- Verwenden des UNIX-Befehls shutdown
- Senden des Befehls shutdown über den LOM-Anschluss
- Senden des Befehls shutdown durch Betätigung des On/Standby-Schalters
- Senden des Befehls poweroff über den LOM-Anschluss
- Senden des Befehls poweroff durch Betätigung des On/Standby-Schalters

Hinweis – Stellen Sie sicher, dass das System ordnungsgemäß heruntergefahren wurde, bevor Sie es in den Standby-Modus versetzen. Andernfalls droht ein Datenverlust.

- ▼ So verwenden Sie den Solaris-Befehl shutdown
 - Geben Sie an der System-Eingabeaufforderung Folgendes ein:

shutdown -i5

Das System wird in den Standby-Modus versetzt. Die "Power Source"-Anzeigen "A" und "B" sind die einzigen LED-Anzeigen, die auf der Anzeigetafel des Systems aufleuchten. Die Aktiv-LED-Anzeige des IB_SSC-Moduls leuchtet auf, ist aber von der Vorderansicht des Systems aus nicht sichtbar.

▼ So verwenden Sie den LOM-Befehl shutdown

Verwenden Sie den LOM-Befehl shutdown, um das System ordnungsgemäß herunterzufahren und das System sowie sämtliche Module in den Standby-Modus zu versetzen.

Hinweis – Wenn die Solaris-Software ausgeführt wird, wird das System durch diesen Befehl ordnungsgemäß angehalten, bevor es in den Standby-Modus versetzt wird. Dieser Vorgang entspricht dem Solaris-Befehl init 5.

• Geben Sie an der lom>-Eingabeaufforderung Folgendes ein:

lom>**shutdown**

Nachdem Solaris angehalten wurde, wird das System in den Standby-Modus versetzt. Die "Power Source"-Anzeigen "A" und "B" sind die einzigen LED-Anzeigen, die auf der Anzeigetafel des Systems aufleuchten. Die Aktiv-LED-Anzeige des IB_SSC-Moduls leuchtet auf, ist aber von der Vorderansicht des Systems aus nicht sichtbar.

Eine vollständige Beschreibung des LOM-Befehls shutdown finden Sie im Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual.

So verwenden Sie den Befehl shutdown mit dem On/Standby-Schalter

• Kippen Sie den On/Standby-Schalter des Systems nach links.

Dadurch wird das System ordnungsgemäß heruntergefahren und in den Standby-Modus versetzt. Dieser Vorgang entspricht dem Befehl shutdown an der lom>-Eingabeaufforderung.

▼ So verwenden Sie den LOM-Befehl poweroff

Verwenden Sie den Befehl poweroff, um das System und sämtliche Module in den Standby-Modus zu versetzen.

1. Geben Sie an der lom>-Eingabeaufforderung Folgendes ein:

lom>poweroff

```
This will abruptly terminate Solaris.
Do you want to continue? [no]
```

Geben Sie nur yes ein, wenn Sie unabhängig vom Status des Solaris-Betriebssystems das Ausschalten des Systems erzwingen möchten. Bei Normalbetrieb sollten Sie den Befehl shutdown verwenden.

2. Geben Sie y ein, um den Vorgang fortzusetzen, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl abzubrechen.

Das System wird in den Standby-Modus versetzt. Die "Power Source"-Anzeigen "A" und "B" sind die einzigen LED-Anzeigen, die auf der Anzeigetafel des Systems aufleuchten. Die Aktiv-LED-Anzeige des IB_SSC-Moduls leuchtet auf, ist aber von der Vorderansicht des Systems aus nicht sichtbar.

Eine vollständige Beschreibung des Befehls poweroff finden Sie im Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual.

So verwenden Sie den Befehl poweroff mit dem On/Standby-Schalter

Verwenden Sie diese Methode nur, wenn Sie unabhängig vom Status des Solaris-Betriebssystems das Ausschalten des Systems erzwingen möchten. Bei Normalbetrieb sollten Sie den Befehl shutdown entweder über die Eingabeaufforderung lom> oder den On/Standby-Schalter senden (siehe "So verwenden Sie den Befehl shutdown mit dem On/Standby-Schalter" auf Seite 19).

• Kippen Sie den On/Standby-Schalter nach links und halten Sie ihn mindestens vier Sekunden lang gedrückt.

Das System wird in den Standby-Modus versetzt. Die "Power Source"-Anzeigen "A" und "B" sind die einzigen LED-Anzeigen, die auf der Anzeigetafel des Systems aufleuchten. Die Aktiv-LED-Anzeige des IB_SSC-Moduls leuchtet auf, ist aber von der Vorderansicht des Systems aus nicht sichtbar.

Nach dem Einschalten

Die folgende Ausgabe wird an der Verbindung über den seriellen Anschluss des System Controllers angezeigt:

```
CODEBEISPIEL 2-1 Ausgabe der Hardware-Zurücksetzung vom System Controller
```

```
Hardware Reset...
@(#) SYSTEM CONTROLLER(SC) POST 23 2002/03/22 18:03
PSR = 0x044010e5
PCR = 0 \times 04004000
Basic sanity checks done.
Skipping POST ...
ERI Device Present
Getting MAC address for SSC1
Using SCC MAC address
MAC address is 0:3:xx:xx:xx
Hostname: some name
Address: xxx.xxx.xxx.xxx
Netmask: 255.255.255.0
Attached TCP/IP interface to eri unit 0
Attaching interface lo0...done
Gateway: xxx.xxx.xxx
interrupt: 100 Mbps half duplex link up
          Copyright 2001-2002 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
          Use is subject to license terms.
Lights Out Management Firmware
RTOS version: 23
ScApp version: 5.13.0007 LW8_build0.7
SC POST diag level: off
The date is Friday, July 19, 2002, 3:48:50 PM BST.
Fri Jul 19 15:48:51 some_name lom: Boot: ScApp 5.13.0007, RTOS 23
Fri Jul 19 15:48:54 some_name lom: SBBC Reset Reason(s): Power On Reset
Fri Jul 19 15:48:54 some_name lom: Initializing the SC SRAM
Fri Jul 19 15:48:59 some_name lom: Caching ID information
Fri Jul 19 15:49:00 some name lom: Clock Source: 75MHz
Fri Jul 19 15:49:02 some_name lom: /NO/PSO: Status is OK
Fri Jul 19 15:49:03 some_name lom: /NO/PS1: Status is OK
Fri Jul 19 15:49:03 some_name lom: Chassis is in single partition mode.
Fri Jul 19 15:49:05 some_name lom: Cold boot detected: recovering active domains
```

```
CODEBEISPIEL 2-1 Ausgabe der Hardware-Zurücksetzung vom System Controller (Fortsetzung)
```

```
Hardware Reset...
Fri Jul 19 15:49:06 some_name lom: NOTICE: /NO/FTO is powered off
Connected.
lom>
```

Einrichten des Systems

Nachdem Sie das System eingeschaltet haben, müssen Sie es mithilfe der in diesem Abschnitt beschriebenen System Controller-Befehle setdate und setupnetwork einrichten.

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

- "So legen Sie Datum und Uhrzeit fest" auf Seite 22
- "So konfigurieren Sie die Netzwerkparameter" auf Seite 23
- "So installieren und starten Sie das Solaris-Betriebssystem" auf Seite 25

▼ So legen Sie Datum und Uhrzeit fest

Wenn Ihre Zeitzone die Sommerzeit verwendet, wird das System automatisch auf diese umgestellt.

• Legen Sie an der LOM-Eingabeaufforderung mithilfe des Befehls setdate das Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone für Ihr System fest:

Im folgenden Beispiel wird die Zeit auf die Pacific Standard Time (PST) eingestellt, und zwar als Abweichung von der westeuropäischen Zeit (WEZ; GMT). Das Datum und die Uhrzeit werden auf Dienstag, 20. April 2004, 18 Uhr, 15 Minuten und 10 Sekunden eingestellt.

lom>setdate -t GMT-8 042018152004.10

Wenn die Solaris-Software ausgeführt wird, verwenden Sie stattdessen den Solaris-Befehl date.

Weitere Informationen zum Befehl setdate finden Sie im Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual.

▼ So legen Sie das Kennwort fest

- 1. Geben Sie an der LOM-Eingabeaufforderung den System Controller-Befehl password ein.
- 2. Geben Sie an der Eingabeaufforderung Enter new password: Ihr Kennwort ein.
- 3. Geben Sie an der Eingabeaufforderung Enter new password again: Ihr Kennwort erneut ein.

```
lom>password
Enter new password:
Enter new password again:
lom>
```

Falls Sie Ihr Kennwort vergessen oder verloren haben, wenden Sie sich an den Sun™ Service.

▼ So konfigurieren Sie die Netzwerkparameter

Das Sun Fire Entry-Level-Midrange-System kann von der LOM-Eingabeaufforderung des System Controllers oder von der Solaris-Software aus verwaltet werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, auf die LOM-Konsolenverbindung zuzugreifen:

- mithilfe der Verbindung über den seriellen Anschluss des System Controllers
- mithilfe einer Remote-Verbindung (Netzwerkverbindung) über den 10/100 Ethernet-Anschluss

Hinweis – Das System kann ausschließlich über den seriellen Anschluss verwaltet werden. Falls Sie allerdings den 10/100 Ethernet-Anschluss nutzen möchten, verwenden Sie ein eigenes sicheres Subnetz für diese Verbindung. Die Remote-Verbindungsoption ist standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie das System mit SSH oder Telnet verwalten möchten, müssen Sie den Verbindungstyp mit dem Befehl setupnetwork auf Telnet oder SSH festlegen. • Geben Sie an der LOM-Eingabeaufforderung setupnetwork ein.

lom>setupnetwork

Hinweis – Durch Drücken der Eingabetaste nach jeder Frage bleibt der aktuelle Wert unverändert.

Eine vollständige Beschreibung des Befehls setupnetwork finden Sie im Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual. CODEBEISPIEL 2-2 zeigt ein Beispiel zum Befehl setupnetwork.

CODEBEISPIEL 2-2 Ausgabe des Befehls setupnetwork

lom> setupnetwork

Network Configuration

```
Is the system controller on a network? [yes]:
Use DHCP or static network settings? [static]:
Hostname [Hostname]:
IP Address [xxx.xxx.xxx]:
Netmask [xxx.xxx.xxx.xx]:
Gateway [xxx.xxx.xxx.xx]:
DNS Domain [xxxx.xxx.xxx]:
Primary DNS Server [xxx.xxx.xx]:
Secondary DNS Server [xxx.xxx.xx]:
Connection type (ssh, telnet, none) [ssh]:
Rebooting the SC is required for changes in the above
```

Rebooting the SC is required for changes in the above network settings to take effect.

Verwenden Sie die Informationen in CODEBEISPIEL 2-2 als Anleitung für die Dateneingabe bei den einzelnen Parametern.

Installieren und Starten des Solaris-Betriebssystems

Zum Verwenden von LOM-Befehlen müssen Sie die Lights Out Management 2.0-Pakete (SUNW10mr, SUNW10mu und SUNW10mm) von der Solaris-Zusatz-CD installieren.

So installieren und starten Sie das Solaris-Betriebssystem

1. Greifen Sie auf die LOM-Eingabeaufforderung zu.

Weitere Anweisungen zum Zugreifen auf die LOM-Eingabeaufforderung finden Sie in Kapitel 3.

2. Geben Sie zum Einschalten des Systems den Befehl poweron ein.

Abhängig von den Einstellungen des OpenBoot PROM-Parameters auto-boot? versucht das System, das Solaris-Betriebssystem zu starten, oder die OpenBoot PROM-Eingabeaufforderung ok wird weiterhin angezeigt. Die Standardeinstellung lautet true, d. h., das System versucht, das Solaris-Betriebssystem zu starten. Wenn die Einstellung von auto-boot? auf false gesetzt ist oder kein Solaris-Image zum Starten verfügbar ist, wird die OpenBoot PROM-Eingabeaufforderung ok angezeigt.

```
lom>poweron
<POST-Meldungen . . . >
. . .
ok
```

3. Installieren Sie gegebenenfalls das Solaris-Betriebssystem.

Informationen dazu finden Sie in der Installationsdokumentation, die zusammen mit Ihrer Version des Solaris-Betriebssystems erhältlich ist. Starten Sie an der Eingabeaufforderung ok das Solaris-Betriebssystem, indem Sie den OpenBoot PROM-Befehl boot eingeben:

ok **boot** [Gerät]

Informationen zum optionalen Parameter *Gerät* finden Sie bei der Beschreibung des OpenBoot PROM-Befehls devalias, durch den die vordefinierten Aliase angezeigt werden.

Nach dem Start des Solaris-Betriebssystems wird die Eingabeaufforderung login: angezeigt.

login:

Installieren der Lights Out Management-Pakete

Folgende drei LOM-Pakete, die auf der Solaris-Zusatz-CD zur Verfügung stehen, werden für ein Sun Fire Entry-Level-Midrange-System benötigt:

- SUNWlomu (LOMlite-Dienstprogramme (usr))
- SUNWlomm (LOMlite-Manual Pages)
- SUNWlomr (LOM-Treiber)

Hinweis – Die aktuellsten Patches für diese Pakete sind bei SunSolve™ erhältlich. Es wird dringend empfohlen, die aktuellsten Versionen der Patches von SunSolve abzurufen und auf dem Sun Fire E2900- bzw. Sun Fire V1280-/Netra 1280-System zu installieren, um auf die neuesten Aktualisierungen des LOM-Dienstprogramms zugreifen zu können.

▼ So installieren Sie die LOM-Treiber

• Geben Sie als Root Folgendes ein:

CODEBEISPIEL 2-3 Installieren der LOM-Treiber

```
# pkgadd -d . SUNWlomr
Processing package instance <SUNWlomr> from </var/tmp>
LOMlite driver (root)
(sparc) 2.0, REV=2000.08.22.14.14
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
## Executing checkinstall script.
Using </> as the package base directory.
## Processing package information.
## Processing system information.
   9 package pathnames are already properly installed.
## Verifying package dependencies.
## Verifying disk space requirements.
## Checking for conflicts with packages already installed.
## Checking for setuid/setgid programs.
This package contains scripts which will be executed with super-user
permission during the process of installing this package.
Do you want to continue with the installation of \langle SUNW | omr \rangle [y, n, ?] y
Installing LOMlite driver (root) as <SUNWlomr>
## Installing part 1 of 1.
20 blocks
i.drivers (INFO): Starting
i.drivers (INFO): Installing /var/tmp/SUNWlomr/reloc/platform/sun4u/kernel/drv/lom
i.drivers (INFO): Installing /var/tmp/SUNWlomr/reloc/platform/sun4u/kernel/drv/lomp
i.drivers (INFO): Installing /var/tmp/SUNWlomr/reloc/platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/lom
i.drivers (INFO): Installing
/var/tmp/SUNWlomr/reloc/platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/lomp
i.drivers (INFO): Installing
/var/tmp/SUNWlomr/reloc/platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/lomv
i.drivers (INFO): Identified drivers 'lom lomp lomv'
i.drivers (INFO): Cleaning up old driver 'lom'...
Cleaning up old devlink entry 'type=ddi_pseudo;name=SUNW,lom
                                                                 lom'
i.drivers (INFO): Cleaning up old driver 'lomp'...
Cleaning up old devlink entry 'type=ddi_pseudo;name=lomp
                                                                 lomp'
i.drivers (INFO): Cleaning up old driver 'lomv' ...
Cleaning up old devlink entry 'type=ddi_pseudo;name=SUNW,lomv \M0
type=ddi_pseudo;name=lomv
                                \M0'
i.drivers (INFO): Cleaning up old driver 'lomh' ...
Cleaning up old devlink entry 'type=ddi_pseudo;name=SUNW,lomh lom'
```

CODEBEISPIEL 2-3 Installieren der LOM-Treiber (*Fortsetzung*)

```
i.drivers (INFO): Adding driver 'lomp'...
  driver = 'lomp'
  aliases = ''
  link = 'lomp'
  spec = 'lomp'
Adding devlink entry 'type=ddi_pseudo;name=lomp lomp'
adding driver with aliases '' perm '* 0644 root sys'
devfsadm: driver failed to attach: lomp
Warning: Driver (lomp) successfully added to system but failed to attach
i.drivers (INFO): Adding driver 'lomv'...
  driver = 'lomv'
  aliases = 'SUNW, lomv'
  link = 'SUNW,lomv lomv'
 spec = ' M0'
Adding devlink entry 'type=ddi_pseudo;name=SUNW,lomv
                                                        \M0′
Adding devlink entry 'type=ddi_pseudo;name=lomv \M0'
adding driver with aliases 'SUNW, lomy' perm '* 0644 root svs'
devfsadm: driver failed to attach: lomv
Warning: Driver (lomv) successfully added to system but failed to attach
i.drivers (INFO): Adding driver 'lom'...
  driver = 'lom'
 aliases = 'SUNW, lomh SUNW, lom'
  link = 'SUNW,lomh SUNW,lom'
  spec = 'lom'
Adding devlink entry 'type=ddi_pseudo;name=SUNW,lomh
                                                        lom'
Adding devlink entry 'type=ddi_pseudo;name=SUNW,lom
                                                        lom'
adding driver with aliases 'SUNW, lomh SUNW, lom' perm '* 0644 root sys'
devfsadm: driver failed to attach: lom
Warning: Driver (lom) successfully added to system but failed to attach
i.drivers (SUCCESS): Finished
[ verifying class <drivers> ]
Installation of <SUNWlomr> was successful.
#
```

Hinweis – Die Warnmeldungen bezüglich der Verbindung der Treiber lomp, lomv und lom, die während der Installation des SUWNlomr-Pakets angezeigt werden, können ignoriert werden, da das SUNWlomr-Paket auf den Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systemen nicht verwendet wird. Das Paket muss allerdings auf dem System vorhanden sein, um die Aktualisierung mithilfe zukünftiger Patches zu ermöglichen. ▼ So installieren Sie das LOM-Dienstprogramm

• Als Superuser geben Sie Folgendes ein:

CODEBEISPIEL 2-4 Installieren des LOM-Dienstprogramms

```
# pkgadd -d . SUNWlomu
Processing package instance <SUNWlomu> from
</cdrrom/suppcd_s28u7_multi_s28u7_supp.08al1/Lights_Out_Management_2.0/Product>
LOMlite Utilities (usr)
(sparc) 2.0, REV=2000.08.22.14.14
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Using </> as the package base directory.
## Processing package information.
## Processing system information.
   4 package pathnames are already properly installed.
## Verifying package dependencies.
## Verifying disk space requirements.
## Checking for conflicts with packages already installed.
## Checking for setuid/setgid programs.
Installing LOMlite Utilities (usr) as <SUNWlomu>
## Installing part 1 of 1.
1432 blocks
Installation of <SUNWlomu> was successful.
#
```

▼ So installieren Sie die LOM-Manual Pages

• Als Superuser geben Sie Folgendes ein:

CODEBEISPIEL 2-5 Installieren der LOM-Manual Pages

pkgadd -d . SUNWlomm Processing package instance <SUNWlomm> from </cdrom/suppcd_s28u7_multi_s28u7_supp.08al1/Lights_Out_Management_2.0/Product> LOMlite manual pages (sparc) 2.0, REV=2000.08.22.14.14 Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Using </> as the package base directory. ## Processing package information. ## Processing system information. 5 package pathnames are already properly installed. ## Verifying disk space requirements. ## Checking for conflicts with packages already installed. ## Checking for setuid/setgid programs. Installing LOMlite manual pages as <SUNWlomm> ## Installing part 1 of 1. 71 blocks Installation of <SUNWlomm> was successful.

Zurücksetzen des Systems

Der Befehl reset wird dazu verwendet, das System im Falle eines Systemabsturzes oder eines Hardware-Problems zurückzusetzen. Wenn das Solaris-Betriebssystem ausgeführt wird, werden Sie zur Bestätigung der folgenden Aktion aufgefordert:

So erzwingen Sie die Zurücksetzung des Systems

• Geben Sie Folgendes ein:

lom>reset

```
This will abruptly terminate Solaris.
Do you want to continue? [no] y
NOTICE: XIR on CPU 3
```

Standardmäßig wird dabei eine XIR (extern eingeleitete Zurücksetzung) zum Zurücksetzen der CPU-Prozessoren im System verwendet. Mithilfe der extern eingeleiteten Zurücksetzung erzwingen Sie die Steuerung der Prozessoren durch das OpenBoot PROM und leiten die im OpenBoot PROM integrierten Aktionen zur Wiederherstellung nach Fehlern ein. Durch diese Aktionen wird der Status von Solaris größtenteils beibehalten, um die zum Debuggen der Hard- und Software erforderlichen Daten (einschließlich einer Kerndatei des Solaris-Betriebssystems) sammeln zu können. Wenn die OpenBoot PROM-Variable auto-boot? auf true gesetzt ist, wird das Solaris-Betriebssystem nach dem Speichern der Debug-Informationen gestartet. Das Verhalten der im OpenBoot PROM integrierten Aktionen zur Wiederherstellung nach Fehlern werden durch Festlegen der OpenBoot PROM-Konfigurationsvariablen error-reset-recovery gesteuert.

Der Befehl reset ist im Standby-Modus nicht verfügbar. Bei Eingabe dieses Befehls wird die Meldung reset not allowed, domain A keyswitch is set to off angezeigt.

Hinweis – Wenn das System immer noch abgestürzt ist (d. h. Sie können sich nicht bei Solaris anmelden), geben Sie den Befehl break ein, um zurück zur OpenBoot PROM-Eingabeaufforderung ok zu springen. Wenn dies nach dem ersten reset-Befehl nicht funktioniert, müssen Sie als nächsten Schritt reset –a eingeben, um das System vollständig zurückzusetzen.

Der Befehl reset -a entspricht dem OpenBoot PROM-Ausdruck reset-all.

▼ So setzen Sie den System Controller zurück

• Verwenden Sie zum Zurücksetzen des System Controllers den Befehl resetse. Dieser Befehl ist geeignet, wenn aufgrund eines Hardware- oder Software-Problems die System Controller-Anwendung Fehlfunktionen aufweist.

lom>resetsc

Are you sure you want to reboot the system controller now? [no] y

Durch diesen Befehl wird der System Controller zurückgesetzt, die durch den Befehl setupsc festgelegte System Controller-POST-Ebene ausgeführt und die LOM-Software neu gestartet.

Navigation

Dieses Kapitel enthält schrittweise Anleitungen und Erklärungen zum Herstellen einer Verbindung mit dem System und Navigieren zwischen der LOM-Shell und der Konsole. Darüber hinaus enthält das Kapitel Anweisungen zum Beenden einer System Controller-Sitzung.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- "Herstellen einer LOM-Konsolenverbindung" auf Seite 34
 - "So stellen Sie eine Verbindung zu einer ASCII-Datenstation her" auf Seite 35
 - "So stellen Sie eine Verbindung zu einem Network Terminal Server her" auf Seite 37
 - "So stellen Sie eine Verbindung über den seriellen Anschluss einer Workstation her" auf Seite 38
 - "So greifen Sie mithilfe einer Remote-Verbindung auf die LOM-Konsole zu" auf Seite 40
- "Wechseln zwischen verschiedenen Konsolen" auf Seite 42
 - "So wechseln Sie zur LOM-Eingabeaufforderung" auf Seite 44
 - "So stellen Sie von der LOM-Eingabeaufforderung aus eine Verbindung mit der Solaris-Konsole her" auf Seite 44
 - "So wechseln Sie vom OpenBoot PROM zur LOM-Eingabeaufforderung" auf Seite 45
 - "So wechseln Sie zur OpenBoot-Eingabeaufforderung, wenn Solaris ausgeführt wird" auf Seite 46
 - "So beenden Sie eine Sitzung, wenn Sie über den seriellen Anschluss mit dem System Controller verbunden sind" auf Seite 46
 - "So beenden Sie eine Sitzung, wenn Sie über eine Netzverbindung mit dem System Controller verbunden sind" auf Seite 47

Herstellen einer LOM-Konsolenverbindung

Es gibt zwei Möglichkeiten, auf die LOM-Konsolenverbindung zuzugreifen:

- mithilfe der (direkten) Verbindung über den seriellen Anschluss des System Controllers
- mithilfe einer Telnet-Verbindung (Netzwerkverbindung) über den 10/100 Ethernet-Anschluss

Achtung – Ab Firmware-Version 5.17.0 sind Netzwerkverbindungen standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie keine Netzwerkverbindungen über den Befehl setupnetwork aktivieren, müssen Sie über eine serielle (direkte) Verbindung auf die LOM-Konsole zugreifen.

Bei Normalbetrieb (wenn Solaris ausgeführt wird bzw. das System sich im OpenBoot PROM befindet) wird beim Verbinden mit der LOM-Konsole eine Verbindung mit der Solaris-Konsole ausgewählt. Andernfalls wird eine Verbindung mit der LOM-Eingabeaufforderung hergestellt.

Die Eingabeaufforderung lautet wie folgt:

lom>

Zugreifen auf die LOM-Konsole über den seriellen Anschluss

Über den seriellen Anschluss können Sie eine Verbindung zu einem der drei folgenden Geräte herstellen:

- ASCII-Datenstation
- Network Terminal Server (NTS)
- Workstation

Informationen zum Herstellen der Kabelverbindungen finden Sie im Installationshandbuch für Sun Fire E2900-Systeme oder Installationshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme. Der Vorgang gestaltet sich für jeden Gerätetyp unterschiedlich.

So stellen Sie eine Verbindung zu einer ASCII-Datenstation her

Wenn das LOM-Kennwort festgelegt (und die vorherige Verbindung beendet) wurde, werden Sie zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert.

1. Geben Sie ein gültiges Kennwort ein, das zuvor mithilfe des Befehls password festgelegt wurde.

```
Enter Password:
```

Wenn das Kennwort akzeptiert wurde, zeigt der System Controller eine Nachricht an, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Wenn sich ein System im Standby-Modus befindet, wird die Eingabeaufforderung lom automatisch angezeigt.

Connected.

lom>

2. Wenn diese Eingabeaufforderung nicht angezeigt wird, drücken Sie die Eingabetaste. Daraufhin wird die Solaris-Konsoleneingabeaufforderung angezeigt.

Connected.

#

3. Wenn bereits eine Verbindung mit der LOM-Konsole über den Netzwerkanschluss besteht, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Verbindung zu erzwingen und dabei die bestehende Verbindung zu beenden:

```
Enter Password:

The console is already in use.

Host: somehost.acme.com

Connected: May 24 10:27

Idle time: 00:23:17

Force logout of other user? (y/n) y

Connected.

lom>
```

Drücken Sie andernfalls die Eingabetaste. Daraufhin wird die Solaris-Konsoleneingabeaufforderung angezeigt.



▼ So stellen Sie eine Verbindung zu einem Network Terminal Server her

Es wird ein Menü mit einer Reihe von Servern angezeigt, mit denen Sie eine Verbindung herstellen können. Wählen Sie den gewünschten Server aus.

Wenn das LOM-Kennwort festgelegt (und die vorherige Verbindung beendet) wurde, werden Sie zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert.

1. Geben Sie ein gültiges Kennwort ein, das zuvor mithilfe des Befehls password festgelegt wurde.

Enter Password:

Wenn das Kennwort akzeptiert wurde, zeigt der System Controller eine Nachricht an, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Wenn sich ein System im Standby-Modus befindet, wird die Eingabeaufforderung lom automatisch angezeigt.

Connected.

1 om >

#

2. Wenn diese Eingabeaufforderung nicht angezeigt wird, drücken Sie die Eingabetaste. Daraufhin wird die Solaris-Konsoleneingabeaufforderung angezeigt.

Connected.

3. Wenn bereits eine Verbindung mit der LOM-Konsole über den Netzwerkanschluss besteht, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Verbindung zu erzwingen und dabei die bestehende Verbindung zu beenden:

```
Enter Password:

The console is already in use.

Host: somehost.acme.com

Connected: May 24 10:27

Idle time: 00:23:17

Force logout of other user? (y/n) y

Connected.

lom>
```

4. Wenn diese Eingabeaufforderung nicht angezeigt wird, drücken Sie die Eingabetaste. Daraufhin wird die Solaris-Konsoleneingabeaufforderung angezeigt.

```
Connected.
```

- ▼ So stellen Sie eine Verbindung über den seriellen Anschluss einer Workstation her
 - 1. Geben Sie an der Solaris-Eingabeaufforderung Folgendes ein:

tip hardwire

Eine vollständige Beschreibung des Befehls tip finden Sie auf der Man Page tip.

Wenn das LOM-Kennwort festgelegt (und die vorherige Verbindung beendet) wurde, werden Sie zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert. 2. Geben Sie ein gültiges Kennwort ein, das zuvor mithilfe des Befehls password festgelegt wurde.

```
Enter Password:
```

Wenn das Kennwort akzeptiert wurde, zeigt der System Controller eine Nachricht an, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Wenn sich ein System im Standby-Modus befindet, wird die Eingabeaufforderung lom automatisch angezeigt.

Connected.

lom>

Wenn diese Eingabeaufforderung nicht angezeigt wird, drücken Sie die Eingabetaste. Daraufhin wird die Solaris-Konsoleneingabeaufforderung angezeigt.

Connected.

3. Wenn bereits eine Verbindung mit der LOM-Konsole über den Netzwerkanschluss besteht, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Verbindung zu erzwingen und dabei die bestehende Verbindung zu beenden:

```
Enter Password:

The console is already in use.

Host: somehost.acme.com

Connected: May 24 10:27

Idle time: 00:23:17

Force logout of other user? (y/n) y

Connected.

lom>
```

So greifen Sie mithilfe einer Remote-Verbindung auf die LOM-Konsole zu

Um auf die LOM-Konsole über eine Remote-Verbindung (z. B. eine SSH-Verbindung) zum 10/100 Ethernet-Anschluss zugreifen zu können, müssen Sie zunächst die Schnittstelle einrichten.

Siehe hierzu auch "So konfigurieren Sie die Netzwerkparameter" auf Seite 23.

1. Geben Sie an der Solaris-Eingabeaufforderung den Befehl ssh ein, um eine Verbindung mit dem System Controller herzustellen:

% **ssh** Hostname

2. Wenn das LOM-Kennwort festgelegt wurde, werden Sie zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert:

Enter password:

3. Geben Sie ein gültiges Kennwort ein, das zuvor mithilfe des Befehls password festgelegt wurde.

Wenn das Kennwort akzeptiert wurde, zeigt der System Controller eine Nachricht an, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Wenn sich ein System im Standby-Modus befindet, wird die Eingabeaufforderung lom automatisch angezeigt.

Connected. lom>

4. Wenn diese Eingabeaufforderung nicht angezeigt wird, drücken Sie die Eingabetaste. Daraufhin wird die Solaris-Konsoleneingabeaufforderung angezeigt.

Connected. # 5. Wenn bereits eine Verbindung mit der LOM-Konsole über den seriellen Anschluss besteht, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Verbindung zu erzwingen und dabei die bestehende Verbindung zu beenden:

```
# ssh Hostname
The console is already in use.
Host: somehost.acme.com
Connected: May 24 10:27
Idle time: 00:23:17
Force logout of other user? (y/n) y
Connected.
lom>
```

In diesem Fall sollten Sie zuerst den LOM-Befehl logout für die serielle Verbindung verwenden, um die Verbindung verfügbar zu machen. Weitere Angaben dazu finden Sie im *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*.

So trennen Sie die Verbindung mit der LOM-Konsole

Nachdem Sie die Arbeit mit der LOM-Konsole beendet haben, trennen Sie die Verbindung mithilfe des Befehls logout.

Bei einer Verbindung über die serielle Schnittstelle wird die folgende Meldung angezeigt:

```
lom>logout
Connection closed.
```

Bei einer Verbindung über das Netzwerk wird die folgende Meldung angezeigt:

```
lom>logout
Connection closed.
Connection to Hostname closed by remote host.
Connection to Hostname closed.Connection closed.
$
```

Wechseln zwischen verschiedenen Konsolen

Die Konsolenverbindung des System Controllers bietet Zugriff auf die LOM-Befehlszeilenschnittstelle des System Controllers, auf das Solaris-Betriebssystem und das OpenBoot PROM.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie zwischen folgenden Komponenten wechseln können:

- LOM-Eingabeaufforderung
- Solaris-Betriebssystem
- OpenBoot PROM

ABBILDUNG 3-1 bietet eine Übersicht über diese Vorgänge.



ABBILDUNG 3-1 Navigationsvorgänge zwischen Konsolen

▼ So wechseln Sie zur LOM-Eingabeaufforderung

• Bei einer Verbindung mit der Solaris-Konsole wird durch die Eingabe der *Escape-Zeichenfolge* die LOM-Eingabeaufforderung an der Konsole angezeigt.

Standardmäßig lautet die Escape-Zeichenfolge **#.** (ein #-Zeichen, gefolgt von einem Punkt).

Wenn z. B. die standardmäßige Escape-Zeichenfolge #. beibehalten wird, wird Folgendes angezeigt:

lom>

Wenn Sie das erste Zeichen der Escape-Reihenfolge eingeben, wird das Zeichen mit einer Sekunde Verzögerung auf dem Bildschirm angezeigt. Die Verzögerung entsteht, weil das System zunächst abwartet, ob das nächste Zeichen der Escape-Zeichenfolge eingegeben wird. Das nächste Zeichen muss innerhalb dieser Zeitverzögerung eingegeben werden. Wenn die Escape-Zeichenfolge vollständig eingegeben wurde, wird die 10m>-Eingabeaufforderung angezeigt. Wenn es sich beim darauf folgenden eingegebenen Zeichen nicht um das nächste Zeichen in der Escape-Zeichenfolge handelt, werden die zur Escape-Zeichenfolge gehörigen Zeichen am Bildschirm ausgegeben.

Wählen Sie eine Escape-Reihenfolge, die nicht mit einer Folge von häufig an der Konsole eingegebenen Zeichen beginnt, da die in diesem Fall auftretenden Verzögerungen als sehr störend empfunden werden können.

- So stellen Sie von der LOM-Eingabeaufforderung aus eine Verbindung mit der Solaris-Konsole her
 - Verwenden Sie den Befehl console aus der LOM-Eingabeaufforderung und geben Sie anschließend einen Wagenrücklauf ein.

Wenn die Solaris-Software ausgeführt wird, gibt das System folgende Solaris-Eingabeaufforderung zurück:

lom>console

#

Wenn sich das System in OpenBoot PROM befindet, wird folgende OpenBoot PROM-Eingabeaufforderung zurückgegeben:

```
lom>console
{2} ok
```

Wenn sich das System im Standby-Modus befindet, wird die folgende Meldung angezeigt:

```
lom>console
Solaris is not active
```

- So wechseln Sie vom OpenBoot PROM zur LOM-Eingabeaufforderung
 - Der Übergang vom OpenBoot PROM zur LOM-Eingabeaufforderung ist derselbe wie vom Solaris-Betriebssystem zur LOM-Eingabeaufforderung.

Geben Sie die Escape-Zeichenfolge ein (Standard #.).

{2} ok
lom>

- So wechseln Sie zur OpenBoot-Eingabeaufforderung, wenn Solaris ausgeführt wird
 - Wenn das Solaris-Betriebssystem ausgeführt wird, bewirkt das Senden eines Unterbrechungssignals an die Konsole gewöhnlich einen erzwungenen Zugriff auf das OpenBoot PROM oder den Kernel-Debugger.

So führen Sie dies mithilfe des Befehls break aus der LOM-Eingabeaufforderung aus:

```
lom>break
This will suspend Solaris.
Do you want to continue? [no] y
Type 'go' to resume
debugger entered.
{1} ok
```

- So beenden Sie eine Sitzung, wenn Sie über den seriellen Anschluss mit dem System Controller verbunden sind
 - Wechseln Sie gegebenenfalls mithilfe der Escape-Zeichenfolge von der Solaris-Eingabeaufforderung oder dem OpenBoot PROM zur LOM-Eingabeaufforderung und beenden Sie die LOM-Eingabeaufforderungssitzung, indem Sie logout eingeben und die Eingabetaste drücken:

lom>logout

- Wenn Sie über einen NTS verbunden sind, rufen Sie den Serverbefehl zum Trennen der Verbindung auf.
- Wenn Sie die Verbindung mithilfe des Befehls tip hergestellt haben, geben Sie die tip-Escape-Zeichenfolge ~. (Tilde und Punkt) ein:

~.

- So beenden Sie eine Sitzung, wenn Sie über eine Netzverbindung mit dem System Controller verbunden sind
 - Wechseln Sie gegebenenfalls mithilfe der Escape-Zeichenfolge von der Solaris-Eingabeaufforderung oder dem OpenBoot PROM zur LOM-Eingabeaufforderung und beenden Sie durch Eingabe des Befehls logout die LOM-Eingabeaufforderungssitzung.

Die Remote-Sitzung (SSH oder Telnet, je nach der gewählten Einstellung mithilfe des Befehls setupnetwork) wird automatisch beendet:

lom>logout

Connection closed by foreign host. $\ensuremath{\$}$

Nachrichtenprotokollierung des System Controllers

Der System Controller generiert Meldungen für Systemereignisse und versieht sie mit einem Zeitstempel. Solche Systemereignisse sind u. a. Einschalten, Ausschalten, Änderungen an Hot-Plugging-Einheiten, Umgebungswarnungen.

Zunächst werden die Nachrichten im zirkulären Puffer für 128 Nachrichten des integrierten Speichers im System Controller gespeichert. (Beachten Sie, dass eine einzelne Nachricht mehrere Zeilen umfassen kann). Wenn Solaris ausgeführt wird, sendet der System Controller die Nachrichten zusätzlich an den Solaris-Host, wo sie vom Protokolldaemon des Systems (syslogd) verarbeitet werden. Bei ausgeführter Solaris-Software werden die Nachrichten zum Zeitpunkt der Erstellung durch den System Controller gesendet. Noch nicht aus dem System Controller kopierte Nachrichten werden beim Neustart des Solaris-Betriebssystems bzw. beim Zurücksetzen des System Controllers abgerufen.

Unter Verwendung des Dienstprogramms lom(1m) können Nachrichten auch an der Solaris-Eingabeaufforderung angezeigt werden (siehe Kapitel 5).

Auf dem Solaris-Host werden die Nachrichten im Allgemeinen in der Datei /var/adm/messages gespeichert. Die einzige Beschränkung hierbei ist der verfügbare Speicherplatz auf dem Datenträger.

Im Nachrichtenpuffer des System Controllers gespeicherte Nachrichten sind flüchtig. Nachrichten werden daher gelöscht, wenn:

- die Stromzufuhr zum System Controller durch Ausfall beider Stromquellen unterbrochen wird
- weniger als zwei Stromversorgungseinheiten funktionstüchtig sind.
- die IB_SSC entfernt wird.
- der System Controller zur
 ückgesetzt wird.

Auf der Systemfestplatte gespeicherte Nachrichten sind nach dem Start des Solaris-Betriebssystems verfügbar. An der Eingabeaufforderung 10m> wird die Anzeige der Nachrichten auf dem gemeinsam genutzten Solaris-/System Controller-Konsolenanschluss durch den Befehl seteventreporting gesteuert (siehe *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*). Dadurch wird bestimmt, ob eine Nachricht zum Zeitpunkt ihrer Protokollierung an der Eingabeaufforderung 10m> ausgegeben wird. Darüber hinaus wird festgelegt, ob sie an das Solaris-Protokollierungssystem gesendet und dadurch in das Verzeichnis /var/adm/messages geschrieben wird.

Hinweis – Systeme, die mit einem System Controller mit erweitertem Speicher (auch als SC V2 bezeichnet) ausgerüstet sind, verfügen über einen zusätzlichen SC-Speicherbereich von 112 KB, der zum Speichern von Firmware-Nachrichten verwendet wird. Es handelt sich dabei um einen permanenten Speicher, d. h., die hier gespeicherten Nachrichten werden beim Abschalten des System Controllers nicht gelöscht. (Der ursprüngliche LOM-Historienpuffer ist ein dynamischer Puffer, d. h. die darin gespeicherten Informationen gehen beim Ausschalten verloren.) Die in den permanenten Historieprotokollen eines SC V2 gespeicherten Nachrichten können angezeigt werden, indem an der Eingabeaufforderung 10m> der Befehl showlogs -p oder der Befehl showerrorbuffer -p eingegeben wird. Eine Beschreibung dieser Befehle finden Sie in den entsprechenden Abschnitten im *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual.*

ABBILDUNG 4-1 stellt die beiden Nachrichtenpuffer dar.


ABBILDUNG 4-1 Nachrichtenprotokollierung des System Controllers

Verwenden des Lights Out Management und des System Controllers über das Solaris-Betriebssystem

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die im Solaris-Betriebssystem verfügbaren LOM-spezifischen Befehle zum Überwachen und Verwalten eines Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systems verwenden können. Zum Verwenden dieser Befehle müssen Sie die Lights Out Management 2.0-Pakete (SUNW10mr, SUNW10mu und SUNW10mm) von der Solaris-Zusatz-CD installieren. Weitere Informationen zur Installation der LOM-Pakete finden Sie unter "Installieren der Lights Out Management-Pakete" auf Seite 26.

Hinweis – Aktuelle Patches für diese Pakete sind über SunSolve als Patch 110208 verfügbar. Es wird dringend empfohlen, die neueste Version dieses Patches von SunSolve zu beziehen und auf dem Sun Fire Entry-Level-Midrange-System zu installieren, um die letzten Aktualisierungen des LOM-Dienstprogramms zu verwenden.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- "Überwachen des Systems über das Solaris-Betriebssystem" auf Seite 55
- "Ausführen weiterer LOM-Funktionen über Solaris" auf Seite 63

LOM-Befehlssyntax

```
lom [-c] [-1] [-f] [-v] [-t] [-a] [-G] [-X]
lom -e <n>, [x]
lom -A on off <n>
lom -E on off
```

Wobei:

-c die LOM-Konfiguration anzeigt.

-1 den Status der Fehler- und Alarm-LEDs anzeigt.

-e das Ereignisprotokoll anzeigt.

-f den Lüfterstatus anzeigt. Diese Informationen werden auch in der Ausgabe des Solaris-Befehls prtdiag -v angezeigt.

-v den Status der Spannungssensoren anzeigt. Diese Informationen werden auch in der Ausgabe des Solaris-Befehls prtdiag -v angezeigt.

-t Informationen zur Temperatur anzeigt. Diese Informationen werden auch in der Ausgabe des Solaris-Befehls prtdiag -v angezeigt.

-a die Statusdaten aller Komponenten anzeigt.

-A den Alarm ein- und ausschaltet.

-X die Escape-Zeichenfolge ändert.

-E die Ereignisprotokollierung an der Konsole ein- und ausschaltet.

-G die Firmware aktualisiert.

Überwachen des Systems über das Solaris-Betriebssystem

Es gibt zwei Methoden zum Abfragen des LOM-Geräts (System Controller) bzw. zum Senden von Befehlen an das Gerät.

- Eine Methode ist das Ausführen von LOM-Befehlen über die Eingabeaufforderung der lom>-Shell (siehe Kapitel 3).
- Eine weitere in diesem Kapitel beschriebene Methode ist das Ausführen von LOM-spezifischen Solaris-Befehlen über die UNIX-Eingabeaufforderung #.

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Solaris-Befehle, die über die UNIX-Eingabeaufforderung # verfügbar sind, führen das Dienstprogramm /usr/sbin/lom aus.

Soweit sinnvoll, werden neben den Befehlszeilen in diesem Abschnitt auch typische Beispiele für die Befehlsausgabe angegeben.

Anzeigen der Online-Dokumentation für LOM

• Geben Sie Folgendes ein, um die Online-Dokumentation für das Dienstprogramm LOM anzuzeigen:

man lom

Anzeigen der LOM-Konfiguration (lom -c)

• Geben Sie zum Anzeigen der LOM-Konfiguration Folgendes ein:

CODEBEISPIEL 5-1 Beispielausgabe des Befehls lom -c

```
# lom -c
LOM configuration settings:
serial escape sequence=#.
serial event reporting=default
Event reporting level=fatal, warning & information
firmware version=5.17.0, build 5.0
product ID=Netra T12
```

Überprüfen des Status von Fehler-LEDs und Alarmen (10m –1)

• Geben Sie Folgendes ein, um zu überprüfen, ob die Fehler-LEDs und Alarme des Systems ein- oder ausgeschaltet sind:

CODEBEISPIEL 5-2 Beispielausgabe des Befehls lom -1

```
# lom -1
LOM alarm states:
Alarm1=off
Alarm2=off
Alarm3=on
Fault LED=off
#
```

Alarm1 und Alarm2 sind Software-Flags. Als solche sind sie keinen bestimmten Bedingungen zugeordnet, sondern können von Ihren eigenen Prozessen oder über die Befehlszeile eingestellt werden (siehe "Ein- und Ausschalten der Alarme (lom –A)" auf Seite 63). Informationen zu Alarm3 (dem *Systemalarm*) und seiner Beziehung zum Watchdog-Timer finden Sie in "Programmieren von Alarm3" auf Seite 176.

Anzeigen des Ereignisprotokolls (lom -e)

• Geben Sie zum Anzeigen des Ereignisprotokolls Folgendes ein:

lom -e n, [x]

Dabei ist *n* die Anzahl der Berichte (maximal 128), die angezeigt werden sollen. *x* gibt die Ereignisstufe an, die Sie aufrufen möchten. Die folgenden vier Ereignisstufen stehen zur Verfügung:

- 1. Kritisch
- 2. Warnung
- 3. Information
- 4. Benutzer (gilt nicht für Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systeme)

Wenn Sie eine Stufe angeben, werden alle Berichte für Ereignisse dieser Stufe und der darüber liegenden Stufen angezeigt. Beispiel: Wenn Sie Stufe 2 angeben, werden Ereignisse der Stufe 2 und der Stufe 1 angezeigt. Wenn Sie Stufe 3 angeben, werden Ereignisse der Stufen 3, 2 und 1 angezeigt.

Wenn Sie keine Stufe angeben, werden Ereignisse der Stufen 3, 2 und 1 angezeigt.

CODEBEISPIEL 5-3 zeigt ein Beispiel für die Ereignisprotokollanzeige.

CODEBEISPIEL 5-3 Beispiel für das LOM-Ereignisprotokoll (ältestes Ereignis zuerst aufgelistet)

```
# lom -e 11
LOMlite Event Log:
Fri Jul 19 15:16:00 commando-sc lom: Boot: ScApp 5.13.0007, RTOS
23
Fri Jul 19 15:16:06 commando-sc lom: Caching ID information
Fri Jul 19 15:16:08 commando-sc lom: Clock Source: 75MHz
Fri Jul 19 15:16:10 commando-sc lom: /N0/PS0: Status is OK
Fri Jul 19 15:16:11 commando-sc lom: /N0/PS1: Status is OK
Fri Jul 19 15:16:11 commando-sc lom: Chassis is in single
partition mode.
Fri Jul 19 15:27:29 commando-sc lom: Locator OFF
Fri Jul 19 15:27:46 commando-sc lom: Alarm 1 ON
Fri Jul 19 15:27:52 commando-sc lom: Alarm 2 ON
Fri Jul 19 15:28:03 commando-sc lom: Alarm 1 OFF
Fri Jul 19 15:28:08 commando-sc lom: Alarm 2 OFF
```

Überprüfen der Lüfter (lom -f)

• Geben Sie Folgendes ein, um den Status der Lüfter zu überprüfen:

CODEBEISPIEL 5-4 Beispielausgabe des Befehls lom -f

lom -f
Fans:
1 OK speed self-regulating
2 OK speed self-regulating
3 OK speed self-regulating
4 OK speed self-regulating
5 OK speed self-regulating
6 OK speed self-regulating
7 OK speed self-regulating
8 OK speed self-regulating
9 OK speed 100 %
10 OK speed 100 %
#

Wenn Sie einen Lüfter ersetzen müssen, wenden Sie sich an Ihren Sun-Vertragshändler vor Ort und teilen Sie ihm die Teilenummer der benötigten Komponente mit. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Fire V1280/Netra 1280 Service Manual*.

Die Informationsausgabe dieses Befehls ist auch in der Ausgabe des Solaris-Befehls prtdiag -v enthalten.

Überprüfen der internen Spannungssensoren (10m -v)

Mit der Option –v können Sie den Status der internen Spannungssensoren des Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systems anzeigen.

• Geben Sie Folgendes ein, um den Status der Stromzuleitungen und der internen Spannungssensoren zu überprüfen:

lom -v		
pply vo	ltages:	
1 SSC1	v_1.5vdc0	status=ok
2 SSC1	v_3.3vdc0	status=ok
3 SSC1	v_5vdc0	status=ok
4 RP0	v_1.5vdc0	status=ok
5 RP0	v_3.3vdc0	status=ok
6 RP2	v_1.5vdc0	status=ok
7 RP2	v_3.3vdc0	status=ok
8 SB0	v_1.5vdc0	status=ok
9 SB0	v_3.3vdc0	status=ok
SB0/P0	v_cheetah0	status=ok
SB0/P1	v_cheetah1	status=ok
SB0/P2	v_cheetah2	status=ok
SB0/P3	v_cheetah3	status=ok
SB2	v_1.5vdc0	status=ok
SB2	v_3.3vdc0	status=ok
SB2/P0	v_cheetah0	status=ok
SB2/P1	v_cheetah1	status=ok
SB2/P2	v_cheetah2	status=ok
SB2/P3	v_cheetah3	status=ok
IB6	v_1.5vdc0	status=ok
IB6	v_3.3vdc0	status=ok
IB6	v_5vdc0	status=ok
IB6	v_12vdc0	status=ok
IB6	v_3.3vdc1	status=ok
IB6	v_3.3vdc2	status=ok
	lom -v pply vol 1 SSC1 2 SSC1 3 SSC1 4 RP0 5 RP0 6 RP2 7 RP2 8 SB0 9 SB0 SB0/P0 SB0/P1 SB0/P2 SB0/P3 SB2 SB2/P0 SB2/P1 SB2/P2 SB2/P1 SB2/P1 SB2/P2 SB2/P1 SB2/P1 SB2/P2 SB2/P1 SB2/P1 SB2/P2 SB2/P1 SB2/S2/P1 SB2/S2/P1 SB2/S2/P1 SB2/S2/S2/P1 SB2/S2	Iom -v pply voltages: 1 SSC1 v_1.5vdc0 2 SSC1 v_3.3vdc0 3 SSC1 v_5vdc0 4 RP0 v_1.5vdc0 5 RP0 v_3.3vdc0 6 RP2 v_1.5vdc0 7 RP2 v_3.3vdc0 8 SB0 v_1.5vdc0 9 SB0 v_3.3vdc0 SB0/P0 v_cheetah1 SB0/P1 v_cheetah1 SB0/P2 v_cheetah3 SB2 v_1.5vdc0 SB2 v_3.3vdc0 SB2/P1 v_cheetah1 SB2/P2 v_cheetah1 SB2/P1 v_cheetah1 SB2/P2 v_cheetah1 SB2/P1 v_cheetah1 SB2/P2 v_cheetah1 SB2/P3 v_cheetah1 SB6 v_1.5vdc0 IB6 v_3.3vdc0 IB6 v_12vdc0 IB6 v_3.3vdc1 IB6 v_3.3vdc1 IB6 v_3.3vdc1

CODEBEISPIEL 5-5 Beispielausgabe des Befehls lom -v

CODEBEISPIEL 5-5 Beispielausgabe des Befehls lom -v (*Fortsetzung*)

26 IB6 v_1.	.8vdc0 status=ok	
27 IB6 v_2.	.4vdc0 status=ok	
System status flag	gs:	
1 PSO sta	atus=okay	
2 PS1 sta	atus=okay	
3 FTO sta	atus=okay	
4 FT0/FAN0 sta	atus=okay	
5 FT0/FAN1 sta	atus=okay	
6 FT0/FAN2 sta	atus=okay	
7 FT0/FAN3 sta	atus=okay	
8 FT0/FAN4 sta	atus=okay	
9 FT0/FAN5 sta	atus=okay	
10 FT0/FAN6 stat	tus=okay	
11 FT0/FAN7 stat	tus=okay	
12 RPO stat	tus=okay	
13 RP2 stat	tus=okay	
14 SB0 stat	tus=ok	
15 SB0/P0 stat	tus=online	
16 SB0/P0/B0/D0 st	tatus=okay	
17 SB0/P0/B0/D1 st	tatus=okay	
18 SB0/P0/B0/D2 st	tatus=okay	
19 SB0/P0/B0/D3 st	tatus=okay	
20 SB0/P1 stat	tus=online	
21 SB0/P1/B0/D0 st	tatus=okay	
22 SB0/P1/B0/D1 st	tatus=okay	
23 SB0/P1/B0/D2 st	tatus=okay	
24 SB0/P1/B0/D3 st	tatus=okay	
25 SB0/P2 stat	tus=online	
26 SB0/P2/B0/D0 st	tatus=okay	
27 SB0/P2/B0/D1 st	tatus=okay	
28 SB0/P2/B0/D2 st	tatus=okay	
29 SB0/P2/B0/D3 st	tatus=okay	
30 SB0/P3 stat	tus=online	
31 SB0/P3/B0/D0 st	tatus=okay	
32 SB0/P3/B0/D1 st	tatus=okay	
33 SB0/P3/B0/D2 st	tatus=okay	
34 SB0/P3/B0/D3 st	tatus=okay	
35 SB2 stat	tus=ok	
36 SB2/P0 stat	tus=online	
37 SB2/P0/B0/D0 st	tatus=okay	
38 SB2/P0/B0/D1 st	tatus=okay	
39 SB2/P0/B0/D2 st	tatus=okay	
40 SB2/P0/B0/D3 st	tatus=okay	
41 SB2/P1 stat	tus=online	
42 SB2/P1/B0/D0 st	tatus=okay	
43 SB2/P1/B0/D1 st	tatus=okay	
44 SB2/P1/B0/D2 st	tatus=okay	

CODEBEISPIEL 5-5 Beispielausgabe des Befehls lom -v (*Fortsetzung*)

```
45 SB2/P1/B0/D3 status=okay
46 SB2/P2 status=online
47 SB2/P2/B0/D0 status=okay
48 SB2/P2/B0/D1 status=okay
49 SB2/P2/B0/D2 status=okay
50 SB2/P2/B0/D3 status=okay
51 SB2/P3 status=online
52 SB2/P3/B0/D0 status=okay
53 SB2/P3/B0/D1 status=okay
54 SB2/P3/B0/D2 status=okay
55 SB2/P3/B0/D3 status=okay
56 IB6 status=ok
57 IB6/FAN0 status=okay
58 IB6/FAN1 status=okay
#
```

Die Informationsausgabe dieses Befehls ist auch in der Ausgabe des Solaris-Befehls prtdiag -v enthalten.

Überprüfen der Innentemperatur (lom -t)

• Geben Sie Folgendes ein, um die Innentemperatur des Systems sowie die Temperaturgrenzwerte des Systems für Warnungen und automatische Abschaltung zu überprüfen:

# 10m -t				
# IOM -C				
	shhc0 36	deaC .	warning	102 degC · shutdown 107 degC
2 SSC1 t c	rbh0 45	deaC ·	warning	102 degC : shutdown 107 degC
3 SSC1 t a	ambient0 23	deaC .	warning	82 degC · shutdown 87 degC
$\begin{array}{c} 3 & 550 \\ 4 & 590 \\ \end{array}$	ambient1 21	deaC ·	warning	82 degC : shutdown 87 degC
5 SSC1 $+$ a	ambient? 28	deaC ·	warning	82 degC : shutdown 87 degC
6 BP0 t a	ambient0 22	deaC ·	warning	82 degC : shutdown 87 degC
7 RP0 t a	ambient1 22	deaC .	warning	53 degC : shutdown $63 degC$
8 RP0 t s	sdc0 62	deaC :	warning	102 degC : shutdown 107 degC
9 RP0 t.a	ar0 47	degC :	warning	102 degC : shutdown 107 degC
10 RP0 t.c	3×0 62	deaC :	warning	102 degC : shutdown 107 degC
11 RP0 t c	dx1 65	deqC :	warning	102 degC : shutdown 107 degC
12 RP2 ta	ambient0 23	deqC :	warning	82 degC : shutdown 87 degC
	ambient1 22	deqC :	warning	53 degC : shutdown 63 degC
14 RP2 t_s	sdc0 57	degC :	warning	102 degC : shutdown 107 degC
15 RP2 t_a	ar0 42	degC :	warning	102 degC : shutdown 107 degC
16 RP2 t_d	dx0 53	degC :	warning	102 degC : shutdown 107 degC
17 RP2 t_d	dx1 56	degC :	warning	102 degC : shutdown 107 degC
18 SB0 t_s	sdc0 48	degC :	warning	102 degC : shutdown 107 degC
19 SB0 t_a	ar0 39	degC :	warning	102 degC : shutdown 107 degC
20 SB0 t_d	dx0 49	degC :	warning	102 degC : shutdown 107 degC
21 SB0 t_d	dx1 54	degC :	warning	102 degC : shutdown 107 degC
22 SB0 t_d	dx2 57	degC :	warning	102 degC : shutdown 107 degC
23 SB0 t_d	dx3 53	degC :	warning	102 degC : shutdown 107 degC
24 SB0 t_s	sbbc0 53	degC :	warning	102 degC : shutdown 107 degC
25 SB0 t_s	sbbcl 40	degC :	warning	102 degC : shutdown 107 degC
26 SB0/P0 Amb	pient 29	degC :	warning	82 degC : shutdown 87 degC
27 SB0/P0 Die	e 57	degC :	warning	92 degC : shutdown 97 degC
28 SB0/P1 Amb	pient 27	degC :	warning	82 degC : shutdown 87 degC
29 SB0/P1 Die	e 51	degC :	warning	92 degC : shutdown 97 degC
30 SB0/P2 Amb	pient 27	degC :	warning	82 degC : shutdown 87 degC
31 SB0/P2 Die	e 53	degC :	warning	92 degC : shutdown 97 degC
32 SB0/P3 Amb	pient 29	degC :	warning	82 degC : shutdown 87 degC
33 SB0/P3 Die	e 50	degC :	warning	92 degC : shutdown 97 degC
34 SB2 t_s	sdc0 51	degC :	warning	102 degC : shutdown 107 degC
35 SB2 t_a	ar0 40	degC :	warning	102 degC : shutdown 107 degC
36 SB2 t_c	1x0 52	degC :	warning	102 degC : shutdown 107 degC
37 SB2 t_d	dx1 54	degC :	warning	102 degC : shutdown 107 degC
38 SB2 t_d	dx2 61	degC :	warning	102 degC : shutdown 107 degC

CODEBEISPIEL 5-6 Beispielausgabe des Befehls lom -t

CODEBEISPIEL 5-6	Beispielausgabe des Befehls lom	-t (Fortsetzung)
------------------	---------------------------------	------------------

39SB2 t_dx3 53degC: warning102degC: shutdown107degC40SB2 t_sbbc0 52degC: warning102degC: shutdown107degC41SB2 t_sbbc1 42degC: warning102degC: shutdown107degC42SB2/P0Ambient27degC: warning82degC: shutdown87degC43SB2/P0Die54degC: warning92degC: shutdown87degC44SB2/P1Ambient26degC: warning92degC: shutdown87degC45SB2/P1Die53degC: warning92degC: shutdown87degC45SB2/P1Die53degC: warning92degC: shutdown87degC46SB2/P2Ambient27degC: warning92degC: shutdown87degC47SB2/P2Die51degC: warning92degC: shutdown87degC48SB2/P3Ambient27degC: warning92degC: shutdown87degC50IB6t_ambient129degC: warning82degC: shutdown87degC51IB6t_ac0068degC: warning102degC: shutdown								
40SB2 t_sbbc0 52degC : warning102degC : shutdown107degC41SB2 t_sbbc1 42degC : warning102degC : shutdown107degC42SB2/P0Ambient27degC : warning82degC : shutdown87degC43SB2/P0Die54degC : warning92degC : shutdown97degC44SB2/P1Ambient26degC : warning82degC : shutdown87degC45SB2/P1Die53degC : warning92degC : shutdown97degC46SB2/P2Ambient27degC : warning82degC : shutdown87degC47SB2/P2Die51degC : warning92degC : shutdown97degC48SB2/P3Ambient27degC : warning82degC : shutdown87degC49SB2/P3Die51degC : warning82degC : shutdown87degC50IB6t_ambient029degC : warning82degC : shutdown87degC51IB6t_ac0068degC : warning102degC : shutdown87degC53IB6t_ac076degC : warning102degC : shutdown107degC54IB6t_dx076degC : warning102degC : shutdown107degC55IB6t_dx1 <td< td=""><td>39</td><td>SB2</td><td>t_dx3</td><td>53</td><td>degC</td><td>:</td><td>warning</td><td>102 degC : shutdown 107 degC</td></td<>	39	SB2	t_dx3	53	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
41SB2 t_sbbc1 42degC : warning102degC : shutdown107degC42SB2/P0Ambient27degC : warning82degC : shutdown87degC43SB2/P0Die54degC : warning92degC : shutdown97degC44SB2/P1Ambient26degC : warning82degC : shutdown87degC45SB2/P1Die53degC : warning92degC : shutdown97degC46SB2/P2Ambient27degC : warning82degC : shutdown87degC47SB2/P2Die51degC : warning92degC : shutdown97degC48SB2/P3Ambient27degC : warning82degC : shutdown87degC49SB2/P3Die51degC : warning92degC : shutdown87degC50IB6t_ambient029degC : warning82degC : shutdown87degC51IB6t_ado76degC : warning102degC : shutdown107degC53IB6t_adx076degC : warning102degC : shutdown107degC54IB6t_dx076degC : warning102degC : shutdown107degC55IB6t_dx076degC : warning102degC : shutdown107degC55IB6t_dx178	40	SB2	t_sbbc0	52	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
42 SB2/P0Ambient 27 degC : warning 82 degC : shutdown 87 degC 43 SB2/P0Die 54 degC : warning 92 degC : shutdown 97 degC 44 SB2/P1Ambient 26 degC : warning 82 degC : shutdown 87 degC 45 SB2/P1Die 53 degC : warning 92 degC : shutdown 97 degC 46 SB2/P2Ambient 27 degC : warning 82 degC : shutdown 97 degC 46 SB2/P2Die 51 degC : warning 92 degC : shutdown 97 degC 47 SB2/P2Die 51 degC : warning 92 degC : shutdown 97 degC 48 SB2/P3Ambient 27 degC : warning 92 degC : shutdown 97 degC 49 SB2/P3Die 51 degC : warning 92 degC : shutdown 87 degC 50 IB6t_ambient0 29 degC : warning 82 degC : shutdown 87 degC 51 IB6t_ambient1 29 degC : warning 82 degC : shutdown 87 degC 53 IB6t_ar0 77 degC : warning 82 degC : shutdown 107 degC 54 IB6t_dx0 76 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 55 IB6t_dx1 78 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 56 IB6t_sbbc0 51 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 57 IB6t_schizo0 48 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 58 IB6t_schizo1 53 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC	41	SB2	t_sbbc1	42	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
43SB2/P0Die $54 degC$: warning 92 degC : shutdown 97 degC44SB2/P1Ambient $26 degC$: warning 82 degC : shutdown 87 degC45SB2/P1Die $53 degC$: warning 92 degC : shutdown 97 degC46SB2/P2Ambient $27 degC$: warning 82 degC : shutdown 87 degC47SB2/P2Die $51 degC$: warning 92 degC : shutdown 97 degC48SB2/P3Ambient $27 degC$: warning 92 degC : shutdown 97 degC49SB2/P3Die $51 degC$: warning 82 degC : shutdown 87 degC50IB6t_ambient029 degC : warning 82 degC : shutdown 87 degC51IB6t_ambient129 degC : warning 82 degC : shutdown 87 degC52IB6t_sdc068 degC : warning 82 degC : shutdown 107 degC53IB6t_ar077 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC54IB6t_dx178 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC55IB6t_dx178 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC56IB6t_sbbc051 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC57IB6t_schizo048 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC58IB6t_schizo153 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC	42	SB2/P0	Ambient	27	degC	:	warning	82 degC : shutdown 87 degC
44SB2/P1Ambient26degC: warning82degC: shutdown87degC45SB2/P1Die53degC: warning92degC: shutdown97degC46SB2/P2Ambient27degC: warning82degC: shutdown87degC47SB2/P2Die51degC: warning92degC: shutdown97degC48SB2/P3Ambient27degC: warning82degC: shutdown87degC49SB2/P3Die51degC: warning82degC: shutdown87degC50IB6t_ambient029degC: warning82degC: shutdown87degC51IB6t_ambient129degC: warning82degC: shutdown87degC52IB6t_ac068degC: warning102degC: shutdown107degC53IB6t_dx076degC: warning102degC: shutdown107degC54IB6t_dx178degC: warning102degC: shutdown107degC54IB6t_dx178degC: warning102degC: shutdown107degC55IB6t_dx178degC: warning102degC: shutdown107 <t< td=""><td>43</td><td>SB2/P0</td><td>Die</td><td>54</td><td>degC</td><td>:</td><td>warning</td><td>92 degC : shutdown 97 degC</td></t<>	43	SB2/P0	Die	54	degC	:	warning	92 degC : shutdown 97 degC
45SB2/P1Die53degC: warning92degC: shutdown97degC46SB2/P2Ambient27degC: warning82degC: shutdown87degC47SB2/P2Die51degC: warning92degC: shutdown97degC48SB2/P3Ambient27degC: warning82degC: shutdown87degC49SB2/P3Die51degC: warning92degC: shutdown97degC50IB6t_ambient029degC: warning82degC: shutdown87degC51IB6t_ambient129degC: warning82degC: shutdown87degC51IB6t_adc068degC: warning102degC: shutdown107degC53IB6t_dx076degC: warning102degC: shutdown107degC55IB6t_dx178degC: warning102degC: shutdown107degC56IB6t_schizo051degC: warning102degC: shutdown107degC58IB6t_schizo153degC: warning102degC: shutdown107degC58IB6t_schizo153degC: warning102degC: shutdown	44	SB2/P1	Ambient	26	degC	:	warning	82 degC : shutdown 87 degC
46SB2/P2Ambient27degC : warning82degC : shutdown87degC47SB2/P2Die51degC : warning92degC : shutdown97degC48SB2/P3Ambient27degC : warning82degC : shutdown87degC49SB2/P3Die51degC : warning92degC : shutdown87degC50IB6t_ambient029degC : warning82degC : shutdown87degC51IB6t_ambient129degC : warning82degC : shutdown87degC52IB6t_sdc068degC : warning102degC : shutdown107degC53IB6t_ar077degC : warning102degC : shutdown107degC54IB6t_dx178degC : warning102degC : shutdown107degC55IB6t_sbbc051degC : warning102degC : shutdown107degC57IB6t_schizo048degC : warning102degC : shutdown107degC58IB6t_schizo153degC : warning102degC : shutdown107degC	45	SB2/P1	Die	53	degC	:	warning	92 degC : shutdown 97 degC
47SB2/P2Die51degC : warning 92degC : shutdown 97degC48SB2/P3Ambient27degC : warning 82degC : shutdown 87degC49SB2/P3Die51degC : warning 92degC : shutdown 97degC50IB6t_ambient029degC : warning 82degC : shutdown 87degC51IB6t_ambient129degC : warning 82degC : shutdown 87degC52IB6t_sdc068degC : warning 102degC : shutdown 107degC53IB6t_dx076degC : warning 102degC : shutdown 107degC54IB6t_dx178degC : warning 102degC : shutdown 107degC55IB6t_sbbc051degC : warning 102degC : shutdown 107degC57IB6t_schizo048degC : warning 102degC : shutdown 107degC58IB6t_schizo153degC : warning 102degC : shutdown 107degC	46	SB2/P2	Ambient	27	degC	:	warning	82 degC : shutdown 87 degC
48SB2/P3Ambient27degC : warning82degC : shutdown87degC49SB2/P3Die51degC : warning92degC : shutdown97degC50IB6t_ambient029degC : warning82degC : shutdown87degC51IB6t_ambient129degC : warning82degC : shutdown87degC52IB6t_adc068degC : warning102degC : shutdown107degC53IB6t_ar077degC : warning102degC : shutdown107degC54IB6t_dx076degC : warning102degC : shutdown107degC55IB6t_dx178degC : warning102degC : shutdown107degC56IB6t_sbbc051degC : warning102degC : shutdown107degC57IB6t_schizo048degC : warning102degC : shutdown107degC58IB6t_schizo153degC : warning102degC : shutdown107degC	47	SB2/P2	Die	51	degC	:	warning	92 degC : shutdown 97 degC
49SB2/P3Die51degC : warning 92degC : shutdown 97degC50IB6t_ambient029degC : warning 82degC : shutdown 87degC51IB6t_ambient129degC : warning 82degC : shutdown 87degC52IB6t_sdc068degC : warning 102degC : shutdown 107degC53IB6t_ar077degC : warning 102degC : shutdown 107degC54IB6t_dx076degC : warning 102degC : shutdown 107degC55IB6t_dx178degC : warning 102degC : shutdown 107degC56IB6t_sbbc051degC : warning 102degC : shutdown 107degC57IB6t_schizo048degC : warning 102degC : shutdown 107degC58IB6t_schizo153degC : warning 102degC : shutdown 107degC	48	SB2/P3	Ambient	27	degC	:	warning	82 degC : shutdown 87 degC
50 IB6 t_ambient0 29 degC : warning 82 degC : shutdown 87 degC 51 IB6 t_ambient1 29 degC : warning 82 degC : shutdown 87 degC 52 IB6 t_sdc0 68 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 53 IB6 t_ar0 77 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 54 IB6 t_dx0 76 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 55 IB6 t_dx1 78 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 56 IB6 t_sbbc0 51 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 57 IB6 t_schizo0 48 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 58 IB6 t_schizo1 53 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC	49	SB2/P3	Die	51	degC	:	warning	92 degC : shutdown 97 degC
51 IB6 t_ambient1 29 degC : warning 82 degC : shutdown 87 degC 52 IB6 t_sdc0 68 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 53 IB6 t_ar0 77 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 54 IB6 t_dx0 76 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 55 IB6 t_dx1 78 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 56 IB6 t_sbbc0 51 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 57 IB6 t_schizo0 48 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 58 IB6 t_schizo1 53 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC	50	IB6	t_ambient0	29	degC	:	warning	82 degC : shutdown 87 degC
52 IB6 t_sdc0 68 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 53 IB6 t_ar0 77 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 54 IB6 t_dx0 76 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 55 IB6 t_dx1 78 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 56 IB6 t_sbbc0 51 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 57 IB6 t_schizo0 48 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 58 IB6 t_schizo1 53 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC	51	IB6	t_ambient1	29	degC	:	warning	82 degC : shutdown 87 degC
53 IB6 t_ar0 77 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 54 IB6 t_dx0 76 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 55 IB6 t_dx1 78 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 56 IB6 t_sbbc0 51 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 57 IB6 t_schizo0 48 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 58 IB6 t_schizo1 53 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC	52	IB6	t_sdc0	68	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
54 IB6 t_dx0 76 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 55 IB6 t_dx1 78 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 56 IB6 t_sbbc0 51 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 57 IB6 t_schizo0 48 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 58 IB6 t_schizo1 53 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC	53	IB6	t_ar0	77	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
55 IB6 t_dx1 78 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 56 IB6 t_sbbc0 51 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 57 IB6 t_schizo0 48 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 58 IB6 t_schizo1 53 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC	54	IB6	t_dx0	76	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
56 IB6 t_sbbc0 51 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 57 IB6 t_schizo0 48 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC 58 IB6 t_schizo1 53 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC	55	IB6	t_dx1	78	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
57 IB6t_schizo048 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC58 IB6t_schizo153 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC	56	IB6	t_sbbc0	51	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
58 IB6 t_schizo1 53 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC	57	IB6	t_schizo0	48	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
	58	IB6	t_schizol	53	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC

Die Informationsausgabe dieses Befehls ist auch in der Ausgabe des Solaris-Befehls prtdiag -v enthalten.

Anzeigen aller Komponentenstatusdaten und der LOM-Konfigurationsdaten (1om -a)

• Geben Sie zum Anzeigen aller Komponentenstatusdaten und der LOM-Konfigurationsdaten Folgendes ein:

10m -a

Ausführen weiterer LOM-Funktionen über Solaris

In diesem Abschnitt werden die folgenden Themen beschrieben:

- Ein- und Ausschalten der Alarme
- Ändern der LOM-Escape-Zeichenfolge
- Unterbrechen der Konsolenausgabe von LOM-Berichten
- Aktualisieren der Firmware

Ein- und Ausschalten der Alarme (lom -A)

Dem LOM-Gerät sind zwei Alarme zugeordnet. Diese sind keinen bestimmten Bedingungen zugeordnet, sondern sie können als Software-Flags von Ihren eigenen Prozessen oder über die Befehlszeile eingestellt werden.

1. Geben Sie zum Einschalten eines Alarms über die Befehlszeile Folgendes ein:

lom -A on,n

Dabei ist *n* die Nummer des einzustellenden Alarms: 1 oder 2.

2. Geben Sie zum Ausschalten des Alarms Folgendes ein:

lom -A off,n

Dabei ist n die Nummer des auszuschaltenden Alarms: 1 oder 2.

Ändern der Escape-Zeichenfolge zum Aufruf der lom>-Eingabeaufforderung (lom -X)

Die Zeichenkombination #. (Doppelkreuz, Punkt) ermöglicht das Wechseln vom Solaris-Betriebssystem zur Eingabeaufforderung lom>.

• Geben Sie zum Ändern der standardmäßigen Escape-Zeichenfolge Folgendes ein:

lom -X xy

Dabei steht *xy* für die alphanumerischen Zeichen, die Sie als Escape-Zeichenfolge verwenden möchten.

Hinweis – Für Sonderzeichen werden möglicherweise Anführungszeichen benötigt, um von der Shell erkannt zu werden.

Wenn Sie an der Konsole das erste Zeichen der Escape-Zeichenfolge eingeben, wird das Zeichen mit einer Sekunde Verzögerung auf dem Bildschirm angezeigt. Die Verzögerung entsteht, weil das System zunächst abwartet, ob das nächste Zeichen der Escape-Zeichenfolge eingegeben wird. Wenn die Escape-Zeichenfolge vollständig eingegeben wurde, wird die 10m>-Eingabeaufforderung angezeigt. Wenn es sich beim darauf folgenden eingegebenen Zeichen nicht um das nächste Zeichen in der Escape-Zeichenfolge handelt, werden die zur Escape-Zeichenfolge gehörigen Zeichen am Bildschirm ausgegeben.

Unterbrechen der Konsolenausgabe von LOM-Berichten über die LOM-Eingabeaufforderung (lom -E off)

LOM-Ereignisberichte können beim Senden und Empfangen anderer Daten über die Konsole mitunter stören.

Schalten Sie zum Ausschalten der Anzeige von LOM-Meldungen an der LOM-Eingabeaufforderung die Übertragung von Ereignisberichten über den seriellen Anschluss aus. Dieser Vorgang entspricht dem im *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual* beschriebenen Befehl seteventreporting.

1. So unterbrechen Sie das Senden von Berichten an die Konsole:

lom -E off

2. Geben Sie zum Einschalten der Übertragung von Ereignisberichten über den seriellen Anschluss Folgendes ein:

lom -E on

Aktualisieren der LOM-Firmware (lom -G Dateiname)

Eine vollständige Beschreibung dieses Befehls finden Sie in Kapitel 11.

Ausführen des POST

Jede Systemkarte (CPU/Speicherkarten und IB_SSC-Modul) enthält einen Flash-PROM zum Speichern von Power-On-Self-Test (POST)-Diagnosen. Beim POST wird Folgendes überprüft:

- CPU-Chips
- Externer Cache
- Speicher
- Bus-Verbindung
- E/A-ASICs
- E/A-Busse

Der POST bietet mehrere Diagnoseebenen, die mithilfe der OpenBoot PROM-Variable diag-level ausgewählt werden können. Darüber hinaus ermöglicht der Befehl bootmode die Festlegung der POST-Einstellungen für den nächsten Systemstart.

Auf dem System Controller wird ein eigener POST ausgeführt, der mithilfe des Befehls setupsc gesteuert werden kann.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- "OpenBoot PROM-Variablen f
 ür die POST-Konfiguration" auf Seite 68
- POST-Steuerung mit dem Befehl bootmode" auf Seite 72
- "Steuern des System Controller-POST" auf Seite 73

OpenBoot PROM-Variablen für die POST-Konfiguration

Mithilfe des OpenBoot PROM können Sie Variablen zum Konfigurieren des POST festlegen. Eine Beschreibung dieser Variablen finden Sie im *OpenBoot 4.x Command Reference Manual*.

Sie können den OpenBoot-Befehl printenv zum Anzeigen der aktuellen Einstellungen verwenden:

```
{3} ok printenv diag-level
diag-level init (init)
```

Mithilfe des OpenBoot PROM-Befehls setenv können Sie die aktuelle Einstellung einer Variablen ändern:

```
{1} ok setenv diag-level quick
diag-level=quick
```

Mithilfe des folgenden Befehls können Sie den POST etwa für eine schnellere Ausführung konfigurieren:

```
{1} ok setenv diag-level init
diag-level=init
{1} ok setenv verbosity-level off
verbosity-level=off
```

Dies hat dieselben Auswirkungen wie der System Controller-Befehl bootmode skipdiag an der LOM-Eingabeaufforderung. Der Unterschied liegt darin, dass beim Verwenden des OpenBoot-Befehls die Einstellungen bis zur nächsten Änderung unverändert bleiben.

Parameter	Wert	Beschreibung
diag-level	init (Standardwert)	Nur der Systemkarten-Initialisierungscode wird ausgeführt. Der Testvorgang entfällt. Dabei handelt es sich um einen sehr schnellen, abgekürzten POST.
	quick	Alle Komponenten der Systemkarten werden eingeschränkt und unter Verwendung weniger Prüffolgen überprüft.
	min	Die Grundfunktionalität aller Systemkartenkomponenten wird überprüft. Dies entspricht einer abgekürzten Funktionsprüfung der betreffenden Geräte.
	max	Alle Komponenten der Systemkarten werden unter Verwendung aller Tests und aller Prüffolgen überprüft, mit Ausnahme der Speicher- und eCache-Module. Speicher- und eCache-Module werden mithilfe mehrerer Prüffolgen getestet. Auf dieser Ebene werden keine ausführlicheren und zeitaufwändigeren Algorithmen ausgeführt.
	meml	Alle Tests werden auf der Standardebene ausgeführt, zusammen mit aufwändigeren DRAM- und SRAM-Testalgorithmen.
	mem2	Prinzipiell dasselbe wie mem1, mit der Ausnahme, dass ein zusätzlicher DRAM-Test einen ausdrücklichen Vergleich der DRAM-Daten ausführt.
verbosity-level	off	Es werden keine Statusmeldungen angezeigt.
	min (Standardwert)	Es werden weder Statusmeldungen zu Testbezeichnungen noch Fehlermeldungen angezeigt.
	max	Es werden Ablaufverfolgungsmeldungen für die Subtests angezeigt.
error-level	off	Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt.
	min	Die Bezeichnung des negativ ausgefallenen Tests wird angezeigt.
	max (Standardwert)	Jeder relevante Fehlerstatus wird angezeigt.
interleave-scope	within-board (Standardwert)	Die Speicherbänke auf einer Systemkarte werden untereinander verschachtelt.
	across-boards	Der Speicher sämtlicher Speicherbänke auf allen Karten des Systems wird verschachtelt.
interleave-mode	optimal (Standardwert)	Der Speicher wird unterschiedlich tief verschachtelt, um die bestmögliche Leistung zu erreichen.
	fixed	Der Speicher wird auf eine bestimmte Größe verschachtelt.
	off	Der Speicher wird nicht verschachtelt.

TABELLE 6-1 POST-Konfigurationsparameter

Parameter	Wert	Beschreibung
reboot-on-error	false (Standardwert)	Bei Auftreten eines Fehlers wird das System angehalten.
	true	Das System wird neu gestartet.
use-nvramrc?		Dieser Parameter ist mit dem OpenBoot PROM-Parameter nvramrc? identisch. Er verwendet Aliase, die in nvramrc gespeichert sind.
	true	Wenn dieser Parameter auf true gesetzt ist, führt OpenBoot PROM das in nvramrc gespeicherte Skript aus.
	false (Standardwert)	Wenn dieser Parameter auf false gesetzt ist, wertet OpenBoot PROM das in nvramrc gespeicherte Skript nicht aus.
auto-boot?		Damit wird der Startvorgang des Solaris-Betriebssystems gesteuert.
	true (Standardwert)	Wenn dieser Wert auf true gesetzt ist, wird das System nach der Ausführung des POST automatisch gestartet.
	false	Wenn dieser Parameterwert auf false gesetzt ist, wird die OpenBoot PROM-Eingabeaufforderung ok nach der Ausführung des POST angezeigt. An dieser müssen Sie den Befehl boot eingeben, um das Solaris-Betriebssystem zu starten.
error-reset- recovery		Steuert das Verhalten des Systems nach einer extern eingeleiteten Zurücksetzung (XIR) bzw. einer irreparablen Software-Programm- Unterbrechung (Red Mode Trap).
	sync (Standardwert)	Das OpenBoot PROM ruft sync auf. Eine Kerndatei wird erstellt. Bei Zurückgabe des Aufrufs führt OpenBoot PROM einen Neustart aus.
	none	Das OpenBoot PROM gibt eine Meldung zur Beschreibung der Softwareunterbrechung, die den Fehler verursacht hat, aus und übergibt die Steuerung an die OpenBoot PROM- Eingabeaufforderung ok. Die Meldung zur Beschreibung des Softwareunterbrechungstyps ist plattformspezifisch.
	boot	Die OpenBoot PROM-Firmware führt einen Neustart des Systems aus. Es wird keine Kerndatei erstellt. Durch Verwenden der OpenBoot PROM-Einstellungen für diag-device oder boot- device wird ein Neustart durchgeführt, abhängig vom Wert der OpenBoot PROM-Konfigurationsvariablen diag-switch?. Wenn diag-switch? auf true gesetzt ist, werden die Gerätebezeichnungen in diag-device standardmäßig für einen Neustart eingerichtet. Wenn diag-switch? auf false gesetzt ist, werden die Gerätebezeichnungen in boot-device standardmäßig für einen Neustart eingerichtet.

TABELLE 6-1 POST-Konfig	urationsparameter (Fortsetzung)
---------------------------------	---------------------------------

Die standardmäßige POST-Ausgabe entspricht ungefähr dem CODEBEISPIEL 6-1.

CODEBEISPIEL 6-1 POST-Ausgabe unter Verwendung der Einstellung max

```
Testing CPU Boards ...
Loading the test table from board SB0 PROM 0 ...
{/N0/SB0/P0} Running CPU POR and Set Clocks
{/N0/SB0/P1} Running CPU POR and Set Clocks
{/N0/SB0/P2} Running CPU POR and Set Clocks
{/N0/SB0/P3} Running CPU POR and Set Clocks
{/N0/SB0/P0} @(#) lpost 5.13.0007
                                        2002/07/18 12:45
{/N0/SB0/P2} @(#) lpost 5.13.0007
                                       2002/07/18 12:45
{/N0/SB0/P1} @(#) lpost 5.13.0007
                                      2002/07/18 12:45
{/N0/SB0/P0} Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
{/N0/SB0/P0} Subtest: Setting Fireplane Config Registers
{/N0/SB0/P0} Subtest: Display CPU Version, frequency
{/N0/SB0/P0} Version register = 003e0015.21000507
{/N0/SB0/P0} Cpu/System ratio = 6, cpu actual frequency = 900
{/N0/SB0/P1} Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
. .
. . . <weitere POST-Ausgaben>
pci bootbus-controller pci
Probing /ssm@0,0/pci@18,700000 Device 1 Nothing there
Probing /ssm@0,0/pci@18,700000 Device 2 Nothing there
Probing /ssm00,0/pci018,700000 Device 3 ide disk cdrom
Probing /ssm@0,0/pci@18,600000 Device 1 Nothing there
Probing /ssm@0,0/pci@18,600000 Device 2 scsi disk tape scsi disk tape
pci pci
Probing /ssm@0,0/pci@19,700000 Device 1 Nothing there
Probing /ssm@0,0/pci@19,700000 Device 2 Nothing there
Probing /ssm@0,0/pci@19,700000 Device 3 Nothing there
Probing /ssm@0,0/pci@19,600000 Device 1 network
Probing /ssm@0,0/pci@19,600000 Device 2 network
Sun Fire V1280
OpenFirmware version 5.13.0007 (18.07.02 12:45)
Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
SmartFirmware, Copyright (C) 1996-2001. All rights reserved.
16384 MB memory installed, Serial #9537054.
Ethernet address 8:0:xx:xx:xx, Host ID: 80xxxxxx.
NOTICE: obp main: Extended diagnostics are now switched on.
{0} ok
```

POST-Steuerung mit dem Befehl bootmode

Mithilfe des System Controller-Befehls bootmode können Sie die Neustartkonfiguration festlegen, die sich nur auf den nächsten Neustart auswirkt. Dadurch müssen Sie nicht zum OpenBoot PROM wechseln, wenn Sie Variablen wie z. B. diag-level ändern möchten.

Verwenden Sie beispielsweise die folgenden Befehle, um die höchste Ebene von POST-Überprüfungen vor dem nächsten Neustart auszuführen:

```
lom>shutdown
lom>bootmode diag
lom>poweron
```

Der folgenden Befehl erzwingt die niedrigste Ebene von POST-Überprüfungen vor dem nächsten Neustart:

lom>**shutdown** lom>**bootmode skipdiag** lom>**poweron**

Wenn der Neustart nicht innerhalb von 10 Minuten nach Eingabe des Befehls bootmode erfolgt, kehrt die Einstellung bootmode wieder zu normal zurück und die vorher eingestellten Werte von diag-level und verbosity-level werden wieder übernommen.

Eine ausführlichere Beschreibung dieser Befehle finden Sie im *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual.*

Steuern des System Controller-POST

Der Power-On-Self-Test des System Controllers kann mithilfe des LOM-Befehls setupsc konfiguriert werden. Dadurch kann die POST-Ebene des System Controllers auf off, min oder max eingestellt werden. Eine ausführlichere Beschreibung dieses Befehls finden Sie im *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*.

Die POST-Ausgabe des System Controllers wird ausschließlich an der seriellen Verbindung des System Controllers angezeigt.

So setzen Sie die System Controller-POST-Diagnoseebene auf min:

CODEBEISPIEL 6-2 Einstellen der System Controller-POST-Diagnoseebene auf min

Wenn der Wert der System Controller-POST-Einstellung diag-level auf min gesetzt ist, wird bei jeder Zurücksetzung des System Controllers die folgende Ausgabe an der seriellen Schnittstelle angezeigt:

CODEBEISPIEL 6-3 System Controller-POST-Ausgabe bei Diagnoseebene min

```
@(#) SYSTEM CONTROLLER(SC) POST 21 2001/12/11 17:11
PSR = 0x044010e5
PCR = 0x04004000
       SelfTest running at DiagLevel:0x20
SC Boot PROM
                        Test
       BootPROM CheckSum
                                       Test
IU
        Test
       IU instruction set
                                       Test
       Little endian access
                                       Test
FPU
         Test
       FPU instruction set
                                       Test
SparcReferenceMMU Test
       SRMMU TLB RAM
                                       Test
       SRMMU TLB Read miss
                                       Test
       SRMMU page probe
                                       Test
       SRMMU segment probe
                                       Test
       SRMMU region probe
                                       Test
       SRMMU context probe
                                       Test
    . <weitere SCPOST-Angaben>
. . .
Local I2C AT24C64
                    Test
                   Device
       EEPROM
                                       Test
       performing eeprom sequential read
Local I2C PCF8591
                     Test
       VOLT AD
                    Device
                                       Test
       channel[00000001] Voltage(0x00000099) :1.49
       channel[0000002] Voltage(0x0000009D) :3.37
       channel[0000003] Voltage(0x000009A) :5.1
       channel[00000004] Voltage(0x00000000) :0.0
Local I2C LM75
                     Test
       TEMP0(IIep) Device
                                       Test
       Temparature : 24.50 Degree(C)
Local I2C LM75
                    Test
       TEMP1(Rio)
                    Device
                                       Test
```

CODEBEISPIEL 6-3 System Controller-POST-Ausgabe bei Diagnoseebene min (*Fortsetzung*)

Temparature : 23.50 Degree(C) Local I2C LM75 Test TEMP2(CBH) Device Test Temparature : 32.0 Degree(C) Local I2C PCF8574 Test Sc CSR Device Test Console Bus Hub Test CBH Register Access Test POST Complete.

Automatische Diagnose und Wiederherstellung

In diesem Kapitel werden die Funktionen für die Fehlerdiagnose und die Wiederherstellung von Domänen beschrieben, die in der Firmware für Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systeme zur Verfügung stehen.

In diesem Kapitel werden die folgenden Themen beschrieben:

- "Überblick über die automatische Diagnose und Wiederherstellung" auf Seite 77
- "Automatische Wiederherstellung eines Systems nach einem Absturz" auf Seite 80
- "Diagnoseereignisse" auf Seite 81
- "Einstellungen f
 ür Diagnose und Wiederherstellung" auf Seite 82
- "Anzeigen von Informationen der automatischen Diagnose und Wiederherstellung" auf Seite 84

Überblick über die automatische Diagnose und Wiederherstellung

Die Diagnose- und Wiederherstellungsfunktionen sind bei den Sun Fire Midrange-Systemen standardmäßig aktiviert. Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Arbeitsweise dieser Funktionen.

Je nach Art des Hardware-Fehlers und den für die Diagnose festgelegten Steuerelementen führt der System Controller bestimmte Diagnose- und Wiederherstellungsschritte aus (siehe ABBILDUNG 7-1). In die Firmware ist ein *automatisches Diagnose-Modul* (AD-Modul) integriert, mit dessen Hilfe Hardware-Fehler, die die Verfügbarkeit des Systems beeinträchtigen, erkannt und diagnostiziert werden. **Hinweis –** Im Gegensatz zu anderen Midrange-Systemen unterstützen Entry-Level-Midrange-Systeme das Vorhandensein mehrerer Domänen *nicht*. Aus Konventionsgründen wird jedoch bei der Ausgabe der Diagnose der Systemstatus als Status für *Domain A* angezeigt.





In der folgenden Zusammenfassung wird der in ABBILDUNG 7-1 dargestellte Ablauf beschrieben:

- 1. Der System Controller erkennt einen Hardware-Fehler und hält das Betriebssystem an.
- 2. Automatische Diagnose: Das AD-Modul analysiert den Hardware-Fehler und stellt fest, welchen vor Ort austauschbaren Komponenten (FRUs) der Hardware-Fehler zuzuordnen ist.

Je nach Hardware-Fehler und den betroffenen Komponenten gibt das AD-Modul eines der folgenden Diagnoseergebnisse aus:

- Eine FRU, die für den Fehler verantwortlich ist.
- Mehrere FRUs, die für den Fehler verantwortlich sind. Unter Umständen sind nicht alle aufgeführten Komponenten tatsächlich defekt. Der Hardware-Fehler kann auf eine kleinere Untergruppe der angegebenen Komponenten zurückzuführen sein.
- Hinweis, dass die für den Fehler verantwortlichen FRUs nicht ermittelt werden können. Dieser Zustand wird als "ungeklärt" betrachtet und erfordert eine weitere Analyse durch den Service Provider.

Das AD-Modul speichert die Diagnoseinformationen für die betroffenen Komponenten und verwaltet diese Informationen als Bestandteil des *Komponentenfunktionszustands*.

Das AD-Modul übermittelt die Diagnoseinformationen über Konsolenereignismeldungen.

- In CODEBEISPIEL 7-1 wird eine Ereignismeldung für eine automatische Diagnose dargestellt, die an der Konsole angezeigt wird. In diesem Beispiel ist eine einzelne FRU für den Hardware-Fehler verantwortlich. Weitere Informationen zu den Inhalten der Meldungen für automatische Diagnosen finden Sie unter "Prüfen von Ereignismeldungen für automatische Diagnosen" auf Seite 84.
- **CODEBEISPIEL 7-1** Beispiel für eine an der Konsole angezeigte Ereignismeldung für eine automatische Diagnose

```
[AD] Event: E2900.ASIC.AR.ADR_PERR.10473006
CSN: DomainID: A ADInfo: 1.SCAPP.17.0
Time: Fri Dec 12 09:30:20 PST 2003
FRU-List-Count: 2; FRU-PN: 5405564; FRU-SN: A08712; FRU-LOC: /N0/IB6
FRU-PN: 5404974; FRU-SN: 000274; FRU-LOC: /N0/RP2
Recommended-Action: Service action required
```

Hinweis – Wenden Sie sich an Ihren Service Provider, wenn Meldungen dieser Art für eine automatische Diagnose angezeigt werden. Ihr Service Provider überprüft die Informationen der automatischen Diagnose und leitet die entsprechende Wartungsaktion ein.

 Ausgabe der Befehle showlogs, showboards, showcomponent und showerrorbuffer (weitere Einzelheiten zu den Diagnoseinformationen, die mit diesen Befehlen angezeigt werden, finden Sie unter "Anzeigen von Informationen der automatischen Diagnose und Wiederherstellung" auf Seite 84).

Die Ausgabe dieser Befehle ergänzt die in den Ereignismeldungen angezeigten Diagnoseinformationen und kann für weitere Fehlerbehebungszwecke verwendet werden. 3. Automatische Wiederherstellung: Während der automatischen Wiederherstellung überprüft der POST den Komponentenfunktionszustand der FRUs, die vom AD-Modul aktualisiert wurden. Mit diesen Informationen versucht der POST, den Fehler durch Dekonfigurieren (Deaktivieren) aller FRUs der Domäne, die als Ursache des Hardware-Fehlers ermittelt wurden, zu isolieren. Selbst wenn der POST den Fehler nicht isolieren kann, führt der System Controller dann automatisch einen Neustart für die Domäne durch, um sie wiederherzustellen.

Hinweis – Um die automatische Wiederherstellung nutzen zu können, muss die OpenBoot-PROM-Variable hang-policy auf reset gesetzt sein.

Automatische Wiederherstellung eines Systems nach einem Absturz

Der System Controller überwacht Systeme automatisch auf einen Absturz, wenn eine der folgenden Situationen eintritt:

 Der "Herzschlag" (Heartbeat) des Betriebssystems setzt während einer vorgegebenen Zeitüberschreitungsspanne aus.

Standardmäßig ist ein Zeitüberschreitungswert von drei Minuten eingestellt. Sie können diesen Wert jedoch überschreiben, indem Sie den Parameter watchdog_timeout_seconds in der Datei /etc/systems der Domäne einstellen. Wenn Sie einen Wert unter drei Minuten einstellen, verwendet der System Controller eine Zeitüberschreitungsspanne von drei Minuten (d. h. den Standardwert). Weitere Informationen zu diesem Systemparameter finden Sie auf der Man Page system(4) in Ihrer Version des Solaris-Betriebssystems.

Das System reagiert nicht auf Interrupts.

Wenn der Host-Watchdog aktiviert ist (wie beim Befehl setupsc beschrieben), führt der System Controller automatisch eine extern eingeleitete Zurücksetzung (XIR) aus und startet das abgestürzte Betriebssystem neu. Wenn die nichtflüchtige OpenBoot-PROM-Variable error-reset-recovery auf sync eingestellt ist, wird nach einem XIR außerdem eine Kerndatei erstellt, die zur Behebung des Betriebssystemabsturzes verwendet werden kann. In CODEBEISPIEL 7-2 ist die Konsolenmeldung dargestellt, die angezeigt wird, wenn der Heartbeat des Betriebssystems aussetzt.

CODEBEISPIEL 7-2 Beispiel für die Meldungsausgabe bei der automatischen Wiederherstellung einer Domäne nach dem Aussetzen des Heartbeats des Betriebssystems

Tue Dec 09 12:24:47 commando lom: Domain watchdog timer expired. Tue Dec 09 12:24:48 commando lom: Using default hang-policy (RESET). Tue Dec 09 12:24:48 commando lom: Resetting (XIR) domain.

In CODEBEISPIEL 7-3 ist die Konsolenmeldung dargestellt, die angezeigt wird, wenn das Betriebssystem nicht auf Interrupts reagiert.

```
CODEBEISPIEL 7-3 Beispiel für die Meldungsausgabe bei der automatischen Wiederherstellung nach dem Ausbleiben einer Reaktion des Betriebssystems auf Interrupts
```

Tue Dec 09 12:37:38 commando lom: Domain is not responding to interrupts. Tue Dec 09 12:37:38 commando lom: Using default hang-policy (RESET). Tue Dec 09 12:37:38 commando lom: Resetting (XIR) domain

Diagnoseereignisse

Bestimmte nichtkritische Hardware-Fehler werden vom Solaris-Betriebssystem erkannt und dem System Controller gemeldet. Der System Controller unternimmt Folgendes:

- Er speichert die Informationen zu den betroffenen Ressourcen und verwaltet sie als Bestandteil des Komponentenfunktionszustands.
- Er meldet die Informationen in Ereignismeldungen, die an der Konsole angezeigt werden.

Beim nächsten Ausführen des POST wird der Funktionszustand der betroffenen Ressourcen überprüft. Sofern möglich, dekonfiguriert der POST dann die entsprechenden Ressourcen. In CODEBEISPIEL 7-4 ist eine Ereignismeldung für einen nichtkritischen Domänenfehler dargestellt. Wenden Sie sich an Ihren Service Provider, wenn solche Ereignismeldungen angezeigt werden, damit die entsprechende Wartungsaktion eingeleitet werden kann. Eine Beschreibung der in den Ereignismeldungen enthaltenen Informationen finden Sie unter "Prüfen von Ereignismeldungen für automatische Diagnosen" auf Seite 84.

CODEBEISPIEL 7-4 Ereignismeldung für eine Domänendiagnose bei einem nichtkritischen Domänen-Hardware-Fehler

```
[DOM] Event: SFV1280.L2SRAM.SERD.0.60.10040000000128.7fd78d140
CSN: DomainID: A ADInfo: 1.SF-SOLARIS-DE.5_8_Generic_116188-01
Time: Wed Nov 26 12:06:14 PST 2003
FRU-List-Count: 1; FRU-PN: 3704129; FRU-SN: 100ACD; FRU-LOC: /N0/SB0/P0/E0
Recommended-Action: Service action required
```

Weitere Informationen zu Komponenten, die vom POST dekonfiguriert wurden, erhalten Sie über die Befehle showboards und showcomponent (siehe "Prüfen des Komponentenstatus" auf Seite 86).

Einstellungen für Diagnose und Wiederherstellung

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Einstellungen und Parameter beschrieben, die sich auf die Wiederherstellungsfunktionen auswirken.

Diagnoseparameter

In TABELLE 7-1 werden die Parametereinstellungen beschrieben, die den Diagnosevorgang und die Wiederherstellung des Betriebssystems steuern. Die Standardwerte für die Diagnose- und Wiederherstellungsparameter sind die empfohlenen Einstellungen.

Hinweis – Wenn Sie nicht die Standardeinstellungen verwenden, reagieren die Wiederherstellungsfunktionen nicht wie unter "Überblick über die automatische Diagnose und Wiederherstellung" auf Seite 77 beschrieben.

Parameter	Einstellung über	Standardwert	Beschreibung
Host-Watchdog	Befehl setupsc	aktiv	Führt automatisch einen Neustart für die Domäne durch, wenn ein Hardware-Fehler erkannt wird. Startet außerdem das Solaris-Betriebssystem, wenn der Parameter OBP.auto-boot auf true festgelegt wird.
Tolerieren behebbarer Speicherfehler	Befehl setupsc	False	Wird diese Einstellung auf "true" gesetzt, so kann Solaris selbst dann starten, wenn in einem Speichermodul behebbare ECC-Fehler auftreten. Solaris 10 kann mithilfe von speziellen Funktionen die fehlerhaften Bereiche solcher Speichermodule automatisch isolieren. Die Module müssen auf diese Weise nicht komplett deaktiviert werden, was die Systemverfügbarkeit verbessert. Wird die Einstellung auf "false" gesetzt, so werden Module mit behebbaren ECC-Fehlern vom POST deaktiviert und können nicht Teil der Solaris-Domäne sein.
reboot-on-error	OBP setenv	true	Führt automatisch einen Neustart für die Domäne durch, wenn ein Hardware-Fehler erkannt wird. Startet außerdem das Solaris-Betriebssystem, wenn der Parameter OBP.auto-boot auf true festgelegt wird.
auto-boot	OBP setenv	true	Startet das Solaris-Betriebssystem, nachdem der POST ausgeführt wurde.
error-reset- recovery	OBP setenv	sync	Führt nach einem XIR automatisch einen Neustart des Systems durch und erzeugt eine Kerndatei, die zur Fehlersuche nach dem Systemabsturz verwendet werden kann. Es muss jedoch im Auslagerungsbereich ausreichend Speicherplatz für die Kerndatei zugewiesen werden.

TABELLE 7-1 Diagnose- und Wiederherstellungsparameter

Anzeigen von Informationen der automatischen Diagnose und Wiederherstellung

In diesem Abschnitt werden verschiedene Methoden beschrieben, mit deren Hilfe Hardware-Fehler überwacht und zusätzliche Informationen über Komponenten, die mit Hardware-Fehlern in Verbindung stehen, angezeigt werden können.

Prüfen von Ereignismeldungen für automatische Diagnosen

Ereignismeldungen für automatische Diagnosen [AD] und für Domänen [DOM] werden an der Konsole und an folgenden Stellen angezeigt:

- in der Datei /var/adm/messages, wenn die Ereignisberichtsfunktion entsprechend eingerichtet wurde, wie in Kapitel 4 beschrieben
- in der Ausgabe des Befehls showlogs, mit dessen Hilfe die an der Konsole protokollierten Ereignismeldungen angezeigt werden

Bei Systemen, die über System Controller mit erweitertem Speicher (SC V2s) verfügen, werden Protokollmeldungen in einem permanenten Puffer verwaltet. Mit dem Befehl showlogs -p -f *Filter* können Sie bestimmte Arten von Protokollmeldungen wahlweise nach der Meldungsart anzeigen, z. B. nur Fehlerereignismeldungen. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung zum Befehl showlogs im *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual.*

Die Ereignismeldungen des Typs [AD] bzw. [DOM] (siehe CODEBEISPIEL 7-1, CODEBEISPIEL 7-4, CODEBEISPIEL 7-5 und CODEBEISPIEL 7-6) enthalten die folgenden Informationen:

- [AD] bzw. [DOM]: Meldungsanfang. AD zeigt an, dass die Ereignismeldung vom automatischen Diagnose-Modul in ScApp oder POST erzeugt wurde. DOM zeigt an, dass die Ereignismeldung für die automatische Diagnose vom Solaris-Betriebssystem in der betroffenen Domäne erzeugt wurde.
- Event: Eine alphanumerische Textzeichenfolge, der die verwendete Plattform und ereignisspezifische Informationen f
 ür den Service Provider entnommen werden k
 önnen.
- CSN: Chassis-Seriennummer, die Ihr Sun Fire Midrange-System eindeutig kennzeichnet.

- DomainID: Die Domäne, die von dem Hardware-Fehler betroffen ist. Bei Entry-Level-Midrange-Systemen ist dies stets *Domain A*.
- ADInfo: Die Version der Meldung für die automatische Diagnose, der Name des Diagnose-Moduls (SCAPP oder SF-SOLARIS_DE) und die Version des automatischen Diagnose-Moduls. Bei Ereignissen der Domänendiagnose wird als Diagnose-Modul das Solaris-Betriebssystem (SF-SOLARIS-DE) und als Version des Diagnose-Moduls die Version des verwendeten Solaris-Betriebssystems angegeben.
- Time: Wochentag, Monat, Datum, Uhrzeit (Stunden, Minuten, Sekunden), Zeitzone und Jahr der automatischen Diagnose.
- FRU-List-Count: Die Anzahl der Komponenten (FRUs), die mit dem Fehler in Zusammenhang stehen, sowie folgende FRU-Daten:
 - Wenn es sich um eine einzelne Komponente handelt, werden die FRU-Teilenummer, die Seriennummer und die Position angegeben (siehe CODEBEISPIEL 7-1).
 - Wenn es sich um mehrere Komponenten handelt, werden die FRU-Teilenummer, die Seriennummer und die Position der einzelnen betroffenen Komponenten angegeben (siehe CODEBEISPIEL 7-5).

In manchen Fällen müssen nicht alle aufgeführten FRUs auch tatsächlich defekt sein. Der Fehler kann auf eine Untergruppe der angegebenen Komponenten zurückzuführen sein.

- Wenn das Diagnose-Modul von SCAPP keine betroffenen Komponenten erkennen kann, wird der Text UNRESOLVED angezeigt (siehe CODEBEISPIEL 7-6).
- Recommended-Action: Service action required: Weist den Administrator an, sich wegen weiterer Wartungsaktionen an den Service Provider zu wenden. Kennzeichnet außerdem das Ende der Meldung für die automatische Diagnose.

CODEBEISPIEL 7-5 Beispiel für eine Meldung zur automatischen Diagnose

Prüfen des Komponentenstatus

Es können zusätzliche Informationen zu Komponenten ermittelt werden, die im Rahmen der automatischen Diagnose dekonfiguriert oder aus anderen Gründen deaktiviert wurden. Prüfen Sie dazu Folgendes:

Die Ausgabe des Befehls showboards nach einer automatischen Diagnose

In CODEBEISPIEL 7-6 werden die Positionszuordnung und der Status aller Komponenten im System dargestellt. Die Diagnoseinformationen einer Komponente werden in der Spalte Status angezeigt. Komponenten mit dem Status Failed oder Disabled sind dekonfiguriert. Der Status Failed weist darauf hin, dass die Karte bei der Überprüfung als fehlerhaft eingestuft wurde und nicht verwendbar ist. Disabled weist darauf hin, dass die Karte dekonfiguriert worden ist, weil sie mit dem Befehl setls deaktiviert oder vom POST als fehlerhaft eingestuft wurde. Der Status Degraded weist darauf hin, dass bestimmte Komponenten der Karte als fehlerhaft eingestuft oder deaktiviert worden sind, aber noch verwendbare Teile auf der Karte verfügbar sind. Komponenten mit dem Status "Degraded" sind im System konfiguriert.

Mit dem Befehl showcomponent können weitere Informationen zu Komponenten mit dem Status Failed, Disabled oder Degraded ermittelt werden.

			Degraded		
Γ	Slot	Pwr	Component Type	State	Status
	SSC1	On	System Controller V2	Main	Passed
	/N0/SCC	-	System Config Card	Assigned	OK
	/N0/BP	-	Baseplane	Assigned	Passed
	/N0/SIB	-	Indicator Board	Assigned	Passed
	/N0/SPDB	-	System Power Distribution Bd.	Assigned	Passed
	/N0/PS0	On	A166 Power Supply	-	OK
	/N0/PS1	On	A166 Power Supply	-	OK
	/N0/PS2	On	A166 Power Supply	-	OK
	/N0/PS3	On	A166 Power Supply	-	OK
	/N0/FT0	On	Fan Tray	Auto Speed	Passed
	/N0/RP0	On	Repeater Board	Assigned	OK
	/N0/RP2	On	Repeater Board	Assigned	OK
	/N0/SB0	On	CPU Board	Active	Passed
	/N0/SB2	On	CPU Board V3	Assigned	Disabled
	/N0/SB4	On	CPU Board	Active	Degraded
	/N0/IB6	On	PCI I/O Board	Active	Passed
	/N0/MB	-	Media Bay	Assigned	Passed

CODEBEISPIEL 7-6 Ausgabe des Befehls showboards bei Komponenten mit dem Status Disabled oder Degraded
Die Ausgabe des Befehls showcomponent nach einer automatischen Diagnose

Die Spalte Status in CODEBEISPIEL 7-7 zeigt den Status der Komponenten an. Als Status wird entweder enabled oder disabled angegeben. Komponenten mit dem Status "disabled" wurden dekonfiguriert. Der POST-Status chs (Abkürzung für Component Health Status; Komponentenfunktionszustand) markiert die Komponente für weitere Analysen durch den Service Provider.

Hinweis – Deaktivierte Komponenten mit dem POST-Status chs können nicht über den Befehl setls aktiviert werden. Wenden Sie sich für weitere Unterstützung an Ihren Service Provider. In manchen Fällen wird bei einer übergeordneten Komponente, der ein Hardware-Fehler zugeordnet wurde, sowohl für die übergeordnete Komponente als auch für deren Unterkomponenten der Status "disabled" angezeigt. Unterkomponenten, bei denen der übergeordneten Komponente ein Hardware-Fehler zugeordnet wurde, können nicht wieder aktiviert werden. Überprüfen Sie die Ereignismeldungen für die automatische Diagnose, um festzustellen, welcher übergeordneten Komponente ein Fehler zugeordnet wurde.

CODEBEISPIEL 7-7 Ausgabe des Befehls showcomponent bei deaktivierten Komponenten

schostname: SC> showcomponent						
Component	Status	Pending	POST	Description		
/N0/SB0/P0	disabled	-	chs	UltraSPARC-IV,	1050MHz,	16M ECache
/N0/SB0/P1	disabled	-	chs	UltraSPARC-IV,	1050MHz,	16M ECache
/N0/SB0/P2	disabled	-	chs	UltraSPARC-IV,	1050MHz,	16M ECache
/N0/SB0/P3	disabled	-	chs	UltraSPARC-IV,	1050MHz,	16M ECache
/N0/SB0/P0/B0/L0	disabled	-	chs	empty		
/N0/SB0/P0/B0/L2	disabled	-	chs	empty		
/N0/SB0/P0/B1/L1	disabled	-	chs	2048M DRAM		
/N0/SB0/P0/B1/L3	disabled	-	chs	2048M DRAM		
•						
•						
•						
/N0/SB0/P3/B0/L0	disabled	-	chs	empty		
/N0/SB0/P3/B0/L2	disabled	-	chs	empty		
/N0/SB0/P3/B1/L1	disabled	-	chs	1024M DRAM		
/N0/SB0/P3/B1/L3	disabled	-	chs	1024M DRAM		
/N0/SB4/P0	enabled	-	pass	UltraSPARC-IV,	1050MHz,	16M ECache
/N0/SB4/P1	enabled	-	pass	UltraSPARC-IV,	1050MHz,	16M ECache
/N0/SB4/P2	enabled	-	pass	UltraSPARC-IV,	1050MHz,	16M ECache
/N0/SB4/P3	enabled	-	pass	UltraSPARC-IV,	1050MHz,	16M ECache
•						
•						
•						

Prüfen zusätzlicher Fehlerinformationen

Bei Systemen, die über System Controller mit erweitertem Speicher (SC V2s) verfügen, können mit dem Befehl showerrorbuffer –p die im permanenten Puffer verwalteten Systemfehlerinhalte angezeigt werden.

Bei Systemen, die nicht über System Controller mit erweitertem Speicher verfügen, werden mit dem Befehl showerrorbuffer die Inhalte des dynamischen Puffers aufgerufen und Fehlermeldungen angezeigt, die verloren gehen können, wenn die Domänen im Rahmen der Domänenwiederherstellung neu gestartet werden.

In beiden Fällen können die angezeigten Informationen vom Service Provider zu Fehlerbehebungszwecken verwendet werden.

In CODEBEISPIEL 7-8 wird die Ausgabe für einen Domänen-Hardware-Fehler dargestellt.

CODEBEISPIEL 7-8 Ausgabe des Befehls showerrorbuffer bei einem Hardware-Fehler

```
EX07:
lom>showerrorbuffer
ErrorData[0]
 Date: Fri Jan 30 10:23:32 EST 2004
 Device: /SSC1/sbbc0/systemepld
 Register: FirstError[0x10] : 0x0200
            SB0 encountered the first error
ErrorData[1]
 Date: Fri Jan 30 10:23:32 EST 2004
 Device: /SB0/bbcGroup0/repeaterepld
 Register: FirstError[0x10] : 0x0002
            sdc0 encountered the first error
ErrorData[2]
 Date: Fri Jan 30 10:23:32 EST 2004
 Device: /SB0/sdc0
  ErrorID: 0x60171010
  Register: SafariPortError0[0x200] : 0x00000002
               ParSglErr [01:01] : 0x1 ParitySingle error
```

Sicherheitsrichtlinien

In diesem Kapitel werden wichtige Informationen zum Absichern des Systems bereitgestellt, Sicherheitsempfehlungen erläutert, die Reduzierung von Domänen beschrieben und Referenzmaterial zur Sicherheit des Solaris-Betriebssystems bereitgestellt.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- "Absichern des Systems" auf Seite 89
- "Auswählen eines Remote-Verbindungstyps" auf Seite 92
- "Zusätzliche Sicherheitsanforderungen" auf Seite 95

Absichern des Systems

Folgende Sicherheitsmaßnehmen sollten berücksichtigt werden:

- Vergewissern Sie sich, dass alle Kennwörter die Anforderungen der Sicherheitsrichtlinien erfüllen.
- Ändern Sie regelmäßig Ihre Kennwörter.
- Überprüfen Sie regelmäßig Protokolldateien auf Unregelmäßigkeiten.

Die Konfiguration eines Systems zur Beschränkung von unbefugtem Zugriff wird als *Hardening* (Absichern) bezeichnet. Einige Konfigurationsschritte tragen zur Absicherung Ihres Systems bei. Diese Schritte sind Richtlinien für die Systemkonfiguration:

- Implementieren Sie Sicherheitsänderungen unmittelbar nach dem Aktualisieren der Sun Fire RTOS- und System Controller-Anwendungsfirmware sowie vor dem Konfigurieren oder Installieren von Sun Fire-Domänen.
- Sie sollten im Allgemeinen den Zugriff auf das System Controller-Betriebssystem, RTOS, beschränken.

- Beschränken Sie den physischen Zugriff auf serielle Anschlüsse.
- Starten Sie abhängig von den Konfigurationsänderungen gegebenenfalls den Computer neu.

Definieren des Konsolenkennworts

Die einzigen Beschränkungen im Zusammenhang mit System Controller-Konsolenkennwörtern rühren von den Zeichensätzen her, die von ASCII und vom verwendeten Terminal-Emulator unterstützt werden. Der System Controller verwendet den MD5-Algorithmus, um einen Hash des eingegebenen Kennworts zu generieren. Dementsprechend sind alle eingegebenen Zeichen von Bedeutung.

Eine Kennwortlänge von mindestens 16 Zeichen fördert die Verwendung von Kennsätzen (Passphrases) anstelle von einfachen Kennwörtern. Kennwörter sollten aus einer Mischung aus Klein- und Großbuchstaben, Zahlen und Satzzeichen bestehen. Weitere Informationen zum Festlegen des Konsolenkennworts finden Sie unter "So legen Sie das Kennwort fest" auf Seite 23.

Verwenden der Standard-Konfiguration des SNMP-Protokolls

Das SNMP-Protokoll (Simple Network Management Protocol) wird im Allgemeinen zum Überwachen und Verwalten von vernetzten Geräten und Systemen verwendet. SNMP ist standardmäßig deaktiviert.

Hinweis – Für eine Verwendung der Sun Management Center-Software ist SNMP erforderlich. Da jedoch der System Controller keine sichere Version des SNMP-Protokolls unterstützt, aktivieren Sie SNMP nur, wenn Sie die Sun Management Center-Software verwenden müssen.

▼ So starten Sie den System Controller zum Übernehmen von Einstellungen neu

Der System Controller muss neu gestartet werden, wenn eine Konsolenmeldung wie z. B. folgende angezeigt wird:

Rebooting the SC is required for changes in network settings to take effect.

• Geben Sie resetsc -y ein, um den System Controller neu zu starten.

Der System Controller kann neu gestartet werden, während die Solaris-Domäne ausgeführt wird.

Nachdem der System Controller neu gestartet wurde, verwenden Sie den Befehl shownetwork, um zu überprüfen, dass alle Netzwerkänderungen übernommen wurden.

Weitere Informationen zum Verwenden des Sun Security Toolkit zur Erstellung sicherer Konfigurationen für Systeme, auf denen das Solaris-Betriebssystem ausgeführt wird, finden Sie auf der folgenden Website:

http://www.sun.com/security/jass

Auswählen eines Remote-Verbindungstyps

Die SSH- und Telnet-Dienste sind beim System Controller standardmäßig deaktiviert.

Aktivieren von SSH

Wenn sich der System Controller auf einem Mehrzwecknetzwerk befindet, können Sie einen sicheren Remote-Zugriff auf den System Controller sicherstellen, indem Sie SSH anstelle von Telnet verwenden. SSH verschlüsselt Daten, die zwischen Host und Client übertragen werden. Es werden Authentifizierungsmechanismen bereitgestellt, die sowohl Hosts als auch Benutzer identifizieren und sichere Verbindungen zwischen bekannten Systemen ermöglichen. Telnet ist prinzipiell nicht sicher, da das Telnet-Protokoll Daten (einschließlich Kennwörtern) unverschlüsselt überträgt.

Hinweis – Für die Protokolle FTP, HTTP, SYSLOG und SNMPv1 bietet auch SSH keinen Schutz. Diese Protokolle sind nicht sicher und sollten in Mehrzwecknetzwerken nur mit Vorbehalt verwendet werden.

Der System Controller bietet eine beschränkte SSH-Funktionalität und unterstützt ausschließlich SSHv2 (SSH-Version 2)-Client-Anfragen. In TABELLE 8-1 werden die verschiedenen SSH-Server-Attribute genannt und es wird beschrieben, wie die Attribute in dieser Untergruppe bearbeitet werden. Diese Attributeinstellungen können nicht konfiguriert werden.

Attribut	Wert	Kommentar
Protocol	2	Nur SSHv2-Unterstützung
Port	22	Überwachter Port
ListenAddress	0.0.0.0	Unterstützung mehrerer IP- Adressen
AllowTcpForwarding	no	Portweiterleitung wird nicht unterstützt
RSAAuthentication	no	Public-Key-Authentifizierung deaktiviert

Attribut	Wert	Kommentar
PubkeyAuthentication	no	Public-Key-Authentifizierung deaktiviert
PermitEmptyPasswords	yes	Vom System Controller kontrollierte Kennwortauthentifizierung
MACs	hmac-sha1,hmac-md5	Dieselbe SSH-Server- Implementierung wie bei Solaris 9-Betriebssystem
Ciphers	aes128-cbc,blowfish-cbc,3des-cbc	Dieselbe SSH-Server- Implementierung wie bei Solaris 9-Betriebssystem

TABELLE 8-1 SSH-Server-Attribute (Fortsetzung)

▼ So aktivieren Sie SSH

1. Geben Sie zum Aktivieren von SSH Folgendes ein::

lom> setupnetwork

Sie werden aufgefordert, die Parameter für die Netzwerkkonfiguration und Verbindung einzugeben. Beispiel:

```
lom> setupnetwork
Network Configuration
_____
Is the system controller on a network? [yes]:
Use DHCP or static network settings? [static]:
Hostname [Hostname]:
IP Address [xxx.xxx.xxx]:
Netmask [xxx.xxx.xx]:
Gateway [xxx.xxx.xxx]:
DNS Domain [xxxx.xxx]:
Primary DNS Server [xxx.xxx.xx]:
Secondary DNS Server [xxx.xxx.x]:
Connection type (ssh, telnet, none) [ssh]:
Rebooting the SC is required for changes in the above network
settings to take effect.
lom>
```

Weitere Informationen zum Befehl setupnetwork finden Sie in der Beschreibung des Befehls im *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*.

Von SSH nicht unterstützte Funktionen

Folgende Funktionen werden vom SSH-Server auf Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systemen nicht unterstützt:

- Remote-Befehlszeilenausführung
- Befehl scp (Secure Copy Program)
- Befehl sftp (Secure File Transfer Program)
- Portweiterleitung
- Public-Key-basierte Benutzerauthentifizierung
- SSHv1-Clients

Wenn Sie versuchen, eine der oben genannten Funktionen auszuführen, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Beim Eingeben des folgenden Befehls.

```
# ssh SCHOST showboards
```

werden folgende Fehlermeldungen angezeigt:

Auf dem SSH-Client:

Connection to SCHOST closed by remote host.

Auf der System Controller-Konsole:

[0x89d1e0] sshdSessionServerCreate: no server registered for showboards [0x89d1e0] sshd: Failed to create sshdSession

Ändern von SSH-Host-Schlüsseln

Im Rahmen einer soliden Systemverwaltung sollten regelmäßig neue Host-Schlüssel zugewiesen werden. Wenn die Sicherheit des Host-Schlüssels gefährdet ist, können Sie den Befehl ssh-keygen zum erneuten Erstellen von System-Host-Schlüsseln verwenden.

Sobald Host-Schlüssel erstellt wurden, können diese nur durch den Befehl setdefaults ersetzt und nicht mehr gelöscht werden. Um neu erstellte Host-Schlüssel zu aktivieren, muss der SSH-Server neu gestartet werden, indem entweder der Befehl restartssh ausgeführt oder der Server neu gestartet wird. Weitere Informationen zu den Befehlen ssh-keygen und restartssh (mit Beispielen) finden Sie im *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*.

Hinweis – Sie können zum Anzeigen des Host-Schlüssel-Fingerprints auf dem System Controller auch den Befehl ssh-keygen verwenden.

Zusätzliche Sicherheitsanforderungen

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

- Bestimmte Tastenkombinationen für einen RTOS-Shell-Zugriff
- Reduzierung von Domänen
- Sicherheit des Solaris-Betriebssystems

Bestimmte Tastenkombinationen für einen RTOS-Shell-Zugriff

Beim Starten können über die serielle Verbindung bestimmte Tastenkombinationen in den System Controller eingegeben werden. Diese Tastenkombinationen verfügen über bestimmte Funktionen, wenn sie innerhalb der ersten 30 Sekunden nach dem Neustart des System Controllers am seriellen Anschluss eingegeben werden.

Die Funktionen der Tastenkombinationen werden 30 Sekunden, nachdem die Meldung zum Sun-Copyright angezeigt wurde, automatisch deaktiviert. Sobald die Funktionen deaktiviert sind, können diese Tastenkombinationen wieder wie gewöhnliche Steuertasten verwendet werden.

Aufgrund einer möglichen Gefährdung der System Controller-Sicherheit durch unautorisierten Zugriff auf die RTOS-Shell sollten Sie den Zugriff auf die seriellen Anschlüsse des System Controllers kontrollieren.

Reduzierung von Domänen

Eine Möglichkeit der Erhöhung der Sicherheit eines Sun Fire Midrange-Systems ist, die Software-Installation auf das Notwendigste zu beschränken. Sie können durch eine Beschränkung der Anzahl von in jeder Domäne installierten Software-Komponenten das Risiko von Sicherheitslöchern reduzieren, die von potenziellen Eindringlingen ausgenutzt werden können (auch als *Reduzieren von Domänen* bezeichnet).

Eine detaillierte Beschreibung einer Reduzierung mit Beispielen finden Sie im (zweiteiligen) Artikel *Minimizing Domains for Sun Fire V1280, 6800, 12K, and 15K Systems,* der auf folgender Website online verfügbar ist:

http://www.sun.com/security/blueprints

Sicherheit des Solaris-Betriebssystems

Weitere Informationen zum Absichern des Solaris-Betriebssystems finden Sie in den folgenden Büchern und Artikeln:

■ Solaris Security Best Practices – online verfügbar unter:

http://www.sun.com/security/blueprints

Solaris Security Toolkit – online verfügbar unter:

http://www.sun.com/security/jass

 Solaris 8 System Administration Supplement oder System Administration Guide: Security Services in der Solaris 9 System Administrator Collection

Capacity on Demand (COD)

Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systeme sind mit Prozessoren (CPUs) auf CPU/Speicherkarten konfiguriert. Diese Karten werden mit Ihrer Erstkonfiguration oder als Add-On-Komponenten erworben. Die Anschaffungskosten umfassen die Berechtigung zur Verwendung der CPUs mit diesen Karten.

Für Systeme mit UltraSPARC IV-CPU/Speicherkarten, z. B. Sun Fire E2900, bietet die Capacity on Demand (COD)-Option zusätzliche Prozessor-Ressourcen, die Sie bei Verwendung bezahlen. Sie erwerben über die COD-Option unlizenzierte COD-CPU/Speicherkarten und installieren diese in Ihrem System. Jede COD-CPU/Speicherkarte verfügt über vier CPUs, die als verfügbare Prozessor-Ressourcen verwendet werden. Eine Verwendung dieser COD-CPUs ist jedoch erst zulässig, wenn Sie RTU (Right-to-Use)-Lizenzen erwerben. Bei Erwerb einer COD-RTU-Lizenz sind Sie zum Erhalt eines Lizenzschlüssels berechtigt, mit dem die entsprechende Anzahl an COD-Prozessoren aktiviert wird.

Sie verwenden zum Zuweisen, Aktivieren und Überwachen Ihrer COD-Ressourcen COD-Befehle, die in der Firmware für Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systeme enthalten sind.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

- "Überblick über COD" auf Seite 98
- "Erste Schritte mit COD" auf Seite 101
- "Verwalten von COD-RTU-Lizenzen" auf Seite 101
- "Aktivieren von COD-Ressourcen" auf Seite 106
- "Überwachen von COD-Ressourcen" auf Seite 108

Überblick über COD

Die COD-Option bietet zusätzliche CPU-Ressourcen auf COD-CPU/Speicherkarten, die in Ihrem System installiert werden. Obwohl im Lieferumfang Ihres Midrange-Systems eine Mindestanzahl von (aktiven) Standard-CPU/Speicherkarten enthalten ist, kann Ihr System bis zur maximalen, für Ihr System zulässigen Kapazität über eine Mischung aus installierten Standard- und COD-CPU/Speicherkarten verfügen. Mindestens eine aktive CPU ist erforderlich.

Wenn Sie die COD-Option erhalten möchten und Ihr System derzeit nicht mit COD-CPU/Speicherkarten konfiguriert ist, wenden Sie sich für einen Erwerb von COD-CPU/Speicherkarten an Ihren Sun-Vertriebsbeauftragten oder autorisierten Sun-Wiederverkäufer. Ihr Händler arbeitet mit Ihrem Service Provider zusammen, um die COD-CPU/Speicherkarten in Ihrem System zu installieren.

In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Aspekte der COD-Option beschrieben:

- COD-Lizenzierungsvorgang
- COD-RTU-Lizenzzuweisung
- CPUs f
 ür Sofortzugriff
- CPUs f
 ür Sofortzugriff als Hot-Spares
- Ressourcen-Überwachung

COD-Lizenzierungsvorgang

Zur Aktivierung von COD-CPU-Ressourcen sind COD-RTU-Lizenzen erforderlich. Die COD-Lizenzierung umfasst folgende Aufgaben:

1. Erwerben eines COD-RTU-Lizenzzertifikats sowie eines COD-RTU-Lizenzschlüssels für die zu aktivierenden COD-Ressourcen

Sie können COD-RTU-Lizenzen bei Ihrem Sun-Vertriebsbeauftragten oder -Wiederverkäufer jederzeit erwerben. Sie erhalten anschließend vom Sun License Center einen Lizenzschlüssel (für die erworbenen COD-Ressourcen).

2. Eingeben der COD-RTU-Lizenzschlüssel in die COD-Lizenzdatenbank

In der COD-Lizenzdatenbank werden die Lizenzschlüssel für die von Ihnen aktivierten COD-Ressourcen gespeichert. Die Lizenzinformationen werden mit dem Befehl addcodlicense in der COD-Lizenzdatenbank gespeichert. Die COD-RTU-Lizenzen sind Floating-Lizenzen und können für jede im System installierte COD-CPU-Ressource verwendet werden.

Weitere Informationen zum Abschließen von Lizenzierungsaufgaben finden Sie unter "So erwerben Sie einen COD-RTU-Lizenzschlüssel und fügen ihn der COD-Lizenzdatenbank hinzu" auf Seite 102.

COD-RTU-Lizenzzuweisung

Ihr System ist mit der COD-Option so konfiguriert, dass eine gewisse Anzahl von COD-CPUs verfügbar ist. Diese Zahl wird durch die Anzahl der COD-CPU/Speicherkarten und der erworbenen COD-RTU-Lizenzen bestimmt. Die von Ihnen erworbenen COD-RTU-Lizenzen werden als Pool verfügbarer Lizenzen gehandhabt.

Wenn Sie eine Domäne mit einer COD-CPU/Speicherkarte aktivieren oder wenn eine COD-CPU/Speicherkarte über eine dynamische Rekonfiguration (DR) mit einer Domäne verbunden wird, wird Folgendes automatisch durchgeführt:

- Das System überprüft die aktuell installierten COD-RTU-Lizenzen.
- Das System erwirbt (vom Lizenz-Pool) eine COD-RTU-Lizenz f
 ür jede auf der COD-Karte enthaltene CPU.

Die COD-RTU-Lizenzen werden den CPUs nach dem Prinzip "First come, first serve" zugewiesen. Sie können jedoch eine bestimmte Anzahl von RTU-Lizenzen zuweisen, indem Sie den Befehl setupsc verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter "So aktivieren oder deaktivieren Sie CPUs für Sofortzugriff und reservieren RTU-Lizenzen" auf Seite 106.

Wenn einer COD-CPU keine Lizenz zugewiesen werden kann, weil nicht genügend COD-RTU-Lizenzen vorhanden sind, wird die COD-CPU als unlizenziert erkannt. Der COD-CPU wird außerdem ein COD-deaktivierter Status zugewiesen. Wenn eine COD-CPU/Speicherkarte über keine ausreichenden COD-RTU-Lizenzen für die COD-CPUs verfügt, schlägt während des Vorgangs poweron die Überprüfung der COD-CPU/Speicherkarte fehl. Zusätzliche Informationen und Beispiele finden Sie unter "COD-deaktivierte CPUs" auf Seite 110.

Wenn Sie über einen DR-Vorgang eine COD-CPU/Speicherkarte entfernen oder wenn eine COD-CPU/Speicherkarte normal heruntergefahren wird, werden die COD-RTU-Lizenzen für die CPUs dieser Karten freigegeben und dem Pool der verfügbaren Lizenzen hinzugefügt.

Sie können mit dem Befehl showcodusage die COD-Verwendung und den COD-RTU-Lizenzstatus überprüfen. Weitere Informationen zum Befehl showcodusage sowie zu anderen Befehlen, die COD-Informationen anzeigen, finden Sie unter "Überwachen von COD-Ressourcen" auf Seite 108.

CPUs für Sofortzugriff

Wenn Sie vor dem Erwerb von COD-RTU-Lizenzen COD-CPU-Ressourcen benötigen, können Sie vorübergehend eine begrenzte Anzahl von Ressourcen, d. h. CPUs für *Sofortzugriff* (auch *Headroom* genannt), aktivieren. Diese CPUs für Sofortzugriff sind so lange verfügbar, wie unlizenzierte COD-CPUs im System vorhanden sind. Die maximale Anzahl von Sofortzugriffs-Ressourcen auf Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systemen beträgt vier CPUs.

CPUs für Sofortzugriff sind auf Sun Fire Midrange-Systemen standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie diese Ressourcen verwenden möchten, können Sie sie mit dem Befehl setupsc aktivieren. Warnmeldungen werden an der Konsole protokolliert und teilen Ihnen mit, dass die Anzahl von verwendeten CPUs für Sofortzugriff (Headroom) die Anzahl der verfügbaren COD-Lizenzen übersteigt. Sobald Sie die COD-RTU-Lizenzschlüssel für zusätzliche CPUs für Sofortzugriff erwerben und der COD-Lizenzdatenbank hinzufügen, werden diese Warnmeldungen nicht mehr angezeigt.

Weitere Informationen zur Aktivierung von CPUs für Sofortzugriff finden Sie unter "So aktivieren oder deaktivieren Sie CPUs für Sofortzugriff und reservieren RTU-Lizenzen" auf Seite 106.

CPUs für Sofortzugriff als Hot-Spares

Sie können eine verfügbare CPU für Sofortzugriff vorübergehend aktivieren, um eine fehlerhafte Nicht-COD-CPU zu ersetzen. In einem solchen Fall dient die CPU für Sofortzugriff als *Hot-Spare* (eine Ersatz-CPU, die sofort als Ersatz für eine fehlerhafte Nicht-COD-CPU verwendet werden kann). Sie müssen jedoch die CPU für Sofortzugriff deaktivieren, sobald die fehlerhafte Nicht-COD-CPU ersetzt wurde (siehe "So aktivieren oder deaktivieren Sie CPUs für Sofortzugriff und reservieren RTU-Lizenzen" auf Seite 106). Wenden Sie sich an Ihren Sun-Vertriebsbeauftragten oder -Wiederverkäufer, um eine COD-RTU-Lizenz für die verwendete CPU für Sofortzugriff zu erwerben, wenn Sie diese weiterhin verwenden möchten.

Ressourcen-Überwachung

Informationen zu COD-Ereignissen, z. B. Aktivierung von CPUs für Sofortzugriff (Headroom) oder Lizenzverletzungen, werden sowohl in den Protokollmeldungen der Konsole als auch in der Ausgabe des Befehls showlogs angezeigt.

Weitere Befehle, z. B. der Befehl showcodusage, stellen Informationen zu COD-Komponenten und zur COD-Konfiguration bereit. Weitere Informationen darüber, wie Sie Informationen zu COD und zum Status erhalten, finden Sie unter "Überwachen von COD-Ressourcen" auf Seite 108.

Erste Schritte mit COD

Bevor Sie COD auf Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systemen verwenden können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehört Folgendes:

 Installieren derselben Firmware-Version (ab Version 5.18.0) auf dem System Controller (SC) und den Systemkarten

Weitere Informationen zur Firmware-Aktualisierung finden Sie unter "Firmware-Aktualisierungsvorgänge" auf Seite 133.

Hinweis – CPU/Speicherkarten werden von Vorgängerversionen der Firmware-Version 5.18.0 für Sun Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systeme nicht erkannt.

- Kontaktieren des Sun-Vertriebsbeauftragten oder -Wiederverkäufers und Ausführen folgender Schritte:
 - Unterzeichnen des COD-Vertragsanhangs, zusätzlich zur Standard-Vereinbarung zum Erwerb Ihres Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systems
 - Erwerben von COD-CPU/Speicherkarten und Vereinbaren ihrer Installation
- Ausführen des COD-RTU-Lizenzvorgangs, wie unter "So erwerben Sie einen COD-RTU-Lizenzschlüssel und fügen ihn der COD-Lizenzdatenbank hinzu" auf Seite 102 beschrieben.

Verwalten von COD-RTU-Lizenzen

Die Verwaltung von COD-RTU-Lizenzen umfasst das Erwerben von COD-RTU-Lizenzschlüsseln und das Hinzufügen der Schlüssel zur COD-Lizenzdatenbank. Sie können gegebenenfalls COD-RTU-Lizenzen aus der Lizenzdatenbank entfernen.

Beachten Sie, dass Informationen zu COD-Lizenzschlüsseln immer einem bestimmten System zugeordnet sind. Es können ungültige COD-RTU-Lizenzen auftreten, wenn Sie einen der folgenden Vorgänge ausführen:

- Verschieben einer IB_SSC-Karte auf ein anderes System
- Ersetzen einer SCC-Karte durch eine andere Karte (d. h. mit einer anderen Host-ID)

Die COD-RTU-Lizenzschlüssel des Original-Systems befinden sich jetzt auf dem zweiten System, sind jedoch weiterhin dem Original-System zugeordnet. Diese Lizenzschlüssel werden als ungültig erkannt. Führen Sie zum Vermeiden von ungültigen COD-RTU-Lizenzschlüsseln auf dem ersten System den Befehl setdefaults aus (um die Standard-Systemkonfigurationswerte festzulegen), bevor Sie eine IB_SSC-Karte entfernen. Wenn Sie den Befehl setdefaults auf dem ersten System nicht ausführen, können Sie diesen Befehl auf dem zweiten System ausführen, nachdem Sie die IB_SSC-Karte installiert haben.

So erwerben Sie einen COD-RTU-Lizenzschlüssel und fügen ihn der COD-Lizenzdatenbank hinzu

1. Wenden Sie sich an Ihren Sun-Vertriebsbeauftragten oder autorisierten Sun-Wiederverkäufer, um eine COD-RTU-Lizenz für jede zu aktivierende COD-CPU zu erwerben.

Sun sendet Ihnen für jede von Ihnen erworbene CPU-Lizenz ein COD-RTU-Lizenzzertifikat zu. Die COD-RTU-Lizenzplakette auf dem Lizenzzertifikat enthält eine RTU (Right to Use)-Seriennummer, die für den Erhalt eines COD-RTU-Lizenzschlüssels erforderlich ist.

- 2. Wenden Sie sich an das Sun License Center und stellen Sie für den Erhalt eines COD-RTU-Lizenzschlüssels folgende Informationen bereit:
 - Die COD-RTU-Seriennummer auf der Lizenzplakette, die sich auf dem COD-RTU-Lizenzzertifikat befindet
 - Die Gehäuse-Host-ID des Systems, die Ihr System identifiziert

Um die Gehäuse-Host-ID Ihres Systems anzuzeigen, führen Sie den Befehl showsc aus.

Weitere Informationen zur Kontaktaufnahme mit dem Sun License Center finden Sie auf Ihrem COD-RTU-Lizenzzertifikat oder auf der Website des Sun License Centers:

http://www.sun.com/licensing

Das Sun License Center sendet Ihnen eine E-Mail-Nachricht mit dem RTU-Lizenzschlüssel für die von Ihnen erworbenen COD-Ressourcen zu. 3. Fügen Sie der COD-Lizenzdatenbank den Lizenzschlüssel mit dem Befehl addcodlicense hinzu. Geben Sie über die System Controller-Konsole Folgendes ein:

lom> addcodlicense Lizenz-Signatur

Wobei:

Lizenz-Signatur den vollständigen COD-RTU-Lizenzschlüssel bezeichnet, der vom Sun License Center zugewiesen wird. Sie können den vom Sun License Center zugewiesenen Lizenzschlüssel, welcher eine Zeichenkette darstellt, kopieren.

4. Überprüfen Sie, dass der angegebene Lizenzschlüssel zur COD-Lizenzdatenbank hinzugefügt wurde, indem Sie den Befehl showcodlicense –r ausführen (siehe "So zeigen Sie COD-Lizenzinformationen an" auf Seite 104).

Der von Ihnen hinzugefügte COD-RTU-Lizenzschlüssel sollte in der Ausgabe von showcodlicense angezeigt werden.

So löschen Sie einen COD-RTU-Lizenzschlüssel aus der COD-Lizenzdatenbank

1. Geben Sie über die System Controller-Konsole Folgendes ein:

lom> **deletecodlicense** Lizenz-Signatur

Wobei:

Lizenz-Signatur den vollständigen COD-RTU-Lizenzschlüssel bezeichnet, der aus der COD-Lizenzdatenbank entfernt wird.

Das System überprüft, ob die Lizenzentfernung keine Verletzung der COD-RTU-Lizenz zur Folge hat. Dies tritt auf, wenn eine unzureichende Anzahl von COD-Lizenzen für die verwendeten COD-Ressourcen vorhanden ist. Wenn eine Entfernung die COD-RTU-Lizenz verletzt, wird der Lizenzschlüssel vom System Controller nicht gelöscht. **Hinweis** – Sie können das Entfernen des Lizenzschlüssels erzwingen, indem Sie zusammen mit dem Befehl deletecodlicense die Option –f angeben. Beachten Sie jedoch, dass das Entfernen des Lizenzschlüssels eine Lizenzverletzung zur Folge haben kann oder gegebenenfalls zu übermäßigen RTU-Lizenzreservierungen führt. Eine übermäßige RTU-Lizenzreservierung tritt auf, wenn es mehr RTU-Domänreservierungen als im System installierte RTU-Lizenzen gibt. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des Befehls deletecodlicense im *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*.

2. Überprüfen Sie, ob der Lizenzschlüssel aus der COD-Lizenzdatenbank entfernt wurde, indem Sie den Befehl showcodlicense –r ausführen, wie im nächsten Schritt beschrieben.

Der gelöschte Lizenzschlüssel sollte in der Ausgabe des Befehls showcodlicense nicht angezeigt werden.

- ▼ So zeigen Sie COD-Lizenzinformationen an
 - Führen Sie über die System Controller-Konsole Folgendes aus, um COD-Lizenzinformationen anzuzeigen:
 - Geben Sie zum Anzeigen von Lizenzdaten in einem interpretierbaren Format Folgendes ein:

lom> showcodlicense

Beispiel:

```
lom> showcodlicense
Description Ver Expiration Count Status
PROC 01 NONE 4 GOOD
```

In TABELLE 9-1 werden die in der Ausgabe des Befehls showcodlicense angezeigten COD-Lizenzinformationen beschrieben.

Element	Beschreibung
Description	Art der Ressource (Prozessor)
Ver	Versionsnummer der Lizenz
Expiration	N.z. Wird nicht unterstützt (kein Ablaufdatum)
Count	Anzahl der für die angegebene Ressource gewährten RTU-Lizenzen
Status	 Zwei mögliche Zustände: GOOD – Zeigt an, dass die Lizenz für die Ressource gültig ist. EXPIRED – Zeigt an, dass die Lizenz für die Ressource nicht mehr gültig ist.

 TABELLE 9-1
 COD-Lizenzinformationen

 Geben Sie zum Anzeigen von Lizenzdaten in einem unverarbeiteten Lizenzschlüsselformat Folgendes ein:

```
lom> showcodlicense -r
```

```
Die Lizenzschlüsselsignaturen für COD-Ressourcen werden angezeigt. Beispiel:
```

```
lom> showcodlicense -r
01:83198b89:86017912:0201000000:4:00000000:VW03IcpXYAI08DYqaF/wSQ
```

Hinweis – Der oben genannte COD-RTU-Lizenzschlüssel dient nur als Beispiel und ist kein gültiger Lizenzschlüssel.

Weitere Informationen zum Befehl showcodlicense finden Sie in der Beschreibung des Befehls im *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual.*

Aktivieren von COD-Ressourcen

Verwenden Sie zum Aktivieren von CPUs für Sofortzugriff und zum Zuweisen von COD-RTU-Lizenzen den Befehl setupsc. Weitere Informationen zu den Optionen des Befehls setupsc finden Sie in der Beschreibung des Befehls im *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*.

▼ So aktivieren oder deaktivieren Sie CPUs für Sofortzugriff und reservieren RTU-Lizenzen

1. Geben Sie über die System Controller-Konsole Folgendes ein:

lom> setupsc

Sie werden aufgefordert, die COD-Parameter (Headroom-Anzahl und RTU-Informationen) einzugeben. Beispiel:

```
lom> setupsc
System Controller Configuration
_______SC POST diag Level [off]:
Host Watchdog [enabled]:
Rocker Switch [enabled]:
Secure Mode [off]:
PROC RTUs installed: 4
PROC Headroom Quantity (0 to disable, 4 MAX) [0]: 2
Tolerate correctable memory errors [false]:
```

Beachten Sie bei den angezeigten Eingabeaufforderungen Folgendes:

Anzahl der CPUs f
ür Sofortzugriff (Headrooms)

Der in runden Klammern angegebene Text gibt die maximale Anzahl von zulässigen CPUs für Sofortzugriff (Headrooms) an. Der Wert in der eckigen Klammer ist die Anzahl der aktuell konfigurierten CPUs für Sofortzugriff.

Geben Sie zum Deaktivieren der Funktion der CPU für Sofortzugriff (Headroom) 0 ein. Sie können die Headroom-Anzahl nur deaktivieren, wenn keine CPUs für Sofortzugriff verwendet werden. 2. Überprüfen Sie mit dem Befehl showse die COD-Ressourcenkonfiguration:

```
lom> showsc
```

Beispiel:

```
lom> showsc
SC: SSC1
System Controller V2
Clock failover disabled.
SC date: Mon May 03 10:22:33 EDT 2004
SC uptime: 3 days 18 hours 4 minutes 4 seconds
ScApp version: 5.18.0
RTOS version: 5.18.0
RTOS version: 38
Solaris Host Status: Active - Solaris
Chassis HostID: 83198b89
PROC RTUs installed: 4
PROC Headroom Quantity: 2
```

Überwachen von COD-Ressourcen

In diesem Abschnitt werden verschiedene Möglichkeiten beschrieben, wie die Verwendung von COD-Ressourcen nachverfolgt werden kann und wie COD-Informationen angezeigt werden.

COD-CPU/Speicherkarten

Sie können mit dem Befehl showboards ermitteln, welche CPU/Speicherkarten in Ihrem System als COD-Karten verwendet werden.

- ▼ So identifizieren Sie COD-CPU/Speicherkarten
 - Geben Sie über die System Controller-Konsole Folgendes ein:

```
lom> showboards
```

COD-CPU/Speicherkarten werden als COD-CPU-Karten erkannt. Beispiel:

lom> showboards					
Slot	Pwr	Component Type	State	Status	
SSC1	On	System Controller V2	Main	Passed	
/N0/SCC	-	System Config Card	Assigned	ОК	
/N0/BP	-	Baseplane	Assigned	Passed	
/N0/SIB	-	Indicator Board	Assigned	Passed	
/N0/SPDB	-	System Power Distribution Bd.	Assigned	Passed	
/N0/PS0	On	A166 Power Supply	-	OK	
/N0/PS1	On	A166 Power Supply	-	OK	
/N0/PS2	On	A166 Power Supply	-	OK	
/N0/PS3	On	A166 Power Supply	-	OK	
/N0/FT0	On	Fan Tray	Auto Speed	Passed	
/N0/RP0	On	Repeater Board	Assigned	OK	
/N0/RP2	On	Repeater Board	Assigned	OK	
/N0/SB0	On	COD CPU Board	Active	Degraded	
/N0/SB2	On	COD CPU Board V3	Assigned	Disabled	
/N0/SB4	On	COD CPU Board	Assigned	Disabled	
/N0/IB6	On	PCI I/O Board	Active	Passed	
/N0/MB	-	Media Bay	Assigned	Passed	

COD-Ressourcenverwendung

Mit dem Befehl showcodusage zeigen Sie Informationen über die Verwendung von COD-Ressourcen in Ihrem System an.

- ▼ So zeigen Sie die COD-Verwendung an
 - Geben Sie über die System Controller-Konsole Folgendes ein:

lom> showcodusage -v

Die Ausgabe enthält den Status der CPUs. Beispiel:

```
lom>showcodusage -v
Domain/Resource In Use Installed Reserved Status
-----
A - PROC 4 4 0
SB0 - PROC 4 4 4
(N0/SB0/P0 Licensed
/N0/SB0/P1 Licensed
/N0/SB0/P2 Licensed
/N0/SB0/P3 Licensed
Licensed
Licensed
```

In TABELLE 9-2 werden die angezeigten Informationen zu den COD-Ressourcen beschrieben.

TABELLE 9-2	showcodusage-Informationen
-------------	----------------------------

Element	Beschreibung
Domain/Resource	Die COD-Ressource (Prozessor). Ein nicht verwendeter Prozessor ist eine COD-CPU, die noch nicht zugewiesen wurde.
In Use	Die Anzahl der aktuell verwendeten COD-CPUs.
Installed	Die Anzahl der installierten COD-CPUs.
Reserved	Die Anzahl der zugewiesenen COD-RTU-Lizenzen.
Status	 Drei mögliche CPU-Zustände: Licensed – Die COD-CPU verfügt über eine COD-RTU-Lizenz. Unused – Die COD-CPU wird nicht verwendet. Unlicensed – Die COD-CPU konnte keine COD-RTU-Lizenz erwerben und wird nicht verwendet.

COD-deaktivierte CPUs

Wenn Sie eine Domäne mit COD-CPU/Speicherkarten aktivieren, werden alle COD-CPUs vom System Controller deaktiviert, für die keine COD-RTU-Lizenz vorhanden ist. Sie können feststellen, welche COD-CPUs deaktiviert werden, indem Sie Folgendes anzeigen:

Das Konsolenprotokoll f
ür den Vorgang poweron

COD-CPUs, die keine COD-RTU-Lizenz erhalten, werden als Cod-dis (Abkürzung für COD-disabled; COD-deaktiviert) identifiziert. Wenn alle COD-CPUs auf einer COD-CPU/Speicherkarte deaktiviert sind, lässt der Vorgang poweron die Überprüfung der COD-CPU/Speicherkarte, wie unter CODEBEISPIEL 9-1 beschrieben, fehlschlagen.

CODEBEISPIEL 9-1 Konsolenprotokollausgabe mit deaktivierten COD-CPUs

lom> poweron
{/N0/SB0/P0} Passed
{/N0/SB0/P1} Passed
{/N0/SB0/P2} Passed
{/N0/SB0/P3} Passed
{/N0/SB0/P0} Cod-dis
{/N0/SB0/P1} Cod-dis
{/N0/SB0/P2} Cod-dis
{/N0/SB0/P3} Cod-dis
...
Entering OBP ...
Jun 27 19:04:38 schostname Domain-A.SC: Excluded unusable, unlicensed, failed
or disabled board: /N0/SB0

Die Ausgabe des Befehls showcomponent

In CODEBEISPIEL 9-2 wird die Art der Statusinformationen beschrieben, die für jede Komponente des Systems angezeigt wird. Wenn einer COD-CPU keine COD-RTU-Lizenz zugewiesen werden kann, wird der COD-CPU-Status als Cod-dis (Abkürzung für COD-disabled; COD-deaktiviert) angezeigt.

lom> showcomponent						
Component	Status	Pending	POST	Description		
/N0/SB2/P0	Cod-dis	-	untest	UltraSPARC-IV,	1050MHz,	16M ECache
/N0/SB2/P1	Cod-dis	-	untest	UltraSPARC-IV,	1050MHz,	16M ECache
/N0/SB2/P2	Cod-dis	-	untest	UltraSPARC-IV,	1050MHz,	16M ECache
/N0/SB2/P3	Cod-dis	-	untest	UltraSPARC-IV,	1050MHz,	16M ECache
/N0/SB2/P0/B0/L0	Cod-dis	-	untest	2048M DRAM		
/N0/SB2/P0/B0/L2	Cod-dis	-	untest	2048M DRAM		
/N0/SB2/P0/B1/L1	Cod-dis	-	untest	2048M DRAM		
/N0/SB2/P0/B1/L3	Cod-dis	-	untest	2048M DRAM		
/N0/SB2/P1/B0/L0	Cod-dis	-	untest	2048M DRAM		
/N0/SB2/P1/B0/L2	Cod-dis	_	untest	2048M DRAM		
/N0/SB2/P1/B1/L1	Cod-dis	-	untest	2048M DRAM		
/N0/SB2/P1/B1/L3	Cod-dis	_	untest	2048M DRAM		
/N0/SB2/P2/B0/L0	Cod-dis	-	untest	2048M DRAM		
•						
•						
•						

CODEBEISPIEL 9-2 Ausgabe des Befehls showcomponent bei deaktivierten COD-CPUs

Weitere COD-Informationen

In TABELLE 9-3 wird eine Zusammenfassung der COD-Konfigurations- und Ereignisinformationen angezeigt, die Sie über weitere System Controller-Befehle anzeigen können. Weitere Informationen zu diesen Befehlen finden Sie in deren Beschreibungen im *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*.

Befehl	Beschreibung
showlogs	Zeigt Informationen zu COD-Ereignissen an, z. B. Lizenzverletzungen oder Headroom-Aktivierungen, die in der Konsole protokolliert werden.
showsc	Zeigt Informationen zur aktuellen COD-Ressourcenkonfiguration sowie weitere Informationen an:
	 Anzahl der verwendeten CPUs f ür Sofortzugriff (Headroom)
	• Gehäuse-Host-ID

 TABELLE 9-3
 Anzeigen von COD-Konfigurations- und Ereignisinformationen

Reparatur und Fehlerbehebung

Dieses Kapitel bietet Informationen zur Fehlerbehebung für Systemadministratoren. Es enthält die folgenden Themen:

- "Einstellen des PCI-Modus" auf Seite 113
- "Zuordnen von Geräten" auf Seite 115
- "Systemfehler" auf Seite 120
- "Wiederherstellen des Systems nach einem Absturz" auf Seite 125
- *"*Temperatur" auf Seite 128
- "Stromversorgung" auf Seite 130
- "Anzeigen von Diagnoseinformationen" auf Seite 131
- "Unterstützen des Sun-Wartungspersonals bei der Feststellung der Fehlerursache" auf Seite 131

Einstellen des PCI-Modus

Unter der vorliegenden System-Firmware-Release (5.19.0) können auf den PCI-X-E/A-Platinen des Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systems sowohl PCI- als auch PCI-X-Karten installiert werden. Standardmäßig wird für die auf einer PCI-X-E/A-Platine installierten E/A-Karten der PCI-X-Modus aktiviert.

Hinweis – Ältere PCI-E/A-Karten (d. h. ohne PCI-X) werden von der PCI-X-Software ignoriert. Es ist kein weiterer Eingriff seitens des Benutzers erforderlich.



Achtung – Die PCI-X-E/A-Platinen unterstützen für die E/A-Karten sowohl PCI-X als auch PCI. Für PCI-Karten (d. h. kein PCI-X) müssen Sie jedoch mit dem Befehl forcepci explizit den passenden Betriebsmodus angeben. Über den Befehl forcepci können Sie den Standardmodus von PCI-X (maximale Geschwindigkeit 100 MHz) auf PCI (maximal 66 MHz) ändern.

- ▼ So stellen Sie den PCI-Modus f
 ür eine Karte auf einer PCI-X-Platine ein
 - Verwenden Sie den Befehl forcepci Kartenkennung on

Der Befehl in diesem Beispiel richtet für die Karte im Steckplatz IB6/P0/B0 den PCI-Modus als Standardbetriebsmodus ein. Die Änderung wird beim nächsten Aus- und Einschalten des E/A-Moduls wirksam.

lom> forcepci IB6/P0/B0 on

So zeigen Sie den aktuellen Modus einer Karte auf einer PCI-X-Platine an

• Verwenden Sie den Befehl forcepci Kartenkennung info

Der Befehl in diesem Beispiel zeigt den aktuellen Modus der Karte im angegebenen Steckplatz der angegebenen PCI-X-Platine an.

lom> forcepci IB6/P0/B0 info
IB6/P0/B0 is in forced PCI mode

▼ So setzen Sie eine Karte auf einer PCI-X-Platine in den PCI-X-Modus zurück

• Verwenden Sie den Befehl forcepci Kartenkennung off

Der Befehl in diesem Beispiel richtet für die Karte im Steckplatz IB6/P0/B0 den PCI-X-Modus (d. h. die Vorgabeeinstellung) als Standardbetriebsmodus ein. Die Änderung wird beim nächsten Aus- und Einschalten des E/A-Moduls wirksam.

lom> forcepci IB6/P0/B0 off

Zuordnen von Geräten

Die physische Adresse stellt ein eindeutiges physisches Merkmal eines bestimmten Gerätes dar. Beispiele für physische Adressen sind die Bus-Adresse oder die Steckplatznummer. Die Steckplatznummer gibt den Installationsort des Geräts an.

Ein physisches Gerät wird durch die Knotenkennung (Agent-ID, AID) angegeben. Die AID umfasst einen Bereich von 0 bis 31 in Dezimalschreibweise (0 bis 1f in Hexadezimalschreibweise). Wenn ein Gerätepfad beispielsweise mit ssm@0, 0 beginnt, ist die erste Zahl (0) die Knoten-ID.

Zuordnen von CPU/Speicher

Die Agent-IDs (AID) für CPU/Speicherkarten und Speicher umfassen einen Bereich von 0 bis 23 in Dezimalschreibweise (0 bis 17 in Hexadezimalschreibweise). Das System kann über höchstens drei CPU/Speicherkarten verfügen.

Abhängig von Ihrer Konfiguration ist jede CPU/Speicherkarte mit vier CPUs ausgestattet. Jede CPU/Speicherkarte verfügt über bis zu vier Speicherbänke. Jede Speicherbank wird von einer Speicherverwaltungseinheit (Memory Management Unit, MMU), d. h. der CPU, gesteuert. Das folgende Code-Beispiel zeigt eine Gerätestruktur für eine CPU und den dazugehörigen Speicher:

/ssm@0,0/SUNW/UltraSPARC-III@b,0 /ssm@0,0/SUNW/memory-controller@b,400000

Wobei:

in b,0

- b die CPU-Agent-Kennung (AID) ist
- 0 das CPU-Register ist

in b,400000

- b die Speicher-Agent-Kennung (AID) ist
- 400000 das Speicher-Controller-Register ist

Auf jeder CPU/Speicherkarte sind bis zu vier CPUs vorhanden (TABELLE 10-1):

• CPUs mit den Agent-IDs 0-3 befinden sich auf Karte SB0.

• CPUs mit Agent-IDs 8-11 auf Karte SB2 usw.

Name der CPU/Speicherkarte	Agent-IDs auf jeder CPU/Speicherkarte		rkarte	
	CPU 0	CPU 1	CPU 2	CPU 3
SB0	0 (0)	1 (1)	2 (2)	3 (3)
SB2	8 (8)	9 (9)	10 (a)	11 (b)
SB4	16 (10)	17 (11)	18 (12)	19 (13)

 TABELLE 10-1
 Zuordnung der CPU- und Speicher-Agent-IDs

Die erste Zahl in der Spalte der Agent-IDs ist die Dezimalzahl. Die Zahl bzw. der Buchstabe in Klammern ist die Hexadezimalzahl.

Zuordnung für IB_SSC-Modul

TABELLE 10-2 enthält eine Auflistung der E/A-Modultypen, die Anzahl der für jedes E/A-Modul verfügbaren Steckplätze sowie die Systeme, die eine Unterstützung der E/A-Module bieten.

 TABELLE 10-2
 E/A-Modultypen und Steckplatzanzahl

E/A-Modultyp	Steckplatzanzahl pro E/A-Modul
PCI	6

TABELLE 10-3 enthält die E/A-Module pro System sowie den E/A-Modulnamen.

TABELLE 10-3 Name und Anzahl der E/A-Module pro System

Anzahl der E/A-Module	E/A-Modulname
1	IB6

Jedes E/A-Modul verfügt über zwei E/A-Controller:

- E/A-Controller 0
- E/A-Controller 1

Beim Zuordnen eines Elements der E/A-Gerätestruktur zu einer physischen Komponente müssen Sie bis zu fünf Knoten in einer Struktur berücksichtigen:

- Knotenkennung (ID)
- E/A-Controller-Agent-Kennung (AID)
- Bus-Offset
- PCI-Steckplatz
- Geräteinstanz

TABELLE 10-4 enthält die AIDs der beiden E/A-Controller in jedem E/A-Modul.

TABELLE 10-4	Zuordnung	der E,	/A-Controll	er-Agent-IDs
--------------	-----------	--------	-------------	--------------

Steckplatznummer	E/A-Modulname	Gerade E/A-Controller-AID	Ungerade E/A-Controller-AID
6	IB6	24 (18)	25 (19)

Die erste Zahl in der Spalte ist die Dezimalzahl. Die Zahl bzw. die Zahl und der Buchstabe in Klammern ist die Hexadezimalzahl.

Der E/A-Controller verfügt über zwei Busseiten: A und B.

- Bus A, 66 MHz, wird durch den Offset 600000 bezeichnet.
- Bus B, 33 MHz, wird durch den Offset 700000 bezeichnet.

Die Kartensteckplätze des E/A-Moduls werden durch die Gerätenummer bezeichnet.

In diesem Abschnitt wird anhand des Beispiels eines Gerätepfads die Zuweisung der PCI-E/A-Modulsteckplätze beschrieben.

In folgendem Code-Beispiel wird ein Gerätestrukturelement für einen SCSI-Datenträger näher erläutert:

/ssm@0,0/pci@19,700000/pci@3/SUNW,isptwo@4/sd@5,0

Hinweis – Die Zahlen im Gerätepfad sind in hexadezimaler Schreibweise angegeben.

Wobei:

in 19,700000

- 19 die E/A-Controller-Agent-Kennung (AID) ist
- 700000 der Bus-Offset ist

in pci@3

3 die Gerätenummer ist

isptwo der SCSI-Hostadapter ist

in sd@5,0

- 5 die SCSI-Zielnummer für den Datenträger ist
- 0 die Nummer der logischen Einheit (Logic Unit Number, LUN) des Zieldatenträgers ist

In diesem Abschnitt wird anhand des Beispiels eines Gerätepfads die Zuweisung der PCI-E/A-Modulsteckplätze beschrieben.

TABELLE 10-5 enthält die Steckplatznummer, den E/A-Modulnamen, den Gerätepfad aller E/A-Module, die E/A-Controller-Nummer und den Bus in hexadezimaler Schreibweise.

TABELLE 10-5	Zuordnung	der	PCI-Geräte	für	das	IB	_SSC-Modul
--------------	-----------	-----	------------	-----	-----	----	------------

E/A-Modulname	Gerätepfad	Physische Steckplatznummer	E/A-Controller-Nummer	Bus
IB6	/ssm@0,0/pci@18,700000/*@1	0	0	В
	/ssm@0,0/pci@18,700000/*@2	1	0	В
	/ssm@0,0/pci@18,700000/*@3	x	0	В
	/ssm@0,0/pci@18,600000/*@1	5	0	А
	/ssm@0,0/pci@18,600000/*@2	W	0	А
	/ssm@0,0/pci@19,700000/*@1	2	1	В
	/ssm@0,0/pci@19,700000/*@2	3	1	В
	/ssm@0,0/pci@19,700000/*@3	4	1	В
	/ssm@0,0/pci@19,600000/*@1	у	1	А
	/ssm@0,0/pci@19,600000/*@2	Z	1	А

Wobei:

w = integrierter LSI1010R SCSI-Controller

x = integrierter CMD646U2 EIDE-Controller

y = integrierter Gigaswift Ethernet-Controller 0

z = integrierter Gigaswift Ethernet-Controller 1

und * von dem im Steckplatz installierten PCI-Kartentyp abhängt

Beachten Sie Folgendes:

- 600000 ist der Bus-Offset und bezeichnet Bus A, der mit einer Frequenz von 66 MHz betrieben wird.
- 700000 ist der Bus-Offset und bezeichnet Bus B, der mit einer Frequenz von 33 MHz betrieben wird.
- *@3 ist die Gerätenummer. In diesem Beispiel bedeutet @3, dass es sich bei dem Gerät um das dritte Gerät am Bus handelt.



ABBILDUNG 10-1 Physische Steckplatzzuweisungen für IB6 bei IB_SSC-PCI-Karten in Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systemen

* hängt von dem im Steckplatz installierten PCI-Kartentyp ab.

Beispiel:

- Dual Differential Ultra SCSI-Karte (375-0006) in Steckplatz 4
- FC-AL-Karte (375-3019) in Steckplatz 3
- FC-AL-Karte (375-3019) in Steckplatz 2

Folgende Gerätepfade werden generiert:

```
/ssm@0,0/pci@19,700000/scsi@3,1
/ssm@0,0/pci@19,700000/scsi@3,1 (scsi-2)
/ssm@0,0/pci@19,700000/scsi@3,1/tape (byte)
/ssm@0,0/pci@19,700000/scsi@3,1/disk (block)
/ssm@0,0/pci@19,700000/scsi@3/tape (byte)
/ssm@0,0/pci@19,700000/scsi@3/disk (block)
/ssm@0,0/pci@19,700000/SUNW,qlc@2 (scsi-fcp)
/ssm@0,0/pci@19,700000/SUNW,qlc@2/fp@0,0 (fp)
/ssm@0,0/pci@19,700000/SUNW,qlc@2/fp@0,0/disk (block)
/ssm@0,0/pci@19,700000/SUNW,qlc@1 (scsi-fcp)
/ssm@0,0/pci@19,700000/SUNW,qlc@1/fp@0,0 (fp)
/ssm@0,0/pci@19,700000/SUNW,qlc@1/fp@0,0/disk (block)
```

Systemfehler

Jegliche schwerwiegende Abweichung von den Normalbetriebsbedingungen wird als Systemfehler bezeichnet. Beim Auftreten eines Fehlers im System leuchtet die Fehler-LED () auf. Die verschiedenen LED-Anzeigen des Systems werden in ABBILDUNG 10-2 dargestellt.



ABBILDUNG 10-2 Systemanzeigen

TABELLE 10-6 bietet einen Überblick über den Status der verschiedenen Systemanzeigen. Ein Systemfehler erfordert die Ergreifung umgehender Maßnahmen.

Bez	eichnung der FRU	Bei Feststellung eines Fehlers aufleuchtende Anzeige [*]	Bei FRU- Fehlern aufleuchtende Fehleranzeige*	Bei FRU-Fehlern aufleuchtende Anzeige des Zugangs von oben ¹	Kommentare
Sys	templatine	Ja	Ja	Ja	Einschließlich Prozessoren, eCache und DIMMs
Ebe	ne 2-Repeater	Ja	Ja	Ja	
IB_	SSC	Ja	Ja	Ja	
	System Controller	Nein	Ja	Ja	IB_SSC-Fehler-LED leuchtet auf.
	Lüfter	Ja	Ja	Ja	IB-Lüfterfehler-LED leuchtet auf.

TABELLE 10-0 Status del Temeranzeigen des Systems	TABELLE 10-6	Status	der	Fehler	ranzeigen	des	Systems
---	--------------	--------	-----	--------	-----------	-----	---------

Bezeichnung der FRU	Bei Feststellung eines Fehlers aufleuchtende Anzeige*	Bei FRU- Fehlern aufleuchtende Fehleranzeige*	Bei FRU-Fehlern aufleuchtende Anzeige des Zugangs von oben ¹	Kommentare
Stromversorgung	Ja (durch Hardware)	Ja	Nein	Alle Stromversorgungsanzeigen werden durch die Stromversorgungs-Hardware gesteuert. Es gibt auch eine Anzeige für die Fehlerprognose. EEPROM- Fehler der Stromversorgung verursachen keine Herunterstufung, da keine Anzeigesteuerung vorliegt.
Stromverteilung	Nein	Ja	Ja	Kann nur heruntergestuft werden.
Basisebene	Nein	Ja	Ja	Kann nur heruntergestuft werden.
Systemanzeigentafel	Nein	Ja	Ja	Kann nur heruntergestuft werden.
Systemkonfigurationskarte	Nein	Ja	Nein	
Lüftergehäuse	Ja	Ja	Nein	
Hauptlüfter	Ja	Ja	Nein	
Laufwerkschacht	Nein	Ja	Ja	
Datenträger	Ja	Ja	Nein	

 TABELLE 10-6
 Status der Fehleranzeigen des Systems (Fortsetzung)

* einschließlich Fehler, bei denen die FRU lediglich heruntergestuft wird

1 Leuchtet auf, wenn auf die fehlerhafte FRU von der Oberseite der Plattform aus zugegriffen wird. Es ist wichtig, dass Sie die Antikipp-Sicherungen des Schranks verwenden, bevor Sie die Plattform aus den Schienen ziehen.

Vom Kunden austauschbare Einheiten

In den folgenden Themen werden die FRUs nach System beschrieben.

Sun Fire E2900-System

Fehler bei den folgenden FRUs können vom Kunden selbst behoben werden:

- Festplatten: hotswap-fähig
- Stromversorgungseinheiten (PSUs: PS0/PS1/PS2/PS3): hotswap-fähig
- CPU/Speicherkarten (SB0/SB2/SB4): können bei Fehlern in die Sperrungsliste aufgenommen werden.
- Repeaterkarten (RP0/RP2): können bei Fehlern in die Sperrungsliste aufgenommen werden.

Wenn bei anderen FRUs Fehler angezeigt werden bzw. eine der oben aufgeführten, gesperrten FRUs ersetzt werden soll, wenden Sie sich an einen Sun Service-Ingenieur.

Sun Fire V1280-System

Fehler bei den folgenden FRUs können vom Kunden selbst behoben werden:

- Festplatten: hotswap-fähig
- Stromversorgungseinheiten (PSUs: PS0/PS1/PS2/PS3): hotswap-fähig
- CPU/Speicherkarten (SB0/SB2/SB4): können bei Fehlern in die Sperrungsliste aufgenommen werden.
- Repeaterkarten (RP0/RP2): können bei Fehlern in die Sperrungsliste aufgenommen werden.

Wenn bei anderen FRUs Fehler angezeigt werden bzw. eine der oben aufgeführten, gesperrten FRUs ersetzt werden soll, wenden Sie sich an einen Sun Service-Ingenieur.

Netra 1280-System

Fehler bei den folgenden FRUs können vom Kunden selbst behoben werden:

- Festplatten: hotswap-fähig
- Stromversorgungseinheiten (PSUs: PS0/PS1/PS2/PS3): hotswap-fähig

Hinweis – Nur eigens ausgebildetem Fachpersonal bzw. Sun Service-Mitarbeitern ist es gestattet, den Installationsort mit beschränktem Zugang zu betreten, um Stromversorgungseinheiten oder Festplattenlaufwerke bei laufendem Betrieb auszutauschen.

- CPU/Speicherkarten (SB0/SB2/SB4): können bei Fehlern in die Sperrungsliste aufgenommen werden.
- Repeaterkarten (RP0/RP2): können bei Fehlern in die Sperrungsliste aufgenommen werden.

Wenn bei anderen FRUs Fehler angezeigt werden bzw. eine der oben aufgeführten, gesperrten FRUs ersetzt werden soll, wenden Sie sich an einen Sun Service-Ingenieur.
Manuelles Sperren (vor einer anstehenden Reparatur)

Der System Controller unterstützt die Sperrfunktion, mithilfe derer Sie Komponenten auf einer Karte deaktivieren können (TABELLE 10-7).

Die Sperrfunktion besteht aus einer Liste von Kartenkomponenten des Systems, die nicht überprüft und nicht für das Solaris-Betriebssystem konfiguriert werden. Die Sperrungsliste wird in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert.

Systemkomponente	Subsystem der Komponente	Komponentenbezeichnung
CPU-System		Steckplatz/Anschluss/physische Bank/logische Bank
	CPU/Speicherkarten (Steckplatz)	SB0, SB2, SB4
	Anschlüsse auf CPU/Speicherkarte	P0, P1, P2, P3
	Physische Speicherbänke auf CPU/Speicherkarten	B0, B1
	Logische Speicherbänke auf CPU/Speicherkarten	L0, L1, L2, L3
E/A-Modulsystem		Steckplatz/Anschluss/Bus oder Steckplatz/Karte
	E/A-Modul	IB6
	Anschlüsse auf E/A-Modul	P0, P1
	Busse am E/A-Modul	B0, B1
	E/A-Karten an den E/A-Modulen	C0, C1, C2, C3, C4, C5
Repeatersystem		<steckplatz></steckplatz>
	Repeater	RP0, RP2

 TABELLE 10-7
 Sperren von Komponenten

Sperren Sie eine Komponente oder ein Gerät, wenn Sie vermuten, dass es zeitweilig ausfällt oder fehlerhaft ist. Führen Sie die Fehlerhebung an Geräten durch, bei denen Sie glauben, dass sie fehlerhaft sein könnten.

Für die Handhabung von Sperrungslisten stehen zwei System Controller-Befehle zur Verfügung:

- setls
- showcomponent

Hinweis – Die Befehle enablecomponent und disablecomponent sind durch den Befehl setls ersetzt worden. Diese Befehle wurden früher zum Verwalten von Komponentenressourcen verwendet. Die Befehle enablecomponent und disablecomponent sind zwar noch verfügbar, es wird jedoch empfohlen, das Konfigurieren und Dekonfigurieren der Systemkomponenten mit dem Befehl setls durchzuführen.

Der Befehl setls aktualisiert lediglich die Sperrungsliste. Er wirkt sich nicht direkt auf die aktuell konfigurierten Systemkarten aus.

Die aktualisierte Liste wirkt sich erst nach dem Ausführen eines der folgenden Vorgänge auf das System aus:

- Starten des Systems
- Verwenden der dynamischen Rekonfiguration, um die Karte mit der gesperrten Komponente aus der Systemkonfiguration zu entfernen und anschließend wieder zur Konfiguration hinzuzufügen

Zum Verwenden des Befehls setls für die Repeaterkarten (RP0/RP2) muss das System zuerst mithilfe des Befehls poweroff in den Standby-Modus versetzt werden.

Wenn der Befehl setls für die Repeaterkarten (RP0/RP2) verwendet wird, wird der System Controller automatisch zurückgesetzt und die neuen Einstellungen werden verwendet.

Beim Austausch einer Repeaterkarte muss der System Controller mithilfe des Befehls resetse manuell zurückgesetzt werden. Eine vollständige Beschreibung dieses Befehls finden Sie im *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*.

Besondere Anforderungen für CPU/Speicherkarten

Im unwahrscheinlichen Fall, dass eine CPU/Speicherkarte den Verbindungstest während des POST nicht bestehen sollte, wird die folgende Meldung (o. ä.) in der POST-Ausgabe angezeigt:

```
Jul 15 15:58:12 noname lom: SBO/arO Bit in error P3_ADDR [2]
Jul 15 15:58:12 noname lom: SBO/arO Bit in error P3_ADDR [1]
Jul 15 15:58:12 noname lom: SBO/arO Bit in error P3_ADDR [0]
Jul 15 15:58:12 noname lom: AR Interconnect test: System board SBO/arO address
repeater connections to system board RP2/arO failed
Jul 15 15:58:13 noname lom: SBO/arO Bit in error P3_INCOMING [0]
Jul 15 15:58:17 noname lom: SBO/arO Bit in error P3_PREREQ [0]
Jul 15 15:58:17 noname lom: SBO/arO Bit in error P3_ADDR [18]
Jul 15 15:58:17 noname lom: SBO/arO Bit in error P3_ADDR [17]
```

Aufgrund des fehlgeschlagenen Verbindungstests einer CPU/Speicherkarte kann das System möglicherweise mithilfe des Befehls poweron nicht vollkommen eingeschaltet werden. In diesem Fall kehrt das System zur Eingabeaufforderung lom> zurück.

Vor der Reparatur durch einen Servicetechniker können Sie die fehlerhafte CPU/Speicherkarte vorsorglich vom System abtrennen. Verwenden Sie dazu die folgende Befehlsfolge an der Eingabeaufforderung lom> des System Controllers:

```
lom>disablecomponent SBx
.
.
lom>poweroff
.
.
lom>resetsc -y
```

Nun sollte das System mithilfe des Befehls poweron eingeschaltet werden können.

Wiederherstellen des Systems nach einem Absturz

Wenn Sie sich beim Solaris-Betriebssystem nicht anmelden können und die Eingabe des Befehls break in der LOM-Shell nicht dazu führt, dass das System zurück in die OpenBoot PROM-Eingabeaufforderung ok springt, reagiert das System nicht mehr.

In manchen Fällen erkennt der Host-Watchdog, dass das Solaris-Betriebssystem nicht mehr reagiert, und setzt das System automatisch zurück.

Falls der Host-Watchdog nicht deaktiviert wurde (mithilfe des Befehls setupsc), leitet er eine automatische Zurücksetzung des Systems ein.

Sie können an der Eingabeaufforderung lom> auch den Befehl reset eingeben. (Die Standardoption lautet -x, wodurch eine XIR an die Prozessoren gesendet wird.) Durch den Befehl reset wird das Solaris-Betriebssystem beendet.



Achtung – Nach dem Beenden des Solaris-Betriebssystems werden Daten im Speicher möglicherweise nicht entleert und auf einem Datenträger gespeichert. Dadurch kann es zu einem Datenverlust oder einer Beschädigung der Dateisystemdaten der Anwendung kommen. Vor dem Beenden des Solaris-Betriebssystems werden Sie zum Bestätigen des Vorgangs aufgefordert.

Manuelle Wiederherstellung des Systems nach einem Absturz

- 1. Führen Sie die unter "Unterstützen des Sun-Wartungspersonals bei der Feststellung der Fehlerursache" auf Seite 131 beschriebenen Schritte aus.
- 2. Greifen Sie auf die LOM-Eingabeaufforderung zu.

Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 3.

3. Geben Sie den Befehl reset ein, um die Steuerung des Systems durch das OpenBoot PROM zu erzwingen.

Der Befehl reset bewirkt, dass eine extern eingeleitete Zurücksetzung (XIR) an das System gesendet und Daten für das Debugging der Hardware gesammelt werden.

lom>**reset**

Hinweis – Falls das System mithilfe des Befehls setsecure in den sicheren Modus versetzt wurde, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Im sicheren Modus können die Befehle reset und break nicht verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*.

- 4. Dieser Schritt hängt von den Einstellungen der OpenBoot PROM-Konfigurationsvariablen error-reset-recovery ab.
 - Wenn die Konfigurationsvariable error-reset-recovery auf none gesetzt ist, kehrt das System sofort zum OpenBoot PROM zurück. Bei der Steuerung durch das OpenBoot PROM sind die ausgeführten Aktionen von den Einstellungen der OpenBoot PROM-Konfigurationsvariablen error-reset-recovery abhängig. Sie können an der Eingabeaufforderung ok einen beliebigen OpenBoot PROM-Befehl eingeben, wie z. B. boot zum Neustarten des Solaris-Betriebssystems. Ebenso können Sie mithilfe des Befehls sync die Erstellung einer Kerndatei erzwingen. Aufgrund der von dieser Variablen konfigurierten Aktionen kehrt das System möglicherweise nicht zur Eingabeaufforderung ok zurück.
 - Wenn die Konfigurationsvariable error-reset-recovery *nicht* auf none gesetzt ist, leitet das OpenBoot PROM automatisch Aktionen zur Wiederherstellung ein.
 - Wenn die Konfigurationsvariable error-reset-recovery auf sync gesetzt ist (Standardeinstellung), erstellt das System eine Kerndatei des Solaris-Betriebssystems und wird neu gestartet.
 - Wenn die OpenBoot PROM-Konfigurationsvariable error-reset-recovery auf boot gesetzt ist, wird das System neu gestartet.

5. Sollten die vorangegangenen Aktionen nicht zum Neustart des Systems geführt haben, verwenden Sie die Befehle poweroff und poweron zum Aus- und Einschalten des Systems.

Geben Sie zum Ausschalten des Systems Folgendes ein:

lom>poweroff

Geben Sie zum Einschalten des Systems Folgendes ein:

lom>poweron

Übertragen der Systemidentität

Die einfachste Methode zur Wiederherstellung des Betriebs kann gegebenenfalls die Verwendung eines vollständigen Ersatzsystems sein. Um eine einfache und schnelle Übertragung der Systemidentität und verschiedener grundlegender Einstellungen auf ein Ersatzsystem zu ermöglichen, kann die Systemkonfigurationskarte (SCC) aus dem SCC-Lesegerät (SCCR) entfernt und in das SCCR des Ersatzsystems eingesetzt werden.

Auf der Systemkonfigurationskarte (SCC) sind die folgenden Informationen gespeichert:

- MAC-Adressen
 - 10/100 Ethernet-Anschluss (RJ-45) des System Controllers
 - Integrierter Gigabit Ethernet-Anschluss NET0
 - Integrierter Gigabit Ethernet-Anschluss NET1
- Host-ID
- wichtige LOM-Konfigurationen
 - LOM-Kennwort
 - Escape-Zeichenfolge
 - SC-Netzwerkeinstellungen (IP-Adresse/DHCP/Gateway usw.)
 - Ereignisberichtsebene (eventreporting)
 - Host-Watchdog aktiviert/deaktiviert
 - On/Standby aktiviert/deaktiviert
 - sicherer Modus aktiviert/deaktiviert
- Wichtige OpenBoot PROM-Konfigurationen
 - auto-boot?
 - boot-device
 - diag-device
 - use-nvramrc?
 - local-mac-address?

Temperatur

Häufig ist eine zu hohe Temperatur einer oder mehrerer Komponenten ein Hinweis auf mögliche Fehler. Mithilfe des Befehls showenvironment können Sie den aktuellen Status aller Komponenten auflisten.

TABELLE 10-8 Überprüfen der Temperaturbedingungen mithilfe des Befehls showenvironment

lom> showenviromen	t				
Slot Device Se	nsor	Value	Units	Age	Status
SSC1 SBBC 0 Te	mp. 0	34	Degrees	C 1	sec OK
SSC1 CBH 0 Te	mp. 0	41	Degrees	C 1	sec OK
SSC1 Board 0 Te	mp. 0	22	Degrees	C 1	sec OK
SSC1 Board 0 Te	mp. 1	22	Degrees	C 1	sec OK
SSC1 Board 0 Te	mp. 2	28	Degrees	C 1	sec OK
SSC1 Board 0 1,	5 VDC 0	1,	49 Volts	DC	1 sec OK
SSC1 Board 0 3.	3 VDC 0	3.35	5 Volts DO	1	sec OK
SSC1 Board 0 5	VDC 0	4.98	3 Volts DC	1	sec OK
/N0/PS0 Input 0	Volt.	0			1 sec OK
/N0/PS0 48 VDC 0	Volt.	0 4	18.00 Volt	s DC	1 sec OK
/N0/PS1 Input 0	Volt.	0			5 sec OK
/N0/PS1 48 VDC 0	Volt.	0 4	18.00 Volt	s DC	5 sec OK
/N0/FT0 Fan 0	Cooling	y 0 <i>P</i>	Auto		5 sec OK
/N0/FT0 Fan 1	Cooling	y 0 <i>P</i>	Auto		5 sec OK
/N0/FT0 Fan 2	Cooling	y 0 <i>1</i>	Auto		5 sec OK
/NO/FTO Fan 3	Cooling	y O Z	Auto		5 sec OK
/N0/FT0 Fan 4	Cooling	y O P	Auto		5 sec OK
/NO/FTO Fan 5	Cooling	y 0 <i>P</i>	Auto		5 sec OK
/NO/FTO Fan 6	Cooling	y 0 <i>P</i>	Auto		5 sec OK
/NO/FTO Fan 7	Cooling	y 0 <i>P</i>	Auto		5 sec OK
/N0/RP0 Board 0	1.5 VD0	C 0 1	L.49 Volts	DC	5 sec OK
/N0/RP0 Board 0	3.3 VD0	C 0 3	3.37 Volts	DC	5 sec OK
/N0/RP0 Board 0	Temp.	0 2	20 Degr	ees C	5 sec OK
/N0/RP0 Board 0	Temp.	1 1	L9 Degr	ees C	5 sec OK
/N0/RP0 SDC 0	Temp.	0 5	55 Degr	ees C	5 sec OK
/NO/RPO AR O	Temp.	0 4	15 Degr	ees C	5 sec OK
/N0/RP0 DX 0	Temp.	0 5	57 Degr	ees C	5 sec OK
/N0/RP0 DX 1	Temp.	0 5	59 Degr	ees C	5 sec OK
/N0/RP2 Board 0	1.5 VD0	C 0 1	L.48 Volts	DC	5 sec OK
/N0/RP2 Board 0	3.3 VD0	C 0 3	3.37 Volts	DC	5 sec OK
/N0/RP2 Board 0	Temp.	0 2	22 Degr	rees C	5 sec OK
/N0/RP2 Board 0	Temp.	1 2	22 Degr	ees C	5 sec OK
/N0/RP2 SDC 0	Temp.	0 5	53 Degr	ees C	5 sec OK

Γ	/NO/RP2 AR O	Temp. 0	43 Degrees C	5 sec OK	
	/N0/RP2 DX 0	Temp. 0	49 Degrees C	5 sec OK	
	/N0/RP2 DX 1	Temp. 0	52 Degrees C	5 sec OK	
	/NO/SBO Board O		1 51 Volts DC	5 Sec OK	
	/NO/SBO Board 0		3.29 Volta DC	5 SOC OK	
	/NO/SBO BOALD O				
	/NO/SBU SDC U	Temp. 0	46 Degrees C	5 Sec OK	
	/NU/SBU AR U	Temp. 0	39 Degrees C	5 sec OK	
	/NO/SBO DX O	Temp. 0	45 Degrees C	5 sec OK	
	/N0/SB0 DX 1	Temp. 0	49 Degrees C	5 sec OK	
	/N0/SB0 DX 2	Temp. 0	53 Degrees C	5 sec OK	
	/N0/SB0 DX 3	Temp. 0	48 Degrees C	5 sec OK	
	/N0/SB0 SBBC 0	Temp. 0	49 Degrees C	5 sec OK	
	/NO/SBO Board 1	Temp. 0	24 Degrees C	5 sec OK	
	/N0/SB0 Board 1	Temp 1	24 Degrees C	6 Sec OK	
	/NO/SBO CDU O	Tomp 0	A7 Dogroog C	6 SOC OK	
	/NO/SECCIO 0		1 72 Malta DG		
	/NO/SBU CPU U	I.8 VDC U	1.72 VOILS DC	6 Sec OK	
	/NU/SBU CPU I	Temp. 0	4/ Degrees C	6 SEC UK	
	/NO/SBO CPU 1	1.8 VDC 1	1.72 Volts DC	6 sec OK	
	/N0/SB0 SBBC 1	Temp. 0	37 Degrees C	6 sec OK	
	/N0/SB0 Board 1	Temp. 2	24 Degrees C	6 sec OK	
	/N0/SB0 Board 1	Temp. 3	24 Degrees C	6 sec OK	
	/N0/SB0 CPU 2	Temp. 0	49 Degrees C	6 sec OK	
	/N0/SB0 CPU 2	1.8 VDC 0	1,71 Volts DC	6 sec OK	
	/NO/SBO CPU 3	Temp. 0	46 Degrees C	6 sec OK	
	/NO/SBO CPU 3		1.72 Volts DC	7 sec OK	
	/N0/SB2 Board 0	1 5 VDC 0	1 51 Volte DC	6 Sec OK	
	(NO/SB2 Board O		2 20 Volta DC	6 gog OK	
	/NO/SB2 BOald U	3.3 VDC 0	5.29 VOILS DC	6 SEC OK	
	/NU/SB2 SDC U	Temp. 0	55 Degrees C	6 SEC UK	
	/NU/SB2 AR U	Temp. 0	37 Degrees C	6 sec OK	
	/NO/SB2 DX 0	Temp. 0	47 Degrees C	6 sec OK	
	/N0/SB2 DX 1	Temp. 0	50 Degrees C	6 sec OK	
	/NO/SB2 DX 2	Temp. 0	53 Degrees C	6 sec OK	
	/N0/SB2 DX 3	Temp. 0	47 Degrees C	6 sec OK	
	/N0/SB2 SBBC 0	Temp. 0	48 Degrees C	6 sec OK	
	/N0/SB2 Board 1	Temp. 0	23 Degrees C	7 sec OK	
	/NO/SB2 Board 1	Temp. 1	24 Degrees C	7 sec OK	
	/NO/SB2 CDU 0	Temp 0	15 Degrees C	7 sec OK	
	/NO/SB2 CDU 0	1 8 VDC 0	1.72 Volta DC		
	/N0/SB2 CP0 0		1,72 VOICS DC	7 Sec OK	
	/NO/SB2 CPU I	Temp. 0	46 Degrees C	7 Sec OK	
	/NU/SB2 CPU I	I.8 VDC I	1./3 Volts DC	/ SEC UK	
	/NU/SB2 SBBC 1	Temp. 0	37 Degrees C	7 sec OK	
	/NO/SB2 Board 1	Temp. 2	24 Degrees C	7 sec OK	
	/NO/SB2 Board 1	Temp. 3	25 Degrees C	7 sec OK	
	/NO/SB2 CPU 2	Temp. 0	47 Degrees C	7 sec OK	
	/N0/SB2 CPU 2	1.8 VDC 0	1,71 Volts DC	7 sec OK	
	/N0/SB2 CPU 3	Temp. 0	45 Degrees C	7 sec OK	
	/NO/SB2 CPU 3	1.8 VDC 1	1.71 Volts DC	7 sec OK	
L	,, 552 010 5		-,,- ,0100 DC		

 TABELLE 10-8
 Überprüfen der Temperaturbedingungen mithilfe des Befehls showenvironment (Fortsetzung)

/NO/IB6 Board O	1,5 VDC 0	1,50 Volts DC	7 sec OK
/NO/IB6 Board O	3.3 VDC 0	3.35 Volts DC	7 sec OK
/NO/IB6 Board O	5 VDC 0	4.95 Volts DC	7 sec OK
/NO/IB6 Board O	12 VDC 0	11,95 Volts DC	7 sec OK
/NO/IB6 Board O	Temp. 0	29 Degrees C	7 sec OK
/N0/IB6 Board 0	Temp. 1	28 Degrees C	7 sec OK
/N0/IB6 Board 0	3,3 VDC 1	3,30 Volts DC	7 sec OK
/N0/IB6 Board 0	3,3 VDC 2	3,28 Volts DC	7 sec OK
/NO/IB6 Board O	1,8 VDC 0	1,81 Volts DC	7 sec OK
/N0/IB6 Board 0	2,5 VDC 0	2,51 Volts DC	7 sec OK
/N0/IB6 Fan O	Cooling 0	High	7 sec OK
/N0/IB6 Fan 1	Cooling 0	High	7 sec OK
/N0/IB6 SDC 0	Temp. 0	63 Degrees C	7 sec OK
/NO/IB6 AR O	Temp. 0	77 Degrees C	7 sec OK
/N0/IB6 DX 0	Temp. 0	69 Degrees C	7 sec OK
/N0/IB6 DX 1	Temp. 0	73 Degrees C	8 sec OK
/N0/IB6 SBBC 0	Temp. 0	51 Degrees C	8 sec OK
/NO/IB6 IOASIC 0	Temp. 0	46 Degrees C	8 sec OK
/NO/IB6 IOASIC 1	Temp. 1	52 Degrees C	8 sec OK
	/N0/IB6 Board 0 /N0/IB6 Fan 0 /N0/IB6 Fan 1 /N0/IB6 Fan 1 /N0/IB6 Fan 1 /N0/IB6 AR 0 /N0/IB6 DX 0 /N0/IB6 DX 1 /N0/IB6 DX 1 /N0/IB6 SBBC 0 /N0/IB6 IOASIC 0 /N0/IB6 IOASIC 1	/N0/IB6 Board 0 1,5 VDC 0 /N0/IB6 Board 0 3.3 VDC 0 /N0/IB6 Board 0 5 VDC 0 /N0/IB6 Board 0 12 VDC 0 /N0/IB6 Board 0 Temp. 0 /N0/IB6 Board 0 Temp. 1 /N0/IB6 Board 0 3,3 VDC 1 /N0/IB6 Board 0 3,3 VDC 2 /N0/IB6 Board 0 1,8 VDC 0 /N0/IB6 Board 0 2,5 VDC 0 /N0/IB6 Fan 1 Cooling 0 /N0/IB6 Fan 1 Cooling 0 /N0/IB6 AR 0 Temp. 0 /N0/IB6 DX 0 Temp. 0 /N0/IB6 DX 1 Temp. 0 /N0/IB6 SBEC 0 Temp. 0 /N0/IB6 IOASIC 0 Temp. 0 /N0/IB6 IOASIC 0 Temp. 0	/N0/IB6 Board 0 1,5 VDC 0 1,50 Volts DC /N0/IB6 Board 0 3.3 VDC 0 3.35 Volts DC /N0/IB6 Board 0 5 VDC 0 4.95 Volts DC /N0/IB6 Board 0 12 VDC 0 11,95 Volts DC /N0/IB6 Board 0 Temp. 0 29 Degrees C /N0/IB6 Board 0 Temp. 1 28 Degrees C /N0/IB6 Board 0 3,3 VDC 1 3,30 Volts DC /N0/IB6 Board 0 3,3 VDC 2 3,28 Volts DC /N0/IB6 Board 0 1,8 VDC 0 1,81 Volts DC /N0/IB6 Board 0 2,5 VDC 0 2,51 Volts DC /N0/IB6 Fan 1 Cooling 0 High /N0/IB6 Fan 1 Cooling 0 High /N0/IB6 AR 0 Temp. 0 63 Degrees C /N0/IB6 DX 0 Temp. 0 69 Degrees C /N0/IB6 DX 1 Temp. 0 73 Degrees C /N0/IB6 DX 1 Temp. 0 51 Degrees C /N0/IB6 IOASIC 0 Temp. 0 51 Degrees C /N0/IB6 IOASIC 0 T

TABELLE 10-8 Überprüfen der Temperaturbedingungen mithilfe des Befehls showenvironment (Fortsetzung)

Stromversorgung

Alle Stromversorgungseinheiten (PSUs) verfügen über eigene LEDs. Dabei handelt es sich um die folgenden Anzeigen:

- Power/Aktiv: Leuchtet auf, wenn die Netzstromzufuhr einer PSU aktiv ist, und blinkt, wenn sich die PSU im Standby-Modus befindet.
- Fehler: Leuchtet auf, wenn eine PSU eine Fehlerbedingung erkannt und die Netzstromzufuhr abgeschaltet hat.
- Fehlerprognose: Leuchtet auf, wenn eine PSU einen bevorstehenden internen Fehler erkannt hat, aber die Netzstromzufuhr noch aufrecht erhält. (Der einzige Auslöser dieser Bedingung ist eine heruntergestufte Geschwindigkeit der PSU-Lüfter).

Darüber hinaus verfügt das System über zwei System-LEDs mit der Aufschrift "Power Source A" und "Power Source B". Diese zeigen den Status der Stromzuleitungen des Systems an. Das System verfügt über vier Stromzuleitungen, die in Stromquelle A und Stromquelle B unterteilt werden. Stromquelle A versorgt PS0 und PS1, Stromquelle B versorgt PS2 und PS3. Wenn entweder PS0 oder PS1 Netzstrom empfängt, leuchtet die "Power-Source"-Anzeige "A" auf. Wenn entweder PS2 oder PS3 Netzstrom empfängt, leuchtet die "Power-Source"-Anzeige "B" auf. Wenn keine von den Stromversorgungseinheiten Netzstrom empfängt, erlischt die Anzeige.

Die Anzeigen werden durch eine regelmäßige Überprüfung der Stromquellen (mindestens einmal alle 10 Sekunden) gesteuert.

Anzeigen von Diagnoseinformationen

Hinweise zum Anzeigen von Diagnoseinformationen erhalten Sie im *Handbuch zur Hardware-Plattform von Sun*, das zusammen mit Ihrer Version des Solaris-Betriebssystems erhältlich ist.

Unterstützen des Sun-Wartungspersonals bei der Feststellung der Fehlerursache

Geben Sie im Falle einer Kontaktaufnahme mit dem Sun-Wartungspersonal die folgenden Informationen an, um die Feststellung der Fehlerursache zu erleichtern:

- Eine wörtliche Niederschrift aller Ausgaben an der Systemkonsole im Vorfeld des Auftretens des Fehlers. Geben Sie dabei auch eventuelle, durch Benutzeraktionen hervorgerufene Ausgaben an. Wenn bestimmte Benutzereingaben nicht aus der Niederschrift hervorgehen, legen Sie eine eigene Datei mit Kommentaren zu den Benutzeraktionen bei, in deren Folge bestimmte Meldungen angezeigt wurden.
- eine Kopie der Systemprotokolldatei aus /var/adm/messages im Vorfeld des Auftretens des Fehlers
- die folgende Ausgabe der System Controller-Befehle an der LOM-Shell:
 - den Befehl showsc -v
 - den Befehl showboards -v
 - den Befehl showlogs
 - history
 - date
 - showresetstate
 - showenvironment

Firmware-Aktualisierungsvorgänge

In diesem Kapitel wird die Aktualisierung der System-Firmware beschrieben.

Die Firmware der Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systeme kann auf die folgenden zwei Arten aktualisiert werden:

- mithilfe des Befehls flashupdate an der LOM-Eingabeaufforderung des System Controllers
- mithilfe des Befehls lom -G im Solaris-Betriebssystem

Bei der ersten Methode muss der 10/100 Ethernet-Anschluss des System Controllers an ein geeignetes Netzwerk angeschlossen und so konfiguriert sein, dass der Zugriff auf einen externen FTP- oder HTTP-Server zum Herunterladen der neuen Firmware-Images gewährleistet ist.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- "Verwenden des Befehls flashupdate" auf Seite 134
- "Verwenden des Befehls 10m -G" auf Seite 139

Verwenden des Befehls flashupdate

Für die Verwendung des Befehls flashupdate muss über den 10/100 Ethernet-Anschluss der Zugriff auf einen externen FTP- oder HTTP-Server möglich sein.

Durch den Befehl flashupdate werden die Flash-PROMs im System Controller und den Systemkarten (CPU/Speicherkarten und E/A-Modul) aktualisiert. Das Quell-Flash-Image befindet sich normalerweise auf einem NFS-Server. CPU/Speicherkarten können mithilfe des Flash-Images einer anderen Karte aktualisiert werden.

Die Syntax des Befehls flashupdate lautet wie folgt:

```
flashupdate [-y|-n] -f URL all|systemboards|scapp|rtos|Karte...
flashupdate [-y|-n] -c Quellkarte Zielkarte ...
flashupdate [-y|-n] -u
Wobei:
```

-y keine Bestätigungsaufforderung zur Folge hat,

-n den Befehl nicht ausführt, falls eine Bestätigung benötigt wird,

-f einen URL als Quelle der Flash-Images angibt. Diese Option setzt voraus, dass eine Netzwerkverbindung vorhanden ist und das Flash-Image sich auf einem NFS-Server befindet. Verwenden Sie diese Option zum Installieren neuer Firmware.

URL ist der Verzeichnis-URL der Flash-Images und muss wie folgt aufgebaut sein:

ftp://[Benutzer-ID:Kennwort@]Hostname/Pfad

oder

http://Hostname/Pfad

Mit all werden alle Karten (CPU/Speicher, E/A-Modul und System Controller) aktualisiert. Durch diese Aktion wird der System Controller neu gestartet.

Mit systemboards werden alle CPU/Speicherkarten und das E/A-Modul aktualisiert.

Mit scapp wird die System Controller-Anwendung aktualisiert. Durch diese Aktion wird der System Controller neu gestartet.

Mit rtos wird das System Controller-Echtzeitbetriebssystem (SC RTOS) aktualisiert. Durch diese Aktion wird der System Controller neu gestartet.

Karte bezeichnet den Namen einer bestimmten Karte, die aktualisiert werden soll (sb0, sb2, sb4 oder ib6).

Mit -c geben Sie eine Karte als Quelle der Flash-Images an. Verwenden Sie diese Option zum Aktualisieren von Ersatz-CPU/Speicherkarten.

Quellkarte bezeichnet eine bereits vorhandene CPU/Speicherkarte als Quelle des Flash-Image (sb0, sb2 oder sb4).

Zielkarte bezeichnet die CPU/Speicherkarte, die aktualisiert werden soll (sb0, sb2 oder sb4).

Mit –u werden automatisch alle CPU/Speicherkarten unter Verwendung des Images der Karte aktualisiert, die zu diesem Zeitpunkt die höchste Firmware-Revisionsnummer trägt. Verwenden Sie diese Option zum Aktualisieren von Ersatz-CPU/Speicherkarten.

-h zeigt Hilfe zu diesem Befehl an.

Zum Aktivieren des aktualisierten OpenBoot PROM müssen Sie das System ausund wieder einschalten.

Hinweis – Mithilfe des Befehls flashupdate können Sie keine Flash-Images von sicheren (d. h. durch Benutzer-ID und Kennwort geschützten) HTTP-URLs herunterladen. In diesem Fall erscheint eine Meldung der Form flashupdate: failed, URL does not contain required file: *Datei*, auch wenn die Datei in Wirklichkeit existiert.



Achtung – Der flashupdate-Vorgang darf nicht unterbrochen werden. Wenn der Befehl flashupdate nicht ordnungsgemäß beendet wird, wird der System Controller in den Einzelbenutzermodus versetzt und es kann nur noch über den seriellen Anschluss auf ihn zugegriffen werden.



Achtung – Überprüfen Sie vor dem Ausführen der Flash-Aktualisierung mithilfe des Befehls showboards –p version die Firmware-Revisionsnummern aller Karten.



Achtung – Führen Sie beim Aktualisieren der System Controller-Anwendung (scapp) oder des Echtzeitbetriebssystems (RTOS) den Befehl flashupdate von der LOM-Shell über den seriellen Anschluss aus und überwachen Sie die Ergebnisse auf diese Weise.



Achtung – Vergewissern Sie sich vor dem Aktualisieren der CPU/Speicherkarten oder des E/A-Moduls mithilfe des Befehls poweron, dass alle Karten eingeschaltet sind.

- So aktualisieren Sie ein Sun Fire V1280- oder Netra 1280-System mit Firmware-Version 5.13.x bis 5.17.0 über den Befehl flashupdate
 - 1. Aktualisieren Sie die Firmware des System Controllers:

lom>flashupdate -f URL scapp rtos

2. Schalten Sie alle Karten ein:

lom>poweron all

3. Aktualisieren Sie die Firmware der Systemkarten:

lom>flashupdate -f URL sb0 sb2 sb4 ib6

Nach diesem Schritt verfügen sb0, sb2, sb4 und IB6 über dieselbe Firmware-Version wie der System Controller.

- 4. Fahren Sie das Solaris-Betriebssystem herunter.
- 5. Schalten Sie das System aus.
- 6. Schalten Sie das System ein.

- ▼ So aktualisieren Sie ein Sun Fire E2900-, Sun Fire V1280- oder Netra 1280-System mit Firmware-Version 5.17.x oder 5.18.x bis 5.19.0 über den Befehl flashupdate
 - 1. Schalten Sie alle Karten ein:

lom>poweron all

2. Aktualisieren Sie die Firmware des System Controllers:

lom>flashupdate -f URL all

Nach diesem Schritt verfügen die CPU/Speicherkarten, IB6 und der System Controller über dieselbe Firmware-Version.

- 3. Fahren Sie das Solaris-Betriebssystem herunter.
- 4. Schalten Sie das System aus.
- 5. Schalten Sie das System ein.
- So stufen Sie bei einem Sun Fire V1280- oder Netra 1280-System mit dem Befehl flashupdate die Firmware von Version 5.17.x auf Version 5.13.x zurück
 - 1. Stufen Sie die Firmware des System Controllers zurück:

lom>flashupdate -f URL scapp rtos

2. Schalten Sie alle Karten ein:

lom>poweron all

3. Stufen Sie die Firmware der Systemkarten zurück:

```
lom>flashupdate -f URL sb0 sb2 sb4 ib6
```

- 4. Fahren Sie das Solaris-Betriebssystem herunter.
- 5. Schalten Sie das System aus.
- 6. Schalten Sie das System ein.

Hinweis – 5.13.*x*-Firmware unterstützt keine UltraSPARC IV-CPU/Speicherkarten und keine in der Firmware 5.17.*x*, 5.18.*x* oder 5.19.0 neu eingeführten Funktionen.

- So stufen Sie bei einem Sun Fire E2900-, Sun Fire V1280- oder Netra 1280-System über den Befehl flashupdate die Firmware von Version 5.18.x oder 5.19.0 auf die Version 5.17.x zurück
 - 1. Schalten Sie alle Karten ein:

lom>poweron all

2. Stufen Sie die Firmware des System Controllers zurück:

lom>flashupdate -f URL all

Nach diesem Schritt verfügen die CPU/Speicherkarten, IB6 und der System Controller über dieselbe, ältere Firmware-Version.

- 3. Fahren Sie das Solaris-Betriebssystem herunter.
- 4. Schalten Sie das System aus.
- 5. Schalten Sie das System ein.

Verwenden des Befehls lom -G

Es gibt vier Image-Typen, die Sie unter Umständen mithilfe dieses Befehls übertragen müssen. Diese sind:

- lw8pci.flash (enthält Local POST für die E/A-Karte)
- lw8cpu.flash (enthält Local POST und OBP für CPU/Speicherkarten)
- sgsc.flash (enthält die Firmware für LOM/System Controller)
- sgrtos.flash (enthält das LOM/System Controller-Echtzeitbetriebssystem)

Geben Sie ein geeignetes Verzeichnis (z. B. /var/tmp) an und laden Sie sie mithilfe des Befehls lom –G und dem Dateinamen herunter. Die in der Datei enthaltenen Kopfzeileninformationen geben an, welche Image-Typen der Firmware aktualisiert werden.

Diese Images sind bei Ihrem Sun Service-Vertreter oder unter www.sunsolve.sun.com als herunterladbarer Patch erhältlich.

Die README-Datei des Patches enthält vollständige Anweisungen zum Installieren der neuen Firmware-Images. Befolgen Sie die Anweisungen genau, da andernfalls das System möglicherweise nicht mehr gestartet werden kann.



Achtung – Der Vorgang lom –G darf nicht unterbrochen werden. Wenn der Befehl lom –G nicht ordnungsgemäß beendet wird, wird der System Controller in den Einzelbenutzermodus versetzt und es kann nur noch über den seriellen Anschluss auf ihn zugegriffen werden.



Achtung – Überprüfen Sie vor dem Ausführen von lom –G mithilfe des Befehls showboards –p version die Firmware-Revisionsnummern aller Karten.



Achtung – Führen Sie den Befehl lom-G von der Solaris-Konsole aus über den seriellen Anschluss aus und überwachen Sie die Ergebnisse auf diese Weise.



Achtung – Vergewissern Sie sich vor dem Aktualisieren der CPU/Speicherkarten oder des E/A-Moduls mithilfe des Befehls poweron, dass alle Karten eingeschaltet sind.

Beispiele

Herunterladen des Image lw8pci.flash:

```
CODEBEISPIEL 11-1 Herunterladen des Image lw8pci.flash
```

```
# lom -G lw8pci.flash
This program will replace LOM firmware with version 5.17.0
Are you sure you want to continue?
Enter 'C' and return to Continue or anything else to Terminate
С
Transferring 346 kB image to the system controller.
This may take several minutes.
Validating image ...
346 kB IO image transferred.
Programming /N0/IB6/FP0
Comparing image and flash
# Image and flash are different, proceeding with update.
Erasing
           .... Done
Programming ..... Done
Verifying ..... Done
Fri Dec 12 08:20:42 commando lom: /N0/IB6/FP0 updated with version 5.17.0
12/12/2003.
Dec 12 11:20:41 commando-a lw8: /N0/IB6/FP0 updated with version 5.17.0
12/12/2003.
Firmware update complete.
You must reboot Solaris to load the new firmware.
```

Herunterladen des Image 1w8cpu.flash:

CODEBEISPIEL 11-2 Herunterladen des Image 1w8cpu.flash

CODEBEISPIEL 11-2 Herunterladen des Image lw8cpu.flash (*Fortsetzung*)

Image and flash are different, proceeding with update.Done Erasing Programming Done Verifying Done Fri Dec 12 08:23:43 commando lom: /NO/SB0/FP0 updated with version 5.17.0 12/12/2003. Dec 12 11:23:42 commando-a lw8: /N0/SB0/FP0 updated with version 5.17.0 12/12/2003. Programming /N0/SB0/FP1 Comparing image and flash Image and flash are different, proceeding with update. Erasing Done Programming Done Verifying Done Fri Dec 12 08:24:24 commando lom: /NO/SB0/FP1 updated with version 5.17.0 12/12/2003. Dec 12 11:24:23 commando-a lw8: /N0/SB0/FP1 updated with version 5.17.0 12/12/2003. Programming /N0/SB2/FP0 Comparing image and flash Image and flash are different, proceeding with update. Erasing Done Programming Done Verifying Done Fri Dec 12 08:25:06 commando lom: /N0/SB2/FP0 updated with version 5.17.0 12/12/2003. Dec 12 11:25:06 commando-a lw8: /N0/SB2/FP0 updated with version 5.17.0 12/12/2003. Programming /N0/SB2/FP1 Comparing image and flash Image and flash are different, proceeding with update. Done Erasing Programming Done Verifying Done Fri Dec 12 08:25:48 commando lom: /N0/SB2/FP1 updated with version 5.17.0 12/12/2003. Dec 12 11:25:48 commando-a lw8: /N0/SB2/FP1 updated with version 5.17.0 12/12/2003. Programming /N0/SB4/FP0 Comparing image and flash Image and flash are different, proceeding with update. Erasing Done Programming Done Verifving Done Fri Dec 12 08:26:31 commando lom: /N0/SB4/FP0 updated with version 5.17.0 12/12/2003.

CODEBEISPIEL 11-2 Herunterladen des Image lw8cpu.flash (*Fortsetzung*)

```
Dec 12 11:26:30 commando-a lw8: /N0/SB4/FP0 updated with version 5.17.0
12/12/2003.
Programming /N0/SB4/FP1
Comparing image and flash
Image and flash are different, proceeding with update.
Erasing
        ..... Done
Programming ..... Done
Verifying
          ..... Done
Fri Dec 12 08:27:11 commando lom: /N0/SB4/FP1 updated with version 5.17.0
12/12/2003.
Dec 12 11:27:10 commando-a lw8: /N0/SB4/FP1 updated with version 5.17.0
12/12/2003.
Firmware update complete.
You must reboot Solaris to load the new firmware.
```

▼ So aktualisieren Sie die Firmware eines Sun Fire E2900-, Sun Fire V1280- oder Netra 1280-Systems mit dem Befehl 10m -G

Derselbe Aktualisierungsvorgang trifft beim Aktualisieren der Firmware 5.13.*x* nach 5.17.*x*, 5.18.*x* oder 5.19.0 zu.

1. Aktualisieren Sie die Firmware des System Controllers:

```
# lom -G sgsc.flash
# lom -G sgrtos.flash
```

Aktualisieren Sie den System Controller unbedingt mit beiden Paketen der ausgewählten Version (d. h. sgsc.flash *und* sgrtos.flash), bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Die beiden Pakete sind aufeinander angewiesen.

2. Wechseln Sie zu lom>, und setzen Sie den System Controller zurück.:

lom>resetsc -y

3. Aktualisieren Sie die Firmware der Systemkarten:

```
# lom -G lw8cpu.flash
# lom -G lw8pci.flash
```

- 4. Fahren Sie das Solaris-Betriebssystem herunter.
- 5. Schalten Sie das System aus.
- 6. Schalten Sie das System ein.

▼ So stufen Sie die Firmware eines Sun Fire E2900-, Sun Fire V1280- oder Netra 1280-Systems mit dem Befehl 10m -G zurück

Dieselbe Vorgehensweise trifft beim Zurückstufen der Firmware von Version 5.19.0 oder 5.18.*x* auf 5.17.*x* oder 5.13.*x* zu.

Hinweis – 5.13.*x*-Firmware unterstützt keine UltraSPARC IV-CPU/Speicherkarten und keine in der Firmware 5.17.*x*, 5.18.*x* oder 5.19.0 neu eingeführten Funktionen.

1. Stufen Sie die Firmware des System Controllers zurück:

lom -G sgsc.flash
lom -G sgrtos.flash

2. Wechseln Sie zu lom>, und setzen Sie den System Controller zurück.:

lom>resetsc -y

3. Stufen Sie die Firmware der anderen Karten zurück:

```
# lom -G lw8cpu.flash
# lom -G lw8pci.flash
```

- 4. Fahren Sie das Solaris-Betriebssystem herunter.
- 5. Schalten Sie das System aus.
- 6. Schalten Sie das System ein.

Ersetzen der CPU/Speicherkarte und dynamische Rekonfiguration (DR)

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die CPU/Speicherkarten in Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systemen dynamisch rekonfigurieren können.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- "Dynamische Rekonfiguration" auf Seite 145
- "Befehlszeilenschnittstelle" auf Seite 154
- "Fehlerbehebung" auf Seite 163

Dynamische Rekonfiguration

Die DR-Software ist Teil des Solaris-Betriebssystems. Mithilfe der DR-Software können Sie während der Ausführung des Solaris-Betriebssystems Systemkarten dynamisch rekonfigurieren bzw. sicher ein- oder ausbauen. Dadurch wird der durch die Unterbrechung von ausgeführten Benutzerprozessen bedingte Arbeitsausfall auf ein Minimum reduziert. DR kann zur Ausführung der folgenden Aufgaben benutzt werden:

- Installieren bzw. Entfernen einer Karte bei minimaler Unterbrechung von Systemanwendungen
- Deaktivieren eines fehlerhaften Geräts, bevor es aufgrund eines Gerätefehlers zu einem Betriebssystemabsturz kommt
- Anzeigen des Betriebsstatus der Karten
- Einleiten eines Kartenüberprüfung durch das System bei vollem Betrieb

Befehlszeilenschnittstelle

Der Solaris-Befehl cfgadm(1M) stellt die Befehlszeilenschnittstelle für die Verwaltung der DR bereit.

Konzepte der DR

Stilllegung

Während der Dekonfiguration einer Systemkarte mit einem nichtflüchtigen Speicher (OpenBoot PROM oder Kernel-Speicher) wird das Betriebssystem vorübergehend angehalten. Diese kurze Unterbrechung wird als Stilllegung des Betriebssystems bezeichnet. Sämtliche auf der Basisebene ausgeführten Betriebssystem- und Geräteaktivitäten müssen zu diesem Zeitpunkt eingestellt werden.

Hinweis – Die Stilllegung kann einige Minuten in Anspruch nehmen, abhängig von Arbeitsauslastung und Systemkonfiguration.

Bevor das System stillgelegt werden kann, müssen alle Vorgänge, CPUs und Geräteaktivitäten im Betriebssystem vorübergehend unterbrochen werden. Dies kann, abhängig von der Systemauslastung und den zu diesem Zeitpunkt ausgeführten Aktivitäten, einige Minuten dauern. Falls das Betriebssystem nicht stillgelegt werden kann, werden die Gründe dafür angezeigt. Dabei kann es sich unter anderem um Folgendes handeln:

- Ein Ausführungs-Thread konnte nicht angehalten werden.
- Echtzeitprozesse werden gerade ausgeführt.
- Ein bestimmtes Gerät kann vom Betriebssystem nicht angehalten werden.

Die für ein Fehlschlagen des Anhaltens von Prozessen verantwortlichen Bedingungen sind im Allgemeinen zeitlich begrenzt. Überprüfen Sie die Gründe für das Fehlschlagen. Wenn das Betriebssystem eine dieser zeitlich begrenzten Bedingungen festgestellt hat (d. h. einen Prozess nicht anhalten konnte), wiederholen Sie den Vorgang.

RPC- bzw. TCP-Zeitlimit oder Verbindungsverlust

Standardmäßig beträgt das Zeitlimit zwei Minuten. Administratoren müssen möglicherweise das Zeitlimit erhöhen, um eine Überschreitung des Zeitlimits während einer DR-bedingten Stilllegung des Betriebssystems zu vermeiden, da diese länger als zwei Minuten dauern kann. Durch die Stilllegung sind das System und dazugehörige Netzwerkdienste unter Umständen länger als zwei Minuten nicht verfügbar. Diese Änderungen wirken sich sowohl auf die Client-Rechner als auch auf die Server aus.

Unterbrechungssichere und nicht unterbrechungssichere Geräte

Bei der Unterbrechung des Betriebssystems durch DR müssen auch alle mit dem Betriebssystem verbundenen Treiber angehalten werden. Wenn ein Treiber nicht angehalten (bzw. in der Folge nicht wieder gestartet) werden kann, schlägt der DR-Vorgang fehl.

Ein *unterbrechungssicheres* Gerät ist ein Gerät, das während der Stilllegung des Betriebssystems nicht auf den Speicher zugreift oder das System unterbricht. Ein Treiber gilt als unterbrechungssicher, wenn er die Stilllegung des Betriebssystems unterstützt (anhalten bzw. wieder aufnehmen). Ein unterberechungssicherer Treiber gewährleistet darüber hinaus, dass das von ihm verwaltete Gerät bei erfolgter Stilllegungsaufforderung nicht mehr auf den Speicher zugreift, selbst wenn das Gerät zum Zeitpunkt der Unterbrechungsaufforderung aktiv ist.

Ein *nicht unterbrechungssicheres* Gerät hingegen kann unter Umständen während der Stilllegung des Betriebssystems auf den Speicher zugreifen bzw. das System unterbrechen.

Verbindungspunkte

Eine Karte und der dazugehörige Steckplatz werden gemeinsam als Verbindungspunkt bezeichnet. Mithilfe der DR können Sie den Status des Steckplatzes, der Karte und des Verbindungspunkts anzeigen. Innerhalb der DR bezeichnet der Begriff Karte sowohl die Karte selbst als auch alle mit der Karte verbundenen Geräte. Demzufolge bezeichnet auch der Begriff *Belegung* die Verbindung aus eingesteckter Karte und den angeschlossenen Geräten.

- Ein Steckplatz (auch "Aufnahme" genannt) ist in der Lage, die Stromzufuhr zwischen Host-Rechner und Belegung des betreffenden Steckplatzes abzutrennen. Das heißt, die Software ist im Stande, einen einzelnen Steckplatz in den Niedrigstrommodus zu versetzen.
- Die Benennung der Aufnahme erfolgt entweder nach der Nummerierung der Steckplätze oder sie bleibt anonym (z. B. eine SCSI-Kette). Um eine Liste aller verfügbaren logischen Verbindungspunkte anzuzeigen, verwenden Sie die Option -1 mit dem Befehl cfgadm(1M).

Die Bezeichnungen der Verbindungspunkte werden in zwei Formate unterteilt:

• Ein *physischer* Verbindungspunkt beschreibt den Software-Treiber und die Position des Steckplatzes. Beim folgenden Beispiel handelt es sich um einen physikalischen Verbindungspunktnamen:

```
/devices/ssm@0,0:N0.SBx
```

NO	den Knoten 0 (Null) bezeichnet.
SB	eine Systemkarte bezeichnet.
x	eine Steckplatznummer bezeichnet. Mögliche Steckplatznummern für eine Systemkarte sind 0, 2 oder 4.

 Ein *logischer* Verbindungspunkt ist ein abgekürzter Name, der vom System zur Bezeichnung eines physischen Verbindungspunkts erstellt wurde. Logische Verbindungspunkte verfügen über das folgende Format:

N0.SBX

 Beachten Sie, dass durch den Befehl cfgadm auch das E/A-Modul N0.IB6 angezeigt wird. Da es sich dabei aber um ein nicht redundantes Modul handelt, können an diesem Verbindungspunkt keine DR-Vorgänge ausgeführt werden.

DR-Vorgänge

Es gibt grundsätzlich vier Arten von DR-Vorgängen.

Тур	Beschreibung
Anschließen	Der Steckplatz stellt die Stromzufuhr zur Karte her und überprüft ihre Temperatur.
Konfigurieren	Das Betriebssystem weist der Karte funktionelle Rollen zu, lädt die Gerätetreiber für die Karte und nimmt die mit der Karte verbundenen Geräte in Betrieb.
Dekonfigurieren	Das System vollzieht eine logische Abtrennung der Karte vom Betriebssystem. Die Umgebungsüberwachung wird zwar weiterhin fortgesetzt, die an der betreffenden Karte vorhandenen Geräte stehen jedoch nicht für den Betrieb bereit.
Abtrennen	Das System beendet die Überwachung der Karte und die Stromzufuhr zur Karte wird getrennt.

 TABELLE 12-1
 DR-Vorgangsarten

Wenn eine Karte verwendet wird, stellen Sie die Verwendung der Karte ein und trennen Sie sie vom System ab, bevor Sie die Stromzufuhr unterbrechen. Nachdem eine neue oder aktualisierte Systemkarte eingesetzt und eingeschaltet worden ist, schließen Sie den betreffenden Verbindungspunkt an und konfigurieren Sie ihn für die Benutzung mit dem Betriebssystem. Mit dem Befehl cfgadm(1M) können Sie Karten mithilfe einer einzigen Eingabe anschließen und konfigurieren (bzw. dekonfigurieren und abtrennen). Bei Bedarf kann jeder dieser vier Vorgänge auch getrennt ausgeführt werden.

Hot-Plugging-Hardware

Hot-Plugging-Geräte verfügen über spezielle Anschlüsse, die vor dem Stiftkontakt eine Stromzufuhr mit der Karte oder dem Modul herstellen. Karten und Geräte mit Hot-Plugging-Anschlüssen können daher bei laufendem Betrieb eingesetzt oder entfernt werden. Die Geräte sind mit einem Überwachungsschaltkreis ausgestattet, der sicherstellt, dass während des Einbauvorgangs eine gemeinsame Referenz und Stromsteuerung verwendet wird. Die Schnittstellen werden erst eingeschaltet, wenn die Karte vollständig eingesteckt und die Anweisung zum Einschalten vom System Controller erfolgt ist.

Bei den in den Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systemen verwendeten CPU/Speicherkarten handelt es sich um Hot-Plugging-Geräte.

Zustand und Status

Der Status bezeichnet den Betriebsstatus der Aufnahme (Steckplatz) oder der Belegung (Karte). Beim Zustand handelt es sich um den Betriebsstatus des Verbindungspunkts.

Vor dem Ausführen beliebiger DR-Vorgänge an einer Karte oder Systemkomponente müssen sowohl Status als auch Zustand bestimmt werden. Mithilfe des Befehls cfgadm(1M) und den Optionen -1a können Sie den Typ, Status und Zustand jeder Komponente sowie den Status und Zustand jedes Kartensteckplatzes im System anzeigen. Eine Liste der Komponententypen finden Sie im Abschnitt "Komponententypen" auf Seite 152.

Status und Zustand von Karten

Dieser Abschnitt enthält Beschreibungen des jeweiligen Status und Zustands von CPU/Speicherkarten (auch Systemsteckplätze genannt).

Kartenaufnahmestatus

Beim Kartenaufnahmestatus kann es sich um einen der folgenden handeln: leer (empty), nicht angeschlossen (disconnected) oder angeschlossen (connected). Beim Einsetzen einer Karte ändert sich der Aufnahmestatus von "empty" zu "disconnected". Beim Entfernen einer Karte ändert sich der Aufnahmestatus von "disconnected" zu "empty".

Achtung – Das Entfernen einer angeschlossenen Karte bzw. einer eingeschalteten, nicht angeschlossenen Karte bewirkt einen Systemabsturz und kann zu irreparablen Schäden an der Systemkarte führen.

Name	Beschreibung
empty	Es ist keine Karte vorhanden.
disconnected	Die Karte ist nicht an den System-Bus angeschlossen. Eine Karte kann sich im nicht angeschlossenen Zustand befinden, ohne ausgeschaltet zu sein. Zum Entfernen der Karte aus dem Steckplatz muss sie jedoch abgeschaltet werden und darf sich im nicht angeschlossenen Zustand befinden.
connected	Die Karte ist eingeschaltet und an den System-Bus angeschlossen. Die an einer Karte vorhandenen Komponenten können nur im angeschlossenen Status angezeigt werden.

Kartenbelegungsstatus

Beim Kartenbelegungsstatus kann es sich um einen der beiden folgenden handeln: konfiguriert (configured) oder nicht konfiguriert (unconfigured). Der Belegungsstatus einer nicht angeschlossenen Karte ist immer "unconfigured".

TABELLE 12-3	Kartenbelegungsstatus
--------------	-----------------------

Name	Beschreibung
configured	Mindestens eine Komponente der Karte ist konfiguriert.
unconfigured	Keine Komponenten der Karte sind konfiguriert.

Kartenzustand

Beim Zustand einer Karte kann es sich um einen der folgenden handeln: unbekannt (unknown), ok, fehlerhaft (failed) oder nicht verwendbar (unusable).

TABELLE 12-4 Kartenzustand

Name	Beschreibung
unknown	Die Karte wurde nicht überprüft.
ok	Die Karte ist betriebsbereit.
failed	Die Karte wurde bei der Überprüfung als fehlerhaft eingestuft.
unusable	Die Karte kann nicht verwendet werden.

Status und Zustand von Komponenten

Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung des jeweiligen Status und Zustands einer Komponente.

Komponentenaufnahmestatus

Komponenten können nicht einzeln angeschlossen oder abgetrennt werden. Komponenten verfügen deshalb nur über einen Status: "angeschlossen" ("connected").

Belegungsstatus der Komponente

Beim Belegungsstatus der Komponente kann es sich um einen der beiden folgenden handeln: konfiguriert (configured) oder nicht konfiguriert (unconfigured).

Name	Beschreibung
configured	Die Komponente steht für die Benutzung durch das Solaris- Betriebssystem zur Verfügung.
unconfigured	Die Komponente steht für die Benutzung durch das Solaris- Betriebssystem nicht zur Verfügung.

 TABELLE 12-5
 Belegungsstatus der Komponente

Komponentenzustand

Beim Zustand einer Komponente kann es sich um einen der drei folgenden handeln: unbekannt (unknown), ok oder fehlerhaft (failed).

 TABELLE 12-6
 Komponentenzustand

Name	Beschreibung
unknown	Die Komponente wurde nicht überprüft.
ok	Die Komponente ist betriebsbereit.
failed	Die Komponente wurde bei der Überprüfung als fehlerhaft eingestuft.

Komponententypen

Mithilfe der DR können Sie verschiedenen Komponententypen konfigurieren bzw. dekonfigurieren.

TABELLE 12-7	Komponent	entypen
--------------	-----------	---------

Name	Beschreibung
сри	einzelne CPU
memory	gesamter Speicher auf der Karte

Flüchtiger und nichtflüchtiger Speicher

Vor dem Löschen einer Karte muss der Kartenspeicher geleert werden. Das bedeutet, dass der flüchtige Speicher der Karte in den Auslagerungsbereich geleert und der nichtflüchtige Speicher (Kernel- und OpenBoot PROM-Speicher) auf eine andere Speicherkarte kopiert werden muss. Zum Verschieben eines nichtflüchtigen Speichers muss das Betriebssystem eines Systems vorübergehend angehalten bzw. stillgelegt werden. Die Dauer der Unterbrechung hängt von der Systemkonfiguration und der aktuellen Arbeitsauslastung ab. Eine Karte mit einem nichtflüchtigen Speicher kann nur bei angehaltenem Betriebssystem entfernt werden. Aus diesem Grund ist es vorteilhaft, die genaue Position dieser Speicher im System zu kennen, um die Dauer der Betriebsunterbrechung auf ein Minimum zu beschränken. Der nichtflüchtige Speicher kann mithilfe des Befehls cfgadm(1M) und der Option –v angezeigt werden. Wenn sich der Speicher auf einer Karte befindet, muss eine andere Speicherkomponente mit einer geeigneten Größe gefunden werden, um die Daten des nichtflüchtigen Speichers aufnehmen zu können. Sollte dies nicht möglich sein, schlägt der DR-Vorgang fehl.

Beschränkungen

Speicherverschachtelung

Systemkarten können nicht dynamisch rekonfiguriert werden, wenn der Systemspeicher über mehrere CPU/Speicherkarten hinweg verschachtelt ist.

Rekonfigurieren des nichtflüchtigen Speichers

Beim dynamischen Entfernen einer CPU/Speicherkarte mit einem nichtverschiebbaren (nichtflüchtigen) Speicher aus der Konfiguration ist eine kurze Unterbrechung der Domänenaktivität erforderlich. Dies kann sich auf die Reaktionszeiten bestimmter Anwendungen auswirken. Im Allgemeinen betrifft dies eine CPU/Speicherkarte im System. Bei der Anzeige des Status durch den Befehl cfgadm –av wird Speicher auf der Karte mit einer Größe ungleich Null aufgelistet.

Die DR unterstützt die Rekonfiguration eines nichtflüchtigen Speichers von einer Systemkarte auf eine andere nur, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt wird:

- Die Zielsystemkarte verfügt über denselben Speicherplatz wie die Quellsystemkarte.
- Die Zielsystemkarte verfügt über einen größeren Speicherplatz als die Quellsystemkarte. In diesem Fall wird der zusätzliche Speicherplatz dem verfügbaren Speicher hinzugefügt.

Befehlszeilenschnittstelle

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den folgenden Vorgängen:

- "Der Befehl cfgadm" auf Seite 154
- "So zeigen Sie den einfachen Kartenstatus an" auf Seite 155
- "So zeigen Sie den detaillierten Kartenstatus an" auf Seite 155
- "Überprüfen von Karten und Modulen" auf Seite 158
- "So überprüfen Sie eine CPU/Speicherkarte" auf Seite 158
- "So installieren Sie eine neue Karte" auf Seite 160
- "So tauschen Sie eine CPU/Speicherkarte im laufenden Betrieb aus (Hot-Swapping)" auf Seite 161
- "So entfernen Sie eine CPU/Speicherkarte aus dem System" auf Seite 162
- "So trennen Sie eine CPU/Speicherkarte vorübergehend ab" auf Seite 162

Hinweis – Sie müssen die dynamische Rekonfiguration nicht speziell aktivieren. Die DR ist standardmäßig aktiviert.

Der Befehl cfgadm

Der Befehl cfgadm(1M) bietet Vorgänge zur Konfigurationsverwaltung von dynamisch rekonfigurierbaren Hardware-Ressourcen. In TABELLE 12-8 finden Sie eine Beschreibung des DR-Kartenstatus.

Kartenstatus	Beschreibung
Available	Der Steckplatz ist nicht zugewiesen und daher verfügbar.
Assigned	Die Karte wurde zugewiesen, aber die Hardware wurde nicht für den Betrieb der Karte konfiguriert. Sie kann durch den Gehäuse- Anschluss neu zugewiesen oder freigegeben werden.
Active	Die Karte befindet sich in aktivem Betrieb. Eine aktive Karte kann nicht neu zugewiesen werden.

TABELLE 12-8 DR-Kartenstatus des System Controllers (SC)

▼ So zeigen Sie den einfachen Kartenstatus an

Mithilfe von cfgadm können Sie Informationen zu Karten und Steckplätzen anzeigen. Optionen zu diesem Befehl finden Sie auf der Man Page cfgadm(1).

Bei vielen Vorgängen ist die Angabe des Systemkartennamens erforderlich.

Geben Sie zum Anzeigen dieser Systemnamen Folgendes ein:

cfgadm

Die Eingabe des Befehls cfgadm ohne Optionen bewirkt die Anzeige aller bekannten Verbindungspunkte, einschließlich Kartensteckplätzen und SCSI-Bussen. Das folgende Beispiel zeigt eine typische Ausgabe dieses Befehls.

CODEBEISPIEL 12-1 Ausgabe des einfachen Befehls cfgadm

# cfgadm		
Ap_Id Type Receptacle Occupant Condition		
N0.IB6 PCI_I/O_Boa connected configured ok		
N0.SB0 CPU_Board connected configured unknown		
N0.SB4 unknown emptyunconfigured unknown		
c0 scsi-bus connected configured unknown		
c1 scsi-bus connected unconfigured unknown		
c2 scsi-bus connected unconfigured unknown		
c3 scsi-bus connected configured unknown		

▼ So zeigen Sie den detaillierten Kartenstatus an

• Verwenden Sie zum Anzeigen eines detaillierten Statusberichts den Befehl cfgadm -av.

Mithilfe der Option -a listen Sie alle Verbindungspunkte auf und die Option -v aktiviert die ausführliche Beschreibungsanzeige.

CODEBEISPIEL 12-2 zeigt *einen Teil* der Ausgabe des Befehls cfgadm –av. Die Ausgabe erscheint aufgrund der Zeilenumbrüche etwas kompliziert. (Dieser Statusbericht wurde vom selben System ausgegeben wie ABBILDUNG 12-1.) In CODEBEISPIEL 12-1 finden Sie eine detaillierte Beschreibung jedes Elements der Ausgabe. CODEBEISPIEL 12-2 Ausgabe des Befehls cfgadm -av

```
# cfgadm -av
```

```
Ap-Id Receptacle Occupant Condition Information
When Type Busy Phys_Id
NO.IB6 connected configured ok powered-on, assigned
Apr 3 18:04 PCI_I/O_Boa n /devices/ssm@0,0:N0.IB6
N0.IB6::pci0 connected configured ok device
/ssm@0,0/pci@19,70000
Apr 3 18:04 io n /devices/ssm@0,0:N0.IB6::pci0
N0.IB6::pci1 connected configured ok device
/ssm@0,0/pci@19,600000
Apr 3 18:04 io n /devices /ssm@0,0:N0.IB6::pci1
N0.IB6::pci2 connected configured ok device
/ssm@0,0/pci@18,700000
Apr 3 18:04 io n /devices/ssm@0,0:N0.IB6::pci2
N0.IB6::pci3 connected configured ok device
/ssm@0,0/pci@18,600000
Apr 3 18:04 io n /devices/ssm@0,0:N0.IB6::pci3
NO.SB0 connected configured unknown powered-on, assigned
Apr 3 18:04 CPU_Board n /devices/ssm@0,0:N0.SB0
N0.SB0::cpu0 connected configured ok cpuid 0, speed 750 MHz,
ecache 8 MBytes
Apr 3 18:04 cpu n /devices/ssm@0,0:N0.SB0::cpu0
N0.SB0::cpul connected configured ok cpuid 1, speed 750 MHz,
ecache 8 MBytes
Apr 3 18:04 cpu n /devices/ssm@0,0:N0.SB0::cpu1
N0.SB0::cpu2 connected configured ok cpuid 2, speed 750 MHz,
ecache 8 MBytes
Apr 3 18:04 cpu n /devices/ssm@0,0:N0.SB0::cpu2
```

ABBILDUNG 12-1 zeigt eine Beschreibung der Anzeige in CODEBEISPIEL 12-2:





Befehlsoptionen

Die Optionen für den Befehl cfgadm -c sind in TABELLE 12-9 aufgelistet.

 TABELLE 12-9
 Befehlsoptionen f
 ür cfgadm -c

Option für cfgadm -c	Funktion
connect	Der Steckplatz stellt die Stromzufuhr zur Karte her und beginnt mit der Kartenüberwachung. Wenn der Steckplatz noch nicht zugewiesen ist, wird er jetzt zugewiesen.
disconnect	Das System beendet die Überwachung der Karte und die Stromzufuhr zur Karte wird getrennt.
configure	Das Betriebssystem weist einer Karte funktionelle Rollen zu und lädt die Gerätetreiber für die Karte sowie für die sich an der Karte befindlichen Geräte.
unconfigure	Das System vollzieht eine logische Abtrennung der Karte vom Betriebssystem und versetzt die damit verbundenen Gerätetreiber in den Offline-Modus. Die Umgebungsüberwachung wird zwar fortgesetzt, die an der betreffenden Karte vorhandenen Geräte stehen jedoch nicht für den Betrieb bereit.

Die Optionen für den Befehl cfgadm -x sind in TABELLE 12-10 aufgelistet.

TABELLE 12-10 Befehlsoptionen für cfgadm -x

Option für cfgadm -x	Funktion
poweron	Schaltet die CPU/Speicherkarte ein.
poweroff	Schaltet die CPU/Speicherkarte aus.

Auf der Man Page cfgadm_sbd finden Sie zusätzliche Informationen zu den Optionen cfgadm -c und cfgadm -x. Die Bibliothek sbd enthält die Funktionalität für das Hot-Plugging von Systemkarten der Klasse sbd im Rahmen von cfgadm.

Überprüfen von Karten und Modulen

▼ So überprüfen Sie eine CPU/Speicherkarte

Vor der Durchführung des CPU/Speicherkartentests muss die Karte eingeschaltet und abgetrennt werden. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises schlägt der Kartentest fehl.

1. Sie können zum Überprüfen der CPU/Speicherkarten den Solaris-Befehl cfgadm verwenden (hierzu müssen Sie als Superuser angemeldet sein):

cfgadm -t ap-id

Wenn Sie die von cfgadm ausgeführte Diagnoseebene ändern möchten, geben Sie die gewünschte Ebene zusammen mit dem Befehl cfgadm an:

```
# cfgadm -o platform=diag=Ebene -t ap-id
```

Wobei:

Ebene der Diagnoseebene entspricht.

ap-id einer der folgenden Werte ist: N0.SB0, N0.SB2 oder N0.SB4.

Wenn Sie *Ebene* nicht angeben, wird die Diagnoseebene init verwendet. Die folgenden Diagnoseebenen stehen zur Verfügung:
TABELLE 12-11 Diagnoseebenen

Diagnoseebene	Beschreibung
init	Nur der Systemkarten-Initialisierungscode wird ausgeführt. Der Testvorgang entfällt. Dabei handelt es sich um einen sehr schnellen, abgekürzten POST.
quick	Alle Komponenten der Systemkarten werden eingeschränkt und unter Verwendung weniger Prüffolgen überprüft.
min	Die Grundfunktionalität aller Systemkartenkomponenten wird überprüft. Dies entspricht einer abgekürzten Funktionsprüfung der betreffenden Geräte.
default	Alle Komponenten der Systemkarten werden unter Verwendung aller Tests und aller Prüffolgen überprüft, mit Ausnahme der Speicher- und ecache-Module. Bitte beachten Sie: max und default sind identisch definiert, und default ist (anders als vielleicht anzunehmen) nicht der Standardwert.
max	Alle Komponenten der Systemkarten werden unter Verwendung aller Tests und aller Prüffolgen überprüft, mit Ausnahme der Speicher- und ecache-Module. Beachten Sie, dass max und default identisch sind.
mem1	Alle Tests werden auf der Ebene default ausgeführt, zusammen mit umfassenderen DRAM- und SRAM-Testalgorithmen. Speicher- und ecache-Module werden mithilfe mehrerer Prüffolgen getestet. Auf dieser Ebene werden keine ausführlicheren und zeitaufwändigeren Algorithmen ausgeführt.
mem2	Prinzipiell dasselbe wie mem1, mit der Ausnahme, dass ein zusätzlicher DRAM-Test einen ausdrücklichen Vergleich der DRAM-Daten ausführt.

Installieren oder Ersetzen von CPU/Speicherkarten



Achtung – Karten sollten nur von speziell geschultem Servicepersonal ersetzt werden.

▼ So installieren Sie eine neue Karte

Achtung – Eine umfassende Erklärung zum Entfernen und Ersetzen von CPU/Speicherkarten finden Sie im *Sun Fire E2900 System Service Manual* oder *Sun Fire V1280/Netra 1280 Service Manual*. Die Nichtbeachtung der angegebenen Vorgangsweise kann eine Beschädigung der Systemkarten und anderer Komponenten zur Folge haben.

Hinweis – Unter Umständen werden zum Ersetzen von Karten Platzhalter benötigt.

Wenn Sie mit dem Einsetzen einer Karte in das System nicht vertraut sind, lesen Sie das *Sun Fire E2900 System Service Manual* oder *Sun Fire V1280/Netra 1280 Service Manual*, bevor Sie mit dem Vorgang beginnen.

- 1. Stellen Sie sicher, dass Sie über ein Antistatik-Armband angemessen geerdet sind.
- 2. Suchen Sie einen leeren Steckplatz und entfernen Sie die Platzhalterkarte.
- 3. Die Karte muss innerhalb einer Minute eingesteckt werden, um ein Überhitzen des Systems zu vermeiden.

Eine schrittweise Anleitung zum Einsetzen von Karten finden Sie im *Sun Fire E2900 System Service Manual* oder *Sun Fire V1280/Netra 1280 Service Manual*.

4. Schalten Sie die Karte ein, überprüfen und konfigurieren Sie sie mithilfe des Befehls cfgadm -c configure.

cfgadm -c configure ap-id

wobei *ap-id* einer der folgenden Werte ist: N0.SB0, N0.SB2 oder N0.SB4.

▼ So tauschen Sie eine CPU/Speicherkarte im laufenden Betrieb aus (Hot-Swapping)



Achtung – Eine umfassende Erklärung zum Entfernen und Ersetzen von Karten finden Sie im *Sun Fire E2900 System Service Manual* oder *Sun Fire V1280/Netra 1280 Service Manual*. Die Nichtbeachtung der angegebenen Vorgangsweise kann eine Beschädigung der Systemkarten und anderer Komponenten zur Folge haben.

- 1. Stellen Sie sicher, dass Sie über ein Antistatik-Armband angemessen geerdet sind.
- 2. Schalten Sie die Karte durch Eingabe des Befehls cfgadm aus:

cfgadm -c disconnect ap-id

wobei *ap-id* einer der folgenden Werte ist: N0.SB0, N0.SB2 oder N0.SB4.

Durch diesen Befehl werden die Ressourcen aus dem Solaris-Betriebssystem und dem OpenBoot PROM entfernt und die Karte ausgeschaltet.

3. Überprüfen Sie den Status der Netzstrom-LED und der LED "Hotplug OK".

Während der Abkühlung der CPU/Speicherkarte blinkt die grüne Netzstrom-LED kurz auf. Die Karte kann nur sicher aus dem System entfernt werden, wenn die grüne Netzstromleuchte ausgeschaltet ist und die gelbe "Hotplug OK"-LED aufleuchtet.

4. Beenden Sie das Entfernen und die Installation der Karten.

Weitere Informationen finden Sie im *Sun Fire E2900 System Service Manual* oder *Sun Fire V1280/Netra 1280 Service Manual*.

5. Nachdem Sie die Karte entfernt und die neue installiert haben, geben Sie den Befehl zur dynamischen Rekonfiguration cfgadm ein und installieren Sie die Karte wieder im Solaris-Betriebssystem:

cfgadm -c configure ap-id

wobei *ap-id* einer der folgenden Werte ist: N0.SB0, N0.SB2 oder N0.SB4.

Durch diesen Befehl wird die Karte eingeschaltet, angeschlossen und ihre Ressourcen werden wieder im Solaris-Betriebssystem installiert.

6. Stellen Sie sicher, dass die grüne Netzstrom-LED aufleuchtet.

So entfernen Sie eine CPU/Speicherkarte aus dem System

Hinweis – Bevor Sie mit diesem Vorgang beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie über eine Platzhalterkarte verfügen, die Sie anstelle der Systemkarte einsetzen können. Eine Systemplatzhalterkarte ist ein Metallkarte mit Schlitzen als Durchlass für die Kühlungsluft.

1. Trennen Sie mithilfe des Befehls cfgadm -c disconnect die Karte von der Stromzufuhr des Systems ab.

cfgadm -c disconnect ap-id

wobei ap-id einer der folgenden Werte ist: N0.SB0, N0.SB2 oder N0.SB4.



Achtung – Eine umfassende Erklärung zum Entfernen und Ersetzen von Karten finden Sie im *Sun Fire E2900 System Service Manual* oder *Sun Fire V1280/Netra 1280 Service Manual*. Die Nichtbeachtung der angegebenen Vorgangsweise kann eine Beschädigung der Systemkarten und anderer Komponenten zur Folge haben.

2. Entfernen Sie die Karte aus dem System.

Eine schrittweise Anleitung zum Entfernen von Karten finden Sie im *Sun Fire E2900 System Service Manual* oder *Sun Fire V1280/Netra 1280 Service Manual*.

3. Die Platzhalterkarte muss innerhalb von einer Minute eingesteckt werden, um ein Überhitzen des Systems zu vermeiden.

▼ So trennen Sie eine CPU/Speicherkarte vorübergehend ab

Mithilfe der DR können Sie die Stromversorgung der Karte abtrennen, ohne sie zu entfernen. Dies ist hilfreich, wenn eine Karte fehlerhaft ist und Sie über keine Ersatzoder Platzhalterkarte verfügen.

• Trennen Sie mithilfe des Befehls cfgadm -c disconnect die Karte von der Stromzufuhr des Systems ab.

cfgadm -c disconnect ap-id

wobei *ap-id* einer der folgenden Werte ist: N0.SB0, N0.SB2 oder N0.SB4.

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt werden die häufigsten Fehler beschrieben:

- Fehlschlagen des Dekonfigurationsvorgangs
- Fehlschlagen des Konfigurationsvorgangs

Im Folgenden finden Sie Beispiele für Diagnosemeldungen des Befehls cfgadm. (Syntax-Fehlermeldungen sind in dieser Liste nicht enthalten.)

```
cfgadm: hardware component is busy, try again
cfgadm: operation: Data error: error_text
cfgadm: operation: Hardware specific failure: error_text
cfgadm: operation: Insufficient privileges
cfgadm: operation: Operation requires a service interruption
cfgadm: System is busy, try again
WARNING: Processor number number failed to offline.
```

Nähere Informationen zu Fehlermeldungen finden Sie auf den Man Pages cfgadm(1M), $cfgadm_sbd(1M)$ und $config_admin(3X)$.

Fehlschlagen der CPU/Speicherkarten-Dekonfiguration

Ein Dekonfigurationsvorgang einer CPU/Speicherkarte kann fehlschlagen, wenn sich das System bei Beginn des Vorgangs nicht im erforderlichen Status befindet.

- Der Speicher auf einer Karte ist zum Zeitpunkt der versuchten Dekonfiguration mit Speichern auf anderen Karten verschachtelt.
- Ein Prozess ist zum Zeitpunkt der versuchten Dekonfiguration mit einer CPU verbunden.
- Der Speicher ist zum Zeitpunkt der versuchten CPU-Dekonfiguration auf einer Systemkarte konfiguriert.
- Der Speicher auf einer Systemkarte ist konfiguriert (in Verwendung). Informationen hierzu finden Sie in "Eine Speicherkarte mit nichtflüchtigem Speicher kann nicht dekonfiguriert werden" auf Seite 165.
- Die CPUs auf der Karte können nicht in den Offline-Modus versetzt werden. Informationen hierzu finden Sie in "Die CPU kann nicht dekonfiguriert werden" auf Seite 166.

Eine Karte mit verschachteltem Speicher kann nicht dekonfiguriert werden

Beim Versuch der Dekonfiguration einer Karte, deren Speicher mit Speichern auf anderen Systemkarten verschachtelt ist, wird eine Fehlermeldung wie die folgende angezeigt:

cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB2::memory: Memory is interleaved across boards: /ssm00,0/memory-controller@b,400000

Eine CPU mit verbundenem Prozess kann nicht dekonfiguriert werden

Beim Versuch der Dekonfiguration einer CPU mit verbundenem Prozess wird eine Fehlermeldung wie die folgende angezeigt:

cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB2::cpu3: Failed to off-line: /ssm@0,0/SUNW,UltraSPARC-III

• Trennen Sie den Prozess von der CPU und wiederholen Sie den Dekonfigurationsvorgang.

Eine CPU kann nicht vor der Dekonfiguration aller Speicher dekonfiguriert werden

Alle Speicher auf einer Systemkarte müssen dekonfiguriert worden sein, bevor die CPU dekonfiguriert werden kann. Beim Versuch der Dekonfiguration einer CPU vor der Dekonfiguration der Speicher wird eine Fehlermeldung wie die folgende angezeigt:

cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure NO.SB2::cpu0: Can't unconfig cpu if mem online: /ssm@0,0/memory-controller

• Dekonfigurieren Sie alle Speicher auf der Karte und dekonfigurieren Sie anschließend die CPU.

Eine Speicherkarte mit nichtflüchtigem Speicher kann nicht dekonfiguriert werden

Um eine Karte mit einem nichtflüchtigen Speicher zu dekonfigurieren, müssen Sie die Speicherseiten auf eine Karte mit ausreichendem Speicherplatz verschieben. Diese zusätzliche Karte muss vor dem Beginn des Dekonfigurationsvorgangs verfügbar sein.

Der Speicher kann nicht rekonfiguriert werden.

Wenn ein Dekonfigurationsvorgang fehlschlägt und eine Fehlermeldung wie die folgende angezeigt wird, konnte der Speicher auf der Karte nicht konfiguriert werden.

```
cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB0: No available memory target: /ssm@0,0/memory-controller@3,400000
```

Fügen Sie einer anderen Karte ausreichend Speicherplatz hinzu, um die Speicherseiten aufzunehmen, und wiederholen Sie den Dekonfigurationsvorgang.

Verwenden Sie zur Bestätigung, dass die Speicherseite nicht verschoben werden kann, mit dem Befehl cfgadm die Option für die erweiterte Anzeige und suchen Sie in der Auflistung das Wort permanent:

cfgadm -av -s "select=type(memory)"

Unzureichender Speicherplatz

Wenn ein Dekonfigurationsvorgang fehlschlägt und die unten stehende Fehlermeldung angezeigt wird, verfügt das System bei Entfernung der Karte nicht mehr über genügend Speicherplatz:

cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB0: Insufficient memory

• Reduzieren Sie die Speicherauslastung des Systems und wiederholen Sie den Vorgang. Installieren Sie andernfalls zusätzlichen Speicher in einem anderen Kartensteckplatz.

Gestiegener Speicherbedarf

Wenn ein Dekonfigurationsvorgang fehlschlägt und folgende Fehlermeldungen angezeigt werden, ist der Speicherbedarf des Systems während der Ausführung des Dekonfigurationsvorgangs gestiegen:

cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB0: Memory operation failed

cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure NO.SBO: Memory operation refused

• Reduzieren Sie die Speicherauslastung des Systems und wiederholen Sie den Vorgang.

Die CPU kann nicht dekonfiguriert werden

Die CPU-Dekonfiguration ist Teil des Dekonfigurationsvorgangs für eine CPU/Speicherkarte. Wenn die CPU nicht in den Offline-Modus versetzt werden kann, wird an der Konsole die folgende Fehlermeldung angezeigt:

WARNING: Processor Nummerfailed to offline.

Dieser Fehler tritt unter den folgenden Bedingungen auf:

- Es sind Prozesse mit der CPU verbunden.
- Die CPU ist die letzte in einem CPU-Satz.
- Die CPU ist die einzige Online-CPU im System.

Die Karte kann nicht abgetrennt werden

Es kann vorkommen, dass Sie erst nach der Dekonfiguration einer Karte feststellen, dass die Karte nicht abgetrennt werden kann. In der Statusanzeige des Befehls cfgadm wird die Karte als nicht abtrennbar aufgeführt. Dieses Problem tritt auf, wenn die Karte einen essenziellen Hardware-Dienst bereitstellt, der nicht auf eine andere Karte verschoben werden kann.

Fehlschlagen der CPU/Speicherkarten-Konfiguration

CPU0 bzw. CPU1 kann nicht konfiguriert werden, wenn die andere CPU bereits konfiguriert ist

Bevor Sie CPU0 oder CPU1 konfigurieren, stellen sie sicher, dass auch die jeweils andere CPU nicht konfiguriert ist. Wenn sowohl CPU0 als auch CPU1 nicht konfiguriert sind, können Sie beide konfigurieren.

Die CPUs auf einer Karte müssen vor den Speicher konfiguriert werden

Vor der Konfiguration des Speichers müssen Sie alle CPUs auf der Speicherkarte konfigurieren. Beim Versuch der Konfiguration des Speichers, während eine oder mehrere CPUs noch nicht konfiguriert sind, wird eine Fehlermeldung wie die folgende angezeigt:

cfgadm: Hardware specific failure: configure N0.SB2::memory: Can't config memory if not all cpus are online: /ssm@0,0/memorycontroller

Der Anwendungsmodus des Watchdog-Timers

Dieser Anhang enthält Informationen zum Anwendungsmodus des Watchdog-Timers auf dem Netra 1280 Server.

Der Anwendungsmodus bietet folgende Möglichkeiten:

- Konfigurieren des Watchdog-Timers: Auf dem Host ausgeführte Anwendungen können den Watchdog-Timer konfigurieren und verwenden, was eine Erkennung schwerwiegender Probleme aus Anwendungen heraus und eine automatische Wiederherstellung ermöglicht.
- Programmieren von Alarm3: Bei kritischen Problemen in einer Anwendung kann dieser Alarm erzeugt werden.

Die folgenden Abschnitte sollen verdeutlichen, wie Sie den Watchdog-Timer konfigurieren und nutzen können und wie Sie Alarm3 programmieren:

- Der Anwendungsmodus des Watchdog-Timers
- Arbeiten mit dem ntwdt-Treiber
- Die Benutzer-API
- Einstellen des Timer-Ablaufwerts
- Aktivieren/Deaktivieren des Watchdogs
- Scharfstellen des Watchdog-Timers
- Abfragen des Watchdog-Timerstatus
- Speicherort und Definition der Datenstrukturen
- Watchdog-Beispielprogramm
- Programmieren von Alarm3
- Mögliche Fehlermeldungen
- Bekannte Beschränkungen und nicht unterstützte Funktionen

Hinweis – Sobald der Anwendungs-Watchdog-Timer einmal verwendet wird, muss Solaris neu gebootet werden, um den standardmäßigen (nicht-programmierbaren) Watchdog-Timer und das LED-Standardverhalten (d. h. kein Alarm3) wieder zu aktivieren.

Der Anwendungsmodus des Watchdog-Timers

Mithilfe des Watchdog-Mechanismus lassen sich System- und Anwendungsabstürze automatisch erkennen. Beim Watchdog handelt es sich um einen Timer, der von einer Benutzeranwendung laufend zurückgesetzt (d. h. scharf gestellt) wird, solange das Betriebssystem und die betreffende Anwendung laufen.

Versäumt es die Anwendung, den Timer scharf zu stellen, so läuft dieser nach einer bestimmten Zeit ab. Dies kann in folgenden Situationen geschehen:

- Scharf stellende Anwendung ist abgestürzt
- Scharfstell-Thread in der Anwendung hängt oder ist abgestürzt
- System ist abgestürzt

Wenn hingegen der System-Watchdog verwendet wird, so läuft der Timer ab, wenn das System (d. h. der Takt-Interrupt-Handler) abgestürzt ist.

Standardmäßig ist der Watchdog-Timer in diesem Systemmodus aktiv. Der Systemmodus wird immer verwendet, wenn der Anwendungs-Watchdog nicht initialisiert ist.

Mit dem SC Lights Out Management-Befehl setupsc lässt sich die Wiederherstellung *ausschließlich für den System-Watchdog* konfigurieren:

lom> setupsc

Der System Controller sollte wie folgt konfiguriert sein:

```
SC POST diag Level [off]:
Host Watchdog [enabled]:
Rocker Switch [enabled]:
Secure Mode [off]:
PROC RTUs installed: 0
PROC Headroom quantity (0 to disable, 4 MAX) [0]:
```

Die Wiederherstellungskonfiguration für den Anwendungs-Watchdog wird hingegen mithilfe von E/A-Steuercodes (IOCTLs) eingerichtet, die an den ntwdt-Treiber ausgegeben werden.

Arbeiten mit dem ntwdt-Treiber

Um den neuen Anwendungsmodus des Watchdog-Timers nutzen zu können, müssen Sie den Treiber ntwdt installieren. Den Anwendungsmodus aktivieren und steuern Sie dann über die LOMIOCDOGxxx-IOCTLs des Watchdog-Systems. Diese sind im Abschnitt "Die Benutzer-API" beschrieben.

Wenn der Anwendungs-Watchdog abläuft und der ntwdt-Treiber (d. h. nicht der System Controller) infolgedessen einen Neustart von Solaris auslöst, so wird der Wert der folgenden Eigenschaft in der Konfigurationsdatei des ntwdt-Treibers (ntwdt.conf) verwendet:

```
ntwdt-boottimeout="600";
```

Falls eine Panik auftritt oder der Anwendungs-Watchdog abläuft, so programmiert der ntwdt-Treiber den Watchdog-Timerwert mit dem in dieser Eigenschaft angegebenen Wert neu.

Der Wert dieser Eigenschaft sollte so groß sein, dass in der betreffenden Zeitspanne das System neu gebootet und ein Absturz-Speicherabbild erstellt werden kann. Ist der Wert nicht groß genug, so setzt der SC den Host zurück (falls die Zurücksetzung aktiviert ist). Der SC setzt das System lediglich ein einziges Mal auf diese Weise zurück.

Die Benutzer-API

Der ntwdt-Treiber stellt über IOCTLs eine Schnittstelle für die Anwendungsprogrammierung bereit. Sie müssen den Geräteknoten /dev/ntwdt öffnen, bevor Sie die Watchdog-IOCTLs ausgeben können.

Hinweis – Auf /dev/ntwdt ist nur eine einzige open()-Instanz zulässig; wird versucht, mehrere open()-Instanzen auszuführen, so hat dies die folgende Fehlermeldung zur Folge: EAGAIN – The driver is busy, try again.

Zur Arbeit mit dem Watchdog-Timer stehen die folgenden IOCTLs zur Verfügung:

- LOMIOCDOGTIME
- LOMIOCDOGCTL
- LOMIOCDOGPAT
- LOMIOCDOGSTATE
- LOMIOCALCTL
- LOMIOCALSTATE

Einstellen des Timer-Ablaufwerts

Mit dem IOCTL LOMIOCDOGTIME wird der Ablaufwert (die Zeitüberschreitungsspanne) des Watchdog-Timers eingestellt. Der IOCTL programmiert die Watchdog-Hardware mit der angegebenen Zeitspanne. Sie müssen diese Einstellung (LOMIOCDOGTIME) vornehmen, bevor Sie den Watchdog-Timer mit LOMIOCDOGCTL aktivieren können.

Beim Argument handelt es sich um einen Zeiger auf einen nicht vorzeichenbehafteten Integerwert. Dieser Integerwert muss den neuen Watchdog-Ablaufwert in Sekunden enthalten. Sie können einen beliebigen Ablaufwert von 1 Sekunde bis 180 Minuten einstellen.

Wenn die Watchdog-Funktion zum Zeitpunkt dieser Einstellung bereits aktiv ist, so wird der Ablaufwert zurückgesetzt, damit der neue Wert übernommen werden kann. Werte von weniger als 1 Sekunde oder mehr als 180 Minuten führen zu einem Fehler (EINVAL).

Hinweis – LOMIOCDOGTIME sollte mit Bedacht verwendet werden. Ein zu niedriger Wert kann bei aktiviertem Watchdog und aktivierter Zurücksetzungsfunktion zu einem ungewollten Hardware-Reset führen. In diesem Fall muss die Benutzeranwendung mit höherer Priorität (z. B. als Echtzeit-Thread) ausgeführt werden und den Timer öfter zurücksetzen, um einen unbeabsichtigten Ablauf zu vermeiden.

Aktivieren/Deaktivieren des Watchdogs

Der IOCTL LOMIOCDOGCTL aktiviert bzw. deaktiviert den Watchdog und die Zurücksetzungsfunktion. (Nähere Angaben zum Werteformat finden Sie in "Speicherort und Definition der Datenstrukturen" auf Seite 174.)

Beim Argument handelt es sich um einen Zeiger auf die Struktur lom_dogctl_t (näher beschrieben in "Speicherort und Definition der Datenstrukturen" auf Seite 174).

Mit dem Attribut reset_enable wird die Systemzurücksetzungsfunktion aktiviert bzw. deaktiviert. Das Attribut dog_enable aktiviert bzw. deaktiviert die Watchdog-Funktion. Wenn versucht wird, die Zurücksetzungsfunktion bei deaktiviertem Watchdog zu aktivieren, hat dies einen Fehler (EINVAL) zur Folge. **Hinweis** – Wenn vor dem Aufruf dieses IOCTL nicht zunächst LOMIOCDOGTIME aufgerufen wurde, um den Timer-Ablaufwert einzustellen, so wird die Watchdog-Hardwarefunktion NICHT aktiviert.

Scharfstellen des Watchdog-Timers

Der IOCTL LOMIOCDOGPAT dient zum Scharfstellen, d. h. Zurücksetzen des Watchdog-Timers. Dies bedeutet, dass der Watchdog-Timer wieder von seinem Anfangswert (also dem per LOMIOCDOGTIME festgelegten Wert) zu laufen beginnt. Dieser IOCTL erfordert keine Argumente. Bei aktiviertem Watchdog muss er in regelmäßigen Abständen aufgerufen werden. Diese Abstände müssen natürlich kürzer sein als der Ablaufwert des Watchdog-Timers, da der Timer sonst abläuft.

Abfragen des Watchdog-Timerstatus

Der IOCTL LOMIOCDOGSTATE fragt den Status der Watchdog- und Zurücksetzungs-Funktion sowie den aktuellen Timer-Ablaufwert ab. Wenn vor dem Aufruf dieses IOCTL nicht zunächst LOMIOCDOGTIME aufgerufen wurde, um den Timer-Ablaufwert einzustellen, so ist die Watchdog-Hardwarefunktion nicht aktiviert.

Beim Argument handelt es sich um einen Zeiger auf die Struktur lom_dogstate_t (näher beschrieben in "Speicherort und Definition der Datenstrukturen" auf Seite 174). Die in dieser Struktur enthaltenen Attribute nehmen den aktuellen Status der Watchdog-Funktionsschaltkreise sowie den aktuellen Ablaufwert des Watchdog-Timers auf. (Bitte verwechseln Sie letzteren Wert nicht mit der Zeitspanne, nach der vom Abfragezeitpunkt aus gerechnet der Watchdog-Timer tatsächlich abläuft!)

Voraussetzung für den Aufruf des IOCTL LOMIOCDOGSTATE ist lediglich, dass zuvor open() erfolgreich aufgerufen wurde. Anschließend kann dieser IOCTL beliebig oft ausgeführt werden, ohne dass der Aufruf irgendwelcher anderer DOG-IOCTLs erforderlich wäre.

Speicherort und Definition der Datenstrukturen

Alle Datenstrukturen und IOCTLs sind in der Datei lom_io.h definiert, die Teil des Pakets SUNWlomh ist.

Die Datenstrukturen für den Watchdog-Timer sind im Folgenden beschrieben.

1. Die Datenstruktur für den Status des Watchdog-Timers und der Zurücksetzungsfunktion ist wie folgt definiert:

CODEBEISPIEL A-1 Datenstruktur für Status des Watchdog-Timers / der Zurücksetzungsfunktion

```
typedef struct {
    int reset_enable; /* Zurücksetzung aktiviert, wenn
ungleich null */
    int dog_enable; /* Watchdog aktiviert, wenn ungleich null
*/
    uint_t dog_timeout; /* Aktueller Ablaufwert für Watchdog-
Timer */
} lom_dogstate_t;
```

2. Die Steuerdatenstruktur für den Watchdog-Timer und die Zurücksetzungsfunktion ist wie folgt definiert:

CODEBEISPIEL A-2 Steuerdatenstruktur für Watchdog-Timer / Zurücksetzungsfunktion

```
typedef struct {
    int reset_enable; /* Zurücksetzung aktiviert, wenn
ungleich null */
    int dog_enable; /* Watchdog aktiviert, wenn ungleich null
*/
} lom_dogctl_t;
```

Watchdog-Beispielprogramm

Das folgende Beispielprogramm illustriert die Arbeit mit dem Watchdog-Timer.

CODEBEISPIEL A-3 Watchdog-Beispielprogramm

```
#include "sys/types.h"
#include ``lom_io.h"
#include "fnctl.h"
#include "unistd.h"
#include ``sys/stat.h"
int
main()
{
      uint_t timeout = 30; /* 30 Sekunden */
      lom_dogctl_t dogctl;
      int fd;
      dogctl.reset_enable = 1;
      dogctl.dog_enable = 1;
      fd = open("/dev/ntwdt", O_EXCL);
      /* Ablaufwert setzen */
      ioctl(fd, LOMIOCDOGTIME, (void *)&timeout);
      /* Watchdog aktivieren */
      ioctl(fd, LOMIOCDOGCTL, (void *)&dogctl);
      /* Laufend scharf stellen */
      While (1) {
            ioctl(fd, LOMIOCDOGPAT, NULL);
            sleep (5);
      }
      return (0);
}
```

Programmieren von Alarm3

Alarm3 ist unter Solaris unabhängig vom Watchdog-Modus verfügbar. Alarm3 bzw. Systemalarm ein/aus wurden neu definiert (siehe unten stehende Tabelle).

Den Wert von Alarm3 können Sie mit dem IOCTL LOMIOCALCTL setzen. Die Vorgehensweise beim Programmieren von Alarm3 ist dabei identisch mit dem Setzen bzw. Zurücksetzen von Alarm1 und Alarm2.

Das Verhalten von Alarm3 ist in der folgenden Tabelle beschrieben:

TABELLE A-1 Verhalten von Alarm3

	Alarm3	Relay	System-LED (grün)
Ausschalten	Ein	COM -> NC	Aus
Einschalten/LOM läuft	Ein	COM -> NC	Aus
Solaris läuft	Aus	COM -> NO	Ein
Solaris läuft nicht	Ein	COM -> NC	Aus
Host-Watchdog abgelaufen	Ein	COM -> NC	Aus
Benutzer setzt auf "Ein"	Ein	COM -> NC	Aus
Benutzer setzt auf "Aus"	Aus	COM -> NO	Ein

Die Tabellendaten lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Alarm3 Ein = Relay(COM->NC), System-LED Aus Alarm3 Aus = Relay(COM->NO), System LED Ein

Sofern programmiert, können Sie Alarm3 bzw. den Systemalarm mit dem Befehl showalarm und dem Argument "system" abfragen.

Beispiel:

sc> showalarm system
system alarm is on

Die zur Verwendung mit den IOCTLs LOMIOCALCTL und LOMIOCALSTATE vorgesehene Datenstruktur ist wie folgt definiert:

CODEBEISPIEL A-4 Datenstruktur für IOCTLs LOMIOCALCTL und LOMIOCALSTATE

```
#include <lom_io.h>
#define ALARM_NUM_1 1
#define ALARM_NUM_2 2
#define ALARM_NUM_3 3
#define ALARM_OFF 0
#define ALARM_ON 1
typedef struct {
    int alarm_no;
    int alarm_state;
} lom_aldata_t;
```

Mögliche Fehlermeldungen

In diesem Abschnitt sind die Fehlermeldungen erläutert, auf die Sie bei der Arbeit mit dem Watchdog stoßen können.

EAGAIN

Diese Fehlermeldung erscheint, wenn Sie versuchen, mehrere <code>open()</code>-Instanzen auf /dev/ntwdt zu öffnen.

EFAULT

Diese Fehlermeldung erscheint, wenn eine ungültige Benutzerraumadresse angegeben wird.

EINVAL

Diese Fehlermeldung erscheint, wenn ein nicht vorhandener Steuerbefehl angefordert wird oder wenn ungültige Parameter übergeben werden.

EINTR

Diese Fehlermeldung erscheint, wenn ein Thread, der auf eine Komponentenstatusänderung wartet, unterbrochen wird.

ENXIO

Diese Fehlermeldung erscheint, wenn der Treiber nicht auf dem System installiert ist.

Bekannte Beschränkungen und nicht unterstützte Funktionen

- 1. Wenn der System Controller erkennt, dass der Watchdog-Timer abgelaufen ist, so wird nur ein einziger Wiederherstellungsversuch unternommen. Kann die Domäne dadurch nicht wiederhergestellt werden, so erfolgen keine weiteren Versuche.
- 2. Wenn Sie von der lom-Eingabeaufforderung des System Controllers durch Eingabe von break zum OpenBoot[™] PROM (OBP) wechseln, während der Anwendungs-Watchdog aktiviert ist, so deaktiviert der System Controller diesen automatisch.

Hinweis – Auf der Konsole wird in diesem Fall eine entsprechende Meldung angezeigt, die besagt, dass der Watchdog aus Sicht des System Controllers deaktiviert ist.

Wenn Sie jedoch anschließend zurück auf die Solaris-Betriebssystemebene wechseln, ist der Watchdog-Timer aus Sicht von Solaris immer noch aktiv. Damit sowohl der System Controller als auch Solaris denselben Watchdog-Status erkennen, müssen Sie den Watchdog mithilfe der Watchdog-Anwendung aktivieren bzw. deaktivieren.

3. Wenn Sie einen DR-Vorgang (dynamische Rekonfiguration) durchführen, bei dem eine Systemkarte mit (nichtflüchtigem) Kernel-Speicher gelöscht wird, müssen Sie den Anwendungsmodus des Watchdog-Timers vor dem DR-Vorgang deaktivieren und anschließend wieder aktivieren. Dies ist erforderlich, weil Solaris beim Löschen von nichtflüchtigem Speicher alle System-E/A-Vorgänge unterbindet und alle Interrupts deaktiviert. Dies führt dazu, dass die Firmware des System Controllers während des DR-Vorgangs nicht mit Solaris kommunizieren kann. Diese Beschränkung ist jedoch nicht relevant, wenn Sie Speicher dynamisch hinzufügen oder eine Karte ohne nichtflüchtigen Speicher löschen. In diesen Fällen kann der Anwendungsmodus des Watchdog-Timers parallel zum DR-Vorgang weiterlaufen.

Um zu ermitteln, welche Systemkarten über nichtflüchtigen Kernel-Speicher verfügen, können Sie folgenden Befehl verwenden:

sh> cfgadm -lav | grep -i permanent

- 4. Unter folgenden Bedingungen kann die Firmware des System Controllers einen Absturz von Solaris nicht erkennen:
 - Der Anwendungsmodus des Watchdog-Timers ist aktiv
 - Der Watchdog-Timer ist nicht aktiviert
 - Der Benutzer hat den Watchdog-Timer nicht scharf gestellt
- Der Watchdog-Timer ermöglicht in gewissen Grenzen eine Boot-Überwachung. Mithilfe des Anwendungs-Watchdogs können Sie einen Domänenneustart überwachen.

Unter folgenden Bedingungen ist jedoch keine Überwachung des Domänenstarts möglich:

- Domänenstart nach Kaltstart des Systems
- Wiederherstellung einer abgestürzten oder ausgefallenen Domäne

Im letzteren Fall werden Fehler beim Neustart nicht erkannt, sodass auch keine Wiederherstellungsversuche unternommen werden.

6. Im Anwendungsmodus des Watchdog-Timers findet keine Überwachung von Anwendungsstarts statt. Wenn eine Anwendung nicht korrekt startet, wird der Fehler daher nicht erkannt und es erfolgt kein Wiederherstellungsversuch.

Glossar

Abtrennung	Das System beendet die Überwachung der Karte und die Stromzufuhr zur Karte wird getrennt. In diesem Status kann die Karte ausgesteckt werden.
Anschließen	Eine Karte wird an einem Steckplatz eingesetzt und an die Stromzufuhr angeschlossen. Die Temperatur des Steckplatzes wird vom System überwacht.
Anschluss	Eine für das Anschließen von Karten oder Geräten vorgesehene Stelle.
ap-id	Verbindungspunktkennung: Eine ap-id ist immer eindeutig und gibt den Typ und die Position des Verbindungspunkts im System an. Es gibt zwei Typen von Verbindungspunktkennung: physisch und logisch. Eine physische Kennung enthält die vollständige Bezeichnung des Pfads, während die logische Kennung eine Abkürzung der Bezeichnung darstellt.
Aufnahme	Eine Gerätebuchse wie z. B. ein Kartensteckplatz oder eine SCSI-Kette.
Belegung	Eine Hardware-Ressource, wie z. B. eine Systemkarte oder ein Festplattenlaufwerk, das eine DR-Aufnahme bzw. einen Steckplatz belegt.
Capacity on Demand (COD)	Capacity on Demand (COD) ist eine Option, die zusätzliche Prozessor- Ressourcen (CPUs) bei Bedarf bereitstellt. Diese zusätzlichen CPUs werden auf CPU/Speicherkarten bereitgestellt, die auf Sun Fire Entry-Level-Midrange- Systemen installiert sind. Sie können auf die COD-CPUs zugreifen, sobald Sie die RTU (Right-to-Use)-Lizenzen für diese CPUs erworben haben.
cfgadm (Befehl)	cfgadm ist der Hauptbefehl für die dynamische Rekonfiguration bei Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systemen. Weitere Informationen zum Befehl und den dazugehörigen Optionen erhalten Sie auf den Man Pages cfgadm(1M), cfgadm_sbd(1M) und cfgadm_pci(1M). Die aktuellsten Informationen zu diesem sowie ähnlichen Befehlen finden Sie im Abschnitt zu Solaris 8 auf der DR-Website. Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 12.

CPUs für Sofortzugriff	CPUs für Sofortzugriff sind unlizenzierte COD-CPUs auf in Sun Fire Entry- Level-Midrange-Systemen installierten COD-CPU/Speicherkarten. Sie können für eine unmittelbare Verwendung auf bis zu vier COD-CPUs zugreifen, während Sie die RTU (Right-to-Use)-Lizenzen für die COD-CPUs erwerben. Eine Sofortzugriffs-CPU wird auch als <i>Headroom</i> bezeichnet.
Dekonfiguration	Das System vollzieht eine logische Abtrennung der Karte vom Betriebssystem und versetzt die damit verbundenen Gerätetreiber in den Offline-Modus. Die Umgebungsüberwachung wird zwar fortgesetzt, die an der betreffenden Karte vorhandenen Geräte stehen jedoch nicht für den Betrieb bereit.
DR	Siehe Dynamische Rekonfiguration
Dynamische Rekonfiguration	Die Software der dynamischen Rekonfiguration (DR) ermöglicht dem Systemadministrator folgende Vorgänge: (1) Anzeigen der Systemkonfiguration; (2) Anhalten und Wiederaufnehmen von Vorgängen an Anschlüssen, Speichergeräten oder Karten; (3) Rekonfigurieren des Systems (Entfernen oder Anschließen von hotswap-fähigen Geräten wie Festplattenlaufwerke oder Schnittstellenkarten) bei laufendem Systembetrieb. Bei der Verwendung von DR mit IPMP oder der Solstice DiskSuite-Software (sowie redundanter Hardware) kann der Server ohne Unterbrechung mit den Festplattenlaufwerken und Netzwerken kommunizieren, während ein vorhandenes Gerät ausgetauscht bzw. ein neues installiert wird. DR unterstützt den Austausch einer CPU/Speicherkarte, vorausgesetzt, der Speicher auf der Karte ist nicht mit Speichern auf anderen Karten im System verschachtelt.
Entfernbarkeit	Der Gerätetreiber unterstützt DDI_DETACH und das Gerät (wie z. B. eine E/A-Karte oder einen SCSI-Kette) ist so angebracht, dass es entfernt werden kann.
Hot-Plugging	Hot-Plugging-Karten und -Module verfügen über spezielle Anschlüsse, die vor dem Stiftkontakt die Stromversorgung der Karte bzw. dem Modul herstellen. Karten und Geräte ohne Hot-Plugging-Anschlüsse können nicht bei laufendem Betrieb eingesetzt oder entfernt werden.
Hot-Swapping	Ein Hot-Swapping-Gerät verfügt über spezielle Wechselstromanschlüsse und einen logischen Schaltkreis, die den Einbau der Geräte ohne Ausschalten des Systems ermöglichen.
IP Multipathing (IPMP)	Internet Protocol Multipathing. Ermöglicht einen Fehlerlastenausgleich und gewährleistet so bei Vorhandensein von mehreren Netzwerk- Schnittstellenkarten im System die durchgehende Verfügbarkeit von Anwendungen. Wenn bei einem Netzwerkadapter ein Fehler auftritt und ein zweiter Netzwerkadapter mit demselben IP-Link verbunden ist, verlagert das System den gesamten Netzwerkzugriff vom fehlerhaften Adapter auf den Alternativadapter. Beim Vorhandensein mehrerer Netzwerkadapter an einem IP-Link wird bei steigendem Netzwerkverkehr die Last auf mehrere Netzwerkadapter verteilt und somit die Leistung des Netzwerks erhöht.

Konfiguration (der Karte)	Das Betriebssystem weist einer Karte funktionelle Rollen zu und lädt die Gerätetreiber für die Karte sowie für die mit der Karte verbundenen Geräte.
Konfiguration (des Systems)	Die Gemeinsamkeit aller angeschlossenen, dem System bekannten Geräte. Ein Gerät kann erst nach der Aktualisierung der Konfiguration innerhalb des Systems verwendet werden. Das Betriebssystem weist einer Karte funktionelle Rollen zu und lädt die Gerätetreiber für die Karte sowie für die mit der Karte verbundenen Geräte.
Logische DR	Ein DR-Vorgang, bei dem keine Hardware ein- oder ausgebaut wird. Ein Beispiel hierfür ist die Deaktivierung einer fehlerhaften Karte, die jedoch nicht entfernt wird (um den Luftstrom der Kühlluft nicht zu verändern), bis eine Ersatzkarte verfügbar ist.
nicht unterbrechungssicher	Ein nicht unterbrechungssicheres Gerät hingegen kann unter Umständen während der Stilllegung des Betriebssystems auf den Speicher zugreifen bzw. das System unterbrechen.
Physische DR	Ein DR-Vorgang, bei dem eine Karte ein- oder ausgebaut wird. Siehe auch "Logische DR".
Plattform	Ein spezifisches Sun Fire-Systemmodell, wie z. B. ein Sun Fire Entry-Level- Midrange-System.
RTU-Lizenz	Right-to-Use-Lizenz
SNMP	Simple Network Management Protocol. Ein SNMP ist ein beliebiges System, das SNMP-Ereignisse abhört.
Status	Der Betriebsstatus der Aufnahme (Steckplatz) oder der Belegung (Karte).
Stilllegung	Eine kurze Unterbrechung des Betriebssystems zur Durchführung einer Dekonfiguration oder Abtrennung einer Systemkarte mit einem nicht seitenwechselbaren OpenBoot PROM (OBP)- oder Kernel-Speicher. Sämtliche auf der Rückwandplatine ausgeführten Betriebssystems- und Geräteaktivitäten müssen zu diesem Zeitpunkt für einige Sekunden eingestellt werden.
System Controller- Software	Die Hauptanwendung, die alle Hardware-Verwaltungsfunktionen des System Controllers ausführt.
Unterbrechbarkeit	Um für die DR geeignet zu sein, muss ein Gerätetreiber in der Lage sein, Benutzer-Threads zu beenden, den Aufruf DDI_SUSPEND auszuführen, die Uhr zu unterbrechen und die CPUs anzuhalten.

unterbrechungssicher	Ein unterbrechungssicheres Gerät ist ein Gerät, das während der Stilllegung des
_	Betriebssystems nicht auf den Speicher zugreift oder das System unterbricht.
	Ein Treiber gilt als unterbrechungssicher, wenn er die Stilllegung des
	Betriebssystems unterstützt (anhalten/wieder aufnehmen). Er gewährleistet
	darüber hinaus, dass das von ihm verwaltete Gerät bei erfolgter
	Stilllegungsaufforderung nicht mehr auf den Speicher zugreift, selbst wenn
	das Gerät zum Zeitpunkt der Unterbrechungsaufforderung aktiv ist.
** 1 * 1 * 1 .	

- Verbindungspunkt Eine übergeordnete, gemeinsame Bezeichnung für eine Karte und den dazugehörigen Steckplatz. Ein *physischer* Verbindungspunkt beschreibt den Software-Treiber und die Position des Kartensteckplatzes. Ein *logischer* Verbindungspunkt ist ein abgekürzter Name, der vom System zur Bezeichnung eines physischen Verbindungspunkts erstellt wurde.
 - Zustand Der Betriebsstatus eines Verbindungspunkts.

Index

Α

Abgestürztes System, wiederherstellen, 125 Absicherung, Systeme, 89 Abstürze, Ursachen ermitteln, 131 addcodlicense (Befehl), 103 Alarme Einstellung, 63 Statusüberprüfung, 56 ALOM-Watchdog-Timer Ablaufwert einstellen, 172 aktivieren, 172 APIs, 171 Beschreibung, 169 Datenstrukturen, 174 deaktivieren, 172 Status abfragen, 173 auto-boot? (OpenBoot-Variable), 70 Automatische Wiederherstellung, 80 Automatisches Diagnose-Modul (AD-Modul), 77

В

bootmode (Befehl), 68,72

С

cfgadm (Befehl), 146, 154 COD (Capacity on Demand), 98 CPUs für Sofortzugriff (Headroom), 100 Ressourcen CPU-Status, 109, 110 Konfiguration, 106 Überwachung, 100, 108 Right-to-Use-Lizenz (RTU), 98 Erwerb, 102 Schlüssel, 101, 104 Zertifikate, 98 Zuweisung, 99 Voraussetzungen, 101 CPU/Speicherkarte, Austausch, 145

D

Datenstation, verbinden, 35 Datum und Uhrzeit, festlegen, 22 Deaktivieren einer Komponente, 123 deletecodlicense (Befehl), 103 diag-level (OpenBoot-Variable), 69 Diagnoseinformationen anzeigen, 131 Automatische Diagnose, 78 disablecomponent (Befehl), 123 Domäne Konvention, 78 Reduzierung, 96 Dynamische Rekonfiguration, 145

Ε

E/A-Module, Zuordnung, 116 Einschalten von Hardware, 21 Einstellungen für die Wiederherstellung, 82 enablecomponent (Befehl), 123 Ereignisberichte, 65 error-level (OpenBoot-Variable), 69 error-reset-recovery (OpenBoot-Variable), 70

F

Fehler System, 120 Ursachen ermitteln, 131
Fehlerbehebung, 113
Fehler-LED, Status über Remote-Verbindung abfragen, 56
Firmware, aktualisieren, 133
flashupdate (Befehl), 134
Flüchtiger Speicher, 152

G

Gehäuse-Host-ID, 102 Gerätenamen-Zuordnung, 115 Gerätepfadnamen zu physischen Systemgeräten, 115

Н

Hardware, einschalten, 21 Herunterfahren, 17 in Standby-Modus, 17 Host-Schlüssel, SSH, 95 Hot-Plugging-Geräte, 149 Hot-Spares, 100

I

Innentemperatur, überprüfen, 61 interleave-mode (OpenBoot-Variable), 69 interleave-scope (OpenBoot-Variable), 69 Interne Spannungssensoren, 58

Κ

Karte Aufnahmestatus, 150 Belegungsstatus, 150 Status anzeigen, 155 Zustand, 151 Kartenstatus, detailliert, 155 Kennwörter Benutzer und Sicherheit, 89 Einstellung, 23 Knotenzuordnung, 115 Komponente Aufnahmestatus, 151 Belegungsstatus, 151 Status, 151 Typ, 152 Zustand, 152 Komponenten deaktivieren, 123 Sperren, 123 Komponentenfunktionszustand, 79 Konsole, POST-Ausgabe, 5

L

Logischer Verbindungspunkt, 148 LOM Beispiel-Ereignisprotokoll, 57 Ein-/Ausschalten der Alarme, 63 Escape-Zeichenfolge, ändern, 64 Online-Dokumentation, 55 Uberwachen des Systems, 55 to 62 lom -A (Befehl), 63 lom -E (Befehl), 65 lom -f (Befehl), 57 lom -G (Befehl), 139 lom -1 (Befehl), 56 lom -t (Befehl), 61 lom -v (Befehl), 58 lom -X (Befehl), 64 LOM-Eingabeaufforderung, Zugriff, 44 Lüfter, Statusüberprüfung, 57

Μ

Manuelles Sperren, 123 Meldungen, Ereignis, 84

Ν

Navigation, 33 Netzwerkparameter, festlegen, 23 Nicht unterbrechungssichere Geräte, 147 Nichtflüchtiger Speicher, 152

0

On/Standby-Schalter, 15 OpenBoot PROM-Variablen, 68 OpenBoot-Eingabeaufforderung, Zugriff, 46

Ρ

password (Befehl), 23 Physischer Verbindungspunkt, 147 POST, 67 OpenBoot PROM-Variablen, 68 steuern, 68, 72 poweroff (Befehl), 19 poweron (Befehl), 17 Power-On-Self-Test, siehe POST printenv (Befehl), 68

R

RAS, 7 reboot-on-error (OpenBoot-Variable), 70 Reduzierung von Domänen, 96 Remote-Verbindungen (Netzwerkverbindungen) SSH, 92 restartssh (Befehl), 95 RTU (Right-to-Use-Lizenz), 98

S

SCPOST, Steuerung, 73 Secure Shell (SSH)-Protokoll Host-Schlüssel, 95 SSHv2-Server, 92 serieller LOM-Anschluss, 65 Ereignisberichte unterbinden, 65 setdate (Befehl), 22 setenv (Befehl), 68 setkeyswitch on (Befehl), 110 setupnetwork (Befehl), 23 setupsc (Befehl), 73 showcodlicense (Befehl), 104 showcodusage (Befehl), 109 showcomponent (Befehl), 87, 110, 123 showenvironment (Befehl), 128 showlogs (Befehl), 84, 111 shutdown (Befehl), 18 Sicherheit Benutzer und Kennwörter, 89 zusätzliche Anforderungen, 95 **SNMP**, 90

Solaris-Konsole, Zugriff, 44 Spannungssensoren, 58 Speicher flüchtig, 152 nichtflüchtig, 152 Rekonfiguration, 153 Verschachtelung, 153 Sperren Komponenten, 123 manuell, 123 ssh-keygen (Befehl), 95 Standby, Herunterfahren, 17 Status, Komponente, 149 Stilllegung, 146 Stromversorgung, 130 System, 103 Absicherung, 89 Absturz, wiederherstellen nach, 126 Systemabsturz Wiederherstellen, 125 Wiederherstellen nach, 126 Systemabsturz, wiederherstellen nach, 126 System-Controller-POST, siehe SCPOST Systemfehler, 120 Systemidentität, verschieben, 127

Т

Temperatur, 128

U

Übertemperatur, 128 Überwachung abgestürzte Domänen, 80 COD-Ressourcen, 108 Umgebungsbedingungen, 5 Umgebungsüberwachung, 5 Unterbrechungssichere Geräte, 147 use-nvramrc? (OpenBoot-Variable), 70

V

Verbindungspunkte, 147 verbosity-level (OpenBoot-Variable), 69 Verfügbarkeit, 9

W

Wartung, 133 Wartungsfreundlichkeit, 10 Wiederherstellen nach Systemabsturz, 126 Wiederherstellung nach Absturz, 80

Ζ

Zuordnen von CPU/Speicher, 115 Zuordnung, 115 CPU/Speicher, 115 E/A-Modul, 116 Knoten, 115 Zustand, Komponente, 149 Zuverlässigkeit, 7