

Sun Netra™ X4450 Server – Installationshandbuch

Sun Microsystems, Inc. www.sun.com

Teilenr. 820-6115-10 September 2008, Ausgabe A

Bitte senden Sie Ihre Anmerkungen zu diesem Dokument an: http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Copyright 2008 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, Kalifornien 95054, USA. Alle Rechte vorbehalten.

Sun Microsystems, Inc., besitzt die geistigen Eigentumsrechte an der in diesem Dokument beschriebenen Technologie. Insbesondere und ohne Einschränkung können die geistigen Eigentumsrechte ein oder mehrere der US-Patente umfassen, die unter http://www.sun.com/patents aufgelistet sind, sowie ein oder mehrere zusätzliche Patente bzw. laufende Patentanmeldungen in den USA und in anderen Ländern.

Dieses Dokument und das zugehörige Produkt werden unter Lizenzen vertrieben, die seine Verwendung, Vervielfältigung, Weitergabe und Dekompilierung einschränken. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Sun und gegebenenfalls seiner Lizenzgeber darf dieses Produkt oder Dokument weder ganz noch auszugsweise in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert werden.

Die Software von Fremdherstellern, einschließlich der Schriftentechnologie, ist urheberrechtlich geschützt und wird von Sun-Lieferanten lizenziert.

Teile dieses Produkts können auf Berkeley BSD-Systemen basieren, die von der University of California lizenziert werden. UNIX ist in den USA und in anderen Ländern eine eingetragene Marke, die ausschließlich durch X/Open Company, Ltd., lizenziert wird.

Sun, Sun Microsystems, das Sun-Logo, Java, Sun Netra, Netra, das Netra-Logo, docs.sun.com und Solaris sind in den USA und anderen Ländern Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc., oder ihren Tochtergesellschaften.

Alle SPARC-Marken werden unter Lizenz verwendet und sind Marken oder eingetragene Marken von SPARC International, Inc., in den USA und anderen Ländern. Produkte, die SPARC-Markenzeichen tragen, basieren auf einer von Sun Microsystems, Inc., entwickelten Architektur.

OPEN LOOK und die grafische Benutzeroberfläche von Sun™ wurden von Sun Microsystems, Inc., für seine Benutzer und Lizenznehmer entwickelt. Sun anerkennt dabei die von Xerox geleistete Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf dem Gebiet der visuellen und grafischen Benutzeroberflächen für die Computerindustrie. Sun ist Inhaber einer nicht ausschließlichen Lizenz von Xerox für die grafische Benutzeroberfläche von Xerox. Diese Lizenz gilt auch für die Lizenznehmer von Sun, die mit den OPEN LOOK-Spezifikationen übereinstimmende Benutzerschnittstellen implementieren und sich an die schriftlichen Lizenzvereinbarungen mit Sun halten.

Rechte der Regierung der USA – Kommerzielle Software. Für bei der Regierung beschäftigte Benutzer gelten die Standardlizenzvereinbarung von Sun Microsystems, Inc., sowie die einschlägigen Bestimmungen des FAR und seiner Ergänzungen.

DIE DOKUMENTATION WIRD IN DER GEGENWÄRTIGEN FORM BEREITGESTELLT, UND ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, ZUSICHERUNGEN UND GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH EINER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN WERDEN IN DEM UMFANG AUSGESCHLOSSEN, IN DEM DIES RECHTLICH ZULÄSSIG IST.



Inhalt

Vorwort vii

1.	Überblick über die Leistungsmerkmale des Sun Netra X4450 1	
	Sun Netra X4450 Server 1	
	Gehäuse 2	
	Leistungsmerkmale auf einen Blick 5	
	Vorinstalliertes Betriebssystem Solaris 6	
	Fernverwaltung mit ILOM 7	
	Hohe Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfähigkeit des Systems	8
	Einbau und Austausch bei laufendem Betrieb (Hot-Plug und Hot- Swap) 8	
	Netzteilredundanz 9	
	Überwachung der Umgebungsbedingungen 9	
	Unterstützung für RAID-Speicherkonfigurationen 10	
	Störungsmanagement und Predictive Self Healing 10	
	Gehäuse für die Rack-Montage 10	
_		

2. Installationsvorbereitung 11

Benötigte Werkzeuge und Arbeitsmittel 11 Lieferumfang 12 Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung 12 Stromversorgung 13

Austauschen der Spannungsversorgung 13

Technische Daten der Stromversorgung 14

Installationsübersicht 14

3. Montieren des Servers in einem Rack 17

Festmontage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen 18

▼ So montieren Sie einen Server fest in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen 19

Montage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen und Schiene 22

- So montieren Sie einen Server mit einer Schiene in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen 24
- ▼ Montieren der Verlängerungen 32

Festmontage des Servers in ein 600-mm-Rack mit 4 Stützen 34

▼ So montieren Sie einen Server fest in ein 600-mm-Rack mit 4 Stützen 35

Festmontage des Servers in ein 23-Zoll-Rack mit 2 Stützen 40

▼ So montieren Sie einen Server fest in ein 23-Zoll-Rack mit 2 Stützen 41

Festmontage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 2 Stützen 44

▼ So montieren Sie einen Server fest in ein 19-Zoll-Rack mit 2 Stützen 45

4. Verkabelung des Servers 49

Anschließen der Datenkabel 49

Kabelanschlüsse 49

▼ So schließen Sie die Datenkabel an den Server an 51

Vorbereiten der Gleichstromquelle 53

Anforderungen an die Gleichstromquelle 53

Anforderungen an die Gleichstromversorgung und den Erdungsleiter 54

Anforderungen an den Überstromschutz 55

- ▼ Zusammenbauen des Gleichstrom-Netzkabels 55
- ▼ So bringen Sie die Zugentlastungsvorrichtungen an 60

Anordnen der Kabel mit der Kabelführung 62

▼ So sichern Sie die Serverkabel in der Kabelführung 63

5. Einschalten des Systems 65

Erstmaliges Einschalten des Servers 65

▼ So schalten Sie den Server ein 66

Erstmaliges Herstellen einer Verbindung zum ILOM-Service-Prozessor 68

Übersicht über die ILOM-Service-Prozessor-Software 68

Schnittstellen des Service-Prozessors 69

ILOM-IP-Adressen 70

Ermitteln der IP-Adresse des ILOM-Service-Prozessors 70

- So zeigen Sie die IP-Adresse des Service-Prozessors über das BIOS an 71
- So zeigen Sie die IP-Adresse des Service-Prozessors über eine serielle Verbindung an 71

Ändern der IP-Adresse des Service-Prozessors 72

- ▼ So ändern Sie die DHCP-IP-Adresse des Service-Prozessors über eine serielle Verbindung in eine statische IP-Adresse 73
- ▼ So ändern Sie die statische IP-Adresse des Service-Prozessors über eine serielle Verbindung in eine DHCP-IP-Adresse 74
- ▼ So ändern Sie eine statische IP-Adresse über die ILOM-Webbenutzeroberfläche des Service-Prozessors 75
- 6. Konfigurieren des vorinstallierten Betriebssystems Solaris 10 77

Übersicht über das vorinstallierte Betriebssystem Solaris 77

Bereitstellungsmethoden 77

GRUB-Menü 78

Bevor Sie beginnen 78

Installationsarbeitsblatt 78

Konfigurieren des Betriebssystems Solaris 82

- ▼ So konfigurieren Sie das vorinstallierte Betriebssystem Solaris 82
- (Optional) So leiten Sie die Konsolenausgabe an den Videoanschluss um 83

Verwenden des GRUB-Menüs 83

▼ So legen Sie den Videoanschluss als Standardausgabe fest 83

Konfigurieren von RAID-Laufwerken 84

Übersicht über RAID-Laufwerke 84

Spiegeln des vorinstallierten Betriebssystems Solaris mit LSI-RAID 85

▼ So erstellen Sie auf HDD1 ein gespiegeltes Abbild von Solaris 85

Erstellen eines RAID-Sets einschließlich eines vorinstallierten Betriebssystems mit der Sun StorageTek-Karte 86

▼ So spiegeln Sie das konfigurierte Betriebssystem Solaris 86

Informationen für Solaris 10-Benutzer 88

Aufrufen der Solaris 10-Benutzerdokumentation 88

Herunterladen der Solaris 10-Software 88

Schulung zu Solaris 10 88

7. Fehlerbehebung 89

Ein- und Ausschalten des Servers 89

 So schalten Sie die Hauptstromversorgung f
ür alle Serverkomponenten ein 89

So schalten Sie die Hauptstromversorgung aus 90

Behebung von Einrichtungsfehlern 91

Kontaktinformationen für technischen Support 93

A. Aktualisieren der Firmware 95

Aktualisieren der Firmware 95

▼ So aktualisieren Sie die Firmware 96

Vorwort

Dieses Handbuch enthält Anweisungen, Hintergrundinformationen sowie Referenzmaterial für die Installation des Sun Netra™ X4450 Servers. Die Installationsanweisungen in diesem Dokument setzen voraus, dass der Systemadministrator über Erfahrungen mit dem Betriebssystem Solaris[™] (Solaris OS) verfügt.

Hinweis – Sämtliche internen Komponenten außer Festplattenlaufwerken sind ausschließlich von qualifizierten Servicetechnikern einzubauen.

Zugehörige Dokumentation

In der folgenden Tabelle ist die Dokumentation für dieses System aufgeführt. Die Online-Dokumentation finden Sie unter:

Inhalt	Titel	Teilenummer	Format	Ort
Wartung	Sun Netra X4450 Server Service Manual	820-4017	PDF und HTML	Online
Probleme und Aktualisierungen	Sun Netra X4450 Server Product Notes	820-4018	PDF und HTML	Online
ILOM-Referenz	Sun Integrated Lights Out Management 2.0 – Ergänzungshandbuch für Sun Netra X4450 Server	820-6123	PDF und HTML	Online
Plattformspezifische Sicherheits- informationen und Richtlinieneinhaltung	Sun Netra X4450 Server Safety and Compliance Guide	820-4183	PDF und HTML	Online
Allgemeine Sicherheits- informationen	Important Safety Information for Sun Hardware Systems	816-7190	PDF	Online
Erste Schritte	Sun Netra Server Getting Started Guide	820-3016	Gedruckt PDF	Lieferpaket Online

http://docs.sun.com/app/docs/prod/server.nebs

Überblick über die Leistungsmerkmale des Sun Netra X4450

In diesem Kapitel werden die Leistungsmerkmale des Sun Netra X4450 Servers dargestellt. Dieses Kapitel bietet einen Überblick über folgende Themen:

- "Sun Netra X4450 Server" auf Seite 1
- "Leistungsmerkmale auf einen Blick" auf Seite 5
- "Hohe Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfähigkeit des Systems" auf Seite 8
- "Störungsmanagement und Predictive Self Healing" auf Seite 10

Sun Netra X4450 Server

Der Sun Netra X4450 Server eignet sich als skalierbarer, zuverlässiger und hochleistungsfähiger Einstiegsserver besonders für den Einsatz in Datenzentren von Unternehmen. Es handelt sich um ein 4U-System, d. h. er belegt 4 Rackeinheiten.

Der Server zeichnet sich durch die folgenden Leistungsmerkmale aus:

- Die RAS-Funktionen (Reliability-Availability-Serviceability) für den Prozessor und den Speicher, die Unterstützung für Hardware-RAID (0+1), die PSH-Funktion (Predictive Self-Healing: "vorbeugende Selbstheilung") des Betriebssystems SolarisTM 10 und die Tatsache, dass einige Systemkomponenten redundant vorhanden sind, sorgen für einen weitgehend unterbrechungsfreien Betrieb.
- Mit dem ILOM-Systemcontroller (Integrated Lights Out Manager) steht eine einheitliche Schnittstelle für die Serververwaltung zur Verfügung. ILOM ermöglicht auch in heterogenen Umgebungen die Integration und Verwaltung von CoolThreadsTM- und x64-Plattformen mit einem einzigen Toolpaket, wobei Verwaltungstools nach Industriestandard und Unternehmens-Frameworks zum Einsatz kommen.

Gehäuse

Die folgenden Abbildungen zeigen die physischen Merkmale der Vorder- und Rückseite des Sun Netra X4450 Servers (ABBILDUNG 1-1, ABBILDUNG 1-2 und ABBILDUNG 1-3).





Legende

- 1 Alarm- und Systemstatusanzeigen
- 2 DVD-Laufwerk
- 3 USB-Anschlüsse

ABBILDUNG 1-2 Vorderseite des Sun Netra X4450 Servers ohne Frontblende



ABBILDUNG 1-3 Anschlüsse und LEDs auf der Rückseite des Sun Netra X4450 Servers



Legende

1	PCI-E- und PCI-X-Steckplätze	7	Netzteile
2	PCI-E-Steckplätze	8	USB-Anschlüsse
3	Serieller Anschluss SER MGT	9	Videoanschluss
4	Netzwerkanschluss NET MGT	10	Alarmschnittstelle
5	Netzwerkanschlüsse	11	Systemstatusanzeigen
6	Netzteilstatusanzeigen		

Leistungsmerkmale auf einen Blick

In TABELLE 1-1 werden die Leistungsmerkmale des Sun Netra X4450 Servers aufgelistet.

Leistungsmerkmal	Beschreibung
Prozessor	Zwei oder vier Intel-Prozessoren mit 2,4 Ghz
Speichersteckplätze/ Kapazität	 32 Steckplätze für einen der folgenden Typen von vollständig gepufferten FB-DIMMS: 2 GB (maximal 64 GB) 4 GB (maximal 128 GB)
Interne Festplatten	Zwölf SAS-Festplatten mit 146 GB (bei laufendem Betrieb einbaubar) Der integrierte Festplattencontroller unterstützt RAID 0 und RAID 1.
Laufwerk für optische Datenträger	Ein Slimline-DVD-Laufwerk mit Einschub, unterstützt CD-R/W, CD+R/W, DVD-R/W, DVD+R/W
Netzteile	Vier bei laufendem Betrieb austauschbare Wechselstrom-/Gleichstrom-Netzteile mit 660 W: N+1-Redundanz
Alarm	Ein Telco-Alarm
Ethernet-Anschlüsse	Vier 10/100/1000-Mbit/s-Ethernet-Anschlüsse, RJ-45-basiert, automatische Aushandlung (auf zwei separaten Controllern)
PCI Express-Schnitt- stellen [*]	 Fünf PCIe-Steckplätze mit 8 Kanälen Drei PCIe-Steckplätze mit vier Kanälen Zwei PCI-X-Steckplätze mit acht Kanälen PCIe-Steckplatz 4 ist der SAS-Controllerkarte vorbehalten. Hinweis – In einem vollständig bestückten System beträgt die Last bei den PCI-Steckplätzen 0-3 maximal 25 W und bei den PCI-Steckplätzen 5-9 maximal 15 W.
USB-Anschlüsse	Vier USB 2.0-Anschlüsse (zwei auf der Vorder- und zwei auf der Rückseite)
Weitere Anschlüsse	 Die folgenden Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Servers: Ein serieller RJ-45-Verwaltungsanschluss (SER MGT) Ein 10/100-Mbit/s-Ethernet-Netzwerkverwaltungsanschluss (NET MGT) Eine DB-15-Telco-Alarmschnittstelle Ein Videoanschluss
Fernverwaltung	Integrierter Integrated Lights Out Manager

 TABELLE 1-1
 Technische Daten der Leistungsmerkmale

TABELLE 1-1	Technische	Daten de	r Leistungsmei	kmale (Fortsetzung)
-------------	------------	----------	----------------	--------------------	---

Leistungsmerkmal	Beschreibung
Firmware	ILOM für die Fernverwaltung
Betriebssystem	Solaris 10 8/07 vorinstalliert auf Festplatte 0 Informationen zur niedrigsten unterstützten Betriebssystemversion und zu den erforderlichen Patches finden Sie in den Produkthinweisen zum Server.
Sonstige Software (Einzelheiten dazu finden Sie in den Sun Netra X4450 Server Product Notes.)	 Java Enterprise System mit 90-Tage-Probelizenz Sun Studio 12 SunUpdate Connection

* Die in dieser Tabelle beschriebenen PCIe- und PCI-X-Spezifikationen geben die physischen Voraussetzungen für PCI-Karten an. Für den Betrieb einer PCI-Karte im Server müssen auch weitere unterstützende Funktionen (z. B. Gerätetreiber) vorhanden sein. Um festzustellen, ob die für den Betrieb einer Karte in diesem Server erforderlichen Treiber vorliegen, richten Sie sich nach den Spezifikationen und der Dokumentation der jeweiligen PCI-Karte.

Vorinstalliertes Betriebssystem Solaris

Auf dem Sun Netra X4450 ist das Betriebssystem Solaris 10 (Solaris 10 OS) vorinstalliert. Es bietet die folgenden Solaris-Leistungsmerkmale:

- Stabilität, hohe Leistung, Skalierbarkeit und Präzision eines ausgereiften 64-Bit-Betriebssystems.
- Unterstützung für mehr als 12.000 führende Technik- und Geschäftsanwendungen.
- Solaris Containers Isolieren Softwareanwendungen und Dienste anhand von flexiblen, per Software definierten Grenzen.
- DTrace Eine umfassende, dynamische Tracing-Struktur zur Optimierung von Anwendungen und Fehlerbehebung systemischer Probleme.
- Predictive Self-Healing Eine Funktion, die automatische Diagnosen durchführt und zahlreiche Hardware- sowie Anwendungsstörungen isolieren und beheben kann.
- Sicherheit Erweiterte Sicherheitsfunktionen zum Schutz des Unternehmens auf verschiedenen Ebenen.
- Netzwerkleistung Der vollkommen neu geschriebene TCP/IP-Stack bewirkt eine drastische Steigerung der Leistung und Skalierbarkeit der Dienste in Ihrem Netzwerk.

Sie können das vorinstallierte Solaris 10 verwenden oder eine unterstützte Solaris 10-Version über das Netzwerk, von CD oder anhand einer heruntergeladenen Kopie installieren. Welche Betriebssystemversionen auf dem Server unterstützt werden, können Sie im Dokument *Sun Netra X4450 Server Product Notes* nachschlagen.

Fernverwaltung mit ILOM

Der im Server integrierte ILOM-Service-Prozessor (Integrated Lights Out Manager) ermöglicht die Fernverwaltung des Servers. Die ILOM-Software ist als Firmware vorinstalliert und wird initialisiert, sobald Sie dem System Strom zuführen.

Mit ILOM haben Sie die Möglichkeit, Ihren Server über eine Ethernet-Verbindung (unterstützt SSH) oder über eine dedizierte serielle Schnittstelle zu einem Terminal oder Terminalserver zu überwachen und zu steuern. ILOM bietet eine Befehlszeilenschnittstelle und eine browserbasierte Schnittstelle für die Administration räumlich entfernter oder physisch unzugänglicher Systeme. Darüber hinaus ermöglicht ILOM die entfernte Durchführung von Diagnosen (z. B. POST), die anderenfalls in direkter Nähe des seriellen Serveranschlusses erfolgen müssten.

ILOM lässt sich so konfigurieren, dass E-Mail-Benachrichtigungen über Hardwareausfälle, Warnungen und andere den Server betreffende Ereignisse versendet werden. Die ILOM-Schaltkreise sind vom Server unabhängig und nutzen dessen Standby-Strom. Aus diesem Grund funktionieren die ILOM-Firmware und -Software auch dann noch, wenn das Betriebssystem des Servers heruntergefahren wurde oder sich der Server im Standby-Modus befindet. ILOM überwacht die folgenden Aspekte des Betriebszustands beim Sun Netra X4450:

- Temperatur der CPU
- Festplattenlaufwerksstatus
- Temperatur des Gehäuses
- Lüftergeschwindigkeit und -status
- Netzteilstatus
- Spannung
- Fehlererkennung durch POST (Systemselbsttest nach dem Einschalten)
- Solaris PSH-Diagnosefunktion (Predictive Self-Healing)

Informationen zur Konfiguration und Verwendung des ILOM-Service-Prozessors entnehmen Sie bitte dem neuesten *Sun Integrated Lights Out Manager Benutzerhandbuch* und dem *Sun Integrated Lights Out Managment* 2.0 (ILOM 2.0) – *Ergänzungshandbuch für Sun Netra* X4450 *Server*.

Hohe Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfähigkeit des Systems

Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfähigkeit (Reliability, Availability, Serviceability - RAS) stellen Designaspekte eines Systems dar, die sich auf dessen Fähigkeit eines unterbrechungsfreien Betriebs und die Reduzierung des Wartungsaufwandes auswirken. Zuverlässigkeit bezieht sich auf die Eigenschaft eines Systems, ohne Störungen unterbrechungsfrei betrieben werden zu können und die Datenintegrität zu gewährleisten. Als Systemverfügbarkeit wird die Fähigkeit eines Systems bezeichnet, nach einem Ausfall einen betriebsfähigen Zustand wiederzuerlangen und nur eine minimale Beeinträchtigung zuzulassen. Die Wartungsfähigkeit bezieht sich auf die zur Wiederherstellung eines Systems nach einem Ausfall erforderliche Wartungszeit. Gemeinsam sorgen Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfähigkeit für einen nahezu kontinuierlichen Systembetrieb.

Die folgenden Leistungsmerkmale des Sun Netra X4450s gewährleisten ein hohes Niveau an Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfähigkeit:

- Deaktivieren einzelner Threads und Kerne ohne Neustart
- Geringe Wärmeentwicklung und dadurch weniger Hardwareausfälle
- Bei laufendem Betrieb einbaubare Festplatten
- Redundante, bei laufendem Betrieb austauschbare Netzteile
- Redundante Lüftereinheiten
- Überwachung der Umgebungsbedingungen
- Interne Hardware-Festplattenspiegelung (RAID 1)
- Fehlererkennung und -korrektur für eine verbesserte Datenintegrität
- Leichter Zugang zu den meisten Komponenten für den problemlosen Austausch

Einbau und Austausch bei laufendem Betrieb (Hot-Plug und Hot-Swap)

DieSun Netra X4450-Hardware ist so ausgelegt, dass die im Gehäuse montierten Festplatten und Netzteile bei laufendem Betrieb eingebaut werden können (Hot-Plug-Geräte). Mithilfe der geeigneten Softwarebefehle können Sie diese Komponenten also ein- oder ausbauen, während das System läuft. Dank Hot-Plugund Hot-Swap-Technologie können Festplatten, Lüftereinheiten sowie Netzteile eingebaut bzw. ausgewechselt werden, ohne dafür den Betrieb zu unterbrechen, was bedeutend zu einer besseren Wartungsfähigkeit und Verfügbarkeit des Systems beiträgt.

Netzteilredundanz

Der Sun Netra X4450 ist mit vier redundant konfigurierten Hot-Swap-Netzteilen ausgestattet. Daher arbeitet das System auch unter folgenden Bedingungen weiter:

- Ein oder zwei Netzteile werden von der Stromquelle nicht mit Strom versorgt.
- Ein oder zwei Netzteile sind ausgefallen.
- Wartungsarbeiten machen den Ausbau von einem oder zwei Netzteilen erforderlich.



Achtung – Wenn ein oder zwei Netzteile ausfallen, sollte der Server nur *kurze* Zeit weiter betrieben werden, um Gefahren zu vermeiden. Anweisungen zum Austauschen von Netzteilen finden Sie im *Sun Netra X4450 Server Service Manual* oder beauftragen Sie den Sun-Kundendienst mit dem Austausch der Netzteile.

Überwachung der Umgebungsbedingungen

Im Sun Netra X4450 Server kommt ein Subsystem zur Überwachung der Umgebungsbedingungen zum Einsatz, das den Server und seine Komponenten vor Folgendem schützt:

- Extremen Temperaturen
- Unzureichendem Luftfluss durch das System
- Netzteilausfall
- Hardwarefehlern

Überall im System sind Temperatursensoren angebracht, die die Umgebungstemperatur des Systems und der internen Komponenten überwachen. Software und Hardware sorgen dafür, dass die Temperaturen im Gehäuse bestimmte festgelegte Grenzwerte für einen sicheren Betrieb nicht überschreiten. Wenn die von einem Sensor gemessene Temperatur unter den unteren oder über den oberen Grenzwert gerät, schaltet die Überwachungssubsystem-Software die gelben Wartungsaufforderungs-LEDs auf der Vorder- und Rückseite ein. Bleibt die Temperaturbedingung bestehen und erreicht einen kritischen Grenzwert, dann leitet das System eine Systemabschaltung mit Wartezeit ein. Für den Fall, dass der Systemcontroller versagen sollte, schützen Reservesensoren das System vor schwerwiegenden Schäden, indem sie einen erzwungenen Hardware-Shutdown initiieren. Die Wartungsaufforderungs-LEDs leuchten nach einer automatischen Systemabschaltung weiter. Dies erleichtert die Problemdiagnose.

Das Stromsubsystem wird durch Überwachung der Netzteile und Meldung etwaiger Störungen über die LEDs auf der Vorder- und Rückseite auf ähnliche Weise geschützt.

Unterstützung für RAID-Speicherkonfigurationen

Sie können Hardware-RAID-1- (Spiegelung) und Hardware-RAID-0- (Striping) Konfigurationen für ein beliebiges Paar interner Festplattenlaufwerke einrichten und somit eine Hochleistungslösung für die Festplattenspiegelung bereitstellen.

Wenn Sie ein oder mehrere externe Speichergeräte an den Sun Netra X4450 Server anschließen, haben Sie die Möglichkeit, die Speicherung auf den Systemlaufwerken anhand einer RAID-Softwareanwendung wie beispielsweise Solstice DiskSuite^{TM1} oder VERITAS Volume Manager mit den unterschiedlichsten RAID-Stufen zu konfigurieren.

Störungsmanagement und Predictive Self Healing

Im Sun Netra X4450 Server kommen die neuesten

Störungsmanagement-Technologien zum Einsatz. Die Architektur des Betriebssystems Solaris 10 bietet die Möglichkeit der Erstellung und Bereitstellung von Systemen und Diensten, die die Fähigkeit des *predictive self-healing* ("vorbeugende Selbstheilung") besitzen. Die Self-Healing-Technologie ermöglicht es Systemen, den Ausfall von Komponenten genau abzusehen und potenziell schwerwiegende Probleme einzudämmen, bevor sie tatsächlich auftreten. Diese Technologie ist sowohl in die Hardware als auch die Software des Sun Netra X4450 Servers integriert.

Das Kernstück der vorbeugenden Selbstheilungsfunktion ist Solaris[™] Fault Manager, ein neuer Dienst, der Daten über Hardware- und Softwarefehler empfängt und das zugrunde liegende Problem automatisch und ohne Benutzerinteraktion diagnostiziert. Sobald ein Problem diagnostiziert wurde, wird eine Reihe von Agenten aktiviert, die das Ereignis protokollieren und bei Bedarf die fehlerhafte Komponente außer Betrieb setzen. Dank der automatischen Problemdiagnose kann der Betrieb unternehmenskritischer Anwendungen und wichtiger Systemdienste im Fall von Softwarefehlern oder größeren Störungen von Hardwarekomponenten ununterbrochen fortgesetzt werden.

Gehäuse für die Rack-Montage

Der Sun Netra X4450 wird in einem Platz sparenden, 4U hohen Gehäuse für die Rackmontage geliefert, das in verschiedenste handelsübliche Racks eingebaut werden kann.

^{1.} Bei diesen Servern werden keine RAID-Softwareanwendungen wie VERITAS Volume Manager mitgeliefert. Für solche Anwendungen müssen Sie eine eigene Lizenz erwerben.

Installationsvorbereitung

Dieses Kapitel bietet Hintergrundinformationen zu den Installations- und Einbauvorgängen.

Die folgenden Themen werden behandelt:

- "Benötigte Werkzeuge und Arbeitsmittel" auf Seite 11
- "Lieferumfang" auf Seite 12
- "Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung" auf Seite 12
- "Installationsübersicht" auf Seite 14

Benötigte Werkzeuge und Arbeitsmittel

Zum Einbau des Systems benötigen Sie die folgenden Werkzeuge:

- Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2
- Antistatikmatte und Antistatikband

Darüber hinaus benötigen Sie eine Systemkonsole, z. B. eine der folgenden:

- ASCII-Datenstation
- Workstation
- Terminalserver
- Steckerfeld, das an einen Terminalserver angeschlossen ist

Lieferumfang

Überprüfen Sie die Versandkartons auf Beschädigungen. Wenn ein Versandkarton Beschädigungen aufweist, fordern Sie den Spediteur auf, dem Öffnen des Kartons beizuwohnen. Bewahren Sie sämtlichen Inhalt und sämtliches Verpackungsmaterial auf, um es vom Spediteur kontrollieren zu lassen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Teile des Servers erhalten haben:

- Servergehäuse
- Einbausatz
- Diverse Hardware, Kabel und Anschlüsse
- Optional: Kabelführungsarm mit sechs vorinstallierten Kabelclips und Montageanleitung

Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung

Elektronische Geräte sind anfällig gegen statische Elektrizität. Tragen Sie bei der Installation oder der Wartung des Servers ein geerdetes Antistatikarm- oder -fußband oder gleichwertige Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz vor Schäden durch elektrostatische Entladung.



Achtung – Zum Schutz elektronischer Komponenten vor dauerhaften oder von Kundendiensttechnikern zu behebenden Schäden durch Elektrostatik legen Sie die Komponenten auf einer antistatischen Oberfläche wie z. B. einer Antistatikmatte oder einem Antistatikbeutel ab. Legen Sie für die Arbeit an Systemkomponenten ein an eine Metalloberfläche des Gehäuses angeschlossenes Antistatik-Handgelenkband an.

Stromversorgung

Das Vertauschen der Plus- und Minusleitungen (Zuleitung) bei Netzteilen eines Gleichstrom-Spannungsversorgungssystems verursacht keine Schäden, aber Netzteile mit vertauschten Zuleitungen funktionieren nicht.

Die Zuleitungen der Netzteile sind vom Systemgehäuse und von den Zuleitungen der anderen Netzteile isoliert. Wechsel- und Gleichstromzuleitungen können innerhalb des zulässigen Bereichs unterschiedliche Spannungswerte aufweisen und die Zuleitungen können unterschiedliche Gegenspannungswerte in Bezug auf das Systemgehäuse aufweisen.

Hinweis - Gleichstromquellen müssen zuverlässig geerdet sein.

Austauschen der Spannungsversorgung

Aufgrund von behördlichen Sicherheitsvorschriften ist es Sun Microsystem, Inc., untersagt, bei einem Produkt die Wechsel- durch eine Gleichstrom-Spannungsversorgung oder die Gleichstrom- durch eine Wechselstrom-Spannungsversorgung zu ersetzen, nachdem das Produkt das behördlich genehmigte Fertigungswerk verlassen hat.

Technische Daten der Stromversorgung

In TABELLE 2-1 sind die technischen Daten der Stromversorgung für den Sun Netra X4450 Server aufgeführt.

TABELLE 2-1 Elektrische Daten

Parameter	Wechselstrom	Gleichstrom
Spannung (Nennwert)	100-120/200-240 V Wechselstrom	-48 oder -60 V Gleichstrom
Eingangsstrom (maximal)	14 A	27 A
Frequenz	50/60 Hz	_
Behandlung des Eingangsgleichstroms	-	Isolierte Gleichstromrückleitung (DC-1)

Hinweis – Die Gesamteingangsleistung für das System verteilt sich gleichmäßig auf die betriebsbereiten Netzteile.

Installationsübersicht

Die in diesem Installationshandbuch beschriebenen Vorgänge sind in dieser Reihenfolge durchzuführen:

- 1. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Komponenten des Servers erhalten haben.
- 2. Stellen Sie die Konfigurationsinformationen für Ihr System zusammen.

Fragen Sie Ihren Systemadministrator nach spezifischen Angaben einschließlich folgenden Parametern:

- Netzmaske
- IP-Adresse f
 ür den Service-Prozessor
- Gateway-IP-Adresse
- 3. Installieren Sie etwaige zusätzliche Komponenten.

Wenn Sie andere zusätzliche Komponenten wie z. B. zusätzlichen Hauptspeicher oder zusätzliche PCI-Karten erworben haben, installieren Sie diese vor der Montage des Servers im Rack. 4. Montieren Sie den Server im Rack.



Achtung – Der Sun Netra X4450 Server wiegt ungefähr 32 kg. Es werden zwei Personen benötigt, um den 4U-Server in ein Rackgehäuse zu heben und darin zu montieren.



Achtung – Um Missverständnisse so weit wie möglich zu vermeiden, müssen sich die beiden Personen vor, während und nach jedem Arbeitsschritt ihre Absichten stets deutlich mitteilen.

5. Schließen Sie den Server für die Anzeige von Systemmeldungen an ein serielles Terminal oder einen Terminalemulator (PC oder Workstation) an.



Achtung – Das serielle Terminal bzw. der Terminalemulator ist vor dem Anschluss der Netzkabel anzuschließen. Sobald dem System Netzstrom zugeführt wird, schaltet sich der Service-Prozessor ein und führt eine Diagnose durch. Bei der Diagnose aufgetretene Fehler werden am seriellen Terminal angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Integrated Lights Out Management 2.0 (ILOM 2.0)* – *Ergänzungshandbuch für den Sun Netra X4450 Server*.

- 6. Schließen Sie die Datenkabel an den Server an, jedoch noch nicht das Netzstromkabel.
- 7. Schließen Sie das Netzstromkabel an den Server an und achten Sie darauf, ob Fehlermeldungen angezeigt werden.



Achtung – Sind der Server und die dazugehörige Ausrüstung nicht ordnungsgemäß geerdet, besteht eine potenzielle Stromschlaggefahr.

Hinweis – Der Service-Prozessor wird mit der 3,3-Volt-Standbyspannung betrieben. Sobald dem System Strom zugeführt wird, schaltet sich der Service-Prozessor ein, führt eine Diagnose durch und initialisiert die ILOM-Firmware.

- 8. Greifen Sie nach dem Start des Service-Prozessors über den seriellen Anschluss SER MGT auf die ILOM-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) zu.
- 9. Konfigurieren Sie die Netzwerkadressen des Service-Prozessors.

Hinweis – Der Netzwerkanschluss NET MGT des Service-Prozessors ist erst nach der Konfiguration der Netzwerkeinstellungen für den Service-Prozessor (über den seriellen Anschluss SER MGT des Service-Prozessors) betriebsbereit.

- 10. Bestätigen Sie die Änderungen an den Netzwerkparametern des Service-Prozessors.
- 11. Schalten Sie den Server über die ILOM-Software per Tastatur ein.
- 12. Konfigurieren Sie Solaris OS.

Solaris OS ist auf dem Server vorinstalliert. Wenn Sie das System einschalten, werden Sie automatisch durch die Konfiguration des Betriebssystems Solaris geführt.

13. Installieren Sie alle für den Server erforderliche Patches.

Eine Liste der erforderlichen Patches finden Sie im Dokument *Sun Netra* X4450 *Server Product Notes.*

14. Laden Sie zusätzliche Software aus dem Solaris-Medienkit (optional).

Das Solaris-Medienkit (separat erhältlich) enthält mehrere CDs mit Software zum Betreiben, Konfigurieren und Verwalten Ihres Servers. Eine vollständige Liste der enthaltenen Software sowie ausführliche Installationsanweisungen finden Sie in der Dokumentation zum Medienkit.

Montieren des Servers in einem Rack

Dieses Kapitel enthält Anweisungen zur Montage des Servers in ein offenes Rack mit 4 oder 2 Stützen.

Dieses Kapitel enthält folgende Abschnitte:

- "Festmontage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen" auf Seite 18
- "Montage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen und Schiene" auf Seite 22
- "Festmontage des Servers in ein 600-mm-Rack mit 4 Stützen" auf Seite 34
- "Festmontage des Servers in ein 23-Zoll-Rack mit 2 Stützen" auf Seite 40
- "Festmontage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 2 Stützen" auf Seite 44

Hinweis – Die Angaben *links* und *rechts* beziehen sich auf Ihre Perspektive, wenn Sie entweder auf die Vorder- oder die Rückseite der Ausrüstung blicken.



Achtung – Der Sun Netra X4450 Server wiegt ungefähr 32 kg. Es werden zwei Personen benötigt, um den 4U-Server in ein Rackgehäuse zu heben und darin zu montieren.

Festmontage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen

Das Festmontage-Kit für 19-Zoll-Racks mit 4 Stützen (Teilenummer: X4061A-Z) umfasst:

- Zwei vordere Festmontagehalterungen
- Zwei Seitenhalterungen
- Zwei rückwärtige Festmontageflansche
- Beutel mit Schrauben



ABBILDUNG 3-1 Inhalt des Festmontage-Kits für 19-Zoll-Racks mit 4 Stützen

Legende

- 1 Linke vordere Festmontagehalterung
- 2 Rechte vordere Festmontagehalterung
- 3 Linke Seitenhalterung

- 4 Rechte Seitenhalterung
- 5 Rückwärtige Festmontageflansche
- 6 Schrauben

▼ So montieren Sie einen Server fest in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen

- 1. Nehmen Sie die vorderen Festmontagehalterungen aus dem Rack-Kit zur Hand (ABBILDUNG 3-1).
- 2. Befestigen Sie die beiden vorderen Festmontagehalterungen mit acht M5 x 8 mm Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben an den Seiten des Servers (ABBILDUNG 3-2).

ABBILDUNG 3-2 Befestigen der vorderen Festmontagehalterungen am Server



- 3. Messen Sie die Racktiefe.
- 4. Nehmen Sie die zwei Seitenhalterungen aus dem Rack-Kit zur Hand.
- 5. Befestigen Sie die Seitenhalterungen so an den Seiten des Servers, dass die gemessene Racktiefe erreicht wird (ABBILDUNG 3-3).

Verwenden Sie je nach Racktiefe pro Halterung zwei oder drei der mitgelieferten M5 x 8 mm Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben.

ABBILDUNG 3-3 Befestigen der Seitenhalterungen



- 6. Heben Sie den Server an die gewünschte Position im Rack.
- 7. Befestigen Sie die Vorderseite der vorderen Festmontagehalterungen mit drei Schrauben pro Seite an der Vorderseite des Racks (ABBILDUNG 3-4).



ABBILDUNG 3-4 Befestigen der Servervorderseite am Rack



Achtung – Der Sun Netra X4450 Server wiegt ungefähr 32 kg. Es werden zwei Personen benötigt, um den 4U-Server in ein Rackgehäuse zu heben und darin zu montieren.



8. Nehmen Sie die zwei rückwärtigen Festmontageflansche aus dem Rack-Kit zur Hand.

9. Befestigen Sie die Rückseite des Servers mit zwei Schrauben pro Flansch am Rack (ABBILDUNG 3-5).

ABBILDUNG 3-5 Befestigen der Serverrückseite am Rack



Die Größe der Schrauben hängt von dem jeweiligen Rack ab.

Montage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen und Schiene

Das Schienenmontage-Kit für 19-Zoll-Racks mit 4 Stützen umfasst:

- Zwei Schienenbaugruppen
- Zwei kurze Halterungen
- Zwei lange Halterungen
- Zwei Verlängerungen für die langen Halterungen
- Zwei vordere Festmontagehalterungen
- Beutel mit Schrauben



ABBILDUNG 3-6 Inhalt des Schienen-Kits für 19-Zoll-Racks mit 4 Stützen

Hinweis – Der Abstand zwischen Vorder- und Rückseite muss mindestens 755,7 mm und maximal 755,7 mm zwischen Außenseite der Vorderschiene und Außenseite der Rückschiene betragen. Wenn der Höchstwert überschritten wird, müssen Sie die Schienenverlängerungen montieren.

▼ So montieren Sie einen Server mit einer Schiene in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen

1. Nehmen Sie die Festmontagehalterungen und M5 × 8 mm Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben aus dem Standard-Rack-Kit zur Hand.

Diese Festmontagehalterungen mit Schrauben befinden sich im Lieferumfang des Standard-Server-Kits, nicht im Lieferumfang des Kits für die Schienenmontage im 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen.

2. Befestigen Sie die beiden Festmontagehalterungen mit vier der mitgelieferten M5 x 8 mm Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben an den Seiten des Servers (ABBILDUNG 3-7).

Hinweis – Bringen Sie die Festmontagehalterung oben am Server an, und zwar so, dass sich die Griffe unten befinden.



ABBILDUNG 3-7 Befestigen der Festmontagehalterung am Server

- **3. Nehmen Sie die Schienenbaugruppen aus dem Rack-Kit zur Hand** (ABBILDUNG 3-6).
- 4. Drücken Sie die Tasten an den Schienen ein und ziehen Sie die Gleitschiene vollständig aus der Schiene (ABBILDUNG 3-8).

ABBILDUNG 3-8 Demontieren der Schiene



5. Befestigen Sie die Gleitschienen mit acht Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben (vier pro Seite) an den Seiten des Servers (ABBILDUNG 3-9).

ABBILDUNG 3-9 Befestigen der Gleitschienen am Servergehäuse



- 6. Nehmen Sie die kurzen und langen Halterungen aus dem Rackmontage-Kit zur Hand.
- 7. Befestigen Sie an jeder vorderen Rack-Stütze eine kurze Halterung (ABBILDUNG 3-10).

Befestigen Sie die Halterungen mit je zwei M6 Messing-Vierkantschrauben und M6 Muttern (sofern erforderlich).

ABBILDUNG 3-10 Befestigen der Halterungen am Rack



8. Befestigen Sie an jeder rückwärtigen Rack-Stütze eine lange Halterung (ABBILDUNG 3-11).

Befestigen Sie die Halterungen mit je zwei M6 Messing-Vierkantschrauben und M6 Muttern (sofern erforderlich).

Hinweis – Wenn die Racktiefe mehr als 755,7 mm beträgt, bringen Sie die Schienenverlängerungen an (siehe "Montieren der Verlängerungen" auf Seite 32).

ABBILDUNG 3-11 Befestigen der langen Halterungen an der Rückseite des Racks



9. Fahren Sie eine Schiene heraus, um die Zugangslöcher an den vorderen Schraubenbohrungen auszurichten.
10. Befestigen Sie die Schiene an der langen und kurzen Halterung an Vorder- und Rückseite des Racks.

Bringen Sie die M5 Flachkopfschrauben an der Innenseite an. Bringen Sie die M5 Muttern, die glatten und die Sternunterlegscheiben an der Außenseite an.

ABBILDUNG 3-12 Befestigen der Schiene an den Halterungen



- 11. Wiederholen Sie Schritt 9 und Schritt 10 für die Schiene auf der anderen Seite des Racks.
- 12. Schieben Sie die Schienen auf beiden Seiten des Racks ganz in die Baugruppe ein und entsperren Sie die Verriegelungen.
- 13. Richten Sie die am Server befestigten Gleitschienen an den Schienenbaugruppen im Rack aus.

Unter Umständen ist der Zwischenraum zwischen den zwei im Rack montierten Schienen zu groß oder zu klein. Die am Server angebrachten Schienen lassen sich in diesem Fall nicht richtig an den Schienen im Rack ausrichten. Ist dies der Fall, lockern Sie die M6 Vierkantschrauben und Muttern an den langen und kurzen Halterungen (Schritt 7 und Schritt 8), verschieben Sie sie nach innen oder außen an die richtige Stelle und befestigen Sie sie wieder.

14. Drücken Sie die Schienentasten ein und schieben Sie den Server bis zum Anschlag in das Rackgehäuse (ABBILDUNG 3-13).



Achtung – Der Sun Netra X4450 Server wiegt ungefähr 32 kg. Es werden zwei Personen benötigt, um den 4U-Server in ein Rackgehäuse zu heben und darin zu montieren.



ABBILDUNG 3-13 Einschieben des Servers in das Rack



15. Befestigen Sie die Vorderseite der vorderen Festmontagehalterungen mit einer Schraube pro Seite an der Vorderseite des Racks (ABBILDUNG 3-14).

Die Größe der Schrauben hängt von dem jeweiligen Rack ab.



ABBILDUNG 3-14 Befestigen der Servervorderseite am Rack



Wenn die langen Halterungen bereits an den Schienenbaugruppen angebracht sind, müssen Sie die langen Halterungen abnehmen und wie im Folgenden erläutert wieder anbringen.

- 1. Nehmen Sie die Verlängerungen für die langen Halterungen zur Hand.
- 2. Legen Sie eine Verlängerung und eine Schienenbaugruppe auf eine lange Halterung.
- 3. Setzen Sie zwei M5 Flachkopfschrauben in die hintere Schraublochgruppe der Schienenbaugruppe und in die vorderen Klippmuttern in den mittleren Schlitzen der langen Halterung ein und ziehen Sie dann die Schrauben an.
- 4. Setzen Sie zwei M5 Flachkopfschrauben in eine der vorderen Schraublochgruppen der Schienenbaugruppe und in die entsprechenden Klippmuttern der langen Halterung ein und ziehen Sie dann die Schrauben von Hand an.
- 5. Setzen Sie zwei M5 Flachkopfschrauben in die vorderen Schlitze der Verlängerung und in die hinteren Klippmuttern in den mittleren Schlitzen der langen Halterung ein und ziehen Sie dann die Schrauben von Hand an.
- 6. Setzen Sie zwei M5 Flachkopfschrauben in die mittleren Schlitze der Verlängerung und in die entsprechenden Klippmuttern der langen Halterung ein und ziehen Sie dann die Schrauben von Hand an.
- ABBILDUNG 3-15 Montieren einer Verlängerung und einer Schienenbaugruppe an einer langen Halterung



7. Befestigen Sie die Verlängerungen und die Schienenbaugruppen wie in ABBILDUNG 3-12 gezeigt im Rack.

Stellen Sie die Schienen auf die richtige Länge ein, ziehen Sie dann die Schrauben an den Verlängerungen an und befestigen Sie die Schienenbaugruppen mit je vier M6 Messing-Vierkantschrauben (zwei in der vorderen und zwei in der rückwärtigen Halterung).

ABBILDUNG 3-16 Befestigen der Verlängerungen und Schienenbaugruppen im Rack



Festmontage des Servers in ein 600-mm-Rack mit 4 Stützen

Das Festmontage-Kit für 600-mm-Racks mit 4 Stützen umfasst:

- Zwei anpassbare Schienen
- Zwei Seitenschienen
- Zwei rückwärtige Flansche
- Beutel mit Schrauben

Hinweis – Der Abstand zwischen Vorder- und Rückseite muss mindestens 392 mm und maximal 504 mm zwischen Außenseite der Vorderschiene und Außenseite der Rückschiene messen.

ABBILDUNG 3-17 Inhalt des Festmontage-Kits für 600-mm-Racks mit 4 Stützen



▼ So montieren Sie einen Server fest in ein 600-mm-Rack mit 4 Stützen

1. Nehmen Sie die beiden vorderen Festmontagehalterungen aus dem Standard-Rack-Kit zur Hand.

Die vorderen Festmontagehalterungen befinden sich im Lieferumfang des Standard-Server-Kits, nicht im Lieferumfang des Kits für die Festmontage im 600-mm-Rack mit 4 Stützen.

2. Befestigen Sie die beiden vorderen Festmontagehalterungen mit acht M5 x 8 mm Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben an den Seiten des Servers (ABBILDUNG 3-18).



ABBILDUNG 3-18 Befestigen der vorderen Festmontagehalterungen am Server

- 3. Messen Sie die Racktiefe.
- 4. Bringen Sie die rückwärtigen Halterungen so an, dass die Racktiefe erreicht wird, und befestigen Sie die Halterungen mit zwei oder drei M4 x 8 mm Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben (ABBILDUNG 3-19).

ABBILDUNG 3-19 Anbringen der rückwärtigen Halterungen



5. Bringen Sie die vorderen Ausgleichshalterungen mit acht M5 x 8 mm Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben an den vorderen Festmontagehalterungen an (ABBILDUNG 3-20).

ABBILDUNG 3-20 Anbringen der vorderen Ausgleichshalterungen



6. Heben Sie den Server an die gewünschte Position im Rack.



Achtung – Der Sun Netra X4450 Server wiegt ungefähr 32 kg. Es werden zwei Personen benötigt, um den 4U-Server in ein Rackgehäuse zu heben und darin zu montieren.



7. Befestigen Sie die vorderen Ausgleichshalterungen mit drei Schrauben pro Seite an der Vorderseite des Racks (ABBILDUNG 3-21).

Die Größe der Schrauben hängt von dem jeweiligen Rack ab.



ABBILDUNG 3-21 Anbringen der vorderen Ausgleichshalterungen am Rack

8. Drehen Sie die vier unverlierbaren Schrauben der beiden rückwärtigen Montageflansche in die rückwärtigen Halterungen am Server (ABBILDUNG 3-22).





 Befestigen Sie die rückwärtigen Halterungen mit vier Schrauben am Rack. Die Größe der Schrauben hängt von dem jeweiligen Rack ab.

Festmontage des Servers in ein 23-Zoll-Rack mit 2 Stützen

Das Festmontage-Kit für 23-Zoll-Racks mit 2 Stützen umfasst:

- Zwei Seitenhalterungen
- Beutel mit Schrauben

ABBILDUNG 3-23 zeigt den Inhalt des Festmontage-Kits für 23-Zoll-Racks mit 2 Stützen.



ABBILDUNG 3-23 Inhalt des Festmontage-Kits für 23-Zoll-Racks mit 2 Stützen

2 Rechte Seitenhalterung

So montieren Sie einen Server fest in ein 23-Zoll-Rack mit 2 Stützen

1. Befestigen Sie die Seitenhalterungen mit acht M5 x 10 SEM-Schrauben am Server (ABBILDUNG 3-24).

ABBILDUNG 3-24 Befestigen der Seitenhalterungen an den Seiten des Servers



2. Heben Sie den Server an die gewünschte Position im Rack.



Achtung – Der Sun Netra X4450 Server wiegt ungefähr 32 kg. Es werden zwei Personen benötigt, um den 4U-Server in ein Rackgehäuse zu heben und darin zu montieren.



3. Befestigen Sie die Seitenhalterungen mit sechs Schrauben an der Vorderseite des Racks (ABBILDUNG 3-25).

Die Größe der Schrauben hängt von dem jeweiligen Rack ab.

ABBILDUNG 3-25 Befestigen der Seitenhalterungen an der Vorderseite des Racks



Festmontage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 2 Stützen

Das Festmontage-Kit für 19-Zoll-Racks mit 2 Stützen umfasst:

- Zwei Festmontagehalterungen
- Zwei rückwärtige Halterungen (nicht verwendet)
- Zwei rückwärtige Montageflansche (nicht verwendet)
- Zwei Beutel mit Schrauben

ABBILDUNG 3-26 zeigt den Inhalt des Festmontage-Kits für 19-Zoll-Racks mit 2 Stützen.



ABBILDUNG 3-26 Inhalt des Festmontage-Kits für 19-Zoll-Racks mit 2 Stützen

▼ So montieren Sie einen Server fest in ein 19-Zoll-Rack mit 2 Stützen

1. Befestigen Sie die Seitenhalterungen mit acht M5 x 10 SEM-Schrauben an den Seiten des Servers (ABBILDUNG 3-27).

ABBILDUNG 3-27 Befestigen der Seitenhalterungen an den Seiten des Servers



2. Heben Sie den Server in das Rack.



Achtung – Der Sun Netra X4450 Server wiegt ungefähr 32 kg. Es werden zwei Personen benötigt, um den 4U-Server in ein Rackgehäuse zu heben und darin zu montieren.



3. Befestigen Sie die Vorderseiten des Servers mit sechs Schrauben an der Vorderseite des Racks (ABBILDUNG 3-28).

Die Größe der Schrauben hängt von dem jeweiligen Rack ab.



ABBILDUNG 3-28 Befestigen des Servers im Rack mit 2 Stützen

Verkabelung des Servers

Dieses Kapitel enthält Anweisungen zur Verkabelung des Servers.

Dieses Kapitel bietet einen Überblick über folgende Themen:

- "Anschließen der Datenkabel" auf Seite 49
- "Vorbereiten der Gleichstromquelle" auf Seite 53
- "Anordnen der Kabel mit der Kabelführung" auf Seite 62

Anschließen der Datenkabel

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen und Anweisungen zum Anschließen der Datenkabel an den Server.

Kabelanschlüsse

Im Folgenden sind die Kabelanschlüsse des Servers aufgelistet:

- Minimale Kabelanschlüsse für den Server
 - Mindestens ein systemintegrierter Ethernet-Anschluss (NET-Anschluss)
 - Der serielle Verwaltungsanschluss (Anschluss SER MGT) des Service-Prozessors
 - Der Netzwerkverwaltungsanschluss (Anschluss NET MGT) des Service-Prozessors
 - Gleichstromkabel f
 ür die Systemnetzteile

- Verwaltungsanschlüsse des Service-Prozessors
 - Serieller Verwaltungsanschluss SER MGT

In den seriellen Verwaltungsanschluss (mit der Bezeichnung SER MGT) passt ein RJ-45-Kabel. Dieser Anschluss ist immer verfügbar und fungiert als Standardverbindung zum ILOM-Systemcontroller.

Netzwerkverwaltungsanschluss NET MGT

Der Netzwerkverwaltungsanschluss (mit der Bezeichnung NET MGT) ist die optionale Schnittstelle für den ILOM-Systemcontroller. Dieser Anschluss ist erst nach der Konfiguration der Netzwerkeinstellungen für den Systemcontroller (über den seriellen Anschluss SER MGT des Service-Prozessors) verfügbar. In den Netzwerkverwaltungsanschluss passt ein RJ-45-Kabel für eine 10/100BASE-T-Verbindung. Dieser Anschluss bietet keine Unterstützung für Verbindungen mit Gigabit-Netzwerken.

In der Standardkonfiguration des Netzwerkanschlusses NET MGT des Service-Prozessors wird die Netzwerkkonfiguration automatisch über das DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) abgerufen und es können Verbindungen über SSH (Solaris Secure Shell) hergestellt werden. Diese Einstellungen können bei Bedarf geändert werden.



Achtung – An diesem Anschluss darf kein Modem angeschlossen werden.

Ethernet-Anschlüsse

Die Ethernet-Anschlüsse tragen die Bezeichnungen NET0, NET1, NET2 und NET3. TABELLE 4-1 zeigt die Übertragungsraten der Ethernet-Anschlüsse.

Verbindungsart	IEEE-Bezeichnung	Übertragungsrate
Ethernet	10BASE-T	10 Mbit/s
Fast Ethernet	100BASE-TX	100 Mbit/s
Gigabit Ethernet	1000BASE-T	1000 Mbit/s

 TABELLE 4-1
 Übertragungsraten der Ethernet-Anschlüsse

USB-Anschlüsse

Der Server ist auf der Rückseite mit zwei USB-Anschlüssen (Universal Serial Bus) mit der Bezeichnung USB 0 und USB 1 ausgestattet. USB-Anschlüsse unterstützen das Hot-Plugging. Sie können USB-Kabel und Peripheriegeräte bei laufendem Server anschließen und trennen, ohne dadurch den Systembetrieb zu beeinträchtigen. Das Betriebssystem muss beim Anschließen oder Trennen von USB-Geräten während des Systembetriebs laufen. Derartige Vorgänge sind nicht möglich, wenn die Systemeingabeaufforderung angezeigt wird oder bevor das System vollständig gebootet ist.

Bis zu 126 Geräte können an jeden der beiden USB-Controller angeschlossen werden, so dass insgesamt 252 USB-Geräte angeschlossen werden können.

• Eingangsstromkabel:

Schließen Sie keine Stromkabel an die Netzteile an, bevor Sie die Datenkabel angeschlossen und den Server mit einem seriellen Terminal bwz. Terminalemulator (PC oder Workstation) verbunden haben. Nach dem Anschließen der Stromkabel schaltet der Server in den Standby-Modus und der ILOM-Systemcontroller wird initialisiert. Falls der Server nicht an ein Terminal, einen PC oder eine Workstation angeschlossen ist, können einige Systemmeldungen verloren gehen.

▼ So schließen Sie die Datenkabel an den Server an

1. Schließen Sie ein Kabel der Kategorie 5 an den Anschluss SER MGT und das Terminalgerät an.

ABBILDUNG 4-1 Serieller Anschluss SER MGT des Service-Prozessors



Wenn Sie ein DB-9- oder ein DB-25-Kabel anschließen, verwenden Sie einen Adapter, um die für jeden Stecker erforderlichen Überkreuzungen vorzunehmen.

2. Schließen Sie ein Kabel der Kategorie 5 an den Anschluss NET MGT und den Netzwerk-Switch bzw. -Hub an.

ABBILDUNG 4-2 Netzwerkanschluss NET MGT des Service-Prozessors



3. Schließen Sie ein Kabel der Kategorie 5 an den Netzwerk-Switch bzw. -Hub und den Ethernet-Anschluss 0 (NET0) auf der Gehäuserückseite an (ABBILDUNG 4-3).





1	Anschluss NET0	3	Anschluss NET2
2	Anschluss NET1	4	Anschluss NET3

4. Schließen Sie nach Bedarf Kabel der Kategorie 5 an den Netzwerk-Switch bzw. -Hub und die verbleibenden Ethernet-Anschlüsse (NET1, NET2, NET3) an.

Hinweis – Bei den LEDs über den einzelnen NET-Anschlüssen handelt es sich um die Verbindungs-/Aktivitäts-LED (links) und die Geschwindigkeits-LED (rechts) für den jeweiligen Anschluss.

Vorbereiten der Gleichstromquelle

Das erstmalige Einschalten des Systems erfordert eine besondere Vorbereitung und Vorgehensweise. Wenn Sie beispielsweise kein Anzeigegerät eingerichtet haben, bevor Sie die Stromkabel anschließen, können einige Systemmeldungen verloren gehen.



Achtung – Beenden Sie die in diesem Kapitel beschriebenen Hardwarearbeiten, aber schließen Sie noch nicht die Stromkabel an.

Anforderungen an die Gleichstromquelle

In TABELLE 4-2 sind die Anforderungen an die Gleichstromquelle für die einzelnen Netzteile im Sun Netra X4450 Server, in TABELLE 4-3 die Anforderungen an die Gleichstromquelle für den Server insgesamt aufgeführt.

 TABELLE 4-2
 Grenzwerte und zulässige Bereiche für die einzelnen Netzteile im Server bei Gleichstrombetrieb

Beschreibung	Grenzwert oder Bereich	
Eingangsspannungsbereich im Betrieb	-48 bis -60 V Gleichstrom (Nennwert)	
Max. Eingangsstrom bei Betrieb	16 A	
Max. Eingangsleistung bei Betrieb	640 W	

 TABELLE 4-3
 Grenzwerte und zulässige Bereiche für den Server bei Gleichstrombetrieb

Beschreibung	Grenzwert oder Bereich
Eingangsspannungsbereich im Betrieb	-48 bis -60 V Gleichstrom
Max. Eingangsstrom bei Betrieb	27 A
Max. Eingangsleistung bei Betrieb	1280 W

Für den Server gelten folgende Anforderungen:

- Zuverlässiger Anschluss an eine geschützte Erdungsleitung
- Stromversorgung durch ein oder vier voneinander isolierte Netzteil(e)
- Bis zu 640 W Dauerleistung pro Netzteil
- Begrenzt auf TNV-2 gemäß UL 60950 und IEC 60950

Hinweis – Die Gleichstromausführung des Servers muss an einem nicht frei zugänglichen Ort installiert werden. Gemäß dem National Electrical Code ist ein nicht frei zugänglicher Ort ein Bereich, zu dem ausschließlich qualifiziertes und geschultes Personal Zutritt hat und zu dem der Zutritt nur mithilfe eines Schlüssels, einer Zugangskarte o. Ä. möglich ist.

Anforderungen an die Gleichstromversorgung und den Erdungsleiter

Für die Gleichstromversorgung und den Erdungsleiter gelten folgende Anforderungen:

- Geeignetes Leitungsmaterial (nur Kupferleiter verwenden)
- Stromversorgungsanschlüsse über den Eingangsleiter mit 12 AWG (zwischen dem Sun Netra X4450 Server und der Quelle)

Es gibt drei Leiter:

- -48 V (negativer Pol)
- -48 V Rückleitung (positiver Pol)
- Gehäuse-Masseverbindung
- System-Masseleiter mit 12 AWG

Der Masseleiter kann über die Gleichstrom-Eingangsleiter und/oder direkt an die Erdungsanschlussstifte am Systemgehäuse angeschlossen werden. Wenn eine lokale Schutzerde verfügbar ist, darf nur die lokale Schutzerde an die Erdungsanschlussstifte am Systemgehäuse angeschlossen werden, um Erdungskreisströme durch das Systemgehäuse zu vermeiden.

- Kabelisolierung für mindestens 75 °C, gemäß LSF-Spezifikation (Low Smoke Fume) und flammhemmend
- Folgende Kabeltypen können verwendet werden:
 - UL 1028-Kabel oder andere UL 1581 (VW-1)-konforme Kabel
 - IEEE 383-konforme Kabel
 - IEEE 1202-1991-konforme Kabel
- Farbe der Abzweigkabelisolierung entsprechend den National Electrical Codes

• Grün oder Gelb als Farbe der Massekabelisolierung

Hinweis – Je nach Gleichstromquelle ist die -48-V-Leitung (negativer Pol) möglicherweise mit einem Minuszeichen (-) und die -48-V-Rückleitung (positiver Pol) mit einem Pluszeichen (+) markiert.



Achtung – Die Verbindung zwischen dem Sun Netra X4450 Server und der Gleichstromquelle muss begrenzt werden, um zu vermeiden, dass auf der Hauptstromleitung transiente Energie auftritt. Die Gleichstromquelle (Akku) muss sich in demselben Gebäude wie der Server befinden. Der Server darf nicht in einem anderen Gebäude als die Stromquelle installiert sein.

Anforderungen an den Überstromschutz

Für den Überstromschutz gelten folgende Anforderungen:

- Jedes Rack muss mit entsprechenden Überstromschutzgeräten versehen sein.
- Zwischen der Gleichstromquelle und dem Sun Netra X4450 Server sind Stromunterbrecher zu installieren. Dazu ist für jedes Netzteil ein doppelpoliger, schnell auslösender 20-A-Gleichstrom-Leistungsschalter zu verwenden.

Hinweis – Überstromschutzgeräte müssen den geltenden nationalen und örtlichen Sicherheitsauflagen entsprechen und für die beabsichtigte Verwendung zugelassen sein.

▼ Zusammenbauen des Gleichstrom-Netzkabels

1. Legen Sie die Teile bereit, die Sie zum Zusammenbauen des Gleichstrom-Netzkabels benötigen (ABBILDUNG 4-4).

Für das Zusammenbauen eines bzw. mehrerer Gleichstrom-Netzkabel sind die folgenden Stromverbindungsteile erforderlich. Mit diesen Kabeln werden die -48-V-Gleichstromquellen an die Netzteile angeschlossen.

- Gleichstromeingangsstecker
- Zugentlastungsvorrichtungen
- Gehäuseklemmenhebel
- Kabelbinder

ABBILDUNG 4-4 Gleichstromverbindungsteile



Legende

- 1 Zugentlastungsvorrichtung
- 2 Gleichstromeingangsstecker
- 3 Gehäuseklemmenhebel
- 2. Unterbrechen Sie mithilfe der Leistungsschalter die Stromversorgung von der Gleichstromquelle.



Achtung – Fahren Sie erst fort, *nachdem* Sie die Stromversorgung von der Gleichstromquelle mithilfe der Leistungsschalter unterbrochen haben.

- 3. Nehmen Sie einen Gleichstromstecker aus dem Lieferpaket.
- 4. Suchen Sie die drei von der Gleichstromquelle kommenden Drähte, die für den Anschluss des Geräts verwendet werden:
 - -48 V (negativer Pol)
 - Gehäusemasse
 - -48 V Rückleitung (positiver Pol)

Hinweis – Je nach Gleichstromquelle ist die -48-V-Leitung (negativer Pol) möglicherweise mit einem Minuszeichen (-) und die -48-V-Rückleitung (positiver Pol) mit einem Pluszeichen (+) markiert.

5. Entfernen Sie 8 mm von der Isolierung der einzelnen von der Gleichstromquelle kommenden Drähte.

Achten Sie darauf, dass jeweils wirklich nur 8 mm abisoliert werden. Andernfalls würde nach dem Zusammenbauen nicht isolierter Draht aus dem Gleichstromstecker ragen.

ABBILDUNG 4-5 Abisolieren des Drahtes



- 6. Öffnen Sie die Gehäuseklemme für diesen Teil des Gleichstromsteckers anhand eines der folgenden Verfahren:
 - Schieben Sie die Spitze des Gehäuseklemmenhebels in die rechteckige Öffnung unmittelbar über der Öffnung im Gleichstromstecker, in die Sie den ersten Draht einführen möchten. Drücken Sie den Gehäuseklemmenhebel nach unten (ABBILDUNG 4-6).
 - Schieben Sie einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher in die rechteckige Öffnung unmittelbar über der Öffnung im Gleichstromstecker, in die Sie den ersten Draht einführen möchten, und drücken Sie den Schraubendreher nach unten (ABBILDUNG 4-7).



ABBILDUNG 4-7 Öffnen der Gehäuseklemme mit einem Schraubendreher



7. Führen Sie den abisolierten Teil des entsprechenden Drahtes in die rechteckige Öffnung im Gleichstromstecker ein.

Aus ABBILDUNG 4-8 geht hervor, welcher Draht in welches Loch im Gleichstromstecker einzuführen ist.





Legende

1	Oberseite des Steckers	3	von der Gehäusemasse (grün/gelb)
2	von der -48-V-Rückleitung	4	von -48 V

8. Führen Sie Schritt 6 und Schritt 7 für die anderen beiden Drähte aus, um das Gleichstrom-Netzkabel vollständig zusammenzubauen.

9. Bauen Sie wie in Schritt Schritt 4 bis Schritt 8 erläutert so viele Gleichstrom-Netzkabel zusammen, wie Sie für Ihr Gerät benötigen.

Wenn Sie einen Draht aus dem Gleichstromstecker entfernen müssen, drücken Sie den Gehäuseklemmenhebel oder einen kleinen Schraubendreher in die Öffnung direkt über dem Draht und drücken den Hebel bzw. den Schraubendreher nach unten (ABBILDUNG 4-6 und ABBILDUNG 4-7). Ziehen Sie dann den Draht aus dem Gleichstromstecker.

So bringen Sie die Zugentlastungsvorrichtungen an

1. Drücken Sie das Unterteil der Zugentlastungsvorrichtung in die Kerbe am Gleichstromstecker, so dass er einrastet.

Achten Sie darauf, dass die Zugentlastungsvorrichtung richtig im Gleichstromstecker einrastet. Andernfalls können Sie den Zusammenbau des Steckers nicht ordnungsgemäß zu Ende führen.

ABBILDUNG 4-9 Einstecken des Unterteils der Zugentlastungsvorrichtung



2. Führen Sie zwei oder drei von der Gleichstromquelle kommende Drähte durch die Öffnung am Ende des Unterteils der Zugentlastungsvorrichtung (ABBILDUNG 4-10).

ABBILDUNG 4-10 Führen der Drähte aus der Zugentlastungsvorrichtung



3. Führen Sie einen Kabelbinder durch das Unterteil der Zugentlastungsvorrichtung.

ABBILDUNG 4-11 Befestigen der Drähte an der Zugentlastungsvorrichtung



4. Führen Sie den Kabelbinder über die Drähte und wieder aus der Zugentlastungsvorrichtung heraus und ziehen Sie den Kabelbinder an, um die Drähte sicher an der Zugentlastungsvorrichtung zu befestigen (ABBILDUNG 4-11). 5. Stecken Sie das Oberteil der Zugentlastungsvorrichtung so auf das Unterteil, dass die drei Zacken am Oberteil in die Öffnungen im Gleichstromstecker greifen.

Drücken Sie das Ober- und das Unterteil der Zugentlastungsvorrichtung zusammen, so dass sie einrasten (ABBILDUNG 4-12).

ABBILDUNG 4-12 Zusammenbauen der Zugentlastungsvorrichtung



Anordnen der Kabel mit der Kabelführung

In diesem Abschnitt wird die Verwendung der Kabelführung erläutert.

So sichern Sie die Serverkabel in der Kabelführung

• Nachdem Sie die Serverkabel angeschlossen und durch die Kabelführung geführt haben, öffnen Sie die Klettbänder und wickeln sie um die Kabelführung, um die Kabel sicher in der Kabelführung zu verstauen (ABBILDUNG 4-13).

ABBILDUNG 4-13 Sichern der Serverkabel in der Kabelführung





Achtung – Überprüfen Sie, ob die Schienen und die Kabelführung ordnungsgemäß funktionieren und ob die Kabel ohne Knicke und Beschädigungen heraus- und zurückgezogen werden können.
Einschalten des Systems

Dieses Kapitel enthält Anweisungen zum Booten des Servers und zum Aktivieren des Systemcontroller-Netzwerkanschlusses NET MGT.

Folgende Themen werden behandelt:

- "Erstmaliges Einschalten des Servers" auf Seite 65
- "Erstmaliges Herstellen einer Verbindung zum ILOM-Service-Prozessor" auf Seite 68

Erstmaliges Einschalten des Servers

Der Service-Prozessor wird mit der 3,3-Volt-Standbyspannung betrieben. Sobald dem Server Strom zugeführt wird, schaltet sich der Service-Prozessor ein, führt eine Diagnose durch und initialisiert die ILOM-Firmware.

Tipp – Das serielle Terminal bzw. der Terminalemulator ist vor dem Anschluss der Netzkabel anzuschließen. Anderenfalls werden die Systemmeldungen nicht angezeigt.

So schalten Sie den Server ein

1. Schließen Sie ein Terminal oder einen Terminalemulator (PC oder Workstation) an den seriellen Anschluss SER MGT des Service-Prozessors an.

Konfigurieren Sie das Terminal bzw. den Terminalemulator wie folgt:

- 9600 Baud
- 8 Bit
- Parität: keine
- 1 Stoppbit
- Kein Handshake

Hinweis – Wenn Sie den Server zum ersten Mal einschalten und kein Terminal oder Terminal-Emulator (PC oder Workstation) an den seriellen Anschluss SER MGT des Service-Prozessors angeschlossen ist, sehen Sie keine Systemmeldungen. Verbinden Sie den Server mit einem Terminal oder Terminalemulator und melden Sie sich bei der ILOM-CLI an, um zur Konsole des Service-Prozessors zu gelangen.

- 2. Schalten Sie das Terminal oder den Terminalemulator ein.
- 3. Schließen Sie die Wechsel- oder Gleichstromkabel an und achten Sie auf die Systemmeldungen auf dem Terminal.

Nach dem Booten des Service-Prozessors wird auf der seriellen Konsole die Anmeldeaufforderung des Service-Prozessors angezeigt.

Das folgende Beispiel zeigt einen Teil einer Ausgabe der Bootsequenz des Service-Prozessors, nach deren Abschluss die Anmeldeaufforderung angezeigt wird.

```
U-Boot 1.1.1 (August 23 2007 - 21:30:12)
...
POST cpu PASSED
POST ethernet PASSED
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at fe080000 ...
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
Checking all file systems...
fsck 1.37 (21-Mar-2005)
Setting kernel variables ...
... done.
Mounting local filesystems...
Cleaning /tmp /var/run /var/lock.
```

Identifying DOC Device Type(G3/G4/H3) ... OK Configuring network interfaces...Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.1 Copyright 2007 Internet Systems Consortium. All rights reserved. For info, please visit http://www.isc.org/products/DHCP eth0: config: auto-negotiation on, 100FDX, 100HDX, 10FDX, 10HDX. Listening on LPF/eth0/00:14:4f:3f:8c:af Sending on LPF/eth0/00:14:4f:3f:8c:af Sending on Socket/fallback DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6 eth0: link up, 100 Mbps Full Duplex, auto-negotiation complete. DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15 Hostname: Hostname. Starting portmap daemon: portmap. Initializing random number generator...done. INIT: Entering runlevel: 3 Starting system log daemon: syslogd and klogd. Starting periodic command scheduler: cron. Starting IPMI Stack..... Done. Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd. Starting Servicetags listener: stlistener. Starting FRU update program: frutool.

Hostname login:



Achtung – Der Server darf nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Lüfter, Komponentenkühlkörper, Luftleitbleche und die Abdeckung installiert sind. Die Serverkomponenten können schwer beschädigt werden, wenn der Server ohne ausreichende Kühlvorrichtungen in Betrieb genommen wird.

Erstmaliges Herstellen einer Verbindung zum ILOM-Service-Prozessor

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie für die erste Einrichtung und Konfiguration eine Verbindung zum ILOM-Service-Prozessor (SP) herstellen. Außerdem enthält dieser Abschnitt eine Übersicht über die Schnittstellen und Verbindungen des Service-Prozessors.

Übersicht über die ILOM-Service-Prozessor-Software

In TABELLE 5-1 sind die Bestandteile des ILOM-Service-Prozessors aufgeführt.

 TABELLE 5-1
 Bestandteile des ILOM-Service-Prozessors

Teil	Bezeichnung	Funktion
 ILOM-Hardware ILOM umfasst die folgenden Hardwarekomponenten: Einen eingebetteten Service-Prozessor-Chipsatz. Der Service-Prozes den Status und die Konfiguration der austauschbaren Komponente wie z. B. der Lüfter, der Festplattenlaufwerke und der Netzteile. 		 ILOM umfasst die folgenden Hardwarekomponenten: Einen eingebetteten Service-Prozessor-Chipsatz. Der Service-Prozessor überwacht den Status und die Konfiguration der austauschbaren Komponenten im Server, wie z. B. der Lüfter, der Festplattenlaufwerke und der Netzteile.
		 Zwei externe Verwaltungsanschlüsse auf der Rückseite: Den Ethernet-Anschluss NET MGT und den seriellen RJ-45-Anschluss SER MGT.
2	ILOM-Firmware	 Auf dem Chipsatz des Service-Prozessors sind mehrere Firmware-Anwendungen für die Systemverwaltung vorinstalliert. Über diese vom Betriebssystem unabhängigen Firmware-Anwendungen werden die folgenden Systemverwaltungsschnittstellen zum Server bereitgestellt: Grafische Webbenutzeroberfläche SSH-Befehlszeilenschnittstelle (SSH-CLI) IPMI v2.0-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) SNMP-v3-Schnittstelle (Simple Network Management Protocol) Diese Schnittstellen rufen dieselben zugrunde liegenden Systemverwaltungsfunktionen des Service-Prozessors auf. Für die Integration mit anderen Verwaltungschnittstellen im Rechenzentrum können Sie bei Bedarf eine

Teil	Bezeichnung	Funktion
3	Remotekonsolenan- wendung	Über die Remotekonsolenanwendung kann die grafische Konsole des Hostservers auf entfernten Clients so angezeigt werden, als wären die Clients direkt an dessen Videoanschluss angeschlossen. Über die Remotekonsole wird die Videoanzeige vom VGA-Gerät des Servers (maximale Auflösung von 1280 x 1024) lokal am entfernten Verwaltungssystem gespiegelt. Die entfernte Tastatur und die Maus sowie das entfernte CD- oder Diskettenlaufwerk erscheinen wie Standard-USB-Geräte. Zum Ausführen der Remotekonsole müssen die folgenden Systemvoraussetzungen erfüllt sein. Auf den Clientsystemen müssen ein Webbrowser (mindestens IE 6, Mozilla oder Firefox) und die Sun Java TM -Laufzeitumgebung (mindestens Plug-ins der Version 1.6) installiert sein. Die Java-Laufzeitumgebung kann kostenlos von
		folgender Adresse heruntergeladen werden: http://java.sun.com
4	Clientseitige Secure Shell-Anwendung	Für den Zugriff auf ILOM über eine entfernte Secure Shell (SSH) muss auf dem entfernten Clientsystem (Server, Workstation oder Laptop) eine Secure Shell-Kommunikationsanwendung installiert sein.
		Secure Shell-Kommunikationsanwendungen sind bei vielen kommerziellen oder Open Source-Anbietern erhältlich. Informationen über clientseitige Open Source-SSH-Anwendungen finden Sie unter http://www.openssh.org.
5	Serielle Umleitung	Sie können die serielle Umleitung so einrichten, dass die Systemausgabe oder die ILOM-Ausgabe angezeigt wird. Für die Anzeige der Systemausgabe kann auch eine Konsole gestartet werden. Standardmäßig wird die ILOM-Ausgabe angezeigt. Die Optionen für die serielle Umleitung sind im BIOS enthalten. Nähere Informationen finden Sie im <i>Sun Netra X4250 Server Service Manual</i> und im Sun <i>Integrated Lights Out Manager 2.0 Benutzerhandbuch</i> .

TABELLE 5-1 Bestandteile des ILOM-Service-Prozessors (Fortsetzung)

Hinweis – Werkseitig sind Hardware und Firmware des Service-Prozessors mit den Einstellungen konfiguriert, die beim Kunden üblicherweise verwendet werden. Ändern Sie diese Standardeinstellungen nur bei Bedarf.

Näheres dazu finden Sie im Integrated Lights Out Manager 2.0 Benutzerhandbuch.

Schnittstellen des Service-Prozessors

Nachdem Sie die IP-Adresse an Ihr Netzwerk-IP-Schema angepasst haben, können Sie mit einem unterstützten Browser auf die Webbenutzeroberfläche des ILOM-Service-Prozessors zugreifen. Sie können auch über Secure Shell eine Verbindung zum ILOM-Service-Prozessor herstellen. Für die Systemverwaltung des Servers stehen mehrere ILOM-SP-Schnittstellen zur Auswahl. Nachdem Sie die IP-Adresse des Service-Prozessors ermittelt haben, können Sie über die folgenden ILOM-SP-Schnittstellen auf die SP-Firmware-Anwendungen zugreifen:

- CLI über seriellen Anschluss
- Secure Shell-CLI
- Ethernet-basierter Webbrowser

ILOM-IP-Adressen

Dem ILOM-Service-Prozessor wird standardmäßig eine DHCP-IP-Adresse zugewiesen. Damit eine DHCP-IP-Adresse zugewiesen werden kann, müssen die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die Verbindung zum Netzwerk muss über den Anschluss NET MGT erfolgen.
- In der Netzwerkinfrastruktur müssen DHCP-Dienste vorhanden sein.

Wenn ein DHCP-Server nach drei DHCP-Anforderungen immer noch nicht erreicht wurde, wird dem ILOM-Service-Prozessor eine statische IP-Adresse basierend auf der MAC-Adresse des Netzwerkanschlusses NET MGT zugewiesen. Diese IP-Adresse weist immer das Format 192.168.xxx.xxx auf.

Ermitteln der IP-Adresse des ILOM-Service-Prozessors

Bevor Sie eine Verbindung zum ILOM-Service-Prozessor (SP) herstellen können, müssen Sie die IP-Adresse des Service-Prozessors ermitteln. Sie haben zwei Möglichkeiten, die IP-Adresse des Service-Prozessors zu ermitteln. Wählen Sie eins der folgenden Verfahren aus:

- "So zeigen Sie die IP-Adresse des Service-Prozessors über das BIOS an" auf Seite 71
- "So zeigen Sie die IP-Adresse des Service-Prozessors über eine serielle Verbindung an" auf Seite 71

- ▼ So zeigen Sie die IP-Adresse des Service-Prozessors über das BIOS an
 - 1. Schalten Sie den Server ein oder starten Sie ihn neu, wenn er bereits läuft.
 - 2. Wenn während des Systemselbsttests nach dem Einschalten (POST) der Sun Microsystems-Willkommensbildschirm erscheint, rufen Sie mit F2 die BIOS-Einstellungen auf.
 - 3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten nach links und rechts zur Registerkarte "Server".
 - 4. Rufen Sie die Registerkarte "Server" und AST2000 (LAN) CONFIGURATION auf und drücken Sie die Eingabetaste.
 - 5. Rufen Sie die Registerkarte IP ADDRESS auf.
 - 6. Dort wird die IP-Adresse des Service-Prozessors angezeigt.

Tipp – Wenn die IP-Adresse das Format 192.168.*xxx.xxx* aufweist, hat der DHCP-Server möglicherweise keine Adresse zugewiesen und der Service-Prozessor verwendet eine statische Adresse.

- ▼ So zeigen Sie die IP-Adresse des Service-Prozessors über eine serielle Verbindung an
 - 1. Schließen Sie ein Terminal oder einen PC mit Terminalemulationssoftware an den seriellen Anschluss des Servers an.
 - 2. Vergewissern Sie sich, dass die Serverhardware installiert ist und die Kabel eingesteckt sind.

Vergewissern Sie sich, dass sich der Server im Standby-Modus befindet und dass die grüne LED blinkt.

- 3. Vergewissern Sie sich, dass das Terminal, der Laptop, der PC oder der Terminalserver betriebsbereit ist.
- 4. Konfigurieren Sie das Terminalgerät oder die Terminalemulationssoftware auf dem Laptop oder PC anhand der folgenden Einstellungen:
 - acht Daten-Bits, keine Parität, ein Stoppbit
 - 9600 Baud
 - Hardwareflusssteuerung deaktiviert (CTS/RTS)
 - Softwareflusssteuerung deaktiviert (XON/XOFF)

- 5. Verbinden Sie den seriellen RJ-45-Anschluss auf der Serverrückseite über ein serielles Nullmodemkabel mit einem Terminalgerät (sofern noch nicht geschehen).
- 6. Drücken Sie am Terminalgerät die Eingabetaste, um eine Verbindung zwischen dem Terminalgerät und dem ILOM-Service-Prozessor herzustellen.

Hinweis – Wenn Sie über den seriellen Anschluss eine Verbindung zum ILOM-Service-Prozessor herstellen, bevor dieser eingeschaltet wurde oder während die Einschaltsequenz läuft, werden möglicherweise die Boot-Meldungen des Service-Prozessors angezeigt.

Nach einer kurzen Verzögerung wird die ILOM-Anmeldeaufforderung angezeigt. login:

7. Geben Sie den Standardbenutzernamen root und dann das Standardpasswort changeme ein, um sich am ILOM-Service-Prozessor anzumelden.

Nach erfolgreicher Anmeldung wird die Standard-Befehlseingabeaufforderung von ILOM (->) angezeigt.

8. Geben Sie den Befehl show /SP/network ein, um die aktuelle IP-Adresse des Service-Prozessors anzuzeigen.

Die IP-Informationen werden angezeigt, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
/SP/network
Properties:
    macaddress = 00:1B:24:BE:4A:52
    ipaddress = 110.7.100.45
....
```

9. Notieren Sie die dem ILOM-Service-Prozessor zugewiesene IP-Adresse.

Ändern der IP-Adresse des Service-Prozessors

Wenn Sie die aktuelle IP-Adresse des ILOM-Service-Prozessors ändern wollen, wählen Sie eines der folgenden Verfahren:

- "So ändern Sie die DHCP-IP-Adresse des Service-Prozessors über eine serielle Verbindung in eine statische IP-Adresse" auf Seite 73
- "So ändern Sie die statische IP-Adresse des Service-Prozessors über eine serielle Verbindung in eine DHCP-IP-Adresse" auf Seite 74
- "So ändern Sie eine statische IP-Adresse über die ILOM-Webbenutzeroberfläche des Service-Prozessors" auf Seite 75

▼ So ändern Sie die DHCP-IP-Adresse des Service-Prozessors über eine serielle Verbindung in eine statische IP-Adresse

- 1. Schließen Sie ein Terminal oder einen PC mit Terminalemulationssoftware an den seriellen Anschluss des Servers an.
- 2. Vergewissern Sie sich, dass die Serverhardware installiert ist und die Kabel eingesteckt sind.
- 3. Vergewissern Sie sich, dass das Terminal, der Laptop, der PC oder der Terminalserver betriebsbereit ist.
- 4. Konfigurieren Sie das Terminalgerät oder die Terminalemulationssoftware auf dem Laptop oder PC anhand der folgenden Einstellungen:
 - 8N1: acht Daten-Bits, keine Parität, ein Stoppbit
 - 9600 Baud
 - Hardwareflusssteuerung deaktiviert (CTS/RTS)
 - Softwareflusssteuerung deaktiviert (XON/XOFF)
- 5. Verbinden Sie den seriellen RJ-45-Anschluss auf der Serverrückseite über ein serielles Nullmodemkabel mit einem Terminalgerät (sofern noch nicht geschehen).
- 6. Drücken Sie am Terminalgerät die Eingabetaste, um eine Verbindung zwischen dem Terminalgerät und dem ILOM-Service-Prozessor herzustellen.

Die folgende Eingabeaufforderung wird angezeigt.

->

7. Geben Sie den Standardbenutzernamen root und dann das Standardpasswort changeme ein, um sich am ILOM-Service-Prozessor anzumelden.

Nach erfolgreicher Anmeldung wird die Standard-Befehlseingabeaufforderung von ILOM angezeigt:

->

8. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die IP-Adresse des Service-Prozessors anzuzeigen:

show /SP/network

9. Wenn Sie eine statische IP ADDRESS zuweisen wollen, geben Sie die folgenden Befehle in genau dieser Reihenfolge ein:

set /SP/network ipsource=static
set /SP/network ipaddress=xxx.xxx.xxx.xxx
set /SP/network netmask=xxx.xxx.xxx.xxx
set /SP/network gateway=xxx.xxx.xxx.xxx
Ersetzen Sie dabei xxx durch die IP-Adressnummern.

- ▼ So ändern Sie die statische IP-Adresse des Service-Prozessors über eine serielle Verbindung in eine DHCP-IP-Adresse
 - 1. Schließen Sie ein Terminal oder einen PC mit Terminalemulationssoftware an den seriellen Anschluss des Servers an.
 - 2. Vergewissern Sie sich, dass die Serverhardware installiert ist und die Kabel eingesteckt sind.
 - 3. Vergewissern Sie sich, dass das Terminal, der Laptop, der PC oder der Terminalserver betriebsbereit ist.
 - 4. Konfigurieren Sie das Terminalgerät oder die Terminalemulationssoftware auf dem Laptop oder PC anhand der folgenden Einstellungen:
 - 8N1: acht Daten-Bits, keine Parität, ein Stoppbit
 - 9600 Baud
 - Hardwareflusssteuerung deaktiviert (CTS/RTS)
 - Softwareflusssteuerung deaktiviert (XON/XOFF)
 - 5. Verbinden Sie den seriellen RJ-45-Anschluss auf der Serverrückseite über ein serielles Nullmodemkabel mit einem Terminalgerät (sofern noch nicht geschehen).
 - 6. Drücken Sie am Terminalgerät die Eingabetaste, um eine Verbindung zwischen dem Terminalgerät und dem ILOM-Service-Prozessor herzustellen.

Die Eingabeaufforderung wird angezeigt.

->

7. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine statische in eine DHCP-Adresse zu ändern:

set /SP/network ipsource=dhcp

8. Geben Sie show /SP/network ein, um die neu zugewiesene DHCP-Adresse anzuzeigen.

Bei aktiviertem DHCP wird ipsource=DHCP angezeigt.

▼ So ändern Sie eine statische IP-Adresse über die ILOM-Webbenutzeroberfläche des Service-Prozessors

Hinweis – Die Webbenutzeroberfläche des Service-Prozessors können Sie *nur* aufrufen, wenn Sie die IP-Adresse des Service-Prozessors kennen.

- 1. Rufen Sie einen von Sun Microsystems unterstützten Webbrowser wie Internet Explorer, Mozilla oder Firefox auf.
- 2. Geben Sie die IP-Adresse des Service-Prozessors in die Adressleiste des Browsers ein.

Beispiel: http://xxx.xxx.xxx

Ersetzen Sie dabei xxx durch die IP-Adressnummern.

- 3. Akzeptieren Sie das Zertifikat, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 4. Geben Sie Ihren Benutzernamen (root) und das Passwort (changme) ein.
- 5. Wählen Sie die Registerkarte "Configuration" und dann die Registerkarte "Network".
- 6. Legen Sie die Konfigurationseinstellungen wie die IP-Konfiguration und DNS nach Bedarf fest.
- 7. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Wenn DHCP erforderlich ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Enable DHCP".
 - Wenn STATIC erforderlich ist, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Enable DHCP" und geben alle IP-Informationen von Hand ein.
- 8. Wenn Sie die IP-Adresse von Hand ändern, müssen Sie die Teilnetzmaske ebenfalls von Hand ändern, da die Teilnetzmaske von der IP-Adressklasse abhängt.
- 9. Notieren Sie die Einstellungen und melden Sie sich ab.
- 10. Wenn Sie die IP-Adresse ändern, müssen Sie die Verbindung über die neu zugewiesene IP-Adresse neu herstellen, da die aktuelle Sitzung nicht mehr reagiert.

Näheres dazu finden Sie im Integrated Lights Out Manager 2.0 Benutzerhandbuch.

Konfigurieren des vorinstallierten Betriebssystems Solaris 10

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie das auf dem Sun Netra X4450 vorinstallierte Betriebssystem Solaris 10 konfigurieren.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

- "Übersicht über das vorinstallierte Betriebssystem Solaris" auf Seite 77
- "Konfigurieren des Betriebssystems Solaris" auf Seite 82
- "Konfigurieren von RAID-Laufwerken" auf Seite 84
- "Informationen für Solaris 10-Benutzer" auf Seite 88

Übersicht über das vorinstallierte Betriebssystem Solaris

Lesen Sie diesen Abschnitt, bevor Sie Solaris konfigurieren.

Bereitstellungsmethoden

Zum Konfigurieren des vorinstallierten Betriebssystems Solaris können Sie über Optionen im GRUB-Menü eine Bereitstellungsmethode auswählen:

- Konfiguration des vorinstallierten Betriebssystems Solaris über den seriellen Anschluss SER MGT (Standardmethode)
- Konfiguration des vorinstallierten Solaris-Abbilds über einen direkt angeschlossenen Monitor und eine direkt angeschlossene Tastatur

GRUB-Menü

Solaris arbeitet mit einem GRUB-Boot-Ladeprogramm mit einem GRUB-Menü. Beim Starten von Solaris wird ein GRUB-Menü angezeigt. Über das GRUB-Menü können Sie die Ausgabe an den seriellen Anschluss oder den Videoanschluss umleiten.

Wenn Sie im GRUB-Menü nicht innerhalb von 10 Sekunden eine Option auswählen, wird das System mit der Standardausgabe (serieller Anschluss SER MGT (ttyb)) gebootet. Für eine serielle Umleitung ist eine Verbindung zum seriellen Anschluss SER MGT erforderlich.

Bevor Sie beginnen

Vor der Konfiguration des vorinstallierten Betriebssystems Solaris müssen Sie folgende Schritte ausführen:

- 1. Führen Sie die Erstkonfiguration des Service-Prozessors aus und ermitteln Sie die Netzwerkeinstellungen des Servers.
- 2. Stellen Sie die zum Konfigurieren des Servers benötigten Informationen zusammen.
- 3. Nach diesen Schritten können Sie das vorinstallierte Betriebssystem Solaris konfigurieren.
- 4. Konfigurieren Sie bei Bedarf RAID-Laufwerke.

Installationsarbeitsblatt

Tragen Sie in TABELLE 6-1 die Informationen ein, die Sie zum Konfigurieren des vorinstallierten Betriebssystems Solaris 10 für den Server benötigen. Stellen Sie nur die Informationen zusammen, die auf Ihr System zutreffen.

Installationsinformationen	Beschreibung	Systemkonfigurationsangaben: Der Standardwert ist mit einem Sternchen (*) versehen.
Sprache	Wählen Sie eine der für die Solaris 10-Software verfügbaren Sprachen aus.	Englisch*
Sprachumgebung	Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Sprachumgebungen die geografische Region.	Englisch (C - 7-Bit-ASCII)*

 TABELLE 6-1
 Installationsarbeitsblatt

 TABELLE 6-1
 Installationsarbeitsblatt (Fortsetzung)

Terminal		Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Terminaltypen den verwendeten Terminaltyp.	
Netzwerkverbindu	ng	Ist das System mit einem Netzwerk verbunden?	Vernetzt Nicht vernetzt*
DHCP		Kann das System seine Netzwerkschnittstellen mit DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) konfigurieren?	Ja Nein*
Wenn Sie nicht mit IP-Adresse DHCP arbeiten, notieren Sie die Netzwerkadresse.		Wenn Sie nicht mit DHCP arbeiten, geben Sie die IP-Adresse für das System an. Beispiel: 129.200.9.1	
	Teilnetz	Wenn Sie nicht mit DHCP arbeiten, gehört das System zu einem Teilnetz? Falls ja, geben Sie die Teilnetzmaske an. Beispiel: 255.255.0.0	255.255.0.0*
	IPv6	Möchten Sie IPv6 für dieses System aktivieren?	Ja Nein*
Hostname		Ein Hostname, den Sie für das System wählen.	
Kerberos		Möchten Sie Kerberos für dieses System konfigurieren? Falls ja, benötigen Sie die folgenden Informationen: Standardbereich: Administrationsserver: Erstes KDC: (Optional) Weitere KDCs:	Ja Nein*
Installationsinform	nationen	Beschreibung	Systemskonfigurationsangab en: Der Standardwert ist mit einem Sternchen (*) versehen.
Name-Service: Wenn das System mit einem Name-Service arbeitet, benötigen Sie die folgenden Informationen.	Name-Service	Welchen Name-Service soll dieses System verwenden?	NIS+ NIS DNS LDAP Keinen*

 TABELLE 6-1
 Installationsarbeitsblatt (Fortsetzung)

Domänenname	Geben Sie den Namen der Domäne an, in der sich das System befindet.	
NIS+ und NIS	Möchten Sie einen Namenserver angeben oder soll das Installationsprogramm einen Server suchen?	Angeben Suchen lassen*
DNS	Geben Sie die IP-Adressen für den DNS-Server an. Sie müssen mindestens eine und können bis zu drei Adressen angeben.	IP-Adressen (1–3):
	Sie können auch eine Liste von Domänen eingeben, die bei einer DNS-Abfrage durchsucht werden sollen.	Zu durchsuchende Domänen (1–3):
LDAP	Machen Sie die folgenden Angaben zu Ihrem LDAP-Profil. Wenn Sie in Ihrem LDAP-Profil eine Proxy-Berechtigungsnachweisstufe angeben, benötigen Sie die folgenden Informationen: Proxy-Bind-DN (Distinguished Name): Proxy-Bind-Passwort:	Profilname: Profilserver:

Installationsinformationen	Beschreibung	Systemskonfigurationsangab en: Der Standardwert ist mit einem Sternchen (*) versehen.	
Standardroute	 Möchten Sie eine IP-Adresse für die Standardroute angeben oder soll das Solaris-Installationsprogramm eine suchen? Über die Standardroute läuft der Verkehr zwischen zwei physikalischen Netzwerken. Eine IP-Adresse ist eine eindeutige Nummer, die jeden Host im Netzwerk identifiziert. Wählen Sie eine der folgenden Funktionen: <i>Specify IP address</i> (IP-Adresse angeben). Eine Datei /etc/defaultrouter mit der angegebenen IP-Adresse wird erstellt. Beim Neustart des Systems wird die angegebene IP-Adresse als Standardroute festgelegt. <i>Detect IP address</i> (IP-Adresse erkennen). Das Solaris-Installationsprogramm sucht eine IP-Adresse. Das System muss sich jedoch in einem Teilnetz mit einem Router befinden, der sich selbst über das ICMP Router Discovery Protocol bekannt gibt. Wenn Sie die Befehlszeilenschnittstelle verwenden, führt die Software beim Booten des Systems eine IP-Adresserkennung durch. <i>None</i> (Keine). Wählen Sie diese Option, wenn kein Router vorhanden ist oder die Software jetzt keine IP-Adresserkennung durchführen soll. Die Software führt beim Neustart des Systems automatisch eine IP-Adresserkennung durchführen soll. 	IP-Adresse angeben IP-Adresse erkennen Keine*	
Zeitzone	Wie möchten Sie Ihre Standardzeitzone angeben?	Geografische Region* Zeitabstand zu GMT Zeitzonendatei	
Root-Passwort	Wählen Sie ein Root-Passwort für das System.		

TABELLE 6-1 Installationsarbeitsblatt (Fortsetzung)

Konfigurieren des Betriebssystems Solaris

Konfigurieren Sie das vorinstallierte Abbild von Solaris wie im folgenden Abschnitt erläutert.

So konfigurieren Sie das vorinstallierte Betriebssystem Solaris

1. Melden Sie sich beim Service-Prozessor als Administrator an. Beispiel:

Login: **root** Password: **changeme**

2. Geben Sie Folgendes ein, um die ILOM-Konsole zu starten:

start /SP/console

- 3. Gehen Sie nach den Anweisungen auf dem Bildschirm für das vorinstallierte Betriebssystem Solaris 10 vor.
- 4. Geben Sie die System- und Netzwerkinformationen ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Entnehmen Sie die Informationen aus TABELLE 6-1.

Welche Bildschirme angezeigt werden, hängt davon ab, wie die Netzwerkinformationen dem Server zugewiesen werden (DHCP oder statische IP-Adresse).

5. Nachdem Sie die Systemkonfigurationsinformationen eingegeben haben, wird die Installation des Betriebssystems fortgesetzt.

Nach Abschluss des Vorgangs wird das System neu gestartet und die Solaris-Anmeldeaufforderung wird angezeigt.

▼ (Optional) So leiten Sie die Konsolenausgabe an den Videoanschluss um

Sie müssen beim Service-Prozessor angemeldet sein, wenn Sie die Konsolenausgabe an den Videoanschluss umleiten wollen. Dieser Schritt ist optional.

Hinweis – Im Solaris-GRUB-Menü können Sie während des Boot-Vorgangs die Umleitung der Grafikkarte manuell auswählen. Wenn Sie im GRUB-Menü nicht innerhalb von 10 Sekunden eine Option wählen, wird das System standardmäßig mit serieller Umleitung (ttyb) gestartet.

- 1. Starten Sie das System neu.
- 2. Zum Aktivieren der Videoausgabe wählen Sie Solaris Build Graphics Adapter im GRUB-Menü Changing Default Console Output.

Verwenden des GRUB-Menüs

Beim vorinstallierten Solaris 10-Abbild wird die Konsolenausgabe standardmäßig an den seriellen Anschluss geleitet. Nach Abschluss der Erstkonfiguration des vorinstallierten Betriebssystems Solaris können Sie im Solaris 10-GRUB-Menü festlegen, dass die Ausgabe standardmäßig an den Videoanschluss geleitet werden soll.



Achtung – Dieses Verfahren darf nur von erfahrenen Solaris-Benutzern ausgeführt werden. Wird versehentlich eine fehlerhafte Angabe in die Datei menullst eingefügt, so kann dies den Serverbetrieb erheblich beeinträchtigen. Eventuell lässt sich der Server gar nicht mehr booten.

▼ So legen Sie den Videoanschluss als Standardausgabe fest

- 1. Öffnen Sie die Datei /boot/grub/menu.lst in einem Texteditor.
- 2. Bearbeiten Sie die folgende Zeile in der Datei so, dass die Konsolenausgabe standardmäßig an den Videoanschluss geleitet wird:

default 1

3. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die X-Server-Startskripte hinzuzufügen:

/usr/dt/bin/dtconfig -e

4. Starten Sie den Server neu.

Nach dem Neustart des Systems wird die Konsolenausgabe standardmäßig an den Videoanschluss geleitet.

5. Konfigurieren Sie bei Bedarf RAID-Laufwerke.

Konfigurieren von RAID-Laufwerken

Nach der Konfiguration von Solaris müssen Sie gegebenenfalls die RAID-Laufwerke konfigurieren.

Übersicht über RAID-Laufwerke

Für den Sun Netra X4450 gibt es zwei optionale RAID-Host-Busadapter-Karten (HBA). Auf die RAID-Konfiguration können Sie über das BIOS der HBA-Karte zugreifen.

TABELLE 6-2 RAID-HBA-Karten

RAID-HBA-Karten	Taste zum Aufrufen des BIOS
Sun StorageTek	Strg-A
LSI 3081E	Strg-C

Das vorinstallierte Betriebssystem befindet sich auf HD0. Nach Abschluss der Solaris-Installation haben Sie die Möglichkeit, das auf einer Festplatte installierte Betriebssystem zu einer gespiegelten RAID-Lösung aufzurüsten.

Für die unterstützten Controllerkarten gelten verschiedene Konfigurationsverfahren. Eine Sun StorageTek™-HBA-Karte bietet zum Beispiel viel mehr RAID-Konfigurationsoptionen als eine LSI-HBA-Karte.

Hinweis – Eine RAID-Konfiguration beim Sun Netra X4450 ist optional. Standardmäßig wird beim vorinstallierten Solaris-Abbild keine RAID-Konfiguration erstellt. Wenn Sie eine andere als die gespiegelte RAID-Standardkonfiguration benötigen, empfiehlt es sich, eine Neuinstallation von Solaris (oder eines anderen Betriebssystems) mit der gewünschten RAID-Konfiguration auszuführen.

Spiegeln des vorinstallierten Betriebssystems Solaris mit LSI-RAID

Solaris unterstützt Hardware-RAID-Konfigurationen und kann nicht auf einer vorhandenen Laufwerksgruppe installiert werden, wenn bereits eine erstellt wurde.

Wenn Sie das vorinstallierte Betriebssystem Solaris verwenden wollen, das Betriebssystem Teil eines RAID-Sets sein soll und Sie nur LSI-RAID verwenden, rüsten Sie das vorinstallierte Betriebssystem Solaris wie im Folgenden beschrieben auf ein gespiegeltes RAID-Set auf. Nur bei IM-Konfigurationen (Integrated Mirror) ist es möglich, Daten auf dem primären Festplattenlaufwerk (HDD) beizubehalten oder mit einer Laufwerksgruppe zusammenzuführen.

In diesem Beispiel kann vor oder nach der Solaris-Installation ein Spiegel erstellt werden. Der Server ist mit zwei 2 Festplatten ausgestattet: HDD0 (mit dem Betriebssystem) und HDD1 (leer).

So erstellen Sie auf HDD1 ein gespiegeltes Abbild von Solaris

- 1. Schalten Sie das Serversystem zum ersten Mal ein.
- 2. Drücken Sie Strg-C, um das LSI-RAID-Konfigurationsdienstprogramm aufzurufen.
- 3. Wählen Sie die SAS-Karte SAS1068E aus und drücken Sie die Eingabetaste.
- 4. Wählen Sie die RAID-Eigenschaften.
- 5. Erstellen Sie ein IM-Volume für die benötigte Festplattenkonfiguration.
- 6. Wählen Sie die Festplatten aus, die verwendet werden sollen.

Stellen Sie den Cursor mit der Pfeiltaste nach rechts in die RAID-Spalte. Drücken Sie die Leertaste, um die Auswahl in die RAID-Konfiguration aufzunehmen.

- 7. Da HDD0 Daten enthält, müssen Sie die Option zum Zusammenführen oder Löschen wählen:
 - Wählen Sie M, um die Daten zusammenzuführen und einen Synchronisationsvorgang zu starten.
 - Wählen Sie D, um das vorinstallierte Betriebssystem Solaris zu löschen.

- 8. Drücken Sie C, um die RAID-Konfiguration zu erstellen und den Synchronisationsvorgang zu starten.
- 9. Klicken Sie auf "Exit" (Beenden), um die Konfiguration zu speichern und das Menü zu schließen.
- 10. Drücken Sie die Esc-Taste, um das Konfigurationsdienstprogramm zu beenden und das System neu zu starten.

Erstellen eines RAID-Sets einschließlich eines vorinstallierten Betriebssystems mit der Sun StorageTek-Karte

Bei Verwendung der Sun StorageTek-Karte können Sie zwischen vielen RAID-Konfigurationen wählen. Wie Sie Ihr System konfigurieren, hängt von den Anforderungen und den im System verfügbaren Festplattenlaufwerken ab. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie das vorinstallierte Betriebssystem Solaris spiegeln können. Diese Option wird empfohlen. Alle übrigen Festplatten (sofern es mehr als 2 gibt) werden anhand der verfügbaren Optionen in ein DATA RAID-Set integriert.

▼ So spiegeln Sie das konfigurierte Betriebssystem Solaris

1. Melden Sie sich über den Solaris-Server an und starten Sie X-Server.

Diese grafische Benutzeroberfläche wird für die StorageTek-Softwareverwaltung benötigt.

- 2. Kopieren Sie aus dem mitgelieferten Abbild "Tools & Drivers" (Tools und Treiber) die Anwendung StorMan.ds aus dem Verzeichnis /mount-point/RAIDmgmt/StorageTEK/Solaris in ein neues Verzeichnis auf dem Solaris-Server. Beispiel: mkdir /StorMan.
- 3. Ändern Sie die Berechtigungen für das neue Verzeichnis und die StorMan-Anwendung:

Chmod 777 StormMan.ds

- 4. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Anwendung zu installieren: pkgadd -d StorMan.ds
- 5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie an, dass alle Komponenten installiert werden sollen.

6. Geben Sie Folgendes ein, um die Anwendung auszuführen:

sh /usr/StorMan/StorMan.sh

Ein geteilter Bildschirm erscheint.

- 7. Klicken Sie auf den Bildschirm, um die Liste der verwalteten Systeme zu aktivieren.
- 8. Doppelklicken Sie auf das lokale System (es wird anhand der IP-Adresse der primären ENET-Verbindung angezeigt).

Eine Eingabeaufforderung wird angezeigt.

- 9. Melden Sie sich an der Eingabeaufforderung als root an. Verwenden Sie das Betriebssystempasswort, das während der Installation festgelegt wurde.
- 10. Klicken Sie auf den SUN STK-RAID-Controller.

Alle angeschlossenen Festplattenlaufwerke in Gehäuse 0 und 1 werden angezeigt.

Tipp – HDD0 (Betriebssystem) sollte in Gehäuse 0 das logische Volume 1 sein.

- 11. Zum Spiegeln des Betriebssystems klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Logical Device 1" (Logisches Gerät 1) und wählen "Expand or Change Logical Device" (Logisches Gerät einblenden oder wechseln).
- 12. Wählen Sie die gewünschte RAID-Option (in diesem Beispiel RAID 1 für einen Spiegel).
- 13. Wählen Sie aus der Liste der physikalischen Festplatten die Festplatte, auf der das Betriebssystem gespiegelt werden soll.

Wählen Sie die Festplatte, die den Anforderungen am besten entspricht.

- 14. Klicken Sie nach Auswahl der Festplatte auf "Next" (Weiter) und überprüfen Sie dann die Konfigurationszusammenfassung.
- 15. Klicken Sie auf "Apply" (Anwenden), um den Spiegelungsprozess zu starten.

Sie können auch auf "Schedule" (Zeitplan) klicken und den Spiegelungsprozess zu einem späteren Zeitpunkt ausführen.

Ein weiterer Bestätigungsbildschirm wird angezeigt und nach der Bestätigung beginnt die Spiegelung des Betriebssystems. Die Spiegelung kann mehrere Stunden dauern, je nach der Menge der Daten und der Festplattengröße.

Informationen für Solaris 10-Benutzer

In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise zu weiteren Informationen über Solaris 10.

Aufrufen der Solaris 10-Benutzerdokumentation

Die verschiedenen Sammlungen der Solaris 10-Benutzerdokumentation können Sie über folgende Adresse abrufen:

http://docs.sun.com/app/docs/prod/solaris.10

Herunterladen der Solaris 10-Software

Wenn Sie Solaris 10 installieren oder nach dem Löschen des Betriebssystems erneut installieren müssen, können Sie das CD- oder DVD-Abbild unter folgendem URL herunterladen:

http://www.sun.com/software/solaris/get.jsp

Schulung zu Solaris 10

Sun stellt flexible Schulungsoptionen bereit, die Sie ganz nach Ihren zeitlichen Vorgaben und Ihrem Lernstil auswählen können. Zu den Schulungsoptionen gehören Schulungen durch Trainer, webbasierte Online-Schulungen, CD-ROMund virtuelle Live-Schulungen. Eine Übersicht über die Schulungs- und Zertifizierungsoptionen zu Solaris 10 finden Sie hier:

http://www.sun.com/training/catalog/solaris10.html

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Fehler beheben und den Sun Netra X4450 ein- und ausschalten. Außerdem finden Sie hier Kontaktinformationen für den technischen Support.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

- "Ein- und Ausschalten des Servers" auf Seite 89
- "Behebung von Einrichtungsfehlern" auf Seite 91
- "Kontaktinformationen f
 ür technischen Support" auf Seite 93

Ein- und Ausschalten des Servers

Gehen Sie zum Ein- und Ausschalten des Sun Netra X4450 wie hier beschrieben vor.

So schalten Sie die Hauptstromversorgung für alle Serverkomponenten ein

1. Vergewissern Sie sich, dass die Netzkabel angeschlossen sind und der Server mit Standby-Strom versorgt wird.

Im Standby-Stromversorgungsmodus blinkt die Stromversorgungs-LED auf der Vorderseite.

2. Betätigen Sie den versenkt eingebauten Netzschalter auf der Vorderseite mit einem Stift o. Ä.

Wenn die Hauptstromversorgung des Servers eingeschaltet ist, leuchtet die Stromversorgungs-LED neben dem Netzschalter stetig.

Hinweis – Wenn Sie den Server zum ersten Mal einschalten, kann der POST (Systemselbsttest nach dem Einschalten) eine Minute dauern.

So schalten Sie die Hauptstromversorgung aus

Wenn Sie die Hauptstromversorgung des Servers ausschalten wollen, verwenden Sie eins der folgenden Verfahren:

 TABELLE 7-1
 Verfahren zum Herunterfahren

Herunterfahren	Verfahren
Ordnungsgemäßes Herunterfahren	Betätigen Sie den Netzschalter auf der Vorderseite mit einem Stift o. Ä. Daraufhin wird bei ACPI-fähigen Betriebssystemen das Betriebssystem ordnungsgemäß heruntergefahren (ACPI = Advanced Configuration and Power Interface). Server ohne ACPI-fähiges Betriebssystem werden sofort in den Standby-Stromversorgungsmodus versetzt.
Erzwungenes Herunterfahren	Halten Sie den Netzschalter mindestens vier Sekunden lang gedrückt, um die Hauptstromversorgung sofort auszuschalten und den Server in den Standby-Stromversorgungsmodus zu versetzen. Bei ausgeschalteter Hauptstromversorgung fängt die Stromversorgungs-LED auf der Vorderseite an zu blinken, woran Sie sehen können, dass sich der Server im Standby-Stromversorgungsmodus befindet.



Achtung – Wenn Sie den Server vollständig ausschalten wollen, müssen Sie die Netzkabel auf der Rückseite des Servers lösen.

Behebung von Einrichtungsfehlern

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen, anhand derer sich grundlegende Probleme mit dem Server beheben lassen. Wenn Sie beim Einrichten des Servers Probleme haben, finden Sie in TABELLE 7-2 einige Informationen zur Fehlerbehebung.

Problem	Mögliche Abhilfemaßnahme		
 Der Server schaltet Haben Sie den Netzschalter des Monitors betätigt? Ist das Netzkabel des Monitors an eine Netzsteckdose ar Ist das Netzkabel des Monitors an den Monitor angesch Liegt an der Netzsteckdose Spannung an? Prüfen Sie die Anschluss eines anderen Geräts. 			
 Beim Betätigen der Auswurftaste wird die CD oder DVD nicht aus dem Laufwerk ausgeworfen. Bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine beliebige Taste Tastatur. Das Laufwerk befindet sich möglicherweise in einen mit niedriger Stromaufnahme. Lassen Sie die CD bzw. DVD mithilfe des auf dem Server inst Dienstprogramms auswerfen. Vergewissern Sie sich, dass der Datenträger im Laufwerk nic benutzt wird und nicht vom Betriebssystem eingehängt ist. 			
Auf dem Monitorbildschirm wird kein Bild angezeigt.	 Ist das Monitorkabel an den Videoanschluss angeschlossen? Funktioniert der Monitor, wenn ein anderes System angeschlossen wird? Funktioniert der Monitor, wenn Sie das System, bei dem der Fehler auftrat, an einen anderen Monitor anschließen? Wenn nach Abschluss von POST und BIOS auf dem Monitor kein Bild, sondern nur ein blinkender Cursor zu sehen ist, prüfen Sie, ob in der Betriebssystemkonfiguration festgelegt ist, dass die Ausgabe ausschließlich über die serielle Verbindung umgeleitet wird. 		
 Der Server schaltet sich nicht ein, wenn der Netzschalter auf der Vorderseite betätigt wird. Notieren Sie Folgendes für den Fall, dass Sie sich an den Kundend wenden müssen: Leuchtet die Stromversorgungs-LED auf der Vorderseite des Systeverser Sie sich, dass die Netzkabel an das System und ar geerdete Steckdosen angeschlossen sind. Liegt an der Netzsteckdose Spannung an? Prüfen Sie dies durch Anschluss eines anderen Geräts. Wird der Monitor innerhalb von fünf Minuten nach dem Einsch synchronisiert? (Die grüne LED am Monitor hört auf zu blinken leuchtet stetig.) 			

 TABELLE 7-2
 Fehlerbehebungsverfahren

Problem	Mögliche Abhilfemaßnahme
Tastatur oder Maus reagiert nicht.	 Vergewissern Sie sich, dass die Maus- und Tastaturkabel an die integrierten USB 2.0-Anschlüsse des Servers angeschlossen sind. Vergewissern Sie sich, dass der Server eingeschaltet ist und die Stromversorgungs-LED auf der Vorderseite leuchtet.
Der Server scheint sich in einemDie Stromversorgungs-LED blinkt nur, wenn sich alle Serverkomponenten in einem Modus mit niedriger Stromaufnahm befinden. Möglicherweise ist ein Bandlaufwerk an den Server angeschlossen. Bei Bandlaufwerken gibt es keinen Modus mit nie Stromaufnahme zu befinden, aber die Stromversorgungs- LED blinkt nicht.Die Stromversorgungs- LED blinkt nicht.Die Stromversorgungs-LED i diesem Fall nicht.	
Der Server hat sich aufgehängt oder ist	Versuchen Sie, von einem anderen Server im Netzwerk aus auf das System zuzugreifen:
blockiert: Maus, Tastatur und	1. Geben Sie an einem anderen System Folgendes ein: ping <i>IP-Adresse-des-Servers</i> .
Anwendungen reagieren nicht.	2. Wenn eine Antwort zurückgegeben wird, versuchen Sie, sich mit dem Befehl telnet, ssh oder rlogin am Sun Netra X4450 anzumelden.
	3. Wenn Sie sich erfolgreich anmelden können, listen Sie mit dem Befehl ps die laufenden Prozesse auf.
	4. Beenden Sie alle Prozesse, die nicht zu reagieren scheinen oder nicht laufen sollten, mit dem Befehl kill <i>Prozess-ID</i> .
	5. Überprüfen Sie nach Beendigung jedes Prozesses, ob der Sun Netra X4450 wieder reagiert.
	Wenn dies nicht funktioniert, schalten Sie den Server aus und wieder ein:
	 Betätigen Sie den Netzschalter, um den Server auszuschalten, und warten Sie 20 bis 30 Sekunden.
	2. Betätigen Sie den Netzschalter erneut, um das System wieder einzuschalten.

 TABELLE 7-2
 Fehlerbehebungsverfahren (Fortsetzung)

Hinweis – Weitere Fehlerbehebungsinformationen finden Sie im *Sun Netra* X4450 Server *Service Manual*.

Kontaktinformationen für technischen Support

Wenn sich ein Problem mit den Fehlerbehebungsverfahren in diesem Kapitel nicht beheben lässt, stellen Sie anhand von TABELLE 7-3 die Informationen zusammen, die Sie benötigen, wenn Sie sich an den technischen Support wenden. In TABELLE 7-4 sind die Sun-Websites und Telefonnummern für weiterführenden technischen Support aufgeführt.

Benötigte Systemkonfigurationsinformationen	Ihre Angaben
SunService-Vertragsnummer	
Systemmodell	
Betriebsumgebung	
Seriennummer des Systems	
An das System angeschlossene Peripheriegeräte	
E-Mail-Adressen und Telefonnummern, unter der Sie und eine weitere Kontaktperson zu erreichen sind Anschrift des Standorts des Systems	
Superuser-Passwort	
Zusammenfassung des Problems und der bei Auftreten des Problems ausgeführten Arbeiten	
Sonstige nützliche Informationen	
IP-Adresse	
Servername (Hostname des Systems)	
Netzwerk- oder Internet-Domänenname	
Proxy-Serverkonfiguration	

 TABELLE 7-3
 Für technischen Support benötigte Systeminformationen

TABELLE 7-4 Kontaktieren des technischen Supports von Sun

•

Serverdokumente und Supportressourcen	URL oder Telefonnummer
Alle aktuellen Sun Netra X4450-Dokumente als PDF-Dateien.	http://www.sun.com/documentation/
Dokumente zu Solaris 10 und sonstiger Software. Diese Website bietet umfassende Suchfunktionen.	http://docs.sun.com/documentation/
Diskussions- und Fehlerbehebungsforen.	http://supportforum.sun.com/
Support, Diagnoseprogramme und Warnungen zu allen Sun-Produkten.	http://www.sun.com/bigadmin/
SunSolveSM-Website. Hier finden Sie Links zu Softwarepatches. Außerdem finden Sie hier einige Systemspezifikationen, Fehlerbehebungs- und Wartungsinformationen und sonstige Tools.	http://www.sunsolve.sun.com/handbook_pub/
Telefonnummern für SunService-Support.	1-800-872-4786 (1-800-USA-4Sun), wählen Sie Option 1.
Hier sind internationale Telefonnummern für den SunService-Support aufgeführt.	http://www.sun.com/service/contacting/solution.html
Kontaktinformationen für Garantie- und Vertragsangelegenheiten. Hier finden Sie auch Links zu weiteren Kundendienst-Tools.	http://www.sun.com/service/warrantiescontracts/
Garantieinformationen zu allen Sun-Produkten.	http://www.sun.com/service/support/warranty

Aktualisieren der Firmware

Mit dem ILOM-Befehl load wird die Firmware des Service-Prozessors und des Servers aktualisiert.

Aktualisieren der Firmware

Das Flash-Abbild besteht aus folgenden Komponenten:

- Service-Prozessor-Firmware
- BIOS und POST
- Reset/Config
- Sequencer
- Partitionsbeschreibung

So aktualisieren Sie die Firmware

1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzwerkanschluss NET MGT des ILOM-Service-Prozessors konfiguriert ist.

Dieser wird für den Zugriff auf das neue Flash-Abbild per Netzwerk benötigt.

2. Starten Sie eine SSH-Sitzung und stellen Sie eine Verbindung zur ILOM-CLI des Service-Prozessors her:

```
% ssh root@xx.xx.xx.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
...
Password: Passwort (keine Anzeige)
Waiting for daemons to initialize...
Daemons ready
Sun(TM) Integrated Lights Out Manager
Version 2.0.0.0
Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Use is subject to license terms.
```

3. Vergewissern Sie sich, dass der Host ausgeschaltet ist.

Wenn der Host nicht ausgeschaltet ist, geben Sie den Befehl stop /SYS ein.

-> stop /SYS

4. Geben Sie den Befehl load ein.

Für den Befehl load benötigen Sie die folgenden Informationen:

- IP-Adresse eines FTP-Servers im Netzwerk, der auf das Flash-Abbild zugreifen kann.
- Vollständiger Pfadname zum Flash-Abbild, auf das über die o. g. IP-Adresse zugegriffen werden kann

Die Befehlssyntax lautet:

```
load [-script] -source tftp://xxx.xxx.xx/Pfadname
```

Folgende Werte sind möglich:

- script Es wird keine Bestätigungsaufforderung angezeigt und das System verhält sich so, als hätten Sie "yes" angegeben.
- source Gibt die IP-Adresse und den vollständigen Pfadnamen (URL) zum Flash-Abbild an.

Nach der Aktualisierung des Flash-Abbilds wird das System automatisch zurückgesetzt.

Der Service-Prozessor wird zurückgesetzt, führt die Diagnose durch und kehrt zur Anmeldeaufforderung (an der seriellen Konsole) zurück, ähnlich wie im folgenden Codebeispiel.

```
U-Boot 1.1.1 (May 23 2007 - 21:30:12)
...
POST cpu PASSED
POST ethernet PASSED
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at fe080000 ...
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
Checking all file systems...
fsck 1.37 (21-Mar-2005)
Setting kernel variables ...
... done.
Mounting local filesystems...
Cleaning /tmp /var/run /var/lock.
```

```
Identifying DOC Device Type(G3/G4/H3) ...
OK
Configuring network interfaces...Internet Systems Consortium DHCP
Client V3.0.1
Copyright 2007 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/products/DHCP
eth0: config: auto-negotiation on, 100FDX, 100HDX, 10FDX, 10HDX.
Listening on LPF/eth0/00:14:4f:3f:8c:af
Sending on LPF/eth0/00:14:4f:3f:8c:af
Sending on
             Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
eth0: link up, 100 Mbps Full Duplex, auto-negotiation complete.
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
Hostname: Hostname.
Starting portmap daemon: portmap.
Initializing random number generator...done.
INIT: Entering runlevel: 3
Starting system log daemon: syslogd and klogd.
Starting periodic command scheduler: cron.
Starting IPMI Stack..... Done.
Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
Starting Servicetags listener: stlistener.
Starting FRU update program: frutool.
```

Hostname login: