Sun Fire X4800 서버 설치 안내서



부품 번호: 821-2232-10, 개정판 A 2010년 6월

Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

본 소프트웨어와 관련 문서는 사용 제한 및 기밀 유지 규정을 포함하는 라이센스 계약서에 의거해 제공되며, 지적 재산법에 의해 보호됩니다. 라이센스 계약서 상에 명시적으로 허용되어 있는 경우나 법규에 의해 허용된 경우를 제외하고, 어떠한 부분도 복사, 재생, 번역, 방송, 수정, 라이센스, 전송, 배포, 진열, 실행, 발행, 또는 전시될 수 없습니다. 본 소프트웨어를 리버스 엔지니어링, 디스어셈블리 또는 디컴파일하는 것은 상호 운용에 대한 법규에 의해 명시된 경우를 제외하고는 금지되어 있습니다.

이 안의 내용은 사전 공지 없이 변경될 수 있으며 오류가 존재하지 않음을 보증하지 않습니다. 만일 오류를 발견하면 서면으로 통지해 주기 바랍니다.

만일 본 소프트웨어나 관련 문서를 미국 정부나 또는 미국 정부를 대신하여 라이센스한 개인이나 법인에게 배송하는 경우, 다음 공지 사항이 적용됩니다.

U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

본 소프트웨어 혹은 하드웨어는 다양한 정보 관리 애플리케이션의 일반적인 사용을 목적으로 개발되었습니다. 본 소프트웨어 혹은 하드웨어는 개인적인 상해를 초래할 수 있는 애플리케이션을 포함한 본질적으로 위험한 애플리케이션에서 사용할 목적으로 개발되거나 그 용도로 사용될 수 없습니다. 만일 본 소프트웨어 혹은 하드웨어를 위험한 애플리케이션에서 사용할 경우, 라이센스 사용자는 해당 애플리케이션의 안전한 사용을 위해 모든 적절한 비상·안전, 백업, 대비 및 기타 조치를 반드시 취해야 합니다. Oracle Corporation과 그 자회사는 본 소프트웨어 혹은 하드웨어를 위험한 애플리케이션에서의 사용으로 인해 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 책임지지 않습니다.

Oracle과 Java는 Oracle Corporation 및/또는 그 자회사의 등록 상표입니다. 기타의 명칭들은 각 해당 명칭을 소유한 회사의 상표일 수 있습니다.

AMD, Opteron, AMD 로고, 및AMD Opteron 로고는 Advanced Micro Devices의 상표 내지는 등록 상표입니다. Intel 및 Intel Xeon Intel Corporation의 등록 상표입니다. SPARC 상표 일체는 라이센스에 의거하여 사용되며SPARC International, Inc.의 상표 내지는 등록 상표입니다. UNIX는 X/Open Company, Ltd.를 통해 라이센스된 등록상표입니다.

본 소프트웨어 혹은 하드웨어와 관련문서(설명서)는 제 3자로부터 제공되는 컨텐츠, 제품 및 서비스에 접속할 수 있거나 정보를 제공합니다. Oracle Corporation과 그 자회사는 제 3자의 컨텐츠, 제품 및 서비스와 관련하여 어떠한 책임도 지지 않으며 명시적으로 모든 보증에 대해서도 책임을 지지 않습니다. Oracle Corporation과 그 자회사는 제 3자의 컨텐츠, 제품 및 서비스에 접속하거나 사용으로 인해 초래되는 어떠한 손실, 비용 또는 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

목차

머리말	5
제품 정보 웹 사이트	5
관련 설명서	5
이 설명서에 대한 정보(PDF 및 HTML)	7
설명서 설명	7
변경 내역	8
설치 개요	9
전면/후면 기능 및 구성 요소	11
전면 기능 및 구성 요소	11
후면 기능 및 구성 요소	12
서버하드웨어설치	15
상자의 내용물	15
랙 마운팅 키트 및 운송 브래킷 키트 위치	16
장비(선택 사항) 설치	17
필요한 도구와 인력	17
호환되는 랙	18
랙 마운팅 키트	18
랙에 서버 설치	20
운송 브래킷 제거 및 설치	32
랙에서 서버 제거	37
랙에서 서버를 제거하는 방법	37
랙에서 랙 마운팅 하드웨어를 제거하는 방법	39
케이블 연결 및 전원	41
관리(SP) 케이블 연결	41
NEM 및 PCIe EM 케이블 연결	45
서버전원켜기및끄기	47
서버에 대한 서비스 받기	51
서버의 일련 번호를 찾는 방법	51

서버관리	53
ILOM 소프트웨어 개요	54
운영 체제 설치	55
OS 정보 링크	55
사전 설치된 Oracle Solaris OS 구성	56
설치 워크시트	56
서버의 IP 주소를 사용하여 서버에 연결하는 방법	60
(선택사항)콘솔 출력을 비디오 포트로 재지정하는 방법	61
직렬 캡처 프로그램을 사용하여 서버에 연결하는 방법	61
Oracle Solaris OS 정보 제품 및 교육	62
ILOM 및 시스템 콘솔과 통신	63
서버 연결	63
ILOM SP IP 주소 및 ILOM 인터페이스 정보	63
SP IP 주소 결정	64
ILOM 연결	65
시스템 콘솔에 연결	67
I/O 및 인터럽트 자원 할당	
옵션 ROM 및 I/O 공간 할당	
MSI 인터럽트 공간 할당(Oracle Solaris OS 전용)	
인터럽트 자원 부족 식별 및 해결 방법	
Sun Fire X4800 서버 사양	87
Sun Fire X4800 서버의 물리적 사양	87
Sun Fire X4800 서버의 전원 사양	
환경 사양	
음향사양	

색인	.89
----	-----

머리말

이 머리말에서는 관련 설명서 및 피드백 제출 프로세스에 대해 설명합니다.여기에는 문서 변경 내역도 포함되어 있습니다.

- 5페이지 "제품 정보 웹 사이트"
- 5페이지 "관련 설명서"
- 7 페이지 "이 설명서에 대한 정보(PDF 및 HTML)"
- 7페이지 "설명서 설명"
- 8페이지"변경내역"

제품정보웹사이트

Sun Fire X4800 서버에 대한 정보는 다음 Sun Fire X4800 서버 제품 사이트를 참조하십시오.

http://www.oracle.com/goto/x4800

이 사이트에서는 다음과 같은 정보 및 다운로드에 대한 링크를 찾을 수 있습니다.

- 제품정보및사양
- 지원되는 운영체제
- 소프트웨어및펌웨어다운로드파일
- 지원되는 옵션 카드
- 외부저장장치옵션

관련설명서

다음은 Oracle Sun Fire X4800 서버 관련 문서 목록입니다. 이 문서와 추가 지원 문서는 다음 웹 사이트에서 사용할 수 있습니다.

http://www.oracle.com/goto/x4800

문서그룹	문서	설명
Sun X4800 서버별 설명서	Sun Fire X4800 서버 제품 설명서	검색 및 색인을 비롯하여 별표(*)로 표시된 모든 문서의 통합 HTML 버전입니다.
	Sun Fire X4800 서버 시작 안내서	그림으로 된 설치 빠른 참조입니다.
	Sun Fire X4800 서버 설치 안내서	서버를 설치하고, 랙에 설치하며, 초기 전원 켜기에 대해 구성하는 방법을 제공합니다.
	Sun Fire X4800 서버 제품 안내서	서버에 대한 중요한 최신 정보를 제공합니다.
	Sun Installation Assistant 2.3 through 2.4 User's Guide for x64 Servers	지원되는 Windows 또는 Linux OS에 대한 보조 설치, 펌웨어 업그레이드 및 기타 작업을 수행하는 데 사용되는 Sun 도구에 대해 설명합니다.
	Oracle Solaris 운영 체제용 Sun Fire X4800 서버 설치 안내서	Oracle Solaris OS를 서버에 설치하는 방법을 제공합니다.
	Linux 운영 체제용 Sun Fire X4800 서버 설치 안내서	지원되는 Linux OS를 서버에 설치하는 방법을 제공합니다.
	Windows 운영 체제용 Sun Fire X4800 서버 설치 안내서	지원되는 버전의 Microsoft Windows를 서버에 설치하는 방법을 제공합니다.
	Sun Fire X4800 Server Diagnostics Guide	서버 문제를 진단하는 방법을 제공합니다.
	Sun Fire X4800 Server Service Manual	서버를 서비스하고 유지 관리하는 방법을 제공합니다.
	Sun Fire X4800 Server Safety and Compliance Guide	서버에 대한 안전 및 규정 준수 정보를 제공합니다.
	Sun Fire X4800 서버용 Oracle Integrated Lights Out Manager(ILOM) 3.0 추가 설명서	서버의 Integrated Lights Out Manager에 대한 버전별 추가 정보를 제공합니다.
	Sun x64 Server Utilities Reference Manual	서버에 포함된 사용 가능한 유틸리티의 사용 방법을 제공합니다.
	서비스 레이블	섀시 및 CPU 모듈에 나타나는 서비스레이블의 사본입니다.

문서그룹	문서	설명
Sun 통합 제어기 디스크 관리	Sun x64 Server Disk Management Overview	서버 저장 장치 관리에 대한 정보를 제공합니다.
x86 서버 응용 프로그램 및 유틸리티 참조 설명서	Sun x64 Server Utilities Reference Manual	서버에 포함된 사용 가능한 유틸리티의 사용 방법을 제공합니다.
Oracle Integrated Lights Out Manager(ILOM) 3.0 설명서(이전 명칭은 Sun Integrated Lights Out	Sun Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 Feature Updates and Release Notes	새로운 ILOM 기능에 대한 정보를 제공합니다.
Manager(ILOM) 3.0 결명적)	Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 Getting Started Guide	ILOM 3.0에 대한 개요를 제공합니다.
	Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 Concepts Guide	ILOM 3.0에 대한 개념 정보를 제공합니다.
	Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 Web Interface Procedures Guide	웹 인터페이스를 통해 ILOM을 사용하는 방법을 제공합니다.
	Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 CLI Procedures Guide	명령을 통해 ILOM을 사용하는 방법을 제공합니다.
	Sun Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 Management Protocols Reference Guide	관리 프로토콜에 대한 정보를 제공합니다.

이 설명서에 대한 정보(PDF 및 HTML)

본 설명서 세트는 PDF와 HTML 형식으로 제공됩니다. 온라인 도움말처럼 정보가 항목별로 정리되어 있으므로 장, 부록, 절 번호는 없습니다.

설명서 설명

제품 설명서 개선을 위해 귀하의 의견과 제안을 제시해 주십시오. 다음 사이트에 의견을 제출해 주십시오.

http://www.sun.com/secure/products-n-solutions/hardware/docs/feedback

아래와 같이 설명서의 제목과 부품 번호를 함께 적어 보내주시기 바랍니다.

변경내역

지금까지 설명서 세트에 적용된 변경 사항은 다음과 같습니다.

- 2010년 4월 설치 안내서가 릴리스됨
- 2010년 6월 설치 안내서 및 시작 안내서가 다시 릴리스됨
- 2010년 7월 기타 설명서가 처음 릴리스됨

설치개요

다음 표에서는 Oracle Sun Fire X4800 서버를 설치하는 데 반드시 수행해야 하는 작업을 보여 줍니다.

작업	설명	링크
1. 상자의 포장을 풉니다.		15 페이지 "상자의 내용물"
2. 서버 기능을 파악합니다.		11 페이지 "전면/후면 기능 및 구성 요소"
3.서버를 랙에 설치합니다.		15 페이지 "서버 하드웨어 설치"
4.전원 코드,케이블 및 주변 기기를 연결합니다.		41 페이지 "관리(SP) 케이블 연결"
5. 서버의 전원을 켭니다.		47 페이지 "초기 서비스 프로세서 구성을 위해 대기 전원 적용 방법"
6. 시스템 사양을 확인합니다.		87 페이지 "Sun Fire X4800 서버 사양"
7. 서버를 관리합니다.		53 페이지 "서버 관리"
		63 페이지 "ILOM 및 시스템 콘솔과 통신"
8. OS 구성 또는 설치:	선택적으로 사전 설치된 Oracle Solaris OS를 구성합니다.	55 페이지 "운영 체제 설치"
	사전 설치되지 않은 경우 Oracle Solaris OS를 설치합니다.	Oracle Solaris 운영 체제용 Sun Fire X4800 서버 설치 안내서
	도움 을 받아 Linux를 설치합니다.	Oracle Hardware Installation Assistant 2.3 through 2.5 User's Guide for x86 Servers
	도움을 받지 않고 Linux를 설치합니다.	Linux 운영 체제용 Sun Fire X4800 서버 설치 안내서

작업	설명	링크
	도움 을 받아 Windows를 설치합니다.	Oracle Hardware Installation Assistant 2.3 through 2.5 User's Guide for x86 Servers
	도움을 받지 않고 Windows를 설치합니다.	Windows 운영 체제용 Sun Fire X4800 서버 설치 안내서
	Oracle VM을 설치합니다.	Oracle VM용 Sun Fire X4800 서버 설치 안내서

전면/후면기능및구성요소

- 11 페이지 "전면 기능 및 구성 요소"
- 12 페이지 "후면 기능 및 구성 요소"

전면기능및구성요소





그림범례

 1
 위치버튼/LED(흰색)
 5
 과열LED(주황색)

 2
 서비스작업필요LED(주황색)
 6
 전원공급장치(PS0-PS3)

 3
 전원/정상LED(녹색)
 7
 하드드라이브(HDD0-HDD7)

 4
 전원버튼
 8
 CPU모듈(BL0-BL3)

후면 패널 기능 및 구성 요소에 대한 자세한 내용은 12 페이지 "후면 기능 및 구성 요소"를 참조하십시오.

후면기능및구성요소



전면 패널 기능 및 구성 요소에 대한 자세한 내용은 11 페이지 "전면 기능 및 구성 요소"를 참조하십시오.

서버하드웨어설치

- 15 페이지 "상자의 내용물"
- 16페이지 "랙 마운팅 키트 및 운송 브래킷 키트 위치"
- 17 페이지 "장비(선택 사항) 설치"
- 17 페이지 "필요한 도구와 인력"
- 18 페이지 "호환되는 랙"
- 20 페이지 "랙에서버설치"
- 20페이지 "구성 요소를 제거하여 무게를 줄이는 방법"
- 24 페이지 "랙에 랙 마운팅 하드웨어를 설치하는 방법"
- 29 페이지 "랙에 서버를 삽입하는 방법"
- 32 페이지 "운송 브래킷 제거 및 설치"

서버가 랙에 이미 설치된 상태로 운송된 경우 32 페이지 "운송 브래킷을 제거하는 방법"을 건너뜁니다.

랙에 장착된 서버를 운송하려는 경우 34 페이지 "운송 브래킷을 설치하는 방법"에 설명된 대로 운송 브래킷을 설치해야 합니다.

상자의 내용물

상자에 다음 항목이 있어야 합니다.

- 서버
- 랙마운팅키트및운송브래킷키트
- 방전 손목 고정대
- 시작안내서
- 법률및안전문서
- 관리 I/O를 SP에 연결하기 위한 다중 포트 케이블
- RJ-45 to DB-9 크로스오버 어댑터(540-2345)
- RJ-45 to DB-25 크로스오버 어댑터(540-3456)
- 이더넷케이블2개(540-7890)
- 전원코드4개

다음 내용으로 구성되어 있는 설명서 매체 키트를 선택적으로 주문할 수 있습니다.

항목	설명
설치설명서	이 설명서의 인쇄 버전입니다.
도구 및 드라이버 CD/DVD	BIOS, SP 및 LSI 펌웨어와 OS 드라이버가 들어 있습니다.
Sun Installation Assistant CD/DVD	OS에 관계없이 펌웨어를 업데이트하고 Windows 및 Linux OS 설치를 돕기 위한 소프트웨어 응용 프로그램입니다.
SunVTS CD/DVD	Sun Validation Test Suite는 하드웨어 제어기, 장치 및 플랫폼의 구성과 기능을 확인하여 Sun 하드웨어를 테스트 및 검증합니다.

랙마운팅키트및운송브래킷키트위치

랙 마운팅 키트와 운송 브래킷 키트가 들어 있는 상자입니다.

다음 그림에서는 상자 내용물의 위치를 보여 줍니다.



폼 포장재

1

Sun Fire X4800 서버 설치 안내서 · 2010년 6월

범례	설명
2	랙 마운팅 하드웨어
3	운송 브래킷 하드웨어

장비(선택사항) 설치

DIMM, PCIe EM 및 NEM과 같은 옵션, 전원 공급 장치 및 CPU 모듈 설치 방법에 대한 자세한 내용은 Sun Fire X4800 Server Service Manual를 참조하십시오.

문제 및 알려진 해결 방법에 대한 자세한 내용은 Sun Fire X4800 서버 제품 안내서를 참조하십시오.

필요한도구와인력



주의 - 구성 요소가 완전히 장착된 서버의 무게는 약 100kg(180파운드)입니다. 심각한 신체 상해 또는 장비 손상이 발생할 위험을 줄이려면 기중기를 이용해서 서버를 랙에 설치하십시오. 리프트를 사용할 수 없는 경우 20 페이지 "구성 요소를 제거하여 무게를 줄이는 방법"에 설명된 대로 구성 요소를 제거합니다. 그러면 서버 무게가 45kg(80파운드)으로 줄어듭니다.

랙에 장비를 넣을 때는 위쪽이 무거워서 뒤집히지 않도록 항상 아래에서 위로 넣으십시오. 장비 설치 중에 랙이 기울어지지 않도록 기울임 방지 막대를 배치하십시오.

서버를 랙에 설치하기 전에 필요한 도구, 장비 및 인력을 준비합니다.

필요한도구,장비및 인력	ዯ
전문 인력 2명	서버를 설치하고 리프트를 작동하는 데 필요한 두 사람입니다.
2번 10인치 십자 스크루드라이버(자기 팁 권장)	
기계식리프트	적극 권장합니다. 사용할 수 없는 경우 서버 무게를 줄이십시오. 20 페이지 "구성 요소를 제거하여 무게를 줄이는 방법"을 참조하십시오.
호환되는 랙	18 페이지 "호환되는 랙"을 참조하십시오.
랙 마운팅 키트	20 페이지 "랙에 서버 설치"를 참조하십시오.

필요한도구,장비및 인력	주
운송 브래킷(랙 마운팅 키트에 포함)	 32 페이지 "운송 브래킷 제거 및 설치"를 참조하십시오. 서버가 랙에 장착되어 운송된 경우 이러한 브래킷을 제거해야 합니다. 랙에 장착된 서버를 운송할 예정이면 이 브래킷을 설치해야 합니다.

호환되는랙

랙 마운팅 하드웨어는 다음 표준에 맞는 다양한 장비 랙과 호환됩니다.

• 4포스트 랙(전면 및 후면에 설치).

주-2포스트 랙은 호환되지 않습니다.

- 랙에는 반드시 5RU의 사용 가능한 공간이 있어야 합니다.
- 랙에는 ANSI/EIA 310-D-1992 또는 IEC 60927 표준에 맞는 수평 개구부와 장치 수직 피치가 있어야 합니다.
- 전면과 후면 마운트 면 사이의 거리: 약 660.4mm~876.3mm(26인치~34.5인치)
- 전면 랙 마운팅 면 앞의 최소 여유 공간 깊이(전면 캐비닛 문까지): 25.4mm(1인치)
- 전면 랙 마운팅 면 뒤의 최소 여유 공간 깊이(후면 캐비닛 문까지): 700mm(27.5인치)
- 전면과 후면 마운트 면 사이의 최소 여유 너비(구조 지지대 및 케이블 홈통 간): 456mm(18인치)

랙마운팅키트

랙 마운팅 키트는 다음 하드웨어와 함께 제공됩니다.



그림범례		
1,2	왼쪽(1) 및 오른쪽(2) 선반 레일	전면 및 후면 마운팅 브래킷이 랙에 설치되면 선반 레일이 꼭 들어 맞습니다. 레일의 플랜지가 브래킷의 핀에 걸립니다.
		선반레일이 랙 깊이에 맞게 확장됩니다.
		이 레일은 슬라이드 레일이 아닙니다. 서버가 섀시에 마운트되면 움직이지 않습니다.
3,4	전면 마운팅 브래킷(2쌍)	랙에 연결되어 선반레일을 지지합니다.
		전면 마운팅 브래킷에는 두 가지 유형이 있습니다. 하나는 둥근 구멍 랙(3)을 위한 것이고 다른 하나는 사각형 구멍 랙(4)을 위한 것입니다. 해당 랙에 맞는 유형을 사용하십시오.

그림범례		
5및7	다양한 M6 및 10-32 나사	Oracle에서는 별도의 나사를 제공하여 다른 구성을 지원합니다. 설치가 완료되면 사용되지 않는 하드웨어를 제거하거나 재활용할 수 있습니다.
6	후면마운팅브래킷(1쌍)	랙에 연결되어 선반 레일을 지지합니다.
8	M6케이지 너트	사각형 구멍 랙의 뒤쪽에 후면 마운팅 브래킷을 맞추는 데 사용합니다.

랙에서버설치

이 절에서는 랙에 서버를 설치하기 위한 지침을 제공하며 다음 내용으로 구성되어 있습니다.

- 20 페이지 "구성 요소를 제거하여 무게를 줄이는 방법"
- 24 페이지 "랙에 랙 마운팅 하드웨어를 설치하는 방법"
- 29 페이지 "랙에 서버를 삽입하는 방법"

랙 마운팅 키트에는 슬라이드 레일이 **없습니다**. 서버가 설치되면 랙에 밀려 들어가거나 밖으로 빠지지 않습니다.

랙 마운팅 키트는 운송 브래킷 키트와 같은 상자에 들어 있습니다.

- 운송 브래킷에 대한 자세한 내용은 32 페이지 "운송 브래킷 제거 및 설치"를 참조하십시오.
- 랙 마운팅 키트 내용물에 대한 설명은 18 페이지 "랙 마운팅 키트"를 참조하십시오.

▼ 구성요소를 제거하여 무게를 줄이는 방법

이 절차에서는 두 사람이 서버를 랙으로 들어올릴 수 있도록 서버에서 구성 요소를 제거하는 방법을 설명합니다. 기계식 리프트를 사용하려면 이 절차를 수행할 필요가 없습니다.

시작하기 전에

주의 - 회로 보드 및 하드 드라이브에는 정전기에 매우 민감한 전자 구성 요소가 있습니다. 옷이나 작업 환경에서 발생하는 일반적인 정전기 분량으로도 이러한 장치에 있는 구성 요소를 손상시킬 수 있습니다. 정전기 방지 예방 조치 없이, 특히 커넥터 가장자리에 있는 구성 요소를 만지지 마십시오. 자세한 내용은 **Sun Fire X4800 Server Service Manual**의 "Antistatic Precautions and Procedures"를 참조하십시오. 주-이 절차에서는서버 전원이꺼져 있으며 모든 케이블이 분리되어 있다고 가정합니다.

1 섀시앞에서 CPU 모듈을 제거합니다.

섀시에는 4개의 CPU 모듈 슬롯이 있으며 각 슬롯에 CPU 모듈이나 필러 패널이 있어야 합니다.

주-필러 패널은 무게가 가볍기 때문에 제거할 필요가 없습니다.





주의 - 시스템 오류를 방지하려면 CPU 모듈 슬롯을 원래 위치에 장착해야 합니다. CPU 모듈 슬롯을 섀시에서 제거하기 전에 위치를 잘 표시해 두십시오.

CPU 모듈마다 다음을 수행합니다.

a. 녹색 탭을 꽉 쥐어 배출기를 해제합니다(1).

b. 두배출기모두잡아당겨모듈을해제합니다(2).



주의 - 모듈이 섀시에서 분리되면 배출기를 닫고 모듈을 붙잡습니다. 배출기를 사용하여 모듈을 취급하지 마십시오.

c. 섀시에서 분리될 때까지 모듈을 앞쪽으로 부드럽게 당깁니다(3).



주의 - CPU 모듈은 무겁습니다. 두 손을 사용하십시오.

d. CPU 모듈을 방전 매트에 놓습니다.

- 2 섀시 앞에서 4개의 전원 공급 장치를 제거합니다.
 - a. 핸들을 꽉쥐어레버를 해제합니다(1).
 - b. 레버를 잡아당겨(2) 전원 공급 장치를 해제합니다.
 - c. 전원공급장치를 섀시 밖으로 밉니다(3).





- a. 레버를돌려(1)모듈을해제합니다.
- b. 모듈을 섀시 밖으로 밉니다(2).
- **4 필요하면 왼쪽 위 팬 모듈(FM2)을 제거합니다.** 클램프를 꽉 쥐어(1) 팬 모듈을 해제하고(2) 섀시에서 잡아당깁니다(3).

섀시를 움직일 때 살짝 들어간 부분을 손잡이로 사용할 수 있습니다.



5 서버를 랙에 설치한 후재조립하려면 이 단계를 역순으로 수행합니다.

▼ 랙에 랙 마운팅 하드웨어를 설치하는 방법

랙 마운팅 하드웨어는 케이지 너트, 나사 및 선반 레일과 함께 전면 및 후면 마운팅 브래킷으로 구성됩니다.



주의 - 구성 요소가 완전히 장착된 서버의 무게는 약 100kg(180파운드)입니다. 심각한 신체 상해 또는 장비 손상이 발생할 위험을 줄이려면 기중기를 이용해서 서버를 랙에 설치하십시오. 리프트를 사용할 수 없는 경우 20 페이지 "구성 요소를 제거하여 무게를 줄이는 방법"에 설명된 대로 구성 요소를 제거합니다. 그러면 서버 무게가 45kg(80파운드)으로 줄어듭니다.

랙에 장비를 넣을 때는 위쪽이 무거워서 뒤집히지 않도록 항상 아래에서 위로 넣으십시오. 장비 설치 중에 랙이 기울어지지 않도록 기울임 방지 막대를 배치하십시오.

- 1 랙에 5RU의 공간이 있는지 확인합니다.
- 2 랙에맞는전면마운팅브래킷두개를선택합니다.

서버는 전면 마운팅 브래킷 두 세트와 함께 제공됩니다. 하나는 (1) 둥근 구멍이 있는 랙에 사용되고 다른 하나는 (2) 사각형 구멍이 있는 랙에 사용됩니다. 랙에 맞는 브래킷을 선택합니다.

3 전면브래킷을랙에연결합니다.

브래킷 방향에 주의합니다. 화살표가 위로 향하게 합니다.

랙에 맞는 나사를 선택합니다.

- 사각형 구멍 랙의 경우 한 면당 1개의 M6을 사용합니다.
- 나사산 둥근 구멍 랙의 경우 한 면에 3개의 M6이나 3개의 10-32를 사용합니다.

다음 그림에서는 사각형 구멍 랙(1)과 둥근 구멍 랙(2)에 연결되는 전면 브래킷을 보여 줍니다.





4 랙의 구멍이 둥글면 나사(1)를 사용하여 두 개의 후면 마운팅 브래킷(2)을 랙에 고정합니다.

랙의 구멍이 사각형이면 이 단계를 건너뜁니다.



- 5 랙에사각형구멍이있을경우
 - a. 랙의구멍에후면마운팅브래킷용케이지너트(1)를삽입합니다.
 - b. 운송 브래킷을 설치하려면 랙 후면에 있는 구멍에 운송 브래킷용 케이지 너트(2)를 삽입합니다.

운송 브래킷용 케이지 너트 방향에 유의하십시오.

- 운송 브래킷용 케이지 너트는 마운팅 브래킷용 케이지 너트의 방향과는 반대로 랙 바깥을 향하며,
- 마운팅 브래킷용 케이지 너트 위쪽의 첫 번째와 세 번째 구멍에 위치합니다.

주 - 랙에 장착된 시스템을 운송하기 위해 운송 브래킷을 설치하려는 경우 시스템에 사각형 구멍 랙이 있으면 후면 마운팅 브래킷을 설치하기 **전에** 운송 브래킷용 후면 케이지 너트를 랙에 설치해야 합니다. 후면 마운팅 브래킷을 설치한 후에는 후면 운송 브래킷용 케이지 너트를 추가할 수 없습니다. 운송 브래킷 설치에 대한 자세한 내용은 32 페이지 "운송 브래킷 제거 및 설치"를 참조하십시오.

c. 나사 2개(3)를 사용하여 각각의 후면 브래킷(4)을 랙에 고정합니다.



6 선반레일을 랙에 배치합니다. 선반레일을 랙에 맞게 확장하고(1) 마운팅 브래킷의 슬롯에 밀어넣어(2) 제자리에 끼웁니다(3).



선반이 안쪽을 향하고 랙 앞에 간격이 있어야 선반 레일 방향이 올바른 것입니다.

다음순서 29 페이지 "랙에 서버를 삽입하는 방법"

▼ 랙에서버를 삽입하는 방법

다음 절차에서는 서버를 랙 및 랙에 있는 선반 레일 조립품에 삽입하는 방법을 설명합니다.

시작하기전에 24 페이지 "랙에 랙 마운팅 하드웨어를 설치하는 방법"의 단계를 수행합니다.

1 랙의위치로서버를들어올립니다.

리프트를 사용하는 것이 좋습니다.



주의 - 서버 무게는 82kg(180파운드)입니다. 심각한 신체 상해 또는 장비 손상이 발생할 위험을 줄이려면 기중기를 이용해서 서버를 택에 설치하십시오. 리프트를 사용할 수 없으면 20 페이지 "구성 요소를 제거하여 무게를 줄이는 방법"의 지침에 따라 구성 요소를 제거하고 두 사람이 서버를 들어올립니다.

2 서버를 선반 레일에 밀어넣습니다.



주의 - 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오. 서버가 152mm(6인치) 이상 랙에 들어가 선반 레일이 확실하게 받쳐줄 때까지는 손을 떼지 마십시오. 서버가 152mm(6인치) 이상 랙에 들어가야 선반 레일이 서버를 지지합니다.



Sun Fire X4800 서버 설치 안내서 • 2010년 6월

3 나사 4개를 사용하여 서버 전면을 랙 전면에 연결합니다.

M6 x 25 또는 10-32 x 1 나사를 사용합니다.

- 나사산형 랙에서는 4개의 M6 x 25 또는 4개의 10-32 x 1 나사를 사용합니다.
- 사각형구멍랙에서는 4개의 M6 x 25 나사를 사용합니다.



- 4 서버에서 구성 요소를 제거한 경우 서버를 랙에 마운트한 후 구성 요소를 다시 장착합니다. 20 페이지 "구성 요소를 제거하여 무게를 줄이는 방법"을 참조하십시오.
- 참조 37 페이지 "랙에서 서버를 제거하는 방법"
 - 41 페이지 "케이블 연결 및 전원"
 - 20 페이지 "구성 요소를 제거하여 무게를 줄이는 방법"

운송브래킷제거및설치

서버가 랙에 장착된 상태로 운송된 경우 운송 브래킷으로 서버가 지지되어 있어야 합니다.

- 이렇게 운송되면 제 위치에 배치하기 전에 먼저 브래킷을 제거해야 합니다. 32 페이지 "운송 브래킷을 제거하는 방법"을 참조하십시오.
- 랙에 장착된 서버를 운송할 예정이면 34 페이지 "운송 브래킷을 설치하는 방법"을 참조하십시오.

운송 브래킷 부품은 랙 마운팅 하드웨어와 같은 상자에 있습니다. 자세한 내용은 16 페이지 "랙 마운팅 키트 및 운송 브래킷 키트 위치"를 참조하십시오.

▼ 운송브래킷을제거하는방법

운송 브래킷 키트는 전면 브래킷, 후면 하단 브래킷, 후면 상단 브래킷, 브래킷을 랙에 연결할 나사, 구멍이 사각형인 랙에서 후면 브래킷에 사용할 케이지 너트로 구성되어 있습니다. 이 내용은 34 페이지 "운송 브래킷을 설치하는 방법"에 나와 있습니다.

1 전면 브래킷(2)을 서버 전면에 고정하는 4개의 나사(1)를 제거하고 전면 브래킷을 제거합니다.



Sun Fire X4800 서버 설치 안내서 · 2010년 6월

- 2 전면운송 브래킷은 사용하지 않는 나사를 보관하는 데 사용되는 8개의 나사산 구멍으로 이루어져 있습니다. 4개는 M6용이고 4개는 10-32용입니다. 랙에서 나사산에 맞는 나사를 제거하고 이 나사로 서버를 랙에 고정합니다. 두 세트의 나사가 운송 브래킷 앞에 보관되어 있습니다. 랙의 나사산에 맞는 세트를
- 3 1단계에서 제거한 긴 나사를 운송 브래킷에 있는 빈 구멍 4개에 고정합니다. 운송 브래킷을 다시 설치해야 하는 경우 이 위치에 나사를 보관합니다.

사용합니다.

- 4 후면상단브래킷(2)을서버후면위에고정하는 4개의나사(1)를 제거하고브래킷을 제거합니다.
- 5 후면 하단 브래킷(4)을 서버 후면 아래에 고정하는 4개의 나사(3)를 제거하고 브래킷을 제거합니다.



▼ 운송 브래킷을 설치하는 방법

운송 브래킷 키트는 다음 부품으로 구성되어 있습니다.



그림범례	
1	전면 운송 브래킷
2,3	나사 2세트(M6 및 10-32). 각 세트에 전면 운송 브래킷용 나사 4개(2)와 후면 운송 브래킷용 나사 8개(5 및 6)가 있습니다.
4	사각형 구멍 랙의 후면 운송 브래킷용 M6 케이지 너트 8개
5	상단 후면 운송 브래킷
6	하단 후면 운송 브래킷

주-운송 브래킷 키트는 랙 마운팅 키트와 같은 상자에 제공됩니다. 자세한 내용은 16 페이지 "랙 마운팅 키트 및 운송 브래킷 키트 위치"를 참조하십시오.

- 1 서버전면을 랙에 고정하는 짧은 나사 4개를 제거합니다.
- 2 서버밑의지지용플랜지를 사용하여 전면 브래킷(1)을 서버 전면에 삽입합니다.

- 3 전면운송 브래킷은 사용하지 않는 나사를 보관하는 데 사용되는 8개의 나사산 구멍으로 이루어져 있습니다.4개는 M6용이고 4개는 10-32용입니다. 랙의 나사산에 맞는 긴 나사를 제거합니다.
- 4 긴 나사(M6또는 10-32) 4개(1)를 사용하여 운송 브래킷(2)을 서버 전면에 고정합니다.



- 5 운송 브래킷의 빈 보관 구멍 4개에 짧은 나사를 삽입합니다.
 운송 브래킷을 제거할 때 사용할 수 있도록 나사를 이 위치에 보관합니다.
- 6 사각형구멍이 있는 랙에 운송 브래킷을 설치하는 경우 케이지 너트가 후면에 설치되어 있는지 확인합니다.

운송 브래킷용 케이지 너트의 방향과 위치에 유의하십시오.

- 한면에 4개의 케이지 너트가 있습니다(총 8개).
- 케이지 너트는 바깥쪽을 향해 랙 안에 설치됩니다. 이 방향은 선반 마운팅 브래킷용 케이지 너트와 반대 방향입니다.
- 각 선반 브래킷 케이지 너트마다 두 개의 운송 브래킷 케이지 너트가 있어야 합니다.
 하나는 선반 브래킷 케이지 너트 바로 위 구멍에 있고, 다른 하나는 선반 브래킷 케이지 너트 위의 세 번째 구멍에 있습니다.

케이지 너트가 제자리에 없으면 다음을 수행해야 합니다.

- a. 37 페이지 "랙에서 서버 제거"에 설명된 대로 서버와 마운팅 하드웨어를 랙에서 제거합니다.
- b. 마운팅브래킷과서버를다시설치하고, 후면마운팅브래킷을설치할때 후면운송 브래킷케이지너트를설치합니다. 이작업은 핵마운팅절차에 포함되어 있습니다.
 24페이지 "핵에 랙마운팅 하드웨어를 설치하는 방법"을 참조하십시오.
- 7 측면 패널이 아래를 향하도록 후면 상단 브래킷(1)을 서버 후면 위에 삽입합니다. 나사 4개(2)를 사용하여 택에 고정합니다(4).
- 8 측면 패널이 위를 향하도록 하여 후면 하단 브래킷(3)을 서버 후면 아래에 삽입합니다. 나사 4개(4)를 사용하여 택에 고정합니다.


랙에서서버제거

- 37 페이지 "랙에서 서버를 제거하는 방법"
- 39 페이지 "랙에서 랙 마운팅 하드웨어를 제거하는 방법"

▼ 랙에서서버를제거하는방법

이 절차에서는 서버를 끄고, 서버의 이동에 방해가 되는 케이블이나 코드를 제거했다고 가정합니다.





주의 - 구성 요소가 완전히 장착된 Sun Fire X4800 서버 무게는 약 100kg(180파운드)입니다. 심각한 부상이나 장비 손상 위험을 줄이려면 기계식 리프트를 사용하여 랙에서 서버를 제거하십시오. 기계식 리프트를 사용할 수 없으면 구성 요소를 제거하여 무게를 줄이고 두 사람이 함께 들어 올리십시오.

- 리프트를 사용할 수 없으면 구성 요소를 제거하여 시스템 무게를 줄이십시오.20 페이지 "구성 요소를 제거하여 무게를 줄이는 방법"을 참조하십시오.
- 2 두손으로서버를 앞으로 밀어 선반 레일에서 제거합니다.



주의 -떨어뜨리지 않도록 주의하십시오. 랙과의 거리가 6인치 이내일 경우 선반 레일이 서버 무게를 지탱할 수 없습니다. 랙과의 거리가 6인치 이내가 되기 전에 서버 무게를 지탱해야 합니다.



Sun Fire X4800 서버 설치 안내서 • 2010년 6월

참조 29 페이지 "랙에 서버를 삽입하는 방법"

▼ 랙에서 랙 마운팅 하드웨어를 제거하는 방법

- 선반레일2개를들어올려마운팅브래킷에서플랜지를분리합니다(1)(3).
 마운팅브래킷에서 플랜지를 분리한 후에는 선반레일을 축소할 수 있습니다(2).
- 2 전면 마운팅 브래킷을 고정하는 나사를 제거합니다.

3 후면 마운팅 브래킷을 고정하는 나사를 제거합니다.



케이블연결및전원

- 41 페이지 "관리(SP) 케이블 연결"
- 45 페이지 "NEM 및 PCIe EM 케이블 연결"
- 47 페이지 "서버 전원 켜기 및 끄기"

관리(SP)케이블연결

서비스프로세서(Service Processor, SP) 모듈은 시스템 관리에 사용되는 연결을 제공합니다. 여기에는 ILOM에 대한 직렬 및 이더넷 케이블과 호스트 콘솔에 대한 직렬, 비디오 및 USB 케이블이 있습니다. SP에 연결하는 커넥터는 SP 자체 및 다중 포트 케이블에 제공됩니다.

다음그림을 참조하십시오.



그림범례	
1	NET MGT 포트와 나중에 SP에 대한 연결이 설정될 네트워크 사이를 이더넷 케이블로 연결합니다. NET MGT 포트 0은 제안된 기본값입니다.
2	SER MGT 포트와 터미널 장치 또는 PC 사이에 직렬 케이블을 연결합니다.
	어댑터가 필요할 수 있습니다. 서버는 DB9-to-RJ45 직렬 포트 어댑터와 함께 제공됩니다.
	SER MGT 포트는 직접 직렬 연결을 SP에 제공합니다. 이를 사용하여 SP의 IP 주소를 검색하고 필요한 경우 구성합니다. DHCP는 기본값이지만 정적 IP 주소를 사용하도록 구성할 수 있습니다. SP의 IP 주소를 알면 웹 브라우저 또는 SSH 연결을 사용하여 NET MGT 포트를 통해 SP와 통신할 수 있습니다. 또는 직렬 포트를 사용하여 SP 명령줄 인터페이스(Command Line Interface, CLI)와 계속 통신할 수 있습니다.
	자세한 내용은 Oracle ILOM(Integrated Lights Out Manager) 3.0 설명서를 참조하십시오.
	다중 포트 케이블을 KVM 커넥터에 연결합니다. 이 케이블은 직렬 콘솔, 비디오 콘솔 및 USB에 대한 커넥터를 제공합니다.
3	전원 케이블을 전원 공급 장치에 연결합니다.
4	EM 슬롯 - 45 페이지 "NEM 및 PCIe EM 케이블 연결"을 참조하십시오.
5	NEM 슬롯 – 45 페이지 "NEM 및 PCIe EM 케이블 연결"을 참조하십시오.



그림범례	
1	비디오콘솔
2	지렬 콘솔
3	USB(커넥터 2개)

그림1 SP커넥터 L NET MGT

그림범례			
1	네트워크관리포트0및1	2	직렬 관리
3	오류 LED	4	전원/정상 LED
5	온도LED	6	다중 포트 케이블 커넥터
7	위치버튼/LED		

NEM 및 PCIe EM 케이블 연결

NEM(Network Express Module) 및 PCIe EM(PCIe Express Module)은 비관리용으로 사용되는 연결을 제공합니다.

■ NEM은 1GbE 및 10GbE 커넥터를 제공합니다.

주-NEM에서 SAS 커넥터는 지원되지 않습니다.

 PCIe EM은 어떤 유형이 설치되었는지에 따라 다른 커넥터를 제공합니다. 자세한 내용은 PCIe EM 설명서를 참조하십시오.

▼ NEM 및 PCle EM 케이블 연결

- 1 네트워크케이블을 NEM의 1GbE 또는 10GbE 커넥터에 연결합니다.
 - 4P 시스템의 경우 슬롯 0 및 3에만 케이블을 연결합니다.
 4P 시스템에는 슬롯 0 및 3에 CPU 모듈이 있고 슬롯 1 및 2에 필러 패널이 있습니다.
 - 8P 시스템의 경우 슬롯 0, 1, 2 및 3에 케이블을 연결합니다.
 8P 시스템에는 4개의 모든 슬롯에 CPU 모듈이 있습니다.
- 2 기가비트 이더넷, InfiniBand 또는 광채널 케이블을 각 PCIe EM에 있는 커넥터에 연결합니다.

자세한내용은 PCIe EM 설명서를 참조하십시오.

- 4P 시스템은 슬롯 0.0, 0.1, 3.0 및 3.1(상단 2개 및 하단 2개)에서 PCIe EM을 지원합니다.
- 8P 시스템은 슬롯 0.0, 0.1, 1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 3.0 및 3.1(모든 슬롯)에서 PCIe EM을 지원합니다.



그림범례

1	NEM(2개 표시)
2	PCIe EM이 있는 EM 슬롯

서버전원켜기및끄기

서버에는 두개의 전원 모드(대기 및 완전 전원)가 있습니다.

- 서버가 AC 전원에 연결되면 서버는 자동으로 대기 전원 모드가 됩니다. 이 경우 SP에 전원이 공급됩니다. 47 페이지 "초기 서비스 프로세서 구성을 위해 대기 전원 적용 방법"을 참조하십시오.
- 완전 전원 모드는 정상 작동 모드입니다. 서버가 완전 전원 모드가 되면 전원이 모든 시스템 구성 요소에 공급되고, 서버가 부트되며 운영 체제(Operating System, OS)가 작동합니다. 47 페이지 "모든 서버 구성 요소의 전원을 켜는 방법"을 참조하십시오.
- 서버의 전원이 꺼지면 완전 전원 모드에서 대기 전원 모드로 전환됩니다. 48 페이지 "서버의 전원을 끄는 방법"을 참조하십시오.

▼ 초기서비스프로세서구성을위해대기전원적용방법

초기 구성 전에 이 절차를 사용하여 SP에 대기 전원을 적용합니다.



주의 - 장비가 손상될 수 있습니다. 모든 팬, 모듈 및 구성 요소 또는 필러 없이 서버를 작동하지 마십시오. 적절한 냉각 메커니즘을 사용하지 않고 작동하면 서버 구성 요소가 심각하게 손상될 수 있습니다.

접지된 AC 전원 코드를 서버 후면 패널에 있는 AC 전원 커넥터 4개와 별도의 분리 회로 2개에 있는 접지된 AC 전원 콘센트에 꽂습니다. 전원이 연결되면 SP가 부트되고 완료되면 서버가 대기 전원 모드가 됩니다. SP가 사용할 준비가 되고 전면 패널의 전원/정상 LED가 깜박입니다.

LED 위치에 대한 내용은 11 페이지 "전면/후면 기능 및 구성 요소"를 참조하십시오.



주의 - 최대 전원 코드 2개를 하나의 분기 회로에 연결할 수 있습니다. 남은 전원 코드는 두 번째 분기 회로에 연결해야 합니다.

주-운영 체제를 설치 또는 구성할 준비가 될 때까지 서버의 전원을 **켜지 마십시오**. 대기 전원 모드에서는 전원이 서비스 프로세서와 전원 공급 장치 팬에만 공급됩니다.

다음순서 초기 SP 구성을 시작하는 방법에 대한 자세한 내용은 63 페이지 "ILOM 및 시스템 콘솔과 통신"을 참조하십시오.

▼ 모든서버구성요소의전원을켜는방법

이 절차는 **모든** 서버 구성 요소의 전원을 켜며, 서비스 프로세서의 전원만 켜는 대기 모드를 적용하는 방법과는 다릅니다. 1 전원 코드가 연결되어 있고 대기 전원이 켜져 있는지 확인합니다.

대기 전원 모드에서는 전면 패널의 전원/정상 LED가 깜박입니다.

2 서버전면패널에 있는 전원 버튼을 눌렀다가 놓습니다.

주 전원이 전체 서버에 공급되면 전원 버튼 옆에 있는 전원/정상 LED가 점등되고 더 이상 깜박이지 않습니다.



그림범례

1	전원/정상 LED
3	위치 버튼/LED

참조 47 페이지 "서버 전원 켜기 및 끄기"

▼ 서버의 전원을 끄는 방법

- 주전원모드에서서버의전원을끄려면,다음두방법중하나를사용하십시오.
 - 정상 종료: 전면 패널에 있는 전원 버튼을 눌렀다가 놓습니다. 그러면 고급 구성 및 전원 인터페이스(Advanced Configuration and Power Interface, ACPI) 사용 가능 운영 체제의 정상적인 종료 절차를 수행할 수 있습니다. ACPI 사용 가능 운영 체제를 실행하지 않는 서버에서는 대기 전원 모드로 즉시 종료됩니다.



주의 - ACPI 사용 가능 OS를 실행하지 않는 서버의 경우 데이터가 손실될 수 있습니다. 비상 종료와 동일합니다.

 비상종료: 4초 동안 전원 버튼을 누르고 있으면 주 전원이 강제로 꺼지고 대기 전원 모드로 전환됩니다.
 주 전원이 꺼지면 전면 패널의 전원/정상 LED가 깜박이면서 서버가 대기 전원 모드임을 나타냅니다.

주 - 서버의 전원을 완전히 끄려면 서버 후면 패널에서 AC 전원 코드를 분리해야 합니다.

- 참조 47 페이지 "초기서비스프로세서 구성을 위해 대기 전원 적용 방법"
 - 47 페이지 "모든 서버 구성 요소의 전원을 켜는 방법"
 - 47 페이지 "서버 전원 켜기 및 끄기"

서버에 대한 서비스 받기

서버에 대한 서비스를 받으려면 서버의 일련 번호를 찾고 다음 웹 사이트를 통해 Sun Service에 문의하십시오.

http://www.oracle.com/us/support/index.html

서버의 일련 번호를 찾으려면 51 페이지 "서버의 일련 번호를 찾는 방법"을 참조하십시오.

▼ 서버의 일련 번호를 찾는 방법

시스템의 서비스를 요청하려면 서버의 일련 번호가 필요할 수 있습니다. 나중에 사용하기 위해 이 번호를 가까이 두십시오.

- 다음방법중하나를사용하여일련번호를찾습니다.
 - 일련 번호를 찾으려면 서버의 전면에서 왼쪽 상단을 확인합니다.
 - 서버패키지에 부착된 노란색 CIS(Customer Information Sheet)를 찾습니다. 이 시트에 일련 번호가 있습니다.
 - ILOM에서 show /SYS 명령을 입력하거나 ILOM 브라우저 인터페이스에서 System Information 탭으로 이동합니다.

참조 서버전면패널의그림은 11 페이지 "전면/후면기능및구성요소"를 참조하십시오.

서버관리

상황에 따라 여러 가지 다른 서버 관리 옵션이 있습니다.

- 단일서버관리
 - ILOM(Integrated Lights Out Manager)은 서버의 상태 및 구성을 모니터링할 수 있는 내장 소프트웨어 및 하드웨어입니다. 자세한 내용은 54 페이지 "ILOM 소프트웨어 개요"를 참조하십시오.
 - SIA(Sun Installation Assistant)는 초기 서버 구성에 사용할 수 있는 응용 프로그램입니다. SIA는 펌웨어(ILOM 펌웨어, BIOS 및 RAID 제어기 소프트웨어)를 업데이트하고 Linux 및 Windows 운영 체제를 자동 설치하는 데 도움을 줍니다. 자세한 내용은 Oracle Hardware Installation Assistant 2.3 through 2.5 User's Guide for x86 Servers를 참조하십시오.
- 여러서버관리

서버는 Oracle 및 타사에서 작성된 다양한 시스템 관리 도구로 관리할 수 있습니다. 시스템 관리 도구에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

http://www.sun.com/systemmanagement/managementtools.jsp

다음은 이러한 일부 도구의 샘플입니다.

서버가 단일 인터페이스에서 관리하려는 많은 Sun x86 및 SPARC 서버 중 하나인 경우 Oracle Enterprise Manager Op Center를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

http://www.oracle.com/
us/products/enterprise-manager/opscenter/index.html

 이미 타사 시스템 관리 도구가 있는 경우 Sun 서버는 여러 타사 도구와 통합될수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

http://www.sun.com/systemmanagement/tools.jsp

ILOM 소프트웨어 개요

Oracle ILOM(Integrated Lights Out Manager)은 Sun 서버를 관리하고 모니터링하는 데 사용할 수 있는 고급 서비스 프로세서 하드웨어 및 소프트웨어를 제공합니다. ILOM의 전용 하드웨어 및 소프트웨어는 x86 기반 Sun Fire 서버, Sun Blade 모듈식 섀시 시스템, Sun Blade 서버 모듈 및 SPARC 기반 서버를 포함하여 다양한 Sun 서버 플랫폼에 사전 설치됩니다. ILOM은 데이터 센터에서 중요 관리 도구이며 시스템에 이미 설치된 다른 데이터 센터 관리 도구와 통합하는 데 사용될 수 있습니다.

ILOM을 사용하면 안전한 LOM(Lights Out Management) 시스템을 제공하여 운영 체제 상태와 관계없이 서버를 활발히 관리하고 모니터링할 수 있습니다. ILOM을 사용하면 사전에 다음을 할 수 있습니다.

- 하드웨어 오류 및 장애 발생 파악
- 서버의 전원 상태를 원격으로 제어
- 호스트에대해그래픽및비그래픽콘솔보기
- 시스템에 있는 표시기 및 센서의 현재 상태 보기
- 시스템의하드웨어구성결정
- IPMI PET, SNMP 트랩 또는 전자 메일 경고를 사용하여 시스템 이벤트에 대해 생성된 경고 미리 받기

ILOM 서비스 프로세서(Service Processor, SP)는 자체 포함된 운영 체제를 실행하고 대역외 관리 기능을 함께 제공하는 전용 이더넷 포트가 있습니다. 또한 서버의 호스트 운영 체제에서 ILOM에 액세스할 수 있습니다. ILOM을 사용하면 로컬로 연결된 키보드, 모니터 및 마우스를 사용하는 것처럼 서버를 원격으로 관리할 수 있습니다.

ILOM은 서버에 전원이 켜지자 마자 자동으로 자체 초기화됩니다. 또한 모든 기능을 사용할 수 있는 브라우저 기반의 웹 인터페이스를 제공하고 동등한 기능을 제공하는 명령줄 인터페이스(Command-Line Interface, CLI)가 있습니다. 또한 업계 표준 SNMP 인터페이스 및 IPMI 인터페이스도 있습니다.

운영체제 설치

63 페이지 "ILOM 및 시스템 콘솔과 통신"에 설명된 대로 ILOM SP에 연결한 후에는 선택적으로 사전 설치된 Oracle Solaris 10 OS를 구성하거나 Linux, Windows 또는 Oracle Solaris 운영 체제를 설치할 수 있습니다.

- 55 페이지 "OS 정보 링크"
- 56 페이지 "사전 설치된 Oracle Solaris OS 구성"
- 56페이지 "설치워크시트"
- 60 페이지 "서버의 IP 주소를 사용하여 서버에 연결하는 방법"
- 61 페이지 "(선택사항) 콘솔 출력을 비디오 포트로 재지정하는 방법"
- 61 페이지 "직렬 캡처 프로그램을 사용하여 서버에 연결하는 방법"
- 62 페이지 "Oracle Solaris OS 정보 제품 및 교육"

OS 정보링크

사용할 OS에 따라 알맞은 참조를 사용하십시오. 추가 OS 고려 사항은 Sun Fire X4800 서버 제품 안내서를 참조하십시오.

OS	참조	주
사전 설치된 Oracle Solaris 10 운영 체제	56 페이지 "사전 설치된 Oracle Solaris OS 구성"	
Oracle Solaris 10 OS	Oracle Solaris 운영 체제용 Sun Fire X4800 서버 설치 안내서	매체에서 Oracle Solaris 운영 체제를 설치하는 절차도 포함
지원되는 Linux OS 및 필요한 드라이브	도움을 받아 OS를 설치하려는 경우 Sun Installation Assistant를 사용하십시오. Oracle Hardware Installation Assistant 2.3 through 2.5 User's Guide for x86 Servers를 참조하십시오.	권장되는 방법
	도움을 받지 않고 OS를 설치하려는 경우 Linux 운영 체제용 Sun Fire X4800 서버 설치 안내서를 참조하십시오.	대안

OS	참조	주
지원되는 Windows OS 및 필요한 드라이버	도움을 받아 OS를 설치하려는 경우 Sun Installation Assistant를 사용하십시오. Oracle Hardware Installation Assistant 2.3 through 2.5 User's Guide for x86 Servers를 참조하십시오.	권장되는 방법
	도움을 받지 않고 OS를 설치하려는 경우 Windows 운영 체제용 Sun Fire X4800 서버 설치 안내서를 참조하십시오.	대안
Oracle VM	Oracle VM용 Sun Fire X4800 서버 설치 안내서 을 참조하십시오.	

사전 설치된 Oracle Solaris OS 구성

주-모니터에 연결된 경우 시스템을 부트할 때 POST 메시지가 표시된 후 그래픽 출력을 확인할지 묻는 메시지가 나타납니다. 모니터에 부트 메시지를 계속 표시하려면 그래픽 출력을 선택합니다.

시간이 초과되거나 다른 옵션을 선택하면 모니터에 더 이상 부트 정보가 표시되지 않습니다. 그러나 구성 프로세스가 계속되고 일련의 메시지가 출력됩니다.

설치 워크시트를 사용하여 OS 구성에 필요한 정보를 수집합니다.

설치워크시트

워크시트를 사용하여 사전 설치된 Oracle Solaris 10 OS를 구성하는 데 필요한 정보를 수집합니다. 시스템의 응용 프로그램에 적용되는 정보만 수집해야 합니다.

표1 설치워크시트

설치를위한정보	설명또는예	사용자 응답: 별표(*)는 기본값을 나타냅니다.
언어	Oracle Solaris 10 소프트웨어에 사용 가능한 언어 목록에서 원하는 언어를 선택합니다.	영어*
로켈	사용 가능한 로켈 목록에서 지역을 선택합니다.	영어(C - 7비트 ASCII)*

표1 설치워크시트 (계속)

설치를위한정보		설명 또는 예	사용자응답:별표(*)는 기본값을 나타냅니다.
터미널		사용 가능한 터미널 유형 목록에서 사용 중인 터미널 유형을 선택합니다.	
네트워크연결		시스템이 네트워크에 연결되어 있습니까?	 비트워크 연결됨 비트워크 연결 안 됨*
DHCP		시스템이 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하여 네트워크 인터페이스를 구성할 수 있습니까?	■ 예 ■ 아니 <u>요</u> *
DHCP를 사용하지 않는 경우 네트워크 주소를 기록하십시오.	IP 주소	DHCP를 사용하지 않는 경우 시스템의 IP 주소를 입력합니다. 예:129.200.9.1	
	서브넷	DCHP를 사용하지 않는 경우 시스템이 서브넷의 일부입니까? 대다이 예이 경우 서비네의 네마스ㅋ느	255.255.0.0*
		무엇입니까? 예:255.255.0.0	
	IPv6	이 컴퓨터에서 IPv6을 사용하시겠습니까?	■ 예 ■ 아니요*
호스트 이름		시스템에 사용할 호스트 이름입니다.	
Kerberos		이 시스템에서 Kerberos 보안을 구성하시겠습니까?	■ 예 ■ 아니요*
		대답이 예인 경우 다음 정보를 수집하십시오.	
		기본 영역:	
		관리 서버:	
		첫 번째 KDC:	
		(선택 사항) 추가 KDC:	
이름 서비스: 시스템에서 이름 서비스를 사용하는 경우 다음 정보를 제공하십시오.	이름 서비스	이 시스템에서 어떤 이름 서비스를 사용합니까?	 NIS+ NIS DNS LDAP 없음*

설치를 위한 정보		설명또는예	사용자 응답: 별표(*)는 기본값을 나타냅니다.
	도메인 이름	시스템이 상주하는 도메인의 이름을 제공합니다.	
	NIS+ 및 NIS	이름 서버를 지정하시겠습니까? 아니면 설치 프로그램이 찾도록 하시겠습니까?	■ 지정 ■ 찾기*
	DNS	DNS 서버용 IP 주소를 제공합니다. 최소 1개의 IP 주소를 입력해야 하며 최대 3개까지 입력할 수 있습니다.	
		DNS 쿼리를 만들 때 검색할 도메인 목록을 입력할 수도 있습니다.	
		검색 도메인:	
		검색 도메인:	
		검색 도메인:	
	LDAP	LDAP 프로필에 대한 다음 정보를 제공합니다.	
		프로필 이름:	
		프로필서버:	
		LDAP 프로필에서 프록시 자격 중명 수준을 지정하는 경우 다음 정보를 수집합니다.	
		프록시 바인드 고유 이름:	
		프록시바인드암호:	

표1 설치워크시트 (계속)

표1 설치워크시트 (계속)

설치를위한정보	설명또는예	사용자 응답: 별표(*)는 기본값을 나타냅니다.
기본 경로	기본 경로 IP 주소를 지정하시겠습니까? 아니면 Oracle Solaris 설치 프로그램이 찾도록 하시겠습니까?	 지정 감지 없음*
	기본 경로는 2개의 물리적 네트워크 사이의 트래픽을 전달하는 브리지를 제공합니다. IP 주소는 네트워크의 각 호스트를 식별하는 고유 번호입니다.	
	다음을 선택할 수 있습니다. • IP 주소를 지정할 수 있습니다. 지정된 IP 주소가 추가된 /etc/defaultrouter 파일이 생성됩니다. 시스템이 재부팅되면 지정된 IP 주소가 기본 라우트가 됩니다.	
	 Oracle Solaris 설치 프로그램이 IP 주소를 감지하도록 할 수 있습니다. 하지만 시스템이 ICMP 라우터 탐색 프로토콜을 사용하여 자기 자신을 알리는 라우터가 있는 서브넷에 있어야 합니다. 명령줄 인터페이스를 사용하는 경우 소프트웨어는 시스템이 부팅할 때 IP 주소를 검색합니다. 	
	 라우터가 없거나 소프트웨어가 이번에 IP 주소를 감지하도록 하지 않으려면 없음을 선택할 수 있습니다. 그러면 소프트웨어에서 재부팅시 IP 주소를 자동으로 검색합니다. 	
표준 시간대	어떻게 기본 표준 시간대를 지정하시겠습니까?	 지역* GMT 대비 표준 시간대 파일
루트암호	시스템의 루트 암호를 선택합니다.	

▼ 서버의 IP 주소를 사용하여 서버에 연결하는 방법

시작하기 전에

주-이 절차에서는 서버가 이더넷 케이블을 통해 네트워크에 연결되어 있다고 가정합니다.

- 1 아직 연결하지 않은 경우 서비스 프로세서의 IP 주소를 확인하십시오.
 - a. 전면패널의 전원 버튼을 눌러 주 전원을 켭니다.
 - b. 시스템이전원투입시자기진단(Power-On Self-Test, POST)을 수행하는 동안 F2 키를 눌러 BIOS 설정 유틸리티를 시작합니다.
 - c. BIOS 주 메뉴 화면이 표시되면 Advanced를 선택합니다.
 - **d.** Advanced 화면이표시되면 IPMI 2.0 Configuration을 선택합니다. IPMI 2.0 Configuration 화면이표시되면 LAN Configuration 메뉴 항목을 선택합니다.
 - e. IP Address 메뉴 항목을 선택합니다. 서비스 프로세서의 IP 주소가 Current IP address in BMC: xxx.xxx.xxx.xxx 형식으로 표시됩니다.
- 2 클라이언트시스템을 사용하여 서비스프로세서 IP 주소에 대한 보안 쉘(SSH) 연결을 설정합니다.

ssh -l root *sp_ip_address*

3 다음 예처럼 서비스 프로세서에 관리자로 로그인합니다.

login: root
password: changeme

4 다음을 입력하여 ILOM 콘솔 모드를 시작합니다.

start /SP/console

주-SP 직렬 포트기본 설정을 변경한 경우 기본 설정으로 재설정해야 합니다.

관리자 권한을 가진 계정만 SP 직렬 포트를 구성할 수 있습니다. ILOM(Integrated Lights-Out Manager) 3.0 설명서를 참조하십시오.

- 5 화면의프롬프트를 따릅니다.
- 6 메시지가표시되면 56 페이지 "설치 워크시트"에서 수집한 정보를 사용하여 시스템 및 네트워크 정보를 입력할 수 있습니다.

서버에 네트워크 정보를 지정하기 위해 선택한 방법(DHCP 또는 정적 IP 주소)에 따라 표시되는 화면이 다를 수 있습니다.

시스템 구성 정보를 입력한 후 서버의 부트 프로세스가 완료되고 로그인 프롬프트가 표시됩니다.

참조 다음 사이트에서 Oracle Solaris 10 OS 사용자 설명서에 액세스할 수 있습니다.

http://docs.sun.com/app/docs/prod/solaris.10

▼ (선택사항)콘솔 출력을 비디오 포트로 재지정하는 방법



주의 - 이 절차는 Oracle Solaris OS 고급 사용자를 대상으로 합니다. bootenv. rc 파일에 문제가 생기게 되면 서버를 부트할 수 없거나 서버가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 시작하기전에 이 절차에서는 SP의 IP 주소를 사용하여 서버에 연결되었다고 가정합니다. 60 페이지 "서버의 IP 주소를 사용하여 서버에 연결하는 방법"을 참조하십시오.
 - 다음 인수를 사용하여 프롬프트에서 eeprom 명령을 실행합니다.
 /eeprom console=text/
 - ▼ 직렬캡처프로그램을 사용하여 서버에 연결하는 방법
 - 케이블을 사용하여 서버의 직렬 포트를 직렬 캡처 호스트 시스템의 직렬 포트에 연결합니다.
 - 2 시스템 직렬 포트의 통신 등록 정보가 기본값으로 설정되어 있는지 확인합니다. 기본 설정은 9600보, 8N1(8비트 데이터, 패리티 없음, 정지 비트 1), 흐름 제어는 비활성화입니다.
 - 3 터미널세션을시작하여직렬포트출력을캡처합니다.
 - Oracle Solaris OS를 실행하는 클라이언트에서 다음을 입력합니다.

\$tip -9600 /dev/ttya

- Windows를 실행하는 클라이언트에서 하이퍼터미널과 같은 프로그램을 시작합니다.
- Linux를 실행하는 클라이언트에서 Minicom과 같은 Linux 배포에 포함된 텍스트 기반 직렬 통신 프로그램을 시작합니다. 자세한 내용은 Linux 배포에 포함된 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
- 4 다음 예처럼 서비스 프로세서에 관리자로 로그인합니다.

login: root
password: changeme

- 5 다음을 입력하여 콘솔에 연결합니다. start /SP/console 이제 SP가 콘솔에 연결되도록 구성되었습니다.
- 6 볼펜이나뾰족한물건을 사용하여 전면 패널의 오목한 전원 버튼을 눌러 서버의 주 전원을 켭니다. OS가 부트되면서 화면에 POST 메시지가 나타납니다.
- 7 화면의 프롬프트를 따릅니다.
- 8 메시지가표시되면표 1에서 수집한 정보를 사용하여 시스템 및 네트워크 정보를 입력할 수 있습니다.
 서버에 네트워크 정보를 지정하기 위해 선택한 방법(DHCP 또는 정적 IP 주소)에 따라 표시되는 화면이 다를 수 있습니다.

시스템 구성 정보를 입력한 후 서버의 부트 프로세스가 완료되고 Oracle Solaris 로그인 프롬프트가 표시됩니다.

참조 다음 사이트에서 다양한 Oracle Solaris 10 OS 사용자 설명서에 액세스할 수 있습니다.

http://docs.sun.com/app/docs/prod/solaris.10

Oracle Solaris OS 정보제품및교육

Sun은 개인별 일정과 학습 스타일에 맞춰 다양한 교육 옵션을 제공합니다. 교육 옵션에는 강의식, 웹 기반 온라인, CD-ROM 및 라이브 가상 클래스가 있습니다.

Oracle Solaris 10 교육 및 인증 옵션과 Oracle Solaris 10 OS 사용자 설명서를 보려면 다음 사이트를 방문하십시오.

http://docs.sun.com/app/docs/prod/solaris.10

ILOM 및 시스템 콘솔과 통신

다음 항목에서는 시스템 서비스 프로세서(Service Process, SP) ILOM(Integrated Lights Out Manager) 및 시스템 콘솔에 연결하는 지침을 제공합니다.

- 63 페이지 "서버 연결"
- 63 페이지 "ILOM SP IP 주소 및 ILOM 인터페이스 정보"
- 64 페이지 "SP IP 주소 결정"
- 65 페이지 "ILOM 연결"
- 67 페이지 "시스템 콘솔에 연결"

서버 연결

ILOM 및 시스템 콘솔은 시스템 후면 패널에 있는 SP를 통해 액세스합니다. 물리적 연결에 대한 자세한 내용은 41 페이지 "관리(SP) 케이블 연결"을 참조하십시오.

- SP ILOM은 SP에 있는 SER MGT 및 NET MGT 포트를 통해 연결됩니다.
- 직렬 콘솔 연결 및 비디오 커넥터는 SP에 자체적으로 연결되어 있는 다중 포트 케이블에 연결됩니다.

ILOM SPIP 주소 및 ILOM 인터페이스 정보

ILOM SP에는 기본적으로 DHCP IP 주소가 지정됩니다. DHCP IP 주소가 지정되려면 다음과 같은 두 가지 요구사항이 있습니다.

- 네트워크에 대한 연결은 NET MGT 포트 중 하나를 통해야 합니다.
- 네트워크 인프라에 DHCP 서비스가 있어야 합니다.

3번의 DHCP 요청 후에도 DHCP 서버에 연결할 수 없으면 ILOM SP에는 네트워크 관리 포트 MAC 주소에 기반한 정적 IP 주소가 지정됩니다. 이 IP 주소는 항상 192.168.xxx.xxx 형식입니다.

SPIP주소결정

서버를 관리하는 SP ILOM(Integrated Lights Out Manager)을 사용하여 서비스 프로세서(Service Processor, SP) IP(네트워크) 주소를 결정해야 합니다. 다음 방법 중 하나를 사용하여 IP 주소를 결정할 수 있습니다.

- 64 페이지 "BIOS 설정 유틸리티를 사용하여 SP IP 주소를 가져오는 방법"
- 64 페이지 "직렬 연결 및 CLI를 사용하여 SP IP 주소를 가져오는 방법"

▼ BIOS 설정 유틸리티를 사용하여 SPIP 주소를 가져오는 방법

- 시작하기전에 15페이지 "서버 하드웨어 설치"에 설명된 대로 하드웨어 설정을 완료합니다.
 - AC 코드를 시스템 전원 공급 장치에 꽂아 서버에 대기 전원을 적용합니다. 전원 코드 커넥터 위치에 대한 내용은 47 페이지 "초기 서비스 프로세서 구성을 위해 대기 전원 적용 방법"을 참조하십시오.
 - 1 콘솔 출력을 확인할 수 있도록 서버를 구성합니다.
 - 2 서버를재부팅합니다.
 - 3 BIOS 설정 유틸리티에 대한 프롬프트가 표시되면 F2 키를 누릅니다.
 - 4 BIOS 설정 유틸리티에서 Advanced → IPMI 2.0 Configuration → Set LAN Configuration → IP address를 선택합니다.
 SP에 대한 IP 주소가 표시됩니다.

▼ 지렬 연결 및 CLI를 사용하여 SP IP 주소를 가져오는 방법

- 시작하기전에 하드웨어 설정 설명서에 설명된 대로 하드웨어 설정을 완료합니다.
 - 서버에 대기 전원을 적용합니다. 전원 코드 커넥터 위치에 대한 내용은 47 페이지
 "초기 서비스 프로세서 구성을 위해 대기 전원 적용 방법"을 참조하십시오.
 - 지렬관리포트를 사용하여 ILOM에 연결합니다.
 65 페이지 "직렬관리포트를 사용하여 ILOM CLI에 연결하는 방법"에 설명되어 있습니다.
 - 2 ILOM에 로그인합니다.
 - a. 기본사용자이름인 root를 입력합니다.
 - b. 기본 암호인 changeme를 입력합니다. SP에서 기본 명령 프롬프트를 표시합니다.

SPIP 주소를 표시하려면 다음을 입력합니다. 3

```
show /SP/network
```

```
Targets:
test
Properties:
commitpending = (Cannot show property)
dhcp server ip = 10.80.193.10
ipaddress = 10.80.193.163
ipdiscovery = DHCP
ipgateway = 10.80.195.254
ipnetmask = 255.255.252.0
macaddress = 00:21:28:44:F4:EE
pendingipaddress = 10.80.193.163
pendingipdiscovery = DHCP
pendingipgateway = 10.80.195.254
pendingipnetmask = 255.255.252.0
state = enabled
switchconf = (none)
Commands:
cd
set
```

```
show
```

ILOM에서 IP 주소를 포함하여 네트워크 정보를 표시합니다.

ILOM 연결

ILOM에는 명령줄 인터페이스(Command Line Interface, CLI) 및 웹 인터페이스가 모두 있습니다.

이 절에서는 ILOM에 연결하는 3가지 다른 방법에 대해 설명합니다.

- 65 페이지 "직렬 관리 포트를 사용하여 ILOM CLI에 연결하는 방법"
- 66 페이지 "SSH를 사용하여 ILOM CLI에 연결하는 방법"
- 66 페이지 "ILOM 웹 인터페이스에 연결하는 방법"

▼ 직렬관리포트를 사용하여 ILOM CLI에 연결하는 방법

- 시작하기 저에 하드웨어 설정 설명서에 설명된 대로 하드웨어 설정을 수행합니다.
 - AC 전원을 연결하여 서버에 대기 전원을 적용합니다. 47 페이지 "초기 서비스 프로세서 구성을 위해 대기 전원 적용 방법"을 참조하십시오.
 - 터미널, 랩탑 또는 터미널 서버가 작동하는지 확인합니다.
 - 1 랩탑또는 PC에서 실행중인 터미널 장치 또는 터미널 에뮬레이션 소프트웨어를 다음 설정에 따라 구성합니다.
 - 8N1:데이터비트 8,패리티없음,정지비트 1
 - 9600 보드

- 하드웨어 흐름 제어(CTS/RTS) 사용 안 함
- 소프트웨어 흐름 제어(XON/XOFF) 사용 안 함
- 2 SP SERIAL MGT 포트에서 터미널 장치로 직렬 케이블을 연결합니다. SERIAL MGT 포트 위치에 대한 내용은 41 페이지 "관리(SP) 케이블 연결"을 참조하십시오.
- 3 터미널 장치에서 Enter 키를 눌러 터미널 장치와 ILOM SP 간의 연결을 설정합니다. SP에서 로그인 프롬프트를 표시합니다. 예:

SUNSP0003BA84D777login:

- 4 ILOM에 로그인합니다.
 - a. 기본사용자이름인 root를 입력합니다.
 - b. 기본 암호인 changeme를 입력합니다.

성공적으로 로그인하면 SP에서 기본 명령 프롬프트를 표시합니다.

->

이제 CLI 명령을 실행하여 서버의 사용자 계정, 네트워크 설정, 액세스 목록, 경고 등에 대해 ILOM을 구성할 수 있습니다. CLI 명령에 대한 자세한 내용은 Sun Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 CLI Procedures Guide를 참조하십시오.

▼ SSH를 사용하여 ILOM CLI에 연결하는 방법

- 시작하기전에 하드웨어 설정 설명서에 설명된 대로 하드웨어 설정을 수행합니다.
 - 서버 전원 공급 장치에 AC 전원을 연결하여 서버에 대기 전원을 적용합니다.
 47 페이지 "초기 서비스 프로세서 구성을 위해 대기 전원 적용 방법"을 참조하십시오.
 - 1 SP에 있는 NET MGT 포트 중 하나에 이더넷 케이블을 연결합니다. NET MGT 포트 위치에 대한 내용은 41 페이지 "관리(SP) 케이블 연결"을 참조하십시오.
 - 2 클라이언트 시스템을 사용할 경우 명령줄에 액세스하고 다음 명령을 사용하여 SP의 IP 주소로 보안 쉘(SSH) 연결을 설정합니다.
 ssh - 1 root sp_ip_address
 - 3 ILOM에 로그인합니다. 기본 사용자 이름은 root이고 기본 암호는 changeme입니다.
 - ▼ ILOM 웹 인터페이스에 연결하는 방법
- 시작하기전에 하드웨어 설정 설명서에 설명된 대로 하드웨어 설정을 수행합니다.

- 서버 전원 공급 장치에 AC 전원을 연결하여 서버에 대기 전원을 적용합니다.
 47 페이지 "초기 서비스 프로세서 구성을 위해 대기 전원 적용 방법"을 참조하십시오.
- 1 브라우저 로케이터 상자에 ILOM SP의 IP 주소를 입력하고 Enter 키를 누릅니다. 예를 들어 ILOM SP에 대한 IP 주소가 129.144.02.20인 경우 다음과 같이 입력할 수 있습니다.



2 기본사용자이름, root 및 기본 암호, changeme를 사용하여 웹 인터페이스에 로그인합니다.

ABOUT	HELP
No. 10	Sun" Integrated Lights Out Manager Server Name: User Name: Password: ••••••• Login

시스템 콘솔에 연결

시스템 콘솔에 연결하는 방법은 3가지가 있습니다.

- 직렬 콘솔. 67 페이지 "로컬로 서버에 연결하는 방법(물리적 콘솔)"을 참조하십시오.
- ILOM 웹 인터페이스를 통한 원격 콘솔. 68 페이지 "ILOM 웹 인터페이스를 사용하여 원격으로 연결하는 방법"을 참조하십시오.
- ILOM 명령줄 인터페이스를 통한 직렬 콘솔. 68 페이지 "ILOM 명령줄 인터페이스를 사용하여 호스트의 직렬 콘솔에 연결하는 방법"을 참조하십시오.

▼ 로컬로서버에 연결하는 방법(물리적 콘솔)

시스템 콘솔과 직접 상호 작용할 예정이면 이 절차에 설명된 대로 연결합니다. 시스템 커넥터 위치에 대한 내용은 41 페이지 "관리(SP) 케이블 연결"을 참조하십시오.

시작하기전에 하드웨어 설정 설명서에 설명된 대로 하드웨어 설정을 수행합니다.

- 1 41 페이지 "관리(SP) 케이블 연결"에 표시된 대로 다중 포트 케이블을 SP에 연결합니다.
- 2 마우스 및 키보드를 다중 포트 케이블에 있는 USB 커넥터에 연결합니다.
- 3 VGA 모니터를 다중 포트 케이블에 있는 비디오 커넥터에 연결합니다.
- ▼ ILOM 명령줄 인터페이스를 사용하여 호스트의 직렬 콘솔에 연결하는 방법
- 1 다음 방법 중 하나를 사용하여 ILOM CLI에 연결합니다.
 - 65 페이지 "직렬관리포트를 사용하여 ILOM CLI에 연결하는 방법"에 설명된 대로 직렬관리포트를 사용합니다.
 - 클라이언트 시스템을 사용하여 SSH 세션을 설정합니다. 66 페이지 "SSH를 사용하여 ILOM CLI에 연결하는 방법"을 참조하십시오.
- 2 관리자 권한이 있는 계정을 사용하여 서비스 프로세서에 로그인합니다. 예:

```
login: root
password: changeme
```

3 직렬콘솔에 액세스하려면 다음 명령을 입력합니다.

start /SP/console

직렬 콘솔 출력이 화면에 표시됩니다.

4 SPILOM으로돌아가려면다음을입력합니다.

exc (

▼ ILOM 웹 인터페이스를 사용하여 원격으로 연결하는 방법

시작하기전에 JavaRConsole(원격 콘솔) 시스템에 대한 요구 사항은 다음과 같습니다.

- Oracle Solaris, Linux 또는 Windows와 같은 운영 체제가 설치되어 있어야 합니다.
- 시스템이서버의이더넷 관리포트에대한 액세스 권한이 있는 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
- JRE(Java Runtime Environment) 1.5 이상이 설치되어 있어야 합니다.
- 원격 콘솔 시스템에서 Oracle Solaris OS를 실행 중인 경우 실제 플로피 및 CD/DVD-ROM 드라이브에 액세스하려면 원격 콘솔에 대해 볼륨 관리를 비활성화해야 합니다.
- 원격 콘솔 시스템에서 Windows를 실행 중인 경우 Internet Explorer 보안 강화를 비활성화해야 합니다.
- 원격 콘솔 시스템 및 ILOM 서비스 프로세서를 Sun Integrated Lights Out Manager (ILOM) Web Interface Procedures Guide의 지침에 따라 설정합니다.

1 원격 콘솔 시스템의 브라우저에 ILOM 서비스 프로세서의 IP 주소를 입력하여 원격 콘솔 응용 프로그램을 시작합니다.



Security Alert 대화 상자가 표시될 수 있습니다.



2 보안경고대화상자가표시되면예를누르십시오. ILOM 로그인 화면이나타납니다.

ABOUT	HELP
Sun [®] Integrated Server Name: User Name: Password:	Lights Out Manager

3 사용자 이름 및 암호를 입력하고 Log In을 누릅니다. 기본 사용자 이름은 root 이고 기본 암호는 changeme 입니다.

ILOM 주 화면이 나타납니다.

System Information	System	n Pov bring Mar	wer nagement	Storage	Configuration	User Management	Remote Control	Maintenance
Redirection	direction KVMS Remo		ver Control	Diagnostics	Host Control			
aunch Red	remotely by e Console	redirecting the s	system consc	ole to your local m	nachine. Launch the	Sun ILOM Remote	Console to utiliz	ze the RKVMS
aunch Red	remotely by e Console	redirecting the s	system conso	ole to your local m	nachine. Launch the	Sun ILOM Remote	Console to utiliz	ze the RKVMS
aunch Red nage the host tures. aunch Remote orage Red	irection remotely by e Console	redirecting the s	system consc	ole to your local m	nachine. Launch the	Sun ILOM Remote	Console to utiliz	ze the RKVMS

4 ILOM 웹 인터페이스에서 Remote Control 탭을 누릅니다.

Launch Redirection 화면이 나타납니다.

주-마우스 모드가 Mouse Mode Settings 탭에서 Absolute 모드로 설정되어 있는지 확인합니다.



5 8비트또는 16비트색상을누른 다음 Launch Redirection을누릅니다.

주 - 원격 콘솔 리디렉션에 대한 Windows 시스템을 사용 중인 경우 Launch Redirection 누른 후 추가 경고가 표시될 수 있습니다. Hostname Mismatch 대화 상자가 표시되면 Yes 버튼을 누릅니다.

Warning) - HTTPS
4	Hostname Mismatch The hostname in the server security certificate does not match the name of the server.
	Hostname of the URL: 192.168.1.9 Hostname from the certificate: sun-ilom
	Do you want to proceed?
	<u>Y</u> es <u>N</u> o

원격 제어 대화 상자가 나타납니다.

Login	X
<u>U</u> sername:	root
Password:	*****
Bandwidth Max:	10Mbps
	<u>O</u> K <u>Cancel</u>

6 Remote Control Login 대화 상자에서 사용자 이름 및 암호를 입력하고 확인을 누릅니다.

주-관리자권한이 있어야합니다.

기본 사용자 이름은 root이고 기본 암호는 changeme입니다.

JavaRConsole 화면이나타납니다.

7 Devices 메뉴에서 선택한 전송 방법을 기반으로 적절한 항목을 선택합니다.

	Remote	Console		
Redirection	D <u>e</u> vices	Key <u>b</u> oard		
10.6.15	⊠ <u>K</u> eybo	ard	Alt-K	
	Mouse	;	Alt-M	
	☑ <u>C</u> D-RO	M	Alt-C	
	Eloppy		Alt-F	
	CD-RO	M Image		
	□ F <u>l</u> oppy	Image		
	Save a	as host defaults		

- 원격물리적 플로피디스크 Floppy를 선택하여 서버를 원격 콘솔에 연결된 물리적 플로피드라이브에 리디렉션합니다.
- 원격플로피이미지 Floppy Image를 선택하여 서버를 원격 콘솔에 있는 플로피이미지 파일에 리디렉션합니다.
- 원격물리적 CD/DVD CD-ROM을 선택하여 서버를 원격 콘솔에 연결된 CD/DVD 드라이브의 CD/DVD에 리디렉션합니다.
• 원격 CD/DVD 이미지 – CD-ROM Image를 선택하여 서버를 원격 콘솔에 있는 .iso 이미지 파일에 리디렉션합니다.

주 - CD/DVD 옵션 중 하나를 사용하여 서버에 소프트웨어를 설치하면 내용이 네트워크를 통해 액세스되므로 설치를 수행하는 시간이 현저히 증가합니다. 설치 시간은 네트워크 연결 및 트래픽에 따라 다릅니다.

1/0 및 인터럽트 자원 할당

시스템 부트 시 BIOS에서 I/O 및 인터럽트 자원을 할당합니다. 시스템에 많은 I/O 장치가 있을 경우 해당하는 모든 장치에 대해 이러한 자원이 충분하지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 BIOS를 재구성하여 특정 장치에 자원을 할당할 수 있습니다.

자원에는다음이포함됩니다.

- I/O 공간 및 옵션 ROM 75 페이지 "옵션 ROM 및 I/O 공간 할당"을 참조하십시오.
- MSI 인터럽트 할당-81 페이지 "MSI 인터럽트 공간 할당(Oracle Solaris OS 전용)"을 참조하십시오.

옵션 ROM 및 I/O 공간 할당

온보드 I/O 또는 PCIe Express Module과 같은 부트 가능한 장치에는 부트하는데 옵션 ROM 및 I/O 공간이 필요합니다. 그러나 시스템의 전체 옵션 ROM 및 I/O 공간은 PC 아키텍처로 제한되고 시스템 부트 시 자동으로 할당됩니다. 시스템에 부트 가능한 장치가 많이 포함되어 있는 경우 부트하려는 장치를 결정해야 하며 BIOS를 구성하여 이러한 자원을 해당 장치에 할당합니다.

또한 옵션 ROM은 LSI RAID 구성 유틸리티와 같은 일부 구성 유틸리티를 실행해야 합니다. REM에 있는 이 유틸리티에는 기본적으로 할당된 옵션 ROM 및 I/O 공간이 있습니다.

주 - 이러한 제한 사항은 8소켓 시스템에만 적용됩니다. 4소켓 시스템은 일반적으로 옵션 ROM 또는 I/O 공간 제한 문제가 발생하지 않습니다.

Oracle Solaris OS가 설치된 시스템에서는 추가로 EM 슬롯 4 및 5에서 장치를 핫플러그하는 기능이 제한될 수 있습니다.

옵션 ROM 할당

PC 아키텍처는 총 128KB의 옵션 ROM 공간을 제공합니다.

1/0공간할당

PC 아키텍처는 총 64KB의 I/O 공간을 제공합니다. 기본적으로 BIOS는 기본 I/O 할당 표에 표시된 대로 I/O 공간을 할당합니다.

- 사용 가능한 총 공간은 최대 할당 열에 표시되어 있습니다.
- 일부 공간은 온보드 장치에 필요합니다. 남은 공간은 사용 가능한 공간 열에 표시되어 있습니다.
- PCIe Express Module 및 패브릭 확장 모듈에는 PCIe 브리지의 존재 여부에 따라 4KB 또는 8KB가 필요합니다.

표2 기본I/O할당

CPU모듈슬롯	최대 할당	EM 및 FEM에 사용 가능한 공간	EM슬롯
3	16k	12k	3.1, 3.0
2	8k	4k	2.1, 2.0
1	16k	12k	1.1, 1.0
0(마스터)	24k	8k	0.1, 0.0

▼ 옵션 ROM 및 I/O 공간을 할당해야 하는지 여부를 결정하는 방법

PCIe Express Module 또는 패브릭 확장 모듈을 8소켓 시스템(4개의 모든 슬롯에 CPU 모듈이 있음)에 추가하면 시스템 부트 시 BIOS에서 옵션 ROM 또는 I/O 공간이 필요한 모든 장치에 옵션 ROM 또는 I/O 공간을 할당하지 못할 수 있습니다.

이 문제가 발생하면 부트 시 POST에서 오류 메시지를 생성합니다. 이를 통해 옵션 ROM 또는 I/O 공간이 할당되지 않은 장치를 식별합니다.

1 시스템의 전원을 켜서 BIOS를 시작합니다.

2 POST 중에 다음과 같은 하나 이상의 메시지를 찾습니다.

■ 옵션 ROM의 경우 다음과 같은 메시지를 볼 수 있습니다.

Warning: Out of option ROM space for device EM0.1 [04:00:01]

■ I/O 공간의 경우 다음과 같은 메시지를 볼 수 있습니다.

Warning: Not enough IO address space allocated for device EM0.0 [0A:00:01] Warning: Not enough IO address space allocated for device EM0.0 [0A:00:00] Warning: Not enough IO address space allocated for device EM0.1 [05:00:01] Warning: Not enough IO address space allocated for device EM0.1 [05:00:00] Warning: Not enough IO address space allocated for device EM0.1 [04:00:00] Warning: Not enough IO address space allocated for device EM0.1 [04:00:01] Warning: Not enough IO address space allocated for device EM0.1 [04:00:01]

각 슬롯은 여러 메시지를 생성할 수 있습니다. 이는 정상입니다.

추가한 장치에 옵션 ROM 및/또는 I/O 공간을 할당할 수 있지만 일부 다른 장치의 성능이 저하될 수 있습니다. 이러한 경우 추가한 장치는 목록에 나타나지 않지만 원래 장치는 목록에 나타납니다. 이는 검사 순서에서 각 장치의 위치에 따라 다릅니다.

- 3 다음 원인 중 하나에 해당하면 옵션 ROM 또는 I/O 공간을 할당 구성이 필요한지 확인합니다.
 - 오류메시지에서 부트하려는 장치가 옵션 ROM 및/또는 I/O 공간이 할당되지 않았음을 알려줍니다.
 - 옵션 ROM이 할당되지 않은 장치에 LSI RAID 유틸리티와 같은 구성 유틸리티를 실행하려고 합니다.
 - (선택사항)오류메시지를 없애려고 합니다.

주 - 옵션 ROM 및 I/O 공간에서 제공하는 기능이 필요하지 않으면 이러한 메시지 때문에 옵션 ROM 또는 I/O 공간 할당을 구성할 필요가 없습니다.

참조 77 페이지 "I/O 공간 할당 구성 방법"

▼ I/O 공간 할당 구성 방법

- 시작하기전에 옵션 ROM 및/또는 I/O 공간 할당을 구성해야 하는 장치를 식별합니다. 76 페이지 "옵션 ROM 및 I/O 공간을 할당해야 하는지 여부를 결정하는 방법"을 참조하십시오.
 - 1 BIOS를시작합니다.
 - a. 시스템의 전원을 켭니다.
 - b. BIOS 설정 메뉴를 시작하려면 POST가 나타날 때 다음을 누릅니다.
 - F2 Java 콘솔을 통해 연결하려는 경우
 - Ctrl+E 직렬 콘솔을 통해 연결하려는 경우

BIOS 설정 메뉴가 나타납니다.

- 화살표키와 탭키를 사용하여 BIOS 설정 유틸리티를 탐색합니다.
- Enter 키를 사용하여 선택합니다.
- 완료하면 F10 키를 누르거나 Exit 메뉴 화면으로 이동하여 변경 사항을 저장하고 종료합니다.

2 Chipset을 선택합니다.

Advanced Chipset Settings 화면이 나타납니다.

				BIOS SETUP	UTILITY	
4	Advanced	PCIPnP	Boot	Security	RC Settings	Chipset Exit
I	Advanced	Chipset Set	tings			Configure North Bridge
	WARNING :	Setting wro may cause s	ng value ystem to	s in below s malfunction	ections	icitur co.
	 CPU Br North 	<mark>idge Configu</mark> Bridge Confi	ration guration			
	▶ South 1	Bridge Conti	guration			
						Palast Causau
						t↓ Select Item
						F1 General Help
						F10 Save and Exit
						ESC Exit
		v02.61 (C)	Copyrigh	t 1985-2006,	American Meg	atrends, Inc.

3 North Bridge Configuration을 선택합니다.

NorthBridge Chipset Configuration 화면이 나타납니다.

		Chipset
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* NorthBridge Chipset Configur	ation	* Configure I/O Devices
* **********	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	** *
		*
*		*
* * Option ROM Scan for PCIe d	evices	*
* * I/O Allocation for PCIe de	vices	*
* * Resource Rebalancing featu	res	*
*		*
* MMIOL Reclaim	[Enabled]	*
* PCI MMIO 64 Bits Support	[Disabled]	*
*		*
*		*
*		* * Select Screen
*		* ** Select Item
*		* Enter Go to Sub Screen
*		* F1 General Help
*		*(CTRL+0 from remote kbd)
*		* F10 Save and Exit
*		*(CTRL+S from remote kbd)
*		* ESC Exit
******	*****	*****
v02.61 (C)Copyrigh	t 1985-2006, American	Megatrends, Inc.

4 옵션 ROM을 구성하려면

a. Option ROM Scan for PCle Devices를 선택합니다.

Option ROM Scan이 나타납니다.

					and the second second				C	hipset		*
*	* * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * *	* * * *	******	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	****	* * * *	*******	*****	* * * *	* *
*	Option RC	OM Scar	h fo	or Pe	CIe devid	ces	* *	Enal	ble/Disab	le loa	ding	*
*	******	* * * * * * *	* * * *	* * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	****	of	the Optic	n ROM	for	*
*							* *	PCI	e NIC3.0			*
*					NICO	[Enabled]	* *					
*	Scanning	OPROM	on	BL3	NIC1	[Enabled]	* *					*
*	Scanning	OPROM	on	BL3	FEMO	[Disabled]	* *					
*	Scanning	OPROM	on	BL3	FEM1	[Disabled]	* *					-
*	Scanning	OPROM	on	BL3	EMO	[Disabled]	* *					
*	Scanning	OPROM	on	BL3	EM1	[Disabled]	**					
*							* *					
*	Scanning	OPROM	on	BL2	NICO	[Enabled]	* *					
*	Scanning	OPROM	on	BL2	NIC1	[Enabled]	* *					1
*	Scanning	OPROM	on	BL2	FEMO	[Disabled]	* *	*	Select	Screen		-
*	Scanning	OPROM	on	BL2	FEM1	[Disabled]	* *	* *	Select	Item		
*	Scanning	OPROM	on	BL2	EMO	[Disabled]	* *	+-	Change	Optio	n	
*	Scanning	OPROM	on	BL2	EM1	[Disabled]	* *	F1	Genera	1 Help		
*							* *	(CTR	L+Q from	remote	kbd)	1
*	Scanning	OPROM	on	BL1	NICO	[Enabled]	* *	F10	Save a	nd Exi	t	1
*	Scanning	OPROM	on	BL1	NIC1	[Enabled]	* *	(CTR	L+S from	remote	kbd)	11
*	Scanning	OPROM	on	BL1	FEMO	[Disabled]	* *	ESC	Exit			1
*	* * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * *	* * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	****	* * * *	* * * * * * * * *	*****	* * * *	* *
		v02.0	51	(C) C(opyright	1985-2006, American	Meg	atre	nds, Inc.			

- b. 이 화면을 사용하여 다음과 같이 옵션 ROM 할당을 구성합니다.
 - 화살표 키를 사용하여 목록을 아래로 스크롤합니다.
 - Enter 키를 사용하여 선택 항목을 토글합니다.
- c. I/O 공간 할당을 구성하기 위해 ESC 키를 선택하여 North Bridge 화면으로 돌아가거나 F10 키를 선택하여 변경 사항을 저장합니다.

5 I/O공간할당을구성하려면

a. I/O Allocation for PCIe Devices를 선택합니다.

BIOS에서 모든 PCIe 장치에 대한 I/O 할당을 표시합니다.

			Chipset	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*****	**********	*****	* * * :
* I/O Allocation for PCIe device	:8	** This c	an prevent I/O	
* **********	******	******* resour	ces from	
*		** being	assigned	
# I/O Allocation for BL3 NIC	[Enabled]	** to NIC	3.0 & NIC3.1	
* I/O Allocation for BL3 REM	[Enabled]	* *		
* I/O Allocation for BL3 EMO	[Enabled]	* *		
* I/O Allocation for BL3 EM1	[Enabled]	**		
* I/O Allocation for BL3 FEMO	[Enabled]	* *		
* I/O Allocation for BL3 FEM1	[Enabled]	**		
*		* *		
* I/O Allocation for BL2 NIC	[Enabled]	* *		
* I/O Allocation for BL2 REM	[Enabled]	* *		
* I/O Allocation for BL2 EMO	[Enabled]	** * 2	elect Screen	
* I/O Allocation for BL2 EM1	[Enabled]	** **	Select Item	
* I/O Allocation for BL2 FEMO	[Enabled]	** +-	Change Option	
* I/O Allocation for BL2 FEM1	[Enabled]	** F1	General Help	
*		** (CTRL+0	from remote ki	(bd
* I/O Allocation for BL1 NIC	[Enabled]	** F10	Save and Exit	
* I/O Allocation for BL1 REM	[Enabled]	** (CTRL+S	from remote k	(bc
* I/O Allocation for BL1 EMO	[Enabled]	** ESC	Exit	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*****	*******	*****	* * *
v02.61 (C)Copyright	1985-2006, Amer	ican Megatrends	. Inc.	

b. 이 화면을 사용하여 필요한 대로 장치를 활성화하거나 비활성화합니다.

부트하려는 장치를 활성화하고 부트하지 않으려는 장치를 비활성화합니다.

- 화살표 키를 사용하여 목록을 아래로 스크롤합니다.
- Enter 키를 사용하여 선택 항목을 토글합니다.

주-이 화면은 없는 장치를 비롯한 가능한 모든 장치를 포함합니다.

c. 선택했으면 F10 키를 선택하여 변경 사항을 저장하고 종료합니다. BIOS에서 다음 번 서버 부트 시 I/O 공간을 재할당합니다.

MSI 인터럽트공간 할당(Oracle Solaris OS 전용)

Oracle Solaris OS는 우선 순위 레벨 6에서 32개의 인터럽트 벡터를 할당하도록 설계되었습니다. 각네트워크 장치에는 2개의 인터럽트가 지정되어 있기 때문에 시스템에 16개 이상의 네트워크 장치가 있으면 일부 장치가 작동하지 않은 상태로 우선 순위 레벨 6에서 사용 가능한 인터럽트가 모두 사용됩니다. 주-Oracle Solaris OS는 현재 우선 순위 레벨 6에서 31개의 인터럽트로 제한되며 이는 레벨 6에서 15개의 네트워크 장치만 지원할 수 있다는 의미입니다. 이 문제는 향후 패치 또는 릴리스에서 해결됩니다.

▼ 인터럽트자원부족식별및해결방법

레벨 6에서 I/O 인터럽트가 부족하면 드라이버 중 하나를 인터럽트 레벨 5 또는 4로 지정하는 것이 좋습니다.

- 인터럽트레벨 5는 첫 번째 우선 순위입니다.
- 인터럽트레벨4는그다음입니다.

다음 표에서는 8소켓 시스템의 I/O 장치, 포트 및 인터럽트를 보여 줍니다.

장치	드라이버	포트수	인터럽트수
		드라이버당최대 = 16	레벨 6에서 최대 = 32
온보드 NIC(필수)	igb	CPU 모듈당 2/전체 8	CPU 모듈당 4/전체 16
이중 포트 10Gb 이더넷 EM	ixgbe	EM당 2/전쳬 16	EM당 4/전체 32
FEM	ixgbe	FEM당 2/전체 8	FEM당 4/전체 16
4포트 1Gb 이더넷 EM	e1000g	EM당 4/전체 32	EM당 8/전체 64
REM(서버당 1)	mr_sas	1	1

1 서버를부트합니다.

부트 메시지가 나타납니다.

이 절차의 예에서는 ixgbe 및 igb가 모두 기본값인 인터럽트 레벨 6에 있는 시스템을 보여 줍니다. 이 시스템에서는 총 40개 중에서 ixgbe에는 24개의 인터럽트가 필요하고 igb에는 16개의 인터럽트가 필요합니다. 그러나 레벨 6은 31개만 제공합니다.

2 화면및 /var/adm/messages 파일에 나타나는 다음 오류 메시지를 확인합니다.

콘솔에서:

Feb 25 15:45:04 mpk12-3214-189-156 pcplusmp: WARNING: No interrupt vector: pciex8086,10f7 instance 1 Feb 25 15:45:04 mpk12-3214-189-156 pcplusmp: WARNING: Sharing vectors: pciex8086,10f7 instance 1 and SCI Feb 25 15:45:06 mpk12-3214-189-156 pcplusmp: WARNING: No interrupt vector: pciex8086,10f7 instance 5 Feb 25 15:45:06 mpk12-3214-189-156 pcplusmp: WARNING: Sharing vectors: pciex8086,10f7 instance 1 and pciex8086,10f7 instance 5

```
/var/adm/messages에서:
```

Feb 25 15:44:53 mpk12-3214-189-156 ixgbe: [ID 611667 kern.info] NOTICE: ixgbe7: Insufficient interrupt handles available: 1 Feb 25 15:44:53 mpk12-3214-189-156 ixgbe: [ID 611667 kern.info] NOTICE: ixgbe7: Allocate MSI-X failed, trying MSI interrupts... Feb 25 15:44:53 mpk12-3214-189-156 ixgbe: [ID 611667 kern.info] NOTICE: ixgbe7: MSI-X not used, force rx and tx queue number to 1

/var/adm/messages의 메시지를 확인하여 사용 가능한 인터럽트보다 더 많이 필요로 하는 드라이버를 식별합니다. 이 예에서는 ixgbe입니다.

3 일부 장치에 인터럽트가 없음을 확인했으면 devfsadm - C 및 mdb - k 명령을 사용하여 특정 레벨에 지정된 인터럽트를 표시합니다.

다음 출력은 ixgbe와 igb가 모두 레벨 6에 있으며 ixgbe에는 24개의 인터럽트가 필요하고 igb에는 16개가 필요한 시스템을 보여 줍니다. 모두의 요구 사항을 충족하려면 40개의 인터럽트가 필요하지만 31개만 사용 가능합니다. 화면에는 지정된 31개만 표시됩니다.

또한 인터럽트 하나만 인터럽트 레벨(IPL) 5에 지정되고 나머지 30개는 다른 장치에 사용 가능합니다.

devfsadm -C

mdb -k

Loading modules: [unix krtld genunix specfs dtrace cpu.generic uppc pcplusmp ufs ip hook neti sctp arp usba uhci s1394 nca fcp fctl lofs emlxs qlc zfs nfs random sppp md cpc crypto fcip logindmux ptm]

> ::interrupts

IRQ	Vector	IPL	Bus	Туре	CPU	Share	APIC/INT#	ISR(s)
4	0xb0	12	ISA	Fixed	9	1	0x0/0x4	asyintr
9	0x81	9	PCI	Fixed	1	1	0x0/0x9	acpi wrapper isr
11	0xd1	14	PCI	Fixed	2	1	0x0/0xb	hpet isr
16	0x88	9	PCI	Fixed	12	1	0×0/0×10	uhci intr
18	0x86	9	PCI	Fixed	10	2	0x0/0x12	uhci [_] intr, ehci intr
19	0x8a	9	PCI	Fixed	14	3	0x0/0x13	ahci intr, uhci intr, uhci intr
21	0x89	9	PCI	Fixed	13	1	0x0/0x15	uhci intr
23	0x87	9	PCI	Fixed	11	2	0x0/0x17	uhci_intr, ehci_intr
28	0x40	5	PCI	Fixed	4	1	0x1/0x4	mrsas_isr
32	0x20	2		IPI	ALL	1	-	cmi_cmci_trap
120	0x82	7		MSI	3	1	-	pepb_intr_handler
121	0x30	4		MSI	5	1	-	pepb_intr_handler
122	0x31	4		MSI	5	1	-	pepb_intr_handler
123	0x84	7		MSI	6	1	-	pepb_intr_handler
124	0x85	7		MSI	6	1	-	pepb_intr_handler
125	0x32	4		MSI	7	1	-	pepb_intr_handler
126	0x83	7		MSI	8	1	-	pepb_intr_handler
127	0x33	4		MSI	15	1	-	pepb_intr_handler
128	0x8c	7		MSI	16	1	-	pepb_intr_handler
129	0x8d	7		MSI	16	1	-	pepb_intr_handler
130	0x34	4		MSI	17	1	-	pepb_intr_handler
131	0x35	4		MSI	17	1	-	pepb_intr_handler
132	0x8b	7		MSI	18	1	-	pepb_intr_handler
133	0x36	4		MSI	19	1	-	pepb_intr_handler
134	0x8e	7		MSI	20	1	-	pepb_intr_handler
135	0x38	4		MSI	21	1	-	pepb_intr_handler

136	0x39	4	MSI	21	1	-	pepb intr handler
137	0x60	6	MSI-X	22	1	-	ixgbe intr legacy
138	0x61	6	MSI-X	23	1	-	igb_intr_rx
139	0x62	6	MSI-X	24	1	-	igb_intr_tx_other
140	0x63	6	MSI-X	25	1	-	igb_intr_rx
141	0x64	6	MSI-X	26	1	-	igb_intr_tx_other
142	0x65	6	MSI-X	27	1	-	igb_intr_rx
143	0x66	6	MSI-X	28	1	-	0
144	0x67	6	MSI-X	29	1	-	igb_intr_rx
145	0x68	6	MSI-X	30	1	-	ixgbe_intr_msix
146	0x69	6	MSI-X	31	1	-	ixgbe_intr_msix
147	0x6a	6	MSI-X	32	1	-	ixgbe_intr_msix
148	0x6b	6	MSI-X	33	1	-	ixgbe_intr_msix
149	0x6c	6	MSI-X	34	1	-	ixgbe_intr_msix
150	0x6d	6	MSI-X	35	1	-	ixgbe_intr_msix
151	0x6e	6	MSI-X	36	1	-	ixgbe_intr_msix
152	0x6f	6	MSI-X	37	1	-	ixgbe_intr_msix
153	0x70	6	MSI-X	38	1	-	ixgbe_intr_msix
154	0x71	6	MSI-X	39	1	-	ixgbe_intr_msix
155	0x72	6	MSI-X	40	1	-	igb_intr_tx_other
156	0x73	6	MSI-X	41	1	-	igb_intr_rx
157	0x74	6	MSI-X	42	1	-	igb_intr_tx_other
158	0x75	6	MSI-X	43	1	-	igb_intr_rx
159	0x76	6	MSI-X	44	1	-	igb_intr_tx_other
160	0xa0	0	IPI	ALL	0	-	poke_cpu
161	0x77	6	MSI-X	45	1	-	igb_intr_rx
162	0x78	6	MSI-X	46	1	-	igb_intr_tx_other
163	0x79	6	MSI-X	47	1	-	igb_intr_rx
164	0x7a	6	MSI-X	48	1	-	ixgbe_intr_msix
165	0x7b	6	MSI-X	49	1	-	ixgbe_intr_msix
166	0x7c	6	MSI-X	50	1	-	ixgbe_intr_msix
167	0x7d	6	MSI-X	51	1	-	ixgbe_intr_msix
168	0x7e	6	MSI	53	1	-	ixgbe_intr_msi
192	0xc0	13	IPI	ALL	1	-	xc_serv
208	0xd0	14	IPI	ALL	1	-	kcpc_hw_overflow_intr
209	0xd3	14	IPI	ALL	1	-	cbe_fire
210	0xd4	14	IPI	ALL	1	-	cbe_fire
240	0xe0	15	IPI	ALL	1	-	xc_serv
241	0xe1	15	IPI	ALL	1	-	apic_error_intr

Ctrl+D를 사용하여 쉘로 돌아갑니다.

4 드라이버중하나를다른인터럽트레벨로다시지정합니다.

a. 드라이버의.conf 파일을 수정하여 하나 이상의 드라이버의 인터럽트를 다른 레벨로 다시 지정합니다.

이 예에서는 다음 줄을 /kernel/drv/igb.conf에 추가하여 igb 드라이버를 레벨 5로 다시 지정합니다.

interrupt-priorities = 5;

b. 시스템을재부팅합니다.

서버에 POST 메시지가 표시되고 인터럽트가 새 레벨에 지정됩니다.

c. 1단계에 표시된 오류 메시지와 유사한 오류 메시지가 있는지 부트 메시지 또는 /var/adm/messages의 내용을 확인합니다.

오류 메시지가 표시되지 않으면 절차가 성공한 것입니다.

5 인터럽트를 다시 지정한 후 다시 지정한 인터럽트를 보려면 mdb-k 명령을 실행합니다.

다음 예에서는 3단계에서 igb가 인터럽트 레벨(IPL) 5로 다시 지정된 후의 시스템을 보여 줍니다. 결과적으로 시스템은 ixgbe에 24개의 인터럽트를 지정할 수 있습니다.

devfsadm -C

#mdb-k

Loading modules: [unix krtld genunix specfs dtrace cpu.generic uppc pcplusmp ufs ip hook neti sctp arp usba uhci s1394 nca fcp fctl lofs emlxs qlc zfs nfs random sppp md cpc crypto fcip logindmux ptm]

> ::interrupts

>

IRQ	Vector	IPL	Bus	Туре	CPU	Share	APIC/INT#	ISR(s)
4	0xb0	12	ISA	Fixed	9	1	0x0/0x4	asyintr
9	0x81	9	PCI	Fixed	1	1	0x0/0x9	acpi_wrapper_isr
11	0xd1	14	PCI	Fixed	2	1	0x0/0xb	hpet_isr
16	0x88	9	PCI	Fixed	12	1	0x0/0x10	uhci_intr
18	0x86	9	PCI	Fixed	10	2	0x0/0x12	uhci_intr, ehci_intr
19	0x8a	9	PCI	Fixed	14	3	0x0/0x13	ahci_intr, uhci_intr, uhci_intr
21	0x89	9	PCI	Fixed	13	1	0x0/0x15	uhci_intr
23	0x87	9	PCI	Fixed	11	2	0x0/0x17	uhci_intr, ehci_intr
28	0x40	5	PCI	Fixed	4	1	0x1/0x4	mrsas_isr
32	0x20	2		IPI	ALL	1	-	cmi_cmci_trap
120	0x82	7		MSI	3	1	-	pepb intr handler
121	0x30	4		MSI	5	1	-	pepb_intr_handler
122	0x31	4		MSI	5	1	-	pepb_intr_handler
123	0x84	7		MSI	6	1	-	pepb_intr_handler
124	0x85	7		MSI	6	1	-	pepb_intr_handler
125	0x32	4		MSI	7	1	-	pepb_intr_handler
126	0x83	7		MSI	8	1	-	pepb_intr_handler
127	0x33	4		MSI	15	1	-	pepb_intr_handler
128	0x8c	7		MSI	16	1	-	pepb_intr_handler
129	0x8d	7		MSI	16	1	-	pepb_intr_handler
130	0x34	4		MSI	17	1	-	pepb_intr_handler
131	0x35	4		MSI	17	1	-	pepb_intr_handler
132	0x8b	7		MSI	18	1	-	pepb_intr_handler
133	0x36	4		MSI	19	1	-	pepb_intr_handler
134	0x8e	7		MSI	20	1	-	pepb_intr_handler
135	0x38	4		MSI	21	1	-	pepb_intr_handler
136	0x39	4		MSI	21	1	-	pepb_intr_handler
137	0x41	5		MSI-X	22	1	-	igb_intr_tx_other
138	0x42	5		MSI-X	23	1	-	igb_intr_rx
139	0x43	5		MSI-X	62	1	-	igb intr tx other
140	0x44	5		MSI-X	63	1	-	igb_intr_rx_
141	0x45	5		MSI-X	64	1	-	igb_intr_tx_other
142	0x46	5		MSI-X	65	1	-	igb_intr_rx_
143	0x47	5		MSI-X	66	1	-	igb_intr_tx_other
144	0x48	5		MSI-X	67	1	-	igb_intr_rx_
145	0x60	6		MSI-X	68	1	-	ixgbe intr msix
146	0x61	6		MSI-X	69	1	-	ixgbe_intr_msix
147	0x62	6		MSI-X	70	1	-	ixgbe_intr_msix

148	0x63	6	MSI-X	71	1	-	ixgbe intr msix
149	0x64	6	MSI-X	72	1	-	ixgbe intr msix
150	0x65	6	MSI-X	73	1	-	ixgbe intr msix
151	0x66	6	MSI-X	74	1	-	ixgbe_intr_msix
152	0x67	6	MSI-X	75	1	-	ixgbe_intr_msix
153	0x68	6	MSI-X	76	1	-	ixgbe_intr_msix
154	0x69	6	MSI-X	77	1	-	ixgbe_intr_msix
155	0x49	5	MSI-X	78	1	-	igb_intr_tx_other
156	0x4a	5	MSI-X	79	1	-	igb_intr_rx
157	0x6a	6	MSI-X	80	1	-	ixgbe_intr_msix
158	0x6b	6	MSI-X	81	1	-	ixgbe_intr_msix
159	0x4b	5	MSI-X	82	1	-	igb_intr_tx_other
160	0xa0	0	IPI	ALL	0	-	poke_cpu
161	0x4c	5	MSI-X	83	1	-	igb_intr_rx
162	0x4d	5	MSI-X	84	1	-	igb_intr_tx_other
163	0x4e	5	MSI-X	85	1	-	igb_intr_rx
164	0x4f	5	MSI-X	86	1	-	igb_intr_tx_other
165	0x50	5	MSI-X	87	1	-	igb_intr_rx
166	0x6c	6	MSI-X	88	1	-	ixgbe_intr_msix
167	0x6d	6	MSI-X	89	1	-	ixgbe_intr_msix
168	0x6e	6	MSI-X	90	1	-	ixgbe_intr_msix
169	0x6f	6	MSI-X	91	1	-	ixgbe_intr_msix
170	0×70	6	MSI-X	92	1	-	ixgbe_intr_msix
171	0x71	6	MSI-X	93	1	-	ixgbe_intr_msix
172	0x72	6	MSI-X	94	1	-	ixgbe_intr_msix
173	0x73	6	MSI-X	95	1	-	ixgbe_intr_msix
174	0x74	6	MSI-X	96	1	-	ixgbe_intr_msix
175	0x75	6	MSI-X	97	1	-	ixgbe_intr_msix
176	0x76	6	MSI-X	98	1	-	ixgbe_intr_msix
177	0x77	6	MSI-X	99	1	-	ixgbe_intr_msix
192	0xc0	13	IPI	ALL	1	-	xc_serv
208	0xd0	14	IPI	ALL	1	-	kcpc_hw_overflow_intr
209	0xd3	14	IPI	ALL	1	-	cbe_fire
210	0xd4	14	IPI	ALL	1	-	cbe_fire
240	0xe0	15	IPI	ALL	1	-	xc_serv
241	0xe1	15	IPI	ALL	1	-	apic_error_intr
							_

Ctrl+D를 사용하여 쉘로 돌아갑니다.

Sun Fire X4800 서버사양

- 87 페이지 "Sun Fire X4800 서버의 물리적 사양"
- 87 페이지 "Sun Fire X4800 서버의 전원 사양"
- 88 페이지 "환경 사양"
- 88 페이지 "음향사양"

Sun Fire X4800 서버의 물리적 사양

이 절에서는 Oracle Sun Fire X4800 서버의 사양에 대해 설명합니다.

사양	र्द
प्रे भ <u>ो</u>	445mm(17.5인치)
~~o]	218.75mm(61인치)
깊이	베젤 포함: 700mm(7.56인치)
중량	완전 장착 시 81.7kg(180파운드)

Sun Fire X4800 서버의 전원 사양

사양	값
전압	200 - 240VAC 50/60Hz
최대 입력 전류	20A
코드당 최대 입력 전류	10A
사용 가능한 최대 전력	4000W
최대 열 부하	13,648BTU/ ^ㅅ]

환경사양

사양	값
온도(작동)	5° - 32.2°C(41° - 90°F)
온도(보관)	-40° - 149°F
습도	20% - 90% 비 <mark>승</mark> 축
작동고도	최대 0 - 3048m(0 - 10,000피트)
	900m(2955피트) 고도 이상일 경우 작동 온도가 300m(985피트)당 1°C(1.8°F)씩 하강
공기흐름	실내 온도 23°C(73°F) 이하에서 일반 공기 흐름: 200CFM
	가능한 최대 공기 흐름:400CFM

음향사양

사양	값	
L _{WAd} (음향파위):		
2°5C 이하	8.2dB	
2°5C 이상	9.0dB	
L _{pAm} (평균 방관자 음압):		
2°5C 이하	67dB	
2°5C 이상	75dB	

A

ACPI, 48-49

В

BIOS, 자원 할당, 75-86 BIOS 설정 유틸리티, 64

С

CLI SSH를 통해 액세스, 66 직렬 관리 포트를 통해 액세스, 64-65,65-66

Ⅰ/○ 공간 할당, 76
ⅡLOM 개요, 54 연결, 65
ⅡLOM CLI에 연결 SSH 사용, 66 직렬 관리 포트 사용, 64-65, 65-66
ⅡLOM SP 참조 서비스 프로세서 ⅡP 주소, 63
ⅡLOM 웹 인터페이스에 연결, 66-67
ⅡLOM에 연결, 65
ⅡP 주소, 60-61 **L** Linux, 55–62

M MSI 인터럽트 공간, 할당, 82-86

Ν

NEM Network Express Module, 12, 45 Network Express Module NEM, 12, 45

0

Oracle Solaris OS, 55-62 사전 설치 구성, 56 설명서 및 교육, 62 워크시트, 56 OS 설치, 55-62

Ρ

PCIe EM, 45

S

SP 커넥터, 41 SSH, ILOM CLI에 연결, 66

W

Windows OS, 55-62

卫

교육, Oracle Solaris OS, 62

구

구성요소를 제거하여 무게 줄이기, 20-24

フ

기계식리프트, 37-39

다 다중포트케이블, 41

대

대기전원, 47

랙

택, 18 주변여유공간, 18 호환성, 18 랙마운트,필요한인력, 17 랙 마운트에필요한인력, 17 랙 주변여유공간, 18 랙에 장비넣기, 17

리 리프트,기계식, 37-39

무 무게,줄이기, 20-24 무게줄이기, 20-24

물

물리적 사양, 87 물리적 콘솔, 직접 연결, 67-68

비 비디오포트, 61

사 사양 물리적, 87 서버, 87-88 음향, 88 전원, 87 환경, 88 사전 설치된 Oracle Solaris OS, 56

상 상자의 내용물, 15

서

서버 IP 주소, 60-61 랙에 삽입, 29-31 사양, 87-88 일련 번호, 51 전원 끄기, 48-49 서버 (계속) 전원 켜기, 47 제거, 37-39 케이블 연결, 41 후면 패널, 41 서버 무게, 17 서버 삽입, 29-31 서버 전원 켜기 또는 끄기, 47 서버 제거, 37-39 서버 커넥터, 63 서비스,요청, 51 서비스 프로세서 IP 주소,개요, 63 서비스 프로세서 인터페이스, 63

설

설명서, 5-8 설치 단계, 15-36 랙마운팅하드웨어, 24-28 랙에서버, 29-31 서버,필수조건, 17 설치 워크시트, 56

시

시스템 전원, 47-48 시스템 콘솔, 연결, 67-68

연

연결 원격콘솔, 68-73 직렬콘솔, 68

운

운송 브래킷, 15-36 운영 체제,설치, 55-62

워

워크시트, Oracle Solaris OS, 56

원 원격콘솔,연결, 68-73

웹

⁻ 웹 ILOM 인퍼테이스, 66-67

음

음향사양, 88

인

인터럽트 자원 할당, 82-86

일

일련번호, 51 일련번호찾기, 51

자

자원 할당, 75-86 인터럽트, 82-86

장

장비, 17

전 전원 대기, 47

91

전원 (계속) 시스템, 47-48 주, 47-48 전원 사양, 87

정

정전기,주의, 20-24 정전기 방지 예방조치, 20-24

주

주전원, 47-48 주의,서버무게, 17

직

직렬 관리 포트 ILOM CLI에 연결, 64-65,65-66 직렬 콘솔, 연결, 68

커

커넥터, 41,63

케

케이블 연결, 41

콘

콘솔 원격으로 연결, 68-73 직렬 연결, 68 직접 연결, 67-68 콘솔 출력, 61 콘솔 출력을 비디오 포트로 재지정, 61 콘솔에 직접 연결, 67-68

필

필요한도구, 17

하

하드웨어 설치의 필수 조건, 17

할 할당, MSI 인터럽트 공간, 82-86

호

호환되는랙, 18

환 환경사양, 88