Sun Storage 6 Gb SAS PCIe RAID HBA, interne

Guide d'installation pour les modèles de HBA SGX-SAS6-R-INT-Z et SG-SAS6-R-INT-Z



Copyright © 2010, 2011, 2012, 2013 Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés.

Ce logiciel et la documentation qui l'accompagne sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. Ils sont concédés sous licence et soumis à des restrictions d'utilisation et de divulgation. Sauf disposition expresse de votre contrat de licence ou de la loi, vous ne pouvez pas copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier, accorder de licence, transmettre, distribuer, exposer, exécuter, publier ou afficher le logiciel, même partiellement, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit. Par ailleurs, il est interdit de procéder à toute ingénierie inverse du logiciel, de le désassembler ou de le décompiler, excepté à des fins d'interopérabilité avec des logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi.

Les informations fournies dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas qu'elles soient exemptes d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit.

Si ce logiciel, ou la documentation qui l'accompagne, est livré sous licence au Gouvernement des Etats-Unis, ou à quiconque qui aurait souscrit la licence de ce logiciel ou l'utilise pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, la notice suivante s'applique :

U.S. GOVERNMENT END USERS:

Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Ce logiciel ou matériel a été développé pour un usage général dans le cadre d'applications de gestion des informations. Ce logiciel ou matériel n'est pas conçu ni n'est destiné à être utilisé dans des applications à risque, notamment dans des applications pouvant causer un risque de dommages corporels. Si vous utilisez ce logiciel ou matériel dans le cadre d'applications dangereuses, il est de votre responsabilité de prendre toutes les mesures de secours, de sauvegarde, de redondance et autres mesures nécessaires à son utilisation dans des conditions optimales de sécurité. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation de ce logiciel ou matériel pour des applications dangereuses.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle Corporation et/ou de ses affiliés. Tout autre nom mentionné peut correspondre à des marques appartenant à d'autres propriétaires qu'Oracle.

Intel et Intel Xeon sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques ou des marques déposées de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, le logo AMD et le logo AMD Opteron sont des marques ou des marques déposées d'Advanced Micro Devices. UNIX est une marque déposée de The Open Group.

Ce logiciel ou matériel et la documentation qui l'accompagne peuvent fournir des informations ou des liens donnant accès à des contenus, des produits et des services émanant de tiers. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité ou garantie expresse quant aux contenus, produits ou services émanant de tiers. En aucun cas, Oracle Corporation et ses affiliés ne sauraient être tenus pour responsables des pertes subies, des coûts occasionnés ou des dommages causés par l'accès à des contenus, produits ou services tiers, ou à leur utilisation.

Table des matières

Préface	7
Documentation d'Oracle connexe	7
Documentation connexe	7
Commentaires sur la documentation	7
Support et accessibilité	
1 Présentation du HBA	۰ ۹
Contonu du kit	J
Correctoristiques du HBA	J
Caractéristiques SAS/SATA	10
Exactions DAID	. 10
Foliculoiis RAID	. 11
	17
Custème d'aurleitetien et technologie requie	12
	12
Die a charge and be glates former hôte	12
Prise en charge par les plates-formes note	. 13
Systemes de stockage pris en charge	. 13
Prise en charge logicielle	. 13
Prise en charge de l'initialisation	. 13
2. Installation et retrait du materiel	. 15
Précautions relatives aux décharges électrostatiques et à la manipulation du matériel	. 15
Installation du HBA	. 16
▼ Préparation à l'installation du matériel	16
▼ Installation du HBA	. 16
▼ Connexion du HBA aux périphériques de stockage interne	. 19
▼ Fin de l'installation	. 20
DEL du HBA	. 21
Etapes suivantes	. 22
Retrait du HBA	22
▼ Retrait du HBA	. 22
3. Création d'une unité amorçable dans un environnement de	
prédémarrage	. 23
Présentation générale de la création d'une unité amorçable dans un environnement de	
prédémarrage	. 23
Présentation des utilitaires	24
Méthodes de création d'une unité amorcable	24
Création d'une unité amorcable (SPARC)	25
▼ Création d'une unité amorcable (SPARC)	25
Utilisation de l'utilitaire pcli pour créer une unité amorcable (SPARC)	. 25
Importation d'une configuration d'unité logique existante (SPARC)	. 27
Création d'un alias pour une unité amorcable (SPARC)	. 28
Création d'une unité amorcable (x86)	. 29
▼ Création d'une unité amorcable (x86)	. 29
Utilisation du menu Configuration Options pour créer une unité logique amorcable	
(x86)	. 30
Utilisation de l'utilitaire pcli pour création une unité amorcable (x86)	. 37
Importation d'une configuration d'unité logique existante (x86)	. 38
portation a une comparation à unité rogique entotante (2007) minimissionne	

▼ Initialisation d'un serveur x86 à partir d'une unité de disque externe		39
Validation de l'étiquette de l'unité logique HBA		42
▼ Vérification de la validité de l'étiquette d'une unité logique		42
Etapes suivantes		44
Installation du SE Oracle Solaris		44
▼ Préparation en vue de l'installation du SE Oracle Solaris		44
▼ Installation du SE Oracle Solaris		44
Etapes suivantes		45
4. Installation des logiciels du HBA	••••	47
Installation du pilote et du microprogramme Oracle Solaris		47
Mises à jour du microprogramme		47
Installation du microprogramme et du pilote Linux		48
▼ Installation du pilote Linux		48
▼ Téléchargement et mise à jour du microprogramme Linux		48
Installation du microprogramme et du pilote Windows Server		48
▼ Installation du pilote Windows		48
Mises à jour du microprogramme		48
Installation du microprogramme et du pilote VMware		49
Installation des utilitaires de configuration RAID		49
5. Problèmes recensés		51
Problèmes relatifs à MegaRAID Storage Manager		51
Des messages d'erreur BackingStoreException s'affichent au démarrage	de	
l'interface utilisateur graphique		52
Les messages de débogage s'affichent dans la fenêtre du terminal		52
Des messages d'erreur s'affichent lors d'une tentative de connexion à un autre hô	te	52
Impossible d'entrer le mot de passe de connexion de l'interface utilisateur graphi	que	
et de la CLI		53
Les mesures administratives sont inaccessibles via l'interface utilisateur graphique	ue de	
MSM		53
Impossible de créer un groupe d'unités via l'interface utilisateur graphique de M	SM	54
Des erreurs Sas_snmp et sas_ir_snmp se produisent pendant l'installation de		
l'interface utilisateur graphique de MSM		54
Des messages d'erreur de refus de connexion apparaissent lors d'une tentative	e de	
lancement de l'interface utilisateur graphique de MSM		55
Le système de contrôle s'affiche sous la forme d'un serveur MegaRAID dans		
l'interface utilisateur graphique de MSM	•••••	56
L'interface de MSM ne démarre pas quand vous êtes connecté en tant qu'utilisate	eur	
root	•••••	56
Impossible de localiser un disque car la DEL Prêt pour le retrait bleue n'est pas		
allumée	•••••	56
Problèmes relatifs à l'utilitaire	•••••	56
Impossible d'enregistrer les événements de contrôleur à partir du menu UEFI HI	I	57
La fonctionnalité Advanced Software Options (Options logicielles avancée	es) du	
menu des utilitaires WebBIOS n'est pas prise en charge	•••••	57
Les actions de la souris sont imprévisibles lors de l'utilisation de l'utilitaire		_
WebBIOS		57
Les fichiers journaux MegaCLI se trouvent dans le répertoire /tmp		58
Des niveaux RAID non pris en charge apparaissent dans l'utilitaire MegaCLI	•••••	58
Un message d'erreur apparaît après l'exécution de la commande MegaCli64 -		
AdpAllLog -aALL		58
Les clics de souris ne sont pas détectés par l'utilitaire WebBIOS		58

Impossible de dire, via l'utilitaire WebBIOS, si le processus d'écriture décalée est	
terminé	59
Problèmes relatifs au stockage	59
Impossible de démarrer le système d'exploitation	59
La DEL Prêt pour le retrait bleue s'allume après la réinsertion d'une unité	59
Un message inhabituel s'affiche après le redémarrage du système	60
A. Spécifications du HBA	61
Dimensions physiques	61
Disposition de la carte HBA	61
Cavaliers et connecteurs du HBA	62
Conditions environnementales	63
Tolérance aux pannes	63
Caractéristiques électriques	63
Glossaire	65

Utilisation de cette documentation

Ce guide d'installation décrit la procédure d'installation et de retrait de l'adaptateur de bus hôte (HBA) interne Sun Storage 6 gigabit par seconde (Gb) Serial Attached SCSI/SATA (SAS) PCI Express (PCIe) RAID HBA d'Oracle, (nommé HBA interne Sun Storage 6 Gb SAS PCIe RAID HBA dans ce document). Il explique également comment installer les pilotes, patches et microprogrammes nécessaires au HBA et signale les problèmes connus liés au produit.

Ce document s'adresse aux techniciens, aux administrateurs système, aux fournisseurs de services applicatifs et aux utilisateurs ayant une bonne expérience dans les domaines du dépannage et du remplacement des éléments matériels.

Cette préface aborde les sujets suivants :

- "Documentation d'Oracle connexe" à la page 7
- "Documentation connexe" à la page 7
- "Commentaires sur la documentation" à la page 7
- "Support et accessibilité" à la page 7

Documentation d'Oracle connexe

Pour consulter, imprimer ou acquérir une large sélection de documentation Oracle, y compris les versions traduites, rendez-vous sur : http://www.oracle.com/documentation

Pour accéder à la documentation relative aux HBA et aux adaptateurs réseau convergé, rendez-vous à l'adresse : http://www.oracle.com/technetwork/documentation/oracle-storage-networking-190061.html

Documentation connexe

Les documents mis en ligne sont disponibles à l'adresse suivante :

http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx

Application/Matériel	Titre	Format	Emplacement
Interface utilisateur graphique MegaRAID (GUI)	Guide de l'utilisateur du logiciel SAS	PDF	En ligne
	MegaRAID SAS Software Release Notes	PDF	En ligne
Unité intelligente de protection par batterie	MegaRAID iBBU08 Intelligent Battery Backup Unit Quick Installation Guide	PDF	En ligne

Commentaires sur la documentation

Vous pouvez faire part de vos commentaires sur cette documentation sur le site :

http://www.oracle.com/goto/docfeedback

Support et accessibilité

Description	Liens
Accès au support électronique via My	http://support.oracle.com
Oracle Support.	

Description	Liens	
	Pour les malentendants :	
	http://www.oracle.com/accessibility/support.html	

En savoir plus sur l'engagement d'Oracle http://www.oracle.com/us/corporate/accessibility/index.html pour l'accessibilité à la documentation

•••Chapitre 1

Présentation du HBA

Ce chapitre présente l'adaptateur de bus hôte (HBA) interne Sun Storage 6 gigabit par seconde (6 Gb) Serial Attached SCSI/SATA (SAS) PCI Express (PCIe) RAID HBA d'Oracle qui utilise la technologie LSI. Il décrit également les systèmes d'exploitation, les plates-formes hôtes et les configurations de stockage et d'infrastructure qui prennent en charge le HBA.

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- "Contenu du kit" à la page 9
- "Caractéristiques du HBA" à la page 9
- "Configurations mixtes d'unités valides avec unités de disque dur et disques durs électroniques " à la page 12
- "Système d'exploitation et technologie requis" à la page 12
- "Interopérabilité du système" à la page 12
- "Prise en charge de l'initialisation" à la page 13

Contenu du kit

- Sun Storage 6 Gb SAS PCIe RAID HBA, interne
- Document Accessing Documentation



Remarque

Le document *Accessing Documentation* fourni avec le kit du HBA donne des instructions pour accéder aux guides d'installation du HBA Oracle. Pour des informations sur l'accès à une documentation autre qu'Oracle relative au HBA, reportez-vous à "Documentation connexe" à la page 7.

Caractéristiques du HBA

Le HBA Sun Storage 6 Gb SAS PCIe RAID HBA (SGX-SAS6-R-INT-Z, SG-SAS6-R-INT-Z) est un contrôleur RAID PCI Express 2.0 profil bas qui prend en charge huit ports SAS/SAT 6 Gb internes via deux connecteurs internes mini-SAS SFF-8087 à 4 interfaces.



Remarque

SATA II est le seul type de SATA pris en charge par ce HBA.

Vous pouvez connecter l'unité 08 de protection intelligente par batterie LSI (LSIiBBU08) au HBA, directement ou à distance. Pour plus d'informations sur cette unité de protection par batterie, reportez-vous au document LSI, *MegaRAID iBBU08 Intelligent Battery Backup Unit Quick Installation Guide*, qui se trouve dans la rubrique de support Oracle du site Web LSI : http://www.lsi.com/downloads/Public/RAID Controllers/RAID Controllers Common Files/46307-00_MegaRaid_LSIiBBU08_QIG.pdf

Le HBA présente les caractéristiques suivantes :

- Deux connecteurs internes
- Interface hôte PCI Express, telle que définie dans la *PCI Express Specification*, révision 2.0, qui est rétrocompatible avec les révisions précédentes du bus PCI et du bus PCI-X
- PCI Express 8x (avec prise en charge des connexions 16x)
- · Câblage simplifié entre les périphériques avec architecture de type série point à point
- PCI Express jusqu'à 5 Gb/s par voie
- Hautes performances via l'architecture de l'interface MegaRAID Firmware (MFI)
- · Capacité de traitement élevée et faible utilisation de l'UC pour décharger le processeur hôte

Caractéristiques SAS/SATA

Vous trouverez ci-après les caractéristiques SAS/SATA prises en charge par le HBA :

- Protocole série SCSI (SSP) et protocole série de mise en tunnel ATA (STP), tels que définis dans la norme *Serial Attached SCSI (SAS) Specification*, version 2.0
- ANSI, comme défini dans la norme Serial Attached SCSI Standard, version 2.0
- Protocole Serial ATA II, comme défini dans la *Serial ATA Specification*, version 1.0a et le protocole *Serial ATAII; Extension to the Serial ATA Specification*, version 1.1
- Transfert de données utilisant des unités d'information SCSI
- · Interface évolutive qui prend en charge jusqu'à 248 périphériques à l'aide d'expandeurs
- Prise en charge de ports étendue : composée de 2, 3 ou 4 PHY au sein d'un même quad port
- · Ports minces, composés d'un seul PHY
- · Huit PHY entièrement indépendants
- Transferts de données Serial Attached SCSI 6 Gb/s par PHY



Remarque

Bien que chaque PHY soit capable de fréquences de liaison SAS de 6 Gb/s, seuls quatre des huit PHY peuvent fonctionner simultanément à des fréquences de 6 Gb/s. Cette restriction est destinée aux plates-formes qui ne sont pas conçues pour fonctionner à 6 Gb/s.

- Transferts de données SATA II 3 Gb/s par PHY
- Prise en charge de ces caractéristiques SATA II :

- Séquencement de mise en vitesse de l'unité de disque configurable par PHY
- Enfichage à chaud
- NCQ (Native Command Queuing)
- Indicateurs d'activités et de défauts pour chaque PHY
- Sélecteur de port (pour unités de disque à double port)

Fonctions RAID

Vous trouverez ci-après les fonctions RAID prises en charge par le HBA :

- Implémentation RAID complète basée sur le matériel
- Intégration d'une interface SDRAM haute vitesse intégrée 800 MHz DDR/DDR2 512 Mo avec du matériel RAID équipé d'un moteur XOR (exclusive-OR)
- Répartition de données parmi plusieurs unités
- Mise en miroir des données ou bloc de parité pour sauvegarder les données
- Prise en charge des niveaux RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 et 60
- Prise en charge de plusieurs tailles de bandes
- Equilibrage de charge
- Basculement des opérations
- Migration de niveau RAID en ligne
- Migration et roaming d'unité de disque
- Balayage du média
- · Aucun redémarrage nécessaire après l'expansion
- Plus de 200 Qtags par groupe d'unités de disque
- Taux de reconstruction personnalisable par l'utilisateur
- Mémoire non volatile 32 Ko (NVRAM) pour le stockage des informations de configuration du système RAID ; le microprogramme SAS MegaRAID est stocké dans la mémoire flash pour faciliter la mise à niveau

La Figure 1.1 à la page 11 indique la disposition physique du HBA.

Figure 1.1. HBA interne Sun Storage 6 Gb SAS PCIe RAID HBA d'Oracle



Configurations mixtes d'unités valides avec unités de disque dur et disques durs électroniques

Ce HBA prend en charge la connectivité au moyen des disques SATA II ou SAS étiquetés, ou les deux. Vous trouverez ci-dessous des règles de base concernant le type d'unité de disque que vous pouvez utiliser :

- Au sein d'un volume logique :
 - Il n'est pas possible de mélanger les unités de disque SAS et SATA (soit uniquement des disques durs électroniques (SSD), soit uniquement des disques durs classiques (HDD)).



Remarque

Bien qu'il soit possible d'associer des unités de disque SAS et SATA dans un seul volume RAID, Oracle ne prend pas en charge cette configuration car elle pourrait entraîner des problèmes liés aux unités de disque.

- Il n'est pas possible de mélanger des unités de disque dur et des disques durs électroniques, quel que soit leur type.
- Au sein d'un boîtier (expandeur SAS ou câble SAS de connexion directe), vous pouvez mélanger tous les types de lecteurs, en fonction des restrictions imposées par le boîtier.

Système d'exploitation et technologie requis

Le HBA requiert au minimum le système d'exploitation (SE) et les niveaux de technologie répertoriés dans le Tableau 1.1 à la page 12.

Tableau 1.1. Versions de sy	stème d'exploitati	on et de technolog	jie prises en charg
-----------------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Système d'exploitation/ Technologie	Versions prises en charge (minimales)
SE Oracle Solaris 10 pour les plates-	Oracle Solaris 11.1 avec SRU 7
formes x86 (32 bits et 64 bits)	• Oracle Solaris 10 01/13 avec au minimum les patches 149176-02 et 145649-04
	Pour obtenir les derniers patches et SRU, accédez au site http://support.oracle.com.
SE Oracle Solaris pour la plate-forme	Oracle Solaris 11.1 avec SRU 7
SPARC (32 bits et 64 bits)	• Oracle Solaris 10 01/13 avec au minimum les patches 149175-02 et 145648-04
	Pour obtenir les derniers patches et SRU, accédez au site http://support.oracle.com.
SE Linux (64 bits)	• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.9 et 6.4
	SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP2
	 Oracle Enterprise Linux 5.9 et 6.4 (Red Hat Compatible Kernel (RHCK) et Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) 2 au minimum)
SE Virtual Machine	Oracle VM 3.2.1
SE Microsoft Windows (64 bits)	Windows Server 2008 R2 avec SP1
	Windows Server 2012
Technologie VMware	VMware ESX/ESXi 5.0
	VMware ESX/ESXi 5.1

Interopérabilité du système

Cette section fournit des informations sur les plates-formes hôtes, le stockage et le logiciel compatibles. Cette section traite des sujets suivants :

- "Prise en charge par les plates-formes hôte" à la page 13
- "Systèmes de stockage pris en charge" à la page 13
- "Prise en charge logicielle" à la page 13

Prise en charge par les plates-formes hôte

Le HBA est pris en charge par les plates-formes répertoriées dans le Tableau 1.2 à la page 13. Pour obtenir des informations actualisées, consultez les notes de produit de votre système.

Pour plus d'informations sur les versions de système d'exploitation/technologie prises en charge, reportez-vous au Tableau 1.1 à la page 12.

Plate-forme	Technologie/SE pris en charge
Serveurs Oracle SPARC	
SPARC T3-1	Oracle Solaris
SPARC T3-2	Oracle Solaris
SPARC T4-2	Oracle Solaris
Serveurs Oracle x86	
Sun Fire X4170 M2	Oracle Solaris, Linux, Virtual Machine, VMware et Windows
Sun Fire X4270 M2	Oracle Solaris, Linux, Virtual Machine, VMware et Windows
Sun Fire X4470	Oracle Solaris, Linux, Virtual Machine, VMware et Windows
Sun Server X2-4	Oracle Solaris, Linux, Virtual Machine, VMware et Windows
Sun Server X3-2	Oracle Solaris, Linux, Virtual Machine, VMware et Windows
Sun Server X3-2L	Oracle Solaris, Linux, Virtual Machine, VMware et Windows
Sun Server X4-2	Oracle Solaris, Linux, Virtual Machine, VMware et Windows
Sun Server X4-2L	Oracle Solaris, Linux, Virtual Machine, VMware et Windows

Tableau 1.2. Prise en charge par les plates-formes hôte

Systèmes de stockage pris en charge

Les lecteurs de disque internes sont les seuls périphériques de stockage pris en charge par le HBA.

Prise en charge logicielle

Des utilitaires Install, Flash et de configuration du BIOS sont fournis. Le HBA utilise l'architecture MFI (MegaRAID Firmware Interface) pour tous les systèmes d'exploitation majeurs, ce qui permet des pilotes plus légers pour de meilleures performances. Pour obtenir un pilote de périphérique compatible avec votre système d'exploitation, visitez le site : http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx

Utilisez le logiciel MegaRAID SAS pour gérer le HBA au cours de l'installation. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur du logiciel MegaRAID SAS* sur : http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx

Prise en charge de l'initialisation

L'initialisation via le HBA est prise en charge sur les systèmes d'exploitation et les environnements technologiques suivants :

- SE Oracle Solaris 10 01/13 pour les plates-formes SPARC et x86
- SE Oracle Solaris 10 11.1 pour les plates-formes SPARC et x86

- SE RHEL 5.9 et 6.4
- SE SLES 11 SP2
- SE Oracle Linux 5.9 et 6.4
- SE Oracle VM 3.2.1
- Windows Server 2008 R2 avec SE SP1
- SE Windows Server 2012
- Serveur ESX et ESXi, version 5.0 et technologie 5.1

•••Chapitre 2

Installation et retrait du matériel

Ce chapitre explique comment installer et retirer le HBA. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'installation ou d'entretien de votre système de stockage et le guide d'installation des périphériques de stockage que vous avez prévu de connecter au HBA.

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- "Précautions relatives aux décharges électrostatiques et à la manipulation du matériel" à la page 15
- "Installation du HBA" à la page 16
- "DEL du HBA" à la page 21
- "Etapes suivantes" à la page 22
- "Retrait du HBA" à la page 22

Précautions relatives aux décharges électrostatiques et à la manipulation du matériel



Attention

Le HBA risque d'être endommagé s'il n'est pas manipulé avec précaution ou s'il est soumis à des décharges électrostatiques. Manipulez le HBA avec soin afin d'éviter d'endommager les composants sensibles aux décharges électrostatiques.

Afin de réduire les risques de dommages liés aux décharges électrostatiques, utilisez un tapis antistatique pour votre station de travail, ainsi qu'un bracelet antistatique. Vous pouvez vous procurer un bracelet antistatique auprès d'un vendeur en électronique ou auprès d'Oracle en demandant le numéro de référence #250-1007.

Prenez les précautions suivantes afin d'éviter les risques de décharge électrostatique :

- Laissez le HBA dans son sachet antistatique jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'installer sur le système.
- Lorsque vous manipulez le HBA, veillez à toujours vous équiper d'un bracelet antistatique (ou de toute autre protection antistatique adéquate) qui soit correctement ajusté et mis à la terre et à respecter les recommandations de mise à la terre.

- Tenez toujours le HBA par le boîtier métallique.
- Placez le HBA sur un tapis de surface de travail antistatique correctement mis à la terre lorsque vous l'avez retiré de son sachet antistatique.

Installation du HBA

- "Préparation à l'installation du matériel" à la page 16
- "Installation du HBA" à la page 16
- "Connexion du HBA aux périphériques de stockage interne" à la page 19
- "Fin de l'installation" à la page 20

Préparation à l'installation du matériel

- 1. Lisez et respectez les informations de sécurité de ce produit. Consultez la documentation relative à la conformité et à la sécurité de ce HBA.
- 2. Prenez connaissance des caractéristiques physiques du HBA et des niveaux RAID qu'il prend en charge.
 - Voir la Figure 1.1 à la page 11.
- 3. Assurez-vous de disposer d'un nombre d'unités de disques initialisées qui soit adapté au niveau RAID que vous voulez appliquer aux baies de stockage.

Pour des performances optimales, utilisez les mêmes lecteurs (type, vitesse et taille) lorsque vous créez des lecteurs virtuels. Vous pouvez utiliser des unités de disque de différentes tailles sur la baie, mais sachez que celle-ci sera limitée à la capacité de l'unité de disque la plus petite et la plus lente.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur du logiciel MegaRAID SAS* sur : http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx

Le HBA prend en charge les unités de disque SAS et SATA II.

- 4. Veillez à utiliser les câbles appropriés pour le HBA et les unités de disque internes. Vous devez disposer au minimum d'un câble SAS droit muni d'un connecteur SFF-8087 x4 sur l'extrémité hôte qui se connecte au HBA (le connecteur sur l'extrémité cible dépend des spécifications de connexion relatives au boîtier d'unités de disque dur). Le câble SAS doit être conforme à la spécification SAS et ne doit pas dépasser 10 mètres de long (393,70 pouces). Utilisez uniquement les câbles SAS fournis par Oracle (livrés avec le système Oracle à l'achat). Pour d'autres informations ou pour acquérir les câbles pour votre système Oracle, visitez http:// www.oracle.com. Les connecteurs de câble sont conçus de façon à que vous ne puissiez pas vous tromper en les insérant.
- Sortez le HBA de son emballage dans un environnement sans charges électrostatiques et assurezvous qu'il n'est pas endommagé.



Remarque

Laissez le HBA dans son sachet de protection tant que vous n'êtes pas prêt à l'installer. En cas de dommage, contactez le support client Oracle.

Installation du HBA

1. Enfilez un bracelet antistatique et retirez le HBA de son enveloppe protectrice. Voir "Précautions relatives aux décharges électrostatiques et à la manipulation du matériel" à la page 15.

- 2. Assurez-vous que les paramètres des cavaliers du HBA sont sur la position souhaitée. Les cavaliers sont définis en usine et il n'est généralement pas nécessaire de les modifier. Reportez-vous à la section "Disposition de la carte HBA" à la page 61 pour obtenir des informations sur l'emplacement des cavaliers du HBA.
- 3. Si une option de mémoire amovible est disponible, veillez à ce que le module soit correctement logé dans le socket DIMM.



Remarque

Ce HBA a une carte mémoire DDR2 intégrée.

- 4. Reportez-vous au manuel d'entretien ou d'installation de votre système pour savoir comment localiser un emplacement PCI Express disponible dans le système.
- 5. Alignez le connecteur de bus PCI Express du HBA avec l'emplacement PCI Express.



Remarque

Certains emplacements PCIe prennent en charge uniquement les cartes graphiques PCIe ; si le HBA est installé dans un de ces emplacements PCIe, il ne fonctionnera pas.

6. Appuyez doucement et fermement pour enfoncer le HBA dans l'emplacement PCIe, puis fixez le support sur le châssis du système avec la vis du support (voir la Figure 2.1 à la page 18).



Figure 2.1. Installation du HBA interne Sun Storage 6 Gb SAS PCIe RAID HBA d'Oracle

Légende de la figure

- 1 Vis du support
- 2 Appuyez ici
- **3** Emplacements 32 bits (3,3 V)
- 4 Emplacement PCIe
- 5 Emplacements 64 bits (3,3 V)
- 6 Bord de la carte mère



Remarque

La configuration du boîtier peut être différente de celle de cette illustration.

▼ Connexion du HBA aux périphériques de stockage interne

- 1. Configurez et installez les périphériques SAS, les périphériques SATA II ou les deux sur le système.
 - Pour plus d'informations, consultez la documentation relative aux périphériques.
- Connectez le connecteur mini-SAS SFF-8087 x4 à l'une des extrémités du câble SAS et au port interne JT6 ou JT7 du HBA, comme indiqué dans la Figure 2.2 à la page 19. Utilisez uniquement les câbles SAS fournis par Oracle (livrés avec le système Oracle à l'achat). Les câbles sont également disponibles à l'achat à l'adresse : http://www.oracle.com

Figure 2.2. Connexion du HBA à une unité de disque



Légende de la figure

- 1 Connecteur de disque dur
- 2 Connecteur d'alimentation

3. Connectez l'autre extrémité du câble mini-SAS SFF#8087 x4 au connecteur de l'unité SAS ou de l'unité SATA.



Remarque

Vous pouvez connecter un périphérique par PHY SAS à moins que vous n'utilisiez un expandeur.

▼ Fin de l'installation

- 1. Remettez en place le couvercle du système et reconnectez les cordons d'alimentation CA, si nécessaire, tel que décrit dans la documentation du système.
- 2. Si vous avez dû mettre le système hors tension pour installer le HBA, remettez-le sous tension.



Remarque

Assurez-vous que les périphériques SAS, les périphériques SATA II, ou les deux soient mis sous tension avant ou en même temps que le système hôte. Si le système est mis sous tension avant ces périphériques, ils risquent de ne pas être reconnus.

- 3. Si vous devez installer un SE sur votre système, effectuez les procédures décrites au Chapitre 3 à la page 23 puis passez à l'étape suivante.
- 4. Si vous avez déjà installé un système d'exploitation sur un système x86, procédez comme suit :
 - Au cours de la mise sous tension du processus du système, consultez les messages d'initialisation du BIOS pour vous assurer que l'utilitaire WebBIOS est lancé (en appuyant sur CTRL+H) de même que l'utilitaire en ligne de commande Preboot (pcli) (en appuyant sur CTRL+Y).

Si ces utilitaires sont lancés, c'est que le BIOS a détecté la carte HBA.

- b. Accédez à la rubrique de support Oracle du site Web LSI (http://www.lsi.com/sep/Pages/ oracle/index.aspx) et téléchargez le logiciel MegaRAID Storage Manager et le logiciel utilitaire MegaCLI, avec la documentation associée.
- c. Installez le logiciel MegaRAID et le logiciel MegaCLI sur le système de gestion de votre stockage.
- d. A partir du logiciel MegaRAID Storage Manager ou de l'utilitaire MegaCLI, créez des unités logiques pour le HBA.
- 5. Si vous avez déjà installé un système d'exploitation sur un système SPARC, procédez comme suit :
 - a. Au cours de la mise sous tension du système, utilisez la commande **probe-scsi-all** lorsque l'invite ok apparaît pour vérifier que le système reconnaît le HBA.

La commande **probe-scsi-all** affiche les périphériques SCSI connectés à l'hôte, comme illustré dans l'exemple suivant.

```
{0} ok probe-scsi-all
/pci@0/pci@0/pci@8/pci@0/pci@a/LSI,mrsas@0
/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/usb@0,2/storage@2
Unit 0 Removable Read Only device TSSTcorpCD/DVDW TS-T632ASR03
```

{0} ok#

Cet exemple montre un contrôleur SAS 2 (LSI, mrsas@0) et un lecteur de CD-ROM (storage@2).

- Accédez à la rubrique de support Oracle du site Web LSI (http://www.lsi.com/sep/Pages/ oracle/index.aspx) et téléchargez le logiciel MegaRAID Storage Manager et le logiciel utilitaire MegaCLI, avec la documentation associée.
- c. Installez le logiciel MegaRAID Storage Manager et le logiciel utilitaire MegaCLI sur le serveur qui devra gérer l'espace de stockage.
- d. A partir du logiciel MegaRAID Storage Manager ou du logiciel utilitaire MegaCLI, créez des unités logiques pour le HBA.

DEL du HBA

Le HBA comporte deux DEL visibles : la DEL d'erreur système et la DEL de pulsation système. Les LED sont représentées à la Figure 2.3 à la page 21.

Figure 2.3. Connecteurs internes et DEL du HBA



Légende de la figure

- 1 CRT6A1 DEL d'erreur système
- 2 CRT4B1 DEL de pulsation du système

Une DEL d'erreur système rouge (CRT6A1) indique un état d'erreur. Une DEL de pulsation du système verte (CRT4B1) indique que l'ASIC SAS2108 ROC (RAID-on-chip) fonctionne normalement.

Les différents états de la DEL de pulsation système et de la DEL d'erreur système sont répertoriés dans le Tableau 2.1 à la page 21.

Tableau 2.1. DEL de pulsation système et DEL d'état d'erreur du système

Etat	Signification
DEL de pulsation	
Eteinte	L'ASIC ne fonctionne pas normalement.
Clignotante	L'ASIC fonctionne normalement.

Etat	Signification
DEL d'erreur d'état	
Eteinte	Il n'existe aucune erreur système.
Allumée	Il y a une erreur système.

Etapes suivantes

Si vous utilisez le SE Oracle Solaris, la procédure est terminée. Vous pouvez vous procurer les patches les plus récents du SE Oracle Solaris sur le site Web des produits système.

Si vous utilisez un système d'exploitation pris en charge autre qu'Oracle Solaris, installez le pilote du HBA pour votre système d'exploitation, comme décrit au Chapitre 4 à la page 47.

Retrait du HBA

Si vous devez retirer le HBA du système, suivez la procédure décrite dans cette section.

▼ Retrait du HBA

- 1. Préparez le système d'exploitation pour le retrait du HBA.
- Mettez un bracelet antistatique. Voir "Précautions relatives aux décharges électrostatiques et à la manipulation du matériel" à la page 15.
- 3. Reportez-vous au manuel d'entretien de votre système pour localiser le HBA dans le châssis du système.
- 4. Retirez la vis du support qui maintient le HBA au châssis du système et tirez doucement et fermement pour déloger le HBA de l'emplacement PCIe.
- 5. (Facultatif) Si vous devez remplacer la batterie du HBA, procédez comme suit :
 - a. A l'aide d'un tournevis cruciforme, desserrez les trois vis fixant la batterie au HBA.
 - b. Mettez les vis de côté et tirez sur la batterie afin de débrancher le connecteur de la batterie de celui du HBA (JT3B1).

Voir la Figure A.1 à la page 62.

- c. Procurez-vous une batterie neuve et pressez-la contre le HBA afin de brancher le connecteur de la batterie sur celui du HBA (JT3B1).
- d. Fixez la batterie au HBA en mettant en place et en serrant les trois vis dévissées à l'Étape 5.b à la page 22 dans les orifices du HBA.
- e. Pour réinstaller le HBA dans le châssis du système, suivez les instructions de la section "Installation du HBA" à la page 16.
- 6. Consultez le manuel d'entretien de votre système spécifique pour fixer le couvercle sur le système.

•••Chapitre 3

Création d'une unité amorçable dans un environnement de prédémarrage

Ce chapitre indique comment utiliser le HBA en tant que périphérique d'initialisation avant d'installer un système d'exploitation (SE) sur le système.



Remarque

Si vous installez le HBA dans un système comportant déjà un SE, ne suivez pas les tâches décrites dans ce chapitre. Au lieu de cela, terminez l'installation du HBA, comme décrit dans la section "Fin de l'installation" à la page 20.

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- "Présentation générale de la création d'une unité amorçable dans un environnement de prédémarrage " à la page 23
- "Création d'une unité amorçable (SPARC)" à la page 25
- "Création d'une unité amorçable (x86)" à la page 29
- "Validation de l'étiquette de l'unité logique HBA" à la page 42
- "Installation du SE Oracle Solaris" à la page 44
- "Etapes suivantes" à la page 45

Présentation générale de la création d'une unité amorçable dans un environnement de prédémarrage

Vous avez la possibilité de choisir d'installer le HBA dans un système qui ne dispose pas encore d'un système d'exploitation installé. Avec cette option d'installation, si vous envisagez d'utiliser le HBA comme périphérique d'initialisation, vous pouvez créer une unité logique pour le HBA pour vous permettre d'effectuer l'initialisation depuis le HBA. Sur un système SPARC, vous pouvez effectuer cette opération via l'utilitaire Interface de ligne de commande Preboot (**pcli**). Sur un système x86, l'opération s'effectue via le menu Configuration Options de l'interface UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) de l'utilitaire de configuration BIOS (initialisation UEFI) ou, si l'initialisation Legacy BIOS est configurée, via l'utilitaire pcli puis l'utilitaire WebBIOS.

Cette section traite des sujets suivants :

- "Présentation des utilitaires" à la page 24
- "Méthodes de création d'une unité amorçable" à la page 24

Présentation des utilitaires

Vous pouvez spécifier le HBA comme périphérique d'initialisation à l'aide de l'un de ces utilitaires :

Utilitaire pcli - Initialisation héritée que vous pouvez exécuter sur un système SPARC ou x86 seulement si vous avez configuré l'initialisation du BIOS de votre système en mode hérité (mode que vous pouvez spécifier via le menu d'initialisation de l'utilitaire de configuration BIOS). Vous pouvez accéder à cet utilitaire en choisissant une touche de suspension à partir d'une console distante (SPARC) ou en appuyant sur CTRL+Y pendant l'initialisation (x86). Cet utilitaire est une implémentation des commandes RAID que vous pouvez exécuter à partir de l'environnement OBP (Open Boot Prom). La création d'une unité logique à l'aide de l'utilitaire pcli permet au HBA d'exposer l'unité au système.

Le répertoire de commandes de l'utilitaire pcli est identique au répertoire de commandes de l'utilitaire MegaCli. Par conséquent, pour déterminer plus facilement la syntaxe et la structure des commandes de pcli mentionnées dans ce chapitre, vérifiez les commandes MegaCli semblables, comme décrit dans le manuel *MegaRAID SAS Software User's Guide* qui se trouve à l'adresse suivante : http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx

Menu UEFI de l'utilitaire de configuration BIOS - Utilitaire que vous pouvez exécuter sur un système x86 uniquement si vous avez configuré l'initialisation du BIOS de votre système en mode Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) BIOS (mode que vous pouvez spécifier via le menu d'initialisation de l'utilitaire de configuration BIOS). Pour accéder à cet utilitaire, appuyez sur F2 lorsque vous y êtes invité au cours de l'initialisation, puis utilisez la touche de direction droite pour sélectionner le menu Configuration Options en haut de l'écran. Le menu Configuration Options fournit un environnement standard pour initialiser un système d'exploitation, gérer les disques physiques et les volumes RAID et exécuter les applications de prédémarrage.

Remarque

Certaines versions du système d'exploitation ne prennent pas en charge le mode UEFI BIOS. Pour plus d'informations sur la capacité de votre système d'exploitation à prendre en charge le mode UEFI BIOS, reportez-vous aux documentations du produit et du système d'exploitation.

• Utilitaire WebBIOS - Initialisation héritée que vous pouvez exécuter sur un système x86 seulement si vous avez configuré l'initialisation du BIOS de votre système en mode hérité (mode que vous pouvez spécifier via le menu d'initialisation de l'utilitaire de configuration BIOS). Vous pouvez accéder à cet utilitaire en appuyant sur CTRL+H lorsque vous y êtes invité pendant l'initialisation. Cet utilitaire se compose d'une interface utilisateur graphique qui permet de gérer les disques physiques et les unités logiques créés. Faites appel à cet utilitaire pour spécifier l'unité d'initialisation de votre système x86.

Méthodes de création d'une unité amorçable

Vous devez effectuer différentes procédures décrites dans ce chapitre, en fonction du type de système sur lequel vous vous apprêtez à installer le HBA :

 Si vous installez le HBA dans un système SPARC, reportez-vous à la section "Création d'une unité amorçable (SPARC)" à la page 25. • Si vous installez le HBA dans un système x86, reportez-vous à la section "Création d'une unité amorçable (x86)" à la page 29.

Création d'une unité amorçable (SPARC)

Cette section indique comment créer ou importer une unité logique, puis comment créer un alias pour cette unité sur un système SPARC. Vous pouvez ensuite utiliser l'unité logique comme unité d'initialisation sur laquelle installer le système d'exploitation Oracle Solaris. Si vous utilisez un système x86, ne suivez pas les étapes de cette section. Dans ce cas, passez à la section "Création d'une unité amorçable (x86)" à la page 29.

Cette section traite des sujets suivants :

- "Création d'une unité amorçable (SPARC)" à la page 25
- "Utilisation de l'utilitaire pcli pour créer une unité amorçable (SPARC) " à la page 25
- "Importation d'une configuration d'unité logique existante (SPARC)" à la page 27
- "Création d'un alias pour une unité amorçable (SPARC)" à la page 28

Création d'une unité amorçable (SPARC)

- 1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Créez une unité logique, comme décrit à la section "Utilisation de l'utilitaire pcli pour créer une unité amorçable (SPARC) " à la page 25.

Ou:

- Importez une configuration d'unité logique à partir d'un autre contrôleur MegaRAID, comme décrit à la section "Importation d'une configuration d'unité logique existante (SPARC)" à la page 27.
- 2. Créez un alias pour l'unité, comme décrit à la section "Création d'un alias pour une unité amorçable (SPARC)" à la page 28.

Utilisation de l'utilitaire pcli pour créer une unité amorçable (SPARC)

Cette section décrit l'utilisation de l'utilitaire pcli pour créer une unité logique sur un système SPARC avant d'installer le système d'exploitation (SE) Oracle Solaris. Cette section traite des sujets suivants :

- "Préparation à l'utilisation de l'utilitaire pcli" à la page 25
- "Création d'une unité logique à l'aide de l'utilitaire pcli" à la page 27

Préparation à l'utilisation de l'utilitaire pcli

 Ouvrez une fenêtre de terminal xterm ou gnome. Les commandes pcli peuvent produire de grandes quantités de sorties détaillées. Les fenêtres de terminal xterm et gnome fournissent la fonctionnalité de barre de défilement, ce qui vous permet de consulter ces sorties.



Remarque

Si vous n'avez pas accès à une fenêtre de terminal avec barres de défilement, telles que les fenêtres xterm ou gnome, vous pouvez utiliser la fonction de pagination de pcli. Cette fonction vous permet de spécifier un nombre de lignes à afficher sur l'écran avant la suspension, et à quel moment appuyer sur une touche pour continuer. Par exemple, la commande pcli suivante affiche·20 lignes à la fois à l'écran : **{0} ok cli -AdpAllInfo -page 20**

- 2. Entrez dans l'environnement OBP en effectuant l'une des tâches suivantes :
 - Appuyez sur STOP+A sur un clavier Sun d'Oracle.
 - Choisissez une touche de suspension à partir d'une console distante.
- 3. Exécutez la commande **show-devs** pour répertorier les chemins d'accès des périphériques sur le système et sélectionnez le chemin d'accès du HBA.

```
{0} ok show-devs
<...>
/pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@0
/pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@0/disk
/pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@1
<...>
```

4. Exécutez la commande **select-dev** pour sélectionner le HBA sur lequel agiront les commandes pcli que vous exécutez.

```
{0} ok " /pci@1e, 600000/pci@0/pci@3/LSI, mrsas@0" select-dev
Vous avez maintenant sélectionné le HBA sur lequel toutes les commandes pcli agiront.
Cela signifie que vous n'êtes pas tenu de spécifier le HBA dans les commandes pcli que
vous exécutez, contrairement à ce qui se passe avec l'utilitaire MegaCli. Par exemple, si vous
exécutez la commande pcli, -AdpAllInfo, cette commande s'applique automatiquement au HBA
sélectionné. Au contraire, la commande équivalente dans l'utilitaire MegaCli ne s'appliquera qu'à
la carte que vous spécifiez (la carte 0, comme indiqué ici) :
```

```
SPARC pcli: {0} ok cli -AdpAllInfo
MegaCli: MegaCli -AdpAllInfo -a0
```

5. Si vous avez pu déterminer et sélectionner la carte désirée à l'étape précédente, passez directement à l'Étape 6 à la page 26. Sinon, si plusieurs cartes d'adaptateur RAID s'affichent dans la sortie select-dev, exécutez la commande -AdpAllInfo pour choisir la carte que vous souhaitez puis sélectionnez cette carte.

```
{0} ok cli -AdpAllInfo
Product Name : LSI MegaRAID SAS 9261-8i
Product Name : LSI MegaRAID SAS 9280-8e
```

La commande -AdpAllInfo fournit le nom du produit du HBA. Le 8i à la fin du nom du HBA, LSI MegaRAID SAS 9261-8i, indique que la carte est une carte interne. Si la carte est externe, le nom se termine par 8e.

6. Passez en revue les commandes pcli présentées dans le tableau suivant.

Commande pcli	Description
cli -PdList	Répertorie toutes les unités physiques.
cli -CfgLdAdd	Crée une unité logique RAID.

Commande pcli	Description
cli -CfgLdDel	Supprime une unité logique.
cli -LdPdInfo	Affiche les informations relatives aux unités logiques.
cli -AdpAllInfo	Affiche les informations de configuration du HBA.

Vous pouvez maintenant utiliser les commandes pcli pour créer une unité logique ou une unité virtuelle MegaRAID sur le HBA.

▼ Création d'une unité logique à l'aide de l'utilitaire pcli

1. Exécutez la commande **-PdList** pour afficher la liste de toutes les unités physiques connectées au HBA.

L'ID de périphérique de boîtier 252 est affecté aux unités de disque connectées directement au HBA (seules huit unités de disque physiques peuvent être connectées de cette façon). D'autres ID de périphérique de boîtier sont affectés aux unités de disque connectées au HBA via un expandeur SAS ou un boîtier externe. Dans l'exemple suivant, l'unité physique répertoriée dans la sortie est connectée directement au HBA (ID de périphérique de boîtier 252).

```
{0} ok cli -PdList
Adapter #0
Enclosure Device ID: 252
Slot Number: 0
<...>
```

2. Exécutez la commande **-CfgLdAdd** pour créer une unité logique (disque virtuel MegaRAID) à partir des disques physiques.

```
{0} ok cli -CfgLdAdd -r0[252:0] -- for RAID 0, with Enclosure #252 and Slot 0 --
{0} ok cli -CfgLdAdd -r1[E0:S0,E1:S1] -- for RAID 1 --
```

 Exécutez l'utilitaire format (1M) pour définir l'étiquette des disques physiques à partir desquels vous avez créé l'unité logique.
 Tous les disques utilisés par le HBA doivent être étiquetés ou contenir une VTOC. Si vous tentez

d'utiliser un disque non étiqueté avec le HBA, il risque de ne pas être reconnu par le système d'exploitation ou l'installation de ce dernier peut échouer. Pour plus d'informations sur l'étiquetage des disques, consultez la documentation relative aux disques physiques.

4. Créez un alias pour l'unité, comme décrit à la section "Création d'un alias pour une unité amorçable (SPARC)" à la page 28.

Importation d'une configuration d'unité logique existante (SPARC)

Au lieu de créer une unité logique comme décrit à la section "Utilisation de l'utilitaire pcli pour créer une unité amorçable (SPARC)" à la page 25, vous devrez peut-être importer une configuration d'unité logique existante (disque virtuel MegaRAID) à partir d'un autre contrôleur MegaRAID. Pour importer une configuration existante, suivez les étapes de cette section.

▼ Importation d'une configuration d'unité logique existante d'un autre contrôleur (SPARC)



Remarque

Contrairement aux unités logiques MegaRAID, les unités logiques RAID intégrées (RI) ne peuvent pas être importées.

1. Exécutez la commande **-LdPdInfo** pour vérifier que l'unité logique (disque virtuel) sur le contrôleur existant est reconnue par le système.

```
{0} ok cli -LdPdInfo
Adapter #0
Number of Virtual Disks: 1
Virtual Disk: 0 (Target Id: 0)
```

2. Servez-vous de la commande -CfgForeign -Import pour importer l'unité logique vers le HBA.

{0} ok cli -CfgForeign -Import

 Créez un alias pour l'unité, comme décrit à la section "Création d'un alias pour une unité amorçable (SPARC)" à la page 28.

Création d'un alias pour une unité amorçable (SPARC)

Après avoir créé ou importé une unité amorçable, comme décrit à la section "Utilisation de l'utilitaire pcli pour créer une unité amorçable (SPARC)" à la page 25 ou "Importation d'une configuration d'unité logique existante (SPARC)" à la page 27, vous pouvez créer un alias pour cette unité. L'alias permet de simplifier le processus d'initialisation de l'unité.

Création d'un alias pour une unité amorçable (SPARC)

 Exécutez la commande **show-disks** pour répertorier les disques du système. Notez que, comme l'illustre l'exemple suivant, vous pouvez déterminer les unités HBA en recherchant l'étiquette du nombre LSI,mrsas@number, où number correspond à 0 pour le premier HBA détecté et augmente pour chaque HBA détecté.

```
{0} ok show-disks
<...>
a) /pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@0/disk
b) /pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@1/disk
c) /pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@2/disk
<...>
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit:
```

2. Sélectionnez l'unité amorçable pour laquelle créer un alias.

```
a) /pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@0/disk
b) /pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@1/disk
c) /pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@2/disk
<...>
```

```
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: c
/pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@2/disk has been selected.
```

 Exécutez la commande nvalias alias-name HBA-drive-path pour créer un alias pour l'unité amorçable que vous avez sélectionnée à l'Étape 2 à la page 28 (vous pouvez appuyer sur CTRL +Y pour coller le chemin du périphérique). Dans l'exemple suivant, l'alias est mydev.

{0} ok nvalias mydev /pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@2/disk

4. Vous pouvez désormais démarrer à partir de l'unité amorçable à l'aide de la commande **boot** *alias-name*.

{0} ok boot mydev

5. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter l'unité amorçable à la liste des périphériques d'initialisation, puis démarrer automatiquement à partir de l'unité en contrôlant l'ordre des périphériques de démarrage. Pour ce faire, exécutez les commandes suivantes, comme indiqué.

```
{0} ok printenv boot-device
boot-device = disk0 disk1
{0} ok setenv boot-device mydev disk0
boot-device = mydev disk0
```

Dans cet exemple, l'alias **mydev** est défini comme **disk0**, le premier disque de la liste des périphériques d'initialisation. Cette configuration entraîne le démarrage automatique de l'unité amorçable, /**pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@2/disk**.

6. Validez l'étiquette de l'unité amorçable que vous avez créée (voir la section "Validation de l'étiquette de l'unité logique HBA" à la page 42).

Création d'une unité amorçable (x86)

Cette section décrit comment créer ou importer une unité logique, puis la transformer en unité amorçable sur un système x86. Vous pourrez ensuite utiliser l'unité logique comme unité d'initialisation sur lequel vous installerez un système d'exploitation. Si vous utilisez un système SPARC, ne suivez pas les étapes de cette section. Dans ce cas, passez à la section "Création d'une unité amorçable (SPARC)" à la page 25.

Création d'une unité amorçable (x86)

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Créez une unité logique :
 - Si vous avez configuré l'initialisation du BIOS de votre système en mode UEFI BIOS (mode qui peut être activé via le menu Boot de l'utilitaire de configuration BIOS), créez une unité logique en appliquant la procédure décrite à la section "Utilisation du menu Configuration Options pour créer une unité logique amorçable (x86)" à la page 30.
 - Si vous avez configuré l'initialisation du BIOS de votre système en mode hérité, créez une unité logique en suivant les étapes de ces sections : "Utilisation de l'utilitaire pcli pour création une unité amorçable (x86)" à la page 37 puis "Initialisation d'un serveur x86 à partir d'une unité de disque externe" à la page 39.

- Pour importer une configuration d'unité logique existante d'un autre contrôleur :
 - Si vous avez configuré l'initialisation du BIOS de votre système en mode UEFI BIOS (mode qui peut être activé via le menu Boot de l'utilitaire de configuration BIOS), importez une unité logique en appliquant la procédure décrite à la section "Importation d'une configuration d'unité logique existante à l'aide du menu Configuration Options (x86)" à la page 38.
 - Si vous avez configuré l'initialisation du BIOS de votre système en mode hérité, importez une unité logique en suivant les étapes de la section "Importation d'une configuration d'unité logique existante en mode d'initialisation héritée (x86)" à la page 39.

Utilisation du menu Configuration Options pour créer une unité logique amorçable (x86)

Cette section indique comment configurer une unité logique sur un système x86 par le biais du menu Configuration Options de l'utilitaire de configuration BIOS. Vous pouvez ensuite définir l'unité logique comme amorçable et installer le système d'exploitation sur cette unité.

Pour permettre la création d'une unité logique via le menu Configuration Options, le HBA doit être équipé au minimum de la version de microprogramme 2.120.203-1440 du package de microprogramme 12.12.0-0079. Avant d'appliquer les étapes de la section, vérifiez le niveau de microprogramme sur le HBA et effectuez toute mise à jour nécessaire. Pour plus d'informations sur la mise à jour du microprogramme, reportez-vous au Chapitre 4 à la page 47.

Appliquez les procédures suivantes dans l'ordre indiqué afin de configurer une unité logique sur un système x86 :

- "Vérification des unités et de leurs emplacements (x86)" à la page 30
- "Création d'une unité logique (x86)" à la page 32
- "Confirmation de la création de l'unité logique (x86)" à la page 34

Vérification des unités et de leurs emplacements (x86)

Cette procédure vous aide à identifier les unités à utiliser dans une configuration d'unité logique.

- 1. Depuis le logiciel Integrated Lights Out Manager (ILOM) ou le port Video Graphics Array (VGA), accédez à la console système.
- Lancez un démarrage système.
 Lors du processus de démarrage, la bannière d'initialisation BIOS liste les informations sur les adaptateurs et périphériques SAS constatés qui sont connectés aux HBA détectés dans le système.
- 3. Lorsque le processus de démarrage vous y invite, appuyez sur F2 pour lancer l'utilitaire de configuration BIOS, puis utilisez la touche de direction droite pour accéder au menu Configuration Options.
- 4. Accédez à l'option de menu Enclosure Management à l'aide des touches de direction et appuyez sur Entrée.

Figure 3.1. Option de menu Enclosure Management

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2011 Ameri ◀ Main Configuration Page Main Configuration Page	can Megatrends; Inc. Configuration Options
 Controller Management Virtual Drive Management Drive Management Enclosure Management 	Displays attached enclosures, enclosure firmware revision, and drives that are attached to enclosures. ++: Select Screen fl: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F7: Discard Changes F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit
Version 2.14.1219. Copyright (C) 2011 America	n Megatrends, Inc. AB

5. Dans la page des propriétés affichée, accédez au champ Attached Drives à l'aide des touches de direction et appuyez sur Entrée.

La fenêtre contextuelle Attached Drives s'affiche. Dans l'exemple suivant, 4 unités de disque sont situées respectivement dans les emplacements 4, 5, 6 et 7. Les emplacements 6 et 7 sont actuellement inutilisés (indiqué par l'état **Unconfigured Good**).

Figure 3.2. Fenêtre contextuelle Attached Drives



6. Passez en revue la liste des disques rattachés et notez leurs emplacements respectifs pour référence.

Vous pouvez utiliser ces unités dans le cadre de votre configuration d'unité logique. Voir "Création d'une unité logique (x86)" à la page 32.

▼ Création d'une unité logique (x86)

Après avoir identifié les unités disponibles pour la configuration d'unité logique d'après la procédure décrite à la section "Vérification des unités et de leurs emplacements (x86)" à la page 30, vous pouvez utiliser ces unités pour créer une unité logique. Dans la procédure suivante, les unités 6 et 7 identifiées à l'Étape 5 à la page 31 (**3:00:06**, **3:00:07**) sont utilisées pour créer un volume RAID1.

La version de microprogramme 2.120.203-1440 du package de microprogramme 12.12.0-0079 doit être installée, au minimum, sur le HBA.

1. Dans la fenêtre contextuelle Attached Drives (Figure 3.2 à la page 31), revenez à la page Configuration Options à l'aide de la touche Echap, accédez à l'option de menu Virtual Drive Management, puis appuyez sur Entrée.

Figure 3.3. Sélection de l'option de menu Virtual Drive Management



2. Parmi les options de menu proposées, accédez à l'option de menu Create Configuration à l'aide des touches de direction et appuyez sur Entrée.

Figure 3.4. Sélection de l'option de menu Create Configuration

Aptio Setup Utility — Copyright (C) 2011 Am	erican Megatrends, Inc. Configuration Options
 Create Configuration Manage Virtual Drive Properties Select Virtual Drive Operations View Drive Group Properties Reconfigure Virtual Drives 	Creates a virtual drive by selecting the RAID level, drives, and virtual drive parameters. ++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F7: Discard Changes F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit
Version 2.14.1219. Copyright (C) 2011 Amer	ican Megatrends, Inc. AB

Dans la page qui s'affiche, accédez au champ Select RAID Level et sélectionnez RAID1, puis accédez au champ Select Drives et appuyez sur Entrée.
 Dans l'exemple suivant, notez que le niveau RAID 1 est sélectionné. Vous pouvez créer un autre niveau de volume RAID, selon vos besoins.

Figure 3.5. Sélection du niveau RAID 1 et sélection des unités

Aptio Setup Utility -	- Copyright (C) 2011 Ameri	can Megatrends, Inc. Configuration Options
 Save Configuration Select RAID Level Power Save Mode Select Drives From Select Drives 	[RAID1] [None] [Unconfigured Capacit	Active when creating a virtual drive using unconfigured capacity; cy]elects drives for the virtual drive.
CONFIGURE VIRTUAL DRIVE F Virtual Drive Name Virtual Drive Size	PARAMETERS:	
Virtual Drive Size Unit Strip Size Read Policy Write Policy	[GB] [64 KB] [Normal] ►	++: Select Screen †↓: Select Item Enter: Select
I/O Policy Access Policy Drive Cache	[Cached] [Read/Write] [Use Drive Default]	+/-: Change Opt. F1: General Help F7: Discard Changes
Disable Background Initialization ▶ Save Configuration	[NO]	F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit
Version 2.14.1219. (Copyright (C) 2011 America	an Megatrends, Inc. AB

4. Pour chaque unité à ajouter à la configuration de volume RAID, effectuez les opérations suivantes :

- a. Accédez à l'unité à l'aide des touches de direction.
- b. A l'aide de la touche de direction, accédez au champ Enabled ou Disabled associé à l'unité.
- c. Utilisez la touche plus (+) ou moins (-) pour définir la valeur du champ sur Enabled et appuyez sur Entrée.

L'unité est désormais marquée Enabled. Dans l'exemple suivant, les unités de disque 6 et 7 sont activées.

Figure 3.6. Activation des unités pour la configuration de volume RAID 1

Aptio Setup Utility – Co	pyright (C)	2011 Amerio	can Megatrends, Inc. Configuration Options
 Apply Changes Select Media Type Select Interface Type CHOOSE UNCONFIGURED DRIVES: 	[Both] [Both]		Submits the changes made to the entire form.
Drive Port 0 – 3:00:06: SATA, 92GB, Unconfigured Good Drive Port 0 – 3:00:07:	[Enabled] [Enabled]		
SATA, 926B, Unconfigured Good Check All Uncheck All		k	++: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select
▶ Apply Changes			+/-: Change Opt. F1: General Help F7: Discard Changes F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit
Version 2.14.1219. Copy	right (C) 2	011 America	n Megatrends, Inc. AB

- 5. Après avoir activé toutes les unités que vous souhaitez ajouter à l'unité logique, sur la même page, accédez au champ Apply Changes à l'aide des touches de direction et appuyez sur Entrée. L'unité logique est maintenant créée avec les unités de disque que vous avez activées. La page Confirmation s'affiche.
- 6. Appliquez la procédure décrite à la section "Confirmation de la création de l'unité logique (x86)" à la page 34.

Confirmation de la création de l'unité logique (x86)

Avant d'effectuer cette procédure, vérifiez les unités et leurs emplacements ("Vérification des unités et de leurs emplacements (x86)" à la page 30) et créez une unité logique ("Création d'une unité logique (x86)" à la page 32).

1. Après avoir activé les unités que vous souhaitez inclure dans votre configuration d'unité logique (Étape 5 à la page 34), confirmez la configuration. Pour cela, accédez au champ OK à l'aide des touches de navigation dans la page Confirmation, puis appuyez sur Entrée.

Figure 3.7. Sélection du champ OK dans la page Confirmation

Aptio Setup Utility –	Copyright (C) 2011 f	American Megatrends, Inc.
The operation has been performed successfully. Some operations may take several minutes or hours to complete. View the Operation Progress to check on the percentage complete. > OK	K	++: Select Screen f1: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F7: Discard Changes F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit
Version 2.14.1219. C	ppyright (C) 2011 Ame	erican Megatrends, Inc. AB

2. Si vous le souhaitez, nommez l'unité et effectuez d'autres modifications, puis accédez au champ Save Configuration et appuyez sur Entrée.

Figure 3.8. Sélection de Save Configuration

Aptio Setup Utility -	Copyright (C) 2011 Amer.	ican Megatrends, Inc. Configuration Options
 Save Configuration Select RAID Level Power Save Mode Select Drives From Select Drives 	[RAID1] [None] [Unconfigured Capaci	Submits the changes made to the entire form and creates a virtual tydrive with the specified parameters.
CONFIGURE VIRTUAL DRIVE PA Virtual Drive Name Virtual Drive Size	RAMETERS: 92	
Strip Size Read Policy Write Policy	[GB] [64 KB] [Normal] ┡ [WBack]	<pre>++: Select Screen 1↓: Select Item Enter: Select</pre>
I/O Policy Access Policy Drive Cache Disable Background	[Cached] [Read/Write] [Use Drive Default] [No]	+/-: Change Opt. F1: General Help F7: Discard Changes F9: Optimized Defaults
Initialization ▶ Save Configuration Version 2 14 1219 Cr	upupight (P) 2011 America	F10: Save & Exit ESC: Exit
VC/ SIGN 2.14.1215. 60	ipgright (C) zoii nhierict	All Hegatrenas, Inc.

La page qui s'affiche vous demande si vous souhaitez poursuivre la création d'unité virtuelle.

- 3. Confirmez la création de l'unité en effectuant l'opération suivante :
 - a. Accédez au champ Confirm à l'aide des touches de direction.

b. Définissez la valeur du champ Confirm sur Enabled et appuyez sur Entrée.

Les champs Yes et No s'affichent.

c. Accédez au champ Yes à l'aide de la touche de direction, puis appuyez sur Entrée.

Cette opération marque la fin du processus de création d'unité logique.

Figure 3.9. Confirmation de la création de l'unité logique



4. Pour vérifier que l'unité logique (unité virtuelle) a bien été créée, accédez à l'option de menu Virtual Drive Group Properties à l'aide des touches de direction (Figure 3.4 à la page 33), appuyez sur Entrée et lisez les informations relatives à l'unité logique sur la page qui s'affiche.

Figure 3.10. Affichage du volume RAID créé

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2011 Amer	ican Megatrends, Inc. Configuration Options
 Create Configuration Manage Virtual Drive Properties Select Virtual Drive Operations View Drive Group Properties Reconfigure Virtual Drives 	Displays the information about the available drive groups, associated virtual drives, and the capacity allocation. ++: Select Screen fl: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F7: Discard Changes F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit
Version 2.14.1219. Copyright (C) 2011 Americ	an Megatrends, Inc. AB

5. Quittez l'utilitaire de configuration et redémarrez dans l'utilitaire Oracle System Assistant pour installer un SE sur cette unité logique ou manipuler l'unité d'initialisation.

Utilisation de l'utilitaire pcli pour création une unité amorçable (x86)

Si vous avez configuré l'initialisation du BIOS de votre système en mode hérité, vous devez appliquer la procédure décrite dans cette section pour créer une unité logique sur un système x86 avant d'installer un SE.



Remarque

Si vous préférez créer une unité amorçable en mode d'initialisation Legacy BIOS sur un système x86 par le biais d'une interface utilisateur graphique, vous pouvez le faire via l'utilitaire WebBIOS. Pour accéder à l'utilitaire WebBIOS, démarrez le système et appuyez sur **CTRL+H** à l'invite. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur du logiciel MegaRAID SAS* à l'adresse: http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx.

▼ Création d'une unité logique à l'aide de l'utilitaire pcli (x86)

- 1. Suivez les procédures décrites dans "Utilisation de l'utilitaire pcli pour créer une unité amorçable (SPARC) " à la page 25, mais gardez à l'esprit les considérations suivantes concernant les systèmes x86 :
 - Pour accéder à l'utilitaire pcli à partir d'un système x86, démarrez le système et appuyez sur CTRL+Y à l'invite.
 - A partir d'un système x86, vous devez préciser le HBA dans toutes les commandes pcli que vous exécutez. Par exemple, pour utiliser la fonction de pagination pcli, comme décrit dans la remarque de l'Étape 1 à la page 25, vous devez spécifier le HBA dans la commande

(par exemple, **-a0** ou **-a1**) en fonction du HBA souhaité. Cette commande est différente de la même commande émise depuis un système SPARC.

\$-AdpAllInfo -a0 -page 20 -- Issued from an x86 system -{0} ok cli -AdpAllInfo -page 20 -- Issued from a SPARC system --

- Dans cet exemple, le HBA, -a0 (contrôleur 0), est spécifié dans la commande exécutée à partir d'un système x86. Parce qu'il est nécessaire de spécifier un HBA pour chaque commande pcli sur un système x86, vous devez ignorer toutes les étapes de la section "Préparation à l'utilisation de l'utilitaire pcli " à la page 25 qui vous demandent de sélectionner un HBA avant d'émettre des commandes pcli.
- Pour les commandes **pcli**, vous n'avez pas besoin de saisir **cli** avant chaque commande **pcli** comme dans l'exemple précédent.
- L'invite sur un système x86 est le signe dollar (\$).
- Pour étiqueter des disques physiques sur un système x86 (voir l'Étape 3 à la page 27), lancez la commande **fdisk** correspondant à votre système d'exploitation.
- 2. Définissez l'unité logique comme amorçable en suivant la procédure décrite à la section "Initialisation d'un serveur x86 à partir d'une unité de disque externe" à la page 39.

Importation d'une configuration d'unité logique existante (x86)

Au lieu de créer une unité logique (disque virtuel MegaRAID), vous devrez peut-être importer une configuration d'unité logique existante à partir d'un autre contrôleur MegaRAID. Selon le mode d'initialisation du BIOS de votre système, choisissez l'une des méthodes suivantes pour importer une configuration d'unité logique existante :

- "Importation d'une configuration d'unité logique existante à l'aide du menu Configuration Options (x86)" à la page 38
- "Importation d'une configuration d'unité logique existante en mode d'initialisation héritée (x86)" à la page 39

▼ Importation d'une configuration d'unité logique existante à l'aide du menu Configuration Options (x86)

Suivez uniquement cette procédure si vous avez configuré l'initialisation du BIOS de votre système en mode UEFI.



Remarque

Contrairement aux unités logiques MegaRAID, les unités logiques RAID intégrées (RI) ne peuvent pas être importées.

- 1. Depuis le logiciel Integrated Lights Out Manager (ILOM) ou le port Video Graphics Array (VGA), accédez à la console système.
- Lancez un démarrage système.
 Lors du processus de démarrage, la bannière d'initialisation BIOS liste les informations sur les adaptateurs et périphériques SAS constatés qui sont connectés aux HBA détectés dans le système.
- 3. Lorsque le processus de démarrage vous y invite, appuyez sur F2 pour lancer l'utilitaire de configuration BIOS, puis utilisez la touche de direction droite pour accéder au menu Configuration Options.

- 4. Accédez au champ Manage Foreign Configuration à l'aide des touches de direction, puis appuyez sur Entrée.
- 5. Accédez à l'option de menu Preview Foreign Configuration à l'aide des touches de direction et appuyez sur Entrée.
- 6. Accédez au bas de l'écran Preview Foreign Configuration à l'aide des touches de direction et effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous souhaitez effacer la configuration étrangère actuelle, accédez au champ Clear Foreign Configuration et appuyez sur Entrée. Vous supprimez ainsi toutes les données comprises dans cette configuration.
 - Si vous souhaitez importer une nouvelle configuration étrangère, accédez au champ Import Foreign Configuration et appuyez sur Entrée.
- 7. A l'aide des touches de direction, accédez au champ Confirm Enabled, puis à l'option Yes, et appuyez sur Entrée.

L'unité importée est désormais amorçable. Vous pouvez installer un SE sur l'unité à l'aide d'Oracle System Assistant.

▼ Importation d'une configuration d'unité logique existante en mode d'initialisation héritée (x86)

Suivez cette procédure seulement si vous avez configuré l'initialisation du BIOS de votre système en mode hérité.



Remarque

Contrairement aux unités logiques MegaRAID, les unités logiques RAID intégrées (RI) ne peuvent pas être importées.

1. Exécutez la commande **-LdPdInfo** pour vérifier que le volume RAID (disque virtuel) sur le contrôleur existant est reconnu par le système.

```
$-LdPdInfo -a0
Adapter #0
Number of Virtual Disks: 1
Virtual Disk: 0 (Target Id: 0)
```

- Utilisez la commande -CfgForeign -Import pour importer l'unité logique vers le HBA.
 \$-CfgForeign -Import -a0
- 3. Définissez l'unité logique comme étant le périphérique d'initialisation de votre système, comme décrit à la section "Initialisation d'un serveur x86 à partir d'une unité de disque externe" à la page 39.

▼ Initialisation d'un serveur x86 à partir d'une unité de disque externe

Après avoir créé ou importé une unité logique, en supposant que le BIOS de votre système est configuré pour s'initialiser en mode legacy, vous pouvez utiliser cette unité pour démarrer à partir du HBA. Une seule unité logique peut être définie comme unité d'initialisation de ce HBA à la fois.

Cette section décrit la procédure d'initialisation via le HBA à l'aide de l'utilitaire WebBIOS sur un système x86.

1. Lancez un démarrage système.

Un message s'affiche et vous propose d'appuyer sur **CTRL+H** pour accéder à l'utilitaire de configuration WebBIOS.

2. Appuyez sur **CTRL+H** pour accéder à l'utilitaire WebBIOS. L'écran Adapter Selection s'affiche.

Figure 3.11. Ecran Adapter Selection

hba-x4240-01sc.central				
adapter Selection	on			LSI
Adapter No.	Bus No.	Device No.	Туре	Firmware Version
0. 💿	129	0	LSI MegaRAID SAS 9260-81	2.0.03-0725
		P	[Start]	

- 3. Utilisez la touche Tab pour naviguer vers l'adaptateur que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur Entrée.
- 4. Utilisez la touche Tab pour accéder au bouton Start et appuyez sur Entrée. L'écran MegaRAID BIOS Config Utility Virtual Configuration s'affiche.



Figure 3.12. Ecran MegaRAID BIOS Config Utility Virtual Configuration

5. Dans le menu de navigation à gauche, utilisez la touche Tab pour accéder à l'option de menu Virtual Drives et appuyez sur Entrée.

L'écran MegaRAID BIOS Config Utility Virtual Drives s'affiche.

Figure 3.13. Ecran MegaRAID BIOS Config Utility Virtual Drives

MegaRAID BIOS Config Utility Virtual Drives	LSI	
		.8.
	VDO: RAID1:278-464 GB: Optimal	
	 Fast Initialize Slow Initialize Check Consistency Properties Set Boot Drive (current=1) Go Reset 	
A Home	🗼 Back	

6. Utilisez la touche Tab pour atteindre la liste des unités et les touches de direction pour sélectionner l'unité que vous souhaitez définir comme unité d'initialisation.

7. L'unité étant affichée en bleu, utilisez la touche Tab pour accéder au champ Set Boot Drive (current=*number*) et appuyez sur Entrée pour activer le bouton radio en regard du champ.

Figure 3.14. Désignation d'une unité virtuelle comme unité d'initialisation du HBA

MegaRAID BIOS Config Utility Virtual Drives	LSIS
	VD0: RAID1:278-464 GB: Optimal VD1: RAID5:278-462 GB: Optimal
	 Fast Initialize Slow Initialize Check Consistency Properties Set Boot Drive (current=1) Go Set Reset
Home	em Back

- 8. Utilisez la touche Tab pour accéder au bouton Go et appuyez sur Entrée. L'unité sélectionnée est désormais l'unité d'initialisation du HBA.
- 9. Quittez l'utilitaire en utilisant le bouton Back pour revenir au menu principal, naviguez vers l'option de menu Exit et appuyez sur Entrée.
- 10. Redémarrez le système, puis vérifiez la validité de l'étiquette de l'unité logique, comme décrit à la section "Validation de l'étiquette de l'unité logique HBA" à la page 42.

Validation de l'étiquette de l'unité logique HBA

Avec ce HBA, aucune unité ne sera visible pour le SE tant que vous n'aurez pas créé au moins une unité logique. Cette section explique comment vérifier que l'unité logique que vous avez créée pour le HBA comporte une étiquette Oracle Solaris valide et peut donc être reconnue par le SE. Parfois, les unités logiques doivent être ré-étiquetées à l'aide de la commande **format** (dans le cas des systèmes SPARC) ou de la commande **fdisk** (dans le cas des systèmes x86) afin d'être reconnues.

▼ Vérification de la validité de l'étiquette d'une unité logique



Remarque

A titre de référence, cette section fournit un exemple de procédure pour un système SPARC exécutant le système d'exploitation Oracle Solaris. Pour un système x86 exécutant le SE pris en charge, vous utiliseriez la commande **fdisk** du SE concerné pour vérifier l'étiquette d'un disque. Pour plus d'informations sur l'étiquetage de disques à l'aide de la commande **fdisk**, consultez la documentation de votre système d'exploitation.

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root et exécutez la commande format.

```
# format
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
 0. c1t0d0 <DEFAULT cyl 24611 alt 2 hd 27 sec 107>
  /pci@0,0/pci1022,7450@a/pci17c2,10@4/sd@0,0
 1. c1t1d0 <DEFAULT cyl 24810 alt 2 hd 27 sec 107>
  /pci@0,0/pci1022,7450@a/pci17c2,10@4/sd@1,0
 2. c3t8d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
  /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@8,0
 3. c3t9d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
  /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@9,0
 4. c3t10d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
  /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@a,0
 5. c3t11d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
  /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@b,0
 6. c3t12d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
 /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@c,0
 7. c3t13d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
  /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@d,0
Specify disk (enter its number):
```

 Lorsque vous y êtes invité, saisissez le numéro de l'unité de disque reliée à la carte HBA que vous venez d'installer et appuyez sur Entrée. Le menu Format s'affiche.

```
# format
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
 0. c1t0d0 <DEFAULT cyl 24611 alt 2 hd 27 sec 107>
  /pci@0,0/pci1022,7450@a/pci17c2,10@4/sd@0,0
 1. c1t1d0 <DEFAULT cyl 24810 alt 2 hd 27 sec 107>
  /pci@0,0/pci1022,7450@a/pci17c2,10@4/sd@1,0
 2. c3t8d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
 /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@8,0
 3. c3t9d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
 /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@9,0
 4. c3t10d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
 /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@a,0
 5. c3t11d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
 /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@b,0
 6. c3t12d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
 /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@c,0
 7. c3t13d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
  /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@d,0
Specify disk (enter its number): 2
selecting c3t8d0
[disk formatted]
```

3. Tapez **q** après chaque invite pour quitter le test, puis le menu Format.

```
analyze> q
FORMAT MENU:
    disk - select a disk
    type - select (define) a disk type
    partition - select (define) a partition table
```

```
current - describe the current disk
 format - format and analyze the disk
 fdisk - run the fdisk program
 repair - repair a defective sector
 label - write label to the disk
 analyze - surface analysis
 defect - defect list management
 backup - search for backup labels
 verify - read and display labels
 save - save new disk/partition definitions
 inquiry - show vendor, product and revision
 scsi - independent SCSI mode selects
 cache - enable, disable or query SCSI disk cache
 volname - set 8-character volume name
 !<cmd> - execute <cmd>, then return
 quit
format> q
```

Etapes suivantes

Si vous installez le HBA dans un système SPARC, installez le SE Oracle Solaris, comme décrit à la section "Installation du SE Oracle Solaris" à la page 44.

Si vous installez le HBA dans un système x86, installez un SE pris en charge (pour connaître la liste des SE pris en charge, reportez-vous à la section "Système d'exploitation et technologie requis" à la page 12). Si vous envisagez d'installer le SE Oracle Solaris sur un système x86, suivez les instructions indiquées à la section "Installation du SE Oracle Solaris" à la page 44.

Installation du SE Oracle Solaris

Vous pouvez installer le SE Oracle Solaris 10 01/13, au minimum, sur l'unité amorçable que vous avez créée ou importée, comme indiqué dans ce chapitre. A partir du SE Oracle Solaris 10 01/13, le pilote requis par le HBA est fourni avec le SE Oracle Solaris. Cette section traite des sujets suivants :

- "Préparation en vue de l'installation du SE Oracle Solaris" à la page 44
- "Installation du SE Oracle Solaris" à la page 44

Préparation en vue de l'installation du SE Oracle Solaris

 Créez ou importez une unité amorçable sur laquelle installer le SE Oracle Solaris, comme indiqué dans ce chapitre.

Installation du SE Oracle Solaris

- 1. Téléchargez le SE Solaris 10 01/13 d'Oracle à partir du site de téléchargement d'Oracle : http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris10/overview/index.html
- 2. Effectuez une installation standard, comme décrit dans la documentation d'installation du système d'exploitation Oracle Solaris 10.
- 3. Appliquez les patches explicitement requis pour le système. Ces patches Oracle Solaris sont disponibles à l'adresse suivante : http://support.oracle.com
- 4. Redémarrez le système.

reboot

Le système peut désormais détecter le volume RAID sur lequel est installé le SE Oracle Solaris et être initialisé à partir de celui-ci.

Etapes suivantes

Poursuivez l'installation du HBA, comme décrit à la section "Fin de l'installation" à la page 20.

•••Chapitre 4

Installation des logiciels du HBA

Une fois l'installation des composants matériels terminée et l'ordinateur mis sous tension, suivez les instructions de ce chapitre correspondant à votre système d'exploitation pour installer le pilote du HBA et tout autre utilitaire requis lors de l'installation.

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- "Installation du pilote et du microprogramme Oracle Solaris" à la page 47
- "Installation du microprogramme et du pilote Linux" à la page 48
- "Installation du microprogramme et du pilote Windows Server" à la page 48
- "Installation du microprogramme et du pilote VMware" à la page 49
- "Installation des utilitaires de configuration RAID" à la page 49

Installation du pilote et du microprogramme Oracle Solaris

Le dernier pilote (mpt_sas) pour ce HBA est fourni avec les SE Oracle Solaris 10 01/13 et Oracle Solaris 11.1. La dernière version du SE Oracle Solaris est disponible à l'adresse suivante :

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris10/overview/index.html

Pour que le pilote fonctionne, ce HBA requiert au minimum les patches et les SRU suivants :

- Oracle Solaris 10 01/13 (pour les environnements SPARC) : patches 149175-02 et 145648-04
- Oracle Solaris 10 01/13 (pour les environnements x86) : patches 149176-02 et 45649-04
- Oracle Solaris 11.1 : SRU 7

Ces patches Solaris sont disponibles à l'adresse suivante :

http://support.oracle.com

Mises à jour du microprogramme

Le microprogramme Solaris et la mise à jour du code d'initialisation Solaris pour le HBA, ainsi que toute documentation associée, peuvent être téléchargés sur :

http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx

Installation du microprogramme et du pilote Linux

Consultez la documentation de la plate-forme matérielle Oracle pour savoir quelles versions de Linux sont compatibles avec votre plate-forme hôte spécifique.

Le pilote Linux requis pour exécuter le HBA avec le SE Linux est disponible en téléchargement à l'adresse suivante, désignée par Oracle :

http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx

Installation du pilote Linux

- 1. Connectez-vous à l'hôte.
- 2. Dans un navigateur, accédez à la page http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx.
- 3. Sélectionnez le type, puis le modèle de HBA souhaité (SG(X)-SAS6-R-INT-Z).
- 4. Sélectionnez et téléchargez le pilote Linux pris en charge par la version Linux (Red Hat Enterprise Linux ou SuSE Linux Enterprise Server) de votre plate-forme matérielle.
- 5. Sélectionnez et téléchargez le fichier Readme correspondant au pilote Linux et suivez les instructions du fichier Readme pour procéder à l'installation du pilote.

▼ Téléchargement et mise à jour du microprogramme Linux

 Le microprogramme Linux et la mise à jour du code d'initialisation pour le HBA, ainsi que toute autre documentation associée, peuvent être téléchargés sur : http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx

Installation du microprogramme et du pilote Windows Server

Consultez la documentation de la plate-forme matérielle Oracle pour savoir quelles versions de Windows sont compatibles avec votre plate-forme hôte spécifique.

Le pilote Windows Server requis pour exécuter le HBA est disponible en téléchargement à l'adresse suivante, désignée par Oracle :

http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx

▼ Installation du pilote Windows

- 1. Connectez-vous à l'hôte.
- 2. Dans un navigateur, accédez à la page http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx.
- 3. Sélectionnez le type, puis le modèle de HBA souhaité (SG(X)-SAS6-R-INT-Z).
- 4. Sélectionnez et téléchargez le pilote Windows spécifique pris en charge par la version Windows de votre plate-forme matérielle.
- 5. Sélectionnez et téléchargez le fichier Readme correspondant au pilote Windows et suivez les instructions du fichier Readme pour procéder à l'installation du pilote.

Mises à jour du microprogramme

Le microprogramme et la mise à jour du code d'initialisation Windows pour le HBA, ainsi que toute autre documentation associée, peuvent être téléchargés sur :

http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx

Installation du microprogramme et du pilote VMware

Le pilote HBA est inclus comme composant de l'installation de VMware ESX Server. L'installation de VMware ESX Server ne requiert aucune installation de pilote supplémentaire.

Installation des utilitaires de configuration RAID

Le HBA peut être configuré pour les niveaux RAID 0, 1, 5, 6, 00, 10, 50 et 60. Les utilitaires de configuration RAID suivants sont disponibles pour le HBA :

- Logiciel MegaRAID SAS Interface utilisateur graphique à partir de laquelle vous pouvez créer des volumes RAID pour le HBA.
- Utilitaire MegaCLI Utilitaire de ligne de commande à partir duquel vous pouvez créer des volumes RAID pour le HBA.

Ces utilitaires et leur documentation associée peuvent être téléchargés sur :

http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx

•••Chapitre 5

Problèmes recensés

Ce chapitre fournit un complément d'informations et des solutions à propos du HBA. Des numéros de bogues spécifiques sont fournis pour le personnel de maintenance.

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- "Problèmes relatifs à MegaRAID Storage Manager" à la page 51
- "Problèmes relatifs à l'utilitaire" à la page 56
- "Problèmes relatifs au stockage" à la page 59

Problèmes relatifs à MegaRAID Storage Manager

Cette section contient les rubriques suivantes :

- "Des messages d'erreur BackingStoreException s'affichent au démarrage de l'interface utilisateur graphique" à la page 52
- "Les messages de débogage s'affichent dans la fenêtre du terminal" à la page 52
- "Des messages d'erreur s'affichent lors d'une tentative de connexion à un autre hôte" à la page 52
- "Impossible d'entrer le mot de passe de connexion de l'interface utilisateur graphique et de la CLI" à la page 53
- "Les mesures administratives sont inaccessibles via l'interface utilisateur graphique de MSM" à la page 53
- "Impossible de créer un groupe d'unités via l'interface utilisateur graphique de MSM" à la page 54
- "Des erreurs Sas_snmp et sas_ir_snmp se produisent pendant l'installation de l'interface utilisateur graphique de MSM" à la page 54
- "Des messages d'erreur de refus de connexion apparaissent lors d'une tentative de lancement de l'interface utilisateur graphique de MSM" à la page 55
- "Le système de contrôle s'affiche sous la forme d'un serveur MegaRAID dans l'interface utilisateur graphique de MSM" à la page 56
- "L'interface de MSM ne démarre pas quand vous êtes connecté en tant qu'utilisateur *root*" à la page 56
- "Impossible de localiser un disque car la DEL Prêt pour le retrait bleue n'est pas allumée" à la page 56

▼ Des messages d'erreur BackingStoreException s'affichent au démarrage de l'interface utilisateur graphique

Bogue 15568174

Problème : vous rencontrerez ces messages d'erreur Java si vous n'êtes pas l'utilisateur root et que vous tentez de lancer l'interface utilisateur graphique (GUI) de MegaRAID Storage Manager (MSM).

Solution de contournement : seul l'utilisateur root étant autorisé à démarrer l'interface utilisateur graphique de MSM, procédez de la façon suivante :

- 1. Arrêtez le processus de l'interface utilisateur graphique de MSM en cours.
- 2. Déconnectez-vous du système, puis reconnectez-vous en tant qu'utilisateur root.
- 3. Démarrez une nouvelle session de l'interface utilisateur graphique de MSM.

Les messages de débogage s'affichent dans la fenêtre du terminal

Bogue 15569066

Problème : la fenêtre du terminal à partir de laquelle l'interface utilisateur graphique du MSM est lancée peut afficher un grand nombre de messages de débogage.

Solution de contournement : aucune. Ces messages ne nécessitent aucune action de la part de l'utilisateur. A moins qu'un message ne soit clairement identifié comme erreur ou exception, vous pouvez ignorer le message.

Des messages d'erreur s'affichent lors d'une tentative de connexion à un autre hôte

Bogue 15584190

Problème : si vous essayez, via l'interface utilisateur graphique de MSM, de vous connecter à un hôte sur lequel le logiciel de l'interface utilisateur graphique de MSM n'est pas installé, l'exception Java suivante et les messages d'erreur suivants risquent de s'afficher dans le terminal depuis lequel vous avez lancé l'interface utilisateur graphique de MSM.

```
Socket connection to xxx.xxx.xxx failed once..try again
  Socket connection to xxx.xxx.xxx failed on retry
  Fatal Error : Can not create SASKernel object !
  java.net.ConnectException: Connection refused
           at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
           at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)
           at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source)
           at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
           at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)
          at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
          at com.oracle.net.ssl.internal.ssl.SSLSocketImpl.connect(Unknown
Source)
           at com.oracle.net.ssl.internal.ssl.SSLSocketImpl.<init>(Unknown
Source)
           at com.oracle.net.ssl.internal.ssl.SSLSocketFactoryImpl
.createSocket(Unknown Source)
           at Framework.Network.CachedSSLSocketFactory.createSocket(Unknown
Source) at KernelNetwork.RAIDSocket.processCommand(Unknown Source)
```

at SASKernel.SASKernel.queryServerList(Unknown Source) at GUI.RemoteServerPanel.scanRemoteServers(Unknown Source) at GUI.RemoteServerPanel\$8.doInBackground(Unknown Source) at GUI.RemoteServerPanel\$8.doInBackground(Unknown Source) at javax.swing.SwingWorker\$1.call(Unknown Source) at java.util.concurrent.FutureTask\$Sync.innerRun(Unknown Source)Continued on next page...... at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source) at javax.swing.SwingWorker.run(Unknown Source) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor\$Worker.runTask(Unknown Source) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor\$Worker.run(Unknown Source) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) Terminating set: KEY=PERSISTENT_REM_FW_IP VAL=XXX.XXX.XXX.XXX (where "xxx.xxx.xxx.xxx" is the IP address of the non-MSM host.)

Solution de contournement : éviter la connexion à un hôte sur lequel le logiciel de l'interface utilisateur graphique de MSM n'est pas installé. Si vous tentez ce type de connexion via l'interface utilisateur graphique de MSM par inadvertance, saisissez l'adresse IP d'un hôte d'interface utilisateur graphique de MSM dans la zone de IP Address et cliquez sur Discover Host. Vous pouvez maintenant ignorer les messages d'erreur générés en toute sécurité.

Impossible d'entrer le mot de passe de connexion de l'interface utilisateur graphique et de la CLI

Bogue 15614882

Problème : lors de l'utilisation de l'interface utilisateur graphique de MSM ou de l'utilitaire MegaCLI sur un système exécutant le SE RedHat 5.4, vous risquez de ne pas pouvoir entrer de mot de passe dans la boîte de dialogue de connexion sans avoir d'abord sélectionné un mode de connexion. Cela peut se produire, à moins que vous n'ayez sélectionné l'option "All Languages" au cours de l'installation du SE RedHat 5.4.

Solution de contournement : si vous avez déjà installé le SE RedHat, sélectionnez un mode de connexion dans la zone de liste Login Mode (Full Access ou View Only) puis saisissez votre mot de passe de connexion.

Si vous devez installer le SE RedHat 5.4, sélectionnez l'option "All Languages" lorsque vous y êtes invité pendant le processus d'installation.

Les mesures administratives sont inaccessibles via l'interface utilisateur graphique de MSM

Bogue 15625059

Problème : après le redémarrage d'un serveur exécutant le SE SLES 11, et au lancement de l'interface utilisateur graphique de MSM, l'interface de MSM détecte le serveur, mais les données sur le type du nom d'hôte/SE ne sont pas visibles et les mesures administratives sont inaccessibles (grisées).

Solution de contournement : fermez toutes les fenêtres de l'interface utilisateur graphique de MSM et exécutez la commande suivante pour redémarrer le service vivaldiframeworkd :

service vivaldiframeworkd restart

Vous pouvez maintenant redémarrer l'interface utilisateur graphique de MSM et les mesures administratives seront accessibles.

Impossible de créer un groupe d'unités via l'interface utilisateur graphique de MSM

Bogue 15637746

Problème : si vous utilisez l'interface utilisateur graphique de MSM sur plusieurs sessions, l'interface utilisateur graphique de MSM suppose que le groupe d'unités 0 est le groupe d'unités à créer, même si le groupe d'unités 0 a déjà été créé. Cela entraîne l'échec de la création d'un groupe d'unités.

Solution de contournement : si vous devez créer d'autres groupes d'unités pour une session de travail ultérieure, utilisez l'utilitaire MegaCLI ou l'utilitaire WebBIOS.

Des erreurs Sas_snmp et sas_ir_snmp se produisent pendant l'installation de l'interface utilisateur graphique de MSM

Bogue 15643382

Problème : au cours de l'installation du logiciel de l'interface utilisateur graphique de MSM sur un système exécutant le système d'exploitation Linux, vous risquez de rencontrer les erreurs suivantes lors de l'installation des fichiers sas_snmp et sas_ir_snmp :

```
Installing sas_snmp-3.17-1080
 Preparing...
                       [100%]
   1:sas snmp
                       [100%]
 ldconfig: /usr/lib/libsassmp.so.0 is not a symbolic link
 /etc/snmp/snmpd.conf file not found. Please check the filepath
 Exiting ....
 error: %post(sas_snmp-3.17-1080.i386) scriptlet failed, exit status 1
 Installing sas_ir_snmp-3.17-1081
 Preparing...
                       [100%]
   1:sas_ir_snmp
                       [100%]
 ldconfig: /usr/lib/libsassmp.so.0 is not a symbolic link
 /etc/snmp/snmpd.conf file not found. Please check the filepath
 Exiting ....
 error: %post(sas_ir_snmp-3.17-1081.i386) scriptlet failed, exit status 1
```

De même, la désinstallation d'un des fichiers risque d'entraîner l'erreur suivante :

```
# rpm -e sas_ir_snmp
Unregistering Service
error: %preun(sas_ir_snmp-3.17-1081.i386) scriptlet failed, exit status 1
```

Solution de contournement : pour éviter ces erreurs, désinstallez les fichiers sas_snmp et sas _ir_snmp avant d'installer l'interface utilisateur graphique de MSM :

```
# rpm -e --noscripts sas_snmp
# rpm -e --noscripts sas_ir_snmp
```

▼ Des messages d'erreur de refus de connexion apparaissent lors d'une tentative de lancement de l'interface utilisateur graphique de MSM

Bogue 15568181

Problème : si le contrôle d'accès xhost est activé sur l'ordinateur sur lequel l'interface utilisateur graphique de MSM doit apparaître, l'exception Java suivante risque de se produire au lancement de l'interface utilisateur graphique :

```
# /var/opt/MegaRaidStorageManager/startupui.sh
Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: No protocol specified
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Could not i
nitialize class oracle.awt.X11GraphicsEnvironment
        at java.lang.Class.forNameO(Native Method)
        at java.lang.Class.forName(Unknown Source)
        at java.awt.GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment(Un
known Source)
        at oracle.awt.X11.XToolkit.<clinit>(Unknown Source)
        at java.lang.Class.forNameO(Native Method)
        at java.lang.Class.forName(Unknown Source)
        at java.awt.Toolkit$2.run(Unknown Source)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit(Unknown Source)
        at oracle.swing.SwingUtilities2$AATextInfo.getAATextInfo(Unknown
Source)
        at javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel.initComponentDefaul
ts(Unknown Source)
        at javax.swing.plaf.basic.BasicLookAndFeel.getDefaults(Unknown
Source)
        at javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel.getDefaults(Unknown
Source)
        at javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(Unknown Source)
        at javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(Unknown Source)
        at javax.swing.UIManager.initializeDefaultLAF(Unknown Source)
        at javax.swing.UIManager.initialize(Unknown Source)
        at javax.swing.UIManager.maybeInitialize(Unknown Source)
```

Solution de contournement : pour éviter cette exception Java, procédez comme suit :

- 1. Désactivez le contrôle d'accès xhost en exécutant la commande xhost +.
- 2. Connectez-vous au serveur de MSM et définissez la variable DISPLAY adaptée à votre système.
- 3. Démarrez l'interface utilisateur graphique de MSM.

Le système de contrôle s'affiche sous la forme d'un serveur MegaRAID dans l'interface utilisateur graphique de MSM

Bogue 15584191

Problème : si l'interface graphique MSM est installée sur un système (le ""système de contrôle") pour contrôler les autres systèmes MegaRAID, le système de contrôle risque de s'afficher en tant que serveur MegaRAID, même s'il ne comporte aucun matériel MegaRAID.

Solution de contournement : aucune. Vous pouvez ignorer ce message.

L'interface de MSM ne démarre pas quand vous êtes connecté en tant qu'utilisateur *root*

Bogue 15587630

Problème : l'interface utilisateur graphique de MSM risque de ne pas démarrer si vous êtes connecté au système en tant qu'utilisateur normal et que vous exécutez les commandes **sudo** ou **su root** juste avant d'exécuter la commande **startupui.sh**.

Solution de contournement : avant d'exécuter les commandes **su** ou **sudo**, désactivez le contrôle d'accès en exécutant la commande **xhost** +. Vous pouvez également vous connecter au système comme utilisateur **root**.

Impossible de localiser un disque car la DEL Prêt pour le retrait bleue n'est pas allumée

Bogue 15625166

Problème : lorsque vous utilisez l'interface utilisateur graphique de MSM sur un système avec huit unités maximum, si vous cliquez avec le bouton droit sur un disque via l'interface utilisateur graphique et que vous sélectionnez Prepare for Removal, l'interface peut signaler ce disque comme étant Ready to Remove, alors que la DEL Prêt pour la suppression bleue ne s'allume que momentanément ou pas du tout.

Solution de contournement : lorsque l'interface de MSM signale que le disque est prêt à être retiré, vous pouvez retirer ce disque en toute sécurité. Si, pour ce faire, vous avez besoin d'aide pour rechercher le disque, utilisez la fonction de recherche de l'interface utilisateur graphique de MSM, de l'utilitaire MegaCLI, ou de l'utilitaire WebBIOS.

Problèmes relatifs à l'utilitaire

Cette section contient les rubriques suivantes :

- "Impossible d'enregistrer les événements de contrôleur à partir du menu UEFI HII" à la page 57
- "La fonctionnalité Advanced Software Options (Options logicielles avancées) du menu des utilitaires WebBIOS n'est pas prise en charge" à la page 57
- "Les actions de la souris sont imprévisibles lors de l'utilisation de l'utilitaire WebBIOS" à la page 57
- "Les fichiers journaux MegaCLI se trouvent dans le répertoire /tmp" à la page 58
- "Des niveaux RAID non pris en charge apparaissent dans l'utilitaire MegaCLI" à la page 58
- "Un message d'erreur apparaît après l'exécution de la commande *MegaCli64 AdpAlILog aALL*" à la page 58

• "Les clics de souris ne sont pas détectés par l'utilitaire WebBIOS" à la page 58

Impossible d'enregistrer les événements de contrôleur à partir du menu UEFI HII

Bogue 15757979

Problème : si ce HBA est installé dans un système Sun Server X3-2 et que vous essayez d'enregistrer les événements de contrôleur à partir du menu UEFI HII, cela peut produire les effets suivants :

- Les événements de contrôleur ne sont pas enregistrés dans le répertoire que vous avez indiqué.
- La sélection des répertoires dans le menu HII n'est pas modifiée pour correspondre à la clé USB que vous sélectionnez.

Solution de contournement : pour corriger ces problèmes potentiels, procédez comme suit :

- 1. A partir du menu déroulant File System (Système de fichiers), choisissez le système dans lequel vous souhaitez enregistrer les événements de contrôleur.
- 2. Cliquez sur Select File Systems.
- 3. A partir du menu déroulant Directories, choisissez le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer les événements.

Après avoir choisi le nom du répertoire, un point apparaît dans le menu Directories. Le nom du répertoire ne s'affiche pas.

4. Cliquez sur Select Directory.

En cliquant sur Select Directory, vous pouvez appliquer votre choix de répertoire.

5. Cliquez sur Save Events.

Les événements seront maintenant enregistrés sur le média et le répertoire que vous avez sélectionnés.

La fonctionnalité Advanced Software Options (Options logicielles avancées) du menu des utilitaires WebBIOS n'est pas prise en charge

Bogue 15690187

Problème : si vous sélectionnez la fonctionnalité Advanced Software Options (Options logicielles avancées) du menu des utilitaires WebBIOS, vous êtes invité à saisir un code d'activation afin de débloquer des fonctionnalités logicielles supplémentaires. Oracle ne prend pas en charge cette fonctionnalité et ne fournit pas de codes d'activation correspondant à cet écran.

Solution de contournement : ignorez cette entrée de menu, puisque cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par Oracle.

Les actions de la souris sont imprévisibles lors de l'utilisation de l'utilitaire WebBIOS

Bogue 15654618

Problème : si vous utilisez l'utilitaire WebBIOS via ILOM Remote Console (sans connexion directe à l'utilitaire), les actions de la souris peuvent devenir imprévisibles.

Solution de contournement : attribuez au mode souris ILOM la valeur Relatif. Si cela ne résout pas le problème, utilisez les touches suivantes de votre clavier pour naviguer dans l'utilitaire WebBIOS : Tab, Maj+Tab, Retour et les touches fléchées.

Les fichiers journaux MegaCLI se trouvent dans le répertoire /tmp

Bogue 15585065

Problème : l'utilitaire MegaCLI place ses fichiers journaux au mauvais endroit, dans le répertoire / tmp.

Solution de contournement : déplacez les fichiers journal du répertoire /tmp au répertoire /var/ opt/LSImegacli. Cette technique permet de conserver les fichiers journaux même après plusieurs redémarrages du système.

Des niveaux RAID non pris en charge apparaissent dans l'utilitaire MegaCLI

Bogue 15598545

Problème : lors de l'examen des niveaux RAID pris en charge dans la sortie de la commande **MegaCli** -Adpallinfo -ainstance-number-of-adapter (par exemple : **MegaCli -Adpallinfo -a**1), les niveaux RAID suivants non pris en charge peuvent être affichés :

- PRL 11
- PRL 11 avec répartition des données sur plusieurs disques
- SRL 3

Solution de contournement : aucune. Vous pouvez ignorer ces niveaux RAID.

Un message d'erreur apparaît après l'exécution de la commande *MegaCli64 - AdpAllLog - aALL*

Bogue 15621333

Problème : si vous exécutez la commande **MegaCli64 -AdpAlILog -aALL** lors de la reconstruction d'un système qui exécute le SE Oracle Enterprise Linux (OEL) 5.3, les messages d'erreur suivants peuvent s'afficher, bien qu'ils puissent être séparés par plusieurs lignes de sortie :

```
sh: :cat: command not found
Segmentation fault
```

Solution de contournement : exécutez la commande **MegaCli64 -AdpAlILog -aALL** avant de démarrer la reconstruction ou lorsque la reconstruction est terminée.

Les clics de souris ne sont pas détectés par l'utilitaire WebBIOS

Bogue 15585928

Problème : sur plusieurs configurations du système Sun Blade 6000, lorsque vous utilisez une souris connectée à une prise USB sur un dongle connecté au logiciel ILOM CMM, il arrive parfois que vous deviez cliquer plusieurs fois sur votre souris avant que les clics soient reconnus par l'utilitaire WebBIOS. Parfois les clics vers le bas sont reconnus, mais pas les clics vers le haut.

Solution de contournement : répétez la sélection ou utilisez l'utilitaire MegaCLI.

Impossible de dire, via l'utilitaire WebBIOS, si le processus d'écriture décalée est terminé

Bogue 15598979

Problème : lorsque vous démarrez le processus d'écriture décalée à partir de l'utilitaire WebBIOS, il n'y a pas de commentaires pour vous informer de la progression du processus.

Solution de contournement : vous pouvez contrôler les processus d'écriture décalée via l'interface utilisateur graphique de MegaRAID Storage Manager.

Problèmes relatifs au stockage

Cette section contient les rubriques suivantes :

- "Impossible de démarrer le système d'exploitation" à la page 59
- "La DEL Prêt pour le retrait bleue s'allume après la réinsertion d'une unité" à la page 59
- "Un message inhabituel s'affiche après le redémarrage du système" à la page 60

Impossible de démarrer le système d'exploitation

Bogue15692815

Problème : après avoir lancé le redémarrage d'un système sur lequel le HBA est installé, le système d'exploitation ne parvient pas à redémarrer. Cela peut se produire si le HBA possède plus de 50 unités virtuelles configurées.

Solution de contournement : ne configurez pas plus de 50 unités virtuelles sur le HBA. En effet, le BIOS du système ne serait pas en mesure d'identifier le périphérique d'initialisation approprié, ce qui bloquerait le redémarrage du système d'exploitation.

La DEL Prêt pour le retrait bleue s'allume après la réinsertion d'une unité

Bogue 15606073

Problème : dans l'utilitaire WebBIOS, lorsque vous exécutez une commande de préparation du retrait sur une unité d'un système comportant plus de huit unités physiques, si l'unité est retirée puis réinsérée dans un autre emplacement, la DEL Prêt pour le retrait bleue peut s'allumer dans ce nouvel emplacement.

Solution de contournement : pour éteindre la DEL bleue, annulez la commande de préparation du retrait en procédant de l'une des façons suivantes :

- A partir de l'utilitaire WebBIOS, sélectionnez Undo Removal > OK pour l'emplacement dans lequel se trouve maintenant l'unité.
- **Depuis l'interface utilisateur graphique du MSM**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'unité et sélectionnez l'option de menu Undo Prepare for Removal.
- A partir de l'utilitaire MegaCLI, entrez l'instruction suivante :

MegaCli -PdPrpRmv -UnDo -physdrv[enclosure-number:slot-number] **-a**number-of-adapter-that-iscontrolling-the-drive

Un message inhabituel s'affiche après le redémarrage du système

Bogue 15612242

Problème : lors du redémarrage, vous risquez de rencontrer un message indiquant :

my-space = number.

Solution de contournement : aucune. Vous pouvez ignorer ce message.



Spécifications du HBA

Cette annexe contient des spécifications relatives au HBA.

Cette annexe aborde les sujets suivants :

- "Dimensions physiques" à la page 61
- "Disposition de la carte HBA" à la page 61
- "Conditions environnementales" à la page 63
- "Tolérance aux pannes" à la page 63
- "Caractéristiques électriques" à la page 63

Dimensions physiques

La taille de la carte HBA est la suivante :

Hauteur: 94,31 mm

Longueur : 167,64 mm

Disposition de la carte HBA

Le HBA contrôle huit ports SAS/SATA internes via deux connecteurs internes mini-SAS SFF-8087 à 4 interfaces. La Figure A.1 à la page 62 montre les cavaliers et les connecteurs du HBA.

Figure A.1. Disposition de la carte HBA



Cavaliers et connecteurs du HBA

Le Tableau A.1 à la page 62 décrit les cavaliers et les connecteurs du HBA.

Tableau A.1.	Cavaliers	et connecteurs	du HBA

Connecteur	Description	Commentaires
JT3B1	Connecteur de protection par batterie	Connecteur à 20 broches
		Connecte l'unité de protection intelligente par batterie LSIiBBU08 directement au contrôleur RAID.
JT5A1	Connecteur mini-SAS 4i avec 4 ports SAS 0 à 3	Connecteur mini-SAS 4x
		Connecte les câbles du contrôleur aux disques SAS ou SATA II, ou à un expandeur SAS.
JT5B1	Connecteur mini-SAS 4i avec 4 ports SAS 4 à 7	Connecteur mini-SAS 4x
		Connecte les câbles du contrôleur aux disques SAS ou SATA II, ou à un expandeur SAS.
JT5B2	Débogage UART (Universal Asynchronous Receiver/	Connecteur à 4 broches
	Transmitter)	Réservé à une utilisation par Oracle.
JT5B3	Connecteur Définir les paramètres d'usine par défaut	Connecteur à 2 broches
		Remplace les paramètres de la carte par les valeurs par défaut définies en usine.
JT6B1	Barrette mâle Test LSI	Connecteur à 2 broches
		Réservé à une utilisation par Oracle.
JT6B2	Barrette mâle de DEL Panne de l'unité globale	Connecteur à 2 broches
		Se connecte à une DEL qui indique si une unité est en panne.
JT6B3	DEL d'activité SAS	Connecteur à 2 broches
	Barrette mâle	Se connecte à une DEL qui indique l'activité de l'unité.

Conditions environnementales

Les conditions environnementales recommandées pour le HBA sont répertoriées dans le Tableau A.2 à la page 63.

Tableau A.2. Conditions environnementales du HBA

Spécification	En fonctionnement	Hors service
Température	• De +10 °C à +60 °C sans unité de protection par batterie	• De -30 °C à +80 °C sans unité de protection par batterie
	 +De 10 °C à +55 °C avec unité de protection par batterie iBBU 	• De 0 °C à +56 °C avec unité de protection par batterie iBBU
Humidité	De 5 à 90 % HR, sans condensation, 40 °C max, 27 °C avec thermomètre humide, paliers de 16 heures aux extrêmes	93 % HR, sans condensation, 40 °C max, 120 heures
Altitude	3200 m à 40 °C, palier de 4 heures	12 200 m à 0 °C, palier de 4 heures
Vibrations	0,25 G balayage sur tous les axes à 5-500-5 Hz, 5 balayages complets à 1 octave/min	1,2 G balayage sur tous les axes à 500-5-5 Hz, 5 balayages complets à 1 octave/min
Choc	5,5 G, 11 ms semi-sinusoïdale, 10 \pm chocs sur les axes x, y et z	33 G, 11 ms semi-sinusoïdale, 3± chocs sur les axes x, y, et z
Flux d'air	Au moins 200 pieds linéaires par minute (PLPM)	Au moins 200 pieds linéaires par minute (PLPM)

Tolérance aux pannes

Le Tableau A.3 à la page 63 répertorie les caractéristiques de tolérance aux pannes du HBA.

Spécification	НВА
Prise en charge de SMART ¹	Oui
Protection par batterie facultative pour la mémoire cache	Protection par batterie LSIiBBU08. Bloc-batterie <3,7 V/1350 mAH ; jusqu'à 48 heures de conservation des données pour 512 Mo
Détection des pannes de l'unité de disque	Automatique
Reconstruction de l'unité de disque à l'aide de disques hot spare	Automatique
Vérification et génération de parité	Oui

¹La technologie SMART détecte jusqu'à 70 % de toutes les pannes prévisibles des unités de disque. En outre, SMART surveille les performances internes de tous les moteurs, têtes et circuits électroniques de commande.

Caractéristiques électriques

L'alimentation du HBA est fournie par les rails PCI Express 3,3 V et le rail 12 V. Le montage de régulateur de commutation intégrée fonctionnant avec les rails 3,3 V et le rail 12 V fournit les tensions nécessaires. Les états suivants déterminent la consommation de courant moyenne du contrôleur :

- Etat 1 : pendant une réinitialisation à froid
- Etat 2 : pendant un test de performances du disque
- Etat 3 : pendant une période d'inactivité à l'invite DOS

Les tensions d'alimentation sont de 12 V ± 8 % (depuis le connecteur encartable PCI uniquement) et de 3,3 V ± 9 % (depuis le connecteur encartable PCI uniquement). Le Tableau A.4 à la page 64 répertorie les informations relatives à l'alimentation du contrôleur pour chacun des trois états à différentes tensions.

Tableau A.4. Alimentation du HBA

Connecteur encartable PCI	Etat 1	Etat 2	Etat 3
Alimentation 3,3 V	330 mA	330 mA	330 mA
Alimentation +12 V	1,00 A	1,81 A	1,53 A
Alimentation auxiliaire 3,3 V	30 mA	30 mA	30 mA

Une alimentation de +12 V est utilisée dans le circuit de charge du bloc-batterie sur la carte fille de protection par batterie iBBU. Si la carte fille iBBU est montée, la consommation électrique suivante s'applique : pendant une charge rapide du bloc-batterie : 230 mA en courant +12 V

Glossaire

Α, Β

BIOS	Acronyme de Basic Input/Output System. Logiciel fournissant les fonctionnalités de base de lecture/écriture. Généralement conservé comme microprogramme (basé sur ROM). Le BIOS du système sur la carte mère d'un ordinateur démarre et contrôle le système. Le BIOS de votre adaptateur hôte agit comme une extension du BIOS de votre système.
С	
configuration	Fait référence à la manière dont un ordinateur est configuré, aux composants matériels combinés (ordinateur, écran, clavier et périphériques) qui composent un système informatique, ou aux paramètres du logiciel qui permettent aux composants matériels de communiquer les uns avec les autres.
D	
device driver (pilote de périphérique)	Programme qui permet à un microprocesseur (par l'intermédiaire du système d'exploitation) de commander le fonctionnement d'un périphérique.
domain validation (validation de domaine)	Procédure logicielle dans laquelle un hôte interroge un périphérique pour vérifier sa capacité à communiquer au débit négocié.
drive group (groupe d'unités)	Groupe d'unités physiques qui combine l'espace de stockage disponible sur les unités en un seul segment d'espace de stockage. Un disque hot spare ne participe pas activement au groupe d'unités.
E	
EEPROM	Acronyme de Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory. Il s'agit d'une puce mémoire qui stocke généralement les informations de configuration, car elle dispose d'un espace de stockage stable pour les périodes prolongées sans électricité et elle peut être reprogrammée. Reportez-vous à NVRAM.
external SAS device (périphérique SAS externe)	Périphérique SAS installé en dehors de l'ordinateur. Ces périphériques sont connectés à l'aide de câbles torsadés blindés spécifiques.
F	
Fusion-MPT architecture (architecture Fusion-MPT)	Acronyme de Fusion-Message Passing Technology. L'architecture Fusion-MPT se compose de plusieurs éléments principaux : le microprogramme Fusion-MPT, le matériel Fibre Channel et SCSI et les pilotes au niveau du système d'exploitation prenant en charge ces architectures. L'architecture Fusion-MPT propose un pilote de système d'exploitation binaire simple qui prend en charge les deux périphériques SCSI et Fibre Channel.

G, H

host (hôte)	Système informatique dans lequel un adaptateur RAID est installé. Il utilise l'adaptateur RAID pour transférer des données vers et depuis des périphériques connectés au bus SCSI.
host adapter board (carte adaptateur hôte)	Carte de circuit imprimé ou de circuit intégré qui fournit une connexion périphérique au système informatique.
host bus adapter (adaptateur de bus hôte)	Elément matériel qui connecte un hôte aux périphériques réseau et de stockage.
hot spare (disque hot spare)	Unité de disque inactive, sous tension, prête pour une utilisation immédiate en cas de panne d'une unité de disque. Un disque hot spare ne contient aucune donnée d'utilisateur. Un disque hot spare peut être dédié à une seule baie redondante ou il peut faire partie du pool global de disques hot spare pour toutes les baies gérées par l'adaptateur.
	Lorsqu'un disque tombe en panne, le microprogramme de l'adaptateur remplace automatiquement les données de l'unité en panne et les reconstruit dans le disque hot spare. Les données peuvent être reconstruites uniquement depuis des unités virtuelles avec redondance (niveaux RAID 1, 5, 6, 10, 50 et 60 ; pas niveau RAID 0) et le disque hot spare doit avoir une capacité suffisante.
I	
internal SAS device (périphérique SAS interne)	Périphérique SAS installé à l'intérieur de l'ordinateur. Ces périphériques sont connectés à l'aide d'un câble torsadé blindé.
J, K, L, M	
main memory (mémoire principale)	Partie de la mémoire de l'ordinateur directement accessible par la CPU (généralement synonyme de RAM).
Ν	
NVRAM	Acronyme de Non-Volatile Random Access Memory. Puce EEPROM (mémoire en lecture seule, effaçable électroniquement) qui stocke les informations de configuration. Reportez-vous à EEPROM.
Ο, Ρ	
PCI	Acronyme de Peripheral Component Interconnect. Spécification de bus local haute performance qui permet de connecter les périphériques directement à la mémoire de l'ordinateur. Le bus PCI local permet les mises à niveau transparentes d'un chemin d'accès aux données 32 bits à 33 MHz à un chemin d'accès aux données 64 bits à 33 MHz, et d'un chemin d'accès aux données 32 bits à 66 MHz à un chemin d'accès aux

données 64 bits à 66 MHz.

PCI Express	Acronyme de Peripheral Component Interconnect Express. Spécification de bus local haute performance qui permet de connecter les périphériques directement à la mémoire de l'ordinateur. PCI Express est une connexion en série à double-sens qui transfère les données sur deux paires de lignes de données point à point. PCI Express va au-delà de la spécification PCI en étant conçue comme une architecture I/ O d'unification pour divers systèmes : bureaux, stations de travail, mobiles, serveurs, communications et périphériques intégrés.
peripheral devices	Elément matériel (par exemple un moniteur vidéo, une unité de disque, une imprimante ou un CD-ROM) utilisé avec un ordinateur, sous le contrôle de cet ordinateur. Les périphériques SCSI sont contrôlés via un Sun Storage 6 Gb SAS PCIe RAID HBA, interne (adaptateur hôte).
РНҮ	Interface requise pour transmettre et recevoir des paquets de données transférés par le bus en série.
	Chaque PHY peut constituer un côté du lien physique d'une connexion avec un PHY sur un autre périphérique SATA. Le lien physique contient quatre fils qui forment deux paires de signaux différentiels. Une paire différentielle transmet les signaux, pendant que l'autre paire différentielle reçoit les signaux. Les deux paires différentielles fonctionnent en même temps et permettent une transmission de données simultanée dans les deux sens de réception et de transmission.
Q, R, S	
SAS	Acronyme de Serial Attached SCSI. Interface de périphérique au niveau de l'entreprise, point à point et en série qui utilise l'ensemble de protocoles SCSI accepté. L'interface SAS offre de meilleures performances, un câblage simplifié, un plus petit nombre de connexions, moins de broches de raccordement et des besoins énergétiques inférieurs au SCSI parallèle. Les adaptateurs SAS utilisent une interface de connexion électrique et physique commune et compatible avec la norme Serial ATA. Les adaptateurs SAS prennent en charge la norme Serial Attached SCSI, version 2.0 de l'ANSI. En outre, l'adaptateur prend en charge le protocole Serial ATA II (SATA II) défini par la Serial ATA Specification, Version 1.0a. Adaptateur SAS qui prend en charge les interfaces SAS et SATA II est un adaptateur polyvalent qui fournit la structure des environnements de serveur et de station de travail haute capacité. Chacun des ports de l'adaptateur RAID SAS prend en charge les périphériques SAS, les périphériques SATA II, ou les deux.
SAS device	Tout périphérique conforme à la norme SAS et raccordé au bus SAS par un câble SAS. Il s'agit notamment des adaptateurs RAID SAS (adaptateurs hôte) et les périphériques SAS.
SATA	Acronyme de Serial Advanced Technology Attachment. Norme d'interface de stockage physique, SATA est une liaison série qui fournit des connexions point à point entre les périphériques. Les câbles série plus étroits permettent une meilleure aération du système et des châssis plus petits.
SMP	Acronyme de Serial Management Protocol. Le SMP transmet des informations relatives à la gestion de la topologie directement à un périphérique d'expandeur SAS raccordé. Chaque PHY présent sur l'adaptateur peut fonctionner comme un initiateur SMP.

spanning	Méthode qui permet de combiner plusieurs unités en une seule unité logique. Si vous souhaitez disposer de la capacité totale des unités en un seul groupe d'unités, vous pouvez répartir les données sur plusieurs disques (les fusionner) de façon à ce que le système d'exploitation ne voie qu'une seule grande unité. Pour plus d'informations, reportez-vous au <i>Guide de l'utilisateur du logiciel MegaRAID SAS</i> à l'adresse : http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx.
SSP	Acronyme de Serial SCSI Protocol. SSP permet de communiquer avec d'autres périphériques SAS. Chaque PHY sur l'adaptateur SAS peut fonctionner comme un initiateur SSP ou une cible SSP.
STP	Acronyme de Serial Tunneling Protocol. Le STP permet de communiquer avec un périphérique SATA II via un expandeur raccordé. Chaque PHY de l'adaptateur SAS peut fonctionner comme un initiateur STP.
stripe size (taille de bande)	Espace disque total consommé par une bande, sans compter l'unité de parité. Par exemple, prenons une bande qui contient 64 Ko d'espace disque et qui contient 16 Ko de données résidant sur chaque disque de la bande. Dans ce cas, la taille de bande est de 64 Ko et la taille des éléments de la bande est de 16 Ko. La profondeur de la bande est de quatre (quatre unités de disque dans la bande). Vous pouvez spécifier des tailles de bande de 8 Ko, 16 Ko, 32 Ko, 64 Ko, 128 Ko, 256 Ko, 512 Ko, 1 Mo ou pour chaque unité logique. Une plus grande taille de bande permet d'améliorer les performances de lecture, surtout si la majorité des lectures est de type séquentiel. Pour des lectures aléatoires majoritaires, sélectionnez une plus petite taille de bande.
striping (entrelacement)	L'entrelacement par bande écrit les données sur deux ou plusieurs unités. Chaque bande s'étend sur deux ou plusieurs unités mais ne consomme qu'une partie de chaque unité. Par conséquent, chaque unité peut avoir plusieurs bandes. La quantité d'espace utilisée par une bande est la même sur chaque unité incluse dans la bande. La partie de la bande qui se trouve sur une seule unité s'appelle un élément de bande. L'entrelacement seul n'assure pas la redondance des données ; l'entrelacement combiné à la parité assure la redondance des données.
T II \/ \A/ \/ \/	

T, U, V, W, X, Y, Z

virtual drive (unité virtuelle)

Unité de stockage créée par un contrôleur RAID à partir d'une ou plusieurs unités. Bien qu'une unité virtuelle puisse être créée à partir de plusieurs unités, le système d'exploitation la considère comme une seule unité. En fonction du niveau RAID utilisé, l'unité virtuelle peut conserver des données redondantes en cas de panne de l'unité.