

Sun StorEdge[™] 6920 系統 版本說明

Sun Microsystems, Inc. www.sun.com

文件編號 817-5395-13 2004 年 11 月,修訂版 A

請將您對本文件的意見提交至: http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 版權所有。

Sun Microsystems, Inc. 對於本文件所述技術擁有智慧財產權。具體而言,這些智慧財產權可能包括但不限於 http://www.sun.com/patents 上所列的一項或多項美國專利權,以及在美國及其他國家擁有的一項或多項其他專利權或申請中專利權。

本文件及相關產品在限制其使用、複製、發行及反編譯的授權下發行。未經 Sun 及其授權人 (如果適用) 事先的書面許可,不得使用任何方法以任何形式來複製本產品或文件的任何部分。

協力廠商軟體,包含字型技術,其著作權歸 Sun 供應商所有,經授權後使用。

本產品中的某些部分可能衍生自加州大學授權的 Berkeley BSD 系統的開發成果。UNIX 是美國及其他國家的註冊商標,已獲得 X/Open Company, Ltd. 專屬授權。

Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、AnswerBook2、docs.sun.com、Solaris、Solstice DiskSuite、Sun Cluster 和 Sun StorEdge 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標。

所有 SPARC 商標都是 SPARC International, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標,經授權後使用。凡帶有 SPARC 商標的產品都是以 Sun Microsystems, Inc. 所開發的架構為基礎。Legato、Legato 標誌及 Legato NetWorker 是 Legato Systems, Inc. 的註冊商標。Netscape 和 Netscape 是 Netscape Communications Corporation 在美國及其他國家的商標或註冊商標。

OPEN LOOK與Sun™Graphical User Interface (Sun圖形化使用者介面)都是由Sun Microsystems, Inc. 為其使用者與被授權人開發的技術。 Sun 公司感謝Xerox 公司在研究和開發視覺化或圖形化使用者介面概念方面,為電腦工業所作的先驅性努力。Sun 擁有經Xerox 授權的Xerox 圖形化使用者介面非專屬授權,該授權亦涵蓋使用OPEN LOOK GUI 並遵守Sun書面授權合約的Sun 公司授權者。

本文件以其「現狀」提供,且在所為免責聲明合法之限度以內,明示不為任何明示或暗示的條件、表示或保固負責,包括但不限於隱含的適銷性保固、特定用途的適用性與非侵權性。





目錄

Sun StorEdge 6920 系統版本説明 1

安裝與配置說明 2

新服務處理器面板 3

安裝第二個 Sun StorEdge 6920 擴充機櫃 4

連接擴充機櫃 4

- ▼ 將基礎機櫃0連接至擴充機櫃1 5
- ▼ 將基礎機櫃0連接至擴充機櫃1與擴充機櫃2 5

將 Sun StorEdge T3+ 陣列新增至 Sun StorEdge 6920 系統 8

要求與限制 9

將兩個 Sun StorEdge T3+ 陣列夥伴群組新增至 Sun StorEdge 6920 系統 配置 9

- ▼ 安裝前的準備工作 9
- ▼ 實體安裝陣列 11
- ▼ 驗證安裝 14

管理外部儲存裝置 17

光纖通道交換器區域劃分建議 19

I/O 串流防護 19

使用 Sun Web Console (Sun 網路主控台) 安裝修補程式 19

使用升級 CD 安裝修補程式 37

▼ 準備下載軟體更新 38

▼ 套用軟體更新 38

資料主機軟體與所需的修補程式 39

下載 VERITAS Volume Manager ASL 40

▼ 下載 VERITAS Volume Manager ASL 41

支援的陣列與磁碟機韌體版本 41

支援的軟體與硬體 43

支援的網頁瀏覽器 43

其他支援的資料主機軟體 43

支援的光纖通道交換器與 HBA 44

支援的語言 45

系統使用限制 45

網路連線限制 46

光纖通道連接埠限制 46

版本文件 47

已知問題 48

存取磁碟機 48

遺失 L 形扳手 48

資料服務平台風扇更換 48

錯誤 49

配置管理軟體 49

指令行介面 53

Storage Automated Diagnostic Environment 53

國際化 55

其他已知問題 56

已知的文件問題 60

sscs CLI 說明頁更正 60

入門指南更正 61

線上說明問題與更正 62

修訂過的線上說明章節 63

服務聯絡資訊 66

Sun StorEdge 6920 系統版本說明

本文件內含 Sun StorEdge[™] 6920 系統的重要資訊,這些資訊在產品文件出版時尚未納入。閱讀本文件,您可以瞭解可能影響 Sun StorEdge 6920 系統安裝與操作的問題或要求。

此版本說明由下列章節組成:

- 第2頁「安裝與配置說明」
- 第43頁「支援的軟體與硬體」
- 第45頁「系統使用限制」
- 第47頁「版本文件」
- 第48頁「已知問題」
- 第 49 頁「錯誤」
- 第66頁「服務聯絡資訊」

安裝與配置說明

本章節包含有關安裝與配置 Sun StorEdge 6920 系統的重要資訊。在安裝和設定 Sun StorEdge 6920 系統之前,您必須先瞭解此資訊。



注意 – 在安裝 Sun StorEdge 6920 系統維護更新 1 版軟體前,請停止所有 VERITAS I/O 作業。安裝期間,如果正在執行 VERITAS File System (VxFS)軟體,可能會發生 I/O 故障。

一旦安裝 Sun StorEdge 6920 系統維護更新 1 版軟體後便可解決此問題。

本節包含下列主題:

- 第3頁「新服務處理器面板」
- 第 4 頁「安裝第二個 Sun StorEdge 6920 擴充機櫃」
- 第8頁「將 Sun StorEdge T3+ 陣列新增至 Sun StorEdge 6920 系統」
- 第19頁「光纖通道交換器區域劃分建議」
- 第48頁「資料服務平台風扇更換」
- 第 19 頁「I/O 串流防護」
- 第 37 頁「使用升級 CD 安裝修補程式」
- 第39頁「資料主機軟體與所需的修補程式」
- 第 40 頁「下載 VERITAS Volume Manager ASL」
- 第41頁「支援的陣列與磁碟機韌體版本」

新服務處理器面板

Sun StorEdge 6920 系統文件顯示原始的服務處理器面板 (SPP) 設計 (請見圖 1)。但是現在所有出廠的 Sun StorEdge 6920 系統均採用新設計,請見圖 1 中的上方裝置。



圖Ⅰ 新的與原始的服務處理器面板

新服務處理器面板包含以下變更:

- 增加四個標有「Gigabit Ethernet」的 RJ-45 連接埠以提供未來透過乙太網路遠端資料 複製之功能。
- 四個 Sun StorEdge 擴充機櫃接頭 EXP1 與 EXP2 各有兩個接頭,已由左右排列改 為上下排列,並稍微移至右側。

安裝第二個 Sun StorEdge 6920 擴充機櫃

一個 Sun StorEdge 6920 系統最多可連接兩個擴充機櫃。以下程序適用於這兩個機櫃及 Sun StorEdge 6920 系統基礎機櫃的原始與新的服務處理器面板。此程序取代「Sun StorEdge 6920 系統入門指南」中「連接擴充機櫃」一節原有的內容。

連接擴充機櫃

機櫃編號由0到2:

- 基礎機櫃:0
- 擴充機櫃:1
- 擴充機櫃:2

如果您在購買 Sun StorEdge 6920 系統時同時購買了一個或兩個擴充機櫃,下列章節將 介紹如何將擴充機櫃連接至基礎機櫃 0:

- 第4頁「連接光纖通道電纜」
- 第7頁「連接乙太網路與電源定序器電纜」



注意 - 在連接基礎機櫃電源之前,您必須將所有擴充機櫃電纜連接至基礎機櫃。

連接光纖通道電纜

基礎機櫃 0 的服務處理器面板有兩組光纖通道連接埠 (EXP 1 與 EXP 2) 可連接至擴充機 櫃 (請參閱圖 1)。擴充機櫃的服務面板有備用的 FC 連接埠 (請參閱圖 2)。

EXP	EXP A B ∘∭∘ ∘∭∘	ENET	PWR SEQUENCER O OUT FRONT IN O OUT FRONT IN O OUT REAR IN

圖2 擴充機櫃服務面板

▼ 將基礎機櫃 0 連接至擴充機櫃 1

連接備用的光纖通道 (FC) 電纜 (零件編號 537-1060-01) 如下 (請參閱圖 3):

- 將基礎機櫃 0 的連接埠 EXP1 A FC1 連接至擴充機櫃 1 服務面板的連接埠 EXP A
- 將基礎機櫃 0 的連接埠 EXP1 A FC2 連接至擴充機櫃 1 服務面板的連接埠 EXP B

SERVICE PROCESSOR PANEL		SPLAN SPLAN US OUT IN LI	ER SERVICE SERVICE AN AUX SERIAL CONSOLE	PHONE		NT)0 PWR R SEQUENCER)0
	EXP ENET 1 NPORT		4 5 6 60 60 60 6	7 8	Gigabit Ethernet	A FC1
I/O	B C					
	D	60 60	60 60 60	60	•	B FC2 EXP 2
擴充機櫃 1		[
EXP	A - [EXP B]。 o	ENET			

圖 3 基礎機櫃 0 的新服務處理器面板與擴充機櫃 1 之間的 FC 佈線

▼ 將基礎機櫃 0 連接至擴充機櫃 1 與擴充機櫃 2

連接備用的光纖通道 (FC) 電纜 (零件編號 537-1060-01) 如下 (請參閱圖 4):

- 將基礎機櫃 0 的連接埠 EXP 1 A FC1 連接至擴充機櫃 1 服務面板的連接埠 EXP A
- 將基礎機櫃 0 的連接埠 EXP 1 A FC2 連接至擴充機櫃 1 服務面板的連接埠 EXP B
- 將基礎機櫃 0 的連接埠 EXP 2 B FC1 連接至擴充機櫃 2 服務面板的連接埠 EXP A
- 將基礎機櫃 0 的連接埠 EXP 2 B FC2 連接至擴充機櫃 2 服務面板的連接埠 EXP B



圖 4 基礎機櫃 0 的新服務處理器面板、擴充機櫃 1 與擴充機櫃 2 之間的 FC 佈線

連接乙太網路與電源定序器電纜

要連接至一個或兩個擴充機櫃,請使用一條或兩條乙太網路電纜 (10M RJ45/RJ45 Rollover,零件編號 530-3138-01),如圖 5 或圖 6 所示。

如果您將系統設定為啓用遠端電源管理,您也必須在基礎機櫃0與一個或兩個擴充機櫃 之間連接兩條或四條電源定序器序列電纜(零件編號 530-3210-01),如圖5或圖6所示。



基礎機櫃 0

圖5 基礎機櫃0的新服務處理器面板與擴充機櫃1之間的乙太網路與電源定序器佈線





■6 基礎機櫃0的新服務處理器面板、擴充機櫃1與擴充機櫃2之間的乙太網路與電源 定序器佈線

將 Sun StorEdge T3+ 陣列新增至 Sun StorEdge 6920 系統

如有需要,Sun StorEdge 6920系統可容納 Sun StorEdge T3+ 陣列。本節說明支援 Sun StorEdge T3+ 陣列的規則與限制以及新增程序。

注意 - 此過程會損毀資料。繼續操作前,請備份陣列上的所有資料。

要求與限制

將 Sun StorEdge T3+ 陣列連接至 Sun StorEdge 6920 系統時,請注意以下限制:

- 只可新增 Sun StorEdge T3+ 陣列。不支援 Sun StorEdge T3 陣列。
- Sun StorEdge T3+ 陣列必須新增在夥伴群組中。
- 在陣列連接至 SIO 卡/連接埠位置之前,您必須預設 Sun StorEdge T3+ 陣列參數並 且建立所有 LUN 與磁碟區。
- Sun StorEdge T3+ 陣列未與系統管理軟體完全整合。Sun StorEdge T3+ 陣列必須使用陣列層級管理工具,因此不得連接至 Sun StorEdge 6920 系統乙太網路集線器或 Storage Service Processor 基礎架構。正因如此,Sun Storage Automated Diagnostic Environment 不得在 Sun StorEdge T3+ 陣列上用來執行故障隔離。
- 連接至資料服務平台 (DSP) -1000 時, Sun StorEdge T3+ 陣列與 Sun StorEdge 6020 儲存模組的配置限制相同,請見表 1。

配置	主機連接埠	陣列連接埠
預設	$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4$	5 • 6 • 7 • 8
偏向主機	$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6$	7 • 8
偏向陣列	1 • 2	$3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8$

表1 DSP 的可能配置

備註 - 如果 DSP-1000 偏向主機連線,您必須移除某些主機連線以供 Sun StorEdge T3+ 陣列使用。

將兩個 Sun StorEdge T3+ 陣列夥伴群組新增至 Sun StorEdge 6920 系統配置

▼ 安裝前的準備工作

請參閱「Sun StorEdge T3+ Array Administrator's Manual, Version 2.1 Controller Firmware」(文件編號 816-4770-nn),以便執行以下步驟。

- 1. 透過序列或乙太網路連線登入至 Sun StorEdge T3+ 陣列主控制器。
- 2. 使用 vol list 指令以顯示目前所有磁碟區的名稱。
- 3. 使用 vol unmount volume-name 指令卸載磁碟區。
- 4. 使用 vol remove volume-name 指令移除所有目前的磁碟區。
- 5. 使用 sys list 指令檢視目前的系統參數。

6. 使用 sys 指令將參數設定為:

t3b1:/:<1>sys list		
controller	:	2.0
blocksize	:	64k
cache	:	auto
mirror	:	auto
mp_support	:	mpxio
naca	:	off
rd_ahead	:	on
recon_rate	:	med
sys memsize	:	128 MBytes
cache memsize	:	1024 MBytes
enable_volslice	:	off
fc_topology	:	auto
fc_speed	:	1Gb
disk_scrubber	:	on
ondg	:	befit

- 7. 使用 vol add volume-name data drive-name raid 5 指令建立兩個 RAID 5 磁碟區; 控制器 U1 與 U2 各一個磁碟區。
- 8. 使用 vol init volume-name data 指令初始化磁碟區。
- 9. 使用 vol mount volume-name 指令掛載磁碟區。
- 10. 使用 vol list 指令驗證 RAID 5 磁碟區。

list			
capacity	raid	data	standby
545.363 GB	5	u1d01-09	none
545.363 GB	5	u2d01-09	none
	list capacity 545.363 GB 545.363 GB	list capacity raid 545.363 GB 5 545.363 GB 5	list capacity raid data 545.363 GB 5 u1d01-09 545.363 GB 5 u2d01-09

11. 使用 port listmap 指令驗證主控制器以及替代控制器路徑是否正確以及是否在線上。

t3b1:/:<3>port listmap							
port ulpl ulpl u2pl u2pl t3bl:/	targetid 1 2 2 2:<4>port lis	addr_type hard hard hard hard st	lun 0 1 0 1	volum vol1 vol2 vol1 vol2	le	owner ul u2 u1 u2	access primary failover failover primary
port ulpl u2pl	targetid 1 2	addr_type hard hard	sta onl onl	tus ine ine	host sun sun	wwn 500201 500201	£23000052af £23000051fa

- 12. 其餘的 Sun StorEdge T3+ 陣列,請重複步驟 1 到 11。
- 13. 如有必要,請從目前的系統中斷 T3+ 陣列,將其安裝在 Sun StorEdge 6920 系統。
- ▼ 實體安裝陣列
 - 1. 安裝 Sun StorEdge T3+ 陣列夥伴群組,如「Sun StorEdge T3 Cabinet Installation Guide」(806-7979-xx)所示。
 - 2. 由電纜組 537-1035-01 (四條電纜) 將 LC 光纖通道接頭的電纜端連接至 Sun StorEdge T3+ 陣列,並且將 SC 光纖通道接頭端連接至 DSP-1000,如圖 7 所示。
 - a. 一個 Sun StorEdge T3+ 陣列連接至標有「DSP to Array-02 (M)」的電纜 LC 端。
 - b. 另一個 Sun StorEdge T3+ 陣列連接至標有「DSP to Array-02 (A/M)」的電纜 LC 端。
 - c. 另一個 Sun StorEdge T3+ 陣列連接至標有「DSP to Array-03 (M)」的電纜 LC 端。
 - d. 另一個 Sun StorEdge T3+ 陣列連接至標有「DSP to Array-03 (A/M)」的電纜 LC 端。
 - e. 標有「DSP to Array-02 (M)」的電纜 SC 端連接至 DSP-1000 連接埠 6 板 3。
 - f. 標有「DSP to Array-02 (A/M)」的電纜 SC 端連接至 DSP-1000 連接埠 6 板 4。
 - g. 標有「DSP to Array-03 (M)」的電纜 SC 端連接至 DSP-1000 連接埠 5 板 3。
 - h. 標有「DSP to Array-03 (A/M)」的電纜 SC 端連接至 DSP-1000 連接埠 5 板 4。

備註 – Sun StorEdge T3+ 陣列未與 Sun StorEdge 6920系統乙太網路/Storage Service Processor 基礎架構連接。該陣列使用獨立的乙太網路。



■ 7 Sun StorEdge 6920 基礎機櫃 0 中 DSP-1000 與 T3+ 陣列夥伴群組之間的電纜連接

- 3. 將適當的電源線 (均預先安裝在每個磁碟盤位置的機櫃中) 連接至 Sun StorEdge T3+ 陣列。
 - a. 將機櫃位置 0E 的 T3+ 連接至標有「J11 R5」的電源線以用於左側 PCU,並連接至標有「J11 L5」的電源線以用於右側 PCU。
 - b. 將機櫃位置 0F 的 T3+ 連接至標有「J6 R6」的電源線以用於左側 PCU,並連接至標有「J6 L6」的電源線以用於右側 PCU。
 - c. 將機櫃位置 0G 的 T3+ 連接至標有「J8 R10」的電源線以用於左側 PCU,並連接至標有「J8 L10」的電源線以用於右側 PCU。
 - d. 將機櫃位置 0H 的 T3+ 連接至標有「J8 R9」的電源線以用於左側 PCU,並連接至標有「J8 L9」的電源線以用於右側 PCU。
- 4. 將 Sun StorEdge T3+ 陣列連接至獨立的乙太網路。

▼ 驗證安裝

1. 開啟經認可的瀏覽器。

請參閱第 43 頁「支援的網頁瀏覽器」。

2. 存取並登入 [Sun Web Console] (Sun 網路主控台):

http://IP-address | host-name: 6789 •



3. 輸入使用者名稱與密碼。

- 預設使用者名稱:storage
- 預設密碼: !storage

4. 在 [Storage] (儲存裝置) 下,按一下 [SE6920 Configuration Service] (SE6920 配置服務)。

Sun(TM) Web Con	sole – Netscape
Elle Edit View Go Bookmarks Tools Window Help	
Back - Porward - Reload Stop - 🐼 https://172.20.103.161:6789/console/launch/Launch	👻 🛃 🚽 🔊
🖬 🖽 Mail 🐴 Home 🕫 Radio 🖬 Netscape 🔍 Search 🛛 🥑 Bookmarks	
🕑 🔤 Sun(TM) Web Console	×
Console Version	Log Out Help
Sun [™] Web Console	🇠 Sun
liser: storane Server: sn3	
Console	
To start an application, click its name. To start multiple applications, each in a new window, first select th	ne checkbax.
	Open Each Application in a New Window
Systems	Desktop Applications
No applications available	Nu applications avanable
Storage	Other
SE6920 Configuration Service	No applications available
Storage Automated Diagnostic Environment	
Services	
No applications available	
🗱 🖾 🤱 🏏 🗃 Document: Done (2.131 secs)	

- 5. 按一下螢幕左上方的以下標籤: [Storage] (儲存裝置) → [Physical] (實體) → [External Storage] (外部儲存裝置)。
- 6. 驗證下列內容:
 - a. 型號欄位顯示「T300」。
 - b. 匯聚欄位顯示「no storage pool」(無儲存匯聚)。

備註 - 請確定每個夥伴群組的 Sun StorEdge T3+ 陣列均已顯示。

-				SE6920 Management Console -	Netscape	• F
<u>Eile E</u> d	lit <u>V</u> iew <u>G</u> o <u>B</u> ookmarł	ks <u>T</u> ools <u>₩</u> indow	<u>H</u> elp			
Sack -	Forward Reload	🚺 📼 💰 https://	172.20.103.161:6789/	/se6920ui/reports/InitiatorsSummai	ry?InitiatorsSummary.Tabs.Tab	bHref=21&jato.pageSession=4 🗸 🌌 Search 🛛 🐳 🔹 💽
🗖 🖽 , 📇 N	vlail 🚮 Home <i>j</i> a Radio 🖻	🛛 Netscape 🔍 Search	😻 Bookmarks			
🧐 🏧 S	E6920 Management Conso	le				×
Console	Version					Log Out Help
17	SE6920 Configurat	tior Service			Tasks Running: I Last Update: Oc	0 tt 12, 2004 1:50:15 PM MDT
	User: storage Server	: sp3			Current Alarms:	O O 14 🧭 21 O
Storage	Jobs Administ	rati				
Domains	Profiles Logical	Physical				
Initiators	FC Ports Arravs	Trays Disks E	ternal Storage			
	1					
Extern	al Storage Summa	ary				
Externa	al Storage (1 – 4 of 4)					
Mana	ge ₨+□					
28	Name 🔺	Vendor 🗠	Model 🛆	Pool 🛆	Capacity 🛆	WWN 🛆
	disk/1/6/1/0	SUN	T300	<< no storage pool >>	545.234 GB	60020F20000052AF416174F900049626
	disk/2/6/2/1	SUN	T300	<< no storage pool >>	545.234 GB	60020F20000052AF416AB48100068638
	disk/3/6/0/0	SUN	T300	<< no storage pool >>	477.064 GB	60020F200000553D3E195A8E0006E949
	disk/4/6/1/1	SUN	T300	<< no storage pool >>	477.064 GB	60020F200000553D3E196D08000EF584
Mana	ge 🖪 🖣 Pa	ige: 1 of 1 Go)) (h)	•□		
* 11	👌 🏑 🖾 🛛 Docume	ent: Done (6.438 secs)				🔁 🔮

備註 – Sun StorEdge T3+ 陣列在 Sun StorEdge 6920 系統中稱為 external storage (外部 儲存裝置)。

管理外部儲存裝置

連接的 Sun StorEdge T3+ 陣列稱為 *external storage*(*外部儲存裝置*),因為 Sun StorEdge T3+ 陣列必須由 Sun StorEdge 6920 Configuration Service 軟體與 Sun StorEdge T3+ 指令行介面 (CLI) 共同管理。亦使用 Sun StorEdge Automated Diagnostic Environment - Device Edition 診斷 Sun StorEdge T3+ 陣列的故障。

您可使用 Manage External Storage Wizard (管理外部儲存裝置精靈)管理外部虛擬磁碟。 在 [SE6920 Configuration Service] (SE6920 配置服務) 主控台上,選擇 [Storage] (儲存裝置) → [Physical] (實體) → [External Storage] (外部儲存裝置) 以顯示系統的外部儲存裝置 清單。表 2 顯示部分外部儲存裝置定義。

表2 外部儲存裝置摘要

欄位	定義
Name (名稱)	位於外部儲存裝置上的虛擬磁碟
Vendor (廠商)	外部儲存裝置廠商名稱
Model (型號)	外部儲存裝置的廠商型號
Pool (匯聚)	外部虛擬磁碟被指定至的 Sun StorEdge 6920 系統上的匯聚
Capacity (容量)	外部虛擬磁碟大小
WWN	外部儲存裝置的全球名稱

要選擇外部儲存裝置的儲存匯聚,請勾選裝置旁的核取方塊並按一下 [Manage] (管理) 按鈕開始 Manage External Storage Wizard (管理外部儲存裝置精靈)。然後請依照精靈的指示進行操作。

備註 – 此功能無線上說明。

CLI 指令

您可使用以下的指令行介面 (CLI) 指令顯示外部儲存裝置資訊:

■ 使用 sscs list externalstorage 指令顯示虛擬磁碟清單:

```
t3b1:/:<1>sscs list externalstorage
External Storage: disk/1/8/1/1/0
                                                          Storage Domain:
                                                                                     Pool:
External Storage: disk/1/8/1/4/0

External Storage: disk/1/8/1/4/0

External Storage: disk/1/8/1/2/0

External Storage: disk/1/8/1/5/0

External Storage: disk/1/8/1/3/0

External Storage: disk/1/8/1/8/0

External Storage: disk/1/8/1/8/0

External Storage: disk/1/8/1/9/0
                                                                                     Pool:
                                                          Storage Domain:
                                                          Storage Domain:
                                                                                     Pool:
                                                          Storage Domain:
                                                                                    Pool:
                                                          Storage Domain: Pool:
                                                          Storage Domain: Pool:
                                                          Storage Domain: Pool:
                                                          Storage Domain:
                                                                                    Pool:
External Storage: disk/1/8/1/9/0
                                                          Storage Domain:
                                                                                     Pool:
External Storage:
                              disk/1/8/1/10/0
                                                                                     Pool:
                                                          Storage Domain:
```

■ 使用 sscs list externalstorage *disk-name* 指令顯示關於特定虛擬磁碟的詳細 資料。

```
t3b1:/:<2>sscs list externalstorage disk/4/2/138/0

External Storage Disk: disk/1/8/1/1/0

Storage Domain:

Storage Pool:

Model: T300

Vendor: SUN

State: Not In Use

Status: OK

Total Capacity: 144703455232
```

備註 – 該軟體*並未*配置外部儲存裝置。如要改變配置,您必須參考由陣列管理軟體 套件廠商所提供的文件。

光纖通道交換器區域劃分建議

如果您配置了儲存區域網路 (SAN),將 Sun StorEdge 6920 系統將和其他儲存裝置位於 同一區域,Sun StorEdge 6920 系統將可以識別所有裝置的 LUN。為防止這樣,您應配 置 SAN 中的其他儲存裝置使用 LUN 遮罩。或者,您可以將 Sun StorEdge 6920 系統 連接埠配置於不同的區域中,這樣系統將無法識別其他陣列裝置。

提示 - 許多交換器製造商建議將一個 HBA 區域劃分為一個儲存裝置連接埠。

I/O 串流防護

依預設值,QLogic 光纖通道交換器的 I/O 串流防護功能為停用。讓交換器保持在此 預設狀態。如果啓用此 QLogic 交換器功能,則會隱藏連接埠上的註冊狀態控制通知 (RSCN) 訊息,Sun StorEdge 6920系統將無法正確地解決光纖上起始器的狀態。

使用 Sun Web Console (Sun 網路主控台) 安裝修補 程式

此程序安裝所有必要的修補程式,包括 Sun StorEdge 6920 系統維護更新 1 版 (MU1) 修補程式。MU1 修補程式內含系統元件功能更新,並提供一項全新功能允許 Sun StorEdge T3+ 陣列新增至系統。



注意 – 停止所有 VERITAS I/O 作業並在安裝 Sun StorEdge 6920 系統維護更新 1 版 (MU1) 修補程式之前卸載 VERITAS File System 軟體。安裝期間,如果正在執行 VERITAS File System (VxFS) 軟體,可能會發生 I/O 故障。一旦安裝 Sun StorEdge 6920 System MU1 軟體後便可解決此問題。

1. 開啟經認可的瀏覽器。

請參閱第 43 頁「支援的網頁瀏覽器」。

2. 存取並登入 [Sun Web Console] (Sun 網路主控台):

http://IP-address|host-name:6789 •



- 3. 輸入使用者名稱與密碼。
 - 預設使用者名稱:storage
 - 預設密碼: !storage

4. 在 [Storage] (儲存裝置) 下,按一下 [SE6920 Configuration Service] (SE6920 配置服務)。

Sun(TM) Web Cons	ole – Web Browser						
<u>_ F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>G</u> o <u>B</u> ookmarks <u>T</u> ools <u>W</u> indow <u>H</u> elp							
🔾 🚱 🚳 🔕 🔤 https://172.20.103.113.6789/console/launch/Laun	ch 🔽 🕓 Search						
🔺 🐔 Home 🛛 🖻 Bookmarks 🛇 Adobe Magazin 🛇 Alternative Radio 🛇 CarsDirect.com	n 🛇 The Conference 🛇 CRI - Hank Han 🛇 Crown Financial 🛇 Federal Reserv »						
Console Version	Log Out Help						
Sun™ Web Console User: storage Server: sp8	Surrent States						
Console							
To start an application, click its name. To start multiple applications, each in a new windo	w, first select the checkbox.						
	🗌 Open Each Application in a New Window						
Systems	Desktop Applications						
No applications available	No applications available						
Storage	Other						
SE6920 Configuration Service	No applications available						
Storage Automated Diagnostic Environment							
Services							
No applications available							

5. 按一下 [Current Alarms] (目前的警報)。

SE6920 Management Console – Web Browser 🛛 🗸 🗖								
z Eile Edit View Go Bookmarks Tools Window Help								
😋 🕥 🕥 🕼 https://172.20.103.113:6789/se6920ui/login/PrimaryLogin 💽 🔍 Search 🔍								
🛓 🐔 Home	e 🛅 Bookmarks 🛇	Adobe Magazin	🛇 Alternative Radio	🛇 CarsDirect.com 🛇 The C	onference 🛇 CRI – Hank	Han 🛇 Crown Financial 🛇 Federal Reserv »		
Console Version Log Out Help								
SE6920 Configuration Service User: storage Server: sp6 Tasks Running: 0 Last Update: Oct 26 Current Alarms: •						3, 2004 11:29:01 PM GMT 0 0 2 ⊘ 3 0 0		
Storage	Jobs Adm	ninistration						
Domains	Profiles Logic:	al Physical						
Domains	I I Iones Euglea	a inysicai						
Volumes	Virtual Disks	Pools						
Volume	e Summary es (1 - 10 of 10)	0						
Delete	Mew Map	Snapsnot I	inter: J An items					
× =	Name 🔺	State 🛆	Condition 🛆	Storage Domain 🛆	Raw Capacity 🛆	WWN 🛆		
	4800_V1	Mapped	Intact	DEFAULT	5.000 GB	600015D00022590000000000003A04		
	4800_V2	Mapped	Intact	DEFAULT	6.000 GB	600015D00022590000000000003A08		
	4800_V3	Маррео	Intact	DEFAULT	9.000 GB	600015D00022590000000000003A14		
	4800_V4	маррео	Intact	DEFAULT	20.000 GB	600015D000225900000000000003ATE		
	bug_test_001	Mapped	Intact	DEFAULT	75.000 GB	600015D0002259000000000003A26		
	WZK3_m1	маррео	Intact	DEFAULT	52.000 GB	600015D00022590000000000003A45		
	winzk_vi	Free	Intact	DEFAULT	7.000 GB	500015D00022590000000000003A0C		
	WINZK_VZ	Free	Intect		0.000 GB	600015D0002259000000000000003A10		
	winzk_va	Manned	Intact		20.000 GD	600015D0002259000000000000003A10		
Delete	New Map	Snapshot	Page: 1	of 1 Go	20,000 GB	66661355666223506666666666666666666		

將顯示目前所有警報的清單。

6. 繼續操作前,請解決所有警報。

Conse	ole Vers	ion 2.3.19.019				Site Map Log Out He
ľ	Sto Use	r storage Autor	m <mark>ated Diag</mark> Ige: sp6 (Sun	jnostic Envir StorEdge 6920)	onment	Last Monitoring: 10-26 23:31:02 Current Alarms: ● 0 ● 2 ● 3 ● 0
Alarm	is _{Monit}	or Service	Diagnose M	anage Report	Administra	ation
Currer	nt Alarms	Event Maintena	nce			
urrent	Alarms					
Nam	s:All					
Alarm: Delete	s : All Selected	Alarms Delet	All Alarms	Page 1 of	1	
Alarm: Delete elect	s : All Selected Severity	Alarms Delet	e All Alarms Is ∆ Device	Page 1 of ` ∆ Date ∆	Topic △	Description
Alarma Delete elect	s : All Selected Severity	Alarms Deleta Alarm_Deta Alarm Deta	e All Alarms Is ∆ Device Is 8335de	Page 1 of 1 △ Date △ 92 2004/10/26 21:36:09	I Topic ∆ sp. ntc	Description Lost Communication(oob) with TerminalConcentrator / sp6-ntc
Alann Delete elect	s : All Selected Severity O	Alarms Deleta Alarm_Deta Alarm_Deta Alarm Deta Alarm Deta	e All Alarms Is △ Device Is8335de Iss	Page 1 of 7 Δ Date Δ 92 2004/10/26 21:36:09 2004/10/26 2004/10/26 21:25:44	I Topic ∆ sp. ntc drive. usb0_1	Description Lost Communication(oob) with TerminalConcentrator / sp6-ntc The 'State' of 'drive.usb0_1.slot' on 6335de92 is 'empty' (previous 'State' was '[Undefined]) [sub-events]
Alarm: Delete elect	s : All Selected Severity 0 0 0	Alarms Delet Alarm_Deta Alarm Deta Alarm Deta	e All Alarms Is <u>A</u> Device Is 8335de Is new_sp Is array00	Page 1 of 1 △ Date △ 92 2004/10/26 21:36:09 2004/10/26 21:25:44 2004/10/26 2004/10/26 22:15:07	I Topic △ sp. ntc drive. usb0_1 disk. failover	Description Lost Communication(oob) with TerminalConcentrator / sp6-ntc The 'State' of 'drive.usb0_1.slot' on 8335de92 is 'empty' (previous 'State' was '[Undefined]) [s sub-events] 12 device_warning(s) found in logfile /var/adm/messages.array (related to 6020 array00/192.168.0.40): (TimeZone GMT)Oct 26 22:10:32 array00 ISR1[2]: W: u1d03 SVD_PATL_FAILOVER; path_u1 = 0:
Alams Delete elect	s : All Selected Severity 0 0 0 0 0	Alarms Delett Alarm_Deta Alarm Deta Alarm Deta Alarm Deta Alarm Deta Alarm Deta	e All Alarms Is △ Device Is 8335de Is new_sp Is array00 Is array02	Page 1 of 7 Δ Date Δ 92 2004/10/26 21:36:09 2004/10/26 21:25:44 2004/10/26 22:15:07 2004/10/26 23:30:06 23:30:06	Topic A sp. ntc drive. usb0_1 disk. failover disk. failover	Description Lost Communication(oob) with TerminalConcentrator / sp6-ntc The 'State' of 'drive.usb0_1.slot' on 8335de92 is 'empty' (previous 'State' was '[Undefined]') [sub-events] 12 device_warning(s) found in logfile /var/adm/messages.array (related to 6020 array00/192.168.0.40); (TimeZone GMT)Cct 26 22:10:32 array00 ISR1[2]; W: u1d03 SVD_PATL FAILOVER; path_uid = 0; 6 device_warning(s) found in logfile /var/adm/messages.array (related to 6020 array02/192.168.0.42); (TimeZone GMT)Cct 26 23:28:17 array02 ISR1[2]; W: u1d05 SVD_PATL FAILOVER; path_uid = 0;

7. 按一下 [Service] (服務) 標籤。

- sp6	5 – Storage Automated Diagi	nostic Environment – Web Browser	· []			
6.000			8. 🔮			
Console Version 2.3.22.007			Site Map Log Out Help			
Storage Automated User: storage_Storage: sp6	Sun.					
Alarms Monitor Service Diagnose	Manage Report Administration					
Service Advisor Sun Solution Series Ev	ent Advisor Utilities					
Reserve/Release Array FRUs DSP FRUs	Reserve/Release Array FRUs DSP FRUs Cabinet FRUs X-Options Service Only					
Service > Service Advisor						
[Reserve/Release]	[Reserve/Release] Reserve or Release the whole cabinet for maintenance					
[Array FRUs]						
[DSP FRUs]						
[Cabinet FRUs]						
[X-Options]						
[Service Only]	[Service Only] Service Only					
h						

8. 按一下 [Sun Solution Series] (Sun 解決方案系列) 標籤。

然後按一下 [Generate New Inventory] (產生新庫存清單)。

Sp1 - Storage Automa	ated Diagnosti	c Environment - Netso	cape		_ 🗆 X
The Flat Team 25 Dopus				60	Search So E
Console Version 2.3.19.019	1				Site Map Log Out Help
Storage Auto User: storage Stor	mated Diagno age: sp1 (Sun StorE	ostic Environment dge 6920)	Last Monitoring: 11-18 11:11:29 Current Alarms: O 0 0 7 0 4 O 0		
Alarms Monitor Service	lagnose Manage	Report Administration			
Service Advisor Sun Solution Ser	ies Event Advisor I	Utilities			
Inventory Maint, Revision Setup Inventory Maint, This function can be used to revie on the first page to see all frus.	Revision Maint. Re	vision Report Revision History ny of this storage system. Select	Ethers [Generate New Inventory] to probe	the system and genera	te a new inventory. Click on [details]
Step 1 Current Invent	огу	→G	Step 2 Senerate New Inventory	+	Step 3 Save Inventory
Current Inventory [Summary]	Details]				
Generate New Inventory	🔤 Page 1	of 1			
Name	Fru	Vendor / I	Model / Serial		Revision
+ sp				2.0.3	
+ dsp00				D02.01.00.035	8
+ arrav01				030104	
+ loghost				2.0.3	
	Page 1	of 1 (* *			

備註 – 標有 Step 1 (步驟 1)、Step 2 (步驟 2) 及 Step 3 (步驟 3) 且含文字提示的三個 方塊將指示要執行的動作。

9. 產生庫存清單完成後 (步驟 2 方塊反白顯示),按一下 [Save New Inventory] (儲存新庫存清單)。

	sp6 –	Storage	Automated Diagnostic	Environment – Wel	o Browser			
6.00						3. 3		
Console Version	Console Version 2.3.22.007 Site Map Log Out Help							
Storag User: stor	e Automated Dia age Storage: sp6 (Su	ignostic n StorEdge	Environment ⁶⁹²⁰⁾	ast Monitoring: 10–27 16:5 Current Alarms: 0 0 0 7	0:17 🥝 0 🕒 0	SULL MULTING		
Alarms Monitor Service Diagnose Manage Report Administration								
Service Advisor Sun Solution Series Event Advisor Utilities								
Inventory Maint. Rev	rision Setup Revision N	laint. Revis	sion Report Revision History Eth	ers				
Inventory Maint.								
This function can be us [details] on the first pag	ed to review the current to see all frus.	inventory (of this storage system. Select [Gen	erate New Inventory] to pro	be the system and (generate a new inventory. Click on		
Ste Current	ep 1 Inventory	→	Step Generate New	2 Inventory	→	Step 3 Save Inventory		
Probing		- L						
aray00 -> holin dsp (ra; array01 -> found 6020 (array02 -> found 6020 (array02 -> found 6020 (array03 -> Warning; car array11 -> Warning; car array12 -> Warning; car array13 -> Warning; car array14 -> Warning; car array20 -> Warning; car array20 -> Warning; car array22 -> Warning; car array22 -> Warning; car array22 -> Warning; car array22 -> Warning; car array23 -> Warning; car array25 -> Warning; car array25 -> Warning; car	12.160.040 / 20030000 192.168.040 / 2003000 192.168.042 / 2003000 192.168.042 / 2003000 192.168.043 [1004 ping 192.168.043 [1004 ping 192.168.051 [1004 ping 192.168.052 [1004 ping 192.168.054 [1004 ping 192.168.054 [1004 ping 192.168.054 [1004 ping 192.168.055 [1004 ping 192.168.055 [1004 ping 192.168.055 [1004 ping 192.168.055 [bala 3806/2 3bal 3806/2 3bal 3806/2 3bal 37665/2 3bal 37005/2 revice is not revice is not	J0000000000000000000000000000000000000	402321) 402406) 403009) configuration configuration configuration configuration configuration configuration configuration configuration configuration configuration configuration configuration				
Type	Name		IP			Status		
6020 dop	array02		192.168.0.42			No Changes		
asp 6020	arrav00		192.168.0.10			No Changes		
6020	array01		192.168.0.41			No Changes		
sp	sp sp 192.168.0.2 No Changes				No Changes			
			Save New Inve	ntory				

庫存清單儲存後,將出現下列功能表。

10. 按一下 [Revision Setup] (修訂設定) 標籤。

	sp6 – Storage	e Automated Diagnos	tic Environment – Web Bro	wser r
0000				8. 🔮
Console Version 2.3.22.	.007			Site Map Log Out Hel
Storage Aut User: storage S	tomated Diagnostic Storage: sp6 (Sun StorEdge	Environment 6920)	Last Monitoring: 10-27 16:50:17 Current Alarms: 9 0 0 7 2 0	• 0
Alarms Monitor Service	e Diagnose Manage	Report Administration		
Service Advisor Sun Solution	n Series Event Advisor Ut	ilities		
Inventory Maint. Revision S	etup Revision Maint. Revi	ision Report Revision History	Ethers	
nventory Maint.				
This function can be used to r [details] on the first page to se	eview the current inventory se all frus.	of this storage system. Select	[Generate New Inventory] to probe the	system and generate a new inventory. Click on
Step 1 Current Invento	ary →	Step Generate Nev	→ v Inventory	Step 3 Save Inventory
array00: Pa	ıssword is already set. arrayı	01: Password is already set. ar Array 192.168.0.40 Array 192.168.0.41 Array 192.168.0.42	vincig ray02: Password is already set. DSP 1 . configured for use. : configured for use. : configured for use.	92.168.0.10: configured for use.
(C) Inventory could				
Inventory saved!				
Update Inventory [Summa Page 1 of 1	ary Details]			
Update Inventory [Summa Page 1 of 1 Name	ary Details] Fru	Vendor / Moo	lel / Serial	Revision
Update Inventory [Summa Page 1 of 1 Name + sp des 00	ary Details] Fru	Vendor / Moo	tel / Serial	Revision 2.0.4
Update Inventory saved Update Inventory [Stimma Page 1 of 1 Name + Sp + dsp00 + array00	ary Details] Fru	Vendor / Mod	lel / Serial	Revision 2.0.4 D02.01.01.0023 0.01105
Inventory saved Update inventory [Stimma Page 1 of 1 Name + sp + dsp00 + array00 + array01	ary Details] Fru	Vendor / Mod	tel / Serial	Revision 2.0.4 D02.01 01.0023 030105 030105
Inventory saved! Update inventory [Summa Page 1 of 1 Name Sp 4 dsp00 array00 array01 array02	ary Details] Fru	Vendor / Mor	Iel / Serial	Revision 2.0.4 D02.01.01.0023 030105 030105 030105
Inventory saved Update inventory [Summa Page 1 of 1 Name + sp + dsp00 + array00 + array01 + array02 + loghost	ary Details] Fru 	Vendor / Mor	lel / Serial	Revision 2.0.4 D02.01.01.0023 030105 030105 030105 2.0.4
Update Inventory saved Update Inventory [Summa Page 1 of 1 Name + sp + dsp00 + array00 + array01 + array02 + loghost	ary Details] Fru Fru	Vendor / Moc	lel / Serial	Revision 2.0.4 D02.01.01.0023 030105 030105 030105 2.0.4
Inventory saved! Update Inventory [Summa Page 1 of 1 Name * sp * dsp00 * array00 * array01 * array02 * loghost I Page 1 of 1	ary Details] Fru Fru	Vendor / Moc	tel / Serial	Revision 2.0.4 D02.01.01.0023 030105 030105 030105 2.0.4

11. 由 [Revision Maintenance Source] (修訂維護來源)功能表中選擇修補程式更新路徑, 然後按一下 [Revision Maint.] (修訂維護)標籤。

備註 - 「Test Revision Maintenance Source Connection」(測試修訂維護來源連線)目前適用於使用連接埠 8080 的修補程式伺服器。如果用於取得修訂的修補程式伺服器來源不是使用連接埠 8080,則應忽略「Test Revision Maintenance Source Connection」 (測試修訂維護來源連線)產生的所有測試連線錯誤。這些訊息是錯誤的,與這些修補程式伺服器之間的連線並不受影響。

- sp6 – Storage Automated Diagnos	tic Environment – Web Browser
6.00	S. (2)
Console Version 2.3.22.007	Site Map Log Out Hel
Storage Automated Diagnostic Environment User: storage Storage: sp6 (Sun StorEdge 6920)	Last Monitoring: 10-27 16:55:19 Current Alarms: 0 0 0 7 0 0 0
Alarms Monitor Service Diagnose Manage Report Administration	
Service Advisor Sun Solution Series EV It Advisor Utilities Inventory Maint. Revision Setup Revision Maint. Revision Report Revision History	Ethers
Revision Setup	
This page is used to setup Revision Maintenance defaults.	
Revision Maintenance Options	
Revision Maintenance Source: Local Patch Se	rver 🔄
Local Patch Server:Port: http://b7g20-ws	central:8080 Examples: relayhost.central:8080 or 102.40.10.1:8080
Scheduler Options	
Check for updates?: No 💌	
Proxy Information	
Proxy Host:Port (Optional):	Examples: proxyhost:8080 or 102.40.10.1:8080
Proxy Host User (optional):	
Proxy Host Password (optional):	
Update Options Reset Defaults Test Revision Maintenance Source Connection	

12. 按一下 [Update Revisions] (更新修訂)。

sp6 – Storage Automated Diagnos	tic Environment – Web Browser 👘 🗌
© © 0 0	ے 🕙
Console Version 2.3.19.019	Site Map Log Out Help
Storage Automated Diagnostic Environment User: storage Storage: sp6 (Sun StorEdge 6920)	Last Monitoring: 10-26 23:31:02 Current Alarms: ● 0 ● 2 Ø 3 ● 0
Alarms Monitor Service Diagnose Manage Report Administration	
Service Advisor Sun Solution Series Event Advisor Utilities	
Inventory Maint. Revision Setup Revision Maint. Revision Report Revision History	Ethers
Revision Maint.	
Use Revision Maintenance to generate a list of required patches for a storage system an Maintenance can also be used to backout patches installed in the last session. NOTE: • Selecting a device will install all patches listed for that device. The Service Proc • Backout of patches shall remove all patches installed in the last patch install ses for backout.	nd to install these patches on each component of the storage system. Revision essor does not enable selection of individual patches for install. sion. The Service Processor does not enable selection of individual device or patches
Revision Maintainence Menu	
Update Revisions	Download and Install system updates.
Backout Revisions	Backout the most recent revision update

13. 按一下 [Create New Patch Report] (建立新的修補程式報告)。

sp6 – Storage Automated Diagnos	tic Environment – Web Browser 🛛 🕝				
© © © © ©	4. (2)				
Console Version 2.3.19.019	Site Map Log Out Help				
Storage Automated Diagnostic Environment User: storage Storage: sp8 (Sun StorEdge 6920)	Last Monitoring: 10-26 23:31:02 Current Alarms: • • • • • • 2 @ 3 • • 0				
Alarms Monitor Service Diagnose Manage Report Administration					
Service Advisor Sun Solution Series Event Advisor Utilities					
Inventory Maint. Revision Setup Revision Maint. Revision Report Revision History	Ethers				
Revision Maint.					
Maintenance can also be used to backout patches installed in the last session. NOTE: • Selecting a device will install all patches listed for that device. The Service Proce • Backout of patches shall remove all patches installed in the last patch install sess for backout. Revision Maintainence Menu-> Update Revisions Step 1 Create Patch Upgrade Report 	essor does not enable selection of individual patches for install. sion. The Service Processor does not enable selection of individual device or patches Step 2 Select Patches → Step 3 Patch Installation Report				
Revision Summary					
Patch Installation Report Not Running	[Show Log]				
Consta New Patels Panart Class Panarta	[0.00. 203]				
14. 等待 [Create New Patch Report] (建立新的修補程式報告) 方塊再度出現,然後按一下 [Select Patches] (選擇修補程式)。

sp6 – Storage Automated Diagnosti	ic Environment – Web B	rowser 🛛 🖓 🗖			
_ C, O (0) (0) (0)		ی 🚱			
Console Version 2.3.19.019		Site Map Log Out Help			
Storage Automated Diagnostic Environment User: storage Storage: sp8 (Sun StorEdge 6920)	Last Monitoring: 10-26 23:31:07 Current Alarms: 0 0 0 2 🤌	2 3 • 0			
Alarms Monitor Service Diagnose Manage Report Administration					
Service Advisor Sun Solution Series Event Advisor Utilities					
Inventory Maint. Revision Setup Revision Maint. Revision Report Revision History I	Ethers				
Revision Maint.					
Waintenance can also be used to backout patches installed in the last session. NOTE: • Selecting a device will install all patches listed for that device. The Service Proces • Backout of patches shall remove all patches installed in the last patch install sessi for backout. Revision Maintainence Menu-> Update Revisions Step 1 Create Patch Upgrade Report	sor does not enable selection of i on. The Service Processor does n Step 2 Select Patches →	ndividual patches for Install. ot enable selection of individual device or patches Step 3 Patch Installation Report			
Revision Summary					
Create Patch Upgrade Report Status: Not Running					
Patch Installation Report: Not Running		[Show Log]			
Create New Patch Report Clear Reports					

15. 系統顯示您需要安裝的修補程式,如圖 8 所示。按一下 [Select Device] (選擇裝置) 欄 中的方塊,然後按一下 [Apply Selected] (套用選定裝置)。

備註 – 某些修補程式有安裝先後順序。在圖 8 的例子即是顯示這種情況。在這種情況 下,請您勾選可用的方塊,並且注意需要重複該過程,如程序稍後所作的說明。

備註 - 安裝所有修補程式的總時間會有差異,但可能長達數小時之久。

-		sp6 – Stora	ge Au	tomated	Diagnostic Env	ronment –	Web Browse	r - F
C,								8. 🔮
Console	Version 2.3.19.019							Site Map Log Out Help
	Storage Autor User: storage Stora	mated Diagnost Ige: sp6 (Sun StorEd	t <mark>ic En</mark> ge 6920	vironme))	nt Last M Currer	tonitoring: 10-2 It Alarms: 0 0	7 17:45:23 • 7 🖉 0 🗢 0	Survey and States
Alarms	Monitor Service	Diagnose Manage	Repo	ort Admini	istration			
Inventory	Maint Revision Setup	Revision Maint, LR	vision F	Report I Revi	ision History Ethers			
Revision I	vlaint.							
NOTE: • Se • Ba for Revision Magnetic	lecting a device will inst ckout of patches shall re backout. aintainence Menu-> Upo	all all patches listed f imove all patches inst date Revisions	or that d alled in	levice. The S the last patc	Service Processor doe: ch install session. The :	not enable sele Service Process	ction of individua or does not enabl	patches for install. • selection of individual device or patches
	Step Create Patch U) 1 pgrade Report		→	Step 2 Select Patc	ies	→	Step 3 Patch Installation Report
Apply The	following patches							
Select Device	Device	IP / Status	Select Patch	Patchid			Info	
	Service Processor	192.168.0.2 0			F	eview Alarms for th 5 Pa	s device before proce atch(es)	eding
T	116627-16 SP 6920 specific patch 116721-30 Storage Automated Diagnostic Environment patch for the SUNWstads package. 116722-30 Storage Automated Diagnostic Environment patch for the SUNWstfru package. 115710-13 Patch Management Module 116361-13 EM patch 116361-13.							
	6020: array00	192.168.0.40 0			F	eview Alarms for th 0 Pa	s device before proce atch(es)	eding
	6020: array01	192.168.0.41 0	Review Alarms for this device before proceeding 0 Patch(es)					
	6020: array02	192.168.0.42 0	Review Alarms for this device before proceeding 0 Patch(es)					
	dsp: dsp00	192.168.0.10 0			R	eview Alarms for th 0 Pa	s device before proce atch(es)	eding
1								
					備語 [Ap	E:下方應	[出現兩個] [ed](套田	藍色方塊。一個顯示為 꽿定裝置),又一個則

[<ppi) Selected](長田速定袋直),另一個則 顯示為 [Apply All Devices](套用所有裝置)。

圖8 修補程式選擇畫面

當您按一下 [Apply Selected] (套用選定裝置) 或 [Apply All Devices] (套用所有裝置) 之後,就會顯示 [Create Patch Upgrade Report Status] (建立修補程式升級報告狀態) 畫面。

– sp3 – Storage Automated Diagnos	tic Environment – Netscape			
Eile Edit View Go Bookmarks Iools Window Help				
🔌 - 🚴 - 🧟 🦉 - 💰 https://172.20.103.161:6789/#ashttp?GO=Service%3A%3AUpgrade%3A%3Afix3&SID=&sel_192.168.0.10=on&ACT - 🧟 https://172.20.103.161:6789/#ashttp?GO=Service%3A%3AUpgrade%3A%3Afix3&SID=&sel_192.168.0.10=on&ACT - 🧟 Search - 👘				
🖬 🖽 Mail 🐴 Home 🕫 Radio 🖼 Netscape 🔍 Search 🛛 💥 Bookmarks				
🧐 🥒 sp3 – Storage Automated Diagnostic 🔤 SE6920 Management Console	×			
1 Console Version 12.3.22.009	Site Map Log Out Help			
Storage Automated Diagnostic Environment User: storage: Storage: sp3 (Sun StorEdge 6920)	Last Monitoring: 10-28 10:16:04 Current Alarms: ♥ 0 ● 1 ⊗ 0 ● 0			
Alarms Monitor Service Diagnose Manage Report Administration				
Service Advisor Sun Solution Series Event Advisor I Utilities				
Inventory Maint, I Revision Setup I Revision Maint, I Revision Report I Revision History I Ethers I				
Revision Maint.				
patches installed in the last session. NOTE: ● Selecting a device will install all patches listed for that device. The Service Processor does not enab ● Backout of patches shall remove all patches installed in the last patch install session. The Service Processor does not enable Revision Maintainence Menu-> Update Revisions Step 1 Create Patch Upgrade Report → Step	le selection of individual patches for install. rocessor does not enable selection of individual device or patches for backout.			
Patch Installation				
Create Patch Upgrade Report Status Running	[Show Log]			
T	Ť			
🔆 🕮 🎗 🄣 🗃 javascript.win1()	🕫 🎒			

備註 - 如有需要,按一下 [Show Log] (顯示記錄)檢視動態升級過程記錄,如圖 9 所示。

16. 當 [Create Patch Upgrade Report Status] (建立修補程式升級報告狀態) 由 [Running] (執行) 轉變為 [Done] (完成),請按一下 [Revision Report] (修訂報告)。

[Revision Maintenance Upgrade Log] (修訂維護升級記錄) 視窗將以獨立視窗顯示。

— sp3 – Storage Automated Diagnostic Environment – Netscape 🛛 👘 🗔
Revision Maintenance -> Upgrade Log
Analyzing the host (192.168.0.2) to update.
Assessing patches recommended for the host.
.Patches to apply:
For the host sp3 (192.168.0.2) 116721-30 Storage Automated Diagnostic Environment patch for the SUNWstads package. 116722-30 Storage Automated Diagnostic Environment patch for the SUNWstfru package. The number of patches identified: 2.
Downloading patches to /var/sadm/spool. .Installing patches from /var/sadm/spool.

B 9 Revision Maintenance Upgrade Log (修訂維護升級記錄)

備註 - 您可以依需要讓此獨立視窗保持開啓或關閉。

顯示 [Patch Revision Report] (修補程式修訂報告)畫面。

sp3 – Storage Automated Diagno	bstic Environment – Netscape			
Eile Edit View Go Bookmarks Iools Window Help				
Back - Forward - Beload Stop - 🐼 https://172.20.103.161.6789/rashttp?GO=GUI:Nav	vigation::index&TAB=3,3&MENU=Service::Upgrade::reportMenu 🔻 🜌 Search 🎒 👻 🔊			
🛛 🖽 🖾 Mail 🔬 Home 🎜 Radio 🖼 Netscape 🔍 Search 🛛 😻 Bookmarks				
📳 🗶 sp3 – Storage Automated Diagnostic 🔤 SE6920 Management Console	×			
1 Console Version 12.3.22.009	Site Map Log Out Help			
User: storage Storage: sp3 (Sun StorEdge 6920)	Last Monitoring: 10-28 09:56:04 Current Alarms: ● 0 0 1 @ 0 ● 0			
Alarms Monitor Service Diagnose Manage Report Administration				
Service Advisor Sun Solution Series Event Advisor Utilities				
Inventory Maint, I Revision Setup I Revision Maint, I Revision Report I Revision History I Ethers I				
Revision Report				
Use Revision report to view reports of current patch installation/backout runs.				
Revision Report Menu				
Patch Installation Heport	View the latest revision update report			
Palati decisiuri neporg View the latest revision backout report				

17. 按一下 [Patch Installation Report] (修補程式安裝報告)。

顯示 [Patch Installation Report] (修補程式安裝報告)畫面。

	sp3 – Stora	ige Automated Diagn	ostic Environment – Netscape	r [
∃ile Edit ⊻iew <u>G</u> o Bookmarks Iools	<u>W</u> indow <u>H</u> elp			
🔌 - 🍌 - 🎒 🎆 - 🕼 https://172.20.103.161.6789/rashttp?GO=Service::Upgrade::report			🗾 🔹 🥖 Search 🛛 📥 👻 🔊	
🖽, 🕮 Mail 🚮 Home 🎜 Radio 📟 Netscap	e 🔍 Search 🛛 🧏 Bool	kmarks		
🛛 🥒 sp3 – Storage Automated Diagnostic	SE6920 Managen	nent Console		>
Storage Automated Di User: storage Storage: sp3 (Sur	agnostic Enviro StorEdge 6920)	nment	Last Monitoring: 10-28.09:56:04 Current Alarms: ❹ 0 ❶1 ❷ 0 ● 0	Sun.
Alarms Monitor Service Diagnose Ma	anage Report Adm	inistration		
Bervice Advisor Sun Solution Series Event A	dvisor I Utilities			
wentory Maint, I Revision Setup I Revision Mair	nt. Revision Report F	Revision History I Ethers I		
evision Report				
SE 6920 unning patch upgrade:	Run Date Error Count	2004–10–28 09:43:14 0		
nalyzing the host (192.168.0.2) to update.				
Assessing patches recommended for the I	nost.			
'atches to apply:				
orthe host sp3 (192.168.0.2) 16721–30 Storage Automated Diagnostic Envir 16722–30 Storage Automated Diagnostic Envir he number of patches identfied: 2.	onment patch for the SU onment patch for the SU	NWstads package. NWstfru package.		
ownloading patches to <i>lvar(</i> sadm/spool. nstalling patches from <i>lvar/s</i> adm/spool.				
	Wppro/history/a.109897 Wppro/history/a.109897	8174419 8174419		
ar/sadm/spool/patchpro_drld_2004.10.28@09:	40:21:MDT.txt has been	moved to /var/sadm/spool/pate	hproSequester/patchpro_dnld_2004.10.28@09:40:21:ME)T.txt
Device IP	Patchid		Info	
Service Processor 192.168.0.	2	Storage Automated Dinge	2 patch(es)	
	110/21-00	Joiorage Automated Diagio	suc Environment paten for the Sonwistads package.	
	116722-30	Storage Automated Dia	stic Environment natch for the SUNWstfru nackade	

18. 按一下 [Move to History] (移往歷史記錄)。

[Patch Installation Report] (修補程式安裝報告) 畫面變更如下。

sp3 – Storage Automated G	Diagnostic Environment – Netscape	
Eile Edit View Go Bookmarks Icols Window Help		
Back - Forward - Reload Stop - 🐼 https://172.20.103.161.6789/rashttp?GO=	Service%3A%3AUpgrade%3A%3Areport&ACTION_hist=Move+to+Hi	istory 🔹 🥖 Search 🦂 👻
🖬, 🕮 Mail 🐴 Home 🎜 Radio 🖼 Netscape 🔍 Search 🛛 😻 Bookmarks		
🗿 🥠 sp3 – Storage Automated Diagnostic 🔤 SE6920 Management Console		ý,
1 Console Version 12.3.22.009		Site Map Log Out Hel
Storage Automated Diagnostic Environment User: storage: Storage: sp3 (Sun StorEdge 6920)	Last Monitoring: 10−28 12:56:20 Current Alarms:	Sun Sun
Alarms Monitor Service Diagnose Manage Report Administration		
Service dvisor Sun Solution Series Event Advisor I Utilities		
Inventory Maint I Revision Setup I Revision Maint I Revision Report I Revision History I Ethers	I	
Revision Report		
Copying sp3.2004-10-28_12:52:59 to Upgrade history		
A Revision upgrade report not available		

19. 執行下列其中一個步驟:

- 如果有更多的修補程式需要安裝,請按一下 [Inventory Maint.] (庫存清單維護)並 重複從步驟 8 開始的步驟,直到所有修補程式均已安裝完畢。
- 如果沒有修補程式需要安裝,請登出 [Sun Web Console] (Sun 網路主控台)。

使用升級 CD 安裝修補程式

Sun StorEdge 6920 System Storage Service Processor v1.2 升級 CD 包含更新 Sun StorEdge 6920 系統的 Storage Service Processor 軟體之修補程式。它並不重新安裝 Storage Service Processor 影像。

備註 - 進行升級之前,請確認系統處於正常狀態。[Configuration Services] (配置服務)的右上角將顯示 [Current Alarm] (目前的警報)狀態。如有必要,按一下 [Current Alarms] (目前的警報)以查看是否可對任何警報採取動作。如果建議使用磁碟機韌體修補程式進行升級,將連接到要更新陣列的所有磁碟區 I/O 保持靜止。

更新 Storage Service Processor 上的軟體之過程可分為兩部分:

- 第38頁「準備下載軟體更新」
- 第38頁「套用軟體更新」

- ▼ 準備下載軟體更新
- 1. 將 CD 插入 Storage Service Processor 的 CD-ROM 光碟機。
- 2. 開啟支援的瀏覽器。

請參閱第 43 頁「支援的網頁瀏覽器」。

- 3. 以此格式鍵入系統 IP 位址: https://IP-address:6789
- 4. 輸入使用者名稱與密碼。

預設使用者名稱:storage 預設密碼:!storage

- 5. 按一下 [Log In] (登入) 按鈕。 系統即顯示 [Sun Web Console] (Sun 網路主控台) 頁面。
- 6. 選擇 [Storage Automated Diagnostic Environment] 以存取系統。
- 7. 按一下 [Service] (服務) → [Sun Solution Series] (Sun 解決方案系列) → [Revision Setup] (修訂設定)。

此時會顯示 [Revision Setup] (修訂設定) 頁。

- 8. 將 [Revision Maintenance Source] (修訂維護來源) 欄位變更為 CD。
- 9. 按一下 [Update Options] (更新選項) 以儲存設定。 請繼續第 38 頁「套用軟體更新」。
- ▼ 套用軟體更新
 - 1. 按一下 [Service] (服務) → [Sun Solution Series] (Sun 解決方案系列) → [Inventory Maint.] (庫存清單維護)。

此時會顯示 [Inventory Maint] (庫存清單維護) 頁。

- 2. 按一下 [Generate New Inventory] (產生新庫存清單) 以更新系統的庫存清單。
- 3. 庫存清單更新完成後,按一下 [Save New Inventory] (儲存新庫存清單) 以更新您的 清單。
- 按一下 [Service] (服務) → [Sun Solution Series] (Sun 解決方案系列) → [Revision Maint.] (修訂維護)。

此時會顯示 [Revision Maint] (修訂維護) 頁。

5. 按一下 [Update Revisions] (更新修訂)。

6. 按一下 [Create New Patch Report] (建立新的修補程式報告)。

可能需要幾分鐘來報告可用的修補程式。您可以透過檢視 [Create Patch Upgrade Report Status] (建立修補程式升級報告狀態)來監控狀態。在修補程式報告完成後,您將看到系統可用的軟體更新程式。

7. [Select Patches] (選擇修補程式) 連結可供使用時按一下該連結。

系統將顯示儲存陣列及其他系統元件可用的修補程式。



注意 – 進行升級之前,請驗證系統處於正常狀態。在 [Sun Web Console] (Sun 網路主控台)裡的 [Storage] (儲存裝置)下按一下 [SE6920 Configuration Service] (SE6920 配置服務)。如果右上方有任何警報顯示,請按一下 [Current Alarms] (目前的警報) 以查看是否對警報可採取動作解決。如果建議使用磁碟韌體修補程式進行更新 (升級/降級),請 在存取欲更新的磁碟機之前停止所有 I/O 操作並卸載所有系統檔案與磁碟區。

8. 如果要更新特定裝置的軟體,請選擇要更新的裝置,然後按一下 [Apply Selected] (套用選定裝置)。

更新完成後,系統將顯示 [Patch Installation Report] (修補程式安裝報告)。

9. 若要儲存安裝報告,請按一下 [Move to History] (移往歷史記錄)。

10. 重複步驟 2 到步驟 9, 直到沒有可用的修補程式。

修訂維護更新在第一個 [Patch Report] (修補程式報告) 中未提供所有裝置的修補程式。 您必須重複步驟1到9,直到沒有可用的軟體更新可以選擇。

11. 完成軟體更新後,按一下 [Service] (服務) → [Utilities] (公用程式) → [Eject CD] (退出 CD)。

要取得有關 Storage Automated Diagnostic Environment 軟體的更多資訊,請參閱線 上說明。

資料主機軟體與所需的修補程式

在每個與 Sun StorEdge 6920 系統通訊的資料主機上,都必須安裝多重路徑軟體。對於 Solaris™ 作業系統 (Solaris OS) 資料主機,此軟體屬於 Sun StorEdge SAN Foundation 軟體的一部份。對於非 Solaris 資料主機,此軟體是 Sun StorEdge Traffic Manager 軟體。

如果 Sun StorEdge 6920 Data Host Installation Software CD 未隨附於系統,請與 Sun 業務代表洽詢。

表 3 列出多重路徑軟體的來源以及所需的作業系統修補程式。

備註 - 如果資料主機需要多重路徑軟體,您必須在安裝修補程式之前安裝該軟體。

表3 資料主機軟體與所需的修補程式

資料主機平台	軟體 (最低版本)	作業系統修補程式最低版本	作業系統修補程式版本説明
Solaris 9 作業系統	Sun StorEdge SAN Foundation 軟體 4.4 版 [*]	Solaris 9 113277-12	
或		Solaris 9 113072-07	在磁碟區大於 1 TB 時需要 (僅可用於 Solaris OS 9)
Solaris 8 4/01 作業系統	Sun StorEdge SAN Foundation 軟體 4.4 版*	Solaris 8 108974-32	
Microsoft Windows 2000 Server 與 Advanced Server	適用於 Windows 2000 的 Sun StorEdge Traffic Manager 軟體	Microsoft Windows 2000 Service Pack ' SP 4	可從 Microsoft 取得
Microsoft Windows 2003 Web、Standard、 與 Enterprise Edition	適用於 Windows 2003 的 Sun StorEdge Traffic Manager 軟體 4.4 版	N/A	
IBM AIX 5.1 (32 與 64 位元)	適用於 AIX 5.1 的 Sun StorEdge Traffic Manager 軟體 4.4 版	Maintenance Level 5	可從 IBM 取得
HP-UX 11.00 與 11.i	適用於 HP-UX 的 Sun StorEdge Traffic Manager 軟體 4.4 版	修補程式組, 2003年9月	可從 Hewlett-Packard 取得
Red Hat Enterprise Linux AS 2.1 與 3.0 版	適用於 Linux 2.1 的 Sun StorEdge Traffic Manager 軟體 4.4 版	Kernel 2.4.9-e.3	可從 Red Hat Linux 取得
Red Hat Linux ES/ WS 2.1 與 3.0 版	適用於 Linux 2.1 的 Sun StorEdge Traffic Manager 軟體 4.4 版	版本 2.4.9-e.12	可從 Red Hat Linux 取得

* 要確保基本 Sun StorEdge SAN Foundation 軟體為 4.4 版,請從下列網站下載並安裝最新修補程式: http://sunsolve.sun.com/

下載 VERITAS Volume Manager ASL

VERITAS Volume Manager 3.5 與 4.0 以陣列支援庫 (ASL) 軟體套件形式為 Sun StorEdge 6920 系統提供支援。ASL 軟體套件必須與 Volume Manager 3.5 或 4.0 軟體 同時安裝在同一台資料主機系統中,這樣 ASL 軟體才可識別 Sun StorEdge 6920 系統 中的陣列。

使用下列程序,從 Sun 下載中心下載 ASL 軟體套件及隨附的讀我檔案。

▼ 下載 VERITAS Volume Manager ASL

1. 以超級使用者身份登入您連接至 Sun StorEdge 6920 系統的 Sun 伺服器。

2. 進入所有產品清單網站:

http://www.sun.com/software/download/allproducts.html

- 在 V 字母標題下,按一下 [VERITAS Volume Manager Array Support Library] (VERITAS Volume Manager 陣列支援庫) (ASL)。
- 4. 按一下適用於平台的連結。
- 5. 按一下 [Download] (下載) 以進入 Sun 下載中心。

此頁面可識別您選定的適用於您平台與語言的 VERITAS Volume Manager 陣列支援庫 (ASL)產品。

- 6. 如果尚未註冊,請進行註冊。
 - a. 按一下左欄底部的 [Register Now] (立即註冊) 連結。
 - b. 在註冊頁面中,填妥必填欄位,然後按一下 [Register] (註冊)。
- 7. 登入。
 - a. 在左欄中鍵入您的使用者名稱與密碼, 然後按一下 [Login] (登入)。
 - b. 在 [Terms of Use] (使用條款) 頁面中,閱讀授權合約,按一下 [Yes] (是) 以接受, 然後按一下 [Continue] (繼續)。
- 8. 下載壓縮的 TAR 檔案,其中包含適用於 Sun StorEdge 6920 系統的 ASL 套件與電影 檔案。
- 9. 使用 tar 指令解壓縮選項 (tar xvf filename) 擷取檔案。
- 10. 請參閱讀我檔案以確定如何安裝 VERITAS Volume Manager ASL。

支援的陣列與磁碟機韌體版本

支援的最低陣列韌體修訂版本是 3.1.4。

如果您要將現有的 Sun StorEdge 6120 陣列或擴充磁碟盤新增至 Sun StorEdge 6920 系統,則必須執行下列操作:

- 透過套用修補程式 115179-11,將控制器卡升級到韌體版本 3.1.4 或更新版本。
- 將最新版本的磁碟機韌體修補程式套用至陣列中的所有磁碟 (請參閱表 4)。

表4 磁碟機韌體修訂版本與修補程式

廠商	型號	修補程式最低版本
Seagate	ST336753F (36 GB \ 15k rpm)	116748-03
	ST336607F (36 GB \ 10k rpm)	113671-01
	ST336752FC (36 GB \ 15k rpm)	113672-01
	ST373453F (73 GB \ 15k rpm)	113673-02
	ST373307F (73 GB、10k rpm)	114708-05
	ST3146807F (146 GB \ 10k rpm)	114709-05
Fujitsu	MAN3735FC (73 GB、10k rpm)	116513-01
	MAP3735F (72 GB \ 10k rpm)	116514-05
	MAP3147F (146 GB \ 10k rpm)	116815-03
	MAS3367FC (36 GB \ 15k rpm)	116816-01
	MAS3735FC (72 GB \ 15k rpm)	116817-01
Hitachi	DK32EJ14F (146 GB \ 10k rpm)	116465-01
	DK32EJ72F (72 GB \ 10k rpm)	116464-01
	DK32EJ36F (36 GB、10k rpm)	116463-01

在表 4 中所列的磁碟中,只有在表 5 中的磁碟才受 Sun StorEdge 6920 系統維護更新 1 版的支援。

表 5 Sun StorEdge 6920 系統維護更新 1 版磁碟機韌體修訂版本與修補程式

廠商	型號	修補程式最低版本
Seagate	ST336752FC (36 GB \ 15k rpm)	113672-01
	ST373307F (73 GB、10k rpm)	114708-05
	ST3146807F (146 GB \ 10k rpm)	114709-05

支援的軟體與硬體

下列章節中描述的軟體與硬體元件已經過測試並合格,可以與 Sun StorEdge 6920 系統 搭配使用:

- 第43頁「支援的網頁瀏覽器」
- 第43頁「其他支援的資料主機軟體」
- 第44頁「支援的光纖通道交換器與 HBA」
- 第45頁「支援的語言」

支援的網頁瀏覽器

Sun StorEdge 6920 系統支援表 6 中所列的網頁瀏覽器。

表6 支援的網頁瀏覽器

瀏覽器	最低版本
Netscape Navigator TM	7.0
Microsoft Internet Explorer	5.0
Mozilla	1.2.1

備註 - Sun StorEdge 6920 管理軟體要求您在網頁瀏覽器中啓用快顯視窗。

其他支援的資料主機軟體

表 7 中所列的軟體可在以資料路徑或網路連線與 Sun StorEdge 6920 系統連接的資料 主機上使用。

	最低版本
Sun StorEdge Enterprise Storage Manager	2.1 版加上修補 程式 117367-01
Sun StorEdge Availability Suite	3.2
Sun StorEdge Enterprise Backup 軟體	7.1

表7 支援的 Sun 資料主機軟體

表7 支援的 Sun 資料主機軟體 (續)

	最低版本
Solstice DiskSuite	4.2.1
Solaris Volume Manager 軟體 (內嵌於 Solaris 9 作業系統)	N/A
用於 HP-UX、IBM AIX、Microsoft Windows 2000 及 Microsoft Windows 2003 的 Sun StorEdge Traffic Manager	4.4
含 Sun StorEdge QFS 的 Sun StorEdge Performance Suite	4.0
含 Sun StorEdge SAM-FS 的 Sun StorEdge Utilization Suite	4.0
Sun Cluster 軟體	3.0版,更新 3
Storage Automated Diagnostic Environment, Device Edition	2.3 版加上修補 程式 116720-10

表 8 中所列的協力廠商軟體可在以資料路徑或網路連線與 Sun StorEdge 6920 系統連接的資料主機上使用。

表8 支援的協力廠商軟體

	版本
VERITAS NetBackup Server	5.0
VERITAS NetBackup Enterprise Server	5.0
含 Solaris 動態多重路徑 (DMP) 支援的 VERITAS Volume Manager	3.5 與 4.0
VERITAS File System (VxFS) for Solaris	3.5 與 4.0
VERITAS Volume Replicator for Solaris	3.5
Legato NetWorker®	7.1

支援的光纖通道交換器與 HBA

Sun StorEdge 6920 系統支援 SAN Foundation 軟體 4.4 版 (及更新版本) 支援的所有 光纖通道 (FC) 交換器與資料主機匯流排配接卡 (HBA);只有一個例外。Sun StorEdge 6920 系統的 SAN Foundation 軟體 4.2 版不支援 Sun 的 JNI 主機匯流排配接卡 (HBA) (P/N SG-(X)PCI2FC-JF2 與 SG-(X)PCI21C-JF2)。

要取得支援的 FC 交換器與 HBA 清單,請參閱「Sun StorEdge SAN Foundation Software Release Notes」。

支援的語言

Sun StorEdge 6920 管理軟體與 Storage Automated Diagnostic Environment 應用程式 支援表 9 中所列的語言/地區。

表9 支援的語言/地區

語言	地區
英文	en
法文	fr
日文	ja
韓文	ko
簡體中文	zh
繁體中文	zh_TW

備註 - 說明頁僅提供英文與日文版本。

備註 - 此版本說明的維護更新 1 版將提供翻譯版本。

系統使用限制

表 10 列出了 Sun StorEdge 6920 系統元件的最大值。

表 10 Sun StorEdge 6920 系統限制

系統屬性	最大值
每個系統的磁碟區	1024 個磁碟區
每個磁碟盤的虛擬磁碟	2 個虛擬磁碟
每個虛擬磁碟的磁碟區	32 個串列磁碟區
每個磁碟區的快照	8 個快照
可與系統通訊的起始器*	256 個起始器
可與一個系統連接埠通訊的資料主機 HBA 連接埠	128 個資料主機 HBA 連接埠

系統屬性	最大值
可對應至一個資料主機 HBA 連接埠全 球名稱 (WWN) 的磁碟區	256 個磁碟區
儲存網域	14 個儲存網域 (系統定義 1 個;使用者可定義 13 個)
儲存匯聚	64 個儲存匯聚
儲存裝置設定檔	14 個系統定義的儲存裝置設定檔;使用者可無 限制地定義儲存裝置設定檔

表 10 Sun StorEdge 6920 系統限制 (續)

* 術語「起始器」是指 Sun StorEdge 6920 系統可以看到的「起始器實例」。如果資料主機端的 HBA 連接埠可以看到「N」個連接埠,系統就可以看到「N」個起始器。256 個起始器的限制意味著最多只能有 128 台雙路徑資料主機,其中每個資料主機 HBA 連接埠均可看到一個系統連接埠。

網路連線限制

連線到站點 (客戶) 區域網路 (LAN) 的 Sun StorEdge 6920 系統防火牆支援半雙工 10 Mbps 網路連線。請將網路交換器或集線器的連接埠設定值設定為「自動交涉」。如果 您因故無法使用自動交涉設定,請將網路交換器或集線器設定為半雙工 10 Mbps。

光纖通道連接埠限制

Sun StorEdge 6920 系統設定有兩個或四個儲存資源卡 (SRC) 組,每個 SRC 組均包含一個 SRC 與一個儲存裝置 I/O 卡。每個 SRC 組具有四顆處理器與八個光纖通道 (FC) 連接埠。 每顆處理器只能用於相鄰的 FC 連接埠 (例如:連接埠 1 與 2 共用一顆處理器,連接埠 3 與 4 共用一顆處理器,以此類推)。FC 連接埠可在 SAN/資料主機與儲存陣列連線之間共用。 這些陣列連線到 DSP,並實體安裝在 Sun StorEdge 6920 系統上。

如「Sun StorEdge 6920 系統入門指南」與線上說明中所述,您應該在 SAN/資料主機 與儲存陣列連線之間平均分配 FC 連接埠。例如:在具有兩個 SRC 組與總共 16 個 FC 連接埠的系統中,您應該分配 8 個連接埠給 SAN/資料主機連線,另外 8 個連接埠分配 給儲存裝置連線。在具有四個 SRC 組與總共 32 個 FC 連接埠的系統中,您應該分配 16 個連接埠給 SAN/資料主機連線,另外 16 個連接埠分配給儲存裝置連線。

如果您無法在 SAN/資料主機與儲存陣列連線之間平均分配 FC 連接埠總數,您必須遵 循下列連接埠分配規則:

共用一顆處理器的相鄰 FC 連接埠必須專用於 SAN/資料主機連線或儲存陣列連線。
 例如:如果連接埠 1 用於 SAN/資料主機連線,則連接埠 2 只能用於 SAN/資料主
 機連線。

如果共用一顆處理器的 FC 連接埠中只有一個連接埠用於儲存陣列連線,另一個連接 埠並未使用,則未使用的連接埠在將來只能用於儲存裝置連線。同樣地,如果共用 一顆處理器的 FC 連接埠中只有一個連接埠用於 SAN/資料主機連線,另一個連接埠 並未使用,則未使用的連接埠在將來只能用於 SAN/資料主機連線。

這些規則適用於下列系統配置:

- 16 個 FC 連接埠與 4 個以上的陣列
- 16 個 FC 連接埠與 8 條以上的 SAN/資料主機連線
- 32 個 FC 連接埠與 8 個以上的陣列
- 32 個 FC 連接埠與 16 條以上的 SAN/資料主機連線

版本文件

表 11 列出與 Sun StorEdge 6920 系統相關的文件。對於版本尾碼為 nn 的所有文件號碼,請使用最新版本。

您可以在下列網站從線上搜尋此文件:

- http://www.sun.com/documentation
- http://docs.sun.com

表 11 Sun StorEdge 6920 系統文件

主題	書名	文件號碼
貨運箱內附的拆封說明	Unpacking Guide	816-5230-nn ₃
系統授權資訊	Sun StorEdge 6920 System License Cards	817-5829-nn 817-5225-nn
系統規劃資訊	Sun StorEdge 6920 系統現場準備指南	817-5380-nn _s
系統管制和安全資訊	Sun StorEdge 6920 System Regulatory and Safety Compliance Manual	817-5230-nn
系統安裝與初始配置資訊	Sun StorEdge 6920 系統入門指南	817-5390-nn
從 CD 安裝軟體	Sun StorEdge 6920 系統主機安裝軟體指南	817-5923-nn

軟體隨附的線上說明涵蓋系統概觀資訊以及有關系統配置、維護和基本疑難排解的資訊。此外,sscs(1M)說明頁還提供有關使用指令行介面 (CLI) 管理儲存裝置所用的指令之資訊。

已知問題

下列章節提供關於此產品版本已知問題的資訊。

存取磁碟機

使用系統隨附的配置管理軟體存取所有的磁碟機以配置與管理個別的磁碟陣列。如果直接存取磁碟機,則會因韌體不一致以及實際磁碟機配置與 Storage Service Processor (SSP)預期的配置差異而失敗。

遺失 L 形扳手

6 公釐的 L 形扳手 (零件編號 345-1424-01) 可能不在 Sun StorEdge 6920 系統出廠套件中。如果沒有此零件,請與 Sun 服務代表聯絡。

資料服務平台風扇更換

資料服務平台 (DSP) 中的風扇為可現場置換元件 (FRU)。拆卸風扇時,請注意下列事項。



注意 – 風扇具有無保護的葉片,在風扇拆卸後仍可能繼續旋轉。在從機櫃中拆下風扇前,確保風扇葉片已完全停止轉動。

錯誤

下列章節提供與此產品版本有關錯誤的資訊:

- 第49頁「配置管理軟體」
- 第53頁「指令行介面」
- 第 53 頁「Storage Automated Diagnostic Environment」
- 第 55 頁「國際化」
- 第56頁「其他已知問題」
- 第59頁「模糊不清的訊息」
- 第60頁「已知的文件問題」

如果某個錯誤有建議的解決方法,則會列在錯誤說明之後。

配置管理軟體

本章節說明與配置管理軟體圖形化使用者介面 (GUI) 相關的已知問題與錯誤。

過多的磁碟區數目可能會影響 GUI 效能

錯誤 4977706 - 如果磁碟區數目接近 1024 個, GUI 效能可能會降低。

[Storage Pool Details] (儲存匯聚詳細資料) 頁:[Delete] (删除) 按鈕 應該無法使用

錯誤 4985377 - 在 [Storage Pool Details] (儲存匯聚詳細資料) 頁上顯示「使用中」儲存 匯聚時,[刪除] 按鈕應該無法使用。如果您嘗試刪除使用中的儲存匯聚,則會顯示下列 錯誤:

None of the storage pools were deleted. (沒有刪除任何醫存減聚。) The following errors were encountered: (遇到了列錯誤:)

poolname - Item is in use (項目 使月 中)

[Storage Profile Summary] (儲存裝置設定檔摘要) 頁: 無效的 RAID-5 配置

錯誤 5010540 – 如果您透過 [Storage] (儲存裝置) → [Profiles] (設定檔) → [Storage Profile Summary] (儲存裝置設定檔摘要) 頁來變更 RAID-5 等級的儲存裝置設定檔,您可能會儲存無效的磁碟機配置。例如:如果您修改 RAID-5 儲存裝置設定檔並選擇兩個磁碟機,即使您的選擇無效,該配置也會儲存。RAID-5 儲存裝置設定檔最少需要三個磁碟機。

精靈: [Next] (下一步) 與 [Finish] (完成) 按鈕沒有顯示進度

錯誤 4936719 - 在某些精靈中按一下 [Next] (下一步) 或 [Finish] (完成) 按鈕時,您在某 些瀏覽器中不一定都能看到說明操作正在進行中的指示。再次按一下 [Next] (下一步) 或 [Finish] (完成) 按鈕不會導致任何問題。出現下一個提示時即表示操作已完成。

[Administration] (管理)、[General Settings] (一般設定) 頁: 變更 IP 位址會導致瀏覽器工作時段終止

錯誤 4987947 – 在 [Administration] (管理) 頁中變更 Sun StorEdge 6920 系統的 IP 位址, 會導致瀏覽器工作時段終止,且不會發出任何通知。新的 IP 位址將儲存在 Storage Service Processor 中。變更其他網路設定 (例如:網域名稱伺服器 [DNS] IP 位址或閘道 位址)時,不會發生此問題。

解決方法 - 使用新的 IP 位址再次登入系統。

[Volume Summary] (磁碟區摘要) 頁: 串列虛擬策略可能會失敗, 且 會顯示解釋不清的錯誤訊息

錯誤 4941750 – 如果儲存匯聚中的剩餘空間沒有包含容量為要求磁碟區大小之倍數的串列分割區,則在使用串列虛擬策略建立磁碟區時可能會失敗。例如:如果儲存匯聚包含三個虛擬磁碟,其中兩個虛擬磁碟的剩餘空間為 36 GB,另一個虛擬磁碟的剩餘空間為 18 GB,則要求建立 90 GB 的磁碟區時就會失敗,因為無法分配相同大小的串列元件。 在此情況下,可要求建立的最大磁碟區為 72 GB。

解決方法 – 如果您在使用串列建立磁碟區時收到下列錯誤,請要求建立較小的磁碟區, 或使用最大容量選項:

The volume size specified is too large for the devices specified (指定的函集倡入小對於指定的裝置而言入入)

相同儲存匯聚名稱在多個儲存網域中不顯示

錯誤 4993083 – 如果在多個儲存網域中使用相同儲存匯聚名稱, GUI 就不會正確顯示這些名稱。

解決方法 - 建立儲存匯聚時,請指派在整個系統中是唯一的名稱。

配置與診斷操作無法同時執行

錯誤 4953295 – 您無法透過 GUI 或 CLI 同時執行診斷與配置操作。例如:在使用 Sun StorEdge 6920 Configuration Service 應用程式執行配置操作時,您無法使用 Storage Automated Diagnostic Environment 介面來更換硬體可現場置換元件 (FRU)。

解決方法 – 等待透過 Sun StorEdge 6920 Configuration Service 應用程式或 CLI 啓動的 所有配置操作完成後,再使用 Storage Automated Diagnostic Environment 應用程式。 等待在 Storage Automated Diagnostic Environment 應用程式中啓動的所有升級或維護 操作完成後,再使用 Sun StorEdge 6920 Configuration Service 應用程式或 CLI。

無法在 GUI 中變更網域名稱

錯誤 5046043 – Sun StorEdge 6920 Configuration Service 應用程式不允許您變更網域 名稱。

解決方法 – 使用指令行介面 (CLI) sscs 指令來變更網域名稱。例如:下列指令會將網 域名稱變更為 NEWNAME:

sscs modify -D NEWNAME net

只要變更了網路參數,就必須重新登入系統。

[Current Alarms] (目前的警報) 視窗沒有捲軸

錯誤 5051403 – 按一下 Configuration Services (配置服務) 使用者介面頁中的 [Current Alarms] (目前的警報) 連結,就會在新視窗中開啓目前警報清單。但此視窗可能不允許 捲動至未顯示的項目。

解決方法 – 透過 Storage Automated Diagnostic Environment 應用程式存取 [Current Alarms] (目前的警報) 清單。這樣,您就可以正確捲動目前警報清單。

「新增儲存裝置至匯聚」精靈:顯示無效的磁碟盤

錯誤 5049258 – 在您嘗試新增儲存裝置至匯聚時,「新增儲存裝置至匯聚」精靈會錯誤 地顯示無效的磁碟盤供您選擇。

解決方法 – 新增儲存裝置至匯聚後,請等待至少一分鐘,然後再嘗試新增更多儲存裝置 至匯聚 (包含相同儲存匯聚)。

如果「新增儲存裝置至匯聚」精靈顯示的磁碟盤清單中,每個磁碟盤有兩個項目,請取 消操作並再等待一分鐘。這樣就應該會從顯示中清除無效的磁碟盤。

選擇多個物件會啓用允許選擇無效操作的按鈕

錯誤 4931792 - 在某些頁面上選擇多個物件時,軟體會錯誤地啓用某些允許您選擇無效 操作的按鈕。但是,如果您選擇錯誤啓用的按鈕 (例如:如果您嘗試為沒有對應的磁碟 區建立快照),出現的錯誤訊息會說明該操作無效。

「新增設定檔」精靈:區塊大小可用於連結磁碟區

錯誤 4939795 – 在「新增設定檔」精靈中,區塊大小欄位可用於連結磁碟區。

解決方法 - 只有在使用串列虛擬策略時才可以指定區塊大小。

只能間歇性變更密碼

錯誤 5061119 – 如果您在 [New Password] (新密碼) 與 [Password Confirmation] (確認 密碼) 欄位中鍵入密碼,然後按一下 [Set Password] (設定密碼),儘管出現以下訊息, 密碼可能並沒有變更:

The password has been successfully changed. (峦砚 が功變見。)

如果發生此情況,鍵入使用者名稱與「舊」密碼仍可登入。

解決方法 - 如果初次未接受密碼更新,請再次變更密碼。

當虛擬磁碟重新指派給新的儲存匯聚時,並未重新初始化

錯誤 5069434 - 將為某儲存匯聚所建立的虛擬磁碟新增到另外有不同儲存裝置設定檔的 儲存匯聚時,系統不會加以阻止。因為虛擬磁碟的原始屬性並無法變更,結果造成常駐 在儲存匯聚的虛擬磁碟卻有與該儲存匯聚不相符的屬性。

解決方法 – 雖然無法將虛擬磁碟在有不同儲存裝置設定檔的儲存匯聚之間重新指派,但可以刪除該虛擬磁碟,再建立新的虛擬磁碟。首先刪除磁碟區,然後刪除虛擬磁碟。然後,在有所需儲存裝置設定檔的儲存匯聚中建立新的虛擬磁碟。

指令行介面

本章節說明指令行介面 (CLI) 的已知問題與錯誤。

update rss console 指令:型號有格式限制

錯誤 4943441 - 在 update_rss_console 中鍵入型號時,型號必須以大寫字母「SE」 開頭、不含空格且後接特定的型號。例如:「SE6920」是有效的型號格式。

sscs 指令:不支援匯入/匯出子指令

錯誤 4987209-sscs import 與 export 子指令無法用於此版本。說明頁錯誤地包含 import 與 export 為有效的子指令。

boot -r Solaris 指令:mp support 參數錯誤變更

錯誤 4987017 – 使用 boot -r Solaris 指令重新啓動時, mp_support 參數在陣列的 NVRAM 區域中錯誤地變更。

解決方法 – 重新啓動後,您可以使用下列指令將防故障備用模式設定為 mp_support= mpxio:

sscs modify -f explicit array array-name

Storage Automated Diagnostic Environment

本章節說明與 Storage Automated Diagnostic Environment 應用程式相關的已知問題 與錯誤。

韌體更新:更新後陣列 LED 顯示不正確

錯誤 5045368 – 執行陣列韌體更新後,陣列迴路卡與機殼上的 LED 可能會變成黃色。

解決方法 – 檢查 syslog 檔案中是否有錯誤,然後執行 fru stat 指令。如果沒有報告錯誤,您可以忽略黃色 LED。在此情況下,黃色 LED 表示突然發生中斷。重新啓動後,LED 會呈綠色亮起。

韌體更新:在韌體升級失敗時無法回復韌體層級

錯誤 5015297 - 如果在韌體升級時發生故障, 韌體層級無法回復到升級之前的版本。

解決方法 – 移至 [Service] (服務) → [Service Advisor] (服務顧問) → [Inventory Maint.] (庫存清單維護) 並產生新的庫存清單、修正所有報告的問題、儲存庫存清單,然後重新 執行修訂維護。如果問題仍然存在,請致電 Sun 客戶服務中心。請參閱第 38 頁「套用 軟體更新」以取得完整的程序。

記錄中的時間戳記不正確

錯誤 4985811 – /var/adm/messages.*array* 記錄中的時間戳記與 Storage Service Processor 的本機 syslog 檔案中的時間戳記不相符。

[Local Notification Information] (本地通知資訊) 頁:請勿選擇 All (全部) 或 Informational (資訊)

錯誤 4995950 – 在 Storage Automated Diagnostic Environment 應用程式的 [Administration] (管理) → [Notification] (通知) → [Local Email] (本地電子郵件) → [Local Notification Information] (本地通知資訊) 頁上設定遠端電子郵件通知時,請勿 選擇 All (全部) 或 Informational (資訊)。這些選擇會導致為所有事件 (包括不表示發生 故障的事件) 傳送通知。

解決方法 – 設定故障通知時僅選擇 Warning (警告)、Error (錯誤) 及 Down (當機)。

更換待命交換器光纖卡導致產生可採取動作的事件

錯誤 4951253 - 更換待機交換器光纖卡 (SFC) 時,即使該卡在重新載入完成時正確回到 待機模式,也可能會發生可採取動作的事件。

服務顧問新陣列配置程序不正確

錯誤 5050631 – [Service] (服務) → [Service Advisor] (服務顧問) → [X-Options] (X 選項) → [Adding Storage Arrays] (新增儲存陣列) 的「Configure new arrays」(配置新陣列) 程 序中遺漏一個步驟。如果在執行步驟 6 c)「根據需要選擇與套用任何修補程式」之前未解 除保留,則會發生錯誤。

解決方法 - 為新陣列選擇與套用修補程式之前解除機櫃的保留。

安裝網路終端集線器(NTC)修補程式後導致無法存取NTC

錯誤 5061336 - 將升級修補程式安裝到 NTC 後,可能會無法存取 NTC。

解決方法 - 中斷電源然後再重新接通,以重新啓動 NTC。要重新啓動 NTC,請中斷服務處理器附件托架背面的電源連接達 10 秒鐘,然後重新連接電源。

國際化

本章節說明與國際化及語言翻譯相關的已知問題與錯誤。

工作說明未正確顯示

錯誤 5028558 – 對於以法文、日文、韓文、簡體中文及繁體中文建立的工作,工作說明 無法在不同的語言環境下正確地顯示。這發生於除建立虛擬磁碟工作之外的所有工作。

[Test from Topology] (從拓樸測試) 頁上的標籤未翻譯

錯誤 4853278 – Storage Automated Diagnostic Environment (System Edition)的 [Test from Topology] (從拓樸測試) 頁上的部分標籤未翻譯,以英文顯示。

裝置效能項目未翻譯

錯誤 4991042 – Storage Automated Diagnostic Environment (System Edition)的 [Device Performance] (裝置效能) 頁上的部分標籤未翻譯,以英文顯示。

Microsoft Internet Explorer 瀏覽器在繁體中文語言環境下顯示亂碼 字元

錯誤 5056025 – 使用 Sun Storage Automated Diagnostic Environment 時,在 Internet Explorer 瀏覽器中繁體中文字元會出現亂碼。這是因為在 Windows 環境下 Internet Explorer 瀏覽器的繁體中文版不支援 EUC-TW 編碼。

解決方法 – 在 Windows 環境下使用 Mozilla (1.7 版) 或 Netscape (7.1 版) 的繁體 中文版。

在韓文或繁體中文 GUI 上不顯示 Storage Automatic Diagnostic Environment 線上說明

錯誤 5009584 – 在 Netscape 7 或 Mozilla 瀏覽器的韓文與繁體中文版中,如果「Default Character Encoding」(預設字元編碼) 設定錯誤或未選擇,則無法顯示 Storage Automatic Diagnostic Environment 線上說明。

解決方法 - 如下所述變更瀏覽器設定:

- 在 Netscape 7 或 Mozilla 瀏覽器的本土化版本中,移至 [Edit] (編輯) → [Preferences] (偏好設定) → [Navigator] (領航員) → [Languages] (語言)。
- 2. 按一下 [Default Character Encoding] (預設字元編碼),然後選擇 [EUC-KR] (韓文) 或 [EUC-TW] (繁體中文)。
- 3. 在 [Language in Order of Preference] (偏好語言順序) 欄位中,選擇 [ko] (韓文) 或 [zh_tw] (繁體中文)。
- 4. 按一下 [OK] (確定) 以儲存設定。

其他已知問題

本章節說明其他發生於系統中的已知問題與錯誤。

修補程式更新程序失敗:DSP 修補程式 115708-26

錯誤 5016298 – 使用 Sun Storage Automated Diagnostic Environment 應用程式的修訂 維護功能時,在嘗試安裝 DSP 修補程式 115708-26 的過程中可能會發生間歇性問題。嘗 試失敗並出現「Upgrade phase 1 failed」(升級階段 1 失敗) SNMP 陷阱錯誤訊息。

解決方法 – 使用 Sun Storage Automated Diagnostic Environment 應用程式的修訂維 護功能,要求重新安裝此修補程式。

修補程式升級問題

對系統進行完整升級時,出現導致間歇性升級故障的資源問題。

解決方法 – 重新安裝修訂維護修補程式可解決這些故障。第 19 頁「使用 Sun Web Console (Sun 網路主控台)安裝修補程式」與第 37 頁「使用升級 CD 安裝修補程式」 中詳細介紹的程序為目前的版本解決了此問題。按照這些程序執行,可確保您每次將 一個升級修補程式僅套用於一個元件,然後針對每個元件的每個修補程式重新開始修訂 維護。

陣列升級問題

升級陣列韌體時,可能會因 PatchPro 逾時而發生間歇性問題。這並不影響資料路徑作業,但升級記錄會顯示修補程式安裝失敗。此問題目前只在含許多陣列的大容量系統中發現。

解決方案 - 為修補程式安裝失敗的陣列重新執行修訂維護程序。

修補程式更新程序失敗: Sun StorEdge 6120 陣列韌體

錯誤 6186096 – 使用 Sun Storage Automated Diagnostic Environment 應用程式的修 訂維護功能為 Sun StorEdge 6120 陣列韌體安裝修補程式時,可能不會出現要求提供用 於建立 .netrc 檔案之目錄的提示。下列訊息與此錯誤相關:

解決方案 – 使用 Sun Storage Automated Diagnostic Environment 應用程式的修訂維 護功能更新 Sun StorEdge 6120 陣列韌體。

修補程式更新程序失敗:Sun Storage Automated Diagnostic Environment

錯誤 5016298 – 如果使用 Sun Storage Automated Diagnostic Environment 應用程式的 修訂維護功能安裝一個或多個修補程式失敗,修補程式安裝報告可能不正確。該報告可 能不會顯示安裝失敗的所有修補程式,有可能只報告安裝失敗的最後一個修補程式,且 表示安裝失敗的修補程式數目的錯誤計數也可能不正確。

解決方案 - 無。此問題將在下一個 Sun StorEdge 6920 系統維護更新版本中加以解決。

修補程式更新程序失敗:Sun StorEdge 6120 陣列互連卡

錯誤 5104394 – 使用 Sun Storage Automated Diagnostic Environment 應用程式的修 訂維護功能時,在更新 2×6 配置的 Sun StorEdge 6120 陣列中的陣列互連(*迴路*) 卡過 程中,陣列韌體升級可能會失敗。預留以更新迴路卡的 Telnet 工作時段過早結束,導 致某些迴路卡無法更新。

解決方法 – 重新使用 Sun Storage Automated Diagnostic Environment 應用程式的修訂維護功能,更新其餘尙未更新的迴路卡。

修補程式更新程序失敗:維護更新1版修補程式

錯誤 6182802 – 使用 Sun Storage Automated Diagnostic Environment 應用程式的修 訂維護功能,在 DSP-1000 或 Sun StorEdge 6920 系統的儲存陣列中安裝維護更新 1 版 修補程式時,安裝程序可能會停止,且會顯示如下所示的錯誤訊息。此問題還可能會妨 礙對元件進行其他更新。

/var/sadm/spool/patch-id/pkginfo (No such file or directory)

解決方案 – 再次使用 Sun Storage Automated Diagnostic Environment 應用程式的修 訂維護功能更新 Sun StorEdge 6920 系統元件。

Enterprise Storage Manager 軟體:未正確識別虛擬磁碟

錯誤 4976822 – Sun StorEdge Enterprise Storage Manager 軟體未正確識別 Sun StorEdge 6920 儲存匯聚中的個別虛擬磁碟。

解決方法 – 使用 Sun StorEdge[™] 6920 Configuration Service 應用程式取得有關儲存 匯聚與虛擬磁碟的正確資訊。

<u> 啓動|重新啓動:啓動直接連接儲存裝置的資料主機時發生錯誤</u>

錯誤 4969489 - 直接連接儲存裝置的資料主機連接至 Sun StorEdge 6920 系統且裝置 以自動拓樸模式連接時,初始啓動時可能會發生故障。

解決方法 – 使用下列數值編輯 /kernel/drv 中的 jfca.conf 檔案:

Loop FcLoopEnabled = 1;

FcFabricEnabled = 0;

Fabric FcLoopEnabled = 0;

FcFabricEnabled = 1;

啓動」重新啓動: 啓動可能需要數分鐘

錯誤 4962951 - 在系統初始化期間,請等待數分鐘,直至系統完全重新初始化。

啓動/重新啓動:DSP 重新啓動後,具 Emulex HBA 的 Windows 主機 未掃描 LUN

錯誤 4910795 – 如果配置中有 Emulex 資料主機匯流排配接卡 (HBA) 且系統發生防故障備用, HBA 不會自動掃描 LUN。

解決方法 - 從 Windows 資料主機中重新掃描 LUN。

中繼資料可能保留在之前設定的磁碟區上

錯誤 5015342 – 在之前包含由其他資料主機作業系統建立的虛擬磁碟上,建立資料主機 可識別的磁碟區時,部分檔案系統中繼資料會保留在磁碟區上。由於資料服務平台 (DSP) 在建立磁碟區之前並不重新初始化磁碟區,因此 fsck 或其他資料主機公用程式 會識別該中繼資料。

解決方法 - 您可以使用下列其中一種方法解決此問題:

- 在刪除具有檔案系統中繼資料的資料主機可識別的磁碟區之前,使用資料主機公用 程式重新初始化磁碟區,以移除其他作業系統可能會識別的任何中繼資料。
- 建立資料主機可識別的磁碟區後,立即使用資料主機公用程式加以初始化,然後再 使用其他可能會識別舊中繼資料的公用程式。

模糊不清的訊息

下列訊息的報告不正確或模糊不清。

錯誤 5008902 – 在 [Initiator Details] (起始器詳細資料) 頁取消對應多個磁碟區時,操作 會成功完成.。但會錯誤地顯示類似下列的訊息:

Error None of the volume mappings were unmapped The following errors were encountered: (錯誤 無法取消對態任何磁碟區對態,遇到入列錯誤:) 4800_pc4-> vol51 - vol51 4800 pc4-> vol52 - vol52

錯誤 4985618 – 在發生可採取動作的 Sun StorEdge Remote Response 事件時,事件訊 息可能會被截斷。例如:在您從備用主管理介面卡 (MIC) 中移除 PCMCIA 快閃記憶卡時,會顯示下列訊息:

該事件訊息應該顯示如下:

slave does not have a pc card (從鲝裝置 沒有 pc 木)

錯誤 5026946 – 如果您嘗試將磁碟區與不同儲存網域中的起始器對應,則會顯示下列 訊息:

Volume creation succeeded. The following errors were encountered: volume-> servername - The initiator and volume are not in the same Storage Domain (心功建工函族品。遇到了列錯誤:函族品-> servername - 超始器 與函族品所處的閣存網域了相同)

此訊息應該指明對應失敗,且未建立磁碟區。要將磁碟區對應至起始器,磁碟區與起始器必須處於相同的儲存網域。

已知的文件問題

下列主題說明文件方面的已知問題:

- 第 60 頁「sscs CLI 說明頁更正」
- 第61頁「入門指南更正」
- 第62頁「線上說明問題與更正」

sscs CLI 說明頁更正

本章節說明 sscs 說明頁的一些更正。

取消工作的 CLI 說明頁不正確

錯誤 5041614 - 該說明頁錯誤地指出 Modify Jobs 指令中的 -c 選項可取消工作。 取消工作的正確選項為 -k (或 --kill)。

解決方法-使用-k 選項,如下所示: modify -k *job-id* jobs

List Firewall Service 的 CLI 說明頁不正確

錯誤 5040994 – List Firewall Service 指令的說明頁中錯誤地使用了連字號, 而不是底線,如下所示: list firewall-service service

解決方法 – 說明頁中應使用底線,如下所示: list firewall_service [string[,string...]]

將 Shell 環境更新以顯示日文說明頁

資料主機軟體中的 sscs 說明頁提供了英文與日文版本。(日文說明頁僅適用於 ja 地 區)。要使用 man 指令以顯示日文版說明頁,您必須使用 ja 地區環境,並使用下列其 中一個程序更新您的 MANPATH 變數:

- 使用 Bourne 或 Korn shell 更新 MANPATH 變數:
- 使用編輯器更新 .profile 檔案的 MANPATH 敘述,使其包括 /opt/se6x20/cli/man 並匯出 MANPATH: MANPATH="\$MANPATH:/opt/se6x20/cli/man"

export MANPATH

- 2. 儲存檔案,然後結束編輯器。
- 3. 為 shell 工作階段重新載入 .profile 檔案:

../.profile

- 使用 C shell 更新 MANPATH 敘述:
- 使用編輯器將 /opt/se6x20/cli/man 新增至 .login 檔案中的 MANPATH 敘述: setenv MANPATH "\$MANPATH:/opt/se6x20/cli/man"
- 2. 儲存檔案,然後結束編輯器。
- 3. 為 shell 工作階段重新載入 .profile 檔案:
 - # source .login

入門指南更正

在「Sun StorEdge 6920 系統入門指南」第34頁的「選擇其他儲存裝置連線的連接埠」章節中,說明中敘述無法使用欄位8中的連接埠進行儲存裝置連線,這種說法是錯誤的。此說明應敘述無法使用欄位1中的連接埠於儲存裝置。

「Sun StorEdge 6920 系統入門指南」有數頁說明並參考服務處理器面板的舊版本。

- 圖 1-1 Sun StorEdge 6920 系統基礎機櫃與正面與背面視圖 (第 2 頁)
- 圖 2-7 基礎機櫃服務面板 (第 19 頁)
- 圖 2-8 擴充機櫃服務面板 (第 20 頁)
- 圖 2-9 基礎機櫃與擴充機櫃之間的 FC 佈線 (第 20 頁)
- 圖 2-10 基礎機櫃與擴充機櫃之間的乙太網路佈線 (第 21 頁)
- 圖 2-18 將主機連接至 SAN (第 32 頁)
- 圖 2-19 直接連接主機 (第 33 頁)
- 圖 B-3 服務面板電源定序器插孔 (第 83 頁)

如需服務處理器面板新版本的詳細資料,請參閱此版本說明第3頁「新服務處理器面板」。

選擇其他儲存裝置連線的連接埠

本節唯一的備註應標示「欄位1」並應為:

備註 - 您無法使用欄位 1 中的連接埠進行儲存裝置連線。

儲存陣列配置

此節在表 1-2 的第二個標題應為「控制器×磁碟盤」而非「磁碟盤×控制器」。

磁碟機安裝圖中的 USB

「Sun StorEdge 6920 System 系統入門指南」的「安裝與配置系統」中標題為「安裝 USB 快閃碟」下的磁碟機安裝圖 (圖 2-17) 中的 USB 有誤。請使用上方的 USB 連接埠,而非圖中所誤指下方的連接埠。

「入門指南」中誤稱「服務面板標籤」

「Sun StorEdge 6920 系統入門指南」的「安裝與配置系統」在第38頁誤稱某連接埠為 Service Console (服務主控台)。並不存在 Service Console (服務主控台)連接埠。用於 序列連線的兩個連接埠為 Service Serial (服務序列)與 Serial Console (序列主控台)。

準備系統以從遠端開啓電源

如果您將系統設定為啓用遠端電源管理,您必須在基礎機櫃0與一個或兩個擴充機櫃之間連接電源定序器序列電纜。請見「Sun StorEdge 6920系統入門指南」中的附錄B, 步驟8。以該步驟取代此版本說明第7頁「連接乙太網路與電源定序器電纜」的步驟。

線上說明問題與更正

下列主題說明線上說明方面的已知問題:

- 本土化版本顯示英文線上說明
- 新服務處理器面板

新服務處理器面板

以下線上說明的章節乃參照 6920 服務處理器面板的先前版本:

- 關於系統機櫃
- 關於服務處理器面板
- 關於分配連接埠

如需服務處理器面板新版本的詳細資料,請參閱此版本說明第3頁「新服務處理器 面板」。

修訂過的線上說明章節

以下線上說明的章節已經過修訂。

- 關於 Lights-Out Management
- 開啓與關閉系統電源
- 執行部分關機
- 執行完全關機
- 在完全關機後恢復系統

關於 Lights-Out Management

Lights-Out Management (亦稱為「遠端電源管理」) 可讓您使用遠端主控台關閉或開 啓系統電源。根據預設值,系統已停用 Lights-Out Management 功能,因此系統的錀 匙開關控制系統元件與陣列的電源。在您啓用 Lights-Out Management 功能時,這些 元件的電源受電源繼電器的定序器所控制。

有關啓用與停用 Lights-Out Management 功能的說明,請使用下列程序:

- 1. 移至 [Sun Web Console] (Sun 網路主控台) 頁,按一下 [Storage Automated Diagnostic Environment]。
- 2. 按一下 [Service] (服務) → [Service Advisor] (服務顧問) → [X-Options] (X 選項)。

開啓與關閉系統電源

根據預設值,關閉系統電源會導致完全關機。如果啓用了電源繼電器,您可以選擇執行 部分關機。

- 在部分關機時,系統將關閉儲存裝置並繼續執行,從而允許您從遠端主控台重新啓動系統。由於資料服務平台 (DSP) 連接至電源定序器的開關插座,所以系統可以重新開啓其電源。隨後管理介面卡 (MIC) 會開啓 DSP 中的其他插卡的電源。
- 在完全關機時,系統將先關閉儲存裝置,然後逐步關閉系統。您必須手動重新啓動 系統。

您必須以 admin 使用者身份登入才能關閉系統電源。關閉系統電源之前,您必須中止 資料主機與系統之間的所有 I/O。



注意 - 如果未中止 I/O 即關閉系統電源,則會導致資料遺失。

執行部分關機

執行部分關機時,系統處於下列狀態:

- 基礎機櫃中 Storage Service Processor 的電源保持開啓。
- Storage Service Processor 附件托架電源保持開啓。
- 所有儲存陣列的電源關閉。
- 資料服務平台 (DSP) 的電源關閉。
- 僅電源定序器上的「電源已接通」LED 亮起。

執行系統部分關機:

- 1. 以 admin 身份登入。
- 2. 在 [Sun Web Console] (Sun 網路主控台) 頁面中,按一下 StorEdge 6920 Configuration Service (Sun StorEdge 6920 配置服務)。
- 3. 按一下 [Administration] (管理) → [General Settings] (一般設定)。
- 4. 按一下 [System Partial Shutdown] (系統部分關機) 按鈕。
- 5. 按一下 [OK] (確定) 以確認要執行部分關機。

下列訊息將會顯示在 [General Settings] (一般設定) 頁中:

Partial system shutdown completed successfully (近功完功部分關機)

要恢復系統,請使用下列程序:

- 1. 以 admin 身份登入。
- 2. 在 [Sun Web Console] (Sun 網路主控台) 頁面中,按一下 StorEdge 6920 Configuration Service (Sun StorEdge 6920 配置服務)。
- 3. 按一下 [Administration] (管理) → [General Settings] (一般設定)。
- 4. 按一下 [System Power Up] (系統電源開啓) 按鈕。

基礎機櫃與任何擴充機櫃中的電源定序器會啓動,並恢復為元件供電。

執行完全關機

完全關閉系統電源:

- 1. 以 admin 身份登入。
- 2. 在 [Sun Web Console] (Sun 網路主控台) 頁面中,按一下 StorEdge 6920 Configuration Service (Sun StorEdge 6920 配置服務)。
- 3. 按一下 [Administration] (管理) → [General Settings] (一般設定)。
- 4. 按一下 [System Shutdown] (系統關機)。

5. 按一下 [OK] (確定) 以確認要執行完全關機。

系統即會處於下列狀態:

- 基礎機櫃中 Storage Service Processor 的電源關閉,並受 Lights-Out Management 的控制。
- Storage Service Processor 附件托架電源保持開啓。
- 資料服務平台 (DSP) 電源保持開啓。
- 所有儲存磁碟盤的電源保持開啓。
- 電源與冷卻裝置 (PCU) 的風扇將開啓。
- PCU 移除 LED 亮起。
- 電源定序器上的所有電源 LED 亮起。

您必須在系統中執行下列手動程序才能完成關機:

- 1. 移除基礎機櫃與任何擴充機櫃上的前裝飾面板。
- 在各機櫃底部的前方與後方,將交流電源定序器開關扳至 Off (關閉) 位置。
 系統即會處於下列狀態:
- Storage Service Processor 附件托架的電源關閉。
- 資料服務平台 (DSP) 的電源關閉。
- 所有儲存磁碟盤的電源關閉。
- PCU 風扇關閉。

如果要維修電源定序器或移動系統,請拔掉電源線。否則,讓電源線保持連接,確保具有適當的接地路徑以釋放靜電。

在完全關機後恢復系統

如果要在系統使用完全關機程序關閉電源後恢復系統,您必須親臨系統所在地並執行 下列程序:

- 1. 將基礎機櫃與任何擴充機櫃的前門與後門打開。
- 2. 移除各機櫃上的前裝飾面板。
- 3. 檢查交流電源線連接至正確的交流插座。
- 在各機櫃底部的前方與後方,將交流電源定序器開關扳至 On (開啓) 位置。
 前後面板上的電源狀態 LED 按下列順序亮起,表示前電源定序器的狀態:
 - 主交流電源 LED (機櫃通電時,此指示燈將亮起)
 - 定序器階段1
 - 定序器階段 2

- 5. 在系統背面找到 Storage Service Processor 的電源開闢,然後將電源開闢按下至開啓位置。
- 6. 檢查所有元件只有綠色 LED 亮起。
- 7. 更換前裝飾面板,合上所有擋門。

系統現在即可正常運作,並支援遠端電源開啓程序。

服務聯絡資訊

如果您需要有關 Sun StorEdge 6920 系統或任何其他 Sun 產品的更多資訊,請與 Sun 客服中心聯絡:

http://www.sun.com/service/contacting