

# Sun SPARC<sup>®</sup> Enterprise T5220 サーバはじめにお読みください

このマニュアルでは、はじめてサーバの電源を入れ、プリインストールされている Solaris™ オペレーティングシステム (Solaris OS) を使用して起動するための最小限の手順について説明します。

図 1 Sun SPARC Enterprise T5220 サーバ



# 出荷パッケージの内容

数量	内容
1	サーバ
2	RJ-45 Ethernet ケーブル
1	RJ-45/DB-25 アダプタ (クロス)
1	RJ-45/DB-9 アダプタ (クロス)
1	リストストラップ
2	電源コード (別パッケージ)

## 準備作業

設置および構成の簡易手順は、次のとおりです。詳細は、http://docs.sun.com/app/docs/prod/sparc.t5220 に あるオンラインの製品ドキュメントセットを参照してください。

はじめてサーバを設定する前に、次の点を確認してください。

- 指示があるまで電源を入れない このシステムには、ホストサーバの構成および起動に使用するサービスプロセッサ (SP)が搭載されています。ホストサーバの構成と SP メッセージの表示を適切に行うには、このマニュアルで説明する ように、SP とホストのネットワーク接続を行うまで、サーバに AC 電源を入れないでください。
- 状況に最適な手順を選択する このマニュアルの簡易設定手順はどのようなネットワーク環境にも有効で、シリアルポートへの接続手段として端末デバイスを必要とします。ネットワーク環境で DHCP が動作している場合は、 Ethernet 管理ポートを使用してシステムを構成することができます。DHCP 設定方式を利用する場合は、オンラインの『インストレーションガイド』を参照してください。http://docs.sun.com/app/docs/prod/sparc.t5220のオンラインの製品ドキュメントセットに含まれています。
- 十分な時間を確保する 設置に要する時間はさまざまですが、この設定手順をはじめて実行する場合は、すべての手順が完了するまで 45 ~ 75 分の所要時間を見込んでください。オプションのハードウェアおよびラック搭載キットを取り付ける場合には、さらに時間を要することもあります。
- 端末デバイスを入手する このラック搭載可能なサーバの構成は、組み込みのシリアルポートとネットワーク管理 ポートを使用して SP を介して行います。グラフィカルインタフェースおよび Sun のキーボードは使用しません。SP と通信するには、端末デバイスが必要です。端末デバイスとは、端末エミュレーションソフトウェアが動作している 端末、端末サーバ、またはノートパソコンのことです。

■ 構成情報を収集する - 構成時に、使用する環境のタイムゾーンおよびネットワークパラメータの入力を求めるプロン プトが表示されます。表 1 を使用して、構成情報を記録してください。

#### **表 1** 構成情報

パラメータ	説明	入力内容
Language	表示された言語の一覧から番号を選択します。	
Locale	表示されたロケールの一覧から番号を選択します。	
Terminal Type	使用している端末デバイスに対応する端末のタイプを選択します。	
Network?	「Yes」を選択します。	
Multiple Network Interfaces	構成する予定のネットワークインタフェースを選択します。構成するネット ワークインタフェースが不明である場合は、一覧の先頭のネットワークイン タフェースを選択します。	
DHCP?	使用しているネットワーク環境に応じて、「Yes」または「No」を選択しま す。	
Host Name	サーバのホスト名を入力します。	
IP Address	選択した Ethernet インタフェースの IP アドレスを入力します。	
Subnet?	使用しているネットワーク環境に応じて、「Yes」または「No」を選択しま す。	
Subnet Netmask	Subnet? で「Yes」を選択した場合は、使用しているネットワーク環境のサ ブネットのネットマスクを入力します。	
IPv6?	IPv6 を使用するかどうかを指定します。IPv6 を使用するかどうかが不明で ある場合は、「No」を選択して IPv4 用の Ethernet インタフェースを構成し ます。	
Security Policy	標準の UNIX セキュリティー (No) または Kerberos セキュリティー (Yes) のいずれかを選択します。セキュリティーが不明である場合は、「No」を選 択します。	
Confirm	画面上の情報を確認し、必要に応じて変更します。それ以外の場合は、処理 を続行します。	
Name Service	使用しているネットワーク環境に応じて、ネームサービスを選択します。 注 – 「None」以外のネームサービスを選択すると、追加のネームサービス の構成情報の入力を求めるプロンプトが表示されます。	
NFSv4 Domain Name	使用している環境に応じて、ドメイン名構成のタイプを選択します。ドメイン名構成が不明である場合は、「Use the NFSv4 domain derived by the system」を選択します。	
Time Zone (Continent)	該当する大陸を選択します。	
Time Zone (Country or Region)	該当する国または地域を選択します。	
Time Zone	タイムゾーンを選択します。	
Date and Time	デフォルトの日付と時刻を受け入れるか、値を変更します。	
root Password	root のパスワードを 2 回入力します。このパスワードは、このサーバの Solaris OS のスーパーユーザーアカウント用です。SP のパスワードではあ りません。	

## 簡易設定手順

- 1. サーバの梱包を開き、出荷パッケージの内容がすべてそろっていることを確認します (図 1)。
- 2. サーバを確認用の場所に置きます。 ラック搭載の手順については、レールキットに付属している手順書、サーバの保守ラベル、およびオンラインの 『Sun SPARC Enterprise T5120 および T5220 サーバインストレーションガイド』を参照してください。

3. サーバの SER MGT ポート (図 2) と端末デバイスとを、シリアルケーブルで接続します。

この接続で、SP との最初の通信が行われます。 このデバイスの通信設定は、9600 ボー、8 ビット、パリティーなし、1 ストップビットにします。ヌルモデム構成で ある必要があります。つまり、DTE 間の通信では送信信号と受信信号が反転 (クロス) します。標準の RJ-45 ケーブル とともに付属の RJ-45 クロスアダプタを使用すると、ヌルモデム構成を実現できます。

図2 サーバの接続



4. (省略可能) サーバの NET MGT ポート (図 2) と、SP およびホストにあとで接続されるネットワークとを、Ethernet ケーブルで接続します。

SER MGT ポートを使用してシステムの初期構成を行なったあと、SP およびホストとの通信は、通常、この Ethernet インタフェースを介して行われます。

- 5. サーバの NET ポート (図 2) の 1 つと、サーバが通信するネットワークとを、Ethernet ケーブルで接続します。
- 6. 電源コードを、電源装置および別々の電源に差し込みます。

冗長性を実現するには、2台の電源装置を別々の電源に接続します。システムは1つの電源接続のみでも動作できますが、この場合、冗長性は得られません。

電源が接続されると、SP が初期化され、電源装置 LED が点灯します。数分後、SP ログインプロンプトが端末デバイスに表示されます。ホストは初期化されていないか、まだ電源が入っていません。

7. 端末デバイスで、パスワード changeme を使用して、root として SP にログインします。

```
SUNSP00144FAC732F login: root
Password: changeme
. . .
```

しばらくすると、SP プロンプト (->) が表示されます。

この時点で、Integrated Lights Out Manager インタフェースを使用して実行できるコマンドは多数あります。たとえ ば、admin という名前のユーザーを作成し、admin アカウントの役割を Administrator に設定してから、CLI モードを alom に設定する場合は、次のように入力します。

```
-> create /SP/users/admin role=Administrator cli_mode=alom
Creating user...
Enter new password: *******
Enter new password again: *******
Created /SP/users/admin
```

この例のアスタリスクで示された部分は、実際にパスワードを入力する際には表示されません。 パスワードの変更方法、SP ネットワークパラメータの設定方法など、SP に関するその他の情報はオンラインドキュ メントセットで参照できます。

8. サーバの電源を入れ、シリアル端末デバイスに表示するようにホスト出力をリダイレクトします。

```
-> start /SYS
Are you sure you want to start /SYS (y/n)? y
-> start /SP/console
Are you sure you want to start /SP/CONSOLE (y/n)? y
Serial console started. To stop, type #.
```

SP コンソールを起動したあと、サーバの初期化が完了するまでに約20分かかります。

#### 9. プロンプトが表示されたら、画面上の指示に従って構成情報を入力します。

構成情報と入力内容のリストについては、表1を参照してください。構成の確認を求めるプロンプトが数回表示されるため、そこで確定と変更を行うことができます。特定の値に応答する方法が不明である場合は、デフォルトを受け入れて、あとで Solaris OS を実行しているときに変更することができます。

構成メニューを完了するとサーバが再起動され、Solaris ログインプロンプトが表示されます。

#### 10.サーバにログインし、機能を調査します。

次のコマンドを使用すると、システムに関する情報が表示されます。

- showrev ホスト名およびシステムアーキテクチャー情報を表示します。このコマンドに -a オプションを指定 すると、インストールされているパッチを確認できます。
- psrinfo ホストのプロセッサおよびコアの番号と状態に関する情報を表示します。

詳細は、Solaris OS のマニュアルページおよびドキュメントを参照してください。

# その他の情報の参照先

この製品に関するその他の情報は、次の URL から参照、印刷、またはダウンロードできます。

- Sun SPARC Enterprise T5220 サーバドキュメントセット (プロダクトノートなどの重要なドキュメントを含む) http://docs.sun.com/app/docs/prod/sparc.t5220
- Sun の各種ドキュメント (ローカライズ版を含む) http://docs.sun.com
- プリインストールされている Solaris OS に関する情報 http://www.sun.com/software/preinstall
- CoolThreads<sup>TM</sup> 概要および「Cool Tools」へのアクセス http://www.sun.com/servers/coolthreads/tnb/index.jsp
- CoolThreads CMT のチューニングおよびリソース http://www.sun.com/servers/coolthreads/tnb/t2.jsp

## Sun の技術サポート

このマニュアルに記載されていない技術的な問い合わせについては、次の URL にアクセスしてください。 http://www.sun.com/service/contacting

# コメントをお寄せください

マニュアルの品質改善のため、お客様からのご意見およびご要望をお待ちしております。コメントは下記よりお送りください。 http://www.sun.com/hwdocs/feedback

ご意見をお寄せいただく際には、下記のタイトルと Part No. を記載してください。 『Sun SPARC Enterprise T5220 サーバはじめにお読みください』、Part No. 820-6230-10

Copyright 2008 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. 富士通株式会社は、本製品の一部に対して技術提供および調査を行いました。 原典: Sun SPARC Enterprise T5220 Server Getting Started Guide (Part No: 820-4418-10)



Sun Microsystems, Inc. www.sun.com

Part No. 820-6230-10, Rev. A 2008 年 10 月