

# Supplément Sun<sup>™</sup> Management Center 3.0 pour les systèmes Sun Fire<sup>™</sup> 6800/4810/4800/3800

Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A. +650-960-1300

Référence n° : 816-0738-10 Avril 2001, révision A Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc., 901 San Antonio Road, Palo Alto, CA 94303-4900 Etats-Unis. Tous droits réservés.

Ce produit ou document est distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution, et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, AnswerBook2, docs.sun.com, Sun Fire et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées, ou marques de service, de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET TOUTES AUTRES CONDITIONS, DECLARATIONS ET GARANTIES EXPRESSES OU TACITES SONT FORMELLEMENT EXCLUES, DANS LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE, Y COMPRIS NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE A LA QUALITE MARCHANDE, A L'APTITUDE A UNE UTILISATION PARTICULIERE OU A L'ABSENCE DE CONTREFAÇON.





## Table des matières

#### Préface xiii

 Administration de plate-forme et de domaine pour les systèmes Sun Fire 1 Logiciel supplémentaire pour Sun Fire 1 Termes utilisés dans cet ouvrage 3 Identification des plates-formes et des domaines matériels 5 Exemples utilisés dans cet ouvrage 7

#### 2. Installation et configuration 9

Installation du logiciel 9

- Mise à jour des versions bêta 9
- ▼ Installation du logiciel supplémentaire 10

Configuration du module Administration plates-formes Sun Fire 12

Configuration SNMP sur le contrôleur système 12

- ▼ Configuration SNMP sur la plate-forme 12
- ▼ Configuration SNMP sur un domaine 14

Configuration des couches agent et serveur 15

 Configuration du module Administration plates-formes Sun Fire sur une machine agent 15  Configuration de la couche serveur du module Administration platesformes sur le serveur uniquement 16

Création et configuration d'une instance d'agent de plate-forme Sun Fire 17

- ▼ Création d'une instance d'agent de plate-forme 17
- Configuration d'un module Administration plates-formes Sun Fire pour une nouvelle instance de l'agent de plate-forme 18
- Assignation d'utilisateurs aux groupes d'administrateurs et d'opérateurs 18

Démarrage des agents de plate-forme 19

- ▼ Démarrage de l'agent de plate-forme par défaut 20
- ▼ Démarrage d'une instance d'agent de plate-forme 20
- ▼ Démarrage de tous les agents 20

Arrêt des agents de plate-forme 21

- ▼ Arrêt de l'agent de plate-forme par défaut 21
- ▼ Arrêt d'une instance d'agent de plate-forme 21
- ▼ Arrêt de tous les agents 22

Déconfiguration et suppression des agents de plate-forme 22

- Déconfiguration du module Administration plates-formes par défaut Sun Fire 22
- Déconfiguration d'une instance du module Administration plates-formes Sun Fire 22
- ▼ Suppression d'un agent de plate-forme 23

Surveillance Capacity on demand 23

▼ Configuration de la surveillance pour l'option COD 23

Configuration de domaines 24

- ▼ Création d'un domaine matériel 24
- ▼ Création de domaines administratifs 24

#### 3. Administration de plate-forme et de domaine au moyen de l'agent de plateforme 25

Le module Administration plates-formes Sun Fire 25

▼ Création d'un objet Sun Fire 26

Accès aux domaines au moyen de l'agent de plate-forme pour l'administrateur de domaine 29

- ▼ Changement du réglage de l'interrupteur à clé virtuel d'un domaine 31
- ▼ Configuration des hôtes des journaux 33
- ▼ Affichage de Informations FRU 33
- ▼ Affichage des détails de l'hôte 34

Accès à une plate-forme au moyen de l'agent de plate-forme pour l'administrateur de plate-forme 35

- ▼ Affectation des cartes disponibles 37
- ▼ Annulation de l'affectation des cartes 37
- ▼ Mise sous/hors tension des cartes 38
- ▼ Test d'une carte 39
- ▼ Configuration du contrôleur système 40
- ▼ Configuration des hôtes des journaux 41
- ▼ Affichage de Informations FRU 42
- ▼ Affichage de Détails de l'hôte 43
- ▼ Changement de la liste de contrôle d'accès d'un domaine 43

Vue physique et vue logique d'un système Sun Fire 44

▼ Affichage des vues physique et logique 44

Règles relatives au matériel pour l'administration de plate-forme 51

4. Administration de domaine au moyen de l'agent de domaine 53

Configuration de domaines administratifs 53

Démarrage et arrêt des agents 53

Création d'un noeud 54

Module Lecteur de configuration 54

- Utilisation du module Lecteur de configuration 54
   Chargement du module Lecteur de configuration 59
- ▼ Chargement d'un module 59

Tables de propriétés du module Lecteur de configuration 60

Système 61 Table Cartes 61 Table UC 62 Table DIMM 63 Interrupteur à clé 63 Table Alimentation63 Table 48 VCC 64 Ventilateur armoire 64 Table Plateau ventilateur 64 Table Contrôleurs ES 65 Table Périphériques ES 65 Table Périphériques disque66 Table Périphériques bande 66 Table Périphériques réseau67 Table Répéteurs d'adresse 67 Table Crossbar données 67 Table Contrôleur données Sun Fire (3800-6800)68 Table Contrôleur bus d'initialisation Sun Fire (3800-6800)68 Table Contrôleur mémoire 68 Règles relatives au Lecteur de configuration 69 Règles relatives au matériel Sun Fire 69 Vues physique et logique d'un domaine 70

#### 5. Administration de l'option Capacity on Demand 71

Présentation de la COD 71

Références COD et conditions requises pour les licences 72

Composants du logiciel COD 73

Surveillance des ressources 74

Administration de la COD à partir de l'interface de ligne de commande 75

- Désactivation de composants sans licence en utilisant le logiciel du contrôleur système 75
  - ▼ Activation de processeurs UC avec licence supplémentaires 75
- Désactivation de composants sans licence en utilisant l'environnement d'exploitation Solaris 76
  - Activation de processeurs UC avec licence d'utilisation supplémentaires 77

Administration de la COD par le biais de la console de Sun Management Center 77

- ▼ Affichage du journal d'utilisation de la COD 78
- ▼ Envoi d'un journal d'utilisation de la COD à Sun 83

Glossaire 85

Index 87

viii Supplément Sun Management Center 3.0 pour les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800 • avril 2001

# Figures

FIGURE 1-1	Vues de l'administration de plate-forme et de l'administration de domaine 2		
FIGURE 1-2	Les agents de plate-forme permettent d'accéder aux contrôleurs des systèmes Sun Fire 3		
FIGURE 1-3	La fenêtre console principale représentant un domaine administratif contenant plusieurs hôtes 4		
FIGURE 1-4	Icônes Sun Fire types 4		
FIGURE 1-5	Vue Détails d'une plate-forme Sun Fire composée de plusieurs domaines matériels 5		
FIGURE 1-6	La fenêtre Détails pour une plate-forme (en haut) et un domaine matériel (en bas) 6		
FIGURE 1-7	Options de développement/décompression d'icônes 8		
FIGURE 3-1	Le module Administration plates-formes sous Matériel 26		
FIGURE 3-2	L'onglet Noeud dans la fenêtre Création d'un objet topologique 27		
FIGURE 3-3	L'onglet Composite indiquant les systèmes Sun Fire 28		
FIGURE 3-4	La fenêtre Détails pour un objet plate-forme Sun Fire 29		
FIGURE 3-5	La table Domaine dans l'onglet Explorateur 30		
FIGURE 3-6	La boîte de dialogue Interrupteur à clé 32		
FIGURE 3-7	La boîte de dialogue Configuration des hôtes des journaux 33		
FIGURE 3-8	La boîte de dialogue Informations FRU 34		
FIGURE 3-9	La boîte de dialogue Affecter 37		
FIGURE 3-10	La boîte de dialogue Annulation de l'affectation 38		
FIGURE 3-11	La boîte de dialogue Mise hors tension d'une carte 38		
FIGURE 3-12	La boîte de dialogue Tester la carte 39		

- FIGURE 3-13 La boîte de dialogue Configuration réseau du contrôleur système 40
- FIGURE 3-14 La boîte de dialogue Configuration des hôtes des journaux 41
- FIGURE 3-15 La boîte de dialogue Informations FRU 42
- FIGURE 3-16 La boîte de dialogue Liste de contrôle d'accès 43
- FIGURE 3-17 La fenêtre Détails 45
- FIGURE 3-18 L'onglet Matériel et la table Récapitulatif du matériel 46
- FIGURE 3-19 Le menu déroulant Vues 47
- FIGURE 3-20 Vue physique (vue arrière d'un système Sun Fire 6800) 48
- FIGURE 3-21 Vue logique 49
- FIGURE 3-22 Le bouton Rechercher dans la fenêtre Détails Vue logique 50
- FIGURE 4-1 La fenêtre Détails 55
- FIGURE 4-2 Icônes Lecteur de configuration et Règles 56
- FIGURE 4-3 Le Lecteur de configuration 57
- FIGURE 4-4 Tables des règles relatives aux Sun Fire 58
- FIGURE 4-5 L'onglet Modules dans la fenêtre Détails 59
- FIGURE 5-1 La console de Sun Management Center 78
- FIGURE 5-2 Icônes Sun Fire 79
- FIGURE 5-3 La fenêtre Détails 79
- FIGURE 5-4 L'icône Surveillance Capacity on Demand 80
- FIGURE 5-5 Icônes de l'option Capacity on Demand 81
- FIGURE 5-6 L'option COD n'est pas disponible 81
- FIGURE 5-7 Sélection de View COD Log 82
- FIGURE 5-8 Un journal COD type 82
- FIGURE 5-9 La fenêtre surgissante Collecteur journal COD 83
- FIGURE 5-10 La fenêtre Afficheur sonde 84

# Tableaux

TABLEAU 2-1	Groupes d'utilisateurs 19
TABLEAU 3-1	Options du menu des actions possibles pour la vue d'un domaine 30
TABLEAU 3-2	Actions 31
TABLEAU 3-3	Options du menu d'action d'une table pour la vue d'une plate-forme 35
TABLEAU 3-4	Menu des actions d'une table 36
TABLEAU 3-5	Règles relatives au matériel pour l'administration de plate-forme 51
TABLEAU 4-1	Propriétés du système 61
TABLEAU 4-2	Propriétés des cartes 61
TABLEAU 4-3	Propriétés de l'unité centrale 62
TABLEAU 4-4	Propriétés des DIMM 63
TABLEAU 4-5	Propriétés de l'interrupteur à clé 63
TABLEAU 4-6	Propriétés de l'alimentation 63
TABLEAU 4-7	Propriétés 48 VCC 64
TABLEAU 4-8	Ventilateur armoire 64
TABLEAU 4-9	Table Plateau ventilateur   64
TABLEAU 4-10	Table Contrôleurs ES   65
TABLEAU 4-11	Table Périphériques ES   65
TABLEAU 4-12	Table Périphériques disque   66
TABLEAU 4-13	Table Périphériques bande 66

- TABLEAU 4-14 Table Périphériques réseau 67
- TABLEAU 4-15 Table Répéteurs d'adresse 67
- TABLEAU 4-16 Table Crossbar données 67
- TABLEAU 4-17 Table Contrôleur données Sun Fire (3800-6800) 68
- TABLEAU 4-18 Table Contrôleur bus d'initialisation Sun Fire (3800-6800) 68
- TABLEAU 4-19 Table Contrôleur mémoire 68
- TABLEAU 4-20 Règles relatives au Lecteur de configuration 69
- TABLEAU 4-21 Règles relatives au matériel pour l'administration de domaine 69
- TABLEAU 5-1 Licences d'utilisation et UC Conditions requises 73
- TABLEAU 5-2 Commandes COD du contrôleur système 73
- TABLEAU 5-3 Commandes du contrôleur système COD sur la station de travail Sun Management Center 74

# Préface

Cet ouvrage décrit l'utilisation du logiciel Sun<sup>TM</sup> Management Center 3.0 sur les systèmes serveurs Sun Fire<sup>TM</sup>.

# Conventions typographiques

Caractère ou symbole	Signification	Exemples
AaBbCc123	Noms de commandes, fichiers et répertoires ; messages système.	Editez votre fichier .login. ls -a répertorie tous les fichiers. % Vous avez du courrier.
AaBbCc123	Caractères saisis par l'utilisateur, par opposition aux messages du système.	% <b>su</b> Mot de passe :
AaBbCc123	Titres de manuels, nouveaux mots ou expressions, mots mis en évidence. Variable de ligne de commande ; elle doit être remplacée par une valeur ou un nom réel.	Reportez-vous au chapitre 6 du <i>Manuel</i> <i>de l'utilisateur.</i> Ces options sont appelées options de <i>classe.</i> Pour effectuer cette opération, vous <i>devez</i> être superutilisateur (root). Pour supprimer un fichier, tapez rm <i>nom_fichier.</i>

# Invites de shell

Shell	Invite
C	nom_machine%
Superutilisateur C	nom_machine#
Bourne et Korn	\$
Superutilisateur Bourne et Korn	#

## Documentation connexe

Application	Titre	Référence
Installation du logiciel	Guide d'installation du logiciel Sun Management Center 3.0	806-7243-10
Utilisation du logiciel	Guide de l'utilisateur du logiciel Sun Management Center 3.0	806-7235-10
Administration de la plate-forme	<i>Guide d'administration de la plate-forme pour les systèmes Sun</i> <i>Fire 6800/4810/4800/3800</i>	816-0020-10
Références pour les commandes	Sun Fire 6800/4810/4800/3800 System Controller Command Reference Manual	805-7372

Vous trouverez une liste comportant d'autres documents connexes dans les *Notes de mise à jour de Sun Management Center 3.0* sur le site Web de Sun Management Center :

http://www.sun.com/sunmanagementcenter

# Documentation Sun en ligne

Le site web docs.sun.com<sup>sm</sup> vous permet d'accéder à la documentation technique Sun sur le World Wide Web. Vous pouvez parcourir les archives docs.sun.com ou rechercher un titre d'ouvrage ou un thème spécifique sur :

http://docs.sun.com

# Commande de documentation Sun

Fatbrain.com, une librairie professionnelle présente sur Internet, stocke des documentations produit sélectionnées de Sun Microsystems, Inc.

Pour obtenir la liste de ces documents et savoir comment les commander, visitez Sun Documentation Center sur Fatbrain.com à l'adresse suivante :

http://www.fatbrain.com/documentation/sun

# Vos commentaires sont les bienvenus

Nous souhaitons améliorer notre documentation. Vos commentaires et suggestions sont donc les bienvenus. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires par courrier électronique à :

docfeedback@sun.com

N'oubliez pas d'indiquer le numéro de référence (816-0738-10) de votre document dans l'espace réservé à l'objet de votre courrier électronique.

xvi Supplément Sun Management Center 3.0 pour les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800 • avril 2001

# Administration de plate-forme et de domaine pour les systèmes Sun Fire

Ce chapitre décrit l'administration de plate-forme et l'administration de domaine Sun™ Management Center 3.0. Les informations contenues dans cet ouvrage ne s'appliquent qu'aux systèmes Sun Fire™ 6800, 4810, 4800 et 3800.

# Logiciel supplémentaire pour Sun Fire

Le logiciel Sun Management Center 3.0 vous permet de surveiller des systèmes Sun depuis une plate-forme telle qu'une station de travail ou un serveur. Vous pouvez aussi utiliser le logiciel Sun Management Center 3.0 pour gérer à distance de nombreuses opérations et applications via le réseau. Le logiciel supplémentaire pour Sun Fire adapte le logiciel Sun Management Center 3.0 de base pour qu'il fonctionne avec les systèmes Sun Fire.

L'option de capacité à la demande (COD, *Capacity on Demand*) est disponible sur certains systèmes Sun Fire. Si votre système Sun Fire en est doté, le logiciel Sun Management Center 3.0 devra être exécuté en continu pour que le logiciel COD puisse surveiller automatiquement l'octroi de licences et envoyer, toujours automatiquement, par courrier électronique des rapports d'état sur l'utilisation de la COD à Sun Microsystems<sup>TM</sup>, Inc.

Tout système Sun Fire est divisé en domaines matériels, chaque domaine exécutant une copie séparée de l'environnement d'exploitation Solaris<sup>™</sup>. Selon sa capacité et le nombre de ses ressources matérielles, un système Sun Fire peut prendre en charge jusqu'à quatre domaines (le minimum est un domaine). Compte tenu de l'utilisation de domaines, le logiciel supplémentaire pour Sun Fire présente deux modes de fonctionnement (FIGURE 1-1) :

- Les administrateurs de domaine ne peuvent accéder qu'aux vues du domaine Solaris qu'ils administrent par le biais d'un agent Sun Management Center exécuté sur un domaine Sun Fire ou d'un agent de plate-forme Sun Management Center procédant à la gestion proxy pour l'agent SNMP qui est exécuté sur le contrôleur du système Sun Fire.
- Les administrateurs de plate-forme peuvent accéder aux vues de la plate-forme depuis la console du contrôleur système par le biais de l'agent Sun Management Center.





FIGURE 1-1 Vues de l'administration de plate-forme et de l'administration de domaine

Une fois le logiciel supplémentaire installé sur un système (une station de travail ou un serveur), vous pouvez exécuter le logiciel Sun Management Center 3.0 sur ce système pour accéder au contrôleur système d'un système Sun Fire.

Lors de la première configuration de ce logiciel supplémentaire un agent de plateforme, qui permet d'accéder à un contrôleur système, est créé. Pour accéder à des contrôleurs système supplémentaires sur d'autres systèmes Sun Fire, vous devez installer une instance de cet agent pour chaque contrôleur système (FIGURE 1-2).



**FIGURE 1-2** Les agents de plate-forme permettent d'accéder aux contrôleurs des systèmes Sun Fire

## Termes utilisés dans cet ouvrage

**Remarque** – Dans ce document, le terme "domaine administratif" fait référence à un domaine administratif Sun Management Center et ne doit pas être confondu avec d'autres acceptions du terme "domaine" dans d'autres produits ou documents Sun.

**Domaine administratif** — un domaine administratif est constitué de un ou plusieurs systèmes hôtes.

**Plate-forme** — terme désignant un système complet. Un système Sun Fire 6800 est un exemple de plate-forme, comme décrit dans cet ouvrage.

**Domaine** ou **domaine matériel** — Au sein d'une plate-forme Sun Fire, un domaine peut être constitué de plusieurs sections indépendantes sur le plan logique mais faisant partie d'une même partition, chaque domaine exécutant sa propre copie du système d'exploitation. Ce type de domaine se compose de cartes système et d'autres périphériques, par opposition au domaine administratif qui peut être constitué de plusieurs domaines matériels et de plates-formes entières. Pour des raisons de clarté, les domaines de ce type sont qualifiés de "domaines matériels" dans cet ouvrage.

La FIGURE 1-3 illustre un exemple de domaine administratif. Vous remarquerez que le domaine administratif inclut des systèmes complets et des domaines matériels.

La FIGURE 1-5 représente des domaines matériels au sein d'un hôte.





La FIGURE 1-3 contient les icônes types d'un système Sun Fire 6800. Les icônes d'autres types de systèmes Sun Fire comportent les numéros de modèle correspondant.



FIGURE 1-4 Icônes Sun Fire types



FIGURE 1-5 Vue Détails d'une plate-forme Sun Fire composée de plusieurs domaines matériels

# Identification des plates-formes et des domaines matériels

Les fenêtres Détails d'une plate-forme et d'un domaine matériel sont pratiquement identiques lorsque vous les affichez. Par défaut, ces deux fenêtres s'ouvrent sur l'onglet Explorateur. La FIGURE 1-6 compare la fenêtre Détails d'une plate-forme type et celle d'un domaine matériel type.

 Plate-forme : la fenêtre Détails d'une plate-forme se reconnaît à la présence d'une icône de plate-forme (FIGURE 1-4) et de cinq onglets (Infos, Explorateur, Alarmes, Modules et Matériel).  Domaine matériel : la fenêtre Détails d'un domaine matériel se reconnaît à la présence d'une icône de domaine matériel (FIGURE 1-4) et de sept onglets. Ces onglets sont les cinq onglets cités plus haut auxquels il faut ajouter l'onglet Journal et un onglet Applications.



FIGURE 1-6 La fenêtre Détails pour une plate-forme (en haut) et un domaine matériel (en bas)

# Exemples utilisés dans cet ouvrage

Nombre des procédures et opérations illustrées dans cet ouvrage peuvent être effectuées de plusieurs façons. Pour des raisons de brièveté, seule une méthode (en général la plus simple ou la plus rapide) est expliquée par opération.

Ainsi, vous avez le choix dans la fenêtre console principale (FIGURE 1-3) entre quatre méthodes pour ouvrir une vue Détails d'un système Sun Fire

- Cliquer une fois sur l'icône Sun Fire dans la vue hiérarchique (côté gauche de la fenêtre), puis cliquer sur le menu Outils sur la barre supérieure et sélectionner Détails.
- Effectuer les mêmes opérations dans la vue topologique (côté droit de la fenêtre).
- Double-cliquer sur l'icône Sun Fire dans la vue hiérarchique.
- Double-cliquer sur l'icône Sun Fire dans la vue topologique.

De manière analogue, il existe plusieurs façons de développer (ou décompresser) une icône. Comme illustré à la FIGURE 1-7, vous pouvez :

- Cliquer sur le bouton Tout développer (ce bouton n'est pas disponible dans toutes les fenêtres).
- Cliquer sur le symbole de décompression en regard de l'icône.
- Double-cliquer sur l'icône dans la vue hiérarchique ou la vue topologique.



FIGURE 1-7 Options de développement/décompression d'icônes

# Installation et configuration

Ce chapitre contient des instructions relatives aux opérations suivantes :

- "Installation du logiciel", page 9;
- "Configuration du module Administration plates-formes Sun Fire", page 12;
- "Démarrage des agents de plate-forme", page 19;
- "Arrêt des agents de plate-forme", page 21 ;
- "Déconfiguration et suppression des agents de plate-forme", page 22 ;
- "Surveillance Capacity on demand", page 23;
- "Configuration de domaines", page 24.

# Installation du logiciel

#### ▼ Mise à jour des versions bêta

Si la version Bêta 1.0 ou Bêta 2.0 du logiciel Sun Management Center 3.0 est installée sur votre système, vous devez la désinstaller comme indiqué ci-après.

**Remarque** – Il n'est pas possible de conserver les données créées par la version Bêta 1.0 pendant la mise à jour. Avec la version Bêta 2.0 en revanche, vous avez la possibilité de conserver les données existantes. 1. Désinstallez le logiciel Bêta 2.0 en exécutant le script es-uninst :

#### # /\$REPBASE/SUNWsymon/sbin/es-uninst

Où \$REPBASE est le répertoire dans lequel Sun Management Center est installé.

Par exemple, si Sun Management Center est installé dans /opt/SUNWsymon, allez au répertoire /opt/SUNWsymon/addons/SunFirePltAdmin/sbin.

- Pendant le processus de désinstallation, répondez à la question "Voulez-vous conserver les données existantes ? [y|n|q]".
  - Utilisateurs de Bêta 1.0 : sélectionnez "n" pour éliminer les données existantes ou "q" pour quitter le processus de désinstallation. Il est impossible de conserver les données Bêta 1.0.
  - Utilisateurs de Bêta 2.0 : sélectionnez "y" pour conserver les données existantes, "n" pour les éliminer ou "q" pour quitter le processus de désinstallation.
- 3. Passez à la section suivante pour terminer la mise à jour en installant le logiciel Sun Management Center 3.0 Platform Update 1.

#### Installation du logiciel supplémentaire

Le logiciel supplémentaire figure sur deux CD qui contiennent l'ensemble du logiciel Sun Management Center 3.0. Ces CD sont étiquetés :

- Sun Management Center 3.0 Platform Update 1, disk 1 of 2,
- Sun Management Center 3.0 Platform Update 1, disk 2 of 2.
- 1. Installez le logiciel Sun Management Center 3.0 sur les domaines Sun Fire 6800/ 4810/4800/3800.
  - Si le logiciel Sun Management Center 3.0 général n'est pas déjà installé, il le sera à ce stade conjointement avec le supplément pour Sun Fire. Pour les instructions d'installation complètes, consultez le *Guide d'installation du logiciel Sun Management Center 3.0*, référence n°806-7243-10. Vous trouverez une copie de ce guide dans les CD.
  - Si le logiciel Sun Management Center 3.0 général est déjà installé, installez uniquement le supplément pour Sun Fire en suivant la procédure ci-après.
  - a. Pour installer uniquement le supplément pour Sun Fire, exécutez la commande es-inst qui se trouve dans le répertoire sbin sur le CD de mise à jour ou le répertoire dans lequel le logiciel Sun Management Center 3.0 a été installé.

Le script es-inst vous demande d'indiquer un répertoire source.

#### b. Entrez le répertoire source.

Si vous exécutez la commande es-inst depuis le répertoire d'installation et que le CD est monté sur /cdrom/cdrom0, indiquez /cdrom/cdrom0/image en tant que répertoire source.

Consultez le *Guide d'installation du logiciel Sun Management Center 3.0,* référence n°806-7243-10, pour toute information sur la commande es-inst et ses options.



**Attention** – Si le logiciel Sun Management Center 3.0 général est déjà installé, et que vous installez *uniquement* le supplément pour Sun Fire, entrez n (pour non) lorsque vous êtes invité à commencer le processus de configuration. Entrer y (pour oui) risque d'entraîner la perte d'informations de configuration personnalisée telles que les clés de sécurité.

La procédure de configuration à suivre pour le logiciel supplémentaire est détaillée dans "Configuration du module Administration plates-formes Sun Fire", page 12.

**Remarque** – Si vous installez l'ensemble du logiciel Sun Management Center 3.0, vous avez la possibilité d'exécuter le script de configuration à la fin de la procédure d'installation. Si vous décidez de ne pas exécuter ce script à cette occasion, vous pourrez le faire plus tard. Le script de configuration (es-setup) se trouve dans *\$REPBASE/sbin, \$REPBASE* étant le répertoire dans lequel Sun Management Center est installé. Cette opération configure tous les agents de Sun Management Center, y compris l'agent de la plate-forme.

Si vous configurez uniquement l'agent de la plate-forme, vous devez utiliser un autre script de configuration : es-setup.sh (vous remarquerez le suffixe .sh). Consultez "Configuration du module Administration plates-formes Sun Fire sur une machine agent", page 15.

2. Installez le logiciel Sun Management Center 3.0 sur tous les systèmes (machines agent) que vous utiliserez pour l'administration de plate-forme sur le système Sun Fire 6800/4810/4800/3800. Lisez la mise en garde ("Attention") et la remarque de l'étape 1.

Si le logiciel Sun Management Center est déjà installé sur les machines agent, effectuez une mise à jour vers la version 3.0.

**Remarque** – Les instructions qui suivent remplacent celles données dans le *Guide d'installation de Sun Management Center 3.0* pour les produits supplémentaires.

# Configuration du module Administration plates-formes Sun Fire

La configuration se décompose en trois phases :

- La configuration du contrôleur système consultez "Configuration SNMP sur le contrôleur système", page 12.
- La configuration de la couche agent consultez "Configuration du module Administration plates-formes Sun Fire sur une machine agent", page 15.
- La configuration de la couche serveur consultez "Configuration de la couche serveur du module Administration plates-formes sur le serveur uniquement", page 16.

### Configuration SNMP sur le contrôleur système

La configuration SNMP devant être effectuée sur la plate-forme et sur le domaine, cette section se divise en deux parties. Effectuez les deux procédures.

## ▼ Configuration SNMP sur la plate-forme

**Remarque** – Ne configurez pas plusieurs agents d'administration de plate-forme pour gérer un même contrôleur système Sun Fire. Procéder de la sorte peut causer un ralentissement, voire le blocage complet du système.

- Accédez au contrôleur système en utilisant la commande telnet(1) (EXEMPLE DE CODE 2-1).
- 2. Dans le menu principal du contrôleur système, tapez 0 (ou P ou p) pour entrer dans le shell de la plate-forme.

L'invite de shell de la plate-forme, *nomhôtesc*:SC, s'affiche.

**EXEMPLE DE CODE 2-1** Accès au contrôleur système avec telnet et entrée dans le shell de la plate-forme

```
% telnet nomhôtesc
System Controller nomhôtesc:SC>
Type 0 for Platform Shell
Type 1 for domain A
Type 2 for domain B
Type 3 for domain C
Type 4 for domain D
Input: 0
nomhôtesc:SC>
```

**Remarque** – *nomhôtesc* est le nom de l'hôte du contrôleur système.

3. Tapez setupplatform -p snmp puis répondez aux questions comme indiqué dans l'EXEMPLE DE CODE 2-2.

**EXEMPLE DE CODE 2-2** Configuration d'un agent SNMP sur une plate-forme

```
nomhôtesc:SC> setupplatform -p snmp
SNMP
----
Platform Description [description]: votre_description
Platform Contact [nomcontact]: nom_contact
Platform Location [emplacement]: emplacement_de_votre_plateforme
Enable SNMP Agent? [no]: yes
Trap Hosts [nom hôte]: nom_serveur
Public Community String [chaîne]: votre_chaîne1
Private Community String [chaîne]: votre_chaîne2
```

Pour l'entrée Hôtes trappes, saisissez le nom de l'hôte du serveur de Sun Management Center depuis lequel vous administrerez la plate-forme.

- 4. Appuyez sur la touche CTRL et maintenez-la enfoncée pendant que vous appuyez sur la touche ] pour obtenir l'invite telnet>.
- 5. Tapez q pour quitter telnet.

#### ▼ Configuration SNMP sur un domaine

- 1. Accédez au contrôleur système en tapant la commande telnet (EXEMPLE DE CODE 2-3).
- **2.** Entrez un domaine. Tapez 1, 2, 3 ou 4 (ou a, b, c ou d, ou encore A, B, C ou D) pour entrer dans le bon shell de domaine.

L'invite shell du domaine, *nomhôtesc* : *X*, s'affiche, *X* étant le domaine que vous avez sélectionné.

**EXEMPLE DE CODE 2-3** Accès au contrôleur système avec telnet et entrée dans le shell du domaine

% telnet nomhôtesc System Controller nomhôtesc:SC> Type 0 for Platform Shell Type 1 for domain A Type 2 for domain B Type 3 for domain C Type 4 for domain D Input: 1 nomhôtesc:A>

**Remarque** – *nomhôtesc* est le nom de l'hôte du contrôleur système. Dans l'EXEMPLE DE CODE 2-3, le domaine A est pris comme exemple.

- 3. Si le domaine est actif et que l'interrupteur à clé du domaine est sur marche, diagnostics ou sécurité (vous exécutez l'environnement d'exploitation Solaris, vous trouvez en mode OpenBoot PROM ou exécutez le POST), procédez comme suit :
  - a. Appuyez sur la touche CTRL et maintenez-la enfoncée pendant que vous appuyez sur la touche ] pour obtenir l'invite telnet>.
  - b. A l'invite telnet>, tapez send break.

L'EXEMPLE DE CODE 2-3 montre une connexion au domaine A.

4. Tapez setupdomain -p snmp et répondez aux questions comme indiqué dans l'EXEMPLE DE CODE 2-4.

**EXEMPLE DE CODE 2-4** Configuration d'un agent SNMP sur un domaine

```
nomhôtesc:A> setupdomain -p snmp
SNMP
----
Domain Description [description]: votre_description
Domain Contact [nomcontact]: nom_contact
Trap Hosts [nomhôte]: nom_serveur
Public Community String [chaîne1]: votre_chaîne1
Private Community String [chaîne2]: votre_chaîne2
```

Pour l'entrée Hôtes trappes, entrez le nom de l'hôte du serveur de Sun Management Center depuis lequel vous procéderez à l'administration de la plate-forme.

Pour les chaînes de communauté publique/privée, entrez une chaîne différente pour chaque domaine et chaque plate-forme.

- 5. Tapez disconnect pour quitter la connexion au shell du domaine.
- 6. Répétez les opérations de l'étape 2 à l'étape 5 pour, le cas échéant, tout domaine supplémentaire.
- 7. Appuyez sur la touche CTRL et maintenez-la enfoncée pendant que vous appuyez sur la touche ] pour obtenir l'invite telnet>.
- 8. Tapez q pour quitter telnet.

#### Configuration des couches agent et serveur

#### Configuration du module Administration platesformes Sun Fire sur une machine agent

Si la machine agent comporte les deux couches agent et serveur, cette procédure configure automatiquement les deux.

- 1. Devenez superutilisateur en utilisant la commande su -.
- 2. Allez au répertoire *\$REPBASE*/addons/SunFirePltAdmin/sbin, *\$REPBASE* étant le répertoire dans lequel Sun Management Center est installé.

Par exemple, si Sun Management Center est installé dans /opt/SUNWsymon, allez au répertoire /opt/SUNWsymon/addons/SunFirePltAdmin/sbin. 3. Exécutez le script es-setup.sh :

Pour configurer ce module pour l'instance d'agent de plate-forme par défaut, tapez :

# ./es-setup.sh

Le script va vous demander les informations suivantes :

- L'adresse IP du contrôleur du système Sun Fire.
- Les chaînes de communauté de lecture et d'écriture pour le contrôleur système et tous les domaines. Si le script ne peut pas obtenir l'adresse du domaine du contrôleur système, il demandera l'adresse IP de tous les domaines.
- Le numéro de port des agents Sun Management Center sur tous les domaines.

**Astuce –** Ce script peut être réexécuté pour apporter des modifications aux informations indiquées lors d'une configuration précédente.

Le logiciel Sun Management Center 3.0 est livré avec un agent de plate-forme appelé "platform".

Une fois le module configuré, vous pouvez démarrer l'agent approprié. Pour en savoir plus sur le démarrage des agents, consultez "Démarrage des agents de plate-forme", page 19.

### Configuration de la couche serveur du module Administration plates-formes sur le serveur uniquement

Cette procédure permet de ne configurer que la couche serveur. Pour configurer les couches serveur, agent et console sur un serveur, consultez "Configuration du module Administration plates-formes Sun Fire sur une machine agent", page 15.

**Remarque** – Si vous décidez de ne configurer que la couche serveur (sans configurer la couche console ni la couche agent), les groupes d'utilisateurs ne seront pas automatiquement ajoutés au fichier /etc/group à moins que vous utilisiez l'option -S, comme indiqué dans cette procédure. Pour la liste des groupes d'utilisateurs, reportez-vous au TABLEAU 2-1.

1. Devenez superutilisateur en utilisant la commande su -.

2. Allez au répertoire *\$REPBASE*/addons/SunFirePltAdmin/sbin, *\$REPBASE* étant le répertoire dans lequel Sun Management Center est installé.

Par exemple, si Sun Management Center est installé dans /opt/SUNWsymon, allez au répertoire /opt/SUNWsymon/addons/SunFirePltAdmin/sbin.

3. Exécutez le script es-setup.sh avec l'option -S:

# ./es-setup.sh -S

Une fois le module configuré, vous pouvez démarrer l'agent approprié. Le logiciel Sun Management Center 3.0 est livré avec un agent de plate-forme appelé "platform". Pour en savoir plus sur le démarrage des agents, consultez "Démarrage des agents de plate-forme", page 19.

# Création et configuration d'une instance d'agent de plate-forme Sun Fire

Le module Administration plates-formes par défaut permet de surveiller un système Sun Fire. Pour en surveiller plusieurs, vous devez créer une instance d'agent de plate-forme pour chaque système Sun Fire supplémentaire.

## ▼ Création d'une instance d'agent de plate-forme

- 1. Devenez superutilisateur en utilisant la commande su -.
- 2. Allez au répertoire *\$REPBASE/addons/SunFirePltAdmin/sbin, \$REPBASE* étant le répertoire dans lequel Sun Management Center est installé.

Par exemple, si Sun Management Center est installé dans /opt/SUNWsymon, allez au répertoire /opt/SUNWsymon/addons/SunFirePltAdmin/sbin.

3. Lancez le script es-platform:

# ./es-platform -a nomInstance

Où nomInstance est le nom d'une nouvelle instance de l'agent de plate-forme.

Ce script vous demandera le numéro de port du nouvel agent de plate-forme et le germe de sécurité. Si vous avez saisi un germe autre que celui par défaut lors de la configuration de Sun Management Server, utilisez ce même germe pour cet agent.

 Configuration d'un module Administration plates-formes Sun Fire pour une nouvelle instance de l'agent de plate-forme

- 1. Devenez superutilisateur en utilisant la commande su -.
- 2. Allez au répertoire *\$REPBASE/addons/SunFirePltAdmin/sbin, \$REPBASE* étant le répertoire dans lequel Sun Management Center est installé.

Par exemple, si Sun Management Center est installé dans /opt/SUNWsymon, allez au répertoire /opt/SUNWsymon/addons/SunFirePltAdmin/sbin.

3. Tapez ce qui suit :

# ./es-setup.sh -I nomInstance

Où nomInstance est le nom d'une nouvelle instance de l'agent de plate-forme.

Le script es-setup. sh va vous demander les informations suivantes :

- L'adresse IP du contrôleur système Sun Fire.
- Les chaînes de communauté de lecture et d'écriture pour le contrôleur système et tous les domaines. Si le script ne peut pas obtenir l'adresse du domaine du contrôleur système, il demandera l'adresse IP de tous les domaines.
- Le numéro de port des agents Sun Management Center sur tous les domaines.

**Astuce** – Ce script peut être réexécuté pour apporter des modifications aux informations indiquées lors d'une configuration précédente.

Une fois le module configuré, vous pouvez démarrer l'agent approprié. Pour en savoir plus sur le démarrage des agents, consultez "Démarrage des agents de plate-forme", page 19.

### Assignation d'utilisateurs aux groupes d'administrateurs et d'opérateurs

Si votre nom d'utilisateur figure dans le fichier esusers, vous pouvez vous connecter au système Sun Fire, pour lequel vous disposez d'un accès en lecture seule pour les agents d'administration de domaine. Pour pouvoir lire et/ou écrire des informations sur les plates-formes ou les domaines se trouvant sous l'agent de plate-forme, votre nom d'utilisateur doit également figurer dans le fichier group sur le serveur. La procédure de configuration crée jusqu'à dix groupes sur la machine serveur Sun Fire, il s'agit des groupes suivants :

Nom du groupe	Catégorie des utilisateurs	Type d'accès
spltadm	Administrateur	Plate-forme
sdaadm	Administrateur	Domaine A
sdbadm	Administrateur	Domaine B
sdcadm	Administrateur	Domaine C
sddadm	Administrateur	Domaine D
spltop	Opérateur	Plate-forme
sdaop	Opérateur	Domaine A
sdbop	Opérateur	Domaine B
sdcop	Opérateur	Domaine C
sddop	Opérateur	Domaine D

 TABLEAU 2-1
 Groupes d'utilisateurs

- 1. Devenez superutilisateur en utilisant la commande su -.
- 2. Ajoutez chacun des utilisateurs au groupe approprié dans le fichier /etc/group.
  - Ajoutez les administrateurs de *plate-forme* Sun Fire à spltadm, pour leur permettre d'administrer la plate-forme par le biais d'un agent de plate-forme.
  - Ajoutez les administrateurs de domaine Sun Fire au groupe d'administrateurs de domaine approprié. Par exemple, ajouter le nom d'un administrateur de domaine à sdaadm permet à cet administrateur de domaine d'administrer le domaine A par le biais de l'agent de plate-forme.
- 3. Ajoutez chaque utilisateur au fichier /var/opt/SUNWsymon/cfg/esusers.

# Démarrage des agents de plate-forme

Le script es-start a trois options :

- L'option -A démarre tous les agents.
- L'option -1 démarre l'agent de plate-forme par défaut.
- L'option -y démarre uniquement l'agent spécifié.

- ▼ Démarrage de l'agent de plate-forme par défaut
  - 1. Devenez superutilisateur en utilisant la commande su -.
  - 2. Allez au répertoire *\$REPBASE/addons/SunFirePltAdmin/sbin, \$REPBASE* étant le répertoire dans lequel Sun Management Center est installé.
  - 3. Démarrez l'agent de plate-forme par défaut en tapant :

```
# ./es-start -1
```

- Démarrage d'une instance d'agent de plateforme
  - 1. Devenez superutilisateur en utilisant la commande su -.
  - 2. Allez au répertoire *\$REPBASE/addons/SunFirePltAdmin/sbin, \$REPBASE* étant le répertoire dans lequel Sun Management Center est installé.
  - 3. Démarrez une instance d'agent de plate-forme spécifique en tapant :

```
# ./es-start -y nomInstance
```

Par exemple, si P1 est le nom de l'instance d'agent de plate-forme à démarrer, vous devez taper :

```
# ./es-start -y P1
```

#### Démarrage de tous les agents

- 1. Devenez superutilisateur en utilisant la commande su -.
- 2. Allez au répertoire *\$REPBASE/addons/SunFirePltAdmin/sbin, \$REPBASE* étant le répertoire dans lequel Sun Management Center est installé.
- 3. Démarrez tous les agents en tapant :

```
# ./es-start -A
```
# Arrêt des agents de plate-forme

Le script es-stop a trois options :

- L'option -A arrête tous les agents.
- L'option -1 arrête l'agent de plate-forme par défaut.
- L'option -y arrête uniquement l'agent spécifié.

## Arrêt de l'agent de plate-forme par défaut

- 1. Devenez superutilisateur en utilisant la commande su -.
- 2. Allez au répertoire *\$REPBASE/addons/SunFirePltAdmin/sbin, \$REPBASE* étant le répertoire dans lequel Sun Management Center est installé.
- 3. Arrêtez l'agent de plate-forme par défaut en tapant :

# ./es-stop -1

## ▼ Arrêt d'une instance d'agent de plate-forme

- 1. Devenez superutilisateur en utilisant la commande su -.
- 2. Allez au répertoire *\$REPBASE/addons/SunFirePltAdmin/sbin, \$REPBASE* étant le répertoire dans lequel Sun Management Center est installé.
- 3. Arrêtez une instance d'agent de plate-forme spécifique en tapant :

# ./es-stop -y nomInstance

Par exemple, si P1 est le nom de l'instance d'agent de plate-forme à arrêter, tapez :

```
# ./es-stop -y P1
```

## ▼ Arrêt de tous les agents

- 1. Devenez superutilisateur en utilisant la commande su -.
- 2. Allez au répertoire *REPBASE*/addons/SunFirePltAdmin/sbin, *REPBASE* étant le répertoire dans lequel Sun Management Center est installé.
- 3. Arrêtez tous les agents en tapant :

# ./es-stop -A

# Déconfiguration et suppression des agents de plate-forme

S'il n'est plus nécessaire de surveiller un système Sun Fire, vous pouvez économiser des ressources système en annulant la configuration de l'agent ou de l'instance d'agent de plate-forme correspondant puis en supprimant celui-ci.

- Déconfiguration du module Administration plates-formes par défaut Sun Fire
  - 1. Allez au répertoire *\$REPBASE/addons/SunFirePltAdmin/sbin, \$REPBASE* étant le répertoire dans lequel Sun Management Center est installé.

Par exemple, si Sun Management Center est installé dans /opt/SUNWsymon, allez au répertoire /opt/SUNWsymon/addons/SunFirePltAdmin/sbin.

2. Annulez la configuration relative à l'agent de plate-forme par défaut en tapant :

# ./es-setup.sh -u

- Déconfiguration d'une instance du module Administration plates-formes Sun Fire
  - 1. Devenez superutilisateur en utilisant la commande su -.

2. Allez au répertoire *\$REPBASE/addons/SunFirePltAdmin/sbin, \$REPBASE* étant le répertoire dans lequel Sun Management Center est installé.

Par exemple, si Sun Management Center est installé dans /opt/SUNWsymon, allez au répertoire /opt/SUNWsymon/addons/SunFirePltAdmin/sbin.

3. Annulez la configuration relative à une instance d'agent de plate-forme spécifique en tapant :

# ./es-setup.sh -u -I nomInstance

**Remarque –** La déconfiguration arrête l'agent Sun Management Center que vous devez redémarrer.

## Suppression d'un agent de plate-forme

- 1. Devenez superutilisateur en utilisant la commande su -.
- 2. Allez au répertoire *\$REPBASE*/addons/SunFirePltAdmin/sbin, *\$REPBASE* étant le répertoire dans lequel Sun Management Center est installé.

Par exemple, si Sun Management Center est installé dans /opt/SUNWsymon, allez au répertoire /opt/SUNWsymon/addons/SunFirePltAdmin/sbin.

3. Supprimez l'instance d'agent de plate-forme en tapant :

# ./es-platform -d nomInstance

# Surveillance Capacity on demand

▼ Configuration de la surveillance pour l'option COD

**Remarque** – Aucune configuration spécifique n'est requise pour l'option COD.

Pour surveiller l'option Capacity on demand (COD), vous devez :

1. Vous connecter au contrôleur système en utilisant le port Ethernet (connexion réseau).

- 2. Vous assurer que le contrôleur système est disponible depuis la station de travail Sun Management Center pour la gestion.
- 3. Exécuter le serveur et les agents de Sun Management Center sans interruption et vous assurer qu'ils sont à tout moment en mesure de communiquer avec le contrôleur système.
- 4. Vous assurer que la station de travail Sun Management Center peut renvoyer des courriers électroniques à Sun Microsystems, Inc.

Dans le cadre de la surveillance COD, le logiciel COD communique avec le contrôleur système et crée et actualise un fichier journal COD qui doit être envoyé par courrier électronique à Sun.

# Configuration de domaines

Les instructions fournies dans ce document sont relatives à deux types de domaines :

- domaine administratif Sun Management Center ensemble de un ou plusieurs systèmes hôtes. Par exemple, un domaine administratif peut inclure l'ensemble des serveurs et stations de travail d'un laboratoire informatique.
- domaine matériel sous-ensemble de composants d'une plate-forme Sun Fire. Par exemple, une plate-forme ayant plusieurs cartes UC et plusieurs cartes E/S peut être subdivisée en plusieurs domaines, composés chacun de une ou plusieurs cartes UC et une ou plusieurs connexions réseau. Chaque domaine matériel exécute une copie séparée de l'environnement d'exploitation Solaris.

## Création d'un domaine matériel

Le système Sun Fire sort de l'usine configuré avec un unique domaine matériel, le domaine A. L'administrateur système a la possibilité de créer des domaines matériels supplémentaires. Ainsi un système Sun Fire 6800 peut avoir jusqu'à quatre domaines matériels tandis que les systèmes Sun Fire 4810/4800/3800 peuvent en avoir au maximum deux.

• Pour créer des domaines matériels supplémentaires sur un système Sun Fire, reportez-vous au Guide d'administration de la plate-forme pour les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800, référence n°816-0020-10.

## Création de domaines administratifs

• Pour créer et peupler un domaine administratif, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du logiciel Sun Management Center 3.0, référence n°806-7235-10.

# Administration de plate-forme et de domaine au moyen de l'agent de plate-forme

Ce chapitre décrit les procédures et les fonctionnalités d'administration de plateforme pour les serveurs Sun Fire 6800/4810/4800/3800.

Les sujets suivants y sont traités :

- "Le module Administration plates-formes Sun Fire", page 25;
- "Accès aux domaines au moyen de l'agent de plate-forme pour l'administrateur de domaine", page 29;
- "Accès à une plate-forme au moyen de l'agent de plate-forme pour l'administrateur de plate-forme", page 35 ;
- "Vue physique et vue logique d'un système Sun Fire", page 44.

# Le module Administration plates-formes Sun Fire

Pour un système Sun Fire, les procédures d'administration de plate-forme utilisent le module Administration plates-formes Sun Fire. Ce module est chargé sous la catégorie Matériel dans l'onglet Explorateur de la fenêtre Détails de l'objet.

Seuls les utilisateurs disposant de droits d'accès adéquats peuvent voir les données dans les vues correspondantes. Par exemple, un utilisateur ayant des droits pour la Plate-forme et le Domaine A peut voir les données relatives à la Plate-forme et au Domaine A mais pas celles du Domaine B, du Domaine C ou du Domaine D.

La FIGURE 3-1 illustre la hiérarchie des modules après que l'utilisateur a accédé au module Administration plates-formes.

platform-smtgds1-sc0 Details				
Info Browser Alarms Modules Hardware				
platform-smtgds1-sc0 Hardware Platform Administration Module Platform	Location: Hardware/Platform Administration Module			
Close	Help			

FIGURE 3-1 Le module Administration plates-formes sous Matériel

Création d'un objet Sun Fire

# 1. Dans la barre de menus de la fenêtre console principale, sélectionnez Editer ➤ Créer un objet....

La fenêtre Création d'un objet topologique s'affiche. Par défaut, cette fenêtre s'ouvre sur l'onglet Noeud (FIGURE 3-2).

**Remarque** – Dans les exemples qui suivent, les figures ne contiennent qu'un objet Sun Fire. En situation réelle, d'autres types d'objets peuvent être présents.

La FIGURE 3-3 représente l'onglet Composite qui liste toutes les plates-formes.

# 2. Cliquez sur la catégorie de l'objet, Noeud ou Composite, puis sélectionnez le type de l'objet dans la liste Objet.

Une icone correspondant à l'objet sélectionné s'affiche en regard de la liste d'objets.

- 3. Entrez les informations requises.
- 4. Terminez cette procédure par l'une, au choix, des actions suivantes :
  - Cliquez sur OK pour accepter les changements effectués et fermer cette fenêtre.
  - Cliquez sur Appliquer pour appliquer vos changements sans fermer la fenêtre.
  - Cliquez sur Aide pour afficher la page d'aide de cette boite de dialogue dans le module d'aide.
  - Cliquez sur Annuler pour annuler votre requête.

Si une erreur survient, un message d'erreur s'affiche dans le champ réservé aux messages d'état.

**Remarque** – Cliquer sur le bouton Aide affiche la page d'aide relative à la création d'un objet dans Sun Management Center.



FIGURE 3-2 L'onglet Noeud dans la fenêtre Création d'un objet topologique



FIGURE 3-3 L'onglet Composite indiquant les systèmes Sun Fire

# Accès aux domaines au moyen de l'agent de plate-forme pour l'administrateur de domaine

Un administrateur de domaine peut voir toutes les tables du noeud de domaine qu'il administre. Par exemple, l'administrateur du domaine A peut voir toutes les tables situées sous Domaine A (FIGURE 3-4).



FIGURE 3-4 La fenêtre Détails pour un objet plate-forme Sun Fire

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'une des entrées d'une table de données, un ensemble d'actions s'affiche dans un menu automatique (FIGURE 3-5). La liste des actions affichées varie selon les valeurs apparaissant dans la ligne que vous sélectionnez et le type de l'entité.



FIGURE 3-5 La table Domaine dans l'onglet Explorateur

Le TABLEAU 3-1 liste les types d'entrées pouvant apparaître dans les menus et les actions qui peuvent être entreprises.

TABLEAU 3-1	Options du menu	des actions	possibles p	oour la vue	d'un domaine
-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Table	Action
Tables Emplacements et Composants comportant des entrées Index FRU	Afficher Informations FRU
Domaines	Afficher et gérer Interrupteur à clé, Configuration des hôtes des journaux et Détails de l'hôte.

Le TABLEAU 3-2 liste certaines actions courantes et en explique le fonctionnement.

A =4 <sup>1</sup> = 1	<b>F</b>
TABLEAU 3-2	Actions

Action	Fonctionnement
Interrupteur à clé	Vous permet de changer la position de l'interrupteur à clé virtuel d'un domaine. La FIGURE 3-6 représente la boîte de dialogue qui s'affiche lorsque vous sélectionnez Interrupteur à clé
Configuration des hôtes des journaux	Vous permet de configurer les hôtes trappes SNMP et de journal système pour un domaine. La FIGURE 3-7 représente la boîte de dialogue qui s'affiche lorsque vous sélectionnez Configuration des hôtes des journaux
Informations FRU	Vous permet de voir les Informations FRU pour le composant sélectionné. La FIGURE 3-15 illustre la boîte de dialogue qui s'affiche.
Tri de la table	Permet de trier la table des domaines en fonction de différents critères. Lorsque vous cliquez sur le titre d'une colonne de cette table, cette dernière est classée en fonction de ce critère. Par exemple, cliquer sur la colonne Statut trie la table par statut. Vous pouvez changer l'ordre de tri, croissant ou décroissant, en cliquant de nouveau sur le même titre de colonne. Le titre de colonne choisi pour le tri s'affiche en caractères gras et l'ordre de tri est indiqué par une flèche pointant vers le haut ou le bas. Par défaut, la table des domaines s'affiche classée par ordre d'ID de domaine croissant.
Détails de l'hôte	La fenêtre Détails de l'hôte du domaine correspondant s'affiche.

Les sections qui suivent expliquent comment mettre en oeuvre ces actions.

## Changement du réglage de l'interrupteur à clé virtuel d'un domaine

Le menu Interrupteur à clé est disponible pour tout domaine (Domaine A, B, C ou D).

- 1. Cliquez avec le bouton droit dans la table de données pour afficher un menu automatique.
- 2. Sélectionnez Interrupteur à clé...

Dans la vue hiérarchique, le chemin de cette commande est Matériel  $\succ$  Module Administration plates-formes  $\succ$  Domaine  $X \succ$  Domaines  $\succ$  *menu des tables de données*  $\succ$  Interrupteur à clé....

La boîte de dialogue Interrupteur à clé (FIGURE 3-6) s'affiche. Elle indique la position courante de l'interrupteur à clé virtuel.



FIGURE 3-6 La boîte de dialogue Interrupteur à clé

Si le contrôleur système est relié à un réseau, vous pouvez changer la position de l'interrupteur à clé en le mettant sur l'un des cinq modes proposés. Si le contrôleur système n'est relié à aucun réseau, vous ne pouvez pas sélectionner d'option.

Les cinq modes sont les suivants :

#### Sous tension

Si le domaine est déjà sous tension, cliquer sur ce bouton se limite à changer la position sur l'interrupteur à clé virtuel.

#### Hors tension

Si le domaine exécute l'environnement d'exploitation Solaris, une boîte de dialogue de confirmation s'affiche lorsque vous sélectionnez Hors tension. Sélectionner ce mode met l'état de toutes les cartes se trouvant dans le domaine sélectionné sur Hors tension et met ces cartes en mode basse puissance, ce qui permet de les retirer physiquement du châssis.

#### Diagnostics

Si le domaine est déjà sous tension, Diagnostics se limite à changer la position sur l'interrupteur à clé virtuel.

#### Sécurité

Si le domaine est déjà sous tension, Sécurité se limite à changer la position sur l'interrupteur à clé virtuel.

Veille

Si le domaine exécute l'environnement d'exploitation Solaris, une boîte de dialogue de confirmation s'affiche lorsque vous sélectionnez Veille. Sélectionner ce mode met l'état de toutes les cartes se trouvant dans le domaine sélectionné sur Veille mais ne met pas ces cartes en mode basse puissance.

#### 3. Terminez cette procédure par l'une, au choix, des actions suivantes :

- Cliquez sur OK pour accepter les changements effectués et fermer cette fenêtre.
- Cliquez sur Annuler pour annuler votre requête.

Si une erreur survient, elle s'affichera dans le champ réservé aux messages d'état de la boîte de dialogue.

## ▼ Configuration des hôtes des journaux

- 1. Cliquez avec le bouton droit dans la table de données pour afficher un menu automatique.
- 2. Sélectionnez Configuration des hôtes des journaux...

Dans la vue hiérarchique, les chemins de cette commande sont les suivants :

- Sélectionnez Matériel ➤ Module Administration plates-formes ➤ Domaine X ➤ Domaines ➤ menu des tables de données ➤ Configuration des hôtes des journaux....
- Sélectionnez Matériel ➤ Module Administration plates-formes ➤ Plate-forme ➤ Châssis ➤ menu des tables de données ➤ Configuration des hôtes des journaux....

La boîte de dialogue Configuration des hôtes des journaux (FIGURE 3-7) s'affiche.

	Setup Loghosts 🕜 🗌
S	ystem Controller: smtgme1-sc0
	Loghosts
	SNMP Trap Host:
	Syslog Loghosts: 192.9.20.254
	OK Cancel

FIGURE 3-7 La boîte de dialogue Configuration des hôtes des journaux

3. Vous pouvez changer les valeurs de Hôte trappes SNMP et Hôtes du journal système.

Vous pouvez indiquer plusieurs hôtes en entrant une adresse IP ou un nom de noeud par ligne.

- 4. Terminez cette procédure par l'une, au choix, des actions suivantes :
  - Cliquez sur OK pour accepter les changements effectués et fermer cette fenêtre.
  - Cliquez sur Annuler pour annuler votre requête.

Si une erreur survient, un message d'erreur s'affiche dans le champ réservé aux messages d'état.

### Affichage de Informations FRU

Cette boîte de dialogue affiche les informations FRU relatives à un composant donné.

Aucune de ces informations ne peut être modifiée car il s'agit d'une boîte de dialogue en lecture seule.

# 1. Cliquez avec le bouton droit dans la table de données pour afficher un menu automatique.

#### 2. Sélectionnez Informations FRU...

Dans la vue hiérarchique, vous devez sélectionner Matériel ➤ Module Administration plates-formes ➤ Plate-forme (ou Domaine X) ➤ Emplacements (ou Composants) ➤ *catégorie* ➤ *menu des tables de données* ➤ Informations FRU.... La boîte de dialogue Informations FRU (FIGURE 3-15) s'affiche.

#### 3. Cliquez sur OK pour fermer cette fenêtre.

_	FRU Info	rmation 🛛 🛃
Г		
	FRU Index	5
	FRU Description	ASSY, ME CENTERPLANE, SERENG
	FRU Type	0x703
	FRU Manufacture Date	Fri Aug 04 14:54:07 PDT 2000
	FRU Manufacture Location	INTERCONNECT PRODUCT WOBUF
	FRU Part Number	501-4970-03-08
	FRU Serial Number	000047
	FRU Vendor Name	Ox1c
	FRU Initial Hardware Dash Level	3
	FRU Initial Hardware Rev Level	8
	FRU Speed	0
	FRU Size	0
	FRU Board Speed	150
	FRU Bootbus Timing	
	FRU No Updates	0
	FRU Last PowerOn	
	FRU Total Errors	0
	ERLI Total Inserts	
		ок

FIGURE 3-8 La boîte de dialogue Informations FRU

## ▼ Affichage des détails de l'hôte

# 1. Cliquez avec le bouton droit dans la table de données pour afficher un menu automatique.

2. Sélectionnez Détails de l'hôte...

Dans la vue hiérarchique, vous devez sélectionner Matériel > Module Administration plates-formes > Plate-forme (ou Domaine X) > Domaines > menu des tables de données > Détails de l'hôte....

La fenêtre Détails de l'hôte du domaine matériel correspondant s'affiche.

3. Cliquez sur OK pour fermer cette fenêtre.

# Accès à une plate-forme au moyen de l'agent de plate-forme pour l'administrateur de plate-forme

L'administrateur de plate-forme peut voir les tables qui se trouvent sous Module Administration plates-formes ➤ Plate-forme.

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur l'une des entrées de la table de données, un ensemble d'actions s'affiche dans un menu automatique. La liste des actions affichées varie selon les valeurs figurant dans la ligne que vous sélectionnez et le type de l'entité.

Le TABLEAU 3-3 liste les différentes entrées et les actions possibles.

Table	Action
Châssis	<ul><li>Configuration des hôtes des journaux</li><li>Informations FRU</li></ul>
Emplacements ➤ Emplacements vides	<ul> <li>Aucune, si la carte n'est pas disponible.</li> <li>Affecter ou annuler l'affectation, si la carte est disponible.</li> </ul>
Emplacements ➤ Cartes UC	<ul> <li>Tester</li> <li>Informations FRU</li> <li>Mise sous/hors tension</li> <li>Affecter ou annuler l'affectation, si la carte est disponible.</li> </ul>
Emplacements ➤ Cartes E/S	<ul> <li>Informations FRU</li> <li>Mise sous/hors tension</li> <li>Affecter ou annuler l'affectation, si la carte est disponible.</li> </ul>
Emplacements 🕨 Répéteurs L2	Informations FRU
Emplacements > Ventilateur	<ul><li>Mise sous/hors tension</li><li>Informations FRU</li></ul>
Emplacements > Alimentation	<ul><li>Mise sous/hors tension</li><li>Informations FRU</li></ul>
Emplacements $\blacktriangleright$ SC	<ul><li>Configuration réseau du contrôleur système</li><li>Informations FRU</li></ul>
Domaines	<ul><li>ACL</li><li>Détails de l'hôte</li></ul>
Composants ➤ toutes les tables	Aucune

 TABLEAU 3-3
 Options du menu d'action d'une table pour la vue d'une plate-forme

Le TABLEAU 3-4 répertorie toutes les actions possibles et en explique le fonctionnement.

TABLEAU 3-4Menu des actions d'une table

Action	Fonctionnement
Affecter/Annuler l'affectation	Vous permet d'affecter une carte ou d'en annuler l'affectation. La FIGURE 3-9 illustre la boîte de dialogue qui s'affiche lorsque vous sélectionnez l'option de menu Affecter Lorsque vous sélectionnez l'option de menu Annuler l'affectation, une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Selon le statut de la carte, l'option disponible est Affecter ou Annuler l'affectation. Si la carte a été affectée, l'option de menu Affecter n'est pas disponible. Si la carte est à l'état activé, cette option n'est pas disponible.
Oui/Non	Vous permet de mettre la carte sous et hors tension. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche pour confirmer l'action choisie. Si la carte est à l'état activé, cette option n'est pas disponible.
Tester	Vous permet de tester une carte. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche (FIGURE 3-12) pour confirmer cette action. Si la carte est à l'état activé, cette option n'est pas disponible.
ACL	Vous permet de manipuler la liste de contrôle d'accès (ACL). La FIGURE 3-13 représente la boîte de dialogue qui s'affiche.
Détails de l'hôte	La fenêtre des détails de l'hôte du domaine correspondant s'affiche.
Configuration du contrôleur système	Vous permet de voir/modifier les informations de configuration du SC. La FIGURE 3-13 représente la boîte de dialogue qui s'affiche lorsque vous sélectionnez Configuration du contrôleur système
Configuration des hôtes des journaux	Vous permet de configurer les hôtes des journaux et de trappes pour un châssis. La FIGURE 3-14 représente la boîte de dialogue qui s'affiche lorsque vous sélectionnez Configuration des hôtes des journaux
Informations FRU	Vous permet de voir les informations FRU du composant sélectionné. La FIGURE 3-15 représente la boîte de dialogue qui s'affiche lorsque vous sélectionnez Informations FRU
Tri de la table	Vous permet de trier les lignes de la table. Cette action n'affecte que les colonnes de la table. Sélectionner un titre de colonne dans une table Emplacements trie les lignes par ordre croissant. Par exemple, sélectionner la colonne Alimentation trie la table en mettant les cartes hors tension en premier puis les cartes sous tension. Vous pouvez inverser l'ordre de tri, croissant ou décroissant, en cliquant de nouveau sur le même titre de colonne. Le titre de la colonne ayant servi de base pour le tri apparaît en caractères gras. Une flèche pointant vers le haut ou le bas indique l'ordre de tri. Par défaut, la table Emplacements est triée par ordre de numéro d'emplacement croissant.

Si une erreur survient, un message d'erreur s'affiche dans le champ réservé aux messages d'état de la fenêtre Explorateur - Détails de l'objet.

## Affectation des cartes disponibles

- 1. Cliquez avec le bouton droit dans la table de données pour afficher un menu automatique.
- 2. Sélectionnez Affecter.

**Remarque** – Une carte ne peut être affectée qu'à un domaine à la fois.

La boîte de dialogue Affecter (FIGURE 3-9) s'affiche.

—	Assign	
	Assign To Domain: DomainA 👻	
	OK Cancel	

FIGURE 3-9 La boîte de dialogue Affecter

- 3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton Affecter au domaine pour voir la liste déroulante des domaines.
- 4. Sélectionnez un domaine dans cette liste puis cliquez sur le bouton OK pour affecter la carte sélectionnée à ce domaine.
- 5. Terminez cette procédure par l'une, au choix, des actions suivantes :
  - Cliquez sur OK pour affecter la carte sélectionnée au domaine et fermer cette fenêtre.
  - Cliquez sur Annuler pour annuler votre requête.

Si cette opération échoue, un message d'erreur s'affiche dans le champ réservé aux messages d'état de la boîte de dialogue d'affectation.

### Annulation de l'affectation des cartes

- 1. Cliquez avec le bouton droit dans la table de données pour afficher un menu automatique.
- 2. Sélectionnez Annuler l'affectation.

La boîte de dialogue Annulation de l'affectation (FIGURE 3-10) s'affiche.



FIGURE 3-10 La boîte de dialogue Annulation de l'affectation

#### 3. Terminez cette procédure par l'une, au choix, des actions suivantes :

- Cliquez sur OK pour annuler l'affectation de la carte sélectionnée au domaine et fermer cette fenêtre.
- Cliquez sur Annuler pour annuler votre requête.

Si cette opération échoue, un message d'erreur s'affiche dans le champ réservé aux messages d'état de la boîte de dialogue Annulation de l'affectation.

Mise sous/hors tension des cartes

1. Cliquez avec le bouton droit dans la table de données pour afficher un menu automatique.

Le statut de la carte est soit sous tension soit hors tension et il est possible de passer d'un état à l'autre.

#### 2. Sélectionnez Hors tension (ou Sous tension).

La boîte de dialogue correspondante s'affiche. La FIGURE 3-11 représente la boîte de dialogue Mise hors tension d'une carte.



FIGURE 3-11 La boîte de dialogue Mise hors tension d'une carte

- 3. Terminez cette procédure par l'une, au choix, des actions suivantes :
  - Cliquez sur OK pour mettre la carte sélectionnée hors (ou sous) tension et fermer cette fenêtre.
  - Cliquez sur Annuler pour annuler votre requête.

Si cette opération échoue, un message d'erreur s'affiche dans le champ réservé aux messages d'état de la boîte de dialogue Mise hors (ou sous) tension.

## ▼ Test d'une carte

- 1. Cliquez avec le bouton droit dans la table de données pour afficher un menu automatique.
- 2. Sélectionnez Tester.

La boîte de dialogue Tester la carte s'affiche. La FIGURE 3-12 représente la boîte Tester la carte pour une carte sélectionnée, elle comporte un message relatif à la durée du test.

	Test Board 🛛 🖂				
Selecte	Selected Board: /N0/SB2				
	Start Test This may take a minutes to hours to complete, and it cannot be interrupted or stopped. Start test now ?				
	Start Test Cancel				

FIGURE 3-12 La boîte de dialogue Tester la carte

**Remarque** – Cette boîte de dialogue ne s'affiche que pour les cartes assignées qui sont déconnectées ou pour les cartes qui ne sont pas disponibles.

Si vous cliquez sur le bouton Annuler, la boîte de dialogue se ferme sans qu'aucune action ne soit entreprise.

#### 3. Pour lancer un test, cliquez sur le bouton Démarrer le test.

Vous pouvez choisir le type du test à effectuer. Le statut du test s'affiche dans le champ réservé aux messages d'état dans le bas de la boîte de dialogue. Le test lancé peut prendre relativement longtemps. Pendant le déroulement du test, la boîte de dialogue affiche un curseur de type occupé.

Si le test échoue, un message d'erreur s'affiche dans le champ réservé aux messages d'état.

#### 4. Terminez cette procédure par l'une, au choix, des actions suivantes :

- Cliquez sur OK pour fermer cette fenêtre.
- Cliquez sur Abandonner pour annuler votre requête. Une fois le test démarré, le bouton Abandonner est désactivé, il le restera jusqu'à la fin du test ou l'apparition d'une erreur.

- Configuration du contrôleur système
  - 1. Cliquez avec le bouton droit dans la table de données pour afficher un menu automatique.
  - 2. Sélectionnez Configuration du contrôleur système.

La boîte de dialogue Configuration réseau du contrôleur système (FIGURE 3-13) s'affiche.

- System Controller Network Setup	-
System Controller: SSC0	
_Network	
Time Zone: PST	
IP Address: 129.xxx.x.xxx	
Network Mask: 255.255.255.0	
129.xxx.x.x Default Routers:	
DNS Domain Name: Eng.Sun.COM	
DNS Resolvers: 129.xxx.x.xxx 129.xxx.x.xxx	
OK Cance	el

FIGURE 3-13 La boîte de dialogue Configuration réseau du contrôleur système

#### 3. Modifiez les informations qui doivent l'être dans les différents champs.

**Remarque –** Il n'y a pas de mécanisme de validation pour les changements apportés de la sorte.

#### 4. Choisissez l'une des actions suivantes :

- Cliquez sur OK pour accepter les changements effectués et fermer cette fenêtre.
- Cliquez sur Annuler pour annuler votre requête.
- Cliquez sur Aide pour afficher la page d'aide relative à cette boîte de dialogue dans le module d'aide.

Si une erreur quelconque survient pendant la récupération des informations, un message d'erreur s'affiche dans le champ réservé aux messages d'état.

5. Si vous avez changé une adresse IP :

#### a. Réinitialisez le contrôleur système.

Le changement d'adresse IP ne sera pas appliqué tant que le contrôleur système ne sera pas réinitialisé.

b. Réexécutez la procédure de configuration pour le module Administration plates-formes Sun Fire sur la machine agent.

Consultez "Configuration du module Administration plates-formes Sun Fire sur une machine agent", page 15.

## Configuration des hôtes des journaux

Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Configuration des hôtes des journaux pour configurer des hôtes trappes SNMP et de journal système pour un système.

1. Cliquez avec le bouton droit dans la table de données pour afficher un menu automatique.

#### 2. Sélectionnez Configuration des hôtes des journaux.

La boîte de dialogue Configuration des hôtes des journaux (FIGURE 3-14) s'affiche.

-	Setup Loghosts 🗾
S	ystem Controller: smtg-devmd0
L.	Loghosts
	SNMP Trap Host: sqa-4500-2 sqa-4500-1
	Syslog Loghosts: symon27
	OK Cancel

FIGURE 3-14 La boîte de dialogue Configuration des hôtes des journaux

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton Contrôleur système pour afficher la liste des contrôleurs système.

#### 4. Sélectionnez un contrôleur système.

Des informations sur l'hôte de trappes SNMP et les hôtes du journal système pour le contrôleur système sélectionné sont affichées dans la boîte de dialogue.

5. Vous pouvez ajouter ou changer les données qui figurent dans les zones de texte en regard de Hôte trappes SNMP et Hôtes du journal système.

Vous pouvez entrer plusieurs hôtes de journal système à raison de un par ligne.

#### 6. Terminez cette procédure par l'une, au choix, des actions suivantes :

- Cliquez sur OK pour accepter les changements effectués et fermer cette fenêtre.
- Cliquez sur Annuler pour annuler votre requête.

Si une action échoue, un message d'erreur s'affiche dans le champ réservé aux messages d'état dans le bas de la boîte de dialogue.

### ▼ Affichage de Informations FRU

Cette boîte de dialogue affiche les informations FRU d'un composant spécifique.

Aucune de ces informations ne peut être modifiée car il s'agit d'une boîte de dialogue en lecture seule.

#### 1. Sélectionnez Informations FRU...

La boîte de dialogue Informations FRU (FIGURE 3-15) s'affiche.

_	FRU Info	rmation	
Г		A	]
	FRU Index	5	
	FRU Description	ASSY, ME CENTERPLANE, SERENG	
	FRU Type	0x703	
	FRU Manufacture Date	Fri Aug 04 14:54:07 PDT 2000	
	FRU Manufacture Location	INTERCONNECT PRODUCT WOBUF	
	FRU Part Number	501-4970-03-08	
	FRU Serial Number	000047	
	FRU Vendor Name	Ox1c	
	FRU Initial Hardware Dash Level	3	
	FRU Initial Hardware Rev Level	8	
	FRU Speed	0	
	FRU Size	0	
	FRU Board Speed	150	
	FRU Bootbus Timing		
	FRU No Updates	0	
	FRU Last PowerOn		
	FRU Total Errors	0	
	ERII Total Inserts		
	Interest		1
		ок	

FIGURE 3-15 La boîte de dialogue Informations FRU

2. Cliquez sur OK pour fermer cette fenêtre.

## ▼ Affichage de Détails de l'hôte

- 1. Cliquez avec le bouton droit dans la table de données pour afficher un menu automatique.
- 2. Sélectionnez Détails de l'hôte.

La fenêtre Détails de l'hôte du domaine matériel correspondant s'affiche.

3. Cliquez sur OK pour fermer cette fenêtre.

## Changement de la liste de contrôle d'accès d'un domaine

#### 1. Sélectionnez ACL...

La boîte de dialogue Liste de contrôle d'accès (FIGURE 3-16) s'affiche.

— Acce	ss Control List.		• 🗆
Add To ACL List:		Slots In A	CL:
SB1		SB0	•
SB3	Add >>	SB2	
IB6		SB4	
IB7	<< Remove	SB5	880 C
		IB8	-
		<b>A</b> 1/	
		OK C	ancel

FIGURE 3-16 La boîte de dialogue Liste de contrôle d'accès

La liste des emplacements qui ne figurent pas dans l'ACL d'un domaine sélectionné s'affiche dans le panneau Ajouter à la liste ACL. La liste des emplacements qui figurent dans l'ACL d'un domaine sélectionné s'affiche le panneau Emplacements dans ACL.

2. Sélectionnez une ou plusieurs entrées dans la zone Ajouter à la liste ACL puis cliquez sur le bouton Ajouter >>.

Les cartes ainsi sélectionnées sont ajoutées à la liste Emplacements dans ACL.

3. Sélectionnez une ou plusieurs entrées dans la zone Emplacements dans ACL puis cliquez sur le bouton << Supprimer.

Les cartes ainsi sélectionnées sont supprimées de la liste Emplacements dans ACL.

- 4. Terminez cette procédure par l'une, au choix, des actions suivantes :
  - Cliquez sur OK pour accepter les changements effectués et fermer cette fenêtre.
  - Cliquez sur Annuler pour annuler votre requête.

Si une action échoue, un message d'erreur s'affiche dans le champ réservé aux messages d'état.

Si vous cliquez avec le bouton droit sur une ligne dans une table, un menu automatique s'affiche.

# Vue physique et vue logique d'un système Sun Fire

Ces vues peuvent être affichées par les deux types d'administrateurs : de plate-forme et de domaine.

- Affichage des vues physique et logique
- 1. Dans la console de Sun Management Center, double-cliquez sur l'icône d'un système Sun Fire.

La fenêtre Détails s'affiche (FIGURE 3-17).



FIGURE 3-17 La fenêtre Détails

#### 2. Sélectionnez l'onglet Matériel dans la fenêtre Détails.

La table Récapitulatif du matériel s'affiche (FIGURE 3-18).

platform-smtgds1-sc0 Details			
	10	platform-smtgds1-sc0	
Info Browser Alarm	s Modules Hardware		
Views Hardware Sum	mary 👻		
Hardware Summary infor	mation is not available.		
	Close	Help	

FIGURE 3-18 L'onglet Matériel et la table Récapitulatif du matériel

# 3. Dans le menu déroulant Vues, sélectionnez "système" sous, au choix, "Vue physique" ou "Vue logique" (FIGURE 3-19).

La vue sélectionnée s'affiche.

- Si vous avez sélectionné Vue physique (FIGURE 3-20), déplacez lentement le curseur sur l'image du système. Les FRU (unités interchangeables sur site) sont mises en surbrillance lorsque le curseur passe dessus et, si vous maintenez le curseur immobile pendant quelques secondes, les propriétés et les valeurs correspondantes s'affichent dans la fenêtre Propriétés.
- Si vous avez sélectionné Vue logique (FIGURE 3-21), cliquez sur une icône pour en afficher les propriétés dans la fenêtre Propriétés. Vous pouvez double-cliquer sur certaines icônes pour en voir les différents composants ou cliquer sur le bouton Tout développer pour voir tous les composants du système. Différentes propriétés et valeurs s'affichent dans la fenêtre Propriétés.

Les propriétés et valeurs affichées dans la vue physique et la vue logique sont fournies par le Lecteur de configuration. Pour afficher les tables de propriétés et valeurs disponibles, consultez "Tables de propriétés du module Lecteur de configuration", page 60. Pour obtenir la liste des règles gouvernant les alarmes d'administration de plate-forme, consultez le TABLEAU 3-1.

	platform-smtgds1-sc0 Details
	I platform-smtgds1-sc0
	Info Browser Alarms Modules Hardware
	Views Hardware Summary
	smtg-ds1a Hardware Summary
	Physical View Platform
	Logical View Platform
Menu déroulant	
	Hardware Summary information is not available.
	Close Help

FIGURE 3-19 Le menu déroulant Vues

- platform-smtgds1-sc0 Details				
	🗓 platform-smtgds1-sc0			
Info Browser Alarms Modules	Hardware			
Views				
Up Rotate Current View Ch	nassis - Front 👻 History Chassis - F	ront 🔻 🗌 Refresh Details		
	Property	Value		
. seigestellen sonstellen anderen sei	Chassis Description	smtgds1-sc0		
	Chassis Fru Index	5		
	Chassis SC Name	smtgds1-sc0		
	Chassis Eucation	Sunme Pam		
	Chassis Contact Chassis Lon Host	sma-4500-2		
	Chassis Tran Hosts	smtr-ds1a		
	Chassis Slots	27		
	Chassis CPU Slots	6		
	Chassis IO Slots	4		
	Chassis Uptime	430600		
	Chassis Model	Sun		
	Chassis Domains	4		
	Chassis Partition Mode	DualPartition		
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Chassis DomainA Ethernet Address	8:0:20:d8:b3:e9		
	Chassis DomainB Ethernet Address	8:0:20:d8:b3:ea		
	Chassis DomainC Ethernet Address	8:0:20:d8:b3:eb		
	Chassis DomainD Ethernet Address	8:0:20:d8:b3:ec		
	Chassis MasterSC Ethernet Address	8:0:20:d8:b3:ed		
	Chassis SlaveSC Ethernet Address	8:0:20:d8:b3:ee		
	Chassis System Senai Number	040HZA48		
Component: chassis				
c	lose	Help		

FIGURE 3-20 Vue physique (vue arrière d'un système Sun Fire 6800)





La Vue logique comporte trois boutons supplémentaires marqués Rechercher, Tout développer et Rafraîchir les détails.

- Le bouton Rechercher affiche la fenêtre surgissante Rechercher (FIGURE 3-22). Pour utiliser cette fenêtre, vous devez entrer le nom ou le chemin d'un composant puis cliquer sur le bouton Trouver pour rechercher la première instance de ce terme. La fonctionnalité de recherche développe si nécessaire la vue logique et met en surbrillance le terme trouvé. Pour trouver une autre instance de ce terme, cliquez sur le bouton Suite. Pour fermer la fenêtre Rechercher, cliquez sur le bouton Annuler.
- Le bouton Tout développer développe toutes les icones affichées dans la Vue logique, vous permettant de voir l'ensemble des composants, sous-ensembles, etc. Le bouton se change en "Vue par défaut" et vous pouvez cliquer dessus pour réduire l'affichage des icônes.
- Le bouton Rafraîchir les détails met à jour la table Propriété/Valeur (sur le coté droit de la fenêtre).

- Search				
Ente	r Compone	ent Name C	r Path To Search	1:
simr	simm			
	Find	Next	Cancel	

FIGURE 3-22 Le bouton Rechercher dans la fenêtre Détails - Vue logique

**Astuce** – La fonction Rechercher fait la distinction entre les majuscules et les minuscules. Le message d'erreur "Noeud introuvable" s'affiche dans le bas de la fenêtre Détails si la recherche ne trouve pas le composant recherché dans le système.

La fonction Rechercher arrête la recherche lorsqu'elle atteint le bas de la fenêtre Vue logique et le message d'erreur "Noeud introuvable" s'affiche dans le bas de la fenêtre Détails.

**Astuce** – Vous pouvez utiliser les affichages de l'onglet Explorateur pour comparer les données de composants similaires. Vous pouvez utiliser l'onglet Matériel des vues physique et logique pour voir les données d'un composant du système. Par exemple, double-cliquez sur l'icône Table DIMM dans l'onglet Explorateur pour voir une table répertoriant des propriétés pour toutes les barrettes DIMM du système. Pour voir les propriétés de la barrette dimm(0), utilisez le bouton Rechercher de la vue logique.

Pour des informations d'ordre général sur les vues physique et logique, consultez le *Guide de l'utilisateur du logiciel Sun Management Center 3.0.* 

# Règles relatives au matériel pour l'administration de plate-forme

Le TABLEAU 3-5 répertorie les conditions d'alarme pour les règles relatives au matériel d'administration de plate-forme Sun Fire.

ID	Gravité	Description
rspa1000	erreur/informationnelle	<ul> <li>Cette règle génère :</li> <li>une alarme de type erreur lorsque le statut d'un emplacement quelconque passe à l'état Failed (en panne).</li> <li>une alarme informationnelle lorsque le statut d'un emplacement quelconque passe à l'état OverTemp (température trop élevée) ou UnderTemp (température trop basse).</li> </ul>
rspa1001	informationnelle	L'horloge fréquence système est reprise sur l'esclave.
rspa1002	informationnelle	L'état du domaine Solaris est incorrect.
rspa1003	informationnelle	L'état de l'interrupteur à clé a changé.
rspa1004	informationnelle	Les fonctions du SC maître en panne sont reprises sur l'esclave.
rspa1005	informationnelle	Cette règle génère une alarme informationnelle quand : • le contrôleur système est activé, ou • une adresse IP de SC a changé.
rspa1006	informationnelle	Un changement a été apporté à domainloghost, domaintraphost, chassisloghost ou chassistraphost.
rspa1007	informationnelle	Le SC ou l'agent SNMP du SC ne répond pas.

TABLEAU 3-5 Règles relatives au matériel pour l'administration de plate-forme

Pour les règles relatives à d'administration de domaine, reportez-vous au TABLEAU 4-20 et au TABLEAU 4-21.

52 Supplément Sun Management Center 3.0 pour les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800 • avril 2001

# Administration de domaine au moyen de l'agent de domaine

Ce chapitre décrit l'administration de domaine Sun Management Center 3.0 au moyen de l'agent de domaine pour les serveurs Sun Fire 6800/4810/4800/3800.

Il contient les sujets suivants :

- "Configuration de domaines administratifs", page 53 ;
- "Démarrage et arrêt des agents", page 53 ;
- "Création d'un noeud", page 54 ;
- "Module Lecteur de configuration", page 54 ;
- "Tables de propriétés du module Lecteur de configuration", page 60 ;
- "Règles relatives au Lecteur de configuration", page 69 ;
- "Règles relatives au matériel Sun Fire", page 69 ;
- "Vues physique et logique d'un domaine", page 70.

# Configuration de domaines administratifs

Cette procédure étant de type général, elle est décrite dans le guide de l'utilisateur général. Pour les instructions, consultez le *Guide de l'utilisateur du logiciel Sun Management Center 3.0,* référence n°806-7235.

## Démarrage et arrêt des agents

Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur du logiciel Sun Management Center* 3.0, référence n°806-7235.

# Création d'un noeud

Cette procédure étant de type général, elle est décrite dans le guide de l'utilisateur général. Pour les instructions, consultez le *Guide de l'utilisateur du logiciel Sun Management Center 3.0*, référence n°806-7235.

# Module Lecteur de configuration

Un module Lecteur de configuration Sun Fire(3600-6800) est automatiquement chargé pendant l'installation. Vous pouvez utiliser le module Lecture de configuration pour afficher la vue physique et la vue logique de votre hôte.

En sus, le module Lecteur de configuration surveille votre matériel et vous signale tout problème éventuel. Par exemple, il contrôle les erreurs au niveau des barrettes DIMM, surveille la température des cartes, le statut de l'alimentation, etc.

L'icône Lecteur de configuration se trouve sous l'icône Matériel dans la fenêtre Détails (FIGURE 4-3).

## ▼ Utilisation du module Lecteur de configuration

1. Dans la console de Sun Management Center, double-cliquez sur l'icône d'un système Sun Fire.

La fenêtre Détails s'affiche (FIGURE 4-2).

🍓 smtg-ds1a				
Info Browser Alarms Modules View Log	Applications Hardware			
<u></u>				
া <mark>ী্চ smtg-ds1a</mark> ়ু ∰ Hardware ়ু ৺ Operating System ়ু Local Applications	Location: Hardware Operating System Local Applications			
℗- 4º Remote Systems	里望 Remote Systems			
Close	Help			



#### 2. Double-cliquez sur l'icône Matériel dans la fenêtre Détails.

Les icônes des modules Lecteur de configuration Sun Fire (3800-6800) et Sun Fire (3800-6800) - Règles s'affichent (FIGURE 4-2).

Ģ
)-Rules
]

FIGURE 4-2 Icônes Lecteur de configuration et Règles

#### 3. Vous pouvez maintenant au choix :

- Double-cliquer sur l'icône Lecteur de configuration Sun Fire (3800-6800) pour afficher tous les périphériques du système (FIGURE 4-3), puis double-cliquer sur l'icône d'un périphérique pour en afficher les propriétés et les valeurs.
- Double-cliquer sur l'icône Sun Fire (3800-6800) Règles pour afficher les icônes des règles (FIGURE 4-4), puis double-cliquer sur l'icône d'une règle pour afficher les propriétés et les valeurs.

Pour connaître les propriétés et valeurs disponibles, consultez "Tables de propriétés du module Lecteur de configuration", page 60. Pour la liste des pannes/défauts qui déclenchent les alarmes pour le Lecteur de configuration, reportez-vous à "Règles relatives au matériel Sun Fire", page 69.


FIGURE 4-3 Le Lecteur de configuration

	🗓 smtg-ds1a					
Info Browser Alarms Modules View Log	Applications					
Into Drowsel Alamis modules view Log						
📬 smtg-ds1a	Location: Hardware/Sun Fire(3800-6800)-Rules/syslogRules					
🕈 🦛 Hardware						
• 🚰 Config-Reader-Sun Fire(3800-6800)	syslogRules 🐺 🕐 🧭					
	Property Value					
	CPU CE Error					
	ECC Memory Error					
	Disk Error: Wrong Magic Nu					
Cocal Applications	Unix Interrupt Not Serviced					
er ≑§ Remote Systems	Swan Space Warning					
	FP Waming					
	Lun Waming					
	PLOGI Warning					
	ECC Bit Corrected					
	QLOGIC Notice					
	Clear ECC					
	Disk Okay Info					
Close	Help					

FIGURE 4-4 Tables des règles relatives aux Sun Fire

## Chargement du module Lecteur de configuration

Si l'icône du module Lecteur de configuration Sun Fire (3800-6800) ou celle du module Sun Fire (3800-6800) - Règles n'apparaît pas dans l'onglet Explorateur de la fenêtre Détails relative à votre système Sun Fire, le module correspondant n'est pas chargé. Dans ce cas, vous pouvez charger manuellement ces modules comme indiqué ci-après.

## ▼ Chargement d'un module

1. Dans la console de Sun Management Center, double-cliquez sur l'icône du système Sun Fire.

La fenêtre Détails s'affiche (FIGURE 4-2).

2. Cliquez sur l'onglet Modules dans la fenêtre Détails.

L'onglet Modules s'affiche (FIGURE 4-5).

-	smtg-ds1 a Details								
						, smtg	ds1a		
				v	v <del></del>		V		
1fo	Browser	Alarms	Modules	View Log	Applie	cations	Hardware		
Мос	dules with L	.oad Statu	s:						
Мс	odule Name		Loaded		Sche	duled	Enabled		Unload
Age	ent Statistics	3	Yes		📓 No	)	Yes		
Cor	nfig-Reader-	-Sun Fire(3	Yes		📓 No	)	Yes		Load Now
Dis	covery Table	9	Yes		📓 No	)	Yes		Edit
File	Scanning [	System Lo	g] Yes		📓 No	)	Yes		In 64 Perce
Ker	nel Reader (	Simple)	Yes		📓 No	)	Yes		Enable
MIE	3-11 System	(Simple)	Yes		📓 No	)	Yes		
Sur	n Fire(3800-	6800)-Rule	es Yes		📓 No	)	Yes		Disable
Ava	ilable Modu	iles:				I			
Mo	odule Name				-	Multi-II	nstance		Load
Dat	a Logging R	egistry				MO NO			
Dire	ectory Size r	vionitoring				🛂 Yes 🕮 Yes			
File	e Monitoring					🛯 Yes			
File Scanning		🚰 Yes							
HP	JelDirect	estis Quite				egy res			
Har	uware Diagn	iostic Sulte						33	
I Dv	an Montor	tation							
IPv6 Instrumentation									
r er									
ll or	MOWACE								
Log	2-II Inotares	ontotion						the second se	
Log MIE	3–II Instrum	entation						-	
Log MIE	3–II Instrum	entation						<b>•</b>	



3. Sélectionnez Lecteur de configuration Sun Fire (3800-6800) ou Sun Fire (3800-6800) - Règles dans la liste Modules disponibles puis cliquez sur Charger.

La fenêtre automatique Chargeur de modules s'affiche.

4. Cliquez sur OK dans la fenêtre automatique Chargeur de modules.

Si vous disposez de privilèges de sécurité suffisants, la fenêtre automatique se ferme et le module passe dans la liste Modules ayant le statut de charge.

Si vos privilèges de sécurité sont insuffisants, un message d'erreur apparaîtra dans la fenêtre automatique.

# Tables de propriétés du module Lecteur de configuration

Cette section contient les tables de propriétés de données du module Lecteur de configuration :

- "Système", page 61,
- "Table Cartes", page 61,
- "Table UC", page 62,
- "Table DIMM", page 63,
- "Interrupteur à clé", page 63,
- "Table Alimentation", page 63,
- "Table 48 VCC", page 64,
- "Ventilateur armoire", page 64,
- "Table Plateau ventilateur", page 64,
- "Table Contrôleurs ES", page 65,
- "Table Périphériques ES", page 65,
- "Table Périphériques disque", page 66,
- "Table Périphériques bande", page 66,
- "Table Périphériques réseau", page 67,
- "Table Répéteurs d'adresse", page 67,
- "Table Crossbar données", page 67,
- "Table Contrôleur données Sun Fire (3800-6800)", page 68,
- "Table Contrôleur bus d'initialisation Sun Fire (3800-6800)", page 68,
- "Table Contrôleur mémoire", page 68.

Les tableaux qui suivent décrivent les informations contenues dans les différentes tables de propriétés du Lecteur de configuration. Lorsqu'elles sont sélectionnées, ces tables s'affichent dans l'onglet Explorateur de la fenêtre Détails. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre "Explorateur" du *Guide de l'utilisateur du logiciel Sun Management Center 3.0*.

## Système

TABLEAU 4-1	Propriétés	du	système

Propriété	Description
Nom	Nom de l'instance
Système d'exploitation	Système d'exploitation tournant sur la machine
Version du système d'exploitation	Version du système d'exploitation
Fréquence d'horloge du système	Fréquence d'horloge
Architecture	Architecture de la machine
Nom d'hôte du système	Nom d'hôte du système
Nom de la machine	Type de la machine
Plate-forme système	Plate-forme matérielle du système
Numéro de série	Numéro de série de la machine
Horodateur	Valeur de l'horodateur
Horodateur brut	Valeur de l'horodateur brut
Total des disques	Nombre total des disques présents dans le système
Total de la mémoire	Total de la mémoire présente dans le système
Total des processeurs	Total des processeurs présents dans le système
Total des unités de bande	Total des unités de bande présentes dans le système

## Table Cartes

### TABLEAU 4-2Propriétés des cartes

Propriété	Description
Nom	Nom de l'unité au sein du système
Carte n°	Numéro de l'emplacement de la carte
FRU	Précise si l'unité est ou non interchangeable sur site
Enfichée à chaud	Précise si la carte a ou non été enfichée dans le système
Enfichable à chaud	Précise si la carte est ou non enfichable
Taille de la mémoire	Taille de la mémoire en méga-octets (Mo)
Etat	Etat actif ou autre

Propriété	Description
Туре	Type de la carte
Température	Température en degrés Celsius au niveau de la sonde 1
Température	Température en degrés Celsius au niveau de la sonde 2
Température	Température en degrés Celsius au niveau de la sonde 3
Température	Température en degrés Celsius au niveau de la sonder 4
1.5VDC0	Tension réelle en entrée
3.3VDC0	Tension réelle en entrée
5VDC0	Tension réelle en entrée
12VDC0	Tension réelle en entrée

### TABLEAU 4-2 Propriétés des cartes (suite)

## Table UC

TABLEAU 4-3	Propriétés	de l	'unité	centrale
-------------	------------	------	--------	----------

Propriété	Description
Nom	Nom de l'unité au sein du système
Carte n°	Numéro de la carte où se trouve ce processeur
Fréquence d'horloge	Fréquence de l'horloge en MHz
Type d'UC	Type du processeur
Taille Dcache	Taille du cache D en kilo-octets
Taille Ecache	Taille du cache E en méga-octets
FRU	Précise si l'unité est ou non interchangeable sur site
Taille Icache	Taille du cache I en kilo-octets
Modèle	Modèle du processeur
ID du processeur	Numéro d'identification du processeur
Statut	En ligne ou hors ligne
Unité	Numéro d'identification de l'unité

## Table DIMM

TABLEAU 4-4	Propriétés	des	DIMM
-------------	------------	-----	------

Propriété	Description
Nom	Nom de l'unité au sein du système
Banc physique n°	Numéro du banc
Taille du banc	Taille du banc en méga-octets
Statut du banc	Etat de fonctionnement, réussite ou échec
FRU	Précise si l'unité est ou non interchangeable sur site

## Interrupteur à clé

#### TABLEAU 4-5Propriétés de l'interrupteur à clé

Propriété	Description
Nom	Nom de l'unité au sein du système
Position	Mode de fonctionnement

## Table Alimentation

 TABLEAU 4-6
 Propriétés de l'alimentation

Propriété	Description
Nom	Nom de l'unité au sein du système
HPU	Oui ou Non — indique si l'alimentation est ou non de type enfichable à chaud
Unité n°	Numéro de l'unité
Туре	Type de l'alimentation

## Table 48 VCC

TABLEAU 4-7Propriétés 48 VCC

Propriété	Description
Nom	Nom de l'unité au sein du système
48VDC_0	Tension
Temp_0	Température en degrés Celsius
Current_0	Courant de sortie
Statut	Statut (vert = fonctionnement normal)

## Ventilateur armoire

Propriété	Description
Nom	Nom de l'unité au sein du système
Statut	Etat de fonctionnement

## Table Plateau ventilateur

 TABLEAU 4-9
 Table Plateau ventilateur

Propriété	Description	
Nom	Nom de l'unité au sein du système	
Statut	Etat de fonctionnement	
Unité n°	Numéro de l'unité	
Туре	Туре	

## Table Contrôleurs ES

IABLEAU 4-10 Table Controleurs E
----------------------------------

Propriété	Description
Nom	Nom de l'unité au sein du système
Numéro de la carte	Numéro de la carte
Fréquence d'horloge	Fréquence d'horloge
Type de périphérique	Type du périphérique
Instance n°	Instance n°
Modèle	Modèle du périphérique
Reg	Adresse registre
MID UPA	MID UPA
ID port UPA	ID du port UPA
Version n°	Numéro de la version

## Table Périphériques ES

TABLEAU 4-11 Table Péripl	hériques ES
---------------------------	-------------

Propriété	Description
Nom	Nom de l'unité au sein du système
Type de périphérique	Type de périphérique
Nombre de disques	Nombre d'unités rattachées à cette unité
Instance n°	Instance n°
Modèle	Modèle
Nombre réseaux	Nombre de réseaux rattachés à cette unité
Reg	Registre
Nombre de bandes	Nombre d'unités rattachées à cette unité

## Table Périphériques disque

TABLEAU 4-12 Table Périphériques disque
---

Propriété	Description
Nom	Nom de l'unité au sein du système
Type de périphérique	Type de périphérique
Nom du disque	Nom du contrôleur
FRU	Précise si l'unité est ou non interchangeable sur site
Instance n°	Instance n°
Cible disque	Cible disque

## Table Périphériques bande

 TABLEAU 4-13
 Table Périphériques bande

Propriété	Description
Nom	Nom de l'unité au sein du système
Type de périphérique	Type de périphérique
FRU	Précise si l'unité est ou non interchangeable sur site
Instance n°	Instance n°
Modèle	Modèle
Nom de la bande	Nom de la bande
Statut	Etat de fonctionnement
Cible bande	Numéro de la cible bande

## Table Périphériques réseau

Propriété	Description
Nom	Nom de l'unité au sein du système
Type de périphérique	Type de périphérique
Adresse Ethernet	Adresse Ethernet
Adresse Internet	Adresse Internet
Nom de l'interface	Nom de l'interface
Nom symbolique	Nom symbolique

TABLEAU 4-14 Table Périphériques réseau

## Table Répéteurs d'adresse

 TABLEAU 4-15
 Table Répéteurs d'adresse

Propriété	Description	
Nom	Nom de l'unité au sein du système	
Température	Température en degrés Celsius	
Carte n°	Numéro de la carte	
Statut	Etat de fonctionnement	

## Table Crossbar données

TABLEAU 4-16	Table Crossbar données

Propriété	Description
Nom	Nom de l'unité au sein du système
Température	Température en degrés Celsius
Carte n°	Numéro de la carte
Statut	Etat de fonctionnement

## Table Contrôleur données Sun Fire (3800-6800)

Propriété	Description
Nom	Nom de l'unité au sein du système
Température	Température en degrés Celsius
Carte n°	Numéro de la carte
Statut	Etat de fonctionnement

 TABLEAU 4-17
 Table Contrôleur données Sun Fire (3800-6800)

## Table Contrôleur bus d'initialisation Sun Fire (3800-6800)

TABLEAU 4-18 Table	Contrôleur bu	s d'initialisation	Sun Fire	(3800-6800)
--------------------	---------------	--------------------	----------	-------------

Propriété	Description
Nom	Nom de l'unité au sein du système
Température	Température en degrés Celsius
Carte n°	Numéro de la carte
Statut	Etat de fonctionnement

### Table Contrôleur mémoire

TABLEAU 4-19	Table Contrôleur	mémoire

Propriété	Description
Nom	Nom de l'unité au sein du système
Compatible	Modules logiciels compatibles
Type de périphérique	Type de périphérique
ID du port	ID du port
Reg	Registre

# Règles relatives au Lecteur de configuration

Le TABLEAU 4-20 liste les règles gouvernant les alarmes relatives au module Lecteur de configuration.

ID	Gravité	Description
rcrse201	Critique	<ul> <li>Génère une erreur pour tout périphérique des quatre types suivants :</li> <li>répéteur d'adresse,</li> <li>crossbard données,</li> <li>contrôleur de données,</li> <li>contrôleur bus d'initialisation.</li> </ul>
rcrse207	Critique	Génère une erreur lorsqu'une erreur LUN apparaît dans les messages du journal système.
rcrse225	Critique	Règles Statut ST : cette règle est générée lorsque le statut de l'unité de bande n'est pas "OK".

TABLEAU 4-20 Règles relatives au Lecteur de configuration

## Règles relatives au matériel Sun Fire

Le TABLEAU 4-21 liste les conditions d'alarme correspondant aux règles gouvernant les alarmes pour l'administration d'un domaine Sun Fire.

TABLEAU 4-21	Règles relatives au	matériel pour	r l'administration	de domaine
--------------	---------------------	---------------	--------------------	------------

ID	Gravité	Description
rsr1000	erreur	Une erreur UC corrigeable s'est produite.
rsr1001	erreur	Une erreur de mémoire ECC s'est produite.
rsr1002	avertissement	Un disque SCSI a un numéro magique erroné.
rsr1003	avertissement	Un niveau d'interruption n'a pas été desservi.
rsr1004	avertissement	L'heure du dernier arrêt était postérieure à l'heure de la puce indiquant l'heure du jour.
rsr1005	avertissement	L'espace de swap maximum est inférieur à l'espace libre.
rsr1006	avertissement	Un avertissement FP est apparu dans les messages du journal système.

ID	Gravité	Description
rsr1007	erreur	Une erreur Lun est apparue dans les messages du journal système.
rsr1008	erreur	Une erreur PLOGI est apparue dans les messages du journal système
rsr1009	info	Un bit de données ECC a été corrigé.
rsr1010	avertissement/ info	<ul><li>Génère une alarme d'avertissement lorsque la boucle Qlogic passe en mode hors ligne.</li><li>Génère une alarme informationnelle lorsque la boucle Qlogic passe en mode en ligne.</li></ul>
rsr1011	avertissement	Efface les avertissements ECC apparus dans les messages du journal système.
rsr1012	info	Des messages relatifs au statut OK du disque SCSI sont apparus dans les messages du journal système.
rsr1013	info	Le disque SCSI est passé en mode hors ligne.
rsr1014	erreur/ avertissement	La sonde de température d'un composant a dépassé le seuil autorisé.
rsr1015	erreur/ avertissement	Une alimentation est tombée en panne ou des fluctuations ont été enregistrées.
rsr1016	info	L'état de l'interrupteur à clé d'un domaine a changé.

#### TABLEAU 4-21 Règles relatives au matériel pour l'administration de domaine (suite)

## Vues physique et logique d'un domaine

L'onglet Matériel de la fenêtre Détails vous permet de voir les configurations matérielles physique et logique d'un système Sun Fire. Pour les instructions, consultez "Vue physique et vue logique d'un système Sun Fire", page 44.

Si le système en question est divisé en plusieurs domaines, en qualité d'administrateur de domaine, vous pouvez voir les informations détaillées relatives aux domaines auxquels vous avez accès et à ces domaines uniquement. Si vous essayez de visualiser un domaine pour lequel vous ne disposez d'aucun privilège d'accès, le message "Privilèges de sécurité insuffisants pour charger les infos relatives à la console" s'affiche dans le bas de la fenêtre Console.

# Administration de l'option Capacity on Demand

Ce chapitre décrit les conditions requises pour installer et utiliser le logiciel de capacité à la demande (*Capacity on Demand*, COD). Il présente le logiciel COD, en examine les composants, décrit le numéro de référence COD ainsi que les conditions d'octroi de licences et détaille la surveillance des ressources.

**Remarque** – Si vous n'êtes pas un prestataire de services Sun, une seule des commandes de ce chapitre pourra vous être utile. Reportez-vous à "Envoi d'un journal d'utilisation de la COD à Sun", page 83.

Les sujets traités dans ce chapitre sont les suivants :

- "Présentation de la COD", page 71 ;
- "Références COD et conditions requises pour les licences", page 72;
- "Composants du logiciel COD", page 73;
- "Surveillance des ressources", page 74 ;
- "Administration de la COD par le biais de la console de Sun Management Center", page 77.

Pour connaître les conditions requises pour l'installation et la configuration, consultez le chapitre 2.

## Présentation de la COD

Le logiciel COD assure l'octroi de licences de processeur UC pour la famille suivante de systèmes de milieu de gamme :

- Sun Fire 6800,
- Sun Fire 4810,
- Sun Fire 4800,
- Sun Fire 3800.

Lorsque vous commandez un système COD, vous achetez un système configuré de façon complète, sur lequel le nombre maximum de processeurs UC est installé. Avec un système COD, seuls les processeurs UC pour lesquels vous disposez d'une licence d'utilisation doivent être activés.

Le logiciel COD vous offre la possibilité d'ajouter des ressources supplémentaires de manière dynamique lorsque vous en avez besoin. Lorsque vous utilisez ces ressources supplémentaires, vous êtes obligé par contrat d'acquérir les licences d'utilisation supplémentaires correspondantes. Par exemple, si un processeur UC tombe en panne, le système COD vous permet de recourir à un processeur UC de réserve pour limiter les temps d'arrêt et les conséquences sur le plan de la capacité et de la performance.

Les licences d'utilisation sont délivrées pour les ressources que vous avez achetées et êtes autorisé à utiliser. Elles sont installées sur le contrôleur système. Celles qui sont achetées au moment de la commande du système sont pré-installée en usine avant la livraison tandis que pour installer des licences d'utilisation supplémentaires achetées par la suite, vous devez utiliser la commande addcodlicense du contrôleur système.

Le contrôleur système surveille régulièrement l'utilisation des processeurs UC. Le journal de l'utilisation de la COD est collecté et envoyé à Sun Microsystems, Inc. par courrier électronique pour être analysé mensuellement, au moyen du logiciel Sun Management Center.

## Références COD et conditions requises pour les licences

Chaque système COD a un numéro de référence qui diffère de celui d'un système non-doté de cette option.

Certaines conditions supplémentaires doivent être réunies pour les licences, à savoir :

- Vous devez acheter un contrat de service pour chaque système COD.
- Vous devez avoir quatre licences d'utilisation pour une carte UC/Mémoire comportant quatre UC. Chaque licence couvre un unique processeur UC.
- Vous ne pouvez pas transférer les licences UC d'un système COD à un autre système COD.
- Vous ne pouvez pas installer les cartes UC/mémoire d'un système COD sur un système non-doté de cette option.

Le TABLEAU 5-1 résume les conditions requises pour les licences en fonction du nombre d'UC.

Configuration système	Nombre de processeurs UC	Nombre minimal de processeurs UC	Nombre minimal de licences d'utilisation à délivrer à la livraison
Système Sun Fire 6800 (configuration 1)	24 processeurs UC	8 processeurs UC	8
Système Sun Fire 6800 (configuration 2)	12 processeurs UC	4 processeurs UC	4
Système Sun Fire 4810	12 processeurs UC	4 processeurs UC	4
Système Sun Fire 4800	12 processeurs UC	4 processeurs UC	4
Système Sun Fire 3800	8 processeurs UC	8 processeurs UC	2

 TABLEAU 5-1
 Licences d'utilisation et UC - Conditions requises

## Composants du logiciel COD

Le logiciel COD est toujours inclus sur le contrôleur système et fait partie du microprogramme de ce contrôleur. En sus, le logiciel de surveillance de la COD, un module supplémentaire de Sun Management Center, est installé sur une autre station de travail, sur laquelle le logiciel Sun Management Center 3.0 est installé, pour gérer votre système.

Le module Sun Management Center susmentionné fera partie de l'agent de plateforme de système de milieu de gamme de la version Sun Management Center 3.0. L'installation et la configuration ne présentent pas d'exigences particulières.

Le TABLEAU 5-2 décrit les commandes COD du contrôleur système qui gèrent la COD sur le contrôleur système.

Fonction COD	Commandes du contrôleur système	Description
Gestion des licences COD	addcodlicense	Vous permet d'ajouter les licences COD que vous avez achetées.
	deletecodlicense	Vous permet de retirer (supprimer) des licences COD qui sont installées.
	showcodlicense	Affiche toutes les licences COD stockées dans la base de données des licences du système.
Utilisation de la COD	showcodusage	Vous permet de visualiser l'utilisation des ressources COD avec licence courantes.
Historique COD	showcodlog	Affiche la configuration de consignation courante.

 TABLEAU 5-2
 Commandes COD du contrôleur système

Vous trouverez la syntaxe, la description des commandes et des exemples dans le *Sun Fire* 6800/4810/4800/3800 System Controller Command Reference Manual, référence n°805-7372.

En sus, les trois commandes COD suivantes du contrôleur système sont disponibles sur la station de travail Sun Management Center (TABLEAU 5-3).

Fonction COD	Commande COD	Description
Envoi d'un courrier électronique à Sun Microsystems, Inc.	sendcodlog	Envoie le fichier journal COD par courrier électronique au centre de surveillance COD de Sun Microsystems, Inc.
Validation du fichier journal COD	checkcodlog	Contrôle la validité du fichier journal COD.
Limitation de la taille du fichier journal COD	rotatecodlog	Garantit que le fichier journal COD ne prenne pas une taille excessive.

TABLEAU 5-3	Commandes du contrôleur système COD sur la station de travail Sun
	Management Center

Pour plus d'informations sur ces commandes (exemples compris), consultez la documentation de Sun Management Center 3.0, disponible en ligne à l'URL :

http://www.sun.com/sunmanagementcenter

### Surveillance des ressources

Sur tous les systèmes de milieu de gamme, seuls les processeurs UC constituent une ressource COD. Les licences d'utilisation sont octroyées pour un système spécifique (elles ne sont *pas* liées à une carte UC/mémoire ni à un processeur UC donné).

Les processeurs UC avec licence peuvent être utilisés dans un domaine ou par plusieurs domaines. L'utilisation des UC n'est comptabilisée que lorsque les processeurs UC font partie d'un domaine doté de l'environnement d'exploitation Solaris en parfait fonctionnement.

Des cartes UC/mémoire entières sont affectées à un domaine. Par défaut, l'ensemble des processeurs UC d'une carte UC/mémoire sont activés par l'environnement d'exploitation Solaris et sont comptabilisés comme étant "utilisés" par le logiciel de surveillance COD.

S'il n'y a pas suffisamment de licences d'utilisation disponibles pour tous les processeurs UC, on est en présence d'une violation de la COD.

**Remarque –** N'activez pas de cartes UC/mémoire supplémentaires sans disposer des licences adéquates pour qu'elles soient utilisées par l'environnement d'exploitation Solaris.

Vous pouvez retirer des cartes UC/mémoire de la configuration de l'environnement d'exploitation Solaris de deux façons :

- En désactivant les composants (on parle alors de mise sur la liste noire) en utilisant le logiciel du contrôleur système.
- En désactivant les composants en utilisant l'environnement d'exploitation Solaris.

Les procédures qui suivent décrivent les opérations à effectuer.

# Administration de la COD à partir de l'interface de ligne de commande

- Désactivation de composants sans licence en utilisant le logiciel du contrôleur système
  - Désactivez (mettez sur la liste noire) les processeurs UC en excès en utilisant la commande disablecomponent du contrôleur système :

ds1-sc0:A> disablecomponent nom\_composant [nom\_composant...]

Pour plus d'informations sur cette commande, consultez le *Sun Fire 6800/4810/4800/* 3800 System Controller Command Reference Manual.

Désactiver un processeur UC garantit qu'il ne pourra pas être utilisé par l'environnement d'exploitation Solaris. Cette solution présente l'inconvénient de compliquer la procédure permettant d'activer des processeurs UC avec licence supplémentaires.

- Activation de processeurs UC avec licence supplémentaires
- 1. Installez les licences d'utilisation supplémentaires sur le contrôleur système avec la commande addcodlicense :

ds1-sc0:A> addcodlicense numérolicence

Où numérolicence correspond à la licence.

2. Fermez l'environnement d'exploitation Solaris.

3. Supprimez le composant de la liste noire (activez-le) en utilisant la commande enablecomponent du contrôleur système :

```
ds1-sc0:A> enablecomponent nom_composant [nom_composant...]
```

Pour plus d'informations sur cette commande, consultez le *Sun Fire 6800/4810/4800/ 3800 System Controller Command Reference Manual.* 

- 4. Activez l'environnement d'exploitation Solaris.
- Désactivation de composants sans licence en utilisant l'environnement d'exploitation Solaris
  - 1. En tant que superutilisateur, tapez la commande psradm(1M) de l'environnement d'exploitation Solaris.

Cette commande vous permet d'activer ou de désactiver de façon sélective des processeurs UC dans chaque configuration Solaris. De cette façon, le système ne viole pas les conditions d'octroi de licences pour processeurs dans le cadre de la COD.

2. Exécutez manuellement la commande psrinfo(1M) sur tout domaine exécutant l'environnement d'exploitation Solaris.

Cette commande détermine le nombre total des processeurs UC actuellement utilisés par le domaine.

Additionnez les processeurs UC utilisés dans les différents domaines pour obtenir le total des processeurs UC en cours d'utilisation dans le système. Contrôlez que le nombre total des processeurs UC en cours d'utilisation soit en accord avec les licences de processeurs COD.

3. Si le total des processeurs UC en cours d'utilisation viole les conditions d'octroi de licences pour processeurs dans le cadre de la COD, sélectionnez des processeurs UC à désactiver.

**Remarque** – Il est fortement recommandé d'empêcher l'utilisation des processeurs UC pour lesquels vous ne disposez pas de licence au moyen de la commande disablecomponent du contrôleur système au lieu d'utiliser la commande psradm(1M) de l'environnement d'exploitation Solaris. Pour la syntaxe de la commande disablecomponent et d'autres informations sur celle-ci, consultez "Désactivation de composants sans licence en utilisant le logiciel du contrôleur système", page 75.

Vous pouvez utiliser la commande psradm (1M) de l'environnement d'exploitation Solaris pour désactiver les processeurs sélectionnés.

```
# psradm -f proc # [proc #]
```

Vous pouvez ajouter cette commande à un script /etc/init.d.

**4.** Assurez-vous que les processeurs UC sont bien hors ligne en utilisant psrinfo(1M). La surveillance COD ne compte *pas* les processeurs UC qui sont hors ligne dans

l'environnement d'exploitation Solaris.

- Activation de processeurs UC avec licence d'utilisation supplémentaires
  - 1. Installez les licences d'utilisation supplémentaires sur le contrôleur système avec la commande addcodlicense :

ds1-sc0:A> addcodlicense numérolicence

Où numérolicence correspond à la licence.

- 2. Déterminez si des processeurs UC doivent être activés dans le ou les domaines appropriés.
- 3. Activez les processeurs UC de votre choix en utilisant la commande psradm(1M) de l'environnement d'exploitation Solaris.

Par exemple :

# psradm -n proc # [proc #]

Désactiver des processeurs sans licence en utilisant l'environnement d'exploitation Solaris vous permet d'activer d'autres processeurs UC (après vous être procuré les dues licences) avec la commande psradm(1M) au lieu de devoir fermer le domaine.

# Administration de la COD par le biais de la console de Sun Management Center

Vous pouvez utiliser la console pour :

- Afficher le journal de l'utilisation de la COD.
- Envoyer une copie du journal d'utilisation à Sun Microsystems, Inc., si un prestataire de services Sun agréé vous le demande.

## ▼ Affichage du journal d'utilisation de la COD

Si votre système n'est pas doté de l'option COD, il n'aura pas de journal de ce type.

1. Démarrez la console de Sun Management Center (FIGURE 5-1).



FIGURE 5-1 La console de Sun Management Center

## 2. Dans la console de Sun Management Center, double-cliquez sur l'icône d'un système Sun Fire.

La FIGURE 5-2 représente les icônes types d'un système Sun Fire 6800.



Icônes de plate-forme

Icônes de domaine matériel

FIGURE 5-2 Icônes Sun Fire

La fenêtre Détails s'affiche (FIGURE 5-3).

	р	- platform-smtgds1-sc0 Details		
		Il₀ platform-smtgds1-sc0		
	Info Browser Alarms Modules Har	dware		
Icône Matériel	Info     Browser     Alarms     Modules     Har       Image: Image	Cocation: Location: Hardware Hardware Permote Systems Coperating System Local Applications Coperating System Local Applications		
	Close	Help		

FIGURE 5-3 La fenêtre Détails

3. Double-cliquez sur l'icône Matériel pour la décompresser.

L'icône du module Administration plates-formes et celle de Surveillance Capacity on Demand s'affichent.

4. Double-cliquez sur l'icône Surveillance Capacity on Demand (FIGURE 5-4) pour la décompresser.



FIGURE 5-4 L'icône Surveillance Capacity on Demand

Si votre système est doté de l'option COD, les icônes Statut COD, Ressources COD et Collecteur journal COD s'affichent (FIGURE 5-5).

Si votre système ne possède pas l'option COD, seule l'icône Statut COD est affichée (FIGURE 5-6). Dans ce cas en effet, votre système n'a pas de journal d'utilisation de la COD.



FIGURE 5-5 Icônes de l'option Capacity on Demand



FIGURE 5-6 L'option COD n'est pas disponible

5. Pour visualiser le journal, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Collecteur journal COD et sélectionnez View COD Log (FIGURE 5-7).



FIGURE 5-7 Sélection de View COD Log

Le journal (FIGURE 5-8) s'affiche. Vous remarquerez que la liste s'affiche dans l'ordre alphabétique par jour de la semaine, pas par ordre chronologique.

					Probe Viewer	•
Mon	Dec	04	11:01:02	PST	2000;975956462.783;Pl.0-B70D05;Pl.0-B70D05;01;0;2;0016: cod process started;T4WG6nsi	MYfb 🔺
Mon	Dec	04	11:01:04	PST	2000;975956464.766;Pl.0-B70D05;Pl.0-B70D05;01;0;2;0018: Heartbeat: 01 01:0.8.3;2Hmk	/OBrP
Mon	Dec	04	11:20:37	PST	2000;975957637.399;Pl.0-B70D05;Pl.0-B70D05;01;0;2;0016: cod process started;cefXIr+	iwwgb
Mon	Dec	04	11:20:39	PST	2000;975957639.515;Pl.0-B70D05;Pl.0-B70D05;01;0;2;0018: Heartbeat: 01 01:0.8.3;gGhDm	aV7HY
Mon	Dec	04	11:28:56	PST	2000;975958136.482;Pl.0-B70D05;Pl.0-B70D05;01;0;2;0016: cod process started;EioB0bvg	g/aqb
Mon	Dec	04	11:28:58	PST	2000;975958138.632;P1.0-B70D05;P1.0-B70D05;01;0;2;0018: Heartbeat: 01 01:0.8.3;NgxPH	9qqo
Mon	Dec	04	11:37:54	PST	2000;975958674.115;P1.0-B70D05;P1.0-B70D05;01;0;2;0016: cod process started;g/XTfLee	BiTf
Mon	Dec	04	11:37:56	PST	2000;975958676.099;Pl.0-B70D05;Pl.0-B70D05;01;0;2;0018: Heartbeat: 01 01:0.8.3;M4dp2	2PTsV
Mon	Dec	04	17:15:41	PST	2000;975978941.082;Pl.0-B70D05;Pl.0-B70D05;01;0;2;0016: cod process started;wKQa/Akk	opAuQ
Mon	Dec	04	17:15:42	PST	2000;975978942.882;Pl.0-B70D05;Pl.0-B70D05;01;0;2;0018: Heartbeat: 01 01:0.8.3;cu9V	lofDn
Mon	Dec	04	21:15:43	PST	2000;975993343.965;Pl.0-B70D05;Pl.0-B70D05;01;0;2;0018: Heartbeat: 01 01:0.8.3;3t/5	flpkF
Tue	Dec	05	01:15:45	PST	2000;976007745.498;Pl.0-B70D05;Pl.0-B70D05;01;0;2;0018: Heartbeat: 01 01:0.8.3;UrBx4	41APK
Tue	Dec	05	05:15:46	PST	2000;976022146.815;Pl.0-B70D05;Pl.0-B70D05;01;0;2;0018: Heartbeat: 01 01:0.8.3;vI6w-	+cPFv
Tue	Dec	05	09:25:26	PST	'2000;976037126.516;Pl.0-B70D05;Pl.0-B70D05;01;0;2;0016: cod process started;8+4Uq/H2	YW4V
Tue	Dec	05	09:25:28	PST	2000;976037128.366;Pl.0-B70D05;Pl.0-B70D05;01;0;2;0018: Heartbeat: 01 01:0.8.3;htgt3	30Uj7
Tue	Dec	05	10:25:54	PST	2000;976040754.883;Pl.0-B70D05;Pl.0-B70D05;01;0;2;0016: cod process started;aX73aCF	/pIJ6
Tue	Dec	05	10:25:56	PST	2000;976040756.899;Pl.0-B70D05;Pl.0-B70D05;01;0;2;0018: Heartbeat: 01 01:0.8.3;a6ypP	R18k
Tue	Dec	05	10:33:57	PST	2000;976041237.866;Pl.0-B70D05;Pl.0-B70D05;01;0;2;0016: cod process started;hP2UqsG	)EPdw
Tue	Dec	05	10:34:00	PST	2000;976041240.082;Pl.0-B70D05;Pl.0-B70D05;01;0;2;0018: Heartbeat: 01 01:0.8.3;J0vfm	JWVGV
						-
4						
					Reload Cancel	

FIGURE 5-8 Un journal COD type

## Envoi d'un journal d'utilisation de la COD à Sun

Si votre système ne possède pas l'option COD, il n'a pas de journal d'utilisation de la COD : vous pouvez ignorer cette procédure.

- 1. Décompressez l'icône COD, comme indiqué de l'étape 1 à l'étape 4 dans la section précédente.
- 2. Sur la gauche (et uniquement sur la gauche) de la fenêtre Détails, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Collecteur journal COD.

Une fenêtre surgissante s'affiche (FIGURE 5-9).

**Remarque –** Ne cliquez pas sur l'icône correspondante sur la droite de la fenêtre Détails. Cette icône ne permet pas d'afficher la fenêtre surgissante.



FIGURE 5-9 La fenêtre surgissante Collecteur journal COD

### 3. Sélectionnez l'option Send COD Log via Email to Sun.

Une fois le journal envoyé, une fenêtre Afficheur sonde s'affiche (FIGURE 5-10).

			Probe Viewer		
Probe	e command	returned no	data.		
		Reio	pad	Cancel	
		I			

FIGURE 5-10 La fenêtre Afficheur sonde

### 4. Cliquez sur le bouton Annuler de cette fenêtre pour la fermer.



**Attention –** Ne cliquez *pas* sur le bouton Recharger. Procéder de la sorte enverra inutilement des copies supplémentaires du journal.

## Glossaire

administration de	
domaine	Dans cet ouvrage, l'"administration de domaine" désigne l'administration d'un domaine matériel (voir <i>domaine matériel</i> ). L'administration d'un domaine se base sur des procédures qui impliquent les ressources matérielles d'un système hôte, ainsi que les logiciels et les applications exécutés sur ces ressources matérielles. Dans d'autres documents, par exemple dans le <i>Guide de l'utilisateur du logiciel Sun Management Center 3.0</i> , le terme "administration de domaine" a une autre signification, à savoir l'administration d'un groupe de plusieurs systèmes hôtes (voir <i>domaine administratif</i> ).
administration de	
plate-forme	Gestion et surveillance d'un système Sun Fire complet. L'administration de plate-forme inclut la possibilité de diviser les composants d'un système Sun Fire en plusieurs domaines matériels. Ces domaines matériels peuvent être gérés et surveillés par les administrateurs de domaine, tandis que l'administrateur de plate-forme peut gérer et surveiller les différents domaines matériels en plus de la plate-forme dans son ensemble.
agent de plate-forme par défaut	Lorsque le logiciel supplémentaire Sun Management Center 3.0 est installé, un agent de module d'administration de plate-forme est créé. Ce module d'administration de plate-forme par défaut peut surveiller un système Sun Fire. Pour surveiller plusieurs systèmes Sun Fire, vous devez créer une instance d'agent de plate-forme supplémentaire pour chaque système Sun Fire supplémentaire.
Capacity on Demand	Cette fonctionnalité, aussi appelée COD, est constituée par des ressources matérielles supplémentaires, par exemple des UC, qui sont préinstallées en usine. Vous pouvez, au fur et à mesure que vos affaires se développent et que vos besoins de puissance de traitement augmentent, acheter des licences UC supplémentaires auprès de Sun de façon à utiliser immédiatement les UC préinstallées, sans devoir attendre la livraison ou l'installation. Les composants COD sont surveillés par un module de Sun Management Center 3.0, qui envoie par courrier électronique des rapports périodiques à Sun Microsystems, Inc. Si votre système est doté de l'option COD, vous devez exécuter sans interruption l'agent de surveillance Sun Management Center 3.0 sur un serveur ou une station de travail.

COD	Voir Capacity on Demand.
décompresser	Consiste à développer une icône pour afficher les sous-sections cachées sous cette icône.
domaine	Voir domaine administratif et domaine matériel.
domaine administratif	Un domaine administratif Sun Management Center est constitué de un ou plusieurs systèmes hôtes. Ce terme ne doit pas être confondu avec d'autres acceptions du mot "domaine" dans cet ouvrage. Voir aussi <i>domaine matériel</i> .
domaine matériel	Un domaine Sun Fire est un regroupement logique de cartes système et d'autres périphériques se trouvant au sein d'un même système hôte. Dans cet ouvrage, ce type de domaine est appelé "domaine matériel" et ne doit pas être confondu avec un "domaine administratif". Voir aussi domaine administratif.
instance d'agent de plate-forme	Le module d'administration de plate-forme par défaut peut surveiller un unique système Sun Fire. Pour en surveiller plusieurs, vous devez créer une instance d'agent de plate-forme ou proxy pour chaque système Sun Fire supplémentaire.
proxy	Copie d'un agent de plate-forme par défaut. Le module d'administration de plate-forme par défaut peut surveiller un unique système Sun Fire. Pour en surveiller plusieurs, vous devez créer une instance d'agent de plate-forme ou proxy pour chaque système Sun Fire supplémentaire.
\$REPBASE	Répertoire de base dans lequel est installé Sun Management Center. Par exemple, si Sun Management Center est installé dans /opt/SUNWsymon, le répertoire de base est /opt/SUNWsymon/addons/SunFirePltAdmin/sbin.

## Index

### Α

accès administrateur de domaine, 2 accès administrateur de plate-forme, 2 accès aux domaines, 29 accès aux machines pour les utilisateurs, 18 accès pour les utilisateurs, 18 achat de licences d'utilisation, 72 ACL, Voir liste de contrôle d'accès actions de la table domaines ACL ..., 31 Administration de domaine, 31 configuration des hôtes des jouranux..., 31 interrupteur à clé..., 31 tri de la table, 31 addcodlicense, 73 administrateurs comparaison administrateur de domaine/administrateur de plate-forme, 2 affectation des cartes disponibles, 37 affichage de tous les périphériques du système, 56 des règles d'alarme, 56 vue physique du système, 44 affichage de Informations FRU, 42 affichage de la vue d'une plate-forme et des vues des domaines dans la hiérarchie des modules, 25 affichage de la vue physique du système, 44 agent de plate-forme agents de plate-forme par défaut, démarrage, 20 tous les agents de plate-forme, arrêt, 22

agents de plate-forme agent de plate-forme par défaut, arrêt, 21 agent de plate-forme spécifique, arrêt, 21 instance d'agent spécifique, démarrage, 20 tous les agents, démarrage, 20 alarmes règles de génération, 69 annulation de l'affectation de cartes, 37 arrêt agent de plate-forme par défaut, 21 d'un agent de plate-forme spécifique, 21 de tous les agents de plate-forme, 22 assignation d'utilisateurs aux groupes, 18 astuce utile la fonction Rechercher distingue les Maj. et min., 50

### С

Capacité à la demande addcodlicense, 73 checkcodlog, 74 deletecodlicense, 73 rotatecodlog, 74 showcodlicense, 73 showcodlicense, 73 showcodlog, 73 showcodusage, 73 changement de la liste de contrôle d'accès d'un domaine (ACL), 43 changement de position de l'interrupteur à clé virtuel d'un domaine, 31

chargement des modules, 59 checkcodlog, 74 COD violation, 74 commande de documentation Sun, xv commande setupdomain, 15 commande setupplatform, 13 commande telnet, 12,14 conditions pour les licences d'utilisation (tableau), 73 configuration des hôtes des journaux, 33, 41 configuration des hôtes des journaux du domaine, 33 configuration du contrôleur système, 12, 40 configuration SNMP domaine, 14 plate-forme, 12 conservation des données existantes, 9 contrat de service pour système COD, 72 création d'un objet, 26

### D

définitions du terme domaine, 86 deletecodlicense, 73 démarrage agent de plate-forme par défaut, 20 d'une instance d'agent de plate-forme spécifique, 20 tous les agents de plate-forme, 20 désactivation de composants sans licence, 75 à 77 documentation accès aux archives de documentation technique de Sun Microsystems, Inc., xiv commande de documents, xv domaine administratif définition, 3 données, conservation pendant la mise à jour, 9 droits d'accès, 25

### G

génération d'alarmes pour le système, 69

### Н

hôtes journaux définition, 33 entrée de plusieurs hôtes, 33

### I

icônes des systèmes Sun Fire (image), 4 installation et configuration agent de plate-forme spécifique, suppression, 23 capacité à la demande, opérations préliminaires, 23 domaine administratif, création, 24 domaine matériel, création, 24 installation du logiciel supplémentaire, 10 instance d'agent de plate-forme, configuration, 18 instance d'agent de plate-forme, création d'une instance supplémentaire, 17 instance d'agent, déconfiguration, 22 module Administration plates-formes par défaut, déconfiguration, 22 utilisateurs, assignation aux groupes, 18 interrupteur à clé virtuel, 31 interrupteur à clé, Voir interrupteur à clé virtuel

### L

licences d'utilisation, 72 liste de contrôle d'accès, changement, 43 logiciel bêta mise à jour, 9 logiciel supplémentaire pour Sun Fire présentation, 1

### Μ

matériel modules relatifs au, 54 mise à jour du logiciel bêta, 9 mise à jour, conservation des données existantes, 9 modes de l'interrupteur à clé virtuel Diagnostics, 32 hors tension, 32 Sécurité, 32 sous tension, 32 Veille, 32 module chargement, 59 matériel, 54 module Administration plates-formes, 25 module Lecteur de configuration affichage des vues logique et physique du système, 54 emplacement de l'icône, 54

### 0

objet Sun Fire, 26 octroi d'accès utilisateur aux machines, 18 onglet composite pour un système Sun Fire, 28 onglet noeud pour un système Sun Fire, 27 option Capacité à la demande définition, 1 options de es-start, 19 options de es-stop, 21

### Ρ

"platform", nom par défaut de l'agent de plateforme, 16, 17 procédure es-platform, 17 procédure es-setup, 16, 17 processeurs UC de réserve, 72

### R

règles, génération d'alarmes, 69 \$BASEDIR, répertoire de base, 15 \$REPBASE, répertoire de base, 17, 18, 20, 21, 22, 23 rotatecodlog, 74

### S

sendcodlog, 74 showcodlicense, 73 showcodlog, 73 showcodusage, 73 site web docs.sun.com, xiv site web sunmanagementcenter, xiv sites web docs.sun.com, xiv site web de Sun Management Center, xiv SNMP, configuration sur la plate-forme, 12 sur un domaine, 14

### Т

table informations châssis affecter, annuler l'affectation, 36 configuration des hôtes des journaux, 36 configuration du contrôleur système, 36 déplacement, 36 informations FRU, 36 mise sous et hors tension, 36 test, 36 tri de la table, 36 tables de propriétés, 60 à 68 tables de propriétés du Lecteur de configuration, 60 à 68 test d'une carte, 39 types de domaines définitions, 3

### U

une carte ne peut être affectée qu'à un domaine, 37 utilisateurs assignation aux groupes, 18 octroi d'accès, 18 utilisation, licences d'utilisation, 72

### V

violation de la COD, 74
vue logique affichée par le module Lecteur de configuration, 54
vue physique affichée par le module Lecteur de configuration, 54
vues

affichage des vues du système, 44 onglet composite, 28 onglet noeud, 27