

Sun StorEdge-3000 Family 導入・ 運用・サービス マニュアル

Sun StorEdge 3510 FC Array

Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 650-960-1300

Part No. 817-2758-10 2003 年 3 月 Revision A

コメントの宛先:docfeedback@sun.com

Copyright © 2002–2003 Dot Hill Systems Corporation, 6305 El Camino Real, Carlsbad, California 92009, USA. All rights reserved.

Sun Microsystems, Inc. および Dot Hill Corporation は、本製品または文書に含まれる技術に関する知的所有権を所有していることがありま す。特に、これらの知的所有権には、http://www.sun.com/patents に記載される米国特許権が1 つ以上、あるいは、米国およびその他の 国における追加特許権または申請中特許権が1つ以上、制限なく含まれている場合があります。

本製品または文書は、その使用、複製配布、およびデコンパイルを制限するライセンスの下に配布されます。Sun およびそのライセンサ (該当する場合)からの書面による事前の許可なく、いかなる手段や形態においても、本製品または文書の全部または一部を複製すること を禁じます。

サードパーティソフトウェアは、Sunのサプライヤより著作権およびライセンスを受けています。

本製品の一部は Berkeley BSD システムより派生したもので、カリフォルニア大学よりライセンスを受けています。UNIX は、米国およびその他の国における登録商標であり、X/Open Company, Ltd. からの独占ライセンスを受けています。

Sun、Sun Microsystems、Sun のロゴ、Sun StorEdge、AnswerBook2、docs.sun.com、および Solaris は、米国およびその他の国における Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

米国政府の権利 - 商用。政府内ユーザは、Sun Microsystems, Inc. の標準ライセンス契約、および該当する FARの条項とその補足条項の対象 となります。

本文書は "AS IS(現状のまま)"として提供されるもので、商品性、特定用途の適合性、または非侵害性に対するすべての暗黙的保証を含め、すべての明示的または暗黙的条件、表明、および保証を、そのような放棄が法律上無効とされる場合を除き放棄します。



目次

序文 xv

- 1. 製品とアーキテクチャの概要 1-1
 - 1.1 概要 1-1
 - 1.2 FRU(現場交換可能ユニット) 1-3
 - 1.2.1 RAID I/O コントローラ モジュール 1-3
 - 1.2.2 I/O 拡張モジュール 1-4
 - 1.2.3 ディスク ドライブ 1-4
 - 1.2.4 バッテリー モジュール 1-5
 - 1.2.5 電源およびファンモジュール 1-5
 - 1.3 相互運用性 1-5
 - 1.4 ファイバ チャネル テクノロジの概要 1-6
 - 1.4.1 FC プロトコル 1-6
 - 1.4.2 FC のトポロジ 1-7
 - 1.4.3 ファイバ ハブとスイッチ 1-7
 - 1.4.4 データの可用性 1-7
 - 1.4.5 スケラビリティ 1-8
 - 1.5 ファイバチャネルアーキテクチャ 1-8
 - 1.5.1 ホスト/ドライブ FC アーキテクチャ 1-9
 - 1.5.2 ディスク ドライブ FC アーキテクチャ 1-9

1.5.3 冗長構成で考慮すべき点 1-10

- 1.5.3.1 ホストバスアダプタ 1-10
- 1.5.3.2 アクティブ ツー アクティブ冗長コントローラ 1-10

1.5.3.3 ホストの冗長パス 1-11

- 1.6 追加ソフトウェア ツール 1-11
- 2. サイト計画 2-1
 - 2.1 お客様の義務 2-2
 - 2.2 安全注意事項 2-2
 - 2.3 環境要件 2-3

2.3.1 電磁波適合性(EMC) 2-3

- 2.4 電気仕様および電力仕様 2-4
- 2.5 物理仕様 2-5
- 2.6 レイアウト マップ 2–5 2.6.1 ラックの配置 2–5

2.6.2 デスクトップ配置 2-6

- 2.7 コンソールその他の要件 2-7
- 2.8 インストール準備用ワークシート 2-7
- 3. FC アレイの開梱 3-1
 - 3.1 パッケージを開ける 3-2
 - 3.2 パッケージ内容の確認 3-2
 - 3.2.1 標準的な Sun StorEdge 3510 FC Array パッケージ 3-3
 - 3.2.2 オプション/フィールド交換ユニット 3-3
 - 3.3 お客様提供ケーブル 3-4
 - 3.4 ラックまたはキャビネットへの FC アレイのマウント 3-5
- 4. ファイバ チャネル アレイの接続 4-1
 - 4.1 ファイバ チャネル アレイの接続 4-2
 - 4.2 AC 電源コンセントへの筐体接続 4-3

- 4.3 DC 電源コンセントへの筐体接続 4-5
- 4.4 電源の投入と LED の確認 4-5
- 4.5 SFP ポートの確認と変更(オプション) 4-7
 - 4.5.1 デュアル コントローラ アレイのポートの接続 4-7
 - 4.5.2 SFP のデフォルトの配置 4-9
 - 4.5.3 SFP 構成の変更 4-10
- 4.6 COM ポートから VT100 端末または Solaris ワークステーションへの接続 4–11
- 4.7 拡張ユニットへのケーブル配線 4-12
- 4.8 拡張ユニット上でのループ ID の設定 4-13
- 4.9 ホストに対するポートの接続 4-14
- 4.10 Ethernet ポートから LAN/WAN への接続(オプション) 4–15
- 5. 初回構成 5-1
 - 5.1 コントローラのデフォルトと制限 5-2
 5.1.1 信頼性、可用性、および保守性 (RAS)の計画 5-2
 5.1.2 デュアル コントローラについて 5-3
 - 5.2 バッテリ動作 5-4
 - 5.2.1 バッテリ ステータス 5-4
 - 5.2.2 ライトバックおよびライトスルー キャッシュ オプション 5-4
 - 5.3 管理ツールへのアクセス 5-5
 - 5.4 構成の概要 5-5
 - 5.4.1 SAN ポイント ツー ポイント構成例 5-7
 - 5.4.2 DAS ループ構成の例 5-12
 - 5.5 初期構成ステップ 5-14
 - 5.5.1 シリアル ポート接続の設定 5-14
 - 5.5.1.1 Windows ホストからファームウェア アプリケーション へのアクセス 5–15
 - 5.5.1.2 Solaris ホストからファームウェア アプリケーションへ のアクセス 5-15

- 5.5.1.3 tip コマンド用のボーレート再定義 5-16
- 5.5.1.4 tip コマンドを使ったアレイへのローカル アクセス 5–17
- 5.5.2 初期ファームウェア ウィンドウの表示 5-17
- 5.5.3 使用可能な物理ドライブのチェック 5-19
- 5.5.4 ホストまたはドライブとしての FC チャネル構成(オプション) 5-20
- 5.5.5 ループまたはポイント ツー ポイント ファイバ接続の選択 5-22
- 5.5.6 追加ホスト ID の編集と作成(オプション) 5-24
- 5.5.7 デフォルト論理ドライブと RAID レベルのまとめ 5-26
- 5.5.8 基本構成の完了 5-27
- 5.5.9 論理ドライブの作成(オプション) 5-28
- 5.5.10 253 ギガバイト以上の論理ドライブの準備 5-36
- 5.5.11 論理ドライブ コントローラの割り当て変更(オプション) 5-38
- 5.5.12 論理ドライブ名の割り当て変更(オプション) 5-39
- 5.5.13 論理ドライブのパーティション(オプション) 5-40
- 5.6 ホスト LUN への論理ドライブ パーティション マッピング 5-44
 - 5.6.1 1024 個の LUN の計画(オプション、ループ モードのみ) 5-45
 - 5.6.2 パーティションを LUN にマップする際の最初の手順 5-46
 - 5.6.3 Map Host LUN オプションの使用 5-49
 - 5.6.4 ホスト フィルタ エントリの設定 5-50
 - 5.6.4.1 Solaris 動作環境での WWN の判定 5-52
 - 5.6.4.2 Linux、Windows NT または Windows 2000 オペレー ティング システムでの WWN の判定 5-52
 - 5.6.4.3 ホスト フィルタ エントリの作成 5-53
 - 5.6.5 Solaris 環境用のデバイス ファイル作成 5-58
 - 5.6.6 ディスクへの構成 (NVRAM) の保存 5-59
- 5.7 オプションのソフトウェアの配置とインストール 5-60
 - 5.7.1 サポートされている他のソフトウェア 5-60
 - 5.7.2 VERITAS DMP の有効化 5-61

- 6. LED の確認 6-1
 - 6.1 アレイへの初回電源投入時の LED ステータス 6-1
 - 6.2 前面パネルの LED 6-1
 - 6.2.1 SES またはハードウェア PLD コードのバージョンの不一致の修 正 6-4
 - 6.3 背面パネルの LED 6-4
 - 6.3.1 I/O コントローラ モジュールの LED 6-5
 - 6.3.2 電源 / 冷却ファン モジュールの LED 6-7
- 7. アレイの保守とトラブルシューティング 7-1
 - 7.1 RAID LUN がホストに認識されない 7-2
 - 7.2 ビープコード 7-2
 - 7.3 主な画面とコマンド 7-3
 - 7.3.1 コントローラ ファームウェア初期画面 7-37.3.2 メインメニュー 7-5
 - 7.3.3 クイック インストレーション(予約) 7-5
 - 7.4 論理ドライブの削除 7-6
 - 7.5 ステータス ウィンドウの確認 7-8
 - 7.5.1 論理ドライブステータス テーブル 7-8
 - 7.5.2 物理ドライブ ステータス テーブル 7-10
 - 7.5.3 チャネル ステータス テーブル 7–12
 - 7.5.4 コントローラ電圧・温度ステータス 7-15
 - 7.5.5 SES ステータスの表示 7-19
 - 7.5.6 イベントログの画面表示 7-22
 - 7.6 コントローラ フェイルオーバ 7-23
 - 7.7 論理ドライブの再構築 7-24
 - 7.7.1 論理ドライブの自動再構築 7-24
 - 7.7.2 手動再構築 7-25
 - 7.7.3 RAID (0+1) におけるコンカレント再構築 7-27

- 7.8 交換すべき故障ドライブの識別 7-28
 - 7.8.1 選択したドライブの点滅 7-30
 - 7.8.2 全ての SCSI ドライブの点滅 7-31
 - 7.8.3 選択ドライブ以外の全ドライブ点滅 7-32
- 7.9 重大なドライブ障害からの回復 7-32
- 7.10 ファイルからの構成 (NVRAM) 復元 7-34
- 7.11 ファームウェアのアップグレード 7-36
 7.11.1 ファームウェア アップグレード機能 7-37
 7.11.2 ファームウェア アップグレードのダウンロード 7-38
 7.11.3 ファームウェア アプリケーションからのコントローラ ファーム ウェア アップグレード 7-38
- A. Sun StorEdge 3510 FC Array の仕様 A-1
 - A.1 物理仕様 A-1
 - A.2 Sun StorEdge 3510 FC Array の特長 A-2
 - A.3 各国の機関認定および規格 A-4
- B. 設定の記録 B-1
 - B.1 論理ドライブの表示および編集 B-2
 - B.1.1 論理ドライブ情報 B-2
 - B.1.2 論理ドライブパーティション情報 B-3
 - B.2 ホスト LUN の表示および編集 B-4B.2.1 LUN マッピング B-4
 - B.3 SCSI ドライブの表示および編集 B-5
 - B.4 SCSI チャネルの表示および編集 B-6
 - B.5 周辺機器の表示および編集 B-7

B.5.1 システム情報の表示 B-7

- B.6 NVRAM のディスクへの保存およびディスクからの復元 B-8
- C. Ethernet 接続 C-1

- C.1 IP アドレスの設定 C-1
- C.2 Ethernet を介したアウトオブバンド管理の設定 C-4
- D. ケーブル ピン配列 D-1
 - D.1 RJ-45 コネクタ D-1
 - D.2 DB9 COM ポート D-2
- E. コマンド行インタフェース (CLI) のインストールとアクセス E-1
 - E.1 始める前に E-1
 - E.2 Solaris 動作環境を使用するシステムへの CLI のインストール E-1
 E.2.1 CLI マニュアル ページの表示 E-2
 - E.3 Linux 動作環境を使用するシステムへの CLI のインストール E-2
 E.3.1 CLI マニュアル ページの表示 E-3
 - E.4 Windows NT および Windows 2000 オペレーティング システムへの CLI の インストール E-3
 - E.4.1 CLI のヘルプの表示 E-4
 - 索引 索引-1

図目次

- 図 1-1 Sun StorEdge 3510 FC Array の前面ビュー 1-1
- 図 4-1 デュアル コントローラ FC アレイ背面のハードウェア接続 4-2
- 図 4-2 AC コード ロック 4-3
- 図 4-3 コード ロックのインストール 4-4
- 図 4-4 前面パネルとその LED 4-6
- 図 4-5 デュアル コントローラ アレイ内の専用ドライブ チャネル2(上位コントローラ上)および 3(下位コントローラ上) 4-8
- 図 4-6 デュアル コントローラ アレイのホスト チャネル 4-8
- 図 4-7 デフォルトのデュアル コントローラ SFP の配置 4-9
- 図 4-8 デフォルトのシングル コントローラ SFP の配置 4-9
- 図 4-9 SFP プラグ可能な筐体ポートにケーブルを接続する際に使用する通常の SFP コネク タ 4-10
- 図 4-10 2 つのホストおよび 2 つの拡張ユニットに対する RAID アレイの接続 4-12
- 図 4-11 アレイまたは拡張ユニットの前面左側にある ID スイッチ 4-13
- 図 5-1 デュアル コントローラ アレイと 2 個のスイッチによるポイント ツー ポイント構成 5-8
- 図 5-2 4 台のサーバ、1 個のデュアル コントローラ アレイ、2 個の拡張ユニットを組み込んだ DAS 構成 5-12
- 図 5-3 ワークステーションのシリアル ポートにローカル接続された RAID アレイ COM ポート 5-15
- 図 5-4 端末エミュレーション アプリケーションの初期画面 5-17
- 図 5-5 ファームウェア メイン メニュー 5-18
- 図 5-6 論理構成におけるローカル ドライブとスペア ドライブの割り当て例 5-29

- 図 5-7 論理構成におけるパーティション 5-41
- 図 5-8 パーティションからホスト ID/LUN へのマッピング 5-45
- 図 5-9 LUN フィルタリングの例 5-51
- 図 6-1 前面パネルの LED 6-2
- 図 6-2 前面パネル上の筐体イヤー LED とリセット ボタン 6-2
- 図 6-3 I/O コントローラ モジュールとバッテリー モジュールの LED 6-5
- 図 6-4 拡張ユニット用 I/O 拡張モジュール 6-5
- 図 6-5 AC 電源 / 冷却ファン モジュール 6-7
- 図 6-6 DC 電源 / 冷却ファン モジュール 6-8
- 図 7-1 自動再構築 7-26
- 図 7-2 手動再構築 7-27
- 図 7-3 選択したドライブのドライブ LED の点滅 7-30
- 図 7-4 点滅しない不良ドライブを検出するための全ドライブ LED 点滅 7-31
- 図 7-5 選択したドライブ LED 以外の全ドライブ LED 点滅 7-32
- 図 C-1 コントローラ IP アドレスの設定 C-3
- 図 C-2 コントローラをリセットする C-3
- 図 D-1 Ethernet RJ-45 ソケット 10/100 ベース T D-1
- 図 D-2 RS-232 DB9 (EIA/TIA 574)óオス端子図 D-2

表目次

- 表 1-1 Sun StorEdge 3510 FC Array の構成オプション 1-2
- 表 2-1 環境仕様 2-3
- 表 2-2 電力仕様 2-4
- 表 2-3 物理仕様 2-5
- 表 2-4 インストール準備用ワークシート 2-8
- 表 2-5 ホストおよびファブリック スイッチの接続の概要 2-9
- 表 3-1 利用可能な FRU のリスト 3-3
- 表 4-1 拡張ユニットでの ID スイッチの設定 4-14
- 表 5-1 デュアル コントローラ アレイに 2 個の論理ドライブをもつポイント ツー ポイント構成の 例 5-10
- 表 5-2 チャネルごとに 2 個の ID をもつループ構成のプライマリ ID 番号とセカンダリ ID 番号の 例 5-13
- 表 5-3 デフォルトのホスト チャネル ID 5-24
- 表 5-4 RAID レベルの定義 5-27
- 表 5-5 1024 個の LUN の構成 5-46
- 表 6-1 アレイへの初回電源投入時の前面パネル LED ステータス 6-1
- 表 6-2 前面パネルの LED 6-3
- 表 6-3 I/O コントローラ モジュールとバッテリー モジュールの LED 6-6
- 表 6-4 電源 LED 6-7
- 表 7-1 ビープコード 7-2
- 表 7-2 初期ファームウェア画面のコンポーネント 7-4

- 表 7-3 論理ドライブ ステータス ウィンドウに表示されるパラメータ 7-9
- 表 7-4 ドライブ ステータス ウィンドウに表示されるパラメータ 7-11
- 表 7-5 チャネル ウィンドウに表示されるパラメータ 7-13
- 表 A-1 Sun StorEdge 3510 FC Array の物理仕様 A-1
- 表 D-1 Ethernet RJ-45 ピンの説明 D-1
- 表 D-2 ピン名 D-2

序文

本書では、Sun StorEdge 3510 FC Array のインストール、初期設定、および操作の方法について説明します。



注意 – このマニュアルに含まれる手順を開始する前に、必ずアレイの『Sun StorEdge 3000 Family 安全、規格、遵守マニュアル』を読んでください。

本書の構成

本書は以下の章から構成されています。

第1章:アレイの機能の概要を提供します。

第2章:サイト計画と基本的な安全性要件を説明します。

第3章:アレイの開梱および点検のための一般的な手順を提供します。

第4章:アレイを電源およびネットワークに接続するための手順を提供します。

第5章:アレイを初期設定するための手順を提供します。

第6章:アレイの前面パネルと背面パネルの LED について説明します。

第7章:保守とトラブルシューティングの手順を説明します。

付録 A: Sun StorEdge 3510 Array の仕様を提供します。

付録 B:構成データを記録するための表を提供します。

付録 C: Ethernet 接続方法を説明します。

付録 D: 各コネクタのピン配列識別番号を提供します。

付録 E : コマンド行インタフェース (CLI) のインストール手順とその一般的な使用 方法を提供します。

UNIX コマンドの使用

基本的な UNIX[®] コマンドに関する情報や、システムのシャットダウンと起動、デバ イスの構成などの手順は、本文書では説明されていない場合があります。

必要に応じて、以下の文書を参照してください。

- Solaris Handbook for Sun Peripherals
- Solaris[™] 動作環境用 AnswerBook2[™] オンライン文書
- 各システムに付属のその他のソフトウェア文書

表記規約

書体 ¹	意味	例
AaBbCc123	コマンド、ファイル、ディレク トリの名前。画面に表示される コンピュータ出力。	.login ファイルを編集します。 ls -aを使って、全ファイルを一覧表 示します。 % You have mail.
AaBbCc123	画面上のコンピュータ出力と区別 し、ユーザーが入力する内容。	% su Password:
AaBbCc123	書名、新しい用語、語句の強調。 コマンド ライン変数に対して入 力する実際の名前または値。	ユーザ ガイドの第6章を参照してくだ さい。 これらは クラス オプションと呼ばれ ます。 この操作を行うには、スーパーユー ザーでなければなりません。 ファイルを削除するには、rm ファイル 名と入力します。

1. これらの書体は、使用しているブラウザの設定により異なる場合があります。

関連マニュアル

タイトル	Part No
『Sun StorEdge 3000 Family Release Notes』	816-7301
『Sun StorEdge 3000 Family 最適使用法の手引き』	817-2761
『Sun StorEdge 3000 Family RAID ファームウェア ユーザ ガイド』	817-2764
『Sun StorEdge 3000 Family Configuration Service ユーザ ガイド』	817-2771
『Sun StorEdge 3000 Family Diagnostic Reporter ユーザ ガイド』	817-2774
『Sun StorEdge 3000 Family ラック インストール ガイド』	817-2768
『Sun StorEdge 3000 Family FRU インストール ガイド』	817-2765
『Sun StorEdge 3000 Family 安全、規格、遵守マニュアル』	816-7930

テクニカル サポート

最新ニュースやトラブルシューティングのアドバイスについては、次のサイトで 『Sun StorEdge 3510 FC Array リリース ノート』を参照してください。

www.sun.com/products-n-solutions/ hardware/docs/Network_Storage_Solutions/Workgroup/3510

無休 24 時間体制の Web ベースのサポート ソリューションには、次のオンライン サポート センターからアクセスできます。

www.sun.com/service/online

アメリカでのサービス リクエストの開始またはお問い合わせは、次の Sun サポート にご連絡ください。

800-USA4SUN

国際テクニカル サポートについては、次のサイトから各国のセールス オフィスにご 連絡ください。

www.sun.com/service/contacting/sales.html

Sun オンライン文書へのアクセス

Sun StorEdge 3510 FC Array の全ドキュメントは、次の 2 つのサイトで、PDF 形式 および HTML 形式でオンラインでご利用いただけます。

http://www.sun.com/products-n-solutions/ hardware/docs/Network_Storage_Solutions/Workgroup/3510

注 – 上記のサイトでは、HTML ドキュメント全体を一度にダウンロードできます。

http://www.sun.com/documentation

Sun StorEdge 3510 FC Array のマニュアルの書籍は、次のサイトからご注文になれます。

http://corppub.iuniverse.com/marketplace/sun

508 アクセスビリティ機能

Sun StorEdge のドキュメントは、508 条に準拠した HTML ファイルで参照できま す。これらのドキュメントは視覚障害者用の補助テクノロジ プログラムを使ってご使 用いただけます。これらのファイルは、製品の文書 CD-ROM にも入っていますし、 xviii ページの「Sun オンライン文書へのアクセス」 で示した Web サイトからもご利 用になれます。また、ソフトウェアおよびファームウェア アプリケーションは、キー ボードのナビゲーションとショートカットをサポートしています。これらの機能につ いては、ユーザ ガイドを参照してください。

本書に対するご意見

Sun では、よりよいマニュアル作成のため、皆様からのご意見やご提案を歓迎します。 コメントがありましたら電子メールで下記へお送りください。

docfeedback@sun.com

電子メールの件名に、ご使用のマニュアルのPart No. (817-2758-10) をお書き添えく ださい。

第1章

製品とアーキテクチャの概要

この章は、Sun StorEdge 3510 Fibre Channel (FC) Array の簡単な概要を提供しま す。読みやすくするために、本書全体で FC という用語を使用します。この章でふれ るトピックは以下のとおりです:

- 1-1 ページの「概要」
- 1-3 ページの「FRU(現場交換可能ユニット)」
- 1-5 ページの「相互運用性」
- 1-6 ページの「ファイバ チャネル テクノロジの概要」
- 1-8 ページの「ファイバ チャネル アーキテクチャ」
- 1-11 ページの「追加ソフトウェア ツール」

1.1 概要

Sun StorEdge 3510 FC Array は、ラックマウント可能な NEBS (Network Equipment Building System) レベル 3 準拠のファイバ チャネル大容量ストレージ サブシステムです。NEBS レベル 3 は、NEBS 基準の最高レベルで、電気通信中央局 のようなミッションクリティカルな環境でネットワーク接続機器の最大の稼働能力を 確実に実現するために使用されます。このアレイは、高可用性、高性能、および大容 量を実現する設計になっています。



図 1-1 Sun StorEdge 3510 FC Array の前面ビュー

Sun StorEdge 3510 FC Array モジュールには、次のものが含まれています。

- 単一のコントローラを伴う RAID (独立ディスクの冗長アレイ。redundant array of independent disks の略称)
- 2 つのコントローラを伴う RAID アレイ
- RAID アレイに接続され、RAID アレイによって管理される拡張ユニット

表 1-1に、Sun StorEdge 3510 FC Array の構成オプションを示します。

内部 RAID コントローラ	1台または2台
2 GHz / 1 GHz のファイバ チャネル ディスク	1 アレイまたは 1 拡張ユニットごとに 4 ~ 12 台と、ス ペアが 1 台
ファイバ チャネル拡張ユニット゛	1 RAID 当たりの全 36 台のディスク ドライブに対して 最大 2 台
接続オプション	 シリアル ポート Ethernet ファイバ チャネル SFP (Small Form-Factor Pluggable)
サポートされる RAID レベル	0, 1, 3, 5, 0+1, 1+0, 3+0, 5+0
冗長な FRU(現場交換可能ユニット)	 電源およびファン モジュール I/O コントローラ モジュール I/O 拡張モジュール バッテリー ボード モジュール ディスク ドライブ モジュール
構成管理および筐体イベント報告オプ ション [†]	 インバンド ファイバ チャネル アウトオブバンド 10/100 ベース T Ethernet RS-232 接続 SCSI エンクロージャ サービス (SES) による筐体の 監視

表 1-1 Sun StorEdge 3510 FC Array の構成オプション

*. コントローラのないディスク アレイ。接続される RAID アレイによって制御する必要があります。各拡張 ユニットにある 2 つのファイバ チャネル ループによって、RAID アレイに戻る冗長なデータ パスを提供で きます。

 ホストベースの Sun StorEdge 3000 Family Configuration Service ソフトウェアは、グラフィカル ユーザイン タフェース (GUI) などのイベント報告機能をサポートしています。

サポートされているラックおよびキャビネットのリストについては、インストールす るアレイのモデルのリリース ノートを参照してください。リリース ノートは、次の サイトで参照できます。

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/ Network_Storage_Solutions/Workgroup/3510 RAS(信頼性、可用性、保守性)は、次のものによってサポートされます。

- 冗長コンポーネント
- 障害が発生したコンポーネントの通知
- ユニットがオンライン状態にあるときに交換可能なコンポーネント

各国の機関認定および規格については、A-1 ページの「Sun StorEdge 3510 FC Array の仕様」を参照してください。

1.2 FRU(現場交換可能ユニット)

このセクションでは、Product Name の FRU について説明します。

1.2.1 RAID I/O コントローラ モジュール

デュアルコントローラ構成の場合は、単一の機器、つまりコントローラの障害がシステム全体の障害とならないため、信頼性および可用性が向上します。デュアルコントローラ構成の場合は、プライマリ コントローラで障害が発生すると、アレイはデータ フローを中断させることなく、第2コントローラに自動的にフェイルオーバーします。

Sun StorEdge 3510 FC Array の I/O コントローラ モジュールは、ホットサービス可能 です。各 RAID コントローラ モジュールは、2 ギガビット (Gb) または 1 Gb のデー タ レートをサポートするファイバ チャネル ポートを 6 個サポートしています。シン グル コントローラ モデルもデュアル コントローラ モデルも利用できます (デュアル コントローラ版の場合は、アクティブ/パッシブ構成およびアクティブ/アクティブ構 成をサポート)。各 3510 RAID コントローラのキャッシュは 1 ギガバイト (GB) と して構成されます。

まれに障害が発生した場合には、冗長な RAID コントローラがすべての I/O 要求に 対してサービスをすぐに提供し始めます。そのような障害は、アプリケーション プ ログラムに影響を与えません。

各 RAID コントローラ モジュールでは、ECC (Error Control Check) メモリ付きの SDRAM (Sychronous Dynamic Random Acess Memory) が1GB までサポートされ ています。また、各コントローラは、64 メガバイト (MB) のオンボードメモリをサ ポートしています。2 つの ASIC (Application Specific Integrated Circuit) コント ローラ チップは、コントローラ バス、DRAM メモリ、および PCI (Peripheral Component Interconnect) 内部バス間の相互接続を処理します。また、オンボードの 2MB フラッシュ、32K の NVRAM (nonvolatile random access memory) RS-232 ポート チップ、および 10/100 ベース T Ethernet チップ間のインタフェースも処理 します。 RAID コントローラ モジュールは、6 個の SEP (Small Form-factor Pluggable) ポート、SES (SCSI Enclosure Service) ロジック、およびRAID コントローラをサポート する多機能ボードです。SES ロジックは、各種の温度に関するしきい値、各ファンの スピード、各電源の電圧状態、および FRU ID を監視します。

各 RAID コントローラ モジュールが備えている SES 直接接続ファイバ チャネル機能 を使用すると、筐体の環境情報を監視・管理することができます。SES コントローラ チップは、+12 ボルトおよび +5 ボルトのすべての内部電圧、筐体全体にある各種の 温度センサ、および各ファンを監視し、前面パネルと背面パネルの LED および警告 音を制御します。RAID の筐体でも拡張筐体でも、完全に冗長なイベント監視を実現 するためのデュアル SES フェイルオーバ機能をサポートしています。

1.2.2 I/O 拡張モジュール

ホットサービス可能な I/O 拡張モジュールでも、SFP(Small Form-factor Pluggable) ポートを 4 つサポートしています。ただし、バッテリー モジュールやコントローラは なく、拡張ユニットでのみ使用されます。

1.2.3 ディスク ドライブ

各ディスク ドライブは、エア管理スレッドと呼ばれる独自のスレッド アセンブリにマ ウントされます。各スレッド アセンブリは、EMI シールディング、挿入およびロック 機構、衝撃および振動を最大限に防止するための圧縮バネを備えています。

ドライブは、36 GB または 73 GB のサイズで注文することができます。36 GB ドライ ブの回転速度は 15,000 RPM、73 GB ドライブの回転速度は 10,000 RPM です。どの ディスク ドライブも、スロット独立です。すなわち、RAID セットの初期化が終了す ると、システムをシャットダウンし、ドライブの取り外しおよび交換を任意の順序で 行うことができます。また、ディスク ドライブは、サイズがより大きなドライブに現 場でアップグレードすることが可能です。その場合、ユーザ アプリケーションに対す るサービスを中断する必要はありません。ドライブのファームウェアも現場でアップ グレード可能です。ただし、ファームウェアをアップグレードする際は、サービスを 中断する必要があります。

ディスク ドライブが1 台故障した場合は、RAID 0 の場合を除き、システムはすべて の I/O 要求に対してサービスを引き続き提供します。障害が発生したドライブのデー タをスペアのディスク ドライブに再構築する場合は、スペアが割り当てられている場 合には、ミラー データまたはパリティ データが使用されます。スペアが割り当てら れていない場合は、アレイを手動で再構築する必要があります。

同一の RAID セット内の複数のディスク ドライブで障害が発生するという非常にま れな場合は、複製もバックアップもされていないデータが消失することがあります。 これは、RAID のすべてのサブシステムに固有な制限であり、アプリケーション プロ グラムに影響を与えるおそれがあります。 ディスク ドライブを、交換するのではなく単に取り外す場合は、エア管理スレッド FRU を利用できます。空いているスロットにエア管理スレッドを挿入すると、筐体全体で最 適な通気を維持できます。

1.2.4 バッテリー モジュール

バッテリー モジュールは、停電の場合にシステム キャッシュに電力を 72 時間提供で きるように設計されています。電源が復帰すると、キャッシュの内容はディスクに書 き出されます。バッテリー モジュールは、ガイド レールとトランジション ボードを 備えた I/O ボードにマウントされるホットスワップ可能な FRU です。バッテリー モ ジュールには、EIA-232 および DB-9 のシリアル インタフェース (COM) ポートも 搭載されています。

1.2.5 電源およびファン モジュール

各アレイには、冗長な(2個の)電源およびファン モジュールが含まれています。各 モジュールには、90~264 VAC (Volts Alternating Current)の範囲の自動調整機能 を備えた 420 W の電源が 1 つと、52 CFM (Cubic Feet per Minute)のラジアル ファンが 2 つ含まれています。各アレイは、1 つの電源およびファン モジュールで維 持することが可能です。

1.3 相互運用性

本アレイは、異機種オペレーションを想定して設計されており、以下の動作環境をサ ポートしています。

- Solaris 動作環境 8 および 9
- LX50 プラットフォームで動作する Sun Linux 5.0
- Red Hat Linux
- Windows NT 4.0 および Windows 2000 Server
- IBM AIX Terminal Menu
- HP-UX

注 – これらの動作環境のサポートされているバージョンについては、使用するアレイの『Sun StorEdge 3000 Family Release Notes』を参照してください。

アレイに、ホストベースの構成、管理、および監視用のソフトウェアは不要です。こ れらの処理は、ビルトイン ファームウェア アプリケーションによって処理されま す。コンソール ウィンドウには、tip コマンドで DB-9 通信 (COM) ポートを介し て、または、telnet で Ethernet ポートを介してアクセスできます。

1.4 ファイバ チャネル テクノロジの概要

データの高速転送が可能なデバイス プロトコルとして、ファイバ チャネルはデータ バスの共有を簡易化し、SCSI よりはるかに速い速度をサポートするだけでなく、同一 のバス上で、より多くのデバイスを使用できます。ファイバ チャネルは、銅線でも光 ケーブルでも使用できます。ファイバ チャネルは、SCSI および IP プロトコルを使用 する複数のワークステーション、サーバ、ストレージ システム、およびその他の周辺 機器間で同時に行われる通信に使用できます。ファイバ チャネルのハブまたはファブ リック スイッチを使用すると、柔軟性の高いトポロジで相互接続を実現できます。

1.4.1 FC プロトコル

ファイバ チャネル ノード同士の接続には、次の 2 つの一般的なプロトコルが使用されます。

- ポイントツーポイント
- 調停ループ

ポイントツーポイント プロトコルは、簡単なプロトコルで、2 つのポート間に永続的 な通信リンクを確立する以外の処理をほとんど実行しません。

調停ループ プロトコルは、循環(ループ)データ パスを使用して複数のポート間の 分散(調停)管理を実現するようなシンプルなネットワークを作成します。調停ルー プでは、ポイントツーポイント接続より多くのノードをサポートできます。

Sun StorEdge 3510 FC Array は、ポイントツーポイント プロトコル、調停ループ プ ロトコルの両方をサポートしています。ファームウェア アプリケーションの構成パ ラメータで目的のファイバ接続オプションを設定することによって目的のプロトコル を選択できます。

1.4.2 FC のトポロジ

ファイバチャネル環境のトポロジは、スイッチの有無に従って確立されます。DAS(直 接接続ストレージ)トポロジの場合、サーバはスイッチなしで Sun StorEdge 3510 FC ア レイに直接接続されます。SAN (Storage Area Network)トポロジの場合は、サーバと Sun StorEdge 3510 FC Array は、一連のスイッチによって作成、管理されるファイバ チャネルネットワークに接続されます。

サイトの要件に最適なアレイの構成については、使用するアレイの『Sun StorEdge 3000 Family 最適使用法の手引き』を参照してください。

1.4.3 ファイバ ハブとスイッチ

ファイバ チャネル アーキテクチャの上に構築されるストレージ ネットワークには、 ファイバ チャネル ホスト アダプタ、ハブ、ファブリック スイッチ、およびファイバ - SCSI 間ブリッジなどのコンポーネントが使用される場合もあります。

 ファイバ ハブ。調停ループ ハブは集線装置です。「調停」とは、このファイバ ループ上で通信する全ノードが、100MBps セグメントを共有することを意味しま す。単一のセグメントに装置が追加されるたび、各ノードに使用可能な帯域幅が さらに分割されます。

ループ構成により、ループ内の異なる装置をトークン リング式に設定できます。 ファイバ ハブでは、ハブ自体が、内部ループを形成するポート バイパス回路を内 部に含むため、ファイバ ループを星状の構成に再設定できます。いったん装置を 削除または追加すると、バイパス回路は他の装置への物理接続を中断せずに、自 動的にループを再構成できます。

ファブリック スイッチ。ファブリック スイッチは、ソースから行き先へのデータ 転送を能動的に方向付けして各接続を調停するルーティング エンジンとして機能 します。ファブリック スイッチ経由でのノードあたりの帯域幅は、ノード数が追 加されても一定に保たれ、スイッチ ポート上のノードは最高 100MBps のデータ パスを使ってデータの送受信を行います。

1.4.4 データの可用性

データの可用性は、今日のミッションクリティカルなアプリケーションでは主要な要件の1つです。以下の機能によって、非常に高い可用性を達成できます。

- ホットプラグ機能:デュアル コントローラ モードでハードウェアおよびソフト ウェアが正しく構成されていれば、既存のコントローラが I/O サービスをアク ティブに実行している最中に、障害の発生したコントローラをオンラインで交換 できます。
- デュアル ループ構成:デュアル ループの場合は、パスの冗長性を確保でき、スルー プットが向上します。

 ファイバ チャネルを介したコントローラ通信:専用ループか全ドライブ ループを 選択できます。これにより、一連の冗長なコントローラによる柔軟な構成を実現 できます。

1.4.5 スケラビリティ

ファイバ チャネルにより、ストレージのスケラビリティとアップグレード性も向上 します。ストレージの拡張は、構成済みの RAID アレイに別の拡張ユニットを接続 するだけで簡単にできます。その際、実行中のシステムの電源を落とす必要はあり ません。1 つの RAID アレイには、拡張ユニットを 2 つまでデイジーチェーン接続 できます。

単一のファイバ ループ内にデバイスを 125 個まで構成できます。デフォルトでは、 アレイは 2 つのドライブ ループと 4 つのホスト/ドライブ ループをサポートし、 FC AL およびファブリック トポロジで動作します。

1.5

ファイバ チャネル アーキテクチャ

各 RAID アレイにある 6 個のファイバ チャネルのデフォルトの構成は、以下のとお りです。

- チャネル 0、1、4、5 は、サーバに接続されるホスト チャネルであり、ドライブ チャネルとして再割り当てし、拡張ユニットに接続することもできます。
- チャネル2および3は、RAID 筐体内部の12個のディスクドライブを接続する専用のドライブ チャネルであり、拡張筐体を構成に追加する際に使用することもできます。
- ファイバ チャネル調停ループ(FC_AL)がデフォルト モードです。ポイントツー ポイントも利用できます。

拡張ユニットには、FC_AL ポートが全部で4つあります。

注 - 本書では、ファイバチャネル調停ループのことを単に「ループ」と表現します。

1.5.1 ホスト/ドライブ FC アーキテクチャ

RAID コントローラのチャネル 0、1、4、5 は、コントローラの構成値に基づいてホ スト接続または拡張筐体ドライブ接続に使用するように設計されています。

デュアル RAID コントローラ構成の場合は、筐体内のループのアーキテクチャにより、どちらの RAID コントローラも同じチャネル指示子を持ちます。先頭の RAID コントローラの各ホスト/ドライブ チャネルは、末尾の RAID コントローラの該当するチャネルとループを共有します。たとえば、先頭の RAID コントローラのチャネル 0 は、末尾の RAID コントローラのチャネル 0 と、同一のループを共有します。これにより、ホスト、拡張筐体、またはハブ/スイッチ デバイスに直接接続するための 4 つの別々のループがサポートされます。

ホスト/ドライブの各ループには、複数のコンポーネントが含まれています。各 I/O ボードに含まれる FC_AL ループとポート バイパス回路は、RAID コントローラ上の チャネル、I/O ボード内にある SFP プラグ可能なポート、および反対側の I/O ボー ドに対する接続という 3 つのコンポーネントに関連付けられています。このアーキテ クチャにより、1 つのチャネル上の先頭または末尾の SFP プラグ可能なポートのいず れかに、どちらの RAID コントローラからもデータ パスを提供できます。SFP を ポートにプラグ接続すると、そのポートに対する外部接続が可能になります。ポート に対する SFP のプラグ接続およびその接続解除は、簡単です。

RAID コントローラが 1 つの構成では、構成が少し異なります。下位の I/O ボード に対する接続が存在しません。ただし、利用可能なループの個数は同じです。

1.5.2 ディスク ドライブ FC アーキテクチャ

チャネル2および3は、ディスクドライブ専用のチャネルであり、ホストチャネル として使用することはできません。ディスクドライブFCアーキテクチャの場合、両 コントローラのチャネル2は上位 I/Oボードに搭載され、両コントローラのチャネ ル3は下位 I/Oボードに搭載されます。

ディスク ドライブ ループ上に存在するコンポーネントは、以下のとおりです。

- 一方のコントローラのチャネル2または3(注目する I/O ボードによる)
- 第2コントローラのチャネル2または3
- 2 つの SFP
- チャネル 2 のディスク ドライブ ループ A またはチャネル 3 のディスク ドライブ ループ B
- SCSI エンクロージャ サービス (SES) ロジック

注 - RAID アレイの CH 0、1、4、5 ポートは、ホストまたはドライブ ポートにでき ます。デフォルトではホスト ポートになっています。CH 2 および CH 3 は、ドライ ブ専用ポートであり、ホスト ポートとして使用することはできません。

1.5.3 冗長構成で考慮すべき点

ここでは、信頼性を向上させるための冗長構成の設定方法について説明します。

1.5.3.1 ホスト バス アダプタ

ファイバ チャネルは、コンポーネントの障害によるデータ消失を防止するためのトポ ロジを備えたストレージ構成に広く適用されます。一般に、ソースとターゲットの間 の接続は、冗長ペアとして構成する必要があります。

ホスト側の推奨される接続は、2 つ以上のホスト バス アダプタ(HBA)から構成す る必要があります。各 HBA は、ホスト コンピュータとアレイの間のファイバ チャ ネル ループの構成に使用されます。アクティブ ツー アクティブ冗長コントローラ モードの場合、プライマリ ループはプライマリ コントローラへの I/O トラフィック にサービスを提供し、そのペア ループは第2コントローラへの I/O トラフィックに サービスを提供します。ホスト側の管理ソフトウェアは、冗長ループの1つで障害が 発生した場合、I/O トラフィックをペア ループに転送します。

1.5.3.2 アクティブ ツー アクティブ冗長コントローラ

各ファイバインタフェースはループ ID を1つしかサポートしないため、アクティブ ツー アクティブ冗長コントローラの運用にはホスト アダプタが 2 つ必要になりま す。各サーバでホスト アダプタを2つ使用すると、データパスで障害が発生しても オペレーションを継続できます。

アクティブ ツー アクティブ モードの場合、各ホスト アダプタに対する接続はプライ マリ コントローラまたはセカンダリ コントローラにホストを接続するデータ パスと みなす必要があります。一方のアダプタはプライマリ コントローラにサービスを提供 する構成にし、他方のアダプタはセカンダリ コントローラにサービスを提供する構成 にする必要があります。ホスト チャネル上の各ターゲット ID には、プライマリ ID またはセカンダリ ID を割り当てる必要があります。1 つのコントローラで障害が発 生しても、既存のコントローラが ID を継承し、1 つのスタンバイ チャネルをアク ティブにして、ホスト I/O にサービスを提供することができます。

1.5.3.3 ホストの冗長パス

コントローラでは、ホスト側の冗長ファイバ ループを、消極的にではありますがサ ポートしています(該当する機能用のソフトウェア サポートがホストに実装されてい る場合)。

コントローラの障害という非常にまれなイベントが発生した場合は、既存のコント ローラ上のスタンバイ チャネルが、コントローラ ペア上のアクティブなチャネルに もともと向けられていたホスト I/O にサービスを提供する I/O ルートになります。 さらに、データ パスで障害が発生した場合にホスト アダプタ間の I/O の転送を制御 するには、ホスト コンピュータ上で「アプリケーション フェイルオーバ」ソフト ウェアが動作している必要もあります。

1.6 追加ソフトウェア ツール

次の追加ソフトウェア ツールは、使用するアレイ用に提供された Sun StorEdge Professional Storage Manager CD-ROM にあります:

- Sun StorEdge 3000 Family Configuration Service:管理および監視用プログラムです。
- Sun StorEdge 3000 Family Diagnostic Reporter ソフトウェア:監視ユーティリ ティです。
- Sun StorEdge 3000 Family CLI: アレイの監視および管理用のコマンド行ユーティ リティ。

Sun StorEdge 3000 Family 文書 CD には、これらのツールについて詳細なインス トールおよび構成手順を説明した関連ユーザー ガイドが含まれています。

サポートされているその他のソフトウェア ツールについては、次のサイトにあるリ リース ノートを参照してください。

www.sun.com/products-n-solutions/ hardware/docs/Network_Storage_Solutions/Workgroup/3510

第2章

サイト計画

この章では、Sun StorEdge 3510 FC Array をインストールおよび使用するためのサイト計画要件と基本的安全要件を大まかに説明します。本製品をお買い上げになったお客様(以降「お客様」)には、インストール準備用ワークシートに必要事項を記入し、このワークシートの詳細と指定のサイト計画要件に従ってインストール用サイトを準備していただく必要があります。

Sun StorEdge 3510 FC Array をインストールする際は、事前にこの章を詳しく読み直 してください。この章でふれるトピックは以下のとおりです:

- 2-2 ページの「お客様の義務」
- 2-2 ページの「安全注意事項」
- 2-3 ページの「環境要件」
- 2-4 ページの「電気仕様および電力仕様」
- 2-5 ページの「物理仕様」
- 2-5 ページの「レイアウト マップ」
- 2-7 ページの「コンソールその他の要件」
- 2-7 ページの「インストール準備用ワークシート」

注 – 現在サポートされている動作環境、ホスト プラットフォーム、ソフトウェア、お よび適正なキャビネットのリストは、使用するアレイの『Sun StorEdge 3000 Family Release Notes』を参照してください。

2.1 お客様の義務

お客様は、本製品のインストレーションに影響を及ぼすいかなる条例および規制も Sun Microsystems, Inc. に通知する義務があります。



注意 – Sun StorEdge 3510 FC Array のインストール用サイトを選択する際は、高熱、直射日光、ほこり、化学品暴露を避けた場所を選択してください。これらの悪条件下で本製品を使用すると製品の寿命が著しく縮まり、製品保障も無効になる可能性があります。

お客様は、本製品を使用する施設に関して政府基準法および規制をすべて満たす義務 があります。お客様は以下の要件も満たす義務があります:

- この仕様に記載されている地方・国内・国際基準法にすべて準拠すること。これには、消防、安全、建築、電気などに関する基準法が含まれます。
- 本仕様からのいかなる逸脱も文書化して Sun Microsystems, Inc. に通知すること。

2.2 安全注意事項

事故を防ぐため、装置設定時は次の安全注意事項に従ってください。

- 『Sun StorEdge 3000 Family 安全、規格、遵守マニュアル』に指定されている安 全注意事項と安全要件にすべて従ってください。
- 完全にロードしたアレイの重量は 50 ポンド(約 22.7 kg)以上にもなります。人 身事故を防ぐため、アレイは2人で持ち上げてください。
- 装置に記載された注意事項と取り扱い説明事項をすべて守ってください。
- 使用電源の電圧と周波数が装置上の定格電気表示と一致するよう確認してください。
- 装置の開口部にはいかなる物体も差し込まないでください。装置内部には危険な 高電圧が存在する可能性があります。装置に差し込まれた導電性の異物が短絡回 路を生じ、火災、感電、または装置の破損を招く恐れがあります。
- 感電事故を防ぐには、Sun 製品を指定種別以外のいかなる電源システムにも接続しないでください。Sun 製品は電気的に中性な接地導体を持つ単一位相電源システム用に設計されています。Sun 製品を設置する施設の電源種別が不明な場合は、その施設の管理者または適格な電気技師に問い合わせてください。
- Sun 製品は、接地タイプ(3電線)の電源コードとともに出荷されます。感電事故を 防ぐには、必ず電源コードのプラグを接地されたコンセントに差し込んでください。

- Sun 製品に家庭用延長コードは使わないでください。定格電流は電源コードにより 異なります。家庭用延長コードは過負荷に対すし保護されていないため、コン ピュータシステムには不適切です。
- Sun 製品の開口部は、ふさいだり覆ったりしないでください。Sun 製品は暖房用放 熱器または温風用通気口のそばに置かないでください。これらのガイドラインに従 わなかった場合は、Sun 製品が加熱され、製品の信頼性を失う恐れがあります。

2.3 環境要件

表 2-1 環境仕様

	動作時	非動作時
最高海拔高度	3,000 m(9,000 フィート)	12,000 m(36,000 フィート)
温度 スタンドアロン ラック	$\begin{array}{l} 5 \ \mathbb{C} \ \sim \ 40 \ \mathbb{C} \\ 5 \ \mathbb{C} \ \sim \ 35 \ \mathbb{C} \end{array}$	-40 °C \sim +65 °C -40 °C \sim +65 °C
湿度 スタンドアロン、 ラック	10~90% RH、最大湿球温度 27 ℃ (結露しないこと)	93% RH、最大湿球温度 38 ℃ (結露しないこと)

2.3.1 電磁波適合性(EMC)

次の要件は、すべてのインストレーションに適用されます:

- 地方・国内の該当する基準法および規制により指定されている場合、配電盤につな がるすべての交流主管および電気供給導体は、ラックマウントしたアレイおよびデ スクトップアレイのいずれの場合も、金属管または配線管で周囲をすべて覆う必要 があります。
- 電気供給導体および配線盤(またはそれと等価な金属製筐体)は、両端で接地されていなければなりません。
- アレイに供給される電源の変動範囲は最低限でなければなりません。
- Sun 製品を使う施設から供給される電圧の変動は、+/- 5 % でなければなりません。この施設ではサージに対し適切な保護策を講じる必要があります。

2.4 電気仕様および電力仕様

すべての Sun StorEdge 3510 FC Array は、独立した2つの電源を必要とします。各アレイは、冗長性を持たせるために、電源 / 冷却モジュールをそれぞれ2つ伴います。

各 Sun StorEdge 3510 AC アレイには、2つの 115 VAC/15A または2つの 240 VAC コンセントが必要です。すべての AC 電源は自動レンジ調節付きで、90 ~ 264 VAC および 47 ~ 63 Hz の範囲に自動設定されます。別途調節を行う必要はありません。

各 DC アレイには、2つの -48 VDC コンセントを必要とし、入力電圧範囲は -36 VDC ~ -72 VDC です。

注 – 電源の冗長性を確保するには、2つの Sun StorEdge 3510 FC 電源モジュールを 別個の回路に接続するようにします(一方は商業用回路、他方は無停電電源装置 (UPS)から取るなど)。

表 2-2 電力仕様

交流電力:	電圧および周波数 90 ~ 264 VAC、47 ~ 63 Hz
入力電流:	最大 5A
電源出力電圧:	+5 VDC および +12 VDC
直流電力:	-48V DC $$ (-36 VDC \sim -72 VDC)

2.5 物理仕様

アレイ用の場所を計画する際は、表 2-3 の物理仕様に従ってください。

表 2-3 物理仕様

分類	説明
サイズ	高さ 2U(3.45 インチ(8.76cm)) 筐体奥行き 20 インチ(50.8 cm) 幅 17.5 インチ(44.6 cm)(イヤー付きの場合は 19 インチ (48.26 cm))
インストール用空間制限	FRU コンポーネントの取り外しおよび交換時には、前後 15 イン チ(37 cm)必要
冷却用空間制限	前後に 6 インチ(15 cm)必要(アレイ本体の上下左右の冷却用 空間は不要)

2.6 レイアウトマップ

Sun StorEdge 3510 FC Array のインストール位置、ホストとコンソールの位置、およびそれらの Ethernet 接続位置を厳密に示す見取り図、すなわちレイアウト マップを 作成すると役立ちます。

各コンポーネントをこのレイアウト マップに配置する際は、それに使用するケーブル の長さも考慮します。

2.6.1 ラックの配置

使用するシステム用にラックマウントを準備する際は、以下のガイドラインに従って ください。

- 床面が水平であることを確認します。
- ラック正面に十分な空間を取り、各コンポーネントの保守が容易に行えるようにします。
- ラック背面に十分な空間を取り、各コンポーネントの保守が容易に行えるようにします。

- 電源コードやインターフェイス ケーブルが足に絡まないようにします。配線は壁内、床下、天井裏、または保護用管か配線管内に収納するようにします。
- インターフェイス ケーブルは、モーターその他の電磁場源または電波源から遠ざ けて干渉を受けないように配線します。
- ケーブル長の制限を守ってください。
- アレイには2つの電源を別個に供給します。これらの電源は互いに独立であり、 その各々は電気供給位置で個別の回路ブレーカーにより制御されるものでなけれ ばなりません。

2.6.2 デスクトップ配置

Sun StorEdge 3510 FC Array はデスク上に配置できます。使用するシステム用にデス クトップ配置を準備する際は、以下のガイドラインに従ってください。

- 完全に構成された各アレイ用には 50 ポンド (22.68 kg) の重量を支えることので きる机またはテーブルを選択します。
- アレイはデスクの端に置かないでください。アレイの最低 50% が机等の脚で支持 されている領域内に配置されるようにします。これに従わない場合、アレイの重 量が不均等にかかることにより机等が倒れる恐れがあります。
- ラック前後に十分な空間を取り、各コンポーネントの保守が容易に行えるようにします。コンポーネントの取り外しには、アレイ前後に15インチ(38 cm)の空間が必要です。
- 空気が十分入れ替わるよう、アレイ前後に最低 6 インチ(15 cm) ずつ空間を取ってください。
- 電源コードやインターフェイス ケーブルが足に絡まないようにします。配線は壁内、床下、天井裏、または保護用管か配線管内に収納するようにします。
- インターフェイス ケーブルは、モーターその他の電磁場源または電波源から遠ざけて干渉を受けないように配線します。
- ケーブル長の制限を守ってください。
- アレイ用の操作環境が仕様から逸脱しないよう確認してください。
- 人身事故を防ぐため、アレイは2人で持ち上げてください。各アレイは最高 50 ポ ンド(22.68 kg)の重量があります。
- アレイは縦置きではなく、横置きに設置します。
- アレイを2台インストールする場合は、一方を他方の上に重ねて設置できます。
 アレイは3台以上重ねないでください。
- アレイには2つの電源を別個に供給します。これらの電源は互いに独立であり、 その各々は電気供給位置で個別の回路ブレーカーにより制御されるものでなけれ ばなりません。
2.7 コンソールその他の要件

Sun StorEdge 3510 FC Array のインストールおよび構成には、コンソール(1 つ以上 のシリアル ポートまたは Ethernet 接続を伴う)が必要です。

準備に関する他の要件は、次のインストール準備用ワークシートを参照してください。

2.8 インストール準備用ワークシート

Sun StorEdge 3510 FC Array を注文する際は、次のインストール準備用ワークシート に必要事項を記入し、サイト計画要件に従ってアレイ インストール用サイトの準備を 整えます。

注 – 接続先のホストまたはファブリック スイッチが複数個ある場合は、表 2-5 を必要な数だけコピーし、適宜ラベル付けします。

お客様は、アレイ用サイトがすべての指定規準に一貫して準拠し、インストール中に 必要な周辺機器を技術者が使用できるようにする義務があります。

Sun StorEdge 3510 FC Array をインストールする前に、各アンケート結果を詳しく確認してください。

必要に応じて、アンケートにネットワーク図を添付または描画します。

表 2-4 インストール準備用ワークシート

ラックマウント	お客様は、インストール用に適切なコンセントが確実に提供されるようにする義務があります。要件は場合により異なります。 Sun StorEdge 3510 FC Array はラックマウントする予定ですか。 はい / いいえ			
	• ラックは Sun により提供されますか。はい / いいえ			
	• 「はい」の場合、ラックの Sun モデル番号:			
	 「いいえ」の場合、ラックの製造元 / モデル: 			
	ラックは、			
	 前後部でマウント可能ですか。その場合、奥行き寸法: 			
	• センター マウント / Telco ですか。			
	必要なケーブル長:			
	電源タップまたはパワー シーケンサがラック内にありますか。 はい / いいえ			
	それらは Sun が供給するものですか。はい / いいえ 「はい」の場 合、部品番号:			
	「いいえ」の場合、必要なプラグ / コンセントの数: /			
IP アドレス	アレイの IP アドレス:			
ケーブル配線	ホストへの接続用の SCSI ケーブル長 :			

表 2-5 ホストおよびファブリック スイッチの接続の概要

ホストまたはファブリック スイッチの接続 - ホストまたはファブリック スイッチ #1

ホストまたはファブリック スイッチの名前: _____

ホストまたはファブリック スイッチの製造元 / モデル:

HBA コネクタ タイプ: _____

アレイからホストまでのケーブル長: _____

操作環境: ______

インストール済みパッチ: _____

IP アドレス:

- ネットワーク _____
- ホストまたはスイッチ _____

ホストまたはファブリック スイッチの接続 - ホストまたはファブリック スイッチ #2

ホストまたはファブリック スイッチの名前: _____

ホストまたはファブリック スイッチの製造元 / モデル:

HBA コネクタ タイプ: _____

アレイからホストまでのケーブル長: _____

操作環境:_____

インストール済みパッチ: _____

IP アドレス:

- ネットワーク _____
- ホストまたはスイッチ _____

FC アレイの開梱

この章では、Sun StorEdge 3510 FC Array パッケージの開梱手順について説明しま す。この章でふれるトピックは以下のとおりです。

- 3-2 ページの「パッケージを開ける」
- 3-2 ページの「パッケージ内容の確認」
- 3-4 ページの「お客様提供ケーブル」
- 3-5 ページの「ラックまたはキャビネットへの FC アレイのマウント」

3.1 パッケージを開ける

本製品のパッケージを開ける際は、以下のガイドラインに従ってください。



注意 – インストール中の人身事故または装置破損を避けるため、ユニットは必ず 2 人で箱等から出してください。このユニットは約 50 ポンド(約 22.7 kg)の重量があ ります。

- 1. 開梱に適した場所を選びます。
- 2. 製品返却の場合を考慮し、梱包材と箱はすべて保存します。
- 3. 製品パッケージに含まれている内容明細書を確認します。

この内容明細書は、その製品の標準的なパッケージ同梱物を記載したものです。詳細 については、3-2ページの「パッケージ内容の確認」を参照してください。

4. 梱包票および部品リストを配送されてきたアイテムと比べます。

梱包表内の部品リストが配送されてきたアイテムと一致しない場合、また破損してい る部品がある場合は、その配送を手配した運送会社と供給業者へ直ちにその旨を連絡 します。

5. パッケージ同梱のケーブルを注意深く点検します。

破損しているケーブルがある場合は、直ちに技術サービス部門に連絡してケーブル交換を依頼します。

6. 3-4 ページの「お客様提供ケーブル」のリストを確認します。

これらはインストールを完了するために必要なものです。

注 – Sun StorEdge 3510 FC Array をホスト サーバに接続するには、ファイバ チャネル ケーブルが必要です。

3.2 パッケージ内容の確認

Sun StorEdge 3510 FC Array をインストールする前に、パッケージを点検して標準 アイテムと注文した別売品が正しく含まれているかどうか確認することが重要で す。不足または破損している部品が見つかった場合は、直ちに販売担当者に連絡し てください。

3.2.1 標準的な Sun StorEdge 3510 FC Array パッケージ

数量	アイテム
1	次の Sun StorEdge 3510 FC Array のうち 1 つまたはそれ以上: • 単一のコントローラを伴う Sun StorEdge 3510 FC Array • 2 つのコントローラを伴う Sun StorEdge 3510 FC Array • Sun StorEdge 3510 拡張ユニット
1	 Sun StorEdge 3510 FC Array 内容明細書 最新の Sun StorEdge 3510 FC Array リリース ノートをダウンロードおよび印刷するには、次のウェブサイトにアクセスします: www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/ Network_Storage_Solutions/Workgroup/3510
2	CD 2枚を含む CD セット(ソフトウェア CD およびユーザー文書 CD)
1	シリアル ヌル モデム ケーブル
1または2	25 フィート(7.5m)CAT5 Ethernet ケーブル(各アレイでコントローラごと)
1	ケーブル アダプタ、DB9-DB25
2	
2	AC コード ロック(ビニール袋に梱包、交流電源用アレイを注文した場合)
2	前面ベゼル用鍵(ビニール袋に梱包、筐体への前面ベゼル固定用)
その他	注文済みオプション(別売品)。これらのオプションは製品購入時に注文され、製品発送前にユ ニットへ統合または追加されます。

3.2.2 オプション / フィールド交換ユニット

注文したフィールド交換ユニット(FRU)がすべて Sun StorEdge 3510 FC Array とともに配達 されたか確認します。FRU を追加する場合は、製品の販売担当者にお問い合わせください。

表 3-1 利用可能な FRU のリスト

FRU モデル番号	説明
F370-5535-01	ボックス、2U、FC、筐体 + バックプレーン(RAID/JBOD)
F370-5545-01	バッテリー、FC、2U
F370-5540-01	ケーブル、FC、1.5 フィート(45.7 cm)、拡張用
F370-5537-01	I/O(SES および RAID コントローラ FC 付き)、1 GB メモ リ、バッテリー、2U

表 3-1 利用可能な FRU のリスト

F370-5538-01	I/O(SES 付き)、JBOD FC、2U					
F370-5398-01	AC 電源 / ファン モジュール、2U					
XTA-3310-DC-Kit	DC 電源 / ファン モジュール、2U					
XTA-3510-36GB-15K	ドライブ モジュール、36 GB FC、15 KRPM					
XTA-3510-73GB-10K	ドライブ モジュール、73 GB FC、10 KRPM					
XTA-3510-146GB-10K	ドライブ モジュール、146 GB FC、10 KRPM					
XTA-3510-Ctrl-1G	I/O(SES および RAID コントローラ FC 付き)、1 GB メモ リ、バッテリー、2U					
XTA-3000-AMBS	エア管理スレッド					
XTA-3310-RK-19S	ラック キット、2U、19 インチ(48.3 cm)キャビネット 22 イ ンチ(55.9 cm)~ 28 インチ(71.1 cm)					
XTA-3310-RK-19L	ラック キット、2U、19 インチ(48.3 cm)キャビネット 28 イ ンチ(71.1 cm)~ 36 インチ(91.4 cm)					
XTA-3310-RK-19C	ラック キット、2U、19 インチ(48.3 cm)キャビネット TELCO センター マウント					
XTA-3310-RK-19F	ラック キット、2U、19 インチ(48.3 cm)キャビネット TELCO フロント マウント					
XSFP-LW-2GB	SFP、2G、LW 1310NM、FC、TRANS					
XSFP-SW-2GB	SFP、2G、SW 850NM、FC、TRANS					

すべての FRU は、ホットサービス可能な I/O コントローラおよび I/O 拡張モジュー ルを除き、ホットスワップが可能です。ホットサービス可能とは、アレイとホストの 電源がオンであってもそのモジュールが交換可能であることを意味しますが、その 際、接続されているホストは非アクティブでなければなりません。

FRU のインストール方法については、『Sun StorEdge 3000 Family FRU インストー ル ガイド』を参照してください。

3.3 お客様提供ケーブル

本製品をお買い上げになったお客様は、以下のケーブルを提供する必要があります。

- 交流電源用アレイの場合、3ピンプラグAC電源ケーブル2本。
- ホストを RAID アレイに接続する際のファイバ チャネル ケーブルは、1 ホスト当たり1本以上。冗長パス構成の場合、ファイバ チャネル ケーブルは2本必要です。

適正なケーブルを入手するには、Sun の販売担当者に問い合わせてください。

3.4 ラックまたはキャビネットへの FC アレ イのマウント

FC アレイをマウントするためのラックまたはキャビネットの準備およびインストー ル方法については、『Sun StorEdge 3000 Family ラック インストール ガイド』を参 照してください。

第4章

ファイバ チャネル アレイの接続

この章では、Sun StorEdge 3510 FC Array のケーブル接続方法と、電源デバイスや ネットワーク デバイスへの接続方法について説明します。

この章でふれるトピックは以下のとおりです。

- 4-2 ページの「ファイバ チャネル アレイの接続」
- 4-3 ページの「AC 電源コンセントへの筐体接続」
- 4-5 ページの「DC 電源コンセントへの筐体接続」
- 4-5 ページの「電源の投入と LED の確認」
- 4-7 ページの「SFP ポートの確認と変更(オプション)」
- 4-11 ページの「COM ポートから VT100 端末または Solaris ワークステーションへの接続」
- 4-12 ページの「拡張ユニットへのケーブル配線」
- 4-13 ページの「拡張ユニット上でのループ ID の設定」
- 4-14 ページの「ホストに対するポートの接続」
- 4-15 ページの「Ethernet ポートから LAN/WAN への接続(オプション)」

Sun StorEdge 3510 FC Array をネットワークへ接続する前に、Sun StorEdge 3510 FC Array をラック内またはネットワーク上での常駐位置に設置します。



注意 - アレイを配置する際は、ユニット前後の通風をさえぎらないようにしてくだ さい。『Sun StorEdge 3000 Family 安全、規格、遵守マニュアル』で指定されている 安全注意事項にすべて従ってください。



注意 – アレイの電源を切ったら、再度電源を投入する前に5秒待ってください。アレイ電源のオフ・オンをそれ以上速く行うと、予期しない結果になる恐れがあります。

4.1 ファイバ チャネル アレイの接続

図 4-1 は、デュアル コントローラ FC アレイ背面のハードウェア接続を示しています。



図 4-1 デュアル コントローラ FC アレイ背面のハードウェア接続

管理は、ファイバ ホスト接続を介するインバンド方式、および各コントローラ背面 のシリアル ポートおよび Ethernet ポートを介するアウトオブバンド方式で実行され ます。

4.2 AC 電源コンセントへの筐体接続

AC 電源コードを接続する際は、本製品同梱のコード ロックも同時にインストールす る必要があります。

AC 電源コードを接続するには、次の操作を行います。

1. 適切な AC 電源ケーブルを第1の電源および電源コンセントに接続します。 提供される AC コードロックは、AC ケーブル コネクタを固定するために使用します。

注意 – 指定された範囲(90~135、180~265VAC PFC)外の AC 電源にアレイを接続するとユニットが破損する恐れがあります。

注 – 電源の冗長性を確保するには、2つの電源モジュールを別個の回路に接続するようにします(一方は商業用回路、他方は無停電電源装置(UPS)から取るなど)。

ネジ回しを使って、提供された2つのコード ロックのうち1つからネジを抜き取ります。



図 4-2 AC コード ロック

- 緑色のイジェクタ ハンドルのつまみネジを反時計回りに回し、ハンドルをリリースします。
- 第1電源の緑色のイジェクタ ハンドルを手前に引き、コード ロックをハンドル周囲、 および電源上の AC 電源コネクタ周囲でスライドさせます。

コード ロックは電源ケーブル コネクタの周囲にぴったりはまるよう作られています。



図 4-3 コード ロックのインストール

5. コード ロックのネジをコード ロックの穴を通してスライドさせ、ネジ回しで締め ます。

注 – ネジは、しっかりと締めてください。そうしないと、コードがまだ抜ける場合 があります。

緑色のイジェクタ ハンドルを閉め、つまみネジを時計回りに回してハンドルを閉め ます。

6. 第2のコード ロックと第2の電源ケーブルにステップ2~5を繰り返します。

4.3 DC 電源コンセントへの筐体接続

各 DC アレイには DC 電源コードが 2 本同梱されています。DC 電源コードを接続す るには、次の操作を行います。

1. DC 電源ケーブルを第1の電源および電源コンセントに接続します。



注意 - 指定された範囲である -48V DC (-36 VDC ~ -72 VDC) 以外の DC 電源に Sun StorEdge 3510 FC Array を接続するとユニットが破損する恐れがあります。

注 – 電源の冗長性を確保するには、2つの電源モジュールを別個の回路に接続する ようにします(一方は商業用回路、他方は無停電電源装置(UPS)から取るなど)。

- 2. ケーブル ロックのネジを締めてケーブルを電源コンセントに固定します。
- 第2の電源ケーブルを第2の電源および電源コンセントに接続します。ケーブル ロックのネジを締めます。

1つの電源が故障すると、第2の電源が自動的に全電力を供給し始めます。

4.4 電源の投入と LED の確認

次の手順に従ってアレイの初期点検をします。

- 1. 2本の AC (または DC) 電源ケーブルをアレイ後部の電源 / 冷却ファン モジュール に接続します。
- 2. 各電源スイッチをオンにしてアレイの電源を入れます。
- 3. 次の LED 動作を確認します。

前面パネルのすべての LED が、正常な動作を知らせる緑色で点灯します。



図 4-4 前面パネルとその LED

アレイの LED の詳細については、6-1 ページの「LED の確認」の章を参照してください。

4.5 SFP ポートの確認と変更(オプション)

各 I/O コントローラ モジュールには、SFP (Small Form-Factor Plug) を受け入れる ポートが 6 個あります。それらのポートには、FC0 ~ FC5 というラベルが付いてい ます。デフォルトの構成には、各 SFP ポート上の SFP コネクタは含まれていませ ん。構成モード (ループまたはポイントツーポイント) 、予定ホスト接続数、ホスト に対して必要な冗長接続数、および必要な拡張ユニットの数に応じて、SFP の追加ま たは再設定が必要な場合があります。

注 – SFP は、Sun Microsystems の現場交換可能ユニット(FRU)であり、Sun Microsystems に注文することができます。それらの SFP は、必要な信頼性およびパフォーマンスを提供できることがテスト済みです。他のベンダーの SFP の使用は、サポートされていません。

RAID アレイおよび上位拡張ユニットのすべての SFP ポートに SFP コネクタがある アレイの例については、4-12 ページの「2 つのホストおよび 2 つの拡張ユニットに対 する RAID アレイの接続」 の図を参照してください。

さまざまな構成オプションについては、5-5 ページの「構成の概要」を参照してくだ さい。また、Sun StorEdge 3510 FC Array については、『Sun StorEdge 3000 Family 最適使用法の手引き』に記述されている構成オプションも参照してください。

4.5.1 デュアル コントローラ アレイのポートの接続

アレイの内部ドライブに接続されるドライブ チャネルは、外部拡張ユニットのドライ ブにも接続できます。冗長性に対応して、デュアル コントローラ RAID アレイには、 相互接続されたドライブ専用チャネルであるチャネル 2 および 3 があります(図 4-5 を参照)。各ドライブ チャネルには、拡張ユニットに接続できる SFP ポートが 2 つあ ります。ドライブ チャネル 2 および 3 は、すべてのディスク ドライブにアクセスす ることができ、I/O オペレーションの負荷分散を図るために相互接続されています。

スロット A 内のチャネル 2 の 2 つのドライブ ポート スロット B 内のチャネル 3 の 2 つのドライブ ポート



ループ A 内のすべての左側のドライブ ポート ループ B 内のすべての右側のドライブ ポート

図 4-5 デュアル コントローラ アレイ内の専用ドライブ チャネル 2 (上位コントローラ上) および 3 (下位コントローラ上)

> ドライブ チャネル上の各ドライブ ポート ペアは、互いに接続され、ドライブ ループ に接続されています。すべての左側ポートはループ A 上、すべての右側ポートはルー プ B 上にあります。スロット A (上側スロット)内のコントローラ モジュールに収 納されているドライブ チャネル 2 は、A ポートを介して 12 個の内部ディスク ドライ ブに接続されています。スロット B (下側スロット)内のコントローラ モジュールに 収納されているドライブ チャネル 3 は、B ポートを介して 12 個の内部ディスク ドラ イブに接続されています。

> ホスト チャネルはホスト コンピュータに、直接またはストレージ スイッチなどのデ バイスを介して接続されます。デフォルトのデュアル コントローラ RAID 構成の場 合は、どのコントローラにもチャネル 0、1、4、5 の 4 つのホスト チャネルがありま す(図 4-6 を参照)。ポート バイパス回路は、ホスト チャネル上のホスト SFP ポー トの各ペアを接続します。その結果、どのホスト チャネルも、両方のコントローラに アクセスできます。



上側ポートおよび下側ポートは、各ホスト チャネル上にあります。

図 4-6 デュアル コントローラ アレイのホスト チャネル

4.5.2 SFP のデフォルトの配置

デフォルトのデュアル コントローラ アレイの場合、SFP は最初、以下のポートに接続されます。つまり、ホストおよびドライブ ポートの各ペアにおける 2 つのポートのうち、いずれか1つのポートに接続されます。

- 上側の I/O コントローラ モジュールでは、FC0、FC2、および FC4 ポートに SFP があります。
- 下側の I/O コントローラ モジュールでは、FC1、FC3、および FC5 ポートに SFP があります。

この構成では、4 つのホスト チャネルすべてと両方のドライブ チャネルに対する接 続がサポートされます。

ドライブ ポート FC2 ホスト ポート FC4



ホスト ポート FC1 ドライブ ポート FC3 ホスト ポート FC5

図 4-7 デフォルトのデュアル コントローラ SFP の配置

ホスト ポート FC0

デフォルトのシングル コントローラ アレイの場合、SFP は最初、FC0、FC1、FC4、 FC5 に接続されます。ドライブ チャネルに接続される SFP は、ありません。この構 成は、拡張ユニットに接続しないで、最大 4 個のホストまたはファイバ スイッチに 接続する場合に適しています。



図 4-8 デフォルトのシングル コントローラ SFP の配置

4.5.3 SFP 構成の変更

ファイバ チャネル アレイでは、SFP コネクタを使用し、ホストおよび拡張ユニットに 接続します。SFP コネクタは、図 4-9 に示すコネクタに似ています。シングル コネク タ側はアレイまたは拡張ユニットの筐体上にある SFP ポートに接続し、デュプレック ス ジャックにはケーブルを挿入して接続します。

- 空いているポートに接続する際はまず、筐体にしっかりと接続されるように SFP コネクタをポートに差し込みます。次に、光ファイバ ケーブルの SFP コネクタを、 SFP のデュプレックス ジャック側に接続します。
- SFP コネクタを取り外すには、SFP コネクタにケーブルが接続されていないこと を確認した後、SFP コネクタをポートから取り外します。



図 4-9 SFP プラグ可能な筐体ポートにケーブルを接続する際に使用する通常の SFP コ ネクタ

4.6 COM ポートから VT100 端末または Solaris ワークステーションへの接続

どちらのコントローラ モジュールの RS-232 COM ポートも RAID アレイの構成お よび監視に使われます。これらのポートは VT100 端末か端末エミュレーション プロ グラム、端末サーバ、またはSolaris ホストのシリアル ポートに接続することができ ます。

 RAID アレイの COM ポートをホスト ワークステーションのシリアル ポートに接続 するには、ヌルモデム シリアル ケーブルを使います。

ヌルモデム シリアル ケーブルは、パッケージに同梱されています。

- 2. ワークステーションでのシリアル ポート パラメータは次のように設定します:
 - 38400 ボー
 - 8ビット
 - 1ストップ ビット
 - パリティなし

詳細は、5-14ページの「シリアルポート接続の設定」を参照してください。

4.7 拡張ユニットへのケーブル配線

RAID アレイには、拡張ユニットを2個まで接続できます(図 4-10 を参照)。



図 4-10 に 2 つの拡張ユニットに接続された RAID アレイの例を示します。拡張ユ ニットに対する接続は、すべての A ドライブ ポートを同一のループ上に、また、す べての B ドライブ ポートを同一のループ上に持つように設計されています。

RAID アレイでは、未使用の SFP ホスト ポートのうちの 2 つを使って 2 つのサーバ に対する冗長パスを提供し、他の 4 つの未使用の SFP ホスト ポートを使って冗長構 成内のもう 2 つのサーバに接続することもできます。

同様に、チャネル0、1、4、または5をドライブ チャネルとして構成すると、最大2 つの拡張ユニットを他のチャネル(チャネル2および3からは分離されている)に接 続することができます。詳細は、5-20 ページの「ホストまたはドライブとしての FC チャネル構成(オプション)」を参照してください。

4.8 拡張ユニット上でのループ ID の設定

拡張ユニットを RAID アレイに接続すると、一意なハード割り当てループ ID が各 拡張ユニット ドライブに割り当てられます。ループ ID は、10 進版の AL_PA で す。最小のループ ID 番号は、該当するループ上で優先順位が最も低いアドレスにな ります。

拡張ユニットの前面左側にある ID スイッチは、同一ループで同じ ID が繰り返され ないように、ディスク ドライブに範囲の異なる値のループ ID を設定するために使わ れます。ID 番号は、ボタンを押して変更します。

デフォルトでは、すべての RAID アレイおよび拡張ユニット上の ID スイッチは、0 に設定されており、12 個のドライブに対して、ID の範囲は自動的に 0 ~ 12 になります (13 ~ 15 の ID は無視されます)。



図 4-11 アレイまたは拡張ユニットの前面左側にある ID スイッチ

ID スイッチでは、8 個の ID の範囲が設定できます。各セットには、ID が 16 個含ま れています(各範囲内の最後の 4 つの ID は無視されます)。これらの範囲を、表 4-1 に示します。

ID スイッチの設定	ID の範囲
0	0-15
1	16-31
2	32-47
3	48-63
4	54-79
5	80-95
6	96-111
7	112-125

表 4-1 拡張ユニットでの ID スイッチの設定

4.9 ホストに対するポートの接続

デフォルトのアレイ構成の場合は、チャネル 0、1、4、5 がホスト チャネルであるため、FC アレイを 4 つのホスト コンピュータに直接接続することができます。SFP コネクタは、上位コントローラのチャネル 0 および 4 と、下位コントローラのチャネル 1 および 5 に接続します。

デフォルトの構成を変更することなく、1 つの FC アレイを 5 台以上のホスト コン ピュータに接続する場合は、この 4 つのホスト チャネルを SAN (Storage Area Network)構成内のストレージ スイッチのポートに接続できます。

光ファイバ ケーブルを使って 1 ~ 4 個のホスト チャネルをホスト コンピュータ上の ファイバ チャネル ホスト アダプタか、ストレージ スイッチのようなデバイスに接続 します。

- アレイに接続する各ホストまたはストレージ スイッチ上のホスト バス アダプタ (HBA) または FC ポートに、光ファイバ ケーブルを接続します。
- 各光ファイバ ケーブルの他端にある SFP コネクタを、アレイ背面のホスト チャネ ル SFP コネクタに接続します。

使用するポートに SFP コネクタがない場合はまず、4-10 ページの「SFP 構成の変 更」 に記述されているように SFP コネクタをポートに挿入します。

- 3. 次の順序に従って機器の電源を入れると、接続されているすべてのアレイがホスト コンピュータによって認識されます。
 - a. 拡張ユニット
 - b. FC アレイ
 - c. ホスト コンピュータ

4.10 Ethernet ポートから LAN/WAN への接続 (オプション)

Ethernet 接続を使用すると、telnet を使ってアレイ上のファームウェア アプリケー ションにアクセスし、RAID アレイおよび拡張ユニットの構成および監視をリモート に実行することができます。Ethernet ポート接続の詳細は、C-1 ページの「Ethernet 接続」を参照してください。

第5章

初回構成

この章では、初回構成に使われる最も一般的な手順について概説します。

この章は以下のトピックで構成されています。

- 5-2 ページの「コントローラのデフォルトと制限」
- 5-5 ページの「管理ツールへのアクセス」
- 5-5 ページの「構成の概要」
 - 5-7 ページの「SAN ポイント ツー ポイント構成例」
 - 5-12 ページの「DAS ループ構成の例」
- 5-14 ページの「初期構成ステップ」
 - 5-14 ページの「シリアル ポート接続の設定」
 - 5-17 ページの「初期ファームウェア ウィンドウの表示」
 - 5-19 ページの「使用可能な物理ドライブのチェック」
 - 5-20ページの「ホストまたはドライブとしての FC チャネル構成(オプション)」
 - 5-22 ページの「ループまたはポイント ツー ポイント ファイバ接続の選択」
 - 5-24 ページの「追加ホスト ID の編集と作成(オプション)」
 - 5-26 ページの「デフォルト論理ドライブと RAID レベルのまとめ」
 - 5-27 ページの「基本構成の完了」
 - 5-28 ページの「論理ドライブの作成(オプション)」
 - 5-36 ページの「253 ギガバイト以上の論理ドライブの準備」
 - 5-38 ページの「論理ドライブ コントローラの割り当て変更(オプション)」
 - 5-39 ページの「論理ドライブ名の割り当て変更(オプション)」
 - 5-40 ページの「論理ドライブのパーティション(オプション)」
 - 5-44 ページの「ホスト LUN への論理ドライブ パーティション マッピング」
 - 5-50 ページの「ホストフィルタエントリの設定」
- 5-60 ページの「オプションのソフトウェアの配置とインストール」

注 – Sun StorEdge Professional Storage Manager CD に含まれている追加の管理ソフ トウェア ツールも利用可能です。これらのツールを使ったインストールと構成の手順 については、アレイに同梱されているマニュアル CD と、このマニュアルの「CLI の インストールと使用法」に関する付録を参照してください。 このマニュアルのその他の章では、FC アレイのインストールと構成に使われる必須お よびオプションの手順について説明します。Product Nameの柔軟なアーキテクチャに よって、さまざまな構成が可能です。

5.1 コントローラのデフォルトと制限

このセクションでは、デフォルト構成とコントローラの制限について説明します。

5.1.1 信頼性、可用性、および保守性 (RAS) の計画

FC アレイのエントリ レベルの構成で使用されるコントローラは1 個のみです。接続 されたサーバ上でボリューム マネージャ ソフトウェアを使って2 個のシングル コン トローラ アレイをミラー化して、高度の信頼性、可用性、保守性 (RAS) を確保する ことができます。

また、デュアル コントローラ アレイを使用してシングル ポイント障害を回避するこ とができます。デュアル コントローラ FC アレイは、デフォルトのアクティブ ツー アクティブ コントローラ構成を特長としています。この構成では、万一コントローラ が障害を起こした場合に、アレイが第2コントローラに自動的にフェイルオーバーし てデータフローの中断を起こさないため、高い信頼性と可用性が得られます。

その他のデュアル コントローラ構成も使用可能です。たとえば、スループットの最大 化、または最大数のサーバへの接続が最も重要なサイトでは、高性能の構成を使用す ることもできます。Sun StorEdge 3510 FC Array のアレイ構成については、『Sun StorEdge 3000 Family 最適使用法の手引き』を参照してください。

ただし、高可用性の構成を切り離すと、データ割り込み間隔の平均時間が大幅に低下 することに注意してください。一方、システムのダウンタイムが著しく影響を受ける ことはありません。これは代替コントローラがあれば、コントローラの置換に必要な 時間はたった5分ほどであるためです。

高可用性を必要とするユーザは、構成に関係なく、ディスク ドライブやコントローラ などの現場交換可能ユニット (FRU) をオンサイトで保管しておく必要があります。 FC アレイは、これらの FRU を簡単かつ迅速に交換できるように設計されています。

5.1.2 デュアル コントローラについて

冗長コントローラ動作は、以下のコントローラ機能により説明されます。

- 2つのコントローラは厳密に同じものでなければなりません。つまり、2つのコントローラは同じファームウェアバージョンで動作し、同じメモリーサイズを持ち、同数のホストチャネルおよびドライブチャネルを持つなどです。システムのコントローラを交換した場合、第1コントローラのファームウェアは、第2コントローラのファームウェアが第1コントローラのファームウェアと同じになるよう、自動的に第2コントローラのファームウェアと同期(を上書き)します。
- 冗長構成での起動時、コントローラは自動ネゴシエートを実行し、一方のコント ローラをプライマリ、他方のコントローラをセカンダリとして割り当てます。
- 2つのコントローラは1つのプライマリコントローラとして動作します。いったん 冗長構成が開始されると、ユーザー構成とユーザー設定はプライマリコントローラ でのみ行えるようになります。セカンダリコントローラは、次にプライマリコン トローラの構成と同期することにより2つのコントローラの構成がまったく同一に なるようにします。

2つのコントローラは継続的に互いを監視します。一方のコントローラにより他 方が応答しないことが検出されると、動作中のコントローラは直ちに他方の機能 を代行し、故障したコントローラを使用不能にします。

- 残った方のコントローラが直ちに RAID システムの全処理を継続できるよう、すべてのインターフェイスを両方のコントローラに接続する必要があります。例えば、 一方のコントローラを Ethernet に接続したら、他方のコントローラも Ethernet に 接続しなければなりません。
- アクティブ ツー アクティブ構成(標準構成)では、任意の論理ドライブをいずれかのコントローラに接続し、次に論理構成をホスト チャネル ID / LUN にマップすることができます。I/O ホスト コンピュータからの I/O 要求は、プライマリコントローラまたはセカンダリコントローラに適宜送信されます。ドライブの合計容量はいくつかの論理構成にグループ化して、作業負荷を共有するよう両方のコントローラに割り当てることができます。このアクティブツーアクティブ構成は、すべてのアレイ資源を使用してパフォーマンスを最大限に活用します。

アクティブ ツー スタンバイ構成も利用可能ですが、通常は選択されていません。 ドライブのすべての論理構成を第1コントローラに割り当てることにより、第2 コントローラはアイドル状態を続け、第1コントローラが故障した場合に限りア クティブになります。

5.2 バッテリ動作

バッテリが不良あるいは不在である場合、バッテリ LED (コントローラ モジュールの 右端)は黄色になります。LED は、バッテリの充電中は緑色に点滅し、充電が完了す ると緑色に点灯します。

5.2.1 バッテリ ステータス

初期のファームウェア画面も、初期画面の最上部にバッテリ ステータスを表示しま す。ステータスは BAD から -----(充電中)または +++++(充電完了)までの範囲内 のいずれかを表示します。たとえば、充電が完了していないバッテリは +++-- と表示 されます。

バッテリ モジュールはキャッシュ メモリを 72 時間サポートできます。

装置を 25 ℃で連続使用している場合は、リチウム電池を 2 年に 1 回交換してください。35 ℃以上で連続使用する場合は、毎年交換する必要があります。バッテリの貯蔵 寿命は 3 年間です。

製造日とバッテリ モジュールの交換方法については、『Sun StorEdge 3000 Family FRU インストール ガイド』を参照してください。

注 - アレイの温度が一定の限度を超えると、バッテリの回路に組み込まれている安 全機構によってバッテリの充電が停止します。この場合、バッテリのステータスが BAD と報告されることがあります。ただし、実際にバッテリが故障したわけではな いので、イベント ログにアラームは書き込まれません。この動作は正常です。温度 が通常の範囲に戻り次第、バッテリの充電が再開されて、バッテリのステータスが正 しく報告されます。この状況でバッテリを交換したり、介入する必要はありません。

詳細については、2-3 ページの「環境要件」のアレイの許容動作範囲と使用外温度範囲に関する記述を参照してください。

5.2.2 ライトバックおよびライトスルー キャッシュ オプ ション

未完了の書き込みは、ライトバック モードでメモリにキャッシュされます。アレイへの 電源が停止しても、キャッシュ メモリに格納されているデータは失われません。バッテ リ モジュールはキャッシュ メモリを 72 時間サポートできます。 ライト キャッシュは、バッテリが故障するか接続が切断されてオフラインになっても、 自動的に無効化されることはありません。RAID コントローラのライトバック キャッ シュ機能は有効化または無効化が行えます。データの完全性を保証するため、ファーム ウェア アプリケーションを通じ (View And Edit Configuration Parameters を選択した 後に Caching Parameters を選択) ライトバック キャッシュ オプションの無効化を選択 してライトスルー キャッシュ オプションに切り替えることができます。

5.3 管理ツールへのアクセス

アレイは次の方法のいずれかで管理することができます。

- アウトオブバンド シリアル ポート接続を使うと、Solaris tip セッションまたは Windows 端末エミュレーション プログラムを使ってファームウェア アプリケー ションにアクセスできます。詳細は、5-14 ページの「シリアル ポート接続の設定」 を参照してください。
- アウトオブバンド Ethernet ポート接続を使うと、Telnet を使ってファームウェア アプリケーションにアクセスできます。詳細は、C-1 ページの「Ethernet 接続」を 参照してください。
- インバンドホスト接続を使うと、Sun StorEdge Configuration Service ソフトウェ アまたはコマンド行インタフェース (CLI) が使えます。インバンド設定手順につい ては『SunStorEdge 3000 Family Configuration Service ユーザ ガイド』を、CLI のインストールと使用法についてはE-1 ページの「コマンド行インタフェース (CLI)のインストールとアクセス」を参照してください。

5.4 構成の概要

Sun StorEdge 3510 FC Array は事前に構成されており、最小限の構成しか必要としま せん。すべての手順は COM ポートを使って実行できます。IP アドレスの割り当て を除き、すべての手順は管理コンソールへの Ethernet ポート接続を通して実行でき ます。

アレイの初回構成を完了するための標準的なステップ順序を以下に説明します。

- アレイがラック、キャビネット、デスク、またはテーブルに完全に搭載されていることを確認してください。
- 2. シリアル ポート接続を設定します。 5-14 ページの「シリアル ポート接続の設定」
- 3. アレイの IP アドレスを設定します。C-1 ページの「Ethernet 接続」を参照してくだ さい。

- 使用可能な物理ドライブをチェックします。 5-19 ページの「使用可能な物理ドライ ブのチェック」
- ホスト チャネルをドライブ チャネルとして構成します(オプション)。 5-20 ページの「ホストまたはドライブとしての FC チャネル構成(オプション)」
- ファイバ接続オプション(ポイント ツー ポイントまたはループ)を確認または変更 します。5-22 ページの「ループまたはポイント ツー ポイント ファイバ接続の選 択」を参照してください。
- 7. ホスト チャネルのホスト ID を修正または追加します。 5-24 ページの「追加ホスト ID の編集と作成(オプション)」 コントローラに割り当てた ID はコントローラをリセットしなければ有効になりま せん。
- デフォルト論理ドライブを削除し、新しい論理ドライブを作成します(オプション)。5-28 ページの「論理ドライブの作成(オプション)」を参照してください。
- 論理ドライブをセカンダリ コントローラ (オプション)に割り当てて、2 つのコン トローラの負荷分散を図ります。5-38 ページの「論理ドライブ コントローラの割り 当て変更 (オプション)」
- 10. 論理ドライブをパーティションに分割します(オプション)。5-40 ページの「論理ド ライブのパーティション(オプション)」.
- ホスト チャネル上の ID に論理ドライブ パーティションを割り当てるか、ホスト LUN フィルタを論理ドライブに適用します。5-46 ページの「パーティションを LUN にマップする際の最初の手順」
- 12. コントローラがリセットされます。 これで構成は完了です。
- 13. 構成をディスクに保存します。5-59 ページの「ディスクへの構成(NVRAM)の保存」 を参照してください。
- 14. RAID アレイからホストまでのケーブル配線が完了していることを確認します。

各ステップ後または構成手順の最後にコントローラをリセットできます。



注意 – インバンド接続とアウトオブバンド接続を同時に使用してアレイを管理する ことは避けてください。インバンド接続とアウトオブバンド接続を同時に使用する と、複数の操作同士が衝突して予想外の結果が生じることがあります。

5.4.1 SAN ポイント ツー ポイント構成例

ポイント ツー ポイント構成には以下の特性が備わっています。

- SAN 構成では、スイッチはファブリック ポイント ツー ポイント (F_port) モー ドを使って Sun StorEdge 3510 FC Array のホスト ポートと通信します。
- Sun StorEdge 3510 FC Array とファブリック スイッチ間にファブリック ポイント ツー ポイント (F_port) 接続を使用する場合、LUN の最大数は、非冗長構成では 128 個、冗長構成では 64 個に制限されています。
- ファイバ チャネル標準により、ポイント ツー ポイント プロトコルを使用する場合はポートごとに1つの ID しか使用できないため、最大4つの ID が使用されます。ID ごとに最大32 個の LUN が割り当てられるため、LUN は全部で最大128 個になります。
- 冗長性を確保し、シングル ポイント障害を避けるために 2 つのチャネルに各 LUN を設定した構成では、実際に使用される LUN の最大数は 64 個です。

デュアル コントローラ アレイでは、どんな場合でも、障害が発生したコントローラの 全操作が第2コントローラによって自動的に代行されます。ただし、I/Oコントローラ モジュールの交換が必要で I/O ポートのケーブルを取り外さなければならない場合に は、マルチパス ソフトウェアを使ってホストから操作用コントローラまで別のパスを設 定していなければ、I/O パスが切断されてしまいます。障害の発生したコントローラの ホットスワップ サービスをサポートするには、接続先サーバに Sun StorEdge Traffic Manager などのマルチパス ソフトウェアを使用する必要があります。

注 – Sun StorEdge 3510 FC Array のマルチパス機能は、Sun StorEdge Traffic Manager ソフトウェアにより提供されます。各プラットフォームでサポートされる Sun StorEdge Traffic Manager ソフトウェアのバージョンについては、『Sun StorEdge 3510 FC Array リリース ノート』を参照してください。

留意しなければならない重要なルールを以下に説明します。

- 1 個の論理ドライブは、プライマリ コントローラまたはセカンダリ コントローラ のいずれか一方だけにマップすることができます。
- ポイント ツー ポイント構成では、チャネルごとに割り当て可能なホスト ID は1 つだけです。ホスト ID は、プライマリ コントローラに割り当てることも、セカ ンダリ コントローラに割り当てることもできます。プライマリ コントローラに割 り当てたホスト ID は PID、セカンダリ コントローラに割り当てたホスト ID は SID です。
- 2 つのスイッチを使用しており、(スイッチの故障や I/O コントローラ モジュールを取り外した場合でもすべての論理ドライブの接続が動作できるようにするために)マルチパスを設定している場合は、各論理ドライブが 2 つのポートと(各 I/O コントローラ モジュールに1 つずつ)2本のチャネルにマップされていることを確認してください。2 つのポートから各論理ドライブにマップされているケーブルは、2 個のスイッチに接続していなければなりません。この構成の例については、図 5-1を参照してください。

図 5-1 に、各ホスト ポートのチャネル番号 (0、1、4、5) と各チャネルのホスト ID を 示します。N/A は、ポートに第 2 の ID が割り当てられていないことを示します。 プライマリ コントローラは上部の I/O コントローラ モジュールにあり、セカンダリ コントローラは下部の I/O コントローラ モジュールにあります。



図 5-1 デュアル コントローラ アレイと 2 個のスイッチによるポイント ツー ポイン ト構成

注 – 上記の図は、デフォルトのコントローラの位置を示しています。ただし、プラ イマリ コントローラとセカンダリ コントローラの位置はどちらのスロットにあって もよく、コントローラのリセットと交換操作によって異なる場合があります。 2 つのポート間の点線はミニハブとして機能するポート バイパス回路を示しており、 以下の利点を持っています。

- 各チャネルのポート バイパス回路によって同一チャネル上の上部ポートと下部 ポートが接続されており、2つのコントローラに同時にアクセスできるようになっ ています。
- チャネル0の上部ポートと下部ポートに2つのホストが接続しており、一方のホストが削除された場合でも、もう一方のホストの接続は動作可能な状態を維持します。
- したがって、冗長マルチパス構成を使用しており、各論理ドライブに2つのホストを接続している場合は、一方の接続に障害が発生しても、もう一方のパスは論理ドライブとの接続を維持します。

データパスの経路を再指定するマルチパス ソフトウェアを示した図 5-1 では、以下の場合に各論理ドライブが完全に動作可能になります。

- 1つのスイッチに障害が発生したり切断されると、論理ドライブは2番目のスイッ チに経路指定されます。たとえば、スイッチ0に障害が発生した場合、スイッチ1 は PID 41の下部ポートのケーブルを通して論理ドライブ0に自動的にアクセスし ます。
- 1 つの I/O コントローラ モジュールに障害が発生し、そのコントローラのすべて のホスト ID が第2コントローラ モジュールに再割り当て(移動)されます。たと えば、上部の I/O コントローラ モジュールが削除されると、ホスト ID 40 と 41 が 自動的に下部モジュールに移動して、第2コントローラによって管理されます。
- I/O コントローラ モジュールに障害が発生するか、I/O コントローラ モジュール からケーブルを外した場合、切り離されたチャネルのすべての I/O トラフィック の経路指定が、論理ドライブに割り当てられた 2 番目のポート/ホスト LUN を通 して変更されます。たとえば、チャネル 4 のケーブルを外した場合、論理ドライ ブ1のデータパスはチャネル 5 のポートに切り替えられます。

表 5-1に、図 5-1 に基づいて論理ドライブ 0 と 1 に割り当てられたプライマリおよび セカンダリ ホスト ID について要約します。

表 5-1 デュアル コントローラ アレイに 2 個の論理ドライブをもつポイント ツー ポ イント構成の例

タスク	論理 ドライブ	LUN ID	チャネル 番号	プライマリ ID 番号	セカンダリ ID 番号
LG0 の 32 のパーティションを CH0 にマップ	LG 0	0-31	0	40	N/A
LG0 の 32 のパーティションを CH1 に重複マップ	LG 0	0-31	1	41	N/A
LG1 の 32 のパーティションを CH4 にマップ	LG 1	0-31	4	N/A	50
LG1 の 32 のパーティションを CH5 に重複マップ	LG 1	0-31	5	N/A	51

以下のステップを実行して、図 5-1 に基づいて標準的なポイント ツー ポイント SAN 構成を設定します。これらのステップについては、このマニュアルの後半で詳しく説 明します。

- インストールされている SFP モジュールの位置をチェックします。必須接続をサポートするために、必要に応じてそのモジュールを移動します。
- 2. 必要に応じて、拡張ユニットを接続します。
- 3. 最低 2 個の論理ドライブ (論理ドライブ 0 および論理ドライブ 1) を作成して、スペア ディスクを構成します。

論理ドライブの半分は、デフォルトでプライマリ コントローラに割り当てられたま まにします。残りの論理ドライブについては、セカンダリ コントローラに割り当て て I/O の負荷分散を図ります。

- 4. サーバごとに、各論理ドライブに最大 32 のパーティション (LUN) を作成します。
- 5. ファイバ接続オプションを Point to point only に変更します。
- 6. LUN の構成時に使いやすいように、4 本のチャネル上のホスト ID の割り当てを以下 のように変更します。

チャネル 0:PID 40 (プライマリ コントローラに割り当て) チャネル 1:PID 41 (プライマリ コントローラに割り当て) チャネル 4:SID 50 (セカンダリ コントローラに割り当て)

チャネル 5:SID 51 (セカンダリ コントローラに割り当て)


注意 – コマンド "Point to point preferred, otherwise loop" は使用しないでください。 このコマンドは特別な用途に予約されており、テクニカル サポートの指示があった場 合のみ使用します。

- 7. 論理ドライブ 0 をプライマリ コントローラのチャネル 0 および 1 にマップします。
 LUN 番号 0 ~ 31 を各ホスト チャネルの単一 ID にマップします。
- 論理ドライブ1をセカンダリコントローラのチャネル4および5にマップします。
 LUN 番号0~31を各ホストチャネルの単一IDにマップします。LUNの各セットは冗長性を確保するために2本のチャネルに割り当てられているため、実際に使用されるLUNの最大合計数は64になります。

注 – LUN ID 番号と論理ドライブごとに使用可能な LUN 数は、各チャネルで必要と する論理ドライブ数と ID の割り当てによって異なります。

- 9. 最初のスイッチを上部コントローラのポート 0 と、下部コントローラのポート 1 に 接続します。
- 10.2 つ目のスイッチを下部コントローラのポート 4 と、上部コントローラのポート 5 に接続します。
- 11. 各サーバをそれぞれのスイッチに接続します。
- 12. 接続されたサーバごとにマルチパス ソフトウェアをインストールして、使用可能にし ます。

マルチパス ソフトウェアによってパスの障害を防ぐことができますが、1 つのコント ローラが故障した場合に第2コントローラが故障したコントローラの全機能を自動的 に代行するというコントローラの冗長性は変更されません。

5.4.2 DAS ループ構成の例

図 5-2 に示す標準的な直接接続ストレージ (DAS) 構成には、4 台のサーバ、1 個の デュアル コントローラ アレイ、2 個の拡張ユニットが組み込まれています。拡張ユ ニットはオプションです。



図 5-2 4 台のサーバ、1 個のデュアル コントローラ アレイ、2 個の拡張ユニットを組み込んだ DAS 構成

冗長性を確保し、高可用性を維持するには、Sun StorEdge Traffic Manager のような マルチパス ソフトウェアを使用する必要があります。マルチパス用に構成するには、 以下の手順に従います。(1)サーバと Sun StorEdge 3510 FC Array 間に 2本の接続 を設定します。(2)サーバにマルチパス ソフトウェアをインストールして使用可能 にします。(3)サーバが使用している論理ドライブをサーバの接続先のコントロー ラチャネルにマップします。

DAS 構成は通常、ファブリック ループ (FL_port) モードを使って実装されます。 ループ構成の例については、5-12 ページの「DAS ループ構成の例」で説明します。

1 個の SunStorEdge 3510 FC Array と複数のサーバ間でファブリック ループ (FL_port) 接続を行うことによって、最大 1024 個の LUN をサーバに提供できます。

1024 個の LUN を設定する方法は、5-45 ページの「1024 個の LUN の計画(オプ ション、ループ モードのみ)」を参照してください。

以下のステップを実行して、図 5-2 に基づいて DAS ループ構成を設定します。これ らのステップについては、このマニュアルの後半で詳しく説明します。

1. インストールされている SFP モジュールの位置をチェックします。必須接続をサ ポートするために、必要に応じてそのモジュールを移動します。

サーバと Sun StorEdge 3510 FC Array 間で4つ以上の接続をサポートするには、SFP モジュールを追加する必要があります。たとえば、6つの接続をサポートするには2 個の SFP モジュールを追加し、8つの接続をサポートするには4 個の SFP モジュールを追加します。

- 2. 必要に応じて、拡張ユニットを接続します。
- サーバごとに少なくとも 1 個の論理ドライブを作成し、必要に応じてスペア ディス クを構成します。
- 4. サーバごとに 1 つ以上の論理ドライブ パーティションを作成します。
- 5. ファイバ接続オプションが Loop only になっていることを確認します。

Loop preferred, otherwise, point to point オプションは使用しません。これは、この 製品には使用できません。



注意 – コマンド Loop preferred, otherwise point to point は使用しないでください。 このコマンドは特別な用途に予約されており、テクニカル サポートの指示があった 場合のみ使用します。

6. 必要に応じて、チャネルごとに最大 8 個の ID を設定します。

表 5-2 チャネルごとに 2 個の ID をもつループ構成のプライマリ ID 番号とセカンダ リ ID 番号の例

チャネル番号	プライマリ ID 番号	セカンダリ ID 番号
0	40	41
1	43	42
4	44	45
5	47	46

7. 論理ドライブ 0 をプライマリ コントローラのチャネル 0 および 1 にマップします。
 8. 論理ドライブ 1 をセカンダリ コントローラのチャネル 4 および 5 にマップします。
 9. 論理ドライブ 2 をプライマリ コントローラのチャネル 0 および 1 にマップします。

- 10. 論理ドライブ 3 をセカンダリ コントローラのチャネル 4 および 5 にマップします。
- 11. 最初のサーバを上部コントローラのポート 0 と、下部コントローラのポート 1 に接続します。
- 12.2 台目のサーバを下部コントローラのポート 4 と、上部コントローラのポート 5 に 接続します。
- 13.3 台目のサーバを下部コントローラのポート 0 と、上部コントローラのポート 1 に 接続します。
- 14.4 台目のサーバを上部コントローラのポート4と、下部コントローラのポート5に 接続します。
- 15. 接続されたサーバごとにマルチパス ソフトウェアをインストールして、使用可能に します。

5.5 初期構成ステップ

このセクションでは、ほとんどの場合にポイント ツー ポイント モードとループ モードの両方の構成に適用される必須手順とよく使われるオプションの手順について説明 します。

注 – 論理ボリュームの作成については、『Sun StorEdge 3000 Family RAID ファーム ウェア ユーザ ガイド』を参照してください。論理ボリュームは、パーティションが使 用できず、使用可能な LUN の数も制限されるため、一般的にあまり使われません。

5.5.1 シリアル ポート接続の設定

RAID コントローラは、VT100 端末エミュレーション プログラム、または HyperTerminal などの Windows 端末エミュレーション プログラムが動作する Solaris ワークステーションを使って構成することができます。

注 – アレイに IP アドレスを割り当てれば、IP ネットワーク上で Configuration Service プログラムを使って RAID アレイを監視および構成することもできます。詳細 は、C-1 ページの「Ethernet 接続」と『Sun StorEdge 3000 Family Configuration Service ユーザ ガイド』を参照してください。

1. RAID アレイの COM ポートを Solaris ワークステーションの未使用シリアル ポート に接続するには、ヌル モデムのシリアル ケーブルを使います。 シリアル ケーブルをワークステーションの DB25 シリアルポートに接続するための DB9-DB25 シリアル ケーブル アダプタが同梱されています。



- 図 5-3 ワークステーションのシリアル ポートにローカル接続された RAID アレイ COM ポート
- 2. アレイへの電源投入

2 台のコントローラが初期化されて接続を通して通信できるようになるまで、2 ~ 3 分かかる場合があります。

- 3. ワークステーションのシリアル ポート パラメータは次のように設定します。
 - 38400 ボー
 - 8ビット
 - 1 終了ビット
 - パリティなし

5.5.1.1 Windows ホストからファームウェア アプリケーションへのア クセス

アレイ(またはアレイに接続された端末サーバ)にリモート ホストからアクセスするには、ホスト サーバに追加サーバを設定してホスト ツー ホスト接続を確立しなければなりません。

5.5.1.2 Solaris ホストからファームウェア アプリケーションへのアク セス

Solaris ホストでのシリアル ポート パラメータの設定方法は、5-16 ページの「tip コ マンド用のボーレート再定義」を参照してください。 Solaris 動作環境の tip コマンドの使用方法は、5-17 ページの「tip コマンドを使っ たアレイへのローカル アクセス」を参照してください。

5.5.1.3 tip コマンド用のボーレート再定義

このセクションでは、アレイにアクセスするための Solaris 動作環境の tip コマンド の使用法を説明します。tip コマンドを使うには、事前にボーレートを再定義する必 要があります。

tip コマンドではデフォルトで Solaris ホストの /etc/remote ファイルに指定されて いる 9600 ボーが使われます。アレイのシリアル ポートは 38400 ボーを必要とするた め、etc/remote ファイルを編集して 38400 ボーレートを使うための tip コマンド 使用法を確かめます。

/etc/remote ファイルでボーレートを 38400 に編集するには、次の操作を行います。

 /etc/remote ファイルで hardwire 行を次のようにコピーおよび編集します。 次のように、hardwire で始まる行を探します。

hardwire::dv=/dev/term/b:**br#9600**:el=^C^S^Q^U^D:ie=%\$:oe=^D:

この hardwire 行をその hardwire 行の下の空行にコピーし、用語 hardwire を ss3000 と命名しなおして #9600 を #38400 で置き換えます。編集後、この行は次 のようになります:

ss3000::dv=/dev/term/b:**br#38400**:el=el=^C^S^Q^U^D:ie=%\$:oe=^D:

2. 編集後のファイルを /etc ディレクトリに保存します。

これで、tip コマンドを ss3000 引数と一緒に使用できるようになります。

tip ss3000

前述したように /etc/remote ファイルを編集して保存すると、tip コマンドを hardwire 引数と一緒に使用することも可能です。

tip hardwire

5.5.1.4 tip コマンドを使ったアレイへのローカル アクセス

以下の手順によって RAID COM ポート (コントローラ モジュールの DB9 コネク タ) にローカルにアクセスできます。

- RAID アレイ COM ポートを Solaris ワークステーションのシリアル ポートに接続します(図 5-3 を参照)。
- 2. tip コマンドを使ってアレイにローカル アクセスします。例:

#tip ss3000 /dev/ttyb

 Control キー(キーボートによっては Ctrl と略記されています)を押しながら文字 L を押して、画面をリフレッシュします。

5.5.2 初期ファームウェア ウィンドウの表示

初期コントローラ画面は、RAID コントローラ ファームウェアへの初回アクセス時に 表示されます(図 5-4)。

この初期画面は RAID コントローラの電源を入れると表示されます。上下矢印キーを 使って VT100 端末エミュレーション モードを選択し、Return キーを押してメイン メニューに戻ります。

画面情報をリフレッシュする場合にはいつでも、Ctrl-L のキーボード ショートカットを使用します。Control キー(キーボートによっては Ctrl と略記されています)を 押しながら文字 L を押してください。



日付と時間 コントローラ名または問い合わせ文字列 キャッシュ ステータス

図 5-4 端末エミュレーション アプリケーションの初期画面

注 - ファイバチャネルと SCSI アレイは同じコントローラ ファームウェアを共有す るため、ほとんどのメニュー オプションは同じですが、パラメータ値は製品によっ て異なります。

1. 以下のキーを使ってアプリケーション内をナビゲートします。

$\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$	オプションを選択する
Return または Enter	選択したメニュー オプションを実行する、ま たはサブメニューを表示する
Esc	選択したメニュー オプションを実行しないで 直前のメニューに戻る
Ctrl-L (Ctrl キーと L キーを同時に押す)	画面情報をリフレッシュする

注 - 各メインメニュー コマンドには大文字になっている文字が 1 つあります。矢印 キーを使ってコマンドを選択したあとに Return キーを押す代わりに、キーボード ショートカット用の文字を押して、該当するメニュー オプションを起動します。

2. この章で後述するメイン メニューのオプションを使用して、アレイの構成を続けます。

< Main Menu >
Quick installation
view and edit Logical drives
view and edit logical Volumes
view and edit Host luns
view and edit scsi Drives
view and edit Scsi channels
view and edit Configuration parameters
view and edit Peripheral devices
system Functions
view system Information
view and edit Event logs
_

図 5-5 ファームウェア メイン メニュー

5.5.3 使用可能な物理ドライブのチェック

ディスク ドライブを論理ドライブに構成する前に、筐体内の物理ドライブのステータ スを理解することが必要です。

1. 矢印キーを使ってメイン メニューをスクロールし、view and edit scsi Drives メ ニュー オプションをハイライト表示して Return キーを押します。

すると、インストールされているすべての物理ドライブが一覧表示されます。

Quic	Slot	Chl	ID	Size(MB)	Speed	LG_DRV	Status	Vendor and Product ID
view	_	2(3)	0	34732	200MB	0	ON-LINE	SEAGATE ST336752FSUN36G
view		2(3)	1	34732	200MB	0	ON-LINE	SEAGATE ST336752FSUN36G
view		2(3)	2	34732	200MB	0	ON-LINE	SEAGATE ST336752FSUN36G
syst		2(3)	3	34732	200MB	0	ON-LINE	SEAGATE ST336752FSUN36G
view		2(3)	4	34732	200MB	0	ON-LINE	SEAGATE ST336752FSUN36G
		2(3)	5	34732	200MB	0	ON-LINE	SEAGATE ST336752FSUN36G
		2(3)	6	34732	200MB	1	ON-LINE	SEAGATE ST336752FSUN36G
		2(3)	7	34732	200MB	1	ON-LINE	SEAGATE ST336752FSUN36G

 表をスクロールするには矢印キーを使います。インストール済みのドライブがすべて この表に一覧されていることを確かめます。

注 – インストール済みであるにもかかわらずリストに含まれていないドライブがある場合、そのドライブは不良品であるか正しくインストールされていない可能性があります。

電源を入れると、コントローラはドライブ チャネルで接続されているすべてのハード ドライブをスキャンします。コントローラが初期化を終了した後にハード ドライブを接続した場合は、Scan scsi drive メニュー オプションでコントローラに新しく追加したハード ドライブを認識させ、それを構成させます。



注意 – 既存のドライブをスキャンすると、そのドライブの任意論理ドライブへの割り当てが削除されます。そのドライブ上のデータはすべて失われます。

 ドライブの詳細を確認するには、ドライブをハイライト表示して Return キーを押し ます。次に View drive information を選択して Return キーを押し、そのドライブの 詳細を参照します。

Quic	Slot	Chl	I D	Size(MB)	Speed	LG_D	RU	Status	Vendor a	and Product ID	
view		2(3)	Ø	34732	200MB		Ø	ON-LINE	SEAGATE	ST336752FSUN36	G
view		Jiew d	lrive	e informat	tion		0	ON-LINE	SEAGATE	ST336752FSUN36	G
view		scan s set s]	csi Lot I	arive Jumber			0	ON-LINE	SEAGATE	ST336752FSUN36	G
view syst		add di Identi	tfy:	Entry Sesi drive	e		Ø	ON-LINE	SEAGATE	ST336752FSUN36	G
view view		clone disk I	Fai. lesei	rved space	e e - 256	i mb	Ø	ON-LINE	SEAGATE	ST336752FSUN36	G
	_ _	2(3)	5	34732	200MB		0	ON-LINE	SEAGATE	ST336752FSUN36	G
		2(3)	6	34732	200MB		1	ON-LINE	SEAGATE	ST336752FSUN36	G
		2(3)	7	34732	200MB		1	ON-LINE	SEAGATE	ST336752FSUN36	G

選択したドライブの追加情報が表示されます。

Quic	\$1o	t	Chl	ID	Size(MB)	Speed	LG_DRV	Status	Vendor and	d Product ID			
view		2(3) 0 34732 200MB 0 ON-LINE SEAGATE ST336752FSUN360											
view	Uiew drive information 0 ON-LINE SEAGATE ST336752FSUN36G												
view		ð S	Rev	visio	on Number		0205			36752FSUN36G			
syst		I Disk Capacity (blocks) 71132958								36752FSUN36G			
view		d	Red	lunda	ant Loop	I D	0	0 00 04 01	CHY CE E4	36752FSUN36G			
			2(3)	5	34732	200MB	0	ON-LINE	SEAGATE ST	336752FSUN36G			
		2<3> 6 34732 200MB 1 ON-LINE SEAGATE ST336752FSUN3											
		Τ	2(3)	7	34732	200MB	1	ON-LINE	SEAGATE ST	336752FSUN36G			

5.5.4

ホストまたはドライブとしての FC チャネル構成 (オプション)

Sun StorEdge 3510 FC RAID アレイは、工場からの出荷前に事前構成されています。 デフォルトのチャネル設定とその規則は以下のように指定されています:

- デフォルト チャネル設定は次のとおりです:
 - CH 0、CH 1、CH 4、CH 5 = ホスト チャネル
 - CH2および CH3 = ドライブ チャネル
- チャネル2および3(CH2および3)は必ずドライブチャネルに指定してください。
- チャネル 0、1、4、5 はドライブ チャネルまたはホスト チャネルのいずれでもかまいません。ホスト チャネルをドライブ チャネルに変更する最も一般的な理由は、拡張ユニットを RAID アレイに接続するためです。

ホスト チャネルをドライブ チャネルに変更するには、以下の手順でチャネルを再構 成します。

 メイン メニューから view and edit Scsi channels を選択して Return キーを押し、 チャネル情報を表示します。

	< Main Menu >											
Q. V: V:	lick ins iew and iew and	stallatio edit Log edit log	on gical gical	l dri L Vol	ives Lumes							
v	Chl	Mode	PID	SID	DefS	ynC1k	DefWid	s	Term	CurS	ynC1k	Cur∀id
V	<u>1</u>	Host	40	NA	2	GHz	Serial	F	NA	2	GHz	Serial
s	1	Host	NA	42	2	GHz	Serial	F	NA	2	GHz	Serial
v	2<3;D>	DRV +RCC	14	15	2	GHz	Serial	F	NA	2	GHz	Serial
	3<2;D>	DRU +RCC	14	15	2	GHz	Serial	F	NA	2	GHz	Serial
	4	Host	44	NA	2	GHz	Serial	F	NA	2	GHz	Serial
	5	Host	NA	46	2	GHz	Serial	F	NA	2	GHz	Serial

注 – 少なくとも1本のチャネルの Mode 列に、冗長コントローラ通信の略語である RCC が記載されていなければなりません。

2. ホストまたはドライブの割り当て変更を確定するには、矢印キーで Yes を選択します。

Qu V: V:	uic} iew iew	(ins and and	── < Mai stallatio edit Log edit log	in Me on gical gical	enu) L dr: L Voj	> — ives Lumes								
Ň	Ch	Chl Mode PID SID DefSynClk Def								S	Term	CurS	ynC1k	CurWid
v	0 Host 40 NA 2 GHz Ser							Seria	1	F	NA	2	GHz	Serial
s	1	_c ha	annel Mod	le		1.1			1	F	NA	2	GHz	Serial
Ŭ	2<		w and ed w chip i	infor	mat:	ion	_		1	F	NA	2	GHz	Serial
	3<		ew channe ew device	; por	st na	ame 1	n ist(w	vpn)	1	F	NA	2	GHz	Serial
	4 Data rate								1	F	NA	2	GHz	Serial
	5		Host	NA	46	2	GHz	Seria	1	F	NA	2	GHz	Serial

- 3. 変更したいチャネルをハイライト表示して、Return キーを押します。
- 4. 要件に合わせてチャネルを変更します。

チャネルの変更の詳細については、『Sun StorEdge 3000 Family RAID ファームウェア ユーザ ガイド』を参照してください。

5.5.5 ループまたはポイント ツー ポイント ファイバ接 続の選択

アレイのファイバ接続を確認または変更するには、以下の手順を実行します。

- 1. メイン メニューから view and edit Configuration parameters を選択して Return キーを押します。
- 2. Host-side SCSI Parameters を選択して Return キーを押します。



3. ファイバ接続オプションを表示したり変更する場合は、Loop only または Point to point only を選択して Return キーを押します。





注意 – 下の2つのコマンド Loop preferred, otherwise point to point および Point to point preferred, otherwise loop は使用しないでください。これらのコマンドは特別な用途に予約されており、テクニカル サポートの指示があった場合のみ使用します。

- ここでコントローラをリセットして変更を実装するか、構成を終了するまで待ちます。コントローラをリセットするには、メイン メニューから system Functions を選択して Return キーを押します。
- 5. Reset controller を選択して Return キーを押します。

5.5.6

追加ホスト ID の編集と作成(オプション)

RAID アレイは、工場からの出荷前にすべて構成されています。 デフォルトのホスト チャネル ID は表 5-3 に示すとおりです。

表 5-3 デフォルトのホスト チャネル ID

チャネル	プライマリ コントローラ (PID)	セカンダリ コントローラ (SID)
チャネル 0	40	N/A
チャネル1	N/A	42
チャネル4	44	N/A
チャネル 5	N/A	46

ホスト ID の数は構成モードによって以下のように異なります。

- ポイントツーポイント構成では、1つのチャネルにIDを1つだけ割り当てます。
- ループモードでは、1つのファイバチャネルに最大16個のIDを割り当てることができます。ただし、アレイごとに最大32個のIDを超えてはいけません。

通常は、もっとも効果的な方法でネットワークの I/O の負荷分散を図るため、ホスト ID はプライマリ コントローラとセカンダリ コントローラの間で分配されます。

各 ID 番号はホスト チャネル内で一意でなければなりません。次のことができます:

- 各ホスト ID 番号を編集して、ホストによって認識された各コントローラ ホスト チャネルのターゲット番号を変更する。
- ループ構成用にホスト ID 番号を追加する。

注 - ループ モードで 1024 個のパーティションをマップするには、ホスト ID を追加 してアレイのチャネルに 32 個の ID がマップされるようにしなければなりません。 いくつかの構成が可能です。たとえば、4 本のホスト チャネルにそれぞれ 8 個の ID をマップしたり、2 本のチャネルに 16 個の ID をマップして、残りの 2 本のチャネル には何もマップしない方法があります。詳細は、5-45 ページの「1024 個の LUN の 計画(オプション、ループ モードのみ)」を参照してください。

ホスト チャネルに一意の ID 番号を追加するには、次の手順を行います。

1. view and edit Scsi channels を選択します。

Return キーを押します。

A Main Menu > Quick installation view and edit Logical drives view and edit logical Volumes												
Ň	Chl	Mode	PID	ID SID DefSynClk DefWid S Term CurSynClk							Cur₩id	
v	0	Host	40	NA	2	GHz	Serial	F	NA	2	GHz	Serial
s	1	Host	NA	42	2	GHz	Serial	F	NA	2	GHz	Serial
Ŭ	2<3;D>	DRU +RCC	14	15	2	GHz	Serial	F	NA	2	GHz	Serial
	3<2;D>	DRV +RCC	14	15	2	GHz	Serial	F	NA	2	GHz	Serial
	4	Host	44	NA	2	GHz	Serial	F	NA	2	GHz	Serial
	5	Host	NA	46	2	GHz	Serial	F	NA	2	GHz	Serial

- 編集したいプライマリ/セカンダリ ID のあるホスト チャネルを選択して、Return キー を押します。
- 3. view and edit scsi ld を選択して Return キーを押します。
- 4. 既存のコントローラ ID を選択して Return キーを押します。
- 5. Add Channel SCSI ID を選択して Return キーを押します。
- ホスト ID を追加したいプライマリ コントローラまたはセカンダリ コントローラを 選択します。

デフォルトでは、チャネル 0 にはプライマリ ID (PID) が割り当てられ、セカンダリ ID (SID) は割り当てられないのに対し、チャネル 1 には SID が割り当てられて、PID は割り当てられません。

- 7. そのコントローラ用の ID 番号を選択して、Return キーを押します。
- 8. Yes を選択して Return キーを押すことにより、選択を確定します。



- 9. メイン メニューから system Functions を選択して、Return キーを押します。
- 10. Reset controller を選択して Return キーを押します。

構成の変更はコントローラをリセットしなければ有効になりません。

5.5.7 デフォルト論理ドライブと RAID レベルのまとめ

論理ドライブとは、特定の RAID レベル下で動作するためにグループ化されたドライ ブのセットのことです。各 RAID アレイは最高 8 つの論理ドライブをサポートでき ます。

ドライブはローカル スペア ドライブとして特定の1 論理ドライブに割り当てるか、 RAID アレイ上の全論理ドライブで利用可能なグローバル スペア ドライブとして割 り当てることができます。

スペアは自動アレイ再構築の一部とすることができます。

注 – スペアはデータ冗長性のない論理ドライブ(RAID 0)では利用できません。

論理ドライブは、同一の、または互いに異なる RAID レベルを持つことができます。

- 1つの論理ドライブは、さらに 128 個までのパーティションに分割されます。
- ループモードでは、RAIDアレイごとに使用できるパーティションの最大数は 1024 です。最大 1024 個のパーティションを作成するには、5-45 ページの「1024 個の LUNの計画(オプション、ループモードのみ)」を参照してください。
- ポイント ツー ポイント モードでは、冗長構成で使用できるパーティションの最大数は 64 です。
- 12 ドライブからなるアレイの場合、RAID アレイは次のように事前構成されています:
- 各論理ドライブが 5 つの物理ドライブで構成されている 2 個の RAID 5 論理ドラ イブ
- 2個のグローバルスペア

次の表は利用可能な RAID レベルを示したものです。

表 5-4 RAID レベルの定義

	RAID レベル	説明
	RAID 0	データ冗長性なしのストライピング。最大パフォーマンスを提供します。
	RAID 1	ミラーリング、つまり二重化されたディスク。システム内の各ディスクにつ いて、データ冗長性のための複製ディスクが維持されています。合計ディス ク容量の 50% がオーバヘッドに使われます。
	RAID 3	専用パリティを持つストライピング。パリティは1つのドライブ専用になりま す。データはブロックに分割され、残りのドライブにストライプされます。
	RAID 5	分配されたパリティを持つストライピング。マルチタスク処理またはトラン ザクション処理には、これが最適のRAIDレベルです。データとパリティ は、論理ドライブ内の各ドライブがデータとパリティのブロックの組み合わ せを含むように各ドライブにストライプされます。
1	NRAID	NRAID はめったに使われない旧機能であり、推奨されていません。
	RAID (0+1)	RAID 1 (0+1) は RAID 0 と RAID 1、すなわちミラーリングとディスク スト ライピングを組み合わせたものです。RAID (0+1) はハード ディスク ドライ ブの完全冗長性を持つため、複数のドライブ故障に対応できます。RAID 1 用に選択されたたハード ディスク ドライブが 3 つ以上ある場合は、自動的 に RAID (0+1) が実行されます。
	RAID (1+0)	複数の RAID 1 メンバー論理ドライブを伴う論理ボリューム。
	RAID (3+0)	複数の RAID 3 メンバー論理ドライブを伴う論理ボリューム。
	RAID (5+0)	複数の RAID 5 メンバー論理ドライブを伴う論理ボリューム。

論理ドライブ、スペア、RAID レベルの詳細は、『 Sun StorEdge 3000 Family RAID ファームウェア ユーザ ガイド』を参照してください。

5.5.8 基本構成の完了

ポイント ツー ポイント構成では、最後の必須ステップとして論理ドライブをホスト LUN にマップします。

ループ モードでは、マップ要件のほかに、必要に応じて追加オプションを実行します。

- オプションとして、論理ドライブ別に任意の追加パーティションを定義します。
 5-40 ページの「論理ドライブのパーティション(オプション)」を参照してください。
- オプションとして、ホスト FC ID と論理ドライブを追加して 1024 個の LUN を作 成します。

以下を参照してください。

- 5-45 ページの「1024 個の LUN の計画(オプション、ループ モードのみ)」
- 5-24 ページの「追加ホスト ID の編集と作成(オプション)」
- 5-28 ページの「論理ドライブの作成(オプション)」

必要な LUN へのマッピング手順については、5-46 ページの「パーティションを LUN にマップする際の最初の手順」を参照してください。

注 – または、『Sun StorEdge 3000 Family Configuration Service ユーザ ガイド』で 説明するグラフィカル ユーザ インタフェースを利用して、論理ドライブをホスト LUN にマップすることもできます。

5.5.9 論理ドライブの作成(オプション)

RAID アレイは1つまたは2つの RAID5 論理ドライブと1つまたは2つののグロー バルスペアを持つよう工場で事前構成されています。各論理ドライブは、デフォルト で単一のパーティションからなっています。

異なる構成にする場合は、このセクションで説明する手順を使って RAID レベルを変 更するか、論理ドライブを追加します。この手順では、希望する RAID レベルに基づ いて1つ以上のハード ドライブを含むよう論理ドライブを構成し、論理ドライブに追 加パーティションをかけます。

注 – ループ モードで 1024 個の LUN を作成する場合は、それぞれ 128 個のパーティションを持つ 8 つの論理ドライブが必要になります。

別個チャネルにわたり冗長性を持たせるには、別個チャネルに分配されたドライブを 含む論理ドライブも作成できます。次に論理ユニットに1つまたは複数のパーティ ションをかけることができます。



図 5-6 論理構成におけるローカル ドライブとスペア ドライブの割り当て例

注 – 事前構成されたアレイでドライブを再割り当てして、さらにローカルまたはグ ローバル スペアを追加するには、まず既存の論理ドライブをマップ解除して削除した あとで、論理ドライブを新規に作成しなければなりません。論理ドライブの削除方法 については、7-6ページの「論理ドライブの削除」を参照してください。

11. 論理ドライブを作成するには、次のステップに従います。

a. メイン メニュー内をスクロールして view and edit Logical drives を選択します。

(Main Menu)
uiew and edit Logical dwives
ujew and edit logical Univers
view and edit Host luns
view and edit scsi Drives
view and edit Scsi channels
view and edit Configuration parameters
view and edit Peripheral devices
system Functions
view system Information
view and edit Event logs

b. 最初の利用可能な未割り当て論理ドライブ(LG)を選択し、Return キーを押します。

Q	LG	I D	LŲ	RAID	Size(MB)	Status	0	#LN	#SB	#FL	NAME
v	PØ	27DØ811C	NA	RA I DØ	206856	GOOD	s	6	-	0	
v	S1	710A07D9	NA	RA I DØ	206856	GOOD	s	6	-	0	
v	P2	1E6B7F1C	NA	RA I DØ	198000	GOOD	s	6	-	0	
s	\$3	5BAØBD22	NA	RA I DØ	192000	GOOD	s	6	-	0	
Ŭ	4			NONE							
	5			NONE							
	6			NONE							
	7			NONE							

任意のループ上のドライブに最高8つまで論理ドライブを作成できます。

12. Create Logical Drive? というプロンプトが表示されたら、Yes を選択して Return キーを押します。

q	LG	I D	LŲ	RAID	Size(M	B>	Status	0	#LN	#SB	#FL	NAME
v	PØ	27DØ811C	NA	RA I DØ	2068	56	GOOD	S	6	-	0	
v	S1	710A07D9	NA	RA I DØ	2068	56	GOOD	S	6	-	0	
v	P2	1E6B7F1C	NA	RA I DØ	1980	00	GOOD	s	6	-	0	
s	\$3	5BAØBD22	NA	RA I DØ	1920	00	GOOD	s	6	-	0	
v	4			NONE								
		Create Lo	ogio	cal Dri	ive ?							
		Yes		No								
	7			NONE								

すると、サポートされる RAID レベルのプルダウン リストが表示されます。

13. この論理ドライブ用に RAID レベルを選択します。

注 - 以下のステップでは、例として RAID 5 を使用しています。

9	LG	I D	ΓÛ	RAID	Size(MB)	Status	0	#	RAID	5	NAME
l v	Ø			NONE					RAID	1	
U V	1			NONE			Γ	Γ	NRAI	ן ש	
l v	2			NONE				Γ			
s	3			NONE							
ļů	4			NONE							
	5			NONE							
	6			NONE							
	7			NONE							

RAID レベルの簡単な説明は、5-26 ページの「デフォルト論理ドライブと RAID レベルのまとめ」を参照してください。RAID レベルの詳細は、『 Sun StorEdge 3000 Family RAID ファームウェア ユーザ ガイド』を参照してください。

14. 利用可能な物理ドライブのリストからメンバー ドライブを選択して、Return キーを 押します。

Q	LG	Slot	Chl	I D	Size(MB)	Speed	LG_DRV	Status	Vendor and Product ID
	Ø		2(3)	112	34732	200MB	NONE	FRMT DRU	SEAGATE ST336752FSUN36G
U.	1		2(3)	113	34732	200MB	NONE	FRMT DRV	SEAGATE ST336752FSUN36G
Ŭ	2		2(3)	114	34732	200MB	NONE	FRMT DRU	SEAGATE ST336752FSUN36G
s	3		2(3)	119	34732	200MB	NONE	FRMT DRU	SEAGATE ST336752FSUN36G
l ů	4		2(3)	120	34732	200MB	NONE	FRMT DRU	SEAGATE ST336752FSUN36G
	5		2(3)	121	34732	200MB	NONE	FRMT DRU	SEAGATE ST336752FSUN36G
	6		2(3)	122	34732	200MB	NONE	FRMT DRV	SEAGATE ST336752FSUN36G
	7		2(3)	123	34732	200MB	NONE	FRMT DRV	SEAGATE ST336752FSUN36G

ドライブの複数選択は、選択するドライブをハイライト表示し Return キーを押して タグを付けることにより行えます。選択した物理ドライブにはアスタリスク(*)記 号が表示されます。

ドライブの選択を解除するには、選択済みのドライブ上で Return キーを再度押しま す。アスタリスクが消えます。

注 - RAID レベルごとに必要な最低数のドライブを選択しなければなりません。

a. ドライブを追加選択するには、上下矢印キーを使います。

Q	LG	Slot	Ch1	ID	Size(MB)	Speed	LG_DRV	Status	Vendor and Product ID
v	Ø	*	2(3)	112	34732	200MB	NONE	FRMT DRV	SEAGATE ST336752FSUN36G
Ŭ	1	*	2(3)	113	34732	200MB	NONE	FRMT DRU	SEAGATE ST336752FSUN36G
v	2	*	2(3)	114	34732	200MB	NONE	FRMT DRU	SEAGATE ST336752FSUN36G
s	3		2(3)	119	34732	200MB	NONE	FRMT DRV	SEAGATE ST336752FSUN36G
Ů	4		2(3)	120	34732	200MB	NONE	FRMT DRV	SEAGATE ST336752FSUN36G
_	5		2(3)	121	34732	200MB	NONE	FRMT DRV	SEAGATE ST336752FSUN36G
	6		2(3)	122	34732	200MB	NONE	FRMT DRV	SEAGATE ST336752FSUN36G
	7		2(3)	123	34732	200MB	NONE	FRMT DRU	SEAGATE ST336752FSUN36G

b. その論理ドライブ用の物理ドライブをすべて選択したら、Esc キーを押して次のオ プションに進みます。

すると、選択肢のリストが表示されます。

	9	LG	ID	LŲ	RAID	Size(MB)	Status	0	#LN	#SB	#FL	NAME
ľ	v	Ø			NONE							
	ů		Maximum I)riv	ve Capa	acity :	34476MB					
	v		Disk Rese	rve	ed Spac	es ce: 256 MI	В					
	s		LOGICAL I)ri(Je HSS:	ignments	1					
	ů	4			NONE							
		5			NONE							
		6			NONE			Γ				
		7			NONE			Γ				

15. オプションとして maximum physical drive capacity を設定し、スペアを割り当て ます。

a. オプションとしてメニューから Maximum Drive Capacity を選択し、Return キー を押します。

注 – 最大ドライブ容量を変更すると、論理ドライブのサイズが小さくなり、一部の ディスク スペースが未使用のまま残されます。

Q	LG	I D	ΓÛ	RAID	Size(MB)	Status	0	#LN	#SB	#FL	NAME
Ÿ	Ø			NONE							
v		Maximum 1	Driv	ve Capa	city :	34476MB					
v		D M		A	11 N .	0 11 0	410.		407		
s		L Maxi	ոստ ոստ	Drive	Capacity	(MB)	18.	: 20	1476 100		
Ŭ	4						_				
	5			NONE							
	6			NONE							
	7			NONE							

1 つの論理ドライブは同一容量を持つ物理ドライブで構成する必要があります。論理 ドライブは、最小ドライブの最大容量までしか各ドライブの容量を使用しません。

b. オプションで、未使用物理ドライブのリストからローカル スペア ドライブを追加 します。

注 - グローバルスペアは、論理ドライブの作成中には作成できません。

ここで選択されているスペアはローカルスペアで、この論理ドライブ内の任意の故 障ディスクと自動的に交換されます。ローカルスペアは他の論理ドライブからは利 用できません。

4		
	Maximum Drive Capacity : 34476MB	
	Disk Reserved Space 256 MB	

ĺ	4	1			I NO	DNE							
			Slot	Ch1	ID	Size(MB)	Speed	LG_DRV	Sta	tus	Vendor	and Product	ID
				0	12	34732	160MB	NONE	FRMT	DRV	SEAGAT	E ST336605LS	UN36G
		Ļ		Ø	13	34732	160MB	NONE	NEW	DRV	SEAGAT	E ST336605LS	UN36G

注 - データ冗長性を持たない RAID レベル 0 で作成された論理ドライブは、スペア ドライブの再構築をサポートしません。 オプションで Logical Drive Assignments を選択し、この論理ドライブをセカンダリ コントローラに割り当てます。

デフォルトでは、すべての論理ドライブは自動的にプライマリ コントローラに割り当 てられます。

9	LG	I D	ľÛ	RA I D	Size(MB)	Status	0	#LN	#SB	#FL	NAME
v	Ø			NONE							
0000		Maximum I Assign Sj Disk Reso Logical I	Driv pare erve	ve Capa Drive d Spac ve Ass	acity : es ce: 256 MI ignments	2000MB 3					
s v v	4 5	Redundar	nt (Contro	ller Logic Yes	al Drive A	ss:	ign t	o Se No	econd	lary Controller ?
	3						-				
	6			NONE							
	7			NONE							

冗長構成用に2つのコントローラを使用する場合、作業負荷を分散させるため、論理 ドライブはそのどちらのコントローラにも割り当て可能です。論理ドライブの割り当 ては後で変更可能ですが、有効にするためにはコントローラをリセットする必要があ ります。

- a. コントローラの割り当てを変更しない場合は、Esc キーか No を押して Return キー を押し、このウィンドウを終了します。
- b. すべてのオプションを設定したら Yes を選択し、それを Return キーで確定して Esc キーで処理を続行します。

すると、画面に確認用ウィンドウが表示されます。

9	LG	ID	ľû	RAID	Size(MB)	Status	0	#LN	#SB	#FL	NAME
v	Ø			NONE							
l .	\Box	Maximum I	Driv	ve Capa	acity :	2000MB					
l .	\Box	Disk Rese	pare rve	ed Spac	:s :e: 256 MI	}					
s		Deducal I				- 1 Decime A					1
U V		reaunaar	τι	ontro	LIEF LOGIC	al prive H	ss:	ιgn τ	0 26	econd	lary controller :
۷ ا	4										
Ľ	4 5				Yes				No		
Ľ	4 5 6			NONE	_Yes				No		

c. Yes を選択する前に、そのウィンドウ内の全情報を確認します。

すると、論理ドライブの初期化が開始された旨のメッセージが表示されます。初 期化の進捗状況を示す処理バーが表示されます。 **注** - Esc キーを押して初期化進捗バーを非表示にし、さらにメニュー オプションでの作業を続けて、論理ドライブを追加作成することができます。進行中の初期化の完 了率がウィンドウの左上に表示されます。

初期化が終了すると、以下のメッセージが表示されます。

Q	LG	I D	ΓÛ	RAID	Size(MB)	Status	0	#LN	#SB	#FL	NAME
v	P0	4DB84961	NA	RA I D5	4000	INITING	s	3	0	0	
v	1			1	·	otification	1				
v	2	Ľ	2182	2] Init	tializatio	on of Logica	1	Driv	ve Ø	Com	pleted
s	3										
v	4			NONE							
	5			NONE							
	6			NONE							
	7			NONE							

- d. Esc キーを押すと、通知が閉じます。
- e. 論理ドライブの初期化が完了したら、Esc キーを押してメイン メニューに戻ります。
- 17. view and edit Logical drives を選択して、ステータス ウィンドウの第 1 行に最初に 作成された論理ドライブ (P0) を表示します。

Ľ	Q	LG	I D	LŲ	RAID	Size(MB)	Status	0	#LN	#SB	#FL	NAME
ľ	V	PØ	4DB84961	NA	RA I D5	4000	GOOD	s	3	0	0	
I	v	_ 1			NONE							
I	v	2			NONE							
I	s	3			NONE			Γ				
I	v	4			NONE			Γ				
	_	5			NONE							
		6			NONE							
		7			NONE							

5.5.10 253 ギガバイト以上の論理ドライブの準備

Solaris オペレーティング システムには、newfs を含むさまざまな動作に対応できる ドライブ ジオメトリが必要です。253 ギガバイト以上の論理ドライブ用に Solaris オ ペレーティング環境に適切なドライブ ジオメトリを適用するには、以下の設定を指 定します。

1. メイン メニューで view and edit Configuration parameters を選択して Return キー を押します。

/ Main Menu >									
Quick installation									
view and edit Logical drives									
view and edit logical Volumes									
view and edit Host luns									
view and edit scsi Drives									
view and edit Scsi channels									
view and edit Configuration parameters									
view and edit Peripheral devices									
system Functions									
view system Information									
view and edit Event logs									

2. Host-Side SCSI Parameters を選択して Return キーを押します。



3. Host Cylinder/Head/Sector Mapping Configuration を選択して Return キーを押し ます。

<pre></pre>	
view view Maximum Queued I/O Count - 256 view LUNs per Host SCSI ID - 32 view Max Number of Concurrent Host-LUN Connection - 1024 view Mumber of Tags Reserved for each Host-LUN Connection - D view Peripheral Device Type Parameters v C Jost Gylinder/Head/Sector Happing Configuration Fibre Connection Option - Loop only	ef(32)
v Host-side SGSI Parameters Drive-side SGSI Parameters Disk Array Parameters Redundant Controller Parameters Controller Parameters DMEP Parameters	

4. Sector Ranges - Variable を選択して Return キーを押します。

Qu	< Main Menu > lick installation
vi vi vi	ew Maximum Queued I∕O Count - 256 ew LUNs per Host SCSI ID - 32 ew Max Number of Concurrent Host-LUN Connection - 1024 ew Number of Tags Reserved for each Host-LUN Connection - Def(32) The Peninkanal Deuise Lung Parameters:
V	Host Cylinder/Head/Sector Mapping Configuration
s v v	C F Sector Ranges - Variable Dost Head Ranges - Variable Driv Cylinder Ranges - Variable
	Redundant Controller Parameters Controller Parameters DMEP Parameters DMEP Parameters

5. 255 Sectors を選択して Return キーを押します。

Yuick installation
view view View Waxinum Queued I/O Count - 256 LUNs per Host SCSI ID - 32 view Max Number of Concurrent Host-LUN Connection - 1024 view Wiew V

6. Head Ranges - Variable を選択し、64 Heads を指定して Return キーを押します。

Qu	·····································
vi vi vi	lew Maximum Queued I/O Count - 256 lew LUNs per Host SCSI ID - 32 lew Max Number of Concurrent Host-LUN Connection - 1024 lew Number of Tags Reserved for each Host-LUN Connection - Def(32) Im Peripheral Device Type Parameters
V	Host Cylinder/Head/Sector Mapping Configuration
\$ V V	C F C Sector Ranges - Variable Head Ranges - Variable Driv Disk C Variable Sedunda 64 Heads C Variable Parameters
	Control 127 Heads s DMEP Pa 255 Heads

7. Cylinder Ranges - Variable を選択し、<65536 Cylinders を指定して Return キーを 押します。



Refer to 論理ドライブで使用するファームウェア コマンドの詳細については、『Sun StorEdge 3000 Family RAIDファームウェア ユーザ ガイド』を参照してください。

5.5.11 論理ドライブ コントローラの割り当て変更(オプ ション)

デフォルトで、論理ドライブは自動的にプライマリ コントローラに割り当てられます。 ドライブの半数をセカンダリ コントローラに割り当てると、トラフィックが再分配され るため最高速度とパフォーマンスがやや向上します。

2コントローラ間で作業負荷のバランスをとるため、論理ドライブはプライマリ コ ントローラ (Primary ID または PID と表示されます) とセカンダリ コントローラ (Secondary ID または SID と表示されます) に分配できます。

論理ドライブは、作成後セカンダリ コントローラに割り当てられるようになります。 次に、その論理ドライブに関連付けられたホスト コンピュータをセカンダリ コント ローラへマップできます(5-46 ページの「パーティションを LUN にマップする際の 最初の手順」を参照)。

 論理ドライブのコントローラ割り当てを変更するには、メイン メニューから view and edit Logical drives を選択して Return キーを押します。

Quick installation

 Quick installation

 view and edit logical drives

 view and edit logical Volumes

 view and edit Scsi Drives

 view and edit Scsi Channels

 view and edit Configuration parameters

 view and edit Peripheral devices

 system Functions

 view system Information

 view and edit Event logs

2. 再割り当てする論理ドライブを選択して Return キーを押します。

3. logical drive Assignments を選択して Return キーを押します。

Q	LG	I D	ΓÛ	RAID	Size(MB)	Status	0	#LN	#SB	#FL	NAME
v	PØ	27D0811C	NA	RAIDO	206856	GOOD	S	6	-	Ø	
v	S	View scst	i dı	vives		GOOD	S	6	-	0	
v	Р	Partition		gical	drive	GOOD	s	6	-	0	
s	s	logical o	drit	ve Ass	: ignments	GOOD	s	6	-	0	
v		add Scsi	dri	ives	Lve						
		сору апа	rej	Diace (irive						
	6										
	7 NONE										

この再割り当ては view and edit Logical drives 画面に表示されます。

LG 番号の前の「P」は論理ドライブがプライマリ コントローラに割り当てられていることを意味しています。LG 番号の前の「S」は論理ドライブがセカンダリ コントローラに割り当てられていることを意味しています。

例えば、「S1」は論理ドライブ1がセカンダリコントローラに割り当てられていることを示します。

4. Yes を選択して Return キーを押すことにより、コントローラを再割り当てします。 次の確認メッセージが表示されます。

注意:この設定に対して行われた変更は、コントローラがリセットされるまで有効に「なり ません」。コントローラをリセットしないかぎり、操作が正常に進行しないことがありま す。コントローラをリセットしますか?

5. Yes を選択して Return キーを押し、コントローラをリセットします。

5.5.12 論理ドライブ名の割り当て変更(オプション)

論理ドライブの名前を作成できます。論理ドライブ名は RAID ファームウェアの管理 および監視だけに使われるもので、ホスト側にはまったく表示されません。このドラ イブ名は編集可能です。

論理ドライブの作成後に論理ドライブ名を作成することができます。

1. 論理ドライブを選択して Return キーを押します。

2. logical drive Name を選択します。

Q	LG	ID	Ľυ	RAID	Size(MB)	Statu	0	#LN	#SB	#FL	NAME		
v	P0	27D0811C	NA	RAIDØ	206856	GOOD	s	6	-	Ø			
v	s	View scs:	i dı	rives		GOOD	s	6	-	0			
v	Р	View scs:	i di	rives		GOOD	s	6	-	0			
v s	s	Delete lo Partition	$\frac{1}{1}$	cal dr: ogical	drive	GOOD	S	6	-	0			
v		logical (logical (lri	Je Name Je Ass:	e Lgnments	GOOD	1						
		c Curre	ent New	Logica Logica	al Drive al Drive	Name : Name :							
	<u>۲</u>												

3. 論理ドライブに割り当てる名前を入力して Return キーを押し、名前を保存します。

5.5.13 論理ドライブのパーティション(オプション)

論理ドライブは、複数のパーティションに分割することも、論理ドライブ全体を単一 のパーティションとして使うこともできます。各論理ドライブは最高 128 のパーティ ションで構成できます。

1024 個の LUN を設定する方法は、5-45 ページの「1024 個の LUN の計画(オプ ション、ループ モードのみ)」を参照してください。



注意 - パーティションまたは論理ドライブのサイズを修正すると、修正したドライブのデータはすべて失われます。

注 – 数百もの LUN をマップする場合は、Sun StorEdge Configuration Service プロ グラムを使用した方が簡単に処理できます。



図 5-7 論理構成におけるパーティション

論理ドライブにパーティションを作成するには、次のステップに従います。

1. メイン メニューから view and edit Logical drive を選択します。

< Main Menu >
Quick installation
_view and edit Logical drives
view and edit logical Volumes
view and edit Host luns
view and edit scsi Drives
view and edit Scsi channels
view and edit Configuration parameters
view and edit Peripheral devices
system Functions
view system Information
view and edit Event logs
=

2. パーティションを切りたい論理ドライブを選択し、Return キーを押します。

Q	LG	I D	ΓÛ	RAID	Size(MB)	Status	0	#LN	#SB	#FL	NAME
v	_PØ	27D0811C	NA	RAIDØ	206856	GOOD	s	6	-	Ø	
Ŭ	S1	710A07D9	NA	RA I DØ	206856	GOOD	s	6	-	0	
ů	P2	1E6B7F1C	NA	RA I DØ	198000	GOOD	s	6	-	0	
s	\$3	5BAØBD22	NA	RA I DØ	192000	GOOD	s	6	-	0	
Ŭ	4			NONE							
	5			NONE							
	6			NONE							
	7			NONE							

3. メニューから Partition logical drive を選択して Return キーを押します。

Q	LG	ID	ΓÛ	RA I D	Size(MB)	Status	0	#LN	#SB	#FL	NAME
v	PØ	27DØ811C	NA	RAIDØ	206856	GOOD	S	6	-	0	
v	S	View scsi	i dı	ives		GOOD	s	6	-	0	
v	P	Partition		sal dri ogical	drive	GOOD	s	6	-	0	
v s	S	logical d	GOOD	S	6	-	0				
v		add Scsi	dr:	al dri ives	Lve						
_		cOpy and	rej	place d	lrive						
	6			NONE							
	7										

次のメッセージが表示されます。

Partitioning the Logical Drive will make it no longer eligible for membership in a logical volume.

Continue Partition Logical Drive?(論理ドライブにパーティションを作成する と、その論理ドライブは論理ボリュームでのメンバー資格を失います。論理ドライブのパー ティションを続けますか?)

注 – 論理ボリュームの説明と手順については、『Sun StorEdge RAID ファームウェア ユーザ ガイド』を参照してください。

4. Yes を選択して Return キーを押し、論理ドライブを論理ボリュームに含めない場合 に論理ドライブにパーティションを設定することを確認します。

Q	LG	ID	ΓÛ	RAID	Size(MB)	Status	0	#LN	#SB	#FL	NAME
v	PØ	27D0811C									
v	s										
v v	Р	Partition longer el									
V S	S Continue Partition Logical Drive ?										
v v	Yes No										
											J
	6			NONE							
	7			NONE							

すると、この論理ドライブ用のパーティション リストが表示されます。まだこの論理 ドライブにパーティションが切られていない場合、すべての論理ドライブの容量は partition 0 と表示されます。

5. 未定義のパーティション リストから選択を行い、Return キーを押します。

6. 選択したパーティションに希望するサイズを入力して、Return キーを押します。

9	LG	ID	ľ≬	RAID	Size(MB	Par	rtition	Offset(MB)	Size(MB)	NAME	
Ÿ	PØ	B61E5AB	NA	RAID5	30000		0	0	30000		
v	1			NONE		\square	Dent		(MD). 2000		
Ň	2			NONE			Fart	LCION SIZE	(HB7: 3000		

すると警告プロンプトが表示されます:

This operation will result in the loss of all data on the partition. Partition Logical Drive? (この操作を行うとパーティション内のデータはすべて失われます。論理ドライブのパーティションを行いますか?)



注意 – 論理ドライブにパーティションを設定する前に、このパーティションの保存 したいデータがすべてバックアップ済みであることを確認してください。

7. 確認するには、Yes を選択して Return キーを押します。

その論理ドライブの残容量は自動的に次のパーティションへ割り当てられます。下図のようにパーティション サイズ 3000MB を入力すると、残りの 27000 MB は作成したパーティションの下のパーティションに割り当てられます。

Q	LG	I D	ΓÛ	RAID	Size(MB	Partition	Offset(MB)	Size(MB)	NAME
v	P0	B61E5AB	NA	RAID5	30000	Ø	Ø	3000	
Ŭ	1			NONE		1	3000	27000	
Ŭ	2			NONE		2			
s	3			NONE		3			

8. 論理ドライブの残容量に上記のパーティション処理を繰り返します。

各論理ドライブに作成できるパーティションは最高 128 個で、各 RAID アレイに作成できるパーティションは合計で最高 1024 個です。

注 - パーティションまたは論理ドライブのサイズを修正する際は、すべての ホスト LUN マッピングも再構成しなければなりません。すべてのホスト LUN マッピング は、パーティション容量の変更とともに削除されます。5-46 ページの「パーティショ ンを LUN にマップする際の最初の手順」を参照してください。

注 – 論理ドライブ/論理ボリュームのパーティションが削除されると、削除されたパー ティションの容量は削除されたパーティションの上の行にあるパーティションへと追加 されます。 5.6

ホスト LUN への論理ドライブ パーティ ション マッピング

次のステップは、各ストレージ パーティションを1つのシステム ドライブとしてマッ プすることです (ホスト ID/LUN) 。ホスト アダプタは、ホスト バスの再初期化後 にシステム ドライブを認識します。

注 – LUN 0 にマップされた論理ドライブがない場合には、probe-scsi-all コマンドと format コマンドを実行したときに、マップされたすべての LUN が表示される わけではありません。

ループモードでは、1本のFCチャネルに最大16のIDを接続できます。

下図はシステム ドライブをホスト ID/LUN の組み合わせにマッピングする際の概念 を示しています。

- FC ID をキャビネットにたとえると、引き出しに当たるのは LUNです (LUN は logical unit number = 論理ユニット番号の略称)。
- 各キャビネット(ID)は32個まで引き出し(LUN)を持てます。
- データは FC ID の LUN の1つに保存できます。ほとんどの FC ホスト アダプタ は LUN を別の FC デバイスのように扱います。
- RAID アレイに作成可能な LUN の最大数は、ループ モードでは 1024 個です。
- 合計 1024 個のパーティションを作成するには、5-45 ページの「1024 個の LUN の 計画(オプション、ループ モードのみ)」を参照してください。



各 ID/LUN は、ホスト コンピュータのストレージ デバイスのように見ることができ ます。



図 5-8 パーティションからホスト ID/LUN へのマッピング

5.6.1 1024 個の LUN の計画(オプション、ループ モー ドのみ)

RAID アレイにマップ可能なストレージ パーティションの最大数である 1024 個の LUN を作成する場合は、アレイのチャネルに 32 個の ID をマップする必要がありま す。この要件を満たすには、いくつかの方法があります。たとえば、以下の構成を設 定できます。

- 4本のホスト チャネル (CH0、1、4、5) をデフォルトのままにする。
- ホスト チャネルごとに 8 個のホスト ID (ホスト チャネルごとに 4 個のプライマリ コントローラ ID と 4 個のセカンダリ コントローラ ID) を作成して、合計 32 個の ホスト ID を作成する。5-24 ページの「追加ホスト ID の編集と作成(オプション)」を参照してください。
- 8 つの論理ドライブを作成する。5-28 ページの「論理ドライブの作成(オプション)」を参照してください。

 各論理ドライブに 128 個のパーティションを作成する(8 Þ 128 = 1024)。この 1024 個のパーティションを前述の 32 個のホスト ID にマップする。5-40 ページの 「論理ドライブのパーティション(オプション)」と5-44 ページの「ホスト LUN への論理ドライブ パーティション マッピング」を参照してください。

表 5-5 1024 個の LUN の構成

構成項目	番号	
ホスト チャネルの最大数	4	(チャネル 0、1、4、5)
チャネルごとの必須ホスト ID 数	8	(PID 4 個、SID 4 個)
RAID アレイごとの論理ドライブの最大数	8	
論理ドライブごとのパーティションの最大数	128	
各ホスト ID に割り当てられる LUN の最大数	32	

5.6.2 パーティションを LUN にマップする際の最初の 手順

論理ドライブ パーティションを LUN ヘマップするには、次のステップに従います。

1. メイン メニューで view and edit Host luns を選択して Return キーを押します。



利用可能なチャネルと、各チャネルに関連付けられたコントローラが一覧表示され ます。

2. 論理ドライブをマップするチャネルと ID を選択して、Return キーを押します。

/ Main Manu \
Quick installation
view and edit Logical dwives
view and care hogical arrows
view and edit logical Volumes
wiew and edit Host luns
view and cuit nost fans
V
CHI 0 ID 40 (Primary Controller)
GILL B ID HB (IFIMARY CONCEPTIEF)
v CHL 1 ID 42 (Secondary Controller)
ul CHL 4 ID 44 (Pwimawu Contwollew)
V SHE I IN II CITHARY CONCRUITERY
s CHL 5 ID 46 (Secondary Controller)
u Edit Host-ID/UUN Name List
V Luite Hose in and Halle Hist
3. Logical Drive および Logical Volume メニュー オプションが表示されたら、Logical Drive を選択して Return キーを押します。

<pre>< Main Menu > Quick installation view and edit Logical drives view and edit logical Volumes view and edit Host luns</pre>
v CHL Ø ID 40 (Primary Controller) v C Logical Drive s C Logical Volume v E Logical Volume v E Logical Volume v List

LUN テーブルが表示されます。

Quick installation	LU	IN	LŲ∕LD	DRV	Partition	Size(MB)	RAID
view and edit logical Volumes	Д	Ø	LD	Ø	0	206856	RAIDØ
Ulew and eart most funs	М	1	LD	2	0	198000	RA I DØ
v CHL 1 ID 42 (Secondary Control		2					
s CHL 5 ID 46 (Secondary Control L Edit Host-ID/UNN Name List		3					
		4					
		5					
		6					
		7					

- 4. 矢印キーを使って必要な LUN (たとえば、CHL 0 ID 40) を選択し、Return キーを押します。
 - すると、利用可能な論理ドライブのリストが表示されます。

Qu	ie ie	ck in Vano Vano	stalla l edit l l edit	Main Main M tion Logica logica	1enu > al driv al Volu	ves umes	LUN	LV∕LD	DRV	Pa	arti	tion	Siz	ze(MB)	RAID	
V		LG	ID	ΓU	RAID	Size(1B>	Statu	ıs	0	#LN	#SB	#FL	'	NAME	
v	-	_ <u>PØ</u>	4DB849	61 NA	RAID5	40	<u>100</u>	(GOOD	s	3	Ø	Ø			
v s	1	HL !	5 ID 46	(Secor	ndary (Contro	3									I
v	Ľ	dit	Host-1	D/WWN	Name I	11St	4									1
							5									1
							6									
							7									

注 – 少なくとも1つのデバイスをLUN0にマップする必要があります。

5. 希望する論理ドライブ (LD) を選択して Return キーを押します。

パーティション テーブルが表示されます。

Q V V	ie ie	cki wan wan	nstall d edit d edit	Mai atio Log log	in P In fica fica	lenu > al dria al Vola	Jes Imes	LUN	I LV/	∕LD	DRV	Pa	artit	ion	Siz	ze(MB)	RAID	
v		LO	I D		LŲ	RA I D	Size(MB>	St	atı	ıs	0	#LN	#SB	#FL		NAME	
v	╹	Pe	1 4DB84	961	NA	RAID5	4	199		(GOOD	s	3	Ø	0			
v s		CHT	Partit	ion	0f f	set(MI	B) Si	ze (M	IB)									I
v	Ľ	<u>Ea1</u>		Ø			0	4	000									1
								5	1									1
								6										1
								7	']

6. 希望するパーティションを選択して Return キーを押します。

Quick installation	LUN	LŲ∕LD	DRU	Partition	Size(MB)	RAID
view and edit logical Volumes	Ø					
view and edit Host luns v CHL Ø ID 40 (Primary Controll		Map Ho Greate	ost I e Hos	UN st Filter H	Intry	
v CHL 1 ID 42 (Secondary Contro						
s CHL 5 ID 46 (Secondary Contro	3					
U Eait Host-ID/WWN Name List	4					

- ネットワークに該当するマッピングオプションを選択して、以下のいずれかの手順を 実行します。
 - 複数のホストが同一ループにない場合は、Map Host LUN を使用します。この オプションの使用法については、5-49ページの「Map Host LUN オプションの 使用」を参照してください。
 - 複数のホストが同一ループを共有しており、すべてのドライブが表示可能で、ホストに専用の論理ドライブのみが表示されるようにフィルタする必要がある場合は、Create Host Filter Entry を使用します。このオプションの使用法については、5-50ページの「ホストフィルタエントリの設定」を参照してください。

5.6.3 Map Host LUN オプションの使用

各パーティションをホスト LUN にマップする必要があります。複数のホストが同一 ループにない場合は、Map Host LUN メニュー オプションを使用します。

複数のホストがアレイ上で同一ループを共有する場合は、host filter コマンドを使用 し、5-50ページの「ホスト フィルタエントリの設定」を参照してください。

注 – 数百もの LUN をマップする場合は、Sun StorEdge Configuration Service プログ ラムを使用したほうが簡単に処理できます。詳細については、『Sun StorEdge 3000 Family Configuration Service ユーザ ガイド』を参照してください。

1. 5-46 ページの「パーティションを LUN にマップする際の最初の手順」のステップを 終了したあとで、Map Host LUN を選択して Return キーを押します。



2. Yes を選択してマッピング スキームを確定します。

Quick installation	LUN	LŲ∕LD	DRU	Partition	Size(M)	B>	RAID
view and edit logical Volumes view and edit Host luns	e					-	
U CHL Ø ID 40 (Primary Control		Map	Log: Part	ical Drive tition	: 0 : 0		
v CHL 1 ID 43 (Secondary Contr v CHL 4 ID 44 (Primary Control		To	Chai I D	nnel	0 40		
s CHL 5 ID 46 (Secondary Contr y Edit Host-ID/WWN Name List			Lun		:0?		
v			Yes	_ <u>N</u> (D		
	5						
	6						
	7	1					

これでパーティションが LUN にマップされました。

┌───── < Main Menu > ───						· · · · ·
Quick installation	LUN	LV/LD	DRU	Partition	Size(MB)	RAID
view and edit Logical drives view and edit logical Volumes	. 0	LD	0	0	4000	RAID5
Ulew and ealt Host luns	1					
v CHL 1 ID 42 (Primary Contro	2					
s CHL 5 ID 46 (Secondary Control u Edit Hast-ID/UNN Name List	3					
	4					
	5					
	6					
	7					

3. Esc キーを押してメイン メニューに戻ります。

- すべてのパーティションが LUN にマップされるまで、パーティションごとに上記の 手順を繰り返します。
- メイン メニューで system Functions を選択し、Reset controller を選んで新しい構 成設定を有効にします。
- 6. 各 LUN が一意にマッピングされている(LUN 番号、DRV 番号、または Partition 番号が一意)ことを確かめるには、view and edit Host luns コマンドを選択して Return キーを押します。
- 7. 該当するコントローラと ID を選択して Return キーを押し、LUN 情報を確認します。

注 – ホスト ベースのマルチパス ソフトウェアを使用する場合は、各パーティション を 2 個以上のホスト ID にマップして、同一パーティションに対して複数のパスがホ ストで使用できるようにします。

5.6.4 ホスト フィルタ エントリの設定

同じ Sun StorEdge アレイに複数のサーバが接続されている場合は、LUN フィルタリ ングによって、ホスト デバイスからアレイ デバイスへのアクセス方法と表示方法が 編成されます。また、サーバから論理ドライブへの排他的アクセスを設定して、他の サーバが同一論理ドライブを表示したりアクセスできないようにする際に LUN フィ ルタリングを使用します。

また、LUN フィルタリングによって、複数の論理ドライブまたはパーティションを 同一の LUN 番号にマップして、複数のサーバがそれぞれ専用の LUN 0 を持てるよ うに設定できます。各 HBAからハブを通して見ると、通常、倍の数の論理ドライブ が見えるため、LUN フィルタリングは、マッピングを明確にする上で有効です。



図 5-9 LUN フィルタリングの例

LUN フィルタリングの利点は、共通のファイバ チャネル ポートを通して1つのアレイに多数のホストを接続できると同時に、LUN のセキュリティが確保される点です。

各ファイバ チャネル デバイスには、ワールド ワイド ネーム (WWN) という一意の ID が割り当てられます。WWN は IEEE によって割り当てられ、デバイスに固定さ れています。LUN フィルタリングは、WWN を使用してサーバが排他的に使用する 特定の論理ドライブを指定します。

図 5-9 に示すように、LUN 01 をホスト チャネル 0 にマップして WWN1 を選択する と、サーバ A にその論理ドライブへの専用パスが割り当てられます。すべてのサー バは、フィルタが作成されないかぎり、LUN 02 と LUN 03 を続けて確認し、それに アクセスします。

LUN フィルタ機能を使用する前に、どのアレイがどの HBA カードに接続されてい るかを確認し、各カードに割り当てられている WWN を確認する必要があります。

- 5.6.4.1 Solaris 動作環境での WWN の判定
 - 1. コンピュータに新しい HBA デバイスをインストールした場合は、コンピュータを再 起動してください。
 - 2. 以下のコマンドを入力します。

luxadm probe

 リストをスクロールダウンして、ファイバ チャネル デバイスと関連の WWN を表示 します。



5.6.4.2 Linux、Windows NT または Windows 2000 オペレーティング システムでの WWN の判定

- 特定のホストを起動して、BIOS のバージョンとそのホストに接続されている HBA カード モデルをメモします。
- 適切なコマンドを使って(alt-q または control-a が一般に使われます)、HBA カードの BIOS にアクセスします。

ホストに複数の HBA カードが接続されている場合は、ストレージに接続されている カードを選択します。

3. カードをスキャンして、カードに接続されているデバイスを調べます(通常は Scan Fibre Devices または Fibre Disk Utility を使用します)。

ノード名(または同様のラベル)がワールドワイド ネームです。以下の例に、Qlogic カードのノード名を示します。

ID	ベンダー	製品	バージョン	ノード名	ポート ID
0	Qlogic	QLA22xx アダプタ	В	210000E08B02DE2F	0000EF

5.6.4.3 ホスト フィルタ エントリの作成

複数のホストが同一ループを共有しており、すべてのドライブが表示可能で、ホスト に専用の論理ドライブのみが表示されるようにフィルタする必要がある場合は、 Create Host Filter Entry コマンドが使用されます。

複数のホストが同一ループに**ない**場合は、Map Host LUN が使用されます。このオ プションの使用法については、5-49 ページの「Map Host LUN オプションの使用」 を参照してください。

注-最大128個のホストフィルタが作成できます。

注 – 数百もの LUN をマップする場合は、Sun StorEdge Configuration Service プロ グラムを使用した方が簡単に処理できます。

1. 5-46 ページの「パーティションを LUN にマップする際の最初の手順」の手順のス テップを終了した後で、Create Host Filter Entry を選択して Return キーを押します。

Quick installation	LUN	LV∕LD	DRU	Partition	Size(MB)	RAID
view and edit Logical arives view and edit logical Volumes view and edit Host luns	0	LD	0	0	150000	RA I D5
U CHL 0 ID 40 (Priparu Contro	1					
v CHL 1 ID 42 (Secondary Cont v CHL 4 ID 44 (Primary Contro s CHL 5 ID 46 (Secondary Cont	┝─╽	Map Ho Create	ost l e Hos	AUN st Filter H	Intry	
v Edit Host-ID/WWN Name List	4					
	5					
	6					
	7					

2. Add from current device list を選択して Return キーを押します。

.

Quick installation	LUN	LV∕LD	DR⊍	Partition	Size(MB)	RAID
view and edit logical urives	0	LD	0	0	150000	RA I D5
	1					
v CHL 1 ID 42 (Secondary Cont		Map Ho	ost l	LUN		
s CHL 5 ID 46 (Secondary Contro	<u> </u>	Greate	: nu:	st rinter i		
v Lait Host-ID/WWW Name List	4	Mar	nual	add host f	ilter entry	/
	5					
	6					
	7					

このステップでは、接続されている HBA の発見が自動的に実行されます。または、 HBA を手動で追加することもできます。 3. デバイス リストから、フィルタを作成するサーバ WWN 番号を選択して Return キー を押します。

Quick installation	LUN	LU/LD	DRV	Partition	Size(MB)	RAID	
view and edit Logical drives view and edit logical Volumes	0	LD	0	0	15000	Ø RA I D5	
View and ealt Host luns	1						
v CHL 1 ID 40 (Primary Contro v CHL 1 ID 42 (Secondary Cont v CHL 4 ID 44 (Primary Contro		Map Ho Greate	ost I e Hos	LUN st Filter I	Entry		
SI CHL 5 ID 🗝 (Secondary Cont				- HOST-ID/	/wwn		
v Edit Host-ID/WWN Name List v	- Ho	ost-ID/	∕WWN :	0×0000000	000323542		
v Edit Host-ID/WWN Name List v	- <u>H</u> a	ost-ID/	WWN :	0×00000000	000323542		
v Edit Host-ID/WWN Name List v	- Ha	ost-ID/	WWN :	0×0000000	000323542		

4. 確認画面で Yes を選択して Return キーを押します。

Quick installation	LUN	LV∕LD	DRV	Partition	\$ize(MB>	RAID
view and edit Logical drives view and edit logical Volumes	Ø	LD	Ø	Ø	15	0000	RA I D5
U CHL A ID 40 (Pwimawu Coptwo	1						
v CHL 1 ID 42 (Secondary Contro v CHL 4 ID 44 (Primary Contro v CHL 4 ID 44 (Primary Contro		Map Ho Create	st I Hos	UN st Filter I	Entry		
v Edit Host-ID/WWN Name List	- Ho	ost-ID/	WWN :	:0×00000000	00032354	42	
<u>•</u>			Ye	es	No		
	6						
	7						

5. フィルタ確認画面を確認します。矢印キーを使って項目を選択し、Return キーを押し て、必要な変更を加えます。

Quick installation	LUN	LŲ∕LD	DRV	Partition	Size(MB)	RAID
view and edit Logical drives view and edit logical Volumes uiew and edit Host lups	0	LD	0	0	150000	RA I D5
v CHL Ø ID 40 (Primary Contro	1					
v CHL 1 ID 42 (Secondary Cont v CHL 4 ID 44 (Primary Contro	⊢lı	Map Ho Create	ost l : Hos	LUN st Filter I	Entry	
s GHL 5 ID 46 (Secondary Cont v Edit Host-ID/WWN Name List			rica	l Drive Ø I	Partition 0	00540
	5	- Hos	st-II st-II lter	D/WWN Mask- Tune - Inc	- ØxFFFFFFFF lude	FFFFFFFF
	6	- Aco Nar	:ess ne –	Mode - Rea Not Set	ad/Write	
	7					

 6. WWN を編集するには、矢印キーを使って Host-ID/WWN を選択し、Return キーを 押します。



7. 必要な変更を加えて Return キーを押します。



注意 – WWN を正しく編集したことを確認します。WWN が正しく設定されていな いと、ホストは LUN を認識できません。

8. WWN マスクを編集するには、矢印キーを使って Host-ID/WWN Mask を選択し、 Return キーを押します。



9. フィルタ設定を変更するには、矢印キーを使って Filter Type - を選択し、Return キー を押します。

10. 確認画面で、Host-ID/WWN 選択を排除する場合は Yes を指定し、組み込む場合は No を指定して Return キーを押します。

< Main Menu > Quick installation	LUN	LU/LD	DRV	Partition	Size(MB)	RAID	
view and edit Logical drives view and edit logical Volumes	0	LD	0	0	150000	RAID5	
CHI G ID 40 (Primary Control	1						
v CHL 1 42 (Secondary Contro v CHL 4 44 (Primary Contro v CHL 4 44 (Primary Contro		Map H Creat	ost I e Hos	UN st Filter l	Entry		
v Edit Host-ID/WWN Name List	4	Lo Ho	gica] st-I]	l Drive Ø 1 D/WWN - Øx0	Partition 0 00000000033	23542	
	5		st-II lter	D/WWN Mask- Type — Inc	- ØxFFFFFFFF lude	FFFFFF	FF
	6	Ň	Set	Filter Ty	pe to Exclu	de ?	
	7			Yes	No		

- 11. 読み取り専用または読み取り/書き込み特権を割り当てるアクセス モードを変更する には、矢印キーを使って Access mode - を選択し、Return キーを押します。
- 12. 確認画面で Yes を選択して Return キーを押します。



13. 名前を設定するには、矢印キーを使って Name - を選択し、Return キーを押します。



14. 使用する名前を入力して Return キーを押します。

15. すべての設定を確認して、Esc キーを押して継続します。

Quick installation	LUN	LV∕LD	DRŲ	Partition	Size(MB)	RAID	
view and edit Logical drives view and edit logical Volumes		LD	Ø	0	150000	RA I D5	
v v v CHL Ø ID 40 (Primary Contro v CHL 1 ID 42 (Secondary Cont	1	Мар Но	ost 1	LUN			
v CHL 4 ID 44 (Primary Contro S CHL 5 ID 46 (Secondary Cont Edit Host-ID/WWN Name List v	[4 5	Create Log Hos Hos Fi Fi	gical st-II st-II st-II lter cess	st Filter I L Drive Ø I D/WWN - Øx0 D/WWN Mask- Type - Exc Mode - Rea	ntry Partition 0 00000000032 - 0xFFFFFFF :lude ad/Write	23542 FFFFFFF	FF
	ь 7		ne -	mars			

16. 確認画面で Yes を選択して Return キーを押します。

/ Main Manu \							
Quick installation	LUN	LV∕LD	DRV	Partition	Size(ME	3>	RA I D
view and edit Logical Urives	0	LD	Ø	0	1500	900	RA I D5
View and ealt Host Luns	1						
v CHL 1 ID 42 (Secondary Cont U CHL 1 LD 42 (Secondary Cont		Map Ho	ost I	JUN t Filton I	intau -		
s CHL 5 ID 46 (Secondary Cont				t Dilton I	Entru 2		
	4				antry :		
	5			28 . 1			
	6						
	7						

17. サーバ リストで前述のステップを繰り返して追加フィルタを作成するか、Esc キー を押して継続します。

Alin Menu >		LŲ∕LD	DRV	Partition	Size(MB)	RA I D
		LD	0	0	150000	RA I D5
v CHL 1 ID 42 (Secondary Cont v CHL 4 ID 44 (Primary Contro	┝╽	Map Ho Create	st I Hos	UN st Filter H	Intry	
s CHL 5 ID 46 (Secondary Cont v Edit Host-ID/WWN Name List		st-ID/V	WN -	- 0×000000	000323542	
<u> </u>	<u> </u>	I				H 1
U	5					
<u></u>	5					

18. 確認画面で設定を確認し、Yes を選択して Return キーを押し、ホスト LUN フィル タ エントリを終了します。

Quick installation	LUN	LU∕LD	DRU	Partition	Size(MB)	RAID
view and edit logical urives view and edit logical Volumes	0	LD	0	0	150000	RAID5
	1					
v CHL Ø ID 40 (Primary Contro O CHL I ID 42 (Secondary Cont v CHL 4 ID 44 (Primary Contro s CHL 5 ID 46 (Secondary Cont v Edit Host-ID/WWN Name List		Map To	Logi Part Char ID Lun Yes	ical Drive tition nnel No	0 0 112 1 ?	
	6					

ホスト LUN パーティション ウィンドウで、マップされた LUN は番号を表示し、 フィルタされた LUN はマスク済 LUN を表す M を表示します。

Quick installation	LUN	LV∕LD	DRV	Partition	Size(MB)	RAID
view and edit Logical drives view and edit logical Volumes		LD	0	0	150000	RA I D5
	M 1	LD	Ø	Ø	150000	RAID5
v CHL 1 ID 42 (Secondary Control U CHL 1 ID 42 (Secondary Cont	2					
s CHL 5 ID 46 (Secondary Cont	3					
U Euit Hust-ID/WWW Maile List	4					
	5					
	6					
	7					

5.6.5 Solaris 環境用のデバイス ファイル作成

1. Solaris 8 以降の場合、新しくマップした LUN 用にデバイス ファイルをホスト上に 作成するには、次を入力します:

/usr/sbin/devfsadm -v

2. 新しい LUN を表示するには、次のように入力します。

format

3. format コマンドを実行しても新規にマップされた LUN が認識されない場合は、ホ ストを再起動してください。

reboot -- -r

5.6.6 ディスクへの構成(NVRAM)の保存

コントローラに依存する構成情報をバックアップするよう選択できます。構成に変更 を加えたら、必ずこの機能で構成情報を保存することを推奨します。

論理構成情報は、その論理ドライブ内に保存されます。

注 - コントローラが NVRAM の内容を書き込むには、論理ドライブが1つ必要です。

1. メイン メニューから system Functions を選択します。

(Main Menu)	_
Quick installation	
Auter Installation	
view and edit Logical drives	
view and edit logical Volumes	
view and edit Host luns	
view and edit scsi Drives	
view and edit Scsi channels	
View and edit Configuration parameters	
view and edit Peripheral devices	
auat	1
\$950	
v – Download Firmware	
v M Advanced Maintenance Functions	
C Save nyram to disks	
B Restowe puwam from disks	
R Restore nyram from disks	
R S	
R Restore nuram from disks	

- 2. Controller maintenance を選択して Return キーを押します。
- 3. Save nvram to disks を選択して Return キーを押します。

			(Main	Men	н X -		
0	1		11	that in	nom			
44	1101	K 1U	Stall	at 10n	-			
U (iew	and	edit	Logic	alı	drive	es	
U :	ie₩	and	edit	logic	al	Jolur	nes	
V :	iew	and	edit	Host	lun	S		
V:	iew	and	edit	scsi	Driv	ves		
U (1	iew	and	edit	Scsi	c hai	nnels	;	
U:	iew	and	edit	Confi	qura	atior	ı bar	ameters
V:	iew	and	edit	Perin	her	al de	vice	S
	us fil			-				
		l no	unload	l Rimo				12
۰	м	1 23	wiitoa	1 1 1 1 1	ware	-		
U U	m	<u> </u>	vance	і паіг	ten	ance	Func	tions
<u> </u>	C	Sa	ve nvi	ram to) di:	sks		
	R	Br						
	ŝ	<u> </u>	Saue	NIIRAN	1 To	Diel	(c ?	
	l č.	an t	0.000			- 101		
	-00			100		Ma		
1001	. v.			105		UN		at Fo

4. Yes を選択してそれを確定します。

すると、NVRAM 情報が正常に保存された旨のプロンプトが表示されます。

構成の復元方法は、7-34 ページの「ファイルからの構成(NVRAM)復元」を参照してください。

5.7

オプションのソフトウェアの配置とイン ストール

次のソフトウェアツールは、使用するアレイ用に提供された Sun StorEdge Professional Storage Manager CD に収録されています。:

- Sun StorEdge 3000 Family Configuration Service:管理および監視用プログラムです。
- Sun StorEdge 3000 Family Diagnostic Reporter ソフトウェア:監視ユーティリ ティです。
- Sun StorEdge 3000 Family CLI:ファームウェアをダウンロードし、アレイを管理 するためのコマンド行インタフェースです。

Sun StorEdge 3510 FC Array 文書 CD には、Sun StorEdge Configuration Service と Sun StorEdge Diagnostic Reporter について詳細なインストールおよび構成手順を 説明した関連ユーザ ガイドが含まれています。

CLI のインストールと使用法については、E-1 ページの「コマンド行インタフェース (CLI)のインストールとアクセス」を参照してください。

5.7.1 サポートされている他のソフトウェア

Sun StorEdge 3510 FC Array のマルチパス機能は、Sun StorEdge Traffic Manager ソフ トウェアにより提供されます。マルチパス ソフトウェアは、サーバからアレイに (直 接またはスイッチを介して) 複数の接続があり、シングル ポイント障害を回避する必 要があり、冗長パスのある構成を設定している場合に必要になります。マルチパス ソ フトウェアによってサーバとストレージ システム間に複数のパスが設定され、パスの フェイルオーバに対して各パスで完全に対応することができます。

各プラットフォームでサポートされる Sun StorEdge Traffic Manager ソフトウェアの バージョンについては、『Sun StorEdge 3510 FC Array リリース ノート』を参照し てください。

サポートされる追加ソフトウェア、または提供されるソフトウェアについては、 『Sun StorEdge 3510 FC Array リリース ノート』を参照してください。

5.7.2 VERITAS DMP の有効化

VERITAS Volume Manager で VERITAS Dynamic Multi-Pathing (動的マルチパッシング、略称 DMP)のサポートを有効化するには、次のステップを実行します。

- 1. 最低 2 つのチャネルをホスト チャネルとして構成し(デフォルトではチャネル 1 お よび 3)、必要に応じてホスト ID を追加します。
- 2. ホスト ケーブルをステップ1の I/O ホスト ポートに接続します。
- 3. 各 LUN を2つのホスト チャネルにマップしてデュアルパスの LUN を提供します。
- 4. VxVM が LUN をマルチパスの JBOD として管理できるよう、正しい文字列を vxddladm に追加します。

<pre># vxddla # vxddla</pre>	.dm addjbo .dm listjb	d vid=SUN od	I pid="S	StorEdge	3510"	
VID	PID	Opcode	Page	Code	Page Off	set SNO length
			======	:	========	
SEAGATE	ALL	PIDs	18	-1	36	12
SUN	StorEdge	3510	18	-1	36	12

 ホストを再起動します。上記の変更をシステムに反映するには、システムを再起動し なければなりません。

第6章

LED の確認

この章では、すべてのドライブおよびモジュールの動作ステータスを示す前面・背面 パネルの LED を説明します。この章でふれるトピックは以下のとおりです:

- 6-1 ページの「アレイへの初回電源投入時の LED ステータス」
- 6-1 ページの「前面パネルの LED」
- 6-4 ページの「背面パネルの LED」

6.1 アレイへの初回電源投入時の LED ス テータス

アレイの電源を入れたにもかかわらず、アレイがまだサーバに接続されていない場合、LEDの状態は表 6-1 のようになります。

表 6-1 アレイへの初回電源投入時の前面パネル LED ステータス

ドライブ LED	緑色に点灯	
筐体イヤー LED	緑色に点灯	

6.2 前面パネルの LED

ドライブ LED は前面パネルのドライブの列間にあります(図 6-1 を参照)。システム動作 LED は筐体の右側イヤーにあります。



図 6-1 前面パネルの LED

図 6-2は前面パネル上の LED とリセット用押しボタンを示しています。



図 6-2 前面パネル上の筐体イヤー LED とリセット ボタン

下の表は前面パネル LED のリストです。

表 6-2 前面パネルの LED

LED	LED の色	説明
Drive	緑色に点灯	良好:ドライブの電源投入と起動は正常。
	緑色に点滅	良好:ドライブ アクティビティ。
	オレンジ色に点灯	故障:ドライブの故障。
電源(電球アイコン)	緑色に点灯	電源良好。
DC 出力電圧が許容仕様値範囲内か 監視。「過電流保護、全ての電圧 出力をシャットダウン」を表示。	オレンジ色に点灯	故障:1つ以上の出力電圧が範囲外。
電圧しきい値:		
+5 VDC +/0.25 VDC +12 VDC +/- 6 VDC		
電流しきい値: +5 VDC 35A		
+12 VDC 25A		
冷却ファン (ファン アイコン)	緑色に点灯	良好:3150 RPM を超過
ペ却ファンが公称動作 RPM 仕様 値 5000 RPM 範囲内か監視。	オレンジ色に点灯	障害 / 故障:3150 RPM 未満。
温度(温度計アイコン)	緑色に点灯	良好:温度しきい値 55 ℃ 未満。
温度レベルを監視し、内部温度しきい値 55℃および 60℃を超えた	オレンジ色に点灯	故障:温度しきい値 55 ℃以上。
場合に通知。	オレンジ色に点滅	故障:温度しきい値 60 ℃以上。点滅頻度(周波 数)4 Hz +/-1 Hz。
イベント(感嘆符アイコン)		
RAID コントローラまたは I/O ボードの異常イベントまたは故障	緑色に点灯	RAID コントローラと I/O ボードは正常動作中。
インイトを小り。	オレンジ色に点灯	RAID コントローラまたは I/O ボードが故障。
	オレンジ色に点滅	SES ファームウェアまたは関連するハードウェア PLD コードのバージョンがコントローラ間で一致 していないことを示す。

6.2.1 SES またはハードウェア PLD コードのバージョ ンの不一致の修正

I/O コントローラを交換する際は、SES ファームウェアまたは関連するハードウェア PLD コードのバージョンが、新しいコントローラとアレイ内の他のコントローラで異 なる場合があります。このような不一致が発生した場合は、アレイの電源を入れた際 に、警告音が鳴り、イベント LED がオレンジ色に点滅します。

SES ファームウェアおよびハードウェア PLD のバージョンを同期させるには、Sun StorEdge Configuration Service ソフトウェアまたはコマンド行インタフェース (CLI) を使用して、新しい SES ファームウェアをダウンロードする必要があります。

該当するソフトウェアは、まだインストールされていない場合、アレイに添付されてい るソフトウェア CD からインストールする必要があります。デバイス用ファームウェア のダウンロード方法については、アレイの『Sun StorEdge 3000 Family Configuration Service ユーザ ガイド』を参照してください。また、CLI を使った同様な操作について は、sccli (1M) の マニュアル ページを参照してください。ダウンロードすべき ファームウェアの所在については、アレイのリリース ノートを参照してください。

Configuration Service または CLI を開き、アレイに接続すると、バージョン不一致の問題がエラー メッセージによって警告されます。

6.3 背面パネルの LED

背面パネルの LED の色は、下の表に説明されている状態を示します。

注 – 背面パネル上のオレンジ色の LED はコンポーネントの故障を示す場合がよくあ りますが、Ethernet リンク LED のオレンジ色の点灯は Ethernet の正常な動作を示し ます。詳細については、表 6-3を参照してください。

6.3.1 I/O コントローラ モジュールの LED

図 6-3は、I/O コントローラ モジュールと背面パネル上の LED を示しています。



図 6-3 I/O コントローラ モジュールとバッテリー モジュールの LED

図 6-4は、I/O 拡張モジュールとその LED を示しています。



図 6-4 拡張ユニット用 I/O 拡張モジュール

I/O コントローラ モジュールの LED とその色の定義を、表 6-3 に示します。

LED	用途	LED の色の定義
バッテリ	バッテリーのステー タス	緑色に点灯 - バッテリーの充電が完了 緑色に点滅 - バッテリーは充電中 オレンジ色に点灯 - バッテリー不良
アクティビティ	ホスト ポートおよび ディスク ポートの I/O アクティビティ	消灯 - ビジーでない(I/O アクティビティなし) 緑色に点滅 - ビジー(I/O がアクティブ)
キャッシュ	メモリ キャッシュの ステータス	消灯 - キャッシュはクリーン 緑色に点滅 - キャッシュはダーティ。メモリ内の データがディスクにまだ書き出されていないか どうかを示す。
Ethernet リンク (アクティブな コントローラ)	Ethernet リンクの ステータス	オレンジ色に点灯 - リンクはアクティブ 消灯 - 接続は非アクティブ
Ethernet リンク (非アクティブな コントローラ)	Ethernet リンクの ステータス	消灯 - 非アクティブなコントローラまたはアク ティブな接続上の接続がアクティブ
Ethernet アクティブ	Ethernet アクティビ ティのステータス	緑色に点滅 - ビジー
RAID コントローラ	I/O コントローラ モジュール上の コントローラの ステータス	緑色に点滅 - 正常(プライマリ コントローラ) 緑色に点灯 - 正常(セカンダリ コントローラ) オレンジ色に点灯 - RAID コントローラまたは I/O モジュールが故障。
SFP リンク(L)	SFP リンクの ステータス	緑色に点灯 - FC 接続がアクティブで正常 消灯 - FC 接続が存在しないか、FC 接続で障害 が発生している
SFP 速度(S)	SFP 速度の ステータス	緑色に点灯 - 2 Gbit 消灯 - 1 Gbit

表 6-3 I/O コントローラ モジュールとバッテリー モジュールの LED

注 – FC アレイの Ethernet リンク LED は、SCSI アレイの LED とは異なります。接続 されたポートの Ethernet リンク LED は、アクティブなコントローラの場合にだけ、 オレンジ色に点灯します。これは、該当するコントローラがアクティブな場合にだ け、FC ポートはアクティブとみなされるからです。非アクティブなコントローラの場 合、ポートの Ethernet リンク LED は、接続されているかどうかとは無関係に消灯に なります。接続されているポートの Ethernet リンク LED がオレンジ色に点灯してい ない場合、該当するコントローラはアクティブではありません。

注 – SFP リンクのステータス(L) LED は、該当する SFP に対する接続が存在しない、またはその接続で障害が発生している場合、消灯します。

6.3.2

電源 / 冷却ファン モジュールの LED

表 6-4 電源 LED

用途 LED LED の色の定義	
DC 出力電圧が許容仕様値範囲内か監視。「過電流保護、全ての電圧出力を 緑色に点灯 電源およびファンは正常 故障:1つ以上の出力電圧が筆 電圧しきい値: 1 つ以上の出力電圧が筆 電圧しきい値: #5 VDC +/0.25 VDC #12 VDC +/6 VDC 電流しきい値: +5 VDC 35A	1-1-

次の図はAC電源と冷却ファンのモジュールです。



図 6-5 AC 電源 / 冷却ファン モジュール

次の図は DC 電源と冷却ファンのモジュールです。



図 6-6 DC 電源 / 冷却ファン モジュール

第7章

アレイの保守とトラブルシューティ ング

この章では、アレイの保守とトラブルシューティングに関する以下のトピックを説明 します:

- 7-2 ページの「RAID LUN がホストに認識されない」
- 7-2 ページの「ビープ コード」
- 7-3ページの「主な画面とコマンド」
- 7-6ページの「論理ドライブの削除」
- 7-8 ページの「ステータス ウィンドウの確認」
- 7-23 ページの「コントローラフェイルオーバ」
- 7-24 ページの「論理ドライブの再構築」
- 7-28 ページの「交換すべき故障ドライブの識別」
- 7-32 ページの「重大なドライブ障害からの回復」
- 7-34 ページの「ファイルからの構成 (NVRAM) 復元」
- 7-36 ページの「ファームウェアのアップグレード」

トラブルシューティングの追加情報は、次のウェブサイトで『Sun StorEdge 3510 FC リリース ノート』を参照してください:

www.sun.com/products-n-solutions/ hardware/docs/Network_Storage_Solutions/Workgroup/3510

7.1 RAID LUN がホストに認識されない

注意 – パーティションを LUN ID にマッピングする場合は、LUN 0 が存在しなけれ ばなりません。そうしないと、LUN は 1 つも認識されません。

デフォルトで、すべての RAID アレイは1つまたは2つの論理ドライブを持つよう事 前構成されています。論理ドライブがホスト サーバに認識されるには、そのパーティ ションがホスト LUN にマップされていなければなりませんマップ操作の詳細は、 5-44 ページの「ホスト LUN への論理ドライブ パーティション マッピング」を参照 してください。この作業が完了しているか確認してください。

7.2 ビープコード

アレイ内の故障したコンポーネントを警告音で知らせる際のビープ トーンでは、モー ルス信号のドットおよびダッシュ文字を使用します。ドット「.」は、短いトーンで、1 単位時間音を出します。ダッシュ「-」は、長いトーンで、3単位時間音を出します。

アラームを止めるには、アレイの右イヤーにあるリセット押しボタンをクリップで押 します。

表 7-1	ビープ コー	ド
-------	--------	---

障害	モールス信号文字	モールス信号の音のパターン
クリティカルな障害。コ ントローラをシャットダ ウンすること。	8 個のダッシュ	
電源0の障害	P0	
電源1の障害	P1	
イベント アラーム	Е	•
冷却ファンの障害	F	

表 7-1 ビープ コード (続き)

障害	モールス信号文字	モールス信号の音のパターン
電圧障害	V	
温度障害	Т	-
SES/PLD ファームウェア の不一致	R	

クリティカルな障害のビープトーンは、ボックスのオペレーションの継続に不可欠な 機器で障害が発生していることを示しています。原因が不明な場合はアラーム、エ ラーメッセージ、またはログをチェックし、その後、コントローラをシャットダウン してください。クリティカルな障害は、例えば、アレイの温度が 55 ℃を超えている 場合などに発生します。



クリティカルな障害のトーンが聞こえた場合に、コントローラを速やかにシャットダ ウンしないと、アレイが深刻なダメージを受けるおそれがあります。

注 – ファームウェア アプリケーションを介してアレイのビープ音を永続的に止めるには、system Functions、Mute beeper の順に選択し、質問に対して yes と応答します。

表 7-1で示した SES/PLD ファームウェアの不一致の詳細については、6-1 ページの 「前面パネルの LED」を参照してください。

ビープ コードの詳細については、アレイのリリース ノートを参照してください。

7.3 主な画面とコマンド

このセクションでは、RAID コントローラ ファームウェアの初期およびメインのメ ニュー画面について説明します。

7.3.1 コントローラ ファームウェア初期画面

次の初期コントローラ画面は、RAID コントローラ ファームウェアに初めてアクセス する際に表示されます(コントローラ COM ポートまたは Ethernet ポートを介し て)。管理コーンソールとの接続を完了するには、VT100 端末モード、または使用中 の通信ソフトウェアに適切な他のモードを選択して Return キーを押します。



表 7-2 初期ファームウェア画面のコンポーネント

コンポーネント	説明
カーソル バー	矢印キーを使用してカーソル バーを希望するアイテムに 移動し、Return キーを押して選択を行います。
コントローラ名	コントローラのタイプと名前(割り当てられている場合)
転送レート インジケータ	現在のデータ転送レートを示します。
ゲージ範囲	+ キーまたは – キーを使ってゲージ範囲を変更すること により、転送レート インジケータを表示します。
キャッシュ ステータス	現在のキャッシュ ステータスを示します。
PC グラフィック (ANSI モード)	メイン メニューに入り、ANSI モードで動作します。
端末(VT100 モード)	メイン メニューに入り、VT100 エミュレーション モー ドで動作します。
PC グラフィック (ANSI + カラー モード)	メイン メニューに入り、ANSI カラー モードで動作し ます。
転送レート表示 + キャッシュ ステータス表示	このアイテム上で Return キーを押してキャッシュ ス テータスと転送レートを表示します。

7.3.2 メインメニュー

モードを選択して初期画面で Return キーを押すと、メイン メニューが表示されます。

<pre></pre>
Quick installation
view and edit Logical drives
view and edit logical Volumes
view and edit Host luns
view and edit scsi Drives
view and edit Scsi channels
view and edit Configuration parameters
view and edit Peripheral devices
system Functions
view system Information
view and edit Event logs

矢印キーを使ってメニュー内でカーソルを移動し、Return キーでメニュー選択を行うか、Esc キーを押して前のメニューまたは画面に戻ります。

注 – 各メニュー オプションには、大文字でハイライト表示されている文字が 1 つあ ります。その文字は、メニュー オプションの起動に使用できるキーボード ショート カットです。キーボード ショートカットを使用すると、矢印キーを使用して該当する メニュー オプションを選択し Return キーを押すのと同じ結果が得られます。

7.3.3

クイック インストレーション(予約)

このメニュー オプションは、通常の操作では使用しません。特殊な状況での特殊な 用途のために予約されており、技術サポート担当者の指示があった場合にだけ使用し ます。



注意 – このメニュー アイテムは技術サポート担当者の指示がない限り使用しないで ください。使用すると、既存の設定およびデバイス上の全データが消失します。

7.4 論理ドライブの削除

別の RAID レベルまたは別の一連のドライブを論理ドライブに割り当てるには、該当 する論理ドライブのマッピングを解除してそのドライブを削除した後、新しい論理ド ライブを作成する必要があります。



注意 – このオペレーションを実行すると、論理ドライブ上の全データが消去されま す。そのため、論理ドライブ上にあるデータは、そのドライブを削除する前に、別の 場所にコピーする必要があります。

注 - 論理ドライブは、マッピングが解除されていないと、削除することができません。

論理ドライブを、マッピングを解除してから削除するには、次のステップに従います。

 メイン メニューから view and edit Host luns メニュー オプションを選択して Return キーを押します。

既存の論理ドライブのマッピングが表示されます。

- マッピングを解除する既存の論理ドライブを選択して Return キーを押します。
 選択した論理ドライブのマッピングを解除するかどうかを確認メッセージが表示されます。
- 3. Yes を選択して Return キーを押し、論理ドライブのマッピングを解除します。
- メイン メニューから view and edit Logical drives メニュー オプションを選択して Return キーを押します。

< Main Menu >Quick installationview and edit Logical drivesview and edit logical Volumesview and edit Host lunsview and edit scsi Drivesview and edit Scsi channelsview and edit Configuration parametersview and edit Peripheral devicessystem Functionsview and edit Event logs

5. 削除する論理ドライブ(マッピングは解除済み)を選択して Return キーを押します。

Q	LG	ID	ΓÛ	RAID	Size(MB)	Status	0	#LN	#SB	#FL	NAME
v	PØ	27DØ811C	NA	RA I DØ	206856	GOOD	S	6	-	0	
v	S1	710A07D9	NA	RAIDØ	206856	GOOD	S	6	-	Ø	
v	P2	1E6B7F1C	NA	RA I DØ	198000	GOOD	S	6	-	0	
V S	\$3	5BAØBD22	NA	RA I DØ	192000	GOOD	S	6	-	0	
v	4			NONE							
	5			NONE							
	6			NONE							
	7			NONE							

6. Delete logical drive メニュー オプションを選択して Return キーを押します。

Q	LG	I D	ΓÛ	RAID	Size(MB)	Status	0	#LN	#SB	#FL	NAME
v	PØ	27D0811C	NA	RAIDØ	206856	GOOD	s	6	—	Ø	
v	s	View scst	i dı	ives		GOOD	S	6	-	0	
v	Р	Partition	1 10	ogical	drive	GOOD	S	6	-	0	
s	S	logical d	drie	ve Mame ve Ass:	e ignments	GOOD	S	6	-	0	
v		add Scsi	dr:	ives	lve						
		сору апа	rej	piace (I	irive						
	6			NONE							
	7			NONE							

すると、警告通知が表示されます。論理ドライブを削除してもデータが失われず、安 全な場合は、次の操作を行います。 7. Yes を選択して Return キーを押します。

Q	LG	I D	ΓÛ	RAID	Size(MB)	Status	0	#LN	#SB	#FL	NAME
v	P0	4DB84961	NA	RAID5	4000	GOOD	S	3	Ø	Ø	
v		View scsi	i dı								
v	P P P										
s											
v		a	I)elete	Logical I)rive ?					
	c Yes No										
	6			NONE							
	7			NONE							

7.5

ステータス ウィンドウの確認

アレイの監視および管理に使用するステータス ウィンドウを、以下のセクションで 説明します。

- 7-8 ページの「論理ドライブ ステータス テーブル」
- 7-10ページの「物理ドライブ ステータス テーブル」
- 7-12 ページの「チャネル ステータス テーブル」
- 7-19 ページの「SES ステータスの表示」
- 7-22 ページの「イベント ログの画面表示」

7.5.1 論理ドライブ ステータス テーブル

論理ドライブを確認および構成するには、メイン メニューから view and edit Logical drives を選択して Return キーを押します。

(Main Menu)
Quick installation
view and edit Logical drives
view and edit logical Volumes
view and edit Host luns
view and edit scsi Drives
view and edit Scsi channels
view and edit Configuration parameters
view and edit Peripheral devices
system Functions
view system Information
view and edit Event logs

すると、すべての論理ドライブのステータスが画面に示されます。

q	LG	I D	ΓÛ	RAID	Size(MB)	Status	0	#LN	#SB	#FL	NAME
v	_PØ	27D0811C	NA	RAIDØ	206856	GOOD	s	6	-	Ø	
Ŭ	S1	710A07D9	NA	RA I DØ	206856	GOOD	s	6	-	0	
Ŭ	P2	1E6B7F1C	NA	RA I DØ	198000	GOOD	s	6	-	0	
s	\$3	5BAØBD22	NA	RA I DØ	192000	GOOD	s	6	-	0	
Ŭ	4			NONE							
_	5			NONE							
	6			NONE							
	7			NONE							

表 7-3に、論理ドライブのパラメータの定義と値を示します。

表 7-3 論理ドライブ ステータス ウィンドウに表示されるパラメータ

パラメータ		説明			
LG		論理ドライブ番号 P0:プライマリ コントローラの論理ドライブ 0 (P=プライマリ コントローラ、0=論理ドライブ番号)。 S1:セカンダリ コントローラの論理ドライブ 1 (S=セカンダリ コントローラ、1=論理ドライブ番号)。			
ID		論理ドライブ ID 番号(コントローラにより生成)			
LV		この論理ドライブが帰属する論理ボリューム。NA は論理ボ リュームがないことを示す。			
RAID		RAID レベル			
SIZE (MB)		メガバイト単位の論理ドライブ容量			
Status		論理ドライブ ステータス			
	INITING	論理ドライブは現在初期化中			
	INVALID	論理ドライブが不正に作成または修正された。 例えば、論理ドライブは Optimization for Sequential I/O で作成されたが、現在の設定 は Optimization for Random I/O となってい るなど。			
	GOOD	論理ドライブの状態は良好			
	DRV FAILED	論理ドライブでドライブ メンバーが1つ故障			
	FATAL FAIL	論理ドライブで複数のドライブ メンバーが故障			
	REBUILDING	論理ドライブは再構築中			

表 7-3 論理ドライブ ステータス ウィンドウに表示されるパラメータ (続き)

パラメータ	説明	
	DRV ABSENT	ディスク ドライブの1つが検出不可能
	INCOMPLETE	この論理ドライブ内の 2 つ以上のメンバー ディ スク ドライブが故障
0	論理ドラ、 論理ドラ、 S シー R ラン	イブの初期化時のパフォーマンス最適化設定を示す。 イブの作成後は変更不可能。 ケンシャル I/O の最適化 ダム I/O の最適化
#LN	この論理	ドライブに含まれるドライブ メンバーの総数
#SB	論理ドラ- は、論理 スペアの?	イブ用に利用可能なスタンバイ ドライブの数。これに ドライブ用に利用できるローカル スペアとグローバル ディスク ドライブが含まれます。
#FL	論理ドラー	イブ内で故障したディスク ドライブ メンバーの数
Name	論理ドライ	イブ名 (ユーザー構成可)

故障ステータス、不完全ステータス、または重大な障害ステータスの扱い方は、7-23 ページの「コントローラ フェイルオーバ」と7-32 ページの「重大なドライブ障害からの回復」を参照してください。

7.5.2 物理ドライブ ステータス テーブル

物理ドライブを確認および構成するには、メイン メニューから view and edit scsi Drives を選択して Return キーを押します。

< Main Menu >
Chain hena /
Quick installation
iter and adde Tender 1 deduce
view and east Logical arives
view and edit logical Volumes
view and edit Host luns
ujeu and edit sosi Dwiyes
VIEW and Euric SUST Drives
view and edit Scsi channels
view and edit Configuration parameters
view and edit Peripheral devices
system Functions
ujou sustem Information
VIEW SYSTEM INFORMATION
view and edit Event logs

すると、すべての物理ドライブのステータスが画面に示されます。

Quic	Slot	Chl	I D	Size(MB)	Speed	LG_DRV	Status	Vendor and Product ID
view		2(3)	0	34732	200MB	0	ON-LINE	SEAGATE ST336752FSUN36G
view		2(3)	1	34732	200MB	0	ON-LINE	SEAGATE ST336752FSUN36G
view		2(3)	2	34732	200MB	0	ON-LINE	SEAGATE ST336752FSUN36G
syst		2(3)	3	34732	200MB	0	ON-LINE	SEAGATE ST336752FSUN36G
view		2(3)	4	34732	200MB	0	ON-LINE	SEAGATE ST336752FSUN36G
		2(3)	5	34732	200MB	0	ON-LINE	SEAGATE ST336752FSUN36G
		2(3)	6	34732	200MB	1	ON-LINE	SEAGATE ST336752FSUN36G
		2(3)	7	34732	200MB	1	ON-LINE	SEAGATE ST336752FSUN36G

表 7-4 ドライブ ステータス ウィンドウに表示されるパラメータ

パラメータ	説明					
Slot	ドライブのスロット番号					
Chl	接続されたドライブのチャネル					
ID	ドライブの ID					
Size(MB)	メガバイト単位のドライブ容量。					
Speed	xxMB ドライブの最大同期転送レート。 Async ドライブは非同期モードを使用中。					
LG_DRV	x ドライブは	t論理ドライブ x の物理ドライブ メンバー				
Status	GLOBAL	ドライブはグローバル スペア ドライブ。				
	INITING	ドライブは初期化中。				
	ON-LINE	論理ドライブの状態は良好。				
	REBUILD	ドライブは再構築中。				
	STAND-BY	ローカル スペア ドライブまたはグローバル スペア ドラ イブ。ローカル スペア ドライブの LG_DRV 列は論理ド ライブ番号を示す。グローバル スペア ドライブの LG_DRV 列は Global を表示。				
	NEW DRV	新しいドライブが論理ドライブまたはスペア ドライブ として未構成。				
	USED DRV	ドライブは以前論理ドライブまたはスペア ドライブと して構成されていたが、現在は未構成。				
	BAD	故障ドライブ。				
	ABSENT	ドライブ スロットが空いているか、ドライブが故障し ていて検出できない。				

表 7-4 ドライブ ステータス ウィンドウに表示されるパラメータ (続き)

パラメータ	説明	
	MISSING	ドライブは以前存在していたが現在は見つからない。
	SB-MISS	スペア ドライブが見つからない。
Vendor and Product ID		ドライブのベンダと製品モデルの情報。

BAD ドライブの扱い方は、7-28 ページの「交換すべき故障ドライブの識別」を参照 してください。

2つのドライブに BAD ステータスと MISSING ステータスが表示されている場合 は、7-32ページの「重大なドライブ障害からの回復」を参照してください。

注 – インストール済みであるにもかかわらずリストに含まれていないドライブがある場合、そのドライブは不良品であるか正しくインストールされていない可能性があります。

注 - 電源を入れると、コントローラはドライブ チャネルで接続されているすべての ハード ドライブをスキャンします。コントローラが初期化を終了した後にハード ド ライブを接続した場合は、ドライブを選択した後で Scan scsi drive サブメニューを使 用し、新しく追加したハード ドライブをコントローラに認識させ、論理ドライブのメ ンバーとして構成させます。

7.5.3 チャネル ステータス テーブル

チャネルを確認および構成するには、メイン メニューから view and edit Scsi channels を選択して Return キーを押します。

< Main Menu >
Quick installation
view and edit Logical drives
view and edit logical Volumes
using and odde Units lung
view and edit Host luns
uiew and edit scsi Dwives
VION and Ouro SCOI DI 1003
view and edit Scsi channels
uiew and edit Configuration parameters
view and baile boni igar abien parallebers
view and edit Peripheral devices
sustem Functions
System Functions
view system Information
using and adde Errad land
view and edit Event logs
すると、このコントローラのすべてのチャネルのステータスが画面に表示されます。

Qu V: V:	uick ins iew and iew and	< Mai stallatio edit Log edit log	in Me on gical gical	enu) L dr: L Voj	> — ives Lumes							
v	Chl	Mode	PID	SID	DefS	ynClk	DefWid	s	Term	CurS	ynC1k	CurWid
v	<u>я</u>	Host	40	NA	2	GHz	Serial	F	NA	2	GHz	Serial
s	1	Host	NA	42	2	GHz	Serial	F	NA	2	GHz	Serial
Ŭ	2<3;D>	DRV +RCC	14	15	2	GHz	Serial	F	NA	2	GHz	Serial
	3<2;D>	DRV +RCC	14	15	2	GHz	Serial	F	NA	2	GHz	Serial
	4	Host	44	NA	2	GHz	Serial	F	NA	2	GHz	Serial
	5	Host	NA	46	2	GHz	Serial	F	NA	2	GHz	Serial



注意 – ドライブ チャネルの PID 値と SID 値は変更しないでください。

表 7-5 チャネル ウィンドウに表示されるパラメータ

パラメータ	説明				
Chl	チャネルのID。				
Mode	チャネル モード。				
	RCC	冗長コントローラ通信チャネル。			
	Host	チャネルはホスト チャネルとして機能中。			
	DRV	チャネルはドライブ チャネルとして機能中。			
PID	プライマリ コントローラの ID マッピング:				
	*	複数の ID が適用済み(ホスト チャネル モードのみ)。			
	#	ホスト LUN 用 ID はホスト チャネル モードでこのチャネ ルにマップ済み。プライマリ コントローラ用 ID はドライ ブ チャネル モード。			
	NA	適用されている ID はなし。			
SID	セカンダリ コントローラの ID マッピング:				
	*	複数の ID(ホスト チャネル モードのみ)。			
	#	ホスト LUN 用 ID はホスト チャネル モードでこのチャネ ルにマップ済み。セカンダリ コントローラ用 ID はドライ ブ チャネル モード。			
	NA	適用されている ID はなし。			
DefSynClk	デフォルト バス	「同期クロック:			

表 7-5	チャネル	ウィンドウ	に表示されるパ	ラメータ	(続き)
-------	------	-------	---------	------	------

パラメータ	説明	
	n GHz	最大同期転送レート
	Async	チャネルは非同期転送に設定済み。
DefWid	デフォルト バス	、幅:
	シリアル	ファイバ チャネルの場合は該当せず
S	信号:	
	S	シングルエンド。
	L	LVD
	F	ファイバー。
Term	ターミネータ フ	ペテータス:
	On	ターミネーションは有効。
	Off	ターミネーションは無効。
	NA	冗長コントローラ通信チャネル用(RCCOM)。
CurSynClk	現在のバス同期	クロック:
	xx.x MHz	現在のチャネル通信速度。
	Async.	チャネルは現在非同期的に通信している、または検出され たデバイスはなし。
	(空白)	デフォルト バス同期クロックが変更された。この変更を有 効にするにはコントローラをリセット。
CurWid	現在のバス幅:	
	シリアル	ファイバ チャネルの場合は該当せず
	(空白)	デフォルト バス幅が変更された。この変更を 有効にするにはコントローラをリセット。

7.5.4 コントローラ電圧・温度ステータス

コントローラの電圧と温度のステータスを調べるには、次のステップに従います。

1. メイン メニューから view and edit Peripheral devices を選択して Return キーを押し ます。

< Main Menu >
YUICK INSTALLATION
view and edit Logical drives
view and edit logical Volumes
view and edit Host luns
view and edit scsi Drives
view and edit Scsi channels
view and edit Configuration parameters
view and edit Peripheral devices
system Functions
view system Information
view and edit Event logs

2. Controller Peripheral Device Configuration を選択して Return キーを押します。

/ Main Menu \	
Quick installation	
QUICK INSCALLACION	
view and edit Logical drives	
view and edit logical Volumes	
view and edit Host luns	
uiew and edit scsi Dwives	
view and edit Cosi shappede	
view and edit Sest chamers	
view and edit Configuration parameters	
view and edit Peripheral devices	
S	
v View Peripheral Device Status	
u Set Peninhenal Deuice Entru	
Define Paninkaral Device Octive Cignal	
- Derine reripheral bedice active signal	
Hajust LCD Contrast	
Controller Peripheral Device Configuration	
Fibre Channel Error Statistics	_

3. View Peripheral Device Status を選択し、Return キーを押して RAID ユニットの電 圧および温度ステータスを表示します。



電圧および温度をチェックされた各コンポーネントが画面に表示され、正常 (normal)または故障中(out-of-order)として定義されます。

Quick in view and view and view and	← < Main Menu 2 nstallation l edit Logical dri l edit logical Vol l edit Host luns	ves umes	
view an	ITEM	VALUE	STATUS
view an view an v View v Set Defi	<u>+</u> 3.30 +50 +120 CPU Temperatu	3.3840 5.0720 12.2600	Operation Normally Operation Normally Operation Normally Temperature within Safe Bange
Adju Cont	Board1 Temperatur Board2 Temperatur	e 52.5 (C) e 68.0 (C)	Temperature within Safe Range Temperature within Safe Range
	iew Peripheral Dev oltage and Tempera	ice Status ture Paramet	ers

4. Voltage and Temperature Parameters を選択して Return キーを押し、電圧および温度のステータスを決定するトリガーしきい値を表示または編集します。

<pre></pre>
Quick installation
view and edit Logical drives
view and edit logical Volumes
view and edit Host luns
view and edit scsi Drives
view and edit Scsi channels
view and edit Configuration parameters
view and edit Peripheral devices
S
v View Peripheral Device Status
v Set Peripheral Device Entry
— Define Peripheral Device Active Signal
Adjust LCD Contrast
Controller Peripheral Device Configuration
F
└── _View Peripheral Device Status ───
Illaldanasi and Tananamatanasi Damamatanasi
Voltage and lemperature Parameters

5. 表示または編集するしきい値を選択し、Return キーを押します。

<pre></pre>
v Set Trigger Thresholds for +3.30 Events
Defi Trigger Thresholds for +50 Events
<u>Adju</u> Trigger Thresholds for +12V Events
Cont Trigger Thresholds for CPU Temperature Events
F Trigger Thresholds for Board Temperature Events
Voltage and Temperature Parameters

6. この手順を必要な回数だけ繰り返して実行し、一連のしきい値およびトリガー イベン トを指定します。

Quick installation
view and edit Logical drives
view and edit logical Volumes
view and edit Host luns
view and edit scsi Drives
view and edit Scsi channels
view and edit Configuration parameters
view and edit Peripheral devices
v Set Trigger Thresholds for +3.30 Events
Defi T
Adju T Upper Threshold for +3.30 Event - Default(3.60)
Cont T Lower Threshold for +3.30 Event - Default(2.90)
Voltage and Temperature Parameters
Quick installation
✓ Main Menu > Quick installation view and edit Logical drives
<pre></pre>
Quick installation view and edit Logical drives view and edit logical Volumes view and edit
<pre></pre>
<pre></pre>
<pre></pre>
<pre></pre>
Main Menu > Quick installation
Main Menu > Quick installation
View and edit Logical drives view and edit Logical drives view and edit Input Voltage Trigger Threshold : default
Main Menu > Quick installation
<pre></pre>
<pre></pre>
<pre></pre>

7. トリガーなどの編集可能な値を編集するには、既存の値をバックスペースで消し、新 しい値を指定します。

7.5.5 SES ステータスの表示

SES コンポーネント(温度センサ、冷却ファン、ビープ音スピーカ、電源、およびス ロットステータス)のステータスを調べるには、次のステップに従います。

1. メイン メニューから view and edit Peripheral devices を選択して Return キーを押し ます。

/ Main Manu \
(hath henu /
Quick installation
view and edit Logical drives
view and edit logical Volumes
view and edit Host luns
view and edit scsi Drives
view and edit Scsi channels
view and edit Configuration parameters
view and edit Peripheral devices
system Functions
view system Information
view and edit Event logs

2. View Peripheral Device Status を選択して Return キーを押します。

< Main Menu >
Quick installation
view and edit Logical drives
view and edit logical Volumes
view and edit Host luns
view and edit scsi Drives
view and edit Scsi channels
view and edit Configuration parameters
view and edit Peripheral devices
S
v View Peripheral Device Status
v Set Peripheral Device Entry
Define Peripheral Device Active Signal
Adjust LCD Contrast
Controller Peripheral Device Configuration
Fibre Channel Error Statistics

3. SES Device を選択して Return キーを押します。

Quic view view view view view view view	K installation and edit Logical drives and edit logical Volume and edit Host luns and edit scsi Drives and edit Scsi channels and edit Configuration and edit Peripheral devi iew Peripheral Device St	parameters pices	
Ď	ITEM	STATUS	LOCATION
C F	Redundant Controller	Degraded	Primary
	_SES Device	Enclosure Device	Channel 2 ID 12
	SES Device	Enclosure Device	Channel 2 ID 76

SES デバイスの環境センサなどのハードウェア コンポーネントのリストが表示されます。



4. リストからアイテムを選択して Return キーを押し、関連する情報を表示するか、そのコンポーネント属性のサブメニューを表示します。

Overall Status を選択すると、SES デバイスのステータスとその稼働温度が表示されます。





5. SES デバイスについてさらに知るには、その他の知りたい属性を選択して Return キー を押します。

7.5.6 イベント ログの画面表示

コントローラ イベント ログには、システムへの電源投入後のイベントまたはアラー ムが記録されます。コントローラには最高 1000 個のイベント ログを保存できます。 各イベント ログには構成イベントか動作イベント、およびエラー メッセージかア ラーム イベントを記録できます。

注 – 各アレイ内の SES ロジックがイベント ログに送信するメッセージでは、冷却 ファン、温度、電圧の問題点およびステータスが報告されます。



注意 – コントローラの電源を切る、またはコントローラをリセットすると、記録されたイベントログは自動的に削除されます。

 イベント ログを画面に表示するには、メイン メニューで view and edit Event logs を 選択して Return キーを押します。

/ Main Menu \
Quick installation
view and edit Logical drives
view and edit logical Volumes
view and edit Host luns
view and edit scsi Drives
view and edit Scsi channels
view and edit Configuration parameters
view and edit Peripheral devices
system Functions
view system Information
view and edit Event logs

すると、最近のイベントのログが表示されます。

Event Logs
[1106] CHL:2 ID:74 SCSI Target ALERT: SCSI Parity/CRC Error Detected
I1106] CHL:2 ID:0 SCSI Target ALERT: SCSI Parity/CRC Error Detected
Lifu Dec 26 17:47:26 2002 [1106] CHL:2 ID:4 SCSI Target ALERT: SCSI Parity/CRC Error Detected
Linu Dec 26 21:33:00 2002 [1106] CHL:2 ID:2 SCSI Target ALERT: SCSI Parity/CRC Error Detected
Int Dec 20 22:34:17 2002 [1106] CHL:2 ID:0 SCSI Target ALERT: SCSI Parity/CRC Error Detected
In Dec 27 12:00:35 2002 [1106] CHL:2 ID:72 SCSI Target ALERI: SCSI Parity/CRC Error Detected
In [11]06] CHL:2 ID:2 SCSI Target ALERT: SCSI Parity/CRC Error Detected
I1106] CHL:2 ID:70 SCSI Target ALERT: SCSI Parity/CRC Error Detected

2. 矢印キーを使用すると、リストを上下に移動できます。

読み終えた一連のイベントをログからクリアするには、クリアする末尾のイベントまで矢印キーを使用して移動し、Return キーを押します。

すると、Clear Above xx Event Logs? という確認メッセージが表示されます。

Event Logs
[1106] CHL:2 ID:74 SCSI Target ALERT: SCSI Parity/CRC Error Detected
[1 Clear Above 14 Event Logs ? ERT: SCSI Parity/CRC Error Detected
I1 Yes No ERT: SCSI Parity/CRC Error Detected
[1106] CHL:2 ID:2 SCSI Target ALERT: SCSI Parity/CRC Error Detected
[1106] CHL:2 ID:0 SCSI Target ALERT: SCSI Parity/CRC Error Detected
[1106] CHL:2 ID:72 SCSI Target ALERT: SCSI Parity/CRC Error Detected
Sat Dec 28 14156-17 2002 [11106] CHL:2 ID:2 SCSI Target ALERT: SCSI Parity/CRC Error Detected
Sat Dec 28 1511132 2002 [11106] CHL:2 ID:70 SCSI Target ALERT: SCSI Parity/CRC Error Detected
Sat Dec 28 17:52:17 2002

4. Yes を選択して、記録されたイベント ログを消去します。

注 - コントローラをリセットすると、記録されたイベント ログが消去されます。コ ントローラをリセットした後でイベント ログを再度有効にするには、Configuration Service プログラムをインストールし、使用します。

7.6

コントローラ フェイルオーバ

コントローラが故障している場合は、次のような兆候が見られます:

- 正常に動作しているコントローラが警告音を出します。
- 故障したコントローラの中央の LED (ステータス表示) が黄色に点滅します。
- 正常に動作しているコントローラが、他のコントローラが故障した旨を通知する イベントメッセージを送信します。

Redundant Controller Failure Detected という警告メッセージが表示され、これはイベント ログにも出力されます。

冗長コントローラで 1 つのコントローラ構成が故障すると、故障したコントローラ ユニットが交換されるまで、正常に動作しているコントローラが故障コントローラの 機能を代行します。 故障したコントローラは正常に動作しているコントローラにより管理されます。この 際、正常なコントローラは、すべての信号経路へのアクセスを保ちながら、故障コン トローラを無効化して故障コントローラとの接続を切断します。次に、正常なコント ローラはその後のイベント通知を管理し、すべての処理を代行します。正常なコント ローラは元のステータスとは関係なく常にプライマリ コントローラとなり、交換さ れたコントローラは交換後すべてセカンダリ コントローラとして機能します。

フェイルオーバー処理とフェイルバック処理は、ホストからは完全にトランスペアレントです。

冗長構成の使用時、コントローラはホットスワップが可能で、故障ユニットの交換には 数分しかかかりません。I/O 接続がコントローラ上にあるため、故障したコントローラ を除去して新しいコントローラをインストールするまでの間にコントローラを使用する ことができない場合があります。

冗長コントローラ構成を維持するには、故障コントローラをできるだけ迅速に交換し ます。詳細については、『Sun StorEdge 3000 Family FRU インストール ガイド』を 参照してください。

7.7 論理ドライブの再構築

このセクションでは、論理ドライブの自動再構築と手動再構築の方法について説明し ます。

7.7.1 論理ドライブの自動再構築

スペアでの再構築: 論理ドライブ内のメンバー ドライブが故障した場合、コントロー ラはまずこの論理ドライブに割り当てられたローカル スペア ドライブがあるか確認し ます。もしある場合、コントローラは故障したドライブのデータをそのローカル スペ アに再構築します。

ローカル スペアがない場合、コントローラはグローバル スペアを探します。グローバ ル スペアがあった場合、コントローラは自動的にそれを使って論理ドライブを再構築 します。

故障ドライブ スワップ検出: ローカル スペア ドライブもグローバル スペア ドライ ブもなく、Periodic Auto-Detect Failure Drive Swap Check Time が無効化されてい る場合は、ユーザーが強制手動再構築を行わない限りコントローラは故障ドライブの 再構築を行いません。 この機能を有効化するには、次のステップを実行します。

- 1. メイン メニューで view and edit Configuration parameters を選択して Return キー を押します。
- 2. Drive-side SCSI Parameters を選択して Return キーを押します。
- 3. Periodic Auto-Detect Failure Drive Swap Check Time を選択して Return キーを押し ます。

Periodic Auto-Detect Failure Drive Swap Check Time が Enabled (有効) になってい る場合(つまり、チェックの時間間隔が選択されている場合)、コントローラは故障 ドライブがスワップ(交換)されたかどうかを検出します(故障ドライブのチャネル / ID を調べることにより)。故障ドライブがスワップされている場合は、再構築が すぐに開始されます。

注 – この機能は、システム リソースを必要とするため、パフォーマンスに影響を与える場合があります。

故障ドライブがスワップされていなくても、ローカル スペアが追加されているとデー タの再構築はこのスペアで行われます。

自動再構築のフローチャートは、図 7-1を参照してください。

7.7.2 手動再構築

ユーザーが強制手動再構築を適用すると、コントローラはまず故障ドライブを含む論理 ドライブに割り当てられたローカル スペアがあるか調べます。ある場合、コントローラ は自動的に再構築を開始します。

ローカル スペアがない場合、コントローラはグローバル スペアを探します。グロー バル スペアが見つかると、論理ドライブの再構築が開始されます。図 7-2を参照して ください。

ローカルスペアもグローバルスペアもない場合、コントローラは故障ドライブのチャ ネルと ID を調べます。故障ドライブが正常なドライブと交換されると、コントロー ラは論理ドライブの再構築を新しいドライブ上で開始します。再構築に使えるドライ ブがない場合、コントローラはユーザーが別の強制手動再構築を適用するまで再構築 を行いません。







図 7-2 手動再構築

7.7.3 RAID (0+1) におけるコンカレント再構築

RAID (0+1) を使うと、複数ドライブの故障でコンカレント複数ドライブ再構築が 可能になります。新しくスワップしたドライブは、スキャンしてローカル スペアと して設定する必要があります。これらのドライブは並行して同時に再構築されるた め、各ドライブに再構築処理を繰り返す必要がなくなります。

7.8 交換すべき故障ドライブの識別

RAID 5 論理ドライブでドライブが故障した場合は、故障ドライブを新しいドライブ と交換して論理ドライブの運用を継続します。



注意 - 故障ドライブを除去する際に同じ論理ドライブ内の別のドライブを間違って 除去すると、その論理ドライブにアクセスできなくなります。それは、2 番目のドラ イブを間違って機能不全にし、RAID セットにクリティカルな障害を発生させたため です。

注 - 次の手順は I/O アクティビティがない場合のみ有効です。

故障ドライブの検出、単一ドライブの識別、または全ドライブのアクティビティ LED のテストを実行する際は、アレイ内の任意のドライブまたは全ドライブの LED を点滅させることができます。故障ドライブの場合は点灯しません。そのため、故障 ドライブを、交換する前に目で確認することができます。

1. メイン メニューから view and edit scsi Drives を選択して Return キーを押します。

/ Main Menu \
Quick installation
view and edit Logical drives
view and edit logical Volumes
view and edit Host luns
view and edit scsi Drives
view and edit Scsi channels
view and edit Configuration parameters
view and edit Peripheral devices
system Functions
view system Information
view and edit Event logs

- 2. 認識したい論理ドライブを選択して Return キーを押します。
- 3. Identify scsi drive メニュー オプションを選択して Return キーを押します。

4. flash All drives機能を選択してドライブ チャネルに含まれるすべてのドライブのアク ティビティ LED を点滅させ、Return キーを押します。

Quic	S 1o	ot	Chl ID Size(MB) Speed LG_D		LG_DRV		Status	Vendor and Product			[D		
view			2(3)	Ø	34732	200MB	0	Ņ	ON-LINE	SEAGATE	ST336	752FSUN	136G
view		ų	liew d	lriye	e informat	tion	Ø	T	ON-LINE	SEAGATE	ST336	752FSUN	136G
view		- Scan scsi drive set slot Number						T	ON-LINE	SEAGATE	ST336	752FSUN	136G
syst		1	denti	ify s	scsi drive	5	0		ON-LINE	SEAGATE	ST336	752FSUN	136G
view		d	fla	ısh f	111 drives	S			ON-LINE	SEAGATE	ST336	752FSUN	136G
			fla	isn a ish a	all But se	elected	l drive		ON-LINE	SEAGATE	ST336	752FSUN	136G
			2(3)	6	34732	200MB	1	Ι	ON-LINE	SEAGATE	ST336	752FSUN	136G
			2(3)	7	34732	200MB	1	T	ON-LINE	SEAGATE	ST336	752FSUN	136G

すると、Flash Drive Time を変更するためのオプションが表示されます。

Quic	\$10	t	Chl	ID	Size(MB)	Speed	LG_	DRV	St	atus	5	Vendor a	and F	rodu	ict I	D
view			2(3)	0	34732	200MB		Ø	0	-LI	١E	SEAGATE	ST33	6752	FSUN	36G
view		U	iew (drive	informat	ion		0	0	I-LI	٩E	SEAGATE	ST33	6752	FSUN	136G
view view		S S	can : et s	scsi lot M	drive Number			Ø	0	I-LI	١E	SEAGATE	ST33	6752	FSUN	136G
view syst		a	dd di dent	rive ify s	Entry sesi drive	;		0	0	I-LI	٩E	SEAGATE	ST33	6752	FSUN	136G
view view		c d	fl	ash f	All drive:	3			0	I-LI	١E	SEAGATE	ST33	6752	FSUN	136G
	<u>–</u> ч	1	ι file f	ash S	Selected (lrive			-		Ε	SEAGATE	ST33	6752	FSUN	136G
		1	2(3	Fla	ash Drive	Time(Seco	nd)	: 1	15_	Ε	SEAGATE	ST33	6752	FSUN	136G
		T	2(3								E	SEAGATE	ST33	6752	FSUN	136G

5. 必要に応じて期間を変更します。Return キーを押して、Yes を選択します。

Quic	\$1a	t	Chl	ID	Size(MB)	Speed	LG_	DRU	Stat	us	Vendor	and	Produ	ct	ID
view			2(3)	Ø	34732	200MB		Ø	ON-L	1 NE	SEAGATI	E ST:	336752	FSU	N36G
view		U	iew (drive	e informat	tion		0	ON-L	'I NE	SEAGATI	E ST:	336752	FSU	N36G
view		3	et s	lot	lumber			0	ON-L	'I NE	SEAGATI	E ST:	336752	FSU	N36G
syst			dent	ify s	scsi drive	9		0	ON-L	I NE	SEAGATI	E ST:	336752	FSU	N36G
view		d	fl	ash f	111 drives	3			Flash	n Cha	annel:2	ID:	Ø SCSI	Dr	ive ?
			f f	asn a	selected (trive					les		No		
			2(3	Fla	ash Drive	Time	Seco	ond)	: 15	E	SEAGATI	E ST:	336752	FSU	N36G
			2(3						1		SEAGATI	E ST:	336752	FSU	N36G

故障したハード ドライブの読み取り / 書き込み LED は点灯しません。点灯していない LED に注意すると、故障ドライブの検出および除去が簡単に行えます。

同様の方法で、全ドライブを点滅させるだけでなく、選択したドライブだけの読み取り / 書き込み LED を点滅させたり、選択したドライブ以外の全ドライブの LED を 点滅させたりすることもできます。それら 3 つのドライブ点滅メニュー オプション について説明します。

7.8.1 選択したドライブの点滅

このメニュー オプションを選択した場合は、選択したドライブの読み取り / 書き込み LED が、指定可能な時間(1~999秒)だけ継続的に点灯します。



図 7-3 選択したドライブのドライブ LED の点滅

7.8.2 全ての SCSI ドライブの点滅

Flash All SCSI Drives メニュー オプションを選択した場合、正常なドライブの LED はすべて点灯しますが、故障ドライブの LED は点灯しません。次の図の場合、故障 ドライブはありません。



図 7-4 点滅しない不良ドライブを検出するための全ドライブ LED 点滅

7.8.3 選択ドライブ以外の全ドライブ点滅

このメニュー オプションを使うと、選択したドライブを除き、接続済み全ドライブ の読み取り / 書き込み LED を指定可能な時間(1~999秒)だけ継続的に点灯させ ることができます。



図 7-5 選択したドライブ LED 以外の全ドライブ LED 点滅

7.9 重大なドライブ障害からの回復

冗長 RAID アレイシステムの場合、システムは RAID パリティ ドライブおよび 1 つ 以上のグローバル スペアによって保護されます。

注 – FATAL FAIL ステータスは、論理ドライブで利用可能なスペア ドライブ数より 1つ大きい数のドライブが故障したときに発生します。論理ドライブで2つのグロー バル スペアが利用可能な場合は、3つのドライブが故障すると FATAL FAIL ステー タスになります。

2つ以上のドライブが同時に故障するという稀有の事態が万一起こった場合は、次の ステップを実行します。

- 1. すべての I/O アクティビティを即時停止します。
- ビーというアラーム音を止めるため、伸ばしたクリップの先でリセット ボタンを押します(アレイ正面右側イヤー上の LED 下)。

- すべてのドライブがアレイにしっかり取り付けられているか、部分的または完全に外れているドライブがないかを物理的に確認します。
- ファームウェア メイン メニューを再確認して view and edit Logical drives を選択し て次の事項について調べます:

ステータス: FAILED DRV(故障ドライブ1つ)または ステータス: FATAL FAIL(故障ドライブ2つ以上)

5. 論理ドライブをハイライト表示して Return キーを押し、view scsi drives を選択します。

2 つの物理ドライブに問題がある場合は、そのうちの 1 つが BAD ステータス、もう 1 つが MISSING ステータスになります。MISSING ステータスはドライブの1つの 故障が「誤報」である可能性を示しています。このステータスはどのドライブが誤っ て故障とされているかの情報は含みません。

- 6. 次のどちらかを行います:
 - a. メイン メニューから system Functions を選択して Return キーを押します。次に Reset controller を選択して Return キーを押します。

または

- b. アレイの電源を切ります。5秒待って再度アレイに電源を入れます。
- 7. ステップ4および5を繰り返して論理ドライブとドライブのステータスを調べます。

コントローラのリセット後、誤って不良と識別されたドライブがある場合、アレイは 自動的に故障した RAID セットの再構築を開始します。

アレイが RAID セットの再構築を自動的に開始しない場合は、view and edit Logical drives でステータスを確認します。

- ステータスが FAILED DRV になっている場合は、手動で RAID セットを再構築し ます(7-25ページの「手動再構築」を参照)。
- それでもステータスが FATAL FAIL の場合、論理ドライブのデータはすべて失われており、論理ドライブは再作成しなければなりません。次の手順に従ってください:
 - 故障ドライブを交換します。詳細については、『Sun StorEdge 3000 Family FRU インストール ガイド』を参照してください。
 - 論理ドライブを除去します。詳細については、『Sun StorEdge 3000 Family RAID ファームウェア ユーザ ガイド』を参照してください。
 - 新しい論理ドライブを作成します。詳細については、5-28 ページの「論理ドラ イブの作成(オプション)」を参照してください。

トラブルシューティングの追加情報は、次のウェブサイトで『Sun StorEdge 3000 Family Release Notes』を参照してください:

```
www.sun.com/products-n-solutions/
hardware/docs/Network_Storage_Solutions/Workgroup/3510
```

7.10 ファイルからの構成(NVRAM)復元

構成ファイルが保存済みであり、同じ構成を別のアレイに適用するか、当初その構成 を持っていたアレイに適用したい場合は、その構成ファイル内のチャネルと ID が構 成の復元先アレイに適切であることを確認する必要があります。

NVRAM 構成ファイルはすべての構成設定(チャネル設定、ホスト ID など)を復元 しますが、論理ドライブは再構築しません。構成を変更した場合のコントローラに依 存する構成の保存方法も含め、構成ファイルの保存方法については、5-59 ページの 「ディスクへの構成(NVRAM)の保存」を参照してください。

構成ファイルの保存または復元を実行する前に構成の書き込み済みレコードを保持す る方法については、B-1 ページの「設定の記録」を参照してください。構成ファイル の保存または復元の際にレコードを保持できる便利な場所については、B-8 ページの 「NVRAMのディスクへの保存およびディスクからの復元」を参照してください。



注意 – 構成ファイルを復元する場合は、適用する構成ファイルが適用先のアレイに 一致することを事前に確認してください。5-1 ページの「初回構成」の章に記述され ているホスト ID や論理ドライブのコントローラ割り当てなど、コントローラに依存 する構成情報が構成ファイルを保存した時点以降に変更されていると、不一致のチャ ネルまたはドライブにアクセスできない場合もあります。この不一致を修正し、再度 アクセスできるようにするには、ケーブル配線、ホストまたはドライブ チャネル ID を変更する必要があります。ホスト Solaris ワークステーションでは、RAID コント ローラ チャネルのアドレスは /etc/vfstabに記述されているアドレスに一致する 必要もあります。

注 - Configuration Service プログラムでは、すべての構成を復元しすべての論理ド ライブを再構築できる構成ファイルを保存することができます。ただし、このファイ ルは全論理ドライブの再構築時すべてのデータを消去してしまうため、この操作はド ライブにデータが保存されていないか、全データが別のアレイに移送済みである場合 にのみ実行します。

保存済み NVRAM ファイルから構成設定を復元するには、以下のステップを実行します。

1. メイン メニューから system Functions を選択して Return キーを押します。

2. Controller maintenance を選択して Return キーを押します。

	/ Main Men	···· >	
-	V Hath Hen	iu /	
զս	Auick installation		
υj	view and edit Logical	drives	
	den and odde logical	lla lumaa	
01	iew and edit logical	volumes	
V j	∕iew and edit Host lun	IS	
υj	view and edit scsi Dri	ves	
u i	iew and edit Scsi cha	nnels	
· • •			
V 3	lew and edit Configur	ation parameters	
vj	iew and edit Perinher	al devices	
	ton and oate for this		
SU	system Functions		ļ
s	system Functions		1
S U	system Functions		
SU V V	ystem Functions Mute beeper		
SU V V	ystem Functions Mute beeper change Password		
SU V V	ystem Functions Mute beeper change Password		
SU V V	ystem Functions Mute beeper change Password Reset controller		
v v v	ystem Functions Mute beeper change Password Reset controller Shutdown controller		
v v	ystem Functions Mute beeper change Password Reset controller Shutdown controller		
9 9 9	ystem Functions Mute beeper change Password Reset controller Shutdown controller Controller maintena		

3. Restore nvram from disks を選択して Return キーを押します。

4. Yes を押して操作を確定します。

				M 1	5.4				
			<	Main	Men	u > ·			
Qui	ick	: in	stalla	tion					
vie	eω	and	edit	Logic	al	driv	es		
vie	eω	and	edit	logic	al	Volu	mes		
vie	eω	and	edit	Host	lun	S			
vie	eω	and	edit	scsi	Dri	ves			
vie	eω	and	edit	Scsi	cha	nnel	s		
vie	eω	and	edit	Conf:	igur	atio	n para	ameter	s
vie	εw	and	edit	Perip	pĥer	al d	evices	3	
s ys	st								٦.
76	=1	Do	wnload	l Firr	nwar	e			1
v	M	Ad	vanced	l Mair	nten	ance	Funct	tions	1 I
	c	Sa	ve nvi	am to	o di	sks			1-
	R	Re	store	nvra	n fr	om d	isks		11
	S I								1
II	Čo	nt	Resto	ore NU	JRAM	Fro	m Disl	ks?	
				Yes			NO		

すると、コントローラ NVRAM データがディスクから正常に復元されたことを知ら せるプロンプトが表示されます。

7.11 ファームウェアのアップグレード

このセクションでは、コントローラ ファームウェアのアップグレード方法について 説明します。

注 – ファームウェアをアップグレードする際、format (1M) コマンドでは以前の バージョン レベルがまだ表示されます。これを修正するには、format (1M) コマン ドのautoconfigureオプション (オプション 0) を使用して、ドライブ ラベルを更 新する必要があります。1abe1を選択すると、更新後のファームウェア バージョンを 使ってドライブにラベルが付けられます。

7.11.1 ファームウェア アップグレード機能

コントローラ ファームウェアには次のファームウェア アップグレード機能が適用されます:

■ 冗長コントローラ ファームウェアのローリング アップグレード

デュアルコントローラ システムでダウンロードを行うと、ファームウェアのデー タは、ホスト I/O を中断することなく双方のコントローラのフラッシュメモリに保 存されます。ダウンロード処理が完了するとプライマリ コントローラはリセットさ れ、セカンダリ コントローラが一時的に処理を代行します。プライマリ コント ローラが再びオンラインになると、セカンダリ コントローラは作業負荷をプライマ リコントローラに受け渡した後リセットされ、新しいファームウェアが有効化され ます。ローリング アップグレードはコントローラ ファームウェアにより自動的に 実行されるため、ユーザーの介在は不要です。

■ 自動的に同期されるコントローラ ファームウェア バージョン

デュアルコントローラ システムで故障ユニットの交換ユニットとして使われるコン トローラは、多くの場合、故障したユニットより新しいファームウェア バージョン で動作します。異なるバージョン間で互換性を保つため、正常に動作しているプラ イマリ コントローラは交換後のセカンダリ コントローラで動作するファームウェア をプライマリ コントローラのファームウェア バージョンへ自動的に更新します。

シリアル ポート接続を使ったファームウェア アップグレード (Windows ホストから)

ファームウェアは ANSI/VT100 互換エミュレーション プログラムを使って RAID コ ントローラにダウンロードできます。このエミュレーション プログラムは ZMODEM ファイル転送プロトコルをサポートするものでなければなりません。 HyperTerminal、Telix、PROCOMM Plus などのエミュレーション プログラムは、 ファームウェアのアップグレードに使用できます。

7.11.2 ファームウェア アップグレードのダウンロード

アレイでサポートされているバージョンのファームウェアを実行することが重要です。



注意 - ファームウェアを更新する前に、使用するファームウェアのバージョンがアレイでサポートされていることを確認してください。

ファームウェアのアップグレードが含まれている Sun Microsystems のパッチをダウ ンロードした際には、そのパッチの README ファイルを見ると、そのファームウェ アのバージョンをサポートしている Sun StorEdge 3000 ファミリがわかります。

コントローラ ファームウェア、ディスク ドライブ ファームウェア、および SES ファームウェアの新バージョンを迅速かつ容易にダウンロードするには、次のツール のいずれかを使います:

- Sun StorEdge 3000 Family CLI (インバンド接続で Solaris および Windows のホ スト用に)
- Sun StorEdge 3000 Family Configuration Service プログラム (インバンド接続 で、Solaris および Windows のホスト用に)
- ファームウェア アプリケーション (アウトオブバンド シリアル ポート接続の Windows ホストからのみのコントローラ ファームウェア ダウンロード用)



注意 – アレイ管理にはインバンド接続とアウトオブバンド接続を両方同時に使用しないでください。複数の動作間で競合が発生します。

7.11.3

ファームウェア アプリケーションからのコント ローラ ファームウェア アップグレード

ファームウェア アプリケーションにアクセスする際は、ZMODEM 機能付き Windows 端末エミュレーション セッションも使えます。RAID コントローラ ファームウェアを シリアル ポートとファームウェア アプリケーションを使ってアップグレードする場合 は、次のステップを実行します。

- 1. シリアル ポート接続を確立します。
 - ブート レコードとファームウェア バイナリの両方をアップグレードするには、ス テップ2を実行します。
 - ファームウェア バイナリだけをアップグレードするには、ステップ3を実行します。

- 2. ブート レコードとファームウェア バイナリの両方をアップグレードするには、次の ステップを実行します。
 - a. メイン メニューから system Functions を選択します。

< Main Menu >
Quick installation
Auter Installation
view and edit Logical drives
view and edit logical Volumes
view and edit Host luns
view and edit scsi Drives
view and edit Scsi channels
view and edit Configuration parameters
view and edit Peripheral devices
system Functions
view system Information
view and edit Event logs

b. Controller Maintenance を選択して Return キーを押します。

_		
ിരം	.i.al	k installation
પ્રય		K INSCALLACION
V:	iew	and edit Logical drives
V 3	iew	and edit logical Volumes
V :	iew	and edit Host luns
V :	iew	and edit scsi Drives
U :	iew	and edit Scsi channels
U :	iew	and edit Configuration parameters
U	iew	and edit Peripheral devices
	uet	
3	9 5 C	
U U		Download Firmware
V	M	Advanced Maintenance Functions
	C C	Save nuram to disks 🛛 🚽 🗕
	R	Restore nyram from disks
	S	
	Č	ontwollew maintenance
		onerorier maincenance

- c. Advanced Maintenance Functions を選択して Return キーを押します。
- d. Download Boot Record and Firmware を選択します。
- e. 使用するエミュレーション ソフトウェアのファイル転送プロトコルとして ZMODEM を設定します。
- f. ブート レコード バイナリをコントローラへ送信します:

HyperTerminal で Transfer メニューから Send file を選択します。HyperTerminal を選択していない場合は、Upload または Send を選択します(ソフトウェアにより異なる)。

g. ブート レコードがダウンロードされたら、ファームウェア バイナリをコントロー ラへ送信します :

HyperTerminal で Transfer メニューから Send file を選択します。HyperTerminal を選択していない場合は、Upload または Send を選択します(ソフトウェアにより異なる)。

ファームウェアがダウンロードを完了すると、コントローラは自動的に自らをリ セットします。

- 3. 次のステップに従って、ファームウェア バイナリをアップグレードします。
 - a. メイン メニューから System Functions and press Return を選択します。
 - b. Controller maintenance を選択して Return キーを押します。
 - c. Download Firmware and press Return を選択します。
 - d. 使用するエミュレーション ソフトウェアのファイル転送プロトコルとして ZMODEM を設定します。
 - e. ブート レコード バイナリをコントローラへ送信します:

HyperTerminal で Send file を選択します。HyperTerminal を選択していない場合 は、Upload または Send を選択します(ソフトウェアにより異なる)。

ファームウェアがダウンロードを完了すると、コントローラは自動的に自らをリ セットします。

Sun StorEdge 3510 FC Array の仕様

この付録では、Sun StorEdge 3510 FC Array の仕様を提供します。ここでは次のト ピックを説明します:

- A-1 ページの「物理仕様」
- A-2 ページの「Sun StorEdge 3510 FC Array の特長」
- A-4 ページの「各国の機関認定および規格」

A.1 物理仕様

表 A-1 Sun StorEdge 3510 FC Array の物理仕様

説明	デスクトップ	ラックマウント				
高さ	3.64 インチ / 9.25 cm	2U(3.45 インチ / 8.76 cm)				
幅	19 インチ / 48.26 cm	17.56 インチ / 44.60 cm(本体)				
奥行き	筐体本体:18 インチ / 45.72 cm	筐体本体:18 インチ / 45.72 cm				
	電源背部までの距離: 20 インチ / 50.8 cm	電源背部までの距離: 20 インチ / 50.8 cm				
	電源ハンドル背部までの距離:21 インチ / 53.34 cm	電源ハンドル背部までの距離:21 インチ / 53.34 cm				
重量 (完全ロード時)	30.9 kg (36 GB のドライブ搭載時) 31.4 kg (73 GB のドライブ搭載時)	28.2 kg (36 GB のドライブ搭載時) 28.7 kg (73 GB のドライブ搭載時)				

A.2 Sun StorEdge 3510 FC Array の特長

機能	説明
一般	 2U(高さ 3.45 インチ / 8.76 cm) 筐体内にホットプラグ可能ドライブ最大 12 個 オートセンシング AC または DC 電源 特定構成でデュアルホスト アクセス
密度	 1 つの RAID アレイ(73 GB ドライブ搭載時)内に最大 876 GB 筐体奥行き 21 インチ(53.34 cm) RAID で拡張ユニットを 2 つまでサポート
信頼性	 ・ 冗長ホットスワップ可能 FRU ・ 単一または冗長アクティブ / アクティブ ホットスワップ可能 RAID コントローラ ・ N+1 ホットスワップ可能電源および冷却 ・ NEBS レベル 3 および HALT 試験認可済み、99.999% 信頼性を実現するよう設計
RAID システム ストレージ資源管理	 Web ベースの 10/100 ベース T Ethernet サポート モデム制御付きシリアル ポート アウトオブバンド サポート RAID レベル 0、1、0+1、1+0、3、3+0、5、5+0 最高 1024 LUN ファームウェア内に SNMP トラップおよび MIB 標準で1 GB のキャッシュ メモリ 4 つのチャネルは、ドライブまたはホスト チャネルとしてユーザー構成可能。2 つの チャネルは、専用ドライブ チャネル。 Sun StorEdge 3310 SCSI、3510 FC Configuration Service、および Diagnostic Reporter 管理ソフトウェアをサポート

以下のトピックでは、特定のハードウェアおよびファームウェアの機能について簡単 に説明します。

ハードウェア ループ ID

調停ループ上で通信を行う各デバイスは、AL_PA(Arbitrated Loop Physical Address: 調停ループ物理アドレス)が必要です。ホスト ファイバ チャネルは、0 ~ 125 の範囲 のハード ループ ID を 1 つサポートしています。ドライブ チャネルによって、単一の ループに対してデバイスを 125 個まで接続できます。

コントローラは、ドライブ チャネルに対するループ IDの自動割り当てをサポートしています。ハード ループ アドレス ID は、ラジアル スイッチを設定することにより、ディスク ドライブに割り当てます。

ファームウェアのホスト側接続モード

コントローラのデフォルト値は、View and Edit Host-side Parameters で Loop Only です。

ファームウェアの LUN フィルタリング(RAID ベースのマッピング)

LUN フィルタリングは、RAID コントローラからデータへのアクセスを分離・制御す るための方法です。共通のストレージ プールを複数のサーバやワークステーションで 共有できる点も、ファイバ チャネルの大きな利点の1つです。ただし、ネットワーク 内のどのサーバもディスク アレイ内のデータにアクセスできると、割り当てが問題に なります。LUN フィルタリングを使用すると、サーバに許可されていないデータに 対するアクセスを制御することができます。

ファームウェア アプリケーションを使って論理ドライブをホスト LUN にマッピング する場合は、各ホスト アダプタに固有な WWPN ポート名に従い、マッピングを作成 できます。その場合は、LUN マスクをアクセス フィルタとして作成すると、特定の ストレージ ユニットに対してホスト アダプタを含めることも外すこともできます。 LUN マスクは 1 つ以上の ID を含む ID の範囲によって構成されます。ホスト アダプ タは、その ID (デバイスに固有なポート名) を範囲に含めるか含めないかで指定しま す。LUN マスクは、read only、read/write、または exclude のフィルタ タイプとし て定義することもできます。

ファームウェア 冗長ループ

デフォルトでは、「drive-side dual-loop」の選択が有効です。一連の物理ドライブの 接続にはチャネルを 2 つ使用するので、それら 2 つのチャネルは自動的に同一の ID アドレスを仮定し、全二重モードで動作します。

冗長ループは、冗長なデータ パスを提供するだけでなく、転送帯域幅も倍になります。 この機能は、View and Edit Drive-side Parameters メニュー オプションおよび Fibre Channel Dual Loop メニュー オプションを使って設定します。

ファームウェア 動的負荷均衡

コントローラは、冗長ループ構成内の一連のチャネル間で I/O の負荷を均等に分配 する機構をサポートしています。

A.3 各国の機関認定および規格

製品の安全性					
国					
アメリカ合衆国	UL60950:2000, 3rd Edition 記載の UL				
カナダ	CSA 規格 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00 3rd Edition				
ドイツ	TÜV				
欧州連合	EN60950:2000				
日本	ワールドワイド CB Scheme の一部				
オーストラリア	ワールドワイド CB Scheme の一部				
アルゼンチン	Resolution 92-98 (S $\neg - p$)				
ドイツ	GS マーク(人間工学)(ラインラント)				
ロシア	ワールドワイド CB Scheme の一部(GOST-R マーク)				
ロシア	衛生マーク- (人間工学)				
電磁適合性	規格				
国					
アメリカ合衆国	FCC #47, Part 15, Subpart B, Class B				
カナダ	ICES-003				
日本	VCCI クラス B				
欧州連合	EN 55022:1998 クラス B				
オーストラリア / ニュー ジーランド	AS/NZS 3548:1996				
台湾	BSMI CNS 13438 クラス B				
ロシア	GOST-R マーク				
ドイツ	欧州連合と同じ				
アルゼンチン	Sマーク				

製品の安全性						
電磁妨害						
試験	規格					
高調波放出	EN 61000-3-2:2000 (制限なし)					
電圧フリッカ	EN 61000-3-3:1995 (制限なし)					
ESD(静電放電)	EN 55024(接触時 8kV、空中 15kV)					
RF 場(無線周波数場)	EN 55024 (10V/m)					
電気的ファースト トランジエント バースト	EN 55024(1kV I/O、2kV 電力)					
サージ	EN 55024(1kV I/O、1kV 電力 L-L、2kV 電力 L-G)					
伝導 RF	EN 55024(3V I/O および電力)					
電力周波数磁場	EN 55024(不適用、モニタのみ)					
電圧降下および停電	EN 55024 (0V/0.5cycle、70%V/0.5sec、0V/5sec)					

付録B

設定の記録

この付録では、構成データを記録するための表を提供します。ここで扱うトピックは 次のとおりです:

- B-2 ページの「論理ドライブの表示および編集」
- B-4 ページの「ホスト LUN の表示および編集」
- B-4 ページの「LUN マッピング」
- B-5 ページの「SCSI ドライブの表示および編集」
- B-6 ページの「SCSI チャネルの表示および編集」
- B-7 ページの「周辺機器の表示および編集」
- B-8 ページの「NVRAM のディスクへの保存およびディスクからの復元」

NVRAM 内の構成データをディスクに保存するだけでなく、コントローラ構成を印刷 して保管することも推奨します。これにより災害等が発生した際、RAID の再作成を 促進できます。

以下の諸表は設定データの記録方法の例です。

注 – NVRAM 内の構成データは、構成に変更を加えたら必ずディスクまたはファイルに保存します。

B.1 論理ドライブの表示および編集

B.1.1 論理ドライブ情報

LG	ID	LV	RAID レベル	Size (MB)	Status	0	#LN	#SB	#FL	Name	ディスク 確保 スペース
B.1.2 論理ドライブ パーティション情報

LG	パーティション	Size(MB)	LG	パーティション	Size(MB)

B.2 ホスト LUN の表示および編集

B.2.1 LUN マッピング

ホスト	プライマリ / セカンダリ			論理ドライブ / 論理		
チャネル	コントローラ	SCSI ID	LUN	ボリューム	パーティション	サイズ

B.3 SCSI ドライブの表示および編集

Slot	Chl	ID	Size(MB)	Speed	論理ドラ グローバル ローカル :	イブ? スペア? スペア?	ベンダおよ び製品 ID

B.4 SCSI チャネルの表示および編集

Slot	Chl	ID	Size(MB)	Speed	論理ドラ グローバル ローカル :	イブ? スペア? スペア?	ベンダおよ び製品 ID

Chl	モード (ホスト / ドライブ)	プライマリコントローラ SCSI ID	セカンダリコントローラ SCSI ID

B.5 周辺機器の表示および編集

B.5.1 システム情報の表示

製造番号

B.6 NVRAM のディスクへの保存およびディ スクからの復元

ファームウェア の更新	日付	ディスクまたは ファイルへの NVRAM 保存	日付 / 場所	ディスクからの NVRAM 復元	日付

付録C

Ethernet 接続

この付録では、Ethernet 接続に関する情報を提供します。ここで扱うトピックは次の とおりです:

- C-1 ページの「IP アドレスの設定」
- C-4 ページの「Ethernet を介したアウトオブバンド管理の設定」

C.1 IP アドレスの設定

RAID コントローラの IP アドレスを設定するには、次のステップを実行します。

- 1. RAID Array COM ポートを通じて Sun StorEdge RAID コントローラにアクセスします。
- メイン メニューで view and edit Configuration parameters を選択して Return キー を押します。

A main Menu > Quick installation view and edit Logical drives view and edit Logical Volumes view and edit host luns view and edit scsi Drives view and edit Scsi channels view and edit Configuration parameters view and edit Configuration parameters view and edit Peripheral devices system Functions view system Information view and edit Event logs 3. Communication Parameters を選択して Return キーを押します。



4. Internet Protocol (TCP/IP) を選択して Return キーを押します。

Quick installation	
quick installation	
view and edit Logical drives	
view and edit logical Volumes	
wiew and edit Host luns	
view and odit appi Drives	
view and edit scsi prives	
view and edit Scsi channels	
view and edit Configuration narameter	8
in the same set of the	•
s Communication Parameters	
u H Communication Status	
- D KS-232 Port Configuration -	
D PPP Configuration	
R Modem Operation	
G SHILF GUILT LYUPAT 10h	
D Internet Protocol (TCP/IP)	

- 5. チップのハードウェア アドレスが表示されたら Return キーを押します。
- 6. Set IP Address を選択して Return キーを押します。

7. 希望する IP address、netmask、および Gateway の値を入力します。



図 C-1 コントローラ IP アドレスの設定

- 8. この設定を有効にするため、コントローラをリセットします。
 - a. メイン メニューから system Functions を選択して Return キーを押します。
 - b. Reset controller を選択して Return キーを押します。
 - c. Yes を選択して Return キーを押します。

(Main Menu)
Yuick installation
view and edit Logical drives
view and edit logical Volumes
view and edit Host luns
view and edit scsi Drives
view and edit Scsi channels
view and edit Configuration parameters
view and edit Peripheral devices
system Functions
u
I ull Muta haanan
oli nuce beeper
change Password
change Password Reset controller
change Password Reset controller
Change Password Reset controller S C Reset Controller ?
C Reset Controller ?
C Reset Controller ?

図 C-2 コントローラをリセットする

コントローラでは、論理ドライブを正常に初期化する際、各物理ドライブで小サイズ のストレージ セクターをフォーマットする処理に数分かかります。

C.2 Ethernet を介したアウトオブバンド管理 の設定

- Ethernet 接続を通じて RAID アレイにアクセスするには、まず RAID Array COM ポート と RAID ファームウェアを使って RAID アレイの IP アドレスを設定します(C-1 ページ の「IP アドレスの設定」を参照)。
- 2. 次に RAID Array Ethernet ポートをネットワークに接続します。
- このマニュアルに記載されているファームウェアにホスト サーバから接続するには、 次のコマンドを使用し、RAID アレイ コントローラの IP アドレスへ直接 telnet し ます。

telnet <IP address>

4. Ctrl+L を押して画面をリフレッシュし、メイン メニューを表示します。
 Ctrl キーを押したまま L キーを押します。

注 – telnet セッション中にコントローラをリセットすると RAID アレイとの接続 は切断され、アレイに telnet し直さなければならなくなります。

 Configuration Service プログラム(ホスト サーバ上の)を IP アドレスを持つ RAID アレイに接続するには、『Sun StorEdge 3000 Family Configuration Service ユーザ ガイド』のアウトオブバンド管理に関する説明を参照してください。

付録D

ケーブル ピン配列

この付録では、Sun StorEdge 3510 FC Array に使用される各コネクタ用のピン配列を示します。ここで扱うトピックは次のとおりです:

- D-1 ページの「RJ-45 コネクタ」
- D-2 ページの「DB9 COM ポート」

D.1 RJ-45 コネクタ



図 D-1 Ethernet RJ-45 ソケット 10/100 ベース T

表 D-1	Ethernet RJ-45	ピンの説明
-------	----------------	-------

ピン番号	説明	色
1	TX +	白色とオレンジ色
2	TX –	オレンジ色
3	RX +	白色と緑色
4		青色
5		白色と青色

表 D-1 Ethernet RJ-45 ピンの説明 (続き)

ピン番号	説明	色
6	RX –	緑色
7		白色と茶色
8		茶色

D.2 DB9 COM ポート

COM ポートは、オス DB9 ヌル モデム ケーブルを必要とするメス DB9 コネクタです。



図 D-2 RS-232 DB9 (EIA/TIA 574)6オス端子図

表 D-2	ピン名
-------	-----

ピン番号	Name	注記 / 説明
1	DCD	データ キャリア検出
2	RD	受信データ(別称 RxD、Rx)
3	TD	送信データ (別称 TxD、Tx)
4	DTR	データ端末レディ
5	SGND	信号用接地
6	DSR	データ セット レディ
7	RTS	送信要求
8	CTS	送信可
9	RI	リング インジケータ

付録E

コマンド行インタフェース(CLI)の インストールとアクセス

コマンド行インタフェースを使用して、ファームウェア アプリケーションのメニュー オプションを選択して実行するのと同じ操作の多くを実行できます。CLI コマンドに は、スクリプト可能であるという利点があります。そのため、大規模なデータ セン ターの環境で多数のアレイを同様な構成にする必要がある場合に特に便利です。

E.1 始める前に

CLI ユーティリティをインストールする前に、論理ドライブがプライマリ コントロー ラにマッピングされていることを確認してください。

E.2 Solaris 動作環境を使用するシステムへの CLI のインストール

Sun StorEdge 3000 Family Professional Storage Manager CD から CLI インストール パッケージ SUNWsccli を取得します。本パッケージは、アレイに接続されている サーバにインストールする必要があります。

1. Sun StorEdge 3000 Family Professional Storage Manager CD を挿入し、次のように 入力します。

pkgadd -d/cdrom/cdrom0/product/solaris SUNWsccli

2. CLI にアクセスするには、CLI をインストールしたサーバ(アレイに接続されたサーバ)に root としてログインし、次のように入力します。

sccli (オプションとサブコマンド)

注 - PATH 環境変数に /usr/sbin がない場合は、/usr/sbin/sccliとして CLI を呼び出すことができます。

E.2.1 CLI マニュアル ページの表示

環境変数を指定しないで、次のように入力します。

man -M /opt/SUNWsscs/man sccli

注 - マニュアル ページのディレクトリを毎回指定しないようにするには、環境変数 \$MANPATH の中のコロンで区切られたディレクトリ リストにディレクトリ /opt/SUNWsscs/man を追加します。

E.3

Linux 動作環境を使用するシステムへの CLI のインストール

Sun StorEdge 3000 Family Professional Storage Manager CD から CLI インストール パッケージ SUNWsccli.rpm を取得します。本パッケージは、アレイに接続されて いるサーバにインストールする必要があります。

1. CD-ROM ドライブがまだマウントされていない場合には、CD-ROM ドライブをファ イル システムにマウントします。

mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

2. Sun StorEdge 3000 Family Professional Storage Manager CD を挿入し、次のように 入力します。

cd /mnt/cdrom/product/linux

3. 次のように入力します。

rpm -ivh SUNWsccli.rpm

4. CLI にアクセスするには、CLI をインストールしたサーバ(アレイに接続されたサー バ)に root としてログインし、次のように入力します。

sccli (オプションとサブコマンド)

E.3.1 CLI マニュアル ページの表示

1. 次のように入力します。

man sccli

E.4

Windows NT および Windows 2000 オペ レーティング システムへの CLI のイン ストール

Sun StorEdge 3000 Family Professional Storage Manager CD から CLI インストール パッケージ SUNWsccli.exe を取得します。本パッケージは、アレイに接続されて いるサーバにインストールする必要があります。

- 1. Sun StorEdge 3000 Family Professional Storage Manager CD を挿入し、ディレクト リを ¥product¥windows に変更します。
- 2. setup.exe をダブルクリックし、Sun StorEdge Command Line Interface を選択します。

デフォルトのインストールディレクトリは、C:¥Program Files¥Sun¥sccliです。

3. CLI にアクセスするには、スタート → プログラム → Sun StorEdge 3000 Family → Command Line Interface の順にクリックします。

E.4.1 CLI のヘルプの表示

スタート → プログラム → Sun StorEdge 3000 Family → Command Line Help. の順 にクリックします。

索引

記号

#FL, 7-10 #LN, 7-10 #SB, 7-10

数字

253 ギガバイト以上の論理ドライブの準備, 5-36

А

AC 電源コンセントへの筐体接続, 4-3

В

BAD ドライブ ステータス, 7-11

С

CD-ROM、支給, 1-11 COM ポート接続, 5-14 COM ポート パラメータ, 5-15 COM ポート への接続, 4-11

DC 電源コンセントへの筐体接続, 4-5

Ethernet 接続, 4-15, C-4 Ethernet ポートから LAN/WAN への接続, 4-15

F

D

Е

FC のトポロジ, 1-7 FC プロトコル, 1-6 Flash All Drives コマンド, 7-29 flash drive time $\exists \forall \nu \lor$, 7-29 format コマンド, 5-44 FRU, 1-3

DRV FAILED ステータス, 7-10

Н

Host Cylinder/Head/Sector Mapping Configuration $\exists \forall \lor \lor$, 5-36

Т

Identifying SCSI drive コマンド, 7-28 ID スイッチ, 4-13

INCOMPLETE ステータス, 7-10 INITING ステータス, 7-9 INVALID ステータス, 7-9 IP アドレスの設定, C-4

L

LED 前面パネル, 6-1, 6-3 ドライブ, 6-1 背面パネル, 6-4 LUN 説明, 5-44

Μ

MISSING ドライブ ステータス, 7-12

Ν

NAME (コントローラ), 5-40 NEBS レベル 3, 1-1 Network Equipment Building System, 1-1 NEW DRV ドライブ ステータス, 7-11 NVRAM 復元, 7-34

Ρ

probe-scsi-all $\exists \forall \lor \lor$, 5-44

R

RAID (0+1) におけるコンカレント再構築, 7-27 RAID (3+0), 5-27 RAID (5+0), 5-27 RAID レベル 選択した, 5-30 定義済み, 5-27 RAID レベル、定義された, 5-27 RAID レベルの割り当て, 5-31 RS-232 への接続, 4-11 を介したファームウェアのアップグレード , 7-37

S

SB-MISS ドライブ ステータス, 7-12
SCSI チャネル ステータス, 7-12
SCSI ドライブ
STANDBY モード, 7-11
USED DRV モード, 7-11
グローバルまたはローカルのスペア, 7-11
ベンダ ID, 7-12
SCSI ドライブ ステータス, 7-10
SES のバージョンの不一致, 6-4
SFP コネクタ, 4-14
ポートへの挿入, 4-10
SFP ポートに対する SFP の接続, 4-10
Solaris
ボーレートのリセット, 5-16
STAND-BY ドライブ ステータス, 7-11

Т

tip コマンド, 5-16

U

USED DRV ドライブ ステータス, 7-11

۷

VERITAS DMP、有効化, 5-61 VT100 端末接続, 4-11 VT100 端末モード, 7-3

あ

アウトオブバンド管理, C-4
アウトオブバンド接続, 5-5
アクティブ ツー アクティブ構成, 5-2
アクティブ ツー スタンバイ構成, 5-2
アレイ 接続, 4-1
マウント, 3-5
アレイへの電源投入, 4-5
安全注意事項, 2-2

い

イベント LED, 6-3 イベント ログ, 7-22 インストール準備用ワークシート, 2-7 インバンド接続, 5-5

お

お客様提供のケーブル, 3-4 お客様の義務, 2-2 主な画面とコマンド, 7-3 オレンジ色に点滅、イベント LED, 6-4 温度 環境範囲, 2-3 温度 LED, 6-3

か

拡張ユニット ケーブル配線, 4-12 ループ ID の設定, 4-13
拡張ユニット上でのループ ID の設定, 4-13
拡張ユニットへのケーブル配線, 4-12
確認、パッケージの内容, 3-2
画面とコマンド 主な, 7-3
環境範囲, 2-3
環境要件, 2-3 管理ツール アクセス, 5-5

き

キー、ナビゲーション用の, 5-18 キャッシュ オプション, 5-4 キャッシュ ステータス, 7-4

<

クイックインストレーション(不適用),7-5

け

計画、サイトの, 2-1 ゲージ範囲, 7-4 ケーブル お客様提供, 3-4 標準パッケージ, 3-4 ケーブル配線 Ethernet 接続, 4-15 RS-232 接続, 4-11 供給されるケーブル, 3-3 手順, 4-1 ケーブル配線、拡張ユニット, 4-12 現場交換可能ユニット, 1-3

C

交換すべき故障ドライブの識別, 7-28 構成 主なステップ, 5-5 概要, 5-5 最低要件, 5-27 シリアルポート接続, 5-14 ファイルからの復元, 7-34 故障ドライブ 識別, 7-28 コンカレント再構築, 7-27 コントローラ NAME, 5-40
 コントローラの故障, 7-23, 7-24
 コントローラの制限, 5-2
 コントローラの電圧と温度, 7-15
 コントローラの割り当て, 5-38
 コントローラ フェイルオーバ, 7-23

さ

再構築 RAID (0+1) におけるコンカレント, 7-27 自動, 7-24 手動, 7-25 サイズ、ドライブの, 7-10 最大ドライブ容量, 5-32 サイト計画, 2-1 EMC, 2-3 安全注意事項, 2-2 お客様の義務, 2-2 環境, 2-3 コンソール要件, 2-7 電気 / 電力, 2-4 物理的, 2-5 レイアウト, 2-5 サイト準備調査, 2-7 作成する 論理ドライブ, 5-29

L

湿度, 2-3 自動再構築, 7-24 重大なドライブ障害 回復, 7-32 重大なドライブ障害からの回復, 7-32 手動再構築, 7-25 仕様 空間的制限, 2-5 電気 / 電力, 2-4 物理的 (アレイ), 2-5 仕様(製品), A-2 冗長コントローラ の説明, 7-23
初期ファームウェア ウィンドウ, 5-17
シリアル ケーブル ヌルモデム, 4-11
シリアル ポート パラメータ, 4-11
シリアル ポート接続, 5-14
シリアル ポート パラメータ, 5-15

す

スイッチ ID, 4-13 ステータス ウィンドウ 確認, 7-8 ステータス ウィンドウの確認, 7-8 スペア(ローカル、論理ドライブ用), 5-33 スペア ドライブ, 7-27

せ

制限 コントローラ, 5-2 製品とアーキテクチャの概要, 1-1 設定記録の保管, B-1 前面パネルの LED, 6-1

そ

装置から取る距離,2-5 速度、ドライブの,7-10 ソフトウェア アクセス、アレイ,5-5 インストール,5-60 ソフトウェア ツール,1-11,5-60

ち

チャネル

デフォルト チャネル, 5-20 ドライブ, 4-7 ホスト, 4-7 ホストまたはドライブ, 5-20

つ 通信パラメータ, 4-11

τ

ディスクが認識されない, 7-2 電気仕様, 2-4 電源 LED, 6-3 電源コンセント AC への接続, 4-3 DC への接続, 4-5 電磁波適合性(EMC), 2-3 転送レートインジケータ, 7-4 点滅 すべての SCSI ドライブ, 7-32 選択した SCSI ドライブ, 7-30 電力仕様, 2-4

٢

トポロジ ファイバチャネル, 1-7
ドライブ 故障ドライブの識別, 7-28
ドライブ障害 重大なドライブ障害からの回復, 7-32
ドライブ チャネル, 4-7
ドライブの識別, 7-28
トラブルシューティング LUN が認識されない, 7-2 ディスクが認識されない, 7-2

ぬ

ヌルモデム ケーブル, 4-11 ヌルモデム シリアル ケーブル, 4-11

は

ハードウェア PLD コードのバージョンの不一致 , 6-4 ハードウェア仕様, A-2 背面パネルの LED, 6-4 バス アダプタ への接続, 4-14 パッケージの内容, 3-3 確認, 3-2 バッテリ, 5-4 貯蔵寿命, 5-4 日付コード, 5-4 変更時期, 5-4 パッテリ動作, 5-4 パラメータ シリアルポート, 4-11

ひ

ビープ コード, 7-2

ふ

ファームウェア SCSI チャネル ステータス, 7-12 SCSI ドライブ ステータス, 7-10 VT-100 画面選択, 7-3 VT100 端末モード, 7-3 アップグレード, 7-36 イベントログを表示する, 7-22 カーソルバー, 7-3 キャッシュ ステータス, 7-3 クイック インストレーション, 7-5 ゲージ範囲, 7-3 コントローラの故障, 7-23 コントローラの電圧と温度, 7-15

コントローラ ファームウェア アップグレード , 7-36 自動再構築, 7-26 手動再構築, 7-25 初期ウィンドウ, 5-17, 7-3 初期画面, 7-3 転送レートインジケータ,7-3 ナビゲーションキー, 5-18 メインメニュー, 7-5 論理ドライブステータス, 7-9 ファームウェアのアップグレード, 7-36 ファイバ チャネル テクノロジの概要,1-6 トポロジ, 1-7 プロトコル, 1-6 ループアーキテクチャ,1-8 ファイバチャネルアレイの接続,4-1 ファイルからの構成 (NVRAM) 復元, 7-34 フィルタ エントリ ホスト, 5-50 フェイルオーバー コントローラ, 7-23 物理ドライブ サイズと速度, 7-10 ステータス, 7-10 物理ドライブ容量設定, 5-32 プロトコル ファイバチャネル, 1-6

ほ

ポート 接続(「ケーブル配線」を参照),4-1 ボーレート,4-11,5-15,5-16 ホスト ID、作成,5-24 ホスト ID、追加,5-24 ホスト LUN 認識されない,7-2 ホスト接続,4-14 ホスト チャネル,4-7 ホスト チャネルとドライブ チャネル,4-7 ホストに対するポートの接続,4-14 ホストバス アダプタ への接続,4-14 ホストフィルタ,5-50 ホストフィルタエントリ,5-50

ま

マウント、FC アレイ, 3-5 マップ レイアウト, 2-5

め

メインメニュー, 7-5

よ

要件 環境, 2-3

6

ライトスルー キャッシュ, 5-4 ライトバック キャッシュ, 5-4 ラックマウント、アレイ キャビネットマウント、アレイ, 3-5

IJ

リモート ファイル, 5-16 リリース ノート, 1-11

る

ループ ID 拡張ユニット上での設定, 4-13

れ

レイアウト マップ, 2-5 冷却ファン LED, 6-3 レベル 3 NEBS, 1-1

ろ

ローカルスペア割り当て,5-33 論理ドライブ 128 LUN 制限, 5-26 253 ギガバイト以上, 5-36 ID, 7-9 LG 番号, 7-9 RAID レベル、選択した, 5-30 RAID レベル、定義された, 5-27 RAID レベルの割り当て, 5-31 RAID レベル, 7-9 再構築, 7-24 サイズ, 7-9 最大物理ドライブ容量, 5-32 最大物理容量, 5-32 最低要件, 5-27 削除, 7-6 作成, 5-28, 5-29 ステータス, 7-8 ステータス テーブル, 7-8 デフォルト, 5-26 ローカルスペアを割り当てる, 5-33 割り当てを変更する, 5-38 論理ドライブのオプション, 5-32 論理ドライブの再構築, 7-24 論理ドライブの削除, 7-6 論理ボリューム, 5-27

わ

ワークシート インストール準備用, 2-7 ワールド ワイド ネーム Microsoft Windows NT での判定, 5-52 Solaris OE での判定, 5-52