



# Guide de démarrage des systèmes Sun Fire™ E2900

---

## Accès aux fichiers de documentation des systèmes Sun Fire E2900

La documentation complète relative aux systèmes Sun Fire™ E2900 est disponible sur le CD-ROM de la documentation (CD doc).

### 1. Insérez le CD doc dans un lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM.

- Si vous travaillez sur un Power Macintosh ou un PC ou si le système exécute Volume Manager, le CD-ROM démarre automatiquement.
- Si le système n'exécute pas Volume Manager, ouvrez une session superutilisateur et montez le CD-ROM manuellement en tapant :

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0  
# mount -o ro -F hfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

Les commandes ci-dessus sont valides sur les postes de travail munis de lecteurs SCSI. Si votre poste est équipé d'un lecteur IDE, le périphérique est /dev/dsk/c0t2d0s2.

- ### 2. Ouvrez le répertoire `cdrom0` pour accéder aux fichiers PDF avec Adobe® Acrobat Reader. Si Adobe Acrobat Reader n'est pas installé sur votre ordinateur, vous pouvez le télécharger gratuitement à l'adresse : <http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

# Documentation relative aux systèmes Sun Fire E2900



## Planification des systèmes

### Sun Fire E2900 Systems Pre-Sales

- *Guide de planification du site pour les systèmes Sun Fire E2900*



## Installation du système

### Sun Fire E2900 Systems Kit

- *Sun Fire E2900 Systems Unpacking Guide*
- *Guide de démarrage des systèmes Sun Fire E2900*
- *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E2900*

### CD de la documentation relative aux systèmes Sun Fire E2900

- *Guide d'administration des systèmes d'entrée de milieu de gamme Sun Fire*
- *Manuel de référence des commandes du contrôleur des systèmes d'entrée de milieu de gamme Sun Fire*



## Administration

### CD de la documentation relative aux systèmes Sun Fire E2900

- *Notes de mise à jour des logiciels des systèmes Sun Fire E2900*
- *Guide d'administration des systèmes d'entrée de milieu de gamme Sun Fire*
- *Manuel de référence des commandes du contrôleur des systèmes d'entrée de milieu de gamme Sun Fire*

### Autre documentation sur les systèmes

#### Sun Fire E2900

- *Sun Management Center User's Guide*
- *Solaris System Administration Guide*



## Réparations et dépannages

### CD de la documentation relatives aux systèmes Sun Fire E2900

- *Sun Fire E2900 Systems Service Manual*
- *Guide d'administration des systèmes d'entrée de milieu de gamme Sun Fire*

### Autre documentation sur les systèmes

#### Sun Fire E2900

- *Sun Management Center User's Guide*
- *Solaris System Administration Guide*



## International

### CD de la documentation relative aux systèmes Sun Fire E2900

- Français, allemand, italien, espagnol, suédois, japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel.

# Procédure d'installation abrégée des systèmes Sun Fire E2900 prémontés dans un rack Sun



- 
- Etape 1**
- Vérifiez les conditions requises pour l'alimentation, l'aération et le sol — Reportez-vous au *Guide de planification du site pour les systèmes Sun Fire E2900*.
- 
- Etape 2**
- Installez le rack Sun™ et branchez les câbles d'alimentation — Reportez-vous au *Guide d'installation du rack Sun*.
- 
- Etape 3**
- Connectez une console d'administration pour accéder au contrôleur système — Reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E2900*.
- 
- Etape 4**
- Mettez le rack Sun sous tension — Reportez-vous au *Guide d'installation du rack Sun*.
  - Mettez chaque système sous tension — Reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E2900*.
- 
- Etape 5**
- Exécutez un autotest à la mise sous tension (POST) pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, puis mettez les systèmes et le rack Sun hors tension.
- 
- Etape 6**
- Mettez le système hors tension — Reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E2900*.
  - Mettez l'armoire hors tension — Reportez-vous à la documentation livrée avec l'armoire.
- 
- Etape 7**
- Installez le matériel facultatif et les périphériques de stockage — Reportez-vous à la documentation livrée avec le matériel ou les périphériques de stockage pour plus d'informations.
- 
- Etape 8**
- Mettez le rack Sun sous tension — Reportez-vous au *Guide d'installation du rack Sun*.
  - Mettez chaque système sous tension — Reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E2900*.
- 
- Etape 9**
- Configurez le système — Reportez-vous au *Guide d'administration des systèmes Sun Fire E2900*.
  - Créez des domaines supplémentaires (le cas échéant) — Reportez-vous au *Guide d'administration des systèmes d'entrée de milieu de gamme Sun Fire*.
- 
- Etape 10**
- Installez le logiciel Solaris sur chaque domaine — Reportez-vous au manuel *Solaris Installation Guide*.
  - Démarrez le logiciel Solaris sur chaque domaine — Reportez-vous au *Guide d'administration des systèmes d'entrée de milieu de gamme Sun Fire*.

# Procédure d'installation abrégée pour le montage en rack des systèmes Sun Fire E2900



- 
- Etape 1**
- Vérifiez les conditions requises pour l'alimentation, l'aération et le sol — Reportez-vous au *Guide de planification du site pour les systèmes Sun Fire E2900*.
- 
- Etape 2**
- Installez l'armoire et branchez les câbles d'alimentation — Reportez-vous à la documentation livrée avec l'armoire.
- 
- Etape 3**
- Installez le système dans l'armoire et branchez les câbles d'alimentation — Reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E2900*.
- 
- Etape 4**
- Connectez une console d'administration pour accéder au contrôleur système — Reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E2900*.
- 
- Etape 5**
- Mettez l'armoire sous tension — Reportez-vous à la documentation livrée avec l'armoire.
  - Mettez chaque système sous tension — Reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E2900*.
- 
- Etape 6**
- Exécutez un autotest à la mise sous tension (POST) pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur.
- 
- Etape 7**
- Mettez le système hors tension — Reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E2900*.
  - Mettez l'armoire hors tension — Reportez-vous à la documentation livrée avec l'armoire.
- 
- Etape 8**
- Installez le matériel facultatif et les périphériques de stockage — Reportez-vous à la documentation livrée avec le matériel ou les périphériques de stockage pour plus d'informations.
- 
- Etape 9**
- Mettez l'armoire sous tension — Reportez-vous à la documentation livrée avec l'armoire.
  - Mettez le système sous tension — Reportez-vous au *Guide d'installation des systèmes Sun Fire E2900*.
- 
- Etape 10**
- Configurez le système — Reportez-vous au *Guide d'administration des systèmes d'entrée de milieu de gamme Sun Fire*.
  - Créez des domaines supplémentaires (le cas échéant) — Reportez-vous au *Guide d'administration des systèmes d'entrée de milieu de gamme Sun Fire*.
- 
- Etape 11**
- Installez le logiciel Solaris sur chaque domaine — Reportez-vous au manuel *Solaris Installation Guide*.
  - Démarrez le logiciel Solaris sur chaque domaine — Reportez-vous au *Guide d'administration des systèmes d'entrée de milieu de gamme Sun Fire*.

---

## Documentation Sun en ligne

Vous pouvez visualiser, imprimer ou acheter un large choix de documentation Sun, dont des versions localisées, à l'adresse : <http://www.sun.com/documentation>

## Sites Web tiers

Sun n'est pas responsable de la disponibilité des sites Web tiers cités dans ce document. Sun n'est en aucun cas responsable de la disponibilité du contenu, de la publicité, des produits ou de tout autre matériel disponible à partir de ces sites ou ressources. Sun ne pourra en aucun cas être tenu responsable, directement ou indirectement, de tous dommages ou pertes, réels ou invoqués, causés par ou liés à l'utilisation de tout contenu, biens ou services disponibles sur ou dans ces sites ou ressources.

## Contactez l'assistance technique Sun

Pour toute question technique sur ce produit dont vous ne trouvez pas la réponse dans ce document, visitez : <http://www.sun.com/service/contacting>

## Vos commentaires sont les bienvenus chez Sun

Dans le souci d'améliorer notre documentation, tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Vous pouvez nous en faire part à l'adresse suivante :

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Mentionnez le titre et la référence du document dans votre message :

*Guide de démarrage des systèmes Sun Fire E2900*, référence 817-6448-10

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés. Utilisation limitée selon licence. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et accordé sous licence par des fournisseurs de Sun. Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD dont les licences sont accordées par l'Université de Californie. Sun, Sun Microsystems, le logo Sun et Solaris sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques commerciales ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.



Sun Microsystems, Inc.  
[www.sun.com](http://www.sun.com)

Numéro de référence : 817-6448-10, rév. A  
Avril 2004