



# Primeros pasos con los sistemas Sun Fire™ E2900

---

## Acceso a los archivos de documentación de Sun Fire E2900

El conjunto completo de documentación sobre los sistemas Sun Fire™ E2900 está disponible en el CD de documentación.

### 1. Introduzca el CD de documentación en una unidad de CD-ROM o DVD-ROM.

- Si accede al CD de documentación desde un Power Macintosh o un PC, o si se ejecuta el software Volume Manager en el sistema, el CD-ROM se instalará automáticamente.
- Si no se ejecuta el software Volume Manager en el sistema, acceda como superusuario e instale el CD-ROM manualmente escribiendo:

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0  
# mount -o ro -F hfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

El comando anterior se aplica a las estaciones de trabajo con unidades SCSI. Si la estación de trabajo dispone de una unidad IDE, el dispositivo es `/dev/dsk/c0t2d0s2`.

- ### 2. Abra el directorio `cdrom0` para acceder a los archivos PDF con Adobe® Acrobat Reader. Si no dispone de Adobe Acrobat Reader, puede descargarlo de forma gratuita en:
- <http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

# Lista de documentación de los sistemas Sun Fire E2900



## Planificación del sistema

### Equipo de preventas de los sistemas Sun Fire E2900

- *Guía de planificación de la ubicación de los sistemas Sun Fire E2900*



## Instalación del sistema

### Paquete de los sistemas Sun Fire E2900

- *Sun Fire E2900 Systems Unpacking Guide*
- *Primeros pasos con los sistemas Sun Fire E2900*
- *Guía de instalación de los sistemas Sun Fire E2900*

### CD de documentación de los sistemas Sun Fire E2900

- *Guía de administración del sistema de gama media básico Sun Fire*
- *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*



## Administración

### CD de documentación de los sistemas Sun Fire E2900

- *Notas sobre la versión de los sistemas Sun Fire E2900*
- *Guía de administración del sistema de gama media básico Sun Fire*
- *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*

### Otros documentos de los sistemas Sun Fire E2900

- *Sun Management Center User's Guide*
- *Solaris System Administration Guide*



## Reparación y resolución de problemas

### CD de documentación de los sistemas Sun Fire E2900

- *Sun Fire E2900 Systems Service Manual*
- *Guía de administración del sistema de gama media básico Sun Fire*

### Otros documentos de los sistemas Sun Fire E2900

- *Sun Management Center User's Guide*
- *Solaris System Administration Guide*



## Globalización

### CD de documentación de los sistemas Sun Fire E2900

- Francés, alemán, italiano, español, sueco, japonés, coreano, chino simplificado y chino tradicional

# Guía de tareas de instalación para los sistemas Sun Fire E2900 preinstalados en un bastidor Sun



- 
- Paso 1**
- Compruebe los requisitos de alimentación eléctrica, refrigeración y ubicación: consulte la *Guía de planificación de la ubicación de los sistemas Sun Fire E2900*.
- 
- Paso 2**
- Instale el bastidor Sun™ y conecte los cables de alimentación eléctrica: consulte la *Guía de instalación del bastidor Sun*.
- 
- Paso 3**
- Conecte una consola administrativa para acceder al controlador del sistema: consulte la *Guía de instalación de los sistemas Sun Fire E2900*.
- 
- Paso 4**
- Encienda el bastidor Sun: consulte *Guía de instalación del bastidor Sun*.
  - Encienda cada uno de los sistemas: consulte la *Guía de instalación de los sistemas Sun Fire E2900*.
- 
- Paso 5**
- Espere a que el sistema ejecute las pruebas POST y asegúrese de que no haya errores. A continuación, apague los sistemas y el bastidor Sun.
- 
- Paso 6**
- Apague el sistema: consulte la *Guía de instalación de los sistemas Sun Fire E2900*.
  - Apague el mueble: consulte la documentación proporcionada con el mueble.
- 
- Paso 7**
- Instale las opciones y los dispositivos de almacenamiento: consulte la documentación proporcionada con la opción o el dispositivo de almacenamiento para obtener más información.
- 
- Paso 8**
- Encienda el bastidor Sun: consulte la *Guía de instalación del bastidor Sun*.
  - Encienda cada uno de los sistemas: consulte la *Guía de instalación de los sistemas Sun Fire E2900*.
- 
- Paso 9**
- Configure el sistema: consulte la *Guía de administración del sistema Sun Fire E2900*.
  - Cree dominios adicionales (si fuera necesario): consulte la *Guía de administración del sistema de gama media básico Sun Fire*.
- 
- Paso 10**
- Instale el software Solaris en cada dominio: consulte la publicación *Solaris Installation Guide (Guía de instalación de Solaris)*.
  - Inicie el software Solaris en cada dominio: consulte la *Guía de administración del sistema de gama media básico Sun Fire*.

# Guía de tareas de instalación para el montaje en bastidor de sistemas Sun Fire E2900



- 
- Paso 1**
- Compruebe los requisitos de alimentación eléctrica, refrigeración y ubicación: consulte la *Guía de planificación de la ubicación de los sistemas Sun Fire E2900*.
- 
- Paso 2**
- Instale el mueble y conecte los cables de alimentación eléctrica: consulte la documentación proporcionada con el mueble.
- 
- Paso 3**
- Instale el sistema en el mueble y conecte los cables de alimentación eléctrica: consulte la *Guía de instalación de los sistemas Sun Fire E2900*.
- 
- Paso 4**
- Conecte una consola administrativa para acceder al controlador del sistema: consulte la *Guía de instalación de los sistemas Sun Fire E2900*.
- 
- Paso 5**
- Encienda el mueble: consulte la documentación proporcionada con el mueble.
  - Encienda cada uno de los sistemas: consulte la *Guía de instalación de los sistemas Sun Fire E2900*.
- 
- Paso 6**
- Espere a que el sistema ejecute las pruebas POST y asegúrese de que no haya errores.
- 
- Paso 7**
- Apague el sistema: consulte la *Guía de instalación de los sistemas Sun Fire E2900*.
  - Apague el mueble: consulte la documentación proporcionada con el mueble.
- 
- Paso 8**
- Instale las opciones y los dispositivos de almacenamiento: consulte la documentación proporcionada con la opción o los dispositivos de almacenamiento para obtener más información.
- 
- Paso 9**
- Encienda el mueble: consulte la documentación proporcionada con el mueble.
  - Encienda el sistema: consulte la *Guía de instalación de los sistemas Sun Fire E2900*.
- 
- Paso 10**
- Configure el sistema: consulte la *Guía de administración del sistema de gama media básico Sun Fire*.
  - Cree dominios adicionales (si fuera necesario): consulte la *Guía de administración del sistema de gama media básico Sun Fire*.
- 
- Paso 11**
- Instale el software Solaris en cada dominio: consulte la publicación *Solaris Installation Guide (Guía de instalación de Solaris)*.
  - Inicie el software Solaris en cada dominio: consulte la *Guía de administración del sistema de gama media básico Sun Fire*.

---

## Acceso a la documentación de Sun

Puede ver, imprimir y adquirir una amplia selección de la documentación de Sun, incluidas las versiones traducidas, en:

<http://www.sun.com/documentation>

## Sitios web de terceros

Sun no se hace responsable de la disponibilidad de los sitios web de terceros mencionados en el presente documento. Sun no promociona ni se hace responsable del contenido, publicidad, productos u otros materiales disponibles en tales sitios o recursos o por medio de ellos. Sun no se hace responsable de ningún daño o pérdida reales o presuntos causados por o relacionados con el uso o dependencia de dicho contenido, productos o servicios disponibles en tales sitios o recursos, o por medio de ellos.

## Asistencia técnica de Sun

Si desea realizar consultas de tipo técnico sobre este producto que no tengan respuesta en este documento, visite el sitio Web:

<http://www.sun.com/service/contacting>

## Envíe sus comentarios a Sun

Nos gustaría mejorar la calidad de nuestra documentación por lo que le agradecemos todo tipo de comentarios y sugerencias. Puede enviar sus comentarios desde el sitio Web:

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Escriba el título y número de publicación del documento en su mensaje:

*Primeros pasos con los sistemas Sun Fire E2900*, número de publicación 817-6451-10

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. Todos los derechos reservados. El uso ha de cumplir los términos y condiciones de la licencia. El software de otros fabricantes, incluida la tecnología de tipos de letra, está protegido por copyright y los distribuidores de Sun otorgan la licencia correspondiente. Algunas partes pueden derivarse de sistemas Berkeley BSD, cuya licencia otorga la Universidad de California. Sun, Sun Microsystems, el logotipo de Sun y Solaris son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en los EE.UU. y otros países. Todas las marcas comerciales SPARC se utilizan en virtud de una licencia y son marcas comerciales o marcas registradas de SPARC International, Inc. en los EE.UU. y otros países.



Sun Microsystems, Inc.  
[www.sun.com](http://www.sun.com)

Nº de publicación: 817-6451-10, revisión A  
Abril de 2004