

Sun StorEdge™ N8400/N8600 Filer インストールチェックリスト

このマニュアルでは、StorEdge N8400 および N8600 Filer のハイレベルなインストール手順を示します。詳細な手順については、適切な『Sun StorEdge N8x00 Filer インストール・設定・保守マニュアル』を参照してください。

- 1. 装置を開梱してラックに搭載します。

注 – コネクタに負荷をかけずにケーブルを配置できるように、ディストレーと Sun Enterprise 420R/4500 サーバーの背面に十分な空間を取ってください。

- 2. インターコネクトおよび光ファイバ、ネットワーク、(SCSI)、電源ケーブルを接続します。
- 3. シリアルケーブルを使用して、サーバーと任意のホスト上のシリアルポートを一時的に接続します。このホストは、システムの初期設定中にコンソールとして動作します。
- 4. ディストレーの電源を入れます。パートナーグループがコールドブートするまで約 7 分間待ちます。
- 5. サーバーの電源を入れます。
- 6. システムからサーバーへの通信を確立します。
- 7. Enter キーを押して ok プロンプトを表示し、boot と入力します。

初期設定が始まります。

- 8. 初期設定を設定するためのプロンプトが表示されたら、次の情報を入力します。

- a. 言語を選択します。[2 = 日本語] 2
- b. ロケールを選択します。[2 = 日本語] 2
- c. 端末タイプを選択します。[3 = DEC VT100, 12 = XTERM] 3 または 12
- d. ホスト名を入力します。 _____、F2
- e. ネットワークに接続されているかどうかを指定します。[Yes/No] F2 (Yes)
- f. IP アドレスを指定します。 _____、F2
- g. 上記の情報を確認します。[Yes/No] F2 (Yes)
- h. ネームサービスを指定します。[NIS または DNS、指定なし] _____、F2
NIS または DNS の場合は、ネットワーク管理者に問い合わせて
次の項目も入力します。
 - ドメイン名 _____、F2
 - サーバー名 _____、F2

- ☐ i. 上記の情報を確認します。[Yes/No] F2 (Yes)
- ☐ j. システムがサブネットの一部であるかどうかを指定します。[Yes/No] F2 (Yes)
- ☐ k. ネットマスクを入力します。 _____、F2
- ☐ l. 時間を確認します。
- 地域 _____、F2
 - タイムゾーン _____、F2
 - 日付および時刻 _____、F2
 - 情報の確認 _____、F2
- ☐ m. スーパーユーザーのパスワードを入力して確認します。 _____、Enter

注 – 今後参照するために、上記の設定をコピーして安全な場所に保存します。

- ☐ 9. システムが自動的に再起動するまで待ちます。
システムが正常に起動してログインプロンプトが表示されたら、コントローラのシリアルポートおよびコンソールからシリアルケーブルを切り離します。

Filer のインストールが終了しました。これで Filer を実行できます。Filer の使用方法および管理方法の詳細は、『Sun StorEdge N8400/N8600 Filer 管理者マニュアル』(Part No. 806-7795-10) を参照してください。

本製品およびそれに関連する文書は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社の書面による事前の許可なく、本製品および関連する文書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。Sun、Sun Microsystems、Sun のロゴ、AnswerBook2、docs.sun.com、Sun StorEdge、NFS、Solaris は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標もしくは登録商標です。

Federal Acquisitions: Commercial Software—Government Users Subject to Standard License Terms and Conditions.

原典 : Sun StorEdge™ N8400 and N8600 Filer Installation Checklist (Part No: 806-0038-10)



Please
Recycle

Sun Microsystems, Inc., 901 San Antonio Road, Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A., 650 960-1300, Fax 650 969-9131

