



Notes de mise à jour des séries Sun StorEdge™ 3900 et 6900, version 2.0

Storage Service Processor Version 2.3.1

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054 Etats-Unis
650-960-1300

Référence n° 817-0290-11
mars 2003, révision A

Envoyez vos commentaires concernant ce document à l'adresse : docfeedback@sun.com

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054, Etats-Unis. Tous droits réservés.

Sun Microsystems, Inc. possède des droits de propriété intellectuelle sur la technologie incorporée au produit décrit dans ce document. En particulier, et sans limitation, ces droits de propriété intellectuelle peuvent porter sur un ou plusieurs brevets américains répertoriés à l'adresse <http://www.sun.com/patents> et un ou plusieurs autres brevets, en attente d'homologation ou non, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Ce produit et ce document sont protégés par des droits d'auteur et distribués sous licence, laquelle en limite l'utilisation, la reproduction, la distribution et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Sun et de ses bailleurs de licence, le cas échéant.

Les logiciels tiers, y compris la technologie de restitution des polices, sont soumis aux droits d'auteur et sont obtenus sous licence auprès de fournisseurs de Sun.

Des parties du produit peuvent être dérivées de systèmes Berkeley BSD, sous licence de l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays, et exclusivement sous licence par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, AnswerBook2, docs.sun.com, UltraSPARC, Solstice Backup, Sun Professional Services et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

L'interface utilisateur graphique OPEN LOOK and Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et détenteurs de licences. Sun reconnaît les efforts précurseurs de Xerox dans le domaine de la recherche et du développement du concept des interfaces utilisateur visuelles et graphiques pour le secteur informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface utilisateur graphique Xerox, cette licence couvrant également les détenteurs de licences Sun mettant en œuvre l'interface utilisateur graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE « EN L'ETAT » ET AUCUNE CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, REPRESENTATION OU GARANTIE N'EST ACCORDEE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE A LA COMMERCIALISATION, L'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER OU LA NON VIOLATION DE DROITS. CE DENI DE GARANTIE NE S'APPLIQUERAIT PAS, DANS LA MESURE OU IL SERAIT TENU JURIDIQUEMENT NUL ET NON AVENU.



Produit
recyclable



Adobe PostScript

Notes de mise à jour des séries Sun StorEdge 3900 et 6900, version 2.0

Les systèmes de stockage Sun StorEdge™ 3900 et 6900 sont des solutions de stockage complètes et préconfigurées. Les systèmes Sun StorEdge 3900 et 6900 prennent en charge les environnements DAS et SAN.

Ce document se présente comme suit :

- « Caractéristiques de cette version », page 1
- « Modifications », page 2
- « Configuration système », page 5
- « Problèmes et bogues connus », page 9
- « Problèmes et bogues résolus », page 12
- « Documentation », page 13
- « Service clientèle », page 15

Caractéristiques de cette version

Cette version des systèmes Sun StorEdge séries 3900 et 6900 comprend la mise à jour à la version 2.3.1 de l'image du logiciel sur le Storage Service Processor.

Les systèmes Sun StorEdge 3910 et 3960 ont été conçus pour les utilisateurs de produits milieu de gamme haute performance. Les systèmes Sun StorEdge 6910 et 6960 systèmes ont été conçus pour les utilisateurs de produits de consolidation du stockage milieu de gamme.

Les caractéristiques des systèmes Sun StorEdge 3900 et 6900 comprennent :

- Des éléments de stockage modulaire pouvant être étendus de manière incrémentielle sur une surface prédéfinie.
- Un système de stockage préconfiguré et testé par Sun, optimisé pour l'environnement d'exploitation Solaris™.
- La prise en charge des serveurs Sun Enterprise™ et Sun Fire™ isolés ou en grappe.
- L'extension dynamique à plus de 29 To dans un système unique.
- La segmentation et le découpage d'unités logiques (LUN) pour une consolidation de stockage.
- L'accès sécurisé des LUN (masquage) pour les modèles de consolidation de stockage.
- L'interface Fibre Channel.
- Une haute disponibilité des données dans une unité permettant de réduire les coûts de propriété.
- La gestion et la prise en charge d'Enterprise Storage Manager.

Modifications

La révision logicielle de cette version du produit comprend les éléments suivants :

- Mises à jour aux versions des utilitaires de configuration et débogage à la version 2.1.1 de Storage Service Processor. Pour plus d'informations, veuillez consulter le *Manuel d'installation matérielle et de service de Sun StorEdge 3900 et 6900, version 2.0*.
- Prise en charge des configurations RAID de la baie Sun StorEdge T3+ sans unité de secours remplaçable à chaud (8+1).
- Commande `showall(1M)` permettant d'afficher la configuration de tous les composants du système instantanément.
- Prise en charge d'un commutateur (compatible) de 2 Gbits.
- Prise en charge des microprogrammes compatibles de 2 Gbits par les commutateurs réseau 8 ports et 16 ports Fibre Channel Sun StorEdge (1 Gbit). Cette version du microprogramme est nécessaire pour connecter les commutateurs avant au Sun StorEdge SAN Foundation, version 4.1 ou ultérieure.
- Prise en charge de Storage Automated Diagnostic Environment (SUNWstads) version 2.2. (SUNWstade 2.0 a été remplacé par SUNWstads 2.2.)
- Contrôle et prise en charge des systèmes Sun StorEdge 3900 et 6900 à l'aide d'Enterprise Storage Manager (ESM) version 1.0. installé sur un hôte.

Le TABLEAU 1 résume les caractéristiques des systèmes Sun StorEdge 3900 et 6900 prises en charge par chaque version du logiciel Storage Service Processor. Chaque version du logiciel Storage Service Processor est disponible sur CD-ROM. Il existe également des CD-ROM permettant de mettre à niveau le logiciel installé sur les systèmes Sun StorEdge 3900 ou 6900. Par exemple, il vous est possible de passer de la version 2.0.2 à 2.0.3, de la version 2.0.3 à 2.1.1 et de la version 2.1.1 à 2.3.1.

TABLEAU 1 Caractéristiques prises en charge par les différentes versions du Storage Service Processor

Caractéristiques	Version 2.0.2 (2 fév. 2002)	Version 2.0.3 (7 mai 2002)	Version 2.1.1 (18 juin 2002)	Version 2.3.1 (18 mars 2003)
Prise en charge des clusters multi-nœuds pour les systèmes Sun StorEdge 3900 et 6900.			✓	✓
Prise en charge de plusieurs hôtes pour les systèmes Sun StorEdge 6900.			✓	✓
Prise en charge du partitionnement et du masquage des LUN de la baie de Sun StorEdge T3+ (pour Sun StorEdge 3900 uniquement).			✓	✓
Lecteur de disques 36 Go et 72 Go	✓	✓	✓	✓
Augmentation de la capacité des lecteurs de disques (lecteurs de 181 Go).		✓	✓	✓
Microprogramme de la baie Sun StorEdge T3+ version 2.0.1.	✓			
Microprogramme de la baie Sun StorEdge T3+ version 2.1 (prise en charge Fabric).		✓	✓	✓
Configuration RAID de la baie Sun StorEdge T3+ sans unité de secours remplaçable à chaud.				✓
Microprogramme du commutateur version 3.04.62 (commutateur FC FLASH 30462).	✓	✓	✓	✓
Microprogramme des commutateurs réseau 8 ports et 16 ports Fibre Channel Sun StorEdge version 40238 (1 Gbit) (2 Gbits pour les commutateurs FC compatibles).				✓

TABEAU 1 Caractéristiques prises en charge par les différentes versions du Storage Service Processor (*suite*)

Caractéristiques	Version 2.0.2 (2 fév. 2002)	Version 2.0.3 (7 mai 2002)	Version 2.1.1 (18 juin 2002)	Version 2.3.1 (18 mars 2003)
Prise en charge de commutateurs réseau 16 ports Fibre Channel Sun StorEdge de 2 Gbits sur les commutateurs avant du système 3900 doté uniquement des versions 1.3.60 et 1.5.07 du microprogramme des commutateurs.				✓
Microprogramme du moteur de virtualisation version 8.014.	✓			
Microprogramme du moteur de virtualisation version 8.017 prenant en charge : • l'amélioration des performances (8K-12K) ; • la restauration sans arrêter les E/S.		✓	✓	
Microprogramme du moteur de virtualisation version 8.019 prenant en charge : • l'amélioration des possibilités de vérification du SVE lors des redémarrages de Windows 2000 ; • la correction des valeurs renvoyées de type MH10<STATUS ; • correction des conflits de réservation de type SCSI.				✓
Option Sun StorEdge SM Remote Response.		✓	✓	✓
Amélioration de la sécurité pour l'option Sun StorEdge Remote Response.		✓	✓	✓
Prise en charge du SAN Sun StorEdge 3.2.		✓	✓	✓
Prise en charge du SAN Sun StorEdge 4.0.			✓	✓
Prise en charge du SAN Sun StorEdge 4.1.				✓
Prise en charge du SAN Sun StorEdge 4.2.				✓
Prise en charge de Sun Cluster 3.0.		✓	✓	✓
Configurations sans commutateurs.			✓	✓

TABEAU 1 Caractéristiques prises en charge par les différentes versions du Storage Service Processor (*suite*)

Caractéristiques	Version 2.0.2 (2 fév. 2002)	Version 2.0.3 (7 mai 2002)	Version 2.1.1 (18 juin 2002)	Version 2.3.1 (18 mars 2003)
Prise en charge multilingue pour toutes les commandes SUNWsecfg des interfaces de lignes de commandes.				✓
Storage Automated Diagnostic Environment version 2.0 (SUNWstade).	✓	✓	✓	
Storage Automated Diagnostic Environment version 2.2 (SUNWstads).				✓
Prise en charge de l'hôte de l'environnement d'exploitation Solaris 8 (mise à jour 07/01, 10/01 ou 7 02/02 requise).	✓	✓	✓	✓
Prise en charge de l'hôte de l'environnement d'exploitation Solaris 9.			✓	✓
Prise en charge multi-plateformes Windows 2000, NT, HP, IBM et LINUX.			✓	✓

Configuration système

Cette section vous explique comment effectuer une installation complète de l'image du Storage Service Processor ou mettre à jour ce-dernier.

▼ Pour installer la version 2.3.1 dans son intégralité

- Suivez les instructions contenues dans le CD insert, numéro de référence 818 0582-10.

Installation complète de la version 2.3.1

La présence d'un Storage Service Processor complètement opérationnel (Netra™ X1 ou SunFire V100) dans le système Sun StorEdge 3900 ou 6900 est nécessaire pour l'installation intégrale de l'image. Vous devez être connecté via la console du Storage Service Processor en tant que superutilisateur. Assurez-vous que l'utilisateur `cmdam` n'est pas connecté au Storage Service Processor en cours d'installation car cela empêcherait l'exécution de la mise à niveau.

Si vous vous connectez à la console du Storage Service Processor pour effectuer l'installation, tous les redémarrages et les messages seront affichés durant l'opération.

Remarque – Veuillez lire entièrement le fichier `SP_Image_CD_README.txt` avant de procéder à l'installation intégrale du Storage Service Processor.

La restauration d'une version complète d'un Storage Service Processor crée un unique système de fichiers plat résidant dans une seule partition. Le point de montage du logiciel Solaris JumpStart™ est la partition prévue pour effectuer l'installation de l'image du Storage Service Processor.

- Dans un Storage Service Processor de type Netra X1, le point de montage du logiciel Solaris JumpStart est `/dev/dsk/c0t0d0s7`.
- Dans un Storage Service Processor de type SunFire V100, le point de montage du logiciel Solaris JumpStart est `/dev/dsk/c0t2d0s7`.

Il vous faut connaître les éléments suivants concernant l'installation complète de l'image :

- Le Storage Service Processor doit être intégralement configuré et un redémarrage est nécessaire pour que les fonctionnalités de la nouvelle image soit prises en compte. Si le processus d'installation s'est achevé avant le redémarrage, vous devez le recommencer depuis le début.
- L'un des rôles du Storage Service Processor Full Image CD est de permettre le passage d'une version du Storage Service Processor à une autre, en un minimum de temps.
- Le CD-ROM doit être accessible sur le LAN du Storage Service Processor si celui avec lequel vous travaillez ne possède pas de lecteur de CD-ROM (Netra X1). Veuillez consulter le CD insert pour obtenir des renseignements concernant l'installation.
- Si un CD-ROM n'est pas disponible pour effectuer la mise à niveau, le Storage Service Processor Full Image CD permet également d'effectuer cette procédure. Toutefois, cette méthode ne prend pas en compte les informations concernant les configurations précédentes.

- Le cas échéant, faites une copie de sauvegarde des fichiers suivant du Storage Service Processor avant de procéder à l'installation :
 - `/etc/shadow`
 - `/etc/passwd`
 - `/etc/inet/hosts`
 - `/etc/ethers`
 - `/etc/nsswitch.conf`
 - `/etc/groups`

Les remarques suivantes concernent les installations complètes de toutes les versions :

- L'installation n'aura aucun effet sur le fonctionnement actuel du Storage Service Processor jusqu'à qu'il soit ré-initialisé.
- L'installation doit avoir lieu dans la partition 7 du système de fichiers du logiciel Solaris JumpStart. Il s'agira également de la partition de démarrage « intermédiaire ».
- Les étapes permettant de modifier les niveaux de version des composants individuels du système, afin qu'ils correspondent à la version de l'image du Storage Service Processor, doivent être effectuées manuellement et selon les instructions de chacun de ces composants, relatives à la mise à niveau ou au retour à une version antérieure.
- Toute modification personnalisée doit être effectuée manuellement à la suite de l'installation.

▼ Pour installer la mise à jour 2.3.1

- Suivez les instructions contenues dans le CD insert, numéro de référence 818-0584-10.

Mise à niveau à la version 2.3.1

Afin d'effectuer cette mise à niveau, vous devez être connecté via la console du Storage Service Processor en tant que superutilisateur. Assurez-vous que l'utilisateur `cmdadm` n'est pas connecté au Storage Service Processor en cours de mise à niveau car cela empêcherait l'exécution de cette procédure.

Remarque – Veuillez lire entièrement le fichier `README_Upgrade.txt` avant de procéder à la mise à niveau du Storage Service Processor.

Pour obtenir des informations concernant les modifications de la version 2.3.1, veuillez consulter le fichier `/cdrom/cdrom0/jass 0.3/Files/export /README.txt` du CD-ROM. Effectuer cette mise à niveau suppose que les versions 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ou 2.1.4 ont été installées sur le Storage Service Processor. Afin de vérifier que c'est bien le cas, veuillez-vous connecter au Storage Service Processor et tapez :

```
msp0# cat /etc/motd
```

En retour, il devrait vous indiquer que la version du Storage Service Processor est 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ou 2.1.4. S'il s'agit d'une autre version, n'effectuez pas la mise à niveau.

Autres remarques concernant la mise à niveau :

- Une fois la mise à niveau effectuée, les informations la concernant seront contenues dans le fichier `/export/README.txt`.
- Le Storage Service Processor doit effectuer un redémarrage pour que les nouvelles fonctionnalités soient prises en compte. Si le processus de mise à niveau est achevé avant le redémarrage, vous devez remettre en place l'ancienne version et recommencer la mise à niveau.
- Afin d'effectuer cette installation, vous devez vous connecter au Storage Service Processor en tant que superutilisateur à partir du port de la console. Assurez-vous que personne n'est connecté en tant qu'utilisateur `cmdadm` car cela empêcherait l'exécution de la mise à jour.
- Au cours de la mise à jour, un fichier journal appelé `/var/tmp/2.3.1-upgrade.log` est créé.
- Le script de sauvegarde effectue une copie de sauvegarde de `/etc/shadow`, `/etc/passwd`, `/etc/inet/hosts`, `/etc/ethers`, `/etc/nsswitch.conf` et `/etc/groups`. Ces copies sont conservées dans le répertoire original avec un nom du type *nom_de_fichier*.2.3.1.upgrade.bak, *nom_de_fichier* étant remplacé par le véritable nom du fichier et de son extension le cas échéant. Ces fichiers de sauvegarde peuvent être utilisés pour restaurer des données de configuration spécifique au site.
- Ne laissez pas le script de mise à jour sans surveillance car il nécessite une interaction constante de la part des utilisateurs.

Problèmes et bogues connus

Dans cette section, vous trouverez des informations concernant les problèmes occasionnés par Sun StorEdge 3900 et 6900 version 2.0 et les bogues qui leurs sont associés.

Problèmes occasionnés

Il n'existe aucun problème connu avec la version 2.0 des systèmes Sun StorEdge 3900 et 6900.

Bogues

La liste suivante répertorie les bogues de priorité 1, 2 et 3 associés aux systèmes Sun StorEdge 3900 et 6900, version 2.0. Le numéro d'identification du bogue est suivi par la priorité et la gravité qui le caractérisent, entre parenthèses.

- **Bogue 4827927 (P1/S3)** : mise à niveau d'un système existant de la version 8.017 Evaluation #1 aux versions 8.018 ou 8.019 de leur système de production existant. Après la mise à niveau, le moteur de virtualisation `sliczones` disparaît, entraînant des pertes d'accès aux données.

Solution : suivez la procédure indiquée dans la section concernant le bogue 4658578.

- **Bogue 4810681 (P1/S3)** : le microprogramme téléchargé du disque de la baie Sun StorEdge T3+ version A538 présente des défaillances.

Solution : arrêtez la surveillance par Storage Automated Diagnostic Environment sur la baie Sun StorEdge T3+ en cours de mise à niveau. Une fois la mise à niveau du microprogramme terminée, relancez la surveillance à l'aide de Storage Automated Diagnostic Environment.

- **Bogue 4671617 (P2/S2)** : il est impossible de redémarrer le démon du moteur de virtualisation car un état résiduel (numéro d'identification de sémaphore 0) subsiste après une séquence de terminaison. Cette erreur survient lorsque la commande `sdshut down(1)` est utilisée pour lancer la séquence de terminaison.

L'exemple suivant illustre le message qui s'affiche sur le processeur de service à ce moment :

```
host# Error initializing semaphore for error logging
      semget: File exists
The semaphore already exists and/or the SLIC daemon 'slicd' is
already running
```

Solution : retirez les sémaphores de mémoire partagée à l'aide de la commande `cmd ipcrm` en suivant les instructions indiquées dans *le Guide de dépannage des séries Sun StorEdge 3900 et 6900, version 2.0*, chapitre 9, « Redémarrage du démon `slicd` ».

- **Bogue 4674107 (P2/S2)** : échec de la création des groupes de 16 disques par paire de moteur de virtualisation.

Solution : limitez le nombre de paires de groupes de disques à 15 par paire de moteurs de virtualisation.

- **Bogue 4818820 (P2/S2)** : l'option `autofailback` du logiciel Sun StorEdge Traffic Manager (`mpxio`) ne fonctionne pas correctement.

Solution : lancez manuellement la commande `luxadm failover`.

- **Bogue 4699810 (P2/S2)** : avec Hewlett-Packard HP-UX 11.0, le pilote utilisant la méthode d'adressage des ensembles de volumes ne peut pas voir au-delà de LUN 7.

Solution : partitionnez les LUN virtuels 0-7 en plusieurs volumes à l'aide de HP-UX Volume Manager afin d'obtenir le même résultat.

- **Bogue 4756368 (P2/S2)** : avec les commutateurs réseau Fibre Channel Sun StorEdge à 2 Gbits, les nouveaux LUN virtuels dans un système Sun StorEdge 6900 ne sont pas visibles pour les hôtes.

Solution : une réinitialisation de lien via `luxadm -e forcelp` permet de restaurer ou de mettre à niveau le commutateur réseau Fibre Channel à 2 Gbits Sun StorEdge à une version `v1.5.0` ou ultérieure du microprogramme.

- **Bogues 4666764 (P2/S3), 4633323 (P3/S3) et 4666199 (P3/S3)** : la mise à niveau du microprogramme du moteur de virtualisation à l'aide de la commande `sdnld` peut affecter le téléchargement du microprogramme.

Solution : suivez les instructions de mise à niveau du microprogramme du moteur de virtualisation décrites dans le *Manuel d'installation matérielle et de service des séries Sun StorEdge 3900 et 6900, version 2.0*.

- **Bogue 4785757 (P2/S3)** : les groupes de noms internationaux et les permissions relatives aux LUN de la baie Sun StorEdge T3+ disparaissent lorsqu'une commande `reset -y` est émise à partir de la baie.

Solution : pour résoudre ce problème, désactivez le contrôleur maître à partir d'une session `telnet(1)`, assurez-vous que le basculement se produit, puis réactivez-le. Cela permet de faire réapparaître les permissions et les groupes. Une réinitialisation est nécessaire pour assurer la restauration de la baie Sun StorEdge T3+. Vous devez également réinitialiser l'hôte afin de rétablir complètement ses propres chemins de données.

- **Bogue 4648206 (P2/S5) :** le port F ne peut pas être arrêté.

Solution : désactivez VERITAS Dynamic Multi-Pathing (VxDMP) volume manager.

- **Bogue 4698596 (P3/S3) :** les messages d'erreur du moteur de virtualisation sont arrêtés lorsqu'il y a plus de 32 initiateurs.

Solution : ne permettez pas à plus de 32 initiateurs de se connecter au moteur de virtualisation.

- **Bogue 4696353 (P3/S4) :** la commande `slicd(1M)` lance des processus déjà achevés.

Solution : arrêtez puis redémarrez `slicd` à l'aide de la commande `/etc/rc2.d/S98slicd`.

- **Bogue 4821351 (P3/S4) :** la fonction de surveillance des périphériques de Storage Automated Diagnostic Environment ne répertorie pas les périphériques Sun StorEdge 3900 et 6900 après l'exécution de la commande `config_solution(1M)`.

Solution : après le lancement de la commande `config_solution`, lancez la commande `ras_install(1M)` puis relancez la commande `config_solution`.

Notes de sécurité

- Sun ne configure pas de mot de passe racine sur les séries Sun StorEdge 3900 et 6900.
- Vous pouvez vous connecter en tant que superutilisateur uniquement au port de la console du Storage Service Processor. Une connexion générale au service est fournie avec la version du logiciel afin de permettre une connexion via une session `telnet(1)`. Le nouveau mot de connexion est `cmdadm`, à la place de superutilisateur. Le mot de passe pour la connexion `cmdadm` est `sun1`. Ne changez pas ce mot de passe car l'accès à distance en sera affecté. Si nécessaire, vous pouvez vous connecter en tant que superutilisateur (à l'aide de `su(1M)`) une fois que vous vous serez connecté au Storage Service Processor.
- Sur les systèmes des séries 6900 Sun StorEdge, le moteur de virtualisation peut provoquer un problème de désignation de périphérique lors de l'utilisation de versions antérieures de VERITAS VxVM. C'est pourquoi les seules versions de VERITAS prises en charge sont VxVM version 3.2 (avec un correctif de niveau 1, qui inclut les correctifs 111909-04 ou ultérieurs) et VxVM 3.5 (qui comprend les correctifs 112392-04 ou ultérieurs).

Problèmes et bogues résolus

Cette section contient des mises à jour concernant les solutions trouvées aux problèmes et bogues cités dans les précédentes notes de mise à jour.

Veuillez consulter la documentation concernant le Storage Automated Diagnostic Environment et l'environnement d'exploitation Solaris pour obtenir la liste des autres problèmes et bogues résolus.

Ce qui suit est une liste des bogues de priorité 2 et 3 qui ont été résolus depuis la sortie de Sun StorEdge 3900 et 6900 version 1.1. Le numéro d'identification du bogue est suivi par la priorité et la gravité qui le caractérisent, entre parenthèses.

- **Bogue 4727658 (P2/S2)** : il est possible que la commande `restoret3config(1M)` ne puisse pas rétablir l'identification et le masquage des LUN avec TOUTES les options.
- **Bogue 4728952 (P2/S2)** : les utilitaires du moteur de virtualisation peuvent se bloquer si Ethernet se déconnecte.
- **Bogue 4758500 (P2/S3)** : la commande `restoret3config(1M)` n'arrive pas à rétablir les permissions relatives à `lun10` et supérieurs.
- **Bogue 4790115 (P3/S2)** : la commande `showvemap(1M)` est tronquée lorsque le même adaptateur bus hôte se trouve dans la zone base de données des deux moteurs de virtualisation.
- **Bogue 4691480 (P3/S3)** : avec le logiciel Storage Automated Diagnostic Environment, certaines sections de l'utilitaire de configuration ne fonctionnent pas pour les modèles sans commutateur Sun StorEdge 3900SL, 6910SL et 6960SL.
- **Bogue 4697033 (P3/S3)** : dans le logiciel Storage Automated Diagnostic Environment, si vous utilisez la commande `createvlun -z` pour créer plusieurs LUN virtuels qui spécifient des zones, la commande s'exécute sans ajouter les LUN virtuels à la zone ; c'est-à-dire que l'option `-z` est ignorée.
- **Bogue 4692285 (P3/S3)** : le site connaît des défaillances avec la commande `setupswitch(1M)` pour le commutateur `sw2a`, qui contient des zones nom de serveur.
- **Bogue 4725571 (P3/S3)** : la commande `startslicd(1M)` peut ne pas s'exécuter si l'un des moteurs de virtualisation est arrêté.
- **Bogue 4770426 (P3/S3)** : la commande `restoreswitch(1M)` peut écraser le fichier `swmn.map` lorsque le flash du commutateur est trop ancien.
- **Bogue 4773566 (P3/S3)** : la commande `runsecfg(1M)` (ajouter des LUN virtuels) sur `vezone` ne passe pas toutes les zones sélectionnées par les utilisateurs.

- **Bogue 4676641 (P3/S3) et 4699058 (P4/S3) :** la fonction de vérification des versions du Storage Automated Diagnostic Environment peut communiquer des informations incorrectes lorsqu'elle est utilisée pour vérifier les versions du microprogramme de la baie Sun StorEdge T3+.
- **Bogue 4666611 (P3/S4) :** si vous utilisez un navigateur tel que Netscape dans un environnement Sun Ray™ pour afficher la topologie SAN, une erreur survient et la topologie ne s'établit pas.
- **Bogue 4763526 (P3/S4) :** la commande `restorevemap(1M)` doit vérifier le type de case.
- **Bogue 4688312 (P3/S4) :** la commande `modifyt3params(1M)` laisse des fichiers verrouillés lorsque aucun paramètre n'a été spécifié.
- **Bogue 4671151(P3/S4) :** dans le logiciel Storage Automated Diagnostic Environment, version 2.0.6.010, la section « Monitor-->Devices » (Surveillance-->Périphériques) indique un nombre incorrect d'adaptateurs bus hôte par moteur virtuel.
- **Bogue 4669397 (P3/S5) :** si vous utilisez la commande `config_solution` du logiciel Storage Automated Diagnostic Environment sur un système Sun StorEdge 6900 qui n'est pas entièrement équipé de baies Sun StorEdge T3+, un message d'avertissement signale que le système est incapable de lancer un ping à l'adresse IP d'une baie.
- **Bogue 4763353 (P3/S5) :** la commande `enablet3slicing(1M)` échoue lorsqu'elle est utilisée avec la version 2.01.00 du microprogramme.

Documentation

La documentation relative aux systèmes Sun StorEdge séries 3900 et 6900 est disponible en ligne. Il existe également des pages `man(1)` en ligne pour tous les utilitaires de configuration.

Pour obtenir toute la documentation :

1. Ouvrez une fenêtre de navigation.
2. Entrez l'adresse URL suivante :

`http://docs.sun.com`

3. Entrez 3900 ou 6900 dans le champ de recherche, puis cochez la case « Rechercher titres uniquement ».

Vous pouvez également rechercher les documents selon leur numéro de référence, en utilisant la liste suivante :

N° de référence	Titre
817-0284-11	<i>Guide d'installation des séries Sun StorEdge 3900 et 6900, version 2.0</i>
817-0287-11	<i>Manuel d'installation matérielle et de service des séries Sun StorEdge 3900 et 6900, version 2.0</i>
817-0296-11	<i>Guide de préparation du site pour les séries Sun StorEdge™ 3900 et 6900, version 2.0</i>
816-5257-11	<i>Manuel de conformité aux normes de sécurité des séries Sun StorEdge 3900 et 6900, version 2.0</i>
817-0299-11	<i>Guide de démarrage des systèmes Sun StorEdge 3900 et 6900, version 2.0</i>
818-0582-10	<i>Network Storage Service Processor Full Image CD Version 2.3.1</i>
818-0584-10	<i>Network Storage Service Processor Image Upgrade 2.3.1</i>
817-0194-10	<i>Storage Automated Diagnostic Environment 2.2 System Edition Release Notes</i>
817-0823-10	<i>Storage Automated Diagnostic Environment 2.2 Device Edition Release Notes</i>
817-0192-10	<i>Storage Automated Diagnostic Environment 2.2 System Edition</i>
817-0822-10	<i>Storage Automated Diagnostic Environment 2.2 User's Guide</i>

4. Cliquez sur « Lancer » pour commencer la recherche.

Les titres de documentation trouvés apparaissent sous forme de liens hypertextes.

5. Cliquez sur un des liens.

6. Cliquez sur le lien « Download PDF ».

Les titres de documentation et les liens associés sont affichés.

7. Cliquez sur le lien correspondant au fichier PDF que vous voulez télécharger.

Si votre navigateur Netscape est configuré pour l'affichage de documents PDF, une version PDF du fichier s'affiche sur le navigateur lorsque vous cliquez sur le lien.

Conseil – Vous pouvez télécharger les fichiers PDF dans votre répertoire d'accueil en plaçant le curseur sur le fichier à télécharger, en maintenant appuyée la touche Maj, puis en cliquant sur le bouton gauche de la souris.

La documentation relative aux systèmes Sun StorEdge séries 3900 et 6900 est également disponible à l'adresse suivante :

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Network_Storage_Solutions/

Service clientèle

Si vous avez besoin d'aide pour installer ou utiliser un de nos produits, veuillez appeler le numéro suivant : 1-800-USA-4SUN ou consultez notre site à l'adresse suivante :

<http://www.sun.com/service/contacting/index.html>

