



Sun Fire™ E25K/E20K 系統入門

存取文件檔案

Sun Fire E25K/E20K 系統的完整文件集可在文件 CD 中找到。

1. 將文件 CD 放入 CD-ROM 或 DVD-ROM 光碟機。

- 如果您透過 Power Macintosh 或 PC 存取文件 CD，或者如果您的系統正在執行磁碟區管理員，CD-ROM 將自動裝載。
- 如果您的系統沒有執行磁碟區管理員，請以超級使用者身份登入，並鍵入下列指令以手動裝載 CD-ROM：

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0
# mount -o ro -F hfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

上述指令適用於裝有 SCSI 磁碟機的工作站。如果您的工作站裝有 IDE 磁碟機，該裝置將為 /dev/dsk/c0t2d0s2。

2. 開啟 cdrom0 目錄以使用 Adobe® Acrobat Reader 存取 PDF 檔案。如果未安裝 Adobe Acrobat Reader，您可以在下列網站免費下載：

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

Sun Fire E25K/E20K 系統文件清單



系統概述

Sun Fire E25K/E20K 系統文件集

- *Sun Fire E25K/E20K 系統概述手冊*



安裝

Sun Fire E25K/E20K 系統文件集

- *Sun Fire E25K/E20K 系統現場準備指南*
- *Sun Fire E25K/E20K 系統硬體安裝與解除安裝指南*

其他安裝文件

- *System Management Services (SMS) Administrator Guide*
- *System Management Services (SMS) Installation Guide*
- *Sun Fire E25K/E20K 系統導讀手冊*
- *Sun Fire E25K/E20K 系統拆封指南*
- *Cable Management Guide Sun Fire High-End Server Systems*
- *Sun Fire E25K/E20K 系統工作圖* (請參閱下頁「工作圖」)



管理

Sun Fire E25K/E20K 系統

其他管理文件

- *System Management Services (SMS) Administrator Guide*
- *System Management Services (SMS) Reference Manual*
- *Sun Fire High-End System Users Guide*



硬體維修

Sun Fire E25K/E20K 系統文件集

- *Sun Fire E25K/E20K Systems Service Manual*

其他文件

- *Sun Fire E25K/E20K Systems Service Reference I—Nomenclature*
- *Sun Fire E25K/E20K Systems Service Reference II—Component Numbering*
- *Sun Fire E25K/E20K Systems Carrier Plate Configurations*



全球化

Sun Fire E25K/E20K 系統文件集

- 法文、韓文、簡體中文及繁體中文
-

Sun Fire E25K/E20K 系統安裝工作圖



-
- 步驟 1**
- 檢查電源、空調及地板面積是否符合要求 – 請參閱《Sun Fire E25K/E20K 系統現場準備指南》



-
- 步驟 2**
- 安裝機櫃並連接電源線 – 請參閱《Sun Fire E25K/E20K 系統硬體安裝與解除安裝指南》

-
- 步驟 3**
- 開啓 Sun Fire 25K/20K 系統電源 – 請參閱《Sun Fire E25K/E20K 系統硬體安裝與解除安裝指南》
 - 讓系統完成 POST 診斷測試，確認一切正常後，關閉系統電源

-
- 步驟 4**
- 安裝選用元件與儲存裝置 – 請參閱選用元件或儲存裝置隨附的文件以取得詳細資料

-
- 步驟 5**
- 再次開啓 Sun Fire 25K/20K 系統電源 – 請參閱《Sun Fire E25K/E20K 系統硬體安裝與解除安裝指南》。

-
- 步驟 6**
- 設定系統 – 請參閱《System Management Services (SMS) Administrator Guide》與《Sun Fire E25K/E20K Software Overview Guide》

-
- 步驟 7**
- 在每個網域上安裝 Solaris™ 作業環境 – 請參閱《Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide》
 - 在每個網域上啓動 Solaris 作業環境 – 請參閱《System Management Services (SMS) Administrator Guide》與《Sun Fire E25K/E20K Software Overview Guide》
-

存取 Sun 文件

您可以在下列網址檢視、列印或購買各種 Sun 文件集，包括本土化版本：

<http://www.sun.com/documentation>

與 Sun 技術支援聯絡

如果您在本文件中找不到本產品技術問題的解答，請到：

<http://www.sun.com/service/contacting>

Sun 歡迎您提出寶貴意見

Sun 非常樂於提高文件品質，誠心歡迎您提出寶貴意見與建議。您可以將您的寶貴意見送到以下網址：

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

請隨函附上文件書名與文件號碼：

Sun Fire E25K/E20K 系統入門，文件號碼 817-6843-10

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. 版權所有。必須遵循授權條款方可使用。協力廠商軟體，包含字型技術，其著作權歸 Sun 供應商所有，經授權後使用。某些部分可能衍生自加州大學授權的 Berkeley BSD 系統的開發成果。Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌及 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標。所有 SPARC 商標都是 SPARC International, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標，經授權後使用。



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

文件號碼 817-6843-10，修訂版 A
2004 年 4 月