

Guía básica del servidor Sun SPARC® Enterprise T1000



En este documento se tratan aspectos básicos del servidor y se explica dónde obtener la información necesaria para configurarlo y ponerlo en marcha con rapidez.

Contiene los temas siguientes:

- [Información importante sobre las actualizaciones del firmware y los parches de Solaris](#)
- [Información importante sobre las actualizaciones del firmware y los parches de Solaris](#)
- [Paneles frontal y posterior](#)

Para obtener información detallada, consulte la documentación del servidor Sun SPARC Enterprise T1000.

Información importante sobre las actualizaciones del firmware y los parches de Solaris

Antes de instalar el servidor, lea la información relativa a las actualizaciones del firmware y los parches de Solaris™ recomendados para el sistema. Dicha información se incluye en el documento *Servidor Sun SPARC Enterprise T1000: Notas del producto* (820-1535-10), que está disponible en: <http://www.sun.com/documentation>

Documentación del servidor Sun SPARC Enterprise T1000

Las instrucciones para instalar, administrar y mantener el servidor se encuentran en el sitio web de documentación de Sun™:


<http://www.sun.com/documentation>

- *Servidor Sun SPARC Enterprise T1000: Notas del producto* (820-1535)
Describe información de última hora sobre el servidor.
- *Descripción del servidor Sun SPARC Enterprise T1000* (820-1526)
Características del producto.
- *Servidor Sun SPARC Enterprise T1000: Guía de planificación de la instalación* (820-1544)
Ofrece especificaciones del servidor para planificar el entorno de instalación.
- *Guía de instalación del servidor Sun SPARC Enterprise T1000* (820-1553)
Contiene instrucciones detalladas para realizar el montaje en bastidor, el cableado, la puesta en marcha y la configuración del servidor.
- *Guía de administración del servidor Sun SPARC Enterprise T1000* (820-1563)
Describe instrucciones para realizar tareas de administración específicas de este servidor
- *Guía de Advanced Lights Out Management (ALOM) CMT v1.x* (el número de referencia varía según la versión)
Contiene instrucciones para utilizar el software Advanced Lights Out Manager (ALOM).
- *Sun SPARC Enterprise T1000 Server Service Manual* (820-0019)
Describe cómo ejecutar pruebas de diagnóstico del sistema y cómo sustituir componentes de repuesto.
- *Sun SPARC Enterprise T1000 Server Safety and Compliance Guide* (820-0022)
Contiene información sobre seguridad y conformidad con normativas específicas de este servidor.

Para obtener información sobre la versión de Solaris preinstalada en el servidor, entre en:

<http://www.sun.com/software/preinstall>

Paneles frontal y posterior



Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, EE.UU. Reservados todos los derechos.

Parte de la información técnica suministrada y la revisión de este material procede de Fujitsu Limited. Esta distribución puede incluir materiales desarrollados por terceros. Puede que algunas partes del producto provengan de los sistemas Berkeley BSD, con licencia de la Universidad de California. UNIX es una marca registrada en los EE.UU. y en otros países con licencia exclusiva de X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, el logotipo de Sun, Java, Netra, Solaris, Sun Ray, Answerbook2, docs.sun.com, OpenBoot y Sun Fire son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en EE.UU. y otros países. Todas las marcas comerciales SPARC se utilizan con licencia y son marcas registradas de SPARC International, Inc. en los EE.UU. y otros países. Los productos con la marca comercial SPARC se basan en una arquitectura desarrollada por Sun Microsystems, Inc. SPARC64 es una marca comercial de SPARC International, Inc. y es utilizada mediante licencia por Fujitsu Microelectronics, Inc. y Fujitsu Limited. OPEN LOOK y la Interfaz gráfica de usuario Sun™ han sido desarrolladas por Sun Microsystems, Inc. para sus usuarios y licenciarios. Sun da las gracias a Xerox por sus esfuerzos en promover la investigación y el desarrollo del concepto de interfaces gráficas o visuales de usuario para la industria informática. Sun posee una licencia no exclusiva de Xerox de la Interfaz gráfica de usuario Xerox, que se hace extensiva a los licenciarios de Sun que implementen las interfaces gráficas OPEN LOOK y cumplan con los acuerdos de licencia escritos de Sun.

ESTA PUBLICACIÓN SE ENTREGA "TAL CUAL", SIN OFRECER NINGÚN TIPO DE GARANTÍA (NI EXPRESA NI IMPLÍCITA), INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA ALGÚN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN, HASTA LOS LÍMITES PREVISTOS POR LA LEY.



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

Referencia 820-1517-10, rev. A
Mayo de 2007

Envíe sus comentarios sobre este documento desde: <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>