

Guida introduttiva al server Sun SPARC® Enterprise T2000



Questa guida contiene alcune informazioni di base sul server e spiega dove trovare indicazioni per una rapida configurazione e messa in funzione del sistema.

Vengono trattati i seguenti argomenti:

- [Informazione importante sugli aggiornamenti del firmware e sulle patch di Solaris](#)
- [Documentazione del server Sun SPARC Enterprise T2000](#)
- [Identificazione dei componenti dei pannelli anteriore e posteriore](#)

Per informazioni dettagliate, vedere la documentazione del server Sun SPARC Enterprise T2000.

Informazione importante sugli aggiornamenti del firmware e sulle patch di Solaris

Prima di utilizzare il server, verificare le informazioni sugli aggiornamenti consigliati del firmware di sistema e del sistema operativo Solaris™.

Queste informazioni sono contenute nel documento *Note sul server Sun SPARC Enterprise T2000* (820-1309) sul sito: <http://www.sun.com/documentation>

Documentazione del server Sun SPARC Enterprise T2000


È possibile visualizzare e stampare i seguenti manuali dal sito Web della documentazione Sun™:

<http://www.sun.com/documentation>

- *Note sul server Sun SPARC Enterprise T2000* (820-1309)
Contiene informazioni sugli ultimi aggiornamenti e sui problemi relativi al server.
- *Introduzione al server Sun SPARC Enterprise T2000* (820-1300)
Contiene una descrizione delle funzioni del server
- *Guida alla pianificazione del sito per il server Sun SPARC Enterprise T2000* (820-1318)
Contiene le specifiche del server per la pianificazione del sito
- *Guida all'installazione del server Sun SPARC Enterprise T2000* (820-1328)
Contiene informazioni dettagliate per il montaggio in rack, il cablaggio, l'accensione e la configurazione del server
- *Manuale di amministrazione del server Sun SPARC Enterprise T2000* (820-1338)
Contiene indicazioni su come eseguire le procedure di amministrazione specifiche per il server Sun SPARC Enterprise T2000
- *Manuale di ALOM (Advanced Lights Out Management) CMT v1.x* (il numero di parte varia in base alla versione).
Contiene informazioni sull'utilizzo del software ALOM (Advanced Lights Out Manager)
- *Sun SPARC Enterprise T2000 Server Service Manual* (819-7989)
Contiene informazioni sulle procedure diagnostiche e di risoluzione dei problemi del server e sulle operazioni di rimozione e sostituzione dei componenti
- *Sun SPARC Enterprise T2000 Server Safety and Compliance manual* (819-7993)
Norme di conformità e misure di sicurezza relative al server.

Per informazioni sul sistema operativo Solaris™ preinstallato sul server, accedere alla pagina: <http://www.sun.com/software/preinstall>

Identificazione dei componenti dei pannelli anteriore e posteriore



Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. Tutti i diritti riservati.

FUJITSU LIMITED ha fornito informazioni tecniche e ha effettuato la revisione di parti del presente materiale. Questa distribuzione può includere materiale sviluppato da terze parti. Alcune parti di questo prodotto possono derivare dai sistemi Berkeley BSD, concessi in licenza dalla University of California. UNIX è un marchio registrato negli Stati Uniti e negli altri paesi, concesso in licenza esclusiva tramite X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, il logo Sun, Java, Netra, Solaris, Sun Ray, AnswerBook2, docs.sun.com, OpenBoot e Sun Fire sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi. Tutti i marchi SPARC sono utilizzati su licenza e sono marchi registrati di SPARC International, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. I prodotti con marchio SPARC sono basati su un'architettura sviluppata da Sun Microsystems, Inc. SPARC64 è un marchio di SPARC International, Inc., usato in licenza da Fujitsu Microelectronics, Inc. e Fujitsu Limited. Le interfacce utente grafiche OPEN LOOK e Sun™ sono state sviluppate da Sun Microsystems, Inc. per i suoi utenti e concessionari. Sun riconosce gli sforzi innovativi di Xerox nella ricerca e nello sviluppo del concetto di interfaccia utente grafica o visuale per l'industria informatica. Sun possiede una licenza non esclusiva per l'interfaccia grafica utente concessa da Xerox, estesa anche ai licenziatari Sun che utilizzano le interfacce OPEN LOOK e comunque firmatari di accordi di licenza con Sun.

QUESTA PUBBLICAZIONE VIENE FORNITA SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, NÉ ESPLICITE NÉ IMPLICITE, INCLUSE, MA SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ AD UN DETERMINATO SCOPO, O NON VIOLAZIONE, FATTA ECCEZIONE PER LE GARANZIE PREVISTE DALLA LEGGE.



Sun Microsystems, Inc
www.sun.com

N. di parte 820-1291-10, Rev. A
Maggio 2007

Inviare eventuali commenti su questo documento a: <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>