

Guida introduttiva al server Sun Fire™ T1000



Questa guida contiene alcune informazioni di base sul server e spiega dove trovare indicazioni per una rapida configurazione e messa in funzione del sistema.

Vengono trattati i seguenti argomenti:

- [Documentazione del server Sun Fire T1000](#)
- [Informazione importante sugli aggiornamenti del firmware e sulle patch di Solaris](#)
- [Identificazione dei componenti dei pannelli anteriore e posteriore](#)

Per informazioni dettagliate, vedere la documentazione del server Sun Fire T1000.

Informazione importante sugli aggiornamenti del firmware e sulle patch di Solaris

Prima di utilizzare il server, verificare le informazioni sugli aggiornamenti consigliati del firmware di sistema Sun™ e del sistema operativo Solaris™.

Queste informazioni sono contenute nel documento *Note sul server Sun Fire T1000* (819-5338-11) sul sito:

<http://www.sun.com/documentation>

Documentazione del server Sun Fire T1000

Le istruzioni per l'installazione, l'amministrazione e la manutenzione del server sono presenti online sul sito Web della documentazione di Sun™:

<http://www.sun.com/documentation>


- *Note sul server Sun Fire T1000* (819-5338-11)
Contiene le informazioni più aggiornate sul server
- *Introduzione al server Sun Fire T1000* (819-5288-11)
Elenca le funzioni del prodotto
- *Guida alla pianificazione del sito per il server Sun Fire T1000* (819-5297-11)
Contiene le specifiche del server per la pianificazione del sito
- *Guida all'installazione del server Sun Fire T1000* (819-5306-11)
Contiene informazioni dettagliate per il montaggio in rack, il cablaggio, l'accensione e la configurazione del server
- *Manuale di amministrazione del server Sun Fire T1000* (819-5319-11)
Spiega come eseguire attività di amministrazione specifiche per questo server
- *Manuale di ALOM (Advanced Lights Out Management) CMT* (819-7132-10)
Contiene informazioni sull'utilizzo del software ALOM (Advanced Lights Out Manager)
- *Sun Fire T1000 Server Service Manual* (819-3248-12)
Contiene informazioni sulle procedure diagnostiche e di risoluzione dei problemi del server e sulle operazioni di rimozione e sostituzione dei componenti
- *Sun Fire T1000 Server Safety and Compliance Guide*
Fornisce informazioni sulla sicurezza e la conformità specifiche per questo server.

Per informazioni sul sistema operativo Solaris preinstallato sul server, accedere alla pagina:


<http://www.sun.com/software/preinstall>

Identificazione dei componenti dei pannelli anteriore e posteriore

Pannello anteriore



Pannello posteriore



Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. Tutti i diritti riservati. L'utilizzo è soggetto ai termini stabiliti nella licenza. I prodotti software di terze parti, incluse le tecnologie dei caratteri, sono protetti da copyright e concessi in licenza dai fornitori Sun. Alcune parti del prodotto possono derivare dai sistemi Berkeley BSD, concessi in licenza dalla University of California. Sun, Sun Microsystems, il logo Sun, Sun Fire, Java e Solaris sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti i marchi SPARC vengono utilizzati su licenza e sono marchi o marchi registrati di SPARC International, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Diritti del governo statunitense - uso commerciale.



Sun Microsystems, Inc
www.sun.com

Inviare eventuali commenti su questo documento a: <http://www.sun.com/hwdocs/>