

Introduktionshandbok för Sun Fire™ T1000



Denna handbok innehåller grundläggande information om servern. Den tar upp var du hittar den information du behöver för att snabbt få igång servern och börja använda den.

Följande ämnen tas upp:

- [Dokumentationen för Sun Fire T1000](#)
- [Viktig information om uppdateringar av fast programvara och korrigeringar till operativsystemet Solaris](#)
- [Identifiera detaljer på fram- och baksidan](#)

Mer information finns i dokumentationen till Sun Fire T1000.

Viktig information om uppdateringar av fast programvara och korrigeringar till operativsystemet Solaris

Innan du driftsätter servern bör du kontrollera om det finns rekommenderade uppdateringar till Sun™ System Firmware och operativsystemet (OS) Solaris™. Mer om detta finns i *Produktinformation för Sun Fire T1000* (819-5340-11) på adressen:
<http://www.sun.com/documentation>

Dokumentationen för Sun Fire T1000

Instruktioner för hur du installerar, administrerar och utför service på servern finns på Internet på Sun™-webbplatsen för dokumentation:


<http://www.sun.com/documentation>

- *Produktinformation för Sun Fire T1000* (819-5340-11)
Innehåller den senaste informationen om servern
- *Översikt till Sun Fire T1000* (819-5290-11)
Presenterar produktens funktioner
- *Installationsplanering för Sun Fire T1000* (819-5299-11)
Innehåller serverspecifikationer som är väsentliga vid den fysiska installationen
- *Installationshandbok för Sun Fire T1000* (819-5308-11)
Innehåller detaljerad information om rackmontering, kablage, strömsättning och konfiguration
- *Sun Fire T1000 Server Administration Guide* (819-3249-11)
Beskriver hur du utför olika administrationsuppgifter som är specifika för denna server
- *Advanced Lights Out Manager (ALOM) CMT Guide* (819-6672-10)
Beskriver hur du använder ALOM-programvaran (Advanced Lights Out Manager)
- *Sun Fire T1000 Server Service Manual* (819-3248-12)
Beskriver hur du utför diagnostik när du behöver felsöka servern och hur du gör för att ta ur och byta ut komponenter i servern
- *Sun Fire T1000 Server Safety and Compliance Guide*
Innehåller specifik information om servern med avseende på säkerhet och uppfyllda standarder

Information om den version av operativsystemet Solaris som är förinstallerad på servern finns på:

<http://www.sun.com/software/preinstall>

Identifiera detaljer på fram- och baksidan



Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Use is subject to license terms. Programvara från tredje part, inklusive teckensnittsteknik, är skyddad av copyright och licensierad från Suns leverantörer. Delar av denna produkt kan härröra från Berkeley BSD-system, för vilka Sun har licenser från U. of CA. Sun, Sun Microsystems, Sun-logotypen, Sun Fire, Java och Solaris är varumärken eller registrerade varumärken för Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder. Alla SPARC-varumärken används under licens. De är varumärken eller registrerade varumärken för SPARC International, Inc. i USA och andra länder. U.S. Government Rights—Commercial use. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements.



Skicka in kommentarer om detta dokument på adressen: <http://www.sun.com/>

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com